





- | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Microphone intégré | 7 Voyant d'état de la batterie | 12 Volume haut | 19 Connecteur d'alimentation |
| 2 Caméra intégrée | 8 Arrêt/marche du bouton de rotation de l'écran/bouton tactile (appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes) | 13 Connecteur microphone | 20 Bouton Arrêt/Marche |
| 3 Microphone intégré | 9 Bouton de changement de mode (mode PC/HDMI-in/arrêt moniteur) | 14 Connecteur du casque | |
| 4 Voyant de l'unité de disque dur | 10 Bouton de réglage de la luminosité | 15 Lecteur de carte mémoire | |
| 5 Voyant d'état Bluetooth | 11 Volume bas | 16 Connecteur USB | |
| 6 Voyant d'état WIFI | | 17 Connecteur USB | |
| | | 18 Connecteur HDMI-in | |

L'interface et les fonctions affichées dans ce document ne sont fournies qu'à titre de référence et peuvent différer de l'aspect réel du produit.

