



CL920 Modèle de la
Tablette PC FWS-002
Guide de l'utilisateur

© 2014 Motion Computing, Inc. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Motion.

The information in this document is provided "as is" and is subject to change without notice. Motion is not liable for errors or omissions in this document.

Motion, Motion Computing, View Anywhere, and SnapWorks are trademarks or registered trademarks of Motion Computing, Inc. in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Motion Computing, Inc.

Intel, Core, and vPro are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Computrace is a registered trademark of Absolute Software Corp.

WinMagic and SecureDoc are trademarks or registered trademarks of WinMagic, Inc.

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation.

Microsoft, Windows, and Windows Journal are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AMI and AMI Aptio are trademarks of American Megatrends, Inc.

End users may not loan, rent, lease, lend, or otherwise transfer the CDs or DVDs provided for recovery purposes to another user, except as permitted in the End User License Agreement for such product.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Motion Computing, Inc. has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and

may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Motion products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Motion Computing products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Contenu

Chapitre 1 Mise en route6

Fonctionnalités optionnelles.....	7
Technologie Qualcomm® Gobi™ Intégrée Haut débit mobile	
4G LTE avec GNSS	7
GPS intégré augmenté u-blox 7	7
Sécurité	8
WinMagic® SecureDoc™	8
TPM.....	8
Computrace® Complete	8
SlateMate™ série CL Motion® avec lecteur de cartes magnétiques (MSR)	
et lecteur de codes-barres (BCS)	9
Présentation de la CL920	10
Vue avant	10
Vue arrière	11
Côté droit	12
Côté gauche	12
Styler	13
Prise en main de votre CL920	14
Étape 1 : Allumage de la tablette	14
Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil	14
Étape 3 : Connaissance de votre tablette PC CL920	16
Étape 4 : Pause	16
Verrouillage et déverrouillage de la tablette PC.....	16
Mode Veille	16
Tâches de configuration optionnelles	17
Créer un support de récupération.....	17
Fixation du lien du styler.....	17
Insertion de la pile du styler numériseur.....	17
Connexion de la tablette à une station d'accueil	17
Connexion de la tablette à un écran.....	18
Pour plus d'informations.....	18

Chapitre 2 Utilisation de votre CL92019

Applications Motion Computing	20
Motion Tablet Center	20
Paramètres de la tablette	21
Fonction tactile et styler	21
Paramètres de la tablette PC	22
Paramètres de la fonction tactile	23
Paramètres sans fil	24
Paramètres avancés	25

Paramètres d'alimentation.....	26
Paramètres avancés	27
Paramètres des capteurs.....	28
Boussole	28
Services de localisation	28
Afficher la carte.....	29
Know Your Motion Tablet.....	29
Saisir du texte et utiliser le panneau d'écriture manuscrite	30
Utilisation du clavier visuel Windows 8.1	30
Utilisation du panneau d'écriture manuscrite Windows 8.1.....	31
Utilisation du bouton Windows	31
Connexion d'un moniteur externe	32
Utilisation des microphones intégrés.....	32
Utilisation de l'appareil photo et de la webcam.....	32
Utilisation de la webcam.....	33
Utilisation de l'appareil photo	33
SnapWorks™ de Motion®.....	34
Utilisation du lecteur de cartes magnétiques (en option).....	38
Utilisation du lecteur de codes-barres (en option)	39
Types de codes-barres pris en charge	39
Astuces concernant le lecteur de codes-barres	40
Utilisation de la batterie	40
Vérification de la charge de la batterie de tablette	41
Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation	41
Modification du scénario d'alimentation	42
Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation	42
Utilisation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS	43
Activation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS	43
Utilisation du GPS intégré augmenté u-blox 7	44
Utilisation de Bluetooth	44
Utilisation de WinMagic® SecureDoc™.....	45
Utilisation du lecteur de carte SIM.....	46
Utilisation du lecteur de carte SD	47
Localisation de votre numéro de série.....	47
Copie de sauvegarde de votre système.....	48
Restauration de votre système	49
Créer un lecteur de récupération Windows 8.1	49
Créer un lecteur de récupération USB	49
Utiliser le lecteur de récupération Windows 8.1.....	49
Utiliser la restauration de système	51
Recherche de logiciels supplémentaires.....	52

Chapitre 3 Entretien de votre CL92053

Entretien général.....	53
Entretien de l'écran.....	53
Entretien du stylet.....	54
Entretien de la batterie de la tablette.....	54
Déplacements avec votre tablette PC CL920.....	55

Chapitre 4 Dépannage de la CL920 et FAQ	56
Dépannage	56
Problèmes liés à l'alimentation	56
Problèmes liés à la batterie	57
Problèmes liés à l'écran	58
Problèmes liés à la saisie tactile ou au stylet	58
Problèmes liés aux ports et connecteurs	59
Problèmes liés au réseau	60
Problèmes liés au Wi-Fi	60
Problèmes liés au Bluetooth	60
Conseils concernant la fonction Bluetooth sans fil	61
Haut débit mobile avec GNSS problèmes	61
Problèmes audio	62
Problèmes liés au système	62
Foire aux questions	63
Index	65

La tablette PC Motion CL920 est une tablette durable, légère et solide pour l'entreprise qui offre une puissance informatique fiable et de nombreuses fonctionnalités intégrées visant augmenter la productivité et à réduire les temps d'immobilisation de vos applications mobiles.

La tablette PC CL920 inclut les fonctions suivantes :

- Processeur à quatre cœurs Intel® Bay Trail Pentium N3540
- Windows® 8.1 Pro 64 bits
- MIL-STD-810G
- IP52 (résistante à l'eau, à la poussière et aux éclaboussures)
- Verre 3 Gorilla® de Corning®, qui permet à l'écran de résister encore mieux aux chocs
- Cadre interne en magnésium et stockage sur SSD
- Graphique HD Intel
- Nouveau design Motion à motif à points pour une texture de surface plus résistante et antidérapante.
- Mémoire embarquée DDR3L de 4 Go
- Ports USB 3.0 et micro-HDMI et une fente pour carte SD
- Appareil photo 5.0 MP et webcam 1.3 MP intégrés
- Double entrée — stylet numériseur et saisie capacitive multiple à 10 points
- Écran de 10,1" HD (rétro-éclairage à LED, 1366x768)
- Rotation de l'écran : 0°, 90°, 180°, 270°
- 802.11a/g/n/ac Wi-Fi® et Bluetooth® 4.0 intégrés
- Technologie intégrée optionnelle Qualcomm® Gobi™ 4G LTE mobile à haut débit avec GNSS ou GPS augmenté intégré u-blox 7 en option
- Logiciel de chiffrement pour disque dur WinMagic® SecureDoc™
- Trusted Platform Module (TPM) 1.2 pour la sécurité matérielle et Absolute® Computrace Complete en option, qui vous permet d'identifier votre tablette PC en cas de perte ou de vol.

Fonctionnalités optionnelles

Cette section décrit les fonctionnalités optionnelles disponibles lors de l'achat de votre CL920.

Technologie Qualcomm® Gobi™ Intégrée Haut débit mobile 4G LTE avec GNSS

Vous pouvez acquérir une tablette PC CL920 équipée du haut débit mobile 4G LTE avec module Global Navigation Satellite System (GNSS) intégré vous permettant de vous connecter à de nombreux réseaux haut débit pour envoyer et recevoir des données sans fil. Vous pouvez normalement utiliser l'option haut débit mobile partout où vous pouvez utiliser votre téléphone mobile. Cette fonction repose sur la technologie de réseau cellulaire, ce qui la rend accessible dans plus de lieux que d'autres technologies locales sans fil.

Le récepteur GNSS utilise les signaux des satellites GPS et GLONASS afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la CL920. Vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau ni d'un compte de haut-débit mobile pour utiliser le récepteur GNSS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités.

REMARQUE: Le module GNSS n'est pas disponible sur les systèmes équipés d'un GPS intégré augmenté.

Pour plus d'informations sur la configuration du haut-débit mobile, voir [Utilisation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS](#) à la page 43.

GPS intégré augmenté u-blox 7

Vous pouvez acheter une tablette PC CL920 avec un module GPS logique intégré (en option) compatible avec le système WAAS (Wide Area Augmentation System) pour une précision améliorée aux États-Unis, l'EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pour une précision améliorée en Europe et le MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) pour une précision améliorée au Japon. Le système d'augmentation approprié sera détecté en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de sélectionner. La fonction augmentation utilise des signaux des satellites géostationnaires pour améliorer la fiabilité et la précision des signaux des satellites GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités.

REMARQUE: Cette option n'est pas disponible sur les systèmes équipés du haut débit mobile optionnel intégré 4G LTE avec GNSS.

Sécurité

Votre CL920 comporte plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser pour renforcer la sécurité de vos données et qui serviront de base aux technologies complémentaires de sécurité. Les fonctions de sécurité incluent un BIOS protégé par mot de passe avec commande de mise en réseau, le logiciel de suivi Computrace® complet, le logiciel de chiffrement de disque dur WinMagic® SecureDoc™, et TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2.

WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc est une application qui vous permet de chiffrer votre disque dur. Cette application est incluse avec votre tablette PC CL920 et doit être activée. Pour plus d'informations, [Utilisation de WinMagic® SecureDoc™](#) à la page 45.

TPM

Grâce aux outils de plate-forme de sécurité Infineon et au module TPM 1.2, vous pouvez créer et gérer des certificats numériques pour l'authentification des utilisateurs et des appareils, le cryptage intégral des données de disque et l'accès restreint au réseau. Ces fonctionnalités sont généralement utilisées par des entreprises et activées par l'administrateur système. Pour télécharger et installer TPM, accédez à <http://www.motioncomputing.com/fr/support/downloads>, sélectionnez votre modèle de tablette PC et le système d'exploitation, puis appuyez sur **Show Results**. Faites défiler l'écran vers le bas, jusqu'à la section **Trusted Platform Module (TPM) Software** et sélectionnez le lien de téléchargement.

Computrace® Complete

La tablette PC CL920 peut être achetée avec, en option, Computrace® Complete, qui offre une protection optimisée des données, une meilleure gestion des actifs informatiques et la récupération d'un ordinateur volé. Avec Computrace, les sociétés peuvent localiser, gérer et protéger l'ensemble de leur parc informatique, y compris les appareils distants ou mobiles, qu'ils soient connectés ou non au réseau.

SlateMate™ série CL Motion® avec lecteur de cartes magnétiques (MSR) et lecteur de codes-barres (BCS)


Vous pouvez acheter un SlateMate™ de la série CL en option avec un lecteur de cartes magnétiques (MSR) et un lecteur de codes-barres (BCS). Le SlateMate™ de la série CL est le premier de la gamme des modules d'extension intégrés conçus pour offrir des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez consulter des informations supplémentaires à propos du SlateMate de la série CL ici : <http://www.motioncomputing.com/fr/products/rugged-tablets/cl920#accessories>.



Présentation de la CL920

Les photos suivantes représentent les fonctionnalités disponibles sur la tablette PC CL920.

Vue avant



Haut-parleur	Écoutez les avertissements audio, la musique et les autres applications multimédia.
Webcam	Interagissez avec d'autres personnes en ligne, diffusez de la vidéo en streaming ou capturez des images en couleur grâce à la webcam 1,3 MP.
Voyant de la webcam	Indique que la webcam est activée.
Microphones	Utilisez des commandes vocales, enregistrez du son et dictez des notes grâce à des microphones doubles dotés de la suppression du bruit.
Boutons de volume	Augmentez ou diminuez le volume.


Voyants de charge de la batterie	Contrôlez l'état de la batterie. En cas de fonctionnement sur batterie, les LED allumées à l'avant indiquent que l'état actuel de la charge de la batterie lorsque vous appuyez sur le bouton de jauge de la batterie situé à gauche de la tablette.
Capteur de lumière ambiante	Permet d'évaluer l'éclairage de votre environnement et de régler automatiquement la luminosité de l'écran.
Bouton Windows	Ouvre l'écran Démarrer de Windows ou le bureau Windows.
Écran tactile	Utilisez votre doigt ou le stylet pour accéder à toutes les fonctions de la CL920 sur l'écran HD 10,1".

Vue arrière




Appareil photo	L'appareil photo 5 MP à mise au point automatique vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre disque dur dans divers formats de fichiers graphiques.
Connecteur d'ancrage	Connectez la CL920 à une station d'accueil de la série CL.

Côté droit



Emplacement du stylet	Rangez le stylet lorsqu'il ne sert pas.
Bouton d'ouverture du repose-stylet	Appuyez pour ouvrir le repose-stylet.
Point d'attache du stylet	Attachez le lien du stylet à ce point de fixation en faisant une boucle pour relier le stylet à la tablette.

Côté gauche




Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton pour allumer la tablette CL920 et pour la mettre en veille.
Aération du ventilateur	Fournit la ventilation du système de refroidissement interne.
Bouton de sécurité	Appuyez pour verrouiller et déverrouiller la CL920. Équivalent de la combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr sur un clavier.
Bouton de jauge de la batterie	Vérifiez la charge de la batterie restante. Appuyez sur le bouton pour afficher les voyants LED de jauge de la batterie sur le devant, le nombre de voyants indique le niveau actuel de charge de la batterie. Consultez la section Vérification de la charge de la batterie de tablette à la page 41.
Fente pour carte SIM	Supporte une carte micro SIM (3FF), nécessaire pour l'utilisation de l'option mobile à haut débit et fournie par votre compagnie de téléphone cellulaire.
Port Micro HDMI	Connectez des périphériques audio/vidéo numériques tels qu'un moniteur. Le micro HDMI (Type D) supporte jusqu'à 1080p @ 60 Hz.

fente pour carte SDHC	fente pour carte SD (Secure Digital).
Prise jack entrée/sortie audio	Prend en charge les haut-parleurs externes, les casques stéréo, ou les casques stéréo avec microphone utilisant une prise TRS standard ou TRRS 3,5 mm.
port USB 3.0	Connectez un périphérique USB, tel qu'une souris, un appareil photo numérique, une imprimante ou un périphérique de stockage externe.
Port adaptateur secteur	Permet de connecter l'adaptateur secteur.

Stylet

La tablette PC CL920 prend en charge la saisie capacitive multiple à 10 points à l'aide des doigts ainsi que la saisie et à l'aide du stylet numériseur de la série CL. Un stylet peut s'avérer utile lorsque vous voulez rédiger rapidement un e-mail ou prendre des notes. Le stylet est particulièrement efficace pour la saisie précise de données et la navigation.

Le stylet numériseur de la série CL dispose d'une extrémité sensible à la pression et d'un bouton de fonction. Le stylet est fourni avec une pile standard AAAA et un lien de stylet.



Vous pouvez acheter des stylets supplémentaires sur la page [Accessoires de Motion Computing](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation du stylet, consultez la section [Fonction tactile et stylet](#) à la page 21.

Prise en main de votre CL920


Cette section inclut quelques indications que vous pouvez suivre pour mettre sous tension votre tablette PC CL920 et vous familiariser avec elle.

Étape 1 : Allumage de la tablette

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.



Porte du port adaptateur secteur

2. Tirez la porte du port située en bas à gauche de la CL920 pour ouvrir le port de l'adaptateur d'alimentation et brancher l'adaptateur secteur sur le port de l'adaptateur d'alimentation.
 - L'indicateur de charge de la batterie du côté gauche de la CL920 est orange lorsque la batterie est en cours de chargement.
 - Gardez la tablette branchée sur l'alimentation secteur jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée (l'indicateur de charge de la batterie devient vert). Il est inutile d'attendre que la tablette soit entièrement chargée pour l'allumer.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé en haut à gauche de la CL920.


Bouton d'alimentation



Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil

La CL920 inclut le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Votre tablette PC peut aussi être équipée du haut débit mobile. Pour configurer des réseaux sans fil, suivez les instructions suivantes :

Étape 1. Configuration du Wi-Fi

1. Activez le Wi-Fi :
 - a. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
 - b. Appuyez sur l'icône de réseau sans fil .
 - c. Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt (On/Off) pour le mettre en **Marche (On)**.
2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Étape 2. Configuration de la fonction Bluetooth


1. Activer le Bluetooth :
 - a. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
 - b. Appuyez sur **Modifier les paramètres PC**.
 - c. Dans **Ordinateurs et périphériques**, appuyez sur **Bluetooth**.
 - d. Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt sur **Marche (On)** et la tablette PC recherche les périphériques Bluetooth.
2. Pour ajouter un périphérique Bluetooth :
 - a. Lisez les instructions du fabricant pour vous assurer que le périphérique Bluetooth est détectable. (Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.)
 - b. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques disponibles.
 - c. Suivez les instructions à l'écran.

Étape 3. Configurer le haut débit mobile avec le GPS (en option)

Si vous avez acheté votre CL920 avec le module haut-débit mobile optionnel, vous pouvez vous connecter à des réseaux de téléphonie mobile à haut-débit dans le monde entier. Avec le module haut débit mobile et un forfait Internet souscrit auprès d'un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à Internet.

REMARQUE: Avant de vous connecter à un réseau haut-débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et obtenir une carte SIM pour un accès haut débit mobile.

Configuration du haut-débit mobile :

1. Éteignez la tablette PC, insérez votre carte SIM et rallumez la tablette.
2. Activer la fonction haut débit mobile :
 - a. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
 - b. Appuyez sur l'icône de réseau sans fil .
 - c. Appuyez sur le commutateur Haut débit mobile pour le mettre en **marche**.
3. Si le prestataire de service réseau ne s'affiche pas, appuyez sur **(find more -rechercher d'autres prestataires-)** sous Haut débit mobile.
 - a. Sélectionnez l'emplacement et touchez **OK**.
4. Sélectionnez le prestataire de service réseau désiré.
5. Suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE: Si vous avez acheté une CL920 avec option Haut débit mobile avec module GNSS (Global Navigation Satellite System) ou GPS optionnel avec module SBAS, votre CL920 dispose de fonctionnalités GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour localiser votre position actuelle et votre destination.

Étape 3 : Connaissance de votre tablette PC CL920

Une fois votre CL920 configurée, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec votre tablette PC.

- Utilisez les outils Motion Computing pour configurer les paramètres Windows 8.1 de base, personnaliser votre tablette en fonction de votre mode de travail et accéder à la documentation CL920 et aux sites Web d'assistance Motion et d'accessoires de la tablette PC. Consultez les sections [Motion Tablet Center](#) à la page 20 et [Know Your Motion Tablet](#) à la page 29.
- Ouvrez le pavé d'écriture et saisissez des échantillons d'écriture pour améliorer la reconnaissance de l'écriture. Consultez la section [Saisir du texte et utiliser le panneau d'écriture manuscrite](#) à la page 30.
- Prenez des photos ou utilisez la webcam. Consultez la section [Utilisation de l'appareil photo et de la webcam](#) à la page 32.

Étape 4 : Pause

Lorsque vous n'utilisez plus votre tablette PC pendant un certain temps, vous pouvez la verrouiller pour empêcher l'accès non autorisé en appuyant sur le bouton de sécurité puis en sélectionnant **Verrouiller** sur l'écran suivant. Vous pouvez configurer l'interrupteur d'alimentation de façon à éteindre votre tablette PC ou la mettre en mode Veille ou Hibernation et économiser ainsi de l'énergie, lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. Pour plus d'informations sur les options d'alimentation, consultez la section [Paramètres d'alimentation](#) à la page 26.

REMARQUE: Le bouton de mise sous tension clignote en mode veille.

Verrouillage et déverrouillage de la tablette PC

Pour verrouiller la tablette PC, vous devez soit :

- Appuyez sur le bouton de sécurité  sur le côté gauche de la tablette.

OU

- Si un clavier est connecté, appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr.**

Pour déverrouiller la tablette :

- Appuyez sur le bouton de sécurité  ou faites à nouveau **Ctrl + Alt + Suppr.**

Mode Veille

Placez votre tablette en mode Veille lorsque vous partez pendant quelques instants. Poussez le bouton d'alimentation pour mettre la tablette PC en veille. Le mode Veille économise l'énergie de la batterie lorsque vous partez et quand vous revenez, votre bureau est tel que vous l'avez laissé. Pour sortir la tablette PC du mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton de mise sous tension.

Tâches de configuration optionnelles

Créer un support de récupération

Une fois votre CL920 configurée selon vos exigences et vos applications installées, créez un support de récupération sur une clé USB externe. Un support de récupération vous permettra de démarrer votre système et d'accéder facilement à plusieurs outils de récupération et de dépannage utiles lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre installation Windows 8.1. Pour plus d'informations, consultez la section [Créer un lecteur de récupération USB](#) à la page 49.

Fixation du lien du stylet

Le stylet CL920 comprend un lien pour que vous puissiez relier le stylet à votre tablette afin d'éviter de le perdre.

Fixation du lien du stylet

1. Glissez l'une des extrémités du lien dans le trou situé à l'extrémité du stylet, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce que ce soit fixé.
2. Glissez l'autre extrémité du lien dans le point d'attache situé sur la CL920 puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce que ce soit fixé.

Vous pouvez acheter des liens de stylets supplémentaires sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).

Insertion de la pile du stylet numériseur

Le stylet numériseur est inclus avec votre CL920 et est livré dans un emballage distinct avec une pile standard AAAA et un lien de stylet.

Insertion de la pile du stylet :

1. Dévissez le capuchon du stylet est situé en haut du stylet numériseur.
2. Orientez le pôle plus de la pile vers la pointe du stylet et insérez-la dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Revissez le capuchon du stylet numériseur.

Connexion de la tablette à une station d'accueil

La station d'accueil de la série CL est un accessoire vendu séparément que vous pouvez acquérir sur la page [Accessoires Motion Computing](#).

La station d'accueil comprend :

- Trois ports USB pour connecter un clavier, une souris ou d'autres périphériques USB
- Un port Ethernet pour connexion à un réseau local
- Un porte-stylet avec un point de fixation du lien de stylet

Connexion de la tablette à un écran

Pour connecter un moniteur externe à la tablette PC CL920, vous pouvez utiliser le port Micro HDMI (situé sur le côté gauche de la tablette) avec un connecteur approprié, tel qu'un adaptateur DVI-HDMI.

Pour plus d'informations

Sachez que votre tablette Motion est située sur le bureau de votre tablette PC. Ouvrez cette application pour afficher le document de *Démarrage* sur lequel vous trouverez des informations et des conseils pour commencer à utiliser votre CL920 rapidement.

REMARQUE: Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité ou à un paramètre particulier sur votre tablette PC, contactez votre administrateur système pour recevoir des informations supplémentaires.

Ce *Guide de l'utilisateur* présente l'ensemble des caractéristiques de la CL920 et fournit des instructions sur les tâches courantes que vous accomplirez. Le reste de ce manuel est organisé comme suit :

- **Utilisation de votre CL920**—Fournit des instructions pour les tâches courantes de la CL920, y compris comment personnaliser votre tablette pour l'adapter à votre façon de travailler à l'aide du Motion Tablet Center, comment utiliser l'appareil photo et la caméra, comment configurer la reconnaissance vocale et plus.
- **Entretien de votre CL920**—Fournit les suggestions pour l'entretien et la maintenance de votre tablette PC.
- **Dépannage de la CL920 et FAQ**—Apporte des réponses aux problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous commencez à utiliser votre CL920.

Vous trouverez d'autres informations utiles sur notre site Web :

- [Assistance Motion Computing](#)
- [Vidéos de formation gratuites en ligne](#)
- [Base de connaissances](#)
- [Accessoires Motion Computing](#)
- [Boutique Motion Computing](#)

REMARQUE: Ce guide de l'utilisateur est disponible en [français](#), [allemand](#), [espagnol](#) et [portugais](#) sur notre site Internet.

Utilisation de votre CL920



2

Ce chapitre concerne l'exécution des tâches suivantes :

- [Utilisation Motion Tablet Center](#) à la page 20
- [Utilisation Know Your Motion Tablet](#) à la page 29
- [Saisir du texte et utiliser le panneau d'écriture manuscrite](#) à la page 30
- [Utilisation du bouton Windows](#) à la page 31
- [Connexion d'un moniteur externe](#) à la page 32
- [Utilisation des microphones intégrés](#) à la page 32
- [Utilisation de l'appareil photo et de la webcam](#) à la page 32
- [Utilisation du lecteur de cartes magnétiques \(en option\)](#) à la page 38
- [Utilisation du lecteur de codes-barres \(en option\)](#) à la page 39
- [Utilisation de la batterie](#) à la page 40
- [Utilisation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS](#) à la page 43
- [Utilisation du GPS intégré augmenté u-blox 7](#) à la page 44
- [Utilisation de Bluetooth](#) à la page 44
- [Utilisation de WinMagic® SecureDoc™](#) à la page 45
- [Utilisation du lecteur de carte SIM](#) à la page 46
- [Utilisation du lecteur de carte SD](#) à la page 47
- [Localisation de votre numéro de série](#) à la page 47
- [Copie de sauvegarde de votre système](#) à la page 48
- [Restauration de votre système](#) à la page 49
- [Recherche de logiciels supplémentaires](#) à la page 52

Applications Motion Computing



Votre CL920 inclut des applications Motion Computing qui vous aideront à configurer votre tablette PC en fonction de vos besoins, à gérer les paramètres Windows 8.1 communs et à accéder aux ressources d'informations supplémentaires :

	Motion Tablet Center	Est un élément central pour accéder aux paramètres Windows® 8.1 les plus couramment utilisés et pour les configurer.
	Know Your Motion Tablet	Permet d'accéder facilement à la documentation CL920 et aux sites Web de Motion Support et des accessoires de la tablette PC.


Motion Tablet Center

Vous pouvez utiliser le Motion Tablet Center pour accéder aux paramètres Windows 8.1 les plus couramment utilisés et pour les configurer.

Pour ouvrir Motion Tablet Center :

- Touchez l'icône Motion Tablet Center  dans la barre des tâches.
- OU**
- Touchez la vignette Motion Tablet Center  depuis l'écran Démarrer de Windows 8.1.

Le Motion Tablet Center est organisé en catégories, qui sont listées dans le volet gauche. L'écran principal affiche des informations de système à propos de votre tablette PC.



Paramètres de la tablette

Les options de configuration suivantes sont disponibles dans les paramètres de la tablette de Motion Tablet Center :

- **Fonction tactile et stylet**—Permet d'accéder aux options de configuration de la fonction tactile et du stylet Windows.
- **Paramètres de la tablette PC**—Utilisez ces paramètres pour configurer vos actions d'affichage et de bouton et définir les options droitier/gaucher.
- **Paramètres sans fil**—Affichez, configurez et connectez-vous aux réseaux sans fil disponibles.
- **Paramètres de la fonction tactile**
- **Paramètres avancés**—Affichez toutes les informations système pour votre tablette PC.

Fonction tactile et stylet

Pour configurer les paramètres du stylet :

1. Appuyez sur **Fonction tactile et stylet** dans l'écran Tablette.
La fenêtre Paramètres de fonction tactile et du stylet s'ouvre.
2. Appuyez sur l'onglet **Options du stylet**.
3. Pour régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
4. Pour régler la vitesse et la durée de la pression maintenue, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
5. Pour activer le bouton de fonction du stylet, appuyez sur **Utiliser le bouton du stylet comme équivalent au clic droit**.

Les tapotements sont pratiques pour aller vers le haut ou le bas de l'écran ou effectuer des tâches d'édition de base.

Configuration des tapotements :

1. Appuyez sur **Fonction tactile et stylet** dans l'écran Tablette.
La fenêtre Paramètres de fonction tactile et du stylet s'ouvre.
2. Appuyez sur l'onglet **Flicks** (Tapotements).
3. Pour activer les tapotements, sélectionnez **Tapoter pour effectuer des actions courantes rapidement et facilement**.
4. Si vous voulez tapoter uniquement pour la navigation, sélectionnez **Tapotements de navigation**.
5. Si vous voulez utiliser les tapotements pour la navigation et les tâches d'édition courantes, telles que coller, copier et supprimer, sélectionnez **Tapotements de navigation et tapotements d'édition**.

6. Appuyez sur **Personnaliser** pour modifier les actions réalisables avec des tapotements ou pour configurer votre propre action de tapotement personnalisée.
7. Pour régler la sensibilité de la reconnaissance de tapotement, déplacez le curseur dans la section de sensibilité de l'onglet **Tapotements**.

Vous pouvez régler la façon dont la tablette PC interprète les mouvements de votre doigt. Les paramètres par défaut seront suffisants pour la plupart des utilisateurs, mais si vous avez besoin d'effectuer des réglages, vous pouvez agir sur les paramètres suivants :

- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous appuyez deux fois avec votre doigt.
- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous maintenez votre doigt appuyé.
- Afficher le pointeur tactile lorsque vous interagissez avec des éléments sur l'écran.

Configuration de la fonction tactile :

1. Pour régler l'action Appuyer deux fois, sous **Action tactile**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
2. Pour régler l'action Maintenir appuyé, sous **Action tactile**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
3. Pour afficher le pointeur tactile à l'écran, sélectionnez **Afficher le pointeur tactile**.
4. Sélectionnez **Optimiser l'indication visuelle pour la projection à un moniteur externe** si vous voulez que le pointeur tactile soit visible sur un écran externe, tel qu'un projecteur.

Paramètres de la tablette PC

Les paramètres de la tablette PC du Motion Tablet Center vous permettent de personnaliser votre CL920 pour s'adapter à votre mode de travail. Ces paramètres vous permettent d'accéder à la configuration et à l'étalonnage de l'écran ; aux paramètres de séquence de rotation de l'écran ; à l'utilisation droitier ou gaucher ; aux paramètres de la fonction tactile ou du style et à la personnalisation du clavier tactile et du panneau d'écriture manuscrite.

Configuration des paramètres de la tablette PC :

1. Appuyez sur **Paramètres de la tablette PC** dans l'écran Tablette.
La fenêtre de Paramètres de la tablette PC s'ouvre.
2. Appuyez sur l'onglet **Écran**.
3. Appuyez sur **Configuration** à côté de **Configurer votre stylet et vos écrans tactiles**.

Ce réglage est utilisé pour attribuer la fonction tactile ou le stylet à l'écran approprié lorsqu'un ou plusieurs écrans sont connectés à la tablette.
4. Appuyez sur **Saisie au stylet** ou sur **Saisie tactile** en fonction du type de saisie que vous voulez utiliser sur l'écran.
5. Suivez les instructions à l'écran.

6. Dans la section des options **Affichage**, Motion recommande de ne pas utiliser l'option **Étalonner**, mais plutôt l'option **Paramètres de la fonction tactile** de l'écran **Tablette** du Motion Tablet Center. Pour plus d'informations, consultez la section [Paramètres de la fonction tactile](#) à la page 23.
7. Ajustez le réglage de séquence d'orientation d'écran en appuyant sur le lien **Aller à l'orientation** et choisissez la séquence de rotation de votre écran.
8. Pour accéder aux options de configuration pour droitier ou gaucher, les paramètres de fonction tactile ou de stylet ou la personnalisation des options de clavier tactile ou de panneau d'écriture manuscrite, appuyez sur l'onglet **Autre**.

Paramètres de la fonction tactile

Les paramètres de la fonction tactile du Motion Tablet Center vous permettent de déterminer la manière dont la saisie tactile est configurée en réglant le mode de saisie. Vous pouvez également utiliser Paramètres de la fonction tactile pour configurer le capteur tactile et le bouton de la fonction du stylet numériseur, ainsi que vérifier l'état de la batterie du stylet.

Configuration des paramètres de la fonction tactile :

1. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile** dans l'écran Tablette.
La fenêtre Paramètres de N-trig DuoSense® s'ouvre.
2. Appuyez sur l'onglet **Options du numériseur**, puis sur le mode de saisie souhaité.

Étalonnage de la fonction tactile :

1. Appuyez sur **Démarrer** dans **Capteur tactile** de la section Options du numériseur.
La personnalisation de la fonction tactile commence environ 5 secondes plus tard.
Note: Évitez de toucher l'écran lors de l'étalonnage
Une fois l'étalonnage terminé, vous serez averti que l'étalonnage de l'écran s'est déroulé avec succès.
2. Appuyez sur **OK**.

Pour configurer le bouton de fonction du stylet numériseur :

1. Appuyez sur l'onglet **Stylet**.
2. Sélectionnez l'action que vous souhaitez associer au bouton de fonction dans le menu déroulant du bouton du stylet.

Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie du stylet numériseur et activer la notification de batterie faible dans les options de l'onglet **Stylet**.

3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres tactiles.

Paramètres sans fil

Les paramètres sans fil de Motion Tablet Center vous permettent d'accéder au menu des Réseaux Windows où vous pouvez afficher et vous connecter aux réseaux haut débit mobile, Ethernet et Wi-Fi. Vous pouvez également allumer ou éteindre le mode Avion dans ce menu, ce qui désactive toutes les communications sans fil sur la tablette PC.

Pour afficher et se connecter aux réseaux disponibles :

- Appuyez sur **Paramètres sans fil** dans l'écran Tablette.
- Le menu Réseaux Windows s'ouvre.

Si votre CL920 dispose du module haut débit mobile optionnel et vous avez un compte actif auprès d'un prestataire de réseau cellulaire, vous pouvez vous connecter à un réseau haut débit mobile disponible.

Connexion à un réseau haut débit mobile :

1. Assurez-vous qu'il y ait une carte SIM (si votre prestataire en exige une) dans votre tablette PC et qu'elle soit complètement enfoncée dans la fente pour carte SIM. (Voir [Utilisation du lecteur de carte SIM](#) à la page 46 pour des informations sur l'insertion d'une carte SIM.)
2. Appuyez sur **Paramètres sans fil** dans l'écran Tablette.
Le menu Réseaux Windows s'ouvre.
3. Appuyez sur le commutateur Haut débit mobile pour le mettre en marche.
4. Si le prestataire de service réseau ne s'affiche pas, appuyez sur (**find more** -rechercher d'autres prestataires-) sous **Haut débit mobile**.
5. Sélectionnez l'emplacement et touchez **OK**.
6. Sélectionnez le prestataire de service réseau désiré.
7. Suivez les instructions à l'écran.

Connexion à un réseau Wi-Fi :

1. Appuyez sur **Paramètres sans fil** dans l'écran Tablette.
Le menu Réseaux Windows s'ouvre.
2. Appuyez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter. La liste des réseaux sans fil disponibles s'affiche dans la section **Wi-Fi**.
3. Si vous voulez utiliser ce réseau régulièrement et vous y connecter automatiquement lorsqu'il est disponible, sélectionnez **Connecter automatiquement**.
4. Appuyez sur **Connecter** et saisissez le code de sécurité du réseau lorsque vous y êtes invité.

CONSEIL: Consultez votre compagnie aérienne pour connaître les règles précises sur l'utilisation de votre tablette PC et de la connexion Wi-Fi lors d'un transport aérien. Si nécessaire, vous pouvez désactiver l'ensemble de vos périphériques sans fil à l'aide du Motion Tablet Center. Pour désactiver les périphériques sans fil, ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Paramètres sans fil** dans l'écran **Tablette** et appuyez sur l'interrupteur sous **Mode avion** pour l'activer.

Paramètres avancés

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de Motion Tablet Center pour afficher toutes les informations système pour votre tablette PC.

Les informations système listent les catégories dans le volet gauche et les détails à propos de chaque catégorie dans le volet droit. Les catégories incluent :

- **Récapitulatif système**—Affiche les informations générales à propos de votre ordinateur et du système d'exploitation, telles que le nom et le fabricant de l'ordinateur, le type de système d'entrée/sortie (BIOS) de base que votre ordinateur utilise et la taille de la mémoire installée.
- **Ressources matérielles**—Affiche les informations avancées à propos du matériel de votre ordinateur et est destiné aux professionnels IT.
- **Composants**—Affiche les informations à propos des disques durs, dispositifs audio, modems et autres composants installés sur votre tablette PC.
- **Environnement logiciel**—Affiche les informations à propos des pilotes, connexions de réseau et autres détails en rapport aux programmes.

Pour afficher les informations système pour votre tablette PC :


1. Appuyez sur **Avancé** dans l'écran Tablette.
La fenêtre Informations système Windows s'ouvre.
2. Pour trouver un renseignement spécifique dans les Informations système, saisissez les informations que vous cherchez dans le champ **Trouver quoi** : au bas de la fenêtre. Par exemple, pour trouver l'adresse du protocole Internet (IP) de votre ordinateur, saisissez l'adresse IP dans le champ **Trouver quoi** ; puis appuyez sur **Trouver**.

CONSEIL: Vous pouvez enregistrer les Informations système en appuyant sur **Fichier**, puis sur **Enregistrer**, en saisissant un nom pour le fichier, puis en appuyant à nouveau sur **Enregistrer**.

Paramètres d'alimentation

Les options de configuration suivantes sont disponibles dans les paramètres d'alimentation de Motion Tablet Center :

- Éteignez les appareils non utilisés afin de prolonger leur autonomie.
- Choisissez un scénario d'alimentation.
- Modifiez la manière dont le bouton d'alimentation fonctionne selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.
- Les paramètres avancés qui vous permettent de choisir ou de personnaliser un scénario d'alimentation pour votre tablette PC.



Si vous voulez désactiver les périphériques non utilisés, afin de prolonger l'autonomie de votre tablette PC, appuyez sur l'interrupteur à côté des périphériques allumés pour les désactiver. Pour activer ces périphériques, appuyez sur l'interrupteur pour les allumer.

Par défaut, la CL920 utilise le scénario d'alimentation Motion Optimized conçu spécifiquement pour les tablettes Motion Computing. Il concilie la nécessité d'économiser l'énergie tout en maximisant les performances de la tablette. Si la tablette ne perçoit aucune activité à un moment donné, elle passe automatiquement en mode Économiseur d'énergie.

Modification du scénario d'alimentation :

- Appuyez sur le menu déroulant à côté de **Choisir un scénario d'alimentation** : et sélectionnez le scénario d'alimentation que vous voulez utiliser.

REMARQUE: Le réglage sur Économiseur d'énergie réduit les performances de votre tablette PC.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation puis le relâchez, il peut activer l'un des modes suivants :

Veille—La tablette met en pause toute activité immédiatement et redémarre rapidement après réactivation. Cela permet d'économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez plus votre tablette pendant une courte période. Cependant, vous perdrez vos données non enregistrées si une coupure de courant se produit.

Hibernation—La tablette sauvegarde les contenus de la mémoire dans le disque dur et s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation rétablit le bureau exactement comme vous l'avez laissé.

Arrêter—La tablette s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation redémarre la tablette.

Par défaut, la tablette passe en veille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation puis le relâchez. Pour sortir votre tablette du mode Veille, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Vous pouvez mettre la tablette en mode Hibernation ou l'arrêter complètement depuis le menu Démarrer.

Vous pouvez modifier le comportement du bouton d'alimentation pour qu'il déclenche soit la mise en mode Hibernation, soit la mise hors tension de la tablette. Vous pouvez définir ce comportement en distinguant le cas où la tablette fonctionne sur batterie du cas où elle fonctionne sur l'alimentation secteur.

Modification de l'action associée au bouton d'alimentation :

- Appuyez sur le menu déroulant à côté de **Interrupteur d'alimentation sur la batterie** : et sélectionnez l'action exécutée par le bouton d'alimentation lorsque votre tablette PC fonctionne sur batterie.
- Appuyez sur le menu déroulant à côté de **Interrupteur d'alimentation branché sur réseau** : et sélectionnez l'action exécutée par le bouton d'alimentation lorsque votre tablette PC est branchée au secteur.

Paramètres avancés


Les paramètres avancés dans l'écran Alimentation de Motion Tablet Center vous permettent d'accéder aux Options d'alimentation Windows, où vous pouvez créer votre propre scénario d'alimentation, personnaliser le scénario d'alimentation de votre tablette PC, régler la luminosité de l'écran, modifier un mot de passe à l'activation, choisir quand éteindre l'écran et modifier quand la tablette PC se met en veille.

Configuration des paramètres d'alimentation avancés :

1. Dans l'écran Alimentation de Motion Tablet Center, appuyez sur **Avancé**.
2. Les options d'alimentation Windows s'affichent.
3. Choisissez ou personnalisez un scénario d'alimentation ou sélectionnez une tâche dans le volet gauche pour afficher d'autres paramètres de scénario d'alimentation.

Paramètres des capteurs

Les paramètres des capteurs de Motion Tablet Center vous permettent d'étalonner la boussole interne de la CL920 et d'accéder aux services de localisation.



Boussole

La boussole à l'écran affiche la direction du pôle nord magnétique par rapport à l'orientation de la tablette. En outre, le niveau de précision de la boussole s'affiche ; s'il est nécessaire d'étalonner la boussole, une notification vous alertera. Pour étalonner la boussole, appuyez sur **Étalonner la boussole** et suivez les instructions à l'écran.

Services de localisation

Les services de localisation fournissent des informations à propos de la position actuelle de la CL920 —latitude, longitude, cap et précision. La **précision** fournit deux éléments d'information : le nombre indiqué donne un rayon de précision approximatif en mètres. Par exemple, « 55.0m » signifie que la position indiquée est exacte à 55 mètres près. À côté de ce nombre, il y a une phrase en parenthèses qui définit la source du relevé de position actuel. Cette source correspondra à l'un des éléments suivants :

- **Cellulaire**—La position a été obtenue à partir des données d'un réseau cellulaire.
- **Satellite**—La position a été obtenue à partir de données satellite.
- **Wi-Fi**—La position a été obtenue à partir des données d'un réseau Wi-Fi.
- **Adresse IP**—La position a été obtenue à partir d'une adresse IP.
- **Inconnu**—La position a été obtenue à partir d'une source inconnue.


Afficher la carte

Lorsque vous appuyez sur **Afficher la carte**, Internet Explorer s'ouvre et vous verrez la localisation de votre tablette PC dans Bing Maps.

REMARQUE: Une connexion Internet active est nécessaire pour afficher les données actuelles de Bing Maps.

Know Your Motion Tablet

Know Your Motion Tablet est une application Motion Computing qui permet d'accéder facilement à la documentation CL920 et aux sites Web de Motion Support et des accessoires de la tablette PC.



Démarrage—Ouvre le Guide de démarrage CL920, qui fournit des informations de base sur le fonctionnement de votre tablette PC.

Assistance—Fournit un lien au site Web d'assistance Motion Computing, qui donne des informations sur les produits Motion, l'assistance technique et les services clientèle et professionnels.

Guide de l'utilisateur—Vous permet d'ouvrir ou d'enregistrer ce CL920 *Guide de l'utilisateur*.

Accessoires—Fournit un lien à la boutique Motion Computing où vous pouvez voir et acheter des accessoires pour votre tablette PC Motion Computing.

Pour ouvrir Know Your Motion Tablet :

- Touchez l'icône Motion Tablet Center  sur le bureau de Windows.
- OU
- Touchez la vignette Motion Tablet Center  depuis l'écran Démarrer de Windows 8.1.


Appuyez sur la vignette pour obtenir la ressource à laquelle vous voulez accéder.

Saisir du texte et utiliser le panneau d'écriture manuscrite


Selon vos besoins, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour saisir du texte avec votre CL920. Vous pouvez utiliser un clavier virtuel sur l'écran ou le panneau d'écriture manuscrite.

Utilisation du clavier visuel Windows 8.1

Vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir le clavier virtuel :

- Appuyez sur un champ textuel ou sur une autre zone dans laquelle vous souhaitez saisir du texte, comme la barre d'adresses d'un navigateur internet.
- Appuyez sur l'icône de clavier  dans la zone de notification Windows lorsque vous êtes dans le bureau Windows.

Par défaut, le clavier virtuel apparaîtra en bas de l'écran.





En plus de l'écran virtuel (par défaut), Windows 8.1 offre d'autres interfaces pour saisir du texte.

CONSEIL: Pour passer au clavier avec pavé numérique, appuyez sur la touche **&123** dans le coin inférieur gauche du clavier par défaut.




Utilisation du panneau d'écriture manuscrite Windows 8.1

Pour ouvrir le panneau d'écriture manuscrite :



1. Appuyez sur un champ textuel ou sur une autre zone dans laquelle vous pouvez saisir du texte, comme la barre d'adresses d'un navigateur internet.
2. Dans le coin inférieur droit du clavier tactile, appuyez sur l'icône de clavier  pour modifier les claviers.
3. Appuyez sur l'icône d'écriture manuscrite .

Le panneau d'écriture manuscrite s'ouvre.



Utilisez votre stylet pour écrire dans le panneau d'écriture manuscrite. Votre écriture sera ensuite convertie en texte.

CONSEIL: Plus vous écrirez, plus Windows 8.1 détectera précisément votre écriture.

Pour fermer le clavier virtuel ou le panneau d'écriture manuscrite, appuyez sur l'icône fermer  dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour réduire le clavier virtuel ou le panneau d'écriture manuscrite, appuyez sur l'icône réduire  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation du bouton Windows

Le bouton Windows est situé au centre inférieur, à l'avant de la CL920. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Démarrer de Windows. Si vous êtes dans l'écran Démarrer de Windows, appuyez sur le bouton pour retourner au bureau Windows.

En outre, vous pouvez utiliser le bouton Windows pour effectuer ces tâches grâce à la combinaison de touches suivante :

- **Bouton Windows + bouton d'augmentation du volume**—lancer/fermer le narrateur.
- **Bouton Windows + bouton d'augmentation du volume**—effectuer une capture d'écran.
- **Bouton Windows + bouton d'alimentation**—affiche l'écran de verrouillage de Windows (effectue la même action que lorsque vous appuyez sur le bouton de sécurité.).



Connexion d'un moniteur externe

Vous pouvez connecter un moniteur externe sur le port Micro-HDMI (type D) situé du côté gauche de la CL920. Il prend en charge des résolutions jusqu'à 1080p @ 60 Hz. En outre, la station d'accueil de la série CL comprend un port VGA que vous pouvez utiliser pour connecter un moniteur externe. La station d'accueil de la série CL est vendue séparément.

CONSEIL: Vous pouvez être amené à installer des logiciels et des pilotes pour le moniteur. Pour plus d'informations, consultez la documentation du fabricant.

Utilisation des microphones intégrés

Vous pouvez utiliser les microphones doubles avec suppression intégrée du bruit pour réaliser des enregistrements audio, dicter des notes et utiliser les commandes vocales.


Utilisation de l'appareil photo et de la webcam

Votre CL920 est équipée d'une webcam et d'un appareil photo.

Utilisation de la webcam

Votre CL920 est également équipée d'une webcam de 1,3 mégapixels qui prend en charge les images en couleur et la diffusion vidéo. La webcam est située sur l'avant de la tablette PC, dans la zone centrale supérieure.

Si vous souhaitez utiliser Skype™ avec votre Webcam, vous pouvez y accéder en appuyant sur la vignette

Skype  sur l'écran d'accueil de Windows 8.1.

Suivez les instructions à l'écran pour utiliser Skype ou le logiciel de la Webcam de votre choix.

Utilisation de l'appareil photo



Votre CL920 est équipé d'un appareil photo auto-focus de 5 mégapixels intégré. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre tablette PC. La lentille de l'appareil photo se trouve à l'arrière de l'appareil.




SnapWorks™ de Motion®

La CL920 contient une application appelée SnapWorks qui vous permet de prendre des photos, de les enregistrer, de les modifier, de les envoyer par e-mail, de les imprimer et de les copier.

Prendre une photo avec SnapWorks


1. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo  dans la barre des tâches de Windows pour activer Motion SnapWorks.
2. Tenez l'appareil photo droit et pointez vers l'objet avec l'objectif.
3. Appuyez de nouveau sur l'icône de l'appareil photo SnapWorks  pour prendre une photo.

L'écran de l'appareil photo SnapWorks apparaît.





4. Dirigez votre appareil photo vers le sujet à photographier.

Vous pouvez utiliser la grille et le cercle central pour mieux aligner votre sujet.


5. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo  sur la droite de l'écran pour prendre une photo.

Pour faire des zooms avant ou arrière sur votre sujet, utilisez le curseur de réglage du

zoom  sur la gauche de l'écran.

6. Votre photo est enregistrée et stockée dans l'emplacement de stockage des images spécifié dans les paramètres de SnapWorks. Par défaut, il s'agit du répertoire C:\Utilisateurs\[votre nom d'utilisateur]\Photo.
7. Si vous souhaitez prendre une photo avec la webcam, appuyez sur l'icône Basculement  en haut à droite de l'écran.


Après avoir pris votre photo, vous pouvez appuyer de nouveau sur Basculement pour revenir au viseur de l'appareil photo.

8. Pour activer le flash, appuyez une fois sur l'icône du flash  si vous souhaitez utiliser le flash pour toutes les photos. Appuyez deux fois sur l'icône du flash pour lancer le mode de flash automatique. Cela permet d'activer le flash uniquement lorsque les conditions d'éclairage ambiant ne sont pas satisfaisantes.


Configuration des paramètres de SnapWorks


1. Appuyez sur l'icône Paramètres  en haut à gauche de l'écran.

L'écran de configuration SnapWorks apparaît.





Paramètre	Description
Résolution de l'appareil photo	Modifier la résolution de vos photos (Remarque : ces valeurs de résolution s'appliquent à l'appareil photo uniquement.
Stockage des images	Spécifiez l'emplacement où les photos seront stockées.
Type d'image sauvegardé par défaut	Pour sélectionner le format d'image que vous souhaitez utiliser pour vos photos.
Balise GPS visible	Appuyez sur On pour ajouter une balise d'emplacement GPS à votre photo. Vous pouvez définir la balise GPS lorsque vous annotez (éditez) votre photo.
Date et heure visibles	Appuyez sur On pour ajouter la date et l'heure sur votre photo. La date et l'heure seront visibles lorsque vous annotez (éditez) votre photo.
Langue	Sélectionnez votre langue préférée pour l'interface SnapWorks.

CONSEIL: Appuyez sur l'icône de la flèche de gauche  pour revenir à l'écran précédent.


Appuyez sur l'icône Fermer  pour quitter SnapWorks.

Aide de SnapWorks

Appuyez sur l'icône d'aide  pour ouvrir l'écran principal dans lequel vous pouvez consulter toutes les descriptions des icônes de SnapWorks.



Modification d'une photo dans SnapWorks

1. Appuyez sur l'icône Galerie  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le répertoire dans lequel vos photos sont stockées.


Vous pourrez y consulter les dernières photos prises.

2. Appuyez deux fois sur la photo à modifier.

La photo s'ouvre et deux icônes apparaissent en bas à gauche de l'écran sur lesquelles vous pouvez appuyer pour ouvrir les outils d'édition de photo SnapWorks.

3. Appuyez sur l'icône Régler l'image  pour accéder aux outils d'édition vous permettant de faire pivoter l'image, de la rogner ou de créer une image miroir.

Sur cet écran, vous pouvez également effectuer des réglages de contraste et de luminosité sur votre photo.

4. Appuyez sur l'icône Annoter l'image  pour accéder aux outils d'édition permettant d'ajouter du texte, des traits de pinceau, d'écrire ou de mettre en surbrillance des parties de votre photo.



Cet écran comprend également les outils pour dessiner des carrés, des cercles ou des flèches sur votre photo, ainsi qu'une palette de couleurs qui vous permet de modifier la couleur de vos annotations.

5. Lorsque vous avez terminé de modifier votre photo, appuyez sur l'icône Appareil photo





en haut à gauche de l'écran pour revenir à l'écran de l'appareil photo.

Envoi, impression et copie de vos photos


1. Pour envoyer votre photo par e-mail, appuyez sur l'icône Galerie  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le répertoire dans lequel vos photos sont stockées.
2. Appuyez une fois sur la photo pour la sélectionner, puis appuyez sur l'icône Envoyer .

Une fenêtre contextuelle vous demandera de choisir une méthode d'envoi pour votre photo.




3. Appuyez sur l'icône E-mail  pour envoyer votre photo en pièce jointe d'un e-mail.
4. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez envoyer dans la fenêtre contextuelle suivante.

Votre programme de messagerie par défaut s'ouvre et la photo sélectionnée est jointe.

5. Appuyez sur l'icône Imprimante  pour envoyer votre photo à une imprimante.
6. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez imprimer dans la fenêtre contextuelle suivante.

La photo sélectionnée est envoyée à l'imprimante.

7. Appuyez sur l'icône Copier  pour copier votre photo dans le presse-papiers.
8. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez copier dans la fenêtre contextuelle suivante.

La photo sélectionnée est copiée dans le presse-papiers et vous pouvez la coller dans l'application de votre choix.

Conseils à propos de l'appareil photo

- Stabilisez l'appareil photo et donnez-lui quelques secondes pour faire la mise au point.
- Si votre stylet est attaché, assurez-vous que le lien ne se trouve pas devant la lentille de l'appareil.
- Vérifiez que la luminosité est appropriée pour prendre la photo.

Utilisation du lecteur de cartes magnétiques (en option)

Si vous avez acheté un SlateMate™ de la série CL avec lecteur de cartes magnétiques (MSR) et lecteur de codes-barres (BCS), le MSR peut servir à lire toutes les cartes possédant une bande magnétique au dos, comme une carte de débit/crédit.



Le tableau suivant illustre l'état des témoins d'état du MSR.

	Ready
	Good swipe
	Error
	Starting...

Utilisation du lecteur de codes-barres (en option)

Le lecteur de codes-barres fourni avec le SlateMate™ de la série CL prend en charge plusieurs types de codes-barres différents— une série minimum de codes-barres est activée en usine.

Types de codes-barres pris en charge

Le CL-Series lecteur de codes-barres prend en charge les types de codes-barres suivant par défaut :

- Code 39
- Code 128/GS1-128
- EAN/UPC - UPC-A
- EAN/UPC - UPC-E
- Code 2 parmi 5 entrelacé
- Micro PDF417
- QR Code

Les autres types de codes-barres peuvent être activés en utilisant l'application EasySet, qui peut être installée depuis **C:\Motion\Software\EasySet**.

Utilisation du lecteur de codes-barres :

1. Ouvrez votre application code-barres et placez le curseur dans le champ approprié.
2. Maintenez fermement la tablette avec la lentille du lecteur face à vous.
3. Placez la lentille du lecteur face au code-barres.
4. Appuyez sur le bouton du lecteur situé à l'avant du lecteur de codes-barres, puis relâchez-le. Assurez-vous que le rayon du lecteur couvre l'intégralité du code-barres.

Si la lecture a réussi, vous entendrez un bip et les données apparaîtront dans l'application.

Astuces concernant le lecteur de codes-barres

- Vous obtenez généralement de meilleurs résultats de lecture si la lentille se trouve de 15 à 17 cm du code-barres.
- Si vous avez des difficultés à lire un code-barres, utilisez vos deux mains pour stabiliser la tablette lors de la lecture.



Utilisation de la batterie

La CL920 est équipée d'une batterie intégrée lithium-ion qui se charge automatiquement lorsque la tablette est branchée sur une prise électrique. L'autonomie de la batterie dépend de la configuration, des applications et des fonctions utilisées ainsi que des conditions de fonctionnement. La capacité maximum de la batterie diminue avec le temps et l'utilisation.

REMARQUE: Si vous avez besoin de changer la batterie, contactez un fournisseur de services agréé par Motion Computing. Seuls les fournisseurs de services agréés peuvent remplacer la batterie.

Vérification de la charge de la batterie de tablette


Pour vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran pour ouvrir la barre Charms et l'indicateur de niveau de batterie s'affiche à l'écran.

OU

- Depuis la zone de notification Windows, touchez l'indicateur d'alimentation, qui apparaît de façon différente selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.

Les cinq voyants à l'avant de la tablette PC indiquent également le niveau de charge actuel de la batterie, d'un voyant vert allumé (20 % de charge) à cinq voyants verts allumés (charge complète). Appuyez sur le bouton de charge de la batterie du côté gauche de la CL920 pour voir le niveau de charge restante.



Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation

- Pour optimiser la durée de vie d'une batterie, utilisez l'alimentation secteur autant que possible. La batterie se charge automatiquement lorsque la tablette fonctionne sur secteur.
- Pour une autonomie optimale, utilisez l'alimentation secteur lorsque vous utilisez un périphérique USB comme un lecteur DVD ou un disque dur externe.
- Lorsque vous utilisez la batterie et que vous devez laisser la tablette sans surveillance pendant plusieurs minutes, faites passer le système en mode Veille ou Hibernation. Pour plus d'informations sur les modes Veille et Hibernation, consultez la section [Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation](#) à la page 42.
- N'oubliez pas que l'écran, le processeur, les cartes sans fil et les accessoires fonctionnent tous sur batterie. En fonctionnement sur batterie, pensez à régler les propriétés et à désactiver les accessoires non utilisés.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %.
- Arrêtez les périphériques sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Faites glisser le doigt depuis le côté droit de l'écran, appuyez sur **Paramètres**, puis sur l'icône du réseau sans fil et sur le commutateur Wi-Fi pour le désactiver.
- Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation** et désactivez les interrupteurs à côté des périphériques non utilisés qui sont actuellement activés.

Modification du scénario d'alimentation

Par défaut, la CL920 utilise le scénario d'alimentation Motion Optimized conçu spécifiquement pour les tablettes Motion Computing. Il concilie la nécessité d'économiser l'énergie tout en maximisant les performances de la tablette. Si la tablette ne perçoit aucune activité à un moment donné, elle passe automatiquement en mode Économiseur d'énergie.

Le mode Économie d'énergie est composé des actions suivantes :

- L'écran s'assombrit après 2 minutes.
- L'écran s'éteint après 5 minutes.
- La tablette passe en mode Veille après 10 minutes.

Si nécessaire, vous pouvez modifier le scénario d'alimentation Motion Optimized en utilisant le Motion Tablet Center.

Modification du scénario d'alimentation :

1. Ouvrez le Motion Tablet Center.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Sélectionnez un scénario d'alimentation dans la liste de scénarios disponibles.

REMARQUE: Le réglage sur Économiseur d'énergie réduit les performances de la tablette.

Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation puis le relâchez, il peut activer l'un des modes suivants :

- **Veille**—La tablette met en pause toute activité immédiatement et redémarre rapidement après réactivation. Cela permet d'économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez plus votre tablette pendant une courte période. Cependant, vous perdrez vos données non enregistrées si une coupure de courant se produit.
- **Hibernation**—La tablette sauvegarde les contenus de la mémoire dans le disque dur et s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation rétablit le bureau exactement comme vous l'avez laissé. Le mode Hibernation consomme environ autant d'énergie qu'une veilleuse et exige moins de temps pour redémarrer que l'option Arrêter.
- **Arrêt**—La tablette s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation redémarre la tablette.

Par défaut, la tablette passe en veille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation puis le relâchez. Pour sortir votre tablette du mode Veille, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Vous pouvez mettre la tablette en mode Hibernation ou l'arrêter complètement depuis le menu Démarrer.

Vous pouvez modifier le comportement du bouton d'alimentation pour qu'il déclenche soit la mise en mode Hibernation, soit la mise hors tension de la tablette. Vous pouvez définir ce comportement en distinguant le cas où la tablette fonctionne sur batterie du cas où elle fonctionne sur l'alimentation secteur.

Modification de l'action associée au bouton d'alimentation:

1. Ouvrez le Motion Tablet Center.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. À côté de **Bouton d'alimentation sur batterie**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pendant que la tablette fonctionne sur batterie.
4. À côté de **Bouton d'alimentation sur secteur**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pendant que la tablette est branchée sur une prise.

Utilisation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS

Il est possible que votre tablette PC soit équipée d'un haut débit mobile 4G LTE intégré avec un module GNSS. Pour utiliser l'option Haut débit mobile, vous devez disposer d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut débit mobile. Pour utiliser le récepteur GNSS, vous n'avez pas besoin de disposer d'une connexion réseau ou d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut débit mobile.

Activation du haut débit mobile 4G LTE avec GNSS

Avant d'établir une connexion haut débit mobile ou d'utiliser le récepteur GPS haut débit mobile, vous devez vous assurer que Haut débit mobile avec GNSS est activé dans le Motion Tablet Center.

REMARQUE: Pour diminuer la consommation d'énergie lors du fonctionnement sur batterie uniquement et lorsque le haut débit mobile 4G LTE avec GNSS n'est pas utilisé, désactivez le service à haut débit mobile dans Motion Tablet Center.

Activation du haut débit mobile :

1. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur l'interrupteur à côté de **Haut débit mobile** pour l'activer.

Utilisation du GPS intégré augmenté u-blox 7

Le récepteur GPS avec SBAS utilise les signaux des satellites afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la tablette par le biais d'un port de communication virtuel. Le module est compatible avec le WAAS (Wide Area Augmentation System) pour une précision améliorée aux États-Unis, le EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pour une précision améliorée en Europe et le MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) pour une précision améliorée au Japon. Le système d'augmentation approprié sera détecté en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de sélectionner. La fonction augmentation utilise des signaux des satellites géostationnaires pour améliorer la fiabilité et la précision des signaux des satellites GPS. Il n'y a pas d'interface utilisateur pour le récepteur GPS avec SBAS et celui-ci est toujours activé lorsque la tablette est sous tension. Le port de communication virtuel assigné au récepteur GPS avec SBAS par Windows peut être visualisé dans le Gestionnaire de Périphériques du Panneau de configuration.

REMARQUE: Pour utiliser le récepteur GPS avec SBAS, vous n'avez pas besoin de disposer d'une connexion réseau ou d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut débit mobile.

Utilisation de Bluetooth

Bluetooth permet d'établir la connexion avec des périphériques accessoires ou d'autres ordinateurs. Les périphériques peuvent communiquer entre eux lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres.

Accéder aux paramètres Bluetooth Windows 8.1 :

1. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Recherche**.
2. Saisissez **Bluetooth** dans le champ de recherche, puis appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
4. Appuyez sur **Ajouter un périphérique Bluetooth** dans les résultats de recherche.
5. Suivez les instructions à l'écran

CONSEIL: Pour rendre votre CL920 visible aux autres périphériques, saisissez **Bluetooth** dans le champ de recherche, puis appuyez sur **Modifier les paramètres Bluetooth** dans les résultats de recherche. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher ce PC**.


Utilisation de WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc est une application qui vous permet de chiffrer votre disque. Cette application est incluse avec votre CL290, mais vous devrez l'activer pour mettre en œuvre le chiffrement du disque.


Pour activer WinMagic SecureDoc :

1. Depuis l'écran Démarrer de Windows, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher **Applications**. Sous **Chiffrement du disque SecureDoc**, appuyez sur la vignette **SecureDoc Control Center**.

La console centrale SecureDoc s'ouvre. Vous pouvez choisir entre **Démarrage** ou **Mode avancé**.



2. Appuyez sur **Démarrage** pour configurer le chiffrement de disque dur sur votre tablette PC.
Appuyez sur **Assistant rapide** pour commencer le processus de configuration.
3. Suivez les instructions à l'écran.



4. Une fois le chiffrement activé, redémarrez votre tablette PC et redémarrez manuellement SecureDoc afin de terminer le processus de chiffrement.


Pour plus d'informations sur WinMagic SecureDoc, rendez-vous sur <http://www.winmagic.com/products/full-disk-encryption-for-windows>.

Utilisation du lecteur de carte SIM

La fente pour carte SIM supporte une carte micro SIM (3FF) pour une utilisation avec l'option au débit mobile. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Pour insérer une carte SIM :

1. Éteignez la tablette PC.
2. Ouvrez le cache du port et recherchez la fente pour carte SIM.



3. Poussez la carte SIM avec le côté à encoche vers la tablette et avec les contacts vers le bas dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer une carte SIM :

1. Éteignez la tablette PC.
2. Ouvrez le cache du port.
3. Poussez légèrement la carte vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis relâchez-la pour qu'elle s'éjecte.

Utilisation du lecteur de carte SD

La CL920 comprend une fente pour carte SD que vous pouvez utiliser avec une carte mémoire SD pour lire des fichiers multimédias, afficher des fichiers à partir de votre appareil photo ou d'autres périphériques, ou à utiliser pour le stockage de fichiers supplémentaires.

Pour insérer la carte SD :

1. Éteignez la tablette PC.
2. Ouvrez le cache du port et recherchez la fente pour carte SD.



Fente pour carte SD HC

3. Poussez la carte SD en orientant les contacts vers le bas dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer la carte SD :

1. Éteignez la tablette PC.
2. Ouvrez le cache du port.
3. Appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle sorte.

Localisation de votre numéro de série

Vous pouvez localiser le numéro de série de votre CL920 à partir de :

- **Menu Démarrer de Windows**—cliquez avec le bouton droit sur l'icône Windows dans la barre des tâches sur le bureau Windows, puis sélectionnez **Système**.
- **Motion Tablet Center**—dans l'écran Tablette, le numéro de série figure à côté de **Numéro de série du système** :

Localisation de votre numéro de série à partir du menu Démarrer :

1. Dans le menu Démarrer, appuyez sur **Ordinateur**, puis sélectionnez **Propriétés** du système.
2. Dans la section **Système** de la page, affichez **Modèle**.
Le numéro de série commence par « **S/N.** »

Copie de sauvegarde de votre système

Pour vous protéger contre la perte ou la suppression accidentelle, planifiez des copies de sauvegardes automatiques et régulières. Windows 8.1 dispose d'un outil de sauvegarde nommé File History que vous pouvez utiliser pour configurer les éléments que vous souhaitez sauvegarder et planifier des sauvegardes régulières. Vous pouvez utiliser File History pour effectuer des copies de sauvegarde automatiques de vos fichiers sur un disque dur externe ou un réseau partagé. Il fonctionne avec les dossiers et les fichiers enregistrés dans les bibliothèques Windows, qui incluent vos dossiers de Documents, Musiques, Images et Vidéos, ainsi que vos Favoris et vos Contacts et les fichiers sur votre bureau Windows.

File History exécute des sauvegardes incrémentielles continues qui vous permettent d'enregistrer plusieurs versions d'un fichier ou d'un document. Si vous supprimez accidentellement un fichier ou si vous avez besoin de récupérer une ancienne version de ce fichier, vous pouvez facilement retrouver les diverses versions enregistrées de ce fichier afin de trouver celle dont vous avez besoin.

Par défaut, File History effectue des sauvegardes chaque heure, mais vous pouvez ajuster la fréquence vous-même, de 10 minutes jusqu'à une seule sauvegarde quotidienne. Vous pouvez également spécifier combien de temps vous souhaitez que File History conserve les versions anciennes de vos fichiers.

Programmer les sauvegardes avec File History :

1. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Rechercher**.
2. Saisissez **sauvegarde** dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers avec File History** dans les résultats de recherche.
3. La fenêtre File History s'ouvre et affiche les lecteurs externes connectés à votre PC. Si vous voulez spécifier un autre emplacement pour vos sauvegardes, tel qu'un réseau partagé, appuyez sur **Sélectionner lecteur** dans le volet gauche.
4. Appuyez sur Paramètres avancés pour modifier la manière dont File History fonctionne.
 - **Enregistrer des copies des fichiers**—le réglage par défaut est une sauvegarde par heure, mais vous pouvez modifier cette période de 10 minutes à 24 heures.
 - **Taille de cache hors ligne**—utilisez cette option pour définir une limite de mémoire de disque utilisée pour les sauvegardes.
 - **Conserver les versions enregistrées**—spécifiez la durée pendant laquelle vous souhaitez que File History conserve les anciennes versions de vos fichiers.
5. Appuyez sur **Activation**.
6. Pour restaurer les fichiers, appuyez sur **Restaurer les fichiers personnels** dans la fenêtre File History et suivez les instructions.

Restauration de votre système

Windows 8.1 dispose d'outils spécialisés pour la restauration de votre système en cas de problèmes ou de panne du système. Cette section couvre :

- La création d'une image de récupération à utiliser pour restaurer votre ordinateur si nécessaire.
- Utiliser l'image de récupération pour démarrer votre système et accéder facilement à plusieurs outils de récupération et de dépannage utiles lorsque vous rencontrez des problèmes relatifs à l'installation de Windows 8.1.
- Réaliser une restauration de système.

Créer un lecteur de récupération Windows 8.1

Après avoir configuré votre CL920, vous devez créer un lecteur de récupération. Un lecteur de récupération vous permettra de démarrer votre système et d'accéder facilement à plusieurs outils de récupération et de dépannage utiles lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre installation Windows 8.1.

Avant de débiter, vous aurez besoin d'une clé USB de 16 Go.

REMARQUE: Lorsque vous créez un lecteur de récupération, tout ce qui est stocké sur votre clé USB est effacé. Transférez toutes les données importantes vers un autre périphérique de stockage avant de créer un lecteur de récupération USB.

Créer un lecteur de récupération USB

Pour créer un lecteur de récupération USB :

1. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Rechercher**.
2. Saisissez **récupération** dans le champ de recherche, puis choisissez **Créer un lecteur de récupération** dans les résultats de la recherche.
3. Appuyez sur **Oui** lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez que le programme suivant effectue des modifications sur votre ordinateur.
4. Dans la fenêtre suivante, laissez la case sélectionnée et appuyez sur **Suivant**.
5. Suivez les étapes de l'assistant Lecteur de récupération.

Le site Internet de Microsoft contient des informations supplémentaires sur la création d'un lecteur de récupération USB Windows 8.1 :

<http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/create-usb-recovery-drive>.

Utiliser le lecteur de récupération Windows 8.1

En cas de problèmes lors de l'installation de Windows 8.1, vous pouvez démarrer le lecteur de récupération que vous avez créé pour accéder aux outils de récupération et de dépannage.

REMARQUE: Un lecteur de récupération *dépend du nombre de bits*—si vous créez un lecteur de récupération dans une version de 64 bits de Windows 8.1, vous ne pouvez pas utiliser ce lecteur pour démarrer et réparer une version de 32 bits de Windows 8.1. De même, vous ne pouvez pas utiliser un lecteur de récupération de 32 bits pour démarrer et réparer un système de 64 bits.

Utilisation du lecteur de récupération :

1. Insérez le lecteur de récupération dans le port USB et mettez votre tablette PC sous tension.

Le logo Windows s'affiche pendant quelques instants, puis vous serez invité à choisir un clavier. Si vous ne voyez pas votre clavier sur ce premier écran, appuyez sur le lien **Voir d'autres claviers** jusqu'à ce que vous en trouviez un qui convient.

2. Sur l'écran suivant, appuyez sur la vignette **Dépannage** pour accéder aux outils du lecteur de récupération.

Trois vignettes s'affichent sur l'écran suivant : **Rafraîchir votre PC**, **Réinitialiser votre PC** et **Options avancées**.

3. Appuyez sur **Rafraîchir votre PC** si vous voulez effectuer une première installation de Windows 8.1.

Si vous sélectionnez cette option :

- Vos fichiers et vos paramètres de personnalisation ne changeront pas.
- Les paramètres de votre PC seront réinitialisés aux réglages par défaut.
- Les applications de la boutique Windows seront conservées.
- Les applications que vous avez installées à partir de disques ou de sites Web seront supprimées.
- Une liste des applications enlevées sera enregistrée sur votre bureau.

4. Appuyez sur **Réinitialiser votre PC** Si vous avez sauvegardé toutes vos données et vous voulez réinstaller une nouvelle copie de Windows 8.1. Dans ce cas, votre système retournera à son état initial au moment où vous avez démarré Windows 8.1 pour la première fois.

5. Appuyez sur **Options avancées** pour accéder aux outils que vous pouvez utiliser pour récupérer votre système Windows abîmé :

- **Restauration de système**—restaure tous les fichiers et les paramètres de système à l'état où le dernier point de restauration a été créé. Toutes vos données demeurent intactes.
- **Récupération d'image de système**—sélectionnez cette option vers le lecteur de récupération Windows 8.1 que vous avez créé pour réaliser une restauration complète de votre système en intégralité. Tous vos programmes actuels, paramètres de systèmes et fichiers seront remplacés par les versions qui étaient actuelles au moment où vous avez créé l'image de récupération.
- **Réparation automatique**—cette option analyse vos systèmes et les divers paramètres, options de configuration et fichiers de système pour trouver des fichiers corrompus ou des problèmes concernant les paramètres de configuration. Si elle détecte l'un de ces problèmes, elle tente automatiquement de les réparer, afin que votre système puisse démarrer normalement.

- **Invite de commande**—utilisez cet outil pour accéder aux outils de ligne de commande.

Note: Cette option est uniquement destinée aux utilisateurs avancés.

6. Sélectionnez l'option qui convient le mieux à vos besoins et suivez les instructions affichées à l'écran.

Utiliser la restauration de système

La restauration de système est une fonction de récupération dans Windows 8.1 qui vous permet de restaurer votre ordinateur à un état précédent. Ceci est utile si vous avez des problèmes avec votre tablette PC et vous ne pouvez pas en déterminer la cause. Windows 8.1 crée automatiquement des points de restauration à chaque fois que vous faites modifier votre système, tels que l'installation d'applications. Ces points de restaurations incluent des fichiers essentiels du système d'exploitation et certaines parties du registre qui pourraient être altérées par l'opération de modification en cours.

En cas de problèmes relatifs à votre système, vous pouvez utiliser ces points de restauration pour restaurer votre système à un état antérieur à la mise en œuvre des changements. Vous pouvez également créer un point de restauration manuellement avant de modifier votre système.

Pour créer manuellement un point de restauration de système :

1. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Rechercher**.
2. Saisissez **point de restauration** dans le champ de recherche, puis choisissez **Créer un point de restauration** dans les résultats de la recherche.

L'onglet Protection du système du panneau de commande des Propriétés système s'affiche.

3. Appuyez sur **Créer** et nommez votre point de restauration lorsque vous y êtes invité.
4. Appuyez sur **Créer**.

Le processus de création du point de restauration démarre.

Utilisation de la restauration de système :

1. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Rechercher**.
2. Saisissez **point de restauration** dans le champ de recherche, puis choisissez **Créer un point de restauration** dans les résultats de la recherche.

L'onglet Protection du système du panneau de commande des Propriétés système s'affiche.

3. Pour restaurer votre ordinateur, appuyez sur **Restauration de système** et l'écran principal de Restauration de système s'ouvre. Appuyez sur **Suivant** et vous verrez une liste des points de restauration disponibles que vous pourrez utiliser pour restaurer votre système.
4. Sélectionnez le point de restauration que vous voulez utiliser et suivez les instructions sur les écrans suivants.

Recherche de logiciels supplémentaires

Pour des informations sur d'autres logiciels pour votre tablette, rendez-vous sur la page [Accessoires Motion Computing](#). Vous y trouverez des liens pour acquérir des logiciels et télécharger des logiciels gratuits de Motion Computing et ses partenaires.

Entretien de votre CL920

3

Une maintenance adaptée est la garantie du fonctionnement et de la bonne conservation de votre tablette PC CL920. Pour des informations générales sur l'entretien de la tablette PC et de ses composants et accessoires, consultez le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* fourni avec votre tablette PC.



AVERTISSEMENT: Suivez les directives ci-dessous pour entretenir votre CL920 tablette PC et ses composants. Toute utilisation inappropriée risque d'endommager la tablette PC et ses composants et d'annuler la garantie.

Entretien général

- Évitez toute exposition de la tablette PC à des températures extrêmes, aux chocs, aux liquides et aux champs magnétiques puissants.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la tablette PC.
- N'ouvrez pas le boîtier. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Ceci annulerait votre garantie.

Entretien de l'écran

Suivez ces conseils pour garder votre écran propre :

- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées de la surface de l'écran à l'aide du chiffon doux fourni.
- Si du liquide est renversé sur l'écran, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon doux comme celui fourni avec la tablette.
- Utilisez uniquement le stylet de la série CL ou le doigt pour écrire sur l'écran. Tout autre objet pourrait endommager la surface de l'écran.
- Lors du transport de la tablette PC, utilisez un étui pour protéger l'écran de tout contact inutile.

- Couvrez l'écran à l'aide d'un film protecteur pour écran.
- Évitez d'exposer l'écran à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Vous pouvez également acheter des films de protection ainsi que des housses protectrices sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).

Entretien du stylet

Si vous utilisez un stylet numériseur avec votre tablette :

- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet numériseur, rangez-le dans le repose-stylet.
- Évitez de ranger verticalement le stylet sur sa pointe. Cela peut endommager la fonction stylet vers numériseur.
- Faites en sorte que le stylet n'entre pas en contact avec des liquides car il comporte des composants électroniques qui peuvent être endommagés s'ils sont mouillés.
- Dans certains milieux, des particules ou des débris peuvent coller à la pointe du stylet ou à l'écran de la tablette PC. Veillez à essuyer le stylet avec un chiffon doux pour éviter de rayer l'écran.
- Si vous prévoyez de travailler dans des environnements extrêmes, Motion recommande l'achat du Stylet numériseur robuste pour votre CL920, disponible à l'achat sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).
- Dans des conditions normales d'utilisation, la pointe du stylet de la série CL ne nécessite aucun remplacement. Toutefois, des pointes de stylet supplémentaires sont disponibles si vous souhaitez en remplacer une.

REMARQUE: Pour commander des stylets ou de nouvelles pointes de stylets, rendez-vous sur [Accessoires de Motion Computing](#).

Entretien de la batterie de la tablette

Pour optimiser les performances de la batterie, entretenez-la une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %. Branchez-la ensuite sur le secteur jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rechargée.

Pour plus d'informations sur les batteries, consultez la section [Utilisation de la batterie](#) à la page 40.

Déplacements avec votre tablette PC CL920

Lorsque vous emportez votre tablette PC CL920 en déplacement, tenez compte des conseils suivants :

- Placez la tablette PC dans un étui pour protéger l'écran. Motion Computing vend divers étuis pour la CL920. Vous pouvez les acheter sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).
- Rangez le stylet dans le repose-stylet situé sur le côté droit de la tablette.
- Protégez la tablette PC en la rangeant dans un porte-documents ou dans un bagage à main et évitez tout contact avec des produits de soin, des liquides et des aliments. Ne la rangez pas dans un bagage enregistré.
- Avant une utilisation prolongée sur le terrain ou un long voyage sans alimentation CA, ajustez les propriétés de l'alimentation afin d'économiser au mieux la batterie. Consultez la section [Modification du scénario d'alimentation](#) à la page 42.
- Pour les voyages internationaux, procurez-vous un cordon d'alimentation correspondant aux prises électriques de votre pays de destination. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.
- Vous souhaitez peut-être avoir une preuve d'achat ou un passeport de marchandises lors de vos voyages internationaux.
- Consultez votre compagnie d'assurance et votre société de cartes bancaires pour en savoir plus sur l'assistance urgence voyage en cas de perte ou de dégradation de votre tablette PC.
- Ne passez pas votre tablette à travers un détecteur de métaux.
- Pour le décollage et l'atterrissage, désactivez la tablette PC ou passez en mode Hibernation.

CONSEIL: Consultez votre compagnie aérienne pour connaître les règles précises sur l'utilisation de votre tablette PC et de la connexion Wi-Fi lors d'un transport aérien. Si nécessaire, vous pouvez désactiver l'ensemble de vos périphériques sans fil à l'aide du Motion Tablet Center. Pour désactiver les périphériques sans fil, ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Paramètres sans fil** sur l'écran **Tablette** et appuyez sur l'interrupteur sous **Mode avion** pour l'activer.

CONSEIL: Ne transportez pas le CL920 dans des bagages enregistrés, car il contient une batterie au lithium ion (Li-ion). La soute à bagages peut devenir très chaude, ce qui pourrait faire surchauffer les batteries Li-ion et provoquer une explosion.



Dépannage de la CL920 et FAQ

4

Malgré les tests de performances et de qualité approfondis auxquels sont soumises les tablettes PC de Motion Computing, des problèmes peuvent survenir. Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez dans ce chapitre, consultez [l'assistance de Motion Computing](#).



REMARQUE: Les utilisateurs au sein d'une société doivent contacter l'assistance technique de celle-ci afin d'obtenir de l'aide pour résoudre les problèmes concernant la tablette, les applications ou la connectivité.

Dépannage

Les informations de ce chapitre permettent d'identifier et de résoudre les problèmes courants. Si un problème peut avoir plusieurs origines, la cause la plus courante est répertoriée en premier.

Problèmes liés à l'alimentation

La tablette ne s'éteint pas

- Une application ne répond peut-être pas. Arrêtez l'application manuellement avec le Gestionnaire des tâches. Appuyez sur le bouton de sécurité  puis sélectionnez **Démarrer le gestionnaire des tâches**. Sélectionnez l'application qui ne répond pas et terminez la tâche. Vous pouvez également forcer la tablette à s'éteindre en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation  pendant cinq secondes. Toutefois, cette action n'est pas recommandée.

La tablette PC ne passe pas en mode Hibernation

- Le mode Hibernation n'est peut-être pas activé. Activez le mode Hibernation en réglant le fonctionnement du bouton d'alimentation dans le Motion Tablet Center. Consultez la section [Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation](#) à la page 42.

La tablette PC ne quitte pas le mode Hibernation lorsqu'elle fonctionne sur batterie

- La batterie est peut-être déchargée. Branchez l'adaptateur secteur de la tablette PC à une prise c.a. et à la tablette PC.

Le bouton d'alimentation clignote mais rien ne se passe

- La tablette est en mode Veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour rallumer la tablette. Pour éteindre complètement la tablette, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes. Toutefois, cette action n'est pas recommandée. Pour éteindre la tablette en conditions normales, faites glisser votre droit depuis la droite de l'écran, appuyez sur **Paramètres**, appuyez sur le bouton d'alimentation et sélectionnez **Arrêt**.

L'écran devient noir alors que la tablette PC fonctionne toujours

- La tablette a peut-être éteint l'écran pour économiser de l'énergie. Pour restaurer l'écran, appuyez dessus avec votre doigt ou avec le stylet.
- La tablette PC est peut-être passée en mode Veille. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ.
- La tablette PC est peut-être passée en mode Hibernation car la charge de la batterie est faible. En mode Hibernation, le voyant d'alimentation est éteint. Branchez la tablette PC sur le secteur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ.

Problèmes liés à la batterie

L'autonomie de la batterie est faible (moins de quatre heures)

- La chaleur ou le froid peuvent influencer défavorablement la charge de la batterie. Si vous utilisez la tablette PC dans de telles conditions, branchez-la sur le secteur.
- Des périphériques accessoires (comme un lecteur DVD) et des applications très gourmandes en espace sur le disque peuvent décharger la batterie plus rapidement. Ôtez les périphériques accessoires ou, si possible, utilisez l'alimentation secteur.
- Utilisez le Motion Tablet Center pour activer le scénario d'économie d'énergie. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation**, puis sélectionnez **Économie d'énergie** dans la liste de scénarios d'économie d'énergie.
- Entretenez la batterie une fois par mois en utilisant la tablette sur batterie et en permettant à la charge de la batterie de descendre en dessous de 20 % avant de brancher la batterie sur le secteur.
- La batterie s'affaiblit. Si vous avez besoin de changer la batterie, contactez un fournisseur de services agréé par Motion Computing. Seuls les fournisseurs de services agréés peuvent remplacer la batterie.
- Pour d'autres conseils d'optimisation de la batterie, consultez la section [Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation](#) à la page 41.

Problèmes liés à l'écran

Lorsque je déconnecte un moniteur externe, la zone du bureau est plus grande que l'écran de la tablette PC

- La tablette peut avoir étendu le bureau au-delà de la zone d'affichage de la tablette PC lorsqu'elle a été connectée au moniteur externe. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran, appuyez sur **Recherche** et saisissez **projecteur** dans le champ de recherche. Sélectionnez **Projeter vers un deuxième écran** dans la liste des résultats de recherche. Sélectionnez l'option **Écran PC uniquement**.
- Il se peut que la résolution de l'écran ne corresponde pas à la résolution native de l'écran LCD. Vous pouvez utiliser d'autres résolutions d'affichage, mais vous obtiendrez la meilleure qualité d'affichage lorsque la résolution de l'écran correspond à la résolution native de l'écran LCD. Pour plus d'informations, faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Recherche**, saisissez **modifier la résolution** dans le champ de recherche, puis appuyez sur **Modifier la résolution de l'écran**.

L'affichage est trop faible

- Le réglage de la luminosité est peut-être trop bas. Utilisez le Motion Tablet Center pour augmenter la luminosité de l'écran. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation**, appuyez sur **Avancé**, puis déplacez le curseur de luminosité au niveau souhaité.

L'écran est illisible ou déformé

- La résolution et la couleur sont peut-être mal configurées. Utilisez les propriétés d'affichage de Windows pour réinitialiser les paramètres d'affichage. Ouvrez le Panneau de configuration, appuyez sur **Écran**, appuyez sur **Régler la résolution** dans le volet gauche et modifiez la résolution jusqu'à ce que l'affichage soit normal.
- Le pilote de l'écran a peut-être été supprimé ou endommagé. Utilisez le Gestionnaire de périphériques Windows pour réinstaller le pilote. Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Recherche**. Saisissez **pilote** dans le champ de recherche et sélectionnez **Mettre à jour les pilotes de périphérique** dans les résultats de recherche. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, développez **Adaptateurs d'écran**. Sélectionnez l'adaptateur, puis **Action > Mettre à jour le logiciel du pilote**. Suivez les instructions à l'écran.

Problèmes liés à la saisie tactile ou au stylet

La tablette PC ne répond pas au stylet que j'utilise

- N'utilisez le stylet de la série CL qu'avec la tablette. La tablette PC ne répond pas à d'autres stylets numériseurs, même à des stylets Motion Computing conçus pour d'autres modèles.

Lorsque j'ajoute un écran externe, la saisie tactile n'apparaît pas sur l'écran désiré

- Configurez les paramètres de la fonction tactile sur l'écran souhaité. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Paramètres de la tablette PC**. Appuyez sur l'onglet **Écran**, puis appuyez sur **Configuration** à côté de **Configurer votre stylet et vos écrans tactiles**. Appuyez sur **Saisie au stylet** ou sur **Saisie tactile** en fonction du type de saisie que vous voulez utiliser sur l'écran. Suivez les instructions à l'écran.

- Pour configurer les options d'affichage, ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Paramètres de la tablette PC**. Appuyez sur l'onglet **Écran**, sélectionnez l'écran que vous voulez configurer dans la liste déroulante, puis appuyez sur **Étalonner**. Appuyez sur **Saisie au stylet** ou sur **Saisie tactile** en fonction du type de saisie que vous voulez utiliser sur l'écran. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque j'écris, il m'arrive de cliquer par inadvertance sur le bouton de fonction du stylet

- Essayez d'ajuster votre façon de tenir le stylet. Évitez de laisser votre doigt posé sur le bouton de fonction. Vous pouvez également désactiver le bouton de fonction. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Stylet et fonction tactile**. Appuyez sur l'onglet **Options de stylet** et décochez la case à côté de **Utilisez le bouton du stylet comme équivalent au clic droit**.

Le bouton de fonction du stylet ne fonctionne pas.

- Vous n'appuyez peut-être pas assez tôt sur le bouton. Essayez de maintenir appuyé le bouton de fonction du stylet avant de toucher l'écran avec le stylet.
- Le bouton de fonction du stylet n'est peut-être pas activé. Pour l'activer, ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Stylet et fonction tactile**. Appuyez sur l'onglet **Options de stylet** et sélectionnez la case à côté de **Utilisez le bouton du stylet comme équivalent au clic droit**.

Les instructions à l'écran me demandent d'appuyer sur Entrée ou Échap, mais je n'ai pas de clavier

- Branchez un clavier à la tablette pour continuer.

Le pointeur à l'écran ne s'aligne pas avec le stylet

- Il faut peut-être étalonner le stylet. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Paramètres de la tablette PC**. Appuyez sur l'onglet Écran et appuyez sur **Configuration** à côté de **Configurer votre stylet et vos écrans tactiles**. Suivez les instructions à l'écran.

Problèmes liés aux ports et connecteurs

La tablette ne reconnaît pas le périphérique USB

- La reconnaissance d'un périphérique USB par Windows peut prendre un certain temps. Attendez un instant pour voir si le périphérique est reconnu.
- Le périphérique est peut-être mal connecté. Vérifiez la connexion, puis vérifiez le branchement sur le port USB.
- Le pilote requis n'est peut-être pas inclus sous Windows 8,1. Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour trouver un pilote.

La tablette CL920 est sur sa station d'accueil, mais la tablette ne reconnaît aucun périphérique accessoire, tel que le disque dur ou le moniteur

- La tablette CL920 n'est peut-être pas positionnée correctement sur la station d'accueil. Retirez la tablette PC de la station d'accueil, puis reposez-la.

Problèmes liés au réseau

L'adaptateur sans fil reste connecté de manière intempestive.

- Désactivez l'adaptateur sans fil souhaité du Motion Tablet Center. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Paramètres sans fil** dans l'écran **Tablette**. Le menu Réseaux Windows s'ouvre. Appuyez sur le réseau sans fil que vous souhaitez désactiver et appuyez sur **Déconnecter**.

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Ethernet filaire

- Pour se connecter à un réseau Ethernet, votre CL920 doit être connectée à une station d'accueil série CL. Le port Ethernet pour la CL920 est situé en haut de la station.
- Il s'agit peut-être d'une mauvaise connexion. Retirez le câble Ethernet et rebranchez-le.
- Le réseau Ethernet rencontre peut-être des problèmes. Vérifiez auprès de quelqu'un proche de chez vous si il ou elle a un accès au réseau.
- Remplacez le câble Ethernet.

Problèmes liés au Wi-Fi

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Wi-Fi

- Votre CL920 n'a peut-être pas localisé de réseau Wi-Fi. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Paramètres sans fil**. Assurez-vous que l'interrupteur du Wi-Fi est défini sur **On**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste de réseaux disponibles.
- Vous n'avez peut-être pas accès au réseau. Obtenez un nom d'utilisateur et un mot de passe de l'administrateur du réseau.
- Les paramètres de sécurité de votre tablette peuvent empêcher une connexion. Par exemple, le réseau peut ne pas diffuser le nom du réseau (SSID) ou le cryptage peut être requis. Vérifiez avec votre administrateur système.

Problèmes liés au Bluetooth

Je ne réussis pas à me connecter à un périphérique Bluetooth

- Vérifiez que Bluetooth est activé. Ouvrez le Motion Tablet Center et appuyez sur **Alimentation**. Assurez-vous que l'interrupteur à côté de Bluetooth est réglé sur **On**.
- Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur **Recherche**. Saisissez **bluetooth** dans le champ de recherche, puis appuyez sur **Paramètres Bluetooth** dans les résultats de recherche. Appuyez sur **PC et périphériques**, puis appuyez sur **Bluetooth** dans le volet gauche de l'écran. Assurez-vous que l'interrupteur à côté de Bluetooth est défini sur **On**.
- Votre périphérique Bluetooth est hors de portée. Les appareils Bluetooth sont conçus pour la communication à faible portée et peuvent se connecter à des distances allant jusqu'à 10 mètres.

Aucun autre périphérique Bluetooth ne peut détecter la tablette CL920

- Assurez-vous que votre CL920 est visible par les périphériques Bluetooth. Pour rendre votre tablette PC visible aux autres périphériques, saisissez bluetooth dans le champ de recherche, puis appuyez sur Modifier les paramètres Bluetooth dans les résultats de recherche. Dans l'onglet Options, sélectionnez Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher ce PC.

J'ai essayé d'associer mon périphérique Bluetooth à plusieurs reprises mais sa détection a échoué

- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth que vous ajoutez est détectable. Pour plus d'informations, consultez les instructions du fabricant du périphérique.
- Assurez-vous que la batterie du périphérique Bluetooth est chargée.
- Si la tablette PC ne détecte toujours pas le périphérique Bluetooth, demandez de l'aide au fabricant du périphérique.

Conseils concernant la fonction Bluetooth sans fil

Motion Computing et ses partenaires Bluetooth ont travaillé ensemble pour assurer le succès de cette technologie et garantir l'interopérabilité du Bluetooth. Cette collaboration a permis de mettre à jour les problèmes de fonctionnement suivants :

- **Interférences**—Si vous exécutez simultanément les fonctions Bluetooth et Wi-Fi, des interférences peuvent affecter les performances de la fonction Bluetooth. Cela se remarque d'autant plus si :
 - Vous essayez de transférer des quantités importantes de données, comme lors de transferts de fichiers
 - Plusieurs appareils Bluetooth fonctionnent en même temps dans un bureau
- **Reconnaissance vocale**—L'audio Bluetooth ne prend pas encore entièrement en charge la reconnaissance vocale. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de casque sans fil Bluetooth pour la reconnaissance vocale.
- **Déconnexion**—Certains périphériques Bluetooth se déconnectent lorsqu'ils sont en mode économie d'énergie. La plupart se reconnectent automatiquement lorsqu'ils sont réactivés.
- **Pilotes incompatibles**—Si vous tentez d'installer d'autres casques sans fil ou d'autres pilotes audio (Bluetooth ou USB) qui ne sont pas compatibles avec les pilotes audio de la tablette PC, vous risquez de provoquer une panne du système audio de la tablette PC.
- **Interopérabilité**—Si vous rencontrez des problèmes d'interopérabilité sur des périphériques Bluetooth, contactez le fabricant de votre périphérique Bluetooth et vérifiez la compatibilité de ce dernier avec le logiciel Bluetooth installé sur votre tablette PC.
- **Sécurité**—Les périphériques Bluetooth utilisent une clé de sécurité pour établir une connexion sécurisée entre la tablette PC et le périphérique Bluetooth. Bien que l'échange de la clé de sécurité permette de protéger vos données, la technologie sans fil Bluetooth ne saurait être considérée comme entièrement sécurisée.

Haut débit mobile avec GNSS problèmes

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau haut-débit mobile

- Un réseau haut-débit mobile nécessite que vous disposiez d'un forfait données d'un opérateur de téléphonie mobile.
- Vous avez besoin d'une carte SIM de votre opérateur (voir [Utilisation du lecteur de carte SIM](#) à la page 46).

J'ai changé ma carte SIM et je ne peux plus me connecter à mon réseau haut débit mobile

- La tablette doit être éteinte lorsque vous changez ou insérez la carte SIM. Redémarrez la tablette pour activer la carte SIM.

Problèmes audio

Ni les haut-parleurs intégrés ni les haut-parleursexternes n'émettent de son

- Vérifiez qu'aucun câble n'est branché au port entrée/sortie audio. Le branchement d'un casque ou de haut-parleurs externes désactive les haut-parleurs intégrés.
- Le réglage du volume est peut-être trop bas ou coupé. Faites glisser votre doigt depuis la droite, appuyez sur l'icône de haut-parleur et ajustez le réglage du volume. Les boutons de volume situés sur le haut de la tablette PC permettent également d'augmenter ou de baisser le volume.
- Les composants audio intégrés ont peut-être été remplacés par d'autres composants. Si vous installez un appareil audio tiers (comme un périphérique USB ou Bluetooth), le système audio intégré risque de ne plus fonctionner. Dans ce cas, réinstallez les pilotes audio. Après l'installation, si vous rencontrez encore des problèmes audio, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur de services.

Problèmes liés au système

J'ai oublié mon mot de passe BIOS et je n'ai plus accès à ma tablette

- Vous pouvez entrer plusieurs mots de passe incorrects avant que le BIOS ne verrouille temporairement le système. Vous pouvez essayer encore en redémarrant le système. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre administrateur système.

La tablette semble fonctionner plus lentement que d'habitude

- Redémarrez.
- Le disque dur est peut-être plein ou presque plein. Vous pouvez libérer de l'espace sur le disque. Saisissez **nettoyage de disque** dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Libérer de l'espace sur le disque de ce PC** dans les résultats de recherche.
- À la différence des disques durs traditionnels, les disques SSD, comme celui installé dans la CL920, ne gagnent pas en performance avec les outils de défragmentation de disque dur traditionnels. L'utilisation de ces outils use simplement le SSD de manière inutile. Il est recommandé de désactiver tout outil de défragmentation automatique ou planifiée sur votre tablette.

Je veux que ma tablette soit plus rapide

- Modifiez le scénario d'alimentation sur **Haute performance** depuis le Motion Tablet Center (voir [Paramètres d'alimentation](#) à la page 26). Vous pouvez accéder à ces réglages depuis l'écran Alimentation.
- Réglez vos paramètres de performance Windows. Saisissez **performance** dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Régler l'apparence et la performance de Windows**.

Foire aux questions

Comment puis-je prolonger l'autonomie de la batterie ?

- Par défaut, le scénario d'alimentation pour la CL920 est un équilibre entre performance optimale et charge de batterie longue. Si vous voulez que la tablette fonctionne plus longtemps entre les charges, utilisez le scénario d'alimentation **Économiseur d'énergie**. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation**. Sélectionnez **Économiseur d'énergie** dans la liste des options de scénarios d'alimentation.
- Réglez la luminosité de l'écran au plus faible, tout en restant à un niveau confortable. Utilisez le Motion Tablet Center pour diminuer la luminosité de l'écran. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation**, appuyez sur **Avancé**, puis déplacez le curseur de luminosité au niveau souhaité.
- Désactivez les périphériques non utilisés. Ouvrez le Motion Tablet Center, appuyez sur **Alimentation** et désactivez l'interrupteur à côté des périphériques que vous n'utilisez pas.
- Arrêtez l'ensemble des applications et des processus inutiles en arrière-plan.

Comment vérifier la charge de la batterie lorsque j'utilise la batterie ?

- Les cinq voyants à l'avant de la tablette PC indiquent le niveau de charge actuel de la batterie, d'un voyant vert allumé (20 % de charge) à cinq voyants verts allumés (charge complète). Appuyez sur le bouton de charge de la batterie du côté gauche de la CL920 pour voir le niveau de charge restante.
- Depuis la zone de notification Windows, touchez l'indicateur d'alimentation, qui apparaît de façon différente selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.
- Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran pour ouvrir la barre Charms et l'indicateur de niveau de batterie s'affiche à l'écran.

Comment nettoyer l'écran ?

- Pour nettoyer l'écran, essuyez-le avec un chiffon doux (comme le chiffon fourni).

Les rayures risquent-elles d'affecter les performances de l'écran ou du numériseur ?

- Selon nos tests, un écran rayé ne cause pas une diminution sensible des performances.

À quel point l'écran est-il sensible à son environnement ?

- Comme tout ordinateur ou appareil électronique, la tablette PC doit être protégée des liquides, de la poussière, du sable, d'autres contaminants et de la chaleur extrême.

Est-ce que tous les moniteurs, les périphériques USB, les claviers et les souris peuvent fonctionner avec la tablette PC ?

- Si le périphérique dispose d'un pilote pour Windows, il fonctionnera avec la tablette PC. Pour obtenir une liste des produits ayant été testés pour Windows, recherchez la page des produits testés de Windows Marketplace sur le [site Web Microsoft](#).

Comment ajuster la tablette PC pour les gauchers ?

- Ouvrez le Motion Tablet Center (voir [Motion Tablet Center](#) à la page 20), appuyez sur **Paramètres de tablette PC**, puis appuyez sur l'onglet **Autre**. Vous pouvez sélectionner gaucher ou droitier. Ceci modifiera l'emplacement des menus qui apparaissent sur l'écran.

Comment puis-je arrêter la rotation automatique de l'écran ?

- Faites glisser votre doigt depuis la droite de l'écran et appuyez sur l'icône Écran. Appuyez sur l'icône en haut du curseur pour verrouiller l'écran et empêcher la rotation automatique. Pour activer la rotation automatique, appuyez à nouveau sur l'icône.

De quoi ai-je besoin pour utiliser la tablette PC dans un autre pays ?

- Vous aurez besoin d'un adaptateur de prise que vous pouvez trouver dans les aéroports et les boutiques d'articles de voyage. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.

Où puis-je obtenir plus d'informations sur ma CL920 ?

- Pour plus d'informations sur la CL920, consultez nos [didacticiels de formation](#) et [articles dans la base de connaissances](#). Motion Computing propose également des [cours de formation en entreprise](#).

Puis-je recycler mon ancien ordinateur ?

- Oui Motion Computing dispose d'un programme de recyclage permettant de retourner gratuitement tous les produits de marque Motion et composants électroniques de marque autre que Motion en cas d'achat d'une tablette Motion similaire, afin de les traiter et les éliminer en respectant l'environnement. Pour plus de détails, rendez-vous sur [Programme de recyclage Motion Computing](#).

Index

A

- Afficher la carte 29
- appareil photo 11, 33
 - aide 36
 - paramètres 35
- appareils photo
 - appareil photo 33
 - webcam 33
- Applications Motion Computing
 - Know Your Motion Tablet 29
 - Motion Tablet Center 20
- Arrêter 57
- arrêter 42
- audio
 - dépannage 62
 - pilotes 62

B

- base de connaissances 64
- batterie
 - conseils 41
 - contrôle de l'état 41
 - dépannage 57
 - entretien 54
 - état 54
 - optimisation 41, 63
 - utilisation 40–41
- Bluetooth 44
 - configuration 61
 - conseils 61
 - dépannage 60
 - détection 61
- Boussole 28
- Bouton d'accueil Windows 11, 31
- bouton d'alimentation 12, 42
 - clignotant 57
 - modifier le comportement 27
- bouton d'alimentation clignotant 57
- Bouton d'alimentation sur batterie ou sur secteur 43
- bouton d'ouverture du repose-stylet 12
- bouton de charge de la batterie 12
- bouton de sécurité 12
- Bouton Motion Tablet Center 20
- Boutons de volume 10

C

- capteur de lumière ambiante 11
- changement d'orientation de l'écran 64
- CL920
 - configuration 14
 - localisation du numéro de série 47
 - présentation
 - vue arrière 11
 - vue avant 10
 - vue de droite 12
 - vue de gauche 12
- clavier 63
 - visuel Windows 8 30
- Computrace® Complete 8
- configuration
 - Bluetooth 61
 - moniteur externe 18
 - station d'accueil 17
 - tâches de configuration optionnelles 17
- Connecteur d'ancrage 11
- connexion
 - écran 18
 - station d'accueil 17
- contrôle de l'état de la batterie 41
- copie de sauvegarde de votre système 48
 - File History 48
- cours de formation
 - entreprise 64

D

- dépannage
 - audio 62
 - batterie 57
 - écran 58
 - saisie 58
- déplacements avec votre tablette PC 55
- désactiver les périphériques non utilisés 26
- didacticiels de formation 64

E

- écran
 - connexion externe 18
 - dépannage 58

- désactivation de la rotation automatique 64
- entretien et nettoyage 53
- orientation 23, 64
- rayures 63
- rotation 23
- écran tactile 11
 - entretien de 53
- écran. Consultez l'écran 64
- emplacement du stylet 12
- entretien et maintenance
 - écran 53
 - entretien général 53
 - stylet 54
 - stylet de la tablette 54

F

- fente pour carte SDHC 13
- Fente pour carte SIM 12
- fonctionnalités
 - optionnelles 7
- fonctionnalités optionnelles 7
 - Computrace® Complete 8
 - haut débit mobile avec GPS 7
 - sécurité 8
 - TPM 8

G

- gaucher 63
- GPS
 - utilisation 44
- GPS intégré augmenté u-blox 7 7

H

- haut débit mobile
 - connexion à 24
- Haut débit mobile avec GNSS 7
- haut débit mobile avec GNSS
 - dépannage 61
- haut débit mobile avec module GPS 43
- haut-parleur 10, 62
- hibernation 56
 - à propos 42

I

- image de récupération 17
- image système 17
- indicateur de charge de la batterie 14

K

- Know Your Motion Tablet 20, 29
 - Accessoires 29
 - Assistance 29
 - Démarrage 29
 - Guide de l'utilisateur 29

L

- Lecteur de carte SD 47
- Lecteur de carte SIM 46
- Lecteur de cartes magnétiques (en option). 38
- lecteur de codes-barres 39
 - conseils d'utilisation 40
 - type de codes-barres pris en charge 39
- lecteur de récupération
 - créer 49
 - rafraîchir votre PC 50
 - réinitialiser votre PC 50
 - utiliser 49
 - utiliser un lecteur de récupération Windows 8 49
- lien du stylet 17
- luminosité
 - ajuster 27

M

- microphones 10, 32
 - utilisation 32
- micros intégrés 32
- Mode avion 24
- Mode Veille 16
- moniteur externe 32
- mot de passe du BIOS 62
- Motion Tablet Center
 - Afficher la carte 29
 - Boussole 28
 - Paramètres avancés, alimentation 27
 - Paramètres avancés, tablette 25
 - paramètres d'alimentation 26
 - Paramètres de fonction tactile 23
 - paramètres de fonction tactile 22
 - Paramètres de fonction tactile et du stylet 21
 - paramètres de la tablette 21
 - paramètres de la tablette PC 22
 - paramètres des capteurs 28
 - paramètres des tapotements 21
 - Paramètres sans fil 24

- paramètres sans fil 24
- Services de localisation 28
- utilisation 20

N

- nettoyage de l'écran 53
- numéro de série
 - localisation 47

O

- optimisation
 - batterie 41
 - scénario d'alimentation 26, 42
- Options d'alimentation Windows 27
- options droitier ou gaucher 23

P

- panneau d'écriture manuscrite 30, 31
- paramètres d'alimentation 26
- paramètres de capteur
 - Afficher la carte 29
 - Services de localisation 28
- paramètres de fonction tactile 22, 23
- paramètres de fonction tactile et du stylet 21
- paramètres de la tablette 21
- Paramètres de la tablette PC 22
- paramètres des capteurs 28
 - Boussole 28
- paramètres des tapotements 21
- paramètres sans fil 24
- point d'attache du stylet 12
- port adaptateur secteur 13
- port entrée/sortie audio 13
- port micro HDMI 12
- PortUSB 13
- prendre une photo 34
- Présentation du modèle CL920 10

Q

- Qualcomm® Gobi™ 7

R

- rafraîchir votre PC 50
- rayures 63

- Récepteur GPS logique avec WAAS, EGNOS et MSAS 7, 44
- récepteurGPS 7
- recycler un vieil ordinateur 64
- réinitialiser votre PC 50
- réseau sans fil
 - dépannage 60
 - se connecter 14
- Restauration de système 51
- restaurer votre système
 - créer un lecteur de récupération Windows 8.1 49
 - utiliser la restauration de système 51
 - utiliser un lecteur de récupération Windows 8 49

S

- sans fil
 - connexion à 24
- scénario d'alimentation
 - Économiseur d'énergie 63
 - Motion Optimized 26, 42
- Scénario d'alimentation Motion Optimized 26, 42
- scénario d'alimentation
 - créer 27
 - modifier 26
 - personnaliser 27
- sécurité 8
- Services de localisation 28
- Skype™ 33
- SnapWorks™ de Motion® 34
 - aide 36
 - copier une photo 37
 - envoyer une photo 37
 - imprimer une photo 37
 - modifier une photo 36
 - paramètres de configuration 35
 - prendre une photo 34
- solutions logicielles 52
- station d'accueil 17
- stylet
 - dépannage 58
 - entretien du 54
 - entretien et maintenance 54
- stylet et écran tactile
 - configurer 22, 58

T

- tablette PC
 - Applications Motion Computing 20
 - arrêt 42
 - fonctionnalités optionnelles 7
 - logiciel 52
- tablettePC
 - didacticiels 64
- tactile
 - dépannage 58
 - pointeur, afficher ou masquer 22
 - pointeur, réglage 22
- téléchargements de logiciels gratuits 52
- téléchargements, gratuits 52
- texte
 - saisie 30
- TPM 8

U

- USB
 - dépannage 59

utilisation

- microphones 32
- mode veille 42
- scénarios d'alimentation 42
- utiliser un lecteur de récupération Windows 8 50

V

- veille
 - à propos 42
- verrouillage et déverrouillage de la tablette PC 16
- voyant de la webcam 10
- Voyants de charge de la batterie 11

W

- webcam 10, 33
- webcam, appareil photo 32
- Wi-Fi
 - dépannage 60
- WinMagic® SecureDoc™ 8, 45