

## Pour commencer

### 1. Matériel inclus

1. Liseuse électronique
2. Câble USB
3. Adaptateur secteur
4. Guide de démarrage rapide
5. Carte de garantie

### 2. Aperçu de l'appareil





- |           |                                 |   |
|-----------|---------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>Agrandissement/réduction</b> | Agrandir/réduire la taille des caractères durant la lecture ou la taille de l'image durant l'affichage des images |
| <b>2</b>  | <b>Rotation</b>                 | Pivoter l'écran durant la lecture ou l'affichage d'une image  |
| <b>3</b>  | <b>Touches directionnelles</b>  | Touches directionnelles haut/bas/gauche/droite.   |
| <b>4</b>  | <b>Pause</b>                    | Mettre en pause durant la lecture de musique ou de vidéo. Supprimer en mode explorateur de fichiers.              |
| <b>5</b>  | <b>Menu</b>                     | Afficher le menu et sert de fonction OK.  |
| <b>6</b>  | <b>Retour</b>                   | Revenir à la page précédente. Une longue pression permet de revenir au menu principal.                            |
| <b>7</b>  | <b>Logement carte micro SD</b>  | Insérer une carte de stockage micro SD  |
| <b>8</b>  | <b>Prise casque</b>             | Raccorder aux écouteurs   |
| <b>9</b>  | <b>Port USB</b>                 | Raccorder au câble USB  |
| <b>10</b> | <b>Reset</b>                    | Réinitialiser l'appareil en introduisant une aiguille dans le trou  |
| <b>11</b> | <b>Touche d'alimentation</b>    | Mettre en marche/arrêter l'appareil   |

### 3. Mettre en marche/arrêter l'appareil

- Maintenir enfoncé la **touche d'alimentation** pour mettre l'appareil en marche. L'écran de démarrage sera affiché avant de passer au menu principal sur l'écran **Accueil**.
- Maintenir enfoncé la **touche d'alimentation** pour arrêter l'appareil.
- Appuyer sur la **touche d'alimentation** pour passer en mode veille. Appuyer à nouveau sur la **touche d'alimentation** pour quitter le mode.

## 4. Recharge

- Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur ou au PC/portable pour la recharge. Normalement, la recharge complète de l'appareil dure 3 à 4 heures.
- Recharger l'appareil dès que possible lorsque la batterie est au niveau faible indiqué par  .

## 5. Utilisation d'une carte micro SD

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD jusqu'à 32 Go.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur vers l'appareil et l'étiquette de la carte vers l'arrière de l'appareil.
- Pour retirer une carte micro SD, appuyer doucement sur le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité, puis retirer la carte du logement.

## Lecture de livres

Choisir le livre à lire. Appuyer sur la touche M pour afficher le menu.

### 1. Saut de page

Saisir le numéro de page et passer à la page souhaitée.

### 2. Sauver marque-page

Sauver la page en cours comme marque-page.

### 3. Charger marque-page

Charger tous les marques-pages sauveés dans le livre en cours. Au total, il est possible d'afficher 5 marque-pages.

### 4. Supprimer marque-page

Choisir pour supprimer le marque-page.

### 5. Mode navigateur

Choisir le mode Auto ou Manuel pour lire le livre. Le mode Manuel est le mode par défaut.

### 6. Définition caractères

Définir la police de caractère du fichier. Les choix disponibles sont Défaut/Arial/Times New Roman et DroidSansFallback.

**Remarque :** Les formats de livres différents peuvent avoir des menus différents. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur la liseuse.



## Comment obtenir des ebooks


### 1. Installation d'Adobe Digital Edition (ADE)

1. Veuillez télécharger Adobe Digital Edition (ADE) sur le site Internet : <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installer Adobe Digital Edition (ADE) sur votre PC/portable.
3. Si vous ne disposez pas d'un ID Adobe, créez-le en suivant les instructions à l'écran.

### 2. Télécharger les ebooks dans une boutique d'ebooks en ligne sur votre PC/portable.

1. Autorisez votre PC/portable à télécharger les ebooks à partir d'une boutique d'ebooks.
2. Autorisez l'appareil à transférer et lire les ebooks téléchargés sur l'appareil.
3. Téléchargez les ebooks aux formats Adobe PDF ou EPUB sur votre PC/portable et transférez-les sur l'appareil.

### 3. Transférer le contenu à l'appareil raccordé à votre PC/portable.

1. Raccorder l'appareil à votre PC/portable à l'aide du câble USB.
2. Sélectionner le contenu à transférer sur le PC/portable.
3. Glisser le contenu du PC/portable sur l'appareil.
4. Veiller à ne pas débrancher le câble USB durant le chargement. Cela peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et des fichiers.
5. Effectuer un clic gauche sur  pour déconnecter l'appareil et le PC/portable en toute sécurité.

#### REMARQUE :

Le contenu peut également être transféré sur une carte micro SD sur l'appareil.



Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil et le hardware peuvent avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à ce guide de

démarrage rapide.

Prestigio declare que ce telephone mobile fait face aux exigences de base et l'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur <http://www.prestigio.com/compliance>.