

LG

Life's Good

C € 0168

GB130

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.

Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

P/N : MMB0343403 (1.0)

GB130

Mise en marche/Arrêt du téléphone

- Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche [FIN] enfoncée.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [FIN] enfoncée jusqu'à ce que l'image d'arrêt s'affiche.

Émettre un appel

- Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
- Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche [ENVOYER].
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche [FIN].

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne et que l'icône du téléphone clignote à l'écran, appuyez sur la touche [ENVOYER] ou sur la touche de fonction gauche pour répondre.
- L'option N'importe quelle touche (Menu 9.4.2.2) permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche [FIN] ou de la touche de fonction droite.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche [FIN].

Remarque : À la fin de l'appel, le mode Veille est de nouveau activé.

Émission d'un appel international

- Pour obtenir l'indicatif international, maintenez la touche enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code d'accès international.
- Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche [Envoyer].

Arborescence des menus

<div>1. Messages</div> <div>1.1 Nouveau message</div> <div>1.2 Boîte de réception</div> <div>1.3 Brouillons</div> <div>1.4 Boîte d'envoi</div> <div>1.5 Envoyé</div> <div>1.6 Écouter la messagerie vocale</div> <div>1.7 Messages d'information</div> <div>1.8 Modèles</div> <div>1.9 Paramètres</div>	<div>3. Noms</div> <div>3.1 Rechercher</div> <div>3.2 Nouveau contact</div> <div>3.3 Numéros abrégés</div> <div>3.4 Tout copier</div> <div>3.5 Tout supprimer</div> <div>3.6 État de la mémoire</div> <div>3.7 Informations</div> <div>4. Radio FM</div> <div>5. Organiseur</div> <div>5.1 Alarme</div> <div>5.2 Calendrier</div> <div>5.3 Mémo</div> <div>6. Services SIM *</div> <div>7. Extras</div> <div>7.1 Calculatrice</div> <div>7.2 Chronomètre</div> <div>7.3 Convertisseur</div> <div>7.4 Fuseaux horaires</div>	<div>8. Profils</div> <div>8.1 Général</div> <div>8.2 Silencieux</div> <div>8.3 Vibreur seul</div> <div>8.4 Extérieur</div> <div>8.5 Casque</div> <div>9. Paramètres</div> <div>9.1 Date et heure</div> <div>9.2 Langue</div> <div>9.3 Écran</div> <div>9.4 Appel</div> <div>9.5 Verrouillage clavier automatique</div> <div>9.6 Sécurité</div> <div>9.7 Économie d'énergie</div> <div>9.8 Sélection de réseau</div> <div>9.9 Réinitialiser les paramètres</div> <div>9.0 État de la mémoire</div> <div>* En fonction de la carte SIM insérée, ces éléments peuvent être répertoriés dans le menu Alarme.</div>
---	---	---

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

Important !

» La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

» USIM n'est pas prise en charge par le téléphone.

1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte SIM.
3. Remettez le couvercle de la batterie.
4. Chargez la batterie.

» Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.
» Insérez le chargeur (flèche vers l'arrière de l'appareil), puis branchez-le sur une prise murale.

Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie
- 2 Insérez la carte SIM
- 3 Remplacez le couvercle de la batterie
- 4 Chargez la batterie

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche.

Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

Pour accéder au menu **Aller à**, appuyez sur la touche de fonction gauche.

- » Nouvel événement
- » Liste d'appels
- » État de l'appareil
- » Personnalisation

Pour accéder au menu **Contacts**, appuyez sur la touche de fonction droite.

Manuel de référence

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

<div>Messagerie</div> <div>Menu 1</div>	
Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts).	
Nouveau message	Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts).
Boîte de réception	Tous les messages que vous recevez sont placés dans ce dossier.
Brouillons	Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.
Boîte d'envoi	Ce menu permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
Envoyé	Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
Écouter la messagerie vocale	Ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).
Message d'information	Les messages du service info sont des messages texte envoyés au téléphone par le réseau.
Modèles	La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
Paramètres	Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau : Message texte/Boîte vocale/Message d'information.

Présentation du téléphone

Écouteur

Écran

Touches latérales haut/bas

- En mode veille : permet de contrôler le volume du clavier
- Pendant un appel : permet de contrôler le volume des écouteurs

Touche radio FM

Permet d'accéder directement au menu radio FM. Avant d'allumer la radio, branchez la casque.

: Touche Envoyer

Cette touche permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.

Touches alphanumériques

Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode Veille et de saisir des numéros ou caractères en mode Édition.

Touche Symbole

Permet d'insérer un symbole lorsque vous rédigez un message.

Touches de fonction

Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche à l'écran (juste au-dessus d'elles).

Touche Agenda

Permet d'accéder directement au menu Calendrier.

: Touche Fin / Marche-Arrêt

Cette touche permet de mettre le téléphone sous/hors tension, de raccrocher ou de revenir au mode Veille.

: Touche de navigation

Cette touche permet d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

Touche Vibration

Pression longue pour activer le mode vibreur.

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mode ABC

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (Chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Mode Symbole

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux en appuyant sur la touche .

Informations de l'écran d'accueil

Zone de l'icône

Écran d'accueil Orange

- » Agenda / Alarme / Heure
- » Contacts / Numéros abrégés
- » Journal appels
- » Messagerie / Boîte de réception

Zone de texte et graphique

Indications relatives aux touches de fonction

Icônes affichées à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Indique que l'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un SMS.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Menu Vibreur seul activé dans le profil.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Extérieur activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Vous pouvez afficher votre agenda.

Choix de la sonnerie

Sonnerie

- Appuyez sur la touche centrale [Menu], puis sélectionnez [Profils] à l'aide des touches de navigation haut/bas.
- Sélectionnez [Personnaliser] et choisissez le menu Sonneries.
- Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK], puis sélectionnez une sonnerie.

Astuce

» Pour passer en vibreur, sélectionnez le mode Vibreur ou maintenez la touche enfoncée.

Sons et volumes : Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/Alertes d'appel

Vous avez la possibilité de sélectionner les sons suivants en leur associant un niveau sonore : sonneries, tonalités clavier, tonalités message et alertes d'appel.

Vous pouvez modifier le bip touches, ainsi que son volume.

[Menu - Profils - Personnaliser]

<div>Journal appels</div> <div>Menu 2 (suite)</div>	
Tous les appels	Cette fonction permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
Appels manqués	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Appels émis	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
Appels reçus	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
Durées appels	Cette fonction permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.
<div>Contacts</div> <div>Menu 3</div>	
Rechercher	Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire. Remarque : pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
Ajouter	Ce menu vous permet d'ajouter des entrées à l'annuaire.
Numéros abrégés	Cette fonction permet d'attribuer les numéros de certains contacts aux touches et .
Copier Tout	Cette fonction permet de copier toutes les entrées dans la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et de la mémoire du téléphone vers la mémoire de la carte SIM.

