

Pocket PC AIRIS T480

Manuel d'utilisation

Index

Description

Installation de la carte SIM
Code PIN
Code PUK
Installation de la carte T-flash
La batterie
Marche / arrêt
Affichage écran
Les fonctions de base
Les fonctions d'appel
Passer plusieurs appels en même temps
Méthode de saisie
ActivSync
Internet Explorer
Windows Media
Les contacts
Calendrier
La messagerie (textos, emails, MMS)
Les programmes
Utilisation de l'appareil photo
Paramétrages
Aide
Résolutions des problèmes

DESCRIPTION

INSTALLATION DE LA CARTE SIM

La carte SIM contient toutes les informations concernant votre compte téléphonique : vos messages, informations relatives à votre forfait... Afin d'insérer la SIM :

S'assurer que le téléphone est éteint.

Faire glisser le couvercle puis enlever la batterie.

Placer la carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet, faire attention à la mettre dans le bon sens.

Remettre la batterie puis le couvercle

Si la carte ne fonctionne pas, contactez votre opérateur téléphonique. Mettre la carte SIM à un endroit hors de portée des enfants. Faire attention à ne pas endommager la carte SIM : rayures, eau... Tenir la carte SIM éloignée d'un champ électrostatique, d'un endroit poussiéreux ou humide.

CODE PIN

PIN veut dire : numéro d'identification personnel. Ce numéro est fourni avec la carte SIM. Sans ce code PIN, il est impossible d'avoir accès à votre compte téléphonique. Le code PIN doit être inséré à chaque fois que le téléphone est allumé. Si un code PIN erroné est saisi trois fois de suite, la carte SIM est automatiquement annulée. Afin de mettre de nouveau votre carte SIM en service, contactez votre opérateur téléphonique.

CODE PUK

Quand la carte SIM est bloquée, seul le code PUK peut déverrouiller cette dernière. Si un code PUK erroné est saisi dix fois de suite, la carte SIM sera définitivement verrouillée. Le code PUK est fourni avec la carte SIM en règle générale. Si vous n'êtes pas en possession de votre code PUK, contactez votre opérateur téléphonique.

INSTALLATION DE CARTE T-FLASH

Seule la carte T-FLASH est compatible avec votre Pocket PC. Une carte T-FLASH permet de stocker des fichiers : photos, vidéos... Afin d'insérer la T-FLASH :

Faire glisser la carte dans la fente prévue à cet effet en faisant attention au sens de l'insertion.

Bien insérer la carte.

LA BATTERIE

Il est important lors de la mise en place de la batterie, de faire attention à la polarité. Lorsque le niveau d'énergie est trop faible, il est important de la charger immédiatement sous peine de perdre des

données. Afin de charger votre téléphone, utilisez uniquement le chargeur compatible fourni avec votre appareil puis connectez votre appareil à une prise de courant murale en s'assurant que la tension soit compatible avec celle acceptée par votre appareil.

MARCHE / ARRET

Appuyez sur le bouton MARCHE / ARRET plusieurs secondes. Le système affiche un message d'alerte dans le cas où la carte SIM serait mal installée ou absente.

AFFICHAGE ECRAN

Menu démarrer : Ce menu contient toutes les fonctions de votre téléphone. A l'aide de votre stylet, appuyez sur le « menu démarrer » afin d'afficher la liste des fonctions les plus utilisées, des fonctions principales et des raccourcis.

Les fonctions les plus utilisées : Les raccourcis les fonctions les plus utilisées s'affichent. A l'aide du stylet, cliquez sur l'icône de votre choix ou utilisez les touches directionnelles puis appuyez sur OK.

Les raccourcis : Les icônes des cinq fonctions récemment utilisées s'affichent. Ces icônes changent donc en fonction des programmes dernièrement utilisés. A l'aide du stylet, cliquez sur l'icône de votre choix ou utilisez les touches directionnelles puis appuyez sur OK.

Les fonctions principales :

Programmes : Permet l'accès aux programmes contenus au sein du smart phone.

Paramétrages : Permet le paramétrage des fonctions de votre téléphone.

Aide : Vous permet d'accéder aux méthodes vous permettant de mettre en œuvre les programmes et les fonctions de votre smart phone.

La barre de statuts :

Les informations relatives aux opérations que vous désirez effectuer s'affichent à l'écran de votre Pocket PC. Sélectionnez les opérations de votre choix à l'aide des touches directionnelles ou du stylet.

Les fonctions principales :

Ces fonctions diffèrent en fonction du statut et des opérations en cours.

Verrouillage clavier et écran :

Afin de verrouiller le clavier et l'écran, sélectionnez cette option. Une fois cette option sélectionnée, il est impossible d'utiliser le clavier et l'écran sans au préalable déverrouiller ces derniers. Cette option est utile lorsque vous mettez votre Pocket PC dans un sac car aucun appel ne peut être passé à votre insu. Afin de déverrouiller votre clavier et votre écran sélectionnez cette option se trouvant en haut et à droite de votre écran. Si vous recevez un appel alors que l'écran et le clavier sont verrouillés, il vous est tout de même possible de prendre cet appel. Une fois l'appel terminé, votre appareil sera de nouveau en mode verrouillage.

LES FONCTIONS DE BASE

Passer un appel : Différentes méthodes sont possibles dans le but de passer un appel :

Composer un numéro à l'aide du pavé numérique digital

Sélectionnez un contact au sein de la liste de vos contacts puis lancez l'appel par l'intermédiaire du bouton prévu à cet effet.

Il vous est également possible de passer un appel par l'intermédiaire des touches rapides. Pour cela il vous faut au préalable affecter une touche aux contacts de votre choix.

Il vous est également possible de passer un appel par l'intermédiaire de l'historique des appels. Pour ce faire, entrez dans l'historique de vos appels, sélectionnez le numéro de votre choix puis lancez l'appel.

Il vous est également possible de passer un appel depuis la liste de vos SMS. Sélectionnez le SMS correspondant à l'interlocuteur que vous désirez joindre puis lancez l'appel.

Il vous est également possible de composer les numéros correspondant aux numéros d'urgence : pompiers... pour ce faire, la carte SIM n'est pas nécessaire, composez uniquement le numéro d'urgence correspondant à vos besoins.

Pour effectuer un appel longue distance il est nécessaire de vous renseigner sur le préfixe à

composer.

Afin de contacter votre messagerie vocale, composer le numéro de cette dernière. Ce numéro diffère en fonction des opérateurs. Contactez votre opérateur afin de connaître le numéro à composer dans le but de consulter votre messagerie vocale.

Répondre à un appel : Afin de répondre à un appel entrant appuyez sur le bouton prévu à cet effet.

LES FONCTIONS D'APPEL

Durant un appel, plusieurs opérations sont possibles par l'intermédiaire du MENU. Attention, certaines de ces fonctions sont dépendantes des services proposés par votre opérateur.

Mise en attente : Cette fonction vous permet de mettre votre interlocuteur en attente, vous ne pouvez pas l'entendre, il ne peut pas vous entendre mais l'appel n'est pas terminé. Durant la mise en attente, il vous est possible d'effectuer plusieurs opérations sur votre Pocket PC avant de reprendre l'appel, il vous est même possible d'appeler un autre interlocuteur. Afin de permuter entre les deux interlocuteurs, appuyez sur la touche prévue à cet effet, dans ce cas, vous ne pouvez être entendu que par un seul des interlocuteurs.

Muet : Durant un appel, cette option vous permet d'entendre votre interlocuteur, mais ce dernier ne peut vous entendre. Désélectionnez cette option afin que l'interlocuteur puisse vous entendre à nouveau.

Haut-parleur : Cette option vous permet d'amplifier la voix de votre interlocuteur, de cette manière il vous est possible d'entendre clairement ce dernier même au sein d'un environnement bruyant.

Mains libres : Durant un appel, sélectionnez mains libres, au sein du menu afin de mettre en marche le kit mains libres. Cette fonction vous permet de communiquer avec votre interlocuteur sans avoir besoin de porter l'appareil à votre oreille. De ce fait, vos mains sont libres et peuvent effectuer d'autres actions : conduite (déconseillé voir interdit dans certains pays), taper sur le clavier de votre ordinateur... Afin de revenir en mode normal, désélectionnez cette option.

Notes : Durant un appel, il vous est possible de sélectionner cette option afin de prendre des notes.

Durant un appel, sélectionnez cette option, saisissez vos notes puis appuyez sur OK afin d'enregistrer ces dernières.

Au sein de l'historique des appels, les appels pour lesquels des notes ont été prises sont précédés de cet icône :

Afin d'accéder à vos notes, appuyez sur « démarrer », sur « programmes » puis sur notes.

PASSER PLUSIEURS APPELS EN MEME TEMPS

Si vous recevez un appel alors que vous êtes en cours de conversation téléphonique, il vous est possible de rejeter ou d'accepter ce nouvel appel. Si vous acceptez ce deuxième appel, il vous est possible de permuter entre les deux appels ou de mettre en correspondance les trois interlocuteurs afin d'effectuer une conférence téléphonique. Vous pouvez organiser une conférence téléphonique avec six interlocuteurs différents. Attention cette fonction dépend des options prises auprès de votre opérateur téléphonique, contactez ce dernier pour en savoir davantage sur cette option.

Mettre un appel en attente et composer un autre numéro : Durant un appel, il vous est possible de passer un deuxième appel, le premier appel est alors mis en attente. Pour ce faire :

A l'aide de votre écran tactile, affichez le pavé numérique puis saisissez le numéro

Lancez l'appel à l'aide du bouton prévu à cet effet.

Permuter entre plusieurs appels : Si vous recevez un appel alors que vous êtes en cours de conversation téléphonique, il vous est possible d'accepter ce nouvel appel. Pour ce faire, appuyez sur « répondre ». Dans ce cas, le premier appel n'est pas terminé, il est simplement mis en attente. Dans ce cas le premier interlocuteur ne peut pas entendre la conversation avec le deuxième interlocuteur. De même, le deuxième interlocuteur ne peut pas entendre la conversation avec le premier interlocuteur.

Organiser une conférence téléphonique : Il vous est possible d'organiser une conférence téléphonique avec six interlocuteurs différents. Pour ce faire :

- 1- Durant un appel, composer un numéro ou répondre à un autre appel
- 2- Une fois les deux interlocuteurs en ligne, sélectionnez « conférence » au sein du menu. Effectuer cette opération de nouveau si vous désirez intégrer d'autres interlocuteurs à votre conférence

téléphonique.

Lors de cette conférence, il vous est possible de parler de manière privée à un interlocuteur, pour ce faire, sélectionnez « privé » au sein du menu.

Appuyez sur « fin » afin de terminer la conférence.

METHODES DE SAISIE

Il vous est possible de saisir des caractères à l'aide du pavé tactile ci-dessus.

ACTIVSYNC

Ce logiciel est installé sur votre téléphone, mais vous devez l'installer sur votre ordinateur à l'aide du disque présent dans la boîte de votre Pocket PC. Pour ce faire, insérez le disque au sein de votre ordinateur puis suivez les instructions s'affichant à l'écran.

Synchroniser les informations entre l'ordinateur et le Pocket PC : Par défaut, les informations

(calendrier, contacts, tâches, ...) contenus dans votre ordinateur sont copiées dans votre Pocket PC automatiquement. De cette manière il vous est possible d'utiliser ces informations au sein de votre Pocket PC.

INTERNET EXPLORER

A l'aide d'Internet Explorer il vous est possible de naviguer au sein du web. Attention, l'accès à Internet dépend des options prises auprès de votre opérateur téléphonique.

Activer Internet Explorer :

Appuyez sur puis sélectionnez Internet Explorer.

La page d'accueil de Microsoft s'affiche automatiquement. Il vous est maintenant possible de saisir l'URL de votre choix.

Une fois l'URL saisie, tapez sur OK afin de vous connecter au site désiré.

Afin de vous déconnecter, appuyez sur « fin ».

Les fonctions d'Internet Explorer : Une fois dans Internet Explorer, à l'aide du menu, il vous est possible d'accéder aux fonctions suivantes :

Page d'accueil : Permet un accès rapide à la page d'accueil.

Favoris : Permet un accès rapide à vos sites favoris

Ajouter aux favoris : Permet l'ajout du site en cours de consultation à vos favoris.

Rafraichir : Permet un nouveau chargement de la page en cours de consultation.

Historique : Permet la consultation de la liste des sites consultés dernièrement. Il vous est possible de sélectionner un de ces sites afin de le visionner de nouveau.

Vue : Permet le réglage du mode d'affichage du site en cours.

Zoom : Permet de zoomer la page en cours.

Outils : Permet l'accès aux différents outils d'Internet Explorer.

Edition : Permet de copier et de coller les différentes informations contenues au sein du site en cours.

WINDOWS MEDIA

Ce programme vous permet de lire les fichiers audio et vidéo contenus au sein de votre Pocket PC ou de votre carte mémoire.

Lecture des fichiers : Appuyez sur puis sélectionnez WINDOWS MEDIA. Par défaut, WINDOWS MEDIA affiche la bibliothèque des fichiers audio et vidéo. Sélectionnez un fichier puis appuyez sur lecture afin de le lire.

LES CONTACTS

Les informations concernant vos contacts sont stockées dans votre Pocket PC ou dans votre carte SIM.

Visionner les informations relatives à un contact :

Appuyez sur « contacts » la liste de vos contacts apparaît à l'écran. Cette liste comporte à la fois les contacts présents dans la SIM et les contacts enregistrés au sein de votre Pocket PC.

A l'aide des touches directionnelles ou du stylet, sélectionnez un contact, puis appuyez sur OK afin de visionner les informations relatives au contact sélectionné.

Modifier un contact : Une fois au sein de la fiche contenant les informations relatives à un contact, appuyez sur EDIT au sein du menu afin de modifier ces informations.

Ajouter un nouveau contact : Au sein du menu des contacts appuyez sur « nouveau contact » afin de créer une nouvelle fiche contact. Saisir les informations demandées puis appuyez sur OK afin d'enregistrer votre nouvelle fiche contact.

Ajouter un nouveau contact dans la carte SIM : Au sein du menu des contacts appuyez sur « nouveau contact SIM » afin de créer une nouvelle fiche contact. Saisir les informations demandées puis appuyez sur OK afin d'enregistrer votre nouvelle fiche contact.

Créer une touche d'accès rapide pour un contact : Au sein de la fiche contact, sélectionnez

le numéro dont vous désirez créer une touche d'accès rapide puis appuyez sur « créer une touche d'accès rapide ». Assignez une touche d'accès rapide à ce contact puis appuyez sur OK afin d'enregistrer l'information.

Transmettre un contact : Il vous est possible de transmettre un contact par l'intermédiaire du Bluetooth. Pour ce faire, une fois sur la fiche contact du contact que vous désirez transmettre, appuyez au sein du menu sur « transmettre un contact ». Le système recherche automatiquement les transmissions Bluetooth des alentours. Une fois la transmission établie, appuyez sur « envoyer ».

Effacer un contact : Au sein d'une fiche contact, par l'intermédiaire du menu, appuyez sur « effacer » afin d'effacer un contact de votre liste.

CALENDRIER

Visionner le calendrier : Appuyez sur puis sélectionnez « calendrier », s'affiche alors à l'écran la liste de vos rendez-vous. Il vous est possible de sélectionner les rendez-vous à la semaine, au mois...

Créer un nouveau rendez-vous : Sur l'écran du calendrier, au sein du menu, appuyez sur « nouveau rendez-vous », puis saisissez les informations relatives à ce nouveau rendez-vous.

Les options du calendrier : Sur l'écran du calendrier, au sein du menu, appuyez sur « options », puis sélectionnez vos options.

LA MESSAGERIE (MESSAGE TEXTE, EMAILS ET MMS)

Lire un SMS : Afin de visionner vos SMS, appuyez sur puis sélectionnez « messagerie ». Par défaut l'écran affiche l'interface relative aux SMS, puis appuyez sur « reçus » afin de visionner la liste de vos SMS. Afin de sélectionner un SMS utilisez le stylet ou les boutons de navigation.

Créer un SMS : Au sein de l'écran relatif aux SMS, appuyez sur « nouveau » afin d'éditer un nouveau SMS. Afin de saisir le numéro de votre correspondant, il est possible de saisir directement le numéro ou de le sélectionner parmi la liste de vos contacts. Ce téléphone vous permet d'envoyer des SMS à un ensemble de correspondants.

Lire mes MMS : Afin de lire vos MMS il vous faut entrer au sein de votre boîte à lettres.

Créer et envoyer un MMS : Au sein de votre boîte aux lettres, appuyez sur « nouveau » puis sur « MMS ». Une fois le contenu de votre MMS élaboré, sélectionnez un contact puis appuyez sur « envoyer ».

Vos Emails : Ce téléphone vous permet d'accéder à vos emails. Attention cette fonction dépend des options prises après de votre opérateur téléphonique. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB puis utilisez ACTIVSYNC afin de synchroniser l'Outlook de votre ordinateur et celui de votre téléphone. Utilisez Outlook afin de recevoir et envoyer vos emails.

Les dossiers de votre messagerie :

Brouillons : Vous permet de sauvegarder vos emails en cours de création afin de les envoyer plus tard.

Outbox : Stockage des emails envoyés mais pas encore partis.

Inbox : Stockage des emails reçus.

Messages envoyés : Stockage des emails envoyés.

Mails effacés : Stockage des mails que vous avez mis à la corbeille. Afin de les effacer définitivement, au sein des messages effacés, mettez de nouveau ces emails à la corbeille. Il est nécessaire d'effectuer cette opération régulièrement dans le but de libérer votre espace de stockage.

LES PROGRAMMES

Afin d'accéder aux programmes contenus dans votre téléphone, appuyez sur puis sur « programmes ».

Les jeux : Votre application contient deux jeux : le bubble breaker et le solitaire.

ActivSync : Ce programme vous permet de synchroniser les informations de votre téléphone et de votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou du Bluetooth. Nous vous rappelons qu'avant d'utiliser ActivSync il est nécessaire d'installer ce programme dans votre ordinateur à l'aide du disque fourni à cet effet. Afin de synchroniser votre téléphone et votre Pocket PC :

A l'aide d'un câble USB, connectez votre téléphone à votre ordinateur.
Créez la communication entre votre ordinateur et votre Pocket PC en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Appuyez sur « synchronisation » afin de lancer une synchronisation. Pour arrêter la synchronisation, appuyez sur « stop ».

Par défaut, ActivSync ne synchronise pas toutes les informations contenues dans votre Outlook. Afin d'avoir plus d'informations à synchroniser il est nécessaire d'effectuer vos paramètres.

Synchronisation avec le serveur : Avant d'effectuer cette synchronisation il faut vous munir de toutes les informations nécessaires : mot de passe, login... ensuite :

Au sein du programme ActiveSync, appuyez sur « menu », « options », « paramètres du serveur » puis « connexions ».

Saisir le login et le mot de passe

Saisir le nom de domaine du serveur.

Une fois tous les paramètres saisis, appuyez sur « fin » puis sur « synchronisation » afin de synchroniser les données.

Excel mobile : Votre téléphone est équipé du programme EXCEL. Afin d'accéder à ce programme, appuyez sur puis au sein de votre liste de programmes, sélectionnez EXCEL. La liste de tous les fichiers EXCEL s'affiche, vous pouvez sélectionner un fichier à l'aide du stylet ou des touches directionnelles. Afin de créer un nouveau fichier, appuyez sur « nouveau ».

Java : Votre Pocket PC supporte les applications java. Afin d'y accéder, appuyez sur puis au sein de votre liste de programmes, sélectionnez JAVA.

Power Point mobile : Votre téléphone est équipé du programme POWER POINT. Afin d'accéder à ce programme, appuyez sur puis au sein de votre liste de programmes, sélectionnez POWER POINT. La liste de tous les fichiers POWER POINT s'affichent, vous pouvez sélectionner un fichier à l'aide du stylet ou des touches directionnelles. Afin de créer un nouveau fichier, appuyez sur « nouveau ».

Word mobile : Votre téléphone est équipé du programme WORD. Afin d'accéder à ce programme, appuyez sur puis au sein de votre liste de programmes, sélectionnez WORD. La liste de tous les fichiers WORD s'affichent, vous pouvez sélectionner un fichier à l'aide du stylet ou des touches directionnelles. Afin de créer un nouveau fichier, appuyez sur « nouveau ».

Notes : Il vous est possible de créer des notes. Afin d'accéder à ce programme, appuyez sur puis au sein de votre liste de programmes, sélectionnez Notes. La liste de toutes vos notes s'affichent, vous pouvez sélectionner un fichier à l'aide du stylet ou des touches directionnelles. Afin de créer une nouvelle note, appuyez sur « nouveau ». Il vous est possible de créer des notes textuelles ou des notes sonores.

Afin d'ajouter du son à vos notes :

Au sein du menu sélectionnez la barre d'enregistrement. Appuyez sur afin de démarrer l'enregistrement et appuyez sur afin de terminer l'enregistrement.

Une fois l'enregistrement terminé, cet icône apparaît : . Il vous permet d'écouter l'enregistrement que vous venez d'effectuer.

La calculatrice : Ce téléphone dispose d'une calculatrice vous permettant d'effectuer les calculs basiques. Utilisez votre stylet afin de saisir vos calculs.

Tâches : Cette fonction vous permet d'enregistrer la liste des tâches que vous avez à effectuer. Cette liste de tâches se trouve au sein de votre Outlook. La liste des tâches se synchronise lorsque vous effectuez une synchronisation entre votre Pocket PC et votre ordinateur. Afin de créer une tâche :

Au sein de la liste des tâches, appuyez sur « nouveau »

Saisir les informations relatives à cette nouvelle tâche puis appuyez sur OK afin d'enregistrer cette dernière.

Rechercher : Cette fonction vous permet de rechercher un fichier ou un dossier se trouvant au sein de votre téléphone. Pour ce faire vous avez uniquement à taper le nom de votre fichier.

Images et vidéos :

Les fonctions relatives aux images :

Envoyer : Cette fonction vous permet d'envoyer une image par SMS ou par e-mail.

Transférer : Cette fonction vous permet de transférer une image via Bluetooth

Attribuer à un contact : Cette fonction vous permet d'attribuer une image à un contact. Dans ce cas, lorsque que votre contact vous appelle, cette image s'affiche à l'écran.

Effacer : Cette fonction vous permet d'effacer une image.

Editer : Cette fonction vous permet d'éditer une image.

Propriétés : Cette fonction vous permet de visualiser les propriétés d'une image.

Diaporama : Cette fonction vous permet de visualiser vos images sous forme de diaporama.

Fond d'écran : Cette fonction vous permet de vous servir d'une image en fond d'écran.

Explorateur de fichiers :

Vous permet de visionner l'organisation de vos fichiers. Mais attention toute suppression ou déplacement d'un programme peut entraîner le dysfonctionnement de votre appareil.

Clearview PDF :

A l'aide de ce programme, il vous est possible d'ouvrir et de visionner des fichiers au format .pdf reçus par mail ou bien téléchargés sur le net.

UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

Précautions d'utilisation de votre appareil photo :

Votre Pocket PC comporte un dispositif vous permettant de prendre des photos à la pointe de la technologie vous permettant de prendre des photos de bonne qualité. Néanmoins afin de réussir vos photos vous devez prendre garde à la luminosité ambiante.

Ne pas mettre les doigts sur la lentille de votre appareil photo sous peine de voir la qualité de l'image dégradée. Si des traces de doigts se trouvent sur votre lentille, à l'aide d'un chiffon sec et doux enlevez ces dernières.

Ne pas mettre votre appareil dans un endroit où la température est trop élevée.

Ne pas exposer votre appareil aux rayons directs du soleil.

Lors de la prise d'une photo, il est préférable d'éviter de bouger sous peine d'obtenir une image floue.

Vous êtes responsable des images que vous prenez. A ce titre nous vous engageons avant toute utilisation de vos photos de vous renseigner sur les lois inhérentes au copyright. De même, lorsque vous utilisez une photo prise avec votre Pocket PC nous vous engageons vivement obtenir l'autorisation des personnes figurants sur la photo.

Prendre une photo : Afin de prendre une photo, il est nécessaire de se mettre en mode photo. Pour ce faire, appuyez sur le bouton prévu à cet effet ou sélectionnez le mode photo au sein de vos programmes. Une fois en mode photo, vous verrez votre environnement apparaître sur l'écran. Une fois le cadrage effectué, afin de prendre une photo, appuyez sur le bouton prévu à cet effet. Une fois une photo prise le système stocke votre photo automatiquement et cette dernière s'affiche sur votre écran. Afin de pouvoir prendre une nouvelle photo, appuyez sur OK.

Vidéo : Votre appareil vous permet de tourner des films vidéo. Afin de prendre des vidéos, il est nécessaire de se mettre en mode vidéo. Pour ce faire :

Au sein du menu, sélectionnez le mode vidéo. Une fois en mode vidéo, il vous est possible d'effectuer une capture.

Le temps de vidéo dépend du volume de stockage dont vous disposez sur votre appareil.

Le stockage de vos photos et vidéos : Par défaut, vos photos et vos vidéos sont stockées sur votre téléphone. Afin d'avoir plus d'espace de stockage pour stocker vos photos et vos vidéos, nous vous conseillons de stocker ces dernières sur votre carte T-FLASH. Pour ce faire :

Assurez-vous que la carte T-FLASH est bien insérée dans votre téléphone.

Au sein du menu, sélectionnez « paramètres »

En ce qui concerne le lieu de stockage de vos photos et de vos vidéos sélectionnez T-FLASH

Les fonctions relatives à votre appareil photo :

Mode : Vous permet de sélectionner le mode de votre appareil.

Zoom : Vous permet de zoomer l'image.

Effet : Vous permet de sélectionner un effet parmi les différents effets se trouvant au sein de

votre appareil.

Paramétrages : Vous permet de paramétrer votre appareil photo.

Ajustements : Vous permet d'effectuer différents ajustements : luminosité, contrastes...

Album : Vous permet de visionner vos photos et vidéos.

Quitter : Vous permet de sortir du mode photo.

PARAMETRAGES

Il vous est possible de paramétrer le mode d'affichage écran de votre téléphone, les différents paramètres inhérents aux différents modes de votre téléphone... Pour ce faire : Appuyez sur puis sur « paramétrages » et enfin effectuez vos paramétrages.

Personnel :

Informations propriétaire : Au sein de cette rubrique, il est possible de modifier toutes les informations vous concernant le propriétaire du Pocket PC : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique...

Aujourd'hui : Vous permet de modifier les données se trouvant sur le bureau et les données relatives à l'écran de veille.

Sons et alertes : Vous permet de définir les sons des différents événements.

Boutons : Vous permet de customiser vos boutons.

Téléphone : Vous permet de définir les modes des sonneries et les sonneries.

Services : Vous permet de définir des services, tels que des appels, numéro local, renvoi d'appel, appel en attente, messagerie vocale, SMS, des numéros fixes... Attention, certaines de ces fonctions dépendent des options prises auprès de votre opérateur téléphonique. De plus, certaines de ces fonctions demandent un mot de passe, ce dernier est fourni par votre opérateur téléphonique. Si vous saisissez un mot de passe erroné plusieurs fois d'affilé il est possible que votre téléphone se bloque et donc que vous ne puissiez plus l'utiliser.

Réseau : Vous permet de visionner les paramètres réseau. Il vous est également possible d'utiliser la fonction « trouver réseau » afin de visionner la liste des autres réseaux disponibles.

Menus : Sélectionnez parmi les fonctions suivantes celles que vous voulez voir apparaître au sein du

menu en tapant sur . Il vous est possible de sélectionner jusqu'à sept items.

Verrouillage : Vous permet de verrouiller votre téléphone. Une fois le téléphone verrouillé, un mot de passe est nécessaire afin de le déverrouiller. Si vous saisissez un mot de passe erroné huit fois de suite, il est alors nécessaire afin que le téléphone fonctionne à nouveau de nettoyer la mémoire et de redémarrer le téléphone. Dans ce cas, vous perdez tous les réglages et paramétrages effectués au préalable.

Système : Vous permet :

De régler les paramètres de connexion de votre téléphone et de votre GPS.

D'obtenir les informations inhérentes à la configuration de votre téléphone et aux logiciels installés.

D'obtenir les informations inhérentes à la mémoire de votre téléphone ainsi que les informations inhérentes à votre carte mémoire.

De supprimer les programmes dont vous ne servez pas afin de libérer de l'espace de stockage. Il vous est possible de supprimer uniquement les programmes que vous avez installés. En aucun cas il vous est possible de supprimer des programmes inhérents au système car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de votre Pocket PC. Afin de supprimer un programme, au sein de la liste des programmes, sélectionnez le programme que vous désirez supprimer puis appuyez sur « supprimer ».

D'obtenir les paramètres régionaux : heure, date...

De faire revenir tous les programmes aux paramètres par défaut. Attention, avant d'effectuer un « reset » assurez-vous d'avoir bien sauvegardé vos données importantes.

De régler l'heure et les alarmes.

D'obtenir les informations inhérentes à la batterie du téléphone.

De régler l'éclairage de votre écran.
De gérer les certificats.
De régler les paramètres de l'interactivité entre votre stylet et votre écran.
De régler vos paramètres de connexion.
De régler vos paramètres de transfert.
De régler les paramètres du Bluetooth.
De régler les paramètres du réseau.
De régler les paramètres de connexion.

AIDE

Appuyez sur puis sur « aide » afin d'accéder à l'aide. Cette aide vous permet de vous aider à apprendre à vous servir de votre téléphone. Aidez-vous du stylet afin d'accéder à la rubrique d'aide de votre choix. Utilisez les touches directionnelles figurant à l'écran.

RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES	RAISONS POSSIBLES	SOLUTIONS
Ne parvient pas à se connecter au réseau normalement en utilisant l'explorateur	Votre opérateur n'offre pas ce service ou vous n'avez pas souscrit ce service auprès de votre opérateur.	Consulter votre opérateur.
Les paramétrages n'ont pas été effectués correctement.	Vérifier les paramétrages.	
Erreur carte SIM	La carte SIM est endommagée	Contactez votre opérateur
	La carte SIM n'a pas été bien installée	Vérifiez l'installation de la carte SIM
	Des impuretés se trouvent sur la surface métallique de la carte SIM.	Nettoyez cette surface avec un chiffon sec et doux.
Signal faible	L'utilisation de votre téléphone dans les zones comme les environs de bâtiments de grande hauteur ou dans un sous-sol fait que le signal est faible. Positionnez vous dans un endroit où vous avez le plus de chances de capter le signal.	A certaines heures et à certaines périodes, le réseau est très occupé, cela peut gêner la communication. Evitez d'appeler lors de ces périodes dites pleines.
Impossible de mettre l'appareil sous tension	La batterie est déchargée	Chargez la batterie
Impossible de passer un appel	Votre téléphone est verrouillé	Déverrouillez le téléphone
Impossible de se connecter au réseau	La carte SIM n'est pas valide	Contactez votre opérateur
	Signal faible	Positionnez vous dans un endroit où vous avez le plus de chances de capter le signal.
Impossible de charger la batterie	Tension de batterie utilisée non dans les limites spécifiées par le chargeur.	Utilisez le matériel fourni par votre revendeur ou un matériel conforme à l'appareil
	L'utilisation du chargeur n'est pas standard.	Utilisez un chargeur standard.
Problème de branchements	Vérifiez les branchements.	

PAGE

PAGE 3