

# Garmin fleet™ 670

## Manuel d'utilisation



Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Mac® est une marque commerciale d'Apple Inc. microSD™ et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. TruckDown® est la marque commerciale de TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® et Windows XP® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>1</b>	Autres avertissements.....	6
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule.....	1	Sur mon itinéraire.....	6
Assistance et mises à jour.....	1	Recherche des prochains points d'intérêt.....	6
Configuration de Garmin Express.....	1	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....	6
Entrée et sortie du mode veille.....	1	Informations sur le trajet.....	6
Mise hors tension de l'appareil.....	1	Affichage des données de trajet sur la carte.....	6
Réinitialisation de l'appareil.....	1	Affichage de la page d'informations sur le trajet.....	6
Acquisition de signaux GPS.....	1	Affichage du journal de trajet.....	7
Réglage de la luminosité de l'écran.....	1	Réinitialisation des informations sur le trajet.....	7
Réglage du volume.....	1	Utilisation des itinéraires suggérés.....	7
Ecran d'accueil.....	1	Affichage d'informations sur la position actuelle.....	7
Ajout de raccourcis ou de widgets à l'écran d'accueil.....	2	Recherche de services à proximité.....	7
Affichage des notifications.....	2	Directions jusqu'à votre position actuelle.....	7
Icônes de la barre d'état.....	2	Contournement de caractéristiques routières.....	7
Affichage de l'état du signal GPS.....	2	A propos des contournements personnalisés.....	7
Informations concernant la batterie.....	2	Contournement d'une zone.....	7
Utilisation des boutons à l'écran.....	2	Contournement d'une route.....	7
<b>Positions</b> .....	<b>2</b>	Désactivation d'un contournement personnalisé.....	7
Recherche de positions.....	2	Suppression des contournements personnalisés.....	7
Recherche d'une position par catégorie.....	2	Personnalisation de la carte.....	7
Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds.....	2	Personnalisation des outils de carte.....	7
Recherche de points d'intérêt TruckDown.....	2	Personnalisation des calques de la carte.....	8
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	2	Modification du champ de données cartographiques.....	8
Modification de la zone de recherche.....	3	Modification de la perspective de la carte.....	8
Recherche d'une position en parcourant la carte.....	3	Alertes Garmin.....	8
Recherche d'une adresse.....	3	<b>Trafic</b> .....	<b>8</b>
Recherche des destinations récentes.....	3	Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-traffic.....	8
Recherche d'un parking.....	3	Affichage des problèmes de circulation à venir.....	8
Outils de recherche.....	3	Visualisation du trafic sur la carte.....	8
Enregistrement de positions.....	3	Recherche des problèmes de circulation.....	8
Enregistrement d'une position.....	3	Trafic sur votre itinéraire.....	9
Enregistrement de votre position actuelle.....	3	Recherche d'un autre itinéraire.....	9
Enregistrement d'une position d'origine.....	3	A propos des abonnements aux services d'info-traffic.....	9
Modification d'une position enregistrée.....	4	Activation de l'abonnement.....	9
Attribution de catégories à une position enregistrée.....	4	Affichage des abonnements aux services d'info-traffic.....	9
Suppression d'une position enregistrée.....	4	Ajout d'un abonnement.....	9
Définition d'une position simulée.....	4	trafficTrends™.....	9
Ajout d'un raccourci.....	4	Désactivation de trafficTrends.....	9
Suppression d'un raccourci.....	4	Activation du trafic.....	9
Points d'intérêt personnalisés.....	4	<b>Fonctions pour poids lourds</b> .....	<b>9</b>
Installation de POI Loader.....	4	A propos de la connexion IFTA.....	9
Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader.....	4	Saisie des données de carburant.....	9
Recherche de points d'intérêt personnalisés.....	4	Modification de journaux de carburant.....	9
<b>Navigation</b> .....	<b>4</b>	Affichage et exportation d'un résumé par juridiction.....	9
Démarrage d'un itinéraire.....	4	Modification et exportation de rapports de trajet.....	10
Aperçu d'itinéraires multiples.....	4	Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés.....	10
Modification du mode de calcul d'itinéraire.....	4	Heures de service.....	10
Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée.....	5	Enregistrement de votre statut.....	10
Votre itinéraire sur la carte.....	5	A propos des conducteurs.....	10
Utilisation de la carte.....	5	Utilisation des journaux de conduite.....	10
Ajout d'un point à un itinéraire.....	5	Ajout de chargements.....	10
Suivi d'un détour.....	5	Exportation des journaux de conduite.....	11
Arrêt de l'itinéraire.....	5	<b>Commande vocale</b> .....	<b>11</b>
Affichage de l'activité d'un itinéraire.....	5	Définition de l'expression d'activation.....	11
Affichage de la liste des changements de direction.....	5	Activation de la commande vocale.....	11
Affichage du prochain changement de direction.....	5	Astuces pour la commande vocale.....	11
Affichage des intersections.....	5	Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale.....	11
Modes de transport.....	5	Désactivation des instructions.....	11
Choix d'un mode de transport.....	6	Désactivation de la commande vocale.....	11
Icônes d'avertissement.....	6	<b>Appels téléphoniques mains libres</b> .....	<b>11</b>
Avertissements de restriction.....	6	A propos de la fonction d'appel mains libres.....	11
Avertissements sur l'état de la route.....	6	Couplage du téléphone.....	11
		Activation de la technologie Bluetooth sans fil.....	12

Astuces après le couplage des appareils .....	12	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse .....	17
Déconnexion d'un appareil Bluetooth .....	12	Retrait de l'appareil du support .....	17
Suppression d'un téléphone couplé .....	12	Retrait du support de la ventouse .....	17
Appels téléphoniques .....	12	Retrait de la ventouse du pare-brise .....	17
Composition d'un numéro .....	12	Achat de cartes supplémentaires .....	17
Appel d'un contact de votre répertoire .....	12	Achat d'accessoires .....	17
Appel d'une position .....	12	Définition des symboles .....	17
Réception d'un appel .....	12	<b>Dépannage .....</b>	<b>18</b>
Utilisation de l'historique des appels .....	12	La ventouse n'adhère pas au pare-brise .....	18
Utilisation des options en communication .....	12	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux	
Saisie du numéro de votre domicile .....	12	satellites .....	18
Appel au domicile .....	12	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule .....	18
<b>Utilisation des applications .....</b>	<b>12</b>	Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps .....	18
Utilisation de l'aide .....	12	La jauge de la batterie semble manquer de précision .....	18
Recherche de rubriques d'aide .....	12	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que	
A propos de ecoRoute™ .....	12	lecteur amovible .....	18
Configuration du véhicule .....	13	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant	
Modification du prix du carburant .....	13	qu'appareil portable .....	18
Ajustement de la consommation .....	13	Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil	
A propos de la fonction ecoChallenge .....	13	portable, ni en lecteur ou volume amovible .....	18
Affichage des informations relatives à la consommation de		Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil .....	18
carburant .....	13	<b>Index .....</b>	<b>19</b>
Rapports kilométriques .....	13		
Réinitialisation des informations ecoRoute .....	13		
Astuces de conduite .....	13		
Planification d'un trajet .....	13		
Programmer un trajet .....	14		
Suivi d'un trajet enregistré .....	14		
Modification d'un trajet enregistré .....	14		
Affichage des destinations et itinéraires précédents .....	14		
<b>Gestion de données .....</b>	<b>14</b>		
A propos des cartes mémoire .....	14		
Installation d'une carte mémoire .....	14		
Connexion de l'appareil à un ordinateur .....	14		
Transfert de données à partir de votre ordinateur .....	14		
Déconnexion du câble USB .....	14		
<b>Personnalisation de l'appareil .....</b>	<b>15</b>		
Ajout de profils de camion ou de camping-car .....	15		
Activation des profils de camion ou de camping-car .....	15		
Modification de profils de camion ou de camping-car .....	15		
Paramètres de carte et de véhicule .....	15		
Activation des cartes .....	15		
Paramètres de navigation .....	15		
Paramètres de la méthode de calcul .....	15		
Paramètres d'affichage .....	15		
Paramètres de trafic .....	15		
Paramètres d'unités et d'heure .....	16		
Paramètres de langue et de clavier .....	16		
Paramètres d'alarmes de proximité .....	16		
Paramètres Bluetooth .....	16		
Désactivation de Bluetooth .....	16		
Paramètres sonores .....	16		
Paramètres de l'appareil et de confidentialité .....	16		
Ajout de comptes .....	16		
Restauration des paramètres .....	16		
Restauration des paramètres par défaut .....	16		
<b>Annexes .....</b>	<b>17</b>		
Connexion à un réseau sans fil .....	17		
Connexion à un écran sans fil .....	17		
Caractéristiques techniques .....	17		
Chargement de l'appareil .....	17		
Entretien de l'appareil .....	17		
Nettoyage du boîtier externe .....	17		
Nettoyage de l'écran tactile .....	17		
Prévention des vols .....	17		

## Mise en route

### ⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Eloignez l'appareil et son support de ces dispositifs médicaux.

### AVIS

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque l'appareil ou son support se trouvent à proximité d'appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB du support de montage.



- 2 Appuyez sur le support ② de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.  
Assurez-vous que le logo Garmin® du support est dans le bon sens.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Placez l'arrière de l'appareil contre le support magnétique.
- 5 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## Assistance et mises à jour

Garmin Express™ vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin. Certains services peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

- Enregistrement du produit
- Manuels des produits
- Mises à jour logicielles
- Mises à jour des cartes ou des parcours
- Véhicules, voix et autres suppléments

### Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Entrée et sortie du mode veille

Vous pouvez utiliser le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. En mode veille, votre appareil consomme très peu d'énergie et peut être redémarré instantanément.

**ASTUCE :** vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode veille lorsque vous rechargez la batterie.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①.



## Mise hors tension de l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce qu'une invite s'affiche à l'écran.  
L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode veille.
- 2 Sélectionnez **Eteindre**.

### Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

## Acquisition de signaux GPS

Pour naviguer avec votre appareil, vous devez d'abord acquérir des signaux satellites. ■■■■ dans la barre d'état indique la force du signal satellite. L'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
- 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

## Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage > Luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Réglage du volume

- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Réglez le volume à l'aide du curseur.
  - Sélectionnez pour désactiver le son de l'appareil.
  - Sélectionnez pour afficher plus d'options.

## Ecran d'accueil


**REMARQUE :** l'écran d'accueil et les options de personnalisation peuvent varier selon la configuration choisie par votre société de gestion de flotte.



①	sélectionnez ce bouton pour afficher les applications et les widgets installés.
②	Faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour changer de page. Maintenez ce bouton enfoncé pour personnaliser le papier peint.
③	Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher les notifications.

### Ajout de raccourcis ou de widgets à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des widgets et des raccourcis d'application à l'écran d'accueil de votre choix. Les widgets sont des outils vous permettant d'accéder rapidement à certaines informations, à des fonctions d'application de base ou à des paramètres de l'appareil.






- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner une page d'accueil.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher des applications et des widgets supplémentaires.
- 4 Maintenez votre doigt sur une application ou un widget, puis faites-le (la) glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.

### Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.  
La liste des notifications s'affiche.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
  - Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

### Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS
	Etat de la technologie Bluetooth® (lorsque Bluetooth est activé)
	Indicateur de mode de transport
	Heure actuelle
	Etat de la batterie

### Affichage de l'état du signal GPS








Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

### Informations concernant la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.

 figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.

### Utilisation des boutons à l'écran

- Sélectionnez  pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche  enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour afficher d'autres choix.
- Maintenez la touche  ou  enfoncée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options pour l'écran actuel.

## Positions

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Utilisez les catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position. Vous pouvez également rechercher des adresses, des coordonnées, des villes et des intersections.

### Recherche de positions

#### Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

#### Recherche de points d'intérêt pour les poids lourds

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt pour les poids lourds, comme les relais routiers, les aires de repos et les stations de pesage.

Sélectionnez **Où aller ? > Camionnage**.

#### Recherche de points d'intérêt TruckDown

L'annuaire TruckDown regroupe les adresses de professionnels des activités de transport, tels que les garages pour poids lourds et les revendeurs de pneus.

L'annuaire TruckDown n'est pas disponible dans toutes les zones.

Les données de l'annuaire sont mises à jour régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **TruckDown**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 5 Sélectionnez une destination.

#### Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.  
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
  - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
  - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
  - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
  - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.




- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

### Modification de la zone de recherche

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher à proximité de** :
- 3 Sélectionnez une option.

### Recherche d'une position en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux inclus dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez ([Personnalisation des calques de la carte](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Q**, puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.  
Des marqueurs de position ( ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un marqueur de position.
  - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.

### Recherche d'une adresse

**REMARQUE** : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Rechercher à proximité de** : pour modifier la zone de recherche ([Modification de la zone de recherche](#)).
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

### Recherche des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.
- 2 Sélectionnez une position.

### Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

### Recherche d'un parking

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**.
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.

### Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigare alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez  > **Dernière place**.

### Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

### Recherche d'une intersection


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un état ou une province.
  - Pour modifier le pays, l'état ou la province, sélectionnez **Etat/pays**, puis saisissez un nom.
- 3 Saisissez le premier nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez la rue, le cas échéant.
- 5 Saisissez le second nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez la rue, le cas échéant.
- 7 Le cas échéant, sélectionnez l'intersection.

### Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche**.
- 3 Saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Q**.
- 4 Sélectionnez une ville.


### Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez , et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Sélectionnez la latitude.
- 4 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez la longitude.
- 6 Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.
- 7 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Enregistrement de positions

### Enregistrement d'une position


- 1 Cherchez une position ([Recherche d'une position par catégorie](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

### Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? >  > Définir position d'origine**.
- 2 Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser la position actuelle** ou **Destinations récentes**.

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le menu Enregistré.

### Retour à la position d'origine

Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.

### Modification des données concernant votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré > Domicile**.

- 2 Sélectionnez **i**.
- 3 Sélectionnez **≡** > **Modifier**.
- 4 Saisissez vos modifications.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

### Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **i**.
- 5 Sélectionnez **≡** > **Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
  - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

### Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **i**.
- 4 Sélectionnez **≡** > **Modifier** > **Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

### Suppression d'une position enregistrée

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré**.
- 2 Sélectionnez **≡** > **Supp. lieu enregistrés**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

### Définition d'une position simulée

Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Simulateur GPS**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 3 Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.  
L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.
- 4 Sélectionnez la description de la position.
- 5 Sélectionnez **Définir la position**.

### Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

### Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **≡** > **Supprimer le(s) raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez le raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader ([Installation de POI Loader](#)).

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Autres catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

## Navigation

### Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position ([Positions](#)).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller!**.

### Aperçu d'itinéraires multiples

- 1 Cherchez une position ([Recherche d'une position par catégorie](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire.

### Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Méthode de calcul**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
  - Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
  - Sélectionnez **Economique** pour calculer les itinéraires les plus économiques en carburant.



- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

### Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

Le prochain itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

### Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Tous les lieux enregistrés**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller!**.

## Votre itinéraire sur la carte

### AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

Une icône indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.



### Utilisation de la carte

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez **▲**.
  - Pour afficher une catégorie spécifique, sélectionnez **Q**.

### Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter un point, vous devez suivre un itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Rechercher une position.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller!**.

### 5 Sélectionnez **Ajouter à itinéraire actif**.

### Suivi d'un détour

Pour pouvoir faire un détour, vous devez suivre un itinéraire et ajouter l'outil Détour au menu des outils de carte ([Personnalisation des outils de carte](#)).

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **≡ > Détour**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez une distance.
  - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **📍**, puis sélectionnez la route que vous souhaitez emprunter.

### Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez **≡ > ✕**.

## Affichage de l'activité d'un itinéraire

### Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez la barre de texte située en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.  
Les détails relatifs à ce changement s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

### Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Tout en suivant un itinéraire, sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez **≡ > Carte**.

### Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez **📍** pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.

### Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur indique la voie à emprunter pour le changement de direction.



### Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).


Sélectionnez **📍** sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.

## Modes de transport

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre mode de transport. Le mode de transport utilisé est indiqué par une icône dans la barre d'état.

	Mode camion
	Mode automobile

## Choix d'un mode de transport














- 1 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez .

## Icônes d'avertissement







### **AVERTISSEMENT**

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.



### Avertissements de restriction

	Hauteur
	Poids
	Poids sur essieu
	Longueur
	Largeur
	Camions interdits
	Remorques interdites
	Matériaux dangereux non autorisés
	Substances inflammables non autorisées
	Polluants de l'eau non autorisés
	Interdiction de tourner à gauche
	Interdiction de tourner à droite
	Demi-tour interdit

### Avertissements sur l'état de la route

	Risque d'échouage
	Vents latéraux
	Route étroite
	Virage dangereux
	Route à forte inclinaison
	Avancée d'arbres








### Autres avertissements

	Station de pesage
	Route dont l'accessibilité aux camions n'a pas été vérifiée


## Sur mon itinéraire

Vous pouvez afficher les entreprises et services à proximité de votre itinéraire ou de la route que vous suivez.

Ces services sont répertoriés dans des catégories.



	Stations-service
	Restaurants
	Hébergement
	Aires de repos
	Parking
	Banques et distributeurs
	Stations de pesage

## Recherche des prochains points d'intérêt

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un onglet.
- 3 Sélectionnez un point d'intérêt.

## Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez modifier les catégories que vous recherchez, changer la disposition des catégories et rechercher une entreprise ou une catégorie particulière.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une icône de service.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
  - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
  - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche perso.**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

## Informations sur le trajet


### Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte ([Personnalisation des outils de carte](#)).

Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.

### Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans les champs de données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil Données trajet au menu des outils de carte ([Personnalisation des outils de carte](#)).

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez  > **Données de trajet**.
- 3 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 4 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans la liste des données de trajet.

### Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

**REMARQUE** : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

☰	N 64 km/h		
	Trajet A 000000 km		Trajet B 000000 km
↓	Arrivée 13:54	Arrivée dans 3:05	Distance 324 km
↶	Arrivée à l'étape 13:54	Arrivée dans 3:05	Distance à l'étape 324 km

### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

### Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez ☰ > **Réinitialiser champ(s)**.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
  - Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
  - Sélectionnez **Réinit. vitesse maxi.** pour réinitialiser la vitesse maximale.
  - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

### Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil et de confidentialité](#)).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

### Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

### Recherche de services à proximité

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour trouver des services à proximité, tels que les stations-service, les hôpitaux et les postes de police.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

### Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

- 2 Sélectionnez ☰ > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélectionner**.

### Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### A propos des contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de contourner des zones et des sections de route spécifiques. Vous pouvez activer et désactiver les contournements personnalisés selon vos besoins.

#### Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.  
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

#### Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 3 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

#### Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez ☰ > **Désactiver**.

#### Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **X**.
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez ☰ > **Supprimer**.

### Personnalisation de la carte

#### Personnalisation des outils de carte

Vous pouvez sélectionner les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Outils de carte**.
- 2 Sélectionnez les outils de carte à ajouter au menu.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.  
**REMARQUE** : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

### Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Alertes Garmin

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes Garmin.

**REMARQUE** : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les alertes Garmin et leurs positions ainsi que sur les limites de vitesse sont disponibles dans certains secteurs et sur certains modèles. Rendez-vous sur [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) pour vérifier la disponibilité et la compatibilité, acheter un abonnement ou effectuer une mise à jour unique. Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants.

Vous pouvez mettre à jour les informations sur les alertes Garmin d'un abonnement existant en allant sur <http://my.garmin.com>. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les alertes Garmin.

Des données de base sur les alertes Garmin peuvent être fournies avec votre appareil dans certains cas et dans certaines régions. Les données fournies n'incluent pas de mises à jour ni un abonnement.

## Trafic

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays. Pour obtenir des

informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, consultez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils, intégré au câble allume-cigare ou à l'appareil. Cet accessoire est également disponible en option pour tous les modèles.

- Les alertes routières apparaissent sur la carte en cas de problèmes de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone.
- L'appareil doit être connecté à l'alimentation du véhicule afin de recevoir des informations sur le trafic via un récepteur d'info-traffic.
- Le récepteur d'info-traffic et l'appareil peuvent nécessiter de se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.
- Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec votre appareil ou le récepteur d'info-traffic.
- Si votre appareil inclut une antenne externe, vous devez toujours la laisser branchée pour une réception optimale des signaux d'info-traffic.

## Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-traffic

### AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Pour recevoir des données de trafic avec un récepteur d'info-traffic, vous devez disposer d'un câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic. Si votre appareil inclut un abonnement à vie au service d'info-traffic, utilisez le câble allume-cigare fourni. Si votre appareil n'inclut pas d'abonnement au service d'info-traffic, vous devez acheter un accessoire de récepteur d'info-traffic Garmin. Consultez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Votre appareil peut recevoir des signaux sur le trafic en provenance d'une station diffusant des données sur le trafic.

- 1 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
- 2 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-traffic à l'appareil.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, l'appareil affiche des informations sur la circulation.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **☰ > Trafic**.  
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

### Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **☰ > Trafic**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **☰ > Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

### Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **☰ > Trafic**.



- 2 Sélectionnez **≡** > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Trafic sur votre itinéraire

En cas de problème de circulation sur votre itinéraire, une alerte apparaît sur la carte, et l'appareil calcule un autre itinéraire pour éviter le ralentissement. Vous pouvez choisir d'utiliser les autres itinéraires automatiquement ou sur demande. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de trafic (**Paramètres de trafic**). S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

### Recherche d'un autre itinéraire

Si votre appareil n'est pas configuré pour utiliser les autres itinéraires automatiquement, vous pouvez commencer manuellement un autre itinéraire pour éviter un ralentissement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **≡** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.
- 3 Sélectionnez **Aller!**.

## A propos des abonnements aux services d'info-traffic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site <http://www.garmin.com/traffic>.

### Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

### Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **Abonnements**.

### Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-traffic pour d'autres régions ou pays.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Abonnements** > **+**.
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-traffic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.  
Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic FM, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.
- 5 Sélectionnez **Suivant** sur votre appareil.
- 6 Saisissez le code.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## trafficTrends™

Lorsque la fonctionnalité trafficTrends est activée, votre appareil utilise l'historique des informations sur le trafic pour calculer des itinéraires plus pertinents.

**REMARQUE** : plusieurs itinéraires peuvent être calculés selon les tendances du trafic en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée.

## Désactivation de trafficTrends

Pour empêcher votre appareil d'enregistrer ou de partager des données de trafic, désactivez trafficTrends.

Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **trafficTrends™**.

## Activation du trafic

Vous pouvez activer ou désactiver les données de trafic. Lorsque les données de trafic sont désactivées, l'appareil ne reçoit pas de données sur le trafic, mais les itinéraires automobiles continuent d'éviter les zones potentiellement perturbées à l'aide de trafficTrends, si cette fonction est activée (**trafficTrends™**).

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic**.

## Fonctions pour poids lourds

### A propos de la connexion IFTA

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez consigner les données IFTA (International Fuel Tax Agreement), comme les dépenses de carburant et les distances parcourues.

Pour pouvoir utiliser la Connexion IFTA, vous devez être en mode Camion.

### Saisie des données de carburant

- 1 Sélectionnez **☰** > **Connexion IFTA** > **A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix au litre du carburant.
- 3 Sélectionnez le champ **Quantité de carburant utilisée**.
- 4 Saisissez le volume de carburant acheté.
- 5 Sélectionnez une option, si nécessaire :
  - Pour enregistrer la quantité en litres, sélectionnez **Gallons** > **Litres** > **Enregistrer**.
  - Pour enregistrer la quantité en gallons, sélectionnez **Litres** > **Gallons** > **Enregistrer**.
- 6 Au besoin, cochez la case **Taxe incluse**.
- 7 Sélectionnez la station-service à laquelle vous avez fait le plein.

### Modification de journaux de carburant

- 1 Sélectionnez **☰** > **Connexion IFTA** > **Journaux de carburant**.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un journal.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un champ pour modifier les informations.
  - Sélectionnez **☒** > **Oui** pour supprimer le journal.

### Affichage et exportation d'un résumé par juridiction

Le résumé par juridiction regroupe des données pour chaque état ou province où votre véhicule a circulé durant chaque trimestre. Le résumé par juridiction n'est disponible que dans certaines régions.

- 1 Sélectionnez **☰** > **Connexion IFTA** > **Résumé par juridiction**.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez **≡** > **Exporter** > **OK** pour exporter un résumé par juridiction.



L'appareil exporte le résumé dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports, qui se trouve sur l'appareil.

## Modification et exportation de rapports de trajet

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **☰** > **Connexion IFTA** > **Rapports de trajet**.
- 2 Sélectionnez un camion, au besoin.
- 3 Sélectionnez un trimestre, au besoin.
- 4 Sélectionnez un journal.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **≡** > **Supprimer** et cochez la case appropriée pour supprimer un rapport.
  - Sélectionnez **≡** > **Combiner** et sélectionnez les cases appropriées pour combiner des rapports.
  - Sélectionnez **≡** > **Exporter** > **OK**. L'appareil exporte le rapport dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier **Reports** de l'appareil.

## Affichage de résumés par juridiction et de rapports de trajet exportés

### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez le lecteur ou le volume « Garmin », puis ouvrez le dossier **Reports**.
- 3 Ouvrez le dossier **IFTA**.
- 4 Ouvrez le fichier CSV.

## Heures de service

### AVIS

Bien que conçu pour enregistrer des informations sur les heures de service, cet appareil ne vous dispense EN AUCUN CAS des obligations d'enregistrement des données de conduite dans le journal de bord papier imposées par la Federal Motor Carrier Safety Administration si vous êtes conducteur de poids lourds aux Etats-Unis. Les conducteurs américains doivent se conformer à la réglementation relative au journal de bord papier.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Pour pouvoir utiliser Heures de service, vous devez être en mode Camion et vous devez créer un profil de conducteur ([Ajout de conducteurs](#)).

Vous pouvez utiliser Heures de service pour enregistrer vos horaires de travail, ce qui vous aide à respecter la réglementation en matière de sécurité.

## Enregistrement de votre statut

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez un conducteur.
- 3 Sélectionnez **Statut**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **En repos** pour enregistrer votre temps de repos.
  - Sélectionnez **Couche** pour enregistrer le temps pendant lequel vous vous reposez dans votre couchette.
  - Sélectionnez **Conduite** pour enregistrer le temps de conduite de votre véhicule professionnel.
  - Sélectionnez **En service** pour enregistrer le temps pendant lequel vous êtes en service, mais sans conduire un véhicule professionnel.

- Sélectionnez **Siège de passager** pour enregistrer le temps qu'un second conducteur passe sur le siège de passager mais pas en service.
- REMARQUE** : le statut peut être attribué à un conducteur pendant deux heures maximum et ce, juste après ou avant huit heures consécutives passées en couchette.

## 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

## A propos des conducteurs

Si vous travaillez pour plusieurs transporteurs dans une même période de 24 heures, vous devez enregistrer chacun d'entre eux.

Vous devez enregistrer le fuseau horaire de votre terminal d'origine, même si vous traversez plusieurs fuseaux horaires.

## Ajout de conducteurs

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez **+**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Gestion des informations conducteur

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez un conducteur.
- 3 Sélectionnez **Informations sur le conducteur**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour modifier les informations, sélectionnez un champ.
  - Pour supprimer le conducteur, sélectionnez **≡** > **Supprimer conducteur** > **Oui**.

## Utilisation des journaux de conduite

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez un conducteur.
- 3 Sélectionnez **Afficher le journal**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour afficher une date différente, sélectionnez la date en haut de l'écran.
  - Pour afficher des informations de statut, sélectionnez le champ en regard de la barre d'état.
  - Pour effectuer une modification, sélectionnez la grille puis un champ.
  - Pour afficher les informations sur les infractions, sélectionnez **!**.

## Ajout de chargements

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez un conducteur.
- 3 Sélectionnez **Gérer les chargements** > **+**.
- 4 Saisissez les informations de référence, puis sélectionnez **Terminé**.

**ASTUCE** : le numéro de référence correspond au numéro de bordereau du chargement ou au nom de l'entreprise et du groupe pour lequel vous effectuez le transport.

- 5 Au besoin, sélectionnez **Jour de début**.
- 6 Au besoin, sélectionnez **Jour de fin**.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Gérer les chargements

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez **☰** > **Heures de service**.
- 2 Sélectionnez un conducteur.
- 3 Sélectionnez **Gérer les chargements**.
- 4 Sélectionnez un chargement.

5 Sélectionnez une option :

- Pour modifier les informations de chargement, sélectionnez un champ.
- Pour supprimer les chargements, sélectionnez **≡** > **Supprimer chargement** > **OK**.

### Exportation des journaux de conduite

1 Sélectionnez **≡** > **Heures de service**.

2 Sélectionnez un conducteur.

3 Sélectionnez **Exporter le journal**.

4 Si nécessaire, saisissez le numéro de véhicule, NIV du véhicule et numéro de remorque de votre camion.

5 Au besoin, sélectionnez un journal à exporter.

6 Au besoin, sélectionnez l'emplacement à utiliser pour l'exportation du journal.

L'appareil exporte le journal dans un fichier CSV et le stocke dans le dossier Reports, qui se trouve dans la mémoire de l'appareil.

### Affichage des journaux de conduite exportés

#### AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur](#)).
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour afficher les journaux stockés dans votre appareil, ouvrez le lecteur ou le volume « Garmin », puis ouvrez le dossier **Reports**.
  - Pour afficher les journaux stockés dans votre carte mémoire, ouvrez le lecteur ou le volume de la carte mémoire, puis ouvrez le dossier **Garmin**.
- 3 Ouvrez le dossier **HOSEExports**.
- 4 Ouvrez le fichier CSV.

## Commande vocale

**REMARQUE** : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

**REMARQUE** : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

### Définition de l'expression d'activation

L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale. L'expression d'activation par défaut est Commande vocale.

**ASTUCE** : pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale, utilisez une expression difficile à deviner.

- 1 Sélectionnez **≡** > **Commande vocale** > **Personnaliser l'expression**.
- 2 Saisissez une nouvelle expression d'activation.  
L'appareil indique le niveau de sécurité offert par l'expression à mesure que vous la saisissez.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

## Activation de la commande vocale

Prononcez votre expression d'activation.

Le menu Commande vocale s'affiche.

### Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallongez l'expression d'activation pour réduire le risque d'activation accidentelle de la commande vocale.
- Attendez l'émission des deux tonalités qui confirment l'activation et la désactivation du mode Commande vocale.

### Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Prononcez votre expression d'activation ([Définition de l'expression d'activation](#)).
- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Écoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom du lieu.
- 4 Prononcez le numéro de ligne.
- 5 Dites **Naviguer**.

### Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **≡** > **Commande vocale** > **🔇**.
- 2 Sélectionnez **Instruct. silencieuses** > **Activé**.

### Désactivation de la commande vocale

Vous pouvez désactiver la fonction de commande vocale, ce qui évite de l'activer involontairement en parlant.

- 1 Sélectionnez **≡** > **Commande vocale** > **🔇**.
- 2 Sélectionnez **Commande vocale** > **Désactivé**.

## Appels téléphoniques mains libres

### A propos de la fonction d'appel mains libres

**REMARQUE** : bien que la majorité des téléphones portables et des casques soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone ou un casque spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour savoir si votre appareil Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Couplage du téléphone

Pour pouvoir utiliser l'option appels mains libres, vous devez tout d'abord coupler votre appareil avec un téléphone mobile compatible.

- 1 Placez votre téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.

### 3 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth** > **Ajouter un appareil Bluetooth**.
- Si vous avez déjà couplé un autre téléphone, sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth** > **Appareil** > **+**.

### 4 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone.

### 5 Sélectionnez **OK** sur votre appareil.

Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.

### 6 Sélectionnez votre téléphone dans la liste, puis sélectionnez **OK**.

### 7 Le cas échéant, confirmez sur votre téléphone que l'appareil est autorisé à se connecter.

### 8 Au besoin, saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil sur votre téléphone.

## Activation de la technologie Bluetooth sans fil

### 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.

### 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

## Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque votre téléphone est branché sur l'appareil, vous pouvez recevoir des appels vocaux.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.

## Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra toujours se connecter automatiquement à votre appareil Garmin fleet par la suite.

### 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth**.

### 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez déconnecter.

### 3 Décochez la case correspondant à votre appareil.

## Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

### 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Bluetooth** > **Appareil**.

### 2 Sélectionnez **X**.

### 3 Sélectionnez le téléphone, puis **Supprimer**.

## Appels téléphoniques

### Composition d'un numéro

#### 1 Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **Composer**.

#### 2 Saisissez le numéro.

#### 3 Sélectionnez **Composer**.

### Appel d'un contact de votre répertoire

Le répertoire enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion s'établit entre les deux. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

#### 1 Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **Répertoire**.

#### 2 Sélectionnez un contact.

#### 3 Sélectionnez **Appeler**.

## Appel d'une position

### 1 Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **Parcourir les catégories**.

### 2 Sélectionnez un point d'intérêt.

### 3 Sélectionnez **Appeler**.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Ignorer**.

## Utilisation de l'historique des appels

L'historique des appels enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion est établie entre les deux. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'historique des appels ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

### 1 Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **Hist. des appels**.

### 2 Sélectionnez une catégorie.

Une liste d'appels s'affiche. Les appels les plus récents apparaissent en haut.

### 3 Sélectionnez un appel.

## Utilisation des options en communication

### 1 Sur la carte, lors d'un appel, sélectionnez **📞**.

### 2 Sélectionnez une option.

- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez **Combiné**.

**ASTUCE** : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour éteindre l'appareil tout en poursuivant votre appel.

**ASTUCE** : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désact. le son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez **Fin d'appel**.

## Saisie du numéro de votre domicile

**ASTUCE** : après avoir enregistré le numéro de votre domicile, vous pouvez le changer en modifiant « Domicile » dans votre liste de lieux enregistrés ([Modification d'une position enregistrée](#)).

### 1 Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **☰** > **Définir numéro dom..**

### 2 Saisissez votre numéro de téléphone.

### 3 Sélectionnez **Terminé**.

## Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile, vous devez entrer le numéro de téléphone correspondant.

Sélectionnez **☰** > **Appareil** > **Appel maison**.

## Utilisation des applications

## Utilisation de l'aide

Sélectionnez **☰** > **Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

## Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **☰** > **Aide** > **Q**.

## A propos de ecoRoute™

Dans certaines régions uniquement, vous devez acheter un code de déverrouillage pour pouvoir utiliser les fonctions

ecoRoute. Visitez le site [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) pour plus d'informations.

La fonction ecoRoute calcule la consommation et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre consommation de carburant. Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Les données ne sont pas collectées directement à partir du véhicule.


Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, vous pouvez ajuster les paramètres d'économie de carburant ([Ajustement de la consommation](#)).

### Configuration du véhicule

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.


- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Modification du prix du carburant

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

### Ajustement de la consommation

Vous pouvez étalonner votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Il est recommandé de procéder à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant.
- 3 Saisissez la quantité de carburant utilisée depuis le dernier plein.
- 4 Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.
- 5 Sélectionnez **Suivant**.  
L'appareil calcule votre consommation moyenne.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### A propos de la fonction ecoChallenge

La fonction ecoChallenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation du véhicule. Vos scores ecoChallenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction ecoChallenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode automobile.

#### Affichage des scores ecoChallenge

Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

#### A propos du score ecoChallenge



**Accélération** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.

**Freinage** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.


**Général** : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.

**Vitesse** : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule.

#### Réinitialisation des scores ecoChallenge

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Sélectionnez  > **Réinitialiser**.

### Affichage des informations relatives à la consommation de carburant

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **Consommation**.
- 2 Touchez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

### Rapports kilométriques


Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur votre appareil, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.


#### Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil.

**ASTUCE** : vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur pour accéder aux rapports kilométriques situés dans le dossier Reports de l'appareil.

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **Rapport kilométrique**.
- 2 Sélectionnez un journal.

### Réinitialisation des informations ecoRoute

- 1 Sélectionnez  > **ecoRoute™** > **Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser**.

### Astuces de conduite

- Respectez les limites de vitesse. Pour la plupart des véhicules, la vitesse permettant d'optimiser la consommation oscille entre 45 et 60 km/h.
- Roulez à vitesse constante.
- Freinez et accélérez progressivement et sans geste brusque.
- Evitez les embouteillages et les heures de pointe.
- Ne laissez pas votre pied reposer sur la pédale de frein.
- Utilisez le régulateur de vitesse automatique.
- Coupez le contact de votre véhicule lors de vos petits arrêts.
- Regroupez vos petits trajets en un trajet plus long comportant plusieurs étapes.
- Eteignez la climatisation et ouvrez vos fenêtres, sauf si vous conduisez à grande vitesse sur l'autoroute.
- Fermez le bouchon de votre réservoir de carburant de façon hermétique.
- Garez votre véhicule à l'ombre ou dans un garage.
- Déchargez votre véhicule de tout poids inutile. Sortez tout objet inutile de votre véhicule.
- Evitez de transporter des objets sur le toit. Retirez les porte-bagages de toit amovibles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Observez la pression des pneus recommandée. Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus, notamment avant les longs trajets.
- Entretenez votre véhicule et respectez l'intervalle des révisions recommandé par le constructeur.
- Changez régulièrement votre huile, vos filtres à huile et vos filtres à air.
- Utilisez l'indice d'octane le plus adapté. Utilisez les biocarburants dans la mesure du possible, tels que l'E85 et le biodiesel.

### Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez  > **Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau trajet**.



- 3 Sélectionnez **Sélect. position de départ**.
- 4 Cherchez une position ([Recherche d'une position par catégorie](#)).
- 5 Choisissez **Sélectionner**.
- 6 Pour ajouter des positions, sélectionnez **+**.
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 9 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Programmer un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez **☰ > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Heure de départ**.
  - Sélectionnez **Heure d'arrivée**.
- 5 Sélectionnez une date et une heure, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 6 Sélectionnez **Durée**.
- 7 Sélectionnez le temps que vous passerez à cette position, puis sélectionnez **Enregistrer**.
- 8 Le cas échéant, répétez les étapes 3 à 7 pour chaque position.

### Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **☰ > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller!**.
- 4 Sélectionnez votre prochaine destination puis sélectionnez **Démar..**

### Modification d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **☰ > Planificateur de trajets**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez **☰**.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Renommer le trajet**.
  - Sélectionnez **Modifier destinations** pour ajouter ou supprimer une position, ou pour modifier l'ordre des positions.
  - Sélectionnez **Supprimer trajet**.
  - Sélectionnez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil et de confidentialité](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez **☰ > Où je suis allé**.

## Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE** : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

### Installation d'une carte mémoire

L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD™ et microSDHC.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 2 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

## Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

## Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur](#)).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition > Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

**REMARQUE** : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Edition > Coller**.

### Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur sous Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de le déconnecter en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
  - Pour les ordinateurs Mac faites glisser l'icône du volume dans la corbeille.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.



# Personnalisation de l'appareil

## Ajout de profils de camion ou de camping-car

### AVERTISSEMENT

La définition de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire. Lorsque vous conduisez, il est de votre responsabilité de prendre en compte la hauteur, la longueur, le poids de votre véhicule et toute autre restriction le concernant. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil de camion**.
- 2 Sélectionnez un type de profil :
  - Sélectionnez **Camion** pour ajouter un profil de camion.
  - Sélectionnez **RV** pour ajouter un profil de camping-car.
- 3 Sélectionnez **+**.
- 4 Au besoin, sélectionnez **Unités** pour changer d'unité de mesure.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Activation des profils de camion ou de camping-car


Afin d'activer un profil, vous devez l'ajouter ([Ajout de profils de camion ou de camping-car](#)).

L'appareil calcule les itinéraires en fonction de la largeur, de la longueur, de la hauteur, du poids et d'autres paramètres pour le profil actif.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil de camion**.
- 2 Sélectionnez un type de profil :
  - Sélectionnez **Camion** pour activer un profil de camion.
  - Sélectionnez **RV** pour activer un profil de camping-car.
- 3 Sélectionnez le profil.
- 4 Sélectionnez **Sélectionner profil**.

### Modification de profils de camion ou de camping-car

Afin de supprimer un profil, vous devez activer un profil différent ([Activation des profils de camion ou de camping-car](#)).

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Profil de camion**.
- 2 Sélectionnez un profil puis .
- 3 Sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.

## Paramètres de carte et de véhicule

Pour ouvrir les paramètres de carte et de véhicule, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de définir l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web [www.garminage.com](http://www.garminage.com) pour obtenir davantage d'icônes.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Outils de carte** : permet de définir les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte ([Personnalisation des calques de la carte](#)).

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

## Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.
- 2 Sélectionnez une carte.

## Paramètres de navigation

Pour ouvrir la page des paramètres de navigation, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

**Méthode de calcul** : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Contournements personnalisés** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Zones environnementales** : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

**Mode Sécurité** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

**Simulateur GPS** : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

## Paramètres de la méthode de calcul

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

**Temps le plus court** : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

**Distance la plus courte** : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

**Economique** : permet de calculer les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.

**Vol d'oiseau** : permet de calculer une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

## Paramètres d'affichage

Pour ouvrir la page des paramètres d'affichage, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

**Mode Couleur** : permet de choisir l'affichage des couleurs jour ou nuit. Vous pouvez sélectionner Auto pour laisser l'appareil régler automatiquement les couleurs en fonction de l'heure.

**Luminosité** : ajuste la luminosité de l'écran.

**Temporisation affichage** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille.

**Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

## Paramètres de trafic

Pour ouvrir la page des paramètres de trafic, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

**Trafic** : permet d'activer le service d'info-traffic.

**Fournisseur actuel** : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

**Abonnements** : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

**Optimiser l'itinéraire** : permet de définir si les autres itinéraires optimisés sont utilisés automatiquement ou sur demande ([Trafic sur votre itinéraire](#)).

**Alertes routières** : permet de sélectionner l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

## Paramètres d'unités et d'heure

Pour ouvrir la page des paramètres d'unités et d'heure, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

**Heure actuelle** : permet de régler l'heure de l'appareil.

**Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

**Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

**Format de position** : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

## Paramètres de langue et de clavier

Pour ouvrir les paramètres de langue et de clavier, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Langue et clavier**.

**Profil de voix** : permet de changer la langue des instructions vocales.

**Langue du texte** : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

**Langue du clavier** : permet d'activer les différentes langues du clavier.

## Paramètres d'alarmes de proximité

**REMARQUE** : des points d'intérêt personnalisés doivent être chargés pour afficher les alarmes de proximité.

Sélectionnez **Paramètres > Alertes points d'intérêt**.

**Audio** : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

**Alarmes** : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

## Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

**Bluetooth** : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth.

**Ajouter un appareil Bluetooth** : permet de rechercher des périphériques Bluetooth à proximité.

**Nom de l'appareil** : permet de saisir un nom d'usage identifiant votre appareil sur les périphériques équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

### Désactivation de Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.

## Paramètres sonores

Sélectionnez **Paramètres > Son**.

**Volume** : permet de régler le volume des applications multimédia, des notifications et des alarmes.

**Notification par défaut** : permet de définir la tonalité par défaut des notifications.

**Son des touches** : émet un son lorsque vous touchez un élément à l'écran, tel que le clavier.

**Son au verrouillage de l'écran** : émet un son lorsque vous déverrouillez l'écran.

**TTS Solo** : permet d'activer la fonction TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé).

## Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil, sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

**Info produit** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

**Etat** : permet d'afficher l'état de la batterie et des informations matérielles.

**CLUF** : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

**REMARQUE** : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

**Historique de voyage** : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

**Effacer l'historique de voyage** : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

**Informations légales** : permet d'afficher des informations sur le logiciel et la licence.

## Ajout de comptes

Vous pouvez ajouter des comptes à votre appareil afin de synchroniser des e-mails, rendez-vous et autres données.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Comptes et synchronisation > Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un type de compte.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez **≡ > Restaurer**.

## Restauration des paramètres par défaut

Avant de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, il est recommandé de sauvegarder toutes vos données utilisateur. Ainsi, vous récupérerez des données importantes, au besoin.

### AVIS

Il n'est pas possible de restaurer les données supprimées par le biais d'une restauration des paramètres par défaut depuis l'espace de stockage interne.

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de l'appareil. Cette opération permet de supprimer toutes les données des applications, comptes et utilisateurs. Si la sauvegarde de données est activée, certaines données d'utilisateur et de compte peuvent être restaurées à partir de votre compte de sauvegarde après la restauration des paramètres par défaut. Néanmoins, un certain nombre de types de données d'utilisateur ne sont pas inclus dans cette sauvegarde.

Sélectionnez **Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation > Restaurer valeurs d'usine**.

## Annexes

### Connexion à un réseau sans fil

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher** pour rechercher les réseaux disponibles.
- 4 Sélectionnez un réseau sans fil.
- 5 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

### Connexion à un écran sans fil

Vous pouvez afficher les contenus de l'appareil sur un écran externe compatible à l'aide d'une technologie sans fil.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Miracast**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie d'affichage sans fil.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher des écrans**.
- 4 Sélectionnez un écran sans fil.
- 5 Si nécessaire, saisissez un code PIN.

### Caractéristiques techniques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement (allume-cigare)	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
Type d'alimentation en entrée	Allume-cigare avec accessoire en option. Alimentation CA avec accessoire en option pour la maison ou le bureau uniquement.
Type de batterie	Lithium-ion rechargeable de 3,7 V c.c.
Entrée	CC maximum 5 V, 2 A

### Chargement de l'appareil

**REMARQUE** : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Connectez l'appareil au câble allume-cigare.
- Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.  
Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un ordinateur. Le chargement de l'appareil n'est pas possible sur certains ordinateurs portables.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Entretien de l'appareil

#### AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

### Nettoyage du boîtier externe

#### AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essayez l'appareil.

### Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

### Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil sur le site <http://my.garmin.com>.

### Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

#### Retrait de l'appareil du support

- 1 Saisissez l'appareil par les parties inférieure et supérieure.
- 2 Tirez le bord inférieur de l'appareil vers vous jusqu'à ce qu'il se détache de l'aimant.  
Si vous tirez l'appareil directement vers vous, vous risquez de détacher le support de la ventouse.

#### Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

#### Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

### Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.



### Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.

### Définition des symboles

Ces symboles peuvent apparaître sur l'appareil ou sur les étiquettes des accessoires.

~	Courant alternatif. L'appareil est adapté à du courant alternatif.
---	Courant continu. L'appareil est adapté à du courant continu uniquement.

	Fusible. Indique une caractéristique ou l'emplacement d'un fusible.
	Symbole WEEE et symbole de recyclage. Le symbole WEEE apparaît sur le produit et indique sa conformité avec la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Il vise à dissuader le client d'éliminer le produit de manière inappropriée et lui signale que l'appareil doit être recyclé.

## Dépannage

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse ([Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule](#)).

### Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé ([Paramètres de navigation](#)).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

### L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare.
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température interne de votre véhicule se situe entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F).
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

### Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran ([Paramètres d'affichage](#)).
- Réduisez la temporisation de l'affichage ([Paramètres d'affichage](#)).
- Baissez le volume ([Réglage du volume](#)).
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth ([Désactivation de Bluetooth](#)).
- Placez l'appareil en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé ([Entrée et sortie du mode veille](#)).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

### La jauge de la batterie semble manquer de précision

- 1 Déchargez complètement la batterie de l'appareil.
- 2 Rechargez complètement l'appareil sans interrompre le cycle de charge.

### Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible

Sur la plupart des ordinateurs Windows, l'appareil se connecte en mode Media Transfer Protocol (MTP). En mode MTP, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable et non en tant que lecteur amovible. Le mode MTP est pris en charge par Windows 7, Windows Vista® et Windows XP Service Pack 3 avec Windows Media Player 10.

### Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable

Sur les ordinateurs Mac et certains systèmes Windows, l'appareil se connecte en mode de stockage USB grande capacité. En mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affiche en tant que volume ou lecteur amovible, et non en tant qu'appareil portable. Les versions Windows antérieures à Windows XP Service Pack 3 utilisent le mode de stockage USB grande capacité.

### Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

- 1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
- 2 Eteignez l'appareil.
- 3 Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil.  
**ASTUCE** : votre appareil doit être directement connecté à un port USB sur votre ordinateur et non à un hub USB.

L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

### Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.  
Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur Activé.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour obtenir de l'aide.



# Index

## A

accessoires 17  
adresses, recherche 3  
affichage de la carte  
  2D 8  
  3D 8  
affichage de la carte en 2D 8  
affichage de la carte en 3D 8  
affichage réaliste des intersections 5  
aide. 12 Voir aussi assistance produit  
ajustement de la consommation 13  
alertes Garmin, abonnements 8  
alertes points d'intérêt, paramètres 16  
annuaire poids lourds 2  
appels 11  
  composition 12  
  contacts 12  
  domicile 12  
  émission 12  
  historique 12  
  mise en attente des appels 12  
  réponse 12  
appels téléphoniques 11  
  composition 12  
  mise en attente des appels 12  
  numérotation vocale 12  
  réponse 12  
  silencieux 12  
appels téléphoniques mains libres 11  
assistance produit 12  
assistant de voies de circulation actif 5  
attribution d'un nouveau nom à un trajet 14  
audio, alarmes de proximité 16

## B

barre de recherche 2  
batterie  
  chargement 1, 2, 17  
  optimisation 18  
  problèmes 18  
Bluetooth technologie 11  
  désactivation 16  
bouton Marche/Arrêt 1  
boutons à l'écran 2

## C

câble allume-cigare 1  
câbles d'alimentation, véhicule 1  
calques de carte, personnalisation 8  
caméras, sécurité 8  
camion  
  chargements 10  
  conducteurs 10  
  points d'intérêt 2  
  profils 15  
camping-car, profils 15  
captures d'écran 15  
caractéristiques techniques 17  
carburant, prix 13  
carte mémoire 14  
carte microSD, mise en place 14  
cartes 5, 6, 15  
  achat 17  
  affichage des itinéraires 5  
  calques 8  
  champ de données 6, 8  
  mise à jour 1  
  navigation 3  
  niveau de détail 15  
  thème 15  
chargement de l'appareil 1, 2, 17, 18  
chargements 10  
  ajout 10  
  heures de service 10  
chasse au trésor 3  
clavier  
  configuration 16

langue 16  
CLUF 16  
commande vocale 11  
  activation 11  
  conseils d'utilisation 11  
  expression d'activation 11  
  navigation avec 11  
composition 12  
comptes 16  
conducteurs  
  ajout 10  
  camion 10  
connexion IFTA, rapports de trajet 10  
Connexion IFTA  
  données de carburant 9  
  rapports de trajet 10  
  résumé par juridiction 9  
  résumés et rapports exportés 10  
consommation. 13 Voir aussi ecoRoute  
contournements  
  caractéristiques de la route 7  
  désactivation 7  
  personnalisation 7  
  route 7  
  suppression 7  
  zone 7  
coordonnées 3  
couplage 12  
  déconnexion 12  
  suppression d'un casque couplé 12  
  téléphone 11, 18

## D

déconnexion, appareil Bluetooth 12  
dépannage 18  
destinations. Voir positions  
destinations récentes 3  
détours 5  
directions 5  
directions de conduite 5  
domicile  
  appel 12  
  définition de positions 3  
  modification d'une position 3  
  numéro de téléphone 12  
  revenir 3  
données de carburant, entrée 9

## E

ecoChallenge 13  
ecoRoute 12, 13  
  ajustement de la consommation 13  
  profil de véhicule 13  
  rapport kilométrique 13  
  rapports kilométriques 13  
  score ecoChallenge 13  
écran, luminosité 1  
écran d'accueil 1  
  personnalisation 2  
enregistrement, position actuelle 3  
enregistrement de l'appareil 1  
enregistrement du produit 1  
entretien de l'appareil 17  
exportation  
  journaux de conduite 11  
  rapports de trajet 10  
  résumés par juridiction 9

## F

fichiers, transfert 14  
G  
Garmin Express 1  
  enregistrement de l'appareil 1  
  mise à jour du logiciel 1  
GPS 1, 2

## H

heures de service 10  
chargements 10  
conducteurs 10

journaux de conduite 10  
statut 10  
historique de voyage 16

## I

icônes d'avertissement 6  
ID de l'appareil 16  
IFTA (International Fuel Tax Agreement), connexion 9  
informations sur le trajet 6  
  affichage 6  
  réinitialisation 7  
installation de l'appareil  
  automobile 1  
  retrait du support de montage 17  
  support à ventouse 1, 17  
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 9  
intersections, recherche 3  
itinéraires  
  affichage sur la carte 5  
  ajout d'un point 5  
  aperçu 4  
  arrêt 5  
  calcul 4  
  démarrage 4, 5  
  méthode de calcul 15  
  myTrends 7  
  suggérés 7

## J

journal de trajet, affichage 7  
journaux, conduite 10, 11  
journaux de carburant 9  
journaux de conduite 10  
  exportation 11

## L

langue  
  clavier 16  
  voix 16  
latitude et longitude 3  
liste des changements de direction 5  
logiciel  
  mise à jour 1  
  version 16  
luminosité 1

## M

mode veille 1  
modes de transport 5, 6  
modification de la zone de recherche 3  
myTrends, itinéraires 7

## N

navigation 5  
  aperçu d'itinéraires 4  
  paramètres 15  
  vol d'oiseau 5  
navigation à vol d'oiseau 5  
nettoyage de l'appareil 17  
nettoyage de l'écran tactile 17  
notifications 2  
numéro d'identification 16

## O

ordinateur, connexion 14, 18  
Où suis-je ? 3, 7  
outils de carte 7

## P

paramètres 15, 16  
paramètres d'affichage 15  
paramètres de l'heure 16  
parking 3  
  dernière place 3  
personnalisation, contournements 7  
personnalisation de l'appareil 15  
pile, chargement 18  
planificateur de trajets 13, 14  
  modification d'un trajet 14  
POI. 4 Voir aussi point d'intérêt (POI)



- POI Loader [4](#)
- points d'intérêt (POI Loader) [4](#)
- points d'intérêt (POI)
  - personnalisé [4](#)
  - POI Loader [4](#)
  - poids lourds [2](#)
  - suppléments [4](#)
- points d'intérêt personnalisés [4](#)
- position actuelle [7](#)
- positions [2, 3, 14](#)
  - actuelles [3, 7](#)
  - appel [12](#)
  - définition de la position d'origine [3](#)
  - destinations récentes [3](#)
  - enregistrement [3](#)
  - recherche [3](#)
  - simulées [4](#)
- positions enregistrées [5, 14](#)
  - catégories [4](#)
  - modification [4](#)
  - suppression [4](#)
- positions simulées [4](#)
- prix du carburant, modification [13](#)
- prochain changement de direction [5](#)
- profil de véhicule [13](#)
- profils
  - camion [15](#)
  - camion ou camping-car [15](#)
  - camping-car [15](#)
- profils de camion, activation [15](#)
- profils de camping-car, activation [15](#)
- profils de véhicule, camion ou camping-car [15](#)

## R

- raccourcis
  - ajout [2, 4](#)
  - suppression [4](#)
- rapports
  - kilométriques [13](#)
  - trajet [10](#)
- rapports kilométriques [13](#)
- recherche de positions. [2](#) *Voir aussi* positions
  - adresses [3](#)
  - catégories [2](#)
  - coordonnées [3](#)
  - intersections [3](#)
  - navigation sur la carte [3](#)
  - utilisation de la carte [3](#)
  - villes [3](#)
- recherche de services, sur mon itinéraire [6](#)
- reconnaissance vocale [11](#)
- réglementation, heures de service [10](#)
- réinitialisation
  - appareil [1, 16](#)
  - données de trajet [7](#)
- répertoire téléphonique [12](#)
- répondre aux appels [12](#)
- restauration des paramètres [16](#)
- résumé par juridiction [9](#)
- retour à la position d'origine [3](#)
- retrait du support [17](#)

## S

- score ecoChallenge [13](#)
  - réinitialisation [13](#)
- signaux satellites
  - acquisition [1](#)
  - affichage [2](#)
- silencieux, audio [11](#)
- statut [10](#)
- suppléments, points d'intérêt personnalisés [4](#)
- support, retrait [17](#)
- support à ventouse [17](#)
- suppression
  - casque couplé [12](#)
  - trajets [14](#)
- sur mon itinéraire
  - personnalisation [6](#)
  - recherche de services [6](#)

## T

- technologie Bluetooth [11, 18](#)
  - déconnexion d'un appareil [12](#)
  - paramètres [16](#)
- Technologie Bluetooth, Activation [12](#)
- téléphone, couplage [11, 18](#)
- trafficTrends [9](#)
  - désactivation [9](#)
- trafic [8, 9, 15](#)
  - activation d'un abonnement [9](#)
  - ajout d'abonnements [9](#)
  - autre itinéraire [9](#)
  - carte [8](#)
  - incidents [8](#)
  - récepteur [8](#)
  - recherche des problèmes de circulation [8](#)
  - trafficTrends [9](#)

## U

- USB, déconnexion [14](#)

## V

- vol, contournement [17](#)
- volume, réglage [1](#)

## W

- Wi-Fi, connexion [17](#)
- widjets [2](#)





+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020