


DNN9230DAB

SYSTÈME DE NAVIGATION CONNECTÉ
MODE D'EMPLOI

JVC KENWOOD Corporation

Avant de lire ce mode d'emploi, cliquez sur le bouton ci-dessous pour connaître la dernière version et les pages modifiées.
<http://manual.kenwood.com/edition/im365/>



Que souhaitez-vous faire ?

Merci d'avoir acheté le SYSTÈME DE NAVIGATION GPS KENWOOD.
Le présent mode d'emploi décrit différentes fonctions très pratiques de ce système.

Cliquez sur l'icône du support que vous souhaitez utiliser.

Un seul clic vous permet d'accéder directement à la section de chaque support !




Table des matières

Avant l'utilisation 4

▲AVERTISSEMENT 4

Comment lire ce manuel 6

Caractéristiques des systèmes de navigation 8

Opérations de base 10

Fonctions des boutons de la façade avant	10
Allumer le système de navigation	12
Retrait de la façade	17
Comment lire un contenu multimédia	18
Fonctionnement depuis l'écran d'accueil	20
Opérations courantes	24
Utilisation de la navigation	26

Paramètres Wi-Fi 28

Paramètres Wi-Fi 28

Réglage de l'horloge et de la date 30

Réglage de l'horloge et de la date 30

Configuration du compte 32

À propos du compte	32
Créer un compte utilisateur	32
Configurer un compte propriétaire	33
Configurer un compte utilisateur	34
Basculer d'un nom d'utilisateur à l'autre	34
Supprimer un compte utilisateur	35
Réinitialiser le compte propriétaire	35

Fonctionnement des widgets et applications 36

Widget Météo	36
Application de météo	36
Widget Aujourd'hui	39
Widget Service de réseau social	39
Widget RSS	40
Schedule Application	40
SNS Application	42
RSS Application	46
Widget Now playing	48
Widget Historique des supports réseau	50
Widget Cadre photo	51
Recherche de supports mixtes	52

Utilisation avec les DVD/ Vidéo-CD (VCD) 54

Utilisation de base avec les DVD/VCD	54
Utilisation du menu DVD	57
Contrôle du zoom avec les DVD et VCD	58
Configuration du DVD	59

Utilisation avec les CD/fichiers audio et vidéo/iPod 62

Utilisation de base avec la musique/vidéo	62
Recherche	68
Contrôle du film	72
Configuration USB/SD/iPod/DivX	72

Fonctionnement du stockage en nuage 74

Procédure de démarrage	74
Fonctionnement de base pour la musique	74
Recherche de catégories	75

Fonctionnement de la liaison sans fil Kenwood 76

Procédure de démarrage	76
Fonction de serveur multimédia	77
Fonction de lecteur média	77
Fonction de contrôleur média	78
Fonction de moteur de rendu multimédia	79

Utilisation de la radio 80

Utilisation de base de la radio	80
Utilisation de base de la radio numérique	82
Utilisation de la mémorisation	84
Utilisation de la sélection	85
Infos-traffic	86
Relecture (Radio Numérique uniquement)	87
Réglage Tuner	87
Configuration DAB	88

Streaming Service Application 90

Diffusion en continu de l'application vidéo	90
Application AUPEO!	92

Utilisation du Bluetooth 94

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth	94
Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture	97
Utilisation du module mains-libres	98
Paramètres Mains-Libres	102
SMS (Service de messagerie SMS)	104

Commande vocale 106

Commande vocale 106

Contrôle caméra 107

Contrôle caméra	107
Sélection du mode de vue caméra	107

Configuration générale 108

Configuration de l'écran du moniteur	108
Configuration système	109
Configuration de l'affichage	112
Configuration de la navigation	114
Configuration des caméras	115
Informations logicielles	116
Configuration de l'entrée AV	116
Configuration d'interface de sortie AV	117

Contrôle de l'audio 118

Configuration de l'audio	118
Contrôle de l'audio en général	121
Contrôle d'égaliseur	122
Effet sonore	123
Contrôle de zone	125
Position d'écoute	126

Télécommande 128

Installation des piles	128
Fonctions des boutons de la télécommande	129

Dépannage 132

Problèmes et solutions	132
Messages d'erreur	133
Réinitialisation du système de navigation	135

Annexes 136

Supports et fichiers pouvant être lus	136
Indicateurs de la barre d'état	139
Codes de région dans le monde	141
Codes de langue du DVD	142
Spécifications	143
Marques commerciales	146
Précaution de sécurité	148

Avant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

■ Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez ni ne laissez jamais d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne regardez pas ni ne fixez votre regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.

■ Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur Kenwood qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir [Configuration de la langue \(P.110\)](#).
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

■ Protection du moniteur

Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

■ Nettoyage de l'appareil

Si la façade de l'appareil est tachée, essuyez-la avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si la façade est très sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.




- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme un solvant ou de l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

■ Condensation sur la lentille


Par temps froid, lorsque vous allumez le chauffage de la voiture, de la buée ou de la condensation peut se former sur la lentille du lecteur de disque de l'appareil. Appelée voile de lentille, cette condensation sur la lentille peut empêcher la lecture des disques. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement au bout d'un moment, consultez votre revendeur Kenwood.

■ Précautions de manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface d'enregistrement du disque.
- Ne collez pas de ruban adhésif sur le disque et n'utilisez pas de disques sur lesquels du ruban adhésif est collé.
- N'utilisez pas d'accessoires de disque.
- Nettoyez du centre du disque vers l'extérieur.
- Lorsque vous retirez des disques de l'appareil, extrayez-les à l'horizontale.
- Si le trou central ou le bord extérieur du disque comporte des bavures, éliminez-les avec un stylo à bille ou un objet similaire avant de l'utiliser.
- Les disques qui ne sont pas ronds ne peuvent pas être utilisés.



- Les disques de 8 cm (3 pouces) sont inutilisables.

- Les disques sales ou comportant des coloriations sur la surface d'enregistrement ne peuvent être utilisés.
- Cet appareil ne peut lire que les CD portant la marque . Cet appareil risque de ne pas lire correctement les disques qui ne portent pas cette marque.
- Vous ne pouvez pas lire un disque qui n'a pas été finalisé. (Pour la procédure de finalisation, référez-vous à votre logiciel de gravure et au mode d'emploi de votre graveur.)

■ À propos des informations personnelles stockées dans cet appareil

Avant de donner ou vendre cet appareil à autrui, veillez à supprimer les informations (courier, journaux de recherches, etc.) que vous avez mémorisées dans cet appareil et à confirmer que les données ont été supprimées.

Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages causés par la fuite de données non supprimées.

Comment procéder à la suppression

1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.




2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.




3 | Touchez [Settings].




4 | Touchez [Backup & Reset].




5 | Touchez [Factory data reset].



6 | Touchez [Reset device].



7 | Touchez [Erase everything].



Comment lire ce manuel

[Retour à la page d'accueil](#)

[CD, disque, iPod, périphérique USB, carte SD](#)

Recherche

Vous pouvez rechercher des fichiers de musique ou vidéo en procédant comme suit.


REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir [Mode de recherche directe \(P.133\)](#).

Recherche par liste

Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

- 1 **Touchez la zone indiquée sur la figure.**
L'écran de contrôle à liste s'affiche.
- 2 **Touchez la piste ou le fichier de votre choix.**



La lecture commence.

Autre recherche

D'autres modes de recherche permettent de restreindre la recherche d'un morceau. Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

- 1 **Touchez [Q] dans l'écran de contrôle.**
L'écran de type de recherche s'affiche.
- 2 **Touchez la méthode de recherche de votre choix.**

Lien hypertexte

Vous pouvez vous reporter d'un simple clic à chaque section ou à la page d'accueil.

Titre fonctionnel

Fournit une information générale sur la fonction.

REMARQUE

Fournit des informations complémentaires, une astuce, etc.

Renvoi de référence

Affiché en bleu.

D'un seul clic, vous pouvez accéder à l'article en lien avec la section en cours.

Mode opératoire

Explique la procédure à suivre pour mener à bien l'opération.

< > : Indique la dénomination des boutons situés sur la façade.

[] : Indique la dénomination des touches tactiles.

Capture d'écran

Reproduction de certains écrans affichés pendant l'opération, pour référence.

La zone à toucher ou les touches à utiliser sont mises en évidence par un encadré de couleur rouge.

REMARQUE

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans effectivement affichés ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes.

Caractéristiques des systèmes de navigation

En connectant ce système de navigation à Internet, vous pouvez utiliser divers services.

Coopération avec le site Route Collector

- Les destinations et les itinéraires spécifiés sur le PC peuvent être entrés dans ce système de navigation.
- Les itinéraires que vous avez empruntés et les morceaux que vous avez écoutés peuvent être enregistrés. [\(P.27\)](#)
- En téléchargeant des fichiers musicaux sur Dropbox et en créant une liste de lecture sur le site Route Collector, vous pouvez écouter de la musique partout, par diffusion en continu, sans disposer des fichiers musicaux sur ce système de navigation. [\(P.74\)](#)
- Synthèse de la parole en texte (STT) et synthèse vocale (TTS).

Utilisation de service Internet

- Service de diffusion en continu comme YouTube, Aupeo!
- Service Internet tel que la messagerie électronique, Gmail, Google Agenda et service de réseaux sociaux tel que Facebook et Twitter.
- Service d'information (météo, info-traffic, RSS, etc.).

Point d'accès Wi-Fi

- Connectez-vous à Internet à l'aide de la fonction modem de votre smartphone ou d'un dispositif Internet.

3G, LTE ou EDGE

Wi-Fi (11 n/g/b)

À propos du compte

- Pour utiliser les services Internet via ce système, vous devez créer un compte sur le site Route Collector.
- En plus du compte propriétaire, vous pouvez créer jusqu'à quatre comptes utilisateur.
- Vous pouvez également utiliser un compte invité.
- En passant d'un compte à l'autre, vous pouvez garantir la confidentialité lors de l'utilisation de la fonctionnalité de courrier ou de médias sociaux.

Pour plus de détails, voir [À propos du compte \(P.32\)](#).
<http://www.route-collector.com/>

REMARQUES

La fonctionnalité suivante est valable pendant les 2 ans qui suivent l'inscription du compte propriétaire. Pour l'utiliser en continu, un droit d'utilisation est requis. Pour plus de détails, voir le site Web de Route Collector.

<http://www.route-collector.com/>

- Météo (par INRIX)
- Info-traffic (par INRIX)
- Parking dynamique (par INRIX)
- Prix du carburant (par INRIX)
- Caméra pour le trafic en temps réel (par INRIX)
- Heures des séances de cinéma (par WWM)
- TTS (par Nuance)
- STT (par Nuance)


Pour utiliser les services suivants, vous devez enregistrer les comptes gratuits ou payants correspondants.

- Aupeo!
- Facebook
- Twitter
- Gmail (de Google)
- Google Agenda (de Google)
- Dropbox

- Lecteur média pour DVD vidéo, CD, support mémoire USB, carte SD, iPod, etc.
- Radio Numérique (DAB) et Radio analogique.
- Navigation

Opérations de base

Fonctions des boutons de la façade avant



REMARQUE


- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	▽ (Réinit)	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil ou celui qui y est raccordé connaît un mauvais fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour en retrouver les réglages d'usine (P.135).• Si la fonction SI est active, ce témoin clignote quand le contact du véhicule est sur arrêt (P.110).
2	ATT	<ul style="list-style-type: none">• Active/désactive l'atténuation du volume.• Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'écran.
3	▼, ▲ (Vol)	Règle le volume.
4	NAV	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran de navigation.• Appuyez pendant 1 seconde pour afficher/masquer la vue caméra.
5	MENU	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran du menu d'option.• Appuyez pendant 1 seconde pour passer d'une source AV à l'autre.
6	HOME	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'écran d'accueil (P.20).• Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.• Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
7	↶ (Retour)	<ul style="list-style-type: none">• Revient à l'écran précédent.• Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran Hands Free (Mains-libres) (P.94).
8	▲ (Eject)	<ul style="list-style-type: none">• Éjecte le disque.• Quand la façade est ouverte, appuyez pour la refermer et appuyez pendant 1 seconde pour forcer l'éjection du disque.• Quand la façade est fermée, appuyez pendant 1 seconde pour l'ouvrir complètement afin d'accéder au logement des cartes SD.
9	Capteur de la télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
10	Logement d'insertion des disques	Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
11	Logement pour carte SD	Logement où insérer une carte SD.

Allumer le système de navigation

La méthode d'allumage diffère selon les modèles.

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.



Le système de navigation est allumé.

- **Pour éteindre le système de navigation :**
Appuyez sur le bouton <HOME> pendant 1 seconde.

Si c'est la première fois que vous mettez en marche le système de navigation après son installation, il vous faut procéder à la [Configuration initiale \(P.14\)](#).

Connexion

- 1 Sélectionnez l'utilisateur connecté.

Lorsque le propriétaire n'a pas été enregistré



Lorsque le propriétaire a été enregistré



- 2 Entrez le mot de passe.

Quand vous avez sélectionné Administrator ou Guest, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



[Auto Login?] : cocher cette case permet de se connecter automatiquement au système dès la fois suivante.

- 3 Touchez [Login].


REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, créez votre nouveau mot de passe sur le site Route Collector.
<http://www.route-collector.com/>

Configuration initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de ce système de navigation ou lorsque vous le réinitialisez. Voir [Réinitialisation du système de navigation \(P.135\)](#).

1 Réglez chaque option comme suit.



Language Setup / Configuration de la langue

Sélectionnez la langue utilisée pour la GUI et les méthodes de saisie. Le paramètre par défaut est "English (United States)".

- 1 Touchez [Language Setup].
- 2 Sélectionnez dans la liste la langue de votre choix.
- 3 Après la configuration, appuyez deux fois sur le bouton < ➡ >.

WiFi Setup / Paramètres Wi-Fi

Configurez les paramètres de connexion au Wi-Fi.

- 1 Touchez [WiFi Setup].
- 2 Faites glisser Wi-Fi sur ON.
- 3 Sélectionnez dans la liste le point d'accès Wi-Fi à enregistrer.
- 4 Saisissez le mot de passe.
- 5 Touchez [Connect] (Connecter).
- 6 Après la configuration, appuyez sur le bouton < ➡ >.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).

Date Setup / Réglage de la date

Régalez la date et l'heure.

- 1 Touchez [Date Setup].
- 2 Touchez [Select time zone].
- 3 Sélectionnez un fuseau horaire.
- 4 Après la configuration, appuyez sur le bouton < ➡ >.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Réglage de l'horloge et de la date \(P.30\)](#).


Account Setup / Configuration du compte

Définissez les informations relatives à l'utilisateur de ce système de navigation.

- 1 Touchez [Account Setup].

Pour plus de détails, voir [À propos du compte \(P.32\)](#).

2 Touchez [Next] (Suivant).



3 Réglez chaque option comme suit.



Language / Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Le choix par défaut est "American English (en)".

- 1 Touchez [SET].
- 2 Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner la langue de votre choix.
- 3 Touchez [Enter / Entrer].

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Configuration de la langue \(P.110\)](#).

Angle

Permet de régler la position du moniteur. La valeur par défaut est "0".

- 1 Touchez [SET].
- 2 Touchez le numéro correspondant à l'inclinaison de votre choix et [➡].

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Contrôle de l'inclinaison du moniteur \(P.112\)](#).


iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod

Configure la prise à laquelle votre iPod est branché. La valeur par défaut est "iPod".

- 1 Touchez [iPod] ou [AV-IN2].

Color / Couleur


Configurez la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons. Vous avez le choix entre permettre la variation continue de la couleur ou sélectionner une couleur fixe pendant le fonctionnement.

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [ON] ou [OFF] dans [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau].
- ③ Si vous souhaitez changer de couleur, touchez [SET] dans [Panel Color Coordinate / Coordination couleurs panneau].
- ④ Touchez la couleur de votre choix et [].

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Coordonnées de la couleur de façade \(P.113\)](#).

Camera / Caméra

Configurez les paramètres de caméra.

- ① Touchez [SET].
- ② Réglez chaque option et touchez [].

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir [Configuration des caméras \(P.115\)](#).

Demo mode / Mode Démo

Paramétrez le mode de démonstration. Le choix par défaut est "ON".

- ① Touchez [ON] ou [OFF].

4 Touchez [Finish / Terminer].





REMARQUE

- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.108\)](#).

Retrait de la façade

Vous pouvez détacher la façade par mesure de prévention contre le vol.


- 1** Appuyez sur le bouton  pendant 1 seconde pour ouvrir la façade.



REMARQUE

- Vous pouvez régler l'appareil pour que la façade s'ouvre automatiquement quand vous mettez sur arrêt le contact du véhicule. Voir [Contrôle de l'inclinaison du moniteur \(P.112\)](#).


- 2** Détachez la façade comme indiqué sur les figures ci-dessous.



REMARQUE

- La plaque d'attache se ferme automatiquement dans un délai de 10 secondes environ après la libération de la façade. Retirez la façade avant que cela ne se produise.

- **Après le retrait :**
Rangez la façade dans la housse de protection fournie avec l'appareil.




REMARQUE

- Lorsque vous retirez la façade, retirez-la vers l'avant comme illustré par le schéma de droite. Si vous la retirez en la tirant vers le haut, la façade sera endommagée.
- Pour éviter tout dommage, ne touchez pas les contacts électriques de l'appareil et de la façade avec les doigts.
- En cas d'encrassement des contacts électriques de l'appareil ou de la façade, nettoyez-les avec un chiffon doux, propre et sec.

Attacher la façade


- 1** Tenez fermement en main la façade afin de ne pas risquer de la faire tomber accidentellement, et disposez-la sur la plaque d'attache de sorte à obtenir son verrouillage.



Comment lire un contenu multimédia


CD musical et disque à contenu multimédia

- 1 Appuyez sur le bouton <▲>.



La façade s'ouvre.

- 2 Insérez le disque dans son logement.




La façade se ferme automatiquement.
L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- **Pour éjecter le disque :**
Appuyez sur le bouton <▲>.

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB avec le câble USB.




L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
Touchez [▲] sur l'écran et débranchez le périphérique du câble.

iPod

- 1 Branchez l'iPod avec le câble pour iPod.




L'appareil lit l'iPod et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
Touchez [⏮] sur l'écran, puis touchez [▲]. Débranchez l'iPod du câble.

Carte SD

- 1 Appuyez sur le bouton <▲> pendant 1 seconde pour ouvrir la façade.



La façade s'ouvre complètement.

- 2 Tout en tenant la carte SD comme indiqué sur la figure ci-dessous, poussez-la dans son logement jusqu'à ce que perceviez un déclic.




L'appareil charge la carte et la lecture commence.

- **Pour retirer la carte :**
Poussez sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", puis ôtez votre doigt de la carte.
La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.

Fonctionnement depuis l'écran d'accueil


La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran d'accueil.

1 Appuyez sur le bouton <HOME>.




L'écran d'accueil apparaît.

2 Sélectionnez la façade Service, Média, Lanceur de source ou Contenu réseau.



Façade	Description
1 Façade Service	Weather widget (Widget Météo) : affiche les prévisions météorologiques pour la région sélectionnée. Network widget (Widget Réseau) : affiche le programme, service de réseau social ou RSS.
2 Façade Média	Now playing : Affiche le titre du morceau qui passe ou le nom de la station que vous écoutez et permet d'effectuer des opérations simples. Media widget (Widget Média) : permet de basculer entre l'historique des supports réseau pour sélectionner un morceau dans l'historique des morceaux que vous avez écoutés et le Cadre photo pour afficher une photo.
3 Façade Lanceur de source	Permet de sélectionner une source.
4 Façade Contenu réseau	Permet de sélectionner une application réseau.

Façade Lanceur de source et façade Contenu réseau




(Raccourci)

Vous pouvez enregistrer les sources et les applications que vous utilisez fréquemment pour pouvoir les lancer rapidement.

(Liste All source/ Liste All apps)

Affiche toutes les sources et applications.

Liste All source / Liste All apps



(Liste All source/ Liste All apps)

Vous pouvez faire défiler l'écran de la liste en le faisant défiler au doigt vers le haut ou vers le bas.

(Home)


Revient à la façade Lanceur de source ou Contenu réseau.

La liste All source propose les fonctions suivantes.

Fonction	Pictogramme	Action
Sélectionner la source audio	etc.	Touchez le pictogramme de la source de votre choix.
Afficher l'écran de navigation	ou	Touchez [NAV] ou une information de navigation.
Désactiver toute fonction audio		Touchez [STANDBY].


Déplacement ou suppression d'un pictogramme de la façade Lanceur de source et Contenu réseau

- 1 Touchez le pictogramme et maintenez votre doigt appuyé sur celui-ci.
- 2 Faites glisser le pictogramme sur la position de votre choix ou dans la Corbeille.




Ajout d'un pictogramme de raccourci à la façade Lanceur de source ou Contenu réseau

- 1 Touchez [] dans la façade Lanceur de source ou Contenu réseau.
- 2 Touchez le pictogramme en continu pour afficher l'écran de la façade Lanceur de source ou Contenu réseau.
- 3 Faites glisser le pictogramme jusqu'à un emplacement vide.



Façade Média



1 Widget Now Playing

Affiche le titre du morceau qui passe ou le nom de la station que vous écoutez et permet d'effectuer des opérations simples. Voir [Widget Now playing \(P.48\)](#).

2 Widget Média

Toucher [] permet de basculer entre l'Histoire des supports réseau et le Cadre photo.

Voir [Widget Historique des supports réseau \(P.50\)](#), [Widget Cadre photo \(P.51\)](#).

Façade Service



1 Widget Météo

Affiche les prévisions météorologiques du jour. Voir [Widget Météo \(P.36\)](#).


2 Widget Réseau

Toucher [] permet de basculer entre Programme, RSS et Service de réseau social. Voir [Widget Aujourd'hui \(P.39\)](#), [Widget Service de réseau social \(P.39\)](#), [Widget RSS \(P.40\)](#).


Modifiez l'habillage de l'écran d'accueil

Vous pouvez sélectionner un parmi les 3 types d'habillage de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 Touchez [Theme].



- 3 Sélectionnez un habillage.



- 4 Touchez [OK].

Opérations courantes


Présentation des opérations courantes.

Généralités

Certaines fonctions sont accessibles depuis la plupart des écrans.



Écran du menu Rapide



(Recherche de supports mixtes)

Touchez pour afficher l'écran Mixed Media Search.


(Menu Rapide)

Touchez pour afficher le menu Rapide. Le menu contient les options suivantes.

- : Affiche l'écran du menu de configuration.
- : Affiche l'écran du menu de contrôle audio.
- : Affiche l'écran de contrôle de la source en cours. Les fonctionnalités attachées au pictogramme varient selon les sources.

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.



<< (Défilement)

Touchez pour faire défiler les textes à l'écran.


ALL etc.

Les touches tactiles de fonctions variées sont affichées dans cette zone. Les touches affichées varient selon la source audio en cours, l'état, etc. Le tableau qui suit donne quelques exemples de fonctions de ces touches.

Touche	Fonction
	Affiche la liste de toute la musique au niveau hiérarchique inférieur.
	Remonte au niveau hiérarchique supérieur.
	Affiche le dossier de catégorie en cours.
	Affiche la liste des fichiers de musique ou film.

Défilement tactile

Vous pouvez faire défiler l'écran de liste vers le haut/bas ou la droite/gauche d'un simple geste du doigt.




Utilisation de la navigation

Pour des explications détaillées sur la fonction de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Afficher l'écran de navigation

- 1 Appuyez sur le bouton <NAV>.



L'écran de navigation apparaît.

Contrôler l'audio depuis l'écran de navigation

Vous pouvez contrôler les sources audio alors que l'écran de navigation est déjà affiché. De même, vous pouvez visualiser les informations de navigation alors que l'écran de contrôle de la source audio est affiché.

- 1 Touchez la barre d'information.



L'écran de navigation s'affiche avec les informations audio.

- 2 Touchez [] ou [] dans l'écran de navigation.



Touchez cette zone pour afficher l'écran audio.

- [] : Affiche la navigation et les touches de contrôle de la source en cours.



- [] : Affiche la navigation et l'image de la lecture vidéo/image en cours.



REMARQUE

- L'image affichée à l'écran alterne entre celle de la lecture et celle de la caméra chaque fois que vous touchez du doigt la zone correspondante.
- Touchez le pictogramme de la source au bas de l'écran pour afficher l'écran audio en entier.

- Pour retourner à la navigation en plein écran :

Touchez [].

REMARQUE

- Pour plus de détails sur les touches de contrôle, consultez les instructions des sections correspondantes.

Fonction Trip log

Vous pouvez télécharger les itinéraires que vous avez empruntés et les morceaux que vous avez écoutés sur le site Route Collector afin de les confirmer ultérieurement.

- 1 Appuyez sur le bouton <MENU> dans l'écran de navigation ou l'écran Source control.

- 2 Touchez [Triplog On].

- 3 Appuyez sur [Yes].

Quand le Trip log est actif, "2" s'affiche dans la barre d'état.

REMARQUE

- Vous avez accès à la fonction Trip log quand vous êtes connecté au système en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

Paramètres Wi-Fi

Paramètres Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Préparation

- Procédez aux préparations nécessaires à l'utilisation du point d'accès Wi-Fi pour la connexion Internet en utilisant la fonction modem du smartphone.

- Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.

REMARQUE


- Pour afficher la façade Contenu réseau, appuyez de nouveau sur le bouton <HOME>.

- Appuyez sur le bouton <MENU>.


- Touchez [Setting].




- Faites glisser Wi-Fi sur ON.




- Touchez [Wi-Fi].



- Sélectionnez dans la liste le point d'accès Wi-Fi à enregistrer.




- Saisissez le mot de passe.




- Touchez [Connect] (Connecter).

Enregistrez manuellement le point d'accès Wi-Fi

- Touchez [ADD NETWORK].



- Entrez le code SSID.



- Sélectionnez la sécurité.



- Entrez le code de sécurité.

- Touchez [SAVE].

Confirmez l'adresse MAC

- Appuyez sur le bouton <MENU>.

- Touchez [Advanced] (Avancé).



- Appuyez sur le bouton <↩>.

Réglage de l'horloge et de la date

Réglage de l'horloge et de la date

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.

REMARQUE


- Pour afficher la façade Contenu réseau, appuyez de nouveau sur le bouton <HOME>.

- 2 Appuyez sur le bouton <MENU>.


- 3 Touchez [Setting].



- 4 Touchez [Date & time].




- 5 Réglez chaque option comme suit.




- 6 Appuyez sur le bouton <↵>.

Réglez la date et l'heure manuellement


- 1 Touchez [Automatic date & time] pour retirer la coche.



- 2 Touchez [Set date].



- 3 Réglez la date.



- 4 Touchez [Set].


- 5 Touchez [Set time].

- 6 Réglez l'heure.

- 7 Touchez [Set].

- 8 Touchez [Select time zone].

- 9 Sélectionnez un fuseau horaire.



- 10 Appuyez sur le bouton <↵>.

Configuration du compte

À propos du compte

Pour utiliser cet appareil, vous devez enregistrer un compte.

Types de comptes

Vous pouvez créer des comptes pour garantir la confidentialité lors de l'utilisation de la fonctionnalité de courrier ou des médias sociaux.

Administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez créer un compte propriétaire et procéder à la préparation initiale.

Vous pouvez vous connecter au système si vous n'avez pas créé de compte propriétaire.

Invité

Un compte destiné aux invités, par exemple vos amis.

L'invité peut faire fonctionner cet appareil, mais ne peut pas utiliser les fonctions associées au courrier, aux médias sociaux et au site Route Collector.

Propriétaire

Le compte de la personne qui gère cet appareil.

Le propriétaire peut utiliser les fonctions associées au courrier, aux médias sociaux et au site Route Collector.

Vous pouvez enregistrer des utilisateurs tels que votre famille.

Utilisateur

Le compte destiné à l'utilisateur de cet appareil.

L'utilisateur peut utiliser les fonctions associées au courrier, aux médias sociaux et au site Route Collector.

Vous pouvez créer jusqu'à 4 comptes utilisateur.

Procédure d'enregistrement de compte

- 1 | Créez un compte sur le site Route Collector.**
 Créez un compte en vous reportant à [Créer un compte utilisateur \(P.32\)](#) ou au site Route Collector.
<http://www.route-collector.com/>
- 2 | Enregistrez le compte dans cet appareil.**
 Pour enregistrer un compte Propriétaire, voir [Configurer un compte propriétaire \(P.33\)](#).
 Pour enregistrer un compte utilisateur, voir [Configurer un compte utilisateur \(P.34\)](#).
- 3 | Basculez entre des comptes de connexion.**
 Voir [Basculer d'un nom d'utilisateur à l'autre \(P.34\)](#).

Créer un compte utilisateur

Pour utiliser cet appareil, vous devez créer un compte sur le site Route Collector.


Préparation

- Pour vous enregistrer sur le site Route Collector en tant qu'utilisateur, il vous faut une adresse électronique.
- Vous pouvez vous enregistrer via le Web.
<http://www.route-collector.com/>
- Vous pouvez ignorer cette étape si vous vous êtes déjà inscrit sur le site Route Collector.


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.**
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.**
- 3 | Touchez [Account].**



- 4 | Touchez [Create Account].**



- 5 | Entrez les informations du compte.**



Vous ne pouvez pas enregistrer un compte qui a déjà été utilisé. Enregistrez un autre nom de compte.

- 6 | Touchez [OK].**

Le compte est enregistré provisoirement sur le site Route Collector.

- 7 | Activez le compte.**

Un message de confirmation est envoyé à l'adresse électronique enregistrée. Ouvrez l'URL indiquée pour terminer la création du compte.

Configurer un compte propriétaire

Vous pouvez enregistrer un compte propriétaire pour la personne qui gère ce système.


Préparation

- Créez tout d'abord un compte sur le site Route Collector. Voir [Créer un compte utilisateur \(P.32\)](#).
- Si vous n'avez pas créé de compte propriétaire, connectez-vous au système en tant qu'Administrateur.
- Si vous avez créé un compte propriétaire, connectez-vous au système après avoir réinitialisé le compte.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.**
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.**
- 3 | Touchez [Account].**



- 4 | Touchez [Set Owner Account].**



- 5 | Entrez les informations du compte.**



Entrez les informations enregistrées sur le site Route Collector.

- 6 | Touchez [OK].**

Configurer un compte utilisateur

Vous pouvez enregistrer un compte utilisateur pour l'utilisateur de ce système de navigation.


Préparation

- Créez tout d'abord un compte sur le site Route Collector. Voir [Créer un compte utilisateur \(P.32\)](#).
- Vous pouvez configurer un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire.


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 3 | Touchez [Account].



- 4 | Touchez [Set Account].



- 5 | Entrez les informations du compte.



Entrez les informations enregistrées sur le site Route Collector.

- 6 | Touchez [OK].


Basculer d'un nom d'utilisateur à l'autre

Vous pouvez basculer sur un compte différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 3 | Touchez [Account].



- 4 | Touchez [Login User select].



- 5 | Sélectionnez un compte.



- 6 | Entrez le mot de passe.



Supprimer un compte utilisateur

Vous pouvez supprimer un compte utilisateur enregistré précédemment.


Préparation

- Vous pouvez configurer un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire.


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 3 | Touchez [Account].



- 4 | Touchez [Delete Account].



- 5 | Sélectionnez un compte.



- 6 | Touchez [OK].
L'écran de confirmation s'affiche.
- 7 | Appuyez sur [Yes].

Réinitialiser le compte propriétaire

Vous pouvez supprimer des comptes utilisateur et propriétaire enregistrés précédemment.


Préparation

- Vous pouvez configurer un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME> pour afficher l'écran d'accueil.
- 2 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 3 | Touchez [Account].



- 4 | Touchez [Reset Account].



- 5 | Entrez le mot de passe du compte propriétaire.



- 6 | Touchez [OK].
L'écran de confirmation s'affiche.
- 7 | Appuyez sur [Yes].

REMARQUE

- Les données, le journal et les paramètres utilisés dans le compte sont supprimés.

Fonctionnement des widgets et applications

Widget Météo


Affiche les prévisions météorologiques pour la région sélectionnée.

Préparation

- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Cette fonctionnalité est valable pendant les 2 ans qui suivent l'inscription du compte propriétaire. Pour l'utiliser en continu, un droit d'utilisation est requis. Pour plus de détails, voir le site Web de Route Collector.
<http://www.route-collector.com/>

1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.

2 | Sélectionnez la façade Service.



1 Heure & Date

Affiche l'heure et la date actuelles.

2 Informations météorologiques


Affiche les prévisions météorologiques pour la région sélectionnée.
 Touchez cette zone pour lancer la Weather Application.

3 Informations relatives à la ville

Affiche la région sélectionnée.
 Touchez cette zone pour afficher un écran de sélection de régions. Voir [City select \(P.36\)](#).

City select

1 | Touchez [(City name)] dans le Weather Widget (Widget météo).



1 City list

Affiche une liste de régions.
 Touchez cette zone pour afficher la région sélectionnée.

2 [Add City]

Lance la Weather Application pour ajouter la région. Voir [Ajout d'une ville \(P.37\)](#).

Application de météo

Affiche les prévisions météorologiques pour la région sélectionnée.

Préparation


- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Cette fonctionnalité est valable pendant les 2 ans qui suivent l'inscription du compte propriétaire. Pour l'utiliser en continu, un droit d'utilisation est requis. Pour plus de détails, voir le site Web de Route Collector.
<http://www.route-collector.com/>

1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.

2 | Touchez [] sur la façade Contenu réseau.

3 | Touchez [Weather].

4 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



1 City list

Affiche une liste de régions.
 Touchez cette zone pour afficher la région sélectionnée.

2 Boutons

- [] : Lit de nouveau les informations.
- [] : Ajoute une région.
- [] : Éteint l'application.

(Weather information)

Affiche les prévisions météorologiques du jour et celles des 6 jours à venir.

Menu

1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.

Delete (Supp)

Supprime une région de la liste des villes. Voir [Delete City \(P.38\)](#).

Réglage


Permet de définir l'intervalle de mise à jour de l'information, etc. Voir [Configuration de la météo \(P.38\)](#).

Ajout d'une ville

Ajoute une région à la liste des villes.

1 | Touchez [].

2 | Recherchez une région.



(Reconnaissance vocale)

Vous pouvez entrer une région à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncez le nom de la région.

[Search]

La recherche débute.


3 | Sélectionnez une région.

Toucher la région l'ajoute à la liste et affiche les prévisions météorologiques.

Delete City

Vous pouvez supprimer une région de la liste des villes.

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 | Touchez [Delete] (Supp) dans le Menu.
- 3 | Supprimez la région.




- 4 | Appuyez sur [Yes].
- 5 | Touchez [↩].

Configuration de la météo

Exécute la configuration lors de l'utilisation de Weather Application.

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 | Touchez [Setting] dans le Menu.
- 3 | Sélectionnez une option parmi les suivantes.



Show temperature

Sélectionnez une échelle de température.

Update interval

Définissez un intervalle de mise à jour de l'information.

- 4 | Touchez [↩].


Widget Aujourd'hui

Vous pouvez afficher le programme du jour enregistré dans Google Agenda.

Préparation

- Pour utiliser ce service, un compte Google est requis.
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Sélectionnez la façade Service.
- 3 | Touchez [📅].
- 4 | Sélectionnez le Today Widget (Widget Aujourd'hui).



1 Boutons

- [📅] : Lance la Schedule Application.
- [🔊] : Lit à haute voix tous les programmes.
- [🔄] : Bascule entre RSS ou Service de réseau social.

2 Schedule list

Affiche le programme du jour enregistré dans Google Agenda.

Touchez cette zone pour afficher la vue de l'événement.

- [🔊] : Lit à haute voix tous les programmes.

Widget Service de réseau social

Vous pouvez utiliser Facebook, Twitter, Gmail et la messagerie électronique (IMAP).

Préparation

- Pour utiliser chaque service, un compte email, Google, Facebook ou Twitter est requis.
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Sélectionnez la façade Service.
- 3 | Touchez [📱].
- 4 | Sélectionnez le SNS Widget (Widget Service de réseau social).



1 Boutons

- [📱] : Lance la SNS Application.
- [🔊] : Lit à haute voix tous les contenus.
- [🔄] : Bascule sur le programme ou RSS.

2 Catégorie

Sélectionnez une catégorie de services.

3 SNS article list

Affiche le contenu sélectionné dans la catégorie selon un ordre nouveau.


Touchez cette zone pour lancer la SNS Application et afficher son contenu.

Lorsque les dernières informations sont affichées en haut, faire glisser la liste permet de mettre à jour les informations.

- [🔊] : Lit à haute voix tous les contenus.




Widget RSS

Affiche les informations relatives au RSS.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Sélectionnez la façade Service.
- 3 | Touchez [].
- 4 | Sélectionnez le RSS Widget (Widget RSS).




1 Boutons

-  : Lance la RSS Application.
-  : Lit à haute voix tous les contenus.
-  : Bascule sur le programme ou le Service de réseau social.

2 Catégorie

Sélectionnez une catégorie de services.

3 RSS article list

Affiche le contenu sélectionné dans la catégorie selon un ordre nouveau. Touchez cette zone pour lancer la RSS Application et afficher son contenu. Lorsque les dernières informations sont affichées en haut, faire glisser la liste permet de mettre à jour les informations.  : Lit à haute voix tous les contenus.

Schedule Application



Vous pouvez éditer des programmes sur Internet. En outre, vous pouvez également synchroniser le programme avec Google Agenda.


Préparation

- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Pour utiliser Google Agenda, un compte Google est requis.
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

Enregistrer un compte



Enregistrez les informations du compte pour les synchroniser avec le compte Google.


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [] dans la façade Contenu réseau.
- 3 | Touchez [ Schedule].
- 4 | Touchez [Gmail].
- 5 | Entrez l'adresse électronique et le mot de passe.






- 6 | Touchez [Sign in].

Fonctionnement du programme

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [] dans la façade Contenu réseau.
- 3 | Touchez [ Schedule].
- 4 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.







1 Catégorie de vues

-  : affiche les ordres du jour.
-  : affiche le programme hebdomadaire.
-  : affiche le programme quotidien.


2 Informations relatives à la date

Affiche la date du programme affiché. Touchez cette zone pour afficher la date du programme à afficher.


3 Boutons

-  : ajoute un programme.
-  : affiche le programme du jour.
-  : lit à haute voix tous les programmes.
-  : Éteint l'application.

(Schedule list)

Affiche un programme. Touchez cette zone pour afficher les détails du programme.  : Lit à haute voix le contenu du programme.

5 | Vue détaillée du programme.



(Text-to-speech)

Lit à voix haute le contenu du programme.

Menu

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- Vue Agenda / Vue Week/ Vue Day (Jour)

Sign out

Déconnecte du compte en cours.

Vue Event

Edit event


Édite le programme.


Delete event

Supprime le programme. Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, touchez "Yes" (Oui).

Add event

Ajoute un événement au programme.

- 1 | Touchez [] dans Schedule Application.
- 2 | Entrez votre programme.



Entrez un nom, une date et heure, une description d'événement, etc.

- 3 | Ajoutez un événement.




Synchronise le programme avec Google Agenda, le cas échéant.

Notification

Affiche un pictogramme de notification dans la fenêtre de message et la barre de statut quand l'heure définie est atteinte.

Fenêtre de message


- 1 | Touchez [View Event] pour afficher les détails de l'événement.




La Schedule Application se lance pour afficher les détails.

Barre d'état

- 1 | Faites glisser la barre d'état vers le bas.



- 2 | Touchez [] pour afficher les détails.



La Schedule Application se lance pour afficher les détails.



SNS Application

Affiche l'écran permettant d'utiliser Facebook, Twitter et Gmail.


Préparation


- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Pour utiliser un service Google, Facebook ou Twitter, le compte correspondant est requis.
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

Lancer la SNS Application

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [] sur la façade Contenu réseau.
- 3 | Touchez [].

Gmail

- 1 | Touchez [] (mail).
- 2 | Touchez [Sign in].
- 3 | Touchez [Gmail].
- 4 | Entrez l'adresse électronique et le mot de passe.



- 5 | Touchez [Next] (Suivant).

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer l'adresse électronique (IMAP). Sélectionnez [Other] (Autre) à l'étape 3 et entrez les données nécessaires conformément aux messages affichés.

Enregistrer un compte

Facebook


- 1 | Touchez [] (Facebook).
- 2 | Touchez [Sign in].
- 3 | Entrez l'adresse électronique/le téléphone et le mot de passe.



- 4 | Touchez [Log In].

Twitter

- 1 | Touchez [] (Twitter).
- 2 | Touchez [Sign in].
- 3 | Entrez le nom d'utilisateur/l'adresse électronique et le mot de passe.



- 4 | Touchez [Authorize app].

Fonctionnement du Service de réseau social

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Touchez [] dans la façade Contenu réseau.
- 3 Touchez [SNS].
- 4 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



1 Boutons

- + : Crée un nouvel article.
- 👍 : Publication de l'emplacement actuel.
- 🗣️ : Lit tous les articles à voix haute.
- 🔇 : Éteint l'application.

2 Catégorie


Sélectionnez une catégorie à afficher.

3 Article list

Affiche un article ou un message.
Touchez cette zone pour afficher des détails.
Alors que les informations les plus récentes sont affichées en haut, faire glisser la liste permet de mettre à jour les informations.
🗣️ : Lit l'article à voix haute.

5 Vue du message ou de l'article détaillé.

Facebook



1 Boutons

- 👍 : Vote "Like".
- 💬 : Publie un commentaire.

2 Boutons

- 🗑️ : Supprime un article. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, touchez "Ok".
- 🗣️ : Lit le contenu du commentaire à voix haute.

Twitter




1 Boutons

- 🗑️ : créer une réponse.
- 🔄 : créer un ReTweet.
- ★ : ajoute aux Favoris.

2 Boutons

- 🗑️ : supprimer le tweet.
- 🗣️ : Lit le contenu du commentaire à voix haute.

Gmail



1 Boutons

- ✉️ : Crée un message de réponse.
- 📧 : Crée un message de réponse pour tous.
- 📧 : Crée un transfert de message.

2 Boutons

- 🗑️ : Supprime un article. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, touchez "Ok".
- 🗣️ : Lit le contenu du commentaire à voix haute.

Menu

1 Appuyez sur le bouton <MENU>.

Vue Article list

Réglage

Définissez un intervalle de mise à jour.

Sign out (Facebook, Twitter)

Déconnecte du compte en cours.

Account (Gmail)

Sélectionnez le compte et l'étiquette à afficher.

- 1 Sélectionnez un compte.
- 2 Sélectionnez une étiquette.

Add account (Gmail)

Créez un nouveau compte.

Delete account (Gmail)

Supprimez un compte enregistré.


Sélectionnez le compte à supprimer en mettant une coche, puis touchez [OK].

Add to post

Créez un article à publier sur le service Service de réseau social de la catégorie de votre choix.

- 1 Touchez [] dans la SNS Application.
- 2 Créez un article à publier.

Facebook



1

Entrez un article à publier.

- 🗣️ : Entrez un commentaire à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncéz le commentaire.

[Post] : Publie l'article.

2 Boutons

- 📷 : Publie une photo.

3

Sélectionnez une expression figée.

Twitter



1

Entrez un article à publier.

: Entrez un commentaire à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncez le commentaire.

[Post] : Publie l'article.


2 Boutons

: Publiez l'emplacement en cours.

3

Sélectionnez une expression figée.

Gmail



1 Boutons

: Envoie le message.
 : Enregistre provisoirement le message.
 : Supprime le message.

3

Créez un message à envoyer.

: Entrez un commentaire à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncez le commentaire.

[Add Cc/Bcc] : Affiche cc et Cci.

RSS Application

Affiche un flux RSS.

Préparation

- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.

2 | Touchez [] dans la façade Contenu réseau.

3 | Touchez [(RSS)].

4 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



1 Boutons

: Ajoute un flux RSS. Voir [Ajout d'un flux RSS \(P.47\)](#)

: Lit tous les articles à voix haute.

: Éteint l'application.

2 Catégorie

Sélectionnez le flux RSS à afficher.

3 Article list


Affichez l'article.

Touchez cette zone pour afficher des détails.

Alors que les informations les plus récentes sont affichées en haut, faire glisser la liste permet de mettre à jour les informations.

: Lit l'article à voix haute.

5 | Vue détaillée de l'article.



1 Boutons

: Enregistre le flux RSS dans les Favoris. Supprime le flux RSS s'il a déjà été enregistré.

: Lit le contenu à voix haute.

2

Passe à l'article précédent ou suivant.

Menu

1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.

Vue Article list

Delete (Supp)

Supprimez un flux RSS. Voir [Suppression d'un flux RSS \(P.48\)](#)

Réglage

Définissez un intervalle de mise à jour. Voir [Paramètres RSS \(P.48\)](#)

Ajout d'un flux RSS

Ajoutez un flux RSS.

1 | Touchez [] dans la RSS Application.

2 | Sélectionnez une catégorie.



3 | Touchez [Add] (Ajouter).




REMARQUE

- Afin d'ajouter un flux RSS sélectionnable, vous devez l'éditer sur le site Route Collector. Voir www.route-collector.com/


Suppression d'un flux RSS

Supprimez un flux RSS.

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 | Touchez [Delete] (Supp.).




- 3 | Touchez [Yes] (Oui) pour confirmer.



Paramètres RSS

Exécute la configuration lors de l'utilisation de la RSS Application.

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 | Touchez [Setting] dans le Menu.
- 3 | Sélectionnez une option parmi les suivantes.



Update interval


Définissez un intervalle de mise à jour.

Widget Now playing

Affiche l'information relative au morceau ou à la station que vous écoutez et permet d'exécuter des opérations simples.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Sélectionnez la façade Média.

Source multimédia comme CD ou USB



- 1 | (I'm listening)

Vous pouvez publier l'information relative au morceau que vous écoutez, sur twitter, Facebook. Voir [Publication des informations relatives au morceau que vous écoutez \(P.49\)](#).

- 2 | Jaquette

Toucher la pochette d'album affiche l'écran Source control.


- 3 | Affichage des informations

Affiche les informations (titre, etc.) relatives au morceau qui est lu.

- 4 | Boutons

Permettent d'arrêter provisoirement la lecture et de sélectionner des morceaux.

Source radio comme Radio



- 1 | (I'm listening)

Vous pouvez publier l'information relative au morceau que vous écoutez, sur twitter, Facebook. Voir [Publication des informations relatives au morceau que vous écoutez \(P.49\)](#).

- 2 | Oeuvre

Touchez l'œuvre affiche l'écran Source control.

- 3 | Affichage des informations

Affiche la bande, la fréquence, etc.

Touchez cette zone pour afficher l'écran Preset list (Préselection). Voir [Sélectionner préréglage \(P.50\)](#).

- 4 | Boutons

Permet de sélectionner une bande ou une station.


Publication des informations relatives au morceau que vous écoutez

Vous pouvez publier l'information relative au morceau que vous écoutez sur twitter, Facebook ou sur le site Route Collector.

- 1 | Touchez [].



- 2 | Créez les informations que vous voulez publier.



- 1 | Entrez les informations que vous voulez publier.

🗣️ : Entrez un commentaire à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncéz le nom de la région.

[Post] : Publie l'information.

- 2 | Expression figée

Sélectionnez les informations relatives au morceau que vous écoutez et une expression figée.

- 3 |

Sélectionnez le service sur lequel vous voulez publier les informations.

Sélectionnez le service, puis touchez [OK].

Sélectionner préréglage

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



- 2 Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.



Widget Historique des supports réseau

Vous pouvez sélectionner un morceau de l'historique des morceaux lus sur YouTube, et le réécouter.

Préparation

- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.
- Lorsque la fonction Trip log est activée, les informations relatives au contenu lu s'affichent.

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Sélectionnez la façade Média.
- 3 Touchez [].
- 4 Sélectionnez le Network media history Widget (Widget Historique des supports réseau).
- 5 Touchez l'élément de votre choix.



1 Boutons

Mettez à jour les informations de l'historique.


[] : Bascule sur Cadre photo.

- 6 De nouveau, touchez l'élément de votre choix.
La lecture commence.

Widget Cadre photo

Vous pouvez afficher les photos enregistrées sur le support mémoire USB ou la carte SD sous forme de diaporama.

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Sélectionnez la façade Média.
- 3 Touchez [].
- 4 Sélectionnez le Photo Frame Widget (Widget Cadre photo).



1 Edit

Éditez la photo à afficher.

2 Picture

Faire glisser la photo verticalement fait défiler les photos.

[] : Bascule sur Historique des supports réseau.

Sélectionnez la photo que vous voulez afficher

- 1 Touchez [].



1 Boutons

- [+]: Affiche l'écran pour sélectionner la photo à ajouter.
- [✓]: Termine l'édition et revient à l'écran Photo frame.
- [X]: Termine l'édition et revient à l'écran Photo frame.

2 Vignette

Touchez la photo et maintenez votre doigt sur celle-ci. Lorsque la photo tremble, faites-la glisser pour modifier l'ordre.

[] : Supprime la photo de la liste.

- 2 Touchez [].
- 3 Choisissez une image.




- 4 Touchez [✓].

Recherche de supports mixtes

Vous pouvez rechercher un morceau dans USB, SD, iPod, la liaison sans fil Kenwood et le stockage en nuage en entrant un nom d'artiste ou un nom d'album et lire le morceau quel que soit le type de support.

1 | Touchez [].

2 | Entrez l'Artiste ou l'Album.




Entrez le mot-clé à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncez le nom de la région.

* Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.

Catégorie

Déterminez s'il faut rechercher le morceau par nom d'artiste ou nom d'album.

3 | Sélectionnez une chanson à partir de la liste.



La lecture commence.

Écran Plays (Lire)



[]

Lit ou met en pause.

[]

Recherche le fichier précédent/suivant.

[]

Recherche le fichier.

[]

Répète le fichier en cours. Chaque fois que vous effleurez cette touche, le mode répétition est activé ou désactivé.


Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD (VCD)

Utilisation de base avec les DVD/VCD

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode DVD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.129\)](#).
- La capture d'écran ci-dessous est avec un DVD. Elle peut être différente avec un VCD.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- N° de titre, n° de chapitre : Indication du titre du DVD et du numéro de chapitre
- N° de piste/n° de scène : Indication du numéro de piste ou de scène du VCD
*Le n° de scène est affiché à condition que l'option PBC soit active.
- ▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ▶▶▶ (recherche avant), ◀◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt), ■R (reprise arrêt), || (pause), |▶ (ralenti avant), ◀| (ralenti arrière).

Touchez cette zone pour afficher le label du disque.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.56\)](#).

3 Menu multifonctions

Les touches de ce menu permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.56\)](#).

4 Touche de sélection de contrôle

Indisponible en mode DVD/VCD.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- Répétition du contenu en cours : Touchez [◀◀]. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;
DVD : "répétition du titre" [▶▶], "répétition du chapitre" [▶▶▶], "fonction sur arrêt"
VCD (PBC actif) : Pas de répétition
VCD (PBC inactif) : "répétition de piste" [▶▶], "fonction sur arrêt"
- Avance rapide ou retour rapide : Touchez [◀◀] ou [▶▶]. Chaque fois que vous touchez la touche, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois.
- Confirmation de l'heure de lecture : Voir ###:##.
DVD : Vous avez le choix entre afficher la durée de lecture du titre, la durée de lecture du chapitre ou le temps restant dans le titre. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "T ###:##" (durée de lecture du titre), "C ###:##" (durée de lecture du chapitre), et "R ###:##" (temps restant dans le titre). En plus de l'indication en temps, une barre de progression s'affiche pour indiquer la position dans le titre.
VCD (PBC inactif) : Vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###:##" (durée de lecture), et "R ###:##" (temps restant sur le disque).
- Confirmation de la position de lecture en cours :
Consultez la barre du milieu (DVD uniquement). La barre n'apparaît pas tant que le temps restant est affiché.

6 Zone d'affichage du film

Touchez pour afficher l'écran Video.

7 Zone de recherche

Touchez pour faire une recherche du contenu suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez la zone, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

8 Zone d'affichage du menu

Cette zone se comporte différemment selon la situation.

- Pendant la lecture d'un DVD : Affiche l'écran Movie control. Tant que le menu est affiché, l'écran de contrôle de surbrillance est aussi affiché.
- Pendant la lecture d'un VCD : Affiche l'écran Movie control. Voir [Contrôle du zoom avec les DVD et VCD \(P.58\)](#).

9 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

10 Zone d'affichage des paramètres de l'écran

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour afficher l'écran Screen control (Contrôle de l'écran). Voir [Configuration de l'écran du moniteur \(P.108\)](#).

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la scène de vidéo recherchée en entrant le numéro de chapitre, le numéro de scène, la durée de lecture, etc. [Mode de recherche directe \(P.129\)](#).

Menu multifonctions

DVD



Chaque touche a la fonction suivante.

[◀◀]/[▶▶]

Recherche le contenu précédent/suivant.

[▶ II]

Lit ou met en pause.

[◀ I] ou [I ▶] (DVD uniquement)

Lit au ralenti en avant ou en arrière.

[■]

Arrête la lecture. Touchez deux fois pour que la lecture du disque reprenne depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.

[PBC] (VCD uniquement)

Active/désactive le PBC.

VCD



Utilisation du menu DVD

Vous pouvez configurer un certain nombre d'options dans le menu du disque DVD-VIDÉO.

1 | Touchez la zone indiquée pendant la lecture.



L'écran de contrôle de film s'affiche.

2 | Touchez [Disc CTRL].



L'écran de contrôle par menu s'affiche.

3 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Afficher le menu principal

Touchez [Top].*

Afficher le menu

Touchez [Menu].*

Afficher le menu précédent

Touchez [Return].*

Valider l'option sélectionnée

Touchez [Enter / Entrer].

Activer l'action directe

Touchez [Highlight] (Surligner) pour passer en mode de contrôle par surbrillance. Voir [Contrôle par surbrillance \(P.57\)](#).

Déplacer le curseur

Touchez [▲], [▼], [◀], [▶].

* Il peut arriver que ces touches soient inopérantes, selon le disque.

Contrôle par surbrillance

Le contrôle par surbrillance vous permet d'agir sur le menu du DVD en touchant la touche de menu directement à l'écran.

1 | Touchez [Highlight] dans l'écran de contrôle par menu.

2 | Touchez l'option de votre choix à l'écran.



REMARQUE

- Le contrôle par surbrillance est automatiquement annulé en l'absence d'action de votre part pendant un certain temps.

Configuration du mode de lecture DVD

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture DVD.

1 | Touchez [Next] dans l'écran de contrôle par menu.



L'écran de contrôle par menu 2 s'affiche.

2 | Touchez la touche correspondant à l'option de votre choix.



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle]. Chaque fois que vous touchez sur cette touche, la langue change.

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio]. Chaque fois que vous touchez sur cette touche, la langue change.

Contrôler le rapport de zoom

Touchez [Zoom]. Pour plus de détails, voir l'étape 2, [Contrôle du zoom avec les DVD et VCD \(P.58\)](#).

Changer l'angle de vue

Touchez [Angle]. Chaque fois que vous touchez cette touche, l'angle de vue change.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher l'écran de contrôle par menu 1

Touchez [Previous].

Contrôle du zoom avec les DVD et VCD

Vous pouvez agrandir l'image issue de la lecture d'un DVD ou VCD.

1 | Avec un VCD, touchez la zone indiquée pendant la lecture.



L'écran de contrôle de film s'affiche.

2 | Touchez [Disc CTRL].



L'écran de contrôle du zoom s'affiche.

REMARQUE

- Avec un DVD, veuillez consulter [Configuration du mode de lecture DVD \(P.58\)](#) pour afficher l'écran de contrôle du zoom.

3 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Changer le rapport de zoom

Touchez [Zoom].

Avec un DVD, le rapport de zoom est variable sur 4 niveaux ; Arrêt, 2 fois, 3 fois, 4 fois.

Avec un VCD, le rapport de zoom est variable sur 2 niveaux ; Arrêt, 2 fois.

Faire défiler l'écran

Touchez [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour faire défiler l'écran dans la direction correspondante.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher le menu précédent*

Touchez [Return].

* Il peut arriver que cette fonction soit inutilisable, selon le disque.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas toucher les touches de menu directement à l'écran quand vous zoomez.

Configuration du DVD

Vous pouvez configurer les fonctions de lecture du DVD.

1 | Touchez [].

Le menu Rapide s'affiche.

2 | Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].




L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [DVD SETUP / Réglage DVD] dans la liste.

L'écran de configuration du DVD s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.



Menu Language / Langue de menu
Subtitle Language / Langue de sous-titre
Audio Language / Langue audio*

Voir [Configuration de la langue \(P.60\)](#).

Dynamic Range Control / Contrôle de gamme dynamique *

Configurez la dynamique.

Wide / Large : La dynamique est étendue.

Normal : La dynamique est normale.

Dialog / Dialogue (par défaut) : Le volume sonore total est rendu plus étendu que dans les autres modes. Cette option n'est effective que lorsque vous utilisez un logiciel Dolby Digital.

Angle Mark / Marque d'angle

Configurez l'affichage de la marque d'angle.

ON (par défaut) : Une marque d'angle est affichée.

OFF : Aucune marque d'angle n'est affichée.

Screen Ratio / Format image *

Configurez le mode d'affichage de l'écran.

16:9 (par défaut) : Affiche des images grand format.

4:3 LB : Affiche les images grand format au format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran).

4:3 PS : Affiche les images grand format au format Pan & Scan (coupées à droite et à gauche).

Parental Level / Niveau parental *

Voir [Niveau parental \(P.61\)](#).

Disc SETUP / PRÉPARATION disque

Voir [Configuration du disque \(P.61\)](#).

Stream Information / Information de flux

Affiche l'information de la source actuelle.

Le flux (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, WMA ou AAC) est indiqué.

* Ces options sont désactivées pendant la lecture d'un DVD.

Configuration de la langue

Ce paramètre concerne la langue utilisée pour les menus, les sous-titres et les voix. Ces options ne sont pas configurables pendant la lecture d'un DVD.

- 1 **Touchez [SET] de l'option de votre choix ; [Menu Language / Langue de menu], [Subtitle Language / Langue de sous-titre], [Audio Language / Langue audio].**

L'écran de configuration de la langue s'affiche.

- 2 **Entrez le code de langue de votre choix et touchez [Enter / Entrer].**



Valide la langue entrée et retourne à l'écran de configuration du DVD.

Voir [Codes de langue du DVD \(P.142\)](#).

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Pour choisir la langue d'origine du DVD comme langue audio, touchez [Original].

Niveau parental


Définissez un niveau de verrouillage parental pour empêcher les enfants de regarder la vidéo. Vous ne pouvez pas définir de niveau de verrouillage parental au cours de la lecture du DVD.

- 1 **Touchez [SET] de [Parental Level / Niveau parental].**
L'écran du code d'accès parental s'affiche.
- 2 **Entrez le code parental et touchez [Enter / Entrer].**
L'écran de niveau parental s'affiche.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Le niveau parental en vigueur est indiqué sous la forme [Level#].

- 3 **Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner un niveau parental.**



REMARQUE

- Si un disque possède un niveau de verrouillage parental plus élevé, vous devez entrer le numéro de code.
- Le niveau de verrouillage parental varie suivant le disque chargé.
- Si un disque n'a pas de verrouillage parental, n'importe qui peut le regarder, même si vous avez configuré le verrouillage parental.

Configuration du disque

Exécute la configuration lors de l'utilisation de supports disque.

- 1 **Touchez [SET] de [Disc SETUP / PRÉPARATION disque].**
L'écran de configuration du disque s'affiche.
- 2 **Sélectionnez une option parmi les suivantes.**



CD Read / Lecture CD

Définissez comment ce système de navigation lit un CD de musique.

- 1 (par défaut) : Reconnait et lit automatiquement un disque sur fichier audio, un DVD ou un CD de musique.
- 2: Lit de force un disque comme s'il s'agissait d'un CD musical. Sélectionnez [2] si vous souhaitez lire un CD de musique dont le format est particulier ou si le disque est illisible avec l'option [1].

On Screen DVD / DVD à l'écran

Définissez comment ce système de navigation affiche les informations à l'écran.

Auto : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF (par défaut) : Les informations sont masquées.

REMARQUE

- L'option [CD Read] (Lecture CD) est désactivée quand un disque est déjà dans le système de navigation.
- Un disque de fichiers audio/VCD est illisible avec l'option [2]. Par ailleurs, certains CD de musique sont illisibles avec l'option [2].

Utilisation avec les CD/fichiers audio et vidéo/iPod

Utilisation de base avec la musique/vidéo

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.129\)](#).
- Pour brancher un iPod sur cet appareil, l'accessoire en option KCA-iP202, ou KCA-iP102 est nécessaire. Lorsqu'un iPod est branché en utilisant le KCA-iP202, vous pouvez écouter des enregistrements audio et regarder des vidéos. Lorsqu'un iPod est branché en utilisant le KCA-iP102, il est uniquement possible d'écouter des enregistrements audio.


Consultez les sections suivantes pour l'utilisation avec chacune des sources.

- **CD de musique** [\(P.62\)](#)
- **Disque à contenu multimédia** [\(P.62\)](#)
- **Périphérique USB** [\(P.64\)](#)
- **Carte SD** [\(P.64\)](#)
- **iPod** [\(P.64\)](#)

CD musical et disque à contenu multimédia

REMARQUE

- Dans le présent manuel, "CD de musique" fait référence aux disques compacts courants sur lesquels sont gravés des pistes de musique.
- "Disque à contenu multimédia" fait référence aux disques CD/DVD sur lesquels sont gravés des fichiers audio, vidéo ou image.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un CD. Elle peut être différente avec un disque à contenu multimédia.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- **N° de piste** : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de piste en cours de lecture, le texte, etc.
- **▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.** : Indication du mode de lecture en cours
 Chaque pictogramme a la signification suivante : ▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ▶▶▶ (recherche avant), ◀◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt), ■R (reprise arrêt), || (pause).

2 Zone d'affichage du film/sélection du contrôle

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste. (Uniquement pour fichier de musique)
 Touchez pour afficher l'écran Video. (Uniquement pour fichier vidéo)

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.66\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.66\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations sur la piste

Affiche les informations concernant la piste en cours.

Pour les CD de musique et les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher successivement les informations sur la piste en cours et la liste des dossiers en touchant la touche de sélection de liste (8 dans la figure).

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.67\)](#).

8 Touche de sous-fonction/ sélection de liste

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

Touchez en maintenant votre doigt pour afficher successivement la liste des pistes et les informations CD-TEXT (CD) ou des balises ID3 (disque à contenu multimédia uniquement).



9 Zone de recherche des fichiers (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez chacune des zones, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

10 Zone d'affichage du menu (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher l'écran de contrôle. Pour plus de détails, voir [Contrôle du film \(P.72\)](#).

11 Zone d'affichage des touches (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

12 Zone d'affichage des paramètres de l'écran

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour afficher l'écran Screen control (Contrôle de l'écran). Voir [Configuration de l'écran du moniteur \(P.108\)](#).

Périphérique USB, carte SD et iPod

REMARQUE

- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. Elle peut être différente avec un iPod et une carte SD.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- Nom du fichier en cours :** Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de fichier/dossier et le nom de fichier.
- , ►►, etc. :** Indication du mode de lecture en cours
 Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture, recherche), || (pause), ►► (recherche manuelle avant), ◀◀ (recherche manuelle arrière).

2 Jaquette/zone de sélection du contrôle

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste. (Uniquement pour fichier de musique)

Touchez pour afficher l'écran Vidéo. (Uniquement pour fichier vidéo)

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.66\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.66\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des contenus

Affiche les contenus sous forme de liste. Les contenus dans la liste varient selon l'état de la lecture et la source.


7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.67\)](#).

8 Touche de sous-fonction/ sélection de liste

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour sélectionner successivement la liste des fichiers et les informations sur le fichier en cours.



9 Zone de recherche des fichiers (fichier vidéo uniquement)

- Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Pendant un diaporama en mode USB, touchez l'une ou l'autre zone pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image. Cette fonction est indisponible quand le dossier en cours ne contient aucun fichier musical.

10 Zone d'affichage du contrôle du film

Touchez pour afficher l'écran Movie control. Pour plus de détails, voir [Contrôle du film \(P.72\)](#).

11 Zone d'affichage des touches (fichier vidéo uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

12 Zone d'affichage des paramètres de l'écran

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour afficher l'écran Screen control (Contrôle de l'écran). Voir [Configuration de l'écran du moniteur \(P.108\)](#).

Menu multifonctions

CD de musique



iPod



Disque à contenu multimédia



Périphérique USB et carte SD



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[Q] (Disque à contenu multimédia, iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche \(P.68\)](#).

[◀◀] [▶▶]

Recherche la piste/fichier précédent/suivant.

[▶] [II] (iPod uniquement) / [▶II]

Lit ou effectue une pause.

[■] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Arrête la lecture.

[▲] (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Touchez pour déconnecter le périphérique. Pour plus de détails, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.18\)](#).

[APP] (Uniquement sur iPod)

Touchez pour passer du mode App au mode Normal.

Mode App : Le système de navigation met en sortie le contenu audio et vidéo envoyé depuis l'application fonctionnant sur votre iPod touch ou iPhone.

Lorsque le mode App est sélectionné, vous ne pouvez utiliser que les fonctions [▶] (lecture), [II] (pause), [◀◀] (recherche arrière) et [▶▶] (recherche avant) de ce système de navigation.

[◀] [▶] (Disque à contenu multimédia, périphérique USB et carte SD uniquement)

Recherche le dossier précédent/suivant.

Menu de sous-fonction

CD de musique



iPod



Disque à contenu multimédia



Périphérique USB et carte SD



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[Q]

Répète la piste/dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;

CD, iPod : "répétition de piste" [Q] "répétition sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "répétition de fichier" [Q] "répétition de dossier" [Q] "répétition sur arrêt"

[] (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Recherche dans la liste des jaquettes d'albums. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche à partir d'une jaquette d'album \(P.70\)](#).

[◀◀] [▶▶] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Avance rapide ou retour rapide.

[◀] [▶] (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Lit l'album précédent ou suivant dans la [Liste de favoris \(P.71\)](#).

ou

Confirmation de l'heure de lecture.

Pendant la lecture d'un CD de musique, vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée.

Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###" (durée de lecture de la piste) et "R ###" (temps restant sur le disque).

[X]

Lit dans un ordre aléatoire toutes les pistes du dossier/disque en cours ou de la liste de lecture active dans l'iPod branché.

Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant ;

CD : "piste au hasard" [X] "fonction sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "fichier au hasard" [X] "fonction sur arrêt"

iPod : "piste au hasard" [X] "album au hasard" [X] "fonction sur arrêt"

Barre d'état au centre (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Confirmation de la position de lecture en cours.

Au cours de la reproduction depuis un dispositif USB ou un iPod, vous pouvez faire glisser le cercle vers la gauche ou vers la droite pour modifier la position de lecture.

Recherche

Vous pouvez rechercher des fichiers de musique ou vidéo en procédant comme suit.


REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir [Mode de recherche directe \(P.129\)](#).

Recherche par liste


Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.



La lecture commence.

REMARQUE


- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez alterner entre la liste de fichiers et la liste de dossiers en touchant [Q].
- Avec les disques à contenu multimédia, vous ne pouvez pas afficher la liste pendant la lecture aléatoire et l'arrêt.

Autre recherche


D'autres modes de recherche permettent de restreindre la recherche d'un morceau. Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

- 1 Touchez [Q] dans l'écran de contrôle.
L'écran de type de recherche s'affiche.
- 2 Touchez la méthode de recherche de votre choix.

Périphérique USB et carte SD



iPod



La liste s'affiche classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.

Consultez les sections suivantes pour chaque utilisation.


- [Category List / Catégorie] : Vous pouvez rechercher un fichier par sélection de sa catégorie [\(P.69\)](#).
- [Link Search / Rechercher par] : Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre/compositeur que la piste en cours [\(P.69\)](#).
- [Folder List / Dossier] : Vous pouvez rechercher un fichier en fonction de la hiérarchie [\(P.70\)](#).

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher directement la liste des dossiers en touchant [Q].

Recherche de catégorie (périphérique USB, iPod et carte SD uniquement)

- 1 Touchez la catégorie de votre choix dans la partie gauche de l'écran.



- 2 La liste est classée dans l'ordre de la catégorie sélectionnée.


- 3 Touchez le morceau de votre choix.
La lecture commence.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.24\)](#).

Recherche de lien (périphérique USB, iPod et carte SD uniquement)

- 1 Touchez le lien de votre choix dans la partie gauche de l'écran. Vous avec le choix entre artiste, album, genre et compositeur.



La liste de liens correspondant à votre choix s'affiche.

REMARQUE

- La liste est classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.
- Artist / Artiste : Affiche la liste des albums de l'artiste.
- Album : Affiche toutes les chansons de l'album en cours.
- Genre : Affiche la liste des artistes appartenant au même genre.
- Composer / Compos. : Affiche la liste des albums du compositeur du fichier en cours.

- 2 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.24\)](#).

Recherche de dossier (disque à contenu multimédia, périphérique USB et carte SD uniquement)

1 | Touchez le dossier de votre choix.



Le contenu du dossier est affiché dans la partie droite de l'écran.

2 | Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

REMARQUE

- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.24\)](#).


Recherche à partir d'une jaquette d'album (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux par sélection de la jaquette d'album.

1 | Touchez [].


Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 | Touchez [].



L'écran des favoris s'affiche.

3 | Touchez la jaquette de votre choix dans la ligne du haut.



REMARQUE

- La touche visible dans la partie supérieure de l'écran se comporte différemment selon la situation.
 - Quand [Load Albums / Charger albums] est affiché : Vous n'avez encore chargé aucune jaquette. Touchez la touche pour lancer le chargement.
 - Quand [Load more Albums / Plus d'albums] est affiché : Certaines jaquettes ne sont pas chargées. Effleurez la touche pour charger toutes les jaquettes. Si vous touchez la touche, il peut arriver que la piste en cours de lecture s'arrête et qu'une autre piste soit lue.
 - Si l'icône n'apparaît pas : Toutes les jaquettes sont déjà chargées.

4 | Touchez [] sur la jaquette sélectionnée.

La première chanson de l'album est lue. De plus, vous pouvez créer votre liste de lecture originale depuis cet écran. Pour plus de détails, voir [Liste de favoris \(P.71\)](#).


REMARQUE

- Une fois la lecture de toutes les pistes de l'album terminée, le même album est à nouveau lu depuis la première piste.
- Les albums dépourvus de photo ne sont pas affichés.

Liste de favoris

Vous pouvez créer une liste de lecture originale de vos 10 albums favoris en sélectionnant leurs jaquettes.

1 | Avec le doigt, faites glisser la jaquette de l'album de votre choix de la ligne supérieure à la ligne inférieure.




L'album sélectionné est enregistré dans la liste des favoris.

REMARQUE

- L'album ajouté est placé tout à droite.
- Vous ne pouvez pas enregistrer le même album s'il est déjà présent dans la liste des favoris.
- La liste peut comporter jusqu'à 10 albums.

2 | Touchez la jaquette de votre choix dans la liste des favoris.



La lecture de l'album sélectionné commence et l'écran de contrôle s'affiche.

REMARQUE

- La lecture des favoris présents dans la liste se fait vers la droite et commence par l'album sélectionné.
- Pour supprimer l'album de la liste des favoris, faites-le glisser avec le doigt dans la ligne supérieure.
- Vous pouvez modifier l'ordre de lecture de la liste des favoris par simple déplacement de la jaquette dans la liste, avec le doigt.
- Le mode de liste des favoris est annulé dans les situations suivantes.
 - Lecture d'un autre album issu d'une autre liste (de dossiers, de catégories, etc.)
 - Lecture d'un autre album par contact du doigt sur sa jaquette à la ligne supérieure de l'écran de liste de jaquettes.
- Le mode de liste des favoris est rétabli après débranchement/branchement du périphérique ou mise sur marche/arrêt. Le fichier en cours de lecture, la durée de lecture, le contenu de la liste de favoris, l'ordre dans lequel elle est classée, etc., sont rétablis à condition que la configuration du périphérique n'ait pas changé.

Contrôle du film

Vous pouvez régler la lecture du film.

- 1 Dans l'écran de lecture, touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle de film s'affiche.

- 2 Touchez [Disc CTRL]. (Disque à contenu multimédia uniquement)



L'écran de contrôle de film s'affiche.

- 3 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle].

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio].


Quitter le menu

Touchez [Exit].

Configuration USB/SD/iPod/DivX

Vous pouvez accéder à des options de configuration lorsque vous êtes en mode USB/SD/iPod/DivX.

- 1 Touchez [].
Le menu Rapide s'affiche.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 Touchez [USB], [iPod] ou [DivX] dans la liste.
L'écran de configuration correspondant s'affiche.
Consultez la section qui suit pour chaque option.

- [Configuration USB SD \(P.73\)](#)
- [Configuration iPod \(P.73\)](#)
- [DivX® VOD \(P.73\)](#)

Configuration USB SD

- 1 Réglez chaque option comme suit.



On Screen USB / USB à l'écran


Définissez le mode d'affichage des informations provenant d'un périphérique USB ou SD.

Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Configuration iPod

- 1 Réglez chaque option comme suit.



AudioBook Speed / Vitesse livre audio

Configurez la vitesse de lecture du livre audio (Audio book). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Slow / Lent], [Normal] (par défaut) et [Fast / Rapide].

Wide Screen / Écran panoramique *

Régler le Wide Screen (Écran panoramique). Régler sur [ON] (défaut) ou [OFF].

On Screen iPod / iPod à l'écran

Déterminez le mode d'affichage des informations de l'iPod.


Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

* Cette option est indisponible quand un iPod est branché.

DivX® VOD

- 1 Réglez chaque option comme suit.



DivX(R) Registration Code

Vérifie le code d'enregistrement. Ce code est nécessaire lors de la création d'un disque avec GDN (Gestion des Droits Numériques).

DivX(R) Désactivation

Annule l'enregistrement de l'appareil déjà enregistré. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

REMARQUE

- L'option [DivX(R) Registration Code] est désactivée pendant la lecture d'un DVD.
- Lorsque vous téléchargez un fichier DivX VOD (vidéo à la demande) protégé par des mesures techniques anticopie (DRM), enregistrez le code affiché à l'écran. Sinon, le fichier peut ne pas être lisible avec ce système de navigation. Le nombre de visionnages restant s'affiche quand vous lisez un fichier DivX VOD avec restriction de visionnage. Lorsque le nombre de visionnages restant atteint 0, un message d'avertissement apparaît et le fichier ne peut pas être lu.

Fonctionnement du stockage en nuage

Procédure de démarrage

Procédez aux préparatifs nécessaires pour que cet appareil puisse lire les morceaux de musique téléchargés sur Dropbox.

Préparation

- Vous devez disposer d'une connexion à Internet par Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).
- Vous pouvez utiliser un compte utilisateur quand vous êtes connecté en tant que Propriétaire ou Utilisateur.
- Pour utiliser ce service, un compte Dropbox est requis.

1 | Téléchargez les fichiers de musique sur Dropbox.

2 | Sur le site Route Collector, créez un dossier et une liste de lecture des fichiers à lire.

Pour savoir comment définir le dossier et la liste de lecture des fichiers à lire, voir le site Web.

<http://www.route-collector.com/>

Contenu disponible

Le contenu suivant peut être fourni ou lu par cet appareil :

- Fichier audio : MP3 (.mp3), AAC-LC (.m4a/ .aac), WMA (.wma), WAV (.wav)
- Le contenu protégé par un copyright ne peut pas être lu.

Fonctionnement de base pour la musique

Les fichiers de musique chargés sur Dropbox peuvent être lus.


Préparation

- Pour lire les fichiers téléchargés sur Dropbox, une configuration est requise. Voir [Procédure de démarrage \(P.74\)](#).

1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.

2 | Touchez [] sur la façade Lanceur de source.

3 | Touchez [Storage].



[]

Lit ou met en pause.

[]

Recherche le fichier précédent/suivant.

[]

Recherche le fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche de catégories \(P.75\)](#).

[]

Répète le fichier en cours. Chaque fois que vous effleurez cette touche, le mode répétition est activé ou désactivé.

[]

Lit de manière aléatoire tous les fichiers du dossier actuel ou de la liste de lecture actuelle. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant ; "fichier au hasard" [] "fonction sur arrêt"

#####

Confirmation de l'heure de lecture.

Barre d'état centrale

Confirmation de la position de lecture en cours.

Vous pouvez faire glisser le cercle à gauche ou à droite pour modifier la position de lecture.


Recherche de catégories

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux en procédant comme suit.

1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.

L'écran de type de recherche s'affiche.

2 | Touchez la catégorie de votre choix dans la partie gauche de l'écran.



3 | La liste est classée dans l'ordre de la catégorie sélectionnée.

4 | Touchez le fichier de musique de votre choix.

La lecture commence.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.24\)](#).

Fonctionnement de la liaison sans fil Kenwood

Procédure de démarrage

À l'aide de la fonction Wi-Fi, il est possible de partager des fichiers de contenu multimédia avec un autre dispositif de serveur multimédia ou dispositif (lecteur) client.

Préparation

- Activez la fonction de connexion Wi-Fi à un dispositif de serveur multimédia ou dispositif client. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).

Fonction de serveur multimédia

Lit le contenu enregistré sur la carte SD ou le support mémoire USB connecté à cet appareil via un autre lecteur média réseau (dispositif client).

- Nous avons confirmé le fonctionnement normal avec les lecteurs médias réseau suivants (logiciel) :
- Windows Media Player 12

Fonction de lecteur média

Lit le contenu enregistré sur un autre dispositif de serveur multimédia via cet appareil.

- Nous avons confirmé le fonctionnement normal avec les serveurs multimédias suivants (logiciel) :
- Windows Media Player 12

Fonction de contrôleur média

Permet de traiter le contenu enregistré sur un autre dispositif de serveur multimédia au moyen de cet appareil et de le lire sur un autre lecteur média réseau (dispositif client).

Fonction de moteur de rendu multimédia

Lit le contenu utilisé sur un autre contrôleur média via cet appareil.



Contenu disponible


Le contenu suivant peut être fourni ou lu par cet appareil :

- Fichier audio : MP3 (.mp3), AAC-LC (.m4a/.aac), WMA (.wma), WAV (.wav)
- Fichier vidéo : MPEG-1/2 (.mpg/.mpeg/.m2p), MPEG-4 (.mp4/.m4v), WMV (.wmv/.m2ts)
- Le contenu protégé par un copyright ne peut pas être lu.

Fonction de serveur multimédia

Lit le contenu enregistré sur la carte SD ou le support mémoire USB connecté à cet appareil via un autre lecteur média réseau (dispositif client).

- Appuyez sur le bouton <HOME>.
- Touchez [] sur la façade Lanceur de source.
- Touchez [ Wireless Link].
- Touchez [DMS].



La fonction de serveur est active.



- Connectez depuis le dispositif client.


À l'aide du dispositif client, connectez-vous au serveur.

Nom du serveur : DNN9230DAB.

Fonction de lecteur média

Lit le contenu enregistré sur un autre dispositif de serveur multimédia via cet appareil.


- Appuyez sur le bouton <HOME>.
- Touchez [] sur la façade Lanceur de source.
- Touchez [ Wireless Link].
- Connectez au serveur multimédia.



Une liste des serveurs multimédias détectés s'affiche.

Touchez le nom de serveur du serveur à connecter.

- Sélectionnez le contenu à lire.



Sélectionnez la catégorie de contenu à lire.

Une liste du contenu détecté s'affiche.

Écran Plays (Lire)



[▶||]

Lit ou met en pause.

[◀◀]/[▶▶]

Recherche le fichier précédent/suivant.

[🔄]

Répète le fichier en cours. Chaque fois que vous effleurez cette touche, le mode répétition est activé ou désactivé.

[🎵] [🎬]

Bascule entre les fichiers de musique et vidéo.

##:##:## ou ##:##

Confirmation de l'heure de lecture.

Barre d'état centrale


Confirmation de la position de lecture en cours.

Vous pouvez faire glisser le cercle à gauche ou à droite pour modifier la position de lecture.

Fonction de contrôleur média

Permet de traiter le contenu enregistré sur un autre dispositif de serveur multimédia au moyen de cet appareil et de le lire sur un autre lecteur média réseau (dispositif client).


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [📶] sur la façade Lanceur de source.
- 3 | Touchez [🌐 Wireless Link].
- 4 | Connectez au serveur multimédia.



Une liste des serveurs multimédias détectés s'affiche.

Touchez le nom de serveur du serveur à connecter.

- 5 | Sélectionnez un lecteur média réseau à utiliser pour la lecture.




Une liste des lecteurs médias réseau détectés s'affiche.

Touchez le nom du lecteur média réseau à utiliser pour la lecture.

Fonction de moteur de rendu multimédia

Lit le contenu utilisé sur un autre contrôleur média via cet appareil.

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [📶] sur la façade Lanceur de source.
- 3 | Touchez [🌐 Wireless Link].
- 4 | Touchez [DMR].



La fonction de rendu est active.

- 5 | Établissez la connexion depuis le contrôleur média.

Utilisez le contrôleur média pour qu'il se connecte à cet appareil.

Cet appareil : DNN9230DAB.

Utilisation de la radio

Utilisation de base de la radio

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.129\)](#).



1 Indication du nom de station/PS

Affiche le nom PS.

2 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [FM1] etc. : Affichage de la bande
- MHz/kHz : Affichage de la fréquence
- Preset + n° : Numéro de présélection

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.81\)](#).

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.81\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des présélections

Affiche la liste des stations présélectionnées et les informations correspondantes.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- Sélectionner la bande** : Appuyer sur [AM] ou [FM].
- Sintoniser sur une station** : Touchez [◀◀] [▶▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des fréquences. Voir mode de Recherche.
- La fréquence en cours est indiquée par la barre au centre (sintoniseur uniquement).


8 Touche de sous-fonction/ sélection de liste

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour basculer entre la présélection et la liste d'informations.

En mode sintoniseur, les informations du programme sintonisé apparaissent.

Menu multifonctions



Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6]

Sélectionnez la station pré-réglée. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[Q]

Affiche la liste des stations ou services présélectionnés. Pour plus de détails, voir [Utilisation de la sélection \(P.85\)](#).

[TI] (sintoniseur FM uniquement)

Active le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir [Infos-traffic \(P.86\)](#).

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant : [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: Sintonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- AUTO2: Sintonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- MANUAL: Commute sur la fréquence suivante manuellement.

[AME]

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails voir [Mémoire automatique \(P.84\)](#).

[PTY] (sintoniseur FM uniquement)

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir [Recherche par type de programme \(P.85\)](#).

[MONO] (sintoniseur FM uniquement)

Sélectionne la réception en mono.

[LO.S] (sintoniseur FM uniquement)

Active ou désactive la fonction de recherche locale.

Utilisation de base de la radio numérique

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.129\)](#).



1 Affiche l'indication de la force du signal/de la station

Affiche la force du signal reçu de la station de la Radio Numérique.
Affiche le numéro de la station reçue.

2 Jacquette/zone de sélection du contrôle

Les informations de l'image disponibles dans le fichier actuel s'affichent.
Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.83\)](#).

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.
Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.
Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.83\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste d'informations

Affiche les informations relatives à la musique en cours de lecture : Nom du canal, nom de l'artiste, titre de la chanson, informations du contenu, nom de la catégorie, description du canal, canaux similaires

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.


- L'écran de type de liste s'affiche: Touchez [Q]. Voir [Utilisation de la sélection \(P.85\)](#).
- Sintonisation sur un ensemble, un service et un composant : Appuyer sur [◀▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des ensembles, des services et des composants. Voir [Relecture \(P.87\)](#).
- Affichage de l'écran Dynamic Label Segment (Radiotexte): Touchez [DLS].
- Changez de mode Replay (relecture): Touchez [C].

8 Touche de sous-fonction/ sélection de liste

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

Touchez en maintenant votre doigt appuyé pour basculer entre la présélection et la liste d'informations.

Menu multifonctions



Chaque touche a la fonction suivante.



Sélectionne le numéro présélectionné.

[P1] - [P5]/ [P6] - [P10]/ [P11] - [P15]

Sélectionnez le canal préréglé. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: Syntonise automatiquement sur un ensemble offrant une bonne réception.
- AUTO2: Syntonise les ensembles en mémoire les uns après les autres.
- MANUAL: Commute sur l'ensemble suivant manuellement.

[TI]

Active le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir [Infos-traffic \(P.86\)](#).

[PTY]

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir [Recherche par type de programme \(P.85\)](#).


Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique


Vous pouvez mémoriser automatiquement les stations offrant une bonne réception. Cette fonction peut être utilisée uniquement pour la radio.

REMARQUE

- L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été syntonisées.
- L'opération de la mémoire automatique se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

- 1 | Touchez [].
Le menu de sous-fonction s'affiche.
- 2 | Touchez la touche de la bande de votre choix.



- 3 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 4 | Touchez [AME] dans le menu multifonctions.
- 5 | Touchez [◀◀] ou [▶▶] dans le menu de sous-fonction.
La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station ou le canal que vous êtes en train de recevoir.

- 1 | Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaitez mémoriser.
- 2 | Touchez [P#] (#:1-6, 1-15) dans lequel vous souhaitez enregistrer la station pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un "bip".

Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez afficher la liste des stations ou canaux mémorisés et les sélectionner.

Sélection depuis le menu multifonctions


- 1 | Touchez le nombre souhaité de P1 à P6/P15.
Le système de navigation syntonise sur la station ou le canal présélectionné.

Sélection depuis la liste des présélections

- 1 | Touchez la zone indiquée sur la figure.




L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 | Touchez [] en maintenant votre doigt appuyé dessus.
La présélection s'affiche.
- 3 | Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.




REMARQUE

- Toucher [] puis [Preset List/Présélection] permet d'afficher la liste de station présélectionnée. Il est également possible de sélectionner la station voulue à partir de la liste.

Recherche par type de programme

Lorsque vous écoutez la radio FM ou DAB, vous pouvez syntoniser sur une station diffusant un certain type de programme.



- 1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [PTY] dans le menu multifonctions.
L'écran mode PTY apparaît.
- 3 | Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.
- 4 | Touchez [Search].




Vous pouvez rechercher une station dont le type de programme correspond à la sélection.

Sélection de la liste

Vous pouvez sélectionner un ensemble dans la liste des ensembles mémorisés, ou sélectionner un service dans la liste de tous les services reçus.

- 1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Appuyer sur [] dans le menu multifonctions.
L'écran de type de liste s'affiche.
- 3 | Touchez [Preset List / Présélection] ou [Service List / Liste de Service].




L'écran de liste s'affiche.

- 4 | Sélectionner la catégorie voulue dans la liste.

Infos-traffic

Vous pouvez écouter et lire les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant ou l'appareil reçoit un bulletin d'infos-traffic.

Cependant, ceci nécessite un système d'information radio avec état du trafic.

- 1 | Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 | Touchez [TI] dans le menu multifonctions.
Le mode d'infos-traffic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-traffic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.



REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-traffic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-traffic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Relecture (Radio Numérique uniquement)

Vous pouvez réécouter les 30 dernières minutes de la station que vous avez sélectionnée.

- 1 | Touchez [] dans le menu des sous-fonctions.



Menu multifonctions

[]

Lit ou met en pause.

[] []

Avant/arrière en appuyant 15 secondes.

[] []

Maintenez appuyé pour Avance/Retour rapide.

Menu de sous-fonction

Barre de temps Replay (Relecture)

Confirmation de la position.

[]



Change le mode Live

REMARQUE

- PTY Watch commence à fonctionner et la fonction Replay ne peut être utilisée lors de la réception d'un programme.
- Vous ne pouvez réécouter et mémoriser la station en même temps avec [Mémoire automatique \(P.84\)](#) et [Mémoire manuelle \(P.84\)](#).

Réglage Tuner

Vous pouvez régler les paramètres du syntoniseur.

- 1 | Touchez [].
Le menu Rapide s'affiche.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Source].

- 4 | Touchez [TUNER SETUP / Réglage Tuner] dans la liste.
L'écran de configuration du syntoniseur s'affiche.
- 5 | Réglez chaque option comme suit.



NEWS / INFORMATIONS

Configure une heure d'interruption pour le bulletin d'informations. Le choix par défaut est "OFF".

AF

Lorsque la réception de la station est médiocre, sélectionne automatiquement une station diffusant le même programme sur le même réseau Radio Data System. Le choix par défaut est "ON".

Regional / Régional

Définit s'il faut basculer sur la station uniquement dans la région spécifique qui utilise la commande "AF". Le choix par défaut est "ON".

Auto TP Seek / Recherche Auto TP

Lorsque la réception du signal de la station émettant le bulletin d'informations routières est mauvaise, recherche automatiquement une station présentant un signal de meilleure qualité. Le choix par défaut est "ON".


Language Select / Sélection langue

Sélectionne une langue d'affichage pour la fonction PTY.

Configuration DAB

Vous pouvez régler les paramètres de la Radio Numérique.

- 1 | **Touchez [].**
Le menu Rapide s'affiche.
- 2 | **Touchez [SETUP / Paramètres].**
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | **Touchez [Source].**



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

- 4 | **Touchez [DAB SETUP/ Réglage de la radiodiffusion numérique] dans la liste.**
L'écran CONFIGURATION DAB s'affiche.

- 5 | **Réglez chaque option comme suit.**



Priority / Priorité

Si le même service est fourni par la Radio Numérique durant la réception Radio Data System, la sélection se fait automatiquement sur Digital Radio. Si le même service est fourni par Radio Data System alors que la réception du service Digital Radio s'affaiblit, la sélection se fait automatiquement sur Radio Data System.

PTY Watch / Surveillance PTY

Si le service du type de programme configuré est lancé avec la totalité de la réception, la sélection se fait à partir d'une autre source, vers Digital Radio pour la réception du service.

Announcement Select / Sélection de l'annonce

Permet de passer au service d'annonce défini. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Configuration de l'annonce \(P.89\)](#).

Seamless Band (bande ininterrompue)

Évite les coupures de son lors du passage de la Digital Radio vers Analog Radio (Radio Numérique vers Radio Analogique). Le choix par défaut est "ON".

Antenne Power / Alimentation de l'antenne*

Règle l'alimentation sur l'antenne de la Radio Numérique. Règle sur "ON" lorsque l'antenne de la Radio Numérique en cours d'utilisation est équipée d'un amplificateur.

Le choix par défaut est "ON".

L-Band Tuning / Syntonisation de la bande L*

Définit la réception de la bande L. Lorsque cette option est réglée sur "ON", reçoit également les ensembles de bande L.

* Cette option est configurable en mode VEILLE.

Configuration de l'annonce

Lorsque le service réglé sur "ON" démarre, passe de n'importe quelle source à l'annonce pour la recevoir.

- 1 | **Appuyez sur la touche [SET] de [Announcement Select / Sélection de l'annonce] dans l'écran de configuration de la radiodiffusion numérique.**
L'écran de sélection de l'annonce s'affiche.
- 2 | **Touchez chaque liste d'annonces et activez-la ou désactivez-la.**



REMARQUE

- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception du service d'annonce est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du service d'annonce, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Streaming Service Application


Diffusion en continu de l'application vidéo

Vous pouvez lire des vidéos téléchargées sur YouTube.

Préparation

- Vous devez vous connecter à Internet par le Wi-Fi. Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).

- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [] dans la façade Contenu réseau.
- 3 | Touchez [Streaming Video].



[Keyword Search]

Recherche les vidéos associées au mot-clé.

[Category Search]

Recherche les vidéos par catégorie.

[My YouTube]

Quand vous vous connectez à YouTube, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

My Favorites, My-Video, Registered Channels, Playlist


Écran vidéo

- 1 | Dans l'écran de lecture, touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle s'affiche.

- 2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



[<<] [>>]

Avance rapide ou retour rapide.

[||] / [▶]

Lit ou met en pause.


Barre d'état

Confirmation de la position de lecture en cours.

Vous pouvez faire glisser le cercle à gauche ou à droite pour modifier la position de lecture.

Recherche par mot-clé

- 1 | Touchez [Keyword Search].
- 2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



1

Entrez un mot-clé pour la recherche.

🗣️ : Entrez un mot-clé à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale. Quand "Speak now" s'affiche, énoncez le nom de la région.

[Search] (Recherche) : lance la recherche.

2

Spécifiez la portée de la recherche.

Menu

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.

[Sign in]

Connectez-vous au service YouTube.

À présent, vous pouvez utiliser My YouTube.

[Sign out]

Déconnecte du compte en cours.

My YouTube

En vous connectant à YouTube, vous pouvez utiliser My Favorites et My-Videos.

- 1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.
- 2 | Touchez [Sign in].
- 3 | Entrez l'adresse électronique et le mot de passe.




- 4 | Touchez [Sign in].

- 5 | Touchez [Grant access].

- 6 | Touchez [My YouTube].

- 7 | Sélectionnez une catégorie.






Application AUPEO!

Vous pouvez écouter de la musique sur la radio en ligne AUPEO!.

Préparation

- Vous devez vous connecter à Internet par le Wi-Fi.
 Voir [Paramètres Wi-Fi \(P.28\)](#).


- 1 | Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 | Touchez [] dans la façade Contenu réseau.
- 3 | Touchez [ Aupeo].
- 4 | Sélectionnez un genre.



Connectez-vous


En créant un compte, vous pouvez écouter vos morceaux favoris.

- 1 | Touchez [Log In].
- 2 | Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.



- 3 | Touchez [Log In].

Écran Play (Lire)



Lit ou met en pause.



J'aime ce morceau.




Lisez le morceau suivant.



Je n'aime pas ce morceau.



Sélectionnez un sous-genre.



Musique selon votre humeur.



Sélectionnez un nouveau genre.



Sélectionnez une station principale



Sélectionnez une station par genre



Créez la station de votre type en recherchant des stations par nom d'artiste.



Éditez les titres enregistrés dans Loves et Bans.
 Vous ne pouvez utiliser ce bouton que quand vous êtes connecté à ce service.

Édition des Favoris

Vous pouvez éditer les titres enregistrés dans Loves et Bans.

Préparation

- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que quand vous êtes connecté à ce service.

- 1 | Touchez [].



Bascule entre Love et Ban.



Supprime ce titre.



Enregistre cet artiste sous Ban.

Utilisation du Bluetooth

Plusieurs fonctions sont utilisables par le biais du module Bluetooth : écouter un fichier audio, passer un appel téléphonique et en recevoir.

À propos du Smartphone/téléphone cellulaire et du lecteur audio Bluetooth

Ce système de navigation est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Bluetooth Ver3.0 certifié

Profil

Smartphone/téléphone cellulaire :

HFP (Profil mains libres)

OPP (Profil de poussée d'objet)

PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

SPP (Profil port série)

Lecteur audio :

A2DP (Profil de distribution audio avancée)

AVRCP (Profil de télécommande multimédia)

REMARQUE

- Pour connaître les smartphones/téléphones cellulaires dont la compatibilité a été vérifiée, veuillez consulter le site : <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>.
- Les systèmes de navigation disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth d'après la procédure prescrite par Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces systèmes de navigation ne puissent pas communiquer avec certains types de smartphones/téléphones cellulaires.

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le smartphone/téléphone cellulaire Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 appareils Bluetooth.

1 Appuyez le bouton <↵> en le maintenant enfoncé.



L'écran mains-libres s'affiche.

2 Touchez [].



L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Enregistrer l'appareil Bluetooth (P.95)
- Connecter l'appareil Bluetooth (P.96)

Enregistrer l'appareil Bluetooth


1 Touchez [Search].

L'écran de liste des appareils recherchés s'affiche.

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel appareil si 5 appareils Bluetooth sont déjà enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. Voir [Connecter l'appareil Bluetooth \(P.96\)](#).
- L'écran Searched Device List (Liste d'appareils connectés) ne peut pas être affiché quand la source de réception est radio Internet PANDORA ou Bluetooth Audio.
- Ce système de navigation est compatible avec la fonction Easy Pairing (Appairage Facile) d'Apple. Lorsqu'un iPod touch ou un iPhone est branché sur ce système de navigation, en utilisant un connecteur Dock sur le câble USB, une boîte de dialogue d'authentification apparaît. L'authentification sur ce système de navigation ou sur un smartphone iOS permet d'enregistrer le smartphone en tant que périphérique Bluetooth.

2 Touchez [PIN Code Set / Réglage code PIN].



L'écran de composition du code PIN s'affiche.

REMARQUE

- Si la recherche de l'appareil Bluetooth n'aboutit pas à l'étape 1, vous pouvez relancer la recherche en touchant [Search / Recherche] dans l'écran illustré ci-dessus.
- Touchez [Cancel / Annuler] pour annuler la recherche de l'appareil Bluetooth.

3 Entrez le code PIN et touchez [Enter / Entrer].

Le code entré est reconnu et l'écran de liste des appareils recherchés s'affiche de nouveau.

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler l'enregistrement, touchez [Cancel / Annuler].
- Si vous souhaitez effacer le numéro entré, touchez [Clear / Effacer].

4 Sélectionnez dans la liste l'appareil Bluetooth à enregistrer.

L'écran de liste de connexion des appareils s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez également enregistrer l'appareil Bluetooth, un smartphone par exemple, pendant son fonctionnement. Pour cela, il est nécessaire d'entrer le code PIN. Voir étape 2 à 3.

Connecter l'appareil Bluetooth


1 Touchez le nom de l'appareil que vous souhaitez connecter.

L'écran de sélection des profils apparaît.

REMARQUE

- Si le pictogramme de l'appareil Bluetooth sélectionné est allumé, cela indique que le système de navigation utilise dorénavant cet appareil Bluetooth.

2 Définissez chaque profil de la manière suivante.



TEL (HFP)

Indique que l'appareil Bluetooth est un téléphone cellulaire/smartphone.

Audio (A2DP)

Indique que l'appareil Bluetooth est un lecteur audio ou un téléphone cellulaire/smartphone avec lecteur audio.

REMARQUE

- Le paramètre TeL (HFP) du téléphone Bluetooth précédemment connecté est automatiquement désactivé quand vous connectez un autre téléphone Bluetooth. Cependant, pour certains téléphones Bluetooth, la désactivation n'est pas automatique et vous ne pouvez pas connecter de téléphone Bluetooth nouvellement connecté bien que vous ayez réglé TeL (HFP) sur ON. Dans ce cas, désactivez manuellement TeL (HFP) pour le téléphone précédemment connecté.
- Toucher [Remove / Retirer] de [Device Remove Confirm / Confirmer Retrait de l'Appareil] supprime vos informations d'enregistrement. Après avoir appuyé sur la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture

Utilisation de base du module Bluetooth



1 Affichage des informations

Affiche les informations de piste. Si aucune information n'est disponible, c'est le nom de l'appareil Bluetooth qui est affiché.

2 Menu multifonctions

Chaque touche a la fonction suivante.

- [◀◀] [▶▶] : Recherche le contenu précédent/suivant.*
- [▶] : Lecture.*
- [⏸] : Pause.*
- [■] : Arrête la lecture.

3 Zone de commande commutable

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

4 Informations sur le fichier

Affiche les informations concernant le fichier en cours.

* Ces éléments ne sont affichés que lorsque le lecteur audio connecté prend en charge le profil AVRCP.

REMARQUE

- Si les touches de commande ne sont pas affichées, utilisez celles du lecteur.
- Selon le téléphone cellulaire/smartphone ou le lecteur audio utilisé, il peut arriver que les informations texte ne soient pas affichées alors que l'audio est audible et que vous pouvez agir dessus.
- Si le volume est trop bas, augmentez-le sur votre téléphone cellulaire/smartphone ou sur votre lecteur audio.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez appeler ou répondre à un appel avec le module mains-libres en connectant un smartphone/téléphone cellulaire doté du Bluetooth intégré connecté à ce système de navigation.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Si vous voulez utiliser les données de votre répertoire, téléchargez les données de votre smartphone/téléphone cellulaire à votre système de navigation à l'avance.

- 1 Utilisez le smartphone/téléphone cellulaire pour envoyer les données de répertoire au système de navigation.
- 2 Utilisez le téléphone mobile pour lancer la connexion mains-libres.

REMARQUE

- Si votre téléphone mobile prend en charge le téléchargement auto du répertoire mais que celui-ci ne s'est pas fait automatiquement, appliquez la procédure ci-dessus pour le télécharger manuellement.
- Consultez le mode d'emploi de votre téléphone mobile pour ce faire.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 600 numéros de téléphone pour chaque téléphone portable enregistré.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 chiffres pour chaque numéro de téléphone et jusqu'à 50 caractères pour un nom. (Ce nombre de 50 correspond à des caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)
- Selon le type de votre téléphone portable, les limitations suivantes peuvent s'appliquer ;
 - Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être téléchargées normalement.
 - Les caractères du répertoire téléphonique apparaissent brouillés.
- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, utilisez le téléphone portable.


Effectuer un appel

- 1 Appuyez le bouton  en le maintenant enfoncé.





L'écran mains-libres s'affiche.

- 2 Sélectionnez une méthode de numérotation.







Consultez le tableau qui suit pour chaque méthode.



Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- ① Touchez [].
- ② Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- ③ Touchez [].

Appel depuis l'historique des appels

- ① Touchez [] (appels entrants), [] (appels manqués), ou [] (appels sortants).
- ② Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.
- ③ Touchez [].

Appel depuis le répertoire téléphonique

- ① Touchez [].
- ② Sélectionnez le nom dans la liste.*1*2
- ③ Sélectionnez le numéro dans la liste.
- ④ Touchez [].


Appel depuis un numéro présélectionné

- ① Touchez [Preset #] pour lancer l'appel du numéro de téléphone correspondant.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez accéder à la fonction de reconnaissance vocale du smartphone/téléphone cellulaire branché sur ce système de navigation.

Vous pouvez rechercher un numéro de téléphone dans le répertoire du smartphone/téléphone cellulaire en prononçant un nom. (La fonctionnalité dépend du modèle de votre téléphone portable.)

- ① Touchez  pour afficher l'écran Voice Recognition (Reconnaissance vocale).
- ② Prononcez un nom.

- *1 Vous pouvez classer la liste de telle sorte qu'elle débute par le caractère que vous touchez.



- Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
- Pour la recherche, les caractères accentués ("ü" par exemple) sont remplacés par des caractères non-accentués ("u" dans notre exemple).

- *2 Vous pouvez classer la liste dans l'ordre du nom de famille ou du prénom. Pour plus de détails, voir [Paramètres Mains-Libres \(P.102\)](#).

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque la voiture est en mouvement. Les touches associées aux fonctions désactivées deviennent inopérantes si vous les touchez.
- Les pictogrammes d'état affichés, notamment ceux représentant une batterie et une antenne, peuvent être différents de ceux affichés sur le téléphone portable.
- Le fait de configurer le téléphone portable au mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez accéder à la fonction de reconnaissance vocale du smartphone/téléphone cellulaire branché sur ce système de navigation.


Vous pouvez rechercher un numéro de téléphone dans le répertoire du smartphone/téléphone cellulaire en prononçant un nom. (La fonctionnalité dépend du modèle de votre téléphone portable.)

1 | Appuyez sur le bouton <MENU>.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas affichée dans le menu quand vous utilisez une application. Appuyez sur le bouton <HOME> pour utiliser cette fonction.

2 | Touchez [Voice / Voix].



L'écran de reconnaissance vocale apparaît.

3 | Prononcez un nom.

Répondre à un appel

1 | Touchez [] pour répondre à un appel ou [] pour le refuser.




REMARQUE

- Lorsque l'affichage est déjà occupé par la vue caméra, cet écran ne s'affiche pas même si un appel est reçu. Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton <TEL> ou remettez le sélecteur de vitesses de la voiture en position de marche avant.

Pendant un appel

Régler le volume de réception

Appuyez sur le bouton <▼> ou <▲>.



Sélectionner la sortie vocale

Touchez [] pour envoyer la voix alternativement sur le téléphone et sur les haut-parleurs.

Envoyer le signal de tone DTMF

Touchez [DTMF] pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un second appel tout en parlant au premier appelant, en mettant le premier appel en attente et en basculant sur le second appel. Vous pouvez également rebasculer entre le premier et le second appelant.

Répondre au second appel

Touchez []. Le premier appel est mis en attente et répond au second appel en attente.

Basculer entre le premier et le second appelant

Touchez à nouveau [].

Chaque fois que vous touchez [], vous passez d'un appelant à l'autre.

Mettre fin au premier appel

Touchez [].

Cela bascule sur le second appelant.

Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez enregistrer dans l'appareil les numéros de téléphone que vous utilisez souvent.

1 | Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer sur l'écran mains libres.



2 | Touchez [Preset 1], [Preset 2] ou [Preset 3] pendant 2 secondes sur l'écran mains libres.


Paramètres Mains-Libres

La fonction mains-libres est configurable sur plusieurs aspects.

1 | Touchez [] dans l'écran, quel qu'il soit.


2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
 L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Bluetooth].



L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

4 | Touchez [TEL SETUP / Reg Tel].



L'écran de CONFIGURATION mains libres apparaît.

5 | Réglez chaque option comme suit.



Auto Response / Réponse auto *1

Permet de définir l'intervalle de durée de la sonnerie jusqu'à ce que le système réponde automatiquement à un appel.

OFF (par défaut) : La réponse automatique est indisponible.

0-99 : définit l'intervalle de durée de la sonnerie (seconde).

Auto Pairing / Auto-Appairage

Lorsque le réglage est fait sur "ON", la fonction Auto Pairing/Auto-Appairage est activée pour enregistrer automatiquement le iPod touch, ou le iPhone connecté à cet appareil.

ON (par défaut) : Utilise la fonction Auto Pairing/Auto-appairage d'Apple.

OFF : N'utilise pas la fonction Auto Pairing/Auto-appairage d'Apple.

Call Beep / Bip d'appel

Permet de décider de la présence ou non d'un bip à la réception d'un appel.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

SMS Receive Beep / Bip de réception SMS

Permet de décider de la présence ou non d'un bip à la réception d'un message SMS.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

Phone Information Use / Utilisation informations téléphone

Permet de décider si le répertoire téléphonique doit être téléchargé pour la liste des appels sortants, entrants et manqués.

ON (par défaut) : Oui.

OFF : Non.

SMS Use / Utilisation SMS

Choisissez si vous souhaitez utiliser le service SMS.

ON (par défaut) : Utilise les SMS.

OFF : N'utilise pas les SMS.

Sort Order / Trier par

Permet de définir l'ordre dans lequel est classé le répertoire du téléphone cellulaire.

First / Premier : Classement dans l'ordre des prénoms.

Last / Dernier (par défaut) : Classement dans l'ordre des noms de famille.

Echo Cancel Level / Niveau de suppression d'écho

Règle le niveau d'atténuation de l'écho.

Valeur par défaut : "0".

Microphone Level / Niveau du micro

Permet de régler la sensibilité du micro du téléphone. Le choix par défaut est "20".

Noise Reduction Level / Niveau de réduction du bruit

Permet de limiter l'effet des bruits d'ambiance sans changer le volume du microphone. Utilisez cette option quand la voix de l'appelant n'est pas très claire. Valeur par défaut : "0".




[Restore / Rétablir]

Permet de rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

*1 Entre la durée de temps programmée pour la réponse automatique sur le système de navigation ou celle programmée sur le téléphone cellulaire, c'est la plus courte qui prend effet.


SMS (Service de messagerie SMS)

Vous pouvez envoyer ou recevoir un bref message à l'aide de la fonction SMS de ce système de navigation.

- 1 Appuyez le bouton  en le maintenant enfoncé.
L'écran mains-libres s'affiche.
- 2 Touchez  ou  dans l'écran mains-libres.



- 3 Sélectionnez le SMS que vous souhaitez lire à partir de la liste des messages reçus ou envoyés.



Le SMS sélectionné s'affiche.




Indique le nombre de SMS non lus.










Indique le nombre de SMS lus.

REMARQUE


- Lorsqu'il y a un ou des SMS non lu(s), le(s) message(s) non lu(s) est(sont) indiqué(s) dans  (nombre).

Création d'un SMS (Short Message Service)

- 1 Touchez , , , , , ou  dans l'écran mains-libres.
La liste des numéros de téléphone s'affiche.
- 2 À partir de cette liste, sélectionnez un numéro de téléphone pour envoyer un SMS.




- 3 Touchez [SMS].



L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

- 4 Touchez [SET] de [Message] dans l'écran de menu de création de SMS.



L'écran de création du message SMS s'affiche.


[Template / Modèle]

Affiche la liste des modèles.

[Draft / Brouillon]

Affiche le brouillon du message le plus récent. Cette touche devient active dès lors qu'un message quel qu'il soit a été créé après la mise en marche de l'appareil.

- 5 Composez un message à l'aide des touches puis touchez [Done] (Fait).



- 6 Touchez [Send / Envoyer].

Le message est envoyé.


REMARQUE

- Vous pouvez créer un SMS en saisissant directement un numéro de téléphone et un message court sur l'écran mains libres.
- La touche [Delete / Supp] ne s'affiche que lorsque vous éditez le brouillon d'un message. Touchez [Delete / Supp] pour supprimer le message. Après avoir touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Utilisation de modèles


Vous pouvez vous faciliter la tâche lors de la création d'un message, en sélectionnant la phrase de votre choix dans la liste des modèles.

- 1 Touchez [SMS] dans l'écran mains-libres.
L'écran de menu de création de SMS s'affiche.
- 2 Touchez [Template / Modèle].



L'écran de liste des modèles s'affiche.

- 3 Touchez le modèle de votre choix.



Le modèle sélectionné est entré.

Commande vocale

Ce système de navigation présente une fonction de reconnaissance vocale avancée, qui vous permet de le commander par la voix. Les langues prises en charge sont l'anglais américain, l'anglais britannique, le français, l'allemand, le néerlandais, l'italien et l'espagnol. Reportez-vous au <Tableau des commandes vocales> (document séparé) pour en savoir plus sur les commandes vocales.

REMARQUE

- La reconnaissance vocale automatique (Automatic Speech Recognition, ASR) doit être réglée sur "Enabled" (Activé) à l'écran de réglage linguistique. Voir [Configuration de la langue \(P.110\)](#).


Commande vocale

- 1 Appuyez sur le bouton Push-To-Talk pour entrer en mode Commande vocale.



Les touches encadrées en vert peuvent être utilisées avec la commande vocale.

- 2 Énoncez la commande. (Ex : dites "TUNER")



L'écran est passé à l'écran de commande du syntoniseur.

Vous entendrez à nouveau un bip.

- 3 Répétez l'opération décrite au point 2. Reportez-vous au <Tableau des commandes vocales> (document séparé) pour en savoir plus sur les commandes vocales.
- 4 Appuyez sur le bouton Push-To-Talk pour mettre fin au mode Commande vocale.

Affichage des commandes vocales

Pour afficher la liste des commandes vocales disponibles.

- 1 Appuyez sur le bouton Push-To-Talk en le maintenant enfoncé.



La liste des commandes vocales disponibles s'affiche. Énoncez une commande.

REMARQUE

- Pour annuler l'affichage de la liste des commandes, appuyez sur le bouton Push-To-Talk ou touchez l'écran.


Contrôle caméra

Lorsqu'un accessoire CMOS-310/CMOS-300 (en option) est connecté, vous pouvez contrôler la caméra à partir de ce système de navigation.

Contrôle caméra


Vous pouvez régler l'angle de la caméra du système de caméra et l'affichage d'orientation.

- 1 Appuyez sur le bouton <NAV> pendant 1 seconde.



L'écran de vue caméra s'affiche.

- 2 Réglez chaque option comme suit.



1 Orientation

Touchez plusieurs fois pour activer/désactiver l'affichage d'orientation en alternance.

2 ANGLE

Touchez plusieurs fois pour modifier l'angle de vue de la caméra dans l'ordre suivant : Super grand angle/ Grand angle/ Vue de dessus/Grand angle+ vue de dessus/ Vue en angle


3

Effacer l'affichage de la vue caméra.

Sélection du mode de vue caméra


Passez de la vue caméra avant à la vue caméra arrière.

- 1 Appuyez sur le bouton <NAV> pendant 1 seconde.



L'écran de vue caméra s'affiche.

- 2 Touchez la zone indiquée sur l'écran de vue caméra.




Chaque fois que vous touchez la zone indiquée, vous passez de la vue caméra avant à la vue caméra arrière.

Configuration générale

Configuration de l'écran du moniteur

Vous pouvez régler la qualité d'image pour les vidéos de votre iPod, les fichiers image, les écrans de menu, etc.

- 1 | Touchez la zone inférieure gauche d'un écran, quel qu'il soit, en maintenant votre doigt appuyé sur celle-ci.



L'écran de contrôle d'écran s'affiche.

- 2 | Réglez chaque option comme suit.



Bright / Luminosité
Tint / Teinte
Color / Couleur
Contrast
Black / Noir
Sharpness / Netteté

Réglez chaque option.

Dimmer / Gradateur

Sélectionnez le mode à appliquer pour l'atténuation de l'éclairage.

ON : L'affichage et les boutons baissent en intensité d'éclairage.

OFF : L'affichage et les boutons ne baissent pas en intensité d'éclairage.


SYNC (par défaut) : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec la mise sur marche ou sur arrêt du sélecteur d'éclairage du véhicule.

NAV-SYNC / SYNC NAV : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec le réglage d'affichage jour/nuit de la navigation.


Mode (écran de lecture uniquement)

Sélectionnez le mode d'écran.


Full / Plein : Mode plein écran




Just / Juste : Mode d'image justifiée



Zoom : Mode d'image zoomée



Normal : Mode d'image normale



REMARQUE

- Les options de réglage varient selon la source en cours.
- Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez avoir préalablement mis le frein de stationnement.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.

Configuration système

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

- 1 | Touchez [] dans l'écran, quel qu'il soit.

L'écran du menu Rapide s'affiche.

- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].

- 3 | Touchez [System / Système].



L'écran du système s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer l'interface utilisateur (P.109)
- Régler le panneau tactile (P.110)
- Configurer le code de sécurité (P.110)
- Configurer la mémorisation (P.111)


Interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

- 1 | Touchez [User Interface / Interface utilisateur] dans la liste.

L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

- 2 | Réglez chaque option comme suit.



Beep


Active ou désactive la touche de verrouillage. Le choix par défaut est "ON".

Remote Sensor / Capteur à distance

Cette option de réglage n'est pas disponible.

Language / Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Voir [Configuration de la langue \(P.110\)](#).



Text Scroll

Permet de faire défiler l'affichage du texte sur l'écran de commande de la source. Vous avez le choix entre "Auto", "Once" (Première fois) et "OFF".

Auto (par défaut) : Fait défiler le texte automatiquement.

Once / Première fois : Vous permet de faire défiler le texte seulement une fois actualisé automatiquement.

OFF : Ne fait pas défiler le texte automatiquement.

Secondary / Secondaire

Permet de définir si les informations de navigation peuvent être affichées dans l'écran audio et inversement. Le choix par défaut est "ON".

Vehicule Information / Information Véhicule

Les informations du véhicule sont affichées. Cette fonction requiert un adaptateur commercial. Consultez votre revendeur Kenwood pour plus de détails.

Demo mode / Mode Démo

Permet de paramétrer le mode de démonstration. Le choix par défaut est "ON".

Configuration de la langue

1 | Touchez [SET] de [Language / Langue] dans l'écran d'interface utilisateur.

L'écran des paramètres de langue s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.



GUI Language Select / Sélection de la langue GUI

Sélectionnez la langue utilisée pour la GUI et les méthodes de saisie.

ASR

Sélectionne la langue utilisée pour la fonction commande de la voix.

Navigation Language Select / Sélection de la langue de navigation

Sélectionne la langue utilisée pour la navigation.

STT

Sélectionne la langue utilisée pour la synthèse de la parole en texte (STT).

TTS

Sélectionne la langue utilisée pour la synthèse vocale (TTS).

3 | Touchez [Enter / Entrer].

REMARQUE


- Pour annuler la configuration de la langue, touchez [Cancel / Annuler].

Réglage du panneau tactile

1 | Touchez [Touch / Ecran tactile] dans l'écran du menu système.

L'écran de réglage du panneau tactile s'affiche.

2 | Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez chaque pictogramme en son centre.



REMARQUE

- Pour annuler le réglage du panneau tactile, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour rétablir à l'état initial, touchez [Reset / Réinit].

Configuration de la sécurité

Un témoin lumineux rouge clignote sur l'appareil une fois le contact coupé, pour décourager les voleurs potentiels.

Si l'option est réglée sur "ON" (par défaut), le témoin de sécurité clignote en façade quand le contact du véhicule est sur arrêt.

1 | Touchez [Security / Sécurité] dans l'écran du menu système.

L'écran de sécurité s'affiche.

2 | Touchez [ON] ou [OFF] de [SI].

Mémoire de configuration

Les réglages opérés pour le contrôle audio, la configuration AV-IN, la caméra et la configuration audio peuvent être mémorisés. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment. Par exemple, même lorsque les réglages sont effacés en raison du changement de la batterie, ils peuvent être restitués.

1 | Touchez [SETUP Memory / Paramétrage mémoire] dans l'écran du menu système.

L'écran de mémoire de configuration s'affiche.

2 | Suivez les instructions affichées à l'écran.



[Lock / Ver] / [Unlock / Dver] *

Verrouille et déverrouille les réglages opérés pour la configuration AV-IN et la configuration audio.

Yes / Oui

Met les configurations en mémoire ou les rappelle.

No / Non

Annule la fonction de mémorisation. L'écran du menu de CONFIGURATION réapparaît.

* Lorsque [Lock / Ver] est sélectionné, vous ne pouvez pas changer les réglages de configuration AV-IN et de configuration audio. Par ailleurs, un pictogramme représentant un cadenas est affiché sous chaque option dans le menu de configuration.

3 | Suivez les instructions affichées à l'écran.



Recall / Rapp

Rappelle les réglages mémorisés.

Memory / Mémoire

Mémorise les réglages actuels.


Clear / Effacer


Efface les réglages actuellement mémorisés.

Cancel / Annuler

Annule le mode de mémorisation/rappel des réglages.

Configuration de l'affichage

- 1 Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Display / Affichage].



L'écran d'affichage apparaît.
 Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Contrôle de l'inclinaison du moniteur** ([P.112](#))
- **Régler la couleur de façade** ([P.113](#))

Contrôle de l'inclinaison du moniteur

Vous pouvez régler l'inclinaison du moniteur.

- 1 Touchez [Angle] dans l'écran du menu d'affichage.
L'écran de configuration de l'inclinaison s'affiche.
- 2 Sélectionnez un nombre sous un angle qui conviendra le mieux à votre vision sur le moniteur.



Valeur par défaut : "0".

REMARQUE


- Vous pouvez mémoriser l'inclinaison à laquelle se trouve le moniteur à cet instant comme l'inclinaison devant être la sienne quand l'appareil est éteint. Touchez [Memory / Mémoire] quand l'inclinaison souhaitée est sélectionnée.

Coordonnées de la couleur de façade

Vous pouvez définir la couleur d'éclairage des boutons.

Les options qu'il est possible de sélectionner varient selon l'appareil.

- 1 Touchez [Color / Couleur] dans l'écran de menu d'affichage.
L'écran des couleurs s'affiche.
- 2 Touchez [SET] de [Panel Color Coordinate / Coordination couleurs panneau].



L'écran des coordonnées de la couleur de façade s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez toucher [SET] ou [Initialize / Initialiser] quand l'option [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] est inactive.
- Touchez [Initialize / Initialiser] pour rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

- 3 Touchez la couleur de votre choix.



Enregistrement d'une couleur originale

Vous pouvez enregistrer votre couleur personnelle, originale.

- 1 Touchez [Adjust / Régler] dans l'écran des coordonnées de la couleur de façade.
L'écran des coordonnées RVB de la couleur de façade s'affiche.
- 2 Utilisez les touches [◀] et [▶] pour modifier la valeur de chaque couleur.



- 3 Touchez la touche de présélection de votre choix pendant 2 secondes.


Scan couleurs panneau


Vous pouvez configurer la couleur de façade pour qu'elle varie en permanence sur tout le spectre des couleurs.

- 1 Touchez [ON] de [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] dans l'écran des couleurs.
L'option Panel Color Scan est active.

Configuration de la navigation

Vous pouvez régler les paramètres de navigation.

- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Navigation].



L'écran de configuration de la navigation s'affiche.

- 4 | Réglez chaque option comme suit.



NAV Interrupt Speaker / Enceinte d'interruption NAV

Sélectionne la ou les enceinte(s) utilisée(s) pour le guidage vocal du système de navigation.

Front L / Avant G : Utilise l'enceinte avant gauche pour le guidage vocal.

Front R / Avant D : Utilise l'enceinte avant droite pour le guidage vocal.

Front All / Avant (par défaut) : Utilise les deux enceintes avant pour le guidage vocal.

NAV Voice Volume / Volume NAV vocale


Règle le volume pour le guidage vocal du système de navigation. Le choix par défaut est "20".

NAV Mute / Silence NAV

Met en sourdine les haut-parleurs arrière pendant le guidage vocal par le système de navigation. Le choix par défaut est "ON".

Configuration des caméras

Vous pouvez paramétrer les caméras.

- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Camera].



L'écran de configuration des caméras s'affiche.

- 4 | Réglez chaque option comme suit.



Rear Camera / Caméra arrière*¹

Sélectionne le type de caméra arrière utilisée.

CMOS-310 : Quand la caméra connectée est un modèle CMOS-310/CMOS-300 configuré en ID 1.

Other / Autre (par défaut) : Quand la caméra connectée est un autre modèle.

R-CAM Interruption / Interruption CAM ARR

Définit la méthode de sélection de l'image affichée. Les valeurs possibles sont ON et OFF.

ON : l'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous passez la marche arrière ou maintenez la touche <NAV> enfoncée pendant une seconde.

OFF (par défaut) : l'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous maintenez la touche <NAV> enfoncée pendant une seconde.

R-CAM Settings / Réglages R-CAM*²

Configure en ID 1 la caméra CMOS-310/CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

Front Camera / Caméra avant*¹

Choisissez ON pour cette option quand la caméra connectée est un modèle CMOS-310/CMOS-300 configuré en ID 2. Les valeurs possibles sont ON et OFF. Le choix par défaut est "OFF".

F-CAM Settings / Réglages F-CAM*³

Configure en ID 2 la caméra CMOS-310/CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.


*¹ Ces options sont configurables uniquement quand le frein de stationnement est mis.


*² Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et la caméra CMOS-310/CMOS-300 sélectionnée.

*³ Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et l'option "Front Camera" (Caméra avant) réglée sur [ON].

Informations logicielles


Vous pouvez vérifier la version logicielle de l'appareil.

- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Software / Logiciel].



L'écran des informations logicielles s'affiche.

- 4 | Confirmez la version logicielle. Touchez [Update / Mise à jour] si besoin.





REMARQUE

- Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, consultez les instructions correspondantes fournies avec le logiciel.

Configuration de l'entrée AV

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée AV.

- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Touchez [Source].



- 4 | Touchez [AV-IN SETUP / Réglage AV-IN] dans la liste.
L'écran de configuration AV-IN s'affiche.

- 5 | Réglez chaque option comme suit.



iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod*1

Définit la prise à laquelle l'iPod est branché. Les valeurs de choix possibles sont iPod et AV-IN2.

iPod (par défaut) : Vous pouvez écouter des enregistrements/fichiers audio ou regarder des vidéos sur votre iPod en tant que source iPod.

AV-IN2 : Vous pouvez écouter des enregistrements/fichiers audio sur votre iPod en tant que source iPod. Vous pouvez également écouter des enregistrements/fichiers audio ou regarder des vidéos en sortie à partir d'un périphérique AV en tant que source AV-IN2.

AV-IN1 Name / Nom AV-IN1


AV-IN2 Name / Nom AV-IN2*2


Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez un système qui est connecté par le port AV INPUT. Le choix par défaut est "VIDEO".

- *1 Cette option est configurable en mode VEILLE et alors que l'iPod est débranché.
- *2 [AV-IN2 Name / Nom AV-IN2] devient configurable à condition que l'option "AV-IN2" soit sélectionnée dans l'écran [iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod].

Configuration d'interface de sortie AV

Vous pouvez choisir la source AV dont la sortie doit être envoyée à la prise AV OUTPUT. Le choix par défaut est "VIDEO1".

- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 | Appuyer sur [AV-OUT / SORTIE AV].



L'écran d'interface AV-OUT s'affiche.


- 4 | Touchez [◀] ou [▶] pour régler [AV-OUT] (SORTIE AV) sur VIDEO (VIDÉO), DISC, iPod, ou OFF.

Contrôle de l'audio

REMARQUE


- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.


- 1 | Touchez [] dans un écran, quel qu'il soit.
- 2 | Touchez [Audio].
L'écran audio s'affiche.
Consultez la section qui suit pour chaque option.
 - Configurer l'audio (P.118)
 - Contrôler l'audio (P.121)
 - Contrôler l'égaliseur (P.122)
 - Contrôler l'effet sonore (P.123)
 - Configurer les zones (P.125)
 - Configurer la position d'écoute (P.126)

Configuration de l'audio

- 1 | Touchez [Audio SETUP].



L'écran Audio SETUP (Configuration audio) s'affiche.



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer les haut-parleurs (P.118)
- Configurer le type de votre voiture (P.120)
- Sélectionner le DSP (P.121)

Configuration des haut-parleurs

Vous pouvez sélectionner un type de haut-parleur ainsi que son diamètre afin d'obtenir le meilleur rendu sonore.

Lorsque le type et le diamètre des haut-parleurs sont définis, le réseau de répartition entre haut-parleurs est automatiquement paramétré.

- 1 | Touchez [Speaker Select / Sélection enceinte] à l'écran Audio SETUP (Configuration audio).
L'écran de sélection des haut-parleurs s'affiche.



- 2 | Touchez le haut-parleur que vous souhaitez paramétrer et configurez chaque option comme suit.



Tweeter

Vous pouvez régler le tweeter quand vous sélectionnez les haut-parleurs avant.
None (Aucun), Small (Petit), Middle (Moy), Large (Grand)

X'over / Répartiteur

Affiche l'écran de configuration de répartition entre haut-parleurs.

Vous pouvez modifier la configuration de répartition qui a été automatiquement paramétrée lorsque vous avez sélectionné le type de haut-parleur.

Pour plus de détails, veuillez consulter [Configuration du réseau de répartition \(P.119\)](#)

- 3 | Sélectionnez un diamètre de haut-parleur à l'aide des touches [◀] et [▶]. Le diamètre de haut-parleur est différent selon le type de haut-parleur et le système de navigation.

Avant

OEM, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Arrière

Aucun, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Caisson de graves


Aucun, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm au-dessus

REMARQUE

- Sélectionnez "None" (Aucun) si vous n'avez pas de haut-parleurs.

Configuration du réseau de répartition
 Vous pouvez définir une fréquence de recouvrement entre haut-parleurs.

- 1 | Touchez le haut-parleur pour configurer le recouvrement dans l'écran de sélection des haut-parleurs.
- 2 | Touchez [X'over / Répartiteur].
L'écran de configuration du recouvrement s'affiche.
- 3 | Réglez chaque option comme suit.



TW (Tweeter) Gain *1

Règle le niveau de l'enceinte d'aigus. (Lorsque le haut-parleur avant est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs.)

Gain

Règle le niveau du haut-parleur avant, du haut-parleur arrière ou du caisson de graves.

Phase *2

Configure la phase de sortie du caisson de graves.
 La phase est inversée de 180 degrés lorsqu'elle est réglée sur "Reverse" (Inverse). (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

HPF FREQ / Freq FPH

Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque le haut-parleur avant ou arrière est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

LPF FREQ / Freq FPB

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

Slope / Pente*3


Configure la pente de recouvrement.

- *1 Uniquement quand l'option "Tweeter" (Enceinte d'aigus) est réglée sur "Small" (Petit), "Middle" (Moy), "Large" (Grand) dans <Configuration des haut-parleurs>.
- *2 Uniquement quand l'option "Subwoofer" (Caisson de graves) est réglée sur un mode autre que "None" (Aucun) dans <Configuration des haut-parleurs>.
- *3 Uniquement lorsque "LPF FREQ" (Freq FPB)/"HPF FREQ" (Freq FPH) est réglé sur un mode autre que "Through/Traverser" dans <X'over / Répartiteur>.

Configuration du type de voiture

Vous pouvez configurer le type de la voiture et le réseau de haut-parleurs, etc.

- 1 Touchez [Car Type / Type véhicule] dans l'écran de configuration audio. L'écran de type de la voiture s'affiche.
- 2 Sélectionnez dans la liste le type de votre voiture.



REMARQUE

- Dès lors qu'un type de voiture est sélectionné, la temporisation des canaux est automatiquement configurée (pour corriger la synchronisation en sortie de chaque canal) pour que les effets surround soient les plus marqués.

Configuration d'emplacement des haut-parleurs

- 1 Dans l'écran de type de la voiture, touchez [Location / Emplacement]. L'écran d'emplacement des haut-parleurs s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'emplacement du haut-parleur à l'aide de la touche [►].



Front Speaker / Haut-parleur frontal

Sélectionnez l'emplacement : "Door" (Portière), "On Dash" (Sur tableau de bord) ou "Under Dash" (Sous tableau de bord).


Rear Speaker / Haut-parleur arrière

Sélectionnez l'emplacement parmi "Door"/"Rear Deck", "2nd Row"/"3rd Row" (minispace, monospace).

Sélection du DSP

Vous pouvez choisir entre utiliser ou non le système DSP (Digital Signal Processor).

- 1 Touchez [Bypass / Dérivation] ou [Through / Traverser] de [DSP Select / Sélection DSP] dans l'écran de configuration audio.



Bypass / Dérivation

Le DSP ne délivre aucun effet.

Through / Traverser


Le DSP délivre un effet.

REMARQUE


- Quand le mode est réglé sur [Bypass / Dérivation], le réglage du système DSP est inaccessible.

Contrôle de l'audio en général

- 1 Touchez [Audio Control].



- 2 Réglez chaque option comme suit.



Fader # / Bal Av/Ar # Balance # / Bal D/G

Régler la balance en agissant sur les touches périphériques.

[◀] et [▶] permettent de régler la balance droite/gauche.

[▲] et [▼] permettent de régler la balance avant/arrière.

Volume Offset / Décalage du volume*

Régler finement le volume de la source actuellement sélectionnée pour minimiser la différence de volume entre les différentes sources.

Subwoofer Level / Niveau du subwoofer

Régler le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None" (Aucun). Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.118\)](#).

Bass Boost / Amplification des basses


Règle le niveau d'amplification des graves entre les choix "OFF", "Level1", "Level2" et "Level3".

- * Si vous avez d'abord monté le volume, puis réduit avec la fonction "Volume Offset" (Décalage du volume), le niveau sonore peut être extrêmement élevé si vous passez brusquement sur une autre source.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.


1 | Touchez [Equalizer / Égaliseur].



L'écran d'égaliseur s'affiche.

Contrôle des courbes EQ

1 | Sélectionnez la courbe EQ parmi les modes [Natural / Naturel], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz], [Powerful / Puissance], [iPod] et [User / Utilisateur].



REMARQUE

- Le choix [iPod] n'est disponible que si l'iPod est la source sélectionnée.

Contrôle manuel de l'égaliseur

L'Égaliseur graphique n'est pas accessible si vous avez sélectionné le choix [iPod] dans l'écran Equalizer (Égaliseur).

1 | Touchez [EQ] dans l'écran d'égaliseur.

2 | Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



Niveau de gain (zone indiquée par un encadré vert clair)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Toucher [◀], [▶], [▲] et [▼] permet également de régler le niveau. Utilisez les touches [◀] et [▶] pour sélectionner la fréquence, puis les touches [▲] et [▼] pour régler le niveau.

EQ INIT/ Init EQ

Rétablit le niveau précédent pour lequel le gain a été corrigé.

Flat / Plate

Permet d'obtenir une courbe plate.

Bass EXT (Extension des graves)

Lorsque cette fonction est active, toute fréquence inférieure à 62,5 Hz est configurée sur le même niveau de gain que la fréquence 62,5 Hz.

Loudness / Grave

Définit les niveaux d'amplification des graves et des aigus. "OFF", "Low" (Bas), "High" (Haut)

SW Level / Niveau SW

Réglez le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None" (Aucun). Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.118\)](#).

Effet sonore

Vous pouvez paramétrer les effets sonores.

1 | Touchez [Sound Effect].



L'écran d'effet sonore s'affiche.



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer le renforcement de l'ambiance sonore [\(P.123\)](#)
- Configurer le canal sonore [\(P.124\)](#)
- Configurer l'élévation [\(P.124\)](#)
- Configurer Realizer ou Supreme [\(P.124\)](#)

Système Space Enhancer

1 | Touchez [Space Enhancer] dans l'écran d'effet sonore.



L'écran de renforcement de l'ambiance sonore s'affiche.

2 | Touchez [Small / Petit], [Large / Grand] ou [OFF].


Chaque valeur de réglage correspond à un niveau d'ambiance sonore.

Réglages du son autoroute

Vous pouvez accentuer certains sons difficiles à percevoir en raison du bruit de la voiture.

1 Touchez [Highway Sound / Son autoroute] dans l'écran d'effet sonore.

L'écran de réglage audio pour l'autoroute s'affiche.



2 Sélectionnez le niveau souhaité parmi [High / Haut], [Low / Bas] et [OFF].

Augmenter le niveau sonore

Vous pouvez augmenter la position sonore des haut-parleurs de façon virtuelle.

1 Touchez [Elevation / Augmenter le niveau sonore] dans l'écran d'effet sonore.




L'écran d'élévation s'affiche.

2 Sélectionnez le niveau d'élévation : [High / Haut], [Low / Bas] ou [OFF].

Realizer (Effet réel) et Supreme

Vous pouvez restaurer le son perdu en raison d'une compression de données audio sur un son réaliste.

1 Touchez l'écran dans l'écran d'effet sonore.



Realizer / Effet réel

Realizer renforce le son et amplifie les basses fréquences (amplification des graves). Sélectionnez le niveau : "OFF"/"Level1"/"Level 2"/"Level3".

Supreme


Active/Désactive la fonction Supreme. Technologie permettant d'incrémenter et de compléter, à l'aide de l'algorithme propriétaire, la bande haute fréquence qui est interrompue lors de l'encodage.

Cette fonction peut être utilisée sur les sources DVD MEDIA, USB, SD et iPod.

Contrôle de zone

Vous pouvez sélectionner des sources différentes selon qu'elles sont utilisées à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

1 Touchez [Zone Control].




L'écran de contrôle de zone s'affiche.

2 Touchez [Dual Zone / Double zone].



3 Réglez chaque source comme suit.



[►] (Front Source / Source avant, Rear Source / Source arrière)

Sélectionnez la source audio pour chaque option.

[▼], [▲] (Rear VOL. / VOL. arrière)

Règle le volume du canal arrière.

[Single Zone / Monozone]

Touchez pour désactiver la fonction de double zone.


REMARQUE

- Lorsque le son du canal arrière est activé, la source audio envoyée en sortie à la prise AV OUTPUT passe également sur la même source.
- Lorsque la fonction de double zone est active, les fonctions suivantes sont indisponibles.
 - Signal de sortie au caisson de graves
 - Niveau du caisson de graves/accrémentation des graves ([P.121](#))
 - Contrôle d'égaliseur/Effet sonore/Position d'écoute ([P.122, 123, 126](#))
 - Contrôle du DSP/Configuration des haut-parleurs/Configuration du type de voiture ([P.121, 118, 120](#))

Position d'écoute

Vous pouvez régler les effets sonores en fonction de votre position d'écoute.

1 | Touchez [Position].



L'écran de position s'affiche.

2 | Sélectionnez la position d'écoute parmi les choix [Front R] (Avant D), [Front L] (Avant G), [Front All] (Avant) et [All] à l'aide des touches [◀] et [▶].




Contrôle de DTA position

Vous pouvez ajuster finement votre position d'écoute.

1 | Dans l'écran de position, touchez [Adjust / Régler].

2 | Sélectionnez le haut-parleur que vous souhaitez ajuster en touchant le pictogramme correspondant.



3 | Réglez le DTA comme suit.



[◀], [▶]

Corrigez le réglage de la position DTA.

Gain

Touchez pour régler le gain des haut-parleurs.

Initialize


Initialise les valeurs de réglage.

REMARQUE

- Vous pouvez ajuster finement la temporisation en sortie des haut-parleurs telle qu'indiquée ici pour adapter au mieux l'ambiance sonore à votre véhicule.
- Le fait d'indiquer la distance qui sépare chaque haut-parleur du centre de la position d'écoute permet le calcul et le réglage automatiques du délai de temporisation.

- ① Déterminez le centre de la position d'écoute comme point de référence.
- ② Mesurez la distance qui sépare chaque haut-parleur du point de référence.
- ③ Calculez les différences de distance des haut-parleurs par rapport au haut-parleur le plus éloigné.
- ④ Indiquez les différences calculées à l'étape 3 pour chaque haut-parleur.
- ⑤ Ajustez le gain de chaque haut-parleur. Une image sonore sera associée au haut-parleur dont le gain a été augmenté.

Exemple : Lorsque [Front All / Avant] est sélectionné comme position d'écoute



Télécommande

Vous pouvez piloter ce système de navigation avec la télécommande.

⚠ ATTENTION


- Placez la télécommande à un endroit où elle ne pourra pas bouger en cas de freinage ou autre mouvement. Si la télécommande tombe et vient se coincer en dessous des pédales pendant la conduite, ceci peut provoquer une situation de danger.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ou en plein soleil. Ceci peut provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas recharger, court-circuiter, casser ni chauffer la pile, et ne pas la mettre au feu. Ces actions peuvent provoquer des fuites du liquide de la pile. Si du liquide entrerait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.
- Placez la pile hors de portée des enfants. Dans l'éventualité peu probable où un enfant avalerait la pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Installation des piles

Si la télécommande ne fonctionne qu'à portée réduite ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que les piles soient à plat.

Si tel est le cas, remplacez les deux piles par des neuves.


- 1 Insérez 2 piles "AAA"/"R03" en respectant les polarités \oplus et \ominus et, comme indiqué sur le schéma à l'intérieur du boîtier.



Fonctions des boutons de la télécommande

Sélection du mode d'utilisation

Les fonctions accessibles depuis la télécommande diffèrent selon la position de l'interrupteur de mode.



Mode AUD

Passez à ce mode pour commander une source sélectionnée, une source de syntoniseur, etc.

Mode DVD

Passez à ce mode pour lire un disque à contenu multimédia, notamment un DVD, VCD ou CD.

Mode NAV (navigation)

Passez à ce mode pour commander la fonction de navigation.

REMARQUE

- Pour contrôler un lecteur qui n'est pas intégré à l'appareil, sélectionnez le mode "AUD".

Mode de recherche directe

Avec la télécommande, vous pouvez sélectionner directement le fichier, la piste ou le chapitre, etc. de votre choix en entrant le numéro correspondant au contenu.

REMARQUE

- Cette action n'est pas possible avec un périphérique USB et un iPod.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **<#BS>** jusqu'à afficher le contenu voulu.

Les contenus disponibles diffèrent selon la source.

DVD

Numéro de titre/Numéro de chapitre/Durée écoulée/Numéro d'item*

* Il peut arriver que cette fonction soit inopérante avec certains disques ou certaines scènes.

VCD 1.X et 2.X (PBC OFF)

Numéro de piste

VCD 2.X (PBC ON)

Numéro de scène/numéro

CD musicaux

Numéro de piste/Durée écoulée

Fichiers audio

Numéro de dossier/Numéro de fichier


Radio

Fréquence

- 2 Entrez le numéro du contenu à lire à l'aide du clavier numérique.

- 3 Avec un DVD ou un VCD, appuyez sur le bouton **<ENTER>**.
Avec un CD de musique ou les fichiers audio, appuyez sur le bouton **<POSITION>**.
Avec la radio, appuyez sur le bouton **<◀>** ou **<▶>**.

Le contenu demandé est lu.



Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
1 SRC	—	Passé à la source à utiliser. En mode mains-libres, raccroche le téléphone.
2 NAV	—	Alterne entre les écrans de navigation et de source.
3 MENU	DVD	Arrête la lecture et mémorise le dernier point où le disque a été arrêté. Appuyez deux fois pour supprimer ce dernier point.
	NAV	Affiche le menu principal.
4 OUT, IN	NAV	Zoom avant ou zoom arrière de la carte de navigation.
5 POSITION	AUD, DVD	Met en pause la piste ou le fichier, et reprend la lecture après un double appui. Avec la radio comme source en mode AUD, sélectionne le mode de recherche.
	NAV	Affiche la position actuelle.
6 Touches du curseur	DVD	Commande le mouvement du curseur dans le menu du DVD.
	NAV	Commande le curseur ou le défilement de la carte.
7 ENTER	AUD, DVD	Applique la fonction sélectionnée.
	NAV	<ul style="list-style-type: none"> Enregistre la position sélectionnée. Applique la fonction sélectionnée.
8 ROUTE M	AUD	Le mode d'écran change chaque fois que vous appuyez sur cette touche pendant la lecture vidéo.
	DVD	Retourne au menu supérieur du DVD.
	NAV	Affiche le menu d'option de route.

Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
9 VOICE	AUD	Sélectionne successivement l'état marche/arrêt de l'affichage de navigation.
	DVD	Affiche le menu du DVD. Active ou désactive la commande de lecture pendant la lecture d'un VCD.
	NAV	Active le guidage vocal.
10 VIEW	AUD, DVD	Sélectionne successivement les sources AV à envoyer en sortie.
	NAV	Bascule entre l'affichage de la carte en 2D et celui de la carte en 3D.
11 MAP DIR	AUD, DVD	Alterne entre les angles d'affichage à chaque appui.
	NAV	Bascule entre l'affichage de la carte de navigation vers la direction et celui de la carte de navigation vers le nord.
12 ▲/▼	AUD, DVD	Sélectionne le dossier à utiliser. Avec la radio comme source en mode AUD, bascule entre les bandes de réception.
13 ◀/▶	AUD, DVD	Sélectionne la piste ou le fichier à lire. Avec la radio comme source en mode AUD, bascule entre les stations de diffusion reçues.
14 Touches numérotées	AUD	Indique le numéro à rechercher en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.129) .
	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur [1] [2] pour obtenir l'avance/retour rapide. Change la vitesse d'avance/de retour rapide à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.* Appuyez sur [4] [5] pour obtenir le ralenti avant/arrière. Ralentit la vitesse de reproduction chaque fois que vous appuyez sur cette touche.* <p>*DVD uniquement</p>
15 * +	DVD	Efface le numéro.
16 # BS	AUD, DVD	Passé en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.129) .
17 AUDIO	DVD	Change la langue audio à chaque pression de cette touche.
18 CANCEL	DVD	Affiche l'écran précédent.
	NAV	Annule l'opération.
19 SUBTITLE	DVD	Change la langue des sous-titres.
20 ☎	—	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
21 ANGLE	DVD	Change l'angle de l'image à chaque pression de cette touche.
22 Vol ▲/▼	—	Règle le volume.
23 ZOOM	DVD	Alterne entre les rapports de zoom (1, 2, 3, Off) chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
24 2 ZONE	AUD, DVD	Active ou désactive la fonction Dual Zone.
25 R.VOL	—	Règle le volume à l'arrière quand la fonction Dual Zone est activée.
26 ATT	—	Baisse le volume sur simple appui sur la touche. Rétablit le niveau précédent du volume après un double appui sur la touche.

Dépannage

Problèmes et solutions

Si un problème quel qu'il soit survient, vérifiez tout d'abord dans le tableau suivant s'il n'est pas traité.

- Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées à cause de certains réglages effectués sur cet appareil.
- Ce qui pourrait ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut être le simple fruit d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement défectueux.

Sur le thème des réglages

Problème	Raison	Solution
<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de régler le subwoofer. • Impossible de configurer la phase du subwoofer. • Aucune sortie émise par le subwoofer. • Impossible de configurer le filtre passe-bas. • Impossible de configurer le filtre passe-haut. 	<p>Le caisson de graves n'est pas actif.</p> <p>La fonction de double zone est active.</p>	<p>Activez le caisson de graves. Voir Configuration des haut-parleurs (P.118).</p> <p>Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.125).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de sélectionner la destination de sortie de la sous-source dans la Dual zone. • Impossible de régler le volume des enceintes arrière. 	<p>La fonction de double zone est inactive.</p>	<p>Activez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.125).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Impossible de configurer l'égaliseur. • Impossible de configurer le réseau du répartiteur. 	<p>La fonction de double zone est active.</p> <p>L'option "DSP Select" (Sélection DSP) est réglée sur "Bypass" (Dérivation).</p>	<p>Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.125).</p> <p>Réglez l'option "DSP Select" (Sélection DSP) sur "Through" (Traverser). Voir Sélection du DSP (P.121).</p>

Sur le thème des fonctions audio

Problème	Raison	Solution
La réception de la radio est médiocre.	<p>L'antenne de la voiture n'est pas déployée.</p> <p>Le fil d'antenne n'est pas branché.</p>	<p>Sortez l'antenne sur toute sa longueur.</p> <p>Branchez correctement le fil. Voir "Raccordement" dans l'abrégé d'utilisation.</p>
Lecture impossible des fichiers gravés sur un disque.	L'option "CD Read" (Lecture CD) est réglée sur "2".	Réglez l'option "CD Read" (Lecture CD) sur "1". Voir Configuration du disque (P.61) .

Problème	Raison	Solution
Sélection impossible d'un dossier.	La fonction de lecture aléatoire est active.	Désactivez la fonction de lecture aléatoire.
Répétition inopérante pendant la lecture d'un VCD.	La fonction PBC est active.	Désactivez la fonction PBC.
Le disque choisi n'est pas lu, c'en est un autre qui est lu.	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est gravement rayé.	Essayez avec un autre disque.
Le son déraile à la lecture d'un fichier audio.	Le disque est rayé ou n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	L'enregistrement est en mauvais état.	Recommencez l'enregistrement du fichier ou utilisez un autre disque.

Autre

Problème	Raison	Solution
L'appui sur les touches n'est pas confirmé par un bip.	La prise preout est déjà utilisée.	Le bip d'appui sur les touches ne peut pas être envoyé en sortie sur la prise preout.

Messages d'erreur

Lorsqu'un problème vous empêche d'utiliser correctement l'appareil, sa cause est affichée sous forme de message à l'écran.

Message d'erreur	Cause	Solution
Protect / Protection	Le circuit de protection a été activé parce qu'un cordon de haut-parleur a été en court-circuit ou en contact avec le châssis de la voiture.	Isoler le cordon de haut-parleur comme il convient puis appuyez sur le bouton <Reset> (P.135) .
Hot Error / Surchauffe	Quand la température interne de cet appareil monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil.	Attendez que l'appareil se soit refroidi avant de recommencer à l'utiliser.
Mecha Error / Erreur méca	Le lecteur de disque présente un dysfonctionnement.	Éjectez le disque et essayez de l'insérer à nouveau. Contactez votre distributeur Kenwood si ce témoin continue à clignoter ou si le disque ne peut être éjecté.
Disc Error / Erreur disque	Un disque illisible a été inséré.	Changez de disque. Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.136) .
Read Error / Erreur lecture	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est à l'envers.	Chargez le disque face imprimée vers le haut.

Message d'erreur	Cause	Solution
Region Code Error / Erreur code région	Le disque que vous vouliez lire possède un code de région qui ne peut pas être lu sur cet appareil.	Voir Codes de région dans le monde (P.141) ou essayez un autre disque.
Parental Level Error / Erreur niveau parental	Le disque que vous vouliez lire possède un niveau de verrouillage parental plus élevé que le niveau de verrouillage parental que vous avez configuré.	Configurez le niveau parental. Voir Niveau parental (P.61) .
Error 07-67	L'appareil ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.	Appuyez sur le bouton Reset de l'appareil. Si le message "Error 07-67" ne disparaît pas, consultez votre distributeur Kenwood le plus proche.
No Device / Aucun appareil (périphérique USB)	Le périphérique USB est sélectionné comme source bien qu'aucun périphérique USB ne soit connecté.	Changez la source à n'importe quelle source autre que le périphérique USB/iPod. Branchez un périphérique USB, puis sélectionnez à nouveau la source USB.
Disconnected / Déconnecté (iPod, lecteur audio Bluetooth)	Le iPod/ lecteur audio Bluetooth est sélectionné comme source bien qu'aucun iPod/ lecteur audio Bluetooth ne soit connecté.	Sélectionnez une autre source que iPod/ Bluetooth. Connectez un iPod/ lecteur audio Bluetooth, puis changez à nouveau la source en la réglant sur USB.
No Media file / Pas de fichier média	Le périphérique USB connecté ne contient aucun fichier audio lisible. Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être lues par l'appareil.	Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.136) et essayez avec un autre périphérique USB.
USB Device Error!! / Erreur appareil USB!!	Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.	Vérifiez le périphérique USB. Un problème a pu avoir lieu avec le périphérique USB connecté. Sélectionnez une autre source que USB. Enlevez le périphérique USB.
Authorization Error / Erreur autorisation	La connexion à l'iPod a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez et rebranchez l'iPod. L'appareil n'est pas compatible avec l'iPod. Voir iPod/iPhone connectables (P.138).
Update your iPod / Mise à jour de votre iPod	Le logiciel de l'iPod est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'appareil.	Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge le modèle d'iPod branché. Confirmez que la version logicielle de l'iPod est la plus récente disponible. Voir iPod/iPhone connectables (P.138) .
Navigation Error. Please turn on power again later.	Le problème de communication est dû à une température ambiante trop basse.	Attendez que l'habitacle de la voiture se soit réchauffé avant de remettre en marche l'appareil.
Network is disconnected / Le réseau est déconnecté	Pas connecté au Wi-Fi.	Connectez-vous au Wi-Fi.


Message d'erreur	Cause	Solution
Account Error / Erreur de compte	Connecté à l'aide du compte Invité ou Administrateur.	Pour établir un lien avec le site Route Collector, connectez-vous à l'aide du compte Propriétaire ou Utilisateur, puis utilisez l'application Storage.
Your Dropbox and Kenwood accounts are not linked. / Vos comptes Dropbox et Kenwood ne sont pas liés	Les informations du compte Dropbox ne sont pas enregistrées sur le compte Propriétaire ou Utilisateur connecté.	Connectez-vous au site Route Collector et enregistrez le compte Dropbox

Réinitialisation du système de navigation

Si le système de navigation ou l'équipement qui est branché dessus ne fonctionne pas normalement, réinitialisez le système de navigation.

1 Appuyez sur le bouton <Reset>.

Les réglages d'usine de l'appareil sont rétablis.



REMARQUE

- Débranchez le périphérique USB avant d'appuyer sur le bouton <Reset>. Si vous appuyez sur le bouton <Reset> avec le périphérique USB branché, vous risquez d'endommager les données stockées dans ce dernier. Pour savoir comment débrancher le périphérique USB, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.18\)](#).
- À la première remise en marche du système de navigation après sa réinitialisation, l'écran Initial SETUP (PRÉPARATION initiale) s'affiche. Voir [Configuration initiale \(P.14\)](#).

Annexes

Supports et fichiers pouvant être lus

Divers types de supports et fichiers peuvent être lus par ce système de navigation.

Liste des disques lisibles

Types de disque	Norme	Support	Remarque
DVD	DVD Vidéo	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*1	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX • Lecture Multi-border/Multisession (La lecture dépend du système auteur)
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Double couche)	○	Format vidéo uniquement
	DVD+R DL (Double couche)	○	
CD	DVD-RAM	×	
	CD de musique*1	○	CD-TEXT
	CD-ROM	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX
	CD-R	○	• Compatible multisession.
	CD-RW	○	• Incompatible écriture de paquet.
	DTS-CD	○	
	Vidéo CD (VCD)	○	
	CD Super vidéo	×	
	CD Photo	×	
	CD-EXTRA	△	Seule la session musicale du CD peut être lue.
	HDCD	○	
	CCCD	×	
Autres	DualDisc	×	
	CD Super audio	△	Seule la couche CD peut être lue.

*1 Incompatible avec les disques de 8 cm (3").

○ : Lecture possible.
△ : Lecture partiellement possible.
× : Lecture impossible.

REMARQUE

- Lors de l'achat de contenus DRM, vérifiez le code d'enregistrement dans le [DivX® VOD \(P.73\)](#). À chaque fois qu'un fichier avec le code affiché est reproduit et protégé contre la copie, le code change.
- Un DivX ne peut être lu que sur un support DVD.

● Utilisation de DualDisc

Si vous utilisez un "DualDisc" avec cet appareil, la face du disque illisible peut s'égratigner pendant l'insertion ou l'éjection. Étant donné que la face du CD musical n'est pas conforme aux normes, il se peut que la lecture soit impossible.

(Un "DualDisc" est un disque dont une face contient des signaux DVD et l'autre face contient des signaux de CD musical).

● À propos du format de disque

Le format de disque doit être l'un des suivants.

- ISO 9660 Niveau 1/2
- Joliet
- Romeo
- Nom de fichier long

● À propos des fichiers

Compatible avec les fichiers audio, vidéo et image.

● Fichiers audio

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- MIC linéaire (WAVE) (.wav)
- *Dispositif de sauvegarde USB uniquement

REMARQUE

- Si des morceaux d'un CD normal et d'autres systèmes de lecture sont enregistrés sur le même disque, seul le système de lecture enregistré en premier sera lu.
- Les formats WMA et AAC protégés par GDN ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.
- Un manuel en ligne concernant les fichiers audio est disponible sur le site, à l'adresse, www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Ce manuel en ligne fournit des informations détaillées et des remarques qui n'apparaissent pas dans le présent manuel. N'oubliez pas de lire également le manuel en ligne.

● Fichiers vidéo

- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
- MPEG2 (.mpg, .mpeg, .m2v)
- DivX (.divx, .div, .avi)
- *DVD uniquement
- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v)
- *Dispositif de sauvegarde USB uniquement
- WMV 9 (.wmv, .m2ts)
- *Dispositif de sauvegarde USB uniquement

● Fichiers image

Seuls les fichiers image en USB peuvent être lus.

Les fichiers mémorisés dans des supports disques ne sont pas compatibles.


- JPEG, (.jpg, .jpeg)
- PNG (.png)
- BMP (.bmp)

REMARQUE

- BMP et PNG ne peuvent être installés qu'en tant que fond d'écran.

● Ordre de lecture des fichiers

Dans l'exemple de l'arborescence de dossiers/fichiers présentée ci-après, les fichiers sont lus dans l'ordre de ① à ⑩.



iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à ce système de navigation.

Vous pouvez contrôler un iPod/iPhone à partir de ce système de navigation en branchant un iPod/iPhone (produit vendu dans le commerce) à l'aide d'un connecteur dock utilisant un câble de connexion iPod en option (KCA-iP202 ou KCA-iP102). Le terme "iPod" qui apparaît dans ce manuel fait référence à l'iPod/iPhone connecté avec le câble KCA-iP202/KCA-iP102 (accessoire en option).

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

REMARQUE

- Concernant les informations de conformité du logiciel pour iPod/iPhone, se connecter à www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- En branchant votre iPod/iPhone à cet appareil à l'aide d'un câble de connexion iPod accessoire (KCA-iP202/KCA-iP102), vous pouvez alimenter votre iPod/iPhone, ainsi que le charger, pendant que vous écoutez de la musique. Cependant, cet appareil doit être sous tension.
- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.
 Dans ce cas, "READING" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant l'élément de recherche, le titre correct, etc. s'affichera.
- Quand l'iPod est connecté à cet appareil, "KENWOOD" ou "✓" s'affiche sur l'iPod pour indiquer que vous ne pouvez pas utiliser l'iPod.

Périphérique USB utilisable

Vous pouvez utiliser sur ce système de navigation une périphérique USB de mémoire de masse.

Le terme "périphérique USB" indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash et les lecteurs audio numériques peuvent être considérés comme mémoire de masse.

● À propos du système de fichiers

Le système de fichiers doit être l'un des suivants.

- FAT16
- FAT32

REMARQUE

- Quand la périphérique USB est connectée à cet appareil, elle peut être chargée avec le câble USB.
- Installer la clé USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB.
 Nous ne proposons pas d'indemnités pour les pertes dues à l'effacement de données.
- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Il est recommandé d'utiliser le CA-U1EX (en option) lors de la connexion du périphérique USB. (Néanmoins, le courant maximum fourni de CA-U1EX est 500 MA.) Si un câble autre que le câble USB compatible est utilisé, la lecture normale n'est pas garantie.

Indicateurs de la barre d'état

La liste ci-dessous présente les indicateurs affichés sur la barre d'état de l'écran.

Le statut actuel du système de navigation est affiché sur la barre.



● Généralités

ATT

L'atténuateur est actif.

DUAL

La fonction dual zone est active.

TEL

Indique l'état de connexion du dispositif mains libres Bluetooth.

- Blanc : Connecté
- Orange : Non connecté

LOUD

La fonction de réglage du volume est active.

● DVD/CD

FO-REP

Indique que la fonction de répétition du dossier est active.

IN

Indique qu'un disque est inséré.

- Blanc : Un disque est placé à l'intérieur du lecteur.
- Orange : Erreur du lecteur de disque

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

C-REP

La fonction répétition du chapitre est active.

T-REP

La fonction répétition du titre est active.

● VCD

1chLL/2chLL

Identifie la sortie audio gauche du flux 1 ou 2.

1chLR/2chLR

Identifie la sortie audio monophonique du flux 1 ou 2.

1chRR/2chRR

Identifie la sortie audio droite du flux 1 ou 2.

1chST/2chST

Identifie la sortie audio stéréo du flux 1 ou 2.

LL

Identifie la sortie audio gauche.

LR

Identifie la sortie audio monophonique.

RR

Identifie la sortie audio droite.

STEREO

Identifie la sortie audio stéréo.

PBC

Indique que la fonction PBC est active.

SVCD

Identifie le CD Super vidéo.

VER1

La version VCD est 1.

VER2

La version VCD est 2.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

● USB SD

FO-REP

Indique que la fonction répétition de dossier est active.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

PLST

Le mode de liste de lecture est actuellement sélectionné.

● iPod

MUSIC

Identifie le fichier musical.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

A-RDM

La fonction lecture aléatoire de l'album est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

● Radio Numérique

Digital Radio

La radio numérique est actuellement reçue.

RDS

Le Radio Data System est actuellement reçu.

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

MC

Le service de réception est affiché.

- Blanc : le composant principal est reçu.
- Orange : le composant secondaire est reçu.

● Tuner

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MONO

Indique que la fonction monophonique forcée est active.

AF

Indique que la fonction recherche AF est active.

EON

La station Radio Data System envoie EON.

Lo.S

Indique que la fonction recherche locale est active.

NEWS

Indique que l'interruption du bulletin d'information est active.

RDS

Indique l'état de la station Radio Data System lorsque la fonction AF est sur ON.

- Blanc : Le Radio Data System est actuellement reçu.
- Orange : Le Radio Data System n'est pas reçu.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

ST

Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.


TI

Indique l'état de réception des informations routières.

- Blanc : Le signal TP est reçu.
- Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

Codes de région dans le monde

Les lecteurs DVD reçoivent un code de région suivant le pays ou la région de distribution comme illustré sur la carte suivante.



● Marques des disques DVD



Indique un numéro de région. Les disques qui possèdent cette marque peuvent être lus avec n'importe quel lecteur DVD.



Indique le nombre de langues audio enregistrées. Un total de 8 langues peut être enregistré pour un film. Vous pouvez sélectionner une langue préférée.



Indique le nombre de langues sous-titrées enregistrées. Un total de 32 langues peut être enregistré.



Si un DVD possède des scènes prises sous plusieurs angles, vous pouvez sélectionner un angle préféré.



Indique le type d'écran pour l'image. La marque de gauche indique qu'une image large (16:9) est affichée sur un écran de téléviseur standard (4:3) avec une bande noire en haut et en bas de l'écran (boîte aux lettres).

● Marques de fonctionnement réglementaires

Avec ce DVD, certaines fonctions de cet appareil, comme la fonction de lecture, peuvent être restreintes suivant l'endroit où le DVD est lu. Si tel est le cas, les marques suivantes apparaîtront à l'écran. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du disque.



● Disques avec durée d'utilisation limitée

Ne laissez pas de disques dont la durée d'utilisation est limitée à l'intérieur de cet appareil. Si vous chargez un disque qui est déjà périmé, il se peut que vous ne puissiez pas le sortir de l'appareil.

Codes de langue du DVD

Code	Langue
aa	Afar
ab	Abkhazien
af	Afrikaans
am	Amharique
ar	Arabe
as	Assamais
ay	Aymara
az	Azéris
ba	Bashkir
be	Biélorusse
bg	Bulgare
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibétain
br	Breton
ca	Catalan
co	Corse
cs	Tchèque
cy	Gallois
da	Danois
de	Allemand
dz	Bhoutani
el	Grec
en	Anglais
eo	Espéranto
es	Espagnol
et	Estonien
eu	Basque
fa	Persan
fi	Finnois
fj	Fidji
fo	Féroïen
fr	Français
fy	Frison
ga	Irlandais
gd	Gaélique écossais
gl	Galicien
gn	Guarani
gu	Gujrati
ha	Haoussa
he	Hébreu
hi	Hindi
hr	Croate
hu	Hongrois
hy	Arménien

Code	Langue
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésien
is	Islandais
it	Italien
ja	Japonais
jv	Javanais
ka	Géorgien
kk	Kazakh
kl	Groenlandais
km	Cambodgien
kn	Kannada
ko	Coréen
ks	Kashmiri
ku	Kurde
ky	Kirghiz
la	Latin
lb	Luxembourgeois
ln	Lingala
lo	Laotien
lt	Lituanien
lv	Letton, lettonien
mg	Malgache
mi	Maori
mk	Macédonien
ml	Malayalam
mn	Mongol
mo	Moldave
mr	Marathe
ms	Malais
mt	Maltais
my	Birman
na	Nauri
ne	Népalais
nl	Néerlandais
no	Norvégien
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Pendjabi
pl	Polonais
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugais
qu	Quichua
rm	Rhétio-roman

Code	Langue
rn	Kiroundi
ro	Roumain
ru	Russe
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbo-croate
si	Singhalais
sk	Slovaque
sl	Slovène
sm	Samoan
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanais
sr	Serbe
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soudanais
sv	Suédois
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Télougou
tg	Tadjik
th	Thaï
ti	Tigrinya
tk	Turkmène
tl	Tagal
tn	Setchwana
to	Tonga
tr	Turc
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Tchi
uk	Ukrainien
ur	Ourdou
uz	Ouzbek
vi	Vietnamien
vo	Volapük
wo	Ouolof
xh	Xhosa
yo	Yorouba
zh	Chinois
zu	Zoulou

Spécifications

● Section moniteur

Taille de l'image

- : 6,95 pouces de large (diagonale)
- : 156,6 mm (W) x 81,6 mm (H)

Système d'affichage

- : Panneau LCD TN transparent

Système de lecture

- : Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels

- : 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efficaces

- : 99,99 %

Disposition des pixels

- : Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage

- : LED

● Section lecteur DVD

Convertisseur N/A

- : 24 bits

Décodeur audio

- : PCM linéaire/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC

Décodeur vidéo

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Fluctuation

- : En dessous de la limite mesurable

Réponse en fréquence

- 96 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Taux d'harmoniques

- : 0,008 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)

- : 100 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Dynamique

- : 100 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Format de disque

- : DVD-Vidéo/ VIDÉO-CD/ CD-DA

Fréquence d'échantillonnage

- : 44,1/48/96 kHz

Nombre de bits quantifiable

- : 16/20/24 bits

● Section interface USB

Norme USB

- : USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers

- : FAT 16/ 32

Courant d'alimentation maximum

- iPod/iPhone : 5 V c.c.  1 A
- USB : CC 5 V  500 mA

Convertisseur N/A

- : 24 bits

Décodeur vidéo

- : MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

Décodeur audio

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV

● SD

Norme SD

- : SD/ SD-HC

Système de fichiers compatible

- : FAT 12/16/32

Tension nominale

- : Maximum 32G Byte

Décodeur vidéo

- : MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

Décodeur audio

- : MP3/WMA/AAC/ WAV

● Section réseau

uPnp
: Contrôleur média/Serveur multimédia/Lecteur média/Moteur de rendu multimédia

Décodeur vidéo
: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

Décodeur audio
: MP3/WMA/ AAC/ WAV

● Section Wi-Fi

Norme IEEE
: 802.11b/g/n

Prise en charge de la sécurité
: WPA & WPA2/WEP 64/128 bits

Bande de fréquences
: 2,401 - 2,483 GHz

Taux de transfert (MAX.) :
: 802.11n(150 Mbps) / 802.11g(54 Mbps) / 802.11b(11 Mbps)

Puissance de sortie
: 16 – 18 dBm (CCK), 13 – 15 dBm (OFDM)

● Section Bluetooth

Technologie
: Bluetooth Ver3.0 certifié

Fréquence
: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Classe de puissance 2

Portée de communication maximale
: Ligne de vue environ 10 m (32,8 pieds)

Profil

- HFP (Profil mains libres)
- SPP (Profil port série)
- A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP (Profil de télécommande multimédia)
- OPP (Profil de poussée d'objet)
- PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)
- Support multi-profil

● Section DSP

Égaliseur graphique
Bande : 13 Bande
Fréquence (BAND1 – 13)
: 62,5/100/160/250/400/630/1 k/1,6 k/2,5 k/4 k/6,3 k/10 k/16k Hz

Gain
: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

X'over/ Répartiteur
Filtre passe-haut avant/arrière
Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz
Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.
Filtre passe-bas du caisson de graves
Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz
Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Position
Avant/Arrière/Caisson de basse
: 0 – 610 cm (par pas de 2 cm)
Gain
: -8 – 0 dB

Niveau du caisson de basse
: -50 – +10 dB

● Section Syntoniseur FM

Bande de fréquences (step)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Sensibilité utilisable (S/N : 26 dB)
: 0,63 μ V/75 Ω

Sensibilité utilisable (S/N : 46 dB)
: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Réponse en fréquence (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)
: 75 dB (MONO)

Sélectivité (\pm 400 kHz)
: Au-delà de 80 dB

Séparation stéréo
: 45 dB (1 kHz)

● Section Syntoniseur AM

Bande de fréquences (step)
LW : 153 – 279 kHz (9 kHz)
MW : 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Sensibilité utilisable
MW : 25 μ V
LW : 45 μ V

● Section DAB

Bande de fréquences
BANDE L : 1 452,960 – 1 490,624 (MHz)
BANDE III : 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilité
: -100 dBm

Rapport S/B (dB)
: 90 dB

● Section du connecteur d'antenne numérique

Type de connecteur
: SMB

Tension de sortie (11 – 16 V)
: 14,4 V

Intensité maximale
: < 100 mA

● Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe
: NTSC/PAL

Niveau d'entrée vidéo externe (RCA/mini jack)
: 1 Vp-p/75 Ω

Niveau d'entrée maxi audio externe (RCA/mini jack)
: 2 V/25 k Ω

Niveau d'entrée vidéo (jacks RCA)
: 1 Vp-p/75 Ω

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)
: 1 Vp-p/75 Ω

Niveau de sortie audio (Mini jack)
: 1,2 V/10 k Ω

● Section audio

Puissance maximum (avant et arrière)
: 50 W x 4

Largeur de bande à pleine puissance (avant et arrière) (4 Ω , 14,4 V, DHT de 1 %)
: 22 W x 4

Niveau de pré-amplification (V)
: 5 V/ 10 k Ω

Impédance du préamplificateur
: \leq 80 Ω

Impédance d'enceinte
: 4 – 8 Ω

● Section Navigation

Récepteur

: Récepteur GPS à haute sensibilité

Fréquence de réception

: 1575,42 MHz (Code C/A)

Temps d'acquisition

Froid : 26 secondes (typ)
(Tous les satellites à -130 dBm sans support)

Taux de mise à jour

: 1/seconde, continu

Précision

Position : <2,5 mètres, CEP, à -130 dBm
Vitesse : 0,1 m/s RMS

Méthode de positionnement

: GPS

Antenne

: Antenne GPS extérieure

● Généralités

Tension de fonctionnement

: 14,4 V (10,5 – 16 V permis)

Consommation de courant maximale

: 10 A

Dimensions d'installation (L x H x P)

: 182 x 112 x 163 mm

Plage de température de fonctionnement

: -10 °C – +60 °C

Poids

: 2,6 kg

REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Marques commerciales

- La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC Kenwood Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.



- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



- "Made for iPod" et "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.



- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation inscrite au registre de commerce aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.



- Cet article comprend une technologie de protection contre la copie protégée par des brevets américains et d'autres moyens de protection de la propriété intellectuelle de Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

- Fabriqué sous licence délivrée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



- Fabriqué sous licence protégée par le brevet américain n° : 5,956,674 ; 5,974,380 ; 6,487,535 et d'autres brevets américains et du monde entier, délivrés et déposés. DTS et le symbole DTS sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque commerciale de DTS, Inc. Ces produits comprennent le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DAB+



- Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.



- Google, the Google logo, Android, Gmail, and YouTube are trademarks of Google Inc.
- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Twitter is a registered trademark of Twitter, Inc.
- Facebook® is a registered trademark of Facebook Inc.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- Nuance is a registered trademark of Nuance Communications, Inc.
- "aupeo" is a trade mark of Aupeo Ltd.
- Dropbox is a trademark of Dropbox Inc.

- À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Il s'agit d'un format officiel DivX Certified® qui lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur divx.com pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

- À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE : Cet appareil DivX Certified® doit être inscrit pour lire les films achetés en vidéo à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'inscription, repérez la section DivX VOD dans le menu d'installation de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur la façon de vous inscrire.

- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.



Précaution de sécurité

- Signalisation sur les produits utilisant des lasers

CLASS 1 LASER PRODUCT

L'étiquette est attachée au châssis/boîtier de l'appareil et indique que l'appareil utilise des rayons laser de classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser d'une classe faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil.

- Informations sur le traitement des appareils électriques et électroniques et des batteries usagés (applicable aux pays de l'UE ayant adopté un système de tri des déchets)

Les produits et les batteries comprenant le symbole (poubelle barrée) ne peuvent pas être jetés parmi les déchets ménagers.

Les vieux appareils électriques et électroniques, ainsi que les batteries doivent être recyclés dans un complexe adapté au traitement de ces déchets et de leurs sous-produits.

Prenez contact avec les services publics locaux afin de localiser un complexe de recyclage proche de chez vous.

Recycler de manière adaptée et jeter ses déchets au bon endroit aide à préserver les ressources tout en évitant les effets néfastes sur notre santé et l'environnement.

Remarque : Le signe "Pb" sous le symbole des piles indique que la batterie contient du plomb.



- À propos de W02-5617 (adaptateur USB Wi-Fi®)

L'adaptateur Wi-Fi est joint à cet appareil lorsqu'il est expédié de l'usine. Une fois l'adaptateur retiré, conservez-le dans un endroit sûr.



Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC
Déclaration de conformité se rapportant à la directive R&TTE 1999/5/EC

Fabricant:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPON

Représentants en UE :

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DNN9230DAB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente JVC KENWOOD déclare que l'appareil DNN9230DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNN9230DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNN9230DAB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNN9230DAB mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNN9230DAB in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart JVC KENWOOD dat deze DNN9230DAB voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo DNN9230DAB è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el DNN9230DAB cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

JVC KENWOOD declara que este DNN9230DAB está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że DNN9230DAB spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že DNN9230DAB je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen DNN9230DAB megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar JVC KENWOOD att denna DNN9230DAB står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

JVC KENWOOD vakuuttaa täten että DNN9230DAB tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta DNN9230DAB v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že DNN9230DAB spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede JVC KENWOOD erklærer herved, at følgende udstyr DNN9230DAB overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΝΝ9230DAB ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellela kinnitab JVC KENWOOD, et see DNN9230DAB vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka DNN9230DAB atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis DNN9230DAB atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li dan DNN9230DAB jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб DNN9230DAB відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at enheten DNN9230DAB oppfyller grunnleggende krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Türkçe

Bu vesileyle JVC KENWOOD, DNN9230DAB ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.



KENWOOD