



IN-DASH GPS NAVIGATION RECEIVER

INE-W960 INE-NAV-60 INE-W960S



(INE-W960/INE-NAV-60 only)



Alpine Tunelt App

- OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.

- MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
- MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Leia antes de usar este equipamento.

Open only to legal US. residents./ Uniquement accessible aux personnes résidant légalement aux États-Unis./ Solo para ciudadanos residentes legalmente en EE.UU./ Aberto somente para residentes legais nos EUA.

Thank you for purchasing this Alpine product. Please take a moment to protect your purchase by registering your product now at the following address: www.alpine-usa.com/registration. You will be informed of product and software updates (if applicable), special promotions, news about Alpine, and entered for a chance to win prizes.

Merci d'avoir acheté ce produit Alpine. Nous vous invitons à consacrer un moment à la protection de votre achat en enregistrant votre produit dès maintenant à l'adresse suivante : www.alpine-usa.com/registration.

Vous serez tenu informé des mises à jour des produits et des logiciels (le cas échéant), des promotions spéciales, de l'actualité d'Alpine, et vous aurez une chance de remporter des prix.

Gracias por adquirir este producto Alpine. Con solo unos pocos pasos podrá proteger su producto, registrándolo a través de la siguiente dirección: www.alpine-usa.com/registration. Recibirá información sobre nuevos productos y software, promociones especiales, novedades sobre Alpine y participará en el sorteo de premios.

EN

FR

ES

PT

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone +33-(0)1-48638989

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München,
Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo, 8
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Contenu

Mode d'emploi

PRÉCAUTIONS

INFORMATIONS IMPORTANTES	7
--------------------------------	---

AVERTISSEMENT

Points à respecter pour une utilisation en toute sécurité	7
AVERTISSEMENT	8
ATTENTION	8
REMARQUE	9
Disques pouvant être lus sur cet appareil	10

Mise en route

Liste des accessoires	14
Emplacement des commandes	14
Mise sous et hors tension	14
Mise en marche du système	15
Démarrage initial du système	15
Insertion/Éjection d'un disque	15
Insertion d'un disque	15
Retrait du disque	15
Réglage du volume	15
Réduction instantanée du volume	15
Configuration de la disparition progressive des bandeaux supérieur et inférieur	16
Changement de sources	16
Fonction d'extinction de l'écran	16
À propos de la touche Réglages Audio	16
Utilisation de l'écran tactile	17
Sélection d'un élément dans une liste	17
À propos de l'affichage des voyants	17
Affichage des informations Audio/ Visualisation sur l'écran de navigation	18

Radio/RBDS

Écoute de la radio	19
Préréglage manuel des stations	19

Préréglage automatique des stations	19
Accord d'une station préréglée	19
Accord PTY (type de programme)	20
Affichage du radio-texte	20

CD/MP3/WMA/AAC

Lecture	21
Lecture répétitive	21
M.I.X. (lecture aléatoire)	21
Mode de lecture M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (fichiers MP3/WMA/AAC)	21
Sélection des dossiers (fichiers MP3/WMA/ AAC)	22
Recherche sur un texte CD	22
Recherche de nom de fichier/dossier (Concernant MP3/WMA/AAC)	22
À propos des fichiers MP3/WMA/AAC	22

DVD

Lecture d'un disque	25
Si un écran de menu s'affiche	25
Opérations de saisie avec le clavier numérique	26
Affichage de l'écran du menu supérieur	26
Affichage de l'écran du menu	26
Arrêt de la lecture (PRE STOP)	26
Arrêt de la lecture	26
Recherche rapide vers l'avant/arrière	26
Recherche du début d'un chapitre, d'une piste ou d'un fichier	26
Lecture d'arrêts sur image (pauses)	27
Lecture à vitesse lente	27
Sélection de dossiers	27
Lecture répétitive	27
Recherche par numéro de titre	27
Recherche directe par numéro de chapitre	28
Recherche du fichier vidéo que vous souhaitez écouter	28
Changement d'angle	28
Changement de piste audio	28
Changement de sous-titre (langue de sous-titrage)	28
À propos de DivX®	29

Réglages

Procédure de configuration

Réglages Généraux

Utilisation du menu Réglages Généraux	30
Réglage de la Langue	30
Réglage du défilement	30
Réglages du format	31
Réglage de la langue des menus	31
Réglage Affichage Horloge	31
Configuration de l’affichage des bandeaux supérieur et inférieur	31
Personnalisation de l’écran/LED	31
Réglage de la luminosité du rétroéclairage	31
Réglage du niveau de rétro-éclairage minimum	31
Réglage du gradateur d’éclairage nocturne des touches	32
Modification de la couleur d’affichage et de l’image du papier peint (arrière-plan)	32
Visualisation	32
Changement de mode d’affichage	32
Réglage de la luminosité	33
Réglage de la couleur de l’image	33
Réglage du contraste de l’image	33
À propos de la station INE-W960/INE-NAV-60/ INE-W960S	33
Affichage des informations du produit	33
Vérifier l’abonnement DivX®	33
Réinitialisation du système	33
Configuration de l’installation	34
Sélection du mode de démonstration	34
Activation/désactivation du mode Démo	34

Menu Réglages Audio

Utilisation du menu Réglages Audio	34
Réglage Audio véhicule par véhicule	35
Réglage MX (Media Xpander)	35
Préréglages de l’égaliseur (EQ Presets)	36
Réglages Quick Sound	36
Réglage du niveau du Bass/du niveau du Treble	36
Réglage du niveau du Subwoofer	36
Réglage MX (Media Xpander)	36
Réglage BASS ENGINE SQ	36
Réglage du type BASS ENGINE	37
Réglage du niveau BASS ENGINE	37
Réglages Fader/Balance	37

Réglage Correction Al. Temps (TCR)	37
Réglage des paramètres du répartiteur (X-OVER)	38
Réglage de la courbe de l’égaliseur paramétrique (EG. Paramétrique)	38
Autre réglages	39
Réglage du volume	39
Réglage du volume de chaque source	39
Configuration du haut-parleur arrière	39
Activation et désactivation du Subwoofer	39
Réglage du Subwoofer Phase	39
Réglage Défaut	39
À propos du réglage Correction Al. Temps	40
À propos du répartiteur	41

Menu Réglages de la source

Utilisation du menu Réglages de la source	41
Réglages de Disque	42
Réglage du langage des menus	42
Réglage du langage audio	42
Réglage de la langue des sous-titres	42
Modification du réglage de la langue	42
Modification du réglage du code pays	42
Réglage du niveau d’accès (Blocage parental)	42
Réglage du mode Ecran TV	43
Réglage radio	43
Réglage de la qualité sonore du TUNER (FM) (Tuner Condition)	43
Réglage AUX	44
Réglage du mode AUX	44
Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX)	44
Réglage SiriusXM (INE-W960/ INE-NAV-60 uniquement)	44
Gestion des alertes de rappel d’artistes, de morceaux et d’équipes sportives	44
Réglage des alertes sur les équipes sportives favorites	45
Réglage du Blocage parental	45
Informations concernant la puissance du signal	46
Réglage de la Méthode connexion Application	46
Réglage RSE	46
Réglage du système RSE (Rear Seat Entertainment)	46

Menu Réglages BLUETOOTH

Utilisation du menu Réglages	
BLUETOOTH	47
Affichage des informations du système	
BLUETOOTH	47
Enregistrement du périphérique	
BLUETOOTH	47
Mise en place du mot de passe	48
Sélection de l'enceinte de sortie	48
Réglage du Volume d'appel	48
Réglage du Volume d'émission	48
Ajuster le volume de réception	48
Suppression de tous les journaux d'appel	48
Modification de l'ordre de la liste du répertoire	48

Menu Réglages de la Caméra

Utilisation du menu Réglages de la	
Caméra	49
Réglage Caméra AUX	49
Réglage de l'entrée de la caméra	49
Réglage de l'interruption Caméra	
(Mode désactivé)	50
À propos du guide de la caméra de recul	50

Utilisation du système BLUETOOTH

Configuration avant utilisation	52
À propos de la technologie	
BLUETOOTH	52
À propos du téléphone mains libres	52
Avant l'utilisation du système	
BLUETOOTH	52

Utilisation de la fonction mains libres

Connecter un périphérique BLUETOOTH	52
Interrompre la connexion BLUETOOTH ...	52
Modifier le périphérique BLUETOOTH	
connecté	53
Pour répondre à un appel	53
Réglage du volume de la sonnerie	53
Raccrochage du téléphone	53
Effectuer un appel	53
Utilisation d'un raccourci d'appel pour	
effectuer un appel	53
Appel d'un numéro depuis l'historique	
des appels	53
Appel d'un numéro du répertoire	
téléphonique	54

Composer un numéro de téléphone pour	
effectuer un appel	54
Fonction Recomposer	54
Fonction de numérotation vocale	54
Utilisation lors d'une conversation	55
Réglage du volume de la parole	55
Modification de la sortie vocale	55
Fonction DTMF (Tonalité)	55
Désactivation du volume de la parole	55
Fonction Répertoire	55
Synchronisation du répertoire	55
Ajout du répertoire	55
Recherche dans le répertoire	56
Effacer les entrées du répertoire	56
Attribution d'un numéro de raccourci de	
numérotation	56
Fonction Appel en attente	57

BLUETOOTH Audio

Lecture	57
Lecture répétitive	58
M.I.X. (lecture aléatoire)	58
Fonction de recherche	58

Appareil auxiliaire (en option)

Utilisation d'appareils auxiliaires	
(en option)	59
Utiliser un Lecteur de DVD externe	59
Basculez vers le mode DVD externe	59
À propos de l'écran d'opération du DVD ...	60
Utiliser un Changeur de DVD externe	60
Basculez vers le mode Changeur de DVD	
externe	60
À propos de l'écran d'opération du changeur	
de DVD	61
Utiliser une télévision	61
Passage en mode TV	61
À propos de l'écran d'opération TV	61

Utilisation de l'application TuneIt

Lancement de TuneIt App.	62
Fonction de notification Facebook	62

Utilisation de la Caméra (en option)

Fonctionnement de la caméra de recul	63
Affichage de la vidéo de la caméra	
arrière	63
Affichage de la vidéo de la vue arrière lorsque le	
véhicule est en marche arrière	63

Clé USB (en option)

Lecture	64
Lecture répétitive	65
Lecture aléatoire (M.I.X.)	65
Lecture aléatoire (Shuffle Songs)	65
Recherche du morceau que vous souhaitez écouter	65
Recherche par étiquette	65
Recherche par nom de Dossier/Fichier	66
Fonction directe Suivant/Précédent	66
Sélection du dossier de votre choix (dossier suivant/précédent)	66

iPod/iPhone (en option)

Lecture	68
Recherche d'un fichier de musique	68
Recherche du fichier vidéo que vous souhaitez écouter	69
Fonction de saut alphabétique	69
Fonction directe Suivant/Précédent	69
Lecture répétitive	70
Lecture aléatoire (Shuffle)	70
Lecture aléatoire (Shuffle Songs)	70

Radio par Internet Pandora® (en option) (INE-W960/INE-NAV-60 uniquement)

Écoute de la radio Pandora®	71
Indications visuelles personnalisées	71
Recherche d'une station	72
Création d'une nouvelle station	72
QuickMix	72
Mise en signet du morceau ou de l'artiste de votre choix	72
Méthode de saisie des caractères et des numéros (clavier)	73

Radio satellite SiriusXM (en option) (INE-W960/INE-NAV-60 uniquement)

Réception de canaux avec le tuner SiriusXM	74
Recherche de canaux par catégorie	74
Modification de l'affichage	75
Vérification du numéro d'identification de la radio SiriusXM	75
Mémorisation des canaux prééglés	75

Syntonisation de canaux via les touches de prééglage	75
Fonction de recherche	75
Sélection directe du canal	76
Mémorisation du morceau/de l'artiste de votre choix	76
Réception et syntonisation d'une alerte	76
Fonction de relecture	77
Fonction de Contrôle Parental	77
Utilisation des fonctions de saut mémoire et de rappel de saut	77

Informations

Mise à jour du logiciel produit	78
À propos des DVD	78
Liste des codes de langue	79
Liste des codes de pays	80
En cas de problème	82
Si ce message apparaît	83
Caractéristiques techniques	85
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (Microsoft)	86
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (HERE)	87

Installation et raccordements

Avertissement	88
Attention	88
Précautions	88
Installation	89
Raccordements	92
Exemple de système	94

GARANTIE LIMITÉE

Mode d'emploi

PRÉCAUTIONS

INFORMATIONS IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Ce produit est conçu pour fournir des instructions détaillées qui vous mèneront jusqu'à la destination souhaitée. Veillez à ce que toutes les personnes qui utilisent ce système de navigation lisent attentivement ces précautions et les instructions qui suivent.

- Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à votre bon sens. Les itinéraires proposés par ce système de navigation ne doivent jamais remplacer les règles de circulation en vigueur, votre jugement personnel et/ou votre connaissance des pratiques de conduite sûre. Ne suivez pas l'itinéraire suggéré si le système de navigation vous demande d'effectuer une manœuvre risquée ou interdite, vous confronte à une situation dangereuse ou vous guide vers une zone que vous jugez dangereuse.
- Regardez l'écran uniquement lorsque cela est nécessaire et faites-le en toute sécurité. Si vous êtes contraint de regarder l'écran de manière prolongée, arrêtez le véhicule dans un endroit autorisé et sûr.
- Veillez à n'entrer aucune destination, à ne pas modifier les réglages et à ne pas utiliser de fonctions nécessitant une consultation prolongée de l'écran pendant que vous conduisez. Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr et autorisé avant d'accéder au système.
- N'utilisez pas le système de navigation pour vous guider vers des services d'urgence. La base de données ne contient pas les coordonnées de tous les services d'urgence tels que les postes de police, les casernes de pompiers, les hôpitaux et les cliniques. Utilisez votre jugement personnel et renseignez-vous sur la route à suivre dans de telles circonstances.
- La base de données cartographiques utilisée par le système de navigation est la plus récente disponible au moment de la production. En raison des modifications apportées aux rues et aux quartiers, il est possible que le système de navigation ne soit pas en mesure de vous guider jusqu'à la destination souhaitée. Dans ce cas, utilisez votre jugement personnel.
- La base de données cartographiques vise à fournir des suggestions d'itinéraire ; elle ne prend pas en compte la sûreté d'un itinéraire suggéré ni les facteurs susceptibles de prolonger le temps nécessaire pour arriver à destination. Le système ne fait pas état des fermetures ou constructions de routes, des caractéristiques d'une route (notamment du type de revêtement de la route, des degrés d'inclinaison ou des dénivellations, des restrictions de poids ou de hauteur, etc.), des embouteillages, des conditions météorologiques ou de tout autre facteur pouvant avoir une incidence sur la sécurité ou le temps de conduite. Utilisez votre jugement personnel si le système de navigation n'est pas en mesure de vous fournir un itinéraire alternatif.
- Dans certains cas, le système de navigation peut afficher de manière erronée la position du véhicule. Utilisez votre jugement personnel en tenant compte des conditions de conduite présentes. Sachez que dans une telle situation, le système de navigation devrait corriger la position du véhicule automatiquement. Il est toutefois possible que vous deviez corriger la position vous-même dans certains cas. Si tel est le cas, garez le véhicule dans un endroit sûr et autorisé avant de tenter l'opération.

- Assurez-vous que le volume du système de navigation est réglé à un niveau qui vous permet d'entendre le trafic extérieur et les véhicules d'urgence.

Si vous ne comprenez pas certains passages du guide concernant le fonctionnement de ce système de navigation, contactez votre distributeur agréé de systèmes de navigation Alpine ou directement Alpine au 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357) avant d'utiliser le système.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, selon l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre d'éventuelles interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle et sont plus strictes que les exigences pour l'extérieur.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil émet, utilise et peut diffuser des radiofréquences ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut engendrer des interférences nuisibles dans les communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie contre la présence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en le mettant sous tension et hors tension, nous vous invitons à tenter de corriger la situation en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Rediriger ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Consulter un technicien expérimenté en radio/télévision.

AVERTISSEMENT

Points à respecter pour une utilisation en toute sécurité

- *Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce disque et les composants du système. Il contient des instructions sur la manière d'utiliser ce produit en toute sécurité et de manière efficace. Alpine ne peut être tenue pour responsable des problèmes résultant du non-respect des instructions présentées dans ce manuel.*
- *Ce manuel utilise différents symboles graphiques pour vous indiquer les méthodes sécuritaires d'utilisation de ce produit et vous alerter des dangers potentiels résultant d'une connexion ou d'une utilisation incorrecte. Ces symboles graphiques sont expliqués ci-dessous. Il est important que vous compreniez la signification de ces symboles graphiques pour utiliser ce manuel et ce système correctement.*



AVERTISSEMENT

- Il peut être dangereux d'utiliser ce système pendant la conduite. Les utilisateurs doivent garer leur véhicule avant d'utiliser le logiciel.
- Les informations contenues dans l'écran de la carte ne peuvent en aucun cas supplanter les conditions et la réglementation routières en vigueur ; vous devez à tout moment respecter les limitations et être attentif aux conditions de trafic.
- Utilisez ce logiciel exclusivement sur l'appareil INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S. Vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser avec d'autres dispositifs.



AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

INSTALLER L'APPAREIL CORRECTEMENT DE FAÇON À CE QUE LE CONDUCTEUR NE PUISSE PAS REGARDER LA TV/ VIDEO TANT QUE LA VOITURE N'EST PAS À L'ARRÊT ET LE FREIN À MAIN ACTIONNÉ.

Il est dangereux de regarder la télévision/ vidéo tout en conduisant un véhicule. Si le produit n'est pas correctement installé, le conducteur sera en mesure de regarder la télévision/vidéo pendant la conduite du véhicule, ce qui risque de le distraire et de causer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessés.

NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.

Le visionnage d'un enregistrement vidéo peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et causer un accident.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

NE PAS SUIVRE LES ITINÉRAIRES CONSEILLÉS SI LE SYSTÈME DE NAVIGATION INVITE À EFFECTUER UNE MANŒUVRE DANGÉREUSE OU ILLÉGALE, OU VOUS PLACE DANS UNE SITUATION OU À UN ENDROIT DANGÉREUX.

Ce produit ne peut en aucun cas se substituer à votre bon sens. Tout itinéraire conseillé par ce système ne peut se substituer au code de la route local, à votre jugement personnel ni à la sécurité de conduite.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

À UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES À MASSE NÉGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES VIS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPÉRAGE APPROPRIÉ.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ÉTRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.



ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLÈME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

NE PAS TOUCHER LE PANNEAU FRONTAL MOTORISÉ NI BOUGER LE MONITEUR EN MOUVEMENT.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

REMARQUE

Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +45 °C et 0 °C avant de mettre l'appareil sous tension.

Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de disque, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, retirez le disque du lecteur et attendez environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

Disque endommagé

Ne pas reproduire un disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sérieusement le mécanisme de lecture.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Ne jamais tenter d'effectuer les opérations suivantes

Ne pas attraper ni tirer sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique.

Ne pas essayer d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension.



Insertion des disques

Votre lecteur ne peut lire qu'un seul disque à la fois. Par conséquent, n'essayez pas de charger plusieurs disques.

Insérer le disque avec la face imprimée vers le haut.

L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son, mais ne risque pas de rayer le disque ni d'endommager le lecteur.


Disques de forme irrégulière

Utilisez exclusivement des disques ronds avec cet appareil et n'essayez jamais d'insérer des disques de forme irrégulière. Cela risquerait d'endommager le mécanisme.



Disques neufs

Pour éviter qu'un disque ne reste coincé dans l'appareil, « Erreur CD » s'affiche si un disque n'est pas inséré correctement ou si sa surface présente des irrégularités. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, touchez le contour de l'orifice central et la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque est sale ou présente des irrégularités, vous ne pourrez pas le charger. Pour retirer les saletés, passez un stylo à bille ou un objet similaire sur le contour de l'orifice central et la périphérie du disque, puis insérez-le à nouveau.




Emplacement de montage

N'installez pas la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S dans un endroit exposé :

- directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière,
- à des vibrations excessives.

Manipulation correcte

Veiller à ne pas faire tomber le disque. Tenez le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne collez pas de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. N'écrivez rien sur le disque.



Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essayez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifiez le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.




Accessoires pour disque

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité du son. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut entraîner un dysfonctionnement. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de tels accessoires avec des disques destinés à être lus sur des lecteurs DVD Alpine.



Feuille transparente



Stabilisateur de disque

Le fonctionnement de certaines fonctions de cet appareil est très complexe. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent sur un écran spécial. Ces fonctions ne peuvent donc être utilisées que lorsque le véhicule est à l'arrêt. De cette façon, le conducteur se concentre sur la route et non sur la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S. Cette fonction a été conçue pour la sécurité du conducteur et des passagers.

Les opérations de configuration ne peuvent pas être effectuées pendant le déplacement du véhicule. Le véhicule doit être à l'arrêt et le frein à main actionné pour que la procédure décrite dans le mode d'emploi soit valide. Le message « Opération impossible pendant la conduite. » s'affiche si vous essayez d'effectuer ces opérations en conduisant.

- La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S véhicule un courant minimal, même lorsqu'elle est hors tension. Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, celle-ci risque de se décharger. Pour simplifier cette procédure, vous pouvez installer un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément). Il vous suffit ensuite de placer cet interrupteur sur la position d'arrêt (OFF) quand vous quittez le véhicule. Remplacez l'interrupteur SPST sur la position de marche (ON) avant d'utiliser la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S. Pour obtenir de plus amples informations sur la connexion de l'interrupteur SPST, reportez-vous à la section « Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément) » (page 91). Si le fil de l'alimentation (allumage) n'est pas commuté, il doit être débranché de la batterie en cas d'inutilisation prolongée du véhicule.

Disques pouvant être lus sur cet appareil

Disques pouvant être lus

Les disques énumérés ci-dessous peuvent être lus sur cet appareil.

	Marque (logo)	Contenu enregistré	Taille du disque
DVD vidéo		Audio + Vidéo	12 cm*
CD musicaux		Audio	12 cm
DivX®		Audio + Vidéo	12 cm

* Compatible DVD double couche

Les disques formatés énumérés ci-dessous peuvent être lus sur cette unité.

	CD-R/ CD-RW	DVD-R/ DVD-RW	DVD+R/ DVD+RW
Format CD	<input type="radio"/>		
Format MP3 (« mp3 »)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format WMA (« wma »)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format AAC (« m4a »)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format DVD vidéo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format DivX (« avi », « divx »)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Les disques non finalisés ne sont pas pris en charge.

Disques ne pouvant être lus

Les DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (mis à part les fichiers MP3/WMA/AAC), les CD photo, etc.





DualDisc

Cet appareil n'est pas compatible avec les DualDisc.

L'utilisation d'un DualDisc peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et endommager le disque lors de son insertion/éjection.

Numéro de région de DVD (numéro de région pouvant être lu)

Les numéros de région pris en charge par cet appareil sont les suivants. Les disques DVD avec un numéro de zone différent de ceux indiqués ci-dessous ne peuvent pas être lus par ce lecteur DVD.

INE-W960/INE-NAV-60		
INE-W960S		

Utilisation de disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.

Vous pouvez lire des CD-R (CD inscriptibles)/CD-RW (CD réinscriptibles) qui ont été enregistrés exclusivement sur des périphériques audio. Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3/WMA/AAC.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques : disques imparfaits, disques contenant des traces de doigt, disques exposés à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), disques enregistrés dans des conditions défavorables, disques sur lesquels un enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques contenant des fichiers MP3/WMA/AAC écrits dans un format compatible avec cet appareil. Pour plus de détails, voir pages 22 et 23.

À l'attention des utilisateurs de disques CD-R/CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R/CD-RW si nécessaire, puis remettez-le en lecture.

Conseils pour réaliser vos propres disques

La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S prend en charge les DVD vidéo, les DivX[®] et les CD audio, et possède un décodeur MP3/WMA/AAC intégré.

Les informations suivantes vous aideront à créer vos propres CD musicaux (CD audio ou fichiers MP3/WMA/AAC enregistrés sur CD-R/RW).

Quelle est la différence entre un CD audio et un CD MP3/WMA/AAC ?

Un CD audio est de même format que les CD commerciaux que vous pouvez acheter en magasin (également connu sous le nom de CD-DA). Le format MP3 (MPEG Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) est un fichier de données qui utilise une compression pour réduire la taille d'un fichier musical*.

CD-R/RW multisession :

Une fois qu'un enregistrement s'arrête, cela est considéré comme une session. Si le disque n'est pas fermé (finalisé), des données supplémentaires peuvent être ajoutées. Une fois que ces données supplémentaires ont été ajoutées, le disque devient un CD « multisession ».

- * Si la première session d'un disque contenant des données CD-DA ainsi que des données MP3/WMA/AAC est un fichier CD-DA, les fichiers CD-DA uniquement seront lus.

Disques MP3/WMA/AAC correctement formatés :

Utilisez le formatage ISO9660 pour garantir une bonne lecture. Vous pouvez utiliser le standard ISO niveau 1 (8.3 DOS standard), niveau 2 (32 caractères) ou le format Joliet, conventions de nom de fichier (Noms de fichiers longs Macintosh ou Windows)*.

- * Consultez le mode d'emploi pour obtenir de plus amples informations.

Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- Assurez-vous que le disque est plat et lisse.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une longue période. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil.

La chaleur et l'humidité peuvent endommager le disque et vous ne pourrez peut-être plus l'écouter.

Utilisation de DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Cet appareil est compatible avec les disques enregistrés au format DVD vidéo standard.
- Notez que les disques non finalisés (destinés aux lecteurs de DVD uniquement) ne peuvent pas être lus sur ce lecteur DVD.
- Certains disques ne peuvent pas être lus, selon l'appareil d'enregistrement utilisé et le format du disque.
- Les disques ou les fichiers qui possèdent une fonction de protection contre les copies risquent de ne pas être lus. Certains systèmes d'enregistrement risquent de ne pas formater correctement des fichiers copiés et d'entraver la lecture.
- La lecture de disques peut s'avérer impossible sur cet appareil dans les cas suivants :
les disques ont été enregistrés sur des graveurs de DVD particuliers, les disques sont irréguliers, les disques sont voilés, la lentille de lecture de ce lecteur DVD est sale ou de l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez à respecter toutes les mises en garde qui accompagnent vos disques DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
- Ne posez pas d'autocollant, d'étiquette ou de bande adhésive sur la face des DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW qui portent une étiquette.
- Par rapport aux disques ordinaires, les DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW sont plus sensibles à la chaleur, à l'humidité et à la lumière directe du soleil. Si vous les abandonnez dans une voiture, par exemple, ils risquent d'être endommagés et de ne plus pouvoir être lus sur cet appareil.
- La plage de températures de fonctionnement pour la lecture des disques est la suivante :
DVD-R/DVD-RW : -25 ~ +70 °C
DVD+R/DVD+RW : +5 ~ +55 °C

Terminologie des disques

Titre

Si des titres ont été prévus pour le DVD, ils sont les plus grands blocs d'informations enregistrés sur le disque.

Chapitre

Chaque titre peut aussi être divisé en d'autres sous-parties appelées chapitres. Ces chapitres peuvent correspondre à des scènes ou à des sélections musicales spécifiques.

Protection du connecteur USB


- Seul un iPod/iPhone, une clé USB ou un téléphone portable peuvent être raccordés au connecteur USB de cet appareil. Les performances ne sont pas garanties si vous utilisez d'autres dispositifs USB.
- Lors du raccordement au connecteur USB, veillez à utiliser uniquement le câble fourni avec l'appareil. Aucun concentrateur USB n'est pris en charge.
- Selon le dispositif USB raccordé, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas ou que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
- Cet appareil prend en charge les formats de fichier audio suivants : MP3/WMA/AAC.
- Cet appareil prend en charge le format de fichiers vidéo DivX®.
- Il est possible d'afficher le nom de l'artiste, le titre du morceau, etc. Il est possible que certains caractères spéciaux ne s'affichent pas correctement.



ATTENTION
Alpine décline toute responsabilité, notamment en cas de perte de données, même si cela se produit lors de l'utilisation de cet appareil.

Manipulation des périphériques USB

- Cet appareil peut commander un périphérique de stockage de masse prenant en charge le protocole de classe de stockage de masse USB. Les formats de fichier audio compatibles sont les suivants : MP3, WMA et AAC.
- Le fonctionnement du périphérique USB n'est pas garanti. Respectez les conditions du contrat d'utilisation du périphérique USB. Lisez attentivement le mode d'emploi du périphérique USB.
- Évitez d'utiliser ou de stocker le lecteur audio portable dans les endroits suivants :
Dans un véhicule exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
Tout endroit exposé à un taux d'humidité élevé ou à des substances corrosives.
- Installez le périphérique mémoire USB de sorte que le conducteur puisse manœuvrer librement.
- Il est possible que le périphérique mémoire USB ne fonctionne pas correctement sous des températures extrêmes.
- Utilisez uniquement les périphériques mémoire USB certifiés conformes. Notez toutefois que même les périphériques mémoire USB certifiés conformes risquent de ne pas fonctionner correctement selon leur type ou leur état.
- Il est en outre possible que la lecture ou l'affichage s'avère impossible sur cet appareil selon les réglages du périphérique mémoire USB, l'état de la mémoire ou le logiciel de codage.
- Il est impossible de lire des fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques) sur cet appareil. Il s'agit de fichiers au format AAC achetés auprès d'iTunes Store, de fichiers au format WMA, ainsi que de tout autre fichier protégé par copyright.
- La lecture sur le périphérique mémoire USB peut prendre un certain temps à démarrer. Si l'un des fichiers contenus dans le périphérique mémoire USB n'est pas un fichier audio, la recherche ou la lecture de ce fichier peut prendre un certain temps.
- Cet appareil peut lire les extensions de fichier suivantes : « mp3 », « wma » et « m4a ».
- N'ajoutez pas ces extensions à un fichier ne contenant pas de données audio. Les données non audio ne seront pas reconnues. La lecture de telles données risque d'endommager les enceintes et/ou les amplificateurs.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur personnel.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque celui-ci est en cours de lecture. Choisissez une SOURCE autre que USB, puis retirez le périphérique USB pour éviter d'endommager sa mémoire.


-
- *Cet élément inclut une technologie de protection des droits qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriétés intellectuelles de la société Rovi. La rétro-conception et le démontage sont interdits.*
 - *Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et la marque au double D sont des marques de Dolby Laboratories.*
 - *Windows Media et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques déposées enregistrées chez Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.*
 - *iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et d'autres pays.*
 - *« Made for iPod, » et « Made for iPhone, » indique que l'accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone et que les performances des standards Apple sont garanties par les concepteurs. Apple n'est pas responsable quand au fonctionnement de ce système ou bien du respect de celui-ci, de la législation ou des normes de sécurité en vigueur. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou iPhone peut affecter les performances de communication sans fil.*
 - *Pandora, le logo Pandora, et le nom commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pandora Media, Inc, utilisés sous autorisation. Pandora est actuellement disponible aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande.*
 - *SIRIUS, XM ainsi que toutes les marques liées et logos sont des marques déposées par SIRIUS XM Radio Inc. et ses filiales. Tous droits réservés.*
 - *Cet appareil prend en charge Pandora lorsque vous le raccordez à un téléphone Android™ ou BlackBerry® compatible muni de la fonction Bluetooth, d'un accès à Internet et de la dernière version de l'application Pandora®.*
 - *BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® et les marques de commerce, noms et logos associés, appartiennent à Research In Motion Limited, et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited.*
 - *DivX®, Certifié DivX® et logos associés sont des marques propriété de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.*
 - *La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ces marques sont utilisées par Alpine Electronics, Inc. sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.*
 - *« Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. »*
 - *« L'acquisition de ce produit ne fournit qu'une seule licence pour un usage privé et ne permet pas à l'utilisateur d'utiliser ce produit à des fins commerciales (par exemple pour générer des recettes), pour une télétransmission en direct (terrestre, par satellite, par câble et/ou tout autre média), pour une transmission par Internet, intranet et/ou autres réseaux, ou avec des systèmes de distribution de contenu électronique (plates-formes payantes ou applications de téléchargements de matériel audio). Il est nécessaire d'acquérir une licence indépendante pour de telles utilisations. Pour de plus amples informations, visitez le site <http://www.mp3licensing.com> »*
 - *Portions ©2014, Microsoft Corporation. Tous droits réservés.*
 - *Android est une marque de commerce de Google Inc.*
 - *©1987-2014 HERE. Tous droits réservés.*
 -  *est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.*

Mise en route

Liste des accessoires

• INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S	1
• Câble d'alimentation	1
• Vis à tête noyée (M5x8)	6
• Vis (M5x8)	8
• Antenne GPS	1
• Plaque de montage de l'antenne	1
• Câble CAMERA/AUX/PRE OUT	1
• Câble d'extension USB	1
• Microphone	1
• Gaine de montage	1
• Cadran	1
• Clé de support	2
• Mode d'emploi	1 exemplaire

Emplacement des commandes



- ① **Bouton ▲ (éjection)**
Éjecte le disque.
- ② **Bouton ▲/▼ (haut/bas)**
Appuyez sur ce bouton pour régler le volume.
- ③ **Bouton MUTE/⏻**
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le mode de coupe du son.
Appuyez sur ce bouton pendant au moins 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension.
- ④ **Bouton 📞 (Téléphone)/VOICE CTRL.**
Ce bouton permet de rappeler l'écran du menu Téléphone. Lorsqu'un téléphone mains libres compatible avec la fonction de numérotation vocale est connecté, appuyez sur ce bouton pendant au moins 3 secondes pour passer à l'écran de numérotation vocale.
- ⑤ **Bouton ▶▶/◀◀**
L'action de ce bouton varie en fonction de la source audio/visualisation (piste suivante/précédente, recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant, etc.).
- ⑥ **Bouton 🎵/🎧**
Cette touche permet de commuter le mode de navigation et le mode de la source Audio/Visualisation.
Appuyez sur ce bouton pendant au moins 3 secondes pour activer l'écran Quick Sound.
Pour plus d'informations sur les opérations de navigation, reportez-vous à « Système de navigation OM » sur le site Web suivant : <http://www.alpine-usa.com>.

⑦ Fente du lecteur

⑧ Commutateur RESET

Ce commutateur permet de réinitialiser le système de l'appareil.

⑨ Capteur de télécommande

Pointez l'émetteur de la télécommande vers le capteur de télécommande dans un rayon de 2 mètres.

Boîtier optionnel d'interface de la télécommande

Cet appareil est utilisable avec les commandes radio secondaires du véhicule. Un boîtier d'interface de la télécommande Alpine (optionnel) est nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Alpine.

Contrôlable avec la télécommande

Cet appareil peut être commandé avec une télécommande optionnelle Alpine. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, consultez votre revendeur Alpine. Pointez l'émetteur de la télécommande optionnelle vers le capteur de la télécommande.

À propos des descriptions de bouton utilisées dans ce mode d'emploi

Les boutons situés sur le panneau avant de cet appareil sont indiqués en caractères gras (par exemple, **MUTE**). Les touches situées sur l'écran tactile sont indiquées entre crochets, [] (par exemple, [X]).

Mise sous et hors tension

Certaines fonctions de cet appareil ne peuvent pas être exécutées lorsque le véhicule est en mouvement. Avant de les solliciter, arrêtez le véhicule en lieu sûr, serrez le frein à main et maintenez le frein au pied.

1 Placez la clé de démarrage sur ACC ou ON.

L'appareil se met en marche.

- Une fois allumé, le système affiche le dernier écran affiché avant la mise hors tension. Par exemple, si l'appareil était en mode radio avant la mise hors tension, il restera en mode radio lors de la mise sous tension.

2 Appuyez sur le bouton MUTE pendant au moins 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

- L'appareil peut être activé en appuyant sur n'importe quelle touche.
- La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S est un appareil de précision. Une manipulation méticuleuse de l'appareil devrait vous faire bénéficier de plusieurs années d'utilisation sans problèmes.

Mise en marche du système

Avec le système Alpine, lorsque la touche de démarrage est basculée sur ACC ou ON, l'écran d'accueil est automatiquement affiché.

- 1 Lorsque le système est utilisé pour la première fois, le menu de sélection de la langue s'affiche. Vous avez le choix entre 24 langues. Appuyez sur [**▲**] ou [**▼**] pour faire défiler la liste, puis appuyez sur la langue désirée.




- Vous pouvez également faire défiler la liste en glissant votre doigt sur l'écran, vers le haut ou le bas.
- 2 Appuyez sur [**OK**].
L'écran de radio s'affiche.
- Certaines fonctions de cet appareil ne peuvent pas être exécutées lorsque le véhicule est en mouvement. Avant de les solliciter, arrêtez le véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main.

Démarrage initial du système

N'oubliez pas d'appuyer sur le commutateur RESET la première fois que vous utilisez l'appareil, après avoir changé la batterie du véhicule, etc.


Appuyez sur le commutateur **RESET** à l'aide d'un stylo à bille ou autre objet pointu.



Insertion/Éjection d'un disque

Insertion d'un disque

Insérez le disque en orientant la face imprimée vers le haut.



Lorsque vous insérez le disque jusqu'à un certain point, il est automatiquement attiré dans le lecteur. Cet appareil commence la lecture du disque.

- Ne touchez pas la surface du disque directement avec vos doigts.
- Avant d'insérer ou de retirer un disque, veuillez à toujours placer la clé de contact sur la position ACC ou ON. Vous ne pouvez pas insérer ou retirer un disque si la clé de contact est sur la position OFF.

Retrait du disque

Appuyez sur **▲ (bouton d'éjection)**.

Lorsque le disque a été à moitié éjecté, prenez-le.

S'il est impossible d'éjecter le disque en appuyant sur **▲**, appuyez à nouveau sur **▲** pendant au moins 5 secondes.

Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur **▼** ou sur **▲**.

Le volume diminue ou augmente si vous appuyez sur la touche **▼** ou **▲** tout en la maintenant enfoncée.

Volume : 0 - 35

Réduction instantanée du volume


La fonction de silencieux réduit instantanément le niveau de volume à 0.

- 1 Appuyez sur le bouton **MUTE** pour activer le mode de coupure du son.
Le niveau audio est de 0.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE** pour rétablir le niveau sonore précédent.

Configuration de la disparition progressive des bandeaux supérieur et inférieur

Lorsque le réglage « Bandeau Haut/Bas » est défini sur « ON », les bandeaux supérieur et inférieur de l'écran Audio/Visualisation disparaissent progressivement au bout de 5 secondes si aucune opération n'est effectuée. Pour afficher à nouveau les touches, appuyez au centre de l'écran.

Bandeau supérieur



Bandeau inférieur



- Pour plus de détails sur la configuration de la disparition progressive des Bandeau Haut/Bas, reportez-vous à la section « Configuration de l'affichage des bandeaux supérieur et inférieur » (page 31).

Changement de sources

Lors de la lecture de fichiers audio/vidéo, appuyez sur la touche d'une source dans le bandeau supérieur pour activer la source souhaitée.

■ Changement de sources à l'aide du bandeau supérieur

Appuyez sur la touche d'une source dans le bandeau supérieur situé en haut de l'écran Audio/Visualisation, puis sélectionnez la source souhaitée.

Touches de sources



Bandeau supérieur

Si les touches de sources sont masquées, appuyez sur la touche [<<] [>>].

Radio / Disc*¹ / USB/iPod*¹ / Pandora®*^{1,2} / Bluetooth Audio / SiriusXM*³ / AUX*⁴ / Liste des notifications*⁵ / Caméra*⁶ / Extinction de l'écran

- *¹ Si aucun disque n'est inséré ou si aucun périphérique USB/iPod n'est raccordé, cette option n'est pas disponible.
- *² INE-W960/INE-NAV-60 uniquement.
- *³ Si l'appareil SiriusXM n'est pas raccordé, cette option n'est pas disponible (INE-W960/INE-NAV-60 uniquement).
- *⁴ Lorsque vous réglez Entrée AUX sur « iPod Video », cette option n'est pas disponible.
- *⁵ Si l'application TuneIt n'est pas lancée, cette option n'est pas disponible.
- *⁶ Lorsque vous réglez Sélection Caméra sur « Off », cette option n'est pas disponible.

Fonction d'extinction de l'écran

Ce mode est utile si vous trouvez que l'écran de l'appareil est trop lumineux de nuit.

Pour annuler le mode Extinction de l'écran, appuyez sur l'écran.

- Pour annuler le mode Extinction de l'écran, mettez l'appareil hors tension ou coupez le moteur.
- Si vous placez le levier de vitesse en position de marche arrière (R) alors que la caméra arrière est raccordée, l'image de la caméra arrière s'affiche.
- Si vous recevez un appel alors qu'un appareil BLUETOOTH est raccordé, l'écran de l'appel entrant s'affiche.

À propos de la touche Réglages Audio

Appuyez sur l'icône [Réglages Audio] de l'écran pour passer à l'écran Réglages Audio. Reportez-vous à la section « Menu Réglages Audio » (page 34).



Icône [Réglages Audio]

■ Écran Réglages Audio




Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser le système via l'écran tactile.

- Afin de ne pas endommager l'écran, veillez à appuyer doucement sur les touches de l'écran avec le bout des doigts.
- Si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur une touche, retirez votre doigt de l'affichage et recommencez.
- Les touches de l'écran qui ne peuvent pas être utilisées apparaissent grisées.

Touches communes de l'écran

- [↶] : Cette touche permet de revenir à l'écran précédent.
Selon la fonction, cette touche peut annuler les opérations exécutées à l'écran.
- [X] : Cette touche permet de fermer la fenêtre.



Sélection d'un élément dans une liste

Pour faire défiler une liste, exécutez les opérations suivantes.

Posez votre doigt sur l'écran et glissez-le vers le haut et le bas.


L'écran va défiler en fonction du mouvement de votre doigt. Vous pouvez également appuyez sur [▲] et [▼].



- Après avoir appuyé sur l'écran, retirez votre doigt de l'écran avant de déplacer l'icône qui sera sélectionnée.

À propos de l'affichage des voyants

La barre de voyants en bas de l'écran affiche différents types d'informations, comme l'heure actuelle.



- ① Les éléments affichés à l'écran diffèrent selon la source. Pour plus de détails, reportez-vous à l'exemple d'affichage de chaque source.
- ② S'allume lorsqu'un dispositif compatible BLUETOOTH est connecté.
 : connexion BLUETOOTH avec un périphérique audio
 : connexion BLUETOOTH avec un téléphone mains libres
Clignote pendant la reconnexion. Ne s'affiche pas quand la connexion est réglée sur OFF.
- ③ Indique le niveau de batterie de l'appareil BLUETOOTH connecté.

Niveau de la batterie	Pas de batterie	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Icône				

Il est possible que cette icône ne soit pas affichée selon l'appareil BLUETOOTH connecté.

- ④ Indique le niveau de puissance du signal du dispositif compatible BLUETOOTH connecté.
Affiché lorsque le réglage BLUETOOTH est activé.

0	1	2	3	Pas de signal
				No Service

- ⑤ L'affichage de l'horloge
Vous pouvez commuter entre l'affichage 12 heures et l'affichage 24 heures.
Pour en savoir plus sur la méthode de configuration de l'affichage de l'horloge, reportez-vous à la section « Réglage Affichage Horloge » (page 31).

Affichage des informations Audio/ Visualisation sur l'écran de navigation

Vous pouvez afficher les informations de lecture en cours (fréquence, n° de piste, etc.) dans la barre de voyants de l'écran de navigation.



↕ Appuyez sur [].



Radio/RBDS

RBDS (Radio Broadcast Data System) est un système d'informations radio. Le système RBDS permet de recevoir toutes sortes d'informations, notamment des informations routières, les noms des stations, etc.

■ Exemple d'affichage de l'écran principal de la radio



- ① Affichage de la bande
Affiche la bande de fréquences du signal en cours de réception.
- ② Affichage de la fréquence
Affiche la fréquence, le titre du morceau et le nom de l'artiste du signal en cours de réception.
- ③ Touche de présélection
Mémorise et rappelle les fréquences prédéfinies.
- ④ Mode de recherche
Affiche le mode Seek actuel.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur la touche **[Radio]** du bandeau supérieur.
Le mode radio est activé et l'affichage bascule vers l'écran du mode radio.
- 2 Appuyez sur la touche **[Band]** du bandeau inférieur pour sélectionner la bande radio souhaitée.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les gammes changent de la façon suivante :
FM1 → FM2 → AM → FM1
- 3 Appuyez sur la touche **[Tune]** pour sélectionner le mode de recherche.

DX Seek Local Seek Manual



- Vous pouvez sélectionner deux modes pour la syntonisation automatique, DX et Local :
- Mode DX (Distance) :
Les stations à signal puissant ou faible sont captées.
- Mode local :
seules les stations à signal puissant sont captées.
Le réglage initial est DX.

- 4 Appuyez sur **[<<]**, **[>>]**, **[<]** ou **[>]** pour changer de fréquence radio vers le bas ou vers le haut, respectivement.

En mode manuel, maintenez enfoncée la touche pour changer la fréquence continûment.

Préréglage manuel des stations

- 1 Accordez la station radio que vous souhaitez mémoriser à l'aide de l'accord manuel ou de l'accord par recherche automatique.
- 2 Maintenez enfoncée l'une des touches de préréglage pendant au moins 2 secondes.
La station sélectionnée est mémorisée.
- 3 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres stations de la même gamme d'ondes.
Pour utiliser cette procédure avec d'autres gammes d'ondes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée, puis répétez la procédure.

Vous pouvez mémoriser 18 stations au total (6 stations sur chaque gamme : FM1, FM2 ou AM).

- Si une station est déjà mémorisée sous le même numéro préréglé, elle est effacée et remplacée par la nouvelle station.

Préréglage automatique des stations

Le tuner peut rechercher et mémoriser automatiquement 6 stations à signal puissant sur la gamme sélectionnée dans l'ordre ascendant des fréquences.

Après avoir sélectionné la bande radio souhaitée, appuyez sur la touche **[A.Memo]** du bandeau inférieur.

Le tuner peut rechercher et mémoriser automatiquement 6 stations à signal puissant sous les touches de préréglage dans l'ordre ascendant des fréquences.

Une fois la mémorisation automatique terminée, la station stockée dans le préréglage 1 est sélectionnée.

- Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.
- Vous pouvez annuler cette procédure en appuyant sur **[A.Memo]** pendant que le tuner est automatiquement en train de rechercher une station. L'annulation fait revenir la présélection du tuner au réglage précédent.

Accord d'une station préréglée

Vous pouvez accorder les stations mémorisées sur chaque bande à l'aide du numéro préréglé.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **[Band]** du bandeau inférieur jusqu'à ce que la bande radio souhaitée apparaisse.
- 2 Appuyez sur l'une des touches de préréglage sur laquelle une station a été mémorisée.

La station préréglée est captée.

- Chaque fois que vous appuyez sur les boutons **[<<<]**, **[>>>]**, vous pouvez également modifier la fréquence mémorisée sous les touches de préréglage (1 à 6).

Accord PTY (type de programme)

Mode Radio FM


- 1 Appuyez sur la touche **[PTY]** du bandeau inférieur.**
L'écran de sélection de la liste PTY s'affiche.
- 2 Appuyez sur le type de programme sélectionné pour commencer à rechercher une station dans le type.**
Si aucune station PTY n'est trouvée, l'indication « Pas de PTY. » s'affiche.

Affichage du radio-texte

Vous pouvez afficher les messages de texte d'une station radio.

- 1 Accordez une station radio qui transmet des messages de texte.**
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **[Info]** du bandeau inférieur en mode de radio FM pour ouvrir l'écran souhaité.**

RBDS



CD/MP3/WMA/AAC

■ Exemple d'affichage de l'écran principal MP3/WMA/AAC



- ① Titre du morceau
- ② Nom de l'artiste
- ③ Titre de l'album
- ④ No du morceau actuel/No total de morceaux.
- ⑤ Temps de lecture

- S'il n'y a pas de texte CD, le message « No Text » apparaît.

Lecture

1 Appuyez sur la touche [Disc] du bandeau supérieur. L'écran du mode disc s'affiche.

Lorsque vous insérez un disque dans la fente de disque de cet appareil en orientant vers le haut la face imprimée, la lecture du disque commence.

2 Appuyez sur [K] ou [X] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur [K].

Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez longuement sur la touche [K].

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur [X].

Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez longuement sur la touche [X].

- Les fonctions des boutons ◀◀, ▶▶ sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur [▶/II].

[▶] s'affiche au centre de l'écran.

Appuyez à nouveau sur la touche [▶/II] ou appuyez sur la touche [▶] au centre de l'écran pour démarrer la lecture.

- La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S prend en charge la lecture des fichiers MP3/WMA/AAC enregistrés sur des CD ou DVD. Utilisez un format compatible avec cet appareil. Pour plus d'informations sur la lecture ou l'enregistrement de fichiers MP3/WMA/AAC, consultez pages 22 et 23 avant d'utiliser cet appareil.
- Il est impossible de lire tout fichier protégé contre la copie par DRM (Digital Rights Management) sur cet appareil.
- Si un disque contient des données audio et des données MP3/WMA/AAC, cet appareil lira uniquement les données audio.
- L'affichage des pistes pour la lecture de données audio sur CD indique les numéros des pistes enregistrées sur le disque.
- Lors de la lecture d'un disque MP3/WMA/AAC contenant de nombreux fichiers et dossiers, il est possible que la lecture prenne un certain temps à démarrer.
- Le temps de lecture peut ne pas s'afficher correctement lors de la lecture d'un fichier enregistré en VBR (Variable Bit Rate).

Lecture répétitive

Appuyez sur [↺] pour la lecture répétée.

Les pistes (fichiers) sont lues de manière répétée.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.

CD :

Répétition → (DÉSACTIVÉ) → Répétition



MP3/WMA/AAC :

Répétition → Répétition du dossier* → (DÉSACTIVÉ) → Répétition



* Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière répétée.

- Si le mode de lecture répétitive est activé pendant la lecture M.I.X., le mode de lecture M.I.X. est annulé.

M.I.X. (lecture aléatoire)

Appuyez sur la touche [X] du bandeau inférieur pendant la lecture.

Les pistes (fichiers) du disque sont lues dans un ordre aléatoire.

Le mode de lecture M.I.X. bascule chaque fois que vous appuyez sur [X].

CD :

M.I.X. → (DÉSACTIVÉ) → M.I.X.



MP3/WMA/AAC :

Dossier M.I.X.* → (DÉSACTIVÉ) → Dossier M.I.X.*



* Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière aléatoire.


- Si le mode de lecture M.I.X. est activé pendant la lecture répétitive, le mode de lecture répétitive est annulé.
- Si vous choisissez une piste en utilisant le mode de recherche, le mode de lecture M.I.X. est annulé.

Mode de lecture M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (fichiers MP3/WMA/AAC)

Tous les morceaux du disque sont lus dans un ordre aléatoire.

1 Appuyez sur la touche [Q (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

2 Appuyez sur [Shuffle Songs].

L'indication  s'allume et tous les morceaux d'un dossier sont lus dans un ordre aléatoire. Une fois la lecture de tous les morceaux du dossier cible terminée, la lecture du dossier suivant démarre.

Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [].

Sélection des dossiers (fichiers MP3/WMA/AAC)

Appuyez sur la touche [] ou [] du bandeau inférieur pour sélectionner le dossier.

Recherche sur un texte CD

1 Appuyez sur la touche [] (**Rechercher**) du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran de recherche de texte CD s'affiche.

2 Appuyez sur le nom de la piste sélectionnée.

La piste sélectionnée est lue.

- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).

Recherche de nom de fichier/dossier (Concernant MP3/WMA/AAC)

1 Appuyez sur la touche [] (**Rechercher**) du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran contenant la liste de noms de dossiers s'affiche.

Mode de recherche de nom de dossier

2 Appuyez sur [] dans le dossier désiré.

Le premier fichier du dossier sélectionné est joué.

Mode de recherche de nom de fichier

2 Appuyez sur le nom de dossier souhaité.

Le nom de fichier du dossier sélectionné est affiché.

3 Appuyez sur le nom du fichier désiré.

La lecture du fichier sélectionné commence.

- Appuyez sur la touche [] pour revenir à la hiérarchie précédente.
- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
- Après la sélection d'un dossier via la recherche de nom de dossier, appuyez sur la touche [] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de dossier.
- Après la sélection d'un fichier via la recherche de nom de fichier, appuyez sur la touche [] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de fichier.

À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO (organisation internationale de normalisation) et MPEG, une institution conjointe de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale).

Les fichiers MP3 contiennent des données audio compressées. L'encodage MP3 peut compresser les données audio à des taux très élevés en réduisant des fichiers de musique à un dixième de leur taille originale. Et cela en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à de tels taux de compression en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

Que signifie WMA ?

WMA, ou « Windows Media™ Audio », sont des données audio compressées.

Les données audio WMA sont semblables aux données MP3.

Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide des codecs MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel. Les fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être lus sur cet appareil possèdent les extensions de fichier.

MP3 : « mp3 »

WMA : « wma » (ver. 7.x, 8.x, 9.x sont prises en charge)

AAC : « m4a »

Le format WMA n'est pas pris en charge pour les fichiers suivants : Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice ou Windows Media Audio 9 Pro Lossless (Disc Media uniquement).

Il existe différentes versions du format AAC. Assurez-vous que le logiciel utilisé est conforme à l'un des formats reconnus énumérés ci-dessus. Il est possible que le format soit illisible, bien que l'extension soit correcte.


La lecture de fichiers AAC codés par iTunes est prise en charge.

DVD

■ Exemple d'affichage de l'écran principal du DVD vidéo



■ Exemple d'affichage de l'écran principal DivX®



- ① Affichage des informations-1
DVD-Vidéo :
Titre/N° chapitre
DivX® :
Titre/N° fichier actuel/Nbre total de fichier dans le dossier actuel
- ② Affichage des informations-2
DVD-Vidéo :
Sortie du signal audio/Sous-titre/Angle
DivX® :
Sortie du signal audio/Sous-titre
- ③ Temps de lecture

Les disques pouvant être utilisés pour chaque type de fonction sont représentés par les symboles suivants.

DVD-V

Il est possible d'utiliser les disques DVD vidéo commerciaux (utilisés pour la distribution de films, etc.) ou les DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW enregistrés en mode vidéo.

DivX

Les disques CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW enregistrés en mode DivX® peuvent être utilisés.

L'affichage de l'écran de l'utilisation d'un DVD

Appuyez sur l'écran pendant l'affichage de l'écran de lecture d'un DVD.

L'écran de l'utilisation d'un DVD s'affiche.



- Cinq secondes après avoir effectué une opération, l'écran de l'opération bascule sur l'écran visuel en mode DVD.
- Si vous tentez d'activer le DVD pendant que vous conduisez, l'avertissement «Picture off for your safety» s'affiche.
- Selon le disque ou l'écran de lecture, certaines opérations peuvent s'avérer impossibles.

Lecture d'un disque DVD-V DivX


AVERTISSEMENT

Regarder le téléviseur/un DVD/une vidéo pendant la conduite d'un véhicule est dangereux pour le conducteur. Le conducteur qui n'est plus concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder un DVD, le téléviseur ou une vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.

Si la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S n'est pas correctement installée, le conducteur sera tenté de regarder le téléviseur, un DVD ou une vidéo pendant qu'il conduit et il risque de provoquer un accident s'il n'est plus concentré sur la route. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessées.

Attention

- Toutes les fonctions ne sont pas accessibles avec chaque DVD. Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge, consultez les instructions de chaque DVD.
- Les traces de doigt sur les disques peuvent affecter négativement la lecture. En cas de problème, retirez le disque et vérifiez si des traces de doigt ne sont pas présentes sur la face à lire. Si nécessaire, nettoyez le disque.
- Si vous mettez l'alimentation hors tension, si vous tournez la clé de contact sur la position OFF ou si vous changez de source pendant la lecture, celle-ci continuera à partir de la position où elle a été interrompue quand vous la reprendrez.
- Si vous tentez d'effectuer une opération non valide (selon le type de disque lu), le symbole suivant apparaît sur l'écran du moniteur : 

- **Fonction de mémorisation de la position de lecture**
Si vous coupez l'alimentation, si vous placez la clé de contact sur la position OFF pendant la lecture ou si vous changez de source, la lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été arrêtée dès que l'alimentation est rétablie.

Appuyez sur la touche [Disc] du bandeau supérieur.

L'écran du mode disc s'affiche.

Ou insérez un disque en orientant la face imprimée vers le haut. Cet appareil commence la lecture du disque.

- La deuxième face d'un DVD à double face n'est pas lue automatiquement.
Pour la lire, retirez le disque, retournez-le et réinsérez-le.
- Reportez-vous également à la section « Réglages de Disque » (page 42).
- Lors de la lecture de fichier DivX®, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de recherche rapide vers l'avant/arrière, etc.
- Un fichier DivX® supérieur à 4 Go ne peut pas être lu.

Si un écran de menu s'affiche

En mode DVD, les écrans de menu pourraient apparaître automatiquement. Dans ce cas, exécutez la procédure ci-dessous pour commencer la lecture.

Opérations de menu directes DVD-V


Appuyez directement sur le menu DVD.

- Certains disques ne permettent pas d'exécuter toutes les opérations.

Opérations de menu DVD-V

1 Appuyez sur [Key].

Le mode opérations de menus s'affiche.



Appuyez sur [] [, pour changer l'emplacement du panneau de touche de droite à gauche et vice-versa.

Appuyez sur [Return] pour revenir à l'affichage précédent.

2 Sélectionnez l'option de menu de votre choix en appuyant sur [▼], [▲], [◀] ou [▶].




- Appuyez sur la touche [X] dans le panneau de commandes pour revenir à l'écran de l'étape 1.
- Appuyez sur la touche [Key] pour afficher l'écran du mode de saisie du clavier numérique.
Pour plus de détails sur l'écran du mode de saisie du clavier numérique, reportez-vous à la section « Opérations de saisie avec le clavier numérique » (page 26).

3 Appuyez sur [Enter] pour valider l'option sélectionnée.

Opérations de saisie avec le clavier numérique DVD-V

- 1 Appuyez sur la touche **[10Key]** du bandeau inférieur.
L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche.
Si la touche **[10Key]** n'est pas affichée, appuyez sur la touche **[<<]** du bandeau inférieur pour afficher **[10Key]**.
- 2 Appuyez sur le numéro souhaité.



Appuyez sur **[←]** pour supprimer un chiffre inséré.
Appuyez sur **[Aeffacer tout]** pour supprimer tous les chiffres insérés.

- 3 Appuyez sur **[Enter]** sur l'écran du mode de saisie du clavier numérique pour valider votre sélection.
Appuyez sur **[X]** pour masquer l'affichage du pavé.

Affichage de l'écran du menu supérieur DVD-V

Lorsqu'un DVD contient plus de deux titres, l'écran de menu supérieur s'affiche.

Appuyez sur la touche **[Top Menu]** du bandeau inférieur.

L'écran de menu supérieur s'affiche.

- Pour effectuer les opérations nécessaires, référez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche » (page 25).

Affichage de l'écran du menu DVD-V

Lorsqu'un DVD comporte plus de deux menus, un écran de menus s'affiche pour les programmes disponibles, en plus des programmes principaux.

Appuyez sur la touche **[Menu]** du bandeau inférieur.
L'écran de menu racine s'affiche.

- Pour effectuer les opérations nécessaires, référez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche » (page 25).

Arrêt de la lecture (PRE STOP)

DVD-V DivX

Appuyez sur la touche d'arrêt lors de la lecture pour arrêter la lecture.
Cette position est mémorisée.

- 1 Appuyez sur **[■]** pendant la lecture.
L'indicateur « Pre ■ » et la touche **[▶]** au centre de l'écran s'affichent.
 - 2 Appuyez sur la touche **[▶/II]** en mode PRE STOP ou sur la touche **[▶]** au centre de l'écran.
La lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été arrêtée.
- Sur certains disques, la position à laquelle la lecture a été arrêtée peut ne pas être précise.

Arrêt de la lecture DVD-V DivX

Appuyez sur la touche **[■]** pendant au moins 2 secondes pendant la lecture.

L'indicateur « ■ » et la touche **[▶]** au centre de l'écran s'affichent.

- La lecture commence depuis le début si vous appuyez sur la touche **[▶/II]** ou **[▶]** au centre de l'écran alors que la lecture est à l'arrêt.

Recherche rapide vers l'avant/arrière

DVD-V DivX

- 1 Pendant la lecture, maintenez enfoncé **[⏮]** (retour rapide) ou **[⏭]** (retour rapide).

Appuyez sur cette touche pendant au moins 1 seconde pour doubler la vitesse de recherche rapide vers l'avant/l'arrière.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **[⏮]**/**[⏭]** pendant la recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière, la vitesse change comme suit : 2x → 4x → 8x → 2x.

- Pour un fichier DivX® qui ne contient pas d'information d'index, l'option d'avance/de recul rapide n'est pas disponible.
- Les fonctions des boutons **[⏮]**, **[⏭]** sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

- 2 Appuyez sur **[▶/II]** pour revenir au mode de lecture normal.

- Aucun son n'est reproduit pendant la recherche rapide vers l'avant/arrière.
- En mode DVD, l'écran de menu pourrait réapparaître pendant l'avance/le retour rapide.
- Cette opération peut ne pas être possible avec certains disques.

Recherche du début d'un chapitre, d'une piste ou d'un fichier DVD-V DivX

En cours de lecture, appuyez sur **[⏮]** ou **[⏭]**.

Le chapitre, la piste ou le fichier change à chaque pression de la touche et la lecture du chapitre, de la piste ou du fichier sélectionné(e) commence.

- ⏮ : Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture au début du chapitre, de la piste ou du fichier en cours.
- ⏭ : Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture au début du chapitre, de la piste ou du fichier qui suit.

- Certains DVD ne possèdent pas de chapitres.
- Les fonctions des boutons **[⏮]**, **[⏭]** sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Explications supplémentaires

Les « chapitres » désignent des parties de films ou de sélections musicales sur des DVD.

Lecture d'arrêts sur image (pauses)

DVD-V DivX

1 En cours de lecture, appuyez sur la touche [►/II] du bandeau inférieur.

2 Appuyez sur la touche [►/II] ou [►] au centre de l'écran pour reprendre la lecture.

- En mode d'arrêt sur image, aucun son n'est reproduit.
- L'image ou le son peut s'arrêter temporairement quand la lecture reprend à partir du mode pause. Il ne s'agit pas d'une défaillance.

Lecture à vitesse lente

DVD-V

1 Si vous appuyez longuement sur la touche [⏏] en mode pause, la lecture passe en mode de vitesse lente (1/16).

Si vous rappelez longuement sur la touche [⏏], la vitesse lente passe à la moitié de la vitesse normale.

- Les fonctions des boutons ►| sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

2 Appuyez sur la touche [►/II] du bandeau inférieur pour lancer la lecture.

- En mode de lecture à vitesse lente, aucun son n'est reproduit.
- 1/2 et 1/16 sont des vitesses approximatives. La vitesse réelle varie d'un disque à l'autre.
- Vous ne pouvez pas effectuer de lecture arrière en vitesse lente.

Sélection de dossiers

DivX

Appuyez sur la touche [◀■] ou [■▶] du bandeau inférieur pour sélectionner le dossier.

- Appuyez sur [◀■] pour lire à partir du premier fichier du dossier précédent.
- Appuyez sur [■▶] pour lire à partir du premier fichier du dossier suivant.

Lecture répétitive

DVD-V


DivX

Cette fonction permet de répéter la lecture des titres, chapitres ou pistes du disque.


Appuyez sur la touche [↺] du bandeau inférieur.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.

DVD vidéo



DivX®



Recherche par numéro de titre

DVD-V

Cette fonction permet de retrouver facilement des positions sur le DVD à l'aide de ses titres. Effectuez les opérations pendant l'arrêt de la lecture.

1 Appuyez sur la touche [10Key] du bandeau inférieur.

L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche. Si la touche [10Key] n'est pas affichée, appuyez sur la touche [◀◀] du bandeau inférieur pour afficher [10Key].

- Pour un DVD vidéo, il est également possible d'afficher le clavier numérique en appuyant sur l'écran de menus, puis en appuyant deux fois sur la touche [Key].

2 Indiquez le titre de votre choix en appuyant sur le numéro correspondant.

Reportez-vous à la page 26 pour l'utilisation du clavier numérique.

3 Appuyez sur [Enter].

La lecture démarre à partir du numéro sélectionné.

4 Appuyez sur [X].

- Cette fonction n'est pas disponible avec les disques qui ne possèdent pas de numéros de titre.
- Certains disques n'acceptent aucune opération.

Recherche directe par numéro de chapitre DVD-V

Cette fonction permet d'atteindre rapidement le début des chapitres sur le disque. Effectuez ces opérations pendant la lecture, en mode PRE-STOP ou en mode pause.

- 1 Appuyez sur la touche [10Key] du bandeau inférieur.**
L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche. Si la touche [10Key] n'est pas affichée, appuyez sur la touche [<<] du bandeau inférieur pour afficher [10Key].
- 2 Sélectionnez le numéro de chapitre que vous souhaitez lire en appuyant dessus.**
Reportez-vous à la page 26 pour l'utilisation du clavier numérique.
- 3 Appuyez sur [Enter] pour valider votre sélection.**
La lecture démarre à partir du chapitre sélectionné.
- 4 Appuyez sur [X].**

• Cette fonction n'est pas disponible pour les disques sur lesquels aucun chapitre n'est mémorisé.

Recherche du fichier vidéo que vous souhaitez écouter DivX

Vous pouvez sélectionner un fichier vidéo à partir de l'écran de liste.

- 1 Appuyez sur la touche [Q (Rechercher)] du bandeau inférieur.**
Le mode de recherche est activé.
 - 2 Appuyez sur la touche [Video].**
L'écran de la liste des dossiers apparaît.
- Mode de recherche de nom de dossier**
- 3 Appuyez sur la touche [▶] dans le dossier souhaité.**
Le premier fichier du dossier sélectionné est joué.

Mode de recherche de nom de fichier

- 3 Appuyez sur le nom de dossier désiré.**
Le nom de fichier du dossier sélectionné est affiché.
 - 4 Appuyez sur le nom de fichier désiré.**
La lecture du fichier sélectionné commence.
- Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à la hiérarchie précédente.
 - Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
 - Après la sélection d'un dossier via la recherche de nom de dossier, appuyez sur la touche [≡] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de dossier.
 - Après la sélection d'un fichier via la recherche de nom de fichier, appuyez sur la touche [≡] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de fichier.

Changement d'angle DVD-V

Sur les DVD qui contiennent des scènes filmées sous plusieurs angles, vous pouvez changer d'angle en cours de lecture.

Appuyez sur la touche [Angle] du bandeau inférieur.

Chaque pression de la touche change l'angle parmi ceux enregistrés sur le disque.

Si la touche [Angle] n'est pas affichée, appuyez sur la touche [<<] ou [>>] du bandeau inférieur pour afficher [Angle].

- Le changement d'angle peut nécessiter un certain temps.
- Selon le disque, l'angle peut changer de l'une ou l'autre façon suivante.
 - Mode transparent : l'angle change en douceur.
 - Mode non transparent : au changement d'angle, un arrêt sur image s'affiche avant l'angle suivant.

Changement de piste audio DVD-V DivX

Les DVD avec audio multiplex ou langues audio permettent de commuter le son pendant la lecture.

Appuyez sur la touche [Audio] du bandeau inférieur.

Chaque pression de la touche permute le son entre les différentes pistes audio enregistrées sur le disque.

Si la touche [Audio] n'est pas affichée, appuyez sur la touche [<<] ou [>>] du bandeau inférieur pour afficher [Audio].

- La nouvelle piste sélectionnée est utilisée comme réglage par défaut à chaque mise sous tension ou à chaque changement de disque. Si le disque ne possède pas cette piste, la langue par défaut du disque est sélectionnée.
- Tous les disques ne permettent pas de changer de piste audio pendant la lecture. Dans ce cas, sélectionnez les pistes audio à partir du menu DVD.
- Un délai peut s'écouler avant que la lecture de la nouvelle piste sélectionnée commence.

Changement de sous-titre (langue de sous-titrage) DVD-V DivX

Les DVD sur lesquels plusieurs langues de sous-titrage sont enregistrées permettent de changer la langue des sous-titres en cours de lecture, voire même de masquer des sous-titres.

Appuyez sur la touche [Subtitle] du bandeau inférieur.

Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises, les langues des sous-titres enregistrés sur le disque sont sélectionnées tour à tour, puis les sous-titres sont désactivés.

Si la touche [Subtitle] n'est pas affichée, appuyez sur la touche [<<] ou [>>] du bandeau inférieur pour afficher [Subtitle].

- Un délai peut s'écouler avant que le sous-titre sélectionné s'affiche.
- Tous les disques ne permettent pas de changer les sous-titres pendant la lecture. Dans ce cas, sélectionnez les sous-titres à partir du menu DVD.
- La langue des sous-titres sélectionnée est utilisée comme réglage par défaut à chaque mise sous tension ou à chaque changement de disque. Si le disque n'inclut pas la langue sélectionnée, la langue par défaut du disque est sélectionnée. La langue des sous-titres peut toutefois varier selon le disque.

À propos de DivX®

DivX® est un codec (logiciel) permettant de compresser des images vidéo à un débit de compression élevé, tout en conservant une qualité d'image optimale.

- *Produit officiel certifié DivX®*

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de la société Rovi. Cet appareil est un produit DivX Certified® qui prend en charge les vidéos DivX. Visitez le site Web divx.com pour obtenir plus d'informations, ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : vous devez enregistrer ce produit DivX Certified® afin de lire les vidéos DivX à demande (VOD) que vous avez achetées. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez la page vod.divx.com pour plus d'informations sur le mode d'enregistrement du produit.

Supports pris en charge

Cet appareil peut lire des vidéos contenues sur des CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW et des dispositifs de stockage USB qui ont été enregistrées en mode DivX® mode.

- *La lecture des fichiers DivX® stockés dans une clé USB et protégés par DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) est impossible.*
- *Il est possible d'utiliser/de lire certains fichiers DivX stockés sur une mémoire USB.*

Extension correspondante

« avi », « divx »

Codec vidéo

DivX® versions 3, 4, 5 et 6 (les versions 5 prennent en charge la vidéo entrelacée et progressive)

Codec audio

MPEG1 Layer2 (MP2)	32 à 384 Kbits/s
MPEG1 Layer3 (MP3)	32 à 320 Kbits/s
MPEG2 Layer2 (MP2)	8 à 160 Kbits/s
MPEG2 Layer3 (MP3)	8 à 160 Kbits/s
Dolby Digital	32 à 448 Kbits/s

Débit binaire des images

« 4 Mbits/s en moyenne, 8 Mbits/s en crête »
Profil home cinéma pris en charge

Réglages

Procédure de configuration

Appuyez sur l'icône [RÉGLAGES] de l'écran Audio/Visualisation pour afficher l'écran de configuration principal.



icône [Réglages]

Réglages Généraux

Utilisation du menu Réglages Généraux

Pour afficher l'écran du menu Réglages Généraux :

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

- 1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il est complètement à l'arrêt. Serrez le frein à main.
- 2 Desserrez le frein à main (pour votre sécurité, veillez à relâcher peu à peu la pédale de frein).
- 3 Actionnez de nouveau le frein à main.

- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

Le système de verrouillage du mode Réglages Généraux est maintenant désactivé. Pour réactiver le menu Réglages Généraux, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages Généraux ».

Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages Généraux ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Réglage » des Réglages Généraux. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur l'icône [Réglages] du bandeau supérieur.

L'écran de réglage principal s'affiche.

2 Appuyez sur la touche [Réglages Généraux].



L'écran Réglages Généraux s'affiche.

3 Sélectionnez l'élément de votre choix.



Réglages : Langage / Affichage Horloge / Bandeau Haut/Bas / Personnalisation de l'écran/LED / Visualisation / A Propos / Installation / Mode Démo

- En fonction de l'élément, répétez l'étape 3.

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] etc., pour modifier son réglage.

- Une fois la fenêtre de configuration affichée, appuyez sur la touche [X] pour fermer la fenêtre après avoir effectué les réglages.

5 Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à l'écran précédent.

- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du menu Réglages Généraux (pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Réglage de la Langage

Vous devez sélectionner [Langage] dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Réglage du défilement

Le défilement est disponible si vous insérez un CD texte ou saisissez le nom du dossier, le nom du fichier ou les informations d'étiquette.

Réglage : Défilement Auto.

Valeurs du réglage : Off (réglage initial) / On

Off : Désactive le mode de défilement.

On : Active le mode de Défilement Auto. L'affichage en défilement est répété tant que le mode est activé.

Réglages du format

Le code de caractère utilisé pour les informations de texte d'étiquette affichées à l'écran peut être sélectionné parmi 7 codes de caractères.

Réglage : Sél. Format

Valeurs du réglage : *Latin-1 / Latin-9 (réglage initial) / Russian / Chinese / Thai / Arabic / Hebrew*

Latin-1 : ISO 8859-1

Latin-9 : ISO 8859-15

Russian : ISO 8859-5

Chinese : GB18030

Thai : CP874

Arabic : CP1256

Hebrew : CP1255

Réglage de la langue des menus

Le menu de configuration, les informations de remarque, etc. pour cet appareil peuvent être changés pour apparaître dans la langue sélectionnée.

Réglage : Sél. Langue

Valeurs du réglage : *English / Spanish / French / Italian / German / Portuguese / Swedish / Finnish / Russian / Dutch / Norwegian / Thai / Arabic / Chinese / Czech / Danish / Greek / Hungarian / Polish / Slovak / Turkish / Hebrew / Bahasa Indonesia / Bahasa Malay*

- Appuyez sur [OK] pour confirmer la langue et afficher l'écran dans la langue spécifiée.

Réglage Affichage Horloge

Vous devez sélectionner [Affichage Horloge] dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

L'affichage de l'horloge est tour à tour activé et désactivé sur l'écran.

Réglage : Affichage Horloge

Valeurs du réglage : *Off / Type A (réglage initial) / Type B*

Off : Non affichée

Type A : L'horloge s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran lorsque le bandeau supérieur s'estompe.

Type B : L'horloge est toujours affichée dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Configuration de l'affichage des bandeaux supérieur et inférieur

Vous devez sélectionner [Bandeau Haut/Bas] dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Vous pouvez configurer l'affichage des bandeaux supérieur et inférieur pour la source audio/visuelle.

Réglage : Bandeau Haut/Bas

Valeurs du réglage : *Off (réglage initial) / Top / Top and Bottom*

Off : Toujours affichés

Top : Le bandeau supérieur s'estompe au bout de 5 secondes si aucune opération n'est effectuée.

Top and Bottom : Le bandeau supérieur et le bandeau inférieur s'estompent au bout de 5 secondes si aucune opération n'est effectuée.

Personnalisation de l'écran/LED

Appuyez sur la touche [Personnalisation de l'écran/LED] dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

La commande d'illumination permet de régler la luminosité du rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage du véhicule.

Réglage : Rhéostat

Valeurs du réglage : *Auto (réglage initial) / On / Off*

Auto : la luminosité du rétroéclairage du moniteur est réglée automatiquement en fonction de l'éclairage à l'intérieur du véhicule.

On : la luminosité du rétroéclairage du moniteur est réduite.

Off : le mode Rhéostat Auto est désactivé pour conserver la luminosité du rétroéclairage.

- Lorsque vous sélectionnez « Auto » ou « On », ce réglage est également appliqué à l'éclairage des boutons à la section « Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches » (page 32).

Réglage du niveau de rétro-éclairage minimum

Vous pouvez régler la luminosité du rétro-éclairage. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour modifier la luminosité de l'écran lorsque vous voyagez de nuit.

Réglage : Niveau rhéostat écran

Valeurs du réglage : *-15 à +15 (réglage initial : 0)*

Vous pouvez régler le niveau entre MIN (-15) et MAX (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « MIN » ou « MAX ».

Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches

Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage nocturne des touches à l'aide du gradateur.

Réglage : Niveau rhéostat LED

Valeurs du réglage : -2 à +2 (réglage initial : 0)


Modification de la couleur d'affichage et de l'image du papier peint (arrière-plan)

Vous pouvez modifier la couleur d'affichage ou l'image du papier peint. Copiez le fichier image de votre choix depuis une clé USB en vue de l'utiliser sur cet appareil.

- **Fichiers image pris en charge**
 - PNG (.png)/JPEG (.jpg)
 - Résolution max. = 4 000 x 4 000 pixels

1 Appuyez sur la touche **[Personnalisation Arrière Plan]**.

■ Exemple d'affichage de l'écran principal Personnalisation Arrière Plan



- 1 Liste des fichiers de papier peint dans la clé USB
 - Le fichier image de papier peint intégré s'intitule « Alpine BG ».
- 2 Aperçu du fichier sélectionné
- 3 Palette de couleurs

Modification de la couleur d'affichage

Réglages : Blue (réglage initial) / Light Blue / Turquoise / Green / Red / Amber / Dark Yellow / Black

- 2 Appuyez sur la couleur de votre choix sur la palette.
La couleur d'affichage est modifiée. La couleur d'affichage sélectionnée est appliquée même si vous n'appuyez pas sur la touche **[OK]** située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Modification de l'image du papier peint (arrière-plan)

- 2 Sélectionnez le fichier de votre choix dans la liste des fichiers de papier peint.
L'aperçu du fichier s'affiche.

3 Appuyez sur **[OK]**.

Le fichier image dont vous avez affiché l'aperçu est défini comme image de papier peint.

- Vous ne pouvez pas modifier la couleur de l'image de papier peint copiée depuis une clé USB.

Visualisation

Vous devez sélectionner **[Visualisation]** dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

1 Appuyez sur l'élément souhaité.



- Vous pouvez régler « Source actuelle » pendant la lecture d'une vidéo.
- Vous pouvez sélectionner « Caméra » lorsque vous réglez « Sélection Caméra » sur « Rear ».

2 Appuyez sur **[>>]** de l'élément de votre choix.

Réglage : Source actuelle (média vidéo) / Caméra

Valeurs du réglage : Mode affichage* / Bright / Color / Contrast

* Seul le réglage « Source actuelle (média vidéo) » est disponible.

3 Appuyez sur **[<]** ou **[>]** pour modifier le réglage.

4 Appuyez sur la touche **[↶]** ou **[X]** pour revenir à l'écran précédent.

- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages de la configuration de l'affichage (pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Changement de mode d'affichage

Réglage : Mode affichage

Valeurs du réglage : FULL (réglage initial) / NORMAL



En mode FULL, le moniteur adapte l'image à la taille du moniteur à écran large.



En mode NORMAL, l'image est affichée au centre de l'écran avec une bande noire de part et d'autre.

Réglage de la luminosité

Réglage : Bright

Valeurs du réglage : -15 à +15 (réglage initial : 0)

Vous pouvez régler le niveau de luminosité entre MIN (-15) et MAX (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « MIN » ou « MAX ».

Réglage de la couleur de l'image

Réglage : Color

Valeurs du réglage : -15 à +15 (réglage initial : 0)

Vous pouvez régler le niveau de couleur entre MIN (-15) et MAX (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « MIN » ou « MAX ».

Réglage du contraste de l'image

Réglage : Contrast

Valeurs du réglage : -15 à +15 (réglage initial : 0)

Vous pouvez régler le contraste entre LOW (-15) et HIGH (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « LOW » ou « HIGH ».

À propos de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S

Vous devez sélectionner [A Propos] dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Affichage des informations du produit

Vous pouvez voir les informations de version de cet appareil. Mettez ces informations par écrit afin de vous y référer lorsque vous contacterez un centre technique Alpine ou un vendeur agréé Alpine.

Réglage : Information Version

Valeurs du réglage : N°Série / Version Firmware

Vérifier l'abonnement DivX®

Cet appareil affiche le code d'abonnement nécessaire pour lire une vidéo DivX® VOD (Vidéo à la demande), ou vous pouvez également afficher le code de désabonnement.

Réglage : Info. Garantie / Copyright

Afficher le code d'abonnement

- 1 Appuyez sur [Info. Garantie / Copyright].
- 2 Appuyez sur [DivX(R) VOD].
- 3 Appuyez sur [Registration].
Le code d'abonnement s'affiche sur l'écran.
- 4 Appuyez sur [OK].

Afficher le code de désabonnement

- 1 Appuyez sur [Info. Garantie / Copyright].
 - 2 Appuyez sur [DivX(R) VOD].
 - 3 Appuyez sur [Deregistration].
L'écran de confirmation apparaît.
 - 4 Appuyez sur [OK].
Le code de désabonnement s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Annuler]. Si vous voulez continuer et afficher un nouveau code d'abonnement, appuyez sur [OK], vérifiez le code d'abonnement, puis appuyez de nouveau sur [OK].

Réinitialisation du système

Vous pouvez réinitialiser toutes les données afin de restaurer les réglages d'usine. Retirez tout CD/DVD, etc. de l'appareil avant l'opération.

Réglage : Restaurer les paramètres d'origine

- 1 Appuyez sur la touche [Restaurer les paramètres d'origine].
 - 2 Après l'affichage du message de confirmation, appuyez sur [OK].
L'écran de confirmation s'affiche à nouveau.
 - 3 Appuyez sur [OK].
Le système démarre la réinitialisation.
- Ne pas mettre sous/hors tension ou changer la position de la clé de démarrage jusqu'à ce que le système ait redémarré.

Configuration de l'installation

Vous devez sélectionner **[Installation]** dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Réglage : Installation

L'écran de vérification de l'installation s'affiche.



Sélection du mode de démonstration

Vous devez sélectionner **[Mode Démo]** dans le menu Réglages Généraux à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Généraux » (page 30).

Activation/désactivation du mode Démo

Cet appareil dispose d'un mode de démonstration de l'affichage. Lorsque vous installez et utilisez l'appareil pour la première fois, le mode Démo est automatiquement activé. Pour le quitter, réglez Mode Démo sur Off.

Réglage : Mode Démo

Valeurs du réglage : Off / On (réglage initial)

- Si vous effectuez une opération en mode Démo, la démonstration est momentanément interrompue.

Menu Réglages Audio

Utilisation du menu Réglages Audio

Pour afficher l'écran du menu Réglages Audio :

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

- 1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il est complètement à l'arrêt. Serrez le frein à main.
- 2 Desserrez le frein à main (pour votre sécurité, veuillez à relâchez peu à peu la pédale de frein).
- 3 Actionnez de nouveau le frein à main.

- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

Le système de verrouillage du mode Réglages Audio est maintenant désactivé. Pour réactiver le menu Réglages Audio, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages Audio ».

Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages Audio ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Réglage » du menu Réglages Audio. Consultez chaque section pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur l'icône **[Réglages]** du bandeau supérieur.

L'écran de réglage principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur la touche **[Réglages Audio]**.



L'écran Sound Menu s'affiche.

- 3 Sélectionnez l'élément de votre choix.



Réglages : Audio véhicule par véhicule* / Media Xpander* / EQ Presets* / Quick Sound / TCR (Correction AI. Temps) / X-OVER* / EG. Paramétrique* / Other / Defeat*

* Lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sous Quick Sound Setup sur « On », le message « Fonction non disponible. Veuillez vérifier la connection avec l'application Alpine ou BASS ENGINE SQ dans les réglages. » s'affiche. Il est impossible de sélectionner ce réglage.

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] etc., pour modifier son réglage.

- Une fois la fenêtre de configuration affichée, appuyez sur la touche [X] pour fermer la fenêtre après avoir effectué les réglages.

5 Appuyez sur la touche [↩] pour revenir à l'écran précédent.


- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages audio (pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Réglage Audio véhicule par véhicule

Vous devez sélectionner [Audio véhicule par véhicule] dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Vous pouvez configurer l'environnement sonore et reproduire le son le mieux adapté à votre véhicule.

1 Appuyez sur le type de véhicule correspondant.



2 Appuyez sur la position du siège du conducteur.

3 Appuyez sur la taille du haut-parleur avant.

4 Indiquez si vous disposez ou non d'un haut-parleur de graves.

5 Sélectionnez la position d'installation du haut-parleur arrière.

Si vous sélectionnez « Pas de haut-parleur arrière », vous ne pouvez pas configurer les paramètres Fader, Correction Al. Temps et X-OVER du haut-parleur arrière dans les Réglages Audio.

6 Indiquez si vous disposez ou non d'un caisson de graves.

Si vous sélectionnez « No », vous ne pouvez pas configurer le niveau et la phase du caisson de graves dans les Réglages Audio.

7 Sélectionnez la matière des sièges du véhicule.

L'écran de confirmation des réglages s'affiche.

- Si les sièges du véhicule sont en cuir et en tissu, sélectionnez [Half-Leather].

8 Vérifiez les réglages, puis appuyez sur la touche [OK].



- Si le Preset3 avait déjà été sauvegardé pour les réglages Correction Al. Temps/X-OVER/EG. Paramétrique, les données seront écrasées.
- Les paramètres du réglage Audio véhicule par véhicule sont appliqués aux valeurs audio suivantes :
 - Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique (EG. Paramétrique)
 - Réglage Correction Al. Temps (TCR)
 - Réglage des paramètres du répartiteur (X-OVER)
- Les préréglages de l'égaliseur (EQ Presets) sont définis sur FLAT.

Réglage MX (Media Xpander)

Vous devez sélectionner [Media Xpander] dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Le mode MX (Media Xpander) différencie les sons vocaux des sons des instruments, indépendamment de la source de musique. Il permet à la radio au CD, à la clé USB et à l'iPod/iPhone de reproduire clairement la musique, même lorsque les bruits de la route envahissent le véhicule.

Réglage : Media Xpander

1 Appuyez sur la touche [On] en regard de « ALL MX Off/On » dans l'écran de configuration MX.



2 Appuyez sur l'une des touches [Off] [Movie] [DVD Music] [CMPM].

Média	Niveau			
	Désactivé	1	2	3
Radio (FM)	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]
DVD	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]
CD	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]
Compressed Media (CMPM)	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]
Pandora	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]
AUX	Off	CMPM	Movie	Music
SiriusXM	Off	[Movie]	[Movie]	[DVD Music]

- Le réglage MX ne peut être effectué que si une source est sélectionnée.
- MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/Bluetooth Audio correspondent à MX Compressed Media.

MX FM

Les fréquences moyennes à élevées deviennent plus claires et produisent un son homogène dans toutes les bandes.

MX DVD

(Film)

Ce réglage reproduit plus clairement les dialogues des films.

(DVD Music)

Ce disque contient une grande quantité de données telles qu'un clip de musique. MX utilise ces données pour reproduire le son de façon précise.

MX CD

Le mode CD traite de grandes quantités de données. Ces données servent à reproduire clairement le son sur base de la quantité de données.

MX SiriusXM

Les fréquences moyennes à élevées deviennent plus claires et produisent un son homogène dans toutes les bandes.

MX Compressed Media

Ce réglage corrige les informations omises lors de la compression. Cela permet de reproduire un son parfaitement équilibré, proche de l'original.

MX Pandora

Ce réglage corrige les informations omises lors de la compression. Cela permet de reproduire un son parfaitement équilibré, proche de l'original.

MX AUX

Sélectionnez le mode MX (CMPM, Movie, ou Music) qui correspond au support connecté.

- Pour annuler le mode MX pour toutes les sources musicales, réglez MX sur « Off » à l'étape 1.
- Chaque source musicale, par exemple CD et MP3/WMA/AAC, peut posséder son propre réglage MX.

Préréglages de l'égaliseur (EQ Presets)

Vous devez sélectionner [EQ Presets] dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

10 réglages d'égaliseur sont préréglés en usine pour une variété de sources musicales.


Réglage : EQ Presets

Valeurs du réglage : **FLAT (réglage initial) / POP / ROCK / NEWS / JAZZ / ELECTRONICA/DANCE / HIP HOP / EASY LISTENING / COUNTRY / CLASSICAL**

- Seul un genre peut être réglé sur ON.
- Lorsque EQ Presets est activé, les paramètres du réglage EG. Paramétrique associés sont également modifiés. Nous vous recommandons de sauvegarder au préalable les paramètres du réglage EG. Paramétrique associés dans les préréglages.
- Il est possible de paramétrer le réglage EQ Presets lorsque la fonction Défaut est désactivée (« Off »).

Réglages Quick Sound

Vous devez sélectionner [Quick Sound] dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).



Réglage du niveau du Bass/du niveau du Treble

Réglage : Bass/Treble

Valeurs du réglage : -7 à +7 (réglage initial : 0)

- Lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « On », ce réglage n'est pas disponible.
- Ce réglage n'est pas disponible lorsque la fonction Défaut est activée (« On »).
- La valeur sélectionnée du réglage Bass est associée à la valeur Band2 du réglage EG. Paramétrique, et la valeur sélectionnée du réglage Treble est associée à la valeur Band8.

Réglage du niveau du Subwoofer

Vous pouvez régler le niveau du Subwoofer lorsqu'un Subwoofer est connecté.

Réglage : SubW. Level

Valeurs du réglage : 0 à 15 (réglage initial : 0)

- Si vous désactivez le Subwoofer (« Off »), ce réglage ne peut pas être effectué.
- Lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « On », ce réglage n'est pas disponible.

Réglage MX (Media Xpander)

Pour plus de détails sur le réglage de MX (Media Xpander), reportez-vous à la page 35.


- Lorsque vous sélectionnez « ALL MX Off », il est impossible de régler le niveau MX sur l'écran Quick Sound.
- Lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « On », ce réglage n'est pas disponible.

Réglage BASS ENGINE SQ

Sélectionnez le type BASS ENGINE dans BASS ENGINE SQ pour optimiser le son dans toutes les zones du véhicule. Sélectionnez le type BASS ENGINE de votre choix en fonction du genre musical et de l'ambiance musicale pour un effet de grave équilibré et efficace.

Appuyez sur BASS ENGINE SQ [On].

L'écran de sélection BASS ENGINE SQ s'affiche.



Niveau BASS ENGINE

Type BASS ENGINE

- Lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « On », il est impossible d'utiliser les fonctions Audio véhicule par véhicule/EG. Paramétrique/Media Xpander/EQ Presets/X-Over, car elles sont réglées automatiquement. La fonction Défaut est désactivée (« Off »).

Réglage du type BASS ENGINE

Vous pouvez sélectionner votre type BASS ENGINE favori.

Valeurs du réglage : Standard (réglage initial) / Punch / Rich / Mid Bass / Low Bass

- Standard** : son grave naturel situé face aux sièges avant.
- Punch** : son grave appuyé et puissant donnant une sensation de vitesse.
- Rich** : son grave enveloppant grâce au réglage du filtre passe-bas des fréquences ultra-basses, basses et moyennes pour un son équilibré.
- Mid Bass** : augmente la présence de hauts-graves. Reproduit les basses fréquences avec une sensation de vitesse.
- Low Bass** : présence des ultra-basses fréquences et son grave orienté vers le bas pour un son profond.

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « Off ».

Réglage du niveau BASS ENGINE

Vous pouvez régler le niveau BASS ENGINE.

Réglage : Level

Valeurs du réglage : 0 à 6 (réglage initial : 3)

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez BASS ENGINE SQ sur « Off ».
- Le niveau 0 du réglage BASS ENGINE SQ est commun à tous les types.

À propos de la configuration lorsque l'amplificateur externe est raccordé

Afin d'optimiser le réglage BASS ENGINE SQ, nous vous recommandons de suivre la procédure ci-dessous pour configurer l'amplificateur.

Une fois la configuration terminée, le niveau BASS ENGINE est réglé selon le type de musique.

- 1) Réglez le GAIN de l'amplificateur sur « MIN ».
- 2) Réglez le commutateur de sélection du mode du répartiteur sur « OFF ».
 - Si ce commutateur ne dispose pas d'une position « OFF », réglez-le, dans la mesure du possible, sur la gamme complète.
- 3) Sur la station, réglez BASS ENGINE SQ sur « ON » et le niveau BASS ENGINE sur « 3 ».
- 4) Lancez la lecture d'un morceau d'un genre musical que vous écoutez fréquemment, puis réglez le GAIN de l'amplificateur.

Réglages Fader/Balance

1 Appuyez sur [Fader/Balance].

L'écran de réglage Fader/Balance s'affiche.




Zone d'image

2 Appuyez sur le point de votre choix dans la zone d'image. Ou appuyez sur [▲][▼][◀][▶].

Fader : F15 à R15

Balance : L15 à R15

- * Appuyez sur  pour revenir à la valeur Fader/Balance de « 00 » (valeur centrale).

Réglage Correction Al. Temps (TCR)


Vous devez sélectionner [TCR] dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Avant de suivre les procédures décrites ci-après, reportez-vous à la section « À propos du réglage Correction Al. Temps » (page 40).

Réglage : TCR (Correction Al. Temps)

1 Appuyez sur [ms] ou [cm] pour sélectionner le mode permettant d'effectuer les ajustements.

À chaque pression, la touche à l'écran et le mode de correction changent.



Mode de correction

ms : réglez l'heure.

cm : réglez la position d'écoute et la distance entre chaque haut-parleur.

2 Appuyez sur [◀] ou [▶] pour chaque haut-parleur pour ajuster le temps ou la distance.

0,0 msec à 9,9 msec (0,1 msec/incrément)

0,0 cm à 336,6 cm (3,4 cm/incrément)

Tous les réglages des haut-parleurs sont effectués sur une plage de valeurs comprise entre 15 ms et 510 cm.

3 Pour enregistrer la valeur de réglage définie, appuyez sur la touche [Preset1], [Preset2], ou [Preset3] pendant au moins 2 secondes.

- Appuyez sur [Flat] pour régler toutes les valeurs sur 0,0.
- Si le haut-parleur arrière est désactivé (« Off »), il est impossible d'en modifier les réglages (reportez-vous à la page 39).
- Si le caisson de graves est désactivé (« Off »), il est impossible d'en modifier les réglages (reportez-vous à la page 39).

Appel de la valeur du réglage Correction Al. Temps

Appel de la valeur préréglée du réglage Correction Al. Temps

Appuyez sur [Preset1], [Preset2], ou [Preset3] sur l'écran Correction Al. Temps.

Le réglage enregistré dans les préréglages sera rappelé.

Réglage des paramètres du répartiteur (X-OVER)

Vous devez sélectionner **[X-OVER]** dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Avant de suivre les procédures décrites ci-après, reportez-vous à la section « À propos du répartiteur » (page 41).

Réglage : X-OVER

- 1 Appuyez sur **[Channel]** pour sélectionner le canal.
À chaque pression, le canal bascule.



- Le canal en cours de réglage est affiché en rouge.

→ Front HPF → Rear HPF → SubW. LPF

- 2 Réglez le répartiteur en fonction de vos préférences.

Sélection de la fréquence de coupure

Appuyez sur la touche [**◀**] ou [**▶**] en regard de « Freq. », puis sélectionnez la fréquence de coupure.

Valeurs du réglage : 20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 (réglage initial) / 100 / 125 / 160 / 200 Hz

Réglage de la pente

Appuyez sur la touche [**◀**] ou [**▶**] en regard de « Slope », puis réglez la pente du filtre passe-haut (HPF) ou du filtre passe-bas (LPF).

Valeurs du réglage : 0 (réglage initial) / 6 / 12 / 18 / 24 dB/oct

Réglage du niveau

Appuyez sur la touche [**▼**] ou [**▲**] en regard de « Level », puis réglez le niveau du filtre passe-haut (HPF) ou du filtre passe-bas (LPF).

Valeurs du réglage : -12 à 0 dB (réglage initial : 0)

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour régler les autres canaux.

- 4 Pour enregistrer la valeur de réglage définie, appuyez sur la touche **[Preset1]**, **[Preset2]**, ou **[Preset3]** pendant au moins 2 secondes.

- Appuyez sur la touche **[Flat]** pour réinitialiser toutes les valeurs.
- Si le haut-parleur arrière est désactivé (« Off »), il est impossible d'en modifier les réglages (reportez-vous à la page 39).
- Si le caisson de graves est désactivé (« Off »), il est impossible d'en modifier les réglages (reportez-vous à la page 39).
- Lors du réglage du mode X-OVER, vous devez tenir compte de la réponse en fréquence des enceintes connectées.

Appeler la valeur de X-OVER ajustée

Appeler la valeur de X-OVER ajustée préréglée.

Appuyez sur **[Preset1]**, **[Preset2]**, ou **[Preset3]** sur l'écran X-OVER.

Le réglage enregistré dans les préréglages sera rappelé.


Réglage de la courbe de l'égaliseur paramétrique (EG. Paramétrique)

Vous devez sélectionner **[EG. Paramétrique]** dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Vous pouvez modifier les réglages de l'égaliseur afin de créer une courbe de réponse mieux adaptée à vos goûts.

Réglage : EG. Paramétrique

- 1 Paramétrez le réglage EG. Paramétrique selon vos préférences.



Réglage de la bande

Appuyez sur **[Band]** pour sélectionner la bande à régler.

→ Band1 → Band2 → ... → Band8 → Band9

- Vous pouvez sélectionner une bande directement en appuyant sur l'écran.

Réglage de la fréquence

Appuyez sur la touche [**◀**] ou [**▶**] en regard de « Freq. » pour régler la fréquence de la bande sélectionnée.

Bandes de fréquences ajustables : 20 Hz à 20 kHz (par pas de 1/3 octave)

- Band1 : 20 Hz à 100 Hz (63 Hz)
- Band2 : 63 Hz à 315 Hz (125 Hz)
- Band3 : 125 Hz à 500 Hz (250 Hz)
- Band4 : 250 Hz à 1 kHz (500 Hz)
- Band5 : 500 Hz à 2 kHz (1 kHz)
- Band6 : 1 kHz à 4 kHz (2 kHz)
- Band7 : 2 kHz à 7,2 kHz (4 kHz)
- Band8 : 5,8 kHz à 12 kHz (8 kHz)
- Band9 : 9 kHz à 20 kHz (16 kHz)

Réglage du niveau

Appuyez sur la touche [**▼**] ou [**▲**] en regard de « Level » pour régler le niveau de la bande sélectionnée.

Valeurs du réglage : -7 à +7 (réglage initial : 0)

Réglage de la largeur de bande

Appuyez sur la touche [**◀**] ou [**▶**] en regard de « Q Adjust » pour sélectionner la largeur de bande.

Valeurs du réglage : 1 (réglage initial) / 2 / 3

- 2 Pour régler une autre bande, répétez l'étape 1 et réglez toutes les bandes.
- 3 Pour enregistrer la valeur de réglage définie, appuyez sur la touche **[Preset1]**, **[Preset2]**, ou **[Preset3]** pendant au moins 2 secondes.

- Les réglages dépassant la fréquence des bandes adjacentes ne sont pas disponibles.
- Lors du réglage du mode EG. Paramétrique, vous devez tenir compte de la réponse en fréquence des enceintes connectées.
- Lorsque vous définissez les paramètres du réglage EG. Paramétrique, les réglages de EQ Presets deviennent inefficaces.
- Lorsque EQ Presets est activé, les paramètres du réglage EG. Paramétrique associés sont également modifiés. La valeur Band2 du réglage EG. Paramétrique est également associée à la valeur sélectionnée du réglage Bass, et la valeur Band8 est associée à la valeur sélectionnée du réglage Treble. Nous vous recommandons de sauvegarder au préalable les paramètres du réglage EG. Paramétrique associés dans les préréglages.
- Appuyez sur la touche **[Flat]** pour réinitialiser toutes les valeurs.
- Il est possible de paramétrer le réglage EG. Paramétrique lorsque la fonction Défaut est désactivée (« Off »).

Appel de la valeur ajustée du réglage EG. Paramétrique

Appel de la valeur ajustée préréglée du réglage EG. Paramétrique

Appuyez sur **[Preset1]**, **[Preset2]**, ou **[Preset3]** sur l'écran EG. Paramétrique.

Le réglage enregistré dans les préréglages sera rappelé.

Autre réglages

Vous devez sélectionner **[Other]** dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Réglage du volume

Vous pouvez changer le volume du son émis lorsque vous appuyez sur une touche.

Réglage : Volume → **Réglage Tonalité**

Valeurs du réglage : 0 à 7 (réglage initial : 5)

Réglage du volume de chaque source

Le niveau de volume de chaque application peut être ajusté.

Réglages : Réglage Volume sources → **Radio / DVD / CD / Media Compressés / iPod Music / iPod Video / Pandora / AUX / Bluetooth Audio*¹ / SiriusXM*²**

Valeurs du réglage : -14 à +14 (réglage initial : 0)

*¹ Bluetooth Pandora correspond à Bluetooth Audio.

*² INE-W960/INE-NAV-60 uniquement.

- Les sources réglables diffèrent en fonction du périphérique connecté et des réglages.

Configuration du haut-parleur arrière

Vous pouvez « Off » la sortie du haut-parleur arrière.

Réglage : Rear Speaker

Valeurs du réglage : On (réglage initial) / Off

Activation et désactivation du Subwoofer

Si un Subwoofer optionnel est connecté à l'appareil, effectuez le réglage suivant.

Réglage : Subwoofer

Valeurs du réglage : On / Off (réglage initial)

Réglage du Subwoofer Phase

La phase de sortie du Subwoofer passe de Subwoofer Normal (0°) à Subwoofer Reverse (180°).

Réglage : Subwoofer Phase

Valeurs du réglage : 0° / 180° (réglage initial : 0°)

- Si vous désactivez le Subwoofer (« Off »), ce réglage ne peut pas être effectué.

Réglage Défaut

Vous devez sélectionner **[Defeat]** dans le menu Réglages Audio à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages Audio » (page 34).

Réglage : Defeat

Valeurs du réglage : Off (réglage initial) / On

- Lorsque la fonction Défaut est réglée sur « ON », il est impossible de sélectionner les fonctions Audio véhicule par véhicule/MX (Media Xpander)/EQ Presets/EG. Paramétrique.
- La fonction Défaut est désactivée (« Off ») si vous réglez BASS ENGINE SQ sous Quick Sound sur « ON ».

À propos du réglage Correction AI. Temps


La distance entre l'auditeur et les enceintes dans un véhicule peut varier selon l'emplacement des enceintes. Cette différence dans la distance entre les enceintes et l'auditeur modifie le son et les caractéristiques de la fréquence. Ceci est dû au fait que le son n'arrive pas en même temps à l'oreille droite et à l'oreille gauche de l'auditeur.

Pour corriger cet effet, l'appareil retarde le signal audio vers les enceintes les plus proches de l'auditeur. Ainsi, l'auditeur a la sensation que ces enceintes sont séparées. L'auditeur peut donc se trouver à égale distance entre les enceintes gauche et droite pour bénéficier d'un son optimal.

Ce réglage sera effectué pour chaque enceinte par pas de 3,4 cm.

Exemple 1. Position d'écoute : siège avant gauche

Réglez le niveau de la Correction AI. Temps de l'enceinte avant gauche sur une valeur supérieure et celui de l'enceinte arrière droite sur une valeur inférieure ou égale à zéro.



Le son n'est pas équilibré, car la distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes varie.

La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière droite est de 1,75 m.

La valeur de la Correction AI. Temps de l'enceinte avant gauche est calculée dans le diagramme ci-dessus.

Conditions :

Enceinte la plus éloignée – position d'écoute : 2,25 m

Enceinte avant gauche – position d'écoute : 0,5 m

Calcul : $L = 2,25 \text{ m} - 0,5 \text{ m} = 1,75 \text{ m}$

Correction AI. Temps = $1,75 \div 343^{*1} \times 1\,000 = 5,1 \text{ (ms)}$

**1 Vitesse du son : 343 m/s à 20 °C*

En d'autres termes, étant donné que la valeur de Correction AI. Temps de l'enceinte avant gauche est de 5,1 ms, l'auditeur a la sensation que la distance qui le sépare de l'enceinte avant gauche est la même que celle qui le sépare de l'enceinte la plus éloignée.

La Correction AI. Temps élimine les différences dans le délai requis pour que le son atteigne la position d'écoute.

Le temps de l'enceinte avant gauche est corrigé de 5,1 ms afin que le son de cette enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Exemple 2. Position d'écoute : tous les sièges

Réglez la Correction AI. Temps de chaque enceinte sur le même niveau.

- 1 Asseyez-vous à la position d'écoute (notamment sur le siège du conducteur) et mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et chaque enceinte.**
- 2 Calculez la différence entre la valeur de correction de la distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée et celle qui vous sépare des autres enceintes.**

$L = (\text{distance qui vous sépare de l'enceinte la plus éloignée}) - (\text{distance qui vous sépare des autres enceintes})$

Ces valeurs sont les valeurs de Correction AI. Temps des diverses enceintes. Réglez ces valeurs afin que le son de chaque enceinte atteigne la position d'écoute en même temps que le son des autres enceintes.

Liste des valeurs du réglage Correction AI. Temps

Intervalle (ms)	Distance (cm)	Distance (pouce)	Intervalle (ms)	Distance (cm)	Distance (pouce)
0,0	0,0	0,0	5,1	173,4	68,3
0,1	3,4	1,3	5,2	176,8	69,7
0,2	6,8	2,7	5,3	180,2	71,0
0,3	10,2	4,0	5,4	183,6	72,4
0,4	13,6	5,4	5,5	187,0	73,7
0,5	17,0	6,7	5,6	190,4	75,0
0,6	20,4	8,0	5,7	193,8	76,4
0,7	23,8	9,4	5,8	197,2	77,7
0,8	27,2	10,7	5,9	200,6	79,1
0,9	30,6	12,1	6,0	204,0	80,4
1,0	34,0	13,4	6,1	207,4	81,7
1,1	37,4	14,7	6,2	210,8	83,1
1,2	40,8	16,1	6,3	214,2	84,4
1,3	44,2	17,4	6,4	217,6	85,8
1,4	47,6	18,8	6,5	221,0	87,1
1,5	51,0	20,1	6,6	224,4	88,4
1,6	54,4	21,4	6,7	227,8	89,8
1,7	57,8	22,8	6,8	231,2	91,1
1,8	61,2	24,1	6,9	234,6	92,5
1,9	64,6	25,5	7,0	238,0	93,8
2,0	68,0	26,8	7,1	241,4	95,1
2,1	71,4	28,1	7,2	244,8	96,5
2,2	74,8	29,5	7,3	248,2	97,8
2,3	78,2	30,8	7,4	251,6	99,2
2,4	81,6	32,2	7,5	255,0	100,5
2,5	85,0	33,5	7,6	258,4	101,8
2,6	88,4	34,8	7,7	261,8	103,2
2,7	91,8	36,2	7,8	265,2	104,5
2,8	95,2	37,5	7,9	268,6	105,9
2,9	98,6	38,9	8,0	272,0	107,2
3,0	102,0	40,2	8,1	275,4	108,5
3,1	105,4	41,5	8,2	278,8	109,9
3,2	108,8	42,9	8,3	282,2	111,2
3,3	112,2	44,2	8,4	285,6	112,6
3,4	115,6	45,6	8,5	289,0	113,9
3,5	119,0	46,9	8,6	292,4	115,2
3,6	122,4	48,2	8,7	295,8	116,6
3,7	125,8	49,6	8,8	299,2	117,9
3,8	129,2	50,9	8,9	302,6	119,3
3,9	132,6	52,3	9,0	306,0	120,6
4,0	136,0	53,6	9,1	309,4	121,9
4,1	139,4	54,9	9,2	312,8	123,3
4,2	142,8	56,3	9,3	316,2	124,6
4,3	146,2	57,6	9,4	319,6	126,0
4,4	149,6	59,0	9,5	323,0	127,3
4,5	153,0	60,3	9,6	326,4	128,6
4,6	156,4	61,6	9,7	329,8	130,0
4,7	159,8	63,0	9,8	333,2	131,3
4,8	163,2	64,3	9,9	336,6	132,7
4,9	166,6	65,7			
5,0	170,0	67,0			

À propos du répartiteur


Répartiteur (X-OVER) :

Cet appareil est équipé d'un répartiteur. Le répartiteur permet de limiter les fréquences livrées aux sorties. Chaque canal est contrôlé indépendamment. Par conséquent, chaque paire d'enceintes peut être contrôlée par les fréquences pour lesquelles elles ont été conçues.

Le répartiteur permet de régler le filtre passe-haut (HPF) ou le filtre passe-bas (LPF) de chaque gamme, ainsi que la pente (c'est-à-dire la vitesse à laquelle le filtre émet les sons graves et aigus).

Vous devez effectuer ces réglages conformément aux caractéristiques de reproduction des enceintes. Selon les enceintes, un réseau passif n'est peut-être pas nécessaire. Si vous n'en êtes pas certain, consultez votre revendeur Alpine agréé.

	Fréquence de coupe (pas de 1/3 octaves)		Pente		Niveau
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Caisson de graves (filtre passe-bas)	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	0 à -12 dB
Haut-parleur arrière (filtre passe-haut)	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	----	0 à -12 dB
Haut-parleur avant (filtre passe-haut)	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, -6, -12, -18, -24 dB/oct.	----	0 à -12 dB



- Filtre passe haut (HPF) : coupe les basses fréquences et permet aux fréquences les plus aiguës de passer.
 - Filtre passe-bas (LPF) : coupe les fréquences aiguës et permet aux fréquences les plus graves de passer.
 - Pente : le niveau change (en dB) pour un changement de fréquence d'une octave.
 - Plus la valeur de la pente est élevée, plus la pente devient raide.
 - Réglez la pente sur FLAT pour contourner les filtres passe-haut ou passe-bas.
 - N'utilisez pas un haut-parleur d'aigus sans le filtre passe-haut (HPF) ou pour régler une basse fréquence, car celle-ci pourrait endommager les enceintes.
 - Le réglage doit être effectué conformément à la fréquence de croisement recommandée des enceintes raccordées. Déterminez la fréquence de croisement recommandée des enceintes. Si vous réglez une fréquence en dehors de la gamme recommandée, vous risquez d'endommager les enceintes.
- Pour les fréquences de recouvrement des enceintes Alpine, consultez le mode d'emploi correspondant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de dysfonctionnements des enceintes suite à une utilisation du répartiteur en dehors de la valeur recommandée.

Menu Réglages de la source

Utilisation du menu Réglages de la source

Pour afficher l'écran du menu Réglages de la source :

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

- 1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il est complètement à l'arrêt. Serrez le frein à main.
- 2 Desserrez le frein à main (pour votre sécurité, veillez à relâcher peu à peu la pédale de frein).
- 3 Actionnez de nouveau le frein à main.

- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

Le système de verrouillage du mode source est maintenant désactivé. Pour réactiver le menu Réglages de la source, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages de la source ».

Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages de la source ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Réglage » des Réglages de la source. Consultez chaque section pour plus d'informations.


1 Appuyez sur l'icône [Réglages] du bandeau supérieur.

L'écran de réglage principal s'affiche.

2 Appuyez sur la touche [Source].

L'écran Réglages de la source s'affiche.

3 Sélectionnez l'élément de votre choix.



Valeurs du réglage : Disque / Radio / SiriusXM / AUX / Méthode connexion Application / RSE

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] etc., pour modifier son réglage.

- Une fois la fenêtre de configuration affichée, appuyez sur la touche [X] pour fermer la fenêtre après avoir effectué les réglages.

5 Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à l'écran précédent.

- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du menu Réglages de la source (pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Réglages de Disque

Vous devez sélectionner **[Disque]** dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

- Vous pouvez configurer le DVD en mode DVD vidéo.
- Appuyez sur la touche **[Stop]** avant de configurer le disque.

Réglage du langage des menus

Sélectionnez la langue des menus (titres, etc.).

Réglage : Langage des menus

Valeurs du réglage : AUTO (réglage initial) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Si vous sélectionnez « AUTO », la langue de menu principale parmi celles disponibles est utilisée.
- Pour l'abréviation des langues, reportez-vous à la section « Liste des codes de langue » (page 79).

Réglage du langage audio

Sélectionnez la langue audio qui est reproduite dans les enceintes.

Réglage : Langage Audio

Valeurs du réglage : AUTO (réglage initial) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Si vous sélectionnez « AUTO », la langue audio principale parmi celles disponibles est utilisée.
- Pour l'abréviation des langues, reportez-vous à la section « Liste des codes de langue » (page 79).

Réglage de la langue des sous-titres

Sélectionnez la langue dans laquelle les sous-titres doivent être affichés à l'écran.

Réglage : Langage S.titres

Valeurs du réglage : AUTO (réglage initial) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Si vous sélectionnez « AUTO », la langue principale des sous-titres parmi celles disponibles est utilisée.
- Pour l'abréviation des langues, reportez-vous à la section « Liste des codes de langue » (page 79).

Modification du réglage de la langue

Vous pouvez régler la langue des menus, la langue audio et la langue des sous-titres en fonction de vos préférences.

Dès que la langue est réglée, elle est utilisée par défaut. Cette fonction s'avère pratique pour l'écoute systématique en anglais par exemple. (Le réglage de la langue est sans effet sur certains disques. Dans ce cas, la langue par défaut est définie en usine.)

- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier.
- Pour modifier momentanément la langue du disque en cours de lecture, utilisez le menu du DVD ou procédez comme décrit à la section « Changement de piste audio » (page 28).
- Si le disque ne dispose pas de la langue sélectionnée, la langue par défaut est sélectionnée.

Pour reproduire une langue autre que celles affichées

- 1 Appuyez sur [Code Langue Menus], [Code Langue Audio] ou [Code Langue Sous-Titres].
L'écran du clavier numérique s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le code à 4 chiffres du numéro de langue.
Référez-vous à « Liste des codes de langue » (page 79) pour connaître les numéros de langue.
 - 3 Appuyez sur [OK] pour mémoriser le numéro.
- La valeur utilisée est « Autre » si vous saisissez le code de la langue de votre choix.

Modification du réglage du code pays

Réglez le code de pays pour lequel vous souhaitez configurer le niveau d'accès (Contrôle parental).

Réglage : Code Pays

Valeurs du réglage : Auto / Other

- Auto :** Le code de pays principal parmi ceux enregistrés est utilisé.
- Other :** La valeur utilisée est « Other » si vous saisissez le code de pays de votre choix.

- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier. Ces réglages sont effacés si la batterie du véhicule est déconnectée.

- 1 Appuyez sur la touche [Entrer Code Pays].
- 2 Appuyez sur le code à 4 chiffres du pays.
Pour le code de pays, reportez-vous à la section « Liste des codes de pays » (page 80).
- 3 Appuyez sur [OK] pour mémoriser le code.

Réglage du niveau d'accès (Blocage parental)

Cette fonction peut aider à restreindre la visualisation de films en fonction des tranches d'âge des enfants.

Réglage : Contrôle parental

- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier. La mémoire est effacée si la batterie du véhicule est déconnectée.
- Sur des disques sans fonction de niveau d'accès, la lecture n'est pas restreinte, même si le niveau d'accès est défini.
- Si vous souhaitez lire un disque en utilisant la fonction de verrouillage parental et l'utilisation de celle-ci est restreinte, changez le niveau d'accès et le numéro de pays afin de lire le disque.
- Une fois réglé, ce niveau d'accès est conservé en mémoire jusqu'à sa prochaine modification. Pour lire des disques qui possèdent des niveaux d'accès plus élevés ou pour annuler le verrouillage parental, le réglage doit être modifié.
- Tous les disques ne prennent pas en charge la fonction de verrouillage parental. En cas d'hésitation, lisez d'abord le disque pour vérifier. Ne laissez pas à portée des jeunes enfants des disques que vous estimez inappropriés à leur âge.

- 1 Appuyez sur [Contrôle parental].
L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 2 Appuyez sur le clavier numérique pour saisir un mot de passe à 4 chiffres.
Le mot de passe initial est 0000. Sur l'affichage, le chiffre saisi est remplacé par l'indication « * ».
- 3 Appuyez sur [OK] pour mémoriser le numéro.
L'écran Contrôle parental s'affiche.

■ Réglage du niveau d'accès parental

- 1 Appuyez sur [Contrôle parental].
- 2 Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner « On ».
Sélectionnez « Off » pour désactiver le verrouillage parental ou lorsque vous ne souhaitez pas définir de niveau d'accès.
- 3 Appuyez sur la touche [X] pour revenir à l'écran précédent.
- 4 Appuyez sur [Niveau de contrôle].
- 5 Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le niveau d'accès (1 à 8).
Plus le chiffre est bas, plus la restriction est élevée.
- 6 Appuyez sur la touche [X] pour revenir à l'écran précédent.

■ Modification du mot de passe

- 1 Appuyez sur [Changement mot de passe].
L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 2 Appuyez sur l'écran de saisie pour saisir un nouveau mot de passe à 4 chiffres.
 - Notez ce numéro et rangez-le dans un endroit sûr au cas où vous l'oublieriez.
- 3 Appuyez sur [OK] pour mémoriser le numéro.
- 4 Appuyez sur la touche [↩] pour revenir à l'écran précédent.

Modification temporaire du niveau d'accès

Certains disques peuvent exiger la modification du niveau d'accès défini comme réglage par défaut en cours de lecture. Dans ce cas, le message suivant apparaît « Souhaitez-vous modifier le niveau de contrôle parental ? [OK] [Annuler]. »

Si cet écran apparaît, modifiez le niveau comme suit :

- **Pour changer le niveau parental, appuyez sur [OK].**
Lorsque vous appuyez sur [OK], l'écran de saisie du clavier numérique apparaît. Saisissez le mot de passe à 4 chiffres à la section « Réglage du niveau d'accès (Blocage parental) », puis appuyez sur [OK].
- **Pour démarrer la lecture sans changer le niveau d'accès, appuyez sur [Annuler].**
(Lorsque vous appuyez sur [Annuler], la lecture est effectuée au niveau d'accès sélectionné à la section « Réglage du niveau d'accès (Blocage parental) »).

Réglage du mode Ecran TV

Utilisez la procédure décrite ci-dessous pour modifier l'écran de sortie en fonction du type de moniteur TV (moniteur arrière) utilisé. Si le moniteur arrière n'est pas raccordé, le réglage de l'écran est 16:9.

Réglage : Ecran TV

Valeurs du réglage : 4:3LB / 4:3PS / 16:9 (réglage initial)

- Avec certains disques, l'image peut ne pas être réglée à la taille d'écran sélectionnée. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies sur la pochette du disque.)

4:3 LETTER BOX :

Sélectionnez ce réglage lorsque l'appareil est connecté à un moniteur au format 4:3 traditionnel (format d'image d'un téléviseur ordinaire). Des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran (lors de la lecture d'un film au format 16:9). La largeur de ces bandes varie en fonction du format de l'image d'origine de la version commerciale du film.



4:3 PAN-SCAN :

Sélectionnez ce réglage lorsque l'appareil est connecté à un moniteur au format 4:3 traditionnel. L'image occupe la totalité de l'écran TV. Néanmoins, en raison des différences de format d'image, certaines parties des extrémités gauche et droite de l'image ne sont pas visibles (lors de la lecture d'un film au format 16:9).



16:9 WIDE :

Sélectionnez ce réglage quand l'appareil est connecté à un téléviseur à écran large. Ce réglage est celui par défaut.



Réglage radio

Vous devez sélectionner [Radio] dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

Réglage de la qualité sonore du TUNER (FM) (Tuner Condition)

Vous pouvez régler la qualité sonore de la source radio FM.

Réglage : Réglages Tuner FM

Valeurs du réglage : Normal (réglage initial) / HiFi / Stable

- Normal : Réglage standard
- HiFi : Réglage de haute qualité
- Stable : Contrôle des parasites

- Selon l'état de la réception, le son risque d'être parasité si vous sélectionnez HiFi. Le cas échéant, sélectionnez Normal.

Réglage AUX

Vous devez sélectionner [AUX] dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

Réglage du mode AUX

La connexion avec des périphériques d'entrée externes est disponible grâce au connecteur iPod VIDEO. Un câble d'adaptation optionnel est nécessaire (RCA standard vers une prise 3,5ø mini-phono ou prise 3,5ø à 3,5ø mini-phono).

Vous pouvez également lire des vidéo connectées avec un câble AV en option (mini-fiche AV 4-pôles vers 3-RCA).

Réglage : **AUX In**


Valeurs du réglage : **iPod Video (réglage initial) / AUX**

iPod Video : À choisir pour la connexion à un iPod ou iPhone.

AUX : À choisir pour la connexion avec un périphérique d'entrée externe.

■ Mini-fiche AV 4 pôles utilisable

L'appareil accepte la mini-fiche AV 4 pôles suivante :



- Veillez à vérifier attentivement les broches avant de l'utiliser avec cet appareil. En fonction du câble, il pourrait ne pas y avoir d'image ou de son.

Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX)

Ce réglage est disponible lorsque Entrée AUX est réglé sur « AUX ».

Réglage : **Nom principal**

Valeurs du réglage : **AUX (réglage initial) / DVD / GAME / EXT.DVD / DVD-CHG / TV**

Commutation du signal d'entrée vidéo du système

Vous pouvez effectuer ce réglage après avoir sélectionné « AUX » à la section « Réglage du mode AUX ». Vous pouvez modifier le type d'entrée vidéo.

Réglage : **Signal**

Valeurs du réglage : **Auto (réglage initial) / NTSC / PAL**

Auto : Le type de signal d'entrée vidéo (NTSC ou PAL) sera automatiquement sélectionné.
NTSC/PAL : Choisissez le type de signal de l'entrée vidéo manuellement.

Réglage SiriusXM (INE-W960/ INE-NAV-60 uniquement)

Vous devez sélectionner [SiriusXM] dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

Gestion des alertes de rappel d'artistes, de morceaux et d'équipes sportives

Les opérations suivantes peuvent être effectuées pour gérer les informations relatives aux morceaux, artistes et équipes sportives. (Pour savoir comment enregistrer ces informations, reportez-vous aux sections « Mémorisation du morceau/de l'artiste de votre choix » à la page 76 et « Réglage des alertes sur les équipes sportives favorites » à la page 45.)

Réglage : **Réglages des Alertes**

Activation/désactivation individuelle d'une alerte pour un morceau, un artiste ou une équipe sportive

Avec ce réglage, vous pouvez gérer individuellement l'alerte mémorisée (morceaux, artistes, équipes sportives).

1 Appuyez sur [Liste d'alertes].

L'écran Liste d'alertes s'affiche.



2 Appuyez sur [On] ou [Off] en regard du morceau, de l'artiste ou de l'équipe de votre choix.

Sélectionnez ON si vous souhaitez recevoir cette alerte. Sélectionnez OFF si vous ne souhaitez pas recevoir cette alerte.

- Pour supprimer la liste, appuyez sur la touche [Delete], puis sur la touche [OK].

Activation/désactivation de toutes les alertes de morceaux/artistes/jeux

Ce réglage vous permet d'indiquer si vous souhaitez activer ou désactiver toutes les alertes de morceaux/artistes/matches mémorisées.

1 Appuyez sur [Alerte].

2 Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] en regard de « Alert » pour sélectionner On/Off.

Off : aucune alerte.
On : alerte activée.

Réglage de l'alerte de toutes les sources

Vous pouvez activer l'alerte même sur les sources autres que SiriusXM.

1 Appuyez sur [Alerte].

2 Appuyez sur [All Source].

Off : l'alerte est activée uniquement sur SiriusXM.

On : l'alerte est également activée sur les sources autres que SiriusXM.

Suppression de toutes les alertes mémorisées

Cette opération permet de supprimer toutes les informations d'alerte concernant les morceaux, les artistes et les équipes.

1 Appuyez sur [Aeffacer tout].

Un message s'affiche.

2 Appuyez sur [Yes] pour supprimer les informations de tous les artistes, morceaux et équipes mémorisés.

Appuyez sur [No] pour annuler la suppression.

Réglage des alertes sur les équipes sportives favorites

Cette option de menu permet de sélectionner vos équipes sportives favorites, organisées par ligues, afin de recevoir des alertes lorsque celles-ci sont diffusées sur d'autres stations.

Réglage : Réglage Alerte Jeux

1 Appuyez sur [Réglage Alerte Jeux].

L'écran Réglage Alerte Jeux s'affiche.

2 Sélectionnez la ligue de votre choix.

La liste des équipes de la ligue sélectionnée s'affiche à l'écran.

3 Appuyez sur le nom de votre équipe favorite.

L'écran contextuel « Team Saved X Used/Y Empty » s'affiche.

X représente le nombre total de titres de morceau, de noms d'artiste ou d'équipes sportives, et Y le nombre total d'emplacements libres dans la mémoire pour ce type d'alertes.

- Les équipes que vous avez sélectionnées sont signalées par un astérisque « * ».
- Si la mémoire est pleine, vous ne pouvez pas sélectionner de nouvelle équipe.
Pour ajouter une autre alerte d'équipe, vous devez tout d'abord en supprimer une. Appuyez sur [Delete] pour l'équipe (accompagnée du symbole « * ») que vous souhaitez supprimer. Un message s'affiche. Appuyez sur [Yes] pour la supprimer ou sur [No] pour annuler la suppression. Vous pouvez également supprimer une équipe de la liste des alertes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Gestion des alertes de rappel d'artistes, de morceaux et d'équipes sportives » (page 44).

Réglage du Blocage parental

Vous pouvez verrouiller les canaux en définissant un code d'accès. Il sera ainsi impossible d'accéder aux canaux verrouillés sans saisir le code d'accès. Vous pouvez déverrouiller un canal ou modifier le code d'accès à l'aide de cette option de menu.

Réglage : Blocage parental

1 Appuyez sur [Blocage parental].

L'écran du clavier numérique s'affiche.

2 Appuyez sur le clavier numérique pour saisir un code d'accès à 4 chiffres.

Le mot de passe initial est 0000.

Sur l'affichage, les chiffres saisis sont remplacés par l'indication « * » astérisque.

3 Appuyez sur [OK].

Vous pouvez également appuyer sur la touche [X] pour annuler la saisie du code d'accès, sur la touche [Aeffacer tout] pour supprimer les numéros saisis et recommencer, ou sur la touche [←] pour supprimer le dernier chiffre saisi. Une fois le code d'accès correct saisi, le menu d'options Blocage parental s'affiche.

Déverrouillage de toutes les stations

4 Appuyez sur [Annuler blocage canaux].

5 Appuyez sur [OK] pour annuler le blocage de tous les canaux verrouillés.

Appuyez sur [Annuler] pour annuler cette opération.

Définition de l'état de blocage de canaux individuels

4 Appuyez sur [Canaux bloqués].

L'écran de la liste des canaux s'affiche.

5 Sélectionnez le canal de votre choix.

6 Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner On/Off.

7 Appuyez sur la touche [X] pour revenir à l'écran précédent.

Modification du code de blocage

- 4 Appuyez sur la touche **[Editer le code]**.
L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 5 Utilisez le clavier pour saisir le code d'accès actuel (celui que vous souhaitez remplacer) à 4 chiffres.
(Le code d'accès initial est 0000).
Appuyez sur **[Enter]** pour valider la saisie.
Appuyez sur **[Delete All]** pour supprimer tous les chiffres saisis.
Appuyez sur **[←]** pour effacer le dernier chiffre saisi.
Appuyez sur **[X]** pour annuler la modification du code d'accès.
- 6 Utilisez le clavier pour saisir le nouveau code d'accès à 4 chiffres.
- 7 Appuyez sur **[OK]**.
- 8 Utilisez le clavier pour saisir une nouvelle fois le nouveau code d'accès à 4 chiffres en vue de le confirmer.

- Notez ce code d'accès afin de ne pas l'oublier.

Informations concernant la puissance du signal

Lorsque vous écoutez un canal SiriusXM, la puissance du signal du canal s'affiche.

Réglage : Indicateur de signal

Ce réglage affiche la puissance du signal SiriusXM comme suit : Strong, Good, Weak ou No Signal.

- Si l'indicateur de signal indique un signal faible ou aucun signal et que votre véhicule est garé à l'extérieur à un emplacement avec une vue dégagée, il est probable que votre antenne SiriusXM ne soit pas correctement installée ou ait été endommagée.

Réglage de la Méthode connexion Application

Vous devez sélectionner **[Méthode connexion Application]** dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

Réglez ALPINE APP sur USB lorsqu'un iPhone est connecté, ou sélectionnez BLUETOOTH lors du jumelage d'un smartphone (Android OS ou BlackBerry OS).

Réglage : Méthode connexion Application

Valeurs du réglage : **None / USB (iPhone) (réglage initial) / Bluetooth (Android)**

None :	aucun smartphone n'est connecté.
USB (iPhone) :	lorsqu'un iPhone est connecté au port USB de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S, vous pouvez utiliser Pandora, programmer les paramètres de syntonisation du son de l'appareil ou communiquer avec SNS.
Bluetooth (Android) :	sélectionnez ce réglage lors du jumelage d'un smartphone (Android OS ou BlackBerry OS) avec cet appareil via BLUETOOTH. Vous pouvez alors utiliser Pandora, programmer les paramètres de syntonisation du son de l'appareil ou communiquer avec SNS.

- Une fois le réglage ci-dessus effectué, coupez le contact (ACC OFF), puis remettez-le (ACC ON).
- Pour utiliser correctement cette fonction, vous devez installer des applications spécifiques sur votre smartphone avec de procéder à la connexion. Contactez votre concessionnaire Alpine ou le site Internet d'Alpine pour plus de détails.
- Seuls l'iPhone et certains smartphones Android prennent en charge cette fonction.

Réglage RSE

Vous devez sélectionner **[RSE]** dans le menu Réglages de la source à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la source » (page 41).

Réglage du système RSE (Rear Seat Entertainment)

Il est possible de visionner des vidéos sur le moniteur arrière.

Réglage : RSE

Valeurs du réglage : **Off (réglage initial) / On**

Menu Réglages BLUETOOTH

La fonction BLUETOOTH est toujours disponible sur cet appareil. Vous pouvez par conséquent rechercher un périphérique BLUETOOTH afin de le jumeler avec cet appareil.

Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH

Pour afficher l'écran du menu Réglages BLUETOOTH :

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

- 1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il est complètement à l'arrêt. Serrez le frein à main.
- 2 Desserrez le frein à main (pour votre sécurité, veillez à relâcher peu à peu la pédale de frein).
- 3 Actionnez de nouveau le frein à main.

- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

Le système de verrouillage du mode BLUETOOTH est maintenant désactivé. Pour réactiver le menu Réglages BLUETOOTH, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages BLUETOOTH ».

Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages BLUETOOTH ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Réglage » du menu Réglages BLUETOOTH. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur l'icône [Réglages] du bandeau supérieur.

L'écran de réglage principal s'affiche.

2 Appuyez sur [] (BLUETOOTH).

L'écran Réglages BLUETOOTH s'affiche.

3 Sélectionnez l'élément de votre choix.



Réglage : Bluetooth Info. / Reg. Appareils Bluetooth / Changement code / Haut-parleur Téléphone / Volume d'appel / Volume d'émission / Volume de réception / Effacer le journal des appels / Liste des contacts

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] etc., pour modifier son réglage.

- Une fois la fenêtre de configuration affichée, appuyez sur la touche [X] pour fermer la fenêtre après avoir effectué les réglages.

5 Appuyez sur la touche [↩] pour revenir à l'écran précédent.

- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du menu Réglages BLUETOOTH

(pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Affichage des informations du système BLUETOOTH

Vous devez sélectionner [Bluetooth Info.] dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez afficher le nom et l'adresse de l'appareil BLUETOOTH sur cet appareil.

Réglage : Bluetooth Info.

Enregistrement du périphérique BLUETOOTH

Vous devez sélectionner [Reg. Appareils Bluetooth] dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Le périphérique BLUETOOTH est utilisé lors de la recherche et de la connexion d'un périphérique compatible BLUETOOTH à partir de cet appareil ou lors de l'enregistrement d'un nouveau périphérique compatible BLUETOOTH.

1 Appuyez sur [Reg. Appareils Bluetooth].

2 Appuyez sur la touche [Search] en regard de « No Device ».

3 Appuyez sur la touche [Audio], [Hands-free] ou [Both] en regard de l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste.

Audio : Règle pour utiliser comme un périphérique audio
Hands-free : Règle pour utiliser comme un périphérique mains-libres.

Both : Pour utiliser comme un périphérique audio et un périphérique mains-libres.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 téléphones portables compatibles BLUETOOTH.

4 Lorsque l'enregistrement du périphérique est terminé, un message apparaît et l'appareil revient en mode normal.

- Le processus d'enregistrement BLUETOOTH varie en fonction de la version de l'appareil et de SSP (Simple Secure Pairing). Si un code à 4 ou 6 caractères apparaît sur cet appareil, insérez le code à l'aide du périphérique compatible BLUETOOTH.

Si un mot de passe à 6 caractères apparaît sur cet appareil, veillez à ce que le même mot de passe soit affiché sur le périphérique compatible BLUETOOTH et appuyez sur « Oui ».

- Si les 3 appareils ont déjà été enregistrés, il est impossible d'enregistrer un quatrième périphérique. Pour enregistrer un périphérique supplémentaire, vous devez annuler l'un des périphériques enregistrés sous les positions 1 à 3.

Sélection du périphérique BLUETOOTH

Sélectionnez l'un des 3 périphériques compatibles BLUETOOTH connectés que vous avez enregistrés précédemment.

1 Appuyez sur [Reg. Appareils Bluetooth].

2 Appuyez sur [Audio] ou sur [Hands-free] en regard du périphérique que vous souhaitez connecter depuis la liste des appareils connectés.

Suppression d'un périphérique BLUETOOTH de la liste

Vous pouvez supprimer l'information d'un périphérique compatible BLUETOOTH précédemment connecté.

- 1 Appuyez sur **[Reg. Appareils Bluetooth]**.
- 2 Appuyez sur **[Delete]** du périphérique compatible BLUETOOTH que vous souhaitez supprimer de la liste d'appareils connectés.

- 3 Appuyez sur **[OK]**.

- Appuyer sur **[Annuler]** annule le réglage.

Mise en place du mot de passe

Vous devez sélectionner **[Changement code]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez mettre en place le code de connexion avec un périphérique compatible BLUETOOTH.

Réglage : Changement code

- 1 Appuyez sur **[Changement code]**.
L'écran du pavé numérique s'affiche.
- 2 Insérez un mot de passe de 4 chiffres, puis appuyez sur **[Enter]**.

- Le mot de passe initial est 0000.
- Pour en savoir plus sur la méthode de saisie avec le pavé numérique, référez-vous à « Opérations de saisie avec le clavier numérique » (page 26).

Sélection de l'enceinte de sortie

Vous devez sélectionner **[Haut-parleur Téléphone]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez sélectionner l'enceinte raccordée dans le véhicule qui va émettre le son du téléphone.

Réglage : Haut-parleur Téléphone

Valeurs du réglage : ALL (réglage initial) / FRONT L / FRONT R / FRONT LR

ALL :	Le son est émis par toutes les enceintes du véhicule.
FRONT L :	Le son est uniquement émis par l'enceinte avant gauche.
FRONT R :	Le son est uniquement émis par l'enceinte avant droite.
FRONT LR :	Le son est uniquement émis par les enceintes avant gauche et avant droite.

- Il est impossible d'effectuer ce réglage pendant un appel. Effectuez ce réglage avant de passer un appel.

Réglage du Volume d'appel

Vous devez sélectionner **[Volume d'appel]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez régler le volume de réception pendant l'appel.

Réglage : Volume d'appel

Valeurs du réglage : 1 à 11 (réglage initial : 5)

Réglage du Volume d'émission

Vous devez sélectionner **[Volume d'émission]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez régler le volume d'émission pendant l'appel.

Réglage : Volume d'émission

Valeurs du réglage : 1 à 11 (réglage initial : 5)

Ajuster le volume de réception

Vous devez sélectionner **[Volume de réception]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Vous pouvez régler le volume de l'appel entrant.

Réglage : Volume de réception

Valeurs du réglage : 1 à 11 (réglage initial : 5)

Suppression de tous les journaux d'appel

Vous devez sélectionner **[Effacer le journal des appels]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

Les journaux des appels composés, reçus, manqués sont supprimés.

Réglage : Effacer le journal des appels

- 1 Appuyez sur **[Effacer le journal des appels]**.
L'écran de confirmation s'affiche.
 - S'il n'existe aucun journal, cette option n'est pas disponible.
- 2 Appuyez sur **[OK]**.
Tous les journaux sont supprimés.

Modification de l'ordre de la liste du répertoire

Vous devez sélectionner **[Liste des contacts]** dans le menu Réglages BLUETOOTH à l'étape 3. Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages BLUETOOTH » (page 47).

La liste du répertoire est classée par ordre alphabétique selon la lettre initiale du nom.

Vous pouvez choisir de réorganiser la liste du répertoire en fonction des lettres initiales du First Name ou du Last Name.

Réglage : Liste des contacts

Valeurs du réglage : First Name (réglage initial) / Last Name

- Pour appliquer ce réglage, vous devez recharger le répertoire. Pour plus de détails sur les procédures de chargement du répertoire, reportez-vous à la section « Fonction Répertoire » (page 55)

Menu Réglages de la Caméra

Utilisation du menu Réglages de la Caméra

Lors du raccordement d'une caméra en option, sa vidéo s'affiche sur le moniteur. Lorsque la caméra est connectée, choisissez cet élément.

Pour afficher l'écran du menu Réglages de la Caméra :

Votre véhicule doit être garé et la clé de contact doit être sur la position ACC (allumage) ou ON (marche). Pour cela, procédez comme suit.

- 1 Garez votre véhicule et assurez-vous qu'il est complètement à l'arrêt. Serrez le frein à main.
- 2 Desserrez le frein à main (pour votre sécurité, veillez à relâcher peu à peu la pédale de frein).
- 3 Actionnez de nouveau le frein à main.

- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

Le système de verrouillage du mode caméra est maintenant désactivé. Pour réactiver le menu Réglages de la Caméra, actionnez le frein à main (le contact du véhicule ne doit pas être coupé). Il n'est pas nécessaire de répéter la procédure ci-dessus (étapes 1 à 3) de la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages de la caméra ».

Chaque fois que le contact du véhicule est coupé, répétez la procédure décrite à la section « Pour afficher l'écran du menu Réglages de la caméra ».

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Réglage » du menu Réglages de la Caméra. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur l'icône [Réglages] du bandeau supérieur.

L'écran de réglage principal s'affiche.

2 Appuyez sur [Caméra].

L'écran Réglages de la Caméra s'affiche.

3 Sélectionnez l'élément de votre choix.



Réglages : Caméra / Interruption Caméra (Mode désactivé)

4 Appuyez sur [◀] ou [▶] etc., pour modifier son réglage.

- Une fois la fenêtre de configuration affichée, appuyez sur la touche [X] pour fermer la fenêtre après avoir effectué les réglages.

5 Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à l'écran précédent.

- Ne tournez pas la clé de contact sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du menu Réglages de la Caméra (pendant que le système entre les données automatiquement). Dans le cas contraire, les réglages ne seront pas modifiés.

Réglage Caméra AUX

Vous devez sélectionner [Caméra] dans le menu Réglages de la Caméra à l'étape 3.

Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la Caméra » (page 49).

Réglage de l'entrée de la caméra

Réglage : Camera Select / Signal Caméra * / Réglage guides *

Valeurs du réglage : Off (réglage initial) / Rear

- * Lorsque vous réglez « Camera Select » sur « Off », cette option n'est pas disponible.

Réglage de l'entrée du signal de la Caméra AUX

Lorsque la Caméra auxiliaire est connectée, vous pouvez choisir le type de signal de l'entrée vidéo.

Réglage : Signal Caméra

Valeurs du réglage : AUTO (réglage initial) / NTSC / PAL

NTSC/PAL : Choisissez le type de signal de l'entrée vidéo manuellement.

AUTO : Le type de signal d'entrée vidéo qui convient (NTSC ou PAL) est automatiquement sélectionné.

Réglage du guide de la caméra arrière

Si vous sélectionnez « Rear », vous pouvez ajuster la position du guide de caméra.


Réglage : Réglage guides

1 Appuyez sur [Réglage guides].

L'écran de réglage de guide de caméra s'affiche.

2 Appuyez sur le guide que vous souhaitez ajuster.

La ligne de guide peut également être sélectionnée en appuyant sur [▲] [▼].



3 Appuyez sur [↑], [↓], [←] ou [→] pour ajuster la position du guide.


- Une pression sur [Clear] efface les ajustements et fait revenir aux réglages avant la modification de la ligne de guide.

4 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [Set].

Réglage simultané des guides (uniquement pour la caméra arrière)

Appuyez sur [Link].

Les 3 guides verticaux du lien de guide actuellement sélectionné ensemble permettent de les ajuster en même temps.



On/Off de l'affichage du guide

Désactiver le guide sélectionné.

1 Appuyez sur [On/Off].

Le guide actuellement sélectionné va s'éteindre.

2 Pour réactiver le guide, appuyez de nouveau sur [On/Off].

- Les guides désactivés sont malgré tout ajustables.

Réinitialisation des guides

1 Appuyez sur [Default].

Une fenêtre de message apparaît.

2 Appuyez sur [OK].

Les valeurs ajustées sont remises aux réglages par défaut.

Activation et désactivation de l'affichage du guide

1 Appuyez sur la touche [Guide Off] sur le panneau d'affichage de la caméra arrière.

Le guide disparaît, puis la touche [Guide Off] devient la touche [Guide On].

2 Appuyez sur [Guide On] pour activer le guide.

Réglage de la position d'affichage de l'avertissement

Appuyez sur [Caution].

- Pour chaque appui, la position d'avertissement se déplace vers le haut ou le bas de l'écran.

Réglage de l'interruption Caméra (Mode désactivé)

Vous devez sélectionner [Interruption Caméra] dans le menu Réglages de la Caméra à l'étape 3.

Reportez-vous à la section « Utilisation du menu Réglages de la Caméra » (page 49).

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez afficher l'image de la caméra arrière lorsque le levier de vitesses est en position de marche arrière (R) et que l'appareil est éteint.

Réglage : Interruption Caméra (Mode désactivé)

Valeurs du réglage : On / Off (réglage initial)


- On : L'image de la caméra arrière est affichée
- Off : L'image de la caméra arrière n'est pas affichée

À propos du guide de la caméra de recul

Pour afficher le guide, régler « Activation et désactivation de l'affichage du guide » (page 50) sur Marche. Pour régler le guide, reportez-vous également à la section « Réglage du guide de la caméra arrière » (page 49). Vous pouvez également éteindre le guide depuis le panneau d'affichage de la caméra de recul.

■ Signification des marqueurs d'indications

Lorsque la marche arrière de la voiture est enclenchée, l'écran passe à l'affichage de l'image de la vue arrière. Des repères apparaissent pour aider à la visualisation de la largeur et de la distance depuis le pare-chocs.



① Marqueurs d'extension de la largeur de la voiture (rouge, jaune et vert en fonction de la distance)

S'ils sont proprement calibrés, les marqueurs indiquent la largeur de la voiture. Ceci aide au guidage de la voiture dans sa trajectoire lors d'une marche arrière sur une ligne droite.

Les marqueurs représentent la distance depuis l'arrière de la voiture (depuis l'arrière du pare-chocs).

- Les marqueurs ne se déplacent pas de façon synchrone avec le volant.
- Réglez les marqueurs en fonction de la largeur du véhicule.

② Marqueurs de guidage des distances

Les marqueurs représentent la distance depuis l'arrière de la voiture (depuis l'arrière du pare-chocs).


- Les marqueurs ne se déplacent pas de façon synchrone avec le volant.
- Nous vous recommandons de mesurer la distance actuelle jusqu'aux marqueurs lorsque votre véhicule est garé sur une surface nivelée.

- En fonction de l'état de la voiture ou de la surface de la route, le champ de vision peut varier.
- La caméra a un champ de vision limité. Les objets à l'extrémité des angles de la caméra (p. ex., sous le pare-chocs ou à l'extrémité opposée du pare-chocs) peuvent ne pas être dans son champ de vision.
- L'image de la caméra de recul peut avoir une teinte différente de la teinte réelle des alentours.
- En fonction de la voiture, le guidage peut dévier vers la droite ou la gauche. Il ne s'agit pas d'une défaillance.


■ Marqueur de guidage des distances

Les guides de distance représentent la distance au niveau au sol par rapport au pare-chocs arrière. Il est difficile d'estimer avec précision la distance des objets au-dessus du niveau du sol. Dans l'exemple suivant, la distance jusqu'au marqueur A est de 0,5 m et la distance jusqu'au marqueur B est de 1 m.

<Écran>



<Positions de A, B et C>



Sur l'écran, selon les marqueurs de guidage des distances, le camion semble être garé environ à 1 m de distance (à la position B). Toutefois dans la réalité, si vous faites marche arrière jusqu'à la position A, vous percuteriez le camion.

Sur l'écran, les positions A, B et C semblent être situées en ordre de proximité. Cependant, dans les faits réels, les positions A et C sont à la même distance et B est plus éloigné que les positions A et C.


- Le marqueur de l'extension de la largeur représente la distance depuis la surface de la route. La distance depuis un objet sur la route n'est pas représentée avec précision par les guides.

Erreur entre l'écran et la surface réelle de la route

Dans les conditions suivantes, les erreurs se produisent entre l'écran de guidage et la surface réelle de la route. (Les illustrations représentent un cas où la caméra est installée à une position standard).


■ Lorsqu'il y a une côte aiguë derrière la voiture (exemple)

<Écran>



Marqueurs de guidage des distances

<Situation de la voiture>




Le marqueur de guidage des distances représente la distance depuis une surface plane de la route. Ainsi dans le cas de la côte aiguë derrière la voiture, les guides de distance apparaissent plus proches du pare-chocs arrière que la distance réelle. Par exemple, s'il y a un obstacle sur la côte, il peut apparaître plus loin que sa position réelle.


De plus, une erreur peut se produire entre le guidage et la trajectoire réelle de la voiture sur la surface de la route.

■ Lorsqu'il y a une pente raide derrière la voiture (exemple)

<Écran>



<Situation de la voiture>



Dans le cas de la pente raide derrière la voiture, les guides de distance apparaissent plus éloignées du pare-chocs arrière que la distance réelle.

Par exemple, s'il y a un obstacle sur la pente, il peut apparaître plus proche que sa position réelle. De plus, une erreur peut se produire entre le guidage et la trajectoire réelle de la voiture sur la surface de la route.

Utilisation du système BLUETOOTH

Configuration avant utilisation

À propos de la technologie BLUETOOTH

BLUETOOTH est une technologie sans fil qui permet d'établir une communication entre un périphérique mobile et un ordinateur sur de courtes distances. Elle permet un appel mains libres ou une transmission de données entre les appareils compatibles BLUETOOTH. La transmission BLUETOOTH est disponible sans licence dans le spectre 2,4 GHz si la distance entre les périphériques ne dépasse pas 10 mètres. Pour plus de détails, consultez la page web de BLUETOOTH (<http://www.bluetooth.com/>).

- Selon la version BLUETOOTH, il est possible qu'un périphérique compatible BLUETOOTH ne puisse pas communiquer avec cet appareil.
- Le bon fonctionnement de cet appareil avec tous les périphériques compatibles BLUETOOTH n'est pas garanti. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation d'un périphérique compatible BLUETOOTH avec cet appareil, contactez votre revendeur ALPINE ou visitez le site Web d'ALPINE.
- Il est possible que la connexion sans fil BLUETOOTH soit instable selon l'environnement.
- Garez votre véhicule dans un endroit sûr avant de passer un appel ou d'effectuer des réglages.
- Selon le ou les périphériques BLUETOOTH compatibles raccordés, cette fonction peut différer. Consultez également le mode d'emploi du ou des périphériques raccordés.

À propos du téléphone mains libres

La fonction mains libres est disponible lors de l'utilisation d'un téléphone portable compatible HFP (profil mains libres).

- Évitez d'utiliser la fonction mains libres lorsque la circulation est dense, ou sur des routes étroites ou sinueuses.
 - Fermez les fenêtres lors de l'appel pour éviter les bruits de fond.
 - Si les deux personnes qui communiquent utilisent des périphériques mains libres ou si l'appel est effectué dans un lieu bruyant, il est normal que l'une ait du mal à entendre la voix de l'autre.
 - Selon l'état de la ligne téléphonique ou selon le type de téléphone portable, il est également possible que les voix ne semblent pas naturelles.
 - Si vous utilisez un microphone, parlez directement dedans pour obtenir la meilleure qualité sonore possible.
 - Certaines fonctions de votre téléphone portable dépendent des capacités et des réglages de votre fournisseur de réseau. Par ailleurs, il est possible que votre fournisseur de services n'active pas certaines fonctions et/ou que votre fournisseur de réseau limite l'accès à la fonction mains libres.
- Veillez à toujours contacter votre fournisseur de services pour vérifier la disponibilité et la fonctionnalité du mode mains libres. Toutes les fonctions et autres spécifications produites, ainsi que les informations contenues dans le mode d'emploi sont basées sur les dernières informations disponibles, qui sont en principe exactes au moment de l'impression.
- Alpine se réserve le droit de modifier toute information ou spécification sans avis préalable ni obligation.

Avant l'utilisation du système BLUETOOTH

Avant d'utiliser la fonction mains libres ou la fonction audio, vous devez effectuer les réglages suivants.

Enregistrer un périphérique BLUETOOTH sur cet appareil (voir page 47).

- Vous pouvez rechercher cet appareil avec un périphérique compatible BLUETOOTH, puis connecter ce périphérique compatible BLUETOOTH à l'appareil. Le nom de cet appareil est « INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S » et le code initial est « 0000 ». Consultez également le mode d'emploi du ou des périphériques raccordés.

Utilisation de la fonction mains libres

■ Exemple d'affichage de l'écran du menu Téléphone



- ① Noms des périphériques BLUETOOTH
- ② Affichage des favoris : icônes de raccourci
Affichage des appels composés/reçus/manqués : icône de chaque journal

Connecter un périphérique BLUETOOTH

L'enregistrement d'un périphérique BLUETOOTH dans la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S permet la connexion automatique.

S'il n'y a pas de connexion automatique, refaire à nouveau la procédure de connexion.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Téléphone).**
L'écran du menu Téléphone s'affiche.


- 2 Appuyez sur la touche [Connect].**
La connexion BLUETOOTH s'initialisera.

Interrompre la connexion BLUETOOTH

Appuyez sur la touche [Disconnect].
La connexion BLUETOOTH est interrompue.



Modifier le périphérique BLUETOOTH connecté

Si plusieurs périphériques BLUETOOTH sont enregistrés sur cet appareil, vous pouvez changer la connexion des appareils enregistrés.

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur **[Change Device]**.
L'écran de configuration du périphérique Bluetooth s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche **[Audio]** ou **[Hands-free]** du périphérique sélectionné.
La connexion sera transférée au périphérique sélectionné.

Pour répondre à un appel

Les appels entrants sont annoncés par la sonnerie des appels reçus et par un message qui s'affiche (n° de téléphone, etc.).

- 1 Un appel entrant déclenche la sonnerie et l'écran d'appel entrant.
 - 2 Appuyez sur la touche  ou sur le bouton  (**Téléphone**).
L'appel commence.
- Lors d'un appel, l'audio est coupé pour le mode actuel de l'appareil. Une fois l'appel terminé, la lecture reprend.
 - Lorsque le numéro d'appel est transmis au système, si le nom de la personne qui appelle est sauvegardé dans le répertoire, son nom s'affiche sur l'écran. Si le nom n'est pas sauvegardé, le numéro s'affichera sur l'écran.

Réglage du volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie est réglable depuis l'écran de message de l'appel entrant.

Appuyez sur la touche **[◀]** ou **[▶]** en regard de « Vol. »

Raccrochage du téléphone

Appuyez sur .



L'appel est terminé.

Effectuer un appel

Utilisez l'écran du menu Téléphone pour effectuer un appel.


Utilisation d'un raccourci d'appel pour effectuer un appel

Vous pouvez attribuer jusqu'à 4 numéros de téléphone pour une numérotation une-touche afin de faciliter les appels. Pour savoir comment attribuer une touche de numérotation, reportez-vous à la section « Attribution d'un numéro de raccourci de numérotation » (page 56).

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
 - 2 Appuyez sur  **Favorites**.
 - 3 Appuyez sur **[Dial1]**, **[Dial2]**, **[Dial3]** ou **[Dial4]**.
L'appel téléphonique est envoyé vers le numéro sauvegardé.
- Appuyez longuement sur **[Dial1]**, **[Dial2]**, **[Dial3]** ou **[Dial4]** pour afficher l'écran de modification du raccourci d'appel. La seule commande de modification disponible est la suppression.
 - Si un nom a été enregistré, le nom s'affichera sur le bouton du raccourci.

Appel d'un numéro depuis l'historique des appels

Vous pouvez utiliser 3 types d'historiques pour effectuer un appel. Chaque historique peut sauvegarder jusqu'à 20 numéros de téléphone. Si la limite est dépassée, le plus ancien des numéros de téléphone est effacé.

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur  **Dialled**,  **Received** ou  **Missed**.
Les quatre derniers historiques s'affichent.

Pour passer un appel via l'un des quatre derniers historiques




- 3 Appuyez sur l'icône que vous souhaitez appeler.
L'appel téléphonique est lancé.

Pour passer un appel via l'un des historiques




- 3 Appuyez sur **[All]**.
 - 4 Appuyez sur le nom de l'historique des appels.
L'écran de renseignement de l'historique des appels s'affiche.
 - 5 Appuyez sur .
- Appuyez sur **[Delete]** pour supprimer les historiques sélectionnés.

Appel d'un numéro du répertoire téléphonique

Vous pouvez utiliser le répertoire du téléphone portable pour effectuer un appel. Avant l'usage, vous devez transférer le répertoire du téléphone portable vers le système. Pour plus de renseignements sur comment transférer le répertoire, se référer à « Synchronisation du répertoire » (page 55).


- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
- 3 Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone depuis la liste du répertoire.
- 4 Appuyez sur [].
L'appel démarre.

Composer un numéro de téléphone pour effectuer un appel

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
L'écran de saisie du numéro s'affiche.
- 3 Composez le numéro de téléphone que vous désirez appeler.
 - Vous pouvez saisir le caractère « + » en appuyant plusieurs fois sur « 0 ».
 - Vous pouvez saisir jusqu'à 31 chiffres.
- 4 Appuyez sur [].
- 5 Appuyez sur [**Appel**].
L'appel démarre.

Fonction Recomposer

Vous pouvez rappeler la personne vous que venez d'appeler.

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [**Recomposer**].
- 3 Appuyez sur [**Appel**].
L'appel démarre.

Fonction de numérotation vocale

Lorsque vous vous connectez à un téléphone mains libres compatible avec la fonction de numérotation vocale, vous pouvez passer un appel via la numérotation vocale.

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**) pendant au moins 3 secondes.




L'écran du mode Numérotation vocale s'affiche.

- 2 Prononcez le numéro de téléphone* ou le nom* que vous souhaitez appeler dans le microphone.
** Le numéro et le nom dépendent des informations de numérotation vocale enregistrées sur le téléphone portable.*
- 3 Pour quitter le mode de numérotation vocale, appuyez sur la touche [**X**].
 - Cette opération est disponible uniquement lorsque vous connectez un téléphone portable compatible avec la fonction de numérotation vocale.
 - Les performances de la fonction de numérotation vocale dépendent de la capacité de reconnaissance du téléphone et de l'emplacement d'installation du microphone. Remarque lors de l'installation du microphone.
 - Le fonctionnement de la numérotation vocale dépend de la fonction disponible sur le téléphone portable. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléphone.
 - Selon le téléphone portable, il est possible que la fonction de numérotation vocale soit automatiquement désactivée.

Utilisation lors d'une conversation

Exemple d'affichage



- ① Nom, numéro de téléphone et type*
* Selon le modèle, il est possible que le type ne s'affiche pas.
- ② Durée de la conversation

Réglage du volume de la parole

Vous pouvez régler le volume transmis et reçu respectivement.

Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] en regard de « Vol. »

🔊 : Volume d'émission

🔊 : Volume d'appel

Vous pouvez régler le volume sur 11 niveaux.

Appuyez sur [◀] pour baisser le volume. Appuyez sur [▶] pour augmenter le volume.

Modification de la sortie vocale

La sortie vocale pour les appels est interchangeable entre les haut-parleurs de la voiture et le haut-parleur du téléphone portable.

Appuyez sur [🔊] [🔊].

- Selon le téléphone portable, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Fonction DTMF (Tonalité)

Transmettre un DTMF (Tonalité) pendant un appel.

- 1 **Appuyez sur la touche [Clavier].**
L'écran de saisie du numéro s'affiche.

- 2 **Le numéro saisi.**

- Vous pouvez transmettre une tonalité pendant un appel.

Désactivation du volume de la parole


Vous pouvez momentanément régler le niveau du microphone sur 0.

Appuyez sur [🔊] pendant une conversation.

En mode de coupure du son, [🔊] est mis en surbrillance. Appuyez de nouveau sur [🔊] pour annuler le mode de coupure du son.

Fonction Répertoire

Exemple d'affichage de l'écran du répertoire téléphonique



- ① Une icône s'affiche pour indiquer que plusieurs numéros sont enregistrés pour une même entrée.

Synchronisation du répertoire

Vous pouvez synchroniser le répertoire du système avec celui du téléphone portable.

- 1 **Appuyez sur le bouton 📞 (Téléphone).**
L'écran du menu Téléphone s'affiche.

- 2 **Appuyez sur [📞].**

- 3 **Appuyez sur [Download].**

- 4 **Appuyez sur [SYNC].**

La synchronisation des répertoires commence.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 000 numéros de téléphone dans le répertoire.
- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 numéros de téléphone par nom de personne.

Ajout du répertoire

- 1 **Appuyez sur le bouton 📞 (Téléphone).**
L'écran du menu Téléphone s'affiche.

- 2 **Appuyez sur [📞].**

- 3 **Appuyez sur [Download].**

- 4 **Appuyez sur [Add].**




Reste sur veille pour la connexion du téléphone mobile.

- Appuyez sur [Annuler] pour annuler le mode veille.

- 5 **Le téléphone portable accède à l'appareil puis transfère le répertoire du téléphone portable vers cet appareil.**



Recherche dans le répertoire

Si le répertoire que vous avez transféré contient 6 entrées ou plus, vous pouvez passer un appel à l'aide de la fonction de recherche du répertoire.



- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
L'écran de la liste des contacts s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche **[Search]**.
L'écran de saisie du clavier s'affiche.
- 4 Tapez la première lettre de l'entrée que vous recherchez.
Le numéro correspondant aux entrées dont vous avez saisi la première lettre s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour affiner la recherche, tapez plusieurs lettres.
 - Une fois les caractères saisis, si le nombre d'entrées renvoyées est inférieur ou égal à 5, la liste des entrées s'affiche.
- 5 Appuyez sur **[OK]**.
L'entrée recherchée de la liste du répertoire s'affiche.
- 6 Appuyez sur le nom de la personne ou le numéro de téléphone depuis la liste du répertoire.
- 7 Appuyez sur [].

Effacer les entrées du répertoire

Effacer une entrée du répertoire

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
L'écran du Répertoire s'affiche.
- 3 Appuyez sur **[Delete]**.
L'écran de confirmation s'affiche.
Si vous enregistrez plusieurs numéros de téléphone, tous sont supprimés.
- 4 Appuyez sur **[OK]**.
Le numéro sélectionné est effacé.

Effacer toutes les entrées du répertoire



- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
L'écran du Répertoire s'affiche.
- 3 Appuyez sur **[All Delete]**.
L'écran de confirmation s'affiche.
- 4 Appuyez sur **[OK]**.
Toutes les entrées du répertoire sont effacées.

Attribution d'un numéro de raccourci de numérotation

Attribution depuis l'historique des appels

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur **[Dialled]**, **[Received]** ou **[Missed]**.
Les quatre derniers historiques s'affichent.
- 3 Appuyez sur **[All]**.
- 4 Appuyez sur le nom de la personne auquel vous souhaitez attribuer un numéro de raccourci de numérotation.
L'écran de renseignement de l'historique des appels s'affiche.
- 5 Appuyez sur la touche **[Preset]**.
L'écran de renseignements pour le raccourci s'affiche.
- 6 Appuyez sur **[Save]**.
Le numéro de téléphone est attribué au numéro de raccourci de numérotation sélectionné.
 - Si Dial1, Dial2, Dial3 ou Dial4 est déjà enregistré, il est alors remplacé.
 - Appuyez sur **[Delete]** pour effacer un numéro de raccourci de numérotation enregistré.

Attribution à partir du répertoire


- 1 Appuyez sur le bouton  (**Téléphone**).
L'écran du menu Téléphone s'affiche.
- 2 Appuyez sur [].
L'écran du Répertoire s'affiche.
- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone pour lequel vous désirez attribuer un numéro de raccourci de numérotation.
L'écran détaillé du Répertoire s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche **[Preset]**.
L'écran de renseignements pour le raccourci s'affiche.
- 5 Appuyez sur **[Save]**.
Le numéro de téléphone est attribué au numéro de raccourci de numérotation sélectionné.
 - Si Dial1, Dial2, Dial3 ou Dial4 est déjà enregistré, il est alors remplacé.
 - Appuyez sur **[Delete]** pour effacer un numéro de raccourci de numérotation enregistré.

Fonction Appel en attente

Si un appel depuis un autre téléphone arrive pendant un appel, un avertissement s'affiche sur l'écran. Cette fonction ne peut uniquement être utilisée que lorsque votre téléphone portable comprend un service de fonction d'appel en attente.


Recevoir des appels lors du présent appel

Si un appel depuis un autre téléphone arrive lors du présent appel, un écran vous permettant de gérer le nouvel appel s'affiche.



- ① Appuyez sur [2] pour prendre le nouvel appel et mettre en attente le correspondant actuel. Appuyez sur [1] pour ne pas prendre le nouvel appel et poursuivre l'appel avec le correspondant actuel.
- ② Appuyez sur [] pour mettre fin à l'appel en cours et prendre le nouvel appel.

Commutation d'appels




- ③ Appuyez pour changer d'appel.
- Cet appareil prend en charge uniquement la fonction Appel en attente d'un téléphone portable. La fonction d'appel à deux ou d'appel à trois d'un téléphone portable n'est pas disponible sur cet appareil. L'affichage à l'écran risque par ailleurs de ne pas fonctionner correctement.

BLUETOOTH Audio

Si un téléphone portable compatible BLUETOOTH, lecteur portable, etc. est connecté sans fil, vous pouvez lire un morceau (l'utilisation est contrôlable depuis l'appareil).

■ Exemple d'affichage de l'écran principal de l'Audio BLUETOOTH



- ① Titre du morceau
- ② Nom de l'artiste
- ③ Titre de l'album
- ④ Temps de lecture
- ⑤ Noms des périphériques BLUETOOTH

- Les boutons affichés à l'écran peuvent être différents suivant la version de l'AVRCP.
- Voyant d'état/Titre du morceau/Nom de l'artiste/Titre de l'album/ Temps écoulé ne s'affichent pas pour l'AVRCP ver. 1.0.
- Vous devez posséder un téléphone portable ou un lecteur audio portable conforme au profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profil de distribution audio avancée) ou AVRCP (Audio/ Video Remote Control Profile, profil audio/vidéo à distance) pour la lecture audio.
- Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les périphériques.
- Lors d'un appel, le son de la source audio BLUETOOTH est coupé.

Versions AVRCP compatibles : 1.0, 1.3, 1.4

- Les fonctions disponibles peuvent être différentes suivant la version de l'AVRCP.

Lecture

- 1 Appuyez sur la touche [Bluetooth-Audio] du bandeau supérieur.
- 2 Appuyez sur [K] ou [X] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

Retour au début du fichier en cours :

Appuyez sur [K].

Recherche rapide vers l'arrière au sein du fichier actuel :

Appuyez longuement sur la touche [K].

Avance au début du fichier suivant :

Appuyez sur [X].

Recherche rapide vers l'avant au sein du fichier actuel :

Appuyez longuement sur la touche [X].

- Les fonctions des boutons [◀], [▶] sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.


- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur [▶/II].

Lecture répétitive

Disponible pour l'AVRCP Ver. 1.3 et 1.4 uniquement.

Appuyez sur [↺] pendant la lecture.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.




- Les opérations peuvent différer selon le périphérique BLUETOOTH compatible connecté.

M.I.X. (lecture aléatoire)

Disponible pour l'AVRCP Ver. 1.3 et 1.4 uniquement.

Appuyez sur [⌂] pendant la lecture.

Le mode de lecture M.I.X. bascule chaque fois que vous appuyez sur [⌂].



- Les opérations peuvent différer selon le périphérique BLUETOOTH compatible connecté.

Fonction de recherche

Disponible pour l'AVRCP Ver. 1.4 uniquement.

La liste affichée diffère selon l'appareil BLUETOOTH connecté.

Appuyez sur [🔍 (Rechercher)] dans le bandeau bas pendant la lecture.

Choisir la piste, etc., que vous désirez écouter depuis la liste affichée.

- Ces procédures peuvent différer selon le périphérique compatible BLUETOOTH connecté.

Appareil auxiliaire (en option)

Utilisation d'appareils auxiliaires (en option)

Pour utiliser les périphériques connectés aux bornes AUX de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S, suivez la procédure ci-dessous.

- Réglez Entrée AUX sur « AUX ». Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX » (page 44).
- En fonction de l'appareil connecté, les boutons à l'écran peuvent ne pas fonctionner, ou bien leur opération peut différer.

AVERTISSEMENT

Regarder le téléviseur ou la vidéo pendant la conduite d'un véhicule est dangereux (et interdit dans plusieurs états) pour le conducteur. Le conducteur qui n'est pas concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder le téléviseur ou une vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.

Si la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S n'est pas correctement installée, le conducteur sera tenté de regarder le téléviseur ou une vidéo pendant qu'il conduit et il risque de provoquer un accident s'il n'est plus concentré sur la route. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessées.

- Si vous tentez d'utiliser l'appareil auxiliaire pendant que vous conduisez, l'avertissement *Picture off for your safety* s'affiche.

Appuyez sur la touche [AUX]* du bandeau supérieur.

L'écran du mode AUX s'affiche.


- * Le nom attribué au nom de mode à la section « Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX) » (page 44) s'affiche.

Affichage de l'écran d'opération AUX lors de la lecture d'un fichier vidéo

Appuyez sur l'écran.

L'écran d'opération AUX s'affiche.

■ Exemple d'affichage pour le mode AUX, DVD, Game



- Cinq secondes après avoir effectué une opération, l'écran de l'opération bascule sur l'écran visuel en mode AUX. Appuyez sur le panneau d'affichage pour cacher l'écran d'opération AUX.

Appuyez sur le panneau d'affichage pour afficher à nouveau l'écran de l'opération.

- Régler le nom AUX sur EXT.DVD, DVD-CHG et mode TV permet l'affichage individuel des touches de fonctionnement et permet leur utilisation. Reportez-vous à la section « Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX) » (page 44).

Utiliser un Lecteur de DVD externe

Pour utiliser un lecteur de DVD externe (en option), réglez « Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX) » (page 44) sur « EXT.DVD ».

Basculez vers le mode DVD externe


Appuyez sur la touche [EXT.DVD] du bandeau supérieur.

L'écran du mode EXT. DVD s'affiche.

À propos de l'écran d'opération du DVD

Lorsque l'écran de lecture du lecteur DVD externe s'affiche, vous pouvez toucher l'écran pour afficher l'écran d'opération. Pour plus d'informations sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD connecté.


Exemple d'affichage du lecteur DVD externe



- ① [K]*
Appuyez sur ce bouton pour revenir au début du chapitre/piste/fichier en cours. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour revenir au début du chapitre/piste/fichier précédent. Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière rapidement.
- ② [X]*
Appuyez sur ce bouton pour avancer au début du chapitre/piste/fichier suivant. Maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement.
- ③ [X]
Démarrer/Arrêter la lecture M.I.X.
- ④ [↺]
Démarrer/Arrêter Lecture répétitive.
- ⑤ [▶/||]
Permute les modes de lecture et de pause.
- ⑥ [■]
L'appui durant une lecture permet un pré-arrêt. Un nouvel appui termine la lecture.
- ⑦ [Top Menu]
L'écran de menu supérieur vient s'afficher.
- ⑧ [Menu]
L'écran de menu vient s'afficher.
- ⑨ [Menu Control]
L'écran de menu du mode d'opération vient s'afficher.
- ⑩ [◀]
Passer au programme/à la liste de lecture/au dossier précédent.
- ⑪ [▶]
Passer au programme/à la liste de lecture/au dossier suivant.
- ⑫ [Angle]
Change l'angle.
- ⑬ [Audio]
Change l'audio.
- ⑭ [Subtitle]
Change les sous-titres.

* Les fonctions des boutons ◀◀, ▶▶ sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Exemple d'affichage de l'écran du menu d'opération



- ⑮ [Key]
Le mode opérations de menus s'affiche.
- ⑯ [◀], [▶]
Déplace la position du panneau numérique.
- ⑰ [X]
Le mode opérations de menu se ferme.
- ⑱ [X]
Ferme le panneau numérique.
- ⑲ [▲], [◀], [▼], [▶]
Déplace le curseur du menu.
- ⑳ [Enter]
Détermine l'option sélectionnée.
- ㉑ [Return]
Revient à l'écran/l'option précédent.

Utiliser un Changeur de DVD externe

Pour utiliser un changeur de DVD externe (en option), réglez « Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX) » (page 44) sur « DVD-CHG ».

Basculez vers le mode Changeur de DVD externe

Appuyez sur la touche [DVD-CHG.] du bandeau supérieur.


L'écran du mode DVD-CHG. s'affiche.

À propos de l'écran d'opération du changeur de DVD

Lorsque l'écran de lecture du changeur de DVD externe s'affiche, vous pouvez toucher l'écran pour afficher l'écran d'opération. Pour plus d'informations sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi du changeur DVD connecté.

- *L'écran de mode d'opération DVD-CHG. et l'écran du mode d'opération des menus sont identiques aux écrans d'opération du lecteur de DVD externe. Reportez-vous à la section « Utilisation d'un lecteur de DVD externe ».*

■ Exemple d'affichage du changeur de DVD externe 3/3 (mode information)



- ① [Disc1]-[Disc6]
Sélectionne un disque.

Utiliser une télévision


Pour utiliser un récepteur TV (TV) (en option), réglez « Réglage du nom AUX principal (Réglages AUX) » (page 44) sur « TV ».

Passage en mode TV

Appuyez sur la touche [TV] du bandeau supérieur.
L'écran du mode TV s'affiche.

À propos de l'écran d'opération TV

Lorsque l'écran de lecture de la TV s'affiche, vous pouvez toucher l'écran pour afficher l'écran d'opération. Pour plus d'informations sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi du TV raccordé.



- ① [◀], [K]*
Fais descendre le Numéro de canal / Canal prééglé / fréquence.
- ② [▶], [X]*
Fais monter le Numéro de canal / Canal prééglé / fréquence.
- ③ [Tune] (Canal ou Prééglage ou Manuel)
Fais passer entre le mode Canal, le mode Prééglé et le mode Manuel.
- ④ [Band]
Change la bande.
- ⑤ [A.Memo]
Le tuner cherchera et sauvegardera automatiquement les stations.

* Les fonctions des boutons ◀◀, ▶▶ sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Utilisation de l'application Tunelt

Il est possible de programmer les paramètres sonores de cet appareil à partir d'un smartphone connecté. Il est également possible de télécharger des paramètres propres à certains véhicules depuis la base de données Tunelt d'Alpine disponible sur le Cloud. Tunelt App permet par ailleurs de charger des paramètres personnalisés afin de les partager avec d'autres personnes.

Cet appareil permet de surcroît de recevoir des informations du service de réseau social Alpine (SNS) disponible via le smartphone connecté et d'envoyer vos réponses.

Vous devez lancer Tunelt App sur le smartphone avant de connecter ce dernier à l'appareil.

Vous pouvez télécharger l'application Tunelt sur Apple App Store ; l'utilisateur d'Android peut la télécharger depuis Google Play. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, consultez votre revendeur Alpine.


- Le programme et les spécifications et données de l'application peuvent être supprimés sans préavis.
- Il est possible que certaines fonctions de l'application Tunelt ne soient pas disponibles si le smartphone ne se trouve pas dans une zone de service ou ne reçoit aucun signal.

Lancement de Tunelt App.

Lancez Tunelt App sur le smartphone.

L'icône Liste des notifications située sur le bandeau supérieur de l'appareil devient disponible et le témoin s'allume.

icône Liste des notifications



Témoin


- Avant d'effectuer les opérations suivantes, sélectionnez la Méthode connexion Application en fonction du smartphone connecté : USB (iPhone) ou Bluetooth (Android). Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la Méthode connexion Application » (page 46).
- Grâce à Tunelt App, vous pouvez télécharger les données de syntonisation BASS ENGINE SQ adaptées à votre système de haut-parleurs.

Fonction de notification Facebook

- Selon le smartphone jumelé, il est possible que les fonctions suivantes ne soient pas disponibles même si vous avez mis à jour la version de Tunelt.

Lorsque le smartphone connecté à l'appareil reçoit de nouvelles notifications de Facebook, l'appareil émet un son de notification ou affiche l'écran de notification selon les réglages de Tunelt App.

■ Exemple d'affichage de notification pour l'écran Audio/Visualisation




Nom de l'émetteur

- Si vous n'effectuez aucune opération dans les 5 secondes suivant l'affichage de l'écran de notification ou si vous appuyez sur l'écran Audio/Visualisation, l'écran de notification disparaît.

Lecture du contenu de la notification

Appuyez sur le nom de l'émetteur sur l'écran de notification ou sur l'écran Liste des notifications pour afficher le contenu de la notification.

■ Exemple d'affichage de l'écran Détail des notifications



Contenu de la notification

- Vous ne pouvez pas lire le contenu d'une notification lorsque le véhicule est en mouvement.


Affichage de la liste des notifications

Appuyez sur l'icône Liste des notifications du bandeau supérieur ou sur



(Liste) de l'écran des notifications.

■ Exemple d'affichage de l'écran Liste des notifications



- Si l'écran Liste des notifications ne contient aucune notification, le message « Aucune notification. » s'affiche.

■ Autres opérations



Bouton Marche/Arrêt TTS (Text To Speech)



Bouton Like :

Le smartphone envoie une notification « Like » à Facebook lorsque la fonction TTS (Text To Speech) procède à la lecture des publications ou des commentaires sur le mur.

- À compter de février 2014, l'application de correspondance TTS d'iOS est payante et l'application de non correspondance TTS d'iOS est disponible gratuitement.

Utilisation de la Caméra (en option)

Lors du raccordement d'une caméra en option, il est possible d'afficher la vidéo de la caméra sur le moniteur.

Choisissez tout d'abord le type de caméra en fonction de votre caméra. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Menu Réglages de la Caméra » (page 49).

Caméra de recul :

Si vous raccordez un modèle de caméra HCE-C305R*/HCE-C300R*/HCE-C200R/HCE-C115/HCE-C105, lorsque vous faites marche arrière, la vidéo de la caméra arrière (repères de guidage pour déterminer la largeur du véhicule et la distance disponible) s'affiche automatiquement sur l'écran de l'appareil.

- * Lors du raccordement de la caméra HCE-C305R/HCE-C300R, l'étalonnage est nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Étalonnage » du mode d'emploi de la caméra HCE-C305R/HCE-C300R.

Vous pouvez régler la qualité de l'image de la caméra.

Réglages : Luminosité / Couleur / Contraste

Reportez-vous à la section « Visualisation » (page 32).


Fonctionnement de la caméra de recul

Définissez le réglage « Réglage Caméra AUX » (page 49) sur « Rear ».


Affichage de la vidéo de la caméra arrière

Appuyez sur la touche [] du bandeau supérieur.

La vidéo de la caméra arrière s'affiche.



Zone d'avertissement

- Appuyez sur l'écran pour activer l'affichage du guide.
- Appuyez sur la zone d'avertissement pour modifier son emplacement.
- Appuyez sur le bouton  pour fermer l'écran d'affichage de la caméra.

Affichage de la vidéo de la vue arrière lorsque le véhicule est en marche arrière

1 Placez le levier de vitesses sur la position de marche arrière (R).

Les images de la vue arrière s'affichent tant que le véhicule reste en marche arrière.

2 Si vous placez le levier de vitesses sur une position autre que la marche arrière (R), l'écran précédent est rétabli.

- Ne jamais se fier uniquement à la caméra lors d'une marche arrière. Toujours se tourner et regarder et utiliser la caméra uniquement comme aide supplémentaire.
- Cette fonction n'est effective que si le fil de marche arrière est connecté.

Clé USB (en option)

Vous pouvez jouer des fichiers de musique (MP3/WMA/AAC) et des fichiers vidéo (DivX®) stockés sur la clé USB sur le lecteur interne du système. La lecture des fichiers DivX® stockés dans une clé USB et protégés par DRM (Digital Rights Management, gestion des droits numériques) est impossible.

Cette section explique uniquement les opérations pour la musique. Reportez-vous à la section de fonctionnement du DivX® sous « DVD » (page 24) pour plus d'informations sur la vidéo.

- Il est possible d'utiliser/de lire certains fichiers DivX stockés sur une mémoire USB.
- Si le premier fichier joué est un fichier musical, le mode sera le mode de lecture de la musique. Si le premier fichier joué est un fichier vidéo, le mode sera le mode de lecture vidéo.

■ Exemple d'affichage pour un écran principal de l'USB

Mode Audio



Mode vidéo



↑ Appuyez sur
[<<], [>>]



- Se reporter à « Exemple d'affichage de l'écran principal MP3/WMA/AAC » (page 21) et « Exemple d'affichage de l'écran principal DivX® » (page 24) pour l'explication des éléments à l'écran.
- Vous pouvez afficher vos illustrations pendant la lecture USB.

■ À propos de la création d'une étiquette d'information pour la bibliothèque

Vous pouvez balayer les fichiers de musique dans une clé USB et créer une bibliothèque d'étiquettes d'information pour cet appareil. La création d'une bibliothèque débute lorsque la clé USB est connectée. Le temps pris pour créer la bibliothèque dépend du nombre de fichiers sur la clé USB, mais cela prend en général plusieurs minutes.

À propos des opérations lors de la création d'une bibliothèque

- « Recherche par étiquette » (page 65) ne fonctionne pas correctement lorsqu'une bibliothèque est créée.
- L'ordre de lecture des morceaux pendant la création d'une bibliothèque peut différer de celui de la clé USB.

Lecture

1 Appuyez sur la touche [USB] du bandeau supérieur.

Le mode USB est activé et l'écran USB s'affiche.

2 Appuyez sur [K] ou [X] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur [K].

Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez longuement sur la touche [K].

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur [X].

Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez longuement sur la touche [X].

- Les fonctions des boutons [K], [X] sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur [▶/II].

[▶] s'affiche au centre de l'écran.

Appuyez à nouveau sur la touche [▶/II] ou appuyez sur la touche [▶] au centre de l'écran pour démarrer la lecture.

- Il est impossible de lire tout fichier protégé contre la copie par DRM (Digital Rights Management) sur cet appareil.
- Le temps de lecture peut ne pas s'afficher correctement lors de la lecture d'un fichier enregistré en VBR (Variable Bit Rate).
- S'il existe des informations d'étiquette, le nom de l'artiste, le titre de l'album et le titre de la piste s'affichent.
- Étiquette ID3/étiquette WMA
Si un fichier MP3/WMA/AAC contient des informations d'étiquette ID3/étiquette WMA, ces dernières s'affichent (par exemple, titre du morceau, nom de l'artiste et titre de l'album).
- Si le nombre total de fichiers/dossiers dans la clé USB atteint 10 000, le message « Le système a atteint sa limite de fichiers/dossiers reconnaissables depuis la clé USB. » s'affiche. Pour effacer le message, retirer les clés USB.

Lecture répétitive

Les opérations diffèrent selon que la recherche de morceau la plus récente ait été une recherche par étiquettes ou une recherche par fichier/dossier.

Appuyez sur [↺] pendant la lecture.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Mode de recherche par Dossier/Fichier :

Répétition → Répétition du dossier* → (DÉSACTIVÉ) → Répétition



Mode recherche par étiquette :

Répétition → (DÉSACTIVÉ) → Répétition



* Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière répétée.

- Si le mode de lecture répétitive est activé pendant la lecture M.I.X., le mode de lecture M.I.X. est annulé.

Lecture aléatoire (M.I.X.)

Les opérations diffèrent selon que la recherche de morceau la plus récente a été une recherche par étiquettes ou une recherche par dossier.

Appuyez sur [↻] pendant la lecture.

Les pistes (fichiers) du disque sont lues dans un ordre aléatoire. Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [↻].

Mode recherche par dossier :

Dossier M.I.X.*¹ → (DÉSACTIVÉ) → Dossier M.I.X.*¹



Mode recherche par étiquette :

Morceaux M.I.X.*² → (DÉSACTIVÉ) → Morceaux M.I.X.*²



*¹ Seulement les morceaux du dossier sont lus dans un ordre aléatoire.

*² Les morceaux M.I.X. de la catégorie sélectionnée (liste de lecture, album, etc.) sont lus dans un ordre aléatoire. Les morceaux de la catégorie sont lus une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

- Si le mode de lecture M.I.X. est activé pendant la lecture répétitive, le mode de lecture répétitive est annulé.
- Si vous choisissez une piste en utilisant le mode de recherche, le mode de lecture M.I.X. est annulé.

Lecture aléatoire (Shuffle Songs)

Cette opération n'est disponible que si la recherche de morceau la plus récente était une recherche par étiquette.

1 Appuyez sur la touche [🔍 (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran de la liste des catégories s'affiche.

2 Appuyez sur [Shuffle Songs].

Les pistes (fichiers) du disque sont lues dans un ordre aléatoire.

Pour désactiver la lecture aléatoire, appuyez sur [↻].

- Tous les morceaux de la clé USB sont lus dans un ordre aléatoire. Aucun morceau n'est répété jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.


Recherche du morceau que vous souhaitez écouter

La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S peut effectuer 2 types de recherches.

- Pour plus de détails sur la recherche de fichiers vidéo, reportez-vous à la section « Recherche du fichier vidéo que vous souhaitez écouter » (page 28).

Appuyez sur la touche [🔍 (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran de la liste des catégories s'affiche.



Recherche par étiquette

Grâce aux informations d'étiquette et à une bonne organisation des morceaux en listes de lecture, les fonctions de recherche de cet appareil permettent de retrouver facilement les morceaux souhaités au sein de larges bibliothèques.

Chaque catégorie musicale possède sa propre hiérarchie. Utilisez le mode de recherche par listes de lecture/artistes/albums/morceaux/genres/compositeurs pour affiner les recherches en vous reportant au tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Listes de lecture (Playlists)	Morceaux	—	—
Artistes (Artists)	Albums	Morceaux	—
Albums	Morceaux	—	—
Morceaux (Songs)	—	—	—
Genres (Genres)	Artistes	Albums	Morceaux
Compositeurs (Composers)	Albums	Morceaux	—

Par exemple : recherche par nom d'artiste

L'exemple suivant explique comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

■ Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur [Artists].

L'écran de recherche d'artistes s'affiche.

2 Sélectionnez l'artiste de votre choix.

Pour lire directement les morceaux de l'artiste

- 1 Appuyez sur la touche [►] en regard du nom de l'artiste.
Tous les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus.

Pour rechercher l'album de l'artiste

- 1 Appuyez sur le nom de l'artiste sélectionné.
L'écran de recherche par albums correspondant à l'artiste sélectionné s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche [►] en regard du nom de l'album.
Tous les morceaux de l'album sélectionné sont lus.

Rechercher un morceau dans l'album de l'artiste

- 1 Appuyez sur le nom de l'artiste choisi.
Tous les albums de l'artiste sélectionné sont affichés.

3 Appuyez sur le nom de l'album choisi.

Tous les morceaux de l'album sélectionné sont affichés.

4 Appuyez sur le nom du morceau choisi.

La lecture du morceau sélectionné commence.

- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
- Après la sélection d'un fichier via la recherche par informations d'étiquette, appuyez sur [■] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche. Le niveau de hiérarchie que vous avez choisi en dernier dans le mode de recherche sera affiché.

Recherche par nom de Dossier/Fichier

1 Appuyez sur [Folders].

L'écran contenant la liste de noms de dossiers s'affiche.

Mode de recherche par nom de Dossier

2 Appuyez sur la touche [►] en regard du dossier de votre choix.

Le premier fichier du dossier sélectionné est joué.

Recherche par nom de Fichier

2 Appuyez sur le nom de dossier souhaité.

Le nom du fichier du dossier sélectionné s'affiche.

3 Appuyez sur le nom du fichier désiré.

La lecture du fichier sélectionné commence.

- Appuyez sur la touche [↶] pour revenir à la hiérarchie précédente.
- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
- Après la sélection d'un dossier via la recherche de nom de dossier, appuyez sur la touche [■] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de dossier.
- Après la sélection d'un fichier via la recherche de nom de fichier, appuyez sur la touche [■] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche de fichier.

Fonction directe Suivant/Précédent

Cette opération n'est disponible que si la recherche de morceau la plus récente était une recherche par étiquette.

Vous pouvez changer facilement de liste de lecture, d'artiste, d'album, de genre ou de compositeur.

Par exemple, si vous écoutez un morceau d'un album déterminé, vous pouvez changer d'album.

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner la liste de lecture, l'artiste, l'album, le genre ou le compositeur de votre choix.

- Si vous sélectionnez un album à partir de la recherche de l'artiste, vous pouvez rechercher cet album.
- Pour plus d'information sur l'affichage des icônes, se reporter à « Icône du Commutateur direct Suivant/Précédent : » (page 69).
- Si la sélection du mode de recherche n'est pas activée, il est impossible d'exécuter la fonction directe suivant/précédent.

Sélection du dossier de votre choix (dossier suivant/précédent)

Cette opération n'est disponible que si la recherche de morceau la plus récente était une recherche par dossier/fichier.

Si vous écoutez le fichier d'un dossier sélectionné, il est possible de changer de dossier.

Appuyez sur [◀■] ou [■▶] pour sélectionner le dossier.

- Cette opération est impossible lors de la lecture M.I.X. ALL.

iPod/iPhone (en option)

Un câble AV USB pour iPod/iPhone (KCU-461iV) vendu séparément ou un câble Lightning vers USB (KCU-471i) vendu séparément est nécessaire selon le type d'iPod/iPhone.

Lorsque vous raccordez la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S avec le câble ci-dessus, les commandes de l'iPod sont désactivées.

- Un iPod/iPhone muni du connecteur Lightning ne prend pas en charge la fonction de lecture vidéo de l'iPod sur l'appareil.
- Il est impossible de commander certaines applications (Internet ou fonctions de téléphone, etc.) de l'iPhone ou de l'iPod touch à partir de cet appareil ; ces fonctions peuvent toutefois être commandées depuis l'iPhone ou l'iPod touch lui-même.
- Pour visionner l'écran vidéo du fichier depuis l'iPod/iPhone, le frein à main doit être serré.
- Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesses sur la position de point mort.

À propos des modèles d'iPod/iPhone compatibles avec cet appareil

- Les appareils suivants ont été testés et il a été démontré qu'ils fonctionnent avec cet appareil. Le fonctionnement correct des versions antérieures n'est pas garanti.
 - iPod touch 5th generation 16GB/32GB/64GB: Ver.7.0.4
 - iPod touch 4th generation 8GB/32GB/64GB: Ver.6.1.3
 - iPod touch 3rd generation 32GB/64GB: Ver.5.1.1
 - iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB: Ver.4.2.1
 - iPod nano 7th generation 16GB: Ver.1.0.2
 - iPod nano 6th generation 8GB/16GB: Ver.1.2
 - iPod nano 5th generation (video camera) 8GB/16GB: Ver.1.0.2
 - iPod nano 4th generation(video) 8GB/16GB: Ver.1.0.4
 - iPod nano 3rd generation(video) 4GB/8GB: Ver.1.1.3
- Les appareils suivants ont été testés et il a été démontré qu'ils fonctionnent avec cet appareil. Le fonctionnement correct des versions antérieures n'est pas garanti.
 - iPhone5S 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
 - iPhone5C 16GB/32GB: Ver.7.1.1
 - iPhone5 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
 - iPhone 4S 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
 - iPhone 4 16GB/32GB: Ver.7.1.1
 - iPhone 3GS 8GB/16GB/32GB: Ver.6.1.3
 - iPhone 3G 8GB/16GB: Ver.4.2.1
- Pour identifier votre modèle d'iPod, consultez le document d'Apple intitulé « Identification des modèles d'iPod » sur la page <http://support.apple.com/kb/HT1353>.

⚠ AVERTISSEMENT

Regarder la vidéo pendant la conduite d'un véhicule est dangereux pour le conducteur. Le conducteur qui n'est plus concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder une vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.


Si la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S n'est pas correctement installée, le conducteur sera tenté de regarder une vidéo pendant qu'il conduit et il risque de provoquer un accident s'il n'est plus concentré sur la route. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessées.

■ Exemple d'affichage pour un écran principal de l'iPod/iPhone (Mode Information)

Mode Audio



Mode vidéo



- ① Titre du morceau/titre de l'épisode*
- ② Titre de l'artiste/Date de sortie*
- ③ Titre de l'album/titre du podcast*
- ④ No du morceau actuel/No total de morceaux.
- ⑤ Temps de lecture
- ⑥ Illustration

* Mode Podcast

Affichage de l'écran d'opération de l'iPod/iPhone lors de la lecture d'un fichier vidéo

Appuyez sur l'écran lorsque l'écran de lecture de l'iPod/iPhone est affiché.

L'écran d'opération de l'iPod/iPhone s'affiche à l'écran.

- Cinq secondes après avoir effectué une opération, l'écran de l'opération bascule sur l'écran visuel en mode iPod.

Lecture

1 Appuyez sur la touche [iPod (Audio ou Video)] du bandeau supérieur.

L'écran de mode de l'iPod s'affiche.

2 Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur [⏮].

Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez longuement sur la touche [⏮].

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur [⏭].

Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez longuement sur la touche [⏭].

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur [▶/||].

- Si vous lisez un morceau sur l'iPod/iPhone tout en raccordant ce dernier à la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S, la lecture continue après la connexion.
- Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau créé dans iTunes possède trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus si l'iPod est raccordé à la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un maximum de 64 caractères. Le nombre maximal de caractères de l'unité est de 64.
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- Les fonctions des boutons ◀◀, ▶▶ sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Recherche d'un fichier de musique

Un iPod/iPhone peut contenir des milliers de morceaux. Pour cette raison, cet appareil peut faire différentes recherches en utilisant la fonction de recherche comme indiqué ci-dessous.

En utilisant la hiérarchie individuelle du mode de recherche de Liste de lecture, Artiste, Album, Podcast, Livre Audio, Genre, Compositeur, Morceau, vous pouvez affiner votre recherche comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

<Menu de recherche MUSIQUE>

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Listes de lecture (Playlists)	Morceaux	—	—
Artistes (Artists)	Albums	Morceaux	—
Albums	Morceaux	—	—
Morceaux (Songs)	—	—	—
Podcasts	Épisodes	—	—
Genres (Genres)	Artistes	Albums	Morceaux
Compositeurs (Composers)	Albums	Morceaux	—
Livres audio (Audiobooks)	—	—	—


Par exemple : recherche par nom d'artiste

L'exemple suivant explique comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

■ Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur la touche [🔍 (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran de Search s'affiche.



2 Appuyez sur [Artists].

L'écran de recherche d'artistes s'affiche.

3 Sélectionnez l'artiste de votre choix.

Pour lire directement les morceaux de l'artiste

- 1 Appuyez sur la touche [▶] en regard du nom de l'artiste. Tous les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus.

Pour rechercher l'album de l'artiste

- 1 Appuyez sur le nom de l'artiste sélectionné. L'écran de recherche par albums correspondant à l'artiste sélectionné s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche [▶] en regard du nom de l'album. Tous les morceaux de l'album sélectionné sont lus.

Rechercher un morceau dans l'album de l'artiste

- 1 Appuyez sur le nom de l'artiste choisi. Tous les albums de l'artiste sélectionné sont affichés.

4 Appuyez sur le nom de l'album choisi.

Tous les morceaux de l'album sélectionné sont affichés.

5 Appuyez sur le nom du morceau choisi.

La lecture du morceau sélectionné commence.

- Appuyez sur [▶] en regard de « ALL » pour lancer la lecture de tous les morceaux de la liste.
- Si vous appuyez sur la touche « ALL », la liste de recherche de la hiérarchie suivante s'affiche.
- La Fonction de saut alphabétique est disponible. Reportez-vous à la section « Fonction de saut alphabétique » (page 69).
- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
- Après la sélection d'un fichier via une recherche, appuyez sur [≡] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche. Le niveau de hiérarchie que vous avez choisi en dernier dans le mode de recherche sera affiché.

Recherche du fichier vidéo que vous souhaitez écouter

Vous pouvez choisir un film, un clip, etc. depuis la liste à l'écran.

- *Le mode de recherche vidéo dépend de l'iPod/iPhone. Si les spécifications de l'iPod/iPhone changent, le mode de recherche de cet appareil change également.*

Exemples de mode de recherche vidéo

- Listes de lecture vidéo
- Films
- Clips, etc.


Par exemple : recherche par film

L'exemple suivant explique comment effectuer une recherche par film.

Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

1 Appuyez sur la touche [Q (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

L'écran de Search s'affiche.



2 Appuyez sur la touche [Video].

L'écran du mode de recherche vidéo s'affiche.

3 Appuyez sur [Movies].

L'écran contenant la recherche de films s'affiche.


4 Appuyez sur le film souhaité.

La lecture du film sélectionné commence.

- Pour plus de renseignements sur comment parcourir la liste, se référer à « Sélection d'un élément dans une liste » (page 17).
- Après la sélection d'un fichier via une recherche, appuyez sur [] sur l'écran principal pour afficher l'écran de recherche. Le niveau de hiérarchie que vous avez choisi en dernier dans le mode de recherche s'affiche.

Fonction de saut alphabétique

Cet appareil est doté d'une fonction de saut alphabétique pour une recherche plus rapide. Lorsque vous utilisez cette fonction en mode de recherche, vous pouvez trouver rapidement un artiste, un morceau, etc.



Fonction de saut alphabétique :

Pour activer la fonction de saut alphabétique, c'est-à-dire passer de la lettre A à la lettre B, de la lettre B à la lettre C, etc., appuyez sur la touche [ALPHABET ▼]. Vous pouvez également utiliser cette fonction en sens inverse, c'est-à-dire passer de la lettre B à la lettre A, en appuyant sur la touche [▲ ALPHABET].

Fonction directe Suivant/Précédent

Si vous touchez [▶] sur le nom de l'album dans le mode de recherché, cet album sera lu en répétition. Pour aller vers l'album suivant ou précédent, utiliser la fonction directe suivant/précédent.

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner la liste de lecture, l'artiste, l'album, le genre, le podcast ou le compositeur de votre choix.



Icône du Commutateur direct Suivant/Précédent

Icône du Commutateur direct Suivant/Précédent :

	Liste de lecture
	Artiste
	Album
	Podcast
	Genre
	Compositeur

- Vous pouvez utiliser la fonction directe suivant/précédent lors de la lecture d'un fichier vidéo. Les commutateurs de la fonction directe suivant/précédent dans le mode vidéo sont [◀] [▶].
- Si vous recherchez un morceau, cette opération n'est pas possible.
- Si vous sélectionnez un album à partir de la recherche de l'artiste, vous pouvez rechercher cet album.
- Cette opération n'est pas possible pendant la lecture aléatoire.

Lecture répétitive

Appuyez sur [↺] pour répéter la piste en cours de lecture.

Les pistes (fichiers) sont lues de manière répétée.

Appuyez sur [↺] à nouveau pour désactiver la lecture répétitive.

Répétition → (DÉSACTIVÉ) → Répétition



Lecture aléatoire (Shuffle)

Appuyez sur [↻] pendant la lecture.

Les fichiers sont lus de manière aléatoire.

Le mode de lecture aléatoire bascule chaque fois que vous appuyez sur [↻].

Lecture aléatoire de morceaux → Lecture aléatoire d'albums → (DÉSACTIVÉ) → Lecture aléatoire de morceaux



Lecture aléatoire

d'albums : tous les morceaux de chaque album sont lus dans l'ordre. Une fois toutes les chansons de l'album lues, l'album suivant est sélectionné au hasard, jusqu'à ce que tous les albums aient été lus. Cela continue jusqu'à ce que tous les albums soient joués.

Lecture aléatoire

de morceaux : les morceaux de la catégorie sélectionnée (liste de lecture, album, etc.) sont lus dans un ordre aléatoire. Les morceaux de la catégorie sont lus une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux aient été lus.

- Pour plus de détails sur le mode de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un fichier de musique » (page 68).

Lecture aléatoire (Shuffle Songs)

Tous les morceaux de l'iPod sont lus dans un ordre aléatoire.

1 Appuyez sur la touche [🔍 (Rechercher)] du bandeau inférieur pendant la lecture.

2 Appuyez sur la touche [Shuffle Songs].

Le voyant « 🔄 » s'allume et les morceaux sont lus de manière aléatoire.

Pour désactiver la lecture aléatoire, appuyez sur [🔍].

Radio par Internet Pandora® (en option) (INE-W960/ INE-NAV-60 uniquement)

La radio par Internet Pandora® est un service radio personnalisé GRATUIT permettant de diffuser de la musique sur votre smartphone (qui exécute Android OS, iOS ou BlackBerry OS).

Il suffit d'indiquer le nom d'un de vos artistes, morceaux ou compositeurs classiques favoris pour que Pandora® crée une « station » dédiée aux morceaux que vous avez choisis et aux morceaux de style similaire.


La station INE-W960/INE-NAV-60 permet d'interagir avec votre compte Pandora® en connectant un iPhone ou un smartphone doté de la dernière version de l'application Pandora®.

- Avant toute utilisation, réglez ALPINE APP sur USB ou BLUETOOTH en fonction du smartphone connecté. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la Méthode connexion Application » (page 46).

Exemple d'affichage de l'écran de la radio iPhone Pandora



Exemple d'affichage de l'écran de la radio BLUETOOTH Pandora



- 1 Nom de la station
- 2 Titre du morceau
- 3 Nom de l'artiste
- 4 Titre de l'album
- 5 Icône de mise en signet de la piste/de l'artiste
- 6 Illustration

⑦ Temps de lecture

Écoute de la radio Pandora®

- 1 Lancez Pandora® sur le smartphone.
- 2 Appuyez sur la touche [Pandora®] ou [Bluetooth Pandora®] du bandeau supérieur. L'écran du mode Pandora® s'affiche.
- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur [▶/||]. [▶] s'affiche au centre de l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche [▶/||] ou appuyez sur la touche [▶] au centre de l'écran pour démarrer la lecture.
- 4 Pour sauter le morceau en cours et passer au morceau suivant, appuyez sur la touche [▶▶].

- La fonction de relecture d'un morceau précédent n'est pas disponible.
- Pandora® limite le nombre de sauts autorisés sur le service proposé. Si vous tentez d'activer la fonction de saut au-delà de cette limite, le message « No skips remaining » s'affiche.
- Même si vous reconnectez un iPhone sans lancer l'application Pandora lorsque l'alimentation est coupée, le mode Pandora (et non le mode iPod) s'affiche lorsque vous remettez l'appareil sous tension.
- Selon l'état du signal, il est possible que la lecture d'un morceau soit interrompue.
- Lors de la réception de l'annonce publicitaire, la durée de lecture est gelée et il n'est plus possible d'utiliser les touches.
- Il est possible que la durée de lecture ne soit pas correctement affichée.
- Si le jumelage du périphérique audio Bluetooth a échoué, le message « No BLUETOOTH device connected (Only when Méthode connexion Application is set to « Bluetooth (Android). »). Please check BLUETOOTH settings. » s'affiche. Modifiez les réglages du périphérique audio conformément à la section « Enregistrement du périphérique BLUETOOTH » (page 47).
- Le contenu de l'affichage varie lors de la réception d'annonces publicitaires.

Indications visuelles personnalisées

Vous pouvez personnaliser vos stations en indiquant si vous avez aimé des morceaux (pouce vers le haut) ou non (pouce vers le bas). Le système prendra en compte ces informations lors de futures sélections musicales.

Pendant la lecture, appuyez sur [👍] pour sélectionner le pouce vers le haut ou sur [👎] pour sélectionner le pouce vers le bas.

👍 : l'indication « 👍 » s'affiche à l'écran. Pandora® ajoute alors à votre station des morceaux de style similaire.

👎 : l'indication « 👎 » s'affiche. Pandora® supprime ce morceau de votre station et le morceau actuel est sauté. Si vous dépassez le nombre de sauts autorisé, la lecture du morceau en cours continue.

- Dans certains cas, il est possible que les indications visuelles ne soient pas disponibles. Le message « Unable to save your thumb rating. » s'affiche.

Recherche d'une station

Vous pouvez afficher votre liste de stations et sélectionner les stations directement depuis la station INE-W960/INE-NAV-60.

Recherche alphabétique

- 1 Appuyez sur la touche [**Q** (**Rechercher**)] du bandeau inférieur pour activer le mode de recherche.
- 2 Appuyez sur la touche [**By A-Z**].
Le mode de recherche « By A-Z » est activé et les noms des stations s'affichent dans l'ordre alphabétique.
- 3 Appuyez sur la station souhaitée.
Pandora lit la station sélectionnée.

Recherche en fonction de la date d'ajout

- 1 Appuyez sur la touche [**Q** (**Rechercher**)] du bandeau inférieur pour activer le mode de recherche.
- 2 Appuyez sur la touche [**By Date**].
Le mode de recherche « By Date » est activé et les noms des stations s'affichent selon leur date d'ajout au compte.
- 3 Appuyez sur la station souhaitée.
Pandora lit la station sélectionnée.

Création d'une nouvelle station

Vous pouvez créer une station Pandora personnalisée en fonction du morceau ou de l'artiste en cours de diffusion. La nouvelle station diffuse de la musique similaire.

Mot-clé

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur [**Create New Station**].
L'écran du clavier s'affiche. Vous pouvez pour rechercher un artiste ou un morceau à l'aide d'un mot-clé.
 - 2 Saisissez un mot-clé, puis appuyez sur [**OK**].
 - 3 Appuyez sur la liste souhaitée.
La nouvelle station est automatiquement appliquée.
- Pour plus de détails sur la méthode de saisie avec le clavier, reportez-vous à la section « Méthode de saisie des caractères et des numéros (clavier) » (page 73).


Artiste/piste

Pendant la lecture, appuyez sur la touche [**Create Station From (Artist/Track)**] du bandeau supérieur.

- La station créée est enregistrée dans la liste de vos stations.
- Si le smartphone n'est pas connecté à cet appareil, vous pouvez créer des stations Pandora® personnalisées à l'aide de l'application Pandora® installée sur votre smartphone. Vous pouvez en outre créer des stations sur le site Internet www.pandora.com.
- Dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez pas créer de stations. Dans ce cas, le message « Unable to create station. » s'affiche.

QuickMix


Utilisez QuickMix pour créer une liste de lecture basée sur deux ou plusieurs stations Pandora. Modifiez vos sélections de stations QuickMix sur l'application Pandora compatible avec iPhone lorsque celui-ci n'est pas raccordé à la station INE-W960/INE-NAV-60.

- 1 Appuyez sur la touche [**Q** (**Rechercher**)] du bandeau inférieur pour activer le mode de recherche.
Le mode de recherche « By A-Z » ou « By Date » est activé et le nom de la station s'affiche.
- 2 Appuyez sur [**QuickMix**].
 - L'indication  s'allume et les morceaux des stations créées sont lus dans un ordre aléatoire.


Mise en signet du morceau ou de l'artiste de votre choix

Il est possible de mettre en signet et d'enregistrer le morceau ou l'artiste en cours de lecture sur votre compte Pandora.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur [**Artwork display**].
L'écran de sélection du type s'affiche.




Illustration

- 2 Appuyez sur [**Track**] ou [**Artist**].
La piste ou l'artiste en cours est mis en signet. L'icône «  » ou «  » s'affiche.
- Vous pouvez afficher vos signets sur la page « Profile » du site www.pandora.com.
 - Dans certains cas, il est possible que les signets ne soient pas disponibles. Dans ce cas, le message « Unable to save your bookmark. » s'affiche.

Méthode de saisie des caractères et des numéros (clavier)

Les écrans et procédures affichés peuvent varier légèrement selon la fonction utilisée, mais la méthode de saisie de base est la même.



- ① Zone d'écran de saisie.
- ② ← (Effacer)
Cette touche permet de revenir au caractère précédent et de l'effacer.
Si vous appuyez sur cette touche pendant plus de 2 secondes, tous les caractères saisis sont effacés.
- ③ Clavier de caractères
- ④ [Espace] (Espace)
- ⑤ Pour confirmer les caractères saisis.

Radio satellite SiriusXM (en option) (INE-W960/ INE-NAV-60 uniquement)

Utilisation du tuner SiriusXM :

Lors du raccordement d'un tuner SiriusXM en option à cet appareil, les opérations suivantes sont disponibles.

■ Exemple d'affichage de l'écran principal SiriusXM



- ① Affichage de la bande
Affiche la bande de fréquences du signal en cours de réception.
- ② Nom du canal
- ③ Nom de la catégorie
- ④ Numéro de canal
- ⑤ Touche de présélection
Affiche le nom du canal pré-réglé ou le numéro de canal.

Réception de canaux avec le tuner SiriusXM

À propos de la radio satellite SiriusXM

Seul SiriusXM® vous permet d'écouter encore plus de contenus sur une interface unique. Obtenez plus de 140 canaux, dont de la musique sans pauses publicitaires, ainsi que le meilleur du sport, des actualités, des débats, de la comédie et du divertissement. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un tuner pour véhicule SiriusXM et un abonnement sont nécessaires. Pour en savoir plus, visitez www.siriusxm.com.

Aux États-Unis, vous pouvez l'activer en ligne ou en appelant le service à l'auditoire de SiriusXM :

- Visitez www.siriusxm.com/activatenow
- Appelez le service à l'auditoire de SiriusXM au 1-866-635-2349

Coordonnées pour les abonnements au Canada :

- Visitez www.siriusxm.ca/activatexm
- Appelez le service à la clientèle de XM au 1-877-438-9677

- Vous pouvez utiliser les commandes de la radio par satellite SiriusXM Satellite Radio sur cet appareil uniquement lorsque vous raccordez un tuner SiriusXM.


- 1 Appuyez sur **[SiriusXM]** sur le bandeau supérieur. L'écran principal de SiriusXM s'affiche.
 - L'icône de sélection de la source SiriusXM ne s'affiche pas si le tuner SiriusXM n'est pas correctement raccordé. Vérifiez les raccordements du tuner si l'icône n'est pas affichée.
- 2 Appuyez sur **[◀]** ou **[▶]** pour sélectionner le canal souhaité. Appuyez longuement sur l'une de ces touches pour parcourir rapidement les canaux.
 - Consultez le mode d'emploi du tuner pour plus de détails sur l'installation du tuner SiriusXM.

Recherche de canaux par catégorie

Les canaux sont regroupés en catégories en fonction de leur type de contenu.

- 1 Appuyez sur **[Category]** sur l'écran principal de SiriusXM pour activer le mode de recherche au sein d'une catégorie. Les canaux au sein de la catégorie du canal en cours s'affichent sous forme de liste.

■ Exemple d'affichage de l'écran du mode de recherche au sein d'une catégorie




- ① Appuyez sur la touche **[Info]** pour modifier l'affichage des informations correspondant aux canaux de la catégorie avec les quatre options suivantes.
N° de canal/Nom du canal → N° de canal/Nom de l'artiste → N° de canal/Titre du morceau → N° de station/Infos sur le contenu → N° de canal/Nom du canal
- 2 Appuyez sur **Category [◀]** ou sur **[▶]** dans l'écran du mode de recherche au sein d'une catégorie pour sélectionner la catégorie de votre choix. Le nom de la catégorie s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Sélectionnez le numéro de canal de votre choix.
 - Si aucune opération n'est exécutée pendant 10 secondes, le mode de recherche au sein d'une catégorie est annulé.

Modification de l'affichage

Les informations textuelles, telles que le nom du canal, le nom d'un artiste/artiste invité et le titre du morceau/programme, sont disponibles avec SiriusXM. Pour afficher ces informations de texte, procédez comme suit.

Appuyez sur [Info] en mode SiriusXM.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage change comme suit.



Vérification du numéro d'identification de la radio SiriusXM

Pour vous abonner au service SiriusXM, il est nécessaire de localiser et d'identifier le numéro d'identification de votre tuner SiriusXM. Ce numéro, qui contient 8 caractères, se trouve sous le tuner SiriusXM. Vous pouvez également l'afficher en sélectionnant le canal 0. Pour cela, procédez comme suit :

- Lors de la réception d'une radio SiriusXM, appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le canal « 0 ».**
Le numéro d'identification s'affiche sur l'appareil.
- Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, sélectionnez un canal autre que « 0 ».**

- Le numéro d'identification de la radio SiriusXM ne contient pas les lettres I, O, S ou F.

Mémorisation des canaux préreglés

Vous pouvez mémoriser 18 de vos canaux SiriusXM favoris en vue de les rappeler facilement avec les touches de présélection.

- Appuyez sur [Band] pour sélectionner la gamme dans laquelle vous souhaitez enregistrer le préreglage.**
Il existe 3 gammes de préreglage pour la radio par satellite. Chaque fois que vous appuyez sur [Band], la gamme change comme suit :
SiriusXM-1 → SiriusXM-2 → SiriusXM-3 → SiriusXM-1
- Maintenez enfoncée l'une des touches de préreglage pendant au moins 2 secondes.**
Le canal sélectionné est mémorisé.
- Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres canaux de la même gamme d'ondes.**
Pour utiliser cette procédure avec d'autres gammes d'ondes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée, puis répétez la procédure.
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 canaux (6 canaux pour chaque gamme d'ondes ; SiriusXM-1, SiriusXM-2 et SiriusXM-3.)

- Si vous mémorisez un canal sous une touche de préreglage qui a déjà été utilisée pour un autre canal, ce canal sera effacé et remplacé par le nouveau.

Syntonisation de canaux via les touches de préreglage

- Appuyez plusieurs fois sur [Band] sur le bandeau inférieur jusqu'à ce que la bande radio souhaitée apparaisse.**
- Appuyez sur l'une des touches de préreglage sur laquelle un canal a été mémorisé.**
Le canal préreglé est capté.

- Les fonctions des boutons ◀◀, ▶▶ sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Fonction de recherche

- Appuyez sur [🔍 (Rechercher)] sur le bandeau inférieur.**
L'écran de la liste de recherche s'affiche.
 - Appuyez sur la catégorie souhaitée.**
L'écran de recherche par nom de canal de la catégorie sélectionnée s'affiche.
 - Appuyez sur le canal sélectionné.**
- Vous pouvez modifier la catégorie directement en appuyant sur Category [◀] ou [▶] sur l'écran de recherche par nom de canal.

Recherche par canal

- Appuyez sur [All Channels] après l'étape 1.
Tous les canaux s'affichent dans une liste.
- Appuyez sur le canal sélectionné.

- Appuyez sur [Info] sur l'écran de la recherche par nom de canal pour afficher les informations des canaux émis. Vous pouvez sélectionner le canal de votre choix parmi la liste des noms d'artistes ou de morceaux.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [Info], l'affichage change comme suit.
Nom du canal → Nom de l'artiste → Titre du morceau → Contenu → Nom du canal

Recherche par My Music

- Appuyez sur [My Music].
Les noms d'artistes et de morceaux que vous avez mémorisés et qui sont en cours de lecture s'affichent dans une liste.
Ceci s'affiche uniquement si le morceau ou l'artiste mémorisé est en cours de diffusion.
 - Appuyez sur l'artiste ou le morceau de votre choix.
Le canal de l'artiste/morceau sélectionné est reçu.
- Appuyez sur [Info] sur l'écran de la recherche par nom de canal pour afficher les informations des canaux émis. Vous pouvez sélectionner le canal de votre choix parmi la liste des noms d'artistes ou de morceaux.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [Info], l'affichage change comme suit.
Nom du canal → Nom de l'artiste/Titre du morceau → Nom du canal

Recherche par My Games

- 1 Appuyez sur [My Games].
Ceci s'affiche uniquement si des matchs des équipes mémorisées sont en cours de retransmission.
 - 2 Appuyez sur l'équipe souhaitée.
Le canal de l'équipe en cours de diffusion sélectionnée est reçu.
- Appuyez sur [Info] sur l'écran de la recherche par nom de canal pour afficher les informations des canaux émis. Vous pouvez sélectionner le canal de votre choix parmi la liste des noms de ligues ou d'équipes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [Info], l'affichage change comme suit.
Nom du canal → Nom de la ligue/équipe → Nom du canal

Sélection directe du canal

Vous pouvez sélectionner directement le numéro de canal sur l'écran du clavier numérique.

- 1 Appuyez sur [Direct Channel].
L'écran de saisie du clavier numérique s'affiche.
 - 2 Appuyez sur l'écran pour saisir le numéro de canal.
 - 3 Appuyez sur [Enter].
Le canal sélectionné est reçu.
- Lors de la réception d'un canal dont le numéro comporte trois chiffres, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur [Enter] ; la réception de ce type de canal est automatique.

Mémorisation du morceau/de l'artiste de votre choix

Lorsque vous écoutez la radio par satellite SiriusXM, vous pouvez recevoir des alertes quand vos morceaux ou artistes favoris sont diffusés sur d'autres canaux. Une alerte d'interruption s'affiche lorsqu'un artiste ou un morceau est détecté sur un autre canal. Pour recevoir des informations sur l'alerte d'interruption, reportez-vous à la section « Activation de l'alerte mémorisée » ci-dessous.

- 1 Appuyez sur [Memo] pendant au moins 2 secondes sur l'écran du mode SiriusXM.
L'écran de sélection du type de mémoire s'affiche.
 - Le message « Artist (morceau) Unavailable » s'affiche si la mémorisation de l'artiste (morceau) est impossible.
Le message « Artist (morceau) Saved » s'affiche si l'artiste (morceau) a déjà été mémorisé.
- 2 Appuyez sur [Save Song?] ou [Save Artist?] pour sélectionner le type de stockage.
L'écran contextuel « Song (artiste) Saved X Used/Y Empty » s'affiche.
X représente le nombre total de titres de morceau, de noms d'artiste ou d'équipes sportives, et Y le nombre total d'emplacements libres dans la mémoire pour ce type d'alertes.
 - Si la mémoire est insuffisante, le message « Alert Memory Full » s'affiche et vous êtes invité à remplacer l'un des éléments mémorisés. Si vous sélectionnez « OK », la liste des éléments d'alerte mémorisés s'affiche. Appuyez sur l'élément que vous souhaitez remplacer.

- Pour plus de détails sur la configuration des alertes de jeux, reportez-vous à la section « Réglage des alertes sur les équipes sportives favorites » (page 45).


Réception et syntonisation d'une alerte

Dès la diffusion d'une équipe sportive, d'un artiste ou d'un morceau sur une autre station, une alerte d'interruption s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Si vous sélectionnez « On » à la section « Réglage de l'alerte de toutes les sources » (page 45), vous pouvez afficher l'alerte d'interruption des stations mémorisées sur l'écran de la source Audio/Visuelle autre que SiriusXM.

Pour syntoniser le match, l'artiste ou le morceau identifié par l'alerte, procédez comme suit :

- 1 Lorsque des informations mémorisées sont diffusées, l'appareil affiche « Song Alert », « Artist Alert » ou « Game Alert ».



Zone d'affichage de l'alerte

Affichage de la liste d'alertes

- 2 Appuyez sur [Menu].
L'écran affiche la liste My Music*¹ ou My Games*². Appuyez sur la station de la liste que vous souhaitez recevoir.

*¹ Uniquement pour Song Alert et Artist Alert.

*² Uniquement pour Game Alert.

Changement de la station affichée sur l'écran de l'alerte

- 2 Appuyez sur [Play].
La source bascule sur le récepteur SiriusXM et la station reçue est diffusée.
- 3 L'écran affiche la station sélectionnée et la station est reçue.
 - Si vous n'effectuez aucune opération dans les 5 secondes, le mode d'écran normal est rétabli.

Fonction de relecture

En mode SiriusXM, vous pouvez utiliser les fonctions de pause, retour arrière et relecture de la radio par satellite.



- ① Utilisation de la mémoire tampon
- ② Point de relecture actuel
- ③ Durée jusqu'à la diffusion
- ④ Plage de relecture
- ⑤ Indicateur d'état de la relecture

1 Appuyez sur [▶/II] pour interrompre la lecture du contenu de en cours de diffusion.

L'icône « II (pause) » et la barre de progression s'affichent.

2 Appuyez à nouveau sur [▶/II] ou sur la touche [▶] au centre de l'écran pour reprendre la lecture du contenu.

L'icône « ▶ (lecture) » s'allume et la lecture mémorisée commence.

3 Appuyez sur [■] pour quitter la relecture instantanée et écouter le contenu en direct.

- Pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière, maintenez enfoncée la touche [⏮] ; pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, maintenez enfoncée la touche [⏭].
- Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour passer à la liste suivante ou précédente.
- Si vous changez de canal en mode de relecture, le contenu est supprimé du tampon de relecture.
- La durée d'enregistrement autorisée varie selon le récepteur SiriusXM.

Fonction de Contrôle Parental

La fonction de Contrôle Parental vous permet de limiter l'accès à n'importe quels canaux SiriusXM, notamment à ceux qui proposent des contenus pour adultes. Pour plus d'informations sur la définition du code d'accès Contrôle parental, reportez-vous à la section « Réglage du Blocage parental » (page 45).

Lors de la sélection d'un canal verrouillé, l'écran « Channel Locked » apparaît et le clavier numérique s'affiche pour que vous puissiez saisir le code d'accès.

Saisissez le code d'accès à 4 chiffres défini à la section « Réglage du Blocage parental » à la page 45.

Le mot de passe initial est 0000.

- Si vous saisissez un code incorrect, le message « Incorrect passcode » s'affiche.
- Après avoir saisi le code correct, vous pouvez accéder à tous les canaux verrouillés sans saisir à nouveau le code jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil.

Utilisation des fonctions de saut mémoire et de rappel de saut

Le canal de saut est un canal spécial auquel vous pouvez accéder directement en appuyant sur une touche spécifique. Vous pouvez ensuite revenir au canal précédent. Ce canal est souvent utilisé pour sélectionner vos canaux d'informations routières et vos canaux météorologiques SiriusXM.

1 Pour mémoriser le canal actuellement capté en tant que canal de saut, appuyez sur [JUMP] pendant au moins 2 secondes.

2 Appuyez sur [JUMP] pour rappeler et syntoniser le canal sauté mémorisé.

- Seul un canal peut être mémorisé comme canal de saut de source. Si vous souhaitez mémoriser un nouveau canal, vous devez supprimer l'ancien et mémoriser le nouveau.

Informations

Mise à jour du logiciel produit

Ce produit utilise un logiciel qui peut être mis à jour grâce à la clé USB. Téléchargez le logiciel depuis la page web Alpine et mettez à jour le produit en utilisant la clé USB.

Mettre à jour ce produit


Vérifier la page web Alpine pour plus d'informations sur la mise à jour.

<http://www.alpine-usa.com>


À propos des DVD

De nombreux DVD et CD musicaux sont composés de pistes (sillons) sur lesquelles sont enregistrées les données numériques. Celles-ci sont représentées sous forme de creux microscopiques enregistrés dans la piste ; ces creux (ou cuvettes) sont lus par un rayon laser lors de la lecture du disque. Sur les DVD, la densité des pistes et des cratères est le double de celle des CD, ce qui explique que les DVD peuvent contenir davantage de données dans un espace plus restreint.

CD



DVD



Un disque de 12 cm de diamètre peut contenir un film ou environ quatre heures de musique. En outre, les DVD offrent une qualité d'image supérieure, avec des couleurs vives, grâce à leur résolution horizontale de plus de 500 lignes (les cassettes VHS n'ayant qu'une résolution de 300 lignes).

Les DVD offrent aussi plusieurs autres fonctions.

Audio multiple* (page 28)

Les films peuvent être enregistrés en 8 langues. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix à partir de l'appareil.

Fonction sous-titres* (page 28)

Les films peuvent être sous-titrés en 32 langues. Vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix à partir de l'appareil.

Fonction multi-angle* (page 28)

Lorsque le DVD contient un film dont des scènes ont été filmées sous plusieurs angles, l'angle souhaité peut être sélectionné à partir de l'appareil.

Fonction multi-scénario*

Grâce à cette fonction, un même film peut comporter plusieurs scénarios. Vous pouvez ainsi sélectionner divers scénarios et visualiser différentes versions du même film.

Les opérations diffèrent selon le disque. Les écrans de sélection du scénario s'accompagnent d'instructions qui apparaissent au cours du déroulement du film. Il vous suffit de les suivre.

* Ces fonctions diffèrent d'un disque à l'autre. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions du disque.

Liste des codes de langue

(Pour plus d'informations, voir page 42.)

Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue
AA	6565	Afar	IE	7369	Interlingue	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abkhazian	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Romanian
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonesian	RU	8285	Russian
AM	6577	Amharic	IS	7383	Icelandic	RW	8287	Kinyarwanda
AR	6582	Arabic	IT	7384	Italian	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamese	IW	7387	Hebrew	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JP	7465	Japanese	SG	8371	Sangho
AZ	6590	Azerbaijani	JI	7473	Yiddish	SH	8372	Serbo-Croatian
BA	6665	Bashkir	JW	7487	Javanese	SI	8373	Singhalese
BE	6669	Byelorussian	KA	7565	Georgian	SK	8375	Slovak
BG	6671	Bulgarian	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovenian
BH	6672	Bihari	KL	7576	Greenlandic	SM	8377	Samoan
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodian	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali
BO	6679	Tibetan	KO	7579	Korean	SQ	8381	Albanian
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbian
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurdish	SS	8383	Siswati
CO	6779	Corsican	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Czech	LA	7665	Latin	SU	8385	Sundanese
CY	6789	Welsh	LN	7678	Lingala	SV	8386	Swedish
DA	6865	Danish	LO	7679	Laothian	SW	8387	Swahili
DE	6869	German	LT	7684	Lithuanian	TA	8465	Tamil
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Latvian, Lettish	TE	8469	Telugu
EL	6976	Greek	MG	7771	Malagasy	TG	8471	Tajik
EN	6978	English	MI	7773	Maori	TH	8472	Thai
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macedonian	TI	8473	Tigrinya
ES	6983	Spanish	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmen
ET	6984	Estonian	MN	7778	Mongolian	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldavian	TN	8478	Setswana
FA	7065	Persian	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tonga
FI	7073	Finnish	MS	7783	Malay	TR	8482	Turkish
FJ	7074	Fiji	MT	7784	Maltese	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Faroese	MY	7789	Burmese	TT	8484	Tatar
FR	7082	French	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Frisian	NE	7869	Nepali	UK	8575	Ukrainian
GA	7165	Irish	NL	7876	Dutch	UR	8582	Urdu
GD	7168	Scots Gaelic	NO	7879	Norwegian	UZ	8590	Uzbek
GL	7176	Galician	OC	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamese
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapuk
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	WO	8779	Wolof
HA	7265	Hausa	PA	8065	Punjabi	XH	8872	Xhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polish	YO	8979	Yoruba
HR	7282	Croatian	PS	8083	Pashto, Pushto	ZH	9072	Chinese
HU	7285	Hungarian	PT	8084	Portuguese	ZU	9085	Zulu
HY	7289	Armenian	QU	8185	Quechua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Rhaeto-Romance			

Liste des codes de pays

(Pour plus d'informations, voir page 42.)

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
AD	6568	Andorra	DM	6877	Dominica	KI	7573	Kiribati
AE	6569	United Arab Emirates	DO	6879	Dominican Republic	KM	7577	Comoros
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algeria	KN	7578	Saint Kitts and Nevis
AG	6571	Antigua and Barbuda	EC	6967	Ecuador	KP	7580	Korea, Democratic People's Republic of
AI	6573	Anguilla	EE	6969	Estonia			
AL	6576	Albania	EG	6971	Egypt	KR	7582	Korea, Republic of
AM	6577	Armenia	EH	6972	Western Sahara	KW	7587	Kuwait
AN	6578	Netherlands Antilles	ER	6982	Eritrea	KY	7589	Cayman Islands
AO	6579	Angola	ES	6983	Spain	KZ	7590	Kazakhstan
AQ	6581	Antarctica	ET	6984	Ethiopia	LA	7665	Lao People's Democratic Republic
AR	6582	Argentina	FI	7073	Finland			
AS	6583	American Samoa	FJ	7074	Fiji	LB	7666	Lebanon
AT	6584	Austria	FK	7075	Falkland Islands	LC	7667	Saint Lucia
AU	6585	Australia	FM	7077	Micronesia, Federated States of	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba	FO	7079	Faroe Islands	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Azerbaijan	FR	7082	France	LR	7682	Liberia
BA	6665	Bosnia and Herzegovina	GA	7165	Gabon	LS	7683	Lesotho
BB	6666	Barbados	GB	7166	United Kingdom	LT	7684	Lithuania
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenada	LU	7685	Luxembourg
BE	6669	Belgium	GE	7169	Georgia	LV	7686	Latvia
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	French Guiana	LY	7689	Libyan Arab Jamahiriya
BG	6671	Bulgaria	GH	7172	Ghana	MA	7765	Morocco
BH	6672	Bahrain	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Greenland	MD	7768	Moldova, Republic of
BJ	6674	Benin	GM	7177	Gambia	MG	7771	Madagascar
BM	6677	Bermuda	GN	7178	Guinea	MH	7772	Marshall Islands
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK	7775	Macedonia, The former Yugoslav Republic of
BO	6679	Bolivia	GQ	7181	Equatorial Guinea			
BR	6682	Brazil	GR	7182	Greece	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	South Georgia and the South Sandwich Islands	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhutan				MN	7778	Mongolia
BV	6686	Bouvet Island	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macau
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Northern Mariana Islands
BY	6689	Belarus	GW	7187	Guinea-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Belize	GY	7189	Guyana	MR	7782	Mauritania
CA	6765	Canada	HK	7275	Hong Kong	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Cocos (Keeling) Islands	HM	7277	Heard Island and McDonald Islands	MT	7784	Malta
CD	6768	Congo, the Democratic Republic of the				MU	7785	Mauritius
CF	6770	Central African Republic	HN	7278	Honduras	MV	7786	Maldives
CG	6771	Congo	HR	7282	Croatia	MW	7787	Malawi
CH	6772	Switzerland	HT	7284	Haiti	MX	7788	Mexico
CI	6773	Cote d'Ivoire	HU	7285	Hungary	MY	7789	Malaysia
CK	6775	Cook Islands	ID	7368	Indonesia	MZ	7790	Mozambique
CL	6776	Chile	IE	7369	Ireland	NA	7865	Namibia
CM	6777	Cameroon	IL	7376	Israel	NC	7867	New Caledonia
CN	6778	China	IN	7378	India	NE	7869	Niger
CO	6779	Colombia	IO	7379	British Indian Ocean Territory	NF	7870	Norfolk Island
CR	6782	Costa Rica	IQ	7381	Iraq	NG	7871	Nigeria
CU	6785	Cuba	IR	7382	Iran, Islamic Republic of	NI	7873	Nicaragua
CV	6786	Cape Verde	IS	7383	Iceland	NL	7876	Netherlands
CX	6788	Christmas Island	IT	7384	Italy	NO	7879	Norway
CY	6789	Cyprus	JM	7477	Jamaica	NP	7880	Nepal
CZ	6790	Czech Republic	JO	7479	Jordan	NR	7882	Nauru
DE	6869	Germany	JP	7480	Japan	NU	7885	Niue
DJ	6874	Djibouti	KE	7569	Kenya	NZ	7890	New Zealand
DK	6875	Denmark	KG	7571	Kyrgyzstan	OM	7977	Oman
			KH	7572	Cambodia	PA	8065	Panama

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
PE	8069	Peru	SJ	8374	Svalbard and Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province of China
PF	8070	French Polynesia	SK	8375	Slovakia	TZ	8490	Tanzania, United Republic of
PG	8071	Papua New Guinea	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marino	UG	8571	Uganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Senegal	UM	8577	United States Minor Outlying Islands
PL	8076	Poland	SO	8379	Somalia	US	8583	United States
PM	8077	Saint Pierre and Miquelon	SR	8382	Suriname	UY	8589	Uruguay
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tome and Principe	UZ	8590	Uzbekistan
PR	8082	Puerto Rico	SV	8386	El Salvador	VA	8665	Holy See (Vatican City State)
PT	8084	Portugal	SY	8389	Syrian Arab Republic	VC	8667	Saint Vincent and the Grenadines
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland	VE	8669	Venezuela
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks and Caicos Islands	VG	8671	Virgin Island, British
QA	8165	Qatar	TD	8468	Chad	VI	8673	Virgin Islands, U.S
RE	8269	Reunion	TF	8470	French Southern Territories	VN	8678	Viet Nam
RO	8279	Romania	TG	8471	Togo	VU	8685	Vanuatu
RU	8285	Russian Federation	TH	8472	Thailand	WF	8770	Wallis and Futuna
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	WS	8783	Samoa
SA	8365	Saudi Arabia	TK	8475	Tokelau	YE	8969	Yemen
SB	8366	Solomon Islands	TM	8477	Turkmenistan	YT	8984	Mayotte
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisia	YU	8985	Yugoslavia
SD	8368	Sudan	TO	8479	Tonga	ZA	9065	South Africa
SE	8369	Sweden	TP	8480	East Timor	ZM	9077	Zambia
SG	8371	Singapore	TR	8482	Turkey	ZW	9087	Zimbabwe
SH	8372	Saint Helena	TT	8484	Trinidad and Tobago			
SI	8373	Slovenia	TV	8486	Tuvalu			

En cas de problème

En cas de problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, vérifiez les éléments de la liste ci-dessous. Ce guide peut vous aider à identifier un problème quand l'appareil présente une anomalie. Si le problème persiste, assurez-vous que le reste du système est correctement raccordé, puis consultez votre revendeur Alpine agréé.

Généralités

Absence de fonctionnement ou d'affichage.

- Le contact du véhicule n'est pas mis.
 - Si l'appareil est raccordé conformément aux instructions, il ne fonctionne pas lorsque le contact du véhicule n'est pas mis.
- Mauvaise connexion du fil d'alimentation.
 - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation.
- Fusible grillé.
 - Vérifiez le fusible du fil de la batterie de l'appareil et si nécessaire, remplacez-le par un fusible d'ampérage approprié.
- Mauvais fonctionnement du micro-ordinateur interne dû à des bruits d'interférence, etc.
 - Appuyez sur le commutateur RESET à l'aide d'un stylo à bille ou autre objet pointu.

Son absent ou anormal.

- Réglage non correct des commandes du volume/de la balance/de l'équilibreur avant-arrière.
 - Réajustez les commandes.
- Les connexions ne sont pas établies correctement ou en toute sécurité.
 - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.

L'écran ne s'affiche pas.

- La commande de la luminosité/contraste est réglée au minimum.
 - Régalez la commande de luminosité/contraste.
 - La température à l'intérieur du véhicule est basse.
 - Augmentez la température intérieure du véhicule jusqu'à ce qu'elle atteigne la plage des températures de fonctionnement.
 - Les raccordements au lecteur DVD ne sont pas correctement effectués.
 - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.
 - Le fil du frein à main du moniteur n'est pas connecté.
 - Le frein à main n'est pas serré.
 - Connecter le fil du frein à main puis serrer le frein à main.
- (Voir page 92)

Mouvement anormal de l'image affichée.

- La température à l'intérieur du véhicule est trop élevée.
 - Diminuez la température intérieure du véhicule.

Radio

Réception des stations impossible.

- Absence d'antenne ou connexion ouverte du câble d'antenne.
 - Assurez-vous que l'antenne est correctement raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder des stations en mode de recherche.

- Vous vous trouvez dans une zone de signal faible.
 - Assurez-vous que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une zone de signal forte, il se peut que l'antenne ne soit pas mise à la masse ou qu'elle ne soit pas correctement raccordée.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne ; assurez-vous qu'elle est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- La longueur de l'antenne n'est peut-être pas adéquate.
 - Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée ; si elle est brisée, remplacez-la par une neuve.

La diffusion est parasitée.

- La longueur de l'antenne n'est pas adéquate.
 - Déployez complètement l'antenne et si elle est brisée, remplacez-la.
- L'antenne n'est pas correctement mise à la masse.
 - Assurez-vous que l'antenne est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- Le signal de la station est faible et parasité.
 - Si les solutions ci-dessus sont inefficaces, captez une autre station.

Disque

Le son de lecture du disque tremble.

- Condensation d'humidité à l'intérieur du module disque.
 - Attendez que la condensation disparaisse (1 heure environ).

Impossible d'insérer le disque.

- L'appareil contient déjà un disque.
 - Éjectez le disque et retirez-le.
- Le disque n'est pas correctement inséré.
 - Insérez le disque correctement. (Voir page 15)

Impossible d'avancer ou de revenir en arrière sur le disque.

- Le disque est endommagé.
 - Éjectez le disque et jetez-le, sous peine d'endommager le mécanisme.

Sauts de son à la lecture du disque dues à des vibrations.

- Fixation inadéquate de l'appareil.
 - Fixez correctement l'appareil en toute sécurité.
- Le disque est extrêmement sale.
 - Nettoyez le disque.
- Le disque est griffé.
 - Changez de disque.
- La lentille de lecture est sale.
 - N'utilisez pas de disque de nettoyage pour lentille disponible dans le commerce. Contactez votre revendeur Alpine local.

Sauts de son à la lecture du disque sans vibration.

- Le disque est sale ou griffé.
 - Nettoyez le disque ; un disque endommagé doit être remplacé.

La lecture de CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW n'est pas possible.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
 - Effectuez la finalisation et reprenez la lecture du disque.

Un message d'erreur s'affiche.

- Erreur mécanique.
 - Appuyez sur ▲. Une fois que l'indication Erreur a disparu, insérez à nouveau le disque. Si la solution ci-dessus ne résout pas le problème, contactez votre revendeur Alpine local.

Absence de lecture MP3/WMA/AAC.

- Une erreur d'écriture est survenue. Le format du CD n'est pas compatible.
 - Assurez-vous que le CD a été gravé dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section "À propos des fichiers MP3/WMA/AAC" (pages 22 à 23), puis regravez le disque dans le format pris en charge par cet appareil.

L'appareil ne fonctionne pas.

- Condensation.
 - Attendez que la condensation disparaisse (1 heure environ).

La lecture ne démarre pas.

- Le disque est inséré dans le mauvais sens.
 - Vérifiez le disque et insérez-le en orientant vers le haut la face imprimée.
- Le disque est sale.
 - Nettoyez le disque.
- Vous avez inséré un disque que l'appareil ne peut pas lire.
 - Vérifiez si le disque peut être lu.
- Le blocage parental est activé.
 - Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau d'accès.

L'image n'est pas nette ou présente des parasites.

- Le disque est en mode de recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
 - L'image peut être légèrement déformée, mais cela est tout à fait normal.
- La batterie du véhicule est faible.
 - Vérifiez le niveau et le câblage de la batterie.
(Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas correctement si la puissance de la batterie est inférieure à 11 volts avec une charge appliquée.)

L'image s'arrête parfois.

- Le disque est griffé.
 - Remplacez-le par un disque en bon état.

Si ce message apparaît

De nombreux messages sont affichés à l'écran durant son fonctionnement. En plus des messages vous informant de l'état actuel ou vous fournissant un guidage pour l'opération suivante, il y a aussi les messages d'erreur suivants. Si l'un de ces messages s'affiche, suivez avec précaution les instructions dans la colonne de solutions.

Système

Erreur alimentation USB.

- Un courant anormal parcourt le connecteur USB.
 - Tournez la clé de contact sur la position arrêt, puis à nouveau sur la position marche.
 - Tentative de connexion d'un autre iPod/iPhone/clé USB.

Impossible d'accéder au lecteur DVD.

Le système va se réinitialiser.

- Une erreur d'accès au lecteur DVD s'est produite pour une quelconque raison.
 - L'appareil se réinitialise automatiquement.

Impossible d'accéder au lecteur DVD.


Veillez contacter votre revendeur.

- Une erreur d'accès au lecteur DVD s'est produite pour une quelconque raison.
 - Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

Audio/Visualisation

Erreur de lecture.

Vérifiez le disque.

- Cet appareil ne peut pas lire des disques griffés/contaminés/mal enregistrés.
 - Appuyez sur .
 - Changez de disque.

Erreur USB.

- Vous avez raccordé un iPod/iPhone non pris en charge par cet appareil.
 - Raccordez un iPod/iPhone pris en charge par l'appareil.
 - Réinitialisez l'iPod.
- Vous avez raccordé un périphérique USB non pris en charge par cet appareil.
 - Tentative de connexion d'une autre clé USB.
- Erreur de communication.
 - Tournez la clé de contact sur la position arrêt, puis à nouveau sur la position marche.
 - Vérifiez l'affichage en reconnectant l'iPod/iPhone à l'appareil au moyen du cordon de raccordement de l'iPod/iPhone.
 - Vérifiez l'affichage en reconnectant la clé USB à l'appareil.
- Causé par l'incompatibilité de la version du logiciel de l'iPod/iPhone.
 - Mettez à jour la version du logiciel de l'iPod/iPhone pour qu'il soit compatible avec l'appareil.
- L'iPod/iPhone n'est pas vérifié.
 - Remplacez l'iPod/iPhone.

Code région incompatible.

- Le disque ne correspond pas au numéro de code de la région.
 - Insérez un disque qui correspond au numéro de code de la région.

Pas de données.

- L'iPod/iPhone ne contient aucune donnée.
 - Téléchargez des données sur l'iPod/iPhone et raccordez ce dernier à la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S.
- La clé USB ne contient aucune donnée.
 - Téléchargez des données sur la clé USB, puis raccordez celui-ci à l'appareil.

Un morceau illisible a été sauté.

- Un fichier WMA protégé contre la copie a été détecté.
 - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.
- Un taux d'échantillonnage/débit binaire non pris en charge par l'appareil est utilisé.
 - Utilisez un taux d'échantillonnage/débit binaire pris en charge par l'appareil.

BLUETOOTH

Veillez vérifier l'appareil BLUETOOTH audio.

- Le dispositif BLUETOOTH audio n'est pas raccordé proprement.
 - Vérifiez les réglages de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S et du périphérique audio BLUETOOTH et reconnectez.

Veillez vérifier l'appareil mobile.

- Le téléphone portable n'est pas raccordé proprement.
 - Vérifiez les réglages de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S et du téléphone portable et reconnectez.

Impossible de transférer le répertoire.

- Le répertoire téléphonique a échoué sa tentative de lecture car le téléphone portable était déconnecté, etc.
 - Vérifiez la connexion du téléphone portable, puis renouvelez la synchronisation et l'ajout. (Voir page 55)

- Le téléphone portable connecté ne prend pas en charge la synchronisation de son répertoire téléphonique.
 - Connectez un téléphone portable prenant en charge la synchronisation du répertoire, puis synchronisez à nouveau. (Voir page 55)
-

Navigation

La position du véhicule est erronée.

- La réception du GPS est mauvaise.
 - Amenez le véhicule dans une zone où la réception GPS est bonne afin que l'appareil puisse se recalibrer. Allez à un endroit où une puissante réception GPS est possible.
-

Pas de fonctionnement

- Condensation de l'humidité
 - Attendez que la condensation disparaisse (1 heure environ).
 - Température ambiante
 - Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre 0 °C et 45 °C.
-

Lecture d'un fichier DivX protégé par DRM

Lors de l'affichage du message suivant, il est impossible d'exécuter certaines opérations.

Opération non autorisée.

Ce lecteur n'est pas autorisé à lire cette vidéo.

- La version de la protection par DRM du fichier DivX® n'est pas compatible avec cet appareil.
 - Lire un fichier compatible DivX®.
-

Location expirée.

- Le fichier qui va être lu possède un nombre limité de lectures. La limite de lecture a été atteinte et le fichier ne peut plus être lu sur cet appareil. Après l'affichage de ce message, la lecture du début du fichier suivant commence automatiquement.
-

XX de YY lectures ont été utilisés pour cette location DivX.

Continuez ?

- Si le nombre total de lectures pour ce fichier n'a pas été dépassé, le nombre de lectures restantes sont affichées.
 - Pour lire, appuyez sur **[OK]**. Si vous souhaitez lire le fichier suivant, appuyez sur **[Annuler]**.
-

Voulez-vous stopper la lecture du fichier loué ?

- Lors de la lecture d'un fichier loué, le message « Voulez-vous stopper la lecture du fichier loué ? » s'affiche lorsque les opérations suivantes sont exécutées. En choisissant **[OK]**, cela réduit le nombre de lectures de 1.
 - Dossier suivant/précédent
 - Arrêt
 - Recherche
 - Se déplacer vers le premier/dernier fichier DivX® à l'aide de Chapitre suivant/précédent
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **[OK]**, ou dans le cas contraire, appuyez sur **[Annuler]**.
-

Format audio non pris en charge.

- Le fichier lu est un fichier DivX® possédant un format audio incompatible, seulement les données vidéo sont lues.
 - Lire un fichier DivX® avec un format audio compatible.
-

Format vidéo non pris en charge.

- Le fichier lu est un fichier DivX® possédant un format vidéo non pris en charge.
 - Lire un fichier DivX® avec un format vidéo compatible.
-

Résolution vidéo non prise en charge.

- Le fichier lu est un fichier DivX® possédant une résolution vidéo non prise en charge.
 - Lire un fichier DivX® avec une résolution vidéo compatible.
-

SiriusXM

Check Tuner

- Le tuner SiriusXM est déconnecté ou l'appareil a du mal à communiquer avec le tuner.
 - Raccordez le tuner ou vérifiez la connexion du tuner à l'arrière de l'appareil.
-

Check Antenna

- L'antenne ou le câble de la radio par satellite SiriusXM sont endommagés ou ne sont pas correctement raccordés au tuner SiriusXM.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne SiriusXM est raccordé au tuner SiriusXM et assurez-vous que le câble de l'antenne n'est pas endommagé. Remplacez l'antenne si nécessaire.
-

No Signal

- Le signal satellite SiriusXM est trop faible à l'emplacement actuel.
 - Déplacez le véhicule et assurez-vous que l'emplacement choisi a une vue dégagée.
 - Vérifiez que l'antenne de la radio par satellite est correctement installée et qu'aucun objet métallique n'entrave la réception.
-

Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe

- L'abonnement au canal en cours a été annulé ou le canal sollicité n'est pas disponible dans votre abonnement.
 - Aux États-Unis, visitez www.siriusxm.com ou appelez le 1-866-635-2349 pour toute question sur votre abonnement. Au Canada, visitez www.siriusxm.ca ou appelez le 1-877-438-9677 pour toute question sur votre abonnement.
 - *L'appareil revient automatiquement au canal précédemment sélectionné ou au canal 1.*
-

Channel Not Available

- Le canal en cours ne fait plus partie du service SiriusXM ou l'utilisateur a saisi un numéro de canal non valide.
 - Consultez le site www.siriusxm.com pour plus d'informations sur les canaux actuellement disponibles.
 - *L'appareil revient automatiquement au précédent ou au canal 1.*
-

Subscription Updated Press Any key to Continue

- Votre abonnement a été mis à jour.
 - Appuyez sur une touche pour effacer ce message.
-

Channel Locked

- Vous avez sélectionné un canal verrouillé.
 - Entrez le code d'accès sur l'écran du clavier numérique. Reportez-vous à la section « Fonction de Contrôle Parental » (page 77). Si vous saisissez un code d'accès incorrect, le message « Incorrect passcode » s'affiche et le canal précédent est rétabli.
-

Caractéristiques techniques

SECTION DU MONITEUR

Taille de l'écran	6,1"
Type d'affichage à cristaux liquides	Affichage à cristaux liquides TN de type transparent
Système de fonctionnement	Matrice active TFT
Nombre d'éléments d'image	1 152 000 pixels (800 × 3 × 480)
Nombre effectif d'éléments d'image	99% ou plus
Système d'illumination	LED

SECTION DU TUNER FM

Plage d'accord	87,7 – 107,9 MHz
Sensibilité utilisable en mode mono	9,3 dBf (0,8 µV/75 ohms)
Sensibilité du silencieux à 50 dB	13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms)
Sélectivité du canal de remplacement	80 dB
Rapport signal/bruit	65 dB
Séparation stéréo	35 dB
Rapport de captage	2,0 dB

SECTION DU TUNER AM

Plage d'accord	530 – 1 710 kHz
Sensibilité utilisable	22,5 µV/27 dBf

SECTION USB

Version USB	USB 1.1/2.0
Consommation maximale	1 000 mA
Classe USB	USB (lecture depuis le périphérique)/ USB (classe de stockage de masse)
Système de fichiers	FAT16/32
Décodage MP3	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Décodage WMA	Windows Media™ Audio
Décodage AAC	Fichier « .m4a » au format AAC-LC
Nombre de canaux	2 canaux (stéréo)
Réponse en fréquence*	5-20 000 Hz (±1 dB)
Distorsion harmonique totale	0,008 % (à 1 kHz)
Gamme dynamique	95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal/bruit	100 dB
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz)

* La réponse en fréquence peut varier en fonction du logiciel de codage ou du débit binaire.

SECTION CD/DVD

Réponse en fréquence	5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% WRMS)	Inférieur aux limites mesurables
Distorsion harmonique totale	0,008 % (à 1 kHz)
Gamme dynamique	95 dB (à 1 kHz)
Séparation des canaux	85 dB (à 1 kHz)
Système de signaux	NTSC/PAL
Résolution horizontale	500 lignes ou davantage
Niveau de sortie vidéo	1Vp-p (75 ohms)
Rapport signal/bruit vidéo	DVD : 60 dB
Rapport signal/bruit audio	100 dB

MÉCANISME DE LECTURE

Longueur d'onde	DVD : 666 nm CD : 785 nm
Puissance du laser	CLASS II

Section GPS

Fréquence de réception du GPS	1 575,42 ±1 MHz
Sensibilité de réception du GPS	-130 dB max.

SECTION DU DISPOSITIF BLUETOOTH

Spécifications BLUETOOTH	Bluetooth V2.1+EDR
Puissance de sortie	+4 dBm max. (classe 2)
Profil	HFP (profil mains libres) OPP (profil de push d'objets) PBAP (profil d'accès au répertoire) A2DP (profil de distribution audio avancée) AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo)

GÉNÉRALITÉS

Puissance requise	14,4 V CC (11-16 V admissibles)
Température de fonctionnement	-20 °C à + 60 °C (-4 °F à + 140 °F)
Poids	2,12 kg (4 lbs. 11 oz)
Niveau de sortie audio	
Présortie (avant, arrière) :	4 V/10 kohms (max.)
Présortie (caisson de graves) :	4 V/10 kohms (max.)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Largeur	178 mm (7-1/8")
Hauteur	100 mm (4")
Profondeur	165 mm (6-1/2")

TAILLE DU NEZ

Largeur	170 mm (6-3/4")
Hauteur	96 mm (3-7/8")
Profondeur	11,5 mm (15/32")

- En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiées sans avis préalable.
- L'affichage à cristaux liquides a été fabriqué avec des technologies de construction de très haute précision. Sa résolution effective est supérieure à 99,99 %. Il est donc possible que 0,01 % des pixels soient toujours ON ou OFF.

ATTENTION

ATTENTION ! Rayonnement laser quand l'appareil est ouvert, NE PAS FIXER LE FAISCEAU

(Dessous du lecteur)

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (Microsoft)

Vous venez d'acquérir un appareil (« APPAREIL ») qui comprend un logiciel exploité sous licence d'Alpine Electronics, Inc. (connue sous le nom de « ALPINE ») d'une filiale de Microsoft Corporation (connue sous le nom de « MS »). Ces logiciels installés provenant de MS, ainsi que les médias associés, le matériel imprimé, la documentation « en ligne » ou électronique (« LOGICIEL ») sont protégés par des lois et des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Le LOGICIEL est utilisé sous licence. Il n'est pas vendu. Tous droits réservés.

SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC CE CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (« CLUF »), N'UTILISEZ PAS OU N'EFFECTUEZ AUCUNE COPIE DE CE LOGICIEL ET CONTACTEZ ALPINE POUR RECEVOIR DES INSTRUCTIONS SUR LE RETOUR DU OU DES APPAREILS, AINSI QUE DES INFORMATIONS SUR LE REMBOURSEMENT. TOUTE UTILISATION DE CE LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE CET APPAREIL, IMPLIQUE VOTRE ACCORD DE CE CLUF (OU LA RATIFICATION DE TOUT CONSENTEMENT PRÉALABLE).

GARANTIE DE LICENCE DE CE LOGICIEL,

Ce CLUF vous garantit les droits suivants : vous pouvez utiliser ce LOGICIEL uniquement sur cet APPAREIL.

NON TOLÉRANT AUX PANNES

CE LOGICIEL N'EST PAS TOLÉRANT AUX PANNES. ALPINE A CONÇU INDÉPENDAMMENT LE MODE D'UTILISATION DE CE LOGICIEL DANS L'APPAREIL ET MS A DÉLÉGUÉ À ALPINE LA RÉALISATION DES ESSAIS NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER QUE CE LOGICIEL EST ADÉQUAT À CETTE UTILISATION.

LOGICIEL SANS AUCUNE GARANTIE

LE LOGICIEL est livré « TEL QUEL » avec toutes les erreurs. LES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ, À LA PERFORMANCE, À LA PRÉCISION ET À L'EFFORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) RELÈVENT DE VOTRE RESPONSABILITÉ. DE PLUS, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE CONTRE L'IMMIXTION DANS VOTRE JOUISSANCE DU LOGICIEL NI CONTRE L'INFRACTION. SI VOUS AVEZ REÇU DES GARANTIES RELATIVES À L'APPAREIL OU AU LOGICIEL, CES GARANTIES NE PROVIENNENT PAS DE MS ET N'ENGAGENT DONC PAS MS.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS DOMMAGES

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, MS NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX CONCERNANT LE LOGICIEL. CETTE LIMITATION S'APPLIQUE AUSSI AU CAS OÙ LES SOLUTIONS APPORTÉES N'OBTIENNENT PAS LE RÉSULTAT ESPÉRÉ. MS NE PRENDRA EN CHARGE AUCUNE SOMME SUPÉRIEURE À DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS AMÉRICAINS (250,00 USD).

RESTRICTIONS CONCERNANT LA RÉTROCONCEPTION, LA DÉCOMPIATION ET LE DÉSASSEMBLAGE

Il est formellement interdit de rétroconcevoir, décompiler ou désassembler ce SOFTWARE, à moins que cela ne soit permis par la législation en vigueur, en dépit de cette limitation.

LOGICIEL/SERVICES ADDITIONNELS

Le LOGICIEL peut autoriser ALPINE, MS, Microsoft Corporation ou leurs associés à fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur des mises à jour du LOGICIEL, des composants ajoutés ou des composants de service du LOGICIEL provenant d'Internet après la date d'acquisition de la copie initiale du LOGICIEL (« Composants supplémentaires »).

- Si ALPINE vous fournit ou met à votre disposition des Composants Supplémentaires et qu'aucune clause du CLUF n'accompagne les Composants Supplémentaires, les termes du présent CLUF sont applicables.
- Si MS, Microsoft Corporation ou leurs associés mettent à votre disposition des Composants Supplémentaires et qu'aucune clause du CLUF n'est ajoutée, les clauses du présent CLUF sont applicables, sauf dans le cas où MS, Microsoft Corporation ou leurs associés qui fournissent les Composants Supplémentaires sont aussi ceux qui en délivrent les licences.
- ALPINE, MS, Microsoft Corporation et leurs associés se réservent le droit d'interrompre tout service offert par Internet ou mis à votre disposition par le biais du LOGICIEL.

SUPPORTS DE RÉCUPÉRATION

Si le LOGICIEL est fourni par ALPINE sur des supports individuels et porte la mention « Support de récupération », l'utilisateur peut utiliser le support de récupération uniquement pour restaurer ou réinstaller le LOGICIEL initialement installé sur l'APPAREIL.

MISES À JOUR

Si ALPINE fournit le LOGICIEL indépendamment de l'APPAREIL sur des supports individuels, par téléchargement sur le Web ou par d'autres moyens, et si le LOGICIEL porte la mention « Pour mise à jour uniquement », vous pouvez installer une (1) copie de ce LOGICIEL sur l'APPAREIL comme copie de sauvegarde du LOGICIEL existant et l'utiliser conformément à ce CLUF et à tout terme supplémentaire du CLUF accompagnant le LOGICIEL de mise à jour.

RÉSILIATION

Sans préjudice des autres droits, ALPINE ou MS peut mettre fin à ce CLUF si vous n'en respectez pas les termes et conditions. Dans ce cas, vous devez détruire toutes les copies du LOGICIEL et la totalité de ses composants.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les titres et droits de propriété intellectuelle inclus dans le LOGICIEL et y faisant référence (y compris, mais sans s'y limiter, les images, photographies, animations, vidéos, sons, musiques, textes et « appliqueuses » incorporés dans le LOGICIEL), la documentation imprimée et toute copie du LOGICIEL appartiennent à MS, Microsoft Corporation, leurs associés ou leurs fournisseurs. Le LOGICIEL est utilisé sous licence. Il n'est pas vendu.

Vous ne pouvez pas copier la documentation imprimée accompagnant le LOGICIEL. Tous les titres et droits de propriété intellectuelle des contenus ou visant les contenus accessibles par l'utilisation du LOGICIEL appartiennent aux titulaires des contenus respectifs et peuvent se trouver sous la protection des lois ou traités en vigueur sur les droits d'auteur ou les droits de propriété intellectuelle. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit quant à ces contenus. Tous les droits non spécifiquement accordés conformément à ce CLUF sont réservés par MS, Microsoft Corporation, leurs associés ou leurs fournisseurs. L'utilisation de services en ligne accessibles via ce LOGICIEL peut être régie par les conditions d'utilisation relatives à ces services. Si ce LOGICIEL est accompagnée de documents fournis uniquement sous forme électronique, vous pouvez imprimer une copie de cette documentation.

MARQUES DE COMMERCE

Ce LOGICIEL ne vous accorde aucun droit relatif à des marques de commerce ou à des marques de service d'ALPINE, MS, Microsoft Corporation, leurs associés ou leurs fournisseurs.

ASSISTANCE PRODUIT

L'assistance produit du LOGICIEL n'est pas fournie par MS, sa société mère, Microsoft Corporation, ou ses associés ou fournisseurs. Pour l'assistance produit, reportez-vous au numéro d'assistance ALPINE fourni dans la documentation de l'APPAREIL. Si vous avez des questions sur ce CLUF ou si vous souhaitez contacter ALPINE pour toute autre raison, reportez-vous à l'adresse fournie dans la documentation de l'APPAREIL.

TRANSFERT DU LOGICIEL AUTORISÉ, MAIS SOUS CERTAINES CONDITIONS

Vous pouvez transférer de manière permanente les droits de ce CLUF uniquement comme une partie de la vente ou du transfert de cet appareil, et seulement si le bénéficiaire est d'accord avec ce CLUF. Si le LOGICIEL est une mise à jour, tout transfert doit également inclure toutes les versions antérieures de ce LOGICIEL.

RESTRICTION DES EXPORTATIONS

Vous reconnaissez que ce LOGICIEL provient des États-Unis. Vous vous engagez à respecter toutes les lois nationales et internationales applicables à ce LOGICIEL, y compris les lois des États-Unis relatives aux exportations, ainsi que les restrictions émises par les États-Unis et d'autres gouvernements concernant l'utilisateur final, l'utilisation finale et la destination. Pour de plus amples informations sur les conditions d'exportation de ce LOGICIEL, visitez le site Web de MS : <http://www.microsoft.com/exporting/> (en anglais).

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (HERE)

En utilisant ce système de navigation (ci-après désigné comme « Système »), qui inclut les caractéristiques techniques Alpine Electronics, Inc. (« Alpine »), le logiciel Space Machine, Inc. (« Space Machine ») et la base de données HERE North America, LLC. (« HERE »), vous acceptez d'être lié par les termes et conditions décrits ci-dessous. En rompant le sceau du Système et en utilisant votre copie du Système, vous reconnaissez avoir accepté les termes et conditions du présent Contrat. Vous devriez par conséquent vous assurer que vous avez lu et compris les dispositions suivantes.

Le Système ne peut être copié, dupliqué ou modifié de quelque autre façon, intégrale ou partielle, sans l'autorisation écrite expresse d'Alpine, de Space Machine et de HERE.

Le Système ne peut être transféré ou concédé en sous-licence à un tiers en vue d'un profit, d'une location ou d'un prêt, ou encore concédé sous licence pour réutilisation d'une quelconque façon. Le Système ne peut pas être décompilé, démonté ou faire l'objet d'une rétroconception, même partiellement.

Le Système ne peut être utilisé sur un réseau ou selon tout autre mode d'utilisation simultanée dans des systèmes multiples.

Le Système est conçu exclusivement pour un usage personnel (ou une utilisation en interne si l'utilisateur final est une entreprise) par le consommateur.

Le Système n'est pas conçu pour être utilisé dans un but commercial. Alpine, Space Machine et HERE ne garantissent pas au client que le Système répondra aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Alpine, Space Machine et HERE ne pourront être tenues pour responsables des dommages causés par l'utilisation du Système à l'utilisateur ou à tout tiers.

La garantie accordée avec le Système ne couvre pas l'échange ou le remboursement en raison de fautes d'orthographe, d'omission de lettres ou de tout autre défaut cosmétique que le Système pourrait présenter.

Le droit d'utiliser le Système expire lorsque l'utilisateur détruit ce logiciel ou enfreint l'un ou l'autre de ces termes d'utilisation.

Alpine, Space Machine et/ou HERE peuvent alors exercer leur option de révocation de la licence d'utilisation de ce logiciel.

Les termes et conditions du présent Contrat s'appliquent à tous les utilisateurs et détenteurs successifs, ainsi qu'à l'acheteur initial.

La Base de données HERE peut inclure ou présenter des données obtenues auprès de concédants, incluant Sa Majesté la Reine du chef du CANADA. Ces données sont concédées sous licence « TELLES QUELLES ». Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, n'offrent aucune garantie ou représentation concernant ces données, explicite ou implicite, légale ou autre, par rapport à la précision ou l'adaptation à un usage particulier. Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, ne sont pas tenus pour responsables de toute plainte, réclamation ou poursuite, peu importe la nature de la cause de cette plainte, réclamation ou poursuite alléguant une perte, une blessure ou des dommages, directs ou indirects, causés par l'utilisation ou la possession des données ou de la base de données HERE. Les concédants, incluant Sa Majesté la Reine, ne peuvent être tenus pour responsables de la perte de revenu ou de contrats, ou de toute autre perte indirecte causée par des données défectueuses ou par la base de données HERE.

L'utilisateur final doit indemniser et dégager de toute responsabilité les concédants, incluant Sa Majesté la Reine et le ministre, leur personnel, leurs employés et leurs agents, concernant toute plainte, réclamation ou poursuite, peu importe la nature de la cause de cette plainte, réclamation ou poursuite alléguant une perte, des coûts, des dépenses, des dommages ou des blessures (incluant des blessures entraînant la mort) causés par l'utilisation ou la possession des données ou de la base de données HERE.

Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder votre appareil, lisez attentivement les informations suivantes, ainsi que les pages 7 à 12 de ce manuel pour une utilisation correcte.

Avertissement

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS COINCER LES CÂBLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES EROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES VIS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

Attention

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Précautions


- Veillez à débrancher le câble de la batterie (–) avant d'installer votre station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S. Les risques de dommages causés par un court-circuit seront réduits.
- Veillez à raccorder les fils codes couleur selon le schéma de connexion. De mauvaises connexions risquent d'entraîner un dysfonctionnement ou d'endommager le système électrique du véhicule.
- Lorsque vous raccordez les fils au système électrique du véhicule, faites attention aux composants installés en usine (par exemple, le microprocesseur). Ne pas essayer d'alimenter l'appareil en le raccordant aux fils de ces appareils. Lorsque vous raccordez la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S au boîtier à fusibles, vérifiez que le fusible du circuit destiné à la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S possède le nombre d'ampères approprié. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'endommager l'appareil et/ou le véhicule. En cas de doute, consultez votre revendeur Alpine.
- La station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres appareils (amplificateurs, par exemple) munis de connecteurs RCA. Vous aurez éventuellement besoin d'un adaptateur pour le relier à d'autres appareils. Le cas échéant, contactez votre revendeur Alpine agréé qui vous conseillera à ce sujet.
- Veillez à connecter le cordon de l'enceinte (–) à la borne de l'enceinte (–). Ne connectez jamais les câbles d'enceintes des voies gauche et droite ensemble ou au corps du véhicule.

Installation

Attention

N'obstruez pas le ventilateur ou le dissipateur thermique de l'appareil, car cela empêcherait l'air de circuler. En cas d'obstruction, de la chaleur s'accumule à l'intérieur de l'appareil et peut provoquer un incendie.


<exemple>



Précautions concernant l'emplacement d'installation


1 Angle d'installation

Installez à un angle compris entre 30° et l'horizontale. Remarquez que l'installation à un angle non compris dans cette gamme aboutira à une perte de performance et éventuellement des dommages.



2 Installation de l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule.

- 1 Nettoyez la surface d'installation.
- 2 Installez la plaque de montage de l'antenne GPS.
- 3 Fixez l'antenne GPS.




- Installez l'antenne GPS sur une surface plane du tableau de bord ou de la page arrière.
- Certains types de verre qui résistent ou absorbent la chaleur peuvent interrompre les ondes haute fréquence. Si la réception est faible après l'installation de l'antenne à l'intérieur du véhicule, essayez d'installer l'antenne à l'extérieur du véhicule.
- Vérifiez que l'antenne GPS n'est pas couverte (obstruée) par une surface métallique ou un objet.

3 Montage du microphone.


Pour une utilisation en toute sécurité, vérifiez ce qui suit :

- La position est stable et rigide.
- la vision et les opérations du conducteur ne sont pas gênées.
- le microphone est positionné pour capter facilement la voix du conducteur (sur le pare-soleil, etc.).

Lorsque vous parlez dans le microphone, vous ne devriez pas avoir à changer votre posture de conduite. Cela peut causer une distraction, vous divertir d'une conduite en toute sécurité de votre véhicule. Considérez avec soin l'orientation et la distance du microphone lors du montage. Confirmez que la voix du conducteur peut facilement être captée à l'emplacement choisi.




4 Retirez la gaine de montage de l'unité principale (reportez-vous à la section "Dépose" on page 90). Faites glisser l'appareil dans la gaine de montage, puis fixez-le.



*1 Si la gaine de montage installée n'épouse pas bien la forme du tableau de bord, les plaques de compression peuvent être légèrement pliées pour remédier au problème.

*2 Le cadran fourni peut être monté.

- 5** Renforcez l'appareil principal avec une attache de montage métallique (non fournie). Fixez le fil de terre de l'appareil à un élément métallique propre à l'aide d'une vis (*) déjà fixée au châssis du véhicule. Raccordez tous les fils de l'INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S selon les indications de la section « Raccordements » (page 92).




- Pour la vis désignée par le symbole « *2 », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.

- 6** Faites glisser l'INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S dans le tableau de bord jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela permet de s'assurer que l'appareil est correctement bloqué et qu'il ne risque pas de sortir accidentellement du tableau de bord.

Dépose


1. Insérez les clés de support dans l'appareil, le long des guides latéraux. L'appareil peut maintenant être retiré de la gaine de montage.



2. Extrayez l'appareil hors du tableau de bord en le maintenant déverrouillé.

■ Exemple d'installation à l'aide du support de montage d'origine

- 1 Installez le support de montage d'origine sur la station à l'aide des vis fournies.




- 2 Raccordez tous les fils à la station en suivant les instructions de la section « Raccordements » (page 92).

- 3 Installation de la station dans un véhicule

- * Raccordez correctement le fil de terre à une vis existante située sur un élément métallique du véhicule (désignée par le symbole (★)) ou sur un élément métallique nu du châssis.
- Fixez les câbles. Veillez à ne pas les endommager en les introduisant dans des pièces mobiles, telles que le rail d'un siège, ou en les plaçant contre des arêtes acérées ou pointues.

Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément)

(Si l'alimentation ACC n'est pas disponible)



- Si votre véhicule est dépourvu d'alimentation ACC, installez un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément) et un fusible (vendu séparément).
- Le schéma et l'ampérage des fusibles indiqués ci-dessus s'appliquent lorsque la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S est utilisée seule.
- Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S véhicule un certain courant (plusieurs centaines de milliampères) même lorsqu'elle est hors tension, ce qui risque de décharger la batterie.

IMPORTANT

Notez le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu ci-contre et conservez-le. La plaque de numéro de série est située sous l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE : _____

DATE D'INSTALLATION : _____


INSTALLATEUR : _____

LIEU D'ACHAT : _____

Pour éviter que des bruits externes pénètrent dans l'installation audio.

- Positionnez l'appareil et acheminez les fils en les éloignant de 10 cm au moins du faisceau du véhicule.
- Éloignez les fils d'alimentation de la batterie le plus possible des autres fils.
- Raccordez fermement le fil de terre à un élément métallique nu (si nécessaire, enlevez la peinture, les saletés ou la graisse) du châssis du véhicule.
- Si vous ajoutez un atténuateur de bruit en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Votre revendeur Alpine peut vous proposer différents modèles d'atténuateur de bruit. Pour plus d'informations, contactez-le.
- Votre revendeur Alpine connaît parfaitement bien les mesures à prendre pour éviter les bruits. N'hésitez donc pas à le consulter.


Raccordements



- ① **Boîtier de l'antenne radio**
- ② **Connecteur de sortie vidéo (AUX OUTPUT) (Jaune)**
- ③ **Connecteur d'entrée du tuner SiriusXM (INE-W960/INE-NAV-60 uniquement)**
- ④ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière**
Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière. Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.
- ⑤ **Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant**
Ils peuvent être utilisés comme connecteurs RCA de sortie des enceintes avant. Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.
- ⑥ **Connecteurs RCA du caisson de graves**
Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.
- ⑦ **Connecteur d'entrée RCA de la CAMÉRA (Jaune)**
À utiliser lors du raccordement d'une caméra munie d'un connecteur de sortie RCA.
- ⑧ **Fil de sortie de la télécommande (Marron)**
Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.
- ⑨ **Connecteur d'entrée vidéo de l'iPod**
Pour recevoir les signaux vidéo de l'iPod/iPhone ou les signaux audio/vidéo AUX.
 - Réglez « AUX In » (page 44) sur « iPod Video » lors du raccordement d'un iPod/iPhone.
 - Réglez « AUX In » (page 44) sur « AUX » lors de la réception du signal vidéo/audio AUX.
- ⑩ **Connecteur USB**
Raccordez ce connecteur à une clé USB ou un iPod/iPhone.
- ⑪ **Connecteur d'entrée MIC**
Raccordez ce connecteur au microphone (fourni).
- ⑫ **Connecteur d'interface de la télécommande au volant**
Raccordez ce connecteur au boîtier d'interface de la télécommande au volant.
Pour plus de détails sur les raccordements, adressez-vous à votre revendeur Alpine.
- ⑬ **Connecteur AUX/PRE OUT**
- ⑭ **Connecteur d'alimentation**
- ⑮ **Fil REMO (mise sous tension à distance) (Bleu/Blanc)**
Raccordez ce fil au fil de mise sous tension à distance de l'amplificateur ou du processeur de signal.
- ⑯ **Fil de recul (Orange/Blanc)**
Raccordez ce fil à la borne positive du feu de recul du véhicule. Ce feu s'allume lorsque vous enclenchez la marche arrière (R).
Ce fil étant correctement raccordé, l'image vidéo bascule automatiquement vers la caméra de recul dès que le véhicule est en marche arrière (R).
- ⑰ **Fil P.ANT (antenne à commande électrique) (Bleu)**
Raccordez ce fil à la borne +B de votre antenne à commande électrique, le cas échéant.
 - *Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur ou un processeur de signal, etc.*
- ⑱ **Fil du frein à main (Jaune/Bleu)**
Raccordez ce fil au côté de l'alimentation de l'interrupteur du frein à main pour transmettre les signaux d'état du frein à main à la station INE-W960/INE-NAV-60/INE-W960S.
- ⑲ **Boîtier de l'antenne GPS**
À l'antenne GPS (fournie).
- ⑳ **Fil ACC (IGNITION) (Rouge)**
Raccordez ce fil à une borne ouverte du boîtier de fusibles du véhicule ou à une autre source d'alimentation inutilisée qui fournit une tension positive (+) de 12 V uniquement lorsque la clé de contact est enclenchée ou sur la position accessoire.
- ㉑ **Fil BATT (BATTERY) (Jaune)**
Raccordez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.
- ㉒ **Porte-fusibles (15 A)**
- ㉓ **Fil de terre (Noir)**
Raccordez ce fil à une masse correcte du châssis du véhicule. Veillez à effectuer la connexion sur du métal nu et fixez-la fermement à l'aide de la vis à tête fournie d'origine.
- ㉔ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (Vert)**
- ㉕ **Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (-) (Vert/Noir)**
- ㉖ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)**
- ㉗ **Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (-) (Blanc/Noir)**
- ㉘ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (-) (Gris/Noir)**
- ㉙ **Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)**
- ㉚ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (-) (Violet/Noir)**
- ㉛ **Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)**


Exemple de système

Raccordement d'un iPod/iPhone avec un connecteur Lightning ou d'une clé USB




- Ne jamais laisser un iPod/iPhone ou une clé USB à l'intérieur d'un véhicule pendant une période prolongée. La chaleur et l'humidité peuvent endommager l'iPod/iPhone ou la clé USB et vous risquez de ne plus pouvoir l'utiliser.
- Un iPod/iPhone muni du connecteur Lightning ne prend pas en charge la fonction de lecture vidéo de l'iPod sur l'appareil.

Raccordement d'un iPod/iPhone avec un connecteur à 30 broches



- Ne jamais laisser un iPod/iPhone ou une clé USB à l'intérieur d'un véhicule pendant une période prolongée. La chaleur et l'humidité peuvent endommager l'iPod/iPhone ou la clé USB et vous risquez de ne plus pouvoir l'utiliser.

Raccordement de périphériques externes



① **Câble d'interface AV/RCA (mini-fiche AV 4 pôles 3-RCA) (vendu séparément)**

② **Connecteurs d'entrée vidéo/audio**

Le connecteur JAUNE permet de recevoir la vidéo, et le ROUGE reçoit le son à droite et le BLANC le son à gauche.


③ **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**

④ **Fil de sortie de la télécommande (marron)**

Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

- Pour raccorder un périphérique d'entrée externe à un connecteur iPod VIDEO, réglez « Entrée AUX » sur « AUX ». Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX » (page 44).
- Vous pouvez changer le nom du périphérique externe. Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX » (page 44).

Raccordement d'un lecteur DVD



① Câble d'interface AV/RCA (mini-fiche AV 4 pôles 3-RCA) (vendu séparément)


③ Câble d'extension RCA (vendu séparément)

② Connecteurs d'entrée vidéo/audio

Le connecteur JAUNE permet de recevoir la vidéo, et le ROUGE reçoit le son à droite et le BLANC le son à gauche.

- Vous pouvez changer le nom du périphérique externe. Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX » (page 44).
- Pour raccorder un périphérique d'entrée externe à un connecteur iPod VIDEO, réglez « Entrée AUX » sur « AUX ». Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX » (page 44).


Raccordement d'un moniteur arrière



① Connecteur de sortie vidéo (AUX OUTPUT)

② Câble d'extension RCA (vendu séparément)

Raccordement d'un amplificateur externe



① **Connecteurs RCA de sortie frontale**

Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.


② **Connecteurs RCA de sortie arrière**

Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.

③ **Connecteurs RCA pour caisson de graves**

④ **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**

Raccordement des caméras



- ① Connecteur RCA d'entrée de la caméra (CAMERA)
- ② Câble d'extension RCA (vendu séparément)

À propos de la réglementation relative aux radiations électromagnétiques des dispositifs Bluetooth

États-Unis/ Canada	<p>AVERTISSEMENT DE LA FCC</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).</p> <p>Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition dans le Supplément C à OET65 et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).</p>
México	<p>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede ser causada por la operación no deseada del equipo (que puede causar un funcionamiento no deseado).</p>
Brasil	<p>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.</p>

Open only to legal US. residents./ Uniquement accessible aux personnes résidant légalement aux États-Unis./ Solo para ciudadanos residentes legalmente en EE.UU./ Aberto somente para residentes legais nos EUA

<p>Don't forget to take a moment to protect your purchase by registering your product now at the following address: www.alpine-usa.com/registration.</p> <p>N'oubliez pas de consacrer un moment à la protection de votre achat en enregistrant votre produit dès maintenant à l'adresse suivante : www.alpine-usa.com/registration.</p> <p>Recuerde que con solo unos pocos pasos podrá proteger su producto, registrándolo a través de la siguiente dirección: www.alpine-usa.com/registration.</p>
--



GARANTIE LIMITÉE

Fidèle à son engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. (« Alpine ») est heureuse de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

● PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes (« le produit »). Les produits achetés au Canada sont couverts uniquement au Canada. Les produits achetés aux États-Unis sont couverts uniquement aux États-Unis.

● DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

● PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il réside aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

● CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

● CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- ① Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur) ;
- ② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.
- ③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- ④ Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels ; Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit ;
- ⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée ;
- ⑥ Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré ;
- ⑦ Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine ;
- ⑧ Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada ;
- ⑨ Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé ;

● COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

- ① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.
- ② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.

- ③ Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.

- ④ Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

● LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT. LES « DOMMAGES INDIRECTS » CORRESPONDENT AUX FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

● CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

● NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE	1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION	1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l'adresse <http://www.alpine-usa.com>

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

N'envoyez aucun produit à cette adresse.

Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.