



MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE BRACELET BLUETOOTH KIT MAIN LIBRE SMARTPHONE NOIR

RÉF. : Y-BCB31



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE BRACELET BLUETOOTH KIT MAIN LIBRE SMARTPHONE NOIR

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET CONNECTE | 2 |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION | 3 |



PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET CONNECTE





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer / Eteindre le bracelet

Faire un appui long sur le bouton K1, un bip sonore indique la mise en tension du bracelet. Faites de même pour éteindre le bracelet.

II – Charger le bracelet

Veillez utiliser le câble fourni dans la boîte du bracelet. Reliez le câble au bracelet grâce au port Jack et branchez-le en USB à un ordinateur pour qu'il puisse charger.

III – Connecter le bracelet à votre smartphone en Bluetooth

Pour connecter la montre à un smartphone, prenez votre bracelet éteint. Ensuite faites un appui long sur le bouton K1, un bip sonore va se produire, ne relâchez pas le bouton k1 puis vous pourrez lire sur l'écran du bracelet un message « pairing » ou « jumelage ». Ensuite activez le Bluetooth sur votre smartphone pour pouvoir les appairer. Le bracelet porte le nom de « Smart bracelet », associez-le à votre smartphone pour profiter des fonctionnalités.

Vous pouvez dès à présent être alerté de vos appels entrants et écouter votre musique en Bluetooth.

IV – Changer la langue

Le bouton K2 vous permet de naviguer dans le menu de la montre, défilez dans le menu jusqu'à arriver dans le menu Langue. K1 permet de défiler dans les différentes langues, K2 permet de sélectionner la langue souhaitée. Une fois la langue configurée, faites un appui long sur K2 pour quitter le menu et revenir à l'écran principal.

V – Podomètre

Allez dans le menu Podomètre, appuyez sur K1 pour entrer dans le menu Podomètre. En appuyant sur K2 une fois dans le menu Podomètre, vous verrez 3 pictogrammes et un compteur à côté de chacun d'eux, qui symbolisent le nombre de pas effectués, les calories brûlés et la distance parcourue.

Pour lancer la fonction podomètre appuyez sur K2, le pictogramme en forme de bonhomme clignote et indique que la fonction est activée. Pour arrêter et remettre à zéro la fonction, faire un appui long sur K2.

VI – Régler l'heure

Allez dans le menu « horloge », défilez avec K1 et validez avec K2. L'heure s'affiche sur l'écran et clignote. Appuyez sur K2 pour faire défiler l'heure et les minutes. Une fois l'heure réglée, appuyez sur K2 pour valider les modifications.