

appMP4014GBx  
appMP4018GBx

**aqprox!**

MP4 PLAYER ULTRA SLIM 1.8"  
4GB / 8GB

**Guía de usuario**

**User guide**

**Guide de l'utilisateur**

**Gebrauchsanweisung**

**Guida per l'utente**

**Manual do utilizador**

**Korisnički priručnik**

**Instrukcja obsługi**

**Οδηγός χρήσης**



|                |    |
|----------------|----|
| Español.....   | 1  |
| English.....   | 3  |
| Français.....  | 5  |
| Deutsch.....   | 7  |
| Italiano.....  | 9  |
| Português..... | 11 |
| Hrvatski.....  | 13 |
| Polski.....    | 15 |
| Ελληνικά.....  | 17 |

## Capítulo 1. Introducción y descripción del producto

### 1.1 Descripción del producto

Gracias por elegir el Reproductor MP4 APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

Reproductor MP4 de varios colores. Compacto y ligero además de poseer unas características técnicas muy completas a pesar de su reducido tamaño. Su teclado táctil y pantalla TFT de alta calidad hacen de su manejo una autentica diversión. Posee una batería recargable de aproximadamente 10 horas de funcionamiento que te permitirá disfrutar de toda tu música, video, imágenes, documentos, radio, etc. ¡Todo el poder multimedia al alcance de tu mano!

## Capítulo 2. Contenido del embalaje

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (dependiendo de la capacidad)
- Guía rápida de instalación
- CD que incluye:
  - Software de edición de video
  - Guía rápida de instalación en múltiples idiomas

**Nota:**


Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

## Capítulo 3. Requerimientos del sistema

- 1 Puerto USB 2.0
- Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 y WIN 98 que requiere Drivers.

## Capítulo 4. Guía de Instalación

- Por favor conecte su reproductor MP4 mediante el cable USB 2.0 a un puerto libre su portátil o PC
- Para su primer uso realice una carga completa de la batería durante 8 horas, (3 horas para futuras cargas de batería)
- Busque la unidad del almacenamiento flash de su reproductor MP4 en su sistema Windows, para buscarlo dirijase a Mi PC o a Mi equipo y dentro busque la unidad MP4 Player
- Copie todos los archivos que quiera reproducir desde su equipo y péguelos en su unidad MP4
- Desconecte el cable USB 2.0.
- Encienda su reproductor MP4 y asegúrese de que sus archivos se han copiado correctamente



## Capítulo 5. Soporte técnico

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto o si desea adquirir una guía de usuario completa, por favor dirijase a nuestra web **[www.approx.es](http://www.approx.es)**, en la sección soporte o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección **[soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es)** en donde le podrán ayudar con las incidencias técnicas.

## Chapter 1. Introduction

### 1.1 Product description

Thank you for choosing MP4 Player APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

MP4 Player in various colors. Compact and lightweight addition to having very complete technical features despite its small size. Its touch keypad and high-quality TFT screen makes handling it a real fun. It has a rechargeable battery about 10 hours of operation that lets you enjoy all your music, video, images, documents, radio, etc.

Power multimedia to your fingertips!

## Chapter 2. Package Contents

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (depending on capacity)
- Quick Installation Guide
- CD includes:
  - Video Editing Software
  - Quick Installation Guide in multiple languages

Note:


Make sure your package contains the elements described above. If you find something is missing or damaged, please contact your dealer.

## Chapter 3. System requirements

- 1 USB 2.0 port
- Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 and WIN 98 that requires Drivers

## Chapter 4. Installation

- Please connect your MP4 player using the USB 2.0 cable to a free port in your laptop or PC
- When using for the first time, please make sure the battery is fully charged (8 hours. 3 hours for future battery charges)
- Locate the storage unit of flash MP4 player on your Windows system, to search go to My Computer and locate the drive in MP4 Player
- Copy all the files you want to play from your computer and paste it into your drive MP4
- Unplug the USB 2.0 cable
- Turn on your MP4 Player and ensure your files are successfully copied



## Chapter 5. Technical Support

For more information on installing and configuring this product or to obtain a full user guide please go to our website [www.approx.es](http://www.approx.es), support section or write an email to the following address [soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es) where they can help with technical issues.

## Chapitre 1. Introduction et description du produit

### 1.1 Description du produit

Merci d'avoir choisi le lecteur MP4 APPMP4014GBX/APPMP4018GBX

Lecteur MP4 disponibles en différentes couleurs. Compact et léger avec des caractéristiques techniques complètes, malgré sa petite taille. Son clavier tactile et écran TFT de haute qualité rend la manipulation un vrai plaisir. Avec une batterie rechargeable de 10 heures de fonctionnement vous permet de profiter de votre musique, vidéo, images, documents, radio, etc.

Pouvoir de multimédia à votre portée!

## Chapitre 2. Contenu de l'emballage

- PPMP4014GBx/APPMP4018GBx (selon la capacité)
- Guide d'Installation Rapide
- CD comprend:
  - Logiciel de montage vidéo
  - Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Note:


Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez quelque chose est manquant ou endommagé, s'il vous plaît contactez votre revendeur.

## Chapitre 3. Exigences du système

- 1 port USB 2.0
- WIN 98 et Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 Cela nécessite des pilotes

## Chapitre 4. Guide d'installation

- S'il vous plaît connectez votre lecteur MP4 en utilisant le câble USB 2.0 à un port libre de votre ordinateur portable ou PC
- Pour la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie (8 heures. 3 heures pour les futurs rechargements)
- Localisez l'unité de stockage de mémoire flash lecteur MP4 sur votre système Windows, pour le localiser, aller au Poste de travail et recherchez nouvelle unité MP4 lecteur
- Copiez tous les fichiers que vous voulez jouer à partir de votre ordinateur et le coller dans votre lecteur de MP4
- Débranchez le câble USB 2.0.
- Allumez votre lecteur MP4 et assurez que vos fichiers sont copiés avec succès



## Chapitre 5. Support technique

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit ou pour obtenir un guide d'utilisateur complet s'il vous plaît aller à notre site web [www.approx.es](http://www.approx.es), la section de soutien ou écrire un courriel à l'adresse suivante [soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es) ou nous pourrons vous aider avec vos questions techniques.



## Kapitel 1. Einleitung und Produktbeschreibung

### 1.1 Beschreibung des Produkts

Vielen Dank für Ihr MP4 APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

MP4-Player in verschiedenen Farben. Kompakt und leicht. Zusätzlich zu den sehr komplette technische Ausstattung trotz seiner geringen Größe. Seine Touch-Tastenfeld und hochwertigen TFT-Bildschirm macht die Handhabung einer echten Spaß. Es hat eine wiederaufladbare Batterie ca. 10 Stunden Betrieb, die Sie genießen alle Ihre Musik, Videos, Bilder, Dokumente, Radio, etc. können

Alle Macht Multimedia auf Knopfdruck!

## Kapitel 2. Packungsinhalt

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (je nach Kapazität)
- Quick Installation Guide
- CD beinhaltet:
  - Video Editing Software
  - Quick Installation Guide in mehreren Sprachen

Hinweis:


Vergewissern Sie sich Ihr Paket enthält die oben beschriebenen Elemente. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Kapitel 3. Systemanforderungen

- 1 Port USB 2.0
- Windows-WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 und erfordert WIN 98 Treiber.

## Kapitel 4. Installationsanleitung

- Bitte verbinden Sie Ihren MP4-Player mit dem USB 2.0-Kabel an einen freien Port Ihres Notebooks oder PCs
- Um dem ersten Gebrauch ein voll aufgeladener Akku für 8 Stunden (3 Stunden Akku wieder aufgeladen werden für künftige)
- Finden Sie die Speichereinheit des Flash MP4-Player auf Ihrem Windows-System, zur Suche gehen, um den Arbeitsplatz oder den Arbeitsplatz und suchen Sie das Laufwerk in MP4-Player
- Kopieren Sie alle Dateien, die Sie von Ihrem Computer spielen und fügen Sie ihn in Ihr Laufwerk ein MP4
- Ziehen Sie das USB 2.0-Kabel.
- Schalten Sie den MP4-Player und sicherzustellen, dass Ihre Dateien erfolgreich kopiert



## Kapitel 5. Support

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration des Produkts oder möchten eine ausführliche Bedienungsanleitung zu kaufen, gehen Sie bitte zu unserer Web [www.approx.es](http://www.approx.es), im Support-Bereich oder schreiben Sie eine e-mail an folgende Adresse [soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es) hier können Sie mit technischen Problemen zu helfen.

## Capitolo 1. Introduzione e descrizione del prodotto

### 1.1 Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto APPMP4014GBx/APPMP4018GBx MP4.

Lettore MP4 in vari colori. Inoltre compatto e leggero ad avere caratteristiche tecniche molto completo, nonostante le sue piccole dimensioni. La tastiera touch e di alta qualità dello schermo TFT permette la gestione di un vero divertimento. Ha una batteria ricaricabile circa 10 ore di funzionamento che permette di godere di tutta la vostra musica, video, immagini, documenti, radio, ecc

Tutto il potere multimediali a portata di mano!

## Capitolo 2. Contenuto della confezione

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (a seconda della capacità)
- Guida di installazione rapida
- CD include:
  - Software di editing video
  - Guida all'installazione rapida in più lingue

**Nota:**


Assicurarsi che il pacchetto contiene gli elementi sopra descritti. Se si trova qualcosa manca o è danneggiato, si prega di contattare il rivenditore.

## Capitolo 3. Requisiti di sistema

- 1 porta USB 2.0
- Finestre WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 e richiede WIN 98 Driver.

## Capitolo 4. Guida all'installazione

- Si prega di collegare il lettore MP4 utilizzando il cavo USB 2.0 ad una porta libera il vostro computer portatile o PC
- Per fare prima utilizzare una batteria completamente carica per 8 ore (3 ore batteria si carica per il futuro)
- Individuare l'unità di archiviazione di flash player MP4 sul vostro sistema Windows, per cercare andare a Risorse del computer o Risorse del computer e individuare l'unità in MP4 Player
- Copiare tutti i file che si desidera riprodurre dal computer e incollarlo nel vostro MP4 disco
- Staccare il cavo USB 2.0.
- Accendere il lettore MP4 e verificare che i file vengono copiati



## Capitolo 5. Supporto

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del prodotto o se volete acquistare un manuale d'uso, si prega di andare sul nostro sito Web **[www.approx.es](http://www.approx.es)**, nella sezione di supporto o scrivere una mail al seguente indirizzo [soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es) dove si può aiutare con problemi tecnici.

## Capítulo 1. Introdução e descrição do produto

### 1.1 Descrição do produto

Obrigado por escolher APPMP4014GBx/APPMP4018GBx MP4.

MP4 Player em várias cores. Além compacto e leve a ter muito completo características técnicas, apesar de seu pequeno tamanho. Seu teclado sensível ao toque e de alta qualidade tela TFT faz lidar com uma verdadeira diversão. Ele tem uma bateria recarregável cerca de 10 horas de operação que permite desfrutar de todas as suas músicas, vídeos, imagens, documentos, rádio, etc

Todo poder multimídia para seu alcance!

## Capítulo 2. Conteúdo da Embalagem

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (dependendo da capacidade)
- Guia de instalação rápida
- CD inclui:
  - Software de edição de vídeo
  - Guia de instalação rápida em vários idiomas

Nota:


Verifique se o seu pacote contém os elementos descritos acima. Se você encontrar alguma coisa estiver faltando ou danificado, entre em contato com o revendedor.

## Capítulo 3. Requisitos de Sistema

- 1 Port USB 2.0
- Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 i Win 98 voza a required)

## Capítulo 4. Guia de instalação

- Por favor, ligar o seu leitor MP4 usando o cabo USB 2.0 a uma porta livre do seu laptop ou PC
- Para tornar primeiro use uma bateria totalmente carregada durante 8 horas (3 horas carrega a bateria para o futuro)
- Localize a unidade de armazenamento de flash player MP4 em seu sistema Windows, a pesquisa vá para Meu Computador ou Meu computador e localize a unidade no MP4 Player
- Copiar todos os arquivos que você quer jogar a partir do seu computador e colá-lo em seu MP4 disco
- Desconecte o cabo USB 2.0.
- Ligue seu MP4 Player e garantir que seus arquivos são copiados com sucesso



## Capítulo 5. Suporte

Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o manual do produto utilização, se por favor ir ao nosso site **www.approx.es**, a secção de suporte para escrever e-mail não soporte@approx.es pode ajudar e se os problemas técnicos.

## Poglavlje 1. Uvod i opis proizvoda

### 1.1 Opis proizvoda

Zahvaljujemo na odabiru MP4 APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

MP4 Player u raznim bojama. Kompaktan i lagan Osim što je vrlo kompletan tehni ke zna ajke, unato svojim malim dimenzijama. Njegov dodir tipkovnice i kvalitetan TFT zaslon ini upravljanje zabavno. To je punjiva baterija oko 10 sati rada koji vam omogu uje da u ivate sve svoje glazbe, videa, slike, dokumenti, radio, itd.

Sve snage multimedije dohvat ruke!

## Poglavlje 2. Sadrž aj pakiranja

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (ovisno o kapacitetu)
- Brzi vodi za instalaciju
- CD uklju uje:
  - Video ure ivanje softver
  - Brzi vodi za instalaciju na više jezika

Napomena:


Pobrinite se da Vaš paket sadr i elemente gore opisano. Ako vam nešto nedostaje ili je ošte en, kontaktirajte vašeg prodava a.

## Poglavlje 3. Zahtjevi sustava

- 1 Port USB 2.0
- Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 i zahtijeva Win 98 vozača.

## Poglavlje 4. Vodi za instalaciju

- Molimo spojite MP4 player koriste i USB 2.0 kabel na slobodan priključak svoj laptop ili PC
- Da bi prve uporabe potpuno napunjenu bateriju za 8 sati (3 sata) Baterija se puni za budućnost
- Pronađite jedinice za pohranu flash MP4 player na vašem Windows sustavu, za pretraživanje i na My Computer ili Moje računalo i smjestiti pogon u MP4 Player
- Kopirajte sve datoteke koje želite reproducirati s vašeg računala i zalijepite ga u svoj pogon MP4
- Iskopčajte USB 2.0 kabela.
- Uključite MP4 Player i osigurati vaše datoteke uspješno kopiraju



## Poglavlje 5. Podrška

Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju proizvoda ili želite kupiti kompletan korisnički vodič, molimo idite na našu web **www.approx.es**, u odjeljak za podršku ili pisati e-mail na sljedeću adresu **soporte@approx.es** je mjesto gdje možete pomoći s tehničkim pitanjima.



# Rozdział 1. Wprowadzenie i Opis produktu

## 1.1 Opis produktu

Dziękujemy za wybór MP4 APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

MP4 w różnych kolorach. Kompaktowy i lekki oprócz tego, jest bardzo kompletny technicznie mimo swoich niewielkich rozmiarów. Jego klawiatura dotyku i wysokiej jakości ekran TFT sprawia, że obsługa prawdziwa zabawa. Posiada akumulator o 10 godzin pracy, który pozwala cieszyć się muzyką, video, obrazów, dokumentów, radio itp.

Wszystkie siły multimedialnych w zasięgu ręki!

## Rozdział 2. Zawarto opakowania

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (w zależności od pojemności)
- Przewodnik szybkiej instalacji
- CD zawiera:
  - Oprogramowanie do edycji wideo
  - Przewodnik szybkiej instalacji w wielu językach

Uwaga:


Upewnij się, że pakiet zawiera elementów opisanych powyżej. Jeśli znajdziesz coś uszkodzonego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## Rozdział 3. Wymagania systemowe

- 1 port USB 2.0
- Systemu Windows WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 i wymaga Windows 98 kierowników.

## Rozdział 4. Instrukcja instalacji

- Prosz podł czy swój odtwarzacz MP4 za pomoc kabla USB 2.0 do wolnego portu komputer przeno ny lub stacjonarny
- Aby pierwszym u yciem w pełni naładowanego akumulatora przez 8 godzin (3 godziny Akumulator ładuje si na przyszło )
- Znajd urz dzenie pami ci flash odtwarzacz MP4 w systemie Windows, wyszukiwanie przejd do Mój Komputer lub Mój komputer i wska nap d w MP4
- Skopiuj wszystkie pliki, które chcesz gra z komputera i wklei go do MP4 jazdy
- Odł cz kabel USB 2.0.
- Wł cz MP4 i zapewni pliki mo na skopiowa



## Rozdział 5. Wsparcie

Wicej informacji na temat instalacji i konfiguracji produktu lub chciałby kupi kompletny podr cznik u ytkownika, przejd do naszego **www.approx.es** internetowej, w dziale pomocy technicznej lub napisz maila na [soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es) wsparcia. gdzie mo na uzyska pomoc w kwestiach technicznych

## Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και Περιγραφή προϊόντος

### 1.1 Περιγραφή του προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε MP4 APPMP4014GBx/APPMP4018GBx.

MP4 Player σε διάφορα χρώματα. Συμπαγής και ελαφρύς πέραν του ότι έχει πολύ πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, παρά το μικρό του μέγεθος. Πληκτρολόγιο αφής και υψηλής ποιότητας οθόνη TFT κάνει το χειρισμό μια πραγματική διασκέδαση. Έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία περίπου 10 ώρες λειτουργίας που σας επιτρέπει να απολαύσετε όλα σας μουσική, βίντεο, εικόνες, έγγραφα, ραδιόφωνο, κλπ.

Όλη η δύναμη πολυμέσων με τα δάχτυλά σας!

## Κεφάλαιο 2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- APPMP4014GBx/APPMP4018GBx (ανάλογα με τη χωρητικότητα)
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- CD περιλαμβάνει:
  - Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
  - Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης σε πολλές γλώσσες

### Σημείωση:


Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Εάν βρείτε κάτι που λείπει ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

## Κεφάλαιο 3. Απαιτήσεις συστήματος

- 1 θύρα USB 2.0
- Παράθυρα WINSE/ME/2K/XP/VISTA/7 και απαιτεί Win 98 οδηγού.

## Κεφάλαιο 4. Οδηγός Εγκατάστασης

- Παρακαλούμε συνδεθείτε MP4 player σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB 2.0 σε μια ελεύθερη θύρα φορητού υπολογιστή ή τον υπολογιστή σας
- Για να κάνει την πρώτη χρήση μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία για 8 ώρες (3 ώρες μπαταρία φορτίζει για το μέλλον)
- Εντοπίστε τη μονάδα αποθήκευσης του Flash Player MP4 στο σύστημα των Windows, για την αναζήτηση Πηγαίνετε στο My Computer ή τον υπολογιστή μου και να εντοπίσετε το δίσκο σε MP4 Player
- Αντιγράψτε όλα τα αρχεία που θέλετε να παίξετε από τον υπολογιστή σας και επικολλήστε το MP4 σας δίσκο
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 2.0.
- Ενεργοποιήστε την MP4 Player σας και να διασφαλίσει τα αρχεία σας με επιτυχία αντιγράφονται



## Κεφάλαιο 5. Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και ρύθμιση του προϊόντος ή θα θέλατε να αγοράσετε ένα πλήρες εγχειρίδιο, παρακαλώ πηγαίνετε στο **www.approx.es** ιστοσελίδα μας, στην ενότητα υποστήριξης ή γράψτε ένα e-mail στην ακόλουθη [sopORTE@approx.es](mailto:sopORTE@approx.es) περίπου. Εκεί μπορείτε να βοηθήσετε με τεχνικά θέματα

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

**[soporte@approx.es](mailto:soporte@approx.es)**

MADE IN CHINA

**approx!**

[www.printyourideas.com](http://www.printyourideas.com)