



MP3 Player

quick start guide

The user manual and the installation program are stored in the player. Refer to pages 4~6.


Fully charge the battery before using the player for the first time.

imagine the possibilities


Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at
www.samsung.com/register



connecting to a PC





Connect the larger end of the USB cable to the USB Connection Port on the bottom of the player.



Connect the smaller end of the USB cable to the USB port (🔌) on your PC.



2_connecting to a PC



connecting to a PC_3


Step 1:
Connect the player to your PC.

Step 2:



manual and PC program (continued)

Step 3:



Click <Next>.

Step 4:

Click <Install now> to begin the EmoDio installation.

Click <User Manual> to view the user manual.



When the installation is completely done, you can remove the <Manual-PCProgram> folder in your player to increase the free space for further use.


6_ manual and PC program

using EmoDio



EmoDio is the easy-to-use software application that helps you organize your files on your PC.


Transfer your files to the player using EmoDio.



Do not disconnect the USB cable during file transfer. Disconnecting during transfer may damage the player or your PC.

using EmoDio _7


your MP3 player




Earphone connection jack

USB connection port

Microphone/Reset hole
If a player malfunction occurs, press the reset hole with a pointed object to re-initialize the system.



watching a video



Touch icons for playback control

	Tap to move to the previous screen. Press and hold to move to the main menu screen.
	Tap to display the menu. Tap to exit the menu.
	Tap to move to the previous file or play the current file from the beginning. Press and hold to move backwards in the current file.
	Tap to pause during playback.
	Tap to resume playing.
	Tap to play the next file. Press and hold to move forwards in the current file.



YP-P3

lecteur MP3

Guide de démarrage rapide

Le manuel d'utilisation et le programme d'installation sont stockés sur le lecteur. Reportez-vous aux pages 4~6.


Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois.

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register




branchement de l'appareil sur un ordinateur



Branchez l'extrémité la plus large du câble USB sur le port de connexion USB situé dans la partie inférieure du lecteur.



Raccordez l'extrémité étroite du câble USB au port USB (🔌) de votre ordinateur.




manuel et programme PC

Vous pouvez obtenir le manuel d'utilisation et le programme PC (EmoDio) comme suit :


Étape 1 :

Branchez le lecteur sur votre ordinateur.


Étape 2 :



4_ manuel et programme PC




Faites glisser et copiez ce dossier sur votre Bureau.



Double-cliquez dessus sur le Bureau.



Double-cliquez dessus pour exécuter le programme.




Double-cliquez dessus pour exécuter le programme.

manuel et programme PC_5

manuel et programme PC (suite)

Étape 3 :



Cliquez sur <Next> (Suivant).

Étape 4 :

Cliquez sur <Install now> (Installer maintenant) pour lancer l'installation de EmoDio.

Cliquez sur <User Manual> (Manuel d'utilisation) pour afficher le manuel d'utilisation.




Lorsque l'installation est complètement terminée, vous pouvez supprimer le dossier <Manual-PCProgram> de votre lecteur afin de libérer de l'espace disque.

utilisation de EmoDio





EmoDio est une application logicielle facile à utiliser, qui vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur.

Transférez les fichiers texte vers le lecteur à l'aide de <EmoDio> .




Ne débranchez jamais le câble USB durant le transfert de fichiers ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.

voire lecteur MP3



regarder une vidéo



Îcônes tactiles pour commander la lecture

	Appuyez légèrement pour aller à l'écran précédent. Appuyez longuement pour accéder à l'écran du menu principal.
	Appuyez légèrement pour afficher le menu. Appuyez légèrement pour quitter le menu.
	Appuyez légèrement sur l'écran pour revenir sur le fichier précédent ou au début du fichier actuellement sélectionné. Appuyez longuement pour revenir en arrière dans le fichier actuellement sélectionné.
	Appuyez légèrement pour introduire une pause dans la lecture.
	Appuyez légèrement pour reprendre la lecture.
	Appuyez légèrement pour reproduire le fichier suivant. Appuyez longuement pour avancer dans le fichier actuellement sélectionné.