



MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE BOITE NOIRE FULL HD 1080P ENREGISTREMENT EN BOUCLE

RÉF. : Y-CBN3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA EMBARQUEE BOITE NOIRE FULL HD 1080P ENREGISTREMENT EN BOUCLE

RÉF. : Y-CBN3

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA BOITE NOIRE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3



PRÉSENTATION DE VOTRE CAMERA BOITE NOIRE





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Avant l'utilisation

Connectez la caméra avec le chargeur de voiture 12V/24V : la caméra s'allume automatiquement lorsque la voiture s'allume, s'éteint et sauvegarde le dernier fichier lorsque la voiture s'éteint.

Chargement de la batterie :

La batterie Li-ion se recharge à l'aide du chargeur de voiture ou du câble USB. Il faut environ 3 heures pour recharger la batterie.

Insérez une carte micro SD avant utilisation :

Veillez insérer une carte micro SD pour le fonctionnement de l'appareil.

II – Mode Vidéo

Par défaut, après la mise en tension, la caméra est en mode vidéo (et donc mode conduite). Vous pouvez alors appuyer OK pour lancer l'enregistrement et appuyer de nouveau dessous pour arrêter l'enregistrement. Durant l'enregistrement, une icône rouge apparaît sur l'écran.

Pour modifier les paramètres Vidéo, appuyez sur le bouton **Menu** et rentrez dans le sous menu en appuyant une fois sur **OK** pour accéder aux paramètres relatifs au mode vidéo : Qualité vidéo, microphone, durée de l'enregistrement, heure, date etc. Défilez parmi les sous menu avec les flèches et faites OK pour valider votre choix. Appuyez sur **Menu** pour quitter les paramètres.

III – Paramètres généraux

Pour régler, la date, l'heure, la langue, le temps de mise en veille de l'appareil ou encore sa fréquence, appuyez sur **Menu**. Appuyez sur une des flèches afin d'aller dans le deuxième onglet du menu où vous trouverez les sous-menus correspondants aux fonctions décrites ci-dessous : Langue, date/heure...

Appuyez sur **OK** pour accéder à ces sous-menus et régler vos paramètres.

IV – Enregistrement en boucle

Cette caméra boîte noire permet de réaliser des vidéos de 1, 3 et 5 minutes. La fonction d'enregistrement en boucle permet de réaliser des films sur la carte micro SD. Ainsi si vous choisissez de réaliser des films de 5 minutes, la caméra filmera des vidéos de votre trajet durant 5 minutes, à la fin de chaque session de 5 minutes, un nouvel enregistrement démarrera. La caméra filmera donc en continue mais vous disposerez de plusieurs enregistrements et donc de plusieurs fichiers sur la carte mémoire. Cette fonction d'enregistrement en boucle filme donc en continu et écrasera les fichiers présents sur la carte mémoire si celle-ci a atteint sa capacité totale.



N'hésitez pas donc à sauvegarder vos fichiers sur votre ordinateur si vous ne souhaitez pas qu'ils soient perdus.

Pour accéder au réglage de cette fonction, allez dans *Menu*, appuyez sur *OK* pour rentrer dans le menu dédié à la vidéo et allez dans « *Temps de cycle* » et définissez la durée d'enregistrement de la vidéo avec les boutons de navigation.

V – Mode stationnement

Pour activer ce mode de stationnement, appuyez 1 fois sur le bouton « P ». La fonction est activée dès lors que le pictogramme « P » s'affiche sur l'écran de la caméra.

Vous pourrez utiliser ce mode à chaque fois que vous quitterez votre véhicule pour un stationnement. En notant qu'il sera nécessaire que la caméra ait de la batterie pour fonctionner, car la caméra s'éteindra en même temps que votre véhicule étant à l'arrêt.

Si votre véhicule est victime d'un délit de fuite durant le stationnement suite à un choc par un autre véhicule, la dashcam sortira de sa veille et lancera automatiquement un enregistrement vidéo.

VI – Autres fonctions

- Accident / Parking sensibilité : définissez la sensibilité des chocs pour déclencher un enregistrement
- Parking vidéo rec temps : définissez le temps avant lequel l'enregistrement débute