



XBOX 360TM

MEMORY UNIT

CARTE MÉMOIRE

UNIDAD DE MEMORIA

MEMORY UNIT

MEMORY UNIT

UNIDADE DE MEMÓRIA

MEMORY UNIT

Μονάδα μνήμης

HUKOMMESESKORTET

MINNESENHET

MINNEENHET

MUISTIKORTTI

3 English

9 Français

15 Español

21 Deutsch

27 Italiano

33 Português

39 Nederlands

45 ελληνικά

51 Dansk

57 Svenska

63 Norsk

69 Suomi



ENGLISH

Xbox 360 Memory Unit

Thanks for choosing the Xbox 360 Memory Unit. With the Xbox 360 Memory Unit, you can take your games everywhere you go. Just save your game and transport your Xbox Live® account.

The Xbox 360 Memory Unit has the following features:

- Support of Xbox Live downloadable content.
- A bonus carrying case that fits on your keychain.
- Use of two memory units for flexible game storage.

The storage size of your memory unit is indicated on the front of the unit. It is for use exclusively with the Xbox 360™ video game and entertainment system. If you're looking for more storage space, consider the Xbox 360 Hard Drive (sold separately).

NOTE

Because the Xbox 360 system software uses some of the memory from the memory unit when installed, less than the stated memory will be available to the user.



WARNING

Before using this product, read this manual and the Xbox 360 console manuals for important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement manuals, go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support (see "If You Need More Help").

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 Warranty manual (Volume 2).

Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

CONNECT YOUR MEMORY UNIT

To connect your memory unit, insert it into either memory unit slot on the front of the Xbox 360 console. To disconnect, pull the memory unit out. Do not remove the memory unit while your console is reading or saving data, as data loss and other system issues may occur.

NOTE

Do not touch memory unit terminals with your fingers or allow metal parts to touch them. Doing so may damage the memory unit.

PERSONALISE YOUR MEMORY UNIT

You can personalise your memory unit by giving it a name.

To give your memory unit a name:

- 1 With the memory unit inserted, select **System, Memory**.
- 2 Select the memory unit.
- 3 Select **Options** and rename your memory unit.

Once your memory unit has been personalised, you can identify it by its new name.

COPY OR DELETE SAVED ITEMS

You can copy any item on a memory unit to another Xbox 360 Memory Unit or hard drive. You can also free space on your memory unit by deleting items.

To copy or delete an item from your memory unit:

- 1 With the memory unit inserted, select **System, Memory**.
- 2 Select the memory unit.
- 3 Select **Options** and choose the item you want to copy to another location or delete from the memory unit.

TROUBLESHOOTING

If you encounter problems, try the possible solutions indicated below.

Memory Unit Not a Listed Storage Device

Make sure the memory unit is fully inserted into the memory unit slot on the front of the console. Try the other memory unit slot to make sure it is not the problem. If you have a second memory unit, try it out as well to determine whether the original memory unit is faulty.

NOTE

Damaged memory units will not appear in the Xbox Dashboard and could harm your Xbox 360 console. Memory units that have been crushed, immersed in liquids, or exposed to intense heat may be damaged beyond use and will not appear in your list of storage devices.

IF YOU NEED MORE HELP

Please go to www.xbox.com/support or call the Xbox Customer Support number:

United Kingdom: 0800-587-1102

TTY users: 0800-587-1103

Ireland: 1-800-509-186

TTY users: 1-800-509-197

Do not take your Xbox 360 console or its peripherals to your retailer for repair or service unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.



Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox 360 console, power supply, or its peripherals in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty.

NOTE

Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Hereby, Microsoft declares that this Xbox 360 Memory Unit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

COPYRIGHT

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written licence agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any licence to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, the Xbox logos, and the Xbox Live logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

FRANÇAIS

Carte mémoire Xbox 360

Nous vous remercions d'avoir choisi la carte mémoire Xbox 360™. Grâce à la carte mémoire Xbox 360, vous pouvez emporter vos jeux partout où vous allez. Il vous suffit d'enregistrer la partie et d'emporter votre compte Xbox Live®.

Les fonctionnalités de la carte mémoire Xbox 360 sont les suivantes :

- Prise en charge du contenu téléchargeable Xbox Live.
- Possibilité d'attacher l'étui de transport gratuit à votre porte-clés.
- Possibilité d'utiliser deux cartes mémoire pour plus de flexibilité d'enregistrement.

La taille de stockage de votre carte mémoire est indiquée sur le bord avant de la carte. Elle doit être utilisée exclusivement avec le système de divertissement et de jeu vidéo Xbox 360. Si vous souhaitez davantage d'espace de

stockage, envisagez l'achat du disque dur Xbox 360.

REMARQUE

Comme le logiciel du système Xbox 360 utilise une partie de la mémoire de la carte mémoire lorsqu'il est installé, l'utilisateur dispose de moins de mémoire que ce qui est indiqué.



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, lisez les informations importantes en matière de sécurité et de santé contenues dans ce manuel et les manuels de la Xbox 360. Conservez tous les manuels pour référence ultérieure. Pour obtenir des manuels de rechange, rendez-vous sur www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox (voir « Besoin d'aide ? »).

La garantie limitée couvrant ce produit est incluse dans le manuel de garantie Xbox 360 (Volume 2).

Éliminez ce produit conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur (le cas échéant), y compris ceux qui régissent la récupération et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

CONNECTER LA CARTE MÉMOIRE

Pour connecter votre carte mémoire, insérez-la dans l'un des emplacements de carte mémoire (Memory Unit) situés à l'avant de la console Xbox 360. Pour la déconnecter, il suffit de la retirer de l'emplacement. N'enlevez pas la carte mémoire pendant que votre console lit ou enregistre des données, vous risqueriez de perdre des données ou de provoquer d'autres dommages au système.

REMARQUE

Ne touchez pas les bornes de la carte mémoire et évitez de les faire entrer en contact avec des objets métalliques. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire.

PERSONNALISER VOTRE CARTE MÉMOIRE

Vous pouvez personnaliser votre carte mémoire en lui donnant un nom.

Pour donner un nom à votre carte mémoire :

Connectez la carte mémoire à la console Xbox 360 :

- 1 Sélectionnez **Système, Mémoire**.
- 2 Choisissez la carte mémoire.
- 3 Dans le menu **Options**, vous pouvez renommer la carte mémoire.

Une fois que vous avez personnalisé la carte mémoire, vous pouvez l'identifier grâce à son nouveau nom.

COPIER OU SUPPRIMER DES ÉLÉMENTS SAUVEGARDÉS

Vous pouvez copier des données d'une carte mémoire sur d'autres cartes mémoire ou sur le disque dur Xbox 360. Vous pouvez en outre supprimer des éléments afin de libérer de l'espace sur votre carte mémoire.

Pour copier ou supprimer des éléments :

Connectez la carte mémoire à la console Xbox 360 :

- 1 Sélectionnez **Système, Mémoire**.
- 2 Choisissez la carte mémoire.
- 3 Dans le menu **Options**, vous pouvez sélectionner l'élément que vous souhaitez copier ailleurs ou supprimer de la carte mémoire.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, essayez de les résoudre avec les solutions fournies ci-dessous.

Carte mémoire non répertoriée en tant que périphérique de stockage

Vérifiez que la carte mémoire est complètement insérée dans l'emplacement de carte mémoire (Memory Unit) situé à l'avant de la console. Essayez l'autre emplacement de carte mémoire (Memory Unit) pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'emplacement. Si vous disposez d'une deuxième carte mémoire, essayez-la également afin de déterminer si la carte mémoire originale n'est pas défectueuse.

REMARQUE

Les cartes mémoire endommagées n'apparaîtront pas dans l'interface Xbox et pourraient abîmer votre console Xbox 360. Les cartes mémoire qui ont été écrasées, plongées dans un liquide ou exposées à une chaleur intense peuvent être trop endommagées pour fonctionner et n'apparaîtront pas dans votre liste de périphériques de stockage.

BESOIN D'AIDE ?

Rendez-vous sur www.xbox.com/support ou appelez le service clientèle Xbox :

Belgique : 0800-7-9790

utilisateurs TTY : 0800-7-9791

France : 0800-91-52-74

utilisateurs TTY : 0800-91-54-10

Suisse : 0800-83-6667

utilisateurs TTY : 0800-83-6668

Ne faites pas réparer votre Xbox 360 ou ses périphériques auprès de votre détaillant à moins qu'un représentant du service clientèle Xbox 360 ne vous l'ait demandé.



Ne tentez aucune réparation

N'essayez en aucun cas de démonter, de réparer ou de modifier la console Xbox 360, le bloc d'alimentation ou les périphériques. Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en provoquant une décharge électrique ou un incendie, et votre garantie serait annulée.

REMARQUE

Toute modification apportée au système qui n'a pas été expressément approuvée par le fabricant risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Par la présente Microsoft déclare que l'appareil Carte mémoire Xbox 360 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

COPYRIGHT

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et autres références à des sites Internet, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il appartient à chaque utilisateur de respecter toutes les lois en vigueur en matière de droits d'auteur. Sans limitation des droits accordés par cette législation, il est interdit de reproduire, de stocker ou d'entrer dans un système de recherche automatique ou de transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou à une fin quelconque, tout ou partie du présent document sans autorisation écrite expresse de Microsoft Corporation.

Il se peut que Microsoft détienne des brevets, des demandes de brevets, des marques, des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur les sujets abordés dans le présent document. Sauf si cela est stipulé expressément dans un contrat de licence écrit émis par Microsoft, la fourniture du présent document ne vous donne aucun droit aux brevets, marques, droits d'auteur ou autre propriété intellectuelle en question.

© 2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 et les logos Xbox, Xbox Live et Xbox 360 sont soit des marques déposées, soit des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ESPAÑOL

Unidad de memoria Xbox 360

Gracias por elegir la Unidad de memoria Xbox 360™. Con la Unidad de memoria Xbox 360 puedes llevar tus juegos adonde quieras que vayas. Solamente tienes que guardar las partidas y enviarlas a tu cuenta de Xbox Live®.

La Unidad de memoria Xbox 360 cuenta con las siguientes características:

- Compatibilidad con la descarga de contenido de Xbox Live.
- Una funda de transporte de regalo que puede llevarse en el llavero.
- Uso de dos unidades de memoria para guardar juegos de forma flexible.

El tamaño de almacenamiento de la unidad de memoria aparece indicado en el frontal de la unidad. De uso exclusivo con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360. Si necesitas más espacio de almacenamiento, puedes utilizar el Disco duro Xbox 360.

NOTA

Debido a que el software del sistema Xbox 360 utiliza parte de la memoria de la unidad de memoria cuando se instala, no estará disponible para el usuario toda la memoria indicada.



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este producto, lee este manual y los manuales de Xbox 360 para conocer información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita www.xbox.com/support o llama al servicio de soporte técnico (consulta "Si necesitas ayuda").

La garantía limitada que cubre este producto está incluida en el Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2).

Desecha este producto de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales (en caso de haberlas), incluyendo aquellas que regulan la recuperación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos desechados (EEED).

CONECTAR LA UNIDAD DE MEMORIA

Para conectar la unidad de memoria, insértala en cualquier ranura de unidad de memoria de la parte frontal de la consola Xbox 360. Para desconectarla, saca la unidad de memoria. No extraigas la unidad de memoria mientras la consola esté leyendo o guardando datos, ya que esto podría provocar la pérdida de datos u otros problemas con el sistema.

NOTA

No toques los terminales de la unidad de memoria con los dedos ni con piezas metálicas. La unidad de memoria podría sufrir daños.

PERSONALIZAR LA UNIDAD DE MEMORIA

Puedes personalizar tu unidad de memoria dándole un nombre.

Para asignar un nombre a la unidad de memoria:

Con la unidad de memoria conectada a la consola Xbox 360:

- 1 Selecciona **Sistema, Memoria**.
- 2 Selecciona la unidad de memoria.
- 3 Desde **Opciones**, puedes cambiar el nombre de la unidad de memoria.

Después de personalizar la unidad de memoria, podrás identificarla por su nuevo nombre.

COPIAR O ELIMINAR ELEMENTOS GUARDADOS

Puedes copiar cualquier elemento de una unidad de memoria en otra Unidad de memoria Xbox 360 o en un disco duro. También puedes eliminar elementos para liberar espacio en la unidad de memoria.

Para copiar o eliminar un elemento de la unidad de memoria:

Con la unidad de memoria conectada a la consola Xbox 360:

- 1 Selecciona **Sistema, Memoria**.
- 2 Selecciona la unidad de memoria.
- 3 Desde **Opciones**, puedes seleccionar el elemento que quieras copiar a otra ubicación, o bien eliminarlo de la unidad de memoria.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surgen problemas, prueba una de las soluciones siguientes.

La unidad de memoria no aparece en la lista de dispositivos de almacenamiento

Asegúrate de que la unidad de memoria está insertada completamente en la ranura de la unidad de memoria de la parte frontal de la consola. Prueba la otra ranura de la unidad de memoria para asegurarte de que la ranura no es la causa del problema. Si tienes otra unidad de memoria, pruébala también para saber si la unidad de memoria original está defectuosa.

NOTA

Las unidades de memoria dañadas no aparecerán en la Interfaz Xbox y podrían provocar daños a la consola Xbox 360. Las unidades de memoria aplastadas, sumergidas en líquidos o expuestas a mucho calor podrían estar dañadas e inutilizadas. Estas unidades no aparecerán en la lista de dispositivos de almacenamiento.

SI NECESITAS AYUDA

Visita www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox:

España: 900-94-8952

usuarios TTY: 900-94-8953

No lles la consola Xbox 360 ni los periféricos a tu distribuidor para su reparación o mantenimiento a no ser que te lo diga un empleado del servicio de soporte técnico de Xbox.



No intentes realizar reparaciones

No intentes desmontar, reparar ni alterar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni sus periféricos en modo alguno. Al hacerlo existe riesgo de lesiones graves o incluso muerte por descarga eléctrica o fuego; además, la garantía quedará anulada.

NOTA

Cualquier cambio o modificación del sistema que no tenga la aprobación expresa del fabricante podría invalidar el permiso que tiene el usuario para utilizar el ordenador.

Por medio de la presente Microsoft declara que el Unidad de memoria Xbox 360 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

COPYRIGHT

La información contenida en este documento, incluida la dirección URL y otras referencias a sitios Web, está sujeta a cambios sin previo aviso. El usuario es responsable de cumplir todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin que ello limite los derechos protegidos por los derechos de autor, queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento o introducción en un sistema de recuperación de datos, o su transmisión en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.), sea cual sea el fin, sin la autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft podría tener patentes, aplicaciones patentadas, marcas comerciales, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual sobre los temas incluidos en este documento. Salvo cuando se indique expresamente en el contrato de licencia por escrito de Microsoft, la posesión de este documento no implica la licencia para dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor o demás propiedad intelectual.

© 2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 y los logotipos de Xbox, Xbox Live y Xbox 360 son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

DEUTSCH

Xbox 360 Memory Unit

Vielen Dank, dass Sie die Xbox 360™ Memory Unit gewählt haben. Mit der Xbox 360 Memory Unit können Sie Ihre Spiele überallhin mitnehmen. Speichern Sie einfach Ihren Spielfortschritt und nehmen Sie Ihr Xbox Live®-Konto mit.

Die Xbox 360 Memory Unit hat die folgenden Features:

- Unterstützung neuer Inhalte zum Herunterladen über Xbox Live
- Eine Bonus-Tragetasche, die an Ihren Schlüsselanhänger passt
- Verwendung von zwei Memory Units zur flexiblen Speicherung der Spiele

Die Speichergröße Ihrer Memory Unit wird auf der Vorderseite des Geräts angegeben. Sie ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Xbox 360 Videospiel- und Entertainmentsystem gedacht. Wenn Sie mehr Speicherplatz möchten, sollten Sie über die Anschaffung einer Xbox 360 Festplatte nachdenken.

HINWEIS

Da die Software des Xbox 360 Systems, wenn diese installiert ist, einen Teil des Speichers der Memory Unit nutzt, steht dem Benutzer weniger als der angegebene Speicher zur Verfügung.



WARNUNG

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Produkts die wichtigen Sicherheitsinformationen und Gesundheitsinformationen in diesem Handbuch und den Xbox 360 Handbüchern durch. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie ein Ersatzhandbuch benötigen, gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Xbox-Kundensupport an (siehe "Wenn Sie weitere Hilfe benötigen").

Die eingeschränkte Garantie für dieses Produkt ist im Xbox 360 Garantiehandbuch (Band 2) enthalten. Entsorgen Sie dieses Gerät gemäß den örtlichen oder staatlichen Entsorgungsrichtlinien (falls vorhanden) (z. B. der Richtlinie zur Wiederverwendung und zum Recycling von Elektronikgeräten (WEEE)).

MEMORY UNIT ANSCHLIESSEN

Um Ihre Memory Unit anzuschließen, stecken Sie sie in einen Memory Unit-Steckplatz an der Vorderseite des Xbox 360 Entertainmentsystems. Zum Trennen ziehen Sie die Memory Unit heraus. Nehmen Sie die Memory Unit nicht heraus, während das Entertainmentsystem Daten liest oder speichert, da sonst Datenverlust oder Probleme mit anderen Systemen auftreten können.

HINWEIS

Berühren Sie die Anschlüsse der Memory Unit nicht mit Ihren Fingern oder mit Metallgegenständen. Dies könnte sie beschädigen.

MEMORY UNIT PERSONALISIEREN

Sie können die Memory Unit personalisieren, indem Sie ihr einen Namen geben.

So geben Sie der Memory Unit einen Namen:

Wenn die Memory Unit an das Xbox 360 Entertainmentsystem angeschlossen ist:

- 1 Wählen Sie **System/Speicher**.
- 2 Wählen Sie die Memory Unit.
- 3 Gehen Sie zum Umbenennen der Memory Unit zu **Optionen**.

Sobald Sie die Memory Unit personalisiert haben, können Sie sie am neuen Namen erkennen.

GESPEICHERTE INHALTE KOPIEREN ODER LÖSCHEN

Sie können alle Inhalte auf einer Memory Unit auf eine andere Xbox 360 Memory Unit oder eine Festplatte kopieren. Sie können außerdem Platz auf der Memory Unit freimachen, indem Sie Inhalte löschen.

So kopieren oder löschen Sie Inhalte von der Memory Unit:

Wenn die Memory Unit an das Xbox 360 Entertainmentsystem angeschlossen ist:

- 1 Wählen Sie **System/Speicher**.
- 2 Wählen Sie die Memory Unit.
- 3 Gehen Sie zu **Optionen**, um den Inhalt auszuwählen, den Sie an einen anderen Ort kopieren möchten, oder löschen Sie ihn von der Memory Unit.

FEHLERBEHEBUNG

Falls Probleme auftreten, versuchen Sie die folgenden Lösungsmöglichkeiten.

Memory Unit ist kein aufgelistetes Speichergerät

Stellen Sie sicher, dass die Memory Unit vollständig in den Memory Unit-Steckplatz an der Vorderseite des Entertainmentsystems eingesteckt ist. Versuchen Sie den anderen Memory Unit-Steckplatz, um sicherzustellen, dass der Steckplatz nicht das Problem ist. Falls Sie eine zweite Memory Unit haben, probieren Sie diese ebenfalls aus, um festzustellen, ob die ursprüngliche Memory Unit fehlerhaft ist.

HINWEIS

Beschädigte Memory Units werden in der Xbox Steuerung nicht angezeigt und können dem Xbox 360 Entertainmentsystem schaden. Memory Units, die starkem Druck oder großer Hitze ausgesetzt oder in Flüssigkeiten eingetaucht waren, können beschädigt sein und erscheinen nicht in der Liste der Speichergeräte.

WENN SIE WEITERE HILFE BENÖTIGEN

Gehen Sie zu www.xbox.com/support oder rufen Sie den Kundensupport unter einer der folgenden Nummern an:

Österreich: 0800 281 360

TTY-Benutzer: 0800 281 360)

Deutschland: 0800 181 2968

TTY-Benutzer: 0800 181 2975

Schweiz: 0800 83 6667

TTY-Benutzer: 0800 83 6668

Bringen Sie Ihr Xbox 360 Entertainmentsystem oder die Peripheriegeräte nur zur Reparatur oder Wartung zu Ihrem Händler, wenn Sie von einem Vertreter des Xbox-Kundensupports dazu aufgefordert werden.



Versuchen Sie keine selbständigen Reparaturen

Versuchen Sie nicht, das Xbox 360 Entertainmentsystem, das Netzteil oder die Peripheriegeräte in irgendeiner Weise zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer führen und die Garantie erlischt dadurch.

HINWEIS

Alle Änderungen oder Modifizierungen am System, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers aufheben, das Gerät zu betreiben.

Hiermit erklärt Microsoft, dass sich das Gerät Xbox 360 Memory Unit in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Internet-Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Benutzer sind verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Urheberrechtsgesetze. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenabfragesystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht. Es ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. Patentanmeldungen, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft eingeräumt.

© 2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 und die Logos von Xbox, Xbox Live und Xbox 360 sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

ITALIANO

Memory Unit Xbox 360

Grazie per aver scelto la Memory Unit Xbox 360™. Con la Memory Unit Xbox 360, è possibile portare i propri giochi ovunque. È sufficiente salvare il progresso dei propri giochi e trasportare il proprio account Xbox Live®.

La Memory Unit Xbox 360 ha le seguenti caratteristiche:

- Supporto del contenuto scaricabile Xbox Live.
- Contenitore per facile trasporto sul portachiavi.
- Utilizzo di due Memory Unit per memorizzare i giochi in modo flessibile.

La capacità della Memory Unit è indicata nella parte anteriore dell'unità. Da utilizzare esclusivamente con il sistema di intrattenimento e videogiochi Xbox 360. Per maggiore spazio di memoria,

prendere in considerazione il disco rigido Xbox 360.

NOTA

Poiché il software di sistema Xbox 360 utilizza parte della memoria della Memory Unit quando è installata, all'utente sarà disponibile una memoria inferiore a quella dichiarata.



AVVERTENZA

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare questo manuale e i manuali Xbox 360 per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla tutela della salute. Conservare tutti i manuali per riferimento futuro. Per i manuali di sostituzione, visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il Supporto clienti Xbox (consultare "Se è necessaria ulteriore assistenza").

La garanzia limitata di questo prodotto è inclusa nel manuale Garanzia di Xbox 360 (Volume 2).

Smaltire questo prodotto in conformità alle normative locali e nazionali di smaltimento rifiuti, incluse quelle relative al recupero e al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment, WEEE).

COLLEGARE LA MEMORY UNIT

Per collegare la Memory Unit, inserirla in uno degli slot nella parte anteriore della console Xbox 360. Per scollegare, estrarre la Memory Unit. Non rimuovere la Memory Unit mentre la console legge o salva dati, in quanto possono verificarsi perdite di dati e altri problemi di sistema.

NOTA

Non toccare i morsetti della Memory Unit con le dita né lasciare che entrino in contatto con parti metalliche. Ciò potrebbe danneggiarla.

PERSONALIZZARE LA MEMORY UNIT

È possibile personalizzare la Memory Unit assegnandole un nome.

Per assegnare un nome alla Memory Unit:

Con la Memory Unit connessa alla console Xbox 360:

- 1 Selezionare **System (Sistema), Memory (Memoria)**.
- 2 Selezionare la Memory Unit.
- 3 Da **Opzioni** è possibile rinominare la Memory Unit.

Una volta personalizzata la Memory Unit, è possibile identificarla con il suo nuovo nome.

COPIARE O ELIMINARE ELEMENTI SALVATI

È possibile copiare qualsiasi elemento su una Memory Unit su un'altra Memory Unit Xbox 360 o su un altro disco rigido. È anche possibile liberare spazio sulla Memory Unit eliminando elementi.

Per copiare o eliminare un elemento dalla Memory Unit:

Con la Memory Unit connessa alla console Xbox 360:

- 1 Selezionare **System (Sistema), Memory (Memoria)**.
- 2 Selezionare la Memory Unit.
- 3 Da **Opzioni** è possibile selezionare l'elemento che si desidera copiare in un'altra posizione o eliminarlo dalla Memory Unit.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si riscontrano problemi, provare ad adottare le soluzioni fornite di seguito.

La Memory Unit non è una periferica di memorizzazione elencata

Accertarsi che la Memory Unit sia completamente inserita nello slot della Memory Unit nella parte anteriore della console. Provare l'altro slot della Memory Unit per accertarsi che non sia questo il problema. Se si dispone di una seconda Memory Unit, provare anche questa per determinare se la Memory Unit originale sia difettosa o meno.

NOTA

Le Memory Unit danneggiate non appaiono nell'Xbox Dashboard e potrebbero danneggiare la console Xbox 360. Le Memory Unit schiacciate, immerse in liquidi o esposte ad intenso calore potrebbero essere danneggiate oltre il normale e non appariranno nell'elenco di periferiche di memorizzazione.

SE È NECESSARIA ULTERIORE ASSISTENZA

Visitare il sito www.xbox.com/support o chiamare il numero del Supporto clienti Xbox:

Italia: 800-787614

utenti TTY: 800-787615

Svizzera: 0800-83-6667

utenti TTY: 0800-83-6668

Non portare la console Xbox 360 o le sue periferiche al rivenditore per la riparazione o l'assistenza a meno di istruzioni in tal senso da parte di un rappresentante del Supporto clienti Xbox.



Non tentare di eseguire riparazioni

Non tentare in alcun modo di smontare, sottoporre a manutenzione o modificare la console Xbox 360, l'alimentatore o le sue periferiche in alcun modo. Ciò potrebbe comportare il rischio di gravi lesioni o di morte per scosse elettriche o incendi e invaliderebbe la garanzia.

NOTA

Qualsiasi cambiamento o modifica apportati al sistema senza il permesso esplicito da parte del produttore potrebbe annullare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Con la presente Microsoft dichiara che questo Memory Unit Xbox 360 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

COPYRIGHT

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e i riferimenti ad altri siti Web, sono soggette a modifiche senza preavviso. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di copyright è esclusivamente a carico dell'utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft Corporation.

Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.

© 2005 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 e i logo Xbox, Xbox Live e Xbox 360 sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PORTUGUÊS

Unidade de Memória Xbox 360

Obrigado por ter escolhido a Unidade de Memória Xbox 360™. Com a Unidade de Memória Xbox 360, pode levar os seus jogos consigo para qualquer lugar. Guarde o estado actual do jogo e transporte a sua conta Xbox Live®.

A Unidade de Memória Xbox 360 apresenta as seguintes características:

- Com suporte de conteúdos disponíveis para transferência no Xbox Live.
- Um estojo de transporte que cabe no porta-chaves.
- Utilização de duas unidades de memória para aumentar o espaço para guardar jogos.

A capacidade da unidade memória está indicada na parte da frente da unidade. Para utilização exclusiva com o sistema de videojogos e entretenimento Xbox 360. Se necessitar de mais espaço de

armazenamento, considere o Disco Rígido Xbox 360.

NOTA

O software do sistema Xbox 360, quando instalado, utiliza alguma memória da unidade de memória; consequentemente terá menos memória disponível do que a inicialmente indicada.

AVISO

Antes de utilizar este produto, leia este manual e os manuais e os manuais da Xbox 360 onde encontrará informações importantes de segurança e saúde. Guarde todos os manuais para referência futura. Para obter manuais de substituição, consulte www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox (consulte "Se Precisar de Mais Ajuda").

A garantia limitada para este produto está contida no manual Garantia da Xbox 360, (Volume 2).

Proceda à eliminação deste produto de acordo com a respectiva Regulamentação Local e Nacional aplicável (se existir), incluindo a directiva relativa à reutilização e reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).

LIGAR A UNIDADE DE MEMÓRIA

Para ligar a unidade de memória, insira-a na respectiva ranhura na parte da frente da consola Xbox 360. Para desligá-la, retire a unidade de memória. Nunca retire a unidade de memória enquanto a consola estiver a ler ou guardar dados, porque poderá ocorrer a perda de dados e outros problemas com o sistema.

NOTA

Nunca tocar com os dedos nem permitir o contacto de objectos metálicos com os terminais da unidade de memória. Tal poderá resultar em danos.

PERSONALIZAR A UNIDADE DE MEMÓRIA

Pode personalizar a sua unidade de memória ao atribuir-lhe um nome.

Para atribuir um nome à unidade de memória:

Com a unidade de memória ligada à consola Xbox 360:

- 1 Seleccione **Sistema**, Memória.
- 2 Seleccione a unidade de memória.
- 3 Em **Opções**, pode mudar o nome da sua unidade de memória.

Depois de personalizar a unidade de memória, poderá identificá-la através do novo nome.

COPIAR OU ELIMINAR ITENS GUARDADOS

Pode copiar qualquer item de uma unidade de memória para outra Unidade de Memória Xbox 360 ou para o disco rígido. Pode também libertar espaço na unidade de memória ao eliminar itens.

Para copiar ou eliminar um item da unidade de memória:

Com a unidade de memória ligada à consola Xbox 360:

- 1 Seleccione **Sistema**, Memória.
- 2 Seleccione a unidade de memória.
- 3 Em **Opções**, pode seleccionar o item que pretende copiar para outro local, ou eliminar da unidade de memória.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas, experimente as soluções possíveis indicadas em baixo.

Unidade de Memória Não Listada como Dispositivo de Armazenamento

Certifique-se de que a unidade de memória está totalmente inserida na respectiva ranhura na parte da frente da consola. Experimente a outra ranhura para se certificar de que não reside aí o problema. Se tiver uma segunda unidade de memória, experimente-a também para determinar se a unidade de memória original tem um defeito.

NOTA

As unidades de memória danificadas não são apresentadas na Interface Xbox e poderão causar danos na sua consola Xbox 360. As unidades de memória que tenham sido amolgadas, imersas em líquidos ou expostas a calor intenso poderão estar irreparavelmente danificadas e não serão apresentadas na lista de dispositivos de armazenamento.

SE PRECISAR DE MAIS AJUDA

Visite www.xbox.com/support ou telefone para o número de Suporte a Clientes Xbox:

Portugal: 800-844-059

utilizadores TTY: 800-844-060

Leve a sua consola Xbox 360 ou os seus periféricos ao seu revendedor para reparação ou manutenção, apenas quando instruído para tal por um Representante do Suporte a Clientes Xbox 360.



Não Efectue Reparações

Não tente desmontar, reparar ou modificar a consola Xbox 360, a fonte de alimentação ou os seus periféricos seja de que forma for. Ao fazê-lo, corre o risco de danos pessoais graves ou perigo de morte de choque eléctrico ou fogo, e a sua garantia perderá a validade.

NOTA

Quaisquer alterações ou modificações efectuadas ao sistema sem a aprovação expressa do fabricante podem anular a autoridade de o utilizador operar o equipamento.

Microsoft declara que este Unidade de Memória Xbox 360 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

DIREITOS DE AUTOR

As informações contidas neste documento, incluindo referências a URLs e outros Web sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador o cumprimento das leis de direitos de autor aplicáveis. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida num sistema de obtenção de dados, nem transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio (electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação, etc.), para qualquer fim, sem a permissão expressa, por escrito, da Microsoft Corporation, não limitando os direitos inerentes aos direitos de autor.

A Microsoft pode possuir patentes, requisições de patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abranjam matérias abordadas no documento. Com excepção dos casos expressamente indicados em qualquer contrato de licença da Microsoft, fornecido por escrito, a disponibilização do presente documento não proporciona ao utilizador quaisquer licenças sobre essas patentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outra propriedade intelectual.

© 2005 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 e os logótipos da Xbox, do Xbox Live e da Xbox 360 são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

NEDERLANDS

Xbox 360 Memory Unit

Bedankt dat je de Xbox 360™ Memory Unit hebt gekozen. Met de Xbox 360 Memory Unit kun je je games overall mee naartoe nemen. Sla gewoon je game op en neem je Xbox Live®-account mee.

Functies van de Xbox 360 Memory Unit:

- Ondersteunt downloadbare content van Xbox Live.
- De extra houder past aan je sleutelkoord.
- Gebruik van twee memory units voor een flexibele opslag van games.

De opslagcapaciteit van je memory unit staat aangegeven op het uiteinde aan de voorkant van de unit. Uitsluitend bestemd voor gebruik met het Xbox 360 Videogame- en entertainmentsysteem. Als je meer opslagruimte wenst, kun je de Xbox 360 Hard Drive overwegen.

OPMERKING

Aangezien de systeemsoftware van de Xbox 360 een deel van het geheugen van de geïnstalleerde memory unit gebruikt, beschik je over minder dan het opgegeven geheugen.



WAARSCHUWING

Lees deze handleiding en de Xbox 360-handleidingen voor belangrijke informatie in verband met veiligheid en gezondheid voordat je dit product gebruikt. Bewaar alle handleidingen zodat je er later op kunt teruggrijpen. Als je een nieuwe handleiding nodig hebt, surf je naar www.xbox.com/support of bel je het nummer van de Xbox-klantenservice (zie 'Als je meer hulp nodig hebt').

De beperkte garantie die op dit product van toepassing is, vind je in de Xbox 360-garantiehandleiding (deel 2).

Voer dit product af volgens de eventuele lokale en nationale verwijderingsvoorschriften, inclusief de regels voor hergebruik en recycling van afgevoerde elektrische en elektronische apparatuur (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).

DE MEMORY UNIT AANSLUITEN

Sluit je memory unit aan door deze in een van de memory unit slots op de voorkant van de Xbox 360-console te plaatsen.

Trek de memory unit eruit om deze los te koppelen. Verwijder de memory unit niet terwijl de console bezig is gegevens te lezen of op te slaan, aangezien dit kan leiden tot verlies van gegevens en andere systeemproblemen.

OPMERKING

Raak de uiteinden van memory units niet aan met je vingers of met metalen delen. Dit kan tot beschadiging leiden.

DE MEMORY UNIT PERSOONLIJK MAKEN

Je kunt de memory unit persoonlijk maken door deze een naam te geven.

Je kunt je memory unit als volgt een naam geven:

Terwijl de memory unit is aangesloten op de Xbox 360-console:

- 1 Selecteer **System, Memory**.
- 2 Selecteer de memory unit.
- 3 Vanuit **Options** kun je de naam van de memory unit wijzigen.

Zodra de memory unit een persoonlijke naam heeft, kun je deze via de nieuwe naam vinden.

OPGESLAGEN ITEMS KOPIËREN OF VERWIJDEREN

Je kunt elk item op een memory unit kopiëren naar een andere Xbox 360 Memory Unit of -harddisk. Je kunt ook ruimte op de memory unit vrijmaken door items te verwijderen.

Je kunt als volgt een item van de memory unit kopiëren of verwijderen:

Terwijl de memory unit is aangesloten op de Xbox 360-console:

- 1 Selecteer **System, Memory**.
- 2 Selecteer de memory unit.
- 3 Vanuit **Options** kun je het item selecteren dat je naar een andere locatie wilt kopiëren of dat je van de memory unit wilt verwijderen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als je problemen ondervindt, kun je de onderstaande mogelijke oplossingen proberen.

De Memory Unit wordt niet vermeld als opslagapparaat

Controleer of de memory unit geheel in het memory unit slot op de voorkant van de console is geplaatst. Probeer het andere memory unit slot om te controleren of dat het probleem is. Als je een tweede memory unit hebt, probeer je deze ook uit om vast te stellen of de oorspronkelijke memory unit defect is.

OPMERKING

Beschadigde memory units worden niet weergegeven in het Xbox Dashboard en kunnen je Xbox 360-console beschadigen. Memory units die zijn gedeukt, ondergedompeld in vloeistof of blootgesteld aan intense hitte kunnen teveel zijn beschadigd voor gebruik en worden niet weergegeven in de lijst met opslagapparaten.

ALS JE MEER HULP NODIG HEBT

Surf naar www.xbox.com/support of bel het nummer van de Xbox-klantenservice: België: 0800-7-9790

teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791

Nederland: 0800-023-3894

teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895

Breng de Xbox 360-console of de randapparatuur alleen naar de verkoper voor reparatie of service als een vertegenwoordiger van de Xbox-klantenservice dit adviseert.



Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren

Probeer de Xbox 360-console, de voeding of de randapparatuur niet op wat voor manier dan ook uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen. Dit maakt niet alleen de garantie ongeldig, maar kan bovendien leiden tot ernstig letsel of overlijden als gevolg van elektrische schokken of brand.

OPMERKING

Als het systeem zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant wordt veranderd of aangepast, kan de gebruiker het recht verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Hierbij verklaart Microsoft dat het toestel Xbox 360 Memory Unit in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

COPYRIGHT

De informatie in dit document, inclusief verwijzingen naar URL's en internetwebsites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke auteursrechtwetten. Onverminderd de rechten op grond van de copyrightwetgeving mag geen enkel deel van dit document worden verveelvoudigd, opgeslagen of ingevoerd in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins), of voor enig doel worden overgedragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten hebben ten aanzien van de inhoud van dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in enige schriftelijke gebruiksrechtsovereenkomst van Microsoft geeft dit document je geen licentie voor deze octrooien, handelsmerken, copyrights of ander intellectueel eigendom.

© 2005 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 en de logo's van Xbox, Xbox Live en Xbox 360 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ελληνικά

Μονάδα μνήμης Xbox 360

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Μονάδα μνήμης Xbox 360™. Με τη Μονάδα μνήμης Xbox 360, μπορείτε να μεταφέρετε τα παιχνίδια σας όπου κι αν πηγαίνετε. Απλώς αποθηκεύστε το σημείο όπου έχετε φτάσει στο παιχνίδι και μεταφέρετε το λογαριασμό σας στο Xbox Live®.

Η Μονάδα μνήμης Xbox 360 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη του περιεχομένου του Xbox Live με δυνατότητα μεταφόρτωσης.
- Έξτρα θήκη μεταφοράς που μπορεί να συνδεθεί στο μπρελόκ των κλειδιών σας.
- Χρήση δύο μονάδων μνήμης για να έχετε ευελιξία στην αποθήκευση των παιχνιδιών.

Η χωρητικότητα της μονάδας μνήμης υποδεικνύεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με το σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360. Εάν θέλετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, δοκιμάστε το Σκληρό δίσκο Xbox 360.

Σημείωση

Επειδή το λογισμικό του συστήματος Xbox 360 χρησιμοποιεί μέρος της μνήμης από τη μονάδα μνήμης όταν εγκαθίσταται, ο χρήστης θα διατεθεί λιγότερη από την αναφερόμενη μνήμη.

**Προειδοποίηση**

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και τα Εγχειρίδια του Xbox 360 για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox (βλ. "Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια").

Η περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει αυτό το προϊόν περιέχεται στο Εγχειρίδιο εγγύησης του Xbox 360 (Τόμος 2).

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων (αν υπάρχουν), συμπεριλαμβανομένων αυτών που

ρυθμίζουν την αποκατάσταση και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Σύνδεση της μονάδας μνήμης

Για να συνδέσετε τη μονάδα μνήμης, τοποθετήστε τη σε μία από τις δύο υποδοχές μονάδας μνήμης στο μπροστινό μέρος της κονσόλας Xbox 360. Για να την αποσυνδέσετε, τραβήξτε την προς τα έξω. Μην αφαιρείτε τη μονάδα μνήμης όταν η κονσόλα εκτελεί ανάγνωση ή αποθήκευση δεδομένων, επειδή μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή να προκύψουν άλλα προβλήματα συστήματος.

Σημείωση

Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της μονάδας μνήμης με τα δάχτυλά σας και μην επιτρέπετε να έλθουν σε επαφή με

μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

Προσαρμογή της μονάδας μνήμης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μονάδα μνήμης, δίνοντάς της ένα όνομα.

Για να ονομάσετε μια μονάδα μνήμης:

Όταν η μονάδα μνήμης είναι συνδεδεμένη στη κονσόλα Xbox 360:

- 1 Επιλέξτε τα στοιχεία **Σύστημα, Μνήμη**.
- 2 Επιλέξτε τη μονάδα μνήμης.
- 3 Μπορείτε να μετονομάσετε τη μονάδα μνήμης από το στοιχείο **Options [Επιλογές]**.

Αφού προσαρμόσετε τη μονάδα μνήμης, μπορείτε πλέον να την προσδιορίζετε με το νέο της όνομα.

Αντιγραφή ή διαγραφή αποθηκευμένων στοιχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα στοιχείο από μια μονάδα μνήμης σε μια άλλη Μονάδα μνήμης του Xbox 360 ή στο σκληρό δίσκο. Μπορείτε επίσης να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα μνήμης διαγράφοντας στοιχεία.

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη μονάδα μνήμης:

Όταν η μονάδα μνήμης είναι συνδεδεμένη στη κονσόλα Xbox 360:

- 1 Επιλέξτε τα στοιχεία **Σύστημα, Μνήμη**.
- 2 Επιλέξτε τη μονάδα μνήμης.
- 3 Από το στοιχείο **Options [Επιλογές]**, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε άλλη θέση ή να το διαγράψετε από τη μονάδα μνήμης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν συναντήσετε προβλήματα, δοκιμάστε τις πιθανές λύσεις που παρέχονται παρακάτω.

Η μονάδα μνήμης δεν βρίσκεται στη λίστα των συσκευών αποθήκευσης

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μνήμης έχει τοποθετηθεί πλήρως στην υποδοχή μονάδας μνήμης που βρίσκεται στην πρόσοψη της κονσόλας. Δοκιμάστε την άλλη υποδοχή μονάδας μνήμης, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν αφορά τη συγκεκριμένη υποδοχή. Εάν διαθέτετε δεύτερη μονάδα μνήμης, δοκιμάστε να τη χρησιμοποιήσετε, για να εξακριβώσετε αν η αρχική μονάδα μνήμης είναι ελαττωματική.

Σημείωση

Οι κατεστραμμένες μονάδες μνήμης δεν εμφανίζονται στον Πίνακα οργάνων Xbox και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην κονσόλα Xbox 360. Οι μονάδες μνήμης που έχουν χτυπηθεί, έχουν βυθιστεί σε υγρά ή έχουν εκτεθεί σε έντονη θερμότητα ενδέχεται να έχουν υποστεί μεγάλη βλάβη, ώστε μην είναι δυνατή η χρήση τους, και δεν θα εμφανίζονται στη λίστα συσκευών αποθήκευσης.

Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης πελατών του Xbox: Ελλάδα: 00800-44-12-8732

χρήστες TTY: 00800-44-12-8733

Μην μεταφέρετε την κονσόλα Xbox 360 ή τα περιφερειακά της στο μεταπωλητή για επισκευή ή συντήρηση, εκτός αν σας δοθούν τέτοιες οδηγίες από τον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών του Xbox.



Μην προσπαθήσετε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, την παροχή ρεύματος ή τα περιφερειακά της με οποιονδήποτε τρόπο. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσετε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και θα ακυρώσετε την εγγύησή σας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Microsoft ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Μονάδα μνήμης Xbox 360 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο) ή για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft Corporation.

Η Microsoft μπορεί να είναι κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν αναφέρεται

ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή άδεια χρήσης της Microsoft, η απόκτηση του παρόντος εγγράφου δεν σας παρέχει Άδεια Χρήσης για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2005 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 και τα λογότυπα Xbox, Xbox Live και Xbox 360 είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

DANSK

Xbox 360-hukommelseskortet

Tak, fordi du har valgt Xbox 360™-hukommelseskort. Ved hjælp af Xbox 360-hukommelseskortet kan du tage dine spil med overalt. Du kan blot gemme dit spil og overføre din konto.

Xbox 360-hukommelseskortet har følgende funktioner:

- Understøttelse af indhold, der kan hentes fra Xbox Live®.
- Der medfølger en gratis bæretaske, der passer til nøgleringen.
- Brug af to hukommelseskort for at få størst mulig lagringsfleksibilitet.

Hukommelseskortets lagringskapacitet vises på kortets forside. Adapteren kan kun bruges sammen med Xbox 360-videospil- og -underholdningssystemet. Hvis du har brug for mere lagerplads, kan du overveje en Xbox 360-harddisk.

BEMÆRK!

Eftersom Xbox 360-systemsoftwaren bruger noget af hukommelsen fra hukommelseskortet, når det er installeret, vil der være mindre hukommelse tilgængelig for brugeren end angivet.



ADVARSEL!

Læs denne vejledning og vejledningerne til Xbox 360 for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger, inden du tager produktet i brug. Gem alle brugervejledninger til senere brug. Gå til www.xbox.com/support, eller kontakt Xbox-kundesupport, hvis du får brug for nye vejledninger (se "Sådan får du mere at vide").

Den begrænsede garanti for dette produkt er beskrevet i vejledningen om garanti til Xbox 360 (2. udgave).

Produktet skal genbruges eller bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning for genbrug eller bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr, hvis en sådan lovgivning findes.

TILSLUTNING AF HUKOMMELSESKORTET

Hukommelseskortet tilsluttes ved at indsætte det i en af portene til hukommelseskort på forsiden af Xbox 360-konsollen. Du kan afbryde forbindelsen til hukommelseskortet ved at trække det ud af porten. Undlad at fjerne hukommelseskortet, mens konsollen er i gang med at læse eller gemme data, da det ellers kan medføre tab af data og andre problemer for systemet.

BEMÆRK!

Undlad at røre stikkene på hukommelseskortet med fingrene eller med metalgenstande. Det kan medføre, at de bliver beskadiget.

PERSONLIG TILPASNING AF HUKOMMELSESKORTET

Du kan gøre hukommelseskortet personligt ved at give det et navn.

Sådan tildeles hukommelseskortet et navn

Gør følgende, mens hukommelseskortet er sluttet til Xbox 360-konsollen:

- 1 Vælg **System (System), Memory (Hukommelse)**.
- 2 Vælg hukommelseskortet.
- 3 Du kan omdøbe hukommelseskortet under **Options (Indstillinger)**.

Når du har navngivet hukommelseskortet, kan du nemt identificere det ud fra navnet.

KOPIERING ELLER SLETNING AF GEMTE ELEMENTER

Du kan kopiere elementer på et hukommelseskort til et andet Xbox 360-hukommelseskort eller til harddisken. Du kan frigøre plads på hukommelseskortet ved at slette elementer.

Sådan kopieres eller slettes elementer på hukommelseskortet

Gør følgende, mens hukommelseskortet er sluttet til Xbox 360-konsollen:

- 1 Vælg **System (System), Memory (Hukommelse)**.
- 2 Vælg hukommelseskortet.
- 3 Du kan vælge det element, du vil kopiere til en anden placering eller slette fra hukommelseskortet under **Options (Indstillinger)**.

FEJLFINDING

Hvis der opstår problemer, kan du forsøge at afhjælpe dem med de forskellige løsninger, der er beskrevet nedenfor.

Hukommelseskortet vises ikke som en lagringsenhed

Kontroller, at hukommelseskortet er indsat korrekt i porten til hukommelseskortet på forsiden af konsollen. Indsæt hukommelseskortet i den anden port til hukommelseskort for at se, om problemet skyldes, at porten er beskadiget. Hvis du har et ekstra hukommelseskort, kan du prøve dette også, for at finde ud af, om der er fejl på det oprindelige hukommelseskort.

BEMÆRK!

Hvis hukommelseskortet er beskadiget, vises det ikke i Xbox Dashboard, og kortet kan beskadige Xbox 360-konsollen. Et hukommelseskort, der er blevet mast, udsat for væske eller meget høj varme, kan være blevet beskadiget så meget, at det ikke længere kan bruges, og det vises derfor ikke på listen over lagringsenheder.

SÅDAN FÅR DU MERE AT VIDE

Gå til www.xbox.com/support, eller ring til Xbox-kundesupport:

Danmark: 80-88-40-97

TTY-brugere: 80-88-40-98

Hvis Xbox 360-konsollen eller -udstyret skal repareres eller serviceres, skal du ikke levere det til forhandleren, medmindre Xbox-kundesupport beder dig om det.



Foretag ikke reparationer

Du må ikke forsøge at adskille, reparere, udføre service eller ændre Xbox 360-konsollen, strømforsyningen eller udstyret. Hvis du gør dette, er der risiko for alvorlig personskade eller død på grund af elektrisk stød eller brand. Det medfører desuden, at garantien bortfalder.

BEMÆRK!

Enhver ændring eller modifikation, der er foretaget på systemet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Undertegnede Microsoft erklærer herved, at følgende udstyr Xbox 360-hukommelseskortet overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

OPHAVSRET

Oplysningerne i dette dokument, herunder URL-adresser og andre internetadresser, kan ændres uden varsel. Det påhviler brugeren at overholde alle gældende love om copyright. Uden at begrænse reglerne om copyright må ingen dele af dette dokument reproducere, opbevares i eller hentes til et søgesystem, og det må ikke videreformidles i nogen form, på nogen måde (elektronisk, mekanisk, som fotokopi, optagelse eller på anden måde) eller til noget formål, uden at der gives udtrykkeligt samtykke hertil af Microsoft Corporation.

Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emnet i dette dokument. Medmindre det fremgår af en skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver adgangen til dette dokument dig ikke nogen licens til disse patenter, varemærker, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder. © 2005 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 samt Xbox-, Xbox Live- og Xbox 360-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

SVENSKA

Xbox 360-minnesenhet

Tack för att du köpte Xbox 360™-minnesenheten. Med Xbox 360-minnesenheten kan du ta med dig dina spel överallt. Du sparar helt enkelt hur långt du har hunnit och flyttar över ditt Xbox Live®-konto.

Xbox 360-minnesenheten har följande egenskaper:

- Stöd för nedladdningsbart material från Xbox Live™.
- Ett bonusfodral som passar i nyckelringen.
- Använder sig av två minnesenheter för flexibel spellagring.

Lagringsutrymmet på minnesenheten står på framsidan av enheten. Den är endast avsedd att användas med videospel- och underhållningssystemet Xbox 360. Om du behöver mer lagringsutrymme bör du överväga att skaffa Xbox 360-hårddisken.

OBS!

Eftersom systemprogramvaran för Xbox 360 använder en del av minnet från minnesenheten när den installeras, är det mindre minne tillgängligt för användaren än vad som anges.



VARNING

Innan du använder produkten måste du läsa den här handboken och Xbox 360-handböckerna för viktig information om säkerhet och hälsa. Behåll alla handböcker som referens. Om du behöver ersättningshandböcker går du till www.xbox.com/support eller ringer Xbox kundsupport (se "Om du behöver mer hjälp").

Den begränsade garantin för enheten ingår i Xbox 360-garantihandboken (volym 2).

Produkten måste tas om hand eller återvinnas enligt de lokala och nationella föreskrifter som gäller för återvinning av el- och elektronikavfall.

ANSLUTA MINNESENHETEN

Anslut minnesenheten genom att sätta in den i någon av minnesenhetplatserna (Memory Unit A/B) på framsidan av Xbox 360-konsolen. Koppla från minnesenheten genom att dra ut den. Ta inte bort minnesenheten medan konsolen läser eller sparar data. Det kan leda till dataförluster och andra systemproblem.

OBS!

Rör inte vid minnesenhetens kontakter med fingrarna och se till att inga metalldelar rör vid dem. Det kan skada minnesenheten.

ANPASSA MINNESENHETEN

Du kan anpassa minnesenheten genom att ge den ett namn.

Så här ger du minnesenheten ett namn:

När minnesenheten är ansluten till Xbox 360-konsolen:

- 1 Välj **System, Minne**.
- 2 Markera minnesenheten.
- 3 Från **Alternativ** kan du byta namn på minnesenheten.

När du har namngivit minnesenheten kan du identifiera den med det nya namnet.

KOPIERA ELLER RADERA SPARADE OBJEKT

Du kan kopiera objekt på en minnesenhet till en annan Xbox 360-minnesenhet eller en hårddisk. Du kan också frigöra utrymme på minnesenheten genom att radera objekt.

Så här kopierar eller raderar du objekt från minnesenheten:

När minnesenheten är ansluten till Xbox 360-konsolen:

- 1 Välj **System, Minne**.
- 2 Markera minnesenheten.
- 3 Från **Alternativ** kan du markera det objekt du vill kopiera någon annanstans eller ta bort från minnesenheten.

FELSÖKNING

Om du stöter på problem kan du försöka med någon av lösningarna nedan.

Minnesenheten visas inte som lagringsenhet

Kontrollera att minnesenheten är helt insatt i minnesenhetsplatsen på konsolens framsida. Prova den andra minnesenheten så att du ser att problemet inte ligger där. Om du har en minnesenhet till, provar du den också så att du kan se om den första enheten är defekt.

OBS!

Skadade minnesenheter visas inte i Xbox Dashboard och kan skada Xbox 360-konsolen. Minnesenheter som har utsatts för slag, vätska eller stark värme kan vara ohjälpligt skadade och visas inte i listan över lagringsenheter.

OM DU BEHÖVER MER HJÄLP

Gå till www.xbox.com/support eller ring Xbox kundsupport:

Sverige: 020-79 11 33

texttelefon: 020-79-1134

Lämna inte in Xbox 360-konsolen eller dess kringutrustning till återförsäljaren för reparationer eller service om inte en representant för Xbox kundsupport ger anvisningar om det.



Försök inte reparera själv

Försök inte ta isär, utföra service på eller modifiera Xbox 360-konsolen, dess nätdel eller kringutrustning på något sätt. Det medför risker för allvarliga personskador eller dödsfall genom elektriska stötar eller brand. Dessutom upphör garantin att gälla.

OBS!

Alla ändringar eller modifikationer av systemet som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Härmed intygar Microsoft att denna Xbox 360-minnesenhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

COPYRIGHT

All information i detta dokument såsom URL:er och andra referenser till webbplatser på Internet kan ändras utan förvarning. Det är användarens ansvar att följa alla gällande upphovsrättslagar. Utan att begränsa några copyright-rättigheter får ingen del av detta dokument reproduceras, lagras eller införas i ett databassystem eller överföras i någon form eller med några medel (elektroniska, mekaniska, via fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra rättigheter som avser immateriella rättigheter som täcker ämnet i detta dokument. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i något skriftligt licensavtal från Microsoft, ger tillgången till detta dokument inte dig någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

© 2005 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 och logotyperna för Xbox, Xbox Live och Xbox 360 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

NORSK

Xbox 360 minneenhet

Takk for at du valgte Xbox 360™ minneenhet. Med Xbox 360 minneenhet kan du ta med deg spillene hvor du vil. Du behøver bare lagre spillforløpet og transportere Xbox Live®-kontoen.

Xbox 360 minneenhet har følgende funksjoner:

- Nedlastbart innhold for Xbox Live støttes.
- Bærekapsel som passer på nøkkelringen.
- Bruke av to minneenheter for fleksibel lagring av spill.

Minneenhetens lagringskapasitet er angitt foran på enheten. Den er kun for bruk med Xbox 360 videospill- og underholdningssystem. Hvis du trenger større lagerplass, kan Xbox 360 harddisk være noe for deg.

OBS!

Programvaren for Xbox 360 bruker noe av minneenhetens minne når den er tilkoblet, derfor er litt mindre minne tilgjengelig enn det som er angitt.



ADVARSEL!

Les avsnittene om sikkerhet og helse i denne bruksanvisningen og i bruksanvisningene for Xbox 360 før du bruker produktet. Behold alle bruksanvisninger for fremtidig bruk. Hvis du har mistet en bruksanvisning, kan du gå til www.xbox.com/support eller ringe Xbox kundestøtte (se Mer hjelp).

Garantien for dette produktet finnes i bind 2 i garantiheftet (bind 2) for Xbox 360.

Dette produktet må kasseres eller gjenvinnes i samsvar med gjeldende regler der du bor.

KOBLE TIL MINNEENHETEN

Minneenheten brukes ved at du setter den inn i en av de to minnebrikkeportene foran på konsollen. Hvis du skal koble den fra, trekker du enheten bare ut. Ikke trekk den ut når konsollen leser eller lagrer data på enheten. Det kan føre til tap av data eller andre systemproblemer.

OBS!

Ikke berør minneenhetens kontakter med fingrer eller metallgjenstander. Det kan skade enheten.

GI MINNEENHETEN NYTT NAVN

Du kan gi minneenheten et eget navn.

Slik gir du minneenheten navn:

Koble minneenheten til konsollen.

- 1 Velg **System, Minne**.
- 2 Velg minneenheten.
- 3 Fra **Alternativer** kan du endre navnet på minneenheten.

Minneenheten kan nå identifiseres med det nye navnet.

KOPIERE ELLER SLETTE LAGREDE ELEMENTER

Du kan kopiere elementer fra en minneenhet til en annen minneenhet eller harddisk. Du kan også slette elementer for å frigjøre mer plass.

Slik kopierer eller sletter du et element fra minneenheten:

Koble minneenheten til konsollen.

- 1 Velg **System, Minne**.
- 2 Velg minneenheten.
- 3 Fra **Alternativer** kan du velge elementet du vil kopiere til et annet sted, eller slette fra minneenheten.

FEILSØKING

Hvis det oppstår problemer, kan du prøve løsningene nedenfor.

Minneenheten er ikke listet som lagringsenhet

Pass på at minneenheten er satt helt inn i minnebrikkeporten foran på konsollen. Prøv den andre minnebrikkeporten for å kontrollere om porten er problemet. Hvis du har en minneenhet til, så prøv den for å se om den opprinnelige minneenheten er defekt.

OBS!

En minneenhet som er skadet, vil ikke vises på Xbox-dashbordet, og den kan skade konsollen. Minneenheter som har blitt klemmt, falt i væske eller blitt utsatt for sterk varme, kan være så ødelagte at de ikke kan brukes lenger, og vil ikke vises på listen over lagringsenheter.

MER HJELP

Gå til www.xbox.com/support eller ring Xbox kundestøtte på følgende numre:

Norge: 800-14174

TTY-brukere: 800-14175

Konsollen eller tilbehøret skal ikke tas med til forhandler for reparasjon med mindre en kundestøtterepresentant for Xbox ber deg om det.



Ikke forsøk deg på reparasjoner

Du må ikke forsøke å ta fra hverandre, reparere eller modifisere konsollen eller dens tilbehør på noen måte. Gjør du det, kan du risikere alvorlig skade eller død ved brann eller elektrisk støt. Dessuten blir garantien annullert.

OBS!

Hvis det blir gjort endringer i systemet uten at produsenten har godkjent dem, kan det annullere brukerens rett til å bruke utstyret.

Microsoft erklærer herved at utstyret Xbox 360 minneenhet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

OPPHAVSRETT

Informasjonen i dette dokumentet, inkludert webadresser, kan endres uten varsel. Det er brukerens ansvar å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett. Uten å begrense den opphavsrettslige beskyttelsen, er det uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, lagre eller innføre informasjonen i et gjenfinningssystem, eller overføre informasjonen (elektronisk, mekanisk, ved kopiering, ved innspilling eller på annen måte).

Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter knyttet til forhold som er omtalt i dette dokumentet. Hvis det ikke uttrykkelig fremgår av den skriftlige lisensavtalen fra Microsoft, gir utgivelsen av dokumentet deg ikke lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettighetene eller andre immaterielle rettigheter.

© ©2005 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360 samt Xbox-, Xbox Live- og Xbox 360-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

SUOMI

Xbox 360 -muistikortti

Kiitos, että valitsit Xbox 360™ -muistikortin. Xbox 360 -muistikortin avulla voit kuljettaa pelejä mukasi kaikkialle. Voit tallentaa pelitilanteen ja kuljettaa Xbox Live® -tiliä mukasi.

Xbox 360 -muistikortilla on seuraavat ominaisuudet:

- ladattavan Xbox Live -sisällön tuki
- bonuksena saatava suojus, joka sopii avainnippuusi
- mahdollisuus käyttää kahta muistikorttia, jolloin pelien tallentaminen on joustavaa.

ilmoitus muistikortin tallennuskoosta muistikortin etuosassa. Muistikorttia tulee käyttää ainoastaan Xbox 360 -videopeli- ja viihdejärjestelmän kanssa. Jos tarvitset lisää tallennustilaa, käytä Xbox 360 -kiintolevyä.

HUOMAUTUS

Xbox 360 -käyttöjärjestelmä käyttää osan asennetun muistikortin muistista, joten muistikortin koko kapasiteetti ei ole käyttäjän käytettävissä.



VAARA

Tässä ohjeessa ja Xbox 360 -ohjeissa on tärkeitä turvallisuus- ja terveysohjeita, jotka on luettava ennen tuotteen käyttöä. Säilytä kaikki oppaat, sillä saatat tarvita niitä tulevaisuudessa. Saat uudet ohjeet osoitteesta www.xbox.com/support tai soittamalla Xbox-asiakastukeen (katso "Jos tarvitset lisää ohjeita").

Tällä tuotteella on rajoitettu takuu, joka sisältyy Xbox 360 -takuuohjeen osaan 2.

Hävitä tämä tuote mahdollisten paikallisten ja kansallisten jätehuoltomääräysten sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyväksikäytöstä ja kierrätyksestä annettujen määräysten mukaisesti.

MUISTIKORTIN ASETTAMINEN

Voit asettaa muistikortin jompaan kumpaan Xbox 360 -konsolin etuosan muistikorttipaikkaan. Voit irrottaa muistikortin vetämällä sen ulos. Älä poista muistikorttia, kun konsoli lukee tai tallentaa tietoa, jotta et menetä tietoja ja vältät muut järjestelmävirheet.

HUOMAUTUS

Älä kosketa muistikortin liittimiä sormilla tai metalliesineillä. Tämä saattaa vahingoittaa muistikorttia.

MUISTIKORTIN NIMEÄMINEN

Voit halutessasi nimetä muistikortin.

Voit nimetä muistikortin seuraavasti:

Xbox 360 -konsoliin liitetty muistikortti:

- 1 Valitse **Järjestelmä, Muisti**.
- 2 Valitse muistikortti.
- 3 Nimeä muistikortti **Asetukset**-valikon avulla.

Muistikortin nimeämisen jälkeen tunnistat sen uudella nimellä.

TALLENNETTujen KOHTEIDEN KOPIOIMINEN TAI POISTAMINEN

Voit kopioida minkä tahansa kohteen muistikortilta toiselle Xbox 360 -muistikortille tai kiintolevyille. Voit myös vapauttaa muistikorttitilaa poistamalla kohteita.

Voit kopioida tai poistaa kohteen muistikortilta seuraavasti:

Xbox 360 -konsoliin liitetty muistikortti:

- 1 Valitse **Järjestelmä, Muisti**.
- 2 Valitse muistikortti.
- 3 Valitse **Asetukset**-valikosta kohde, jonka haluat kopioida muualle tai poistaa muistikortilta.

VIANMÄÄRITYS

Jos havaitset ongelmia, yritä ratkaista ne jollakin seuraavista tavoista.

Muistikorttia ei ole tallennusvälineiden luettelossa

Varmista, että muistikortti on asetettu kunnolla konsolin etuosan muistikorttipaikkaan. Kokeile toista muistikorttipaikkaa varmistaaksesi, ettei ongelma johdu siitä. Jos sinulla on toinen muistikortti, kokeile myös sitä selvittääksesi, onko alkuperäinen muistikortti viallinen.

HUOMAUTUS

Vioittuneet muistikortit eivät näy Xbox Kojelaudassa. Vialliset muistikortit voivat myös vahingoittaa Xbox 360 -konsolia. Rikkiäiset, kastuneet tai liialliselle kuumuudelle altistuneet muistikortit ovat voineet vioittua käyttökelvottomiksi, jolloin ne eivät näy tallennusvälineiden luettelossa.

JOS TARVITSET LISÄÄ OHJEITA

Katso lisätietoja osoitteesta www.xbox.com/support tai soita Xbox-asiakastuen numeroon:

Suomi: 0800-1-19424

TTY-käyttäjät: 0800-1-19425

Älä vie Xbox 360 -konsolia tai sen oheislaitteita jälleenmyyjälle korjattavaksi tai huollettavaksi, ellei Xbox-asiakastuen edustaja ole neuvonut tekemään niin.



Konsoli ei ole käyttäjän korjattavissa

Älä yritä purkaa, huoltaa tai muokata Xbox 360 -konsolia, virtalähdettä tai konsolin oheislaitteita millään tavalla. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, josta voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. Takuu ei myöskään kata vahinkoja.

HUOMAUTUS

Kaikki järjestelmään tehdyt muutokset tai säädöt, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Microsoft vakuuttaa täten että Xbox 360 -muistikortti tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

TEKIJÄNOIKEUS

Tämän asiakirjan tietoja, mukaan lukien URL-osoitteita ja viittauksia muihin Internet-sivuihin, voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Rajoittamatta tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia tämän asiakirjan mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai viedä tiedonhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa, millään tavalla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muuten) tai mihinkään tarkoitukseen, ellei Microsoft Corporation ole myöntänyt tähän erikseen kirjallista lupaa.

Tämä asiakirja sisältää materiaalia, johon Microsoftilla voi olla patenttioikeus tai meneillään oleva patenttihakemus, tavaramerkkioikeus, tekijänoikeudet tai muita immateriaalioikeuksia. Tämän asiakirjan toimittaminen ei anna asiakkaalle mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin (paitsi Microsoftin antaman kirjallisen käyttöoikeussopimuksen mainitsemassa laajuudessa).

© 2005 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox 360, ja Xbox-, Xbox Live- sekä Xbox 360 -logot ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

0805 Part Number: X11-29958-02
Printed in China