

Need help?

User manual

See the user manual on the CD-ROM that is supplied with this product.

Online

Go to www.philips.com/dictation

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM, die im Lieferumfang dieses Produktes enthalten ist.

Online

Besuchen Sie www.philips.com/dictation

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le CD-ROM fourni avec ce produit.

En ligne

Visitez notre site www.philips.com/dictation

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario en el CD-ROM que se incluye con el producto.

En línea

Dirijase a www.philips.com/dictation

Per assistenza

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale di istruzioni presente sul CD-ROM fornito con questo prodotto.

Online

Andare su www.philips.com/dictation

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD-ROM die bij het product is meegeleverd.

Online

Ga naar www.philips.com/dictation

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Se användarhandboken på CD-ROM-skivan som medföljde produkten.

Online

Gå till www.philips.com/dictation



© 2011 Royal Philips Electronics. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.

Document Version 3.0, 12/12/2011.
5103 109 9700.3

For product information and support, visit
www.philips.com/dictation

POCKET MEMO

LFH9370


with SpeechExec
dictation software



PHILIPS

What's in the box

- Verpackungsinhalt
- Contenu de l'emballage
- Contenido del embalaje
- Contenuto della confezione
- Wat is meegeleverd
- Förpackningens innehåll



- Digital recorder
- Digitaler Recorder
- Enregistreur numérique
- Grabadora digital
- Registratore digitale
- Digitale recorder
- Digital inspelningsenhet



- Memory card
- Speicherkarte
- Carte mémoire
- Tarjeta de memoria
- Scheda di memoria
- Geheugenkaart
- Minneskort



- Pouch
- Tasche
- Housse
- Funda
- Custodia
- Etui
- Fodral



- Batteries
- Batterien
- Piles
- Baterías
- Batterie
- Batterijen
- Batterier



- USB cable
- USB-Kabel
- Câble USB
- Cable USB
- Cavo USB
- USB-kabel
- USB-kabel



- CD-ROM
- CD-ROM
- CD-ROM
- CD-ROM
- CD-ROM
- CD-ROM
- CD-ROM



- Quick start guide
- Kurzanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Guía de inicio rápido
- Guida rapida di introduzione
- Snelle startgids
- Snabbstartsguide


- **Caution:** Magnets are used for the pouch. Keep magnetic cards (such as credit cards) away from the pouch.
- **Achtung:** Für das Etui werden Magnete verwendet. Halten Sie Magnetkarten (wie etwa Kreditkarten) vom Etui fern.
- **Attention :** Des aimants sont utilisés pour la housse. Éloignez les cartes magnétiques (comme les cartes de crédit) de la housse.
- **Precaución:** La funda contiene piezas magnéticas. Mantenga cualquier tarjeta magnética alejada de la funda (como p. ej. tarjetas de crédito).

- **Avvertenza:** La custodia contiene delle parti magnetiche. Tenere lontano dalla custodia le schede magnetiche (ad esempio le carte di credito).
- **Let op:** Er zitten magneetjes in de hoes. Houd magnetische kaarten (zoals credit cards) uit de buurt van de hoes.
- **Varning:** Magneterna används i fodralet. Håll magnetiska kort (såsom kreditkort) borta från fodralet.

1 Install


- Installation
- Installazione
- Installation
- Installatie
- Instalación
- Installation

A Install the batteries



- Batterien einlegen
- Mettre les piles en place
- Colocar las baterías
- Inserire la batteria
- De batterijen plaatsen
- Installera batterierna

B Install the software




- Software installieren
- Installation du logiciel
- Instalar el programa
- Installare il software
- De software installeren
- Installera programvaran

2 Record


- Aufnehmen
- Enregistrer
- Grabación
- Registrazione
- Opnemen
- Spela in

A Activate the Pocket Memo




- Aktivieren des Pocket Memo
- Mettre le Pocket Memo en service
- Activación del Pocket Memo
- Attivazione del Pocket Memo
- De Pocket Memo activeren
- Aktiviera Pocket Memo

B Create a recording



- Eine Aufnahme erstellen
- Créer un enregistrement
- Crear una grabación
- Creare una registrazione
- Maak een opname
- Skapa en inspelning

C Overview



- On/Off ● Ein/Aus ● Marche/arrêt
● Encendido/apagado ● Accensione/spengimento
● Aan/uit ● På/av
- Menu ● Menu ● Menu ● Menü
● Menù ● Menu ● Meny
- Fast forward, rewind
● Schneller Vorlauf, Rücklauf
● Avance rapide, retour
● Avance rápido, rebobinado
● Avanti veloce, riavvolgi
● Snel vooruit, terug
● Snabbspola framåt, spola bakåt
- Record ● Aufnahme ● Enregistrement
● Grabar ● Registra ● Opname ● Spela in
- End-of-letter (EOL), priority
● Briefende (EOL), Priorität
● Fin-de-lettre (EOL), priorité
● Fin-de-carta (EOL), prioridad
● Fine-lettera (EOL), priorità
● Einde-brief (EOL), prioriteit
● End-of-letter (EOL), prioritet
- Record indicator light
● Aufnahme-Kontrollleuchte
● Voyant d'enregistrement
● Luz indicadora de grabación
● Indicatore luminoso di registrazione
● Controlelampje opname
● Indikatorlampe inspelning
- Microphone ● Mikrofon ● Microphone
● Micrófono ● Microfono ● Microfoon ● Mikrofon
- Smart buttons ● Smart Buttons
● Boutons multifonctions ● Botones inteligentes
● Pulsanti smart ● Slimme toetsen ● Smarta knappar
- +/-, menu navigation, volume
● +/-, Menü-Navigation, Lautstärke
● +/-, navigation menu, volume
● +/-, navegación menú, volumen
● +/-, navigazione menù, volume
● +/-, menunavigatie, volume
● +/-, menynavigering, volymen
- Speaker ● Lautsprecher ● Haut-parleur ● Altavoz
● Altoparlante ● Luidspreker ● Högtalare

3 Download


- Herunterladen
- Télécharger
- Descarga
- Download
- Downloaden
- Ladda ned

A Start dictation software



- Diktiersoftware starten
- Lancer le logiciel de dictée
- Iniciar el software de dictado
- Avviare il software di dettatura
- Start dicteersoftware
- Starta dikteringsprogramvaran

B Connect to computer



- Mit Computer verbinden
- Brancher à l'ordinateur
- Conectar al ordenador
- Connettere al computer
- Verbinden met computer
- Anslut till datorn