



Android Quick Start



Guide de démarrage rapide pour Android

For support, please email us at support@cogitowatch.com
Pour toute assistance, envoyez un email à

COGITO™ International Warranty

The COGITO™ International Warranty is valid for 12 months from purchase date against all manufacturing defects.

The warranty excludes: the bracelet or strap, glass and battery resulting from accident or damages caused by unauthorised third parties.

Please keep the original copy of your invoice, receipt or proof of purchase.

Customer Name

S/N#


Date of Purchase



1



www.connectedwatch.com




2

To begin, the
watch must
be OFF.



Press and hold
POWER +
COMMAND buttons
for PAIRING mode
until all icons blink
(approx. 3 sec).



FR Pour débiter, la montre doit être éteinte. Appuyez sur les boutons COMMANDE + ALIMENTATION (env. 3 sec) jusqu'à ce que toutes les icônes clignotent.

DE Um zu starten muss die Uhr ausgeschaltet sein. Halten Sie POWER + BEFEHL gedrückt bis alle Symbole blinken (ca. 3 Sek.) um in den Kopplungsmodus zu kommen.

TR Başlangıçta saatiniz kapalı olmalıdır. Eşleştirme modu için GÜÇ ve KOMUT tuşlarına saatteki tüm ikonlar yanıp sönmeye kadar basılı tutun (ortalama 3saniye kadar).

SC 开始前, 请确保您的手表已关. 按电源键+控制键, 直到所有图标闪烁 (约3秒)。

ES Para empezar, el reloj debe estar APAGADO. Mantenga presionados los botones POWER + COMANDO para vincular el dispositivo hasta que todos los iconos parpadeen (aprox. 3 segundos).

SK Hodinky musia byť vypnuté. Stlačte a držte tlačidlá POWER + COMMAND pre spustenie v režime párovania kým sa všetky ikony nerozblíkajú (cca 3s).

KR 시작하기 전에 시계는 반드시 꺼져있어야합니다. 페어링 모드로 들어가기 위하여 모든 아이콘들이 깜빡거릴 때 까지 POWER+COMMAND를 누르십시오.

AR TH ปัดนาฬิกาก่อนที่จะเริ่มต้น
“กดปุ่ม POWER และ
COMMAND ค้างไว้
(ประมาณ 3 วินาที)
เพื่อเข้าโหมดเชื่อมต่อจน
กระทั่งไฟที่หน้าจอกระพริบ”

IT Prima di iniziare,
assicuratevi che
l'orologio sia spento.
Premere e mantenere
premuti POWER
+ COMMAND
per la modalità
ASSOCIAZIONE fino
a che tutte le icone
lampeggiano (circa 3
sec).

RU Чтобы начать,
ОТКЛЮЧИТЕ часы.
Для входа в режим
СИНХРОНИЗАЦИИ
нажмите кнопки
ПИТАНИЕ + КОМАНДА,
удерживайте их, пока
все пиктограммы не
мигнут (прибл. 3 сек.)

HU A kezdéshez az
órának KIKAPCSOLT
állapotban kell lennie.
Nyomja meg és tartsa
lenyomva a POWER +
COMMAND gombot a
PAIRING módba történő
belépéshez, amíg az
összes ikon elkezd
villogni (kb. 3 mp.).

NL Om te beginnen moet
het horloge uit zijn. Druk
POWER + COMMAND
tegelijk in voor pairing
modus tot alle icoontjes
knipperen (ongeveer 3
sec).

JP 電源がOFFの状態から開始します
ペアリングのために、POWERボタンとCOMMANDボタンを同時に押し下げて(約3秒)、アイコンが点滅したら手をはなしてください。


PT Para começar, o relógio deve estar DESLIGADO. Pressione e mantenha pressionado os botões ENERGIA + COMANDO para o modo EMPARELHAMENTO até que todos os íconos pisquem (aprox. 3 segs).

TC 開始前，請確保您的手錶已關
按電源鍵＋控制鍵，直到所有圖示閃爍（約3秒）。

CZ Hodinky musia byť vypnuté. Stlačte a držte tlačidlá POWER + COMMAND pre spustenie v režime párovania kým sa všetky ikony nerozblikajú (cca 3s).

UA Щоб почати, годинник мусить бути ВИМКНЕНИЙ. Натисніть і утримуйте кнопки ЖИВЛЕННЯ + КОМАНДА для режиму ПОЄДНАННЯ В ПАРУ, доки піктограма не почне спалахувати (прибл. 3 сек.).

PL Aby rozpocząć, musisz wyłączyć zegarek. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk POWER i COMMAND. Po około 3 sek. zegarek wejdzie w tryb parowania, a ikonki zaczną migać.



FR Lancer l'Application > Liste d'appareils
> Connecter

DE Öffne App > Scanne nach Geräten > Verbinden

TR Uygulamayı Aç > Cihaz Tara > Bağlan

SC 开启应用程序>扫描设备>连接

ES Lanzamiento App > Explorar dispositivo >
Conectar

SK Spustite aplikáciu > Device Scan > Connect

KR App 런칭 > 디바이스 스캔 > 연결

AR تشغيل App (التطبيق) < Device scan (مسح الأجهزة) < Connect (اتصال)

IT Lanciare l'App > Scansione del dispositivo > Conness

TH เปิดแอปพลิเคชัน > ค้นหา อุปกรณ์ > เชื่อมต

RU Запустить приложение > Поиск устройств > Соединение

HU Alkalmazás indítása > Eszköz keresése > Csatlakoztatás

NL Open App > scan apparaten > verbinden

JP アプリ起動>デバイス検出>接続

PT Spustite aplikáciu > Device Scan > Connect

TC 開啟應用程式>掃描設備>連接

CZ Spustíte aplikaci > Device Scan > Connect

UA Spustite aplikáciu > Device Scan > Connect

PL Spustite aplikáciu > Device Scan > Connect

4



SAMSUNG USERS: During the pairing mode, be sure no other Bluetooth devices are connected

HTC USERS: if pairing request appears as a pop-up window, tap and accept.



SMS and social media posts on Facebook and message notification from WhatsApp, WeChat, Skype and more...



Other info such as calendar events, reminders and more...



Email



All icons blink and vibrate for urgent alerts such as:

- Incoming, missed calls & voice mail
- Find your watch
- Find your phone

FR 🗨️ 📧 SMS et Messages
Facebook ou Twitter,
mais aussi WhatsApp,
Skype, WeChat, etc.

♥️ Autres types
d'informations telles
que les rappels du
calendrier, notifications
tierces, etc.

✉️ Email

🗨️ ✉️ 📧 ♥️ Toutes les
icônes clignotent et
vibrent dans les cas
suivants:

- Appels entrants, en
absence ou messages
vocaux
- Trouver votre montre
- Trouver votre
smartphone

DE 🗨️ 📧 SMS und Social
Media Beiträge
auf Facebook, und
Benachrichtigungen von
WhatsApp, WeChat,
Skype und mehr...

♥️ Andere Informationen
wie Kalendereinträge,
und mehr...

✉️ Email

🗨️ ✉️ 📧 ♥️ Alle Symbole
blinken und vibrieren bei
dringende Meldungen
wie:

- Eingehende, verpasste
Anrufe und Mailbox
Nachrichten
- Finde meine Uhr
- Finde mein Telefon

TR 🗨️ 📧 SMS ve sosyal medya
bildirimleri: Facebook,
WhatsApp, WeChat, Skype
ve daha fazlası...

♥️ Diğer bildirimler: Takvim
etkinlikleri, hatırlatıcılar ve
fazlası...

✉️ E-posta

🗨️ ✉️ 📧 ♥️ Acil bildirimlerde
tüm ikonlar yanıp söner ve
titreşir. Örneğin:

- Gelen, cevapsız çağrılar &
sesli mesaj
- Saati bul
- Telefonu bul

SC 🗨️ 📧 短信, Facebook, WhatsApp, 微信及Skype 等多个社交软件的信息。
♥️ 其他信息如日历提醒
✉️ 电子邮件
🗨️ ✉️ 📧 ♥️ 紧急通知时所有图标全部闪烁并振动, 例如:
– 来电, 未接来电&语音邮件
– 寻找你的手表
– 寻找你的手机

ES 🗨️ 📧 SMS y Publicaciones de Facebook, y notificaciones de WhatsApp, WeChat, Skype y más...
♥️ Otra información como eventos de calendario, recordatorios y más...
✉️ Correo Electrónico
🗨️ ✉️ 📧 ♥️ Todos los iconos parpadean y vibran para alertas urgentes como:
– Llamadas entrantes, perdidas y buzón de voz
– Encuentra tu reloj
– Encuentra tu teléfono

SK 🗨️ 📧 Správy SMS a notifikácia aplikácií Facebook, WhatsApp, Wech, Skype a ďalších...
♥️ Ďalšie informácie ako sú udalosti kalendára, úloh a ďalších...
✉️ Emaily
🗨️ ✉️ 📧 ♥️ Všetky ikony a vibrácie pre dôležité notifikácie, ako sú:
– Prichádzajúce a zmeškané hovory, hovory v hlasovej schránke
– Nájdi svoje hodinky
– Nájdi svoj telefón

KR 🗨️ 📧 SMS, 페이스북 등
 소셜미디어, WhatsApp,
 Wechat, Skype 등 알림
 메시지
 ♥ 캘린더 이벤트 등
 기타 알림
 📧 이메일
 🗨️ 📧 📧 ♥ 긴급상황에서
 모든 아이콘들이
 반짝거리고 비프음이
 울립니다. 예를 들면:
 - 걸려오는 전화, 부재중
 전화 및 보이스 메일
 - 시계 찾기
 - 핸드폰 찾기

AR IT 🗨️ 📧 رسالة نصية قصيرة وتابع نشرات
 وسائط التواصل الاجتماعي على
 Facebook وتنبهات الرسائل من
 WhatsApp ♥ احصل على معلومات أخرى، مثل: التقويم
 والأحداث والمنبهات والمزيد.
 📧 رسالة بريد إلكتروني
 🗨️ 📧 🗨️ ♥ تومض كل الأيقونات وتهتز
 عند تلقي تنبيهات عاجلة، مثل:
 - المكالمات ورسائل البريد الصوتي الواردة
 والفائتة
 - العثور على ساعتك
 - العثور على هاتفك

🗨️ 📧 SMS e post su
 social media (Facebook)
 e notifiche di messaggi
 da WhatsApp, WeChat,
 Skype etc...
 ♥ Altre informazioni
 come eventi
 del calendario,
 promemoria, etc...
 📧 Email
 🗨️ 📧 📧 ♥ Tutte le icone
 lampeggiano e vibrano
 per messaggi urgenti
 come:
 - chiamate in arrivo,
 perse e voice mail
 - trova il tuo orologio
 - cerca il tuo telefono

TH 🗨️💬 ข้อความ และสามารถ
แจ้งเตือนข้อความ และโพสต์
ต่างๆจากโซเชียลมีเดีย อาทิ
เฟซบุ๊ก, วอทแอป, ไลน์, ส
ไทป์ และอื่นๆ อีกมากมาย
♥️ การแจ้งเตือนข้อมูลอื่นๆ
อาทิ กิจกรรมที่สร้างไว้ใน
ปฏิทิน, การตั้งปลุก และอื่นๆ
✉️ อีเมล
🗨️✉️💬♥️ ไอคอนทั้งหมดจะ
กะพริบ พร้อมระบบสั่นเตือน
ทันทีเมื่อ
– มีสายเรียกเข้า, สายที่ไม่
ได้รับ และข้อความเสียง
– การค้นหาภาพ
– การค้นหาโทรศัพท์.

RU 🗨️💬 SMS и Сообщения на
Facebook и оповещения
из WhatsApp, WeChat,
Skype и др.
♥️ Другая информация,
такая как события в
календаре и др.
✉️ Email
🗨️✉️💬♥️ Все значки
мигают и вибрируют
в случае срочных
оповещений, таких как:
– Входящие,
пропущенные звонки и
голосовые сообщения
– Поиск твоих часов
– Поиск твоего телефона

HU 🗨️💬 SMS, MMS és
közösségi média
üzenetek a Facebookon,
figyelmeztetések a Skype,
Line, WhatsApp, WeChat,
Instagram és egyéb
helyeken...
♥️ További információk,
mint a naptár,
emlékeztetők, stb...
✉️ E-Mail
🗨️✉️💬♥️ Minden ikon
villog és vibrál az eszköz
a sürgős riasztásoknál,
mint pl.:
– Bejövő/Kihagyott hívás
vagy Hangüzenet
– Óra megtalálása
– Telefon megtalálása

NL 🗨️ 📶 SMS en
socialmedia postings
op Facebook &
message notificatie van
WhatsApp, WeChat,
Skype, en meer....
♥ Overige info zoals
agenda meldingen, en
meer....
✉ Email
🗨️ ✉ 📶 ♥ Alle iconen
lichten & vibreren voor
urgente notificaties
zoals
– inkomende, gemiste
gesprekken & voicemail
– Vind je horloge
– Vind je telefoon

JP 🗨️ 📶 SMS と Facebook
への書き込み通知 や
WhatsApp、WeChat、
Skypeなどへのメッセー
ジ通知
♥ カレンダーイベントや
リマインダーなどその
他の情報
✉ Email
🗨️ ✉ 📶 ♥ 以下の緊急警告
の場合、すべてのアイコ
ンが点滅及び振動します
– 電話着信、不在着信及
びボイスメール
– 時計を鳴らす
– スマートフォンを
鳴らす

PT 🗨️ 📶 SMS e Posts
em redes sociais em
Facebook & notificação
de mensagens de
WhatsApp, WeChat,
Skype, e mais...
♥ Outras informações
como eventos de
calendário, e mais...
✉ Email
🗨️ ✉ 📶 ♥ Todos
os ícones piscam
intermitentemente e
vibram para alertas
urgentes como:
– Chamadas recebidas,
chamadas perdidas &
correio de voz
– Encontrar relógio
– Encontrar o seu
telefone

TC   短訊及 Facebook 的訊息和WhatsApp, WeChat, Skype等多個即時通訊軟件的訊息。
♥ 其他信息如行事曆提醒
✉ 電子郵件
   ♥ 緊急通知時所有圖示將全部閃爍並震動，例如：
– 來電，未接來電，或者留言信箱
– 尋找你的手錶
– 尋找你的手機

CZ   Zprávy SMS a notifikace aplikací Facebook, WhatsApp, WeChat, Skype, Instagram a dalších..
♥ Další informace jako jsou události kalendáře, úkolů a dalších...
✉ Emaily
   ♥ Všechny ikony a vibrace pro důležité notifikace, jako jsou:
– Příchozí a zmeškané hovory, hovory ve hlasové schránce
– Najdi své hodinky
– Najdi svůj telefon

UA   SMS, повідомлення в Facebook, повідомлення з WhatsApp, WeChat, Skype та інших програм...
♥ Додаткова інформація, наприклад, події календаря, нагадування і багато іншого...
✉ Електронна пошта
   ♥ Всі значки блимають, пристрій вібрує в наступних випадках:
– Вхідні, пропущені дзвінки та голосова пошта
– Пошук годинника
– Пошук телефона

PL   SMS i nowe wpisy
na Facebook, wiadomości
i powiadomienia z
WhatsApp, WeChat, Skype i
wielu innych.

♥ Pozostałe informacje:
wydarzenia kalendarza,
przypomnienia i inne.

 Wiadomości e-mail

   ♥ Wszystkie ikony
mrugają i wibrują dla
powiadomień o:
- przychodzącym lub
nieodebranym połączeniu,
połączeniu z poczty
głosowej;
- uruchomieniu funkcji
znajdź swój zegarek;
- uruchomieniu funkcji
znajdź swój telefon

5



Command

✂ Mute/Un-mute watch:

- press and hold for 9 sec



When the CONNECTED WATCH camera is active:

- tap to trigger the camera shutter



When playing music on the phone:

- tap to play/ pause the music



To find your phone:

- press and hold for 3 sec



Set Time



Power

FR ☑ Commande
✂ Mode vibreur/
sonnerie: • appuyez
pendant 9 sec
📷 Lorsque l'appareil
photo de l'application
CONNECTED WATCH
est activé: • appuyez
pour prendre une
photo
🎵 Lorsque la musique
est en lecture:
• appuyez pour mettre
en pause ou en mode
lecture
📍 Pour trouver votre
téléphone: • appuyez
pendant 3 sec
🕒 Réglage de l'heure

🕒 Alimentation
DE ☑ Befehl
✂ Stumm/Lautstellen
der Uhr: • Knopf 9
Sekunden gedrückt
halten
📷 Wenn die
CONNECTED WATCH
Kamera aktiv ist:
• drücken um die
Kamera auszulösen
🎵 Wenn Sie mit
Ihrem Smartphone
Musik abspielen:
• Drücken um die
Musik anzuhalten/
fortzufahren
📍 Um Ihr Telefon
zu finden: • Knopf

3 Sekunden lang
gedrückt halten
🕒 Uhrzeitein-stellung
🕒 Power
TR ☑ Komut
✂ Sessize Al / Sesli Yap:
• 9 saniye kadar basılı
tutun
📷 CONNECTED WATCH
kamarası aktif iken: • resim
çekmek için basıp bırakın
🎵 Cihazınızda müzik
çalışırken: • Müziği
başlatıp veya durdurmak
için basıp bırakın
📍 Cihazınızı bulmak için:
• 3 saniye kadar basılı
tutup bırakın
🕒 Saat Ayarı

🕒 GÜÇ

SC ✓ 指令

✂ 启动或取消手表静音:
• 按住控制键持续9秒。

📷 当CONNECTED
WATCH 相机已开启: • 按
一下控制键启动相机快
门。

🎵 当正在播放手机音乐时:
• 按一下控制键播放/暂停
音乐。

🔍 寻找你的手机: • 按住控
制键持续3秒。

🕒 设置时间

🕒 电源开/关

ES ✓ Comando

✂ Reloj en silencio /
sonido: • mantenga
presionado durante 9s

📷 Cuando la
cámara del RELOJ
CONECTADO está
activa: • toque para
disparar el obturador
de la cámara

🎵 Durante la
reproducción de
música en el teléfono: •
toque para reproducir /
pausar la música

🔍 Para encontrar el
teléfono: • pulse y
mantenga pulsado
durante 3 segundos

🕒 Ajustar Hora

🕒 Encender/Apagar

SK ✓ Command

✂ Prepínanie medzi
tichým a hlasným režimom
hodiniek: • stlačte a držte
9 sekúnd

📷 Ak je aktívny režim
kamery v aplikácii
CONNECTED WATCH: •
stlačte pre obstaranie
snímky

🎵 Ak sa prehráva hudba: •
stlačte pre prehrávanie /
zastavenie prehrávania

🔍 Nájdenie telefónu:
• stlačte a držte 3 sekundy

🕒 Nastavenie času

🕒 Consectetuer

KR ✓ Command

- ✂ 시계 무음/무음 해제:
- 9초동안 누릅니다
- 📺 CONNECTED WATCH 카메라가 활성화 되어있을때:
- 탭하여 카메라 셔터를 작동시킵니다
- 🎵 핸드폰으로 음악을 들을 때: • 탭 하여 음악을 듣거나 일시 중지합니다.
- 📶 핸드폰 찾기: • 3초동안 누릅니다.
- ⌚ 시간 설정
- 🔌 전원켜기/끄기(3초)

- ✂ الأمر
- ✂ كتم/إلغاء كتم الساعة: • اضغط باستمرار لمدة 9 ثوان
- 📺 عندما تكون كاميرا الساعة المتصلة نشطة:
- نقر على مشغل مصراع الكاميرا
- 🎵 عند تشغيل موسيقى على الهاتف:
- نقر لتشغيل/إيقاف الم - انقر لتشغيل/إيقاف الموسيقى
- 📶 للبحث عن هاتفك: • اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان
- ⌚ Set Time (تعيين الوقت)
- 🔌 Power (الطاقة) (3 ثوان)

- ⌚ Command
- ✂ Orologio Silenziato/non silenziato:
- premere e mantenere premuto per 9 sec
- 📺 Quando è attiva la fotocamera del CONNECTED WATCH:
- premere per scattare la foto
- 🎵 Quando si riproduce musica dal telefono:
- premere per riprodurre/mettere in pausa la musica
- 📶 Per trovare il telefono: • premere e mantenere premuto per 3 sec
- ⌚ Impostazione dell'ora

⌚ Power - Accensione

TH ☑ คำสั่ง

✂ ปิด/เปิด เสียงนาฬิกา:

• กดปุ่ม COMMAND ค้างไว้ 9 วินาที

📺 เมื่อกล่องในแอปพลิเคชัน CONNECTED WATCH เปิด:

• กดปุ่ม COMMAND เพื่อถ่ายรูป

🎵 เมื่อเล่นเพลงในโท: • กดปุ่ม COMMAND เพื่อ เล่น/หยุด เพลง

📞 ค้นหาโทรศัพท์ของคุณ:

• กดปุ่ม COMMAND ค้างไว้ 3 วินาที

⌚ การตั้งเวลา

⌚ Power

RU ☑ Команды

✂ Звук/без звука:

• нажмите и

удерживайте 9 секунд

📺 Когда ЧАСЫ

ПОДКЛЮЧЕНЫ,

камера работает:

• нажмите, чтобы

закрыть затвор камеры

🎵 Проигрывая

музыку на телефоне:

• коснитесь, чтобы

включить/поставить на паузу

📞 Чтобы найти

телефон: • нажмите

и удерживайте 3

секунды

⌚ Установка Времени

⌚ Включение/

Выключение (3 сек)

HU ☑ Parancsok

✂ Óra némítása/némítás

vége: • nyomja meg és tartsa lenyomva 9 mp-ig

📺 Ha a CSATLAKOZ-

TATOTT ÓRA kamera aktív:

• érintse meg a kamera zárkioldó aktiválásához

🎵 Ha zenét játszik le a

telefonon: • Érintse meg a zene lejátszásához / szüneteltetéséhez

📞 Telefonja

megkereséséhez: • nyomja meg és tartsa 3 mp-ig

⌚ Idő beállítása

⌚ Be-/Kikapcsolás (3 mp)

NL ☑ Command

✕ Mute en Unmute
horloge: • indrukken en
vast houden voor 9 sec

📷 Wanneer de
CONNECTEDWATCH
camera actief is: • tap
scherm om een foto te
maken

🎵 Wanneer er muziek
wordt afgespeeld op de
telefoon: • tap om de
muziek te laten spelen /
pauzeren

🔍 Om je telefoon te
vinden: • druk in en hou
vast voor 3 sec

🕒 Instellen Tijd

🔌 Aan-uit

JP 🕒 コマンドボタン

✕ ミュート/ミュート解
除: • 9秒間押し下げて、
はなします

📷 CONNECTED WATCH
カメラ起動時: • 押すとシ
ャッター

🎵 音楽再生時: • 音楽再生
時: 押すと再生/停止

🔍 スマートフォンを鳴ら
す: • 3秒間押し下げて、
はなします

🕒 時刻設定

🔌 Power (ボタン)

PT 🕒 Comando

✕ Silenciar/Cancelar
silêncio de relógio:
• pressione e mantenha
pressionado por 9 segs

📷 Quando a câmera

com RELÓGIO
CONECTADO estiver
ativo: • toque para
disparar o obturador da
câmera

🎵 Ao reproduzir música
no telefone: • toque
para reproduzir/pausar
a música

🔍 Para encontrar o seu
telefone: • pressione e
mantenha pressionado
por 3 segs

🕒 Instellen Tijd

🔌 Aan-uit

TC 🕒 指令

✕ 啟動或取消手錶靜音: • 按
住控制鍵持續9秒。

📷 當CONNECTED WATCH

相機已開啟: • 按一下控制鍵以啟動相機快門。

🎵 當正在播放手機音樂時:

• 按一下控制鍵以播放/暫停音樂。

🔍 尋找你的手機: • 按住控制鍵持續3秒。

🕒 調整時間

🔌 電源開/關

CZ ☑ Command

↗ Přepínání mezi tichým a hlasitým režimem hodinek: • stiskněte a držte 9 sekund

📷 Pokud je aktivní režim kamery v aplikaci CONNECTED WATCH: • stiskněte pro pořízení snímku

🎵 Pokud se přehrává

hudba: • stiskněte pro přehrávání/zastavení přehrávání

🔍 Nalezení telefonu:

• stiskněte a držte 3 sekundy

🕒 Nastavení času

🔌 Zapnutí/vypnutí

UA ☑ Команда

↗ Годинник “Без звуку/Повернути звук”: • натискайте і утримуйте 9 секунд

📷 Коли камера ПІДКЛЮЧЕНОГО ГОДИННИКА активна: • клацніть, щоб запустити затвор камери
🎵 Програючи музику

на телефоні: • клацніть, щоб програти/поставити на паузу музику

🔍 Щоб знайти телефон: • натисніть і утримуйте 3 сек

🕒 Встановлення Часу

🔌 Вмикання / вимикання живлення (3 секунд)

PL ☑ Przycisk Command
↗ Włącz/Wyłącz dźwięk: • naciśnij i przytrzymaj przez 9 sekund

📷 Kiedy w aplikacji Connecte Watch jest uruchomiony aparat: • naciśnij Command aby

zrobić zdjęcie

🎵 Kiedy słuchasz muzyki
na telefonie: • naciśnij aby
odtworzyć/zapauzować
muzykę

🔍 Aby uruchomić "Znajdź
mój telefon": • naciśnij
i przytrzymaj przez 3
sekundy

🕒 Ustaw godzinę

🔌 Włącz/Wyłącz
(przytrzymaj 3 sek)

6



Activity
Monitor

FR Moniteur d'activité

DE Activity Monitor

TR Activity Monitor

SC 活动监视器

ES Monitor De Actividad

SK Activity Monitor

KR 활동 모니터

AR مراقب النشاط

IT Monitor dell'attività

TH ติดตามกิจกรรม

RU Монитор Активности

HU Activity Monitor

NL Activity Monitor

JP アクティビティモニター

PT Monitor de Atividade

TC 活動監視器

CZ Activity Monitor

UA монітор активності

PL Monitor Aktywności