

Pine



Quick Start Guide

neptunepine.com

Quick Start Guide



Welcome to your new Pine.

Before turning on your new Pine, make sure you have properly inserted your micro-SIM card into the micro-SIM card slot. To turn on your Pine, press and hold the Power/Lock button for a few seconds. Follow the instructions onscreen to properly set up your Pine.

Basic Navigation

To unlock your Pine, press the Power/Lock button once and slide the Lock Screen in any direction. To turn off or restart the Pine, press and hold the Power/Lock button, then tap Power Off. To turn off the Pine's screen but still receive calls, text messages, notifications, etc., press the Power/Lock button once. To adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons. To return to the default Launcher screen, touch the Home button. Touch the Menu button to bring up any menu or settings of a specific application or screen. Touch the Back button to return to the previous screen.

Applications


To launch applications, tap the App Drawer icon in the Home screen, and tap the application you wish to launch. To add widgets to the Home screen, swipe to the Widget grid in the App Drawer and drag the Widget that you wish to have to your Home screen. The Pine runs standard Android Jelly Bean, so all existing Android applications are supported on the Pine and may be sideloaded.



App Drawer

Neptune Watchband

The Neptune Watchband allows you to use your Pine as a wrist-worn cellular device.



To Insert Device

To insert the Pine into the Watchband, align the Connector Slot on the top part of the Pine with the metal connector pins.



To Remove Device

To remove the Pine from the Watchband, push downwards (see figure below) on the Device Release Button on the holder of the strap, and gently take out the Pine from the Watchband.



Phone

The Pine has a built-in speaker and microphone. You may make calls by speaking to the Pine in speaker mode while holding it in your hand or when it is attached to the Neptune Watchband. You may also make calls by using standard Bluetooth headsets/speakers. The Pine does not have an in-ear speaker receiver, therefore the Pine may not be used close to the ear when making calls.



Cameras

The Pine has two cameras, a VGA Front-facing Camera, and a Rear-facing 5-Megapixel Camera. Both cameras are equipped with LED Flash.




Other languages available at:
neptunepine.com/instructions

Pine

neptune

Guide de démarrage rapide

neptunepine.com



Bienvenue dans la technologie Pine

Avant de mettre en marche votre nouvelle montre Pine, vous devez introduire correctement la carte micro SIM dans l'emplacement prévu à cette fin. Pour mettre en marche votre montre Pine, appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage et maintenez la pression pendant quelques secondes. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer correctement votre montre.

Navigation de base

Pour déverrouiller votre montre, appuyez une fois sur le bouton Marche/Verrouillage et faites glisser l'écran de verrouillage dans un sens ou dans l'autre. Pour éteindre ou remettre en marche votre montre, appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage et maintenez la pression, après quoi touchez à Power Off (Éteindre). Pour éteindre l'écran de votre montre tout en continuant de recevoir des appels, des textos, des notifications, etc., appuyez une fois sur le bouton Marche/Verrouillage. Pour régler le volume, appuyez sur les boutons Volume haut ou Volume bas. Pour revenir à l'écran de lancement par défaut, touchez le bouton Accueil. Pour afficher le menu ou les paramètres d'une application ou d'un écran, touchez le bouton Menu. Pour revenir à l'écran précédent, touchez le bouton Retour.


Applications

Pour lancer des applications, touchez à l'icône *Tiroir d'applications* de l'écran d'accueil, et touchez ensuite à l'application que vous voulez lancer. Pour ajouter des widgets dans l'écran d'accueil, rendez vous à la grille *Widgets* à partir du *Tiroir des applications* et faites glisser le widget voulu jusqu'à l'écran d'accueil. Comme votre montre Pine exécute le système d'exploitation standard Android Jelly Bean, vous pouvez transférer de votre ordinateur à votre montre toutes les applications Android existantes.



Bracelet Neptune

Le bracelet Neptune vous permet de porter votre montre intelligente Pine sur votre poignet.



Pour placer la montre dans le bracelet

Pour sortir la montre du bracelet, abaissez le bouton de déclenchement qui se trouve sur le porte montre (voir la figure ci dessous), et sortez doucement la montre du bracelet.



Pour sortir la montre du bracelet

Pour sortir la montre du bracelet, abaissez le bouton de déclenchement qui se trouve sur le porte montre (voir la figure ci dessous), et sortez doucement la montre du bracelet.



Téléphone

Votre montre Pine est dotée d'un haut parleur et d'un microphone incorporé. En mode mains-libres, vous pouvez faire des appels en dirigeant votre voix vers la montre pendant que vous la tenez dans votre main ou sur votre poignet. Vous pouvez également faire des appels en utilisant un des casques standard Bluetooth. Cependant, comme la montre n'est pas équipée d'un combiné auriculaire, vous ne pouvez pas la placer sur votre oreille pour faire des appels.



Caméras

Votre montre Pine est munie de deux caméras, soit une caméra VGA sur la face avant et une caméra de 5 mégapixels sur la face arrière. Les deux caméras sont associées à un clignotant à DEL.



Autres langues disponibles : neptunepine.com/instructions