

# QUICK STARTER GUIDE

## SSW02



# Votre Smartwatch

## Touches et composants

- A** Ecran tactile
- B** Port micro USB
- C** Touche allumée /éteindre/fin (on/off/end)
- D** Microphone
- E** Haut Parleur



# La Configuration (Première utilisation)

## 1. Insérez la carte micro SD et la carte SIM




Éteignez la montre-téléphone avant d'enlever la batterie


Appuyer sur le clip pour enlever la batterie




1




2



3



4



5



6

Insérez le bas de la batterie en premier!

# La Configuration (Première utilisation)

## 2. Mise en charge de la batterie



## 3. Allumer



Appuyez longtemps sur la  
touche allumée/éteindre/fin  
(on/off/end)


# Opération basique



# Opération basique



## 4. Opérations principale de l'écran

Horloge  
analogique



Menu  
principal

Menu  
principal



Basculement  
(accès rapide  
aux fonctions)

# Opérations du menu principal



# Fonctions disponibles via le menu principal



Faites Glisser 1



Faites Glisser 2



Faites Glisser 3

## Fonctions disponibles via le menu principal

---

- Messages Créer, envoyer et manager SMS/MMS.
- Appels Appels manqués, reçus et composés
- Photos Visionneuse d'images
- Musique Lecture de musique
- Lecteur Lecteur de vidéo
- FM Lecteur de radio FM
- Enregistreur Enregistreur de sons
- Fichier Gestionnaire de fichiers
- Chronomètre Chronomètre typique, multi chronomètre
- Alarme Réveil
- Services Accéder à l'internet( WAP)

# Opérations de basculement

Bluetooth  
mise hors  
tension



Bluetooth  
mise sous  
tension

Mode  
avion hors  
tension



Mode  
avion mise  
sous tension

Vibration &  
Sonorie



Vibration  
seulement





Silencieux


## Fonctions disponibles via le lecteur audio



Options/  
Réglages



# Clavier téléphonique



- A Appuyez longtemps sur la touche  pour " \* "
- B Appuyez longtemps sur la touche  pour " + "
- C Appuyez longtemps sur la touche  pour " # "
- D Appuyez longtemps sur la touche  pour ajouter à un contact

## Plus de renseignements

---

Merci de télécharger la version complète du manuel d'instruction disponible sur notre site internet à l'adresse [www.sim-watch.com/im/ssw02](http://www.sim-watch.com/im/ssw02)

# Renseignements sur le santé et la sécurité

## Précautions d'usage de l'appareil

Lorsque le produit est soumis à des décharges électrostatiques, il est possible qu'il ne fonctionne plus correctement. Appuyez sur le bouton ON / OFF de votre montre pour revenir à des performances normales. Lisez les mises en garde attentivement pour garantir l'utilisation correcte de votre téléphone portable. La montre ne doit en aucun cas subir de heurt ou de choc violent ni être transpercée. Veillez à ce que votre montre ne subisse pas de chute et ne soit jamais pliée ou écrasée. Mesures touchant à la sécurité des personnes utilisatrices ou non :

N'allumez pas votre montre téléphone quand cela est interdit et quand cela peut créer des interférences ou présenter un danger.

Pour garantir sa sécurité et respecter le code de la route lors de la conduite, le conducteur ne doit pas utiliser la montre téléphone, seuls les passagers, peuvent utiliser l'appareil quand la voiture est en mouvement. Il peut y avoir des lois portant sur l'utilisation des appareils électroniques par le conducteur applicables dans votre pays et/ou région.

Respectez les règlements et réglementations dans les hôpitaux et les établissements de santé ou éteignez votre montre dans les hôpitaux. Éteignez votre montre téléphone à proximité des appareils médicaux.

Éteignez votre montre téléphone dans les avions. La montre téléphone peut provoquer des interférences perturbant les équipements de contrôle de l'avion.

Éteignez votre montre téléphone dans les stations services et garages professionnels. Éteignez votre montre à proximité des appareils électroniques de haute précision.

Éteignez votre montre téléphone à proximité des appareils médicaux. Le montre téléphone peut perturber le fonctionnement de ces appareils.

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, ...) concernant notamment la distance entre le téléphone mobile et l'implant (15 centimètres) et la position du téléphone, lors de l'appel, sur le côté opposé à l'implant.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements, (Les conseils suivants sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile / montre téléphone n'ayant été constaté)

# Renseignements sur le santé et la sécurité

Utiliser la montre téléphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture...).

Vérifier sur votre écran l'Indication des paramètres de bonne réception (cinq ou six barres).

L'utilisation d'un kit mains libres est recommandée. Cependant lors de l'utilisation du kit mains libres en communication : vérifier à bien éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents,

Ne pas mettre votre montre téléphone dans une poche près de votre poitrine.

## Protection de l'audition

Ce téléphone respecte les réglementations actuelles portant sur la limitation du volume de sortie maximal. L'écoute prolongée à volume élevé via des écouteurs peut endommager votre audition !

Arrêtez l'utilisation ou baissez le volume du son si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.

Ne mettez pas le volume trop fort, le milieu médical recommande de ne pas s'exposer de manière prolongée à des sons trop forts.

Une pression sonore excessive lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs peut provoquer une perte d'acuité auditive. A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur!

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Utilisez exclusivement des casques/écouteurs Carrefour avec votre téléphone.

## Autres conseils d'usages

Ne jetez pas, ne percez pas et ne percutez pas votre montre téléphone. Veillez à ce que votre téléphone montre téléphone ne tombe pas, ne soit pas écrasé et ne soit pas courbé.

N'utilisez pas votre montre téléphone dans les environnements humides, par exemple les salles de bain. Veillez à ce que votre montre téléphone ne soit pas trempé ni lavé dans un liquide.



# Renseignements sur le santé et la sécurité

N'essayez pas de démonter votre montre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer des opérations de maintenance ou de réparation sur l'appareil.

Ne placez pas votre montre téléphone ou ses accessoires dans des conteneurs comportant un champ électromagnétique puissant.

Ne placez pas de support de stockage numérique magnétique près de votre montre téléphone. Les rayonnements générés par votre montre téléphone peuvent effacer les informations enregistrées sur ces supports.

Veillez à ce que le produit reste à l'écart de la lumière directe du soleil. Ne placez pas votre montre téléphone dans un endroit où la température est élevée ni dans un endroit où il y a des gaz inflammables, par exemple dans une station-service.

Veillez à ce que votre montre téléphone et ses accessoires restent hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser la montre téléphone portable sans supervision.

Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs approuvés pour éviter le risque d'explosion.

Respectez les lois et réglementations portant sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits légaux des tiers lorsque vous utilisez votre appareil sans fil.

Respectez scrupuleusement les instructions applicables de cette notice d'utilisation lorsque vous utilisez le câble USB. Sinon votre montre téléphone / votre ordinateur peut être endommagé.

Cette notice d'utilisation comporte des informations indicatives, le produit physique fait foi.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau, d'alcool, de détergent, ni de produit chimique.

Effectuez des copies de sauvegarde de vos données importantes, car ces dernières peuvent être perdues lors des réparations ou pour d'autres raisons.

Ne débranchez pas l'appareil pendant le formatage de la mémoire ou le transfert de fichiers. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du programme et d'endommager vos fichiers.

## Alimentation & Recharge

Utilisez exclusivement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut avoir des conséquences graves et endommager irrémédiablement votre téléphone.

# Renseignements sur le santé et la sécurité

---

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Veillez à ce qu'il y ait toujours un espace vide de 10 cm tout autour de l'appareil.

L'appareil est conçu pour être utilisé sous un climat tempéré.

La montre téléphone contient une batterie rechargeable : ne pas exposer la montre téléphone à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Les piles et les batteries contiennent des matériaux qui sont dangereux et nocifs pour l'environnement. Quand vous recyclez la batterie, ne jamais court-circuiter les pôles (+) et (-) de la batterie.

Veillez amener la batterie usagée à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

Ne pas brancher ou débrancher le port USB avec des mains humides – risque de choc électrique.

## Conseil médical

Le fonctionnement des dispositifs médicaux implantés, par exemple les stimulateurs cardiaques, peut être perturbé par l'appareil.

Pour éviter que l'appareil ne génère des interférences perturbant les dispositifs médicaux implantés, maintenez l'appareil à plus de 20 cm des dispositifs médicaux.

Ne portez jamais l'appareil dans une poche de poitrine.

Éteignez l'appareil immédiatement si vous pensez qu'il y a peut-être des interférences.

## Entretien

Prenez soin de l'écran. L'écran est recouvert d'une couche de verre qui peut être rayé ou cassé.

Pour enlever les traces de doigts et la poussière de l'écran, il est recommandé d'utiliser un tissu non abrasif et doux, par exemple une lingette de nettoyage pour objectif d'appareil photo.

# Renseignements sur le santé et la sécurité

---

## Droits d'auteur

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage privé. Copier des CD ou télécharger des fichiers audio, vidéo ou image pour les vendre ou pour d'autres finalités commerciales peut constituer une violation des lois sur les droits d'auteur. Les documents, les œuvres d'art et/ou les présentations protégés par des droits d'auteur peuvent nécessiter une autorisation avant d'être enregistrés ou copiés en partie ou en totalité. Gardez à l'esprit que toutes ces lois applicables portent sur l'enregistrement et l'utilisation de tels contenus dans votre pays/région.

## Marques Commerciales

Tous les noms de sociétés citées dans cette notice d'utilisation sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

## Recyclage

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/CE de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement.

L'utilisateur peut remettre ce produit à un organisme de recyclage compétent ou au distributeur quand il achète un appareil électrique ou électronique neuf.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Poids net : 53g



# Renseignements sur le santé et la sécurité

---

## Déclaration de Conformité CE

Par la présente Carrefour déclare que cet appareil [montre téléphone GSM, Bluetooth, GPRS, EDGE : SSW02] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité peut être obtenue en écrivant à l'adresse suivante : CMI - 2 Avenue du Pacifique - Les Ulis - 91940 COURTABOEUF Cedex FRANCE



## Informations complémentaires

Un format alternatif de ce mode d'emploi est disponible, sur demande, auprès de votre service consommateur Carrefour.

SSW02QSGFR25102013

