

MODE D'EMPLOI DE LA MONTRE CONNECTEE BLUETOOTH SMARTPHONE ANDROID

RÉF. : Y-MCB5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


RÉF. : Y-MCB5

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE BLUETOOTH SMARTPHONE ANDROID.....	2
Télécharger l'application BT Notification sur votre smartphone	3
Synchroniser votre smartphone à votre montre connectée	5
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	5
Configurations principales	5
La fonction Anti-lost ou Anti-perte	5
Applications natives	6



PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE BLUETOOTH SMARTPHONE ANDROID



Télécharger l'application BT Notification sur votre smartphone



Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de cette montre, vous devez télécharger l'application **BT Notification** depuis le Play Store de votre smartphone Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bt.notification>

Une fois installée et configurée, cette application vous permettra de lire vos SMS et de recevoir vos différentes notifications.

Tout d'abord, après avoir téléchargé BT Notification, il vous faudra créer un compte utilisateur. Vous devrez donc inscrire (de haut en bas) une adresse mail valide, un pseudonyme de votre choix, un mot de passe puis à nouveau ce même mot de passe afin de s'assurer qu'il soit correctement enregistré. Ensuite, cliquez sur « YES » pour valider votre compte.

Une fois cette étape passée, vous aurez à renseigner quelques informations afin que votre coach sportif numérique s'adapte à votre morphologie. Les données sont : votre surnom, votre sexe, votre taille, votre poids et votre date d'anniversaire.



Une fois votre inscription validée, vous accéderez à l'interface de l'application. A ce stade, vous devez activer le Bluetooth de votre smartphone android. Une fois celui-ci activé, faites une recherche de périphérique. La montre a pour nom de base de base « eTimer », ce nom pourra être changé par le biais de l'application dans la rubrique « Customized ».

La connexion Bluetooth des deux appareils est symbolisée par un signal sonore. Une fois cette connexion établie, il vous faut à présent synchroniser la montre connectée avec votre smartphone, pour cela



cliquez sur l'icône . Vous retrouverez ainsi l'ensemble des contenus de votre smartphone (messages, historique d'appel, répertoire, notifications, etc) directement sur votre montre connectée.

Le menu de l'interface est accessible grâce au bouton  en haut à gauche. A partir de celui-ci vous pourrez accéder à votre coach sportif « Sports », vous permettant de comptabiliser les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de pas. Le cadran de pourcentage au centre de l'interface représente votre progression par rapport à votre objectif préalablement défini.

Vous pourrez également avoir accès aux données collectées sur votre sommeil (Sleep), comme le nombre d'heures en sommeil profond, en sommeil léger ou éveillé.

Vous aurez également la possibilité de consulter votre historique sportif ou historique de sommeil, Ainsi que synchroniser votre montre connectée depuis le menu de l'interface.

Les réglages (Settings) vous permettent de changer à tout moment les données que vous avez indiquées lors de votre inscription comme vos mensurations, votre pseudonyme ou votre mot de passe.



Voici l'interface de l'historique sportif précédemment cité, celle-ci vous permet de suivre vos performances dans le temps et ainsi d'évaluer votre progression.

Synchroniser votre smartphone à votre montre connectée

Activez le Bluetooth sur votre smartphone, et allumez la montre Bluetooth. Par défaut, le Bluetooth est activé sur la montre mais vous pouvez le vérifier en allant dans le menu *Bluetooth* de la montre.

Lancez la recherche de périphériques depuis votre téléphone ou depuis la montre. La montre est nommée « eTimer ». Lancez la synchronisation en appairant les deux appareils.

La connexion avec votre smartphone sera effective lorsque votre montre connectée aura émis un son de validation et vibrée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Configurations principales

Configuration de la langue : Allumez votre montre connectée, puis entrez dans le menu. Avec votre doigt, faites glisser latéralement, jusqu'à ce que vous trouviez une icône bleue avec une roue crantée nommée « Paramètres / Settings ». Cliquez sur cette icône puis cliquez sur le premier item nommé « Watch settings / Paramètre de la montre », maintenant cliquez sur le 2^{ème} item « language / Langage » où vous pourrez sélectionner la langue. Nous vous conseillons d'utiliser la langue anglaise en l'absence de français, pour valider le changement de langue cliquez simplement sur la langue. Un message apparaît signalant que le changement de langue a bien été effectué.

Configurer la date et l'heure : Allumez votre montre connectée, puis entrez dans le menu. Avec votre doigt, faites glisser latéralement, jusqu'à ce que vous trouviez une icône verte avec une horloge nommée « Clock / Horloge ». Pour régler la date et l'heure, sélectionnez « Time and date / heure et date ». Dans le premier item, choisissez votre fuseau horaire, pour la France c'est celui de Paris. Dans le 2^{ème} item, vous pourrez effectivement changer l'heure et la date à l'aide du clavier virtuel qui apparaît en bas de l'écran. L'inscription de l'heure se fera de gauche à droite, puis validez en appuyant sur le bouton tactile « Save / Sauvegarde » en bas à gauche de l'écran. Pour la date, procédez de la même manière. Vous pourrez changer le format de l'heure en allant dans le item n°3.

Configuration des alarmes : Allumez votre montre connectée, puis entrez dans le menu. Avec votre doigt, faites glisser latéralement, jusqu'à ce que vous trouviez l'icône verte avec une horloge nommée « Clock / Horloge ». Cliquez sur cet icône puis cliquez sur « Alarm / Alarme ». Vous pourrez alors activer l'une des 5 alarmes possibles et définir l'heure qu'il vous convient comme pour la configuration de l'heure.

La fonction Anti-lost ou Anti-perte

Cette fonction permet de vous signaler que votre portable est à plus de 10 mètre de vous. Ainsi cela vous évitera de l'oublier dans les transports en commun ou autre.

Cette application est native sur la montre connectée, pour l'activer il vous suffit d'aller dans le menu principal et de sélectionner l'icône gris montrant une montre et un smartphone connectés. Cliquez dessus puis cliquez sur la flèche afin de mettre « Status / statut » sur « On » pour que votre montre vous prévienne en cas de perte.

Applications natives

Votre montre connectée dispose de plusieurs applications natives (de base), voici une présentation de chacune :

- **Phonebook / Répertoire** : une fois synchronisée en Bluetooth, vous aurez la possibilité de consulter votre répertoire téléphonique depuis votre montre connectée
- **Phone / Numérotation** : cela vous permet de composer un numéro de téléphone grâce au pavé numérique virtuel puis d'appeler directement depuis votre montre connectée par Bluetooth.
- **Messages** : grâce à l'application BT Notification sur votre smartphone, vos messages seront synchronisés sur votre montre connectée. Vous pourrez également répondre à vos messages via le clavier virtuel.
- **Photos**, commandez la prise de vue de vos photos depuis la montre grâce à BT notification. Allez dans le menu Photos de la montre et réalisez vos clichés qui seront enregistrés sur votre smartphone.
- **Call logs / Journal d'appel** permet de consulter les derniers appels reçus ou émis depuis votre smartphone ou votre montre connectée
- **Notification** permet de retrouver toutes vos notifications habituelles, issues des réseaux sociaux ou autres directement sur votre montre connectée.
- **Music / Musique** vous permet de gérer la playlist de votre smartphone directement depuis votre montre connectée qui jouera la musique par le biais de son haut-parleur latéral.
- **Recorder / Dictaphone** cela vous permet d'enregistrer de courts messages vocaux, cela peuvent être utilisé comme pense-bête.
- **Calandar/ Calendrier** cela vous permet de pouvoir gérer votre emploi du temps depuis votre montre connectée.
- **Podomètre** : votre montre connectée comptera le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de Kilomètres et le temps que vous avez mis pour les parcourir ainsi que les calories brûlés.
- **Chronomètre** cela vous permettra de chronométrer votre course à pied ou autre directement sur votre montre connectée.
- **Capture / Appareil photo** grâce à cette application native vous pourrez déclencher une photo directement depuis votre montre connectée et ainsi réussir tous vos clichés.

Remarques :

1. Ne pas laisser ce produit en charge pendant plus de deux heures, ceci pourrait endommager la batterie.
2. Ne pas laisser cet appareil en plein soleil, à proximité de radiateurs, d'une cheminée ou dans une zone de stockage humide.
3. Ce produit n'est pas waterproof.
4. Vous ne pourrez pas télécharger des applications sur votre montre connectée.