

**MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE BLUETOOTH
SMARTWATCH UNIVERSELLE IOS ANDROID
REF. : Y-mcb38**



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3
I - Première utilisation de votre montre connectée.....	3
II - Allumer / Eteindre votre montre	3
III - Régler votre montre en français	3
IV - Menu de votre montre connecté.....	3
A – Bluetooth	4
B – Répertoire	4
C – Numéroteur	4
D – Messages	4
E – Journal d'appels.....	4
F - Déclarations	4
G – Musique.....	4
H – Caméra	4
I – Paramètres	4
J – Anti perdu.....	4
K – Style du menu.....	4
L – Appels entrant.....	5
M - Moniteur de sommeil.....	5
N - Podomètre	5
O – Chronomètre.....	5
P – Boussole	5
Q - Trouver.....	5
R - Type d'horloge	5
S - Alarme.....	5
V - Réglages généraux de votre montre connectée	6
VI - Installation de l'application pour votre montre connectée.....	6



PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE CONNECTEE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre montre connectée

Lors de votre première utilisation, nous vous invitons à vous munir du câble USB fourni dans le pack et de connecter votre montre à un ordinateur allumé dans le but de charger sa batterie. Il faut laisser votre montre se recharger durant minimum 3 heures (Ne jamais dépasser 5h00 de charge consécutives) afin que la batterie de votre montre soit chargée à 100%. Une fois la batterie rechargée à 100%, vous êtes prêt à utiliser votre montre connectée. Il ne vous reste plus qu'à la déconnecter de l'ordinateur et de vous munir de votre smartphone par la même occasion.

II - Allumer / Eteindre votre montre

Pour allumer votre montre, il vous suffit d'appuyer durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF de cette dernière. Une petite animation ainsi qu'une mélodie vont alors se jouer. Une fois l'animation terminée, vous arriverez à l'écran de veille de votre montre, symbolisé par une horloge analogique.

Pour éteindre votre montre, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois durant 3 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Une animation et une nouvelle mélodie se jouent puis l'écran de votre montre devient tout noir. Cela vous indique donc que votre montre est totalement éteinte.

III - Régler votre montre en français

Allumez votre montre. Pour régler la langue sur Français, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Une fois votre montre allumée et que vous êtes sur son écran de veille, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile de droite à gauche. Vous devez arriver à une nouvelle interface avec des icônes. Refaites glisser votre doigt sur l'écran mais cette fois-ci, de gauche droite et cela deux fois.

Vous devez atteindre un écran avec une icône en forme de planète nommée « Language » et qui se situe tout en haut à droite de l'écran.

- Touchez cette icône pour apercevoir une ligne « Français » (deuxième ligne). Cliquez dessus, et votre montre passera alors en français.

Un petit message « Effectué » doit apparaître sur l'écran afin de vous informer que le réglage est effectif. Pour quitter, il vous suffit de verrouiller votre montre en effectuant une simple pression sur le bouton « ON/OFF ».

IV - Menu de votre montre connecté

Avant de vous indiquer comment connecter votre montre à votre téléphone, nous allons tout d'abord vous présenter le menu principal de votre montre.

Chaque menu va être repris l'un après l'autre dans un paragraphe dédié. Pour accéder à ce menu, il vous suffit de faire glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran de votre montre, lorsque cette dernière affiche une horloge analogique.

Pour accéder à cet écran principal, si l'écran de votre montre s'est mise en veille, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF de votre montre puis de glisser votre doigt comme indiqué précédemment.

Vous arriverez alors au menu principal de votre montre. Quatre icônes seront présentes sur l'écran. Ce menu dispose de 5 écrans se composant chacun de 4 icônes représentant des sous-menus.

Nous allons reprendre ces menus de gauche à droite et de haut en bas.

A – Bluetooth

Cette fonction Bluetooth servira à faire le lien entre votre montre et votre smartphone.

B – Répertoire

Ce sous-menu, vous permettra d'accéder au répertoire de votre téléphone qui sera connecté à votre montre.

C – Numéroteur

Vous pourrez facilement composer un numéro de téléphone sur votre montre afin que l'appel soit réalisé sur le téléphone connecté à cette dernière.

D – Messages

Ce sous-menu vous permettra d'accéder aux messages reçus sur votre téléphone si et seulement si ce dernier fonctionne sous Android et que vous avez installé l'application nécessaire auparavant (elle se télécharge grâce au QR code fourni dans la notice). Vous aurez donc la possibilité de lire les SMS reçus et d'y répondre directement depuis la montre. Ils seront bien entendu envoyés via votre téléphone. Votre montre ne sert que de périphérique de lecture et de saisie. Elle ne recevra pas de SMS sans être connectée à votre téléphone Android.

E – Journal d'appels

Une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et l'application nécessaire installée, vous aurez accès aux journaux d'appels de votre téléphone depuis votre montre. Vous y retrouverez les appels en absence, reçus et émis mais également un journal reprenant tous ces types d'appels.

F - Déclarations

Ce sous menu ne vous sera accessible qu'une fois que votre montre sera connectée à votre smartphone et que l'application sera installée. Vous retrouverez dans ce sous menu les notifications reçues sur votre téléphone (notification de mail...Etc.) ATTENTION : Cette option n'est disponible que sur les téléphones fonctionnant sous Android.

G – Musique

Cette option vous permettra de lire les musiques présentes sur votre téléphone directement sur votre montre via la connexion Bluetooth effectuée en parallèle. Vous pourrez ainsi contrôler la lecture, le volume et la mise en pause de vos musiques depuis votre montre.

H – Caméra

Cette option vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo de votre téléphone une fois qu'il sera appairé à votre montre connectée. Vous pourrez déclencher à distance la prise de photo de votre smartphone.

I – Paramètres

Dans ce sous menu vous retrouverez tous les réglages relatifs à votre montre. Ils sont repris dans une grande partie ultérieure afin de vous expliquer chacun d'entre eux.

J – Anti perdu

Il suffit que votre téléphone soit connecté à votre montre pour que ce mode anti perte soit activé. Il vous sera possible de le désactiver en cliquant simplement sur Statut puis Eteint.

K – Style du menu

Ce sous menu vous permet de sélectionner une interface de menu parmi deux propositions Libre à vous de changer d'interface ou non.

L – Appels entrant

Ici vous pourrez choisir la méthode par laquelle votre montre vous préviendra d'un appel entrant. Sourdine : Aucune vibration ou sonnerie. Vibreur : Vibreur uniquement. Etc...

M - Moniteur de sommeil

Ce sous menu est un analyseur de sommeil. Il vous suffit de lancer le moniteur de sommeil avant d'aller vous coucher et de l'éteindre à votre réveil. Pour cela cliquez sur Début et ensuite sur Fin. Il sera alors activé. Puis lorsque vous vous réveillez, retournez dans ce menu et sélectionnez cette fois Fin. Ensuite, il vous indiquera la qualité de votre sommeil de votre nuit écoulée en cliquant sur Moniteur de Sommeil.

N - Podomètre

Ce sous menu est le podomètre de votre montre connectée. Pour commencer, paramétrez votre taille, poids et la dimension de vos pas : en cliquant sur l'icône à trois traits (en haut à droite) et sélectionnez « ensemble de données ». Ensuite revenez en arrière et démarrez le podomètre en cliquant sur le bouton central. Pour avoir des données plus précises, marchez la tête haute, et balancez vos bras en marchant.

Une fois démarré le podomètre mettra plusieurs minutes avant d'afficher des valeurs. Il démarrera une fois que votre marche est régulière pour éviter des fausses mesures. Sur l'écran vous verrez affichées 4 valeurs :

- En haut s'affiche votre temps de marche
- A gauche au-dessus du bouton central, vous verrez vos nombres de pas.
- A droit au-dessus du bouton central, vous verrez la distance parcourue
- En bas à gauche se trouve votre nombre de calories brûlées (en Kcal)

O – Chronomètre

Comme son nom l'indique, votre montre dispose d'un chronomètre digital.

P – Boussole

Ici vous retrouverez une boussole sur votre montre.

Q - Trouver

Ce sous menu vous permet de trouver les téléphones à proximité avec le Bluetooth d'activer et avec lesquels votre montre pourra se connecter.

R - Type d'horloge

Vous pourrez sélectionner le type d'horloge souhaité pour l'écran de veille de votre montre (Analogique ou numérique).

S - Alarme

Ici, vous pourrez paramétrer jusqu'à 5 alarme différentes selon vos besoins. Il vous suffira de les activer ou de les désactiver en cliquant dessus et en sélectionnant la valeur « désactiver » ou « activer ».

V - Réglages généraux de votre montre connectée

Pour accéder à ces réglages généraux, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre montre et d'accéder au sous-menu Paramètres.

A - Langue

Vous pourrez choisir la langue de votre montre depuis ce menu. Vous pouvez choisir entre l'anglais, le français, espagnol, polonais, portugais, italien, allemand...Etc.

B - Economiseur d'énergie

Vous pourrez simplement activer ou désactiver la mise en veille de votre montre.

C - Heure

Vous pouvez changer l'heure de votre montre.

D - Date

Vous pouvez changer la date de votre montre.

E - Format de l'heure

Ici, vous pourrez sélectionner le format de l'heure sur votre montre.

F - Rétroéclairage de l'écran

Vous pourrez simplement sélectionner la durée de rétroéclairage de votre écran avant sa mise en veille.

G - Réglages des unités

Choix entre « unités métriques » (En mètres) ou « unités impériales » qui sont les unités de mesures anglo-saxonnes (Pieds et Pouces).

VI - Installation de l'application pour votre montre connectée


Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de cette montre, vous devez télécharger une application dédiée. Cette application n'est pas disponible sur le Play Store de Google. Il vous faut donc la télécharger depuis le navigateur internet de votre smartphone. Pour cela, ouvrez une page internet sur votre téléphone et entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

<http://www.myuwatch.com/smart-watch.apk>

Un téléchargement doit alors se lancer. Ensuite pensez, si cela n'est pas déjà fait, à activer l'installation de sources inconnues sur votre téléphone. Cela se paramètre dans les réglages Android de votre téléphone, dans la partie sécurité.



Une fois l'application téléchargée et l'accord pour l'installation de sources inconnues validées, lancez l'installation de cette application. Une fois terminée, vous retrouverez cette application sous le nom : « **SmartWatch** » avec ce



type d'icone « **SmartWatch** ».

Ensuite lancez l'application pour arriver à cette interface :

Account number

phone/email

Password

password


Login

Registration

Forget Password ? >>>

Try again>>>>>

Cliquez sur « Try again » pour arriver immédiatement au menu principal de l'application qui se présente ainsi :



A ce stade, vous devez activer le Bluetooth de votre smartphone android. Une fois celui-ci activé, faites une recherche de périphérique. La montre a pour nom de base de base « Smartwatch », ce nom pourra être changé par le biais de l'application dans la rubrique « Customized ».

La connexion Bluetooth des deux appareils est symbolisée par un signal sonore. Une fois cette connexion établie, il vous faut à présent synchroniser la montre connectée avec votre smartphone, pour cela cliquez sur l'icône



. Vous retrouverez ainsi l'ensemble des contenus de votre smartphone (messages, historique d'appel, répertoire, notifications...Etc.) directement sur votre montre connectée.

Le menu de l'interface est accessible grâce au bouton  en haut à gauche. A partir de celui-ci vous pourrez accéder à votre coach sportif « **Sports** », vous permettant de comptabiliser les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de pas. Le cadran de pourcentage au centre de l'interface représente votre progression par rapport à votre objectif préalablement défini.

Vous pourrez également avoir accès aux données collectées sur votre sommeil (**Sleep**), comme le nombre d'heures en sommeil profond, en sommeil léger ou éveillé.

Vous aurez également la possibilité de consulter votre historique sportif ou historique de sommeil, Ainsi que synchroniser votre montre connectée depuis le menu de l'interface.

Les réglages (**Settings**) vous permettent de changer à tout moment les données que vous avez indiquées lors de votre inscription comme vos mensurations par exemple.