MODE D'EMPLOI MONTRE TRACEUR GPS GPRS MICRO ESPION GSM SOS MINI TELEPHONE NOIR

RÉF. : Y-mtgps14

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MONTRE TRACEUR GPS GPRS MICRO ESPION GSM SOS MINI TELEPHONE NOIR

RÉF. : Y-mtgps14

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TRACEUR GPS 3
Présentation des boutons : 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
Passer un appel depuis la montre traceur : 8
Recevoir un appel sur la montre traceur : 8
Fonctionnalité SOS : 8
Localisation GPS instantanée : 8
Via un appel téléphonique 8
Via un SMS 9
Localisation GPS en continu : 9
Avec itération et fréquence : 9
Avec fréquence de manière illimitée : 10
Réinitialisation du tracking en continue : 11
Localisation LBS : 11
Mode tracker : 11
Mode micro espion / surveillance : 12
Mode appel sans décrochage automatique : 12

Mode appel avec décrochage automatique : 12
Alerte sortie d'une zone géographique prédéfinie : 13
Alerte de mouvement : 14
Gestion multizones : 14
Alerte batterie faible : 15
Alerte zone blanche GPS : 16
Mode veille : 17
Transférer le message à un tiers : 17
Récupérer votre numéro IMEI : 18
Configurer le mini traceur par USB 18

PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE TRACEUR GPS

Présentation des boutons :

No.	Noms	Fonctions
①	Micro	Microphone
②	Port USB	Chargement , réglages paramètre Montre/PC
③	ON/OFF	Allumer/éteindre/revenir au menu principal
④	Bouton SOS	Appel d'urgence
⑤	Bouton PAGE	Sélectionner en haut/en bas
⑥	Bouton d'appel	Appeler/racrocher
⑦	Haut-parleur	Communiquer

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant utilisation

Recharge :

Veuillez charger cette montre GSM/GPRS/GPS traceur à l'aide du câble USB fourni. Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 4 à 5 heures. Veuillez cependant charger le produit entre 6 à 8 heures avant sa première utilisation. Veuillez ne pas laisser le produit branché une fois sa charge terminée car ceci pourrait endommager la batterie.

Cette montre traceur peut même être utilisée alors qu'elle est en chargement. Veuillez ne jamais laisser la batterie de ce produit se décharger complètement. L'autonomie de ce produit est d'environ 100 heures en veille.

Installation de la carte SIM :

N'oubliez pas de supprimer le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans cette montre traceur. Si ce n'est pas le cas le dispositif ne pourra fonctionner correctement. Insérez votre carte SIM en enlevant la batterie au dos de la montre. Vous trouverez une encoche prévue à cet effet. Lorsque la carte SIM est correctement insérée vous entendrez un petit clic et celle-ci restera en place.

N'oubliez pas d'ACTIVER les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Démarrage du produit :

Ce produit a un bouton ON / OFF. Vous pourrez l'allumer dès que vous l'aurez muni d'une batterie chargée ainsi que d'une carte SIM sans code PIN. Il est cependant recommandé d'emmener le produit dehors dans une zone éloignée de gros bâtiments métalliques pour une première utilisation de manière à ce qu'il trouve facilement le signal GPS. Dès que l'appareil sera allumé celui-ci commencera à chercher un signal GPS.

Le mini traceur GPS met en général entre 10 à 40 secondes à détecter le signal GSM et GPRS.
Pour savoir si le mini téléphone a réussi à se connecter au réseau GPS il vous suffira de regarder l'écran qui vous indique s'il capte un signal ou non.
Pour initialiser le produit vous devez envoyer un code par SMS à celui-ci. Il vous faudra envoyer le mot de passe précédé d'un code pour faire démarrer le produit. Si cette opération est un succès le traceur vous répondra par SMS « begin ok ». Le mot de passe par défaut à réception du produit est 123456.

SMS :
begin123456

II - Quand faut-il recharger la batterie ?

L'écran de la montre affiche le niveau de batterie qu'il reste à votre montre traceur GPS.

Il y a trois niveaux de charge représenté par 3 barres de charge :

- Si votre appareil a 3 barres de charge, cela veut dire qu'il est plein d'énergie
- Si votre appareil a 2 barres de charge, cela veut dire que le niveau est moyen
- Si votre appareil a 1 barre de charge, cela veut dire que le niveau est faible

Par contre si le logo de niveau d'énergie clignote, cela veut dire qu'il faut absolument mettre en charge votre appareil sous peine qu'il ne s'éteigne.

III - Réglage des APN

Pour régler les APN de votre carte SIM il vous suffira tout simplement d'envoyer un SMS à la montre GPS. Après chaque paramètre correctement réglé, vous recevrez un SMS de confirmation.

Voici un exemple pour les APN de Free (que vous pouvez trouver à cette adresse : http://mobile.free.fr/assistance/59.html):

• **Données cellulaires Internet (DATA)**
- Nom du point d'accès (APN) : free
- MCC : 208
- MNC : 15
- MMSC (si disponible) : http://mms.free.fr

• **MMS**
- Nom du point d'accès (APN) : mmsfree
- MMSC : http://mms.free.fr
- MCC : 208
- MNC : 15
- Type d'APN : mms

Pour les renseigner à l'appareil la commande est la suivante : APN,Nom de l'APN# ou APN,Nom de l'APN,Identifiant,Mot de passe# pour les APN qui disposent d'un mot de passe.

SMS (exemple) :

APN+mot de passe+ APN de votre choix

Exemple : APN123456 free

IV - Paramétrage de base

Changer votre mot de passe :

Pour paramétrer votre propre mot de passe il vous faudra envoyer par SMS une commande, suite à quoi la montre traceur vous répondra « password OK » si l'opération a été un succès.

SMS :

password+ancien mot de passe+nouveau mot de passe

Exemple : password123456 000000

Avec cet exemple vous aurez réussi à paramétrer le nouveau mot de passe **000000**. Attention à ne pas oublier l'espace entre les deux mots de passe (Ancien et nouveau).

Attention le mot de passe doit être un code à 6 chiffres car le traceur n'accepte que ces mots de passe.

Notez bien votre mot de passe et assurez-vous de le garder bien en tête car en cas d'oubli il vous faudra complètement réinitialiser l'appareil à l'aide du CD d'installation. Vous perdrez donc tous les paramètres et configurations mis en place.

Création des administrateurs :

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros administrateurs pour cette montre GPS. Une fois ce paramétrage réalisé les numéros enregistrés en tant qu'administrateurs pourront recevoir les alertes par SMS ou être appelés grâce à une pression du bouton SOS sur la montre traceur.

Pour paramétrer le super administrateur (maitre) du mini téléphone :

Veuillez appeler le numéro de la carte SIM insérée dans la montre traceur GPS 10 fois d'affilée pour être défini comme « maitre » de l'appareil.

Une fois que le « maitre » du mini téléphone a été défini vous pourrez ensuite définir les administrateurs du téléphone en envoyant les codes suivants par SMS.

Ajouter un administrateur :

SMS :

admin+mot de passe+ +numéro de téléphone

Exemple : admin123456 0601020304

Si l'action est un succès vous recevrez par message « admin ok ! ».

Supprimer un administrateur :

SMS :

noadmin+mot de passe+ +numéro de téléphone

Exemple : noadmin123456 0601020304

Si l'action est un succès vous aurez supprimé le numéro en tant qu'administrateur.

Si vous êtes à l'étranger ou que vous souhaitez aller à l'étranger, pensez à ajouter le numéro de téléphone au format international pour être sûrs de recevoir les messages (exemple : 0033601020304).

Régler le fuseau horaire :

Via SMS :

Vous pouvez régler le fuseau horaire en envoyant un code à la montre traceur GPS. Pour un fuseau horaire GMT –X il vous suffira d'ajouter un signe moins.

SMS :

time+ zone+mot de passe+ fuseau horaire

Exemple : time zone123456 1 (1 pour la France car nous sommes dans le fuseau horaire GMT +1)

Via la montre :

Vous pouvez régler le fuseau horaire directement sur la montre en appuyant sur le bouton page, choisissez le fuseau horaire de votre choix et validez en pressant le bouton SOS.

Les différents statuts de l'appareil

Si vous souhaitez savoir les différentes informations de la montre traceur telles que : le niveau de puissance du signal GSM/GPS, le niveau de batterie etc… Il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :check+mot de passe

V– Fonctionnalités du traceur GPS

Passer un appel depuis la montre traceur :

Pour composer un appel avec la montre, veuillez presser le bouton dont l'icône est représenté par un téléphone. Une fois fait, vous aurez une interface qui apparait avec les différents numéros administrateurs enregistrés. Vous n'avez plus qu'à choisir un numéro grâce à la touche PAGE et de le composer avec la touche appel.

Pour raccrocher veuillez appuyer une fois sur le bouton ON/OFF.

Recevoir un appel sur la montre traceur :

Si le mini téléphone se met à sonner il vous suffira, tout simplement, pour décrocher, d'appuyer sur la touche appel. Pour raccrocher veuillez appuyer une fois sur le bouton ON/OFF.

Attention seuls les numéros spéciaux préenregistrés peuvent appeler la montre téléphone traceur. Ainsi **veillez à ne pas appeler la montre traceur/téléphone en mode privé, ceci ne fonctionnera pas**.

Fonctionnalité SOS :

Cette montre traceur GPS dispose d'une fonctionnalité SOS. En appuyant pendant plus de 3 secondes sur le bouton SOS pour l'activer vous déclencherez les actions suivantes dans l'ordre:

- Les appareils recevront un SMS de type «

help me !
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
bat : 100% »

- Appeler chacun des numéros préenregistrés en cycle en commençant par le premier numéro. Si le mini traceur GPS ne reçoit aucune réponse, il refera le cycle 3 fois, puis s'arrêtera. Il s'arrêtera également si vous envoyez une réponse au SMS de SOS.

Localisation GPS instantanée :

Via un appel téléphonique

Si aucun numéro maitre (ou super administrateur) n'a encore été défini pour la montre téléphone traceur alors en appelant la montre traceur ; celle-ci vous répondra par un message définissant sa position. Vous y trouverez les informations suivantes : latitude, longitude, heure, (dernières

connues), le niveau de la batterie ainsi que la position actuelle si le mini téléphone dispose d'une connexion au réseau GPS.

Exemple quand le mini traceur GPS ne dispose pas d'une connexion GPS : « Last :
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
Bat : 100% »

S'il existe déjà un numéro de super administrateur alors seuls les numéros autorisés (administrateurs) pourront recevoir ce message. Si un numéro non autorisé appelle la montre traceur non seulement celui-ci ne décrochera pas mais en plus il n'enverra pas de message avec sa position.

Quand un des cinq numéros préenregistrés (administrateurs) appelle la montre traceur GPS et raccroche au bout d'une à trois sonneries alors la montre ne sonnera pas et recevra plutôt une demande de localisation. Si vous appelez pendant plus de trois sonneries le GPS ne s'activera pas et la montre traceur commencera à sonner comme un appel normal.

Si la fonctionnalité GPS de la montre est activée et qu'il reçoit une demande de localisation par appel téléphonique alors celui-ci renverra un SMS au numéro qui a appelé.

Via un SMS

Envoyer le code suivant par SMS pour connaitre la position du mini traceur GPS.

SMS : address+mot de passe

Exemple : address123456

Localisation GPS en continu :

Avec itération et fréquence :

En envoyant le code suivant par SMS au mini traceur vous pourrez recevoir les informations géographiques du GPS (longitude et latitude). Vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ces messages : heures, minutes et secondes. Vous pouvez également définir le nombre d'itérations ou d'occurrences de notification de la position de votre mini traceur. Ainsi vous pouvez par exemple définir que vous souhaitez recevoir toutes les 30 minutes la position de votre mini GPS au cours de la journée (soit 48 occurrences). Attention pour paramétrer ceci il vous faut nécessairement taper 3 chiffres à chaque fois (exemple : 030s = 30 secondes) et le nombre maximal

est 255, ainsi vous ne pourrez pas régler plus de 255 itérations. Si vous souhaitez mettre en place un système de notifications plus fréquentes en continue veuillez adopter l'option ci-dessous (sans itération définie)

SMS :

fix+ nombre d'heures+h+nombre de minutes+m+nombre de secondes+s+nombre d'itérations+n +mot de passe

Exemple : fix030s005n123456 / avec ce code vous recevrez 5 fois à intervalles de 30 secondes la position géographique du traceur GPS.

Avec fréquence de manière illimitée :

En envoyant le code suivant par SMS au mini traceur vous pourrez recevoir les informations géographiques du GPS (longitude et latitude). Vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ces messages : heures, minutes et secondes. Ainsi vous pouvez par exemple définir que vous souhaitez recevoir toutes les 30 minutes la position de votre mini GPS. Ceci est une fonctionnalité. Attention pour paramétrer ceci il vous faut nécessairement taper 3 chiffres à chaque fois (exemple : 030s = 30 secondes) et le nombre maximal est 255. Vous ne renseignerez pas de nombre d'itérations avec ce code. Au lieu de renseigner un nombre d'itérations veuillez remplacer les 3 chiffres par ***.

SMS :

fix+ nombre d'heures+h+nombre de minutes+m+nombre de secondes+s+***n+mot de passe

Exemple : fix030s***n123456 / avec ce code vous recevrez indéfiniment à intervalles de 30 secondes la position géographique du traceur GPS.

Remarque :

Attention vous ne pouvez pas demander à recevoir des SMS à une fréquence inférieure à 20 secondes.

Suite au réglage « **Avec fréquence de manière illimitée »** vous pouvez également paramétrer un intervalle de distance.

C'est-à-dire que vous recevrez un message tous les 50 mètres par exemple. Le message à envoyer dans ce cas est celui-ci-dessous. Si cette opération est un succès vous recevrez un message « Distance ok ». Vous recevrez ensuite un message de localisation à chaque fois que votre mini traceur GPS se déplace de la distance indiquée ainsi qu'à chaque intervalle de temps. Pour ceci il vous faudra définir une distance souhaitée en mètres (4 chiffres obligatoires. Exemple : 0050 pour 50 mètres).

SMS :

distance+mot de passe+ distance souhaitée en mètres

Exemple : distance 123456 0050

Réinitialisation du tracking en continue :

Pour réinitialiser cette fonction veuillez envoyer le code suivant par message au GPS.

SMS :

nofix+mot de passe

Exemple : nofix123456

Localisation LBS :

Lorsque le mini espion n'arrive pas à recevoir le signal GPS alors celui-ci se servira du réseau mobile pour vous envoyer votre localisation LBS. Les LBS font notamment appel à la localisation GSM pour situer un terminal. Cette technique repose sur la multilatération du signal radio. Son mode de fonctionnement est assez simple. Schématiquement, elle consiste à mesurer le temps de réception d'un signal par des stations GSM dont les positions sont connues, puis à évaluer en fonction de ces mesures le positionnement du terminal émetteur-récepteur par une opération de triangulation. Une autre méthode de détection également très utilisée peut-être le recours à un service tiers de localisation par GPS. Elle pourra se révéler nécessaire notamment dans le cas où le terminal se situe dans une zone mal couverte par les réseaux mobiles. Ainsi la localisation LBS ou GPRS ne sera pas forcément exacte.

Ce message inclura les dernières coordonnées connues du GPS mais également les coordonnées LAC actuelles. Si vous souhaitez obtenir les coordonnées GPS et l'adresse absolue la plus proche possible veuillez envoyer le code SMS suivant :

SMS :

address+Mot de passe

Exemple : address123456

Attention veuillez définir les APN avant de faire ceci.

Mode tracker :

Pour lancer le mode tracker veuillez envoyer le code tracker à la montre traceur. Par défaut ce mode est déjà activé. La montre traceur vous répondra « tracker ok ! ».

SMS :

tracker+mot de passe

Exemple : tracker123456

Mode micro espion / surveillance :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci décroche automatiquement, pour que vous puissiez écouter sans que votre correspondant (la personne en possession de la montre traceur) ne vous entende. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment que votre enfant va bien sans le gêner. Pour ceci il vous faudra envoyer le code suivant par SMS, attendre que la montre traceur vous réponde « monitor ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler la montre traceur, celui-ci décrochera immédiatement et vous laissera écouter.

SMS :

monitor+mot de passe

Exemple : monitor123456

Mode appel sans décrochage automatique :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci sonne / vibre comme un téléphone et que vous puissiez ainsi communiquer avec votre enfant ou une autre personne en possession de cette montre traceur si celle-ci décroche. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment mais aussi communiquer facilement avec lui s'il n'arrive pas à vous appeler par lui-même par exemple. Pour ceci il vous faudra envoyer le code suivant par SMS, attendre que le mini téléphone vous réponde « call ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler le mini téléphone, celui-ci sonnera / vibrera et si votre correspondant et vous laissera écouter et parler.

SMS :

call+mot de passe

Exemple : call123456

Mode appel avec décrochage automatique :

Il est possible d'appeler le mini traceur, que celui-ci décroche automatiquement et que vous puissiez ainsi communiquer avec votre enfant ou une autre personne en possession de ce mini téléphone. Ainsi vous pouvez vous assurer à n'importe quel moment mais aussi communiquer facilement avec lui s'il n'arrive pas à vous appeler par lui-même par exemple. Pour ceci il vous faudra envoyer le

code suivant par SMS, attendre que la montre traceur vous réponde « speak ok ! ». Une fois cette étape validée il vous suffira d'appeler le mini téléphone, celui-ci décrochera immédiatement et vous laissera écouter et parler.

SMS :

speak+mot de passe

Exemple : speak123456

Attention lors de la création d'une alerte ***toutes les personne définies en administrateurs*** *du mini téléphone recevront chaque SMS d'alerte.*

Alerte sortie d'une zone géographique prédéfinie :

Vous pouvez mettre en place un périmètre de sécurité pour ce mini traceur GPS. Ceci est très pratique si vous souhaitez être averti quand votre enfant quitte l'école ou la maison. Ceux-ci ne sont bien entendu que des exemples des nombreuses applications de cette fonctionnalité.

Si votre mini traceur sort de cette zone vous recevrez alors par message :

stockade !
Lat : 00.000000
Lon : 000.000000
T : 14 :47
http://mpas.google.com/maps?f=q&q=00.000000,000.000000&z=16
Lac :
T :
bat : 100%

Voici comment mettre en place un périmètre de sécurité. Il vous faudra définir une zone rectangulaire en définissant les coordonnées du point en haut à gauche et du point en bas à droite.

SMS :

stockade+mot de passe+ latitude,longitude; latitude,longitude

Exemple : stockade123456 00.000000,00.000000; 00.000001,00.000001

Remarque : le premier point défini est celui en haut à gauche et le deuxième en bas à droite.

Voici le code SMS pour désactiver cette fonction.

SMS :

nostockade+mot de passe

Exemple : nostockage123456

Alerte de mouvement :

Vous pouvez également saisir une alerte de mouvement. C'est-à-dire que si vous sortez de la zone où le mini traceur est actuellement situé dans le rayon défini (par exemple : 200 mètres) vous recevrez une alerte par message. Ceci est par exemple très pratique si vous garez votre véhicule quelque part et que vous souhaitez être alerté dès que celui-ci est de nouveau en mouvement.

SMS :

move+mot de passe+ nombre de mètres

Exemple : move123456 0200 (pour une distance de 200 mètres)

Pour désactiver cette fonctionnalité veuillez taper le code suivant.

SMS :

nomove+mot de passe

Exemple : nomove123456

Gestion multizones :

Vous pouvez choisir d'ajouter jusqu'à un total de 5 zones. Attention les points et les zones ne peuvent pas se chevaucher. Vous pourrez ainsi paramétrer un rayon dans lequel vous souhaitez être prévenu si votre enfant rentre dans son école ou au domicile par exemple. Attention, veuillez entrer une distance composée de 3 chiffres suivie de l'unité (mètres ou kilomètres).

SMS :

area+mot de passe+ latitude,longitude+ nom de la zone,distanceM (vous pouvez choisir M pour mètres ou K pour kilomètres selon vos préférences et n'oubliez pas de mettre les espaces comme il faut.)

Exemple : area123456 00.000000,00.000000 ecole,800M (vous recevrez un message quand votre enfant quitte la zone de son école dans un rayon de 800 mètres)

Il est possible de changer ces paramètres en renvoyant un code par SMS.

SMS :

rename+mot de passe+ ancien nom;nouveau nom,distanceM

Exemple : rename123456 ecole;maison,600M

Pour activer la gestion multizones il vous faudra envoyer le code suivant et attendre la réponse suivante du mini traceur GPS « Area on ok ! ».

SMS :

area+mot de passe+ on

Exemple : area123456 on

Quand le traceur entrera dans une des zones prédéfinies tous les administrateurs recevront par message le nom de la zone dans laquelle l'enfant est entré ainsi que les coordonnées (latitude et longitude).

Pour supprimer les zones que vous avez préalablement définies veuillez envoyer le code SMS suivant.

SMS :

noarea+mot de passe+ nom de la zone à supprimer

Exemple : norarea123456 ecole

Pour désactiver cette fonction il vous faudra envoyer par SMS le code suivant.

SMS :

area+mot de passe+ off

Exemple : area123456 off

Alerte batterie faible :

Cette fonction vous permet de recevoir un message quand la batterie de votre mini téléphone est presque à plat. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Pour la désactiver il vous suffira d'envoyer un code par SMS.

SMS :

lowbattery+mot de passe+ off

Exemple : lowbattery123456 off

Pour réactiver la fonction.

SMS :

lowbattery+mot de passe+ on

Exemple : lowbattery123456 on

Vous recevrez ensuite 2 messages à 15 minutes d'intervalle que le niveau de la batterie arrivera approximativement à 3.55V. Ceux-ci comporteront bien entendu la localisation du mini traceur.

Alerte zone blanche GPS :

Il peut arriver bien entendu que votre mini traceur GPS se retrouve dans une zone dans laquelle il n'arrive à percevoir aucun signal GPS. Ceci s'appelle une zone blanche. Vous pouvez paramétrer le mini traceur GPS pour recevoir un SMS dès que votre mini traceur GPS arrive dans une de ces zones.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l'activer et recevoir un SMS à chaque fois que la personne en possession du mini traceur GPS entre dans une de ces zones contenant le message suivant : « no gps + dernières coordonnées avant la perte du signal GPS ».

Pour activer cette fonctionnalité :

SMS :

gpssignal+mot de passe+ on

Exemple : gpssignal123456 on

Pour désactiver cette fonctionnalité :

SMS :

gpssignal+mot de passe+ off

Exemple : gpssignal123456 off

Mode veille :

Pour économiser la batterie de ce mini traceur GPS vous pouvez paramétrer celui-ci pour qu'il passe en mode veille dans certaines conditions. Vous pouvez activer cette fonction par une commande SMS :

SMS :sleep+mot de passe on
Exemple :sleep123456 on

Une fois que ce mode est activé, au bout de cinq minutes l'appareil se mettra en veille automatiquement .Le seul moyen de remettre en marche l'appareil est d'émettre un SMS ou un appel.

Si vous souhaitez désactiver cette fonction, envoyez par SMS :

SMS : sleep+mot de passe off
Exemple :sleep123456 off

Transférer le message à un tiers :

Vous avez la possibilité de transférer les informations du mini traceur automatiquement. Attention vous ne pourrez définir qu'un numéro tiers.

SMS :

forward+mot de passe+ numéro de votre correspondant

Exemple : forward123456 0601020304

Pour désactiver cette fonctionnalité :

SMS :

noforward+mot de passe

Exemple : noforward123456

Récupérer votre numéro IMEI :

Vous pouvez facilement récupérer votre numéro IMEI en envoyant un SMS à la montre traceur.

SMS :

imei+mot de passe

Exemple : imei123456

Remarque :

Si vous faites accidentellement tomber ce mini téléphone dans de l'eau éteignez le immédiatement et laisser le dans un endroit sec et aéré pendant au moins 24 heures. Si le produit vous parait sec tentez de le redémarrer.

Attention la fonctionnalité GPS aura beaucoup plus de difficultés à fonctionner si le mini téléphone est à l'intérieur. La fonctionnalité GPS fonctionnera de manière optimale en extérieure loin de grandes structures métalliques. La fonctionnalité LBS quant à elle fonctionne partout où le mini téléphone dispose du réseau GSM.

Configurer le mini traceur par USB

Vous pouvez également définir tous ces paramètres à partir du fichier user_config.ini en branchant ce mini traceur par USB sur votre ordinateur. Voici par exemple le type d'informations typiques que vous trouverez sur ce fichier :

OldPassword:******; (Only support 6 digits)
NewPassword:******; (Only support 6 digits)
admin:+33601020304;0601020305;******;******;******; (Jusqu'à 5 numéros admin possible)
timezone:8.00; (from -12 to 12.75)
apn:free;exemple;123456; (APN;user;password;)
adminip:202.104.150.75:9000; (IP:port)
gprs:0; (0:sms,1:gprs)
tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP)
sleep:0; (0:sleep time,1:sleep shock,2:sleep off)

Attention il vous faudra taper le mot de passe correct à la place des étoiles.

Réinitialisation :

En cas de bug vous pourrez réinitialiser la montre GPS à zéro.

SMS :

reset+mot de passe

Exemple : reset123456

Réglage GPRS

Il faudra envoyer des SMS via téléphone portable pour configurer l'APN, IP et le port avant de commencer à utiliser le GPRS.

Configuration APN

Les normes d'APN diffèrent d'un pays à un autre. Pour plus d'informations sur l' APN locale , renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau GPRS local.
Pour le configurer, envoyez un SMS au tracker, et attendre la réponse suivante :
'' APN OK''

SMS
APN+mot de passe+ +APN locale

Exemple :

Configuration de l'identifiant GPRS et mot de passe de l'utilisateur

Dans la plupart des pays, le nom d'utilisateur et mot de passe de la connexion GPRS ne sont pas nécessaire. Pour les pays exigeant un nom d'utilisateur et le mot de passe, vous pouvez le configurer en envoyant un SMS puis attendre la réponse suivante :
'' user,password ok ''.

SMS
''up+mot de passe+ +utilisateur+ +mot de passe''

Exemple : ''up123456 jonnes 666666''

(123456 est le mot de passe de la montre traceur, jonnes est le nom d'utilisateur utilisé pour connecter le GPRS et 666666 est le mot de passe pour connecter le GPRS)

Configuration de l'IP et du port

Le format de la commande SMS est :

adminip+mot de passe+ +adresse IP+ +Numero du port

Vous recevrez par SMS ''adminip OK'' si la configuration a été effectué avec succès.

Sélecteur de mode entre SMS et GPRS

‘SMS’ est le mode activé par défaut
Pour passer en mode ‘GPRS’ envoyez un SMS et attendre la réponse suivante : ‘GPRS ok’.

SMS
GPRS+mot de passe

Pour repasser au mode ‘SMS’ envoyer un SMS et attendre le message suivant : ‘SMS ok’

SMS
SMS+mot de passe

Le logiciel de l'installation de base est sur un cd qui se trouve dans le paquet.

Configuration du numéro de centre

Pour configurer le numéro de centre, envoyer un SMS puis attendre la réponse suivante : ‘’centernum ok’’

SMS
centernum+mot de passe+ +numero

Pour le désactiver envoyer
‘’nocenternum+mot de passe’’

Précautions

S'il vous plaît se conformer aux instructions ci-dessous afin de prolonger la durée d’utilisation de votre montre traceur GPS :

- Gardez toujours l'appareil sec. Tout liquide, la pluie ou l’humidité, peut détruire ou endommager les circuits à l'intérieur.
- Ne pas utiliser et ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux.
- Ne pas mettre l'appareil dans des endroits surchauffés ou trop froid.
- Manipuler avec attention. Ne pas secouer violemment.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Les fautes et solutions

Si vous rencontrez des problèmes avec votre montre traceur GPS, essayez ces procédures de dépannage avant de contacter un professionnel de service :

Fautes	Solutions
L’appareil ne se met pas en marche	Vérifiez la batterie et voir si elle est chargée.

Aucun signal GSM	Assurez-vous que la SIM est compatible au réseau GSM et correctement installé. L'interface d'appel devrait être disponible, cependant sans appel possible, et sans code PIN.
Aucun signal GPS	Assurez-vous que le dispositif peut recevoir le signal GPS normalement
Pas de réponse par SMS	Mot de passe ou format de commande sms incorrect
Appel sans réponse ou ne peux recevoir d'alarme SMS	Le numéro utilisé est erroné ou aucun numéro n'a préalablement été enregistré