



## LE CLUB BEBOOK A PAS D'ÉCRAN TACTILE S'IL VOUS PLAÎT NE PAS APPUYER SUR L'ÉCRAN

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BeBook Club
- Câble USB
- Notice explicative
- Préinstallé
- Preuve de garantie

### POUR DÉMARRER

#### 1. ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE BEBOOK

Maintenez 2 secondes le bouton start/stop.  
Attendez jusqu'au moment où apparaît l'écran start/stop.



BOUTON START/STOP

#### 2. TÉLÉCHARGEZ VOTRE CLUB

S'il vous plaît charge le BeBook pour la première fois au moins 12 heures. Ne peut être suffisant directement après l'achat.



CÂBLE USB


##### 2a. Via l'adaptateur courant de secteur

Charge le BeBook en connectant le câble USB fourni avec le BeBook et BeBook chargeur mural.

##### 2b. Via câble USB

Téléchargez le BeBook via le câble USB livré.

Une communication apparaît à l'écran dès qu'il y a une connexion. Cliquez sur 'non' pour télécharger.



\* L'adaptateur courant de secteur BeBook est en vente sur [www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)

### ADOBE DIGITAL EDITIONS (1)

#### ATTENTION:

Avant de brancher votre club BeBook à Adobe Digital Editions pour la première fois, réalisez les étapes suivantes dans cet ordre:

1. Installez le fuseau horaire
2. Installez l'heure

Des instructions détaillées sur la façon de définir le fuseau horaire et l'heure peuvent être trouvés dans le mode d'emploi.

### ADOBE DIGITAL EDITIONS (2)

! Avant de télécharger du contenu protégé par le biais de votre club, vous devez autoriser votre BeBook. Utilisez à cet effet un PC ou Mac. Suivez les instructions Adobe

Les fichiers Epub et PDF (avec ou sans DRM) peuvent être installés avec Adobe Digital Editions sur votre Club. Ce programme est disponible sur notre site web:

[www.mybebook.com/support](http://www.mybebook.com/support)

Il est conseillé d'installer d'abord Adobe Digital Editions avant d'acheter des livres sécurisés DRM.

#### 1. Téléchargez Adobe Digital Editions

- Allez vers [www.adobe.com/products/digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions)
- Cliquez sur le bouton 'DÉMARRER INSTALLATION'
- Suivez les instructions

#### 2. Activation et autorisation

Après l'installation, il vous est demandé d'activer le programme, pour ce faire il faut avoir accès à internet. Pendant l'activation pour pouvez connecter votre ordinateur à Adobe ID. Si vous ne disposez pas encore d'Adobe ID: l'enregistrement est gratuite et dure moins qu'une minute.

#### Adobe ID

Le code d'identification Adobe vous permet de transférer des éléments protégés par la gestion des droits numériques (DRM) entre plusieurs ordinateurs ou appareils et les restaure après une perte de données ou réinstallation du système.

- Allez vers [www.adobe.com/membership](http://www.adobe.com/membership)
- Cliquez sur le bouton CRÉER un COMPTE ADOBE.
- Complétez le formulaire. Choisissez un nouveau nom d'utilisateur et mot de passe.
- Clôturez l'activation en complétant votre code d'identification Adobe.

#### 3. Connexion BeBook avec ADE

- Connectez le Club BeBook à votre PC et veillez à ce qu'Adobe Digital Editions a démarré.
- Digital Editions détecte automatiquement la présence de votre BeBook et propose de l'autoriser avec votre ID Adobe.
- Vous pouvez lire ou déplacer des livres téléchargés dans votre BeBook ou votre ordinateur. Vous pouvez lire ou déplacer des livres téléchargés dans votre BeBook ou votre ordinateur.

### COPIEZ DES EBOOKS VERS VOTRE CLUB (1)

#### Copier de ebooks vers votre Club.

- Connectez le câble USB à votre ordinateur et votre Club.
- Lorsque la communication de connexion USB apparaît, confirmez avec le bouton OK.
- Le Club est reconnu comme médium amovible.
- Vous pouvez transférer maintenant des fichiers en glissant.

## INSTALLER EBOOKS SUR VOTRE CLUB (2)

! Vous pouvez gérer de manière simple votre bibliothèque avec Windows Explorateur (PC) ou Finder (Mac) si vous copiez des fichiers sans DRM. Si vous transférez des fichiers sécurisés (avec DRM), lisez les indications de Adobe Digital Editions.

*\* Digital Rights Management / protection contre la copie*

! Votre BeBook peut ouvrir les suivants types de fichiers: EPUB\*, PDF\*, DOC, TXT, HTML, RTF, MOBI, FB2, CHM, PDB, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF and MP3.

*\* avec Adobe protection contre la copie (DRM)*


## LIRE DES LIVRES SUR VOTRE CLUB

### 1. Ouvrir Ebooks

Dans l'écran principal, sélectionnez l'icône de la bibliothèque (en utilisant le clavier) pour voir les livres qui sont stockés sur votre club ou sélectionnez l'icône de carte SD pour voir ebooks thatare stockées sur la mémoire externe de votre club lors de carte SD est insérée.



! Installez la carte avec les points de contact vers le dessus.



### 2. Tourner les pages

Utilisez les touches flèches (gauche/droite) pour tourner les pages. Le clavier cruciforme peut être utilisé pour naviguer dans les menus.

BOUTON GAUCHE  
CLAVIER CRUCIFORME

PAGE PRÉCÉDENTE




BOUTON DROITE  
CRUCIFORME

PAGE SUIVANTE



CLAVIER CRUCIFORME

EN HAUT/FAIRE UN ZOOM  
ENTER / OK



GAUCHE DROITE

EN BAS/ZOOMER EN PLAN GÉNÉRAL

BOUTON MENU  
OUVRIR MENU



BOUTON RETOUR  
FERMER LIVRE / MENU



! Pour plus de fonctions: consultez la notice explicative.

## GARANTIE

12 mois de garantie sur votre BeBook à partir de la date d'achat. Pour les conditions de garantie complètes: consultez notre site web.

! La garantie n'est pas valide en cas de défauts de l'écran causés par utilisation nonchalante ou erronée.



## SERVICE & SUPPORT

### Solutionner des problèmes simples

Lorsque le Club ne démarre pas, l'écran ne bouge pas ou ne réagit pas:

Appuyez sur le bouton reset au verso de votre Club.

BOUTON RESET



Si le problème persiste, consultez le forum de notre site web. Souvent une manœuvre simple suffit pour solutionner le problème rencontré avec votre Club.

[WWW.MYBEBOOK.COM/FORUM](http://WWW.MYBEBOOK.COM/FORUM)

Si vous estimez que votre BeBook doit être renvoyé pour réparation, consultez notre site web pour les instructions exactes.

[WWW.MYBEBOOK.COM/SUPPORT](http://WWW.MYBEBOOK.COM/SUPPORT)