



YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

Guide de démarrage rapide v1.0



Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre YOGA TABLET.
Toutes les informations accompagnées d'un * dans ce guide s'appliquent uniquement au modèle WLAN + 3G (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H).

Spécifications techniques


	YOGA TABLET 8	YOGA TABLET10
Modèle et version	Modèle : Lenovo B6000-F ; 60043 ; ZOAF Version : WLAN	Modèle : Lenovo B8000-F ; 60046 ; ZOAL Version : WLAN
	*Modèle : Lenovo B6000-H ; 60044 ; ZOAG *Version : WLAN + 3G (Données uniquement)	*Modèle : Lenovo B8000-H 60047 ; ZOAJ *Version : WLAN + 3G (Données uniquement)
	*Modèle : Lenovo B6000-HV ; 60045 ; ZOAH *Version : WLAN + 3G (Voix)	
Système	Android 4.2	
Poids	Environ 401 g *404 g	Environ 605 g *610 g
CPU	MTK MT8125, quadricœur, 1,2 GHz *MTK MT8389, quadricœur, 1,2 GHz	
Appareil photo	5 MP AF (arrière) + 1,6 MP HD (avant)	
Batterie	6000 mAh	9000 mAh
Affichage	Taille : 8 pouces Résolution : 1280 × 800	Taille : 10,1 pouces Résolution : 1280 × 800
Communication sans fil	②Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM	



① Le produit réel peut différer.

② Lancement avec Android 4.2 qui est uniquement compatible avec le profil BT 4.0 PXP.

Présentation



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ① Appareil photo avant | ② Connecteur micro USB | ③ Bouton marche/arrêt |
| ④ Haut-parleurs | ⑤ Microphone | ⑥ Touche de réglage du volume |
| ⑦ Prise pour écouteurs | ⑧ Support | ⑨ Appareil photo arrière |
| ⑩ Logement pour carte microSD | ⑪ *Logement pour carte Micro SIM | |


✎ * Le modèle WLAN (Lenovo B6000-F / Lenovo B8000-F) n'est pas équipé de logement pour carte Micro SIM.

① Le produit réel peut différer. Ces dimensions s'appliquent uniquement au modèle YOGA TABLET 8.


② Le produit réel peut différer. Ces dimensions s'appliquent uniquement au modèle YOGA TABLET 10.

Installation de la carte *Micro SIM et de la carte microSD


Vous pouvez utiliser les services cellulaires avec le modèle WLAN + 3G (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H) en insérant la carte Micro SIM fournie par votre opérateur. Installez la carte Micro SIM et la carte microSD tel qu'indiqué.



Étape 1. Soulevez le support.



Étape 2. Insérez la carte Micro SIM et la carte microSD.




Étape 3. Refermez le support.

ⓘ Seules les cartes Micro SIM sont compatibles avec votre YOGA TABLET ; une carte Micro SIM est nécessaire pour utiliser les données mobiles.
!!! NE PAS insérer ou retirer la carte Micro SIM lorsque le YOGA TABLET est allumé. Vous risquez d'endommager définitivement la carte Micro SIM ou votre YOGA TABLET.

Chargement et mise sous tension/hors tension de votre YOGA TABLET

Avant d'utiliser votre YOGA TABLET, vous devrez peut-être charger la batterie. Chargez la batterie comme suit :



Branchez votre YOGA TABLET à une prise de courant à l'aide du câble fourni et du boîtier d'alimentation USB.



Batterie faible



Batterie pleine



En charge

Mise sous tension/hors tension



Mise sous tension : maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le logo Lenovo s'affiche.

Mise hors tension : maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes, **puis appuyez** sur Éteindre.



Pour savoir comment utiliser la batterie en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit*.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les fonctions de votre YOGA TABLET, reportez-vous à l'application « Guide des fonctions » sur votre YOGA TABLET. Pour consulter d'autres manuels utiles, accédez au favori « Guide de l'utilisateur » dans le navigateur de votre YOGA TABLET.

Pour consulter des avis réglementaires, reportez-vous au site Web suivant : <http://support.lenovo.com/>.

Assistance

Pour des informations sur les services réseau et la facturation, contactez votre opérateur de réseau sans fil. Pour des instructions sur l'utilisation de votre YOGA TABLET, visitez le site <http://support.lenovo.com/>.

Conformité aux directives de l'Union européenne



Directive R&TTE (Équipements radio et équipements terminaux de télécommunication)

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur les équipements radio et équipements terminaux de télécommunication, 1999/5/CE.

Mentions légales

Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo en France et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de société, de produit ou de service sont des marques ou des marques de service d'autres sociétés.

Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Première édition (septembre 2013)

© Copyright Lenovo 2013.

AVIS DE DROITS RESTREINTS ET LIMITÉS : Si des données ou des logiciels sont fournis aux termes d'un contrat « GSA » (General Services Administration), leur utilisation, leur reproduction ou leur divulgation sont soumises aux restrictions établies dans le contrat n° GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



SSC9A463BZ

Imprimé en Chine