

Caution • Attention • Achtung • Cautela • Precaución

- Read the Safety and Regulatory Guide before starting the tablet. Also, for detailed information about the tablet, see the Motion Documentation folder on the tablet desktop and our website at www.motioncomputing.com/support.
- Veuillez lire le Guide des conseils de sécurité et réglementations avant de démarrer la tablette. Pour obtenir plus d'informations sur la tablette, consultez le dossier « Motion Documentation » sur le bureau de la tablette et notre site internet à l'adresse www.motioncomputing.fr/support.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Tablet PC das Sicherheits- und Vorschriftshandbuch. Detaillierte Informationen zum Tablet finden Sie außerdem im Ordner Motion Benutzerhandbuch auf Ihrem Tablet PC-Desktop und unserer Webseite unter motioncomputing.de/support.
- Lea la Guía de seguridad y normativa antes de empezar a utilizar el tablet. Del mismo modo, para obtener información detallada sobre el tablet, consulte la carpeta de documentación de Motion en el escritorio del tablet y en nuestro sitio Web en motioncomputing.com/support.
- Leia o Guia Regulatório e de Segurança antes de ligar o tablet. Além disso, para obter informações detalhadas sobre o tablet, consulte a pasta de Documentação do Motion no desktop do tablet ou em nosso website em motioncomputing.com/support.

Optional Accessories

Accessoires optionnelles • Optionale Zubehör • Accesorios opcionales • Acessorios opcionais



Docking Station
Station d'accueil
Dockingstation
Estación base
Base de encaixe



Additional battery
Batterie supplémentaire
Zusätzlicher Akku
Batería adicional
Bateria adicional



Battery Charger
Chargeur de Batterie
Akkuladegerät
Cargador de batería
Carregador da bateria



USB Keyboard
Clavier sans fil
Kabellose Tastatur
Teclado USB
Teclado USB

For more accessories, go to motioncomputing.com/accessories

Pour davantage d'accessoires, rendez-vous sur motioncomputing.fr/products/motion_accessories.asp • Weitere Informationen zum Zubehör erhalten Sie hier motioncomputing.de/products/motion_accessories.asp • Para obtener más información sobre accesorios, visite motioncomputing.es/products • Para obter mais acessórios, acesse motioncomputing.pt/products

Learn More

En savoir plus • Weitere Informationen • Más información • Saiba mais

motioncomputing.com/docs

motioncomputing.fr/support • motioncomputing.de/support

motioncomputing.es/support • motioncomputing.pt/support

Motion Computing and Motion are registered trademarks of Motion Computing, Inc. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Motion Computing et Motion sont des marques déposées de Motion Computing, Inc. Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Motion Computing und Motion sind eingetragene Markenzeichen von Motion Computing, Inc. Alle weiteren Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. • Motion Computing y Motion son marcas registradas de Motion Computing, Inc. Las demás marcas son y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. • Motion Computing e Motion são marcas registradas da Motion Computing, Inc. Todas as outras marcas registradas e marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Copyright © 2013 Motion Computing, Inc.

All Rights Reserved Tous droits réservés. • Alle Rechte vorbehalten • Todos los derechos reservados. • Todos os direitos reservados.

PN : 024-02-0391-A00

C5te and F5te Motion® Tablet PCs

Quick Setup

Configuration rapide
Kurzinstallation
Configuración rápida
Instalação rápida



F5te



C5te

Available with Windows® 7 or Windows® 8
Disponible avec Windows® 7 ou Windows® 8
Verfügbar mit Windows® 7 oder Windows® 8
Disponibile con Windows® 7 o Windows® 8
Disponível com Windows® 7 ou Windows® 8

Motion®


motioncomputing.com

motioncomputing.fr • motioncomputing.de motioncomputing.es • motioncomputing.pt

Model • Modell • Modelo • Modèle CFT-003

Power up the Tablet PC

Allumez la tablette PC
Starten des Tablet PC
Encendido del tablet PC
Ligue o tablet PC



C5te/F5te Tablet PC Features

Fonctions • Funktionen
Caracteristicas • Recursos

- 1 Function button
- 2 Motion Dashboard button (Windows® 7)
Motion Tablet Center button (Windows® 8)
- 3 Battery gauge
- 4 B button
- 5 Directional pad
- 6 A button
- 7 Touchscreen display
- 8 Microphones
- 9 Web camera*
- 10 Pen holder
- 11 Documentation camera light*
- 12 Documentation camera*
- 13 Battery
- 14 Battery latch
- 15 Smart card reader*
- 16 Label showing model number
- 17 RFID status light*
- 18 RFID button*
- 19 Barcode scanner button*
- 20 Barcode scanner*
- 21 Power button
- 22 Fingerprint reader
- 23 Security button (Ctrl+Alt+Del)
- 24 Camera button*
- 25 RFID antenna area*
- 26 Power adapter port
- 27 USB port

*Optional features



Lock and Unlock (Ctrl+Alt+Delete)

Verrouillage et Déverrouillage (Ctrl+Alt+Delete)

Sperren und Entsperren (Ctrl+Alt+Delete)

Bloqueo y Desbloqueo (Ctrl+Alt+Delete)

Bloqueando e Desbloqueando (Ctrl+Alt+Delete)




- 1 Bouton de fonction
- 2 Bouton Motion Dashboard (Windows® 7)
Bouton Motion Tablet Center (Windows® 8)
- 3 Jauge de la batterie
- 4 Bouton B
- 5 Commande à cinq directions
- 6 Bouton A
- 7 Écran tactile
- 8 Microphones
- 9 Webcam*
- 10 Stylet
- 11 Flash de l'appareil photo de documentation*
- 12 Appareil photo de documentation*
- 13 Batterie
- 14 Verrou de la batterie
- 15 Lecteur de carte à puce*
- 16 Etiquette indiquant la référence de la batterie
- 17 Voyant d'état RFID*
- 18 Bouton RFID*
- 19 Bouton du lecteur de codes-barres*
- 20 Fenêtre du lecteur de code barre*
- 21 Interrupteur d'alimentation
- 22 Lecteur d'empreinte digitale
- 23 Bouton de sécurité
- 24 Bouton de l'appareil photo*
- 25 Zone d'antenne RFID*
- 26 Port adaptateur secteur
- 27 Port USB

*Fonctionnalités optionnelles

- 1 Funktionstaste
- 2 Taste "Motion Dashboard"
(Windows® 7)
Taste "Motion Tablet Center"
(Windows® 8)
- 3 Akkuanzeige
- 4 Taste B
- 5 Steuerungstasten in fünf
Richtungen
- 6 Taste A
- 7 Touchscreen-Anzeige
- 8 Mikrofons
- 9 Webkamera*
- 10 Stift
- 11 Dokumentation-
skameraleute*
- 12 Dokumentationskamera*
- 13 Batterie
- 14 Akkuschacht
- 15 Smart Card-Leser*
- 16 Etikett mit Modellnummer
- 17 RFID-Statusleuchte*
- 18 RFID-Taste*
- 19 Strichcodescanner-Taste*
- 20 Strichcodescannerfenster*
- 21 Netzschalter
- 22 Fingerabdruckleser
- 23 Taste Sicherheit
- 24 Kamerataste*
- 25 RFID-Antennenbereich*
- 26 Netzadapteranschluss
- 27 USB-Anschluss

*Optionale Funktionen



- 1 Botón de función
- 2 Botón Motion Dashboard (Windows® 7)
Botón Motion Tablet Center (Windows® 8)
- 3 Indicador de batería
- 4 Botón B
- 5 Teclas de dirección
- 6 Botón A
- 7 Pantalla táctil
- 8 Micrófonos
- 9 Cámara Web*
- 10 Compartimento del lápiz
- 11 Luz de cámara de documentación*
- 12 Cámara de documentación*
- 13 Batería
- 14 Pestillo de batería
- 15 Lector de tarjetas inteligente*
- 16 Etiqueta que muestra el número de modelo
- 17 Luz de estado RFID*
- 18 Botón RFID*
- 19 Botón del lector de códigos de barra*
- 20 Objetivo del lector de códigos de barra*
- 21 Botón de encendido
- 22 Lector de huellas
- 23 Botón de seguridad
- 24 Botón de cámara*
- 25 Zona de antena RFID*
- 26 Puerto del adaptador de alimentación
- 27 Puerto USB

*Funciones opcionales

- 1 Botão Função
- 2 Botão Motion Dashboard
(Windows® 7)
Botão Motion Tablet PC
(Windows® 8)
- 3 Indicador da bateria
- 4 Botão B
- 5 Botões direcionais
- 6 Botão A
- 7 Tela sensível ao toque
- 8 Microfones
- 9 Web camera*
- 10 Suporte da caneta
- 11 Luz da câmera de documentação*
- 12 Câmera de documentação*
- 13 Bateria
- 14 Trava da bateria
- 15 Leitor de cartão inteligente*
- 16 Rótulo com o número do modelo
- 17 Luz de status do RFID*
- 18 Botão RFID*
- 19 Botão do scanner de código de barras*
- 20 Lente do scanner de código de barra*
- 21 Botão de energia
- 22 Leitor de impressão digital
- 23 Botão de segurança
- 24 Botão da câmera*
- 25 Área da antena RFID*
- 26 Porta do adaptador de energia
- 27 Porta USB

*Recursos opcionais