


sunstech®

e-book reader EBI5

USER MANUAL



Foreword

We are dedicated to keep improving product performance and product quality, and also make effort to ensure correctness and completeness of this manual, however the manual may be subject to change without prior notice, if parts of the software are not consistent with current version, please make use actual software as standard.

Our company could not bear any responsibility for data loss, software damage, expanded storage equipment damage and private computer damage due to malfunction caused by user's misuse.

Before using this product, please read this manual carefully.

Tip:

If the device cannot power on for first using, please check the battery's capacity, please charging when battery is lower

Notes

Please kindly read carefully all the notes below to avoid unnecessary losses to the maximum

I Safety Notes

- 1 The device doesn't possess waterproof performance. Please prohibit using under wet and dangerous environment.
- 2 Never place the device under sharp sunlight in order not to shorten the battery life
- 3、Never squeeze display panel or put heavy object to protect the screen from getting broken
- 4、Stop erasing the device with chemical liquid. Please clean using cotton-free soft cloth
- 5、Don't leave out, beat or vibrate the device. Because strong vibration or falling down will cause the damage of the device or rude treatment will ruin internal structures
- 6、Don't tear down the device personally. The device malfunction will be caused by non-professional maintenance persons without our company. The warranty won't be accepted.
- 7、To ensure flight safety, make sure the network is switched off while taking the plane
- 8、Normal work temperature of device display panel is 0-40° C. If surpass the scope, the display effect will become worse
- 9、Close wireless near medical equipment, which maybe interfered at hospital or health care organizations
- 10、Stop placing the device around heating equipment because heating battery will cause

explosion

11、Stop using if the battery is damaged, distorted, discolored, overheated or smells bad.

II 、 Product Notes

1 If the reader couldn't recognize the T-card inserted, please take out and insert again

2 While the T-card is reading data, please stop inserting, shutdown or resetting T-card

3、Choose FAT format while formatting T-card


4、Stop saving or deleting on T-card frequently in order not to shorten the T-card life

5、Avoid the device being beat strongly, static or battery interfere of other devices


6 If the device is hard to exit or suspend the operation, please press RESET button to restart

◆Instruction

Topside:



Front side:



Button function:


1	E-ink Panel	E-ink panel contents displayed area, which makes you enjoy reading like real papers
2	Previous	Look though contents on previous page
Page		
3	Next Page	Look though contents on next page
4	Home	Back to desktop
5	Menu	Display the menu window
6	Joystick	Up and down, right and left navigation
7	OK	Confirm and execute the selected item.
8	BACK	Move to the previous screen
9	Refresh	Full Screen Refresh
10	TF-card Slot	Insert TF-card right into the appointed slot
11	USB Port	Connect to the computer to transfer files or connect to the computer recharge.
12	Power	Power on/off, short pressing 5mins to shutdown and long pressing to power on
13	Earphone port	Connect 3.5mm earphone
14	Reset	Reset to restart
15	Indicator	this indicator light when charging and power on/off

◆Desktop

Main Menu: Current Reading、Directory

Item: Recent、Books、Image、Music、File Manager、Settings

02:43 PM
2014/10/01 Wednesday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

35/52 67%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Settings



Notes



Manual

◆Recent

Recent Reading icon on main interface shows one book read recently. Clicking on this book will open previous reading pages to keep reading.

Recent: Clicking on “recent” on desktop will directly enter into recent reading lists page, which saves more recent reading records. And press the up&down buttons you can check more reading records

MENU Functions



Delete: delete selected items



Delete All: delete all the records listed




Media Playing: check music executed by media player and background



Turn off: turn off device function

Books

Books showed are saved books and folders on documents folder stored on local memory and T-card; Books interface supports list details and shelf methods. Shelf method: if covers contained on books, the display will be through covers; if opposite, default covers will be added, which include book names, formats and types. List details method: display book types, sizes and building time.



09:54


PM

9.5.2012

Wednesday



Books(15)



War of the Worlds, The - H. G. Wells


H. G. Wells

EPUB document



1008.5KB

2012.05.14



Herman Melville - Moby-Dick

Herman Melville

EPUB document



1.0MB

2012.05.14



Perdona pero quiero casarme contig...

Federico Moccia

fb2



1.2MB

2012.05.14



Jacob Ludwig Karl Grimm - Grimms Fa...

Jacob Ludwig Karl Grimm

EPUB document



1.3MB

2012.05.14



monaldi_rita_imprimatur

Рита Мональди, Франческо Сорти

fb2



1.3MB

2012.05.14



HARRY POTTER

Lee

adobe format documnet



1.9MB

2012.05.14

2 / 3

Warm tips: Currently supported cover formats include FB2、PDF、EPUB. Other formats couldn't be recognized until now and are only used in default covers.

My Books Menu Functions



; Search: Search all the files and folders on the contents. Support folder name search


and suffix search. Exit searching result by back key



Go to page: under this menu turn the page , it will go directly to the point pages



Delete: delete selected items



Shelf and list mode: change my books into display of shelf method or list method



Sort: Support sort by file name, file size, file type, building time and descending and ascending. Default sort is by file name and ascending.



Properties: check properties of selected items. The information contains file name, file type, file size, route and building time



Media player: you can turn on the media player to plat or stop play music

◆Reading

This device support below formats: TXT、EPUB、PDF、FB2、HTML、HTM、PDB、RTF、MOBI、DJVU、DJV、CHM、RAR、ZIP、DOC

Reading interface:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

Reading interface shows the ratio of reading speed, total pages and current reading page. All the books read could record last reading pages after closing and opening again. Use turning keys to execute reading turning.

Warm Tips: Pages No. maybe not showed immediately while opening books. Wait a moment to calculate page No. More book contents, longer it takes to show.

Executive functions on Reading Interface:

Reading Menu Functions

 Jump Page: Jump to initial page, last page, contents (only contents included on books), and appointed pages.

 Search: input the key words and press confirm they can entre, the searched out contents will displayed through black & white inverse mark

 Page setting: you can adjust the size of letters, zoom scale, Line space , Margins , fonts family

 Add Book Marks: Add book marks for current reading pages and book marks signs will be showed on the top corner of the page

 Check Book Marks and Annotations: book marks and annotations interface shows successfully added book marks and annotations. Press left and right navigation keys to change book marks and annotations list interface. The menu function supports single delete and whole delete



Open and Close Auto-Turning: open and close auto-turning. Relevant auto-turning settings could follow reading setting instructions.



Rotate: select the right direction you want , then press ok



Reading Settings: Set current reading by languages, speed and volume. Current support Chinese and English.



Auto-Turning Settings: set auto-turning. The unit is by second



Books Properties: check properties of selected items. The information contains file name, file type, file size, route and building time.



Media Playing: check music executed by media player and background

◆ Image

This device support below mentioned pictures format and comic : JPG、BMP、TIF、PNG、GIF



My picture shows pictures and folders saved on local memory and T-card

Through menu you can search , delete, sort , jump to page and see Properties etc

◆MUSIC

Supported Formats:

WAV、WMA、OGG、MP3

Music Playing Interface:



Music showed on Music icon from the music files and folders saved on local memory

and T-card, Open music to select music and execute playing or click on music player on desktop to play. Music player interface could appear by menu key in reading interface.

Music Player Function Introduction:

In music player interface, Click again to pop out music player. Use left and right navigation keys to play previous and next song, and long pressing to forward and backward; Up and down navigation keys are used to adjust volumes; Ok key is to suspend and play. Music player interface shows names of the songs, singers, album names and others. Pressing menu key could conduct playing methods settings such as single loop, order playing, whole loop and random playing. Exit music player or execute background playing, please press back key.

◆File Manager

Check all the files and folders on local memory and T card by this application such as Documents, Music, Pictures, Memo. If no folders showed on the device, please build according folder names manually or reboot the device. Besides, application interfaces corresponded with Documents, Music, Pictures support sub-folders.

Documents: if search for book formats on My Books, users need store books into this folder.

Music: if play music directly on My Music or music player on desktop, users need store music into this folder

Pictures: If look though pictures on My Pictures, please save pictures into this folder

Memo: save newly-built records on memo

◆Settings

1、Fonts Settings

Five fonts can be showed in default. Besides, users could copy required fonts into fonts folder to install new fonts. Shut down and power on, then newly installed fonts could be displayed on fonts settings.

2、Date and Time Settings

Revise year, month, date, hour and min by this function. Press left and right navigation keys to adjust values after selecting the items. Press back key to save and exit

12 hours system and 24 hours system are optional.

Ebook will connect network and synchronize network time when select network time

3、Standby by time settings

Choose standby by time ,1 mins , 3 mins, 5 mins, 10 mins

4、Standby Pictures Settings

Set standby pictures by this option. Default pictures can be selected singly or in duplicate. After setting standby pictures on browsing interface, all the set pictures will be listed below, which can be optional. Users could also click Select All to choose all the standby pictures, which will change in turn when each standby time.

5、Preference

For screen refresh settings, alarm settings and restore factory

6、Language settings

Change the language you need, this ebook support more than 100 languages and restart to work.

7、System Info

View the PCBA version, SN, memory card and SD card info.

8、Manual

Detailed description of operating the device is presented. Users could be guided to operate and use relevant functions.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

**Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS**

Application of the Standards:

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321 Ed.1 - 111/95/CDV**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **EBOOK**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **EBI5**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona


(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 10 - March - 2015


General Manager
(Position)

sunstech®

e-book lector

EBI5

MANUAL DE USUARIO



Prólogo

Estamos empeñados en seguir mejorando el desempeño y calidad del producto y también nos esforzamos para garantizar la corrección y plenitud de este manual, sin embargo, el manual puede sufrir cambios sin previo aviso, si las partes del software no son consistentes con la versión actual, agradecemos que utilice el software actual como estándar.

Nuestra empresa no podría soportar cualquier responsabilidad por pierda de datos, daños de software, daños de equipos de almacenamiento expandido y daños a ordenadores personales debido a una anomalía causada por el uso indebido del usuario.

Antes de utilizar este producto, agradecemos que lea atentamente este manual.

Sugerencia:

Caso el dispositivo no encienda en la primera utilización, compruebe la capacidad de la batería y cárguela cuando esta floja

Notas

Lea atentamente todas las notas abajo para evitar al máximo pérdidas innecesarias

I Notas de seguridad

- 1 El dispositivo no posee desempeño impermeable. No permita la utilización del dispositivo bajo un entorno mojado y peligroso.
- 2 No exponga nunca el dispositivo a luz solar fuerte para no encortar la vida útil de la batería
3. No apriete nunca el panel de la pantalla ni ponga objetos pesados para proteger la pantalla de quiebra
4. No debe pulir el dispositivo con líquido químico. Límpielo con un paño macío sin hilos
5. No deje el dispositivo fuera, no bata ni vibre el dispositivo. Esto porque la fuerte vibración o queda causará daños no dispositivo o um tratamiento bruto podrán estragar las estructuras internas
6. No desmonte el aparato personalmente. La anomalía de funcionamiento del dispositivo podrá ser ocasionada por personas no-profesionales de manutención que no son de nuestra empresa. La garantía no será aceptada.
7. Para garantizar la seguridad del vuelo, se certifique que la red está desconectada ao pegar el avión.
8. La temperatura normal de funcionamiento del panel del aparato es de 0-40°C. Si sobrepasar el intervalo, el efecto de la pantalla será peor
9. Conexión wireless cerca de equipos médicos, que tal vez puedan interferir en hospitales o organizaciones de cuidados de salud
10. No ponga el aparato cerca de equipos de calentamiento, porque el calentamiento de

la batería causará una explosión

11. Interrumpa su utilización, si la batería está dañificada, deformada, descolorida, sobrecalentada o si huele mal.

II . Notas sobre el Producto

1 Si el lector no pudo reconocer la tarjeta T inserida, retire e inserta de nuevo

2 Mientras la tarjeta T está leyendo los datos, pare de insertar, desconectar o reiniciar la tarjeta T

3. Elegir el formato FAT al Formatear la tarjeta T


4. No guarde o elimine frecuentemente en la tarjeta T para no encortar la vida de la tarjeta T

5. Evite que el dispositivo sufra impactos fuertes, interferencia estática o de batería de otros dispositivos


6 Si es difícil salir del dispositivo o suspender la operación, pulse el botón RESET para reiniciar

◆Instrucción

Lado superior:



Lado frontal:



Botón función:


-
- | | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| 1 | Panel E-ink | El panel E-ink contiene el área presentada, para que pueda disfrutar la lectura como si fueran hojas reales |
| 2 | Página anterior | Relance sobre el contenido en la página anterior |
| 3 | Página siguiente | Relance sobre el contenido en la página siguiente |
| 4 | Inicio | Regresar al entorno de trabajo |
| 5 | Menú | Presentar la ventana del menú |
| 6 | Joystick | Navegación hacia arriba y abajo, derecha y izquierda |
| 7 | Aceptar | Confirme y ejecute el ítem seleccionado. |
| 8 | REGRESAR | Pasar a la pantalla anterior |
| 9 | Actualizar | Actualización de Pantalla Entera |
| 10 | Ranura para tarjeta microSD | Inserta la tarjeta TF correctamente en la ranura designada |
| 11 | Puerto USB | Conecte al ordenador para transferir ficheros o conecte al ordenador para recargar. |
| 12 | Alimentación | Encender/Apagar, pulsando brevemente 5mins para apagar y pulsando detenidamente para encender. |
| 13 | Porta de los altavoces | Conecte altavoces de 3,5mm |
| 14 | Reinicio | Reset para reiniciar |
| 15 | Indicador | esta luz indicadora al cargar y al encender/apagar |
-

◆Entorno de trabajo

Menú Principal: Lectura Actual, Directorio

Artículo: Reciente, Libros, Imágenes, Música, Gestor de Ficheros, Definiciones

02:43 PM
2014/10/01 Wednesday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

35/52 67%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Settings



Notes



Manual

◆ Reciente

El ícono de Lectura Reciente en el interfaz principal muestra un libro leído recientemente.

Haciendo clic en este libro abrirá las páginas de lectura anteriores para continuar leyendo.

Reciente: Haciendo clic en “reciente” en el entorno de trabajo entrará directamente en la página de listados de lectura reciente, que guarda los registros de lectura más recientes. Y pulsando los botones arriba y abajo, pude verificar más registros de lectura

Funciones MENU



Borrar: eliminar ítems seleccionados



Eliminar Todos: eliminar todos los registros listados



Reproducción Multimedia: compruebe la música ejecutada por el reproductor multimedia y de fondo



Desconectar: apagar la función del dispositivo

Libros

Los libros presentados son libros y carpetas guardadas en la carpeta de documentos guardados en la memoria local y en la tarjeta T; El interfaz de libros soporta los métodos de estantería y detalles del listado. Método de la estantería: si los libros tienen cubiertas, la presentación se hará a través de las cubiertas; sino, cubiertas estándar se agregarán, las cuales incluyen nombres, formatos y tipos del libro. Método de detalles del listado: presenta tipos, tamaños y tiempo de construcción de los libros.

09:48 PM
9.5.2012 Wednesday Books(23)

New

New

New

New

New

New

New

New

New

1 / 3

09:54


PM

9.5.2012

Wednesday



Books(15)



War of the Worlds, The - H. G. Wells


H. G. Wells

EPUB document



1008.5KB

2012.05.14



Herman Melville - Moby-Dick

Herman Melville

EPUB document



1.0MB

2012.05.14



Perdona pero quiero casarme contig...

Federico Moccia

fb2



1.2MB

2012.05.14



Jacob Ludwig Karl Grimm - Grimms Fa...

Jacob Ludwig Karl Grimm

EPUB document



1.3MB

2012.05.14



monaldi_rita_imprimatur


Рита Мональди, Франческо Сорти

fb2



1.3MB

2012.05.14



HARRY POTTER

Lee

adobe format documnet



1.9MB

2012.05.14

2 / 3

Informaciones importantes: Formatos de cubierta actualmente soportados incluyen FB2, PDF, EPUB. Otros formatos no se podían reconocer hasta ahora y solo se utilizan en cubiertas estándar.

Mis Libros Menú Funciones



; Buscar: Busca todos los ficheros y carpetas en los contenidos. Soporta la busca por nombre de carpeta por sufijo. Salir de los resultados de busca a través de la tecla regresar



Ir a la página bajo este menú de volver la página, pasará directamente a las páginas de punto



Borrar: eliminar ítems seleccionados



Modo de estantería y de listado: cambiar mis libros en la presentación en método de estantería o método de listado



Ordenar: Soporta la ordenación por nombre de fichero, tamaño del fichero, tipo de fichero, tiempo de construcción y descendente y ascendente. La ordenación por defecto es por nombre de fichero y ascendente.



Propiedades: comprobar propiedades de los ítems seleccionados. Las informaciones contienen el nombre del fichero, tipo de fichero, tamaño del fichero, camino y tiempo de construcción



Reproductor multimedia: Puede encender el reproductor multimedia para reproducir o detener la reproducción de música

◆Lectura:

Este dispositivo soporta los siguientes formatos: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Interfaz de lectura:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

La interfaz de lectura presenta el ratio de velocidad de lectura, total de páginas y la página de lectura actual. Todos los libros leídos pueden gravar las últimas páginas leídas tras cerrar y abrir de nuevo. Utilice las teclas de volver para ejecutar el viraje de lectura.

Informaciones importantes: Las páginas Nº puede que no se presenten inmediatamente al abrir los libros. Espere um momento para calcular el número de página. Cuanto más contenidos tenga el libro, más tiempo tardará a mostrar.

Funciones ejecutivas en el Interfaz de Lectura:

Lectura Menú Funciones



Saltar página: Pasar a página inicial, última página, índice (solo índice incluido en los libros) y páginas designadas.



Buscar: introduzca las palabras-llave y pulse confirmar para que sean introducidas, los contenidos buscados serán presentados a través de la marca inversa de blanco y negro.



Definición de página: puede ajustar el tamaño de las letras, escala de zoom, espacio entre líneas, márgenes, conjunto de tipos de letra



Agregar Marcadores: Adicionar marcadores a páginas de lectura actuales y señales de marcadores se presentan en la esquina superior de la página



Comprobar Marcadores y Anotaciones: interfaz de marcadores y anotaciones presenta con éxito los marcadores y anotaciones agregados. Pulse las teclas de

navegación izquierda y derecha para cambiar el interfaz del listado de marcadores y anotaciones. La función menú soporta a opción de eliminar apenas y eliminar todos



Abrir y Cerrar Viraje Automática: abrir y cerrar viraje automática. Las definiciones relevantes de viraje automática pueden seguir las instrucciones de definición de lectura.



Girar: seleccione la dirección correcta que pretende e, enseguida, pulse ok



Definiciones de Lectura: Definir lectura actual por lenguas, velocidad y volumen. Soporte actual de chino e inglés.



Definiciones de Viraje Automática: definir viraje automática. La unidad es por segundo



Propiedades de Libros: comprobar propiedades de los ítems seleccionados. Las informaciones contienen el nombre del fichero, tipo de fichero, tamaño del fichero, camino y tiempo de construcción.



Reproducción Multimedia: compruebe la música ejecutada por el reproductor multimedia y de fondo

◆ Imagen

Este dispositivo soporta los formatos y miniaturas de imágenes mencionados abajo: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF



1 / 2

Mis Imágenes presenta imágenes y carpetas guardadas en la memoria local y tarjeta T
A través del menú puede buscar, eliminar, ordenar, saltar a la página y ver Propiedades,
etc.

◆MÚSICA

Formatos Soportados:

WAV, WMA, OGG, MP3

Interfaz de Reproducción de Música:



Música presentada en el ícono Música de los ficheros y carpetas de música guardados

en la memoria local y tarjeta T, abra Música para seleccionar la música y ejecute la reproducción o haga clic en el reproductor de música en el entorno de trabajo para reproducir. Interfaz del lector de música podría aparecer a través de la tecla de menú en el interfaz de lectura.

Función Reproductor de Música Introducción:

En el interfaz del reproductor de música, haga clic de nuevo para abrir el reproductor de música. Utilice las teclas de navegación izquierda y derecha para reproducir la música anterior y siguiente y pulse detenidamente para avanzar y retroceder; las teclas de navegación arriba y abajo se utilizan para ajustar volúmenes; la tecla Ok se destina a suspender y reproducir. El interfaz del reproductor de música presenta los nombres de las músicas, cantantes, nombres de álbumes y otros. Pulsando la tecla menú puede establecer las definiciones de métodos de reproducción como: misma pista, orden de reproducción, todas las pistas y reproducción aleatoria. Para salir del reproductor de música o ejecutar la reproducción de música, pulse la tecla regresar.

◆Gestor de Ficheros

Comprobar todos los ficheros y carpetas en la memoria local y tarjeta T a través de esta aplicación, tales como Documentos, Música, Imágenes, Memo. Si no se presenta ninguna carpeta en el dispositivo, busque manualmente según los nombres de carpeta o reinicie el dispositivo. Además, los interfaces da aplicación corresponden como soporte de las subcarpetas Documentos, Músicas, Imágenes.

Documentos: si busca por formatos de libro en Mis Libros, los usuarios necesitan guardar libros en esta carpeta

Música: si reproduce música directamente en Mi Música o en el reproductor de música en el entorno de trabajo, los usuarios necesitan guardar músicas en esta carpeta

Imágenes: Si pasar las imágenes en Mis Imágenes, guarde imágenes en esta carpeta

Memo: guardar registros recién creados en memo

◆Configuraciones

1.Definiciones de los Tipos de Letras

Cinco tipos de letras se pueden presentar por defecto. Además, el usuario puede copiar los tipos de letras pretendidos para la carpeta de tipos de letras para instalar nuevos tipos. Apague y vuelva a encender y, enseguida, los tipos de letras recién instalados se pueden presentar en las definiciones de los tipos de letras.

2. Definiciones de Fecha y Hora

Revisar el año, mes, fecha, hora y minuto a través de esta función. Pulse las teclas de navegación izquierda y derecha para ajustar los valores tras seleccionar los ítems. Pulse la tecla regresar para guardar y salir

el formato de 12 horas y de 24 horas son opcionales.

El Ebook irá conectar la rede y sincronizar la hora de la red al seleccionar la hora de la rede

3. Standby a través de las definiciones de hora

Elija el tiempo de standby a través del tiempo: 1 min, 3 mins, 5 mins, 10 mins

4. Definiciones de imágenes durante el tiempo de standby

Defina las imágenes durante el tiempo de standby Las imágenes por defecto se

pueden seleccionar singularmente o en duplicado. Tras definir las imágenes de standby en el interfaz de busca, todas las imágenes definidas se listan abajo, lo que puede ser opcional. Los usuarios también pueden hacer clic en Seleccionar Todas para elegir todas las imágenes de standby, las cuales se cambian a la vez en cada período de standby.

5. Preferencia

Para definiciones de actualización de pantalla, definiciones de alarma y restauración de las definiciones de fábrica

6. Definiciones de Idioma

Cambie el idioma que requiere, este ebook soporta más de 100 idiomas y reinicie para implementar los cambios.

7. Información del sistema

Visualice la versión PCBA, número de serie, tarjeta de memoria y las informaciones de la tarjeta de memoria.


8. Manual

Se presenta una descripción detallada del funcionamiento del dispositivo. Los usuarios pueden ser orientados a operar y usar funciones relevantes.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechedado correcto de este producto



(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

Hecho en China

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

**Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2002/95/EU) - RoHS**

Aplicación de las Normas:

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321 Ed.1 - 111/95/CDV**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **EBOOK**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **EBI5**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona


(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 10 - Marcha - 2015


Director General
(Cargo)



e-book lecteur

EBI5

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Avant-propos

Nous nous engageons à continuer à améliorer les performances et la qualité des produits, ainsi qu'à faire des efforts pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de ce mode d'emploi, cependant le mode d'emploi peut être sujet à changement sans préavis, si des éléments du logiciel ne sont pas cohérents avec la version actuelle, veuillez utiliser le logiciel réel en tant que norme.

Notre société ne sera pas responsable de toute perte de données, dommages au logiciel, dommages à l'équipement de stockage et dommages à un ordinateur privé en raison de dysfonctionnements provoqués par une mauvaise utilisation.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Astuce :

Si le périphérique ne s'allume pas lors de la première utilisation, veuillez vérifier la capacité de la batterie, veuillez la charger lorsqu'elle est faible

Remarques

Veuillez lire attentivement toutes les remarques ci-dessous afin d'éviter au maximum les pertes inutiles

I Conseils de sécurité

- 1 L'appareil n'est pas étanche. Veuillez en interdire son utilisation en milieu humide et dangereux.
- 2 Ne posez jamais l'appareil en plein soleil afin de ne pas raccourcir la durée de vie de la batterie
- 3、Ne pressez jamais le panneau d'affichage et ne posez jamais d'objet lourd dessus afin d'éviter de casser l'écran
- 4、Ne nettoyez pas les traces sur l'appareil avec un produit liquide chimique. Veuillez nettoyer avec un chiffon doux sans coton
- 5、Ne posez pas l'appareil sur le côté, évitez les chocs et les vibrations. De fortes vibrations ou chutes entraîneront des dommages à l'appareil ou un traitement rude abimera les structures internes
- 6、Ne démontez pas l'appareil. Une réparation effectuée par des personnes extérieures à notre société peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. La garantie sera annulée.
- 7、Afin d'assurer la sécurité pendant les vols, assurez-vous que le réseau est éteint avant de prendre l'avion
8. La température de travail normale du panneau d'affichage de l'appareil est de 0 à 40° C.

Si la température dépasse cette plage, l'effet de l'affichage ne fera qu'empirer

9. Éteignez la fonction sans fil à proximité de matériel médical, car elle peut provoquer des interférences au sein des établissements de soins de santé ou hôpital

10. Ne placez pas l'appareil près d'un chauffage car le chauffage de la batterie peut provoquer une explosion

11. N'utilisez pas l'appareil si la batterie est endommagée, déformée, décolorée, surchauffée ou sent mauvais.

II Remarques sur le produit

1 Si le lecteur ne reconnaît pas la carte T insérée, veuillez la retirer et l'insérer à nouveau

2 Alors que la carte T lit les données, veuillez arrêter l'insertion, arrêter ou réinitialiser la carte T

3. Choisissez le format FAT pendant le formatage de la carte T


4. Arrêtez d'enregistrer ou d'effacer sur la carte T fréquemment afin de ne pas raccourcir la durée de vie de la carte T

5. Évitez de choquer l'appareil fortement et évitez que la batterie interfère avec d'autres appareils


6 Si l'appareil a du mal à quitter, ou à suspendre l'opération, veuillez appuyer sur le bouton RESET pour redémarrer

◆ Instruction

Vue de côté :



Face avant :



Fonction du bouton :


1	Panneau E-ink	Le panneau E-ink contient la zone affichée, qui vous permet de lire comme sur du véritable papier
2	Page précédente	Regarder les contenus sur la page précédente
3	Page suivante	Regarder les contenus sur la page suivante
4	Accueil	Retour vers le Bureau
5	Menu	Afficher la fenêtre de menu
6	Manette de jeu	Navigation Haut et bas, droite et gauche
7	OK	Confirmer et exécuter l'élément sélectionné.
8	RETOUR	Passer à l'écran précédent
9	Actualiser	Rafraîchissement de l'écran complet
10	Fente carte TF	Insérer carte TF à droite dans la fente aménagée
11	Port USB	Se connecter à l'ordinateur pour transférer des fichiers ou se connecter à l'alimentation de l'ordinateur.
12	Alimentation	Marche/arrêt, appuyez brièvement 5 minutes pour arrêter et appuyez longuement pour allumer
13	Port écouteur	Connecter des écouteurs de 3.5 mm
14	Réinitialiser	Réinitialiser pour redémarrer
15	Indicateur	Ce témoin lumineux s'allume lors du chargement et de la mise sous/hors tension

◆ Bureau

Menu principal : lecture en cours, répertoire

Élément : Récent、livres、Images、Musiques、gestionnaire de fichiers、paramètres

02:43 PM
2014/10/01 Wednesday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

35/52 67%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Settings



Notes



Manual

◆ Récent

L'icône des dernières lectures sur l'interface principale affiche le livre lu récemment. Cliquer sur ce livre ouvrira la page de lecture précédente pour continuer à lire.

Récent : cliquer sur « recent » sur le bureau permet d'entrer directement dans la page de la liste des lectures récentes, qui enregistre les dossiers de lecture les plus récents. Et en appuyant sur les boutons haut et bas, vous pouvez vérifier plusieurs dossiers de lecture

Fonctions du MENU



Supprimer : supprimer les éléments sélectionnés



Supprimer tout : supprimer tous les dossiers répertoriés




Media Playing : vérifier la musique exécutée par media player et d'arrière-plan

Éteindre : désactive le périphérique



Books

Les livres affichés sont des livres et dossiers enregistrés sur le dossier documents stockés sur la mémoire locale et la carte T ; L'interface livres prend en charge les détails de la liste et les méthodes de conservation. Méthode de conservation : si les livres contiennent des couvertures, l'affichage se fera par les couvertures ; dans le cas contraire, des couvertures par défaut seront ajoutées, qui incluent les noms des livre, les formats et les types. Méthode de détails de la liste : affichage des types de livre, tailles et de heure de création



09:54


PM

9.5.2012

Wednesday



Books(15)



War of the Worlds, The - H. G. Wells


H. G. Wells

EPUB document



1008.5KB

2012.05.14



Herman Melville - Moby-Dick

Herman Melville

EPUB document



1.0MB

2012.05.14



Perdona pero quiero casarme contig...

Federico Moccia

fb2



1.2MB

2012.05.14



Jacob Ludwig Karl Grimm - Grimms Fa...

Jacob Ludwig Karl Grimm

EPUB document



1.3MB

2012.05.14



monaldi_rita_imprimatur

Рита Мональди, Франческо Сорти

fb2



1.3MB

2012.05.14



HARRY POTTER

Lee

adobe format documnet



1.9MB

2012.05.14

2 / 3

Conseils importants : les formats de couverture pris en charge actuellement incluent FB2、PDF、EPUB. Les autres formats ne sont pas reconnus jusqu'à présent et sont seulement utilisés dans les couvertures par défaut.

Mes fonctions de Menu Mes livres




Recherche : rechercher tous les fichiers et dossiers sur le contenu. Prend en charge la recherche par nom du dossier et la recherche par suffixe. Donne le résultat de la recherche par la touche retour



Aller à la page : sous ce menu, la fonction « tourner la page », permet d'aller directement aux pages voulues



Supprimer : supprimer les éléments sélectionnés



Mode conservation et liste : changer mes livres dans l'affichage de la méthode de conservation ou mode liste



Tri par : Prend en charge les tris par nom de fichier, taille du fichier, type de fichier, heure de création et ordre croissant et décroissant. Le tri par défaut s'effectue par nom de fichier et ordre croissant.



Propriétés : vérifier les propriétés des éléments sélectionnés. Les informations contiennent le nom de fichier, type de fichier, taille du fichier, itinéraire et heure de création



Lecteur multimédia : vous pouvez allumer le lecteur multimédia pour jouer ou cesser de jouer de la musique

◆Lecture

Cet appareil prend en charge les formats ci-dessous : TXT、EPUB、PDF、FB2、HTML、HTM、PDB、RTF、MOBI、DJVU、DJV、CHM、RAR、ZIP、DOC

Interface de lecture :

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

L'interface de Lecture affiche le ratio vitesse de lecture, nombre total de pages et page de lecture en cours. Toutes les lectures de livres peuvent enregistrer les dernières pages de lecture après fermeture et réouverture. Utilisez les touches de rotation pour exécuter la rotation de la lecture.

Conseils importants : les numéros de pages peuvent ne pas s'afficher immédiatement lors de l'ouverture des livres. Attendez un instant pour calculer le numéro de page. Plus le contenu du livre est long plus il faudra de temps pour que les numéros de page s'affichent.

Fonctions exécutives sur l'Interface de lecture :

Fonctions du Menu lecture



Saut de Page : sauter à la première page, dernière page, contenus (uniquement les contenus inclus sur les livres) et les pages nommées.



Rechercher : entrez les mots clés et appuyez pour confirmer qu'ils peuvent entrer, les contenus recherchés s'afficheront par le biais d'un marquage inverse noir et blanc



Configuration page : vous pouvez ajuster la taille des lettres, échelle de zoom, espace de ligne, famille de polices, marges



Ajouter des signets : Ajoute des signets pour les pages de lecture en cours et les signes de signets s'afficheront dans le coin supérieur de la page



Vérifier les signets et annotations : interface de notes et d'annotations affiche le succès de l'ajout de signets et d'annotations. Appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour modifier l'interface de la liste des signets et annotations. La fonction menu supporte « suppression unique » et « supprimer tout »



Rotation-auto ouverture et fermeture : ouverture et fermeture de la rotation-auto. Les réglages de la rotation-automatique peuvent suivre les instructions de réglage de la lecture.



Rotation : sélectionnez la direction que vous voulez, puis appuyez sur ok



Paramètres de lecture : régler la langue de la lecture en cours, vitesse et volume. Supporte actuellement le chinois et l'anglais.



Paramètres de rotation-automatique : régler la rotation auto. L'unité est par seconde



Propriétés des livres : pour vérifier les propriétés des éléments sélectionnés. Les informations contiennent le nom de fichier, type de fichier, taille du fichier, itinéraire et heure de création



Media Playing : vérifier la musique exécutée par media player et en arrière-plan

◆ Image

Cet appareil prend en charge les formats de photos et de bandes dessinées : JPG、BMP、TIF、PNG、GIF



My Picture affiche les photos et les dossiers enregistrés sur la mémoire locale et de la carte T

Par le biais du menu vous pouvez rechercher, supprimer, trier, sauter à la page et voir les propriétés etc.

◆ MUSIQUE

Formats supportés :

WAV、WMA、OGG、MP3

Interface de lecture de musique :



Musique affichée sur l'icône de la musique depuis les fichiers de musique et les

dossiers enregistrés sur la mémoire locale et la carte T, ouvrez la musique pour choisir la musique et exécuter la lecture, ou cliquez sur le lecteur de musique sur le bureau de l'ordinateur pour jouer. L'interface du lecteur de musique peut apparaître via la touche de menu dans l'interface de lecture.

Introduction aux fonctions de Music Player :

Dans l'interface Music Player, cliquez à nouveau pour afficher le lecteur de musique. Utilisez les touches de navigation gauche et droite pour lire la précédente et la prochaine chanson et appuyez longuement pour avancer et revenir en arrière ; les touches de navigation haut et bas servent à ajuster les volumes ; la touche OK sert à suspendre et à lire la musique. L'interface lecteur de musique affiche les noms des chansons, des chanteurs, les noms d'album et autres. Appuyer sur la touche Menu permet de paramétrier les modes de lecture tels que boucle simple, ordre de lecture, boucle entière et lecture aléatoire. Pour sortir du lecteur de musique ou exécuter la lecture en arrière-plan, appuyez sur la touche retour.

◆Gestionnaire de fichier

Vous pouvez vérifier tous les fichiers et dossiers sur la mémoire locale et la carte T par cette application tels que Mémo, Documents, musique, photos. Si aucun dossier ne s'affiche sur l'appareil, veuillez créer selon les noms des dossiers manuellement ou redémarrer l'appareil. De plus, les interfaces d'applications correspondent à des Documents, musique, photos, sous-dossiers.

Documents : pour rechercher des formats de livres sur My Book, les utilisateurs doivent ranger les livres dans ce dossier.

Musique : pour écouter de la musique directement sur My Music, ou le lecteur de musique sur un ordinateur de bureau, les utilisateurs doivent stocker la musique dans ce dossier

Photos : pour regarder des photos sur My Pictures, veuillez enregistrer les photos dans ce dossier

Mémo : enregistrer les documents nouvellement créés sur mémo

◆Paramètres

1、Paramètres de police de caractères

Cinq polices peuvent être affichées par défaut. En outre, les utilisateurs peuvent copier les polices souhaitées dans le dossier de polices pour installer de nouvelles polices. Arrêtez et rallumez, les polices nouvellement installées pourront figurer dans les paramètres de polices.

2、Réglages date et heure

Réviser l'année, mois, date, heure et minutes avec cette fonction. Appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour ajuster les valeurs après avoir sélectionné les éléments. Appuyez sur la touche retour pour sauvegarder et quitter

Système 12 heures, le système 24 heures est en option.

Ebook se connecte au réseau et synchronise l'heure réseau quand vous sélectionnez l'heure du réseau

3、Réglage de mise en veille

Choisissez la veille par heure, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

4、Réglages mise en veille images

Réglez la veille des photos par cette option. Les images par défaut peuvent être sélectionnées individuellement ou en copie. Après avoir réglé les photos de veille sur l'interface de navigation, toutes les photos seront listées ci-dessous, ce qui peut être facultatif. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner toutes les photos de veille, celles-ci passeront en boucle à l'écran à chaque temps de veille.

5、Préférence

Pour actualiser les paramètres de l'écran, paramètres d'alarme et usine

6、Paramètres langue

Changez la langue, cet ebook prend en charge plus d'une centaine de langues, et redémarrez pour valider le nouveau réglage.

7、Infos Système


Affiche la version PCBA, SN, infos carte mémoire et carte SD.

8、Mode d'emploi

Une description détaillée du fonctionnement de l'appareil est présentée. Les utilisateurs seront guidés pour exploiter et utiliser les fonctions concernées.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

Fabriqué en Chine

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321 Ed.1 - 111/95/CDV

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **EBOOK**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **EB15**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)


Date : le 10 Mars 2015

Directeur général

(Fonction)

sunstech®

e-book leitor EBI5 MANUAL DE UTILIZADOR



Prefácio

Estamos empenhados em continuar a melhorar o desempenho e qualidade do produto e também esforçarmo-nos para garantir a correção e plenitude deste manual, no entanto, o manual pode ser sujeitas a alterações sem aviso prévio, caso as partes do software não sejam consistentes com a versão atual, agradecemos que utilize o software atual como padrão.

A nossa empresa não poderia suportar qualquer responsabilidade por perda de dados, danos de software, danos de equipamentos de armazenamento expandido e danos a computadores pessoais devido a uma anomalia causada pelo uso indevido do utilizador.

Antes de utilizar este produto, agradecemos que leia atentamente este manual.

Dica:

Caso o dispositivo não consiga ligar-se na primeira utilização, verifique a capacidade da bateria e carregue-a quando esta estiver fraca

Notas

Leia atentamente todas as notas abaixo para evitar ao máximo perdas desnecessárias

I Notas de segurança

- 1 O dispositivo não possui desempenho impermeável. Não permita a utilização do dispositivo sob ambiente molhado e perigoso.
- 2 Nunca coloque o dispositivo sob luz solar forte para não encurtar a vida útil da bateria
3. Nunca aperte o painel do visor nem coloque objetos pesados para proteger o ecrã de

ser quebrado

4. Não deve polir o dispositivo com líquido químico. Limpe-o com um pano macio sem fios
5. Não deixe o dispositivo de fora, não bata nem vibre o dispositivo. Isto porque a forte vibração ou queda causará danos no dispositivo ou um tratamento bruto poderão estragar as estruturas internas
6. Não desmonte o aparelho por si próprio. A anomalia de funcionamento do dispositivo poderá ser causada por pessoas não-profissionais de manutenção que não sejam da nossa empresa. A garantia não será aceite.
7. Para garantir a segurança do voo, certifique-se de que a rede está desligada ao pegar no avião
8. A temperatura normal de funcionamento do painel do aparelho é de 0-40° C. Se ultrapassar o intervalo, o efeito do visor ficará pior
9. Ligação wireless perto de equipamentos médicos, que talvez possam interferir em hospitais ou organizações de cuidados de saúde
10. Não coloque o aparelho perto de equipamentos de aquecimento, porque o aquecimento da bateria causará uma explosão
11. Interrompa a sua utilização, caso a bateria se encontre danificada, deformada, descolorida, sobreaquecida ou cheirar mal.

II. Notas do produto

- 1 Se o leitor não conseguiu reconhecer o cartão T inserido, retire e insira novamente
- 2 Enquanto o cartão T está a ler os dados, pare de inserir, desligar ou reiniciar o cartão T

3. Escolher o formato FAT ao Formatar o cartão T


4. Não guarde ou elimine frequentemente no cartão T com frequência para não encurtar a vida do cartão T

5. Evite que o dispositivo sofra impactos fortes, interferência estática ou de bateria de outros dispositivos


6 Caso seja difícil sair do dispositivo ou suspender a operação, prima o botão RESET para reiniciar

◆ Instrução

Lado superior:



Lado frontal:



Botão função:


1	Painel E-ink	O painel E-ink contém a área apresentada, o que faz com que desfrute da leitura como se fosse folhas reais
2	Página anterior	Relance sobre o conteúdo na página anterior
3	Página seguinte	Relance sobre o conteúdo na página seguinte
4	Início	Regressar ao ambiente de trabalho
5	Menu	Apresentar a janela do menu
6	Joystick	Navegação para cima e para baixo, para a direita e esquerda
7	OK	Confirme e execute o item selecionado.
8	REGRESSAR	Passar para o ecrã anterior
9	Atualizar	Atualização de Ecrã Inteiro
10	Ranhura para cartão TF	Insira o cartão TF corretamente na ranhura designada
11	Porta USB	Conecte ao computador para transferir ficheiros ou conecte ao computador para recarregar.
12	Ligaçāo	Ligar/desligar, premindo brevemente 5mins para desligar e premindo longamente para ligar.
13	Porta dos auscultadores	Conecte uns auscultadores de 3,5mm
14	Reinício	Reset para reiniciar
15	Indicador	esta luz indicadora ao carregar e ao ligar/desligar

◆ Ambiente de trabalho

Menu Principal: Leitura Atual, Diretório

Elemento: Recente, Livros, Imagens, Música, Gestor de Ficheiros, Definições

02:43 PM
2014/10/01 Wednesday



Current Reading

The Art of War

Sun Tzu

35/52 67%



Recent



Books



Image



Music



File Manager



Settings



Notes



Manual

◆Recente

O ícone de Leitura Recente na interface principal mostra um livro lido recentemente. Ao clicar neste livro abrirá as páginas de leitura anteriores para continuar a ler.

Recente: Clicando em “recente” no ambiente de trabalho entrará diretamente na página de listas de leitura recente, que guarda os registos de leitura mais recentes. E premindo os botões cima e baixo, pode verificar mais registos de leitura

Funções MENU



Eliminar:: eliminar itens selecionados



Eliminar Todos: eliminar todos os registos listados




Reproduzir: verifique a música executada pelo leitor multimédia e de fundo



Desligar desligar a função do dispositivo

Livros

Os livros apresentados são livros e pastas guardados na pasta de documentos guardados na memória local e no cartão T; A interface de livros suporta os métodos de prateleira e detalhes da lista. Método da prateleira: se os livros tiverem capas, a apresentação será feita através das capas; caso contrário, capas padrão serão adicionadas, as quais incluem nomes, formatos e tipos do livro. Método de detalhes da lista: apresenta tipos, tamanhos e tempo de construção dos livros.



09:54


PM

9.5.2012

Wednesday



Books(15)



War of the Worlds, The - H. G. Wells


H. G. Wells

EPUB document



1008.5KB

2012.05.14



Herman Melville - Moby-Dick

Herman Melville

EPUB document



1.0MB

2012.05.14



Perdona pero quiero casarme contig...

Federico Moccia

fb2



1.2MB

2012.05.14



Jacob Ludwig Karl Grimm - Grimms Fa...

Jacob Ludwig Karl Grimm

EPUB document



1.3MB

2012.05.14



monaldi_rita_imprimatur

Рита Мональди, Франческо Сорти

fb2



1.3MB

2012.05.14



HARRY POTTER

Lee

adobe format documnet



1.9MB

2012.05.14

2 / 3

Dicas interessantes: Formatos de capa atualmente suportados incluem FB2, PDF, EPUB.

Outros formatos não podiam ser reconhecidos até agora e apenas são utilizados nas capas padrão.

Meus Livros Menu Funções




; Procurar: Pesquisa todos os ficheiros e pastas nos conteúdos. Suporta a pesquisa por nome de pasta e a pesquisa por sufixo. Sair dos resultados de pesquisa através da tecla regressar



Ir para a página: sob este menu de virar a página, passará diretamente para as páginas de ponto



Eliminar:: eliminar itens selecionados



Modo de prateleira e de lista: alterar os meus livros na apresentação em método de prateleira ou método de lista



Ordenar: Suporta a ordenação por nome de ficheiro, tamanho do ficheiro, tipo de ficheiro, tempo de construção e descendente e ascendente. A ordenação por defeito é por nome de ficheiro e ascendente.



Propriedades: verificar propriedades dos itens selecionados. As informações contêm o nome do ficheiro, tipo de ficheiro, tamanho do ficheiro, caminho e tempo de construção



Leitor multimédia: Pode ligar o leitor multimédia para reproduzir ou parar a reprodução de música

◆Leitura

Este dispositivo suporta os formatos abaixo: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Interface de leitura:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

A interface de leitura apresenta o rácio de velocidade de leitura, total de páginas e a página de leitura atual. Todos os livros lidos podem gravar as últimas páginas lidas após fechar e abrir novamente. Use as teclas de virar para executar a viragem de leitura.

Dicas interessantes: N.º de páginas poderá não ser apresentado imediatamente ao abrir os livros. Espere um momento para calcular o número de página. Quanto mais conteúdos o livro tem, mais tempo demorará a mostrar.

Funções executivas na Interface de Leitura:

Leitura Menu Funções



Saltar Página: Passar para página inicial, última página, índice (apenas índice incluído nos livros) e páginas designadas.



Procurar: introduza as palavras-chave e prima confirmar que podem ser introduzidas, os conteúdos pesquisados serão apresentados através da marca inversa de preto e branco



Definição de página: pode ajustar o tamanho das letras, escala de zoom, espaço entre linhas, margens, conjunto de tipos de letra



Adicionar Marcadores: Adicionar marcadores a páginas de leitura atuais e sinais de marcadores serão apresentados no canto superior da página



Verificar Marcadores e Anotações: interface de marcadores e anotações apresenta com sucesso os marcadores e anotações adicionados. Prima as teclas de

navegação esquerda e direita para alterar a interface da lista de marcadores e anotações.

A função menu suporta a opção de eliminar apenas e eliminar todos



Abrir e Fechar Viragem Automática: abrir e fechar viragem automática. As definições relevantes de viragem automática podem seguir as instruções de definição de leitura.



Girar: selecione a direção certa que pretende e, em seguida, prima ok



Definições de Leitura: Definir leitura atual por línguas, velocidade e volume. Suporte atual de chinês e inglês.



Definições de Viragem Automática: definir viragem automática. A unidade é por segundo



Propriedades de Livros: verificar propriedades dos itens selecionados. As informações contêm o nome do ficheiro, tipo de ficheiro, tamanho do ficheiro, caminho e tempo de construção.



Reproduzir: verifique a música executada pelo leitor multimédia e de fundo

◆ Imagem

Este dispositivo suporta os formatos e miniaturas de imagens mencionados abaixo: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF



Minhas Imagens apresenta imagens e pastas guardadas na memória local e cartão T
Através do menu pode pesquisar, eliminar, ordenar, saltar para a página e ver
Propriedades, etc.

◆MÚSICA

Formatos Suportados:

WAV, WMA, OGG, MP3

Interface de Reprodução de Música:



Música apresentado no ícone Música dos ficheiros e pastas de música guardados na

memória local e cartão T, abra Música para selecionar a música e execute a reprodução ou clique no leitor de música no ambiente de trabalho para reproduzir. Interface do leitor de música poderia aparecer através da tecla de menu na interface de leitura.

Função Leitor de Música Introdução:

Na interface do leitor de música, clique novamente para abrir o leitor de música. Use as teclas de navegação esquerda e direita para reproduzir a música anterior e seguinte e prima longamente para avançar e retroceder; as teclas de navegação para cima e para baixo são utilizadas para ajustar volumes; a tecla Ok destina-se a suspender e reproduzir. A interface do leitor de música apresenta os nomes das músicas, cantores, nomes de álbuns e outros. Premindo a tecla menu pode estabelecer as definições de métodos de reprodução como: mesma faixa, ordem de reprodução, todas as faixas e reprodução aleatória. Para sair do leitor de música ou executar a reprodução de música, prima a tecla regressar.

◆Gestor de Ficheiros

Verificar todos os ficheiros e pastas na memória local e cartão T através desta aplicação, tais como Documentos, Música, Imagens, Memo. Caso não seja apresentada nenhuma pasta no dispositivo, crie de acordo com os nomes de pasta manualmente ou reinicie o dispositivo. Além disso, as interfaces da aplicação correspondem como suporte das subpastas Documentos, Músicas, Imagens.

Documentos: se pesquisar por formatos de livro em Meus Livros, os utilizadores precisam guardar livros nesta pasta.

Música: se reproduzir música diretamente em Minha Música ou no leitor de música no

ambiente de trabalho, os utilizadores precisam guardar músicas nesta pasta

Imagens: Se percorrer as imagens em Minhas Imagens, guarde imagens nesta pasta

Memo: guardar registos recém-criados em lembrança

◆Configurações

1.Configuração de fontes

Cinco tipos de letras podem ser apresentados por defeito. Além disso, o utilizador pode copiar os tipos de letras pretendidos para a pasta de tipos de letras para instalar novos tipos. Desligue e volte a ligar e, em seguida, os tipos de letras recém-instalados podem ser apresentados nas definições dos tipos de letras.

2. Definições de Data e Hora

Rever o ano, mês, data, hora e minuto através desta função. Prima as teclas de navegação esquerda e direita para ajustar os valores após selecionar os itens. Prima a tecla regressar para guardar e sair

o formato de 12 horas e de 24 horas são opcionais.

O Ebook irá conectar a rede e sincronizar a hora da rede ao selecionar a hora da rede

3. Standby através das definições de hora

Escolha o tempo de standby através do tempo: 1 min, 3 mins, 5 mins, 10 mins

4. Definições de imagens durante o tempo de standby

Defina as imagens durante o tempo de standby As imagens por defeito podem ser selecionados singularmente ou em duplicado. Após definir as imagens de standby na interface de pesquisa, todas as imagens definidas serão listadas abaixo, o que pode ser

opcional. Os usuários também podem clicar em Selecionar Todas para escolher todas as imagens de standby, as quais se alterarão à vez em cada período de standby.

5. Preferências

Para definições de atualização de ecrã, definições de alarme e restauração das definições de fábrica

7. Configuração de línguas

Altere o idioma que requer, este ebook suporta mais de 100 idiomas e reinicie para implementar as alterações.

7. Informação do Sistema

Visualize a versão PCBA, número de série, cartão de memória e as informações do cartão de memória.

8. Manual

É apresentada uma descrição detalhada do funcionamento do dispositivo. Os usuários podem ser orientados para operar e usar funções relevantes.

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE). Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

Fabricado em China

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

**Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS**

Aplicação das Normas:

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321 Ed.1 - 111/95/CDV**

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **EBOOK**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **EBI5**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 10 - Março - 2015

Diretor-Geral

(Cargo)

