


YARVİK



KIDO'Z

8"
Junior Tablet






Start guide
Snelstart handleiding
Schnellstartanleitung
Guide de démarrage
Guía de inicio
Guia de iniciação
Przewodnik uruchamiania
Návod k použití
Stručný návod na obsluhu
Startvejledning
Startguide
Οδηγός έναρξης
Guida di avvio
Краткое руководство пользователя
Startveiledning
Vodič za začetek
Короткий посібник користувача
دليل البدء
Használati útmutató
Ръководство за старм
Ghid de pornire
Brzi vodič




Your Yarvik TAB08-150 Junior Tablet comes preloaded with the KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids. KIDO'Z is a kids' friendly user interface for playing and learning with the latest and greatest kids' Apps, Videos and online content delivered directly to your child. KIDO'Z has been specifically designed to empower kids and help them to grow and mature within this world, whilst they're using media devices. We help kids of all ages to develop in a fun, safe and easy-to-use digital environment.



Start the KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids by pressing the "KIDO'Z" app icon on your Junior Tablet's home screen.



Choose the desired KIDO'Z language out of the 17 available language options under "Change Language" on top of the screen. The chosen language can be changed later.



Press the "Create Account" button.



Fill in your email address and choose a password. Press the "Register" button to continue. A registration confirmation with account information will be sent to the entered email address.

Create the Kid's Account by entering the child's name, birth date and gender. Press the "Create" button to continue.



The Kid's Account has been successfully created. You can use the "Change Picture" option to change the child's profile picture, also by using the built-in digital camera of your Junior Tablet. Continue by pressing the "Start KIDO'Z" button.



You will now enter the KIDO'Z main screen.

1. KIDO'Z Apps Store with free, child friendly apps;
2. KIDO'Z Browser with child friendly, bookmarked websites, which can also be added by parents;
3. KIDO'Z TV with child friendly online tv channels;
4. KIDO'Z Games is a collection of built-in, child friendly games;
5. Backgrounds makes you change the wallpaper of the KIDO'Z menu screens;
6. Kid Account settings;
7. Parental Control Dashboard to control the entire KIDO'Z user interface. Requires the user account password;
8. Exit KIDO'Z. This will close KIDO'Z and bring you back to the regular Android user interface. Requires the user account password.


How to enter the parental control to adjust the content of your Yarvik Junior tablet.

Press the "Parents" icon located on the right bottom side of your screen





Type the password of your Kido'z account in the password request screen



Adjust the parental control content




Click on the "KIDO'Z" icon on the right topside of your screen to return to the Kido'z desktop

Enjoy!!




Uw Yarvik TAB08-150 Junior Tablet wordt geleverd met de KIDO'Z Fun & Safe Play Mode voor Kids. KIDO'Z is een kindvriendelijke gebruikersinterface voor het spelen en leren met de nieuwste en beste apps, video's en online content voor kinderen die rechtstreeks aan uw kind wordt geleverd. KIDO'Z is speciaal ontworpen om kinderen te helpen en begeleiden bij het opgroeien in deze volwassen multimediawereld. Wij helpen kinderen van alle leeftijden bij hun ontwikkeling in een leuke, veilige en eenvoudig te gebruiken digitale omgeving



Start de KIDO'Z Fun & Safe Play Mode voor Kids door op de KIDO'Z-app op het startscherm van uw Junior tablet te drukken.



Kies de gewenste KIDO'Z taal uit de 17 beschikbare talen onder "Change language" (Taal wijzigen) bovenin het scherm. De gekozen taal kan later nog worden gewijzigd.



Druk op de knop "Create Account" (Account aanmaken).



Vul uw e-mailadres in en kies een wachtwoord. Druk op de knop "Register" (Registreren) om verder te gaan. Een bevestiging van inschrijving met accountgegevens wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

Maak het account aan door het invoeren van naam, geboortedatum en geslacht van uw kind. Druk op de knop "Create" (Aanmaken) om verder te gaan.



Het aanmaken van het account van uw kind is gelukt. U kunt de optie "Change Picture" (Afbeelding wijzigen) gebruiken om de profielfoto van uw kind te veranderen, ook met behulp van de ingebouwde digitale camera van uw Junior Tablet.

Ga verder door te drukken op de knop "Start KIDO'Z".



U komt nu in het KIDO'Z hoofdscherm.

1. KIDO'Z Apps Store met gratis kindvriendelijke apps;
2. KIDO'Z Browser met kindvriendelijke, aanbevolen websites, die ook kunnen worden toegevoegd door ouders;
3. KIDO'Z TV met kindvriendelijke online tv-zenders;
4. KIDO'Z Games is een verzameling van aanwezige, kindvriendelijke spelletjes;
5. Backgrounds hiermee kunt u de achtergrond van de menuschermen van KIDO'Z wijzigen;
6. Kid Account-instellingen;
7. Ouderlijk toezicht voor controle van de gehele KIDO'Z gebruikersinterface. Vereist het voor het gebruikersaccount ingestelde wachtwoord;
8. KIDO'Z verlaten. Deze optie sluit KIDO'Z af en brengt u terug naar de normale Android-gebruikersinterface. Vereist het voor het gebruikersaccount ingestelde wachtwoord.


Hoe komt u in de optie Ouderlijk toezicht om de inhoud van uw Yarvik Junior tablet aan te passen?




Druk op het pictogram "Parents" rechtsonder in het scherm.



Typ het wachtwoord van uw KIDO'Z account in het venster dat verschijnt.



Verander de inhoud van het ouderlijk toezicht.




Klik op het KIDO'Z-pictogram rechtsboven in het scherm om terug te keren naar het KIDO'Z-beginscherm.

Veel plezier!!




Auf dem Yarvik TAB08-150 Junior Tablet ist KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids vorinstalliert. KIDO'Z ist eine kinderfreundliche Spiel- und Lernerfläche, die Ihrem Kind die neuesten und besten Apps, Videos und Onlineinhalte für Kids bereitstellt. KIDO'Z wurde speziell dazu entworfen, die Fähigkeiten von Kindern zu fördern und ihnen zu helfen, mit dem Gebrauch von Mediengeräten in der modernen Welt aufzuwachsen und sich zu entfalten. KIDO'Z hilft Kindern aller Altersgruppen, sich mit Spaß in einer sicheren und bedienungsfreundlichen digitalen Umgebung zu entwickeln.



Starten Sie den KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids, indem Sie das App-Symbol „KIDO'Z“ im Startbildschirm des Junior Tablets drücken.



Wählen Sie über „Change Language“ am oberen Bildschirmrand die gewünschte KIDO'Z-Sprache unter 17 verfügbaren Sprachen aus. Die Spracheinstellung kann später geändert werden.



Drücken Sie die Schaltfläche „Create Account“ (d.h. Konto einrichten).

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und wählen Sie ein Kennwort. Drücken Sie die Schaltfläche „Register“ (d.h. Registrieren), um fortzufahren. Es wird eine Registrierungsbestätigung mit Kontoinformationen an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Richten Sie das Konto des Kindes ein, indem Sie dessen Name, Geburtsdatum und Geschlecht angeben. Drücken Sie die Schaltfläche „Create“ (d.h. erstellen), um fortzufahren.

Das Konto des Kindes wurde erfolgreich eingerichtet. Mit der Option „Change Picture“ (d.h. Bild ändern) können Sie das Bild für das Profil des Kindes ändern, unter anderem auch durch Verwendung der eingebauten Digitalkamera des Junior Tablets.

Fahren Sie fort, indem Sie die Schaltfläche „Start KIDO'Z“ (d.h. KIDO'Z starten) drücken.



Sie gelangen nun zum KIDO'Z-Hauptbildschirm.

1. KIDO'Z Apps Store mit kostenlosen, kinderfreundlichen Apps
2. KIDO'Z Browser mit kinderfreundlichen, mit Lesezeichen versehenen Websites, die auch von den Eltern hinzugefügt werden können
3. KIDO'Z TV mit kinderfreundlichen Online-Fernsehsendern
4. KIDO'Z Games mit einer Reihe von vorinstallierten, kinderfreundlichen Spielen
5. Backgrounds ändert den Hintergrund der KIDO'Z-Menübildschirme
6. Einstellungen des Kinderkontos;
7. Dashboard für die Elternkontrolle zur Kontrolle über die gesamte KIDO'Z-Benutzeroberfläche; erfordert ein Benutzerkonto-Kennwort
8. KIDO'Z beenden: Schließt KIDO'Z und wechselt zur normalen Android-Benutzeroberfläche; erfordert ein Benutzerkonto-Kennwort


So rufen Sie die Elternkontrolle auf und ändern Einstellungen für das Yarvik Junior Tablet.



Drücken Sie die Schaltfläche „Parents“ (d.h. Eltern) am unteren rechten Bildschirmrand.



Geben Sie das Kennwort Ihres KIDO'Z-Kontos in der Kennwortabfrage ein.



Nehmen Sie die Einstellungen für die Elternkontrolle vor.




Drücken Sie auf das „KIDO'Z“-Symbol am oberen rechten Bildschirmrand, um zum KIDO'Z-Desktop zurückzukehren.

Viel Spaß!!




Votre tablette Yarvik Junior TAB08-150 est livrée avec la fonction préchargée KIDO'Z Fun & Safe Play Mode pour enfants. KIDO'Z est une interface utilisateur conviviale permettant à l'enfant de jouer et d'apprendre grâce aux toutes dernières applications, vidéos et contenus en ligne qui lui sont proposés directement. KIDO'Z a été spécialement conçu pour faire évoluer l'enfant et l'aider à grandir dans ce monde tout en utilisant des appareils multimédia. Nous offrons ainsi aux enfants de tout âge un environnement numérique sûr, convivial et divertissant.



Démarrez KIDO'Z Fun & Safe Play Mode pour enfants en appuyant sur l'icône de l'application « KIDO'Z » sur la page d'accueil de la tablette Junior.



Choisissez la langue souhaitée parmi les 17 langues proposées dans « Change Language » (changer la langue) en haut de l'écran. La langue choisie peut être modifiée ultérieurement.



Appuyez sur le bouton « Create Account » (créer un compte).

A screenshot of a tablet screen displaying a form titled "Create Kid's Account". The form includes a text input field for "Name", a "Birth Date" section with "Select month" and "Select year" dropdown menus, and a "Gender" section with two cartoon character icons representing a boy and a girl. A "Create Account" button is at the bottom.

Remplissez votre adresse e-mail et choisissez un mot de passe. Appuyez sur le bouton « Register » (enregistrer) pour continuer. Une confirmation d'enregistrement détaillant les informations de votre compte sera envoyée à l'adresse e-mail indiquée.

Créez le compte en entrant le nom, la date de naissance et le sexe de l'enfant. Appuyez sur le bouton « Create » (créer) pour continuer.



Le compte de l'enfant a été créé. Vous pouvez utiliser l'option « Change Picture » (changer de photo) pour changer la photo de profil de votre enfant à l'aide de l'appareil photo numérique intégré dans la tablette Junior.

Continuez en appuyant sur le bouton « Start KIDO'Z » (démarrer).



Vous accédez maintenant au menu principal KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store : boutique d'applications gratuites et conviviales destinées aux enfants.
2. KIDO'Z Browser : navigateur permettant d'accéder à des pages Internet conviviales destinées aux enfants ajoutées en favori par les parents.
3. KIDO'Z TV : chaînes de télévision en ligne destinées aux enfants.
4. KIDO'Z Games : collection de jeux intégrés destinées aux enfants
5. Backgrounds : permet de modifier le fond d'écran de la page d'accueil KIDO'Z.
6. Kid Account settings : paramètres du compte de l'enfant
7. Parental Control Dashboard : tableau de bord pour le contrôle parental permettant de contrôler toute l'interface utilisateur KIDO'Z. Mot de passe du compte utilisateur obligatoire.
8. Exit KIDO'Z. pour quitter KIDO'Z et revenir à l'interface utilisateur Android normale.
Mot de passe du compte utilisateur obligatoire.


Comment accéder au contrôle parental pour régler le contenu de la tablette Yarvik Junior ?




Appuyez sur l'icone « Parents » situés en bas à droite de l'écran.



Tapez le mot de passe de votre compte Kido'z dans l'écran correspondant.



Réglez le contenu du contrôle parental.



Cliquez sur l'icone « KIDO'Z » dans le coin supérieur droit de l'écran pour revenir au bureau Kido'z.

Bon divertissement !



La tableta Yarvik TAB08-150 Junior incluye preinstalado el modo de juego KIDO'Z Fun & Safe para niños. KIDO'Z es una interfaz de usuario fácil de utilizar para jugar y aprender, que permite que los niños accedan a las aplicaciones, vídeos y contenido en línea más novedoso y de mejor calidad.


KIDO'Z se ha diseñado específicamente para ayudar a los niños a crecer y a madurar en el mundo real mediante el uso de dispositivos multimedia. Ayudamos a niños de todas las edades a que crezcan en un entorno digital divertido, seguro y fácil de usar



Inicie el modo de juego KIDO'Z Fun & Safe para niños pulsando el icono de la aplicación "KIDO'Z" de la pantalla de inicio de la tableta Junior.



Elija el idioma de KIDO'Z que desee entre las 17 opciones disponibles en el menú "Change Language" (Cambiar idioma), situado en la parte superior de la pantalla. Podrá cambiar más tarde el idioma elegido.




Pulse el botón "Create Account" (Crear cuenta).

A screenshot of a web browser window titled "Create Kid's Account". The page has a light gray background. At the top, it says "These details are used to personalize KIDO'Z for your child". Below this, there is a text input field for "Name". Underneath is a "Birth Date" section with two dropdown menus labeled "Select month" and "Select year". At the bottom, there is a "Gender" section with two cartoon character icons, a boy and a girl. A "Create Account" button is at the very bottom of the form area.

Escriba su dirección de correo electrónico y elija una contraseña. Pulse el botón "Register" (Registrarse) para continuar. Se enviará una confirmación de registro a la dirección de correo electrónico especificada, en el que se incluirá la información de la cuenta.

Cree la cuenta del niño introduciendo su nombre, su fecha de nacimiento y su sexo. Pulse el botón "Create" (Crear) para continuar.



De esta forma concluye la creación de la cuenta del niño. Podrá usar la opción "Change Picture" (Cambiar imagen) para cambiar la imagen de perfil del niño. También podrá capturar una imagen nueva con la cámara digital integrada de la tableta Junior.

Continúe pulsando el botón "Start KIDO'Z" (Iniciar KIDO'Z).



Accederá a la pantalla principal de KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store (Tienda de aplicaciones de KIDO'Z), con aplicaciones gratuitas fáciles de usar;
2. KIDO'Z Browser (Navegador KIDO'Z), con sitios web destinados para niños, que también pueden añadir los propios padres;
3. KIDO'Z TV (TV KIDO'Z), con canales de televisión en línea destinados para niños;
4. KIDO'Z Games (Juegos KIDO'Z), una colección de juegos integrados para niños;
5. Backgrounds (Fondos de pantalla para niños), le permite cambiar el fondo de pantalla de los menús de KIDO'Z;
6. Kid Account settings (Configuración de la cuenta del niño);
7. Parental Control Dashboard (Panel de control parental), permite controlar toda la interfaz de usuario de KIDO'Z. Requiere la contraseña de la cuenta de usuario;
8. Exit KIDO'Z (Salir de KIDO'Z) Cierra KIDO'Z y le lleva a la interfaz de usuario de Android normal. Requiere la contraseña de la cuenta de usuario.


Cómo acceder al control parental para ajustar el contenido de la tableta Yarvik Junior.



Pulse el icono "Parents" (Padres) situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Escriba la contraseña de la cuenta de KIDO'Z en la pantalla de solicitud de contraseña.



Ajuste el contenido de control parental.




Haga clic en el icono "KIDO'Z" de la esquina superior derecha de la pantalla para volver al escritorio de KIDO'Z.

¡Disfrute!!




O seu Tablet Junior Yarvik TAB08-150 vem pré-carregado com o KIDO'Z - Modo de Jogos Divertido e Seguro para Crianças. O KIDO'Z é uma interface amigável para crianças, que lhes permite jogar e aprender com as melhores e mais recentes aplicações, vídeos e conteúdos infantis online, disponibilizados diretamente aos seus filhos. O KIDO'Z foi especialmente concebido para capacitar as crianças e ajudá-las a crescer e a amadurecer neste mundo, enquanto utilizam equipamentos multimédia. Ajudamos crianças de todas as idades a desenvolverem-se num ambiente digital divertido, seguro e fácil de utilizar.



Inicie o KIDO'Z - Modo de Jogos Divertido e Seguro para Crianças premindo o ícone da aplicação "KIDO'Z" no ecrã principal do Tablet Junior.




Escolha o idioma desejado para o KIDO'Z a partir das 17 opções de idioma disponíveis em "Change Language" (Alterar Idioma) no topo do ecrã. O idioma escolhido pode ser posteriormente alterado.



Prima o botão "Create Account" (Criar Conta).

Introduza o seu endereço de email e escolha uma palavra-passe. Prima o botão "Register" (Registar) para continuar. É enviada uma confirmação de registo com informações da conta para o endereço de email introduzido.

Crie a Conta de Criança introduzindo o nome, a data de nascimento e o sexo da criança. Prima o botão "Create" (Criar) para continuar.



A Conta de Criança foi criada com êxito. Pode utilizar a opção "Change Picture" (Alterar Imagem) para alterar a imagem de perfil da criança, podendo também utilizar a câmara digital incorporada do Tablet Junior.

Continue, premindo o botão "Start KIDO'Z" (Iniciar KIDO'Z).



Vai agora aceder ao ecrã principal do KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store com aplicações grátis para crianças;
2. KIDO'Z Browser (Navegador KIDO'Z) com websites para crianças já nos favoritos, que podem ser também adicionados pelos pais;
3. KIDO'Z TV com canais de TV online para crianças;
4. KIDO'Z Games (Jogos KIDO'Z) é uma coleção de jogos incorporados para crianças;
5. Backgrounds (Fundos) para alterar o padrão de fundo dos ecrãs de menu do KIDO'Z;
6. Kid Account settings (Definições da Conta de Criança);
7. Parental Control Dashboard (Painel do Controlo Parental) para controlar toda a interface de utilizador do KIDO'Z. É necessária a palavra-passe da conta de utilizador;
8. Exit KIDO'Z (Sair do KIDO'Z). Para fechar o KIDO'Z e voltar à interface normal de utilizador do Android. É necessária a palavra-passe da conta de utilizador.


Como aceder ao controlo parental para ajustar o conteúdo do Tablet Junior Yarvik.



Prima o ícone "Parents" (Pais) localizado no canto inferior direito do ecrã.



Introduza a palavra-passe da sua conta Kido'z no ecrã de solicitação de palavra-passe.



Ajuste o conteúdo do controlo parental.




Clique no ícone "KIDO'Z" no canto superior direito do ecrã para voltar ao ambiente de trabalho do Kido'z.

Boa diversão!




Tablet Yarvik TAB08-150 Junior dostarczany jest z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem KIDO'Z Tryb zabawy i bezpiecznych gier dla dzieci. KIDO'Z charakteryzuje się przyjaznym dziecku interfejsem użytkownika, który umożliwia zabawę i naukę z wykorzystaniem najnowszych i najlepszych aplikacji dla dzieci, filmów wideo i zasobów sieciowych przeznaczonych dla dzieci. KIDO'Z zostało opracowane, aby wspierać rozwój i dojrzewanie dzieci w trakcie zwykłego korzystania z urządzeń multimedialnych. Dzieciom w każdym wieku pomagamy w rozwoju za pośrednictwem interesującego, bezpiecznego i prostego w użyciu środowiska cyfrowego.



KIDO'Z Tryb zabawy i bezpiecznych gier dla dzieci należy uruchomić poprzez naciśnięcie ikony aplikacji „KIDO'Z”, która znajduje się na ekranie domowym tabletu Junior.



Wybierz język KIDO'Z spośród 17 dostępnych wersji językowych, rozwijając menu „Change Language” („Zmień język”), które znajduje się u góry ekranu. Wybrany język może zostać później zmieniony ponownie.



Naciśnij przycisk „Create Account” („Utwórz konto”).



Wprowadź adres e-mail i wybrane hasło. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Register” („Zarejestruj”). Potwierdzenie rejestracji i informacje na temat konta zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Utwórz Kid's Account (Konto dziecka), wprowadzając imię dziecka, jego datę urodzin i płeć. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Create” („Utwórz”).



Konto dziecka zostało utworzone. Korzystając z opcji „Change Picture” („Zmień zdjęcie”) można zmienić zdjęcie profilowe dziecka; do wykonania zdjęcia można użyć wbudowanej kamery cyfrowej tabletu Junior. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Start KIDO'Z” („Uruchom KIDO'Z”).



Otwarty zostanie ekran główny KIDO'Z.

1. Sklep z aplikacjami KIDO'Z z darmowymi, przyjaznymi dziecku aplikacjami.
2. Przeglądarka KIDO'Z z zakładkami odsyłającymi do przyjaznych dziecku stron internetowych; zakładki mogą być także dodawane przez rodziców.
3. Telewizja KIDO'Z z przyjaznymi dziecku kanałami telewizji internetowej.
4. Gry KIDO'Z - kolekcja domyślnie zainstalowanych, przyjaznych dziecku gier.
5. Tła - opcja pozwalająca na zmianę tapety ekranów menu KIDO'Z.
6. Ustawienia konta dziecka.
7. Panel kontroli rodzicielskiej umożliwiający kontrolę całego interfejsu KIDO'Z. Wymaga podania hasła do konta użytkownika.
8. Wyjście z KIDO'Z. Naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie KIDO'Z i przeniesienie do podstawowego interfejsu użytkownika systemu operacyjnego Android. Wymaga podania hasła do konta użytkownika.


Informacje na temat sposobu przejścia do panelu kontroli rodzicielskiej w celu kontroli zasobów zgromadzonych na tablecie Yarvik Junior.




Naciśnij ikonę „Parents” („Rodzice”), która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.



Na ekranie, który zostanie wyświetlony, wprowadź hasło konta Kido'z.



Teraz można skontrolować zgromadzone zasoby.




Kliknij ikonę „KIDO'Z”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, aby powrócić do pulpitu Kido'z.

Milej zabawy!




Vaše zařízení Yarvik TAB08-150 Junior tablet je dodáváno s předinstalovaným systémem KIDO'Z – režim zábavy a bezpečného hraní pro děti. KIDO'Z je uživatelské rozhraní přívětivé k dětem, které umožňuje hraní a učení s těmi nejlepšími a nejnovějšími dětskými aplikacemi, videi a online obsahem dodaným přímo vašemu dítěti. Systém KIDO'Z byl speciálně navržen, aby poskytoval dětem výkonné nástroje, které jim pomohou dospět a vyzrát v dnešním světě, kde se setkávají s mediálními zařízeními takřka na každém kroku. Dopřejte svému dítěti, aby rozvíjelo své schopnosti v zábavném, bezpečném a snadno použitelném digitálním prostředí



Spusťte systém KIDO'Z – režim zábavy a bezpečného hraní pro děti stisknutím ikony aplikace „KIDO'Z“ na domovské obrazovce vašeho Junior tabletu.



Prostřednictvím možnosti „Change Language“ („Změnit jazyk“) v horní části obrazovky vyberte požadovaný jazyk systému KIDO'Z. Na výběr máte ze 17 dostupných jazykových možností. Vybraný jazyk můžete později změnit.




Stiskněte tlačítko „Create Account“ („Vytvořit účet“).



Zadejte svou e-mailovou adresu a vyberte heslo. Pokračujte stisknutím tlačítka „Register“ („Registrovat“). Na vámi zadanou e-mailovou adresu bude odeslána zpráva s potvrzením registrace a informacemi o účtu.

Vytvořte Kid's Account (Účet dítěte) zadáním jména, data narození a pohlaví dítěte. Pokračujte stisknutím tlačítka „Create“ („Vytvořit“).



Účet dítěte byl úspěšně vytvořen. Prostřednictvím možnosti „Change Picture“ („Změnit obrázek“) lze změnit obrázek v profilu dítěte, přičemž můžete využít vestavěného digitálního fotoaparátu svého Junior tabletu. Pokračujte stisknutím tlačítka „Start KIDO'Z“ („Spustit KIDO'Z“).



Zobrazí se hlavní obrazovka systému KIDO'Z.

1. Obchod s aplikacemi KIDO'Z s bezplatnými aplikacemi vhodnými pro děti;
 2. Prohlížeč KIDO'Z s uloženými webovými stránkami, které jsou přívětivé k dětem a mohou být spravovány také rodiči;
 3. Televize KIDO'Z s online televizními kanály vhodnými pro děti;
 4. Hry KIDO'Z je sbírka integrovaných her vhodných pro děti;
 5. Pozadí umožňuje změnu tapety na obrazovkách s nabídkami v systému KIDO'Z;
 6. Nastavení účtu dítěte;
 7. Panel rodičovské kontroly slouží ke správě celého uživatelského rozhraní KIDO'Z. Vyžaduje heslo k uživatelskému účtu;
 8. Ukončit KIDO'Z. Touto možností ukončíte systém KIDO'Z a vrátíte se k běžnému uživatelskému rozhraní systému Android.
- Vyžaduje heslo k uživatelskému účtu.


Jak pomocí funkce rodičovské kontroly změnit obsah zařízení Yarvik Junior tablet.




Stiskněte ikonu „Parents“ („Rodiče“), která je umístěna v pravé dolní části obrazovky.



Jakmile se objeví výzva k zadání hesla, zadejte heslo ke svému účtu v systému Kido'z.



Upravte obsah funkce rodičovské kontroly.



Kliknutím na ikonu „KIDO'Z“ v pravé horní části obrazovky se vraťte na plochu systému Kido'z.

Bavte se!



Váš juniorský tablet Yarvik TAB08-150 má vopred nainštalovaný režim zábava a bezpečné hranie pre deti KIDO'Z. KIDO'Z je pre deti ľahko použiteľné rozhranie na hranie a učenie s najnovšími a najlepšimi detskými aplikáciami, videami a online obsahmi, dodávanými priamo vášmu dieťaťu.


KIDO'Z bol špecificky navrhnutý na posilnenie detí a na to, aby sme im pomohli rásť a dospievať v tomto svete s používaním mediálnych zariadení. Pomáhame deťom v každom veku, aby sa vyvíjali zábavne, bezpečne a ľahko v digitálnom prostredí.



Režim zábavy a bezpečného hrania pre deti KIDO'Z spustíte stlačením ikony aplikácie „KIDO'Z“ na domácej obrazovke juniorského tabletu.



Zo 17 dostupných jazykových možností si vyberte požadovaný jazyk KIDO'Z, nájdete to v časti „Change Language“ („Zmeniť jazyk“) hore na obrazovke. Vybraný jazyk môžete neskôr zmeniť.




Stlačte tlačidlo „Create Account“ („Vytvoriť účet“).

A screenshot of a web browser window displaying the 'Create Kid's Account' form. The title bar of the browser shows a logo and the text 'KID'S Z'. The form itself has a title 'Create Kid's Account' and a subtitle 'These details are used to personalize KIDO'Z for your child'. It contains three main sections: a 'Name' text input field, a 'Birth Date' section with 'Select month' and 'Select year' dropdown menus, and a 'Gender' section with two cartoon character icons representing a boy and a girl. At the bottom of the form is a large 'Create Account' button.

Vyplňte svoju e-mailovú adresu a vyberte heslo. Pokračujte stlačením tlačidla „Register“ („Zaregistrovať“). Na zadanú e-mailovú adresu dostanete potvrdenie o registrácii s informáciami o účte.

Kid's Account (Detský účet) vytvoríte zadaním mena, dátumu narodenia a pohlavia dieťaťa. Pokračujte stlačením tlačidla „Create“ („Vytvoriť“).



Detský účet sa úspešne vytvoril. Na zmenu profilovej fotografie dieťaťa môžete použiť možnosť „Change Picture“ („Zmeniť obrázok“), alebo tak môžete spraviť pomocou zabudovaného digitálneho fotoaparátu vo vašom juniorskom tablete.

Pokračujte stlačením tlačidla „Start KIDO'Z“ („Spustiť KIDO'Z“).



Teraz vstúpite do hlavnej obrazovky KIDO'Z.

1. Obchod s aplikáciami KIDO'Z s bezplatnými aplikáciami, ktoré sú pre vaše dieťa ľahko použiteľné ;
2. KIDO'Z Prehliadač s uloženými internetovými stránkami, ktoré môžu pridávať aj rodičia a sú pre vaše dieťa ľahko použiteľné;
3. Televízia KIDO'Z s online televíznymi kanálmi, ktoré sú pre vaše dieťa ľahko použiteľné;
4. Hry KIDO'Z je zbierka zabudovaných hier, ktoré sú pre vaše dieťa ľahko použiteľné;
5. Pozadia vám umožňujú meniť tapetu obrazoviek s ponukami KIDO'Z;
6. Nastavenia detského účtu;
7. Panel rodičovskej kontroly na ovládanie celého používateľského rozhrania KIDO'Z. Vyžaduje heslo používateľského účtu.
8. Opustenie KIDO'Z. Zatvorí sa KIDO'Z a vy sa vrátite k bežnému používateľskému rozhraniu Android. Vyžaduje heslo používateľského účtu.


Ako vstúpiť do rodičovskej kontroly a nastaviť obsah vášho juniorského tabletu Yarvik.



Stlačte ikonu „Parents“ („Rodičia“), ktorá sa nachádza vpravo dole na vašej obrazovke.



Na obrazovke s požiadavkou na heslo zadajte heslo vášho účtu Kido'z.



Nastavte obsah rodičovskej kontroly.



Kliknite na ikonu „KIDO'Z“ vpravo hore na obrazovke a vráťte sa na pracovnú plochu Kido'z.

Bavte sa!




Din Yarvik TAB08-150 Junior Tablet leveres med KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids forinstalleret. KIDO'Z er en børnevenlig brugerflade til spil og undervisning med de nyeste og bedste kids'-app'er, videoer og onlineindhold leveret direkte til dit barn. KIDO'Z er specielt udviklet til at styrke børn og hjælpe dem med at vokse og modnes i denne verden, mens de bruger medieenheder. Vi hjælper børn i alle aldre med at udvikle sig i et sjovt, sikkert digitalt miljø, der er nemt at bruge.



Start KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids ved at trykke på app-ikonet "KIDO'Z" på hjemmeskærmen i din Junior Tablet.




Vælg det ønskede sprog til KIDO'Z blandt de 17 tilgængelige sprogindstillinger under "Change Language" [Skift sprog] i toppen af skærmen. Det valgte sprog kan ændres senere.



Tryk på knappen "Create Account" [Opret konto].

Angiv din e-mail-adresse, og vælg en adgangskode. Tryk på knappen "Register" [Registrer] for at fortsætte. Der vil blive sendt en registreringsbekræftelse med kontooplysninger til den indtastede e-mail-adresse.

Opret Kid's Account ved at indtaste barnets navn, fødselsdag og køn. Tryk på knappen "Create" [Opret] for at fortsætte.



Kid's Account er blevet oprettet. Du kan bruge indstillingen "Change Picture" [Skift billede] til at ændre barnets profilbillede også ved brug af det indbyggede, digitale kamera i din Junior Tablet. Fortsæt ved at trykke på knappen "Start KIDO'Z".



Du åbner nu hovedskærmen i KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store med gratis, børnevenlige app'er
2. KIDO'Z Browser med børnevenlige, bogmærkede websteder, der også kan tilføjes af forældre
3. KIDO'Z TV med børnevenlige online-tv-kanaler
4. KIDO'Z Games er en samling af indbyggede, børnevenlige spil
5. Backgrounds [Baggrunde] giver dig mulighed for at ændre tapetet på menu-skærmene i KIDO'Z
6. Kid Account settings [Indstillinger for børnekonto]
7. Parental Control Dashboard [Skrivebord til forældrekontrol] til at kontrollere hele brugerfladen i KIDO'Z.
Kræver brugerkontoens adgangskode
8. Exit KIDO'Z. [Afslut KIDO'Z] Dette vil lukke KIDO'Z og føre dig tilbage til den almindelige Android-brugerflade.
Kræver brugerkontoens adgangskode


Sådan åbnes forældrekontrol for at justere indholdet i din Yarvik Junior tablet.




Tryk på ikonet "Parents" [Forældre], der befinder sig nederst til højre på skærmen.



Indtast adgangskoden til din Kido'z-konto i skærmen med anmodning om adgangskode.



Juster indholdet af forældrekontrol.



Klik på ikonet "KIDO'Z" øverst til højre på skærmen for at returnere til skrivebordet i Kido'z.

God fornøjelse!!




Din Yarvik TAB08-150 Junior Tablet levereras förinstallerad med KIDO'Z Fun & Safe Play Mode för barn. KIDO'Z har ett barnanpassat användargränssnitt för att spela, leka och lära med de senaste barnapparna. Film och innehåll online levereras direkt till ditt barn. KIDO'Z har utformats speciellt för ge barn möjligheten att växa och mogna i den här världen, samtidigt som de använder medieenheter. Vi hjälper barn i alla åldrar att utvecklas i en rolig, säker och användarvänlig digital miljö.



Starta KIDO'Z Fun & Safe Play Mode för barn genom att trycka på "KIDO'Z"-ikonen på din juniorplattas huvudskärm..



Välj ett önskat KIDO'Z-språk av de 17 tillgängliga språkalternativen under "Change Language" (Ändra språk) högst upp på skärmen. Det valda språket kan ändras senare.




Tryck på knappen "Create Account" (Skapa konto).

A screenshot of a web browser window displaying a form titled "Create Kid's Account". The form includes a text input field for "Name", a "Birth Date" section with "Select month" and "Select year" dropdown menus, and a "Gender" section with two cartoon character icons representing a boy and a girl. A "Create Account" button is visible at the bottom of the form area.

Fyll i din e-postadress och välj ett lösenord. Tryck på knappen "Register" (Registrera) för att fortsätta. En bekräftelse på registreringen med kontouppgifter kommer att skickas till den angivna e-postadressen.

Skapa barnets konto genom att skriva in barnets namn, födelsedatum och kön. Tryck på knappen "Create" (Skapa) för att fortsätta.



Barnets konto har skapats. Du kan välja alternativet "Change Picture" (Ändra bild) för att ändra barnets profilbild och använda den inbyggda digitalkameran på din juniorplatta. Fortsätt genom att trycka på "Start KIDO'Z"-knappen.



Du kommer nu in på KIDO'Z huvudskärm.

1. KIDO'Z Apps Store med kostnadsfria, barnvänliga appar;
2. KIDO'Z Browser med barnvänliga, bokmärkta webbplatser, vilka också kan läggas till av föräldrar;
3. KIDO'Z TV med barnvänliga online TV-kanaler;
4. KIDO'Z Games är en samling av inbyggda, barnvänliga spel;
5. Backgrounds gör så att du kan ändra bakgrundsbilden på KIDO'Z skärmenyer;
6. Kid Account settings;
7. Parental Control Dashboard för att styra hela KIDO'Z användargränssnitt. Kräver användarkontots lösenord;
8. Exit KIDO'Z. Detta kommer att stänga KIDO'Z och ta dig tillbaka till det vanliga användargränssnittet för Android.
Kräver användarkontots lösenord.


Hur du går in i föräldrakontrollen för att anpassa innehållet i din Yarvik juniorplatta.



Tryck på ikonen "Parents" (Föräldrar) i det nedre högra hörnet av skärmen.



Skriv lösenordet för ditt KIDO'Z-konto i lösenordsfältet.



Justera innehållet för föräldrakontroll.




Klicka på ikonen "KIDO'Z" i det övre högra hörnet för att återgå till KIDO'Z-skrivbordet.

Mycket nöje!!




Η Ταμπλέτα για Παιδιά Yarnik TAB08-150 διαθέτει προεγκατεστημένο το ειδικό λογισμικό KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids. Το KIDO'Z είναι ένα περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τα παιδιά, το οποίο προσφέρει δυνατότητες διασκέδασης και εκμάθησης με τις νεότερες και καλύτερες παιδικές εφαρμογές, καθώς και βίντεο και υλικό από το Διαδίκτυο, που παρέχονται απευθείας στο παιδί σας. Το KIDO'Z έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δώσει περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά και να τα βοηθήσει να μεγαλώσουν και να ωριμάσουν στον σύγχρονο κόσμο, μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευών. Βοηθάμε τα παιδιά όλων των ηλικιών να αναπτυχθούν σε ένα διασκεδαστικό, ασφαλές και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον.



Ξεκινήστε το KIDO'Z Fun & Safe Play Mode for Kids πατώντας το εικονίδιο της εφαρμογής “KIDO'Z” στην αρχική οθόνη της Ταμπλέτας για Παιδιά.



Επιλέξτε μία από τις 17 διαθέσιμες γλώσσες για το KIDO'Z, επιλέγοντας “Change Language” (Αλλαγή Γλώσσας) από την επάνω περιοχή της οθόνης. Η επιλεγμένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει αργότερα.




Πατήστε το κουμπί “Create Account” (Δημιουργία Λογαριασμού).



Εισάγετε τη διεύθυνση email (ηλ. ταχυδρομείου) σας και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης (password). Πατήστε το κουμπί “Register” (Εγγραφή) για να συνεχίσετε. Θα σταλεί μια επιβεβαίωση εγγραφής, με πληροφορίες για τον λογαριασμό, στη διεύθυνση email που εισάγατε.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για το παιδί (Kid's Account) εισάγοντας το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του. Πατήστε το κουμπί “Create” (Δημιουργία) για να συνεχίσετε.



Ο λογαριασμός του παιδιού δημιουργήθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Change Picture” (Αλλαγή Εικόνας) για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ του παιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει και με την ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα της Ταμπλέτας για Παιδιά. Συνεχίστε πατώντας το κουμπί “Start KIDO'Z” (Έναρξη του KIDO'Z).



Θα μεταφερθείτε στην κύρια οθόνη του KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store: με δωρεάν εφαρμογές για παιδιά.
2. KIDO'Z Browser: με σελιδοδείκτες προς τοποθεσίες φιλικές προς τα παιδιά και δυνατότητα προσθήκης τοποθεσιών από τον γονέα.
3. KIDO'Z TV: με διαδικτυακά τηλεοπτικά κανάλια για παιδιά.
4. KIDO'Z Games: μια συλλογή ενσωματωμένων παιχνιδιών για παιδιά.
5. Backgrounds: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το φόντο των οθονών μενού του KIDO'Z.
6. Ρυθμίσεις του λογαριασμού του παιδιού.
7. Πίνακας εργαλείων γονικού ελέγχου: για έλεγχο ολόκληρου του περιβάλλοντος εργασίας του KIDO'Z. Απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη.
8. Έξοδος από το KIDO'Z. Κλείνει το KIDO'Z και σας επαναφέρει στο κανονικό περιβάλλον εργασίας του Android. Απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη.


Είσοδος στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για προσαρμογή του περιεχομένου της Ταμπλέτας για Παιδιά της Yavrik.




Πατήστε το εικονίδιο "Parents" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Kido'z στην οθόνη που σας ζητά τον κωδικό πρόσβασης.



Προσαρμόστε το περιεχόμενο που θα επιτρέπεται από την λειτουργία γονικού ελέγχου.



Κάντε κλικ στο εικονίδιο "KIDO'Z" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας του Kido'z.

Απολαύστε!!




Il tablet per bambini Yarvik TAB08-150 viene fornito di serie con la modalità divertimento & gioco sicuro KIDO'Z per bambini. KIDO'Z è un'interfaccia intuitiva per bambini per giocare e apprendere con l'ausilio delle ultime ed eccezionali app per bambini, video e contenuti online inviati direttamente al tuo bambino. KIDO'Z è stato appositamente progettato per dare ai bambini la possibilità di crescere e maturare all'interno della nostra realtà, utilizzando dispositivi multimediali. Aiutiamo i bambini di tutte le età a svilupparsi in un ambiente digitale, divertente, sicuro e facile da usare.



Avviare la modalità divertimento & gioco sicuro KIDO'Z per bambini premendo l'icona dell'app "KIDO'Z" situata sulla schermata iniziale del Tablet per bambini.



Selezionare la lingua desiderata di KIDO'Z tra le 17 lingue disponibili nella sezione "Cambia lingua" nella parte superiore della schermata. È possibile cambiare la lingua selezionata in un secondo momento.




Premere il pulsante "Crea Account".

A screenshot of a software window titled "Create Kid's Account". Inside the window, there is a sub-header "These details are used to personalize KIDO'Z for your child". Below this, there are three input fields: a text box for "Name", a date selector for "Birth Date" with "Select month" and "Select year" dropdowns, and a "Gender" section with two cartoon character icons representing a boy and a girl. At the bottom of the window, there is a large button labeled "Start KIDO'Z".

Inserire l'indirizzo e-mail e scegliere una password. Premere il pulsante "Registra" per continuare. Una conferma della registrazione con le informazioni sull'account sarà inviata all'indirizzo e-mail inserito.

Creare l'account del bambino inserendo il nome, la data di nascita e il sesso. Premere il pulsante "Crea" per continuare.



L'account del bambino è stato creato con successo. È possibile utilizzare l'opzione "Cambia immagine" per cambiare l'immagine del profilo del bambino, anche utilizzando la camera digitale integrata del tablet per bambini.

Continuare premendo il pulsante "Avvia KIDO'Z".



A questo punto si accederà alla schermata principale KIDO'Z.

1. App Store KIDO'Z con app gratuite e di facile utilizzo per bambini;
2. Browser KIDO'Z con siti web di facile utilizzo per bambini e dotati di segnalibri che possono essere aggiunti anche dai genitori;
3. TV KIDO'Z con canali televisivi online di facile utilizzo per bambini;
4. Giochi KIDO'Z è una raccolta di giochi integrati per bambini;
5. Sfondi consente di cambiare lo sfondo delle schermate del menu KIDO'Z;
6. Impostazioni dell'account del bambino;
7. Pannello Controllo Genitori per controllare l'interfaccia utente KIDO'Z completa. È necessaria la password dell'account utente;
8. Esci da KIDO'Z. Chiude KIDO'Z e ritorna alla normale interfaccia utente Android.
È necessaria la password dell'account utente;


Come inserire il controllo genitori per impostare il contenuto del tablet per bambini Yarvik.



Premere l'icona "Genitori" situata in basso a destra della schermata.



Immettere la password dell'account Kido'z nella finestra di richiesta password.



Impostare il contenuto del controllo genitori.




Fare clic sull'icona "KIDO'Z" in alto a destra della schermata per ritornare al desktop Kido'z.

Buon divertimento!!




Детский планшет Yarvik TAB08-150 поставляется с предустановленным безопасным игровым режимом KIDO'Z для детей. KIDO'Z – это удобный для детей пользовательский интерфейс, позволяющий вашему ребенку использовать самые лучшие и последние версии приложений, видеоролики и другой контент в Интернете в игровых и обучающих целях. Пользовательский интерфейс KIDO'Z был специально разработан для детей, он помогает им расти и взрослеть в современном мире, используя мультимедийные устройства. Мы способствуем развитию детей всех возрастов в увлекательной, безопасной и простой в использовании цифровой среде.



Запустите безопасный игровой режим KIDO'Z для детей, нажав значок приложения «KIDO'Z» на начальном экране планшета.



Выберите необходимый для KIDO'Z язык из 17 доступных в разделе языковых параметров под функцией «Change Language» («Изменить язык») в верхней части экрана. Язык интерфейса можно изменить в любое время.




Нажмите кнопку «Create Account» («Создать учетную запись»).



Заполните адрес вашей электронной почты и выберите пароль. Нажмите кнопку «Register» («Регистрация») для продолжения. Подтверждение регистрации со сведениями учетной записи будут отправлены на указанный адрес электронной почты.

Создайте Kid's Account (учетную запись ребенка), указав его имя, дату рождения и пол. Нажмите кнопку «Create» («Создать») для продолжения.



Теперь учетная запись вашего ребенка успешно создана. Вы можете воспользоваться функцией «Change Picture» («Изменить изображение»), чтобы установить изображения профиля, также это можно сделать при помощи встроенной цифровой камеры планшета.

Продолжите, нажав кнопку «Start KIDO'Z» («Запустить KIDO'Z»).



После этого откроется главный экран KIDO'Z.

1. Магазин приложений KIDO'Z с бесплатными приложениями для детей.
2. Браузер KIDO'Z с веб-сайтами для детей, отмеченными закладками, которые также могут добавлять родители.
3. Телевидение KIDO'Z с телевизионными каналами для детей в Интернете.
4. Игры KIDO'Z – коллекция встроенных игр для детей.
5. Фоновые рисунки позволят изменить обои экрана меню KIDO'Z.
6. Параметры учетной записи ребенка
7. Панель родительского контроля позволяет осуществлять полный мониторинг всего интерфейса KIDO'Z. Для этого потребуется пароль учетной записи пользователя.
8. Выход из режима KIDO'Z. Закрыв KIDO'Z, вы вернетесь к привычному пользовательскому интерфейсу Android. Для этого потребуется пароль учетной записи пользователя.


Как перейти в режим родительского контроля, чтобы настроить содержимое детского планшета Yarik.




Нажмите значок «Parents» («Родители»), который расположен в правом нижнем углу экрана.



Введите пароль учетной записи Kido'z на экране запроса пароля.



Настройте содержимое родительского контроля.



Щелкните значок KIDO'Z в правом верхнем углу экрана, чтобы вернуться к рабочему столу Kido'z.

Наслаждайтесь!




Yarvik TAB08-150-juniornettbrettet kommer ferdig lastet med KIDO'Z Fun & Safe Play-modus for barn. KIDO'Z er et barnevennlig brukergrensesnitt for spilling og læring med de nyeste og beste appene, videoene og innhold på nettet for barn, levert direkte til barnet. KIDO'Z har blitt designet spesielt for å bemyndige barn og hjelpe dem med å vokse og modnes, mens de bruker medieenheter. Vi hjelper barn i alle aldre med å utfolde seg i et morsomt, trygt og brukervennlig digitalt miljø.



Start KIDO'Z Fun & Safe Play-modusen for barn ved å trykke på "KIDO'Z"-appikonet på hjemskjermen på juniornettbrettet.



Velg ønsket språk for KIDO'Z blant de 17 tilgjengelige språkalternativene under "Change Language" (Endre språk) øverst på skjermen. Det valgte språket kan endres senere.




Trykk på "Create Account" (Opprett konto)-knappen.

A screenshot of a web browser window showing a form titled "Create Kid's Account". The form includes a text input for "Name", a "Birth Date" section with "Select month" and "Select year" dropdown menus, and a "Gender" section with two cartoon character icons representing male and female. A "Create Account" button is at the bottom.

Fyll ut e-postadressen din og velg et passord. Trykk på "Register" (Registrer)-knappen for å fortsette. En registreringsbekreftelse med kontoinformasjon vil bli sendt til e-postadressen du tastet inn.

Opprett barnets konto ved å skrive inn navn, fødselsdato og kjønn. Trykk på "Create" (Opprett)-knappen for å fortsette.



Barnets konto har nå blitt opprettet. Du kan bruke alternativet "Change Picture" (Endre bilde) for å endre bildet av barnet, og du kan også bruke det innebygde digitale kameraet på juniornettbrettet. Fortsett ved å trykke på "Start KIDO'Z"-knappen.



Du vil nå gå inn i hovedskjermen på KIDO'Z.

1. KIDO'Z Apps Store med gratis, barnevennlige apper
2. KIDO'Z Browser er en nettleser med barnevennlige bokmerkede nettsteder, som også kan legges til av foreldre
3. KIDO'Z TV med barnevennlige TV-kanaler på nettet
4. KIDO'Z Games er en samling med innebygde, barnevennlige spill
5. Backgrounds gjør at du kan endre bakgrunnen på meny skjermene i KIDO'Z
6. Kid Account settings (Kontoinnstillinger for barn)
7. Parental Control Dashboard er instrumentbordvisning for foreldrekontroll og styrer hele KIDO'Z-brukergrensesnittet. Krever brukerkontopassordet
8. Exit KIDO'Z (Avslutt KIDO'Z). Dette vil avslutte KIDO'Z og bringe deg tilbake til det vanlige Android-brukergrensesnittet. Krever brukerkontopassordet


Slik bruker du foreldrekontroll til å justere innholdet på Yarvik-juniornettbrettet.



Trykk på "Parents" (Foreldre)-ikonet nederst til høyre på skjermen.



Tast inn passordet for Kido'z-kontoen i passordskjermen.



Juster foreldrekontrollinnholdet.



Klikk på "KIDO'Z"-ikonet øverst til høyre på skjermen for å gå tilbake til Kido'z-skrivebordet.

Vi håper du har glede av Yarvik-juniornettbrettet!



Vaš Yarvik TAB08-150 Junior tablični računalnik ima prednaložen KIDO'Z Zabaven in varen način igranja za otroke. KIDO'Z je otroku prijazen uporabniški vmesnik za igranje in učenje z najnovejšimi in najboljšimi otroškimi aplikacijami, video posnetki in spletno vsebino dostopno neposredno do vašega otroka.


KIDO'Z je bil posebej oblikovan za krepitev vloge otrok in pomoč pri rasti in razvoju v tem svetu, medtem ko uporabljajo medijske naprave. Pomagamo otrokom vseh starosti, da razvijajo na zabaven, varen in enostaven način v digitalnem okolju.



Pričnite s KIDO'Z Zabaven in varen način igranja za otroke s pritiskom na ikono aplikacije »KIDO'Z« na začetnem naslovu vašega Junior tabličnega računalnika.



Izberite želeni jezik za KIDO'Z izmed 17 razpoložljivih jezikovnih možnosti, pod »Change Language« (»Spremeni jezik«) na vrhu zaslona. Izbrani jezik se kasneje lahko zamenja.




Pritisnite gumb »Create Account« (»Ustvari račun«).



Vpišite vaš e-poštni naslov in izberite geslo. Pritisnite gumb »Register« (»Registriraj«) za nadaljevanje. Potrditev registracije z informacijami o računu bo poslana na vnesen e-poštni naslov.

Ustvarite Kid's Account (Otroški račun) z vnosom otroškega imena, datuma rojstva in spola. Pritisnite gumb »Create« (»Ustvari«) za nadaljevanje.



Otroški račun je bil uspešno ustvarjen. Lahko uporabite možnost »Change Picture« (»Spremeni sliko«), da spremenite otrokovo sliko profila, hkrati lahko to storite tudi s pomočjo vgrajenega digitalnega fotoaparata vašega Junior tabličnega računalnika.

Nadaljujte s pritiskom na gumb »Start KIDO'Z« (»Start KIDO'Z«).



Sedaj boste lahko vnesli KIDO'Z glavni zaslon.

1. KIDO'Z App Store z brezplačnimi, otroku prijaznimi aplikacijami;
2. KIDO'Z Brskalnik z otroku prijaznimi zaznamki spletnih strani, ki so lahko dodane tudi s strani staršev;
3. KIDO'Z TV z otroku prijaznimi spletnimi TV kanali;
4. KIDO'Z Igre je zbirka vgrajenih, otroku prijaznih iger;
5. Ozadja naredi spremembe ozadja KIDO'Z menijskega zaslona.
6. Nastavitev otroškega računa;
7. Starševski nadzor za nadzor celotnega KIDO'Z uporabniškega vmesnika. Zahteva geslo za uporabniški račun;
8. Zapri KIDO'Z. To bo zaprlo KIDO'Z in vas pripeljalo nazaj v običajni Android uporabniški vmesnik. Zahteva geslo za uporabniški račun.


Kako vpisati starševski nadzor, da se prilagodijo vsebine tabličnega računalnika Yarvik Junior.




Pritisnite ikono »Parents« (»Starši«) na desni spodnji strani zaslona.



Vnesite geslo za vaš račun KIDO'Z na zahtevo mesto za geslo na zaslonu.



Nastavite starševski nadzor vsebin.



Kliknite na »KIDO'Z« ikono na desni zgornji strani zaslona, da se vrnete na namizje KIDO'Z.

Uživajte!




Дитячий планшет Yarvik TAB08-150 поставляється з попередньо встановленим безпечним ігровим KIDO'Z для дітей. KIDO'Z – це зручний для дітей інтерфейс користувача, який дає змогу дитині використовувати найновіші та найкращі версії застосунків, відео та інший вміст з Інтернету в навчальних та ігрових цілях. Інтерфейс користувача KIDO'Z був створений виключно для дітей, він допомагає їм рости та дорослішати у сучасному світі, користуючись мультимедійними пристроями. Ми сприяємо розвитку дітей усіх вікових категорій у захопливому, безпечному та легкому в користуванні цифровому середовищі.



Запустіть безпечний ігровий режим KIDO'Z для дітей, натиснувши значок застосунку «KIDO'Z» на домашньому екрані планшета.



Виберіть потрібну мову KIDO'Z із 17 доступних у розділі мовних параметрів під функцією «Change Language» («Змінити мову») у верхній частині екрана. Ви завжди можете змінити мову інтерфейсу.




Натисніть кнопку «Create Account» («Створити обліковий запис»).

A screenshot of a web browser window displaying a form titled "Create Kid's Account". The form includes a text input field for "Name", a "Birth Date" section with "Select month" and "Select year" dropdown menus, and a "Gender" section with two cartoon character icons representing male and female. A "Create Account" button is at the bottom.

Заповніть адресу вашої електронної пошти і виберіть пароль. Натисніть кнопку «Register» («Зареєструватися») для продовження. Підтвердження реєстрації та відомості про обліковий запис будуть надіслані на вказану адресу електронної пошти.

Створіть Kid's Account (обліковий запис дитини), зазначивши її ім'я, дату народження та стать. Натисніть кнопку «Create» («Створити») для продовження.



Обліковий запис вашої дитини створено успішно. Ви можете скористатися функцією «Change Picture» («Змінити зображення») для встановлення зображення профілю, також це можна зробити за допомогою вбудованої цифрової камери планшета.

Продовжити, натиснувши кнопку «Start KIDO'Z» («Запустити KIDO'Z»).



Після цього з'явиться головний екран KIDO'Z.

1. Магазин програм KIDO'Z з безкоштовними застосунками для дітей.
2. Браузер KIDO'Z з веб-сайтами для дітей, доданими до закладок, які також можуть визначити батьки.
3. Телебачення KIDO'Z – колекція вбудованих ігор для дітей в Інтернеті.
4. Ігри KIDO'Z – колекція вбудованих ігор для дітей.
5. Фонові рисунки надають змогу змінити шпалери екрана меню KIDO'Z.
6. Параметри облікового запису дитини.
7. Панель батьківського контролю дозволяє повністю керувати інтерфейсом користувача KIDO'Z. Для цього потрібен пароль облікового запису.
8. Вихід з режиму KIDO'Z. Закривши KIDO'Z, ви повертаєтесь до звичайного інтерфейсу користувача Android.
Для цього потрібен пароль облікового запису.


Як увійти в режим батьківського контролю, щоб відкоригувати вміст дитячого планшета Yarvik.



Натисніть значок «Parents» («Батьки»), який знаходиться у правому нижньому куті екрана.



Введіть пароль облікового запису Kido'z на екрані запиту пароля.



Відкоригуйте вміст батьківського контролю.




Клацніть значок KIDO'Z у правому верхньому куті екрана для повернення на робочий стіл Kido'z.


Насолоджуйтесь!




يأتي الكمبيوتر اللوحي Yarvik TAB08-150 JuniorR محمل مسبقاً بوضع KIDO'Z للمرح واللعب الآمن للأطفال. KIDO'Z هي واجهة سهلة الاستخدام للعب والتعلم بأحدث وأكبر تطبيقات الأطفال والفيديو ومحتوى إنترنت ينقل مباشرة لطفلك. وقد صممت KIDO'Z خصيصاً لتمكين الأطفال ومساعدتهم على النمو والنضج في هذا العالم أثناء استخدامهم لأجهزة الوسائط. ونحن نساعد الأطفال من جميع الأعمار على التطور في بيئة رقمية ممتعة وآمنة وسهلة الاستخدام.



قم بتشغيل وضع KIDO'Z للمرح واللعب الآمن للأطفال بالضغط على أيقونة تطبيق "KIDO'Z" على الشاشة الرئيسية للكمبيوتر اللوحي Junior.



اختر لغة KIDO'Z المطلوبة من 71 خياراً للغة متاحة تحت "Change Language" (تغيير اللغة) في أعلى الشاشة. ويمكن تغيير اللغة المختارة في وقت لاحق.




اضغط زر "Create Account" (إنشاء حساب).

اكتب عنوان بريدك الإلكتروني واختر كلمة مرور. اضغط زر "Register" (تسجيل) للمتابعة. سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل مع معلومات الحساب إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله.

قم بإنشاء حساب للطفل بإدخال اسم الطفل وتاريخ الميلاد والجنس. اضغط زر "Create" (إنشاء) للمتابعة.

تم إنشاء حساب الطفل بنجاح. يمكنك استخدام الخيار "Change Picture" (تغيير الصورة) لتغيير صورة الطفل الشخصية. وأيضاً باستخدام الكاميرا الرقمية المدمجة بالكمبيوتر اللوحي Junior. استمر بالضغط على زر "KIDO'Z Start".



سوف تدخل الآن شاشة KIDO'Z الرئيسية.

1. Apps Store KIDO'Z (متجر التطبيقات) مع تطبيقات مجانية ومناسبة للأطفال؛
2. Browser KIDO'Z (المتصفح) مع مواقع مرجعية مناسبة للطفل يمكن أن يضاف إليها أيضا بواسطة الوالدين؛
3. TV KIDO'Z (التلفزيون) مع القنوات التلفزيونية على الإنترنت المناسبة للأطفال؛
4. Games KIDO'Z (الألعاب) هي عبارة عن مجموعة من الألعاب المدمجة المناسبة للأطفال؛
5. Backgrounds (الخلفيات) يمكنك من تغيير خلفية شاشات قائمة KIDO'Z؛
6. Kid Account settings (إعدادات حساب الطفل)؛
7. Parental Control Dashboard (لوحة تحكم الوالدين) للتحكم في واجهة مستخدم KIDO'Z بالكامل. يتطلب كلمة مرور حساب المستخدم؛
8. KIDO'Z Exit. (الخروج) سيقوم بإغلاق KIDO'Z ويعيدك مرة أخرى إلى واجهة مستخدم أندرويد العادية. يتطلب كلمة مرور حساب المستخدم.

كيفية الدخول الى تحكم الوالدين لضبط محتوى الكمبيوتر اللوحي الخاص بك Junior. YarviK



اضغط على أيقونة "Parents" الموجودة على الجانب السفلي الأيمن من الشاشة.



اكتب كلمة مرور حساب KIDO'Z الخاصة بك في شاشة طلب كلمة المرور.



ضبط محتوى التحكم الأبوي.



انقر على أيقونة "KIDO'Z" على الجانب العلوي الأيمن من الشاشة للعودة إلى سطح مكتب KIDO'Z.

استمتع!




A Yarvik TAB08-150 Junior táblagépen gyárilag telepítve van a KIDO'Z Szórakoztató és Biztonságos Játék Gyerekeknek. A KIDO'Z egy olyan gyermekbarát felhasználói felület, ahol a gyerekek a legújabb és legjobb alkalmazásokkal, videókkal és online tartalmakkal játszhatnak és tanulhatnak, melyeket közvetlenül gyermekeknek terveztünk. A KIDO'Z-t kifejezetten a gyermekek számára tervezték, hogy elősegítse fejlődésüket és a médiaeszközök használata által segítsen nekik megismerni ezt a világot. Minden korú gyermek számára segítünk egy vidám, biztonságos és könnyen használható digitális környezetben fejlődni.



A Junior táblagépe kezdőképernyőjén lévő „KIDO'Z” alkalmazás ikonra kattintva indítsa el a KIDO'Z Szórakoztató és Biztonságos Játék Gyerekeknek módot.



A képernyő tetején lévő „Change Language” („Nyelv módosítása”) pontban az elérhető 17 nyelvi beállítás közül válassza ki a KIDO'Z-ban használni kívánt nyelvet. A kiválasztott nyelv később módosítható.




Nyomja meg a „Create Account” („Fiók létrehozása”) gombot.

A screenshot of a web browser window displaying the 'Create Kid's Account' form. The title bar shows a standard Windows window icon and a close button. The form has a title 'Create Kid's Account' and a subtitle 'These details are used to personalize KIDO'Z for your child'. It contains three main sections: a 'Name' text input field, a 'Birth Date' section with 'Select month' and 'Select year' dropdown menus, and a 'Gender' section with two cartoon character icons representing a boy and a girl. At the bottom of the form is a 'Start KIDO'Z' button.

Adja meg az e-mail címét, és válasszon jelszót. A folytatáshoz nyomja meg a „Register” („Regisztráció”) gombot. A regisztráció megerősítését a fiókadatokkal együtt a megadott e-mail címre küldjük.

Hozza létre Kid's Account (Gyermeke fiókját): adja meg gyermeke nevét, születési dátumát és nemét. A folytatáshoz nyomja meg a „Create” („Létrehozás”) gombot.



Gyermeke fiókja sikeresen létrejött. Használhatja a „Change Picture” („Kép módosítása”) opciót gyermeke profilképének beállításához, melyet a Junior táblagép beépített digitális kamerájával hozhat létre. A folytatáshoz nyomja meg a „Start KIDO'Z” („Start KIDO'Z”) gombot.



Ekkor belép a KIDO'Z fő képernyőjére.

1. A KIDO'Z App Store ingyenes, gyermekbarát alkalmazásokkal;
2. A KIDO'Z Böngésző gyermekbarát, könyvjelzővel ellátott weblapokkal, melyeket a szülők is hozzáadhatnak;
3. A KIDO'Z TV gyermekbarát, online tv-csatornákkal;
4. A KIDO'Z Játékok beépített, gyermekbarát játékok gyűjteménye;
5. A Háttérkép opció lehetővé teszi, hogy beállítsa a KIDO'Z menü képernyőjének hátterét;
6. Gyermeke fiókjának beállításai;
7. A Szülői felügyelet panel segítségével szabályozhatja a KIDO'Z teljes felhasználói felületét. Ehhez a felhasználói fiók jelszavának megadása szükséges;
8. Kilépés a KIDO'Z-ből. Ezzel kilép a KIDO'Z-ből, és visszatér a normál Android felhasználói felületre. Ehhez a felhasználói fiók jelszavának megadása szükséges.


Hogyan léphet be a szülői felügyelet opcióba a Yarvik Junior táblagép tartalmának módosításához.



Nyomja meg a képernyő jobb oldalán lévő „Parents” („Szülők”) ikont.



A jelszót kérő képernyőn adja meg Kido'z fiókja jelszavát.



Állítsa be a szülői felügyelet alatt lévő tartalmakat.



A Kido'z asztalra való visszatéréshez kattintson a képernyő jobb oldalán lévő „KIDO'Z” ikonra.

Jó játékot kívánunk!



Вашият таблет Yarvik TAB08-150 Junior се доставя с предварително инсталиран режим за забава и безопасна игра за деца KIDO'Z. KIDO'Z е интерфейс подходящ за деца за игри и учене с най-новите детски приложения, видео и онлайн съдържание, доставени директно до вашето дете.


KIDO'Z е проектиран специално да предостави възможности и да помогне да децата при израстването им и подготовката им за този свят, докато използват това медийно устройство. Ние помагаме на децата от всички възрасти да се развиват в забавна, безопасна и а лесна за използване дигитална среда.



Стартирайте режимът за забава и безопасна игра за деца KIDO'Z като натиснете иконата на приложението „KIDO'Z“ на началния екран на вашия таблет Junior.



Изберете желания език за KIDO'Z от 17-те налични езикови опции в „Change Language“ („Смяна на език“) в горната част на екрана. Избраният език може да бъде сменен по-късно.




Натиснете бутона „Create Account” („Създай акаунт”).

A screenshot of a web browser window displaying the 'Create Kid's Account' form. The title bar shows a small icon and the text 'KID'S Z'. The form has a header 'Create Kid's Account' and a sub-header 'These details are used to personalize KIDO'Z for your child'. It contains three input fields: 'Name' (a text box), 'Birth Date' (a dropdown menu with 'Select month' and 'Select year' options), and 'Gender' (two radio buttons with corresponding child icons). A 'Start KIDO'Z' button is at the bottom.

Попълнете своя имейл адрес и изберете парола. Натиснете бутона „Register” („Регистрация”), за да продължите. Потвърждение за регистрацията с информация за акаунта ще бъде изпратена на въведения имейл адрес.

Създайте Kid's Account (Детски акаунт) като въведете името на детето, датата на раждане и пола му. Натиснете бутона „Create” („Създаване”), за да продължите.

A screenshot of a web browser window displaying the 'Congratulation' screen. The title bar shows a small icon and the text 'KID'S Z'. The screen has a header 'Congratulation' and a message 'Jeremy's account has been created successfully'. It features a large icon of a child in a circle, a 'Change Picture' button with a camera icon, and a 'Save and add another kid' link. A 'Start KIDO'Z' button is at the bottom.

Детският акаунт е успешно създаден. Можете да използвате опцията „Change Picture” („Смяна на снимка”), за да смените снимката в детския профил и като използвате вградената камера на вашия таблет Junior.

Продължете като натиснете бутона „Start KIDO'Z” („Стартирайте KIDO'Z”).



Сега можете да влезете в основния екран на KIDO'Z.

1. Магазин за приложения KIDO'Z с безплатни приложения, подходящ за деца;
2. Браузър KIDO'Z с подходящи за деца, предварително отменнати уебсайтове, каквито могат да бъдат добавяни и от родители;
3. KIDO'Z Телевизия с подходящи за деца онлайн телевизионни канали;
4. KIDO'Z Игри е колекция вградени, подходящи за деца игри;
5. Фонове дава възможност да сменят фоновото изображение на екранните менюта на KIDO'Z;
6. Настройки на акаунта на дете;
7. Табло за родителски контрол за управление на целия потребителски интерфейс на KIDO'Z. Изисква парола за потребителски акаунт;
8. Изход от KIDO'Z. Това ще затвори KIDO'Z и ще ви върне обратно към нормалния потребителски интерфейс на Android. Изисква парола за потребителски акаунт;


Как да влезете в родителския контрол, за да регулирате съдържанието на своя таблет Yarvik Junior.



Натиснете иконата „Parents“ („Родители“), намираща се в дясната долна част на екрана.



Напишете паролата на своя Kido'z акаунт в екрана за парола.



Регулирайте съдържанието на за родителски контрол.




Щракнете върху иконата „KIDO'Z" вдясно горе на вашия екран, за да се върнете към работния плот на Kido'z.

Наслаждавайте се!




Tableta dumneavoastră Yarvik Junior TAB08-150 este livrată cu Modul de Joc Distractiv și Sigur pentru Copii KIDO'Z. KIDO'Z este o interfață cu utilizatorul pentru copii, pentru a se juca și învăța cu cele mai recente și grozave Aplicații, Videoclipuri și conținut online pentru copii, oferite special pentru copilul dumneavoastră. KIDO'Z a fost proiectat special pentru a oferi copiilor încredere și pentru a-i ajuta să crească și să se maturizeze în această lume, în timp ce folosesc dispozitive media. Ajutăm copiii de toate vârstele să se dezvolte într-un mediu digital distractiv, sigur și ușor de utilizat.



Porniți Modul de Joacă Distractiv și Sigur pentru Copii KIDO'Z apăsând pe pictograma aplicației „KIDO'Z” de pe ecranul de pornire al Tabletei Junior.



Alegeți limba KIDO'Z dorită, din 17 opțiuni disponibile de limbi sub „Change Language” („Schimbă limba”) din partea de sus a ecranului. Limba aleasă poate fi schimbată altă dată.



Apăsați butonul „Create Account” („Creează cont”).

A screenshot of a web browser window titled "Create Kid's Account". The window has a grey header bar with a small icon on the left and a close button on the right. Below the header, the title "Create Kid's Account" is centered. A sub-header reads "These details are used to personalize KIDO'Z for your child". The form contains three sections: "Name" with a text input field; "Birth Date" with two dropdown menus labeled "Select month" and "Select year"; and "Gender" with two cartoon character icons, a boy and a girl. At the bottom of the form is a large, light grey button.

Completați adresa de e-mail și alegeți o parolă. Apăsați butonul „Register” („Înregistrare”) pentru a continua. Vă va fi trimisă la adresa de e-mail introdusă o confirmare a înregistrării cu datele contului.

Creați Kid's Account (Contul copilului), introducându-i numele, data de naștere și sexul. Apăsați butonul „Create” („Creare”) pentru a continua.



Contul copilului a fost creat cu succes. Puteți utiliza opțiunea „Change Picture” („Schimbă imaginea”) pentru a schimba imaginea de profil a copilului, utilizând de asemenea camera digitală încorporată a Tabletei Junior.

Continuați apăsând butonul „Start KIDO'Z” („Pornește KIDO'Z”).



Acum veți intra pe ecranul principal al KIDO'Z

1. KIDO'Z Magazin de aplicații cu aplicații gratuite pentru copii;
2. KIDO'Z Browser cu site-uri web adecvate pentru copii marcate, care pot fi adăugate și de părinți;
3. KIDO'Z TV cu canale TV adecvate pentru copii;
4. KIDO'Z Jocuri este o colecție de jocuri adecvate pentru copii, încorporată;
5. Fundaluri vă permite să schimbați imaginea de fundal a ecranelor meniului KIDO'Z;
6. Setări cont copil;
7. Panou de control parental pentru a controla întreaga interfață cu utilizatorul KIDO'Z. Necesită parola contului de utilizator;
8. Ieșire KIDO'Z. Astfel veți închide KIDO'Z și veți reveni la interfața cu utilizatorul, standard Android. Necesită parola contului de utilizator.


Modul de intrare în controlul parental pentru a ajusta conținutul tabletei Yarvik Junior.



Apăsați pictograma „Parents” („Părinți”) din partea dreaptă jos a ecranului.



Tastați parola contului Kido'z pe ecranul de solicitare a parolei.



Ajustați conținutul controlului parental.



Dați clic pe pictograma „KIDO'Z” din partea de sus dreapta a ecranului pentru a vă întoarce la ecranul Kido'z.

Distracție plăcută!




Vaš Yarvik TAB08-150 Junior Tablet dolazi s unaprijed instaliranim KIDO'Z režimom rada zabavan i siguran način igranja za djecu. KIDO'Z je korisničko sučelje prilagođeno djeci za igru i učenje uz najnovije i najbolje dječje aplikacije, video i online sadržaje. KIDO'Z je posebno dizajniran kako bi osnažio djecu i pomogao im odrasti u ovom svijetu koristeći pritom multimedijalne uređaje. Djeci svih dobi pomažemo da se razvijaju u zabavnom i sigurnom digitalnom okruženju koje je jednostavno za uporabu.



Pokrenite KIDO'Z režim rada zabavan i siguran način igranja za djecu pritiskom na ikonu aplikacije „KIDO'Z“ na početnom zaslonu tableta.




Odaberite željeni jezik za KIDO'Z između 17 dostupnih opcija pod „Change Language“ („Promijeni jezik“) na vrhu zaslona. Odabrani jezik moguće je kasnije promijeniti.



Pritisnite tipku „Create Account“ („Kreiraj račun“).

Unesite svoju adresu e-pošte i odaberite lozinku. Za nastavak pritisnite tipku „Register“ („Registriraj“). Na unesenu adresu e-pošte poslat ćemo potvrdu s informacijama o računu.

Kreirajte Kid's Account (Djetetov račun) unošenjem djetetova imena, datuma rođenja i spola. Za nastavak pritisnite tipku „Create“ („Kreiraj“).



Djetetov račun je uspješno kreiran. Pomoću opcije „Change Picture“ („Promijeni sliku“) možete promijeniti sliku za profil djeteta, a pritom možete koristiti i ugrađenu kameru na tabletu.

Nastavite pritiskom na tipku „Start KIDO'Z“ („Start KIDO'Z“).



Sada će se prikazati glavni zaslon sučelja KIDO'Z.

1. KIDO'Z App Store s besplatnim aplikacijama prilagođenima djeci;
 2. KIDO'Z Preglednik s označenim internetskim stranicama prikladnima za djecu. Roditelji također mogu dodavati stranice;
 3. KIDO'Z TV s online TV kanalima prilagođenima djeci;
 4. KIDO'Z Igre je kolekcija ugrađenih igara prilagođenih djeci;
 5. Pozadine omogućuje promjenu pozadinske slike na KIDO'Z izbornicima;
 6. Postavke dječjeg računa;
 7. Roditeljska kontrolna ploča za nadzor cijelog KIDO'Z korisničkog sučelja. Potrebna je lozinka računa;
 8. Izlaz iz sučelja KIDO'Z. Ovim se zatvara sučelje KIDO'Z i vraća se na uobičajeno Android korisničko sučelje.
- Potrebna je lozinka računa.


Kako unijeti roditeljske kontrole za prilagodbu sadržaja na Vašem Yarvik Junior tabletu.




Pritisnite ikonu „Parents“ („Roditelji“) koja se nalazi na donjem desnom uglu zaslona.



Unesite svoju lozinku za Kido'z račun na zaslonu za unos lozinke.



Podesite sadržaje.



Kliknite na ikonu „KIDO'Z” u gornjem desnom uglu zaslona kako biste se vratili na Kido'z radnu površinu.

Uživajte!

YARVIK



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



youtube.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM