

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE



**8-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W928R/INE-Z928E**

**7-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W977BT/INE-W947E**

**ADVANCED NAVI STATION  
INE-W925R/INE-W920R/  
INE-S920E**

**MOBILE MEDIA STATION  
IVE-W535BT/IVE-W535EBT/  
IVE-W535ABT**

- MirrorLink™ Operation Manual  
Please read before using this equipment.
- MirrorLink™ -Bedienungsanleitung  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- Guide d'utilisation de la fonction MirrorLink™  
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- Manual de funcionamiento de MirrorLink™  
Léalo antes de utilizar este equipo.
- Manuale di funzionamento MirrorLink™  
Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- MirrorLink™ Bruksanvisning  
Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- MirrorLink™-gebruikershandleiding  
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- Руководство по эксплуатации MirrorLink™  
Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- MirrorLink™ — instrukcja obsługi  
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

EN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

PL

MirrorLink™

# Utilisation de la fonction MirrorLink™ (en option)

## MENTIONS LÉGALES

ACTIVÉES PAR LES FONCTIONS DE CONNECTIVITÉ DU TÉLÉPHONE PORTABLE, LES INTERFACES UTILISATEUR DES TÉLÉPHONES PORTABLES POUR LA MUSIQUE OU LA CONDUITE S'AFFICHENT DIRECTEMENT SUR VOTRE UNITÉ PRINCIPALE SANS ALTÉRATION. ALPINE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LES UTILISATEURS EN CAS DE DOMMAGES, PERTES OU COÛTS RELATIFS À CES INTERFACES OU QUI EN DÉCOULENT.

## Utilisation de MirrorLink™

MirrorLink est une norme permettant de connecter cet appareil et un téléphone portable. MirrorLink vous permet d'afficher l'écran d'un téléphone portable et d'utiliser les applications de ce téléphone sur cet appareil.

- Il est possible que certaines applications ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas selon le téléphone portable raccordé.
- Si le téléphone portable est verrouillé, il ne peut être actionné depuis cet appareil.
- Pour plus de détails sur les téléphones compatibles, consultez le site Web d'Alpine.

**Lorsque vous utilisez MirrorLink, nous vous recommandons de connecter votre téléphone portable via USB et BLUETOOTH.**

- Pour plus de détails sur la connexion BLUETOOTH, consultez la section « Enregistrement du périphérique BLUETOOTH » du Mode d'emploi.
- Si vous raccordez votre téléphone portable uniquement via USB, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas normalement. Veuillez également à connecter votre portable via BLUETOOTH.

### 1 Appuyez sur le bouton (AUDIO).

### 2 Appuyez sur la touche [Mirror Mode] ou [Car Mode] du bandeau supérieur.

L'écran du mode sélectionné s'affiche.

- Après avoir connecté un téléphone portable compatible avec cet appareil, les icônes source apparaissent dans le bandeau supérieur.
- Mirror Mode ou Car Mode peut être automatiquement sélectionné sur cet appareil sans exécuter l'étape 2, selon le téléphone portable connecté.

### 3 Appuyez sur le bouton (My Favorites) quand le bandeau supérieur a disparu.

Le bouton de contrôle média apparaît au bas de l'écran.

- Le bandeau supérieur disparaît si aucune opération n'est exécutée pendant au moins 5 secondes ou si vous appuyez au centre de l'écran.

## <Exemple d'affichage du bouton de contrôle média>



- Si vous n'utilisez pas les boutons de contrôle média pendant au moins 5 secondes, l'écran disparaît. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  (My Favorites), vous pouvez activer/désactiver le bouton de contrôle média.
- Appuyez sur  pour changer le mode de fonctionnement du bouton de contrôle média.
- Appuyez sur  pour afficher l'écran Réglage bouton de contrôle média.
- Appuyez sur  pour afficher le bandeau supérieur.

### ■ Mirror Mode

Vous pouvez afficher les applications d'un téléphone portable sur l'écran de cet appareil. Il est possible que certaines applications ne s'affichent pas selon le téléphone portable connecté.

- Vous ne pouvez pas utiliser le Mirror Mode pendant la conduite.


### ■ Car Mode

Vous pouvez afficher toutes les applications automobiles d'un téléphone portable sur cet appareil.

- Si le téléphone portable connecté affiche un écran autre que Car Mode, « Veuillez sélectionner la source Car Mode une nouvelle fois. » apparaît sur cet appareil.

## Commutation du mode de la fonction du bouton de contrôle média

Appuyez sur le bouton de contrôle média  pour sélectionner le mode de fonctionnement.



- En Mirror Mode/Car Mode, vous pouvez modifier quatre motifs.
- Une fonction définie sur « OFF » dans Réglage bouton de contrôle média ne s'affiche pas.

### ■ Mode -1 (téléphones portables Android)




Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran Home.


Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de menu.

Maintenez le bouton enfoncé pour afficher l'écran de recherche.


## ■ Mode -2 (téléphones Nokia)



## ■ Mode -3 (mode de l'application Music)



## ■ Mode -4 (mode de navigation)



- Les modes disponibles sur cet appareil peuvent différer des opérations sur votre téléphones portable en fonction du téléphone connecté.

# Configuration de la fonction MirrorLink™ (en option)

## Réglage bouton de contrôle média

Le Réglage bouton de contrôle média est effectué pour les Mirror Mode/Car Mode. Sélectionnez « ON » pour activer les boutons de contrôle média.

*Élément de réglage : Réglage bouton de contrôle média*  
*Valeurs du réglage : OFF / ON (Réglage initial)*

- 1 Appuyez sur [  ] des boutons de contrôle média.
- 2 Appuyez sur la touche [ON] ou [OFF].



- Les boutons de contrôle média d'un mode réglé sur « OFF » ne sont pas affichés.

## À propos des autres réglages

Media Xpander et Réglage Volume sources de MirrorLink sont appliqués à Compress Media.