

Kit émetteur FM

Mode d'emploi de votre Kit émetteur FM

Vous pouvez transférer tous les sons de votreGO à votre autoradio en utilisant votreTomTom Kit émetteur FM TomTom. Exemples :

- la musique stockée sur votreGO ;
- la musique stockée sur votre iPod®, si celui-ci est connecté à votreGO grâce auTomTom câble de connexion iPod ;
- les instructions vocales ;
- les appels téléphoniques mains libres.

Remarque : pour les appels mains libres, nous vous conseillons de toujours utiliser le microphone externe inclus avec votre TomTom GO.

Remarques

- Assurez-vous de disposer de la version 6.522 de l'application TomTom au minimum sur votre GO.


Pour mettre à jour l'application, connectez votre GO à votre ordinateur et utilisez TomTom HOME.

- Pour obtenir le meilleur résultat de votre Kit émetteur FM, utilisez votre chargeur de voiture pour alimenter votre GO.
- Le Kit émetteur FM se comporte comme une radio. Vous réglez la fréquence de votre autoradio sur votre Kit émetteur FM. Lorsque vous êtes réglé sur votre Kit émetteur FM, vous ne pouvez pas écouter d'autres stations de radio.
- Si vous vous déplacez dans une région où la fréquence que vous utilisez pour votre Kit émetteur FM est déjà utilisée par une autre radio, vous pouvez être contraint de changer de fréquence.

FR

Démarrage

FR



Démarrage

Avant d'utiliser votre Kit émetteur FM, respectez les étapes indiquées ci-dessous.

1. Fixez votre Kit émetteur FM au pare-brise de votre voiture et connectez votre chargeur de voiture.
2. Placez votre GO sur son socle et allumez-le.

Votre GO demande si vous souhaitez transférer le son à votre autoradio.

Si votre GO ne vous pose pas cette question, effectuez l'une des actions suivantes :

- Touchez le bouton d'émission FM affiché dans le mode conduite.
- Dans le menu principal, touchez **Changer les préférences**, puis **Préférences de haut-parleur**.

3. Allumez votre autoradio.
4. Cherchez sur votre autoradio une fréquence non utilisée par une station de radio. Vous utiliserez cette fréquence pour votre Kit émetteur FM.
5. Touchez **Oui** sur votre GO.

Votre Kit émetteur FM commencera immédiatement à transférer le son à votre autoradio sur la fréquence définie.

Démarrage

6. Touchez **Modifier**.
7. Entrez la fréquence que vous avez définie à l'étape 1, puis touchez Terminé.

Votre GO confirme la nouvelle fréquence que vous avez entrée et répète la dernière instruction vocale.



8. Touchez **OK**.

Quand votre GO est connecté à votre Kit émetteur, le bouton FM apparaît en mode conduite.

Touchez ce bouton à tout moment pour démarrer ou arrêter la transmission du son par le Kit émetteur FM et changer la fréquence utilisée par ce kit.

Conseils


- Vous ne pouvez pas procéder à la recherche automatique d'une fréquence non utilisée par une station de radio. Vous devez donc effectuer une recherche manuelle sur votre autoradio.
- Lorsque vous recherchez une fréquence non utilisée par une station de radio, essayez d'en trouver une sans interférence. Tout signal de station de radio que vous pourrez percevoir créera une interférence à la réception.
- Lorsque vous trouvez une fréquence, enregistrez-la dans votre radio pour pouvoir la retrouver facilement.



FR

Changer la fréquence

FR



Vous pouvez avoir à changer la fréquence utilisée par votre Kit émetteur FM pour la transmission du son.

Ainsi, si vous vous déplacez dans une zone où une station de radio interfère avec la fréquence que vous utilisez, le son de votre GO peut se brouiller.

Dans ce cas, changez la fréquence utilisée par votre Kit émetteur FM.

1. Cherchez sur votre autoradio une fréquence non utilisée par une station de radio. Vous utiliserez cette fréquence pour votre Kit émetteur FM.
2. Sur votre GO, procédez à l'une des actions indiquées ci-dessous.
 - Touchez le bouton d'émission FM affiché dans le mode conduite.
 - Dans le menu principal, touchez **Changer les préférences**, puis **Préférences de haut-parleur**.
3. Touchez **Oui**.
4. Entrez une fréquence différente, puis touchez **Terminé**.

Votre GO confirme la nouvelle fréquence que vous avez entrée et répète la dernière instruction vocale.

5. Touchez **OK**.

Arrêter le transfert


1. Pour arrêter le transfert du son vers votre autoradio, procédez à l'une des actions indiquées ci-dessous.

- Touchez le bouton d'émission FM affiché dans le mode conduite.
- Dans le menu principal, touchez **Changer les préférences**, puis **Préférences de haut-parleur**.

Votre GO demande si vous souhaitez continuer le transfert de son à votre autoradio.

2. Touchez **Non**.

Votre GO cessera alors de transférer le son à votre autoradio.



FR

