TomTom Navigation app for iPhone/iPad Guide de référence



Contenu

Pour commencer	6
Démarrer TomTom Navigation app for iPhone/iPad	6
Mise à jour de la TomTom Navigation app for iPhone/iPad	
Partage d'informations avec TomTom	
Réception GPS	
Services de localisation	
Connexion à un kit voiture	8
Planifier un parcours	9
Planifier un parcours	9
Récapitulatif du parcours	
Partager votre parcours	
Autres options de destination	
Accueil	11
Favori	11
Adresse	11
Destination récente	11
Lieux	
Personnes	
Événements	
Point d'intérêt	
Adresse copiée	
Photo	
Code postal	
Point sur la carte	
Coordonnées	
Rechercher un parcours alternatif	
Planifier un parcours à l'avance	
Ajouter un parcours à son calendrier	
Fonction de presse-papiers	15
Mode conduite	16
Mode conduite	
Se déplacer en mode conduite	
Régler le volume	
zano a cantilo a acceso rapido	
Paramètres de carte	
Cuidaga avanaá sur abangament da vaia	19
Guidage avancé sur changement de voie	
À propos du guidage avancé sur changement de voie	
Ontions de namerum	20
Options de parcours	
À propos des options de parcours	
Minimiser les retards	
Rechercher alternative	
Passer par	
Démo du parcours	
Effacer parcours	

Instructions	
Carte du parcours	
Ajouter à mon calendrier	. 23
Paramètres	24
Modifier les paramètres	24
Définir le domicile	
Gérer les favoris	
Destinations récentes	
Voix	
Alertes	
Audio	. 26
Carte	
Planifier un parcours	
Unités de distance	
Médias sociaux	
Avancés	
À propos de	
Personnaliser les menus	
reisonnanser les menus	JI
Menu principal	32
Le menu principal	. 32
Menu Aller à	
Accueil	
Favori	. 33
Adresse	. 34
Destination récente	
Lieux	
Personnes	
Événements	
Point d'intérêt	
Adresse copiéePhoto	
Code postal	
Point sur la carte	
Coordonnées	
Retour au mode conduite	
Explorer la carte	37
·	
Explorer une carte	
Marqueurs	
Sélection d'éléments sur la carte	
Modifier et copier des coordonnées	
Barre d'outils Carte	39
Corrections de cartes avec TomTom Map Share	41
À propos de TomTom Map Share	41
Corrections de carte	
Activer et désactiver Map Share	
Télécharger et envoyer des corrections de carte	
Signaler une erreur sur la carte	. 42
Types de corrections de carte	. 42

Points d'intérêt (PI)	44
À propos des PI	44
Navigation vers un PI	
Recherche d'un PI dans le navigateur de carte	
Afficher les PI (Points d'intérêt) sur la carte	
Sélectionner les PI à afficher sur la carte	
Aidez-moi!	49
À propos d'Aidez-moi !	49
Utilisation du menu « Aidez-moi! » pour appeler un service local	
Favoris	50
À propos des favoris	
Créer un favori	
Accueil	
Adresse	
Destination récente	
Lieux	
Personnes	
Événements	51
Point d'intérêt	52
Adresse copiée	
Photo	
Ma position	
Code postal	
Point sur la carte	
Coordonnées	
Utiliser un favori	
Modifier le nom d'un favori	
Supprimer un favori	
Supplimed an investigation	
Informations trafic	55
TomTom Traffic	55
Utiliser les informations trafic	
Vérifier les incidents de circulation dans votre région	
Incidents de la circulation	59
Disponibilité régionale	
Acheter un nouvel abonnement Traffic	
Contrôler votre abonnement Traffic	
Renouveler votre abonnement Traffic	60
Radars	61
À propos des radars	
Avertissements de radars	
Types de radars et caractéristiques associées à la sécurité	
Fréquence des mises à jour des radars	63
Signaler un radar	
Supprimer un radar	
Disponibilité régionale	
Paramètres des avertissements de radars	
Acheter un nouvel abonnement Radars	
Vérifier son abonnement Radars	65

Renouveler son abonnement Radars	65
Zones de danger	66
Informations sur les zones de danger Avertissement de zone de danger Fréquence de mise à jour des zones de danger Signal d'une zone à risques. Paramètres des avertissements de zone de danger Acheter un nouveau service Zones de danger Vérifier l'abonnement au service Zones de danger Renouveler votre service Zones de danger	
Rechercher avec Lieux	70
À propos de la recherche avec Lieux	
Partager et se localiser	72
À propos du partage et de la localisation Partager vos informations Éléments à partager Mode de partage d'un emplacement ou d'un lieu Mode de partage de votre parcours Localisation avec Facebook Localisation avec foursquare	
Utiliser la TomTom app avec Apple Maps	79
À propos d'Apple Maps	79
« Ajouter à mon appareil TomTom »	80
À propos de « Ajouter à mon appareil TomTom »	80 80
Sauvegarder et restaurer à l'aide d'Apple iCloud	81
À propos de la sauvegarde et de la restauration à l'aide d'Apple iCloud	81 82
Addendum	83
Informations de copyright	85

Pour commencer

Démarrer TomTom Navigation app for iPhone/iPad



TomTom

Touchez ce bouton de votre iPhone, iPod, iPad ou iPad mini pour démarrer la TomTom app.

Lorsque la TomTom app prend en charge la langue utilisée sur votre appareil iOS, la langue utilisée pour les boutons et les menus de l'app est la même que la langue de votre appareil iOS. Si la TomTom app ne prend pas en charge la langue utilisée sur votre appareil iOS, l'anglais est alors utilisé pour l'app.

Si un parcours est déjà planifié, le <u>mode conduite</u> est affiché et la navigation démarre immédiatement. Si aucun parcours n'est planifié, le <u>menu principal</u> est affiché.

La TomTom app fonctionne de la même façon sur un iPhone, un iPod touch, un iPad et un iPad mini. L'iPad et l'iPad mini disposent d'écrans plus grands, ce qui fait que les menus apparaissent sur le mode conduite et non en plein écran.

Premier démarrage

Lorsque vous démarrez la TomTom app pour la première fois ou bien suite à une <u>réinitialisation</u>, les écrans suivants apparaissent :

- Mention légale Lisez et acceptez la Mention légale avant d'utiliser l'app.
- Téléchargement de voix Si votre app TomTom prend en charge les voix avancées dans votre langue, vous avez la possibilité d'en télécharger une.

Si vous souhaitez utiliser une fonctionnalité nécessitant le partage de vos informations avec TomTom ou avec d'autres fournisseurs d'applications, vous devrez indiquer si vous acceptez que vos informations soient envoyées à TomTom.

Lorsque vous démarrez votre TomTom app pour la première fois, vous verrez également s'afficher des informations sur les nouvelles fonctions de l'app.

Si la TomTom app ne trouve pas votre emplacement, vérifiez que les services de localisation sont activés pour l'app dans les paramètres de confidentialité iOS.

Mise à jour de la TomTom Navigation app for iPhone/iPad

Si vous disposez d'une ancienne version de la TomTom app sur votre appareil iOS, vous devez effectuer une mise à jour vers la dernière version de la TomTom app avant de continuer la lecture de ce guide.

Pour télécharger la dernière version de la TomTom app et mettre à jour votre appareil iOS, rendez-vous sur l'App Store iOS.

Partage d'informations avec TomTom

De nombreuses fonctionnalités de la TomTom Navigation app for iPhone/iPad nécessitent le partage d'informations avec TomTom ou avec d'autres apps iOS. Nous avons besoin de votre autorisation pour partager des informations. Pour que les fonctionnalités telles que <u>Traffic</u> fonctionnent, des informations doivent être recueillies à partir de votre appareil ou envoyées à votre appareil.

À la première utilisation d'une fonctionnalité nécessitant le partage d'informations, votre appareil vous demandera l'autorisation d'envoyer des informations. Si vous refusez d'envoyer vos informations, la fonctionnalité ne fonctionne pas.

Pour en savoir plus sur les informations que vous partagez avec nous, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les paramètres.
- 3. Touchez À propos de.
- 4. Touchez Vos informations.
- 5. Touchez En savoir plus....
- 6. Sélectionnez une fonctionnalité dans la liste pour en savoir plus sur le partage d'informations la concernant.

Réception GPS

L'iPod touch, l'iPad (modèles Wi-Fi uniquement) et l'iPhone original ne disposent pas d'un récepteur GPS. Pour utiliser ces appareils à des fins de navigation, vous devez les connecter à un accessoire GPS.

Remarque : un accessoire GPS peut également améliorer la précision du système de navigation sur d'autres modèles iOS.

La première fois que vous démarrez la TomTom app, la détermination de votre position GPS et son affichage sur la carte risque de prendre quelques minutes.

Afin de bénéficier d'une bonne réception GPS, utilisez votre appareil de navigation à l'extérieur. Des objets volumineux comme des bâtiments de grande taille peuvent parfois interférer avec la réception.

Important : la TomTom app ne peut pas vous donner d'instructions de parcours si elle n'a pas encore reçu de données de localisation. Assurez-vous que le Service de localisation est activé.

Si votre appareil ne possède pas de récepteur GPS, la TomTom app utilise les informations de position des réseaux Wifi ou des antennes de réseau mobile. Ces informations vous permettent de planifier votre parcours et de déterminer votre position approximative.

Services de localisation

Le Service de localisation de votre appareil iOS permet à la TomTom app d'utiliser les réseaux cellulaire, Wifi et GPS pour déterminer votre emplacement. Si le Service de localisation est désactivé, la TomTom app ne peut pas déterminer votre emplacement ni vous guider vers votre destination.

Si le Service de localisation est désactivé, le message Activer le Service de localisation pour permettre à la TomTom app de déterminer votre emplacement apparaît.

Pour activer le Service de localisation, procédez comme suit :

 Touchez Réglages dans le message Service de localisation pour ouvrir l'écran Service de localisation d'iOS.

Conseil : sur iOS, les services de localisation se trouvent dans le sous-menu Confidentialité du menu Réglages.

- 2. Touchez Service de localisation pour l'activer.
- 3. La liste des apps qui utilisent le Service de localisation apparaît. Touchez **TomTom app** pour l'activer afin que l'app puisse utiliser le Service de localisation.

Connexion à un kit voiture

Si vous utilisez un TomTom Car Kit ou un autre kit voiture mains-libres, vous pouvez entendre les avertissements de l'app sur le kit voiture à l'aide de la connexion Bluetooth de votre appareil. Suivez les instructions livrées avec votre kit voiture pour le connecter à votre appareil.

Certains kits voitures mettent la connexion Bluetooth en mode veille si aucun signal n'est reçu de votre appareil. Cela peut engendrer des retards quand une connexion est requise. Pour que la connexion Bluetooth reste active, activez le TomTom Car Kit dans le menu Paramètres.

Planifier un parcours

Planifier un parcours

Important : pour votre sécurité et pour limiter les distractions en conduisant, planifiez toujours votre parcours avant de partir.

Pour planifier un parcours avec la TomTom app, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Aller à....



3. Touchez Adresse.



Conseil : vous pouvez modifier le pays, l'état ou la région en touchant le drapeau avant de sélectionner une ville.

4. Tapez le nom de la ville dans laquelle vous désirez vous rendre.

Au fur et à mesure de votre frappe, les noms des villes qui correspondent à ce que vous avez déjà tapé s'affichent. Lorsque votre destination s'affiche dans la liste, touchez le nom de la ville pour définir la destination.

Conseil : vous pouvez aussi saisir le code postal de votre destination. Sélectionnez d'abord le pays, puis sélectionnez le code postal dans la liste qui apparaît afin d'afficher la liste de rues correspondant à ce code postal.

5. Commencez à saisir le nom de la rue.

Les noms des rues correspondant à votre saisie s'affichent de la même manière que les noms de lieux. Lorsque votre destination s'affiche dans la liste, touchez le nom de la rue pour définir la destination.

Conseil : le clavier se masque automatiquement pendant que vous faites défiler les résultats de recherche. Ceci vous permet d'afficher davantage de résultats à l'écran.

6. Entrez le numéro de rue, puis touchez **Sélectionner**.

Vous pouvez également sélectionner le point d'intersection de deux rues en touchant Croisement.

Le parcours est calculé.

Conseil : si le message En attente d'un signal GPS... reste à l'écran, vérifiez que le Service de localisation est bien activé.

Il planifie le parcours le plus rapide par défaut. Vous pouvez modifier le <u>type de parcours</u> utilisé pour la planification.

Si IQ Routes est disponible sur votre carte, ces informations sont utilisées pour planifier le meilleur parcours possible pour les véhicules en tenant compte des vitesses réelles mesurées sur les routes.

7. Une fois que votre parcours s'affiche, touchez Terminé.

La TomTom app commence à vous guider vers votre destination à l'aide des instructions vocales et des directions à l'écran.

Récapitulatif du parcours

Après avoir planifié un parcours, un récapitulatif du parcours s'affiche.

Le récapitulatif du parcours affiche une vue d'ensemble du parcours sur la carte et le temps de voyage estimé, compte tenu des retards dus à la densité de la circulation. Si vous disposez d'un abonnement à TomTom Traffic, la durée estimée du voyage inclut les retards dus aux incidents de circulation sur votre parcours.

Le bas de l'écran du récapitulatif du parcours indique les options suivantes :

- Touchez +1 pour ajouter un arrêt Passer par.
- Touchez Options pour modifier ou visualiser votre parcours.
- Touchez Terminé ou n'importe quelle zone de l'écran au-dessus des boutons pour démarrer le guidage de parcours.

Vous pouvez à tout moment consulter le récapitulatif du parcours en touchant la droite de la barre d'état au bas du mode conduite.



Partager votre parcours

Après avoir planifié un parcours, vous pouvez <u>transmettre un récapitulatif de votre parcours</u> à des amis ou des contacts.

Autres options de destination

Lorsque vous touchez Aller à dans le menu principal, vous pouvez sélectionner votre destination en utilisant une des solutions suivantes :

Accueil



Touchez ce bouton pour planifier un parcours vers votre Domicile. Pour définir votre Domicile, touchez Base dans le menu Paramètres.

Domicile

Favori



Touchez ce bouton pour sélectionner un <u>favori</u> comme destination ou pour modifier vos favoris.

Favori

Adresse



Touchez ce bouton pour entrer une adresse comme destination. Pour aller à un code postal, touchez le bouton Code postal en haut de l'écran pour afficher l'écran Code postal.

Adresse

Destination récente



Touchez ce bouton pour sélectionner votre destination parmi une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination. Cela inclut également les arrêts Passer par.

Destination récente

Lieux



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu Lieux. Lieux vous permet de lancer des <u>recherches</u> avec TomTom Places, Facebook ou foursquare puis de vous rendre à l'emplacement de l'un des résultats de recherche.

Lieux

Personnes



Touchez ce bouton pour aller à l'adresse d'un contact ou à un emplacement où un ami s'est localisé.

Personnes

Le menu Personnes contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour sélectionner une personne dans les contacts de votre répertoire. Vous ne pouvez vous rendre chez votre contact que s'il possède une adresse.

Contact



Touchez ce bouton pour voir les amis qui sont localisés sur Facebook. Sélectionnez un ami localisé pour voir son emplacement. Touchez **Sélectionner** pour aller à l'emplacement.

Amis localisés



Touchez ce bouton pour aller à un lieu où vos amis se sont récemment localisés sur foursquare.

Activité récente

Événements



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré dans votre app Calendrier ou bien sur votre page Événements de Facebook.

Événements

Le menu Événements contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré dans votre app Calendrier. Une adresse doit être associée à l'événement si vous souhaitez l'utiliser pour la navigation.

Calendrier



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré sur votre page Événements de Facebook. Une adresse doit être associée à l'événement si vous souhaitez l'utiliser pour la navigation.

Facebook

Point d'intérêt



Touchez ce bouton pour aller à un Point d'intérêt (PI).

Point d'intérêt

Adresse copiée



Adresse copiée

Touchez ce bouton pour aller vers une adresse que vous avez copiée à partir d'une app ou d'un document iOS. Collez l'adresse dans la zone de recherche à l'aide du bouton Coller. Vous pouvez aussi saisir une adresse. Lorsque l'adresse est reconnue, touchez-la pour la voir sur la carte. Touchez Sélectionner pour planifier un parcours vers cette adresse.

Pour utiliser l'adresse copiée, une version 5 ou ultérieure d'iOS doit être installée sur votre appareil iOS.

Photo



Photo

Touchez ce bouton pour sélectionner une photo de la galerie de votre appareil iOS et l'utiliser comme destination.

Remarque : seules les photos contenant des données de lieu peuvent être utilisées. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Appareil photo de votre appareil iOS.

Code postal



Code postal

Touchez ce bouton pour entrer un code postal comme destination. Pour aller à une adresse, touchez le bouton **Adresse** en haut de l'écran pour afficher l'écran Adresse.

Point sur la carte



Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte comme destination à l'aide du <u>navigateur de carte</u>.

Point sur la carte

Coordonnées



Touchez ce bouton pour entrer les coordonnées cartographiques d'un emplacement sur la carte comme destination.

Coordonnées

Rechercher un parcours alternatif

Une fois que vous avez planifié un parcours, vous pouvez le modifier sans changer votre destination. Vous pouvez <u>localiser un parcours alternatif</u> pour au moins une des raisons suivantes :

- Vous apercevez un barrage routier ou un embouteillage devant vous.
- Vous souhaitez passer par un endroit précis, aller chercher quelqu'un, vous arrêter pour déjeuner ou faire le plein de carburant.
- Vous voulez éviter un embranchement difficile ou une rue étroite très fréquentée.

Planifier un parcours à l'avance

Vous pouvez utiliser le TomTom app pour planifier un parcours à l'avance en sélectionnant votre point de départ et votre destination.

Vous pouvez utiliser la planification de parcours avancée pour étudier un parcours ou sa durée estimée. Vous pouvez ensuite ajouter le parcours à votre calendrier et l'utiliser plus tard.

Pour planifier un parcours à l'avance, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Planification avancée.



- 3. Touchez **Départ** et sélectionnez le point de départ de votre trajet comme vous le feriez pour votre destination.
- 4. Touchez **Destination** et sélectionnez votre destination.
- 5. Si vous le souhaitez, touchez **Ajouter des arrêts** pour ajouter jusqu'à cinq arrêts <u>Passer par</u> à votre parcours.
- 6. Choisissez le type de parcours à planifier.
 - Parcours le plus rapide le parcours qui prend le moins de temps.
 - Écoparcours le parcours le plus économe en carburant.
 - Parcours le plus court la distance la plus courte entre les emplacements que vous définissez. Il se peut que le parcours le plus court ne soit pas le plus rapide, surtout s'il traverse une ville.
 - Éviter les autoroutes un parcours qui évite les autoroutes.
 - Routes sinueuses- un parcours qui évite les autoroutes inutiles et inclut des routes sinueuses. Le but est de créer un parcours sympa et divertissant.
 - Parcours pédestre un parcours pour les trajets à pied.
 - Parcours cyclable un parcours pour les trajets à vélo.
 - Vitesse limitée parcours pour les véhicules pouvant rouler à une vitesse limitée. Vous devrez spécifier la vitesse maximale.
- 7. Choisissez le moment où vous effectuerez le parcours que vous planifiez. Vous pouvez définir la date et l'heure par intervalles de 5 minutes. Si vous souhaitez ajouter le parcours à votre calendrier, choisissez une date ultérieure.
 - Le TomTom app s'appuie sur IQ Routes pour calculer le meilleur parcours possible à ce moment-là, à partir des vitesses moyennes constatées en temps réel sur les routes. De cette façon, vous pourrez savoir combien de temps un trajet vous prendra à différentes heures de la journée ou différents jours de la semaine.
- 8. Touchez **Planifier**. La TomTom app planifie le parcours entre les deux endroits que vous avez sélectionnés.
- 9. Pour <u>ajouter le parcours à votre calendrier</u>, cliquez sur **Options** puis sur **Ajouter à mon calendrier**.

Ajouter un parcours à son calendrier

Vous pouvez utiliser la TomTom app pour ajouter un parcours que vous avez planifié à l'avance dans le calendrier de votre appareil iOS. Le rappel est paramétré de sorte à vous avertir peu de temps avant votre départ. Le rappel contient un lien qui ouvre la TomTom app et planifie automatiquement le parcours.

Pour programmer un rappel, procédez comme suit :

- 1. Planifiez un parcours à l'avance et à une date ultérieure.
- 2. Sélectionnez Options dans le récapitulatif du parcours.

- 3. Touchez Ajouter à mon calendrier.
- 4. Ajoutez les éventuelles notes complémentaires que vous souhaitez enregistrer dans le rappel.
- 5. Touchez Terminé.

Le rappel est enregistré dans le calendrier de votre appareil iOS.

Fonction de presse-papiers

Vous pouvez copier des éléments dans le presse-papiers iOS ou coller du texte depuis celui-ci afin de partager ces éléments avec d'autres apps. Par exemple, vous pouvez copier une adresse d'une app et la coller dans l'Adresse copiée, ou bien copier une carte et la coller dans un e-mail.

Vous pouvez copier du texte, des coordonnées et des cartes à partir des éléments suivants dans les menus Aller à et Partager :

- Point d'intérêt
- Lieux
- Personnes
- Événements
- Adresse copiée
- Photo
- Se localiser

Copier une carte ou un lien vers l'emplacement

- 1. Dans le menu Aller à ou Se localiser, trouvez un emplacement à l'aide de l'un des éléments du menu qui prend en charge la fonction de presse-papiers.
- 2. Dans l'écran de carte qui affiche l'emplacement et ses détails, touchez longuement la carte jusqu'à faire apparaître le bouton Copier la carte/Copier le lien vers l'emplacement.
- 3. Touchez Copier la carte pour copier la carte ou touchez le bouton Copier le lien vers l'emplacement pour copier le lien.
- 4. Ouvrez l'app iOS dans laquelle vous souhaitez coller le texte.
- 5. Touchez longuement l'emplacement dans lequel vous souhaitez coller le texte jusqu'à faire apparaître le bouton Coller. Touchez le bouton Coller pour coller le texte dans l'app.

Remarque : il est possible d'ouvrir un lien vers un emplacement dans un navigateur Internet. Un lien ouvre le Planificateur de parcours TomTom.

Copier du texte à partir de la TomTom app

- 1. Dans le menu Aller à ou Se localiser, trouvez un emplacement à l'aide de l'un des éléments du menu qui prend en charge la fonction de presse-papiers.
- 2. Dans l'écran de carte qui affiche l'emplacement et ses détails, touchez longuement le texte que vous souhaitez copier jusqu'à faire apparaître le bouton Copier.
- 3. Touchez le bouton Copier.
- 4. Ouvrez l'app iOS dans laquelle vous souhaitez coller la carte ou l'emplacement.
- 5. Touchez longuement l'emplacement dans lequel vous souhaitez coller le texte jusqu'à faire apparaître le bouton Coller. Touchez le bouton Coller pour coller le texte dans l'app.

Copier du texte dans la TomTom app

- 1. Dans une app iOS, touchez longuement le texte que vous souhaitez copier jusqu'à faire apparaître le bouton Copier.
- 2. Touchez le bouton Copier.
- 3. Dans le menu Aller à ou Se localiser, ouvrez l'un des éléments du menu qui prend en charge la fonction de presse-papiers.
- 4. Touchez longuement l'emplacement dans lequel vous souhaitez coller le texte jusqu'à faire apparaître le bouton Coller. Touchez le bouton Coller pour coller le texte dans l'app.

Mode conduite

Mode conduite



- 1. Affiche la barre d'outils d'accès rapide.
- 2. Avertissement vous indiquant qu'un <u>radar ou une caractéristique associée à la sécurité</u>, ou une <u>zone de danger</u>, se trouve sur votre parcours. Les <u>radars</u> et les <u>zones de danger</u> sont inclus sur votre carte TomTom.

Remarque: les informations sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour savoir si les informations sur les radars sont disponibles dans votre pays, rendez-vous sur tomtom.com/services. Les zones de danger sont uniquement utilisées en France.

- 3. Le bouton de signalement de radar ou de zone à risques. Si vous disposez du service <u>Radars</u> ou <u>Zones de danger</u>, vous pouvez signaler la présence d'un radar ou d'une zone à risques. Ce bouton vous permet également de supprimer des radars. Vous ne pouvez pas supprimer les zones à risques et les zones de danger.
- 4. La barre d'état supérieure affiche les informations suivantes :
 - Le nom de la prochaine rue sur votre parcours
 - Le ralentissement total détecté sur votre parcours par TomTom Traffic
 - D'autres messages, par exemple « Mauvaise réception GPS ».
- 5. Bouton TomTom Traffic.

Touchez ce bouton pour acheter un abonnement TomTom Traffic ou pour ouvrir la barre Trafic latérale et voir les incidents de circulation qui ponctuent votre parcours.

- 6. Distance de trajet restante et vitesse actuelle. Si elle est connue, la limitation de vitesse s'affiche également.
- 7. Instruction de navigation pour la route à suivre.

Touchez cette zone pour accéder à la commande de volume et pour répéter l'instruction précédente.

- 8. Votre position actuelle.
- 9. Informations de TomTom Traffic sur l'incident de circulation indiqué par cette fenêtre sur la barre trafic latérale.
- Temps de trajet restant et heure d'arrivée estimée.
 Touchez cette zone pour ouvrir l'écran de récapitulatif du parcours.
- 11. Barre latérale TomTom Traffic.

Se déplacer en mode conduite

Lorsque vous planifiez un nouveau parcours, le mode conduite s'affiche ainsi que des informations détaillées sur votre position actuelle.

À tout moment, vous pouvez toucher le centre de l'écran pour ouvrir le menu principal.

Zoomez en touchant deux fois l'écran avec un doigt ou touchez l'écran une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.

Vous pouvez également zoomer et dézoomer en plaçant vos doigts sur l'écran et en les rapprochant ou en les écartant.

Fonctionnalités spécifiques à l'iPad

Sur l'iPad, la TomTom app comporte deux boutons supplémentaires dans la barre de menus supérieure :



Les boutons correspondent aux fonctionnalités suivantes :



Touchez ce bouton pour ouvrir et fermer le menu principal. Vous pouvez également toucher l'écran pour ouvrir et fermer le menu principal.



Touchez ce bouton pour ouvrir un lien rapide et aller au domicile, à un favori ou à une destination récente. Si vous touchez l'un des éléments, la TomTom app calcule un parcours pour vous y mener.

Régler le volume

Touchez la partie gauche de la barre d'état en mode conduite pour voir la commande de volume.



Déplacez le curseur de la gauche vers la droite pour augmenter simultanément le volume de la musique et de la voix.

Déplacez le curseur jusqu'à l'extrémité gauche pour désactiver tous les sons de la TomTom app. Lorsque le son est désactivé, l'indicateur correspondant s'affiche dans l'angle inférieur gauche du mode conduite.

Barre d'outils d'accès rapide

Touchez le bouton Barre d'outils d'accès rapide pour afficher les boutons d'option suivants :



Touchez le bouton Musique pour écouter de la musique ou la mettre en pause.

Vous pouvez également toucher « lecture/pause », « suivant » et « précédent » pour contrôler la piste musicale en cours de lecture.



La commande du volume s'affiche également en bas de l'écran et indique le niveau du volume à la fois pour la musique et pour la voix.

Les boutons disparaissent d'eux-mêmes après quelques secondes ou vous pouvez toucher une nouvelle fois la barre d'outils d'accès rapide pour les faire disparaître manuellement.



Touchez ce bouton pour désactiver les instructions vocales. Vous n'entendrez plus les instructions vocales relatives à votre parcours, mais vous continuerez à entendre les informations comme les infos trafic et les avertissements.

Si la voix est désactivée, ce bouton affiche **Activer voix**. Touchez le bouton à nouveau pour réactiver les instructions vocales.

Lorsque les instructions vocales sont désactivées, l'indicateur correspondant s'affiche dans l'angle inférieur gauche du mode conduite.

Pour désactiver tous les sons de la TomTom app, touchez la zone des instructions de navigation en <u>mode conduite</u> et déplacez le curseur du volume vers la gauche.



Touchez ce bouton pour utiliser les couleurs nocturnes pour les menus et les cartes. Lorsque les couleurs nocturnes sont utilisées, ce bouton affiche le symbole d'un soleil. Touchez une nouvelle fois ce bouton pour rétablir les couleurs diurnes.



Touchez ce bouton pour utiliser une carte 2D en mode conduite. En cas d'utilisation de la carte 2D, ce bouton affiche 3D. Touchez à nouveau ce bouton pour utiliser la carte 3D.

Paramètres de carte

Vous pouvez modifier <u>le comportement</u> et l'apparence de la carte lorsque vous conduisez, et modifier ce qui est visible sur la carte.

Guidage avancé sur changement de voie

À propos du guidage avancé sur changement de voie

La TomTom app vous aide à négocier les sorties et embranchements d'autoroute en vous indiquant la voie à prendre.

Remarque: le guidage avancé sur changement de voie est disponible uniquement pour certains embranchements ou dans certains pays. Pour savoir si le guidage avancé sur changement de voie est disponible dans votre pays, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Pour certains embranchements et sorties, une image vous indique la voie dans laquelle vous devriez vous trouver. Pour désactiver les images, désactivez **Images de voie** dans le menu Paramètres avancés.



Pour tous les autres embranchements ou sorties, la TomTom app vous indique la voie à prendre dans la barre d'état.



Touchez l'écran pour quitter le Guidage avancé sur changement de voie et revenir au mode conduite.

Options de parcours

À propos des options de parcours

Les options de parcours vous permettent d'obtenir davantage d'informations sur votre parcours ou de le modifier.



Options de parcours

Vous pouvez accéder aux options de parcours comme suit :

Touchez Options de parcours dans le menu principal.

Conseil : les Options de parcours sont uniquement disponibles après avoir planifié un parcours.

- Touchez Options sur l'écran de récapitulatif du parcours après avoir planifié ce dernier.
- Touchez la partie droite de la barre d'état en mode Conduite pour accéder à l'écran de récapitulatif du parcours, puis touchez **Options**.

Minimiser les retards



Minimiser les retards

Touchez ce bouton pour replanifier votre parcours sur la base des dernières informations trafic.

Ce bouton est disponible uniquement si vous avez souscrit un <u>abonnement</u> à TomTom Traffic.

Rechercher alternative



Rechercher alternative

Rechercher alternative vous permet de modifier votre parcours sans incidence sur votre destination.

Le menu Rechercher alternative contient les options suivantes :



Calculer un parcours alternatif

Touchez Calculer un parcours alternatif pour calculer une alternative au parcours actuel.

Le nouveau parcours est calculé en empruntant des routes totalement différentes jusqu'à votre destination, en dehors des voies à proximité de votre position actuelle et de votre destination. Il s'agit d'un moyen simple pour planifier un parcours différent pour une même destination.

TomTom app cherche un autre parcours à partir de votre position jusqu'à votre destination.

Si finalement vous décidez de revenir au parcours initial, touchez Recalculer le parcours.



Recalculer le parcours



Éviter barrages routiers


Touchez ce bouton pour revenir au parcours original. Cette action ignore toutes les instructions précédentes que vous avez données pour éviter les barrages routiers ou passer par un emplacement particulier.

Touchez ce bouton si vous apercevez un barrage routier ou un embouteillage devant vous. Ensuite, vous devrez choisir la distance du trajet que vous souhaitez contourner.

Effectuez votre choix parmi les différentes options disponibles. L'app TomTom recalcule votre parcours en évitant la partie du parcours sur la distance que vous avez sélectionnée.

N'oubliez pas que, dès qu'un nouveau parcours est calculé, il se peut que vous deviez guitter rapidement la route sur laquelle vous vous trouvez.

Si le barrage routier est subitement levé, touchez Recalculer l'original pour revenir au parcours original.



Puis, choisissez la route que vous voulez éviter dans la liste de routes sur votre parcours.

Touchez ce bouton pour modifier le type de parcours utilisé pour planifier votre parcours. Votre parcours sera recalculé en tenant compte du nouveau type de parcours.

Vous pouvez sélectionner les types de parcours suivants :

- Le plus rapide- le parcours le plus rapide vers votre destination.
- Le plus court le parcours le plus court vers votre destination.
 Celui-ci peut vous prendre bien plus de temps que le parcours le plus rapide.
- Éviter les autoroutes ce type de parcours vous permet d'éviter tous les autoroutes.
- Parcours pédestre ce type de parcours est optimisé pour les trajets à pied.
- Parcours cyclable ce type de parcours est optimisé pour les vélos.
- Vitesse limitée si vous sélectionnez ce type de parcours, vous devez entrer une vitesse maximale pour votre véhicule. Le parcours planifié prend cette restriction en compte.
- Écoparcours toujours planifier le parcours le plus économe en carburant.
- Routes sinueuses planifier un parcours qui évite les autoroutes inutiles et inclut des routes sinueuses. Le but est de créer un parcours sympa et divertissant. Vous pouvez sélectionner le niveau utilisé pour calculer le parcours des routes sinueuses ; la valeur Maximum correspond au parcours le plus long.

Vous pouvez définir le $\underline{\text{type de parcours par défaut}}$ dans le menu des paramètres.



Éviter partie du parcours



Modifier le type de parcours

Passer par...



Passer par...

Touchez ce bouton pour modifier votre parcours de façon à ce qu'il passe par un endroit spécifique, pour prendre quelqu'un en chemin, par exemple. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq arrêts supplémentaires tout au long de votre parcours.

Vous pouvez également ouvrir **Passer par**... en touchant l'indicateur +1 au bas du récapitulatif du parcours.

Lorsque vous n'avez pas encore entré d'arrêt, le menu Passer par... s'ouvre. Lorsque vous avez entré un arrêt, touchez le symbole + au bas de l'écran Passer par pour en ajouter un autre. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq arrêts.

Conseil: pour choisir un arrêt, procédez de la même façon que pour une destination. En d'autres termes, les mêmes options vous sont proposées que lorsque vous choisissez une destination, par exemple, Adresse, Favori, Point d'intérêt et Point sur la carte.

Touchez un arrêt dans la liste Passer par pour en savoir plus à son sujet. Dans l'écran d'informations, vous pouvez activer ou désactiver l'Alerte à l'arrivée.

Conseil : un son d'alerte retentit lorsque vous atteignez l'arrêt Passer par. Vous pouvez <u>modifier le son</u> de l'alerte.

Pour modifier l'ordre des arrêts Passer par que vous avez entrés, touchez le bouton Modifier, puis à l'aide du symbole ordre situé à droite de l'arrêt, glissez un arrêt vers sa nouvelle position. Touchez le bouton Terminé pour guitter le mode de modification.

Pour supprimer un arrêt Passer par que vous avez entré, suivez l'une de ces méthodes :

- Touchez le bouton Modifier, puis touchez le panneau stop qui apparaît à gauche de l'arrêt. Touchez le bouton rouge Supprimer qui apparaît à droite de l'arrêt. Touchez le bouton Terminé pour quitter l'écran de modification.
- Glissez de l'autre côté de l'arrêt pour afficher le bouton rouge Supprimer situé à droite de l'arrêt. Touchez le bouton Supprimer pour supprimer l'arrêt.

Lorsque vous avez ajouté des arrêts Passer par, touchez le bouton Terminé en haut de l'écran Passer par. La TomTom app calcule un nouveau parcours qui passe par les arrêts que vous avez choisis avant d'atteindre votre destination. Un indicateur apparaît en mode conduite au niveau de chaque arrêt Passer par. Contrairement à votre destination finale, la TomTom app émet seulement un son d'avertissement lorsque vous atteignez un arrêt Passer par.

Remarque : vos arrêts Passer par s'affichent dans la liste de vos destinations récentes. Vous pouvez utiliser les destinations récentes pour planifier un parcours, effectuer une recherche avec TomTom Places et créer des favoris.

Démo du parcours



Touchez ce bouton pour voir une démo de l'itinéraire. Pour arrêter une démo en cours d'exécution, touchez **Arrêter la démo** dans le menu **Options de parcours**.

Démo du parcours

Effacer parcours



Annuler le parcours Touchez ce bouton pour annuler le parcours planifié actuellement.

Instructions



Instructions

Touchez ce bouton pour afficher une liste de toutes les instructions de changement de direction pendant le parcours.

Carte du parcours



Carte du parcours

Touchez ce bouton pour avoir un aperçu du parcours à l'aide du navigateur de carte.

Ajouter à mon calendrier



Ajouter à mon calendrier

Quand vous avez <u>planifié un parcours à l'avance</u>, touchez ce bouton pour <u>ajouter le parcours au Calendrier</u> de votre appareil iOS.

Paramètres

Modifier les paramètres

Pour modifier l'apparence et le comportement de la TomTom app, touchez **Modifier les paramètres** dans le menu principal.

Vous pouvez modifier l'apparence de certains menus en ajustant l'ordre des éléments de menu ou en masquant certains d'entre eux.

Définir le domicile

Touchez cette option pour définir ou modifier l'adresse de votre **Domicile**. Sélectionnez l'adresse de votre domicile de la même facon que vous sélectionnez une destination.

Le domicile peut être un endroit où vous allez régulièrement, comme votre bureau. Cette fonctionnalité permet de naviguer facilement vers votre domicile en touchant le bouton **Domicile** du menu **Aller** à.

Gérer les favoris

Touchez ce bouton pour accéder aux favoris et ajouter, modifier ou supprimer vos favoris.

Destinations récentes

Touchez ce bouton pour voir la liste de vos destinations récentes. Touchez une destination pour l'afficher sur la carte. Vous pouvez ensuite ajouter la destination à vos favoris ou aux contacts de votre iPhone, partager l'emplacement ou bien vous y rendre.

Pour supprimer une destination récente, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Touchez le bouton Modifier, puis touchez le panneau stop qui apparaît à gauche de la destination. Touchez le bouton rouge Supprimer qui apparaît à droite de la destination. Touchez le bouton Terminé pour quitter l'écran de modification.
- Glissez de l'autre côté de la destination pour afficher le bouton rouge Supprimer situé à droite de la destination. Touchez le bouton Supprimer pour supprimer la destination.

Voix

Touchez cette option pour sélectionner la voix utilisée pour les instructions. Vous pouvez choisir parmi trois types de voix différents.

Remarque : une voix humaine enregistrée peut vous dicter les instructions, mais elle sera incapable de vous énoncer les noms de rue. Si vous souhaitez que les noms de rue soient inclus dans les instructions, sélectionnez une Voix avancée.

Voix célèbres

Il s'agit de voix enregistrées par un acteur. Utilisez une voix célèbre pour faire de votre voyage un moment agréable et divertissant. Touchez le bouton **Voix célèbres** pour choisir une voix célèbre ou en acheter une nouvelle.

Remarque : les Voix célèbres ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Voix avancées

La TomTom app utilise les Voix avancées pour fournir des instructions vocales lorsque vous conduisez. Une Voix avancée donne des instructions de conduite et prononce les noms de rue, les panneaux et les messages d'état. Vous devez choisir une Voix avancée dans la langue qu'utilise votre appareil iOS.

Lorsque vous démarrez la TomTom app pour la première fois, vous avez la possibilité de télécharger une Voix avancée.

Pour télécharger des Voix avancées supplémentaires, touchez le bouton **Télécharger**. Une fois le téléchargement terminé, touchez le bouton **L'utiliser maintenant** pour utiliser la voix.

Remarque: les Voix avancées ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

Voix de base

Une voix de base lit les instructions de conduite mais ne lit pas les noms de rue, les numéros de route ni les panneaux.

Vous pouvez sélectionner une voix de base dans n'importe quelle langue. La langue utilisée pour les menus et les boutons ne change pas si vous sélectionnez une voix dans une langue différente.

Remarque: sur certaines versions de la TomTom app, vous devez d'abord télécharger une voix de base avant de pouvoir l'utiliser. Pour télécharger une voix de base, touchez Télécharger. Une fois le téléchargement terminé, touchez le bouton L'utiliser maintenant pour utiliser la voix.

Lorsque vous sélectionnez une voix, un échantillon de celle-ci est joué.

Alertes

Touchez cette option pour activer les alertes de sécurité.

Radar/Zone de danger

Modifiez ce paramètre pour activer les <u>alertes radars</u> ou les <u>alertes de zones de danger</u> en mode conduite. Vous pouvez également sélectionner un son d'avertissement. Touchez le bouton **Alertes** pour sélectionner les radars et les caractéristiques associées à la sécurité que vous souhaitez recevoir.

Remarque: les informations sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour savoir si les informations sur les radars sont disponibles dans votre pays, rendez-vous sur tomtom.com/services.

Limitation de vitesse

Modifiez ce paramètre pour être averti lorsque vous dépassez la limitation de vitesse. Vous pouvez également sélectionner un son d'avertissement.

Important : veillez à rester attentif à la signalisation routière et de conduire en respectant les limitations de vitesse locales. Ne vous fiez pas exclusivement aux alertes de limitation de vitesse lorsque vous conduisez.

Lieux de culte et écoles

Modifiez ce paramètre pour être averti lorsque vous conduisez à proximité d'un lieu de culte, d'une école, d'un lycée ou d'une université. Vous ne recevez pas d'avertissement lorsque vous conduisez sur autoroute, ou entre 20 h et 6 h du matin.

Trafic

Modifiez ce paramètre pour activer les avertissements sur la circulation en mode conduite. Vous pouvez également sélectionner un son d'avertissement.

Remarque : cette option n'apparaît que si vous avez souscrit un abonnement à TomTom Traffic.

Passer par

Modifiez ce paramètre pour activer ou désactiver toutes les alertes Passer par.

Conseil : pour définir l'alerte de chaque arrêt Passer par, utilisez le paramètre Alerte à l'arrivée lors de <u>l'ajout d'un arrêt</u>.

Audio

Touchez cette option pour définir les options suivantes pour la musique et le volume :

Suspendre la musique

Lorsque ce paramètre est activé, la musique se met en pause en cas d'instructions ou d'avertissements.

Lorsque ce paramètre est désactivé, la musique s'atténue en cas d'instructions ou d'avertissements.

Volume de la voix

Modifiez ce paramètre pour définir le volume des instructions vocales sous la forme d'un pourcentage du volume de la musique.

Vous pouvez, par exemple, glisser le curseur jusqu'au milieu de la barre pour régler le volume des instructions vocales à 50 % du volume de la musique.

Si le curseur est désactivé, le volume de la musique et celui de la voix sont au même niveau.

Kit voiture mains-libres TomTom

Activez cette option pour garder la <u>connexion Bluetooth avec votre kit voiture</u> active, même en cas d'absence d'avertissement.

Carte

Touchez cette option pour définir les options de carte suivantes :

Mise à jour Map Share

La mise à jour Map Share vous permet d'installer des modifications apportées par la communauté Map Share aux cartes TomTom.

Touchez **Obtenir des corrections** pour choisir entre télécharger les corrections automatiquement, manuellement ou lorsque l'appareil vous le demande.

Activez l'option WiFi uniquement si vous souhaitez que les corrections de carte soient téléchargées uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil.

Touchez Rechercher les nouvelles corrections pour vérifier si des corrections de carte sont disponibles en téléchargement.

Couleurs diurnes /Couleurs nocturnes

Touchez Couleurs diurnes pour sélectionner une palette de couleurs diurnes composée de couleurs vives.

Touchez Couleurs nocturnes pour sélectionner une palette de couleurs nocturnes composée de couleurs plus sombres.

Le basculement automatique passe automatiquement des couleurs diurnes aux couleurs nocturnes et inversement en fonction de l'heure de la journée.

Touchez Icône de voiture pour sélectionner l'icône de voiture qui indique votre position actuelle en mode conduite

Carte 2D, nord en haut

Lorsque ce paramètre est activé, la carte 2D est fixe avec le nord en haut de l'écran. Lorsque ce paramètre est désactivé, la carte 2D pivote et affiche en permanence votre direction actuelle en haut de l'écran.

Afficher la rue actuelle

Lorsque ce paramètre est activé, le nom ou le numéro de la rue actuelle s'affiche en mode conduite, juste en dessous de votre position sur la carte.

Rues sur la carte

Lorsque ce paramètre est activé, les noms de rue s'affichent sur la carte.

PI sur la carte

Lorsque ce paramètre est activé, les PI s'affichent sur la carte.

Types de Pl

Permet de sélectionner les types de PI à afficher sur la carte.

Zoom automatique

La fonctionnalité Zoom automatique permet de régler automatiquement la zone de la carte et le niveau de détail affichés en mode conduite. Désactivez le zoom automatique pour contrôler manuellement l'utilisation du zoom en mode conduite.

Planifier un parcours

Modifiez les paramètres de planification de parcours pour définir la façon de planifier les parcours.

Type de parcours par défaut

Modifiez cette option pour définir le type de parcours à planifier lorsque vous planifiez un nouveau parcours.

Vous pouvez sélectionner les types de parcours suivants :

- Le plus rapide- le parcours le plus rapide vers votre destination.
- Le plus court le parcours le plus court vers votre destination. Celui-ci peut vous prendre bien plus de temps que le parcours le plus rapide.
- Éviter les autoroutes ce type de parcours vous permet d'éviter tous les autoroutes.
- Parcours pédestre ce type de parcours est optimisé pour les trajets à pied.
- Parcours cyclable ce type de parcours est optimisé pour les vélos.
- Vitesse limitée si vous sélectionnez ce type de parcours, vous devez entrer une vitesse maximale pour votre véhicule. Le parcours planifié prend cette restriction en compte.
- Écoparcours toujours planifier le parcours le plus économe en carburant.
- Routes sinueuses planifier un parcours qui évite les autoroutes inutiles et inclut des routes sinueuses. Le but est de créer un parcours sympa et divertissant. Vous pouvez sélectionner le niveau utilisé pour calculer le parcours des routes sinueuses ; la valeur Maximum correspond au parcours le plus long.
- Toujours me demander si vous sélectionnez cette option, vous êtes toujours invité à sélectionner le type de parcours à planifier.

Vous pouvez définir la façon dont les types de routes suivants sont à prendre en compte pour la planification d'un nouveau parcours :

- Routes à péage
- Traversées en ferry
- Voies de covoiturage
- Voies non revêtues

Vous pouvez définir les actions suivantes à entreprendre pour chaque type de route :

- Éviter le type de route est toujours évité automatiquement.
- Ne pas éviter le type de route n'est pas évité automatiquement.
- Toujours demander Lorsque le parcours est planifié, vous devez sélectionner la manière dont ces routes seront gérées lorsque vous les croiserez sur votre parcours.

Unités de distance

Vous pouvez choisir d'utiliser les kilomètres et les mètres ou les miles et les yards pour l'ensemble des distances et des vitesses.

Médias sociaux

Touchez Médias sociaux pour configurer vos comptes Facebook, foursquare et Twitter, et vous connecter/déconnecter.

Lorsque l'option Toujours demander à être localisé quand vous êtes arrivé à destination est activée, un message vous demande toujours si vous souhaitez localiser votre emplacement quand vous arrivez à destination.

Facebook

Dans la TomTom app, touchez Facebook pour configurer un compte Facebook et vous connecter.

Si vous touchez Facebook alors que vous étiez déjà connecté, vous vous déconnectez.

foursquare

Dans la TomTom app, touchez foursquare pour vous connecter à votre compte foursquare.

Si vous touchez foursquarealors que vous étiez déjà connecté, vous vous déconnectez.

Twitter

Pour utiliser Twitter depuis la TomTom app, configurez d'abord Twitter dans l'app Paramètres de l'appareil iOS. Dans l'app Paramètres, autorisez la TomTom app à utiliser votre compte.

Avancés

Touchez Avancés pour modifier les paramètres suivants :

Barre d'état

Modifiez ce paramètre pour afficher ou masquer la barre d'état en haut du mode conduite. Le masquage de la barre d'état offre une vision plus large de la carte.

Exécuter en arrière-plan

Activez ce paramètre pour exécuter l'app en arrière-plan.

L'exécution en arrière-plan vous permet de recevoir des instructions vocales lorsque vous utilisez d'autres applications ainsi que des indications visuelles lorsque vous passez un appel téléphonique.

Images de voie

Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver les images de voie.

Les images de voie vous aident à négocier les sorties et embranchements d'autoroute en vous indiquant la voie à prendre.

IQ Routes™

Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver IQ Routes.

IQ Routes est utilisé quand vous planifiez un parcours. Votre parcours est calculé à partir d'informations sur les vitesses moyennes réelles constatées sur les routes. Votre parcours peut donc être modifié en fonction de l'heure de la journée et du jour de la semaine.

Remarque: les informations d'IQ Routes ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour en savoir plus sur IQ Routes, rendez-vous sur <u>tomtom.com/igroutes</u>.

Services de données

Modifiez ce paramètre pour activer ou désactiver les services <u>TomTom Traffic</u> et <u>Radars</u> ou <u>Zones de danger</u>.

Remarque: TomTom Traffic, Radars et Zones de danger sont des services TomTom nécessitant un abonnement, et disponibles uniquement dans les pays pris en charge. Pour plus d'informations sur les services dans votre pays, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Vos informations

Activez ce paramètre pour autoriser l'envoi de vos informations à TomTom. Si vous choisissez de ne pas envoyer vos informations, votre confidentialité s'en trouvera améliorée mais vous ne pourrez pas utiliser les services nécessitant l'envoi d'informations à TomTom. Touchez **Vos informations** dans le menu À propos de pour savoir comment TomTom utilise vos informations.

Bouton de signalement de radars

Modifiez ce paramètre pour afficher ou masquer le bouton de signalement de <u>radars</u> ou de <u>zones à risques</u> en <u>mode conduite</u>.

Map Share™

Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver Map Share. Avec TomTom Map Share, vous corrigez les erreurs sur les cartes et partagez les corrections avec le reste de la communauté TomTom Map Share.

Remarque : lorsque ce paramètre est modifié, la carte est rechargée pour appliquer ou supprimer les corrections de carte. Cela peut prendre plusieurs secondes.

Utilisation de l'app

Définissez ce paramètre sur **OUI** pour envoyer à TomTom des informations anonymes sur l'utilisation de l'app. Ces informations nous permettent d'améliorer nos produits et services.

Récapitulatif du parcours

Activez ce paramètre pour quitter automatiquement l'écran Récapitulatif du parcours au bout de 10 secondes.

GPS Enhancer™

Ce paramètre permet d'activer et de désactiver le TomTom GPS Enhancer.

Le GPS Enhancer aide la TomTom app à trouver votre position avec davantage de précision.

À propos de

Touchez À propos de pour en savoir plus sur l'application et la version de carte ainsi que pour obtenir des renseignements sur le copyright, les licences, vos informations et la liste des nouvelles fonctions.

Zones de danger

Si la TomTom app dispose d'une carte qui couvre la France, touchez ce bouton pour voir la certification de l'association française de normalisation relative aux zones de danger.

Vos informations

L'option Vos informations indique comment la TomTom app utilise vos informations. Touchez une fonction pour en savoir plus sur la manière dont elle utilise vos informations.

Pour autoriser l'envoi de vos informations à TomTom de façon à pouvoir utiliser toutes les fonctions de la TomTom app, touchez **Oui** sur la page **Vos informations**.

Si vous touchez **Non**, la page **Vos informations** s'ouvrira la prochaine fois que vous accèderez à une fonction qui nécessite l'envoi de vos informations à TomTom.

Réinitialiser

Touchez Réinitialiser pour supprimer les informations suivantes :

Rétablir les paramètres par défaut

Touchez ce paramètre pour réinitialiser les valeurs par défaut du TomTom app.

Tous vos paramètres personnels seront effacés, y compris vos favoris et votre domicile.

Map Share™

Touchez Corrections de cartes téléchargées pour supprimer les corrections de carte téléchargées depuis TomTom.

Touchez Mes corrections de carte pour supprimer les corrections de carte que vous avez effectuées vous-même.

Mes positions

Touchez Destinations récentes pour supprimer du sélecteur d'emplacement les emplacements récemment consultés.

Remarque : pour supprimer les destinations récentes une à une, touchez Destinations récentes dans le menu Modifier les paramètres.

Touchez Favoris pour supprimer vos emplacements favoris.

Remarque : pour <u>supprimer les favoris</u> individuellement, touchez Gérer les favoris dans le menu Modifier les paramètres.

Menus

Touchez Menus modifiés pour rétablir l'état d'origine de la liste personnalisée du sélecteur d'emplacement.

Personnaliser les menus

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments dans un menu afin que les éléments que vous utilisez le plus fréquemment apparaissent en haut du menu. Vous pouvez par ailleurs supprimer d'un menu les éléments que vous n'utilisez jamais. Certains menus sont utilisés à plusieurs endroits, comme le menu Aller à, et vous verrez les mêmes modifications chaque fois que vous ouvrez ce menu.

Modifier l'ordre des éléments d'un menu

Faites défiler le menu jusqu'en bas, puis touchez le bouton Modifier ce menu. Touchez le symbole de déplacement sur la droite de l'élément de menu et faites-le glisser vers sa nouvelle position.

Touchez Terminé en haut de l'écran pour sauvegarder le menu.

Masquer des éléments de menu

Faites défiler le menu jusqu'en bas, puis touchez le bouton Modifier ce menu. Touchez le symbole de déplacement sur la droite de l'élément de menu et faites-le glisser sous la barre Masquer ces éléments.

Touchez Terminé en haut de l'écran pour sauvegarder le menu.

Afficher les éléments masqués du menu

Faites défiler le menu jusqu'en bas, puis touchez le bouton Modifier ce menu. Déplacez le menu vers le haut pour afficher les éléments de menu masqués en-dessous de la barre Masquer ces éléments. Touchez le symbole de déplacement sur la droite de l'élément masqué du menu et faites-le glisser au-dessus de la barre Masquer ces éléments, à la position de votre choix.

Touchez Terminé en haut de l'écran pour sauvegarder le menu.

Réinitialiser les éléments du menu

Touchez Menus modifiés dans Réinitialiser dans le menu Paramètres pour rétablir l'état d'origine des éléments du menu.

Menu principal

Le menu principal

Lorsque vous allumez le TomTom app sans avoir planifié un parcours auparavant, le menu principal s'affiche.

Pour ouvrir le menu principal à partir du mode conduite, touchez l'écran.

Les boutons suivants sont disponibles dans le menu principal :



Touchez ce bouton pour planifier un parcours.

Aller à...



Touchez ce bouton pour obtenir davantage d'informations sur votre parcours ou le modifier.

Remarque : ce bouton s'affiche uniquement si un parcours est planifié.

Options de parcours



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu <u>Partager</u> afin que vous puissiez partager votre voyage, emplacement actuel ou destination par messages texte ou via Facebook, foursquare ou Twitter.

Partager



Touchez ce bouton pour explorer la carte de la même manière que vous consultez une carte routière traditionnelle sur papier.

Explorer la carte



Touchez ce bouton pour accéder à la Boutique TomTom en vue de souscrire un abonnement à TomTom Traffic, Radars ou Zones de danger et d'autres produits et services de navigation.

Boutique TomTom

Si vous disposez d'un abonnement à TomTom Traffic, Radars ou Zones de danger, vous pouvez toucher ce bouton pour connaître son état.



Touchez ce bouton pour planifier un parcours à l'avance en sélectionnant votre point de départ et votre destination.

Planification avancée



Toucher ce bouton pour téléphoner ou aller jusqu'aux services d'urgence les plus proches.

Le menu Aidez-moi ! fournit également une description de votre position afin que vous puissiez indiquer aux services d'urgence où vous vous trouvez.

Aidez-moi!



Touchez ce bouton pour modifier le comportement de la TomTom app.

Modifier les paramètres



Interrompre la navigation

Touchez ce bouton pour arrêter la TomTom app. En appuyant sur le bouton principal d'iOS, vous suspendrez l'app. Appuyez sur le bouton Reprise pour revenir à l'app.

Redémarrez l'app normalement. Si vous aviez planifié un parcours, le mode conduite indique votre position sur le parcours. Si aucun parcours n'était planifié, le menu principal s'affiche.

Menu Aller à

Lorsque vous touchez Aller à dans le menu principal, vous pouvez sélectionner votre destination en utilisant une des solutions suivantes :

Accueil



Domicile

Touchez ce bouton pour planifier un parcours vers votre Domicile. Pour définir votre Domicile, touchez Base dans le menu Paramètres.

Favori



Favori

.

Touchez ce bouton pour sélectionner un <u>favori</u> comme destination ou pour modifier vos favoris.

Adresse



Touchez ce bouton pour entrer une adresse comme destination. Pour aller à un code postal, touchez le bouton Code postal en haut de l'écran pour afficher l'écran Code postal.

Adresse

Destination récente



Touchez ce bouton pour sélectionner votre destination parmi une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination. Cela inclut également les arrêts Passer par.

Destination récente

Lieux



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu Lieux. Lieux vous permet de lancer des <u>recherches</u> avec TomTom Places, Facebook ou foursquare puis de vous rendre à l'emplacement de l'un des résultats de recherche.

Lieux

Personnes



Touchez ce bouton pour aller à l'adresse d'un contact ou à un emplacement où un ami s'est localisé.

Personnes

Le menu Personnes contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour sélectionner une personne dans les contacts de votre répertoire. Vous ne pouvez vous rendre chez votre contact que s'il possède une adresse.

Contact



Touchez ce bouton pour voir les amis qui sont localisés sur Facebook. Sélectionnez un ami localisé pour voir son emplacement. Touchez **Sélectionner** pour aller à l'emplacement.

Amis localisés



Touchez ce bouton pour aller à un lieu où vos amis se sont récemment localisés sur foursquare.

Activité récente

Événements



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré dans votre app Calendrier ou bien sur votre page Événements de Facebook.

Événements

Le menu Événements contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré dans votre app Calendrier. Une adresse doit être associée à l'événement si vous souhaitez l'utiliser pour la navigation.

Calendrier



Touchez ce bouton pour vous rendre à un événement enregistré sur votre page Événements de Facebook. Une adresse doit être associée à l'événement si vous souhaitez l'utiliser pour la navigation.

Facebook

Point d'intérêt



Touchez ce bouton pour aller à un Point d'intérêt (PI).

Point d'intérêt

Adresse copiée



partir d'une app ou d'un document iOS. Collez l'adresse dans la zone de recherche à l'aide du bouton Coller. Vous pouvez aussi saisir une adresse. Lorsque l'adresse est reconnue, touchez-la pour la voir sur la carte. Touchez Sélectionner pour planifier un parcours vers cette adresse.

Touchez ce bouton pour aller vers une adresse que vous avez copiée à

Adresse copiée

Pour utiliser l'adresse copiée, une version 5 ou ultérieure d'iOS doit être installée sur votre appareil iOS.

Photo



Touchez ce bouton pour sélectionner une photo de la galerie de votre appareil iOS et l'utiliser comme destination.

Photo

Remarque : seules les photos contenant des données de lieu peuvent être utilisées. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Appareil photo de votre appareil iOS.

Code postal



Touchez ce bouton pour entrer un code postal comme destination. Pour aller à une adresse, touchez le bouton **Adresse** en haut de l'écran pour afficher l'écran Adresse.

Code postal

Point sur la carte



Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte comme destination à l'aide du navigateur de carte.

Point sur la carte

Coordonnées



Touchez ce bouton pour entrer les coordonnées cartographiques d'un emplacement sur la carte comme destination.

Coordonnées

Retour au mode conduite



Sur l'iPhone et l'iPod, de nombreux menus et écrans contiennent un bouton d'accès rapide pour revenir au <u>mode conduite</u> sans devoir repasser par tous les menus. Le bouton s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Sur un iPad, touchez l'écran du mode conduite pour revenir au mode conduite.

Explorer la carte

Explorer une carte

Touchez **Explorer la carte** dans le menu principal pour ouvrir la navigateur de carte. Ce dernier vous permet d'explorer la carte de la même manière que vous consultez une carte routière traditionnelle sur papier.



Vous pouvez parcourir la carte en utilisant votre doigt pour faire glisser la carte dans l'écran.

Effectuez des zooms avant et arrière en écartant ou en pinçant vos doigts sur l'écran. Vous pouvez également zoomer sur un emplacement en touchant l'écran deux fois avec un doigt. Pour effectuer un zoom arrière, touchez l'écran une seule fois avec deux doigts.

Marqueurs

Vous pouvez aussi placer des marqueurs sur la carte pour afficher la distance entre différents emplacements. Touchez un marqueur pour centrer la carte sur le lieu qu'il indique. Les marqueurs pointent en direction d'un des emplacements suivants :

- Votre position actuelle.
- Votre domicile.
- Votre destination.

Pour définir votre propre marqueur, positionnez le curseur sur l'emplacement requis sur la carte, touchez le bouton de ce dernier, puis touchez Définir position.

Remarque : les marqueurs sont supprimés à la fermeture de la TomTom app.

Sélection d'éléments sur la carte

Touchez la carte pour placer le curseur à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également faire glisser le curseur sur la carte en maintenant votre doigt appuyé jusqu'à ce qu'il s'étende. Lorsque vous faites glisser le curseur, la zone se trouvant dans le curseur étendu s'agrandit.

Lorsque vous placez le curseur, une partie de la carte est sélectionnée. Les détails concernant cet emplacement sont affichés, accompagnés d'une flèche.



Touchez l'emplacement pour utiliser la position du curseur. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :



Touchez ce bouton pour planifier un parcours à partir de votre emplacement actuel vers la position du curseur.

Aller à cible



Touchez ce bouton pour passer par la position du curseur durant le trajet actuellement planifié. Cette option s'affiche uniquement si vous avez déjà planifié un parcours.

Passer par...



Affiche la liste des points d'intérêt (PI) situés à proximité de l'emplacement sélectionné, et permet de rechercher des points d'intérêt.

Rechercher PI à proximité



Affiche les détails du PI (point d'intérêt) que vous avez sélectionné. Cette option apparaît uniquement si vous avez sélectionné un PI.

Détails du Pl



Touchez ce bouton pour appeler le Pl désigné par la position de votre curseur. Cette option apparaît uniquement si vous avez sélectionné un Pl auquel un numéro de téléphone est attribué.

Appeler...



Touchez ce bouton pour apporter une <u>correction de carte avec TomTom Map Share</u>.

Corriger l'erreur de carte



Touchez ce bouton pour <u>partager</u> votre position actuelle ou votre destination.

Partager l'emplacement




Enregistrer l'emplacement

Touchez ce bouton pour ajouter l'emplacement aux favoris ou l'enregistrer dans vos contacts. Vous pouvez nommer librement le favori ou bien utiliser le nom proposé. Vous pouvez créer un contact ou l'ajouter à un contact existant.



Touchez ce bouton pour placer un marqueur sur la position du curseur.





Touchez ce bouton pour déplacer la carte afin de placer la position du curseur au centre de l'écran. La carte fait un zoom sur la position du curseur.

Centrer sur carte

Modifier et copier des coordonnées

Vous pouvez modifier le style des coordonnées affichées sur la carte, et les copier dans le presse-papiers iOS afin de les partager avec d'autres apps.

Vous pouvez afficher ou masquer les coordonnées en utilisant le bouton d'informations de la barre d'outils Carte.

Copier des coordonnées

- 1. Recherchez un emplacement dans le navigateur de carte.
- 2. Touchez longuement les coordonnées de carte jusqu'à faire apparaître le bouton Copier.
- 3. Touchez Copier pour copier les coordonnées.
- 4. Ouvrez l'app iOS dans laquelle vous souhaitez coller le texte.
- 5. Touchez longuement l'emplacement dans lequel vous souhaitez coller le texte jusqu'à faire apparaître le bouton Coller. Touchez le bouton Coller pour coller le texte dans l'app.

Modifier le style des coordonnées de carte

Touchez les coordonnées pour modifier leur style. Vous avez trois options :

- Degrés, minutes et secondes
- Degrés, minutes décimales
- Degrés décimaux

Barre d'outils Carte

La barre d'outils située au bas de l'écran Explorer la carte contient les boutons suivants :



Touchez ce bouton pour centrer la carte sur votre position actuelle.



Touchez ce bouton pour afficher votre parcours sur la carte.



Touchez ce bouton pour afficher les incidents de circulation dans le navigateur de carte. TomTom Traffic est un service nécessitant un abonnement.





Touchez ce bouton pour ouvrir le menu <u>Corrections de carte</u>. Ce bouton est uniquement disponible si une route est sélectionnée.



Touchez ce bouton pour rechercher un emplacement sur la carte. Sélectionnez l'emplacement de la même manière que vous sélectionnez une destination lors de la planification d'un trajet. Le curseur se déplace ensuite vers l'emplacement sélectionné.



Touchez ce bouton pour sélectionner les informations affichées sur la carte. Vous pouvez sélectionner les informations suivantes :

- Trafic
- Favoris
- Noms
- Coordonnées
- Points d'intérêt

Touchez Types de PI pour sélectionner les PI affichés sur la carte.

Corrections de cartes avec TomTom Map Share

À propos de TomTom Map Share

Avec TomTom Map Share, vous corrigez les erreurs sur les cartes et partagez les corrections avec le reste de la communauté TomTom Map Share.

Vous pouvez corriger votre carte et partager vos corrections avec d'autres utilisateurs de Map Share à l'aide du menu **Explorer la carte** dans le menu principal.

Remarque: TomTom Map Share n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/mapshare.

Sur un iPod touch ou un iPad sans 3G, TomTom Map Share se connecte à la communauté TomTom Map Share uniquement si une connexion Wi-Fi est disponible. Les modifications que vous apportez hors ligne sont uniquement affichées sur votre TomTom app et ne sont pas téléchargées même lorsque vous établissez une connexion Wi-Fi ultérieurement.

Corrections de carte

Les corrections de carte sont signalées par les utilisateurs Map Share. Certaines corrections sont immédiatement partagées avec les membres de la communauté, tandis que d'autres sont d'abord vérifiées par TomTom.

- Les corrections signalées par les membres de la communauté Map Share concernent notamment le changement du sens de la circulation d'une rue, le blocage ou le changement de nom d'une rue et l'ajout ou la modification de PI.
 - Ces corrections sont immédiatement partagées avec la communauté Map Share.
- Les corrections rapportées par les membres de Map Share et vérifiées par TomTom concernent notamment les rues manquantes, les nouveaux radars, les erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute ou les ronds-points manquants.
 - Ces corrections sont évaluées et vérifiées par TomTom et incluses lors de la publication de carte suivante.

Activer et désactiver Map Share

TomTom Map Share est automatiquement activé lorsque vous lancez la TomTom app et qu'un message de bienvenue s'affiche.

Si vous souhaitez arrêter d'utiliser Map Share, touchez **Modifier les paramètres** dans le menu principal, puis **Avancés**. Réglez le paramètre **Map Share** pour activer ou désactiver Map Share.

Remarque : lorsque ce paramètre est modifié, la carte est rechargée pour appliquer ou supprimer les corrections de carte. Cela peut prendre plusieurs secondes.

Télécharger et envoyer des corrections de carte

Après l'affichage du message de bienvenue, vous êtes invité à télécharger les corrections de carte mises à disposition par d'autres utilisateurs TomTom. Map Share recherche alors chaque semaine les nouvelles corrections.

Conseil : la taille du fichier des corrections de carte est indiquée.

Pour modifier vos paramètres de téléchargement, procédez comme suit :

- 1. Touchez Modifier les paramètres dans le menu principal.
- 2. Touchez Carte pour afficher le menu Carte.
- 3. Touchez Mise à jour Map Share.
 - Touchez Obtenir des corrections pour choisir entre télécharger les corrections automatiquement, manuellement ou lorsque l'appareil vous le demande.
 - Activez l'option WiFi uniquement si vous souhaitez que les corrections de carte soient téléchargées uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil.
 - Touchez Rechercher les nouvelles corrections pour vérifier à tout moment si d'autres corrections sont disponibles en téléchargement.

Remarque : toutes les corrections que vous apportez à votre propre carte sont automatiquement partagées et envoyées à TomTom.

Signaler une erreur sur la carte

Pour corriger une erreur sur une carte, procédez comme suit :

- 1. Touchez Explorer la carte dans le menu principal.
- 2. Sélectionnez l'emplacement à corriger sur la carte.
- 3. Dans la barre d'outils Explorer la carte, touchez le bouton Corrections de carte.



- 4. Sélectionnez le type de corrections de carte que vous souhaitez signaler.
- Saisissez le détail des corrections et touchez Envoyer.
 La correction est enregistrée et les informations envoyées à l'équipe TomTom Map Share.
- 6. Un message de remerciement apparaît. Touchez Continuer pour revenir à l'écran Explorer la carte.

Types de corrections de carte

Les types de correction de carte suivants sont disponibles :



Touchez ce bouton pour bloquer ou débloquer une rue. Vous pouvez bloquer ou débloquer la rue dans un sens ou dans les deux.

Touchez l'un des boutons au bas de l'écran pour en faire une rue à double sens, à sens unique ou la bloquer.

(Dé)bloquer la rue



Modifier le nom de la rue Touchez ce bouton pour modifier le nom d'une rue à l'aide du clavier.

Remarque : l'appareil vous demande si vous souhaitez modifier le nom de l'ensemble de la rue ou uniquement le nom de la portion sélectionnée.



Modifier la limitation de vitesse Touchez ce bouton pour modifier la limitation de vitesse de l'Intégralité de la route, la Zone de vitesse actuelle ou pour Uniquement la portion sélectionnée.



Signaler une autre erreur

Touchez ce bouton pour signaler à TomTom d'autres types de corrections. Saisissez un message descriptif pour la correction. Par exemple, vous pouvez signaler des rues manquantes, des erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute ou des ronds-points manquants. Touchez Envoyer. La TomTom app envoie un rapport spécial à TomTom Map Share.



Touchez ce bouton pour signaler un radar. Vous pouvez choisir de signaler un radar fixe ou un radar mobile.

L'emplacement apparaît sur la carte. Touchez **Terminé** pour signaler le radar.

Un message de remerciement apparaît. Touchez Fermer.

Signaler un radar

Points d'intérêt (PI)

À propos des PI

Les Points d'intérêt ou PI sont des lieux utiles sur la carte.

En voici quelques exemples :

- Restaurants
- Hôtels
- Musées
- Parkings
- Stations-service

Vous pouvez utiliser des PI dans plusieurs endroits de la TomTom app :

- Sélection d'un PI comme destination lors de la planification d'un parcours.
- Appel d'un PI depuis le navigateur de carte.
- Sélection des PI à afficher sur la carte.

Navigation vers un Pl

Vous pouvez sélectionner un PI comme destination ou comme emplacement par lequel vous souhaitez passer.

Lorsque vous appelez un PI ou que vous naviguez dans sa direction, vous pouvez le sélectionner de la manière suivante :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Pour aller à un PI, touchez Aller à..., puis touchez Point d'intérêt.
- 3. Si vous avez déjà planifié un parcours et que vous souhaitez ajouter un PI comme emplacement par lequel passer, touchez + sur l'écran de récapitulatif du parcours, puis touchez Point d'interêt
- 4. Réduisez le choix de PI en sélectionnant la zone où se trouve le PI. Les options suivantes sont disponibles :



Touchez ce bouton pour effectuer votre choix dans une liste de PI près de votre position actuelle.

PI à proximité



Touchez ce bouton pour rechercher un PI dans une ville donnée.

PI dans la ville



Touchez ce bouton pour effectuer votre choix dans une liste de PI près de votre Domicile.

PI près du domicile

Après la planification d'un parcours, les options suivantes sont disponibles :



Touchez ce bouton pour rechercher un PI le long de votre parcours planifié.

PI en chemin



Touchez ce bouton pour rechercher un PI à proximité de votre destination planifiée.

PI à destination

- 5. Si vous avez sélectionné PI dans la ville, tapez le nom de la ville que vous souhaitez visiter et sélectionnez-la quand elle apparaît dans la liste.
- 6. Sélectionnez une catégorie de PI.

Touchez Rechercher pour rechercher un PI par nom. Cette recherche porte sur tous les PI dans toutes les catégories.

Touchez la catégorie de PI, si elle s'affiche.

Touchez Plus pour effectuer votre choix dans toute la liste de catégories. Sélectionnez la catégorie dans la liste.

7. Sélectionnez le PI vers leguel vous souhaitez aller dans la liste de PI affichés.

Le tableau ci-dessous vous explique les distances qui sont affichées à côté de chaque PI.

- PI à proximité distance depuis votre position actuelle
- PI dans la ville distance depuis le centre-ville
- PI près du domicile distance depuis votre domicile
- PI en chemin distance depuis votre position actuelle
- PI à destination distance depuis votre destination

Si vous avez planifié un parcours, un symbole s'affiche également à côté de chaque Pl.



Le PI est sur votre parcours



Le PI est proche de votre parcours



Le PI est assez proche de votre parcours.



Le PI se trouve en dehors de votre parcours.

Quand vous sélectionnez un PI, des informations telles que le numéro de téléphone et une brève description s'affichent. En fonction des informations disponibles pour le PI et des fonctions de votre appareil iOS, touchez un panneau pour appeler le PI, lui envoyer un e-mail ou accéder au site Web.

Touchez Sélectionner pour confirmer que vous souhaitez planifier un parcours vers ce Pl.

Recherche d'un PI dans le navigateur de carte

Vous pouvez rechercher un PI à l'aide du navigateur de carte et contacter le PI ou afficher le parcours jusqu'à ce point.

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Explorer la carte. Assurez-vous que l'option Points d'intérêt est sélectionnée sur la page Infos sur la carte. Vous pouvez également sélectionner les <u>points d'intérêt (PI)</u> à afficher sur la carte.
- 3. Recherchez un PI sur la carte. Vous pouvez afficher votre parcours de sorte à signaler les points d'intérêt, à agrandir ou déplacer la carte.
- 4. Sélectionnez un symbole de point d'intérêt et touchez le panneau Nom du PI pour afficher le menu correspondant.

Les options suivantes sont disponibles :



Touchez ce bouton pour planifier un parcours à partir de votre emplacement actuel vers la position du curseur.

Aller à cible



Touchez ce bouton pour passer par la position du curseur durant le trajet actuellement planifié. Cette option s'affiche uniquement si vous avez déjà planifié un parcours.

Passer par...



Affiche la liste des points d'intérêt (PI) situés à proximité de l'emplacement sélectionné, et permet de rechercher des points d'intérêt.

Rechercher PI à proximité



Affiche les détails du PI (point d'intérêt) que vous avez sélectionné. Cette option apparaît uniquement si vous avez sélectionné un PI.

Détails du PI



Touchez ce bouton pour appeler le Pl désigné par la position de votre curseur. Cette option apparaît uniquement si vous avez sélectionné un Pl auquel un numéro de téléphone est attribué.

Appeler...



Touchez ce bouton pour apporter une <u>correction de carte avec</u> <u>TomTom Map Share</u>.

Corriger l'erreur de carte



Partager l'emplacement

Touchez ce bouton pour <u>partager</u> votre position actuelle ou votre destination.




Enregistrer l'emplacement

Touchez ce bouton pour ajouter l'emplacement aux favoris ou l'enregistrer dans vos contacts. Vous pouvez nommer librement le favori ou bien utiliser le nom proposé. Vous pouvez créer un contact ou l'ajouter à un contact existant.



Touchez ce bouton pour placer un marqueur sur la position du curseur.





Centrer sur carte

Touchez ce bouton pour déplacer la carte afin de placer la position du curseur au centre de l'écran. La carte fait un zoom sur la position du curseur.

Afficher les PI (Points d'intérêt) sur la carte

Les PI peuvent s'afficher sur la carte en mode conduite, mais également dans la navigateur de carte.

Pour afficher les PI en mode conduite, procédez comme suit :

- 1. Touchez Modifier les paramètres dans le menu principal.
- 2. Touchez Carte.
- 3. Vérifiez que le paramètre PI sur la carte est sélectionné.

Pour afficher les PI sur la carte dans la navigateur de carte, procédez comme suit :

- 1. Dans le menu principal, touchez Explorer la carte.
- 2. Touchez le bouton d'information situé dans l'angle inférieur droit de l'écran pour afficher l'écran Infos sur la carte.
- 3. Assurez-vous d'avoir sélectionné le paramètre Points d'intérêt.

Sélectionner les PI à afficher sur la carte

Vous pouvez sélectionner les catégories de PI affichées, par exemple, les stations-service, les restaurants et les hôtels.

Cette sélection est utilisée dans les deux cartes.

Pour modifier les catégories de PI affichées en mode conduite, procédez comme suit :

- 1. Touchez Modifier les paramètres dans le menu principal.
- 2. Touchez Carte.
- 3. Touchez Types de Pl.
- 4. Sélectionnez les PI que vous souhaitez afficher sur la carte.

Pour modifier les catégories de PI affichées sur la carte dans la navigateur de carte, procédez comme suit :

1. Touchez Explorer la carte dans le menu principal.

- 2. Touchez le bouton d'information dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- 3. Touchez Types de PI.
- 4. Sélectionnez les PI que vous souhaitez afficher sur la carte.

Aidez-moi!

À propos d'Aidez-moi!

Aidez-moi !est une façon simple de rejoindre des services d'urgence et d'autres services spécialisés ou de les contacter par téléphone.

Si, par exemple, vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous pouvez utiliser Aidez-moi ! pour appeler l'hôpital le plus proche et lui indiquer votre position exacte.

Utilisation du menu « Aidez-moi! » pour appeler un service local

Vous pouvez utiliser Aidez-moi ! pour chercher un service d'assistance, puis l'appeler par téléphone et l'informer des coordonnées de votre position actuelle.

Lorsque vous recherchez un service d'assistance, une liste des établissements les plus proches s'affiche. Sélectionnez l'un des centres de la liste pour afficher son adresse et son numéro de téléphone ainsi que votre position actuelle sur la carte.

Pour utiliser Aidez-moi ! afin de localiser un service d'assistance, d'appeler ce service par téléphone et de vous rendre de votre position actuelle jusqu'à celui-ci, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Aidez-moi!.
- 3. Touchez Appeler l'assistance.
- 4. Sélectionnez le type de service dont vous avez besoin, par exemple, Hôpital le plus proche.
- 5. Pour composer son numéro, sélectionnez un centre dans la liste. Le plus proche figure en haut de la liste.
 - Si votre appareil iOS dispose d'une fonctionnalité téléphonique, vous pouvez toucher le bouton affichant le numéro de téléphone pour le composer immédiatement. Si votre appareil iOS ne dispose pas d'une fonctionnalité téléphonique, le numéro s'affiche afin que vous puissiez le composer avec un autre appareil.
 - Lorsque votre appel aboutit, ouvrez à nouveau TomTom app et touchez **Aidez-moi!** pour obtenir une description de votre position actuelle. La description de votre position actuelle s'affiche. Touchez la description pour copier le texte. Vous pouvez ensuite coller la description dans un SMS ou un e-mail.
- 6. Pour aller jusqu'au centre d'assistance en voiture, touchez Aller à l'assistance.

La TomTom app commence à vous indiquer le chemin vers votre destination.

Favoris

À propos des favoris

Les favoris sont des lieux où vous allez souvent. Vous pouvez créer des favoris afin de ne pas avoir à entrer l'adresse à chaque fois que vous voulez vous y rendre.

Il ne doit pas forcément s'agir de vos emplacements favoris ou de lieux où vous vous rendez souvent ; ils peuvent simplement représenter une collection d'adresses utiles.

Créer un favori

Vous pouvez créer un favori depuis l'un des emplacements suivants dans la TomTom app:

- Depuis les menus Aller à... et Favori.
- Depuis les menus Modifier les paramètres et Gérer les favoris.
- Depuis un emplacement sélectionné dans le navigateur de carte.

Pour créer un favori depuis le menu Favori ou Gérer les favoris, touchez le symbole + situé au bas de l'écran. L'écran Ajouter un favori apparaît et contient les boutons répertoriés ci-dessous.

Donnez à votre favori un nom facile à mémoriser. La TomTom app suggère systématiquement un nom. Si vous souhaitez entrer votre propre nom, supprimez la suggestion et entrez un nouveau nom. Vous pourrez modifier ce nom ultérieurement.

Touchez Terminé pour enregistrer le favori.

Accueil



Domicile

Touchez ce bouton pour entrer votre domicile comme favori.

Pour définir votre Domicile, touchez Base dans le menu Paramètres.

Adresse



Adresse

Touchez ce bouton pour entrer une adresse comme favori. Pour utiliser un code postal, touchez le bouton **Code postal** en haut de l'écran pour afficher l'écran Code postal.

Destination récente



Touchez ce bouton pour afficher la liste de vos destinations récentes. Cela inclut également les arrêts Passer par. Touchez une destination récente pour l'ajouter en tant que favori.

Destination récente

Lieux



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu Lieux. Lieux vous permet de lancer des <u>recherches</u> avec TomTom Places, Facebook ou foursquare, puis d'utiliser l'emplacement de l'un des résultats de recherche comme favori.

Lieux

Personnes



Touchez ce bouton pour utiliser l'adresse d'un contact ou un emplacement où un ami s'est localisé en tant que favori.

Personnes

Le menu Personnes contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour sélectionner une personne dans les contacts de votre répertoire. Vous pouvez uniquement utiliser un contact qui possède une adresse.

Contact



Touchez ce bouton pour voir les amis qui sont localisés sur Facebook. Sélectionnez un ami localisé pour voir son emplacement. Touchez **Sélectionner** pour définir l'adresse de cet emplacement comme favori.

Amis localisés



Touchez ce bouton pour voir les amis qui se sont récemment localisés sur foursquare.

Activité récente

Événements



Touchez ce bouton pour utiliser l'adresse d'un événement enregistré dans votre app Calendrier ou sur votre page Événements de Facebook comme favori.

Événements

Le menu Événements contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour utiliser l'adresse d'un événement enregistré dans votre app Calendrier comme favori.

Calendrier



Touchez ce bouton pour utiliser l'adresse d'un événement enregistré sur votre page Événements de Facebook comme favori.

Facebook

Point d'intérêt



Touchez ce bouton pour utiliser un point d'intérêt (PI) comme favori.

Point d'intérêt

Adresse copiée



Touchez ce bouton pour enregistrer une adresse copiée comme favori.

Adresse copiée

Photo



Touchez ce bouton pour sélectionner une photo de la galerie de votre appareil iOS et l'utiliser comme favori.

Photo

Remarque : seules les photos contenant des données de lieu peuvent être utilisées. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Appareil photo de votre appareil iOS.

Ma position



Touchez ce bouton pour utiliser votre position actuelle comme favori.

Ma position

Code postal



Touchez ce bouton pour entrer un code postal en tant que favori. Pour utiliser une adresse, touchez le bouton **Adresse** en haut de l'écran pour afficher l'écran Adresse.

Code postal

Point sur la carte



Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte comme favori à l'aide du <u>navigateur de carte</u>.

Point sur la carte

Coordonnées



Touchez ce bouton pour entrer les coordonnées cartographiques d'un emplacement sur la carte comme favori.

Coordonnées

Utiliser un favori

Normalement, vous utiliserez un favori pour aller à un lieu sans avoir à entrer l'adresse. Pour aller vers un favori, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Aller à....
- 3. Touchez Favori.
- Sélectionnez un favori dans la liste.
 Le TomTom app vous calcule le parcours.
- 5. Touchez Terminé.

Le TomTom app commence immédiatement à vous guider vers votre destination à l'aide des instructions vocales et des instructions à l'écran.

Modifier le nom d'un favori

Pour modifier le nom d'un favori, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les paramètres.
- 3. Touchez Gérer les favoris.
- 4. Touchez le favori que vous souhaitez renommer.
- 5. Touchez Nom dans le menu Favori, puis entrez le nouveau nom du favori.
- 6. Touchez Terminé.

Le favori a été renommé.

Modification de l'ordre des favoris

Pour modifier l'ordre des favoris, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les paramètres.
- 3. Touchez Gérer les favoris.
- 4. Touchez Modifier, puis, à l'aide du symbole d'ordre situé à droite du favori, faites glisser l'élément vers sa nouvelle position dans la liste.
- 5. Touchez le bouton Terminé.

Supprimer un favori

Supprimez un favori comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Modifier les paramètres.
- 3. Touchez Gérer les favoris.
- 4. Pour supprimer un favori, suivez l'une des méthodes suivantes :
 - Touchez Modifier, puis touchez le panneau stop situé en regard du favori que vous souhaitez supprimer. Touchez le bouton Supprimer, puis le bouton Terminé.
 - Effectuez un glissement de l'autre côté du favori. Touchez le bouton Supprimer.

Informations trafic

TomTom Traffic

TomTom Traffic est un service exclusif de TomTom fournissant des infos trafic en temps réel. Grâce à des informations de circulation les plus récentes et IQ Routes, TomTom Traffic vous aide à planifier le meilleur parcours possible vers votre destination. Pour plus d'informations sur les services et les abonnements TomTom, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Important: TomTom Traffic est uniquement pris en charge sur les iPhone et les iPad 3G, mais pas sur les iPod touch ou les iPad sans 3G.

Pour utiliser TomTom Traffic, vous devez disposer d'une connexion de données continue (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). Il se peut que votre opérateur de téléphonie mobile vous facture des frais pour l'utilisation de la connexion de données sans fil.



La TomTom app reçoit régulièrement des informations sur les changements des conditions de circulation. Si des embouteillages ou d'autres incidents sont repérés sur votre parcours, l'app peut replanifier votre parcours afin de minimiser les retards.

Conseil : la TomTom app télécharge automatiquement les mises à jour trafic, ce qui peut entraîner des frais d'itinérance mobile si vous voyagez à l'étranger.

Pour éviter cela, touchez Modifier les paramètres dans le menu principal, puis Avancés, faites défiler jusqu'à Services de données et touchez le bouton pour désactiver le service.

Utiliser les informations trafic

Touchez la voiture dans le coin supérieur droit en Mode conduite pour afficher la barre trafic latérale.

La barre trafic latérale affiche l'ensemble des incidents de circulation majeurs à mesure qu'ils surviennent sur votre parcours. Les points lumineux indiquent l'emplacement des incidents sur votre parcours.



La voiture en haut de la barre trafic latérale affiche le retard provoqué par les incidents de circulation sur votre parcours.

La partie centrale de la barre trafic latérale affiche les incidents de circulation un par un dans leur ordre d'occurrence sur votre parcours.

Le bas de la barre trafic latérale affiche votre position actuelle.

Faites défiler la barre trafic latérale avec votre doigt pour afficher tous les incidents de circulation sur votre parcours.

Lorsque vous faites défiler la barre trafic latérale, celle-ci s'arrête lorsqu'elle atteint l'incident suivant.

Afin d'améliorer la visibilité sur la barre trafic latérale, il se peut que certains incidents mineurs ne soient pas affichés.

Le retard total provoqué par les incidents de la circulation sur votre parcours s'affiche à l'aide de voitures de couleur différente en haut de la barre trafic latérale.

	Il n'y a aucun retard sur votre parcours.	
	Moins de 15 minutes de retard sur votre parcours.	
	Plus de 15 minutes de retard sur votre parcours.	
S.K.	Actualisation du service Traffic.	
	Aucun parcours planifié, trafic actualisé.	
	Pas d'abonnement à TomTom Traffic.	
5/4	Le service Traffic est indisponible.	

Pour en savoir plus sur un incident

Lorsqu'un incident de circulation s'affiche sur la carte, le point de départ de l'incident de circulation est indiqué par un symbole trafic.



Quand vous faites défiler la barre trafic latérale de haut en bas, le panneau au-dessus de la barre d'état vous offre un complément d'information sur chaque incident. Il s'agit notamment du type d'incident, par exemple des travaux routiers, et du retard occasionné par cet incident.

Touchez le panneau pour afficher davantage d'informations sur l'incident.



Touchez les flèches pointant vers le haut ou vers le bas pour afficher les incidents individuels dans l'ordre dans lequel ils surviennent sur votre parcours.

Touchez **Minimiser les retards** pour vérifier si vous pouvez gagner du temps en utilisant un parcours alternatif.

Choisir le parcours le plus rapide

La TomTom app recherche constamment les évolutions de la circulation sur votre parcours et vérifie s'il existe un parcours plus rapide vers votre destination. S'il trouve un parcours plus rapide, il vous demande si vous voulez l'emprunter.

Pour vérifier si vous empruntez le parcours le plus rapide, procédez comme suit :

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Options de parcours.
- 3. Touchez Minimiser les retards.



Conseil: ce bouton est disponible uniquement si vous avez souscrit un abonnement à TomTom Traffic.

S'il existe un parcours plus rapide, il vous demande si vous voulez emprunter le nouveau parcours.

Vérifier les incidents de circulation dans votre région

Pour obtenir une vue d'ensemble des incidents de circulation dans votre région et pour afficher les détails, procédez comme suit :

- Touchez Explorer la carte dans le menu principal.
 La carte s'affiche.
- 2. Touchez le bouton Trafic dans la barre d'état pour afficher les incidents de circulation sur la carte.

La carte affiche les incidents de circulation dans votre région.



3. Touchez un incident de circulation pour obtenir les informations détaillées. L'affichage des incidents s'ouvre et vous présente des informations détaillées sur l'incident.

Incidents de la circulation

Les incidents de circulation et les avertissements s'affichent sur la carte en mode conduite et dans la barre trafic latérale.

Il existe deux types de signe d'incident et d'avertissement :

- Les symboles affichés dans un carré rouge indiquent les incidents de circulation. La TomTom app peut replanifier votre parcours afin d'éviter les nouveaux incidents.
- Les symboles qui s'affichent dans un triangle rouge sont liés à la météo. La TomTom app n'est pas en mesure de replanifier votre parcours afin d'éviter ce type d'avertissements.

Symboles des incidents de la circulation :

	Accident	
*	Travaux	
ΙΙ Υ	Une ou plusieurs voies fermées	
	Route fermée	
Ţ.	Incident de la circulation	
	Embouteillage	
Symboles liés à la météo :		
	Brouillard	
	Pluie	
	Vent	
	Verglas	





Disponibilité régionale

Remarque : vous pouvez utiliser les services TomTom à l'étranger, mais lorsque vous planifiez un parcours, pensez que tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Acheter un nouvel abonnement Traffic

Pour souscrire un nouvel abonnement, procédez comme suit :

- 1. Démarrez la TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Trafic.
- 4. Choisissez un abonnement dans la liste des abonnements TomTom Traffic.
- 5. Créez un compte TomTom ou connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil : si vous possédez déjà un appareil de navigation TomTom, nous vous conseillons d'ouvrir un nouveau compte TomTom pour votre appareil iOS en utilisant une adresse e-mail différente.

Pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS. Si le paiement est validé, TomTom Traffic démarre en quelques minutes sur votre TomTom app.

Contrôler votre abonnement Traffic

Vous pouvez contrôler l'état de votre abonnement à tout moment en touchant **Boutique TomTom** dans le menu principal, puis en touchant **Trafic**.

La TomTom app vous avertit également lorsque votre abonnement approche de sa date de renouvellement.

Renouveler votre abonnement Traffic

Vous pouvez renouveler votre abonnement TomTom Traffic après son expiration ou le prolonger avant son expiration.

Pour renouveler un abonnement ayant expiré, procédez comme indiqué ci-dessous.

- 1. Démarrez la TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Trafic.
- 4. Choisissez l'abonnement que vous souhaitez renouveler.
- 5. Connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil: pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS. Si le paiement est validé, TomTom Traffic démarre en quelques minutes sur votre TomTom app.

Radars

À propos des radars

Si les lois du pays dans lequel vous roulez l'autorisent, les radars situés sur votre parcours sont indiqués sur le <u>mode conduite</u>. Les radars sont indiqués 15 secondes avant que vous ne les atteigniez. Vous pouvez sélectionner les caractéristiques associées à la sécurité dont vous souhaitez être averti dans Alertes.

Remarque : en raison de la nouvelle législation française, tous les types d'emplacement de radars sont désormais signalés comme <u>zones de danger</u> lorsque vous conduisez en France.

Remarque : pour obtenir des informations à jour sur les radars mobiles et les zones de radars fréquents, abonnez-vous au <u>service Radars</u>. Ce service met également à jour les informations sur les autres types de radars et vous permet de <u>signaler des radars</u>.

Des avertissements concernant les radars s'affichent même si aucun parcours n'est planifié. Des radars ne se trouvant pas directement sur votre parcours peuvent également vous être signalés.

Avertissements de radars

Lorsque vous recevez un avertissement, un <u>symbole d'alerte</u> apparaît dans l'angle supérieur gauche du <u>mode conduite</u> et un petit symbole apparaît sur votre parcours. Lorsque la limitation de vitesse est pertinente, elle est indiquée dans le symbole d'alerte. La distance avant la caractéristique est indiquée au bas du symbole d'alerte. Lorsque vous conduisez dans une zone de vitesse moyenne, le symbole d'alerte apparaît tout au long de votre trajet au sein de cette zone.



Le symbole d'alerte radar a une bordure d'arrière-plan verte lorsque vous conduisez en respectant la limitation de vitesse, et une bordure d'arrière-plan rouge lorsque vous la dépassez. Touchez le symbole d'alerte pour annuler l'avertissement des radars.

Types de radars et caractéristiques associées à la sécurité

Vous êtes averti pour les types de radars et de caractéristiques associées à la sécurité suivants :

Remarque : si vous ne disposez pas du <u>service Radars</u>, la partie inférieure du symbole d'alerte est grisée et le symbole affiché sur votre parcours est noir.

Symbole alerte	Symbole parcours	Description
60		Radar à emplacement fixe.
60	PB	Radar de feu rouge. Il peut s'agir d'une caméra détectant ou non la vitesse.
60		Radar divers.
5		Radar mobile. Les radars mobiles sont uniquement indiqués si vous disposez du <u>service Radars</u> . La TomTom app mémorise les radars mobiles pendant trois heures une fois que vous les avez signalés.
250		Radar de péage.
60	F	Radar sur route à circulation réglementée. Ces radars surveillent les véhicules qui utilisent des routes réglementées, comme une voie qui n'est pas ouverte à la circulation lors des heures de pointe.
60	? ?	Zone de radars mobiles fréquents. Les zones de radars mobiles fréquents sont uniquement indiquées si vous disposez du <u>service Radars</u> . Il s'agit de zones où les radars mobiles sont signalés fréquemment et en nombre.

250	Po	Radars contrôlant les vitesses moyennes - début de signalement de la zone. Cet avertissement reste visible tant que vous conduisez au sein de la zone de vitesse moyenne. Si vous respectez la limitation de vitesse, aucun son d'avertissement ne retentit. Si vous dépassez la limitation de vitesse, un son d'avertissement est émis une seule fois. Si vous réduisez votre vitesse et passez en-dessous de la limitation de vitesse, puis la dépassez de nouveau plus tard, le son d'avertissement est émis une nouvelle fois.
230	Pó	Radars contrôlant les vitesses moyennes - fin de signalement de la zone.
300	!	Zone d'accidents fréquents. Il s'agit de zones où les accidents sont nombreux.
325		Passage à niveau sans barrières.

Fréquence des mises à jour des radars

Si vous disposez d'un abonnement au <u>service Radars TomTom</u>, les informations sur les radars sont sans cesse mises à jour, sauf en cas de perte de la connexion au serveur TomTom.

Vous pouvez voir si le service reçoit actuellement des mises à jour du serveur TomTom en regardant la couleur des symboles des alertes en mode conduite :





Lorsque le service reçoit des mises à jour TomTom, la partie inférieure du symbole d'alerte et le symbole d'alerte indiqués sur votre parcours sont bleus.





Lorsque le service ne peut pas recevoir de mises à jour du serveur TomTom, la partie inférieure du symbole d'alerte est grise et le symbole indiqué sur votre parcours est noir.

Votre service Radars peut ne pas recevoir de mises à jour de la part de TomTom pour une ou plusieurs raisons :

- Votre <u>abonnement</u> a expiré.
- Les services de données sont désactivés dans les Paramètres avancés.
- Les radars ne sont pas disponibles dans votre secteur. Pour en savoir plus sur le service Radars et d'autres services disponibles dans votre pays, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Signaler un radar

Remarque: vous pouvez signaler un radar uniquement si vous disposez du service Radars.



Touchez ce symbole pour signaler un radar. Par défaut, un radar mobile est signalé mais vous pouvez le convertir en radar fixe en touchant le bouton qui apparaît. Le message Merci d'avoir signalé un radar s'affiche en haut de l'écran. L'emplacement est signalé à TomTom et partagé avec les utilisateurs TomTom.

Remarque: un radar mobile signalé reste dans la TomTom app pendant trois heures.

Supprimer un radar

Remarque: vous pouvez supprimer un radar uniquement si vous disposez du service Radars.



Le symbole du radar s'affiche comme indiqué ci-contre à l'approche d'un radar. Touchez le symbole pour supprimer un radar Vous pouvez supprimer un radar dans un délai de 5 secondes après l'avoir dépassé. La modification est signalée à TomTom et partagée avec les utilisateurs TomTom.

Disponibilité régionale

Remarque : vous pouvez utiliser les services TomTom à l'étranger, mais lorsque vous planifiez un parcours, pensez que tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, rendez-vous sur tomtom.com/iphone.

Paramètres des avertissements de radars

Les paramètres pour les alertes radars vous permettent d'activer ou de désactiver les avertissements et de sélectionner le son d'avertissement.

- 1. Dans le menu principal, touchez Modifier les paramètres.
- 2. Touchez Alertes.
- 3. Dans la zone Radar, définissez les paramètres suivants :
 - Touchez le bouton pour activer ou désactiver les avertissements.
 - Touchez Sons et choisissez un son à attribuer à l'avertissement.
 - Touchez Types et sélectionnez <u>les radars et les caractéristiques associées à la sécurité</u> dont vous souhaitez être averti.

Acheter un nouvel abonnement Radars

Important: le service Radars est uniquement disponible sur les iPhone et les iPad 3G, mais pas sur les iPod touch et les iPad sans 3G.

Pour utiliser ce service, vous devez disposer d'une connexion de données continue (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). Il se peut que votre opérateur de téléphonie mobile vous facture des frais pour l'utilisation de la connexion de données sans fil. Pour arrêter la mise à jour du service Radars, touchez Modifier les paramètres dans le menu principal, puis Avancés, puis faites défiler jusqu'à Services de données. Touchez le bouton pour désactiver le service.

Pour souscrire un nouvel abonnement, procédez comme suit :

- 1. Démarrez l'TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Radars.

- 4. Choisissez un abonnement dans la liste des services Radars.
- 5. Créez un compte TomTom ou connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil: si vous possédez déjà un appareil de navigation TomTom, nous vous conseillons d'ouvrir un nouveau compte TomTom pour votre appareil iOS en utilisant une adresse e-mail différente. Pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS. Si le paiement est validé, Radars démarre en quelques minutes sur votre TomTom app.

Vérifier son abonnement Radars

Vous pouvez contrôler l'état de votre abonnement à tout moment en touchant Boutique TomTom dans le menu principal, puis en touchant Radars.

Dans un délai maximal de 7 jours avant l'expiration de votre abonnement, la TomTom app affiche un message pour vous avertir que l'abonnement approche de sa date de renouvellement. Ce message est répété un jour avant l'expiration de votre abonnement.

Après que votre abonnement a expiré, le service Radars est supprimé de la TomTom app.

La couleur des symboles de radar en mode conduite indique si le service Radars est <u>connecté au serveur TomTom</u>.

Renouveler son abonnement Radars

Vous pouvez renouveler votre abonnement Radars après son expiration ou le prolonger avant son expiration.

Pour renouveler un abonnement ayant expiré, procédez comme indiqué ci-dessous.

- 1. Démarrez la TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Radars.
- 4. Choisissez l'abonnement que vous souhaitez renouveler.
- 5. Connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil: pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS.

Zones de danger

Informations sur les zones de danger

Depuis le 3 janvier 2012, les avertisseurs de radars fixes ou mobiles ne sont plus autorisés par la loi sur le territoire français. Afin de respecter cette modification de la législation française, les emplacements de radars ne sont plus signalés mais des zones de danger et des zones à risques sont désormais indiquées.

Une zone de danger est un secteur défini par la loi française. Une zone à risques est une zone de danger temporaire signalée par les utilisateurs. Le service Zones de danger TomTom vous informe à la fois des zones de danger et des zones à risques, de manière semblable.

Remarque : pour disposer d'informations à jour sur les zones de danger et les zones à risques, abonnez-vous au <u>service Zones de danger</u>. Ce service vous permet également de <u>signaler des</u> zones à risques.

Remarque: vous ne pouvez pas supprimer une zone de danger ou une zone à risques.

Les zones de danger et les zones à risques peuvent ou non contenir un ou plusieurs radars, ou divers autres types de dangers :

- Les emplacements ne sont pas indiqués précisément ; une icône Zone de danger s'affiche simplement quand vous arrivez à proximité.
- La longueur minimale de la zone dépend du type de route. Elle est de 300 m dans les zones urbaines, de 2 000 m (2 km) pour les routes secondaires et de 4 000 m (4 km) pour les autoroutes.
- Le ou les radars peuvent se situer n'importe où dans la zone.
- Si deux zones de danger sont rapprochées, l'avertissement peut être fusionné dans une seule zone plus longue.

Des avertissements concernant les zones de danger s'affichent même si aucun parcours n'est planif-ié.

Avertissement de zone de danger

Lorsque vous recevez un avertissement, un symbole d'alerte apparaît dans l'angle supérieur gauche du <u>mode conduite</u> et un petit symbole apparaît sur votre parcours. Le symbole d'alerte disparaît pendant votre trajet dans la zone.



Un seul symbole d'alerte est utilisé pour indiquer les zones de danger :

Symbole alerte	Symbole parcours	Description
		Une zone de danger peut s'étaler sur 300, 2 000 ou 4 000 mètres, suivant le type de la route. Si plusieurs radars sont rapprochés, l'avertissement peut être fusionné dans une seule zone plus longue.

Remarque : si vous disposez du service <u>Zones de danger</u>, la partie inférieure du symbole d'alerte est bleue et le symbole affiché sur votre parcours est rouge. Sans le service Zones de danger, la partie inférieure du symbole d'alerte est grise et le symbole affiché sur votre parcours est noir.

Le son d'avertissement qui retentit dépend de votre vitesse, si vous dépassez la limite autorisée ou non.

Fréquence de mise à jour des zones de danger

Si vous disposez d'un abonnement au <u>service Radars TomTom</u> ou au <u>service Zones de danger TomTom</u>, les informations sur les zones de danger sont sans cesse mises à jour, sauf en cas de perte de la connexion au serveur TomTom.

Si vous ne recevez pas les mises à jour de TomTom, la partie inférieure du symbole d'alerte est grise et le symbole affiché sur votre parcours est noir. Vous ne recevez peut-être pas les mises à jour pour une ou plusieurs raisons :

- Votre abonnement a expiré.
- Les services de données sont désactivés dans les Paramètres avancés.

Signal d'une zone à risques

Remarque : vous pouvez uniquement signaler une zone à risques si vous disposez du <u>service</u> Zones de danger.

Remarque : toutes les zones temporaires qui sont signalées apparaissent comme des Zones à risques quand vous conduisez.

Si vous entrez dans une zone à risques temporaire et qu'aucun avertissement n'est émis, vous pouvez le signaler en touchant le bouton de signalement de zone à risques en mode conduite. Votre rapport est envoyé à TomTom et, une fois validé, partagé avec l'ensemble des abonnés aux Zones de danger TomTom. Vous pouvez toucher le bouton Annuler dans les cinq secondes qui suivent pour annuler le signalement d'une zone à risques.

Une zone à risques temporaire signalée est mémorisée dans l'app TomTom Zones de danger pendant trois heures.

Si une nouvelle zone à risques temporaire est signalée directement avant ou après une zone à risques ou de danger existante, alors la nouvelle zone est ajoutée à la zone existante.

Si suffisamment d'abonnés signalent une nouvelle zone, elle devient zone de danger et sera disponible pour tous les abonnés.

Paramètres des avertissements de zone de danger

Les paramètres pour les alertes de zones de danger vous permettent d'activer ou de désactiver les avertissements et de sélectionner le son d'avertissement.

- 1. Dans le menu principal, touchez Modifier les paramètres.
- 2. Touchez Alertes.
- 3. Dans la zone Zones de danger, définissez les paramètres suivants :
 - Touchez le bouton pour activer ou désactiver les avertissements.
 - Touchez Sons et choisissez un son à attribuer à l'avertissement.

Acheter un nouveau service Zones de danger

Important: le service Zones de danger est uniquement disponible sur les iPhone et les iPad 3G, mais pas sur les iPod touch et les iPad sans 3G.

Pour utiliser ce service, vous devez disposer d'une connexion de données continue (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). Il se peut que votre opérateur de téléphonie mobile vous facture des frais pour l'utilisation de la connexion de données sans fil. Pour arrêter la mise à jour du service Zones de danger, touchez Modifier les paramètres dans le menu principal, puis Avancés, puis faites défiler jusqu'à Services de données. Touchez le bouton pour désactiver le service.

Pour souscrire un nouvel abonnement, procédez comme suit :

- 1. Démarrez la TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Zones de danger.
- 4. Choisissez un service dans la liste des services de zones de danger.
- 5. Créez un compte TomTom ou connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil : si vous possédez déjà un appareil de navigation TomTom, nous vous conseillons d'ouvrir un nouveau compte TomTom pour votre appareil en utilisant une adresse e-mail différente.

Pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS. Si le paiement est validé, Zones de danger démarre en quelques minutes sur votre TomTom app.

Vérifier l'abonnement au service Zones de danger

Vous pouvez contrôler l'état de votre abonnement à tout moment en touchant Boutique TomTom dans le menu principal, puis Zones de danger.

Dans un délai maximal de 7 jours avant l'expiration de votre abonnement, la TomTom app affiche un message pour vous avertir que l'abonnement approche de sa date de renouvellement. Ce message est répété un jour avant l'expiration de votre abonnement.

Après que votre abonnement a expiré, le service Zones de danger est supprimé de la TomTom app.

La couleur du symbole de zone de danger en mode conduite indique si le service Zones de danger est connecté au serveur TomTom.

Renouveler votre service Zones de danger

Vous pouvez renouveler votre service Zones de danger après son expiration ou le prolonger avant son expiration.

Pour renouveler un service ayant expiré, procédez comme suit :

- 1. Démarrez la TomTom app.
- 2. Touchez Boutique TomTom dans le menu principal pour ouvrir la boutique TomTom.
- 3. Touchez Zones de danger.
- 4. Choisissez l'abonnement que vous souhaitez renouveler.
- 5. Connectez-vous à votre compte TomTom existant.

Conseil: pour en savoir plus sur les comptes MyTomTom, rendez-vous sur tomtom.com/mytomtom.

Votre achat est finalisé dans l'App Store iOS.

Rechercher avec Lieux

À propos de la recherche avec Lieux

La fonction Lieux vous permet de rechercher des boutiques et des entreprises et de planifier un parcours vers ces types d'adresse.



Lieux vous permet de lancer des recherches avec TomTom Places, Facebook ou foursquare.

Lorsque vous utilisez la fonction Lieux pour la première fois, vous êtes invité à autoriser l'envoi de vos informations à TomTom. Si vous n'acceptez pas d'envoyer vos informations, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Lieux.

Remarque: pour lancer une recherche dans Facebook ou foursquare, vous devez être connecté à votre compte.

Le menu Lieux contient les options de recherche suivantes :



Touchez ce bouton pour effectuer une recherche à proximité de votre position actuelle.

À proximité



Touchez ce bouton pour effectuer une recherche dans une ville particulière.

En ville



Près de votre domicile

Ce bouton s'affiche quand vous avez planifié un parcours vers votre domicile. Touchez ce bouton pour effectuer une recherche à proximité de votre domicile.



Ce bouton s'affiche quand vous avez planifié un parcours. Touchez ce bouton pour effectuer une recherche à proximité de votre destination.

Près de votre

destination

Touchez ce bouton pour effectuer une recherche à proximité d'un favori.



favori



Touchez ce bouton pour rechercher à proximité d'une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination. Cela inclut également les arrêts Passer par.

Remarque: Lieux nécessite un réseau Wifi ou une connexion de données sans fil (GPRS, EDGE, UMTS ou CDMA). Il se peut que votre opérateur de téléphonie mobile vous facture des frais pour l'utilisation de la connexion de données sans fil. L'utilisation de Lieux à l'étranger peut être plus onéreuse que lorsque vous utilisez le service dans votre pays.

Utilisation de Lieux pour la recherche

Pour utiliser la Recherche Locale pour planifier un parcours, procédez comme suit :

Dans cet exemple, vous cherchez un restaurant près de votre position actuelle.

- 1. Touchez l'écran pour ouvrir le menu principal, puis touchez Aller à.
- 2. Touchez Lieux.
- 3. Touchez À proximité.
- 4. Saisissez « restaurant » puis sélectionnez TomTom Places, Facebook ou foursquare comme option de recherche.
 - Les endroits correspondant à votre recherche s'affichent dans une liste.
- 5. Touchez un des endroits de la liste.
 - L'emplacement est indiqué sur la carte avec l'adresse, une évaluation, le numéro de téléphone et d'autres informations.

Vous pouvez toucher la carte pour l'afficher en grand écran.

Remarque : si vous effectuez une recherche dans Facebook ou foursquare, vous pouvez utiliser les fonctions supplémentaires offertes par ces réseaux sociaux pour partager vos emplacements et informations.

- 6. Touchez Sélectionner pour planifier un parcours vers cet endroit.
 - La TomTom app planifie un parcours vers l'emplacement.

Vous pouvez également toucher le numéro de téléphone pour appeler le restaurant ou toucher l'adresse Internet pour visiter le site Web.

Conseil : lorsque vous sélectionnez un numéro de téléphone à appeler, la TomTom app se ferme si l'appareil ne prend pas en charge plusieurs tâches simultanées.

Partager et se localiser

À propos du partage et de la localisation

Vous pouvez partager des informations sur votre voyage par e-mail, message texte (SMS) ou iMessage, ou via Facebook, foursquare ou Twitter. Localisez-vous et communiquez votre emplacement à vos amis.

Remarque : pour utiliser Twitter, une version 5 ou ultérieure d'iOS doit être installée sur votre appareil iOS.

Avant de partager vos informations à l'aide de Facebook, foursquare ou Twitter, vous devez d'abord configurer ces apps dans l'app Paramètres de l'appareil iOS. Avant de partager vos informations via e-mail, vous devez d'abord configurer un compte de messagerie dans l'app Paramètres de l'appareil iOS.

Lorsque vous utilisez la fonction Partager pour la première fois, vous êtes invité à autoriser l'envoi de vos informations à TomTom. Si vous n'acceptez pas d'envoyer vos informations, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Partager.



Dans le menu principal, touchez ce bouton pour ouvrir le menu Partager.

Partager

Le menu Partager contient les options de partage suivantes :



Touchez ce bouton pour <u>partager votre parcours</u>. Ce bouton s'affiche uniquement quand vous avez planifié un parcours.

Partager le parcours



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu Partager l'emplacement.

Partager I'emplacement



Touchez ce bouton pour permettre à la TomTom app <u>de vous localiser</u> <u>dans Facebook ou foursquare</u>.

Se localiser

Partager vos informations

La fonction Partager vous permet de partager votre emplacement ou des informations depuis la TomTom app, votre appareil iOS ou votre page Facebook.

Vous pouvez effectuer des partages par e-mail, SMS, via Facebook, foursquare ou Twitter.

Éléments à partager

Pour partager des emplacements avec vos amis, les options suivantes s'offrent à vous :

Ma position



Touchez ce bouton pour partager votre position actuelle.

Ma position

Accueil



Domicile

Touchez ce bouton pour partager l'emplacement de votre domicile.

Favori



Touchez ce bouton pour sélectionner un <u>favori</u> à partager ou pour modifier vos favoris.

Favori

Adresse



Touchez ce bouton pour entrer une adresse à partager. Pour utiliser un code postal, touchez le bouton Code postal en haut de l'écran pour afficher l'écran Code postal.

Adresse

Destination récente



Destination récente Touchez ce bouton pour partager un emplacement que vous avez récemment utilisé comme destination. Cela inclut également les arrêts Passer par.

Lieux



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu Lieux. <u>Lieux vous permet de lancer des recherches</u> dans TomTom Places, Facebook ou foursquare puis de partager l'emplacement de l'un des résultats de recherche.

Lieux

Événements



Touchez ce bouton pour partager un événement enregistré dans votre app Calendrier ou bien sur votre page Événements de Facebook.

Événements

Le menu Événements contient les options suivantes :



Touchez ce bouton pour partager un événement enregistré dans votre app Calendrier.

Calendrier



Touchez ce bouton pour partager un événement enregistré sur votre page Événements de Facebook.

Facebook

Point d'intérêt



Touchez ce bouton pour partager un point d'intérêt (PI).

Point d'intérêt

Adresse copiée



Adresse copiée

Touchez ce bouton pour partager une adresse que vous avez copiée à partir d'une app ou d'un document iOS. Collez l'adresse dans la zone de recherche à l'aide du bouton Coller. Vous pouvez aussi saisir une adresse. Lorsque l'adresse est reconnue, touchez-la pour la voir sur la carte. Touchez Sélectionner pour partager l'adresse.

Pour utiliser l'adresse copiée, une version 5 ou ultérieure d'iOS doit être installée sur votre appareil iOS.

Photo



Photo

Touchez ce bouton pour sélectionner une photo de la galerie de votre appareil iOS et l'utiliser pour partager un emplacement.

Remarque: seules les photos contenant des données de lieu peuvent être utilisées. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Appareil photo de votre appareil iOS.

Code postal



Touchez ce bouton pour entrer un code postal afin de partager une adresse. Quand vous avez entré le code postal, l'adresse associée est localisée et vous pouvez entrer le numéro facultatif de la maison.

Code postal

Point sur la carte



Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte à partager à l'aide du <u>navigateur de carte</u>.

Point sur la carte

Coordonnées



Touchez ce bouton pour entrer les coordonnées cartographiques d'un emplacement sur la carte à partager.

Coordonnées

Mode de partage d'un emplacement ou d'un lieu

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Partager, puis Partager l'emplacement.
- 3. Sélectionnez l'emplacement ou l'élément que vous souhaitez partager.
- 4. Quand vous avez sélectionné votre emplacement ou élément à partager, l'écran suivant apparaît :

Remarque : les éléments qui apparaissent dans la liste dépendent des apps que vous avez configurées sur votre appareil iOS.



- 5. Touchez le bouton de l'app que vous souhaitez utiliser pour partager vos informations. L'écran de l'app apparaît et affiche un message standard.
- 6. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le message standard de l'app.
- 7. Touchez Envoyer ou Publier pour partager vos informations.

Mode de partage de votre parcours

Remarque : un parcours doit être planifié avant de pouvoir être partagé.

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Partager puis Partager le parcours, ou bien Options de parcours puis Partager le parcours.

L'écran suivant apparaît :

Remarque : les éléments qui apparaissent dans la liste dépendent des apps que vous avez configurées sur votre appareil iOS.



- 3. Touchez le bouton de l'app que vous souhaitez utiliser pour partager votre parcours. L'écran de l'app apparaît et affiche un message standard.
- 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le message standard de l'app.
- 5. Touchez Envoyer ou Publier pour partager vos informations.

Localisation avec Facebook

La fonction de localisation avec Facebook vous permet de publier votre position actuelle ou un emplacement à proximité, sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi identifier vos amis Facebook localisés afin qu'ils apparaissent avec vous sur votre publication. Vos amis sont informés de votre publication.

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Partager puis Se localiser.
- 3. Sélectionnez un lieu dans la liste correspondante à côté de votre position actuelle. Vous pouvez charger plusieurs lieux ou bien rechercher un lieu en particulier.
- 4. Une carte indique votre lieu sélectionné. Touchez le volet de texte pour ajouter du texte. Touchez Identifier des amis si vous souhaitez identifier un ami Facebook localisé.
- 5. Touchez Publier pour partager votre emplacement sur votre page Facebook.

Localisation avec foursquare

La fonction de localisation avec foursquare vous permet de publier votre position actuelle ou un emplacement à proximité, sur foursquare.

- 1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
- 2. Touchez Partager puis Se localiser.
- 3. Sélectionnez un lieu dans la liste correspondante à côté de votre position actuelle. Vous pouvez charger plusieurs lieux ou bien rechercher un lieu en particulier.
- 4. Une carte indique votre lieu sélectionné. Touchez le volet de texte pour ajouter du texte.

78

5. Touchez **Publier** pour partager votre emplacement sur foursquare.

Utiliser la TomTom app avec Apple Maps

À propos d'Apple Maps

L'app Apple Maps fait partie d'iOS6. Vous pouvez rechercher un emplacement avec Apple Maps, puis aller à cet emplacement avec la TomTom app.

Utiliser la TomTom app avec Apple Maps

Pour planifier un parcours avec Apple Maps et la TomTom app, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez Apple Maps.
- 2. Recherchez l'emplacement de destination.
- 3. Touchez longuement l'emplacement afin de poser une épingle dessus et faire apparaître le volet des détails de l'emplacement.
- 4. Touchez la flèche dans le volet d'emplacement pour ouvrir l'écran Emplacements.
- 5. Touchez Instructions pour se rendre ici.
- 6. Dans l'écran des détails, touchez le symbole de bus, puis Parcours.

Remarque : si vous touchez le symbole de voiture ou de piéton, la fonction de navigation d'Apple démarre.

- 7. Dans l'écran Apps de transports, touchez PARCOURS en regard du symbole de la TomTom app. La TomTom app s'ouvre et calcule votre parcours.
- Une fois que votre parcours s'affiche, touchez Terminé.
 La TomTom app commence à vous guider vers votre destination à l'aide des instructions vocales et des directions à l'écran.

« Ajouter à mon appareil TomTom »

À propos de « Ajouter à mon appareil TomTom »

Le bouton « Ajouter à mon appareil TomTom » s'affiche sur des sites Web comme ceux des grandes surfaces, des cinémas et des attractions touristiques.

S'il apparaît sur un site Web, vous pouvez cliquer sur le bouton « **Ajouter à mon appareil TomTom »** pour afficher l'emplacement dans la TomTom app.

Par exemple, si votre restaurant préféré dispose d'un bouton « **Ajouter à mon appareil TomTom »**, il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour afficher l'emplacement du restaurant sur la carte.

Utiliser le bouton « Ajouter à mon appareil TomTom »

Utilisez le bouton « Ajouter à mon appareil TomTom » comme suit :

- 1. Avec votre appareil iOS, rendez-vous sur un site Internet qui affiche un bouton « Ajouter à mon appareil TomTom ».
- 2. Cliquez sur le bouton « Ajouter à mon appareil TomTom ».
 - La TomTom app démarre et, en fonction de l'action prévue du bouton « **Ajouter à mon appareil TomTom »**, l'une des actions suivantes a lieu :
 - L'endroit s'affiche sur la carte.
 - Un parcours à partir de votre emplacement actuel est calculé.
 - L'emplacement est ajouté en tant que Favori ou Point d'Intérêt.

Sauvegarder et restaurer à l'aide d'Apple iCloud

À propos de la sauvegarde et de la restauration à l'aide d'Apple iCloud

Vous pouvez utiliser Apple iCloud pour sauvegarder les paramètres de votre TomTom app et les données de votre appareil iOS. Si vous restaurez votre appareil iOS, passez à un nouvel appareil iOS ou supprimez puis réinstallez la TomTom app, vous pouvez facilement restaurer vos paramètres et données à partir d'iCloud afin de ne pas avoir à les saisir une nouvelle fois manuellement.

Conseil : lorsque vous installez une mise à niveau de la TomTom app, vous n'avez pas besoin de restaurer vos paramètres et vos données. Vos paramètres et données existants sont utilisés dans l'app mise à niveau.

Remarque : pour utiliser iCloud, une version 5 ou ultérieure d'iOS doit être installée sur votre appareil iOS.

Important : vous pouvez uniquement effectuer une restauration sur un appareil iOS dont le nom est identique et qui est lié au même compte iCloud. Vous pouvez uniquement effectuer une restauration sur la même TomTom app enregistrée.

Important : si vous effectuez une réinitialisation de votre appareil iOS, votre sauvegarde iCloud sera supprimée.

Les paramètres et données suivants sont sauvegardés sur iCloud :

- Position de domicile
- Favoris
- Destinations récentes
- Voix
- Alertes
- Paramètres de carte
- Unités de distance
- Paramètres avancés
- Paramètres de réseaux sociaux
- E-mail et mot de passe de votre compte TomTom

Pour sauvegarder vos paramètres et données sur iCloud, vous devez autoriser l'envoi de vos informations à TomTom. Si vous n'avez pas accepté d'envoyer vos informations, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de sauvegarde iCloud.

Remarque : si vous avez utilisé d'autres fonctions de la TomTom app, telles que <u>TomTom Traffic</u> ou le <u>partage</u>, vous avez déjà accepté d'envoyer vos informations à TomTom.

Activer la sauvegarde iCloud pour votre TomTom app

Pour utiliser iCloud, vous devez d'abord configurer et activer iCloud dans l'app Paramètres de votre appareil iOS à l'aide de votre compte Apple.

Pour inclure la TomTom app dans votre sauvegarde iCloud, procédez comme suit :

- 1. Dans l'app Paramètres de l'appareil iOS, touchez iCloud pour ouvrir le menu iCloud.
- 2. Touchez Documents et données pour ouvrir l'écran des paramètres Documents et données.

- 3. Touchez Documents et données pour ACTIVER cette fonction dans iCloud.
- 4. Touchez iCloud pour revenir au menu iCloud.
- 5. Touchez Stockage et sauvegarde.
- 6. Touchez Gérer le stockage, puis sélectionnez votre appareil iOS dans la liste.
- Dans les Options de sauvegarde, touchez Afficher toutes les apps pour développer la liste d'apps.
- 8. Dans la liste d'apps, touchez TomTom app pour activer les sauvegardes iCloud pour cette app.

Les sauvegardes sont effectuées automatiquement ou manuellement, en fonction des paramètres de votre appareil iOS.

Désactiver la sauvegarde iCloud pour votre TomTom app

Important : si vous désactivez la sauvegarde sur iCloud pour la TomTom app, toutes les données sauvegardées pour cette app sont supprimées.

Pour désactiver la sauvegarde de la TomTom app sur iCloud, procédez comme suit :

- 1. Dans l'app Paramètres de l'appareil iOS, touchez iCloud.
- 2. Touchez Stockage et sauvegarde.
- 3. Touchez Gérer le stockage, puis sélectionnez votre appareil iOS dans la liste.
- 4. Dans les **Options de sauvegarde**, touchez **Afficher toutes les apps** pour développer la liste d'apps.
- 5. Dans la liste d'apps, touchez TomTom app pour désactiver les sauvegardes iCloud pour cette app.
- 6. Touchez Désactiver et effacer.La sauvegarde de votre TomTom app est effacée.

Effectuer une restauration à l'aide d'Apple iCloud

Vos paramètres et vos données sont restaurés à partir d'iCloud lorsque vous démarrez la TomTom app après avoir restauré votre appareil iOS, changé d'appareil iOS ou supprimé puis réinstallé la TomTom app.

Le message Une sauvegarde iCloud a été trouvée. Voulez-vous restaurer vos paramètres ? s'affiche. Touchez Oui pour restaurer vos paramètres et vos données.

Si la sauvegarde iCloud n'a pas pu être restaurée, par exemple en raison d'une perte de la connexion au réseau, vérifiez vos paramètres réseau et réessayez.

Addendum

Important : avis de sécurité et avertissements

GPS (Global Positioning System)

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement global par satellite qui fournit des informations de localisation et de synchronisation dans le monde entier. Le GPS est utilisé et contrôlé sous l'entière responsabilité du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, à qui incombe la disponibilité et la précision du système. Tout changement dans la disponibilité et la précision du GPS ou dans les conditions de l'environnement risque d'affecter le fonctionnement de cette app. TomTom décline toute responsabilité quant à la disponibilité et la précision du GPS.

Utiliser avec précaution

L'utilisation de produits TomTom pour la navigation ne dispense en aucun cas de l'observation des règles de sécurité routière en vigueur.

Conseils de sécurité

Messages de sécurité

Veuillez lire et tenir compte des conseils de sécurité suivants :

- Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus.
- Faites régulièrement entretenir votre véhicule.
- Les médicaments peuvent influer sur votre capacité à conduire.
- Mettez toujours votre ceinture de sécurité, le cas échéant.
- Avant de partir à moto, ajustez correctement votre casque.
- Si vous conduisez une moto, portez toujours des vêtements et des équipements de protection.
- Lorsque vous conduisez une moto, soyez toujours très vigilant et anticipez.
- Ne conduisez pas après avoir bu.
- La plupart des accidents ont lieu à moins de 5 km du domicile.
- Respectez le code de la route.
- Utilisez toujours vos clignotants.
- Toutes les 2 heures, faites une pause d'au moins 10 minutes.
- Gardez votre ceinture de sécurité attachée.
- Restez à une distance raisonnable du véhicule précédent.

Avions et hôpitaux

L'utilisation des périphériques munis d'une antenne est interdite dans la majorité des avions, des hôpitaux et bien d'autres environnements. Cette app ne doit pas être utilisée en de tels lieux.

REMARQUE SPÉCIALE RELATIVE À LA CONDUITE EN CALIFORNIE ET DANS LE MINNESOTA

Le California Vehicle Code Section 26708 « Matériel gênant ou réduisant la vision du conducteur » autorise l'installation d'un appareil de navigation sur le pare-brise selon les dispositions suivantes : « Un GPS (Global Positioning System) portable, pouvant être installé dans un carré de 17,8 cm dans l'angle inférieur du pare-brise, le plus éloigné du conducteur, ou dans un carré de 12,7 cm dans l'angle inférieur du pare-brise, à proximité du conducteur et en dehors de la zone de déploiement de l'airbag, si le système est uniquement utilisé pour une navigation de porte à porte lorsque le véhicule motorisé fonctionne. » En Californie, les conducteurs ne doivent pas utiliser une ventouse de fixation sur leurs vitres latérales ou arrières.

Remarque : cette section du California Vehicle Code s'applique à toute personne conduisant en Californie et non uniquement aux résidents de l'État de Californie.

La réglementation Minnesota State Legislature Statutes section 169.71, sous-division 1, section 2 stipule que « Il est interdit de conduire ou manœuvrer le véhicule avec des objets suspendus entre le conducteur et le pare-brise autres que les pare-soleil, les rétroviseurs et les appareils de paiement de péage électroniques ».

Remarque : cette loi du Minnesota s'applique à toute personne conduisant au Minnesota et non uniquement aux résidents du Minnesota.

TomTom Inc. décline toute responsabilité concernant les amendes, les pénalités ou les dommages découlant du non-respect de cette notice. Lorsque vous conduisez dans des états imposant des restrictions de fixation sur pare-brise, TomTom recommande l'utilisation du disque de fixation adhésif ou du kit de fixation alternatif, qui inclut plusieurs options de fixation des appareils TomTom sur le tableau de bord et les grilles de ventilation. Pour plus d'informations sur ces options de fixation, rendez-vous sur tomtom.com.

Ce document

Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce document. Cependant, en raison du développement continuel du produit, certaines informations peuvent ne pas être tout à fait à jour. Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TomTom décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'erreurs techniques ou d'édition dans le présent manuel, ainsi qu'en cas de dommages accidentels ou indirects résultant du contenu ou de l'utilisation de ce document. Ce document contient des informations protégées par droits d'auteur. Toute photocopie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce document est soumise à l'autorisation écrite préalable de TomTom N.V.

Informations de copyright

© 2013 TomTom. Tous droits réservés. TomTom et le logo TomTom (« deux mains ») font partie des marques déposées appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Tous droits réservés. Ce contenu est breveté et fait l'objet d'une protection du copyright, une protection des droits de base de données et/ou d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par TomTom ou ses fournisseurs. En utilisant ce contenu, vous acceptez et vous vous engagez à respecter les termes du contrat de licence. Toute copie ou divulgation non autorisée de ce contenu pourra engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Ordnance Survey © Droit d'auteur de la couronne Numéro de licence 100026920. Source de données © 2013 TomTom

Tous droits réservés.

Certaines images proviennent de l'Observatoire de la Terre de la NASA.

L'Observatoire de la Terre de la NASA propose des publications en libre accès sur Internet. Les internautes peuvent s'y procurer des images satellite et des informations scientifiques sur notre planète.

L'accent est mis sur le climat terrestre et les changements environnementaux : <u>earthobservato-ry.nasa.gov</u>

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par des droits d'auteur régi par la licence GPL. Un exemplaire de cette licence peut être consulté dans la section Licence. Nous pouvons vous communiquer l'intégralité du code source correspondant durant une période de trois ans suivant le dernier envoi du produit. Pour en savoir plus, consultez la page tomtom.com/gpl ou contactez votre équipe locale de support client TomTom via la page tomtom.com/support. Sur demande de votre part, nous vous enverrons un CD comportant le code source correspondant.

Linotype, Frutiger et Univers sont des marques commerciales de Linotype GmbH déposées au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et dans certaines autres juridictions.

MHei est une marque commerciale de The Monotype Corporation et peut être déposée dans certaines juridictions.

Compatible avec tous les modèles d'iPhone

« Works with iPhone » désigne un accessoire électronique qui a été conçu spécialement afin d'être connecté à un iPod et qui a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et d'application de la réglementation.

Made for iPod touch

« Made for iPod » désigne un accessoire électronique qui a été conçu spécialement afin d'être connecté à un iPod et qui a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et d'application de la réglementation.

iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Made for iPad

« Made for iPad » désigne un accessoire électronique qui a été conçu spécialement afin d'être connecté à un iPad et qui a été conforme aux normes de performance Apple par le développeur.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et d'application de la réglementation.

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.