



MODE D'EMPLOI COLLIER TRACEUR GPS GSM GPRS ANIMAUX CHIEN CHAT ANTI PERTE

RÉF. : Y-TGPS20 / Y-TGPS21



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI COLLIER TRACEUR GPS GSM GPRS ANIMAUX CHIEN CHAT ANTI PERTE

RÉF. : Y-TGPS20 / Y-TGPS21

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE COLLIER TRACEUR GPS GSM GPRS ANIMAUX CHIEN CHAT ANTI PERTE	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3
I – Informations sur votre traceur GPS	3
II - Installation de la carte SIM	3
III – Fonctionnement de votre traceur GPS	3



PRÉSENTATION DE VOTRE COLLIER TRACEUR GPS GSM GPRS ANIMAUX CHIEN CHAT ANTI PERTE



- LED bleue
- LED de charge (rouge)
- LED verte
- Bouton ON / OFF



Emplacement pour
carte SIM

Port Micro USB



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Informations sur votre traceur GPS

- Réseau : GSM / GPRS
- Sensibilité du GPS : -159 dBm
- Précision du GPS : 5 mètres
- Batterie : rechargeable, amovible, 3.7V Li-ion 1000 mAh
- Autonomie en veille : 300 heures
- Réseau : 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
- Dimensions : 7 x 3.7 x 2 cm
- Poids : 65 grammes
- Couleur : Bleu

Etat de la LED	Signification
Verte – Eteinte	Traceur GPS en veille
Verte – Allumée en continu	Pas de signal GPRS
Verte – Clignotante	Signal GPRS fonctionnel
Rouge – Eteinte (en charge)	Charge terminée
Rouge – Allumée en continu	En charge
Bleue – Eteinte	Traceur GPS en veille
Bleue – Allumée en continu	En recherche de signal GPS
Bleue – Clignotante	Signal GPS fonctionnel

II - Installation de la carte SIM

N'oubliez pas de supprimer le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans ce traceur. Si ce n'est pas le cas, le traceur ne fonctionnera pas correctement. De plus seules les cartes SIM 2G / 3G fonctionneront avec ce produit. Il faut que votre téléphone bénéficie d'un forfait mobile pour que celui-ci fonctionne. Insérez votre carte SIM à l'intérieur du produit dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque la carte SIM est correctement insérée, vous entendrez un petit clic et celle-ci restera en place.

Pour retirer cette carte SIM, veuillez appuyer délicatement puis relâcher, la carte ressortira toute seule.

N'oubliez pas d'ACTIVER les données cellulaires ! Pour ce faire, veuillez insérer votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

III – Fonctionnement de votre traceur GPS

Voici une liste sous forme de tableau des différentes commandes possibles avec ce mini traceur GPS.

NB : Le mot de passe par défaut est 123456.

Fonctionnalité	Commande	Exemple	Réponse
Réinitialiser votre appareil	begin+ mot de passe	begin123456	begin ok
Enregistrer un numéro autorisé	admin+mot de passe+ numéro de téléphone	admin123456 0601020304	admin ok
Effacer un numéro de téléphone autorisé	noadmin+mot de passe+ numéro de téléphone	noadmin123456 0601020304	noadmin ok
Localisation du traceur GPS	G+mot de passe+#	G123456#	Lien Google Maps
Définir le fuseau horaire	timezone+mot de passe+ zone GMT	timezone123456 -1	time ok
Mode veille limite de temps	sleep+mot de passe+ time	sleep123456 time	sleep time ok
Mode veille après choc	shock+mot de passe+ time	shock123456 time	shock time ok
Désactiver le mode veille	sleep+mot de passe+off	sleep123456 off	sleep off ok
Mode NO GPRS	nogprs+mot de passe	nogprs123456	nogprs ok
Activer le mode GPRS	gprs+mot de passe	gprs123456	gprs ok
Formater l'appareil	format		
Régler les APN	apn+mot de passe+ apn	apn123456 apn	apn ok

Nous vous conseillons de réinitialiser votre appareil avant une première utilisation.

Vous pouvez obtenir les coordonnées GPS du collier traceur de plusieurs manières. Il vous suffira simplement de suivre le tableau ci-dessus pour obtenir la commande à envoyer au mini traceur. Cependant vous pouvez également appeler le mini traceur. Celui-ci raccrochera automatiquement et vous enverra ensuite par SMS un lien Google Maps qui vous permettra de situer votre animal.

Voici le type de message que vous allez recevoir :

<https://www.google.fr/maps?q=12.00002%2c114.11231> V:A,2015-13-04 02:05:05
S:007km/h,Bat:75%,4109112546

Celui-ci vous fournira de nombreuses informations sur votre mini traceur GPS, il vous faudra décomposer votre message de la manière suivante.

<https://www.google.fr/maps?q=12.00002%2c114.11231> (1) V:A(2),2015-13-04 02:05:05
(3)S:007km/h(4),Bat:75%(5),4109112546(6)



- (1): Lien Google Maps avec les coordonnées latitudinales et longitudinales, en cliquant sur le lien vous serez redirigés sur la page Google Maps si vous disposez d'un smartphone avec un accès internet. Si vous ne disposez pas smartphone il vous suffira de retaper de manière exacte l'adresse URL de la page web dans le navigateur sur votre ordinateur. Le traceur GPS vous transmettra la dernière adresse connue du mini traceur GPS, c'est-à-dire que s'il se situe dans une zone blanche (zone dans laquelle vous ne disposez pas de signal GPS), alors vous recevrez la dernière adresse connue.
- (2): Indique le statut du signal GPS, si un signal GPS est disponible vous recevrez le code signal V:A. Si vous ne disposez pas d'un signal vous recevrez le code suivant : V:V. Vous pourrez ainsi déterminer si la position envoyée est exacte ou si c'est tout simplement la dernière position envoyée.
- (3): Ceci est la date suivi de l'heure enregistrée sur le traceur GPS.
- (4): Ceci indique la vitesse à laquelle le traceur GPS se déplace, cette information permettra de savoir si votre animal est en déplacement ou s'il est à l'arrêt.
- (5): Vous indique le niveau de la batterie du mini traceur GPS.
- (6): Vous indique le numéro IMEI de votre mini traceur GPS.