

MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS CARTE SIM TÉLÉPHONE QUADRI BANDE SOS GÉOLOCALISATION BLANC

RÉF. : Y-tgpsosb



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Traceur GPS Carte SIM téléphone quadri bande SOS géolocalisation Blanc

Réf. : Y-tgpsosb

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....	3
Instructions d'utilisation.....	4
Caractéristiques techniques.....	8

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





I - Introduction sur le produit

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur/USB (fourni dans le pack). Pendant la charge, la LED tout à gauche doit s'allumer rouge.

Ce traceur est composé de six boutons. Cinq boutons se trouvent en façade, et l'un se situe sur la tranche supérieure.

Le bouton ON/OFF se trouve sur la face avant du traceur. Ce bouton ON/OFF est le bouton rouge présent sur la face avant du traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- SOS
- Téléphone.



Emplacement
Carte SIM

ON / OFF

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



II - Instructions d'utilisation

Avant toute chose, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur doit avoir le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Ensuite mettez en place la batterie du traceur.

Pour la première utilisation, vous devez charger ce traceur pendant environ 4 heures.

A - Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, appuyez sur le bouton rouge (ON/OFF) présent sur la face avant du traceur. Les trois LED doivent s'allumer simultanément et ensuite clignoter. Une fois les LED clignotantes, votre traceur est allumé et attend vos instructions par SMS.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de rester appuyez sur le bouton rouge (ON/OFF) durant plusieurs secondes. Les trois LEDs de couleurs doivent flashé simultanément et s'éteindre. Votre traceur est maintenant éteint.

B - Localisation par SMS

Allumez votre traceur. Envoyez le code suivant (Sans les guillemets) : «W***** ,051».

********* : Est le mot de passe du traceur. Si vous n'avez pas changé ce mot de passe, ce dernier est donc **000000**. Dans un paragraphe ultérieur, vous aurez la possibilité de changer ce mot de passe via une procédure.

Le traceur doit vous répondre un SMS contenant des coordonnées GPS. Ces coordonnées sont à rentrer dans le logiciel gratuit Google Earth.

Vous aurez donc la position exacte du traceur (Précision de plus ou moins 10 mètres) qui s'affiche sur l'écran de Google Earth.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





C - Configuration de la fonction SOS et des boutons d'appel de votre traceur

Dans ce paragraphe nous allons voir les différents paramètres possible pour les numéros pouvant être enregistrés dans votre traceur.

1- Enregistrer un numéro dans la mémoire du traceur et l'associer à une touche

Pour enregistrer un numéro dans la mémoire du traceur procédez comme suit :

Envoyez un SMS contenant : W*****,003,A,B,0601020304

***** : Ceci est le mot de passe du traceur. Par défaut le mot de passe est 000000. Nous allons voir dans un paragraphe ultérieur la manière de changer celui-ci.

003 : C'est le code du traceur à recopier comme tel

A : Doit être remplacé par un chiffre entre 0 (inclus) et 3 (inclus). Chaque chiffre a une signification particulière.

0 = Annule les fonctions de SMS ou appels du traceur vers le numéro que vous allez enregistrer

1 = Le chiffre 1 signifie que le traceur enverra un SMS et seulement un SMS au numéro que vous allez enregistrer.

2 = Le chiffre 2 signifie que le traceur appellera le numéro que vous allez enregistrer

3 = Le chiffre 3 signifie que le traceur envoie un SMS et appelle ensuite le numéro que vous allez enregistrer.

B : Doit être remplacé par un chiffre entre 1 et 4 inclus. Chaque chiffre a une signification particulière.

1 = Enregistre le numéro que vous allez enregistrer sur la touche SOS du traceur.

2 = Enregistre le numéro que vous allez enregistrer sur la touche 1 du traceur.

3 = Enregistre le numéro que vous allez enregistrer sur la touche 2 du traceur.

4 = Enregistre le numéro que vous allez enregistrer sur la touche 3 du traceur.

0601020304 : Ce numéro est à remplacer par le numéro de portable ou de fixe que vous désirez enregistrer !

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.

Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



Voici un exemple de SMS à envoyer et sa signification :

W000000,003,2,3,0601020304

Ce SMS signifie que l'on désire autoriser le numéro de téléphone **06.01.02.03.04** afin que le traceur l'**appelle** à chaque fois que l'on appuiera sur la **touche numéro 2** présente sur la face avant du traceur (**La touche verte avec un 2 écrit dessus**).

Vous pouvez ainsi paramétrer un numéro de téléphone à chaque touche du traceur avec la fonction que vous désirez.

2 - Composer le texte envoyé par SMS lors de l'usage de la fonction SOS du Traceur

Vous pouvez paramétrer le texte qui vous sera envoyé par SMS lorsque la fonction SOS doit vous envoyer un SMS. Vous pouvez inclure jusqu'à 32 caractères (Espaces inclus).

Pour paramétrer ce message, vous devez envoyer un SMS comme ceci :

W*****,033,P,Au secours, aidez moi !

***** = Correspond au mot de passe du traceur (Par défaut 000000)

033 : C'est le code du traceur à recopier comme tel

P = un chiffre entre 1 et 4 correspondant à 1 touche du traceur

- 1 : Touche SOS
- 2 : Bouton n°1
- 3 : Bouton n°2
- 4 : Bouton n°3

Une fois le texte paramétré, à chaque fois que vous appuierez sur l'une des **touches du traceur**, celui-ci enverra le message «Au secours, aidez-moi !» au numéro pré-enregistré sur la touche (**SOS, 1, 2, 3**).

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





D - Changer le mot de passe du traceur

Le mot de passe par défaut du traceur est 000000. Nous vous conseillons de le changer. Ce mot de passe peut contenir jusqu'à 8 caractères numériques.

Pour changer le mot de passe, procédez comme suit :

Envoyez un SMS contenant les informations suivantes : W*****,001,#####

***** : Est l'ancien mot de passe. Si vous ne l'avez pas changé, par défaut celui-ci est 000000.

: Est à remplacer par le nouveau mot de passe. Ce nouveau mot de passe peut contenir jusqu'à 8 chiffres différents. Par exemple : 12345678.

Il vous suffit donc d'envoyer le SMS suivant :

W000000,001,12345678

Le nouveau mot de passe sera donc 12345678. Si cette commande est bien enregistrée par le traceur, vous recevrez le SMS suivant :

«W01 : Setting succeed»

E - Passer un appel depuis le traceur

Une fois le ou les numéros enregistré(s) et les fonctions SOS paramétrées, il vous suffit de rester appuyer sur la touche désirée pour que le traceur appelle le numéro enregistré. Grâce à son micro et son haut-parleur intégré, vous pourrez passer des appels depuis votre traceur.

Pour que ces appels aboutissent, il est nécessaire que la carte SIM insérée dans le traceur dispose de crédit de communication. Il est également nécessaire que le traceur se trouve dans une zone couverte par les réseaux opérateur de la carte SIM (SFR, Orange, Free, Bouygues...Etc.)

Vous pouvez également recevoir un appel sur le traceur. Lorsque le traceur reçoit un appel, la LED Bleue reste fixe. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton vert avec un rond pour décrocher. Pour raccrocher, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



F - Réinitialiser votre traceur

Si vous rencontrer un problème lors de l'utilisation de votre traceur ou que celui-ci ne répond pas correctement au commande que vous lui indiquez, il vous sera nécessaire de le réinitialiser.

Pour réinitialiser ce traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

W*****,048

***** : Est à remplacer par le mot de passe du traceur. Si vous ne l'avez pas changer, le mot de passe du traceur est par défaut 000000.

Une fois cette commande envoyée et bien reçue par le traceur, il reviendra à sa configuration de sortie d'usine. Vous aurez donc toutes les manipulations et codes de cette notices à reprendre depuis le départ.

Une fois le traceur réinitialisé, n'oubliez pas de le mettre à charger pendant environ 2 heures.

G - Caractéristiques Techniques

Température d'utilisation : -20 à 55 °C

Humidité : 5% à 95% (Non condensation)

Fréquence GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Sensibilité GPS : -158 Dbm

Précision GPS : + ou - 10 mètres

Précision vitesse : 0.1m/s

Altitude maximale : 18 000 mètres

Limite d'accélération : Moins de 4G

Temps d'utilisation : 60 heures en veille, 10 heures en utilisation

Temps de charge : 4 à 5 heures

Batterie interne : 3,7V / 830 mah

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.

Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

