




REVUE 400 SE


1

Bedienungselemente · Eléments de service · Bedieningselementen · Descrizione







1




2




3




4



5




6




7

3

Einsetzen der Batterie · Mise en place de la pile · Inzetten van de batterij · Introduzione della batteria




1




2

5


Einlegen des Filmes · Chargement de la pellicule · Inleggen van de film · Introduzione della pellicola




1



2




3



4




5






6


6

Einstellen der Filmempfindlichkeit · Réglage de sensibilité ·
Instellen van de filmgevoeligheid · Messa a punto della sensi-
bilità della pellicola · (DIN/ASA)



1







4

9

Selbstausslöser · Déclencheur à retardement · Zelfontspanner · Autoscatto




1




2

10


Scharfeinstellung · Mise au point · Instelling van de scherpte · Messa a fuoco




1



2



1




2

Verhältnis Verschlusszeit — Blende · Rapport: temps de pose — diaphragme · Verhouding sluitertijd — diafragma · Relazione tempo di posa — diaframma


	0.9m	1.2m	2m	5m	∞
F1.7					
F4					
F8					
F11					
F16					



1



2



3

REVUE VERTRIEBS GMBH

Thomas-Mann-Str. 50

D-8500 Nürnberg-Langwasser