SONY

Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Comment partager

bloggie™

Appareil photo numérique Snap HD mobile
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K

Installation initiale

1 Installez le Logiciel Bloggie intégré

2 Prise de vue

3 Partage

- Sélectionnez des images et des services multimédia à télécharger.
- Connectez-vous à l'ordinateur.

Instructions d'installation

1

2

3

- Mettez l'appareil photo hors tension lors du chargement.



Si l'écran de lecture automatique n'apparaît pas, cliquez sur [Démarrer] → [Ordinateur] (sous Windows XP, [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [Bloggie Software] → « Setup_Bloggie_Windows.exe ».

Opérations de base



Icônes affichées à l'écran

T/W Zoom	Retardateur	Eclairage (MHS-FS2/FS2K uniquement)
Passer en mode de visualisation d'index	Volume	Passer en mode de lecture
Passer en mode de prise de vue	Activer/désactiver l'écran avant (MHS-FS2/FS2K uniquement)	

Partage (Logiciel Bloggie)

1 Sélectionnez [Menu] → en mode de lecture.

2 Sélectionnez des images et le site de partage vers lequel les télécharger.

3 Connectez-vous à l'ordinateur.

Quand il détecte votre appareil photo, le Logiciel Bloggie démarre et vous aide à importer et à partager vos photos et vos vidéos.

- Vous devez installer le Logiciel Bloggie pour pouvoir utiliser la fonction « Partage » de l'appareil photo.

Lecture de l'intégralité du manuel
Installez le [Guide pratique de Bloggie] (PDF) sur votre ordinateur.
Windows :
Cliquez sur [Démarrer] → [Ordinateur] (sous Windows XP, cliquez sur [Poste de travail]) → double-cliquez sur [Bloggie Software] → [Handbook.exe] → cliquez sur [Installer].
Macintosh :
Sélectionnez le dossier [BLOGGIE_SW] et copiez sur votre ordinateur « Handbook.pdf » qui est stocké dans le dossier [FR].

Accessoires fournis
- Câble prenant en charge la connexion USB (1) (Sony Corporation 4-277-105-)
- Dragonne (1)
- Mode d'emploi (le présent manuel)
- Avis important (1)
- Objectif Vidéo 360 VCL-BPP3 (1)/Boîtier de l'Objectif Vidéo 360 (1) (MHS-FS1K/FS2K uniquement)
  Capturez des photos à 360 degrés, à visualiser dans le Logiciel Bloggie.

Accessoires intégrés
Batterie/Logiciel Bloggie/Guide pratique de Bloggie

Si l'appareil photo ne répond plus :
Maintenez la touche ON/OFF (Alimentation) enfoncée pendant 7 secondes au moins et redémarrez l'appareil photo.

Les services réseau disponibles dépendent de la région.

© 2011 Sony Corporation

Printed in China
4-275-043-**44**(1)

SONY

Istruzioni per l'uso

Modalità di condivisione

bloggie™

Fotocamera digitale HD Snap Mobile
MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K

Dapprima installare

1 Installare il Software Bloggie integrato

2 Riprendi

3 Condividi

Modalità di installazione

1

2

3

• Spegnere la fotocamera durante la ricarica.



Se la schermata AutoPlay non viene visualizzata, fare clic su [start] → [Computer] (in Windows XP, [Risorse del computer]), quindi fare doppio clic su [Bloggie Software] → "Setup_Bloggie_Windows.exe".

Operazioni di base

È possibile scattare foto anche durante al registrazione di un video.

Icone a schermo

T/W Zoom	Autoscatto	Luce (solo per il modello MHS-FS2/FS2K)
Vai al modo visualizzazione indice	Volume	Vai al modo di riproduzione
Vai al modo ripresa	Accensione/spegnimento display anteriore (solo per il modello MHS-FS2/FS2K)	

Condividi (Software Bloggie)

1 Selezionare [Menu] → in modo di riproduzione.

2 Selezionare le immagini e il sito di condivisione per caricarle.

3 Collegare al computer.

Quando rileva la fotocamera, il Software Bloggie si avvia per consentire di importare e condividere foto e filmati.

• È necessario installare Software Bloggie prima di utilizzare la funzione "Condividi" della fotocamera.

Lettura dell'intero manuale

Installare [Guida all'uso Bloggie] (PDF) sul computer.
Windows:
Fare clic su [start] → [Computer] (in Windows XP, fare clic su [Risorse del computer]) → fare doppio clic su [Bloggie Software] → [Handbook.exe] → fare clic su [Installa].
Macintosh:
Selezionare la cartella [BLOGGIE_SW] e copiare "Handbook.pdf" dalla cartella [IT] al computer.

Accessori in dotazione

- Cavo di supporto per collegamento USB (1) (Sony Corporation 4-277-105-)
- Cordino (1)
- Istruzioni per l'uso (questo manuale)
- Avviso importante (1)
- Obiettivo Video 360 VCL-BPP3 (1)/custodia per Obiettivo Video 360 (1) (solo per MHS-FS1K/FS2K) Cattura immagini a 360 gradi, riproducibili su Software Bloggie.

Elementi integrati

Batteria/Software Bloggie/Guida all'uso Bloggie

Se la fotocamera non risponde:

Tenere premuto il tasto ON/OFF (Accensione) per almeno 7 secondi, quindi riavviare le fotocamera.

I servizi di rete dipendono dalle aree locali.