

MODE D'EMPLOI MONTRE CONNECTEE BRACELET **BLUETOOTH KIT MAINS-LIBRES TELEPHONE**

RÉF. : Y-BCB3 ET Y-BCB2





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question. Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :











You Tube

Dailyma

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com. Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)

- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-BCB3 ET Y-BCB2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942



PRÉSENTATION DE VOTRE BRACELET



Bouton A : un appui long permet l'accès au menu principal, un appui court permet de défiler ou de faire un retour Bouton B : ON / OFF, valider

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer et éteindre le bracelet

Pour allumer votre bracelet, appuyez sur le bouton ON/OFF (bouton B) durant 3 secondes. Un message «Smart bracelet» apparaît sur l'écran de votre bracelet ainsi qu'un BIP. Pour l'éteindre, renouveler l'opération en appuyant durant 3 secondes sur le bouton B.

II - Découverte de l'application « Smart Watch Helper »

Afin de profiter pleinement de votre smartwatch, il vous faudra installer son application mobile. Pour la télécharger, utiliser le Qr code sur la première page de la notice fournie dans la boîte. Si vous ne disposez pas de lecteur de Qr code, veuillez saisir dans le navigateur web de votre téléphone l'adresse internet suivante : <u>http://smartwatch.qiniudn.com/Smart%20Watch.apk</u> Une fois l'application téléchargée, installez-là sur votre smartphone et autorisez tous les accès à vos informations et autorisez l'envoi de notifications comme sur les images ci-dessous :

Smart Watch Helper Setting	SMS service Push SMS messages	<	OTHERS	
Bluetooth Smart Watch Helper Android app Once set up, running in the background.	Call service Push missed call		Show connection status Show connection status in the status bar when BT notification is connected.	
APP NOTIFICATION	OTHERS		Always send notification	
Accessibility settings	Show connection status		Push notification always or screen	
Activate SmartwatchHeiper service in your Accessibility settings. This allows SmartWatchHelper to show applications'	Show connection status in the status bar when BT notification is connected.		BASIC SETTINGS	
notifications.	Always send notification Push notification always or screen locked only.		Units Imperial or metric units	
Push App notifications	BASIC SETTINGS		Step length	
Notification app Select which App notifications need to push. SERVICE	Units Imperial or metric units Step length For distance, speed & calorie calculation		Body weight For calorie calculation	
Duetooth SPP service			VERSION	
SMS service	Body weight For calorie calculation		Current version	
	LE ¢	}		
	Dedemeter	ing	Dedemotor	

Vous devez cocher toutes les fonctionnalités pour autoriser l'accès à vos informations et donc profiter pleinement des fonctionnalités. Nous y reviendrons dans la partie dédiée à l'envoi de notifications (Menu 4 Notifications).

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942



III – Connecter le bracelet à votre smartphone en Bluetooth

Si votre bracelet connecté est allumé, veuillez l'éteindre afin d'effectuer l'opération de liaison Bluetooth avec votre smartphone.

Une fois la montre éteinte, appuyez longuement sur le bouton B jusqu'à entendre deux fois un bip sonore et voir sur l'écran « Pairing » ou « Jumelage » si la montre est en Français.

Une fois ces actions réalisées, activez le Bluetooth sur votre smartphone et lancez une recherche d'appareil. Le bracelet se nommera « Smart Bracelet ».

Périphériques appairés

Smart bracelet
 Connecté au système audio du téléphone et du média

IV – Menu de la montre connectée

Nous allons maintenant vous présenter les différents sous-menus de votre bracelet. Il y a 6 sous menus. Chacun va être repris en détails pour que vous puissiez vous familiariser dans votre utilisation.

Pour accéder au menu, faîtes un appui long sur le bouton A. Vous pourrez défiler dans le menu grâce à un appui court le bouton A. Appuyez sur le bouton B pour entrer dans un menu.

Menu 1 : Podomètre

Apposé à votre poignet, le bracelet comptera votre nombre de pas, la distance parcourue et les calories. Pour cela, appuyez sur le bouton B pour entrer dans le menu **Podomètre**. Pour déclencher le calcul, appuyez de nouveau sur le bouton B. Le pictogramme représentant le calcul des pas doit clignoter, le calcul est en cours. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton B pour stopper le calcul.

Vous pouvez synchroniser ces informations dans votre application mobile en appuyant sur le bouton de synchronisation.

Allez dans Podomètre et faîtes synchroniser :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Smart Watch Helper Setting Bluetooth Smart Watch Helper Android app Once set up, running in the background.	My pedometer ···· 0 0 steps kilometers calories burned
Accessibility settings citivate SmartWatchHelper service in your Accessibility settings. This allows martWatchHelper to show applications' hotifications.	
Notification service	
Notification app elect which App notifications need to push.	
pluetooth SPP service	

Menu 2 : Horloge

Appuyez sur le bouton B pour entrer dans le menu Horloge. Pour changer l'heure, utilisez le bouton B. Appuyez sur le bouton A pour valider.

Menu 3 : Répertoire

Appuyez sur le bouton B pour entrer dans le menu. Ce menu vous permet de synchroniser vos contacts. Ainsi lors de vos notifications, vous aurez le bon nom et le bon numéro de contact qui s'affiche sur l'écran du bracelet.

Menu 4 : Notifications

Ce bracelet connecté vous permet d'être averti en cas de nouvelle notification : Réception de SMS, de message Skype, Hangouts, e-mail etc.

Pour cela, vous devez au préalable autoriser le bracelet à accéder à ces applications. Pour cela, allez dans la rubrique *Notification app* de l'application mobile.

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Smart Watch Helper Setting	PERSONAL APP	SYSTEM APP
Android app	-Navigation-	
APP NOTIFICATION	AlerteRocade	
Accessibility settings	🔯 ameli	
Activate SmartWatchHelper service in your Accessibility settings. This allows	AntiVirus	
SmartWatchHelper to show applications' notifications.	B' Bankin'	
Notification service	🐔 Banque	
Push App notifications	B BrandAlley	
Notification app	Camaïeu	
Select which App notifications need to push.	C Chronodrive	
SERVICE	Cityvox	
bluetooth SPP service	🮯 Diagnostics	
	🞯 Diagnostics (laur	ncher) 🗌
SMS service	1 Dubemach	

Une fois dans cette rubrique, vous pourrez sélectionner les applications avec lesquelles vous souhaiter activer une interaction avec le bracelet. Cochez « messagerie » pour être alerté de réception de SMS, l'application « Gmail » pour être alerté de vos nouveaux e-mails etc. Cochez les applications et appuyez sur *Save* pour sauvegarder les modifications effectuées.

En allant dans le menu *Notification*, vous pourrez voir dans l'ordre chronologique toutes les notifications reçues.

Menu 5 : Caméra

Cette rubrique vous permet de télécommander l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez sur le bouton B pour lancer la mise en route de l'appareil photo. Pour capturer une photo, appuyez sur le bouton B.

Menu 6 : Langue

Pour mettre la montre en Français, allez dans le menu « *Langue »,* appuyez sur le bouton B pour entrer dans ce menu. Sélectionnez « Français » en défilant avec le bouton A et appuyez de nouveau sur le bouton B pour valider le choix de la langue.

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942



7

V – Charger le bracelet connecté

Pour recharger votre bracelet, veuillez utiliser le câble fourni dans la boîte. Veillez à bien placer les deux fiches dans les emplacements prévus à cet effet sur le bracelet. Reliez le câble au port USB de votre ordinateur afin de recharger le bracelet.



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942