



# 10.0 Mégapixel Mode d'emploi i1037

## De l'appareil numérique



### Questions? Need Some Help?

This manual should help you understand your new product.


If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:




or visit  
[www.polaroid.com/support](http://www.polaroid.com/support).

## Présentation du produit


1. Déclencheur
2. Flash
3. Voyant du retardateur
4. Stabilisateur
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Haut-parleur
7. USB/AV port
8. Objectif
9. Micro



10. Bouton Zoom out/Vignette
11. Bouton pour mode lecture
12. Témoin de Marche/Arrêt/Mise au point automatique AF
13. Macro / Left button
14. Arrêter / Bouton vers le bas
15. Bouton Menu
16. Bouton du zoom avant
17. Support de la sangle
18. Lecture/Pause/Bouton vers le haut
19. Flash/Bouton droit
20. Bouton de réglage (Set) / Bouton d'affichage
21. Bouton pour mode



22. Trappe de la carte SD
23. Fixation du trépied
24. du compartiment des piles



# Table des matières

Présentation du produit .....	2
Table des matières .....	3
<b>1 Démarrage .....</b>	<b>6</b>
• Contenu de l'emballage .....	7
• Fixation de la sangle.....	8
• Installation des piles .....	8
• Utilisation des piles .....	9
• Vérification du niveau des pile .....	10
• Mise en marche et arrêt de l'appareil photo .....	10
<b>2 Vérification de l'état de l'appareil .....</b>	<b>11</b>
• Vérification de l'état de l'appareil .....	11
• Modes de l'appareil .....	11
• Mode lecture .....	15
• Modes de l'appareil .....	16
• Modes de l'appareil .....	17
• Navigation dans les menus.....	18
• Menu configuration .....	19
• Ajuste le Sons .....	20
• Choix de la longueur de la lecture automatique .....	21
• Paramètres d'enregistrement de l'arrêt .....	22
• Mode de l'appareil .....	23
• Réglage de la langue d'affichage .....	24
• Mise à jour des numéros de fichiers.....	25
• Choisir une image de démarrage .....	26
• Formatage de la mémoire interne .....	28
• Le Secteur le Type batter.....	29
• Retour aux paramètres par défaut .....	30
• Activer ou désactiver l'affichage des informations.....	31
<b>3 Enregistrement des prises de vue .....</b>	<b>33</b>
• Prise de photos en mode normal .....	33
• Prises de vue en mode macro .....	35
• Prendre des photos dans différents modes .....	36
• Utiliser le mode Q .....	38
• Réglage du mode flash .....	39
• Réglage du Mode ASM .....	41
• Réglage du retardateur.....	43
• Enregistrement de photos en continu.....	44
• Fonction zoom .....	44

• Setting the Image Size and Quality .....	46
• Réglage de l'exposition .....	47
• Réglage de la balance des blancs .....	48
• Réglage de l'ISO .....	49
• Réglage de la compensation d'exposition .....	50
• Régler l'AEB .....	51
• Régler la mise en évidence .....	51
• Réglage de la netteté .....	52
• Réglage des effets .....	53
• Réglage de la Date/Heure, Affichage activé/désactivé .....	54
• Réglage de la fonctionnalité du stabilisateur d'avertissement contre les bougements de l'appareil photo .....	55
• Réglage du Suivi Facial .....	56
• Réglage de la Capture de Sourire .....	57
• Paramétrer le Cadre photo .....	58
• SParamétrer le témoin AF .....	60
<b>4 Enregistrement de clips vidéo.....</b>	<b>61</b>
• Enregistrement de clips vidéo .....	61
• Réglage de la taille de la vidéo .....	61
• Paramétrer le Mode You Tube .....	62
<b>5 Enregistrement de clips Audio .....</b>	<b>63</b>
• Enregistrement de clips Audio .....	63
• Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie .....	63
<b>6 Gestion des photos et des clips vidéo .....</b>	<b>65</b>
• Visionner des photos à nouveau .....	65
• Magnifying & Trimming the Displayed Picture .....	65
• Rotation de la photo affichée .....	66
• Réglage de la Photo Éditez .....	67
• Changer la taille de l'image .....	68
• Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures .....	69
• Exécution d'un diaporama à l'écran ACL .....	69
• Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD .....	71
• Écouter des clips audio .....	71
• Écoute d'un commentaire voca .....	72
• Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio .....	73
• Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio .....	74
• Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur .....	75
<b>7 Réglages d'impression.....</b>	<b>77</b>
• À propos de PictBridge .....	77

• Retour aux paramètres par défaut .....	83
• À propos de DPOF .....	84
<b>8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital).....</b>	<b>87</b>
• Utilisation de la carte SD.....	87
• Formatage de la carte SD .....	90
• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire .....	91
<b>9 Installation du logiciel sur l'ordinateur .....</b>	<b>92</b>
• Installation des logiciels .....	92
• Logiciels livrés avec votre appareil .....	93
• Configuration requise de l'ordinateur .....	95
• Téléchargement YouTube™ rapide et facile .....	96
<b>10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur .....</b>	<b>97</b>
• Avant le transfert des prises de vues.....	97
• Connexion à votre ordinateur.....	97
• Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur.....	98
<b>11 Résolution des incidents .....</b>	<b>100</b>
<b>12 Aide .....</b>	<b>103</b>
• Services en ligne Polaroid.....	103
• Aide des logiciels Arcsoft.....	103
<b>13 Annexes.....</b>	<b>104</b>
• Spécifications Techniques.....	104
• Désinstallation du pilote du Polaroid i1037 .....	106
• Paramètres par défaut de l'appareil.....	107
• Conseils de sécurité et d'entretien.....	109
• Informations réglementaires .....	109

## 1 Démarrage

Thank you for selecting the new Polaroid i1037 digital camera for your imaging needs. The i1037 comes equipped with a powerful 10.0 Megapixels CCD sensor, 2.7-inch bright color TFT LCD, high quality optics and many manual settings and options.

Outstanding features that your i1037 digital camera has:

- Un système d'objectifs de qualité pour les expositions allant de 6.3 inch à l'infini, comprenant des modes de zoom optique 3x et de zoom numérique 4x
- Flash intégré comportant cinq modes (arrêt, marche, fonction anti yeux rouges, synchronisation ralentie et automatique)
- Standard DPOF permettant la sélection de vos prises de vue pour le marquage d'impression
- Grand écran LCD de 2.7inch pour une visualisation plus facile avant ou après les prises de vue.
- Nombreux modes scènes qui apportent plus de précision et facilitent la prise de vue.

### **Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Contenu de l'emballage



i1037



Guide de Démarrage rapide



Le CD-ROM contient le pilote  
Polaroid i1037 Camera Driver (PC)  
ArcSoft MediaImpression™: (PC/Mac)  
ArcSoft Print Creations® (PC/Mac)  
Adobe® Acrobat® Reader™ (PC/Mac)  
Guide de l'utilisateur (format PDF)



Sangle




2 x AA Batteries



Câble USB


## • Fixation de la sangle



## • Installation des piles

Deux piles AA sont fournies avec le produit. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la pile, reportez-vous à la rubrique Utilisation des piles, page 9.

1. Ouvrez la trappe du compartiment des piles en la poussant vers l'extérieur, comme indiqué sur l'illustration.
2. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Refermez la trappe en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'appareil pour verrouiller.



## • Utilisation des piles

Il ya deux types de piles qui conviennent à votre appareil : Alcaline, NiMH, Lithium et Oxyride. Vous pouvez modifier le type de pile dans le menu de configuration. Pour davantage de détails, veuillez vous référer à “Sélection du type de pile” à la page 29.



### REMARQUE IMPORTANTE:

- Pour la performance la meilleure et la durée de vie de batterie prolongée, nous recommandons l'utilisation d'une batterie connue à grande capacité.
- Pour assurer que l'appareil affiche le niveau de pile correctement, veuillez définir le type afin qu'il corresponde aux piles qui sont utilisées.

**Voici quelques conseils qui vous aideront à étendre la durée de vie des piles considérablement en limitant les activités suivantes :**

- Prévisualisation des photos sur l'écran LCD.
- Utilisation du viseur optique (si votre appareil photo en a un) pour cadrer le sujet quand vous prenez les photos.
- Réduction de l'usage excessif du flash
- Retirer les piles de l'appareil photo quand il n'est pas utilisé durant de longues périodes de temps.

### WARNING!

- Ne mettez-pas les bornes d'alimentation en contact avec un objet métallique.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne touchez ou repoussez pas l'objectif quand l'appareil photo accroche en raison de la basse pile. S'il vous plaît remplacer les piles et alimenter sur l'appareil photo.


Nous vous conseillons de ranger ces instructions afin de vous y reporter ultérieurement.

## • Vérification du niveau des pile

Avant de prendre des photos, vérifiez le niveau des piles.


1. Allumez votre appareil.
2. Vérifiez le niveau des piles affiché à l'écran ACL.

-  Les piles sont chargées.
-  Le niveau des piles est satisfaisant.
-  La pile est épuisée. Rechargez la pile.



## • Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

1. Appuyez et maintenez le bouton Power ou le bouton  jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. Appuyez sur le bouton  de nouveau pour éteindre l'appareil.




## 2 Vérification de l'état de l'appareil

### • Vérification de l'état de l'appareil

Mettre l'appareil photo en marche et regarder l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo pour vérifier quels réglages de l'appareil photo sont actifs. Les caractéristiques particulières dont les icônes ne sont pas affichées ne sont pas activées.

### • Modes de l'appareil


#### Mode Image Fixe



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode macro		35
2	Mode flash		39
3	Photo modes		36
4	Résolution	<u>12M</u> , <u>3:2</u> , <u>16:9</u> , <u>8M</u> , <u>5M</u> , <u>3M</u> , <u>VGA</u>	46
5	Qualité		46
6	Netteté		52

N..	Descriptione	Icona	Pagina di rif.
7	Plage expo.		51
8	Horodateur		54
9	Valeur de compensation de l'exposition	± 2EV	50
10	Avertissement de vibration		---
11	Traç. Visage		56
12	Valeur d'ouverture	F3.1 ~ F5.6	---
13	Repère du foyer	[ ]	---
14	Vitesse du déclencheur	1/2000 sec ~ 8 sec	---
15	Bal. blancs		48
16	Histogram		---
17	Mise en évidence	OFF,	51
18	Sensibilité ISO		49
19	Mesure Expo.		47
20	Stabilisateur		55
21	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
22	Statut de Pile		10
23	Nombre de photos restantes	9999	---
24	État Zoom numérique	X 1.0 ..... X 4.0	44
25	Barre d'état zoom optique et numérique	W  T	44
26	retardateur activé		43
	Continu		43

## Mode Vidéo




N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Vidéo		58
2	Taille Film		59
3	Repère du foyer		----
4	Bal. blancs	AUTO,	48
5	Mesure Expo.		47
6	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
7	Statut de Pile		10
8	Temps restant	00:01:30	---
9	Barre d'état zoom optique et numérique	W  T	44
10	Mode macro		35

## Mode Audio



N..	Description	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Audio		60
2	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
3	Statut de Pile		10
4	Temps restant	00:09:12	---


- Mode lecture



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Résolution		---
2	DPOF		---
3	Recording info		---
4	Date et heure		---
5	Mode lecture		---
6	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
7	Statut de Pile		10
8	Protéger		69
9	numéro du fichier	7/160	---

## • Modes de l'appareil

L'appareil a deux modes de fonctionnement, le mode Capture et le mode Lecture. Appuyer sur le bouton  (lecture) permet de passer du mode Capture au mode Visualisation.



### Mode l'appareil

Quand vous utilisez ce mode, vous pouvez prendre des photos, des vidéos et enregistrer des clips audio. Vous pouvez alors choisir les paramètres photo ou vidéo qui conviennent à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour plus de détails à ce sujet, consulter « Prendre des photos » à la page 33, « Filmer des clips vidéo » à la page 61 et « Enregistrer des clips audio » à la page 63.

### Mode lecture

Ce mode permet de visualiser les photos et les clips vidéo ainsi que leur rotation, leur protection ou leur suppression. Vous pouvez aussi ajouter aux photos votre commentaire préféré et un enregistrement vocal. Pour plus de détails, veuillez consulter « Gestion des Photos et des clips vidéo » à la page 65.

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :




Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Modes de l'appareil

L'appareil dispose de trois modes pour prendre des photos, enregistrer des clips vidéo et audio.

Choisissant ces trois modes comme suit:


1. Appuyez sur le bouton  pour régler le à modes de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton pour accéder à la palette des modes de scène
3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le réglage souhaité.
4. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre choix.



N..	Descrizione	Icona
1	Mode Image Fixe	
2	Mode Vidéo	
3	Mode Audio	

## • Navigation dans les menus

Les menus permettent de modifier les paramètres de capture et de lecture ainsi que d'autres réglages tels que la date/heure et l'arrêt automatique.



**Menu button**


1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans la barre de menus puis appuyez à nouveau pour quitter.
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour un défilement à gauche et à droite.
3. Appuyez sur les boutons  et  pour faire défiler les options de menu vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur le bouton  pour afficher un sous-menu ou confirmer une sélection.



## • Menu configuration

Vous pouvez changer les paramètres de base de votre appareil en mode Capture ou Visualisation.

1. Appuyer sur le bouton 
2. Appuyer sur le bouton  ou  sur celui-ci pour choisir  (Config.).
3. Appuyer sur le bouton  pour obtenir le menu configuration.
4. Appuyer sur le bouton  pour quitter le menu.



*Bouton Menu*



### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



## • Ajuste le Sons

Vous pouvez activer ou son de l'obturateur, le son de démarrage, le bip et le son de lecture le mode Configuration.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2.  (Sons) est la sélection proposée.
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. "Démarrage" est la sélection proposée.
5. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le réglage souhaité.
6. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le réglage souhaité.
7. Appuyer sur le bouton .




<b>Obturateur</b>	Vous pouvez activer ou désactiver le son obturateur sur le mode Configuration. Quand le obturateur est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
<b>Démarrage</b>	Vous pouvez activer ou désactiver le son démarrage sur le mode Configuration. Quand le démarrage est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
<b>Son</b>	Vous pouvez activer ou désactiver le son bip sur le mode Configuration. Quand le bip est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
<b>Volume</b>	Ajuste le volume du son de l'obturateur, le son de démarrage, le bip et le son de lecture.

## • Choix de la longueur de la lecture automatique

Quand la lecture automatique est activée, la photo qui vient d'être prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  ( Visu.auto ).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



ARRÊT

La lecture automatique n'est pas activée.

1/3/5 SEC

La dernière photo prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.



### REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo)

## • Paramètres d'enregistrement de l'arrêt

Pour économiser les piles, l'appareil effectue les opérations suivantes.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Mode éco.).
3. Appuyez sur le bouton **OK** ou .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.



**Arrêt/1/3/5 MIN** L'appareil peut s'éteindre automatiquement pour éviter ainsi de gaspiller les piles au bout d'une période donnée d'inactivité.



### REMARQUE:

Ce paramètre n'est pas activé dans la situation suivante :

- Enregistrer des clips vidéos ou des fichiers audio.
- Lire des clips vidéos ou des fichiers audio.
- Lire le diaporama.
- Connecter l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante avec le câble USB

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?


Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Mode de l'appareil

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  "Date et heure".
3. Press the  or  button.
4. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner un champ, et le format de l'année, du mois, du jour, des minutes et de la date.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour saisir les valeurs et sélectionner le format de la date.
6. Appuyer sur le bouton .




### REMARQUE:

- Si les batteries sont enlevées pendant environ deux jours, le réglage de la date et de l'heure seront perdus.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).

## • Réglage de la langue d'affichage

Ce réglage vous permet de choisir la langue qui sera utilisée par l'écran ACL.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Langue).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appellez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Mise à jour des numéros de fichiers

La configuration des numéros de fichiers en séries pour toutes les photos prises se trouvant sur la mémoire interne ou la carte mémoire évite d'avoir des numéros en double lorsque les images sont téléchargées sur un ordinateur.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  ( Fichier. n°).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité.



Série	Le numéro de fichier d'une image prise récemment prendra la suite du dernier numéro utilisé.
Réinit	Le numéro du fichier commence à 0001

5. Appuyer sur le bouton .

## • Choisir une image de démarrage

Une image animée s'affiche sur l'écran LCD au démarrage, pendant quelques secondes lorsque l'on met l'appareil en marche.

Vous pouvez choisir une image sauvegardée dans votre appareil pour en faire votre propre image de démarrage:

1. Appuyez sur le bouton  pour régler le à modes de lecture.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Image de démarrage).
5. Appuyez sur le bouton . Une fenêtre contextuelle s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour confirmer votre choix ou pour renoncer la confirmation.
7. Appuyez sur le bouton  pour appliquer la sélection.
8. Appuyez sur le bouton  pour régler le à modes de capture.
9. Appuyez sur le bouton .



10. Entrer dans le menu Configuration.

11. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Image démarr.).

12. Appuyez sur le bouton  ou .

13. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.

14. Appuyez sur le bouton .

L'image que vous avez choisie sera archivée dans le répertoire comme image de démarrage.

15. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.



**NOTE:**

The startup image will not be deleted even if the original image is deleted or memory is formatted.

**Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



## • Formatage de la mémoire interne

Le formatage de la mémoire interne entraîne la suppression de toutes les données qui y sont déjà stockées.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Formater).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



### REMARQUE:

- Les données effacées par une opération de formatage ne sont pas récupérables. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.
- La mise en format l'interne mémoire détruit toutes les images, même ceux-là sont protégés
- Lorsque qu'une carte mémoire est insérée, celle-ci est formatée au cours de la procédure décrite ci-dessus. La mémoire interne ne sera pas formatée si une carte mémoire est présente.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).

## • Le Secteur le Type batter





### REMARQUE:

Il est **TRÈS** important que le correct type de pile soit choisi.

Pour s'assurer que l'appareil photo affiche correctement le niveau des piles, règle le type pour correspondre aux piles utilisées.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Type batter.).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .




## • Retour aux paramètres par défaut

Vous pouvez facilement rétablir l'ensemble des paramètres d'origine en procédant comme indiqué ci-après.

Reportez-vous au chapitre « Paramètres par défaut de l'appareil » à la page 106.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Réinit. tout).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Oui".
5. Appuyez sur le bouton .




### REMARQUE:

Les réglages suivants ne changent pas lors de ce processus :


- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de la langue
- Réglage pour la télé
- Type de batterie

- Activer ou désactiver l'affichage des informations

Si vous appuyez sur le bouton **OK** l'écran LCD passe au prochain mode d'affichage dans l'ordre suivant.



### Mode Image Fixe



### Au sujet des lignes entrecroisées

Les lignes entrecroisées sur l'écran LCD facilitent l'ajustement précis de l'emplacement du sujet lorsque vous le cadrez sur l'écran LCD.

## Mode Vidéo



## Mode lecture



### REMARQUE::

- Vous ne pouvez pas changer le statut LCD dans les situations suivantes:
- Enregistrement de clips vidéo ou de fichiers audio
  - Lecture de clips vidéo ou de fichiers audio
  - Lecture de diaporama
  - Affichage en miniature
  - Recadrage d'une photographie

## 3 Enregistrement des prises de vue

**Veillez lire ce qui suit avant de commencer à prendre des photos :**



### **REMARQUE:**

Il convient de ne jamais retirer les piles pendant l'enregistrement d'une photo. Cela empêcherait cet enregistrement et cela pourrait corrompre les prises de vue déjà stockées dans la mémoire interne de l'appareil ou sur sa carte mémoire.

### **• Prise de photos en mode normal**


Vous pouvez prendre des photos à une distance comprise entre 80 cm et l'infini.



### **REMARQUE:**

la plupart des paramètres sont enregistrés par l'appareil lorsque l'alimentation est coupée afin que le même paramètre soit automatiquement disponible lorsque l'alimentation est ré-activée. Veillez à bien vérifier vos paramètres lorsque vous rallumez l'appareil photo.

1. Régler l'appareil sur le mode prise de vue photo.
2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
3. Appuyez sur le déclencheur à mi-parcours pour régler l'exposition et la mise au point. L'appareil photo détecte automatiquement le sujet. L'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en vert et le voyant de mise au point automatique reste allumé pour indiquer que la mise au point de l'appareil est verrouillée sur le sujet. (Lorsque l'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en rouge et que le voyant de mise au point automatique reste éteint, le sujet est difficilement mis au point. Relâchez le bouton de déclenchement, recomposez la scène et appuyez légèrement sur le bouton de déclenchement pour réinitialiser la mise au point.)



*Repère du foyer*



*Repère du  
foyer*

*Valeur  
d'ouverture*

*Vitesse du  
déclencheur*



#### REMARQUE:

-  Le mode (Still Image) est le mode de prise de vue par défaut.
- L'écran ACL affichera la valeur d'ouverture et la vitesse de déclenchement avec laquelle vous prenez vos photos.
- Si la vitesse d'obturation est lente, votre image peut devenir flou, l'icône d'avertissement de tremblement  va apparaître sur l'écran LCD. Aussitôt que vous voyez l'avertissement de tremblement, l'utilisation d'un trépied est recommandée ou activez la fonction de stabilisateur du caméra. Faites référence à la page 55.

4. Puyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo, en tenant fermement l'appareil.

### **Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).




## • Prises de vue en mode macro

Utilisez ce mode pour capturer des sujets situés entre:

Grand angulaire: 0.5 ~ 2.6 ft (15 cm ~ 0.8m)

Téléphoto: 1.3 ~ 2.6 ft (40 cm ~ 0.8 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton  Macro jusqu'à ce que l'icône  apparaisse sur l'écran à cristaux liquides.
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.




 Macro



## • Prendre des photos dans différents modes

Sélectionnez un mode adapté aux conditions de la prise de vue:

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour voir l'écran de sélection de scènes.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ ,  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
4. Appuyez sur le bouton .
5. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.



### **Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



Icona	Option	Descrizione
	Programme	Pour prendre des photos en générale
	Film	Pour l'enregistrement de clips vidéo
	ENR vocal	Pour l'enregistrement audio
	Mode Q	Permet aux débutants de prendre des photographies facilement
	Portrait	Garder le fond flou pour faire ressortir le sujet
	Paysage	Utilisé pour des vues panoramiques
	Coucher du soleil	Augmenter la teinte rouge pour les photos de couchers de soleil
	Contre-jour	Prendre une photo d'un objet à contre-jour en changeant l'ouverture
	Capture de Sourire	Utilisé pour placer sourit dans vos images.
	Gosses	Prendre une photo d'enfants en mouvement
	Scène nocturne	Prendre le sujet tout en gardant le paysage nocturne de l'arrière plan
	Feux d'artifice	Utilisé pour des scènes de feux d'artifice
	Neige	Utilisé pour des photos de plage ou de neige

Display	Option	Description
	Sports	Utilisé pour prendre des images fixes de mouvements rapides.
	Fête	Utilisé pour les mariages ou les fêtes à l'intérieur.
	Bougie	Pour capturer les effets chaleureux de la lumière des bougies.
	Portrait de nuit	Utilisé pour prendre des images portrait lorsque la nuit tombe.
	Peau nette	Améliore le teint de la peau pour que la peau du visage semble plus belle.
	Ondine	Peut prendre des photos avec des effets aussi légers que la soie.
	Nourriture	Le niveau de couleur augmenté rend la nourriture plus appétissante
	Bâtiment	Améliore les bords des sujets
	Texte	Améliorer le contraste noir et blanc
	Enchères	Enregistre de très petites images parfaites pour les annonces d'enchères.
	Photo Sutureur	Utilisé pour des prendre images panoramiques
	Détection De Clignote	Utilisé pour des détecter quand les yeux des sujets sont ouverts.
	Scène intelligente	L'appareil photo détecte les conditions de prise de vue et bascule automatiquement vers le mode scène approprié.
<b>A</b>	Priorité d'ouverture	L'appareil photo règle automatiquement la valeur pour correspondre à la luminosité.
<b>S</b>	Priorité du déclencheur	L'appareil photo règle automatiquement la vitesse du déclencheur pour correspondre à la luminosité.
<b>M</b>	Exposition manuelle	Cette option permet à l'utilisateur de régler la vitesse du déclencheur et d'ouverture pour exposer correctement vos images

## • Utiliser le mode Q

Le mode Q offre une interface d'appareil photo simplifiée. Les icônes plus large rendent facile l'acquisition de photos à tout moment, particulièrement pour les débutants et les utilisateurs plus âgés.



Vous pouvez utiliser uniquement les paramètres de base dans le mode Q.

<b>Button</b>	<b>Flash:</b> Flash auto / Réduction des yeux rouges / Toujours active / Sync. Lente / Toujours désactivé
	<b>Macro:</b> Arrêt / Marche
	<b>SET/ DISP:</b> OSD activé / Ligne de guidage / OSD désactivé
<b>Menu</b>	<b>Résolution:</b> 12M / 3:2 / 16:9 / 8M / 4M / 2M / VGA
	<b>Commande:</b> Off / 2 sec. / 10 sec. / Double / Rafale
	<b>Traç. Visage:</b> Arrêt / Marche
	<b>Cadre photo:</b> Arrêt
	<b>Beep:</b> Arrêt / Marche
	<b>Auto Review:</b> Off / 1sec. / 3 sec. / 5 sec.



### REMARQUE:

- La première fois lorsque vous ouvrirez la caméra après vous l'avez achetée, elle entre directement dans la mode Q. (par référence au page 17 ou 36 pour changer la mode).
- Quand vous renouvelez les établissements tacites et puis vous rouvrirez la caméra, elle entre directement dans la mode Q. (par référence au page 30 pour voir comment renouveler les établissements tacites).

## • Réglage du mode flash

Portée du flash:

Foyer normal:

Grand angle: 2.6 ft ~ 6.7 ft ( 80 cm ~ 2 m )


Téléphoto: 2.6 ft ~ 5.0 ft ( 80 cm ~ 1.2 m )

Foyer Macro:

Grand angle: 0.5 ft ~ 2.6 ft (0.15 m ~ 0.8 m)

Téléphoto: 1.3 ft ~ 2.6 ft (0.4 m ~ 0.8 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton du ⚡ pour parcourir les paramètres du flash et sélectionnez celui dont vous avez besoin. L'icône (qui dépend du paramètre choisi) apparaît à l'écran.



⚡ Flash



L'appareil est équipé de cinq modes de flash. Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones d'ombre importantes.

Icona	Option	Descrizione
	En mode automatique	Le flash se met en route si nécessaire. Servez-vous de ce paramètre pour la plupart des prises de vues.
	Diminution de l'effet yeux rouges	Le flash s'enclenche plusieurs fois avant la prise de vue afin d'atténuer l'effet yeux rouges.
	Lorsqu'il est activé	Le flash se met en route pour chaque prise de vue. Utilisez ce paramètre dans les situations de grands contrastes afin d'apporter une lumière d'appoint ou utilisez-le à l'intérieur en cas de faible éclairage..
	Synchronisation lente	Le flash s'allume indépendamment de la luminosité environnante. Dans des conditions peu lumineuses, la faible vitesse de l'obturateur donne une meilleure luminosité de l'arrière plan qui est hors de portée du flash.
	Flash désactivé	Le flash ne se met pas en route. Activez ce mode pour les prises de vues extérieures, lorsque le flash est interdit ou peut être gênant, lorsque vous visez une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre ou un miroir. Si la lumière est insuffisante lorsque vous utilisez ce paramètre, vos clichés seront trop sombres.



**NOTE:**

- Flash modes are only used in still image shooting.
- Never touch or block the flash with your fingers.
- Le temps de chargement du flash augmente lorsque le niveau de la batterie est bas.

## **Utilisation de la priorité d'ouverture de l'objectif**

Sous le mode de priorité d'ouverture de l'objectif, vous sélectionnez une ouverture et l'appareil photo choisit une vitesse d'obturation appropriée pour correspondre à la luminosité. Le but principal de l'utilisation du mode Priorité d'ouverture de l'objectif est de contrôler la profondeur du champ. Une valeur de l'ouverture plus élevée amène l'arrière-plan en dehors de la mise au point. Une sélection de valeurs de l'ouverture plus faibles vous permet d'adoucir l'arrière-plan.

## **Utilisation de la priorité d'obturation**

Sous le mode de priorité d'obturation, vous sélectionnez une vitesse d'obturation et l'appareil photo choisit une valeur d'ouverture appropriée pour correspondre à la luminosité. Le but principal de l'utilisation du mode de priorité d'obturation, est d'avoir une vitesse d'obturation plus rapide pour geler l'action de sujets qui se déplacent rapidement ou d'avoir une vitesse d'obturation plus lente pour rendre flou les sujets en mouvement afin de créer une sensation de mouvement. Des vitesses d'obturation plus rapides vous permettent de prendre une photo plus nette d'un sujet en mouvement tandis que des vitesses plus lentes créent un effet de traînée et vous permettent aussi des prises de vue sans flash dans les zones sombres.

## **Utilisation du mode d'exposition manuel**


Sous le mode d'exposition manuel, vous pouvez régler à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation, et, en conséquence, vous avez le contrôle total du système d'ouverture y compris la compensation d'ouverture.

Pressez sur le déclencheur à moitié, la différence entre l'exposition standard et l'exposition sélectionnée s'affiche en rouge.

## • Réglage du retardateur

Votre appareil est équipé d'un retardateur qui vous permet de prendre des photos avec un délai de 2 à 10 secondes.

1. Press the  button to Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton  pour entrer les bas de menu.
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Commande).
4. Appuyez sur les boutons  ou  pour faire défiler les options de menu vers le haut ou vers le bas.
5. Appuyez sur le bouton .



Icona	Option	Descrizione
	Prise de vue unique	Sauvegarde d'une seule photo
	2-SEC	Take a picture after a count down of 2 seconds
	10-SEC	Take a picture after a count down of 10 seconds
	Double	Take two pictures in a shot after a count down of 10 seconds
	Burst	Press and hold the shutter button to take pictures in quick succession

6. Capture procedures are the same as for taking a picture in the normal capture mode. See page 33.



### REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe.
- Posez l'appareil à plat ou utilisez un trépied pour la fonction retardateur.

## • Enregistrement de photos en continu

Le mode aux images continues vous permet de prendre des images continuellement jusqu'à ce que vous libérez le bouton d'obturbateur.

1. Suivez les étapes de sélection 1 ~ 4 à la page 43.
2. Sélectionnez  et appuyez sur le bouton **OK**.
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.



### REMARQUE:

- Le flash est automatiquement désactivé en  mode (rafale).



## • Fonction zoom

Appuyer sur le bouton Zoom avant/Zoom arrière pour zoomer le sujet en avant ou en arrière. Lorsque vous appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière, un carré blanc apparaît sur la barre du statut Zoom comme indiqué. Le carré blanc dans la barre indique le statut de zoom. "T" signifie "Télé" et "W" signifie "Large". Maintenir le bouton Zoom appuyé et l'appareil photo passera du zoom optique au zoom numérique après avoir atteint le zoom optique maximum.



### REMARQUE:

- L'emploi du zoom numérique risque de d'amoinrir la qualité de la photo.


## Le virage Numérique Fait un zoom Sur / De

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner  (Zoom Numérique)
4. Appuyez sur le bouton  or  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



## Zoom avant et zoom arrière

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur  pour zoomer sur le sujet ou appuyez sur le bouton  pour zoom de départ. Pendant que vous appuyez les boutons  ou  un carré rouge s'affichera sur le marquage du statut du zoom. Le carré blanc dans la barre indique le statut du zoom. « T » signifie « Télé » et « W » « Grand Angle ». Continuez à appuyer sur le bouton  et l'appareil passe alors du zoom optique au zoom numérique lorsqu'il atteint le maximum du zoom optique.
3. Vous pouvez maintenant prendre des photos ou les lire avec les paramètres de zoom que vous venez de définir. Le paramètre de zoom reste actif une fois la photo prise. Si vous souhaitez prendre une photo au format normal, utiliser le bouton de 




## • Réglage de la taille et de la qualité de l'Image

La résolution de l'image traduit le nombre de pixels composant une photo numérique. La qualité de la prise de vue dépend de la compression du fichier JPEG réalisée par l'appareil lorsque la photo est prise. Le recours à une résolution élevée et à une compression faible permet une meilleure qualité, laquelle utilise davantage de mémoire. Il est plus facile d'envoyer par e-mail des photos de petite dimension et de qualité normale. Pour l'impression, on préférera des clichés de grande taille et de très bonne qualité.

### Réglage de la résolution

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Résolution).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



### Réglage de la qualité

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Qualité).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



## • Réglage de l'exposition

Utilisez ce réglage pour vous assurer qu'une quantité suffisante de lumière pénètre dans l'objectif.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Mesure lum.).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
	La lumière est mesurée à partir de tout l'écran de prise de vue, mais donne plus d'importance aux valeurs proches du centre.
	Sélectionner une exposition selon les mesures de points multiples dans la zone du sujet.
	Sélectionner une exposition selon une seule mesure prise à partir du center de votre image



### REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).

## • Réglage de la balance des blancs

La sélection de la balance des blancs permet de faire apparaître les couleurs d'un objet plus naturellement avec l'éclairage existant.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Bal. blancs).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
AUTO	Réglage automatique
	Lumière du jour en extérieur
	Nuageux
	Intérieur, éclairage par ampoules
	S'adapte à la lumière fluorescente. Corrige la teinte verte de l'éclairage fluorescent. Idéal pour les photos à l'intérieur avec éclairage fluorescent sans flash
	
	Pour des réglages plus précis ou lorsque la source lumineuse ne peut pas être spécifiée.



### REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).

## • Réglage de l'ISO

Cette fonction vous permet de changer la sensibilité de l'appareil à la lumière par sélection des différentes valeurs ISO. L'ISO est la mesure de la vitesse à laquelle votre appareil réagit à la lumière. Plus la valeur ISO est grande, moins votre appareil a besoin de lumière pour faire une prise. Cela permet de faire la prise en augmentant la vitesse d'obturation ou en diminuant l'ouverture de l'obturateur. Pour un appareil numérique, une plus grande valeur ISO permet une plus grande vitesse d'obturation, au risque de l'apparition de grains ou de tâches sur l'image finale.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "ISO" ..



4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .

### AUTO

la sensibilité de l'appareil est automatiquement modifiée selon la différence d'éclairage ou de luminosité du sujet.

**125/200/400/800 /1600/3200** à éclairage égal, plus la valeur ISO est élevée, plus le déclenchement est rapide.



### REMARQUE:

- Plus la vitesse d'obturation ISO est élevée, plus les images photographiées présentent de grain ou de « bruit ». Pour prendre des images de bonnes qualités, utiliser une vitesse ISO la plus lente possible.

## • Réglage de la compensation d'exposition

Vous pouvez régler la valeur de compensation d'exposition (EV) entre -2EV to +2EV afin de compenser les conditions de lumière actuelles. Ce paramètre peut être utilisé pour obtenir un meilleur résultat lorsque vous Effetuez des prises de vues la lumière dans le dos, avec une lumière intérieure indirecte, un arrière-plan sombre, etc.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "Exposition".
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



### REMARQUE:

- Une valeur EV élevée convient mieux aux sujets clairs ou rétro-éclairés. Une valeur EV basse s'adapte mieux aux sujets foncés et aux prises de vue en extérieur par temps clair.
- Lorsqu'il fait très sombre ou que la lumière est intense, il se peut que même la compensation d'exposition ne vous permette pas d'obtenir des résultats satisfaisants

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



## • Régler l'AEB

Règle la plage d'exposition automatique (AEB) pour prendre 3 images continues, chacune avec un paramètre d'exposition différent : correctement exposée, sous-exposée, et surexposée.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (AEB).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



## • Régler la mise en évidence

Cette fonction fabrique le l'arrière-plan légèrement pas au point et fait le sujet hors concours des environnements.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Lum. princ.).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



## • Réglage de la netteté

Utiliser ce réglage pour accentuer ou diminuer la netteté des contours des sujets.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Netteté).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
	Augmenter le contraste des bords de la photo. Mais il se peut que l'on entende un bruit dans l'image enregistrée.
	Les bords de l'image sont nets. L'image peut être imprimée.
	Adoucir les bords de l'image pour créer un effet de « flou ».

## • Réglage des effets

Ce réglage contrôle les tons des couleurs et les ambiances d'une photo.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  or  button to select  (Effect).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



Option	Description
<b>Arrêt</b>	Aucun effet n'est ajouté à l'image Suppression des yeux rouges. (Lecture seulement)
<b>N &amp; B</b>	Convertir l'image en noir et blanc.
<b>Sépia</b>	L'image enregistrée sera stockée dans un ton sépia
<b>Nég.Art</b>	Opposée à ce qu'elles étaient dans l'image originale (Lecture seulement)
<b>Mosaïque</b>	Ajouter des carreaux mosaïques aux images (Lecture seulement))
<b>Rouge</b>	L'image devient rougeâtre
<b>Vert</b>	L'image devient verdâtre.
<b>Bleu</b>	L'image devient bleuâtre



### REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe et Lecture.
- L'effet mosaïque ne peut être obtenu que sur le mode Lecture.

## • Réglage de la Date/Heure, Affichage activé/désactivé

Utiliser ce réglage pour accentuer ou diminuer la netteté des contours des sujets.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Horodateur).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.



Option	Descrizione
Arrêt	Ne pas ajouter la date et l'heure enregistrées aux images imprimées
Date	Ajoutez seulement la date enregistrée aux images imprimées
Date & Horaire	Ajoutez la date enregistrée et la chronométré aux images imprimées

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :

Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).




- **Paramétrer l'option de Stabilisateur de l'appareil photo**

Avec une plus grande sensibilité et des vitesses du déclencheur plus rapides pour éclaircir les images, utiliser cette option évitera les images floues causées par les secousses de l'appareil photo et le déplacement du sujet.

Pour activer le Stabilisateur

Appuyez sur le bouton Stabilisateur en haut de votre appareil photo pour activer/désactiver le stabilisateur.

Si le Stabilisateur est activé, l'icône du stabilisateur s'affiche sur l'écran LCD.



**Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Réglage du Suivi Facial

Quand ce dispositif est activé, l'appareil-photo emploie la technologie de numérique bourdonnement automatique pour rentrer et extraire l'objectif de bourdonnement pour fermer le sujet principal dans l'image et pour suivre à clef leurs mouvements.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Traç. Visage).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.



### REMARQUE:

- L'appareil utilise la fonction de mise au point unique AF pour régler automatiquement le foyer. Quand le bouton obturateur est appuyé sur à mi-chemin, l'appareil commence à se concentrer jusqu'à ce qu'il «verrouille» sur votre sujet. Quand au foyer, l'armature de foyer tournera le vert. Si votre sujet n'est pas au foyer, l'armature de foyer tournera le rouge. Relâchez le bouton obturateur et appuyez sur le bouton obturateur à mi-chemin de nouveau jusqu'à ce qu'il devienne vert. Appuyez sur le bouton obturateur toute la manière de prendre vers photo.
- Le Suivi Facial est effectué par Arcsoft.
- Dans le cadre de certaines influences environnementales, la fonction de suivi facial peut être limitée.

## • Réglage de la Capture de Sourire

Cette caractéristique est fondée sur le «Suivi du visage». Quand vous utilisez la capture de sourire, vous devez définir la caractéristique de suivi du visage premier.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour voir l'écran de sélection de scènes.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ ,  ou  pour sélectionner  (Capture de Sourire).
4. Appuyez sur le bouton .
5. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
6. Le caméra détecte visages automatiquement qui se trouvent près du centre de l'écran et affiche les cadres AF (jusqu'à 5 cadres).
7. Appuyez sur le bouton obturateur entièrement pour lancer le caractéristique de capture de sourire.
8. Le caméra recherchera des sourires sur les visages et les cadres AF principales devient vert quand détectés.
9. Quand sourire de tous visages détectés, le caméra prendra la photos sans sans vous devant appuyer sur le bouton obturateur.





## REMARQUE:

- Il y a un 15-seconde arrêt pour détecter les sourires. Si aucun sourire n'est détecté après 15 secondes, le caméra ne prendra pas des photos. Si cela devait arriver, vous devez appuyer sur le bouton obturateur et appuyez à nouveau pour capturer des sourires dans votre image.
- En mode de Capture de Sourire, il prendra 6 projectiles continus.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans le mode de Capture de Sourire:
  - Mode Drive
  - Effet de Photo: Négatif, Bleu, Vert
  - Essentiel
  - Cadres photo

## • Réglage du Cadre Photo

Vous pouvez ajouter 10 cadres différents aux images fixes, les rendant plus intéressantes.

1. Réglez l'appareil en mode Photo
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Cadre photo).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité



Option	Description
<b>Arrêt</b>	Prendre image sans le Photo Cadre
<b>Carte 1</b>	Petits Animaux Cadre
<b>Carte 2</b>	Pirate Cadre
<b>Carte 3</b>	Petits Fleur Cadre
<b>Carte 4</b>	Caricature Cadre
<b>Carte 5</b>	Noël Cadre
<b>Carte 6</b>	OSCAR Cadre
<b>Carte 7</b>	Château de Benthall Cadre
<b>Carte 8</b>	Calendrier Cadre
<b>Carte 9</b>	Ressac Cadre
<b>Carte 10</b>	Bébé De Sommeil Cadre



**REMARQUE:**

- Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les images fixes (sauf 3:2 et 16:9).
- La Surbrillance et le Suivi du visage ne peuvent pas être utilisés comme le Cadre photo.

## • Paramétrer le témoin AF

La fonction témoin AF vous permet d'enregistrer des images dans des endroits peu éclairés.

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Image fixe.
2. Appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur  ou sur  la touche pour sélectionner  (Cadre photo).
4. Appuyez sur  et sur  la touche pour sélectionner le paramètre voulu.



Option	Descrizione
Arrêt	Désactiver le témoin AF pendant l'enregistrement d'images.
Auto	Le témoin AF s'allume automatiquement en pressant à demi sur le bouton du déclencheur en conditions d'éclairage faible.

## 4 Enregistrement de clips vidéo

### • Enregistrement de clips vidéo

Utilisez le mode vidéo pour enregistrer des clips vidéo avec le son. La DEL du bouton Power / Auto Focus clignote et le temps restant disponible pour l'enregistrement diminue par seconde pendant l'enregistrement.

1. Réglez l'appareil sur le mode  (vidéo). (Voir des pages 17)

#### REMARQUE:

L'icône  apparaîtra sur l'écran à cristaux liquides, pour indiquer que le mode Vidéo est activé.

2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur jusqu'à mi-course et ensuite complètement pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyer sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour Effetuer un zoom avant ou arrière sur le sujet.

#### REMARQUE:

- La fonction de zoom numérique n'est pas disponible en  mode (vidéo).
- Le son ne peut pas être enregistré lorsque vous appuyez sur le bouton de zoom.

### • Réglage de la taille de la vidéo

1. Réglez l'appareil sur le mode  (vidéo).
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Taille Film).



4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyez sur le bouton .

#### Movie Size and Frame Rate

Icône	Résolution	Qualité de l'image
	640 x 480	Haute qualité
	320 x 240	Normale
	640 x 480	Pour YouTube

#### • Paramétrer le Mode You Tube

Le Mode YouTube vous permet d'enregistrer des films avec des paramètres vidéo prédéfinis pour un téléchargement facile sur le site Internet YouTube.

1. YouTube est compatible avec deux normes de téléchargement de fichiers :
    - Télépartageur de fichiers uniques. La taille maximum d'un fichier de film est de 100 MB.
    - Télépartageur YouTube. La taille maximum d'un fichier de film est de 1 GB. La plupart des longueurs de films téléchargés font 5 minutes, bien que vous puissiez télécharger un film d'une longueur maximum de 10 minutes
- La duración de la mayoría de los vídeos cargados se encuentra en unos 5 minutos, aunque puede cargar una duración máxima de vídeos de 10 minutos.
2. Donc, lorsque vous enregistrez en utilisant le mode YouTube, les normes sont les suivantes :
    - Les films enregistrés sont réglés à la résolution standard YouTube de 640 X 480
    - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint 100 MB.





#### REMARQUE :

- Utiliser le logiciel VLC pour lire les vidéos d'un MAC peut entraîner des problèmes d'affichage. Nous vous recommandons d'utiliser le lecteur QT pour la lecture de vidéos.
- Pour enregistrer un film YouTube, sélectionnez dans la fonction Taille du

## 5 Enregistrement de clips Audio

### • Enregistrement de clips Audio

1. Réglez l'appareil en  (Mode Audio). (Voir des pages 17)
2. Appuyer sur sur l'obturateur jusqu'au bout pour commencer à enregistrer la vidéo.
3. Appuyer sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.



#### REMARQUE:

- Les voix sont enregistrées par le microphone de l'appareil photo. Veuillez éviter de toucher le microphone pendant l'enregistrement.
- L'appareil photo s'arrêtera d'enregistrer automatiquement lorsque la capacité de la mémoire aura été atteinte.

### • Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.
3. Appuyez sur le bouton .



4. Appuyez sur le bouton  or  pour sélectionner  "Note audio".
5. Appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton  pour commencer l'enregistrement.
7. Appuyez sur le bouton  de nouveau pour terminer l'enregistrement.



#### REMARQUE:

- Le commentaire vocal ne peut pas être ajouté à un clip vidéo ou à une image protégée.
- Vous ne pouvez effacer un commentaire audio qu'en effaçant l'image.
- Un commentaire audio ne peut excéder 30 secondes



### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## 6 Managing Pictures and Video Clips



### REMARQUE:

Après l'avoir fait pivoté, l'avoir redimensionné et y avoir ajouté un commentaire audio, l'appareil sauvegarde automatiquement l'image comme un nouveau fichier. Assurez-vous qu'il y ait assez de mémoire avant d'éditer une image.

### • Visionner des photos à nouveau

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Utiliser les boutons  et  pour visualiser les photos prises.



### • Magnifying & Trimming the Displayed Picture

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner une photo.
3. Appuyez sur  pour agrandir la photo choisie.
4. PAppuyez sur le bouton , ,  ou  pour vous déplacer sur l'image agrandie.
5. Appuyez sur le bouton  pour voir la photo dans sa taille d'origine.
6. Appuyez sur le bouton  pour régler le rognage de l'image
7. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour rognar l'image sélectionnée et enregistrez la en tant que nouvelle image.



## • Rotation de la photo affichée

ous pouvez faire pivoter l'image que vous voyez affichée afin de trouver le meilleur angle de vision sur l'écran LCD.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Pivoter).
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner "Rotation" pour faire pivoter l'image et sélectionnez "Enregistrer" pour enregistrer l'image pivotée.
6. Sélectionnez "←→" pour revenir sans rotation.



### REMARQUE:

- L'image rotation sera sauvée et le dossier original sera supprimé.

## • Réglage de la Photo Éditez

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Photo Éditez).
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyez sur le bouton .



Option	Descrizione
Red Eye Removal	Supprimer les yeux rouges de l'objet à partir des images
Noir/blanc	Convertir l'image en noir et blanc.
Sépia	L'image enregistrée sera stockée dans un ton sépia
Négatif	Opposée à ce qu'elles étaient dans l'image originale
Mosaïque	Ajouter des carreaux mosaïques aux images
Rouge	L'image devient rougeâtre
Vert	L'image devient verdâtre.
Bleu	L'image devient bleuâtre



### REMARQUE:

- TL'image pivotée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.

## • Changer la taille de l'image

Redimensionner la taille d'une image en la diminuant facilite sa transmission à la famille et aux amis.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Redimensionne).
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyez sur le bouton .

### REMARQUE:

- L'image redimensionnée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.
- On ne peut diminuer la taille d'une image que si elle est plus grande.



### **Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :




Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures

Vous pouvez afficher jusqu'à 9 photos et clips vidéo simultanément sur l'écran ACL via la fonction miniature.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  et jusqu'à neuf vignettes s'afficheront sur l'écran LCD.
3. Appuyer sur le bouton , ,  ou  pour sélectionner une vignette.
4. Appuyer sur le bouton  ou  pour voir le fichier sur plein écran.



## • Exécution d'un diaporama à l'écran ACL

La fonction diaporama vous permet de visionner tous les fichiers de photos et de clips vidéos stockés dans la mémoire courante, plusieurs fois et un par un sur l'écran à cristaux liquides.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  "Diaporama".
4. Appuyez sur le bouton .



## Réglage de la vitesse du diaporama

5. ☑ est la sélection proposée.
6. Appuyer sur le bouton 🌿 or ⚡ button to select the interval period for each file to display.



## Réglage de la effet du diaporama

7. Appuyer sur le bouton ▼ pour sélectionner 📷.
8. Appuyer sur le bouton 🌿 ou ⚡ pour sélectionner la effet d'animation entre chaque photo.

## Réglage Marche/Arrêt de la lecture en boucle continue

9. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner 🔄.
10. Appuyer sur le bouton 🌿 ou ⚡ pour sélectionner le paramètre souhait.

## Utilisation d'un Diaporama

11. Appuyer sur le bouton OK pour démarrer un diaporama.
12. Appuyer sur le bouton OK suspend le diaporama.
13. Appuyer sur le bouton menu arrête le diaporama.

a pièce d'auto gardera courir aussi longtemps qu'il y a l'alimentation. Nous recommandons l'utilisateur pour utiliser l'alimentation CA pour une pièce depuis longtemps.



### REMARQUE:

Cette fonction n'est pas disponible pour les clips vidéo et l'enregistrement vocal


## • Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour choisir le clip vidéo souhaité.
3. Appuyez sur les boutons  pour faire démarrer le clip vidéo.
4. Appuyez sur les boutons  pour suspendre le diaporama.
5. Appuyez sur les boutons  ou  pour arrêter le clip vidéo.



## • Écouter des clips audio

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour choisir le clip audio souhaité.
3. Appuyez sur les boutons  pour faire démarrer le clip audio.
4. Appuyez sur les boutons  pour suspendre l'écoute.
5. Appuyez sur les boutons  ou  pour arrêter l'écoute.



## • Écoute d'un commentaire voca

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.
2. Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner l'image souhaitée avec son commentaire vocal.
3. Appuyer sur les boutons  pour écouter le commentaire vocal.
4. Appuyer sur les boutons  pour suspendre le diaporama.
5. Appuyer sur les boutons  ou  pour arrêter l'écoute.



## • Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  or  button to select  "PROTECT".
4. Appuyez sur le bouton .



5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhait.
6. Appuyez sur le bouton .

**Unique** Protéger l'image, le clip vidéo ou audio choisis.

**Verr. tout** Protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée.

**Dévrr. tout** Supprimer la protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée.

### Protéger individuellement une image, un clip vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez protéger.
6. Appuyez sur le bouton .
7. Appuyez sur le bouton  ou  pour en sélectionner un autre dossier et le protéger.

## Protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton .

6. Appuyez sur le bouton .



## Suppression de la protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton .

6. Appuyez sur le bouton .



### REMARQUE:

- L'icône  s'affiche à l'écran lorsque vous revoyez les fichiers protégés.
- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Le formatage de la mémoire interne ou de la carte SD supprime tous les fichiers, y compris les fichiers protégés.

## • Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Supprimer).
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.



5. Appuyez sur le bouton .

### Supprimer individuellement une image, un clip vidéo ou audio

6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez supprimer.

7. Appuyez sur le bouton .



#### REMARQUE:

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  pour supprimer un fichier individuel.



### Suppression de toutes les photos, et des clips vidéo ou audio

8. Appuyez sur le bouton .

**Unique** Suppression de l'option non-protégée sélectionnée.

**Tout** Supprimer tous les dossiers non protégés de la mémoire utilisée.



#### REMARQUE:

- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Les photos et les clips vidéo supprimés ne peuvent pas être récupérés.

### • Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur

#### Pour définir le système de sortie vidéo:

Il est possible de choisir le signal de sortie vidéo (NTSC ou PAL) de façon à s'adapter au système en vigueur. Par exemple, NTSC pour les États-Unis, le Canada, Taiwan, le Japon, etc., et PAL pour l'Europe, l'Asie (sauf Taiwan), etc.

Vous pouvez changer de système de sortie vidéo en procédant comme suit :

1. Entrer dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Sortie Vidéo).
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu.



### Need help with your digital camera?

Call our customer service help number. Look for the insert with this icon:

Or visit [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



## 7 Réglages d'impression

### Procédures d'impression

1. Préparation de l'appareil photo et de l'imprimante.

Appareil photo	Assurez-vous que les piles sont complètement chargées avant de lancer l'impression.
Imprimante	Consultez le mode d'emploi fourni avec l'imprimante et effectuez les préparatifs nécessaires (papier, cartouche d'encre ou toner, etc.).

Allumez l'appareil photo et l'imprimante.

2. Connexion de l'appareil photo à l'imprimante

Consultez le chapitre « Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo » à la page 78 pour plus de détails.

3. Sélection des paramètres d'impression

Utilisez les fonctions de l'appareil photo et les touches de navigation pour procéder aux réglages de l'impression. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 79.

4. Impression

Appuyez sur le bouton  pour lancer l'impression.

### Annulation de l'impression

Appuyez sur la touche  pour interrompre l'impression. L'imprimante arrête d'imprimer et éjecte le papier.



## Erreurs d'impression

Si par hasard une erreur survient avant ou lors de l'impression appuyer sur le bouton  pour sortir et reconfigurer les paramètres d'impression.




### REMARQUE:

- Consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître les solutions. L'impression reprend dès que le problème est résolu.

## Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo

Connexion avec le câble USB.



1. Raccordez l'extrémité marquée du câble USB  au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "imprimante".




#### NOTE:



« CONNEXION » s'affiche sur l'écran LCD indiquant une bonne connexion avec l'imprimante.

### élection des images à imprimer

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton (OK).



Vous disposez des options suivantes.

Unique	Sélectionnez l'image selon les réglages opérés dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire.
TOUT	Imprimez toutes les images dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire, en fonction des paramètres indiqués.



#### REMARQUE:

- Les réglages d'impression sont conçus uniquement pour les images. Assurez-vous que la mémoire ne comporte pas de clips vidéo ni d'autres données,
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options d'impression. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre imprimante pour vérifier les options disponibles.

Si vous choisissez une image individuelle, appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner l'image souhaitée et appuyez sur les boutons  ou  pour déterminer le nombre de copies.



#### REMARQUE:

La valeur pour le nombre de copies est : 1 à 30.

### Sélection de la qualité de l'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .

Ces choix de qualité sont disponibles:

AUTO, HAUTE, Normal, BROUILLON

**AUTO** Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.



## Sélection de la mise en page

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .

Ces choix de présentation sont disponibles :AUTO, 1,2,3,4,...250, PAGE ENTIÈRE




- AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.
- PAGE ENTIÈRE Imprimez une page entière sur le papier choisi.
- 1,2,...250 Indiquez le nombre d'images imprimées par page.

## Sélection de la taille du papier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .

Ces choix de présentation sont Taille Papier:




AUTO, Postcard, L, 2L, Card Size, 100X150mm, 4"X6", 8"X10", Letter, 11"X17", A0 ~ A9, B0 ~ B9, Roll(L), Roll(2L), Roll (4"), Roll (A4)

- AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

## Choix du type de papier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .




Ces formats de papier sont disponibles :

AUTO, PLAIN, PHOTO, F.PHOTO

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

## Activation/désactivation du marquage de la date

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .




AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MARCHE Ajouter la date sur l'image imprimée.

ARRÊT Imprimer sans la date.

## Activation/désactivation du nom de fichier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la bouton .



AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MARCHE Ajouter le nom de fichier sur l'image imprimée.

ARRÊT Imprimer sans nom de fichier.

## • Retour aux paramètres par défaut




### REMARQUE:

La sélection de « RESET » dans le menu PictBridge permet de revenir au réglage par défaut. Pour plus de détails, consulter « Retour aux réglages par défaut » à la page 30.

### Choix du format d'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton .



**STANDARD** Les paramètres d'impression varient selon le modèle de l'imprimante.

**INDEX** Impression des images en vignettes.

**DPOF** Paramètres d'impression au format DPOF.

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :




Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • À propos de DPOF

« DPOF » est l'abréviation de « Digital Print Order Format » et désigne le format sous lequel les photos prises et le nombre d'impressions souhaité sont sauvegardés sur une carte mémoire ou un autre support. Vous pouvez ainsi imprimer directement à partir de la carte mémoire sur des imprimantes compatibles DPOF ou auprès d'un service d'impression professionnel en reprenant le nom de fichier sauvegardé sur la carte et le nombre d'impressions souhaité.

Cet appareil doit vous permettre de toujours sélectionner vos images en les visualisant sur l'écran ACL. Ne désignez pas des images par leur nom de fichier sans en avoir vu le contenu.



### **IMPORTANT!**

Les paramètres d'impression DPOF ne peuvent être configurés que pour des images sur la carte mémoire, pas pour des images sur la mémoire interne de l'appareil.

## Réglage de la DPOF:

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner DPOF.
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.



- Unique** La photo sélectionnée de la carte mémoire sera imprimée en 30 exemplaires maximum.
- Tout** Toutes les photos sélectionnées de la carte mémoire seront imprimées chacune en 30 exemplaires maximum.
- Réinit** Permet de retourner au mode Playback normal.

7. Appuyez sur le bouton .
8. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer.
9. Appuyez sur le bouton  or  pour sélectionner le nombre de copies souhaitées.
10. Appuyez sur le bouton  pour régler l'appareil Horodateur.
11. Appuyez sur le bouton  pour compléter le réglage souhaité.



12. Éteindre l'appareil.
13. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'emplacement de l'imprimante prévu à cet effet (voir illustration). L'emplacement pour carte mémoire peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.



**REMARQUE:**

Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.

14. Appuyez sur la touche Print et lancez l'impression.

## 8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)

### • Utilisation de la carte SD

Votre appareil est livré avec une mémoire flash intégrée environ destinée au stockage de photos/de clips vidéo et audio. Vous pouvez augmenter la mémoire en utilisant la carte SD Polaroid (non compris-jusqu'à 16GB). L'appareil détecte la carte mémoire et y enregistre automatiquement les photos. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer des prises de vue dans la mémoire flash si une carte mémoire est présente dans l'appareil. Voir des pages 107 à 110 pour les capacité de stockage.

### Précautions à prendre avec la carte mémoire

1. Utilisez uniquement une carte mémoire SD avec cet appareil.
2. La charge électrostatique, le bruit électrique et d'autres phénomènes peuvent entraîner la corruption, voire la perte des données. Assurez-vous de toujours enregistrer les données importantes sur d'autres supports (lecteur magnéto-optique, disque dur d'un ordinateur, etc.).
3. Si une carte mémoire ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer son mode normal de fonctionnement en la reformatant. Toutefois, nous vous recommandons de toujours emporter plusieurs cartes mémoire lorsque vous utilisez l'appareil pendant vos déplacements.
4. Nous vous conseillons de formater la carte mémoire avant sa toute première utilisation ou si vous constatez que la carte que vous utilisez génère des images inhabituelles. Formatez également la carte mémoire si celle-ci a été utilisée dans un autre appareil numérique ou un autre périphérique.



#### **IMPORTANT!**

- Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Veillez à bien orienter la carte lors de son insertion. Ne jamais forcer l'insertion

d'une carte mémoire dans un logement si vous constatez une quelconque résistance.

- Les cartes mémoire SD sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture qui Arrête une protection contre la suppression accidentelle des données d'image. « Si vous souhaitez enregistrer, formater ou supprimer des éléments de la carte SD, vous devez désactiver la protection contre l'écriture. »
- **Les fichiers présents sur la carte SD enregistrés à l'aide d'autres appareils peuvent entrer en conflit avec l'appareil photo i1037. De même, les données importantes sur la carte SD existante peuvent être déformées ou perdues lors de l'insertion de la carte dans l'appareil. Nous vous recommandons vivement d'utiliser une New carte SD ou une carte formatée avec l'appareil photo i1037. Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de la corruption des données ou des fichiers importants présents sur votre carte SD à cause d'une mauvaise opération.**

### Insertion de la carte SD


1. Éteignez votre appareil.
2. Ouvrez la trappe de la carte SD en la poussant vers l'extérieur, comme le montre l'illustration.
3. Insérer la carte SD et vérifier que la carte est insérée en position correcte conformément à l'illustration.
4. Refermez la trappe de la carte SD en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'arrière pour verrouiller.



Une icône  s'affichera à l'écran lorsqu'une carte SD est insérée dans l'appareil photo.

## Retrait de la carte SD

Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD, poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.



### IMPORTANT!

- Ne jamais introduire un autre objet qu'une carte de mémoire SD dans la fente SD car cela peut endommager la caméra et la carte.
- Si le logement de la carte entre en contact avec de l'eau ou un objet étranger, éteignez immédiatement l'appareil, retirez les piles puis contactez votre revendeur.
- Ne jamais retirer une carte de l'appareil lorsque ce dernier est sous-tension. Si vous ne respectez pas cette consigne, le processus d'enregistrement de l'image risque d'échouer, voire d'endommager la carte mémoire.

### Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • Formatage de la carte SD

Le formatage de la carte SD entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés, y compris ceux qui sont protégés. La carte SD peut être endommagée si vous la retirez pendant le formatage.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Entrer dans le menu Configuration.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner  (Format).



5. Appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité.
7. Appuyez sur le bouton .



### IMPORTANT!

- Vous pouvez formater une carte mémoire sur l'appareil ou sur un ordinateur. Le formatage d'une carte mémoire sur un ordinateur peut toutefois prendre davantage de temps.
- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.

## • Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire

Ce réglage vous permet de copier des photos, des clips vidéo ou audio à partir de la mémoire interne sur une carte mémoire.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  or  pour sélectionner  ICON (Copy To Card).
6. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.
7. Appuyez sur le bouton .



**Unique** Copie d'une image sélectionnée ou d'un clip vidéo  
**Tout** Copier tous les fichiers se trouvant sur la mémoire utilisée.

### Copier un seul fichier

8. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner un fichier photo, vidéo ou audio.
9. Appuyez sur le bouton .



### Copier tous les fichiers

10. Appuyez sur le bouton .



#### REMARQUE:

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, la mémoire de la carte est prioritaire par rapport à la mémoire interne. La photo ou le clip vidéo sélectionné ne peut être copié qu'à partir de la carte mémoire vers la mémoire interne.

## 9 Installation du logiciel sur l'ordinateur

### • Installation des logiciels

*Pour les utilisateurs de Windows®:*

PC



#### **IMPORTANT!**

- Sauvegardez toutes les données nécessaires avant d'installer quelque pilote / logiciel que ce soit.
- Le CD-ROM a été testé sous Windows en anglais ; il est donc conseillé de l'utiliser sous ce système d'exploitation.
- Redémarrez l'ordinateur après avoir installé le logiciel.
- Si vous ne savez pas comment installer le logiciel, lisez tout d'abord le fichier "Lisez-moi" du CD.



#### **IMPORTANT ! (Pour Windows® 98SE)**

Sous Windows® 98SE, il est nécessaire d'installer le pilote pour la fonction Mass Storage. Une fois l'installation terminée, relancez Windows avant de brancher l'appareil photo au PC.



#### **IMPORTANT ! (Pour Windows® Me, 2000, XP & Vista)**

Branchez directement l'appareil pour transférer et lire photos et clips vidéo. Il est inutile d'installer le pilote de l'appareil.



#### **IMPORTANT!**

Pour obtenir de meilleurs résultats graphiques et audio lors de la visualisation de clips vidéo sur votre PC, nous vous recommandons d'installer DirectX version 9.0 ou ultérieure. Ce programme peut être téléchargé sur le site : <http://www.microsoft.com>.

1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Le Programmeme d'installation

- s'exécute automatiquement.
4. Cliquez tour à tour sur le bouton de chaque logiciel à installer.



**REMARQUE:**

Si l'assistant d'installation ne s'exécute pas automatiquement après l'insertion du CD, double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau Windows, en suite, cliquer à la touche droit le dessin de disque pour ouvrir le windows au moyen de cadre de ressource, l'utilisateur peut cliquer doublement le dessin de "INSTALL-E.EXE".

***Pour les utilisateurs de Macintosh:***



1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Dans le répertoire du CD-ROM, double-cliquez sur l'icône « Polaroid ».
4. Installer le logiciel fourni.

• **Logiciels livrés avec votre appareil**

Le CD du logiciel i1037 contient le logiciel suivant :

**Pilote d'appareil photo numérique Polaroid**

Le pilote est pour des utilisateurs de Windows 98se seulement, Windows 98se doit installer ce pilote d'appareil photo numérique pour fonctionner la mémoire de masse de l'appareil-photo.

### **ArcSoft MediaImpression™:**

Gère votre média pour vous, et vous permet de créer et de partager des projets photos, vidéos, et des fichiers musicaux. Editez, améliorez et ajoutez des effets créatifs à vos photos. Créez vos propres films ou diapositives, complétés par une bande son. Téléchargez vos fichiers facilement sur YouTube™! Ou partagez-les en les envoyant par courriels ou imprimez-les.

### **ArcSoft Print Creations®:**

Une famille d'amusement et un logiciel de projet d'impression facile qui met en évidence la créativité en vous. Les créations d'impression rassemble les dernières applications d'impression ArcSoft dans une grande expérience d'utilisateur. À partir de plateforme des créations de lancement d'impression, vous pouvez accéder à n'importe laquelle grande nouvelle application d'impression ArcSoft comprenant: Carte de vœux, calendrier de photo, page d'album et plus. Les projets peuvent être imprimés à la maison ou sauvés comme dossiers d'image pour partager avec le famille et les amis par l'email ou le Web. Chaque logiciel unique de projet d'impression vient emballé avec un ensemble complet des calibres et des dispositions professionnellement conçus pour toutes les occasions et dans toutes sortes de modèles. Vous pouvez personnaliser les conceptions avec vos propres images et texte numériques.



#### **REMARQUE:**

- S'il vous plaît accédez au <http://www.arcsoft.com/> pour en savoir plus sur le logiciel ArcSoft.
- ArcSoft MediaImpression & PrintCreations ne prend pas en charge Windows 98se/Me.

### **Adobe® Acrobat® Reader™ .PDF File Reading Software**

Adobe® Acrobat® Reader™ lets you view and print Adobe Portable Document format (PDF) files on all major computer platforms, as well as fill in and submit Adobe PDF forms online.

## • Configuration système requise

Afin de profiter pleinement de votre appareil photo, votre ordinateur doit atteindre la configuration système requise suivante;

PC

### *For Windows® Users:*

---

- Compatibilité avec Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000, XP ou Vista
- Processeur Pentium® III 1GHz ou équivalent
- Port USB
- 256MB RAM (512MB recommended)
- DirectX 9.0 minimum
- 500MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

Mac

### *For Macintosh Users:*

---

- système d'exploitation Mac® OS Version 10.3 - 10.5
- iMac / PowerMac G3 minimum
- Port USB
- 256MB RAM
- 500MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

• **Téléchargement YouTube™ rapide et facile :**

1. Installez le logiciel ArcSoft du CD-ROM inclus.
2. Téléchargez des fichiers de film de votre appareil photo numérique sur votre ordinateur.
3. Ouvrez le logiciel ArcSoft et sélectionnez « Vidéo ».
4. Sélectionnez le fichier du film que vous voulez télécharger et cliquez. Icône télécharger sur « YouTube ».
5. Entrez les informations de votre compte YouTube. Si vous n'avez pas de compte YouTube, visitez [www.youtube.com](http://www.youtube.com) pour ouvrir un compte gratuit.

**Need help with your digital camera?**

Call our customer service help number. Look for the insert with this icon:



Or visit [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## 10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur

### • Avant le transfert des prises de vues



#### IMPORTANT! - FOR PC USERS

Avant de transférer vos images, vous devez installer le pilote du Polaroid i737 à partir du CD-ROM. Reportez-vous à la rubrique Installation des logiciels sur votre ordinateur.

Si votre Système d'exploitation est Windows 98se, Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo i1037 du CD fourni.

### • Connexion à votre ordinateur

Connexion directe de l'appareil photo à votre ordinateur



1. Mettre en marche la caméra.
2. Raccordez l'extrémité marquée du câble USB  au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
3. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "ordinateur".
5. En marche : l'interface « New Hardware Found » [Nouveau matériel détecté] apparaît sur le bureau de l'ordinateur.
6. Un pilote de disque amovible est automatiquement installé sur votre ordinateur.

## • Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur



### REMARQUE:

Le mode Mémoire Secondaire est le réglage par défaut lorsque la station d'accueil est connectée à un poste de télévision ou à un ordinateur.



### *Pour les utilisateurs de Windows®*



### REMARQUE :

Vous pouvez transférer des photos/clips vidéo dans n'importe quel mode.

1. Mettez votre appareil.
2. Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
3. Double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau de votre PC : un pilote « Removable Disk » [Disque amovible] apparaît.
4. Double-cliquez sur « Removable Disk » [Disque amovible], puis sur « DCIM » et sur un dossier quelconque sous « DCIM ».
5. L'ensemble des prises de vue et clips vidéo est dans le dossier répertoire. Sélectionnez les prise de vue et les clips vidéo, et placez-les dans un dossier de votre choix. Vous pouvez également créer des sous-dossiers pour les grouper ou utiliser le logiciel Arcsoft pour modifier et gérer les prises de vue et les clips vidéo.

### **Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

**REMARQUE :**

Pour les utilisateurs de Mac, branchez directement l'appareil ; il est inutile d'installer le pilote.

1. Mettez votre appareil.
2. Réglez l'appareil en mode lecture.
3. Connectez-le au Mac via le câble USB et les systèmes détecteront automatiquement le lecteur MASS STORAGE. (Le système créera automatiquement un lecteur Mass Storage nommé «DIGITALCAM»)

**REMARQUE:**

Ce nom de lecteur variera en fonction de la version du système d'exploitation Mac.

4. Double-cliquez sur le dossier «DIGITALCAM» pour accéder au sous-dossier « DCIM ».
5. Double-cliquez sur le dossier « DCIM », puis sur un sous-dossier quelconque.
6. Vous pouvez copier les photos et les clips vidéo de ce dossier et les coller sur le disque dur.

## 11 Résolution des incidents

Le guide de diagnostic des pannes est conçu pour vous aider. Si les problèmes persistent, contacter le service client. Des détails sont donnés dans "Obtenir de l'aide"

Symptôme	Problème	Solution
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'installe le pilote de l'appareil Polaroid i1037.	Le pilote de l'appareil Polaroid i1037 ne se charge pas	Fermez toutes les autres applications et réinstallez le pilote
		Vérifiez que votre contrôleur USB dans votre BIOS est actif. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre représentant national auprès de la clientèle, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre PC.
Je n'arrive pas à charger des prises de vue sur mon ordinateur.	Défaillance de connexion.	Vérifiez que toutes les connexions par câble sont correctes.
	Le pilote de l'appareil n'est pas installé.	Vous devez installer le pilote pour Windows98SE
Je ne parviens pas à faire fonctionner le pilote de mon appareil Polaroid i1037.	Conflit avec un autre pilote ou un périphérique de capture d'image.	Si un autre appareil photo est installé sur votre ordinateur, désinstallez-le complètement pour éviter tout conflit.
L'assistant d'installation du CD ne démarre pas.	Le fichier d'installation automatique est désactivé ou le CD-ROM est déconnecté.	<p>Pour les utilisateurs de Win98SE/Me:            Sur le bureau Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Poste de travail ». Choisissez « Propriétés », puis « Gestionnaire de périphériques ». Double-cliquez sur « CD-ROM », puis sur « CD-R » (en général, le nom du fabricant). Cliquez ensuite sur « Paramètres ». Vérifiez que les cases « Notification d'insertion automatique » et « Déconnexion » sont cochées. Si vous modifiez ces paramètres, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Cliquez sur « Oui ».</p> <p>Pour les utilisateurs de WinXP:            Rentrer au windows et cliquer doublement "my computer" et cliquer à la touche droite le "mécanisme de transmission de CD" et puis cliquer "attribut" et puis "option", cliquer "auto-émettre" et "assurer à me rappeler un service chaque fois" et choisit et cliquer "OK" et quitter.</p>

Symptom	Problème	Solution
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur.	Le câble vidéo est mal branché.	Veillez à ce que le câble vidéo soit connecté à la prise « Video In » du téléviseur.
La séquence vidéo (avi) ne se lance pas.	La séquence vidéo (avi) ne se lance pas.	Installez le programme XviD fourni sur CD et accédez à <a href="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player.aspx">http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player.aspx</a> pour télécharger Windows Media Player afin de lire les clips vidéo.
Windows détecte la présence de l'appareil qui fonctionne correctement. Cependant, la lettre du lecteur de disque amovible n'est pas créée	Le disque amovible se bloque avec les lecteurs de réseau.	Téléchargez et installez le lecteur DivX ou DivX Doctor II à partir du CD.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, mon appareil numérique ne s'allume pas.	La pile est absente ou épuisée.	Rechargez votre pile.
L'appareil ne s'allume pas.	La pile n'est pas orientée correctement. Ou La pile est épuisée.	Orientez-la de manière adéquate. Ou Rechargez votre pile.
L'appareil s'éteint soudainement.	Fonction arrêt automatique activé. Ou La pile est épuisée.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Rechargez votre pile.
L'image n'est pas enregistrée lorsque j'appuie sur le déclencheur.	L'appareil est éteint. Ou Le flash est en cours de chargement. Ou La mémoire est pleine.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Attendez que le chargement du flash soit fini. Ou Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin ou utilisez une autre carte mémoire.
L'appareil s'éteint pendant le compte à rebours du retardateur.	La pile est épuisée.	Rechargez votre pile.
L'image de l'écran ACL est hors foyer	Le mode macro est utilisé pour les sujets éloignés. Ou Le mode image fixe est utilisé pour les sujets proches.	Mettre l'appareil photo en mode Image fixe. Ou Mettre l'appareil photo en mode Macro pour les sujets proches de l'objectif Grand angulaire: 0.5 ft ~ 2.6 ft (0.15 m ~ 0.8 m) Téléphoto : 1.3 ft ~ 2.6 ft (0.4 m ~ 0.8 m)
Les photos enregistrées ne sont pas gardées en mémoire.	L'appareil refuse la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.	L'appareil garde la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.

Symptôme	Problème	Solution
La couleur des photos en lecture est différente de celle des photos à l'écran ACL pendant.	Le soleil ou une autre source lumineuse donne directement sur l'objectif pendant l'enregistrement.	Placez l'appareil de façon à ce que l'objectif ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil.
Aucune photo n'apparaît.	Une carte mémoire dotée de photos non-DCF enregistrées avec un autre appareil est chargée sur l'appareil.	Cet appareil ne peut pas afficher les photos non-DCF enregistrées sur la carte mémoire d'un autre appareil numérique.
I cannot erase pictures.	Toutes les photos en mémoire sont protégées.	Annulez la protection des photos à supprimer.
L'appareil photo ne répond pas lorsque les boutons sont activés.	L'écran LCD est gelé ou l'appareil photo est bloqué.	Retirez et réinstallez la/les pile(s) pour réinitialiser l'appareil photo. Les données stockées dans l'appareil ne seront pas perdues.

## TV out

Symptôme	Problème	Solution
L'écran ACL n'apparaît pas sur le téléviseur connecté.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.
Les images ne s'affichent pas en couleur sur le téléviseur.	Mauvais choix de système.	Choisir NTSC ou PAL.

**Reportez-vous également aux fichiers d'aide et aux modes d'emploi qui accompagnent les applications.**

**Pour toute assistance supplémentaire, visitez notre site Internet :**

**<http://www.polaroid.com>**

## 12 Aide

### • Services en ligne Polaroid

Site Web : [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)

### • Aide des logiciels Arcsoft

#### États-Unis

ArcSoft HQ Support Center

(Fremont, CA 94538)

Tél. : 1-510-979-5599

Télécopie : 1-510-440-7978

E-mail : [support@arcsoftsupport.com](mailto:support@arcsoftsupport.com)

Site Internet : <http://www.arcsoft.com/en/support/>

#### Amérique latine

E-mail : [latinsupport@arcsoftsupport.co](mailto:latinsupport@arcsoftsupport.co)

#### Europe

ArcSoft Europe Support Center

(Irlande)

Tél. : +353-(0) 61-702087

Télécopie : +353-(0) 61-702001

E-mail : [eurosupport@arcsoft.com](mailto:eurosupport@arcsoft.com)

#### Chine

ArcSoft China Support Center

(Hangzhou)

Tél. : +86-571-88210575

E-mail : [support@arcsoft.com.cn](mailto:support@arcsoft.com.cn)

Site Internet : <http://www.arcsoft.com.cn/new/support>

#### Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tél. : +81-3-5795-1392

Télécopie : +81-3-5795-1397

E-mail : [support@arcsoft.jp](mailto:support@arcsoft.jp)

Site Internet : <http://www.arcsoft.jp>

#### Taiwan

ArcSoft Europe Support Center (Taiwan)


Tél. : +886-(0) 2-2506-9355

Télécopie : +886-(0) 2-2506-8922

E-mail : [support@arcsoft.com.tw](mailto:support@arcsoft.com.tw)

Site Internet : [www.arcsoft.com.tw](http://www.arcsoft.com.tw)

Visitez le site <http://www.arcsoft.com> pour avoir accès au support technique et au forum aux questions (FAQ).



(C)2009 by ♦Polaroid All rights reserved

«Polaroid» et «Polaroid and Pixel» sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisé sous le permis.

**Polaroid i1037 Mode d'emploi de l'appareil numérique**

**[www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)**

## 13 Annexes

### • Spécifications Techniques

Résolution d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Size : 1/2.3 inch</li> <li>- 10.0 Megapixels CCD</li> </ul> </li> </ul>
Objectif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture: F 3.1 ~ 5.6</li> <li>• Largeur de l'objectif: 6.3 ~ 18.9 mm</li> <li>• Distance focale             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foyer normal: 2.6 ft ~ ∞ (80 cm to ∞) (La profondeur de foyer est la distance entre la surface de l'objectif et le sujet.)</li> <li>- Foyer Macro:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand angulaire: 0.5 ft ~ 2.6 ft (0.15 m ~ 0.8 m)</li> <li>Téléphoto: 1.3 ft ~ 2.6 ft (0.4 m ~ 0.8 m)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Écran LCD	2.7" TFT-LCD
Flash	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modes             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto/Red Eye Reduction/Always On/Slow Sync/OFF</li> </ul> </li> <li>• Portée du flash:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Foyer normal:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand angulaire: 2.6 ft ~ 6.7 ft ( 80 cm ~ 2m )</li> <li>Téléphoto: 2.6 ft ~ 5.0 ft ( 80 cm ~ 1.2 m )</li> </ul> </li> <li>Foyer Macro:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand angulaire: 0.5 ft ~ 2.6 ft (0.15 m ~ 0.8 m)</li> <li>Téléphoto: 1.3 ft ~ 2.6 ft (0.4 m ~ 0.8 m)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Contrôle d'exposition	-/+ 2.0 par incréments de 0.3
Vitesse ISO	Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200

Vitesse du déclencheur	Obturbateur mécanique, la vitesse d'obturbateur 1/1000sec. L'obturbateur électronique variable CCD 1/2000 sec ~ 8 sec
Balance des blancs	Auto, Jour, Ciel couvert, Tungstène, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Shutter
Stockage	32 MB Nand Flash / SD Card
Retardateur	Arrêt / 2 sec/ 10 sec/ Double / Rafale
Format de fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo - format compatible EXIF 2.2 (compression JPEG) DCF compatible, Support DPOF</li> <li>• Clip vidéo: AVI</li> <li>• Audio: WAV</li> </ul>
Alimentation électrique	AA batterie de alcalin ou de lithium x 2
Mode scène	Programme / Film / ENR vocal / Mode Q. / Portrait / Paysage / Couché de soleil / Rétroéclairage / Capture de sourire / Enfants / Scène nocturne / Feu d'artifice / Neige /Sports / Fête / Bougie / Portrait de nuit / Peau lisse / Ondine / Nourriture / Immeuble / Texte / Enchères / Priorité d'ouverture / Priorité du déclencheur / Exposition manuelle/ détection de clignotement/ collage de photo
Mesure	Centre-pesée/Multi/Point
Mode double	2 seg/ 10 seg/ Double/ Série
Edition de photos	Suppression des yeux rouges / Noir et blanc / Sépia / Négatif / Mosaïque / Rouge / Vert / Bleu
Température ambiante	De fonctionnement : de 0° C à 40° C (de 32 °F à 104 °F) Rangement : de -20 à 60° C (de -4 °F à 140 °F)
Connectivité	A un ordinateur avec un câble USB (inclus)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille: Corps de l'appareil photo (Lx H x L): 92x60.5x 24.3m</li> <li>• Poids:Corps de l'appareil photo sans batterie:Environ 120 (g)</li> </ul>

## • Désinstallation du pilote du Polaroid i1037

*Pour les utilisateurs de Windows®98SE:*

PC



### REMARQUE :

La procédure de désinstallation suivante s'adresse uniquement aux utilisateurs de Windows 98SE, car seul ce système d'exploitation requiert l'installation du pilote i1037.

1. Ouvrez « Ajout/Suppression de Programmes » dans le panneau de configuration et sélectionnez le Programme «Polaroid Digital Camera». Cliquez ensuite sur « Ajouter/Supprimer »
2. La boîte de dialogue suivante s'affiche : cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression du pilote..
3. Le Programme de désinstallation s'exécute automatiquement. Redémarrez votre ordinateur lorsque l'opération est terminée.



• Paramètres par défaut de l'appareil

Camera Mode	Description	Default
Still Image Mode	Image Resolution	10M
	Qualité	Fin
	Mesure lum.	Multi
	White Balance for Pictures	Auto
	ISO	Auto
	Exposition	0
	Commande	Arrêt
	AEB	Arrêt
	Lum. princ.	Arrêt
	Netteté	Normal
	Effet	Arrêt
	Horodateur	Arrêt
	Stabilisateur	Arrêt
	Traç. Visage	Arrêt
	Cadre photo	Arrêt
Zoom num.	Marche	
Video Mode	Video Resolution	640 x 480
	Mesure lum.	Multi
	White Balance for Video Clips	Auto

Setup Mode	Capture mode	Still Image
	Visu.auto.	3 sec.
	Mode éco.	1 min
	Date et heure	YY/MM/DD
	Langue	English
	Fichier. n°	Série
	Sortie TV	NTSC
	Formater	Non
	Type batter.	Alcaline
	Réinit. tout	Non
Mode lecture	Protéger	Arrêt
	Diaporama	3 Sec



**REMARQUE:**

La langue par défaut de l'écran LCD varie en fonction du pays d'achat.

**Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique ?**

Appelez notre numéro d'aide du service à la clientèle. Regardez pour l'encart avec cette icône :



Ou visitez le site à [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

## • **Conseils de sécurité et d'entretien**

Votre appareil ne doit être utilisé que dans les conditions suivantes :

- Température de 32 à 104° Fahrenheit, de 0 à 40° Celsius
- Taux d'humidité relative compris entre 20 et 85 % sans condensation

La durée de vie des piles et la qualité des images peuvent être compromises dans d'autres conditions d'utilisation.

## **Précautions d'emploi de l'appareil**

- N'immergez JAMAIS l'appareil ou l'un de ses accessoires dans un liquide quelconque.
- Déconnectez TOUJOURS l'appareil du PC avant de le nettoyer.
- Pour ôter la poussière et autres particules, utilisez TOUJOURS un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Ne placez JAMAIS d'objet chaud sur l'appareil.
- Ne tentez JAMAIS d'ouvrir ou de démonter l'appareil, la garantie serait invalidée.

## • **Informations réglementaires**

### **Avertissement de la FCC**

Cet équipement entre dans la catégorie des appareils numériques visés par la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvés par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du même transformateur que celui qui alimente l'appareil de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté.

Pour respecter les valeurs de tolérance de la classe B FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés.

Dans un environnement électrostatique, ce produit peut présenter des dysfonctionnements ; l'utilisateur devra alors le réinitialiser

FR 0809  
Part No.: UMI1037EU002

# GET TO THE FUN FASTER™

More fun is just a click away!



**Polaroid PoGo™  
Instant Mobile Printer**



**Polaroid PoGo™  
Instant Digital Camera**



**Polaroid PoGo™  
2" x 3" ZINK  
Photo Paper™**



**Digital Photo Frames**



**Digital Cameras**



**Digital HD  
Camcorders**



**LCDTVs**



**Portable DVD Players**



**Blu-ray™ and DVD Players**

Visit [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) to learn more about the latest Polaroid products.

 **Polaroid**

©2009 Polaroid  
Polaroid and Polaroid and PoGo are trademarks of P.L.R. Holdings, LLC, used under license.  
Products, features, specifications, appearances, and prices are subject to change without notice. All products subject to availability.