

Guide de démarrage

Comment installer les logiciels fournis

Comment utiliser le lecteur



NWZ-A844 / A845 / A846 / A847



* 4 1 5 6 1 4 6 2 2 * (1)

Éléments fournis

Veuillez vérifier les éléments contenus dans l'emballage.

- Écouteurs (1)
- Écouteurs bouchon (taille S, L) (1)
- Câble USB (1)
- Fixation (1)

A utiliser lors de la connexion du lecteur à la station d'accueil en option, etc.



- Câble d'entrée audio (1)
- Fiche d'adaptation pour utilisation pendant le vol (simple/double) (1)
- Guide de démarrage (le présent guide) (1)
- Logiciels (1)

Les logiciels sont stockés dans la mémoire flash intégrée au lecteur et comprennent les éléments suivants :

- Content Transfer
- WALKMAN Guide
- Mode d'emploi, etc.

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation, reportez-vous à la section « Comment installer les logiciels fournis ».

Avant de raccorder le lecteur à votre ordinateur

Assurez-vous que votre ordinateur exécute bien le système d'exploitation Windows XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista (Service Pack 1 ou ultérieur) ou Windows 7 et que le Lecteur Windows Media version 11 ou ultérieure est installé.


Pour plus d'informations sur l'utilisation ou le support du Lecteur Windows Media, reportez-vous aux informations relatives au Lecteur Windows Media que vous trouverez sur le site Web suivant : <http://support.microsoft.com/>

Trois modes de transfert de la musique

A A partir de CD, etc. en utilisant le Lecteur Windows Media 11




B A partir d'iTunes*1, etc. en utilisant Content Transfer



*1 Content Transfer prend en charge le transfert de données d'iTunes 8.1 vers le lecteur.


C Par glisser-déposer à l'aide de l'Explorateur Windows



Pour plus d'informations sur le transfert de la musique, des vidéos, des photos ou des podcasts, reportez-vous au Mode d'emploi. Le Mode d'emploi peut être consulté directement à partir du WALKMAN Guide.

Comment installer les logiciels fournis (Mode d'emploi fourni)

1 Connectez le lecteur à votre ordinateur.



2 Sélectionnez dans l'ordre suivant sur l'ordinateur.

Sélectionnez [Démarrer] - [Poste de travail] ou [Ordinateur] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Double-cliquez sur [Setup.exe].

L'Assistant d'installation apparaît.

- Lorsque vous exécutez [Setup.exe], le fichier [Setup.exe] et le dossier [Install] stockés dans le dossier [Storage Media] du lecteur sont copiés vers votre ordinateur à des fins de sauvegarde tandis que le WALKMAN Guide et Content Transfer sont installés sur votre ordinateur.

4 Suivez les instructions affichées.

Une fois [Setup.exe] exécuté, le raccourci du WALKMAN Guide apparaît sur le bureau de votre ordinateur.

- Le lecteur étant connecté à votre ordinateur, Content Transfer démarre automatiquement dès que l'installation des logiciels fournis est terminée.

5 Double-cliquez sur (WALKMAN Guide) sur le bureau pour démarrer le WALKMAN Guide.

Pour plus d'informations sur le transfert de la musique, notamment, reportez-vous au Mode d'emploi fourni dans le WALKMAN Guide.

Conseil

- Vous pouvez démarrer le WALKMAN Guide et Content Transfer à partir du menu [Démarrer] (qui s'affiche lorsque vous cliquez sur [Démarrer]).
- Si vous supprimez le fichier [Setup.exe] et le dossier [Install] du lecteur en formatant la mémoire flash intégrée dans celui-ci, copiez ces données du dossier [Backup] de l'ordinateur vers votre lecteur. Ensuite, connectez le lecteur à l'ordinateur et suivez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 1 pour installer les logiciels. Selon les paramètres d'installation par défaut, les données de sauvegarde sont conservées sur le lecteur [C] de votre ordinateur, à l'emplacement ci-dessous.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A840\Backup

Que pouvez-vous faire avec le WALKMAN Guide ?

Le WALKMAN Guide regroupe les éléments suivants :


- Mode d'emploi
 - Le contenu suivant peut être consulté sous la forme d'un fichier PDF.
 - Détails sur l'utilisation du lecteur
 - Comment utiliser le logiciel pour transférer du contenu vers le lecteur
 - Dépannage
- Lien vers l'inscription du client
- Lien vers le support à la clientèle
- Autres liens utiles
 - Regroupe des liens, notamment vers le site de téléchargement.

Les éléments fournis varient selon le pays/région d'achat.

Conseil


- Une fois [Setup.exe] exécuté, vous pouvez utiliser plus efficacement l'espace libre du dossier [Storage Media] en formatant la mémoire flash intégrée du lecteur. Pour formater la mémoire flash intégrée du lecteur, reportez-vous à la section « Pour initialiser (formater) le lecteur » au verso.

Comment utiliser le lecteur



Charge de la batterie

La batterie du lecteur se recharge lorsqu'il est raccordé à un ordinateur sous tension.




Mise sous/hors tension du lecteur

Pour mettre sous tension	Appuyez sur une touche quelconque.
Pour mettre hors tension	Maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée.


Comment utiliser le menu Accueil

Le menu Accueil apparaît lorsque vous maintenez la touche BACK/HOME enfoncée. Le menu Accueil constitue le point de départ pour lire des fichiers audio, rechercher des chansons, modifier des réglages, etc.


Dans le menu Accueil, vous pouvez sélectionner l'élément de votre choix à l'écran à l'aide de la touche de navigation 5 directions.



Menu Accueil




Composants et commandes



1 Touche BACK/HOME

2 Touche de navigation 5 directions*1



3 Prise écouteur

4 Prise WM-PORT

Raccordez-lui le câble USB fourni ou des périphériques en option.

5 Affichage

6 Touche VOL +*1/-

7 Touche OPTION/PWR OFF

Permet d'afficher le menu d'options.

Si vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, l'écran s'éteint et le lecteur passe en mode de veille.

8 Commutateur HOLD

9 Orifice pour bandoulière

10 Touche RESET

Utilisez une fine aiguille, etc.

*1 Elles sont dotées de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.

Dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

1 Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans la section « Dépannage » du Mode d'emploi (fichier PDF) et essayez de recourir aux solutions conseillées.

Pour plus d'informations sur la connexion à un ordinateur, reportez-vous aux tableaux à droite ci-contre.

2 Raccordez le lecteur à votre ordinateur pour recharger la batterie.

Certains problèmes peuvent être résolus tout simplement en procédant au chargement.

3 Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc.


Si vous appuyez sur la touche RESET pendant que vous utilisez le lecteur, vous risquez de perdre les données enregistrées et les réglages du lecteur.

4 Consultez les informations relatives à ce problème dans l'Aide des logiciels concernés.

5 Consultez les informations relatives à ce problème sur les sites Web du support à la clientèle.

Pour tout renseignement sur les sites Web de support à la clientèle, reportez-vous à la section « Pour obtenir des informations actualisées ».

6 Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.



Symptôme	Cause/Remède
Le lecteur ne parvient pas à recharger la batterie.	<ul style="list-style-type: none">Le câble USB n'est pas correctement raccordé à un connecteur USB de votre ordinateur. → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. Utilisez le câble USB fourni.La batterie est rechargée dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. Vous ne pouvez pas charger la batterie lorsque l'icône apparaît. → Procédez à la charge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C.L'ordinateur est hors tension. → Mettez l'ordinateur sous tension.Votre ordinateur est passé en mode veille ou veille prolongée. → Rétablissez l'état de fonctionnement normal de votre ordinateur.Un concentrateur USB est utilisé. → La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.Le système d'exploitation installé sur l'ordinateur n'est pas pris en charge par le lecteur. → Pour charger le lecteur, branchez-le à un ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation pris en charge par le lecteur.
Le message [Connexion] ou [Connexion USB (MTP)] ne s'affiche pas lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.	<ul style="list-style-type: none">Le câble USB n'est pas correctement raccordé à un connecteur USB de votre ordinateur. → Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. Utilisez le câble USB fourni.Un concentrateur USB est utilisé. → La connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur directement à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Symptôme	Cause/Remède
Le message [Connexion] ou [Connexion USB (MTP)] ne s'affiche pas lorsque le lecteur est raccordé à l'aide du câble USB fourni.	<ul style="list-style-type: none">L'ordinateur exécute un logiciel différent de celui que vous avez utilisé pour le transfert. → Débranchez le câble USB, patientez quelques minutes puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le câble USB, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le câble USB.L'indication [Connexion] ou [Connexion USB (MTP)] risque de ne pas apparaître sur le lecteur selon l'environnement logiciel de votre ordinateur. → Activez Lecteur Windows Media ou l'Explorateur Windows.Le connecteur USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. → Raccordez le lecteur à un autre connecteur USB de votre ordinateur.La première fois que vous utilisez le lecteur ou lorsque la batterie est faible, environ 30 secondes peuvent s'écouler entre le moment où le lecteur se connecte à un ordinateur et le moment où il affiche le message. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.L'authentification logicielle ne peut pas être réalisée ou elle pourrait prendre assez longtemps. Attendez quelques instants.
Le lecteur devient instable lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none">Un concentrateur USB ou une rallonge USB est utilisé. → La connexion via un concentrateur ou une rallonge USB risque de ne pas fonctionner. Raccordez le lecteur directement à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Symptôme	Cause/Remède
Lorsque vous double-cliquez sur [Setup.exe] pour installer les logiciels fournis, [Setup.exe] ne s'exécute pas et la fenêtre Propriétés s'ouvre.	<ul style="list-style-type: none">Installez les logiciels fournis après avoir installé le Lecteur Windows Media 11 ou ultérieur. Pour plus d'informations sur le Lecteur Windows Media, visitez le site Web suivant : http://support.microsoft.com/

Pour initialiser (formater) le lecteur

Vous pouvez formater la mémoire flash intégrée du lecteur. Si la mémoire est formatée, tous les fichiers, y compris le Mode d'emploi (fichier PDF) sont effacés et tous les réglages retrouvent leurs valeurs par défaut. Vérifiez bien les fichiers stockés dans la mémoire avant de commencer le formatage, et exportez éventuellement les fichiers qui vous sont indispensables vers le disque dur de votre ordinateur ou d'un autre périphérique.

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil apparaisse.
- Sélectionnez [Paramètres] – [Réglages communs] – [Rétablissement/Formatage] – [Formatage] – [Oui] – [Oui], dans cet ordre.
Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner cet élément, puis appuyez sur la touche >|| pour valider. Une fois l'initialisation terminée, [Mémoire formatée.] apparaît.

Remarque

- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows. Si vous formatez la mémoire flash intégrée, faites-le sur le lecteur.

Précautions

Remarque sur le casque d'écoute

- Eviter de faire fonctionner l'appareil à un niveau sonore tel qu'il serait préjudiciable à votre sens de l'ouïe.
- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Eviter d'écouter avec cet appareil dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré, en voiture ou à bicyclette par exemple.
- Comme le casque d'écoute fourni présente une conception aérée, les sons seront audibles de l'extérieur. On veillera à ne pas déranger ses voisins.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous.
MDR-NC033

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Note sur la licence et les marques

Reportez-vous au Mode d'emploi (fichier PDF).

Pour obtenir des informations actualisées

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, ou encore si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec ce produit, consultez les sites Web suivants :
Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/walkmansupport>
Pour les clients au Canada : <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/DNA>
Pour les clients en Amérique Latine : <http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pour les clients dans d'autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/support>
Pour les clients ayant acheté les modèles étrangers : <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>