

Tablet-PC

MEDION® LIFETAB® p9514

Bedienungsanleitung
Handleiding
Mode d'emploi
Betjeningsvejledning
Instruction Manual

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Konformitätsinformation.....	4
Betriebssicherheit.....	5
Umgebungsbedingungen	6
Anschließen	6
Netzadapter	6
Verkabelung.....	6
Lieferumfang	7
Ansichten.....	8
Ansicht Front	8
Rückseite	9
Ansicht von oben.....	9
Ansicht von unten	9
Linke Seite	10
Erste Inbetriebnahme.....	11
Erste Schritte.....	11
Ihr Google Konto einrichten	12
Beschreibung des Startbildschirms.....	13
Ein- / Ausschalter	14
Einschalten des Tablet-PCs.....	14
Ausschalten des Tablet-PCs.....	14
Den Tablet-PC in den Energiesparmodus schalten	14
Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“	15
Display-Sperre konfigurieren	15
Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs	15
Stromversorgung.....	16
Netzadapter.....	16
Akkubetrieb	16
Aufladen des Akkus	17
Tablet-PC zurücksetzen (Reset)	17
So führen Sie den Soft Reset durch	17
Multi-Funktionsanschluss	17
Bedienung des Tablet-PCs	18
Startbildschirm anpassen.....	18
Einstellungen vornehmen / überprüfen	19
Marktplatz	20
Marktfremde Anwendungen verwenden	20
SIM-Karte.....	21
Einlegen einer SIM-Karte	21
Verbindung zum Internet herstellen	22
Haupteinstellungen	22
Eine neue GPRS / 3G / EDGE Verbindung hinzufügen	22
Flugmodus	23

WLAN aktivieren / deaktivieren	23
Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden	24
microSD Kartensteckplatz	25
microSD-Karte einlegen	25
Auf die microSD-Karte zugreifen	25
microSD-Karte entfernen	26
Kundendienst	27
Erweiterte Unterstützung.....	27
Wartung	27
Reparatur.....	27
Recycling und Entsorgung.....	28
Europäische Norm EN ISO 13406-2 Klasse II	29
Index	31

Copyright © 2012

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION®**.

Warenzeichen:

Google, Android und weitere Google-Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Tablet-PC bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung: Sie können beispielsweise jederzeit und überall im Internet surfen, Nachrichten und Bücher lesen, Spiele und Filme genießen und mit der ganzen Welt kommunizieren.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

Achtung!

Der Streifen mit dem Schriftzug LIFETAB® ist keine Schutzfolie, sondern Bestandteil des Gerätedesigns. Entfernen Sie unter keinen Umständen den Silberstreifen, um Klebereste oder Kratzer auf dem Gerätegehäuse zu vermeiden.

Konformitätsinformation

Mit diesem Tablet-PC wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

- Wireless LAN
- Bluetooth
- 3G

Bedingt durch die Leistung der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in Frankreich nur innerhalb von Gebäuden gestattet. In allen anderen EU-Ländern gibt es zurzeit keine Einschränkungen. Für den Gebrauch in anderen Ländern informieren Sie sich vor Ort über die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieser Tablet-PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.



Betriebssicherheit

Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt für einen sicheren Betrieb Ihres Tablet-PCs.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Tablet-PCs oder des Netzadapters! Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Tablet-PCs. Diese könnten zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Wenn der Tablet-PC bei extremen Umgebungsbedingungen verwendet wird, kann er beschädigt werden.
- Den Tablet-PC mit angeschlossenem Netzadapter bei Gewitter nicht verwenden, um eine Beschädigung durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Tablet-PC, die Druck auf das LCD Display ausüben könnten.
- An einem zerbrochenen LCD Display können Sie sich verletzen. Fassen Sie zerbrochen Teile nur mit Handschuhen an. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife.
- Berühren Sie nicht das Display mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Schalten Sie den Tablet-PC sofort aus oder schalten Sie ihn gar nicht erst ein und kontaktieren Sie den Kundendienst wenn

- ... der Netzadapter und die damit verbundenen Stecker verbrannt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie einen beschädigten Netzadapter durch einen Originaladapter. Ein defekter Netzadapter darf auf keinen Fall repariert werden.
- ... das Gehäuse des Tablet-PCs beschädigt ist oder wenn Flüssigkeiten eingedrungen sind. Lassen Sie den Tablet-PC erst durch den Kundendienst überprüfen, da der Tablet-PC nicht mehr betriebssicher ist. Es besteht das Risiko auf einen Stromschlag!

Umgebungsbedingungen

- Der Tablet-PC kann bei einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 30° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% - 80% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Tablet-PC bei 0° C bis 60° C gelagert werden.
- Stecken Sie den Netzadapter bei Gewitter aus. Als zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Verwendungen eines Überspannungssteckers, um Ihren Tablet-PC vor Spannungsspitzen und Blitzschlag im Stromnetz zu schützen.
- Warten Sie, bis sich Ihr Tablet-PC an die Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie den Tablet-PC verwenden oder den Netzadapter anschließen. Große Unterschiede in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können im Inneren des Tablet-PCs zu Kondensation führen, die einen Kurzschluss verursachen kann.
- Achten Sie darauf, den Tablet-PC nicht höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung im Auto auszusetzen.
- Bewahren Sie die originale Verpackung auf, falls das Gerät verschickt werden muss.

Anschließen

Um Ihren Tablet-PC korrekt anzuschließen, folgen Sie bitte dieser Anleitung:

Netzadapter

- Das Gehäuse des Netzadapters darf nicht geöffnet werden. Bei geöffnetem Gehäuse besteht das Risiko eines Stromschlages. Das Gehäuse enthält keine zu wartenden Teile.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Tablet-PCs befinden und leicht zugänglich sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Tablet-PC (über Netzadapter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Netzadapter Ihres Tablet-PCs nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Wenn Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Tablet-PCs. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder den Tablet-PC beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

Verkabelung

- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.


Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Tablet-PC
- Netzadapter mit Anschlusskabel (Model: Delta ADP-18TBAC)
- HDMI Adapterkabel (optional)
- Ohrhörer (optional)
- Dokumentation


Ansichten

Ansicht Front



- 1 - Webcam mit Mikrofon
- 2 - Touch Screen
- 3 - Umgebungslichtsensor

Rückseite




- 4 - Webcam

Ansicht von oben




- 5 - Lautstärkeregler

Ansicht von unten



- 6 - Lautsprecher
 7 - Reset-Öffnung(⇒ S. 17)
 8 - Multi-Funktionsanschluss (Netzadapter/HDMI)(⇒ S. 17)

Linke Seite



- 9 - Ein- / Ausschalter (⇒ S. 14)
- 10 - microSD Kartensteckplatz (⇒ S. 25)
- 11 - Steckplatz für SIM-Karte (⇒ S. 21)
- 12 - Kopfhörer / 4-poliger Kopfhörer
- 13 - Micro USB-Anschluss

Vorsicht!

Zu große Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen. Ferner kann das Verändern der Treiber, der Software, des Equalizers, des Betriebssystems etc. zur Erhöhung der Lautstärke und daher ebenfalls zu bleibenden Hörschäden führen.

Um Ihre persönliche Sicherheit zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass der mitgelieferte Kopfhörer nicht in nächster Nähe (näher als 10 cm) zu Ihrem Herzschrittmacher getragen oder aufbewahrt wird.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer/Ohrhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihren Tablet-PC in Betrieb nehmen, sollten Sie sich zuerst die Zeit nehmen und den wichtigen Abschnitt zur Betriebssicherheit lesen.

Erste Schritte

- Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Multi-Funktionsanschluss des Tablet-PCs an **(8)**. Schließen Sie den Netzadapter an einer freien Steckdose an.
- Schalten Sie den Tablet-PC über den Ein- / Ausschalter an **(9)**. Halten Sie dazu den Ein- / Ausschalter solange gedrückt, bis Sie eine Vibration spüren. Der Tablet-PC startet und durchläuft verschiedene Phasen.
- Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, tippen Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein und bestätigen mit **OK**.

Hinweis

Den SIM-Code entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Mobilfunkbetreibers.

- Nach dem Erscheinen des Willkommensbildschirms wählen Sie Ihre Sprache aus und tippen Sie auf **Start**.

Hinweis

Die Ersteinrichtung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Google Konto einrichten

Ihr Tablet-PC bietet Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung einer Reihe von Diensten von Google™. Sie benötigen ein Google™ Konto, um diese Dienste nutzen zu können. Mit diesem Konto können Sie eine große Anzahl von Diensten, wie z. B. Google Mail™, nutzen.

Wenn Sie Ihren Tablet-PC zum ersten Mal einschalten, geben Sie bitte die folgenden Einstellungen ein:


1. Sie können jetzt ein Google™ Konto einrichten (tippen Sie auf Konto einrichten). Wenn Sie bereits über ein Google™ Konto verfügen, geben Sie bitte Ihre Anmeldedaten ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

Hinweis

Sie benötigen eine Internet-Verbindung, um ein Google™ Konto einzurichten oder um sich anmelden zu können. Sie können entweder über Ihre SIM-Karte oder über eine WLAN-Verbindung ins Internet gehen.

Bitte beachten Sie, dass bei einer aktiven Internetverbindung Kosten entstehen.

Beschreibung des Startbildschirms



(Abbildung ähnlich)

Icon	Beschreibung
	Alle Apps (Anwendungen) des Tablet-PCs anzeigen
	Widgets und Shortcuts hinzufügen
	Zurück zum Startbildschirm
	Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
	Kürzlich verwendete Apps anzeigen
	Zeit
	Status der Internet-Verbindung
	Akkuladeanzeige

Ein- / Ausschalter

Einschalten des Tablet-PCs

1. Drücken Sie 2 - 3 Sekunden lang auf den Ein-/Ausschalter in der linken oberen Ecke, bis Sie eine Vibration spüren. Der Tablet-PC schaltet sich ein.

Ausschalten des Tablet-PCs

1. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter in der linken oberen Ecke, bis die folgende Mitteilung erscheint: **Möchten Sie das Gerät herunterfahren?**
2. Tippen Sie auf **OK**, um Ihren Tablet-PC auszuschalten.

Den Tablet-PC in den Energiesparmodus schalten

Im Energiesparmodus verbraucht der Tablet-PC wenig Energie, da das Display ausgeschaltet ist. Wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne keine Aktivität stattfindet, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus und das Gerät wird gesperrt.

Wenn Ihr Tablet-PC eingeschaltet ist und Sie es momentan nicht benötigen, können Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter tippen, um das Display herunter zu dimmen. Das Gerät geht dann in den Energiesparmodus und wird gesperrt.

Über **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Timeout** können Sie die Zeitspanne einstellen.

Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.



Display-Sperre konfigurieren

Über **Einstellungen** ⇒ **Standort & Sicherheit** ⇒ **Display-Sperre konf.** können Sie die Abfolge für die Display-Sperre einstellen.

Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs

In der Standardeinstellung schaltet sich der Tablet-PC nach 4 Stunden im Energiesparmodus automatisch aus.

Über **Einstellungen** ⇒ **Apps** ⇒ **System ausschalten** können Sie diese Zeit anpassen.

Stromversorgung

Schließen Sie den Tablet-PC bei der Ersteinschaltung oder nach einer langen Zeit im abgeschalteten Zustand an das Netzteil an. Der Tablet-PC ist mit einem wieder aufladbaren integrierten Lithium-Hochleistungsakku ausgestattet, den Sie über den mitgelieferten Netzadapter aufladen können.

Netzadapter

Ihr Tablet-PC wird mit einem universellen Netzadapter ausgeliefert. Der folgende Bereich wird unterstützt: **100 - 240V~ / 50 - 60 Hz Wechselstrom**. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Betriebssicherheit des Netzadapters auf Seite 6.

Der Netzadapter ist mit einer Steckdose verbunden. Die Stromzufuhr des Netzadapters ist mit der Unterseite des Tablet-PCs verbunden (siehe auch Multi-Funktionsanschluss auf Seite 17).

Der Netzadapter versorgt den Tablet-PC mit Strom und lädt den Akku auf. Der Akku wird auch aufgeladen, wenn Sie mit dem Tablet-PC arbeiten und der Netzadapter angeschlossen ist. Auch wenn der Tablet-PC nicht angeschlossen ist, wird der Netzadapter weiter mit Strom versorgt. Daher sollten Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen, wenn er nicht mit dem Tablet-PC verbunden ist.

Achtung!

Verwenden sie ausschließlich den mit dem Tablet-PC mitgelieferten Netzadapter.

Akkubetrieb

Hinweis

Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistungsfähigkeit erreicht!

Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab.

Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus ist abhängig von einer sorgfältigen Handhabung.

Der Akku sollte vor einem Ladevorgang immer vollständig entladen und wieder komplett geladen werden, um die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Aufladen des Akkus

Der Akku wird über den Netzadapter aufgeladen. Wenn der Netzadapter angeschlossen und eingeschaltet ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob der Tablet-PC eingeschaltet ist oder nicht. Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang deutlich länger.

Hinweis

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn Temperatur oder Spannung des Akkus zu hoch sind.

Tablet-PC zurücksetzen (Reset)

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Tablet-PC zurückzusetzen, falls er nicht mehr ordnungsgemäß reagiert oder arbeitet. Diese Möglichkeit startet das Gerät neu, ohne dass eine Neuinstallation erforderlich ist. Der Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Programme abgebrochen und der Arbeitsspeicher wird neu initialisiert.

So führen Sie den Soft Reset durch

Führen Sie einen geeigneten spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer) mit leichtem Druck in die Reset-Öffnung ein.

Multi-Funktionsanschluss

Mit dem Multi-Funktionsanschluss (8) auf der Unterseite des Tablet-PCs können Sie

- den Akku mit dem mitgelieferten Netzadapter aufladen oder
- Ihren Tablet-PC mit einem HDMI-Adapterkabel an einen Fernseher anschließen.

Hinweis

Wenn Sie auf dem Tablet-PC gespeicherte Videos am Fernseher abspielen, können Sie die Lautstärke nur am Fernseher regeln.

Bedienung des Tablet-PCs

Ihr Tablet-PC wird mit den Fingerspitzen bedient. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.


- Tippen Sie auf das Display, um Apps auszuwählen oder zu öffnen.
- Wenn Sie Ihren Finger auf einem Eingabefeld ruhen lassen, werden alle verfügbaren Optionen angezeigt.
- Ziehen Sie Ihren Finger über das Display, um es nach oben, unten, rechts oder links zu bewegen.
- Wenn Sie etwas länger auf eine Anwendung tippen, können Sie diese über das Display ziehen und an anderer Stelle positionieren.
- Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Finger auseinander oder tippen Sie zweimal auf das Display, um eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinweis

Sie können das Display vertikal oder horizontal betrachten. Halten Sie das Display einfach in der gewünschten Position.

Startbildschirm anpassen

Ihr Tablet-PC verfügt über mehrere Arbeitsflächen.



Sie können den Bildschirm mit Ihren Fingern verschieben, das Display anpassen oder Symbole zwischen den Arbeitsflächen verschieben.

Einstellungen vornehmen / überprüfen

Um die Einstellungen Ihres Tablet-PCs zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.

Symbol	Menüname	Beschreibung
	Drahtlos & Netzwerke	dient zur Konfiguration und Verwaltung der drahtlosen Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth®, mobilen Netzen, zum Akzeptieren von Datenverbindungen und von virtuellen privaten Netzen (VPN). Hier können Sie auch den Flugmodus auswählen.
	Töne	Auswahl der Klangeinstellungen, z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen
	Dolby Mobile	Aktiviert / deaktiviert Dolby Mobile und passt die Einstellungen des Equalizers für Musik und Video an
	Bildschirm	Auswahl der Display-Einstellungen, z. B. Helligkeit
	Standort & Sicherheit	Hier erstellen Sie Ihr Freischaltmuster, stellen die SIM-Sperre ein oder verwalten die Registrierungs-informationen auf Ihrem Tablet-PC. Über Mein Standort können Sie die Quellen einstellen, die zur Bestimmung Ihres Standorts verwendet werden sollen.
	Apps	Anwendungen verwalten und neue Anwendungen installieren
	Konten & Synchr.	Verwaltung Ihrer Konten und Einstellungen für die Synchronisation
	Datenschutz	Einstellungen zur Datensicherheit, z. B. Back-up, Wiederherstellung und persönliche Daten
	Speicher	Überprüfen des verfügbaren Speichers auf der eingelegten microSD-Karte und dem internen Gerätespeicher.

Symbol	Menüname	Beschreibung
	Sprache & Eingabe	Einstellung der Betriebssystemsprache, der Region und der Texteingabeoptionen
	Eingabehilfen	Nach der Installation von Anwendungen zur Eingabeunterstützung können hier verschiedene Optionen eingestellt werden.
	Datum & Uhrzeit	Einstellung von Datum, Zeit, Zeitzone, Datums- und Zeitformat
	Über das Tablet	Anzeige des Status Ihres mobilen Netzes, des Akkus, rechtliche Hinweise und Geräte-Updates.

Marktplatz

Ihr Tablet-PC basiert auf der Android Plattform und Sie können die Funktionalität des Tablet-PCs durch das Installieren weiterer Applikationen erweitern. Der Android-



Marktplatz bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Spiele und andere Anwendungen zu installieren.

Hinweis

Um auf den Marktplatz von Android zugreifen zu können, benötigen Sie sowohl eine Internetverbindung als auch ein Google Konto (siehe auch Seite 12).

Marktfremde Anwendungen verwenden

Wenn Sie Anwendungen installieren möchten, die nicht über den Marktplatz verfügbar sind, tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Unbekannte Herkunft** und setzen Sie dort ein Häkchen. Standardmäßig ist kein Häkchen gesetzt.

SIM-Karte

Mit dem Kauf einer SIM-Karte legen Sie den Netzanbieter, das Telefonnetz und den Tarif fest. Deshalb sollten Sie überprüfen, welcher Tarif von welchem Netzanbieter für Ihren mobilen Datenverkehr am besten geeignet ist, bevor Sie eine SIM-Karte kaufen.


- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Behandeln Sie Ihre SIM-Karte sorgfältig, da die Karte und deren Kontaktpunkte leicht durch Verkratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.

Einlegen einer SIM-Karte

Achtung!

Der Tablet-PC muss beim Einlegen und Entfernen einer SIM-Karte immer ausgeschaltet sein, da sonst das Gerät oder die SIM-Karte beschädigt werden können.

1. Schieben Sie die SIM-Karte in den entsprechenden Schacht. Beim Einführen müssen die Kontakte vom Bildschirm weg und nach hinten weisen. Die Karte muss leicht einrasten.



2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und geben Sie Ihren PIN-Code ein.
3. Die Nachricht **SIM-Karte wird entsperrt** erscheint.

Verbindung zum Internet herstellen

Haupteinstellungen



Mit den Standardverbindungseinstellungen können Sie über Ihr Mobilnetz (GPRS / 3G / EDGE) oder über einen WLAN-Anschluss eine Verbindung zum Internet aufbauen.

Um über GPRS / 3G / EDGE eine Internet-Verbindung herstellen zu können, muss der entsprechende Dienst in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, wenn die Einstellungen für GPRS / 3G / EDGE nicht vorkonfiguriert sind.

Eine neue GPRS / 3G / EDGE Verbindung hinzufügen

Bevor Sie beginnen, sollten Sie bei Ihrem Netzbetreiber erst folgende Informationen erfragen:

- Name des Access Point (APN)
 - Falls nötig, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort
 - Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, benötigen Sie auch eine Server IP-Adresse und eine Port-Nummer,
1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** ⇒ **Mobilfunknetze** ⇒ **Zugangspunkte**.
 3. Wählen Sie einen APN-Server Ihres Netzbetreibers aus (Aldi Talk ist vorkonfiguriert).

4. Wenn Ihr Netzbetreiber keinen APN konfiguriert hat, tippen Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke und tippen dann auf Neuer APN.
5. Geben Sie die notwendigen Werte für den neuen APN ein.
6. Tippen Sie auf , um Ihren neuen APN zu speichern.
7. Wählen Sie den gewünschten APN durch Antippen aus.

Achtung!

Sie können die Standard-APN-Einträge, die ursprünglich auf Ihrer SIM-Karte gespeichert waren, wieder herstellen, indem Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke tippen und den Eintrag „Fabrikseinstellungen zurücksetzen“ auswählen.

MMS-Dienste werden nicht unterstützt.

Flugmodus

Über den Flugmodus können Sie sämtliche Funkverbindungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die rechte untere Ecke der Aufgabenleiste und dann auf



2. Tippen Sie auf **Flugmodus** und dann auf **Ein** oder **Aus**, um die Funkverbindungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

WLAN aktivieren / deaktivieren

Achtung!

Deaktivieren Sie die Option für drahtlose Netzwerke immer, wenn Sie sich in Umgebungen aufhalten, in denen diese Option mit kritischen Funktionen oder empfindlichen Geräten interferieren könnte, z. B. in Flugzeugen, in Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen etc.

1. Tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke**.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie auf **Apps** ⇒ **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** ⇒ **WLAN-Einstellungen**.
In **WLAN Netzwerke** werden die Information zu den WLAN-Netzen, die Ihr Tablet-PC finden kann, und deren Sicherheitseinstellungen (offen oder geschützt) angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Hinweis

Wenn Sie sich mit einem gesicherten Netzwerk verbinden möchten, dann müssen Sie ein Kennwort eingeben, um Zugang zu erhalten.

microSD Kartensteckplatz

Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren. Ihr Tablet-PC unterstützt das microSD-Format.


microSD-Karte einlegen

Hinweis

Die Speicherkarten können nur in eine Richtung eingelegt werden.

Eine Karte, die falsch eingelegt wird, kann den Kartenleser und / oder die Karte beschädigen.

Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig in den Kartenschacht, wobei die Kontakte vom Bildschirm weg bzw. nach hinten zeigen müssen. Die Karte muss leicht einrasten.



In der Taskleiste unten rechts erscheint das Symbol für eine eingelegte microSD-Karte.

Auf die microSD-Karte zugreifen

Mit dem **ES file explorer** oder einer anderen Anwendung Ihrer Wahl (z. B. mit LIFETAB MEDIA) können Sie auf den Inhalt der microSD-Karte zugreifen und Musik abspielen oder Fotos anzeigen.

1. Öffnen Sie den **ES file explorer**.
2. Tippen Sie in der linken oberen Ecke auf die **Home Taste**.
3. Wählen Sie das Verzeichnis **Ext-memory folder** aus, um auf Daten auf der microSD-Karte zuzugreifen.

microSD-Karte entfernen

1. Tippen Sie auf das Icon in der Taskleiste und dann auf das Symbol zur sicheren Entfernung der microSD-Karte.
2. Drücken Sie leicht auf die microSD-Karte. Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie sie vorsichtig herausziehen.

Kundendienst

Erweiterte Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und wir werden versuchen, Ihnen bei der Lösung des Problems helfen. Bevor Sie uns jedoch anrufen, sollten Sie bitte Ihren Ankaufbeleg und folgende Informationen zur Hand haben:

- Welche Mitteilung, wenn überhaupt, erscheint auf dem Bildschirm?
- Welche Schritte haben Sie bereits unternommen, um das Problem zu beheben?
- Sollten Sie schon einmal eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie sie uns bitte mit.

Wartung

Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gehäuses.

Die Lebensdauer des Tablet-PCs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- Reinigen Sie den Tablet-PC nur mit dem mitgelieferten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Reparatur

- Reparaturen an Ihrem Tablet-PC dürfen nur durch einen qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Sie technische Probleme mit Ihrem Tablet-PC haben.

Recycling und Entsorgung



Gerät ■■■

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

Europäische Norm EN ISO 13406-2


Klasse II

In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehler zu definieren. Diese waren aber zumeist sehr kompliziert und von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich. MEDION folgt daher für alle TFT-Display-Produkte bei der Garantieabwicklung den strengen und transparenten Anforderungen der Norm

ISO 13406-2, Klasse II; welche im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Der ISO-Standard 13406-2 definiert u.a. allgemein gültige Vorgaben in Bezug auf Pixelfehler. Die Pixelfehler werden in vier Fehlerklassen und drei Fehlertypen kategorisiert. Jeder einzelne Pixel setzt sich wiederum aus drei Sub-Pixeln mit je einer Grundfarbe (Rot, Grün, Blau) zusammen.

Pixelaufbau



Pixelfehler-Typen:

- Typ 1:
dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weißer Punkt), obwohl nicht angesteuert. Ein weißer Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel.
- Typ 2:
nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert
- Typ 3:
abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder flackernd, aber nicht vom Typ 1 oder 2)

Ergänzung: Cluster vom Typ3 (= Ausfall von zwei oder mehr Sub-Pixeln in einem Block von 5 x 5 Pixeln. Ein Cluster ist ein Feld von 5 x 5 Pixeln (15 x 5 Subpixeln).

ISO 13406-2, Fehlerklasse II

Auflösung	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Cluster Typ1, Typ2	Cluster Typ 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Beispiel:

1. Ein ca. 44 cm (17") - SXGA-Display besteht aus 1280 horizontalen und 1024 vertikalen Bildpunkten (Pixel), dies sind 1.31Mio. Pixel insgesamt. Bezogen auf eine Million Pixel ergibt dies einen Faktor von rund 1,31. Die Fehlerklasse II erlaubt somit je drei Fehler vom Typ 1 und Typ 2 und sieben Fehler vom Typ 3 und 3 Cluster vom Typ 3.
2. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um einen Garantiefall. Ein Garantiefall liegt u.U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

Index

A	
Akkubetrieb	16
Ansichten	
Ansicht von oben	9
Ansicht von unten	9
Front	8
Lieferumfang	7
Linke Seite	10
Aufladen des Akkus	17
Ausschalten des Tablet-PCs	14
Automatisches Ausschalten des Tablet-PCs	15

B	
Bedienung	18
Beschreibung des Startbildschirms	13
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Betriebssicherheit	5
Stromversorgung	6
Umgebungstemperatur	6
Verkabelung	6

D	
Display-Sperre Einstellungen	15

E	
Ein- / Ausschalter	10, 14
Eine neue GPRS / 3G / EDGE Verbindung hinzufügen	22
Einschalten des Tablet-PCs	14
Einstellungen vornehmen / überprüfen	19
Energiesparmodus	15
Entsorgung	28
Erste Inbetriebnahme	
Erste Schritte	11
Google Konto einrichten	12

G	
Google Konto einrichten	12

I	
Internet	
Haupteinstellungen	22
ISO 13406-2 Class II	29

K	
Konformitätsinformation	4
Kundendienst	27

L	
Lautsprecher	9
Lieferumfang	7

M	
Marktfremde Anwendungen	20
Marktplatz	20
Micro USB-Anschluss	10
microSD Kartensteckplatz	10, 25
Multi-Funktionsanschluss	9, 17

N	
Netzbetrieb	16

R	
Recycling	28
Reparatur	27
Reset-Öffnung	9

S	
SIM-Karte	21
Stand-by-Modus	14
Startbildschirm anpassen	18
Steckplatz für SIM-Karte	10
Stromversorgung	6
Akkubetrieb	16
Stromzufuhr	
Netzbetrieb	16

T	
Touch Screen	8

U	
Umgebungslichtsensor	8
Umgebungstemperatur	6
Unterstützung	27
V	
Verkabelung	6

Views	
Rear Side	9
W	
Wartung	27
Webcam.....	9
Webcam mit Mikrofon	8
WLAN.....	23

Inhoud

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English

Gebruik voor het beoogde doel	3
Conformiteitsinformatie.....	4
Beveiliging van gegevens.....	5
Omgevingsvoorwaarden	6
Aansluiten	6
Netadapter	6
Bekabeling.....	7
Leveringsomvang	8
Aanzichten.....	9
Voorkant.....	9
Achterkant	10
Bovenkant	10
Onderkant	10
Linkerkant.....	11
Ingebruikneming	12
Eerste stappen	12
Uw Google-account aanmaken.....	13
Beschrijving van het startscherm.....	14
Aan/uit-schakelaar	15
De tablet-pc inschakelen.....	15
De tablet-pc uitschakelen	15
De tablet-pc in de energiebesparingsmodus zetten	15
De energiebesparingsmodus verlaten	15
Schermblokkering configureren	16
De tablet-pc automatisch uitschakelen	16
Voeding	16
Netadapter	16
Accuwerking.....	17
Accu opladen	17
Multifunctionele aansluiting	17
Bediening van de tablet-pc	18
Startscherm aanpassen	18
Instellingen doorvoeren / controleren	19
Marktplaats.....	20
Andere toepassingen gebruiken	20
Sim-kaart	21
Een sim-kaart plaatsen.....	21
Internetverbinding maken	22
Belangrijkste instellingen	22
Een nieuwe GPRS / 3G / EDGE verbinding toevoegen.....	23
Vliegtuigmodus	23
WLAN activeren / deactiveren	24
Verbinding maken met een WLAN-netwerk	24

Micro SD-kaartsleuf.....	25
micro SD-kaart plaatsen.....	25
Gegevens op de micro SD-kaart bewerken	26
micro SD-kaart verwijderen	26
Klantenservice	27
Heeft u meer ondersteuning nodig ?	27
Onderhoud.....	27
Reparatie	27
Recycling en afvalverwerking.....	28
Europese Norm EN ISO 13406-2 Class II	29
Index	31

Copyright © 2012

Alle rechten voorbehouden.

Dit handboek is door de auteurswet beschermd.

Handelsmerk:

Google, Android en andere merken van Google zijn gedeponeerde merken van Google Inc.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor het beoogde doel

Uw apparaat biedt vele gebruiksmogelijkheden: U kunt bijvoorbeeld altijd en overal op internet surfen, nieuwsberichten en boeken lezen, genieten van films en games en met de hele wereld communiceren.

Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te vervallen:

- Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
- Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
- Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

Opgelet!

De strip met de tekst LIFETAB® is geen beschermfolie maar onderdeel van het design van het apparaat. Verwijder onder geen beding de zilveren strip, want daardoor kunnen er lijmresten of krassen op de behuizing van het apparaat optreden.

Conformiteitsinformatie

Deze tablet-pc ondersteunt de volgende functies:

- Wireless LAN
- Bluetooth
- 3G

Bepaald door het vermogen van de ingebouwde draadloze LAN oplossing is het gebruik in Frankrijk alleen binnenin gebouwen toegestaan. In alle andere EU-landen gelden er momenteel geen beperkingen. Gelieve ter plaatse informatie in te winnen betreffende de wettelijk geldende regels in voorschriften wat betreft het gebruik in andere landen.

Hierbij verklaart MEDION AG dat deze apparaten conform zijn aan de fundamentele vereisten en aan de overige desbetreffende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG.

Dit toestel voldoet aan de basisvereisten en de relevante regelingen van de ecodesign richtlijn 2009/125/EG.

Volledige conformiteitsverklaringen vindt u onder www.medion.com/conformity.

C € 0682 !

Beveiliging van gegevens

Volg de richtlijnen in dit hoofdstuk om een veilig gebruik van de tablet-pc te garanderen.

- Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische toestellen spelen. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist herkennen.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies, buiten het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik bestaat er verstikkingsgevaar.
- Open nooit de behuizing van de tablet-pc of de netadapter! Dit kan een kortsluiting of zelfs brand veroorzaken en bijgevolg de tablet-pc beschadigen.
- Steek geen voorwerpen in de sleuven en openingen van de tablet-pc. Dit kan een kortsluiting of zelfs brand veroorzaken en bijgevolg de tablet-pc beschadigen.
- De tablet-pc kan worden beschadigd als hij onder extreme omstandigheden wordt gebruikt.
- Gebruik de tablet-pc met aangesloten netadapter niet tijdens een onweer om beschadiging door blikseminslag te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen op de tablet-pc die druk op het lcd-scherm zouden kunnen uitoefenen.
- U kunt zich verwonden aan een gebroken lcd-scherm. Draag handschoenen om de gebroken delen aan te raken. Was uw handen vervolgens met zeep.
- Voorkom beschadiging van het scherm! Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.

Schakel de tablet-pc meteen uit of schakel hem niet in en neem contact op met onze klantendienst indien

- ... de netadapter en de stekker verbrand of beschadigd zijn. Vervang een beschadigde netadapter door een nieuwe. Een defecte netadapter mag in geen geval worden gerepareerd.
- ... de behuizing van de tablet-pc is beschadigd of er vloeistof in de behuizing is terechtgekomen. Laat de tablet-pc eerst door de klantendienst controleren, aangezien het apparaat niet meer veilig kan worden gebruikt. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

Omgevingsvoorwaarden

- De tablet-pc kan bij een omgevingstemperatuur van 5° C tot 30° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% - 80% (niet-condenserend) worden gebruikt.
- In uitgeschakelde toestand kan de tablet-pc bij een temperatuur van 0° C tot 60° C worden opgeborgen.
- Verwijder tijdens een onweer de stekker uit het stopcontact en controleer of er geen antennekabel is aangesloten. Als bijkomende veiligheidsmaatregel raden we u aan een overspanningsstekker te gebruiken om de tablet-pc te beschermen tegen spanningspieken en blikseminslag.
- Wacht tot de tablet-pc aan de omgevingstemperatuur is aangepast voordat u hem gebruikt of de netadapter aansluit. Grote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid kunnen condensatie veroorzaken aan de binnenkant van de tablet-pc en bijgevolg een kortsluiting tot gevolg hebben.
- Bewaar de originele verpakking voor het geval dat het apparaat moet worden verzonden.

Aansluiten

Volg deze richtlijnen om de tablet-pc correct aan te sluiten:

Netadapter

- De behuizing van de netadapter mag niet worden geopend. Een geopende behuizing kan een elektrische schok veroorzaken. De behuizing bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden of schoongemaakt.
- Het stopcontact moet zich in de nabijheid van de tablet-pc bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om de stroomvoorziening naar de tablet-pc (via de netadapter) te onderbreken, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de netadapter van de tablet-pc enkel aan op een geaard AC 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz stopcontact. Vraag inlichtingen aan uw energieleverancier als u vragen hebt over de stroomvoorziening op de plaats van opstelling.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netadapter.
- Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en pas daarna het andere uiteinde van de netadapter uit de tablet-pc om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken. Een omgekeerde volgorde zou de netadapter of de tablet-pc kunnen beschadigen. Trek steeds aan de stekker zelf en niet aan het snoer.

Bekabeling

- Leg de kabel zo dat niemand erop kan gaan staan of erover kan vallen.
- Zet geen voorwerpen op de kabel, omdat deze anders kunnen worden beschadigd.

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English


Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en met ons **binnen 14 dagen na aankoop contact op te nemen met het servicecenter**, indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u verworven heeft, heeft u gekregen:

- Tablet-pc
- Stekker met aansluitingskabel (Delta ADP-18TBAC)
- HDMI-adapterkabel (optioneel)
- Hoofdtelefoon (optioneel)
- Documentatie


Aanzichten

Voorkant



- 1 - Webcam met microfoon
- 2 - Aanraakscherm
- 3 - Omgevingslichtsensor

Achterkant




- 4 - Webcam

Bovenkant




- 5 - Volumetoetsen

Onderkant



- 6 - Luidsprekers
7 - Reset opening
8 - Multiconnector (netadapter/HDMI).....(⇒ blz. 17)



- 9 - Aan-/uitschakelaar (⇒ blz. 15)
- 10 - micro-SD kaartlezer (⇒ blz. 25)
- 11 - SIM kaartsleuf (⇒ blz. 21)
- 12 - Hoofdtelefoon / 4-polige hoofdtelefoon

Opgelet!

U kunt permanente schade aan uw gehoor oplopen bij het gebruik van een hoofdtelefoon met hoge luidsterkte. U stelt de luidsterkte voor begin van de weergave op de laagste waarde in. Dan start u de weergave en regelt u het geluidsniveau zo, dat het voor u aangenaam is.

Opgelet! Breng uw gezondheid niet in gevaar: draag of bewaar de bijgeleverde hoofdtelefoon niet in de onmiddellijke nabijheid (dichter dan 10 cm) van een pacemaker.



Als een toestel langdurig met hoge geluidsterkte via een hoofdtelefoon wordt gebruikt, dan kan dat schade aan het gehoor van de luisteraar berokkenen.

- 13 - Poort micro USB

Ingebruikneming

Lees het belangrijke hoofdstuk met veiligheidsvoorschriften voordat u de tablet-pc in gebruik neemt.

Eerste stappen

- Sluit de bijgeleverde netadapter aan op de multifunctionele aansluiting van de tablet-pc (8). Sluit de netadapter aan op een vrij stopcontact.
- Schakel de tablet-pc in met de aan/uit-schakelaar (9). Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tot u het apparaat voelt trillen. De tablet-pc wordt opgestart.
- Indien een sim-kaart is geplaatst, tikt u de pin-code van de sim-kaart in en bevestigt u met OK.

Opmerking

Raadpleeg voor meer informatie over de sim-code de gebruiksaanwijzing van uw mobiele netwerkaanbieder.

- Nadat het welkomstscherf werd weergegeven, selecteert u uw taal en drukt u op start.

Opmerking

De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen.

- Volg de aanwijzingen op het scherm.

Uw Google-account aanmaken

De tablet-pc biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal diensten van Google™. U hebt een Google™-account nodig om gebruik te kunnen maken van deze diensten. Met dit account kunt u een groot aantal diensten, zoals bijvoorbeeld Google Mail™, gebruiken.

Voer de volgende instellingen in als u de tablet-pc voor het eerst inschakelt:

1. U kunt nu een Google™-account aanmaken (klik op account aanmaken). Als u al over een Google™-account beschikt, voert u uw aanmeldingsgegevens in en klikt u op aanmelden.

Opmerking

U hebt een internetverbinding nodig om een Google™-account te kunnen aanmaken. U kunt via uw sim-kaart of via een WLAN-verbinding een internetverbinding tot stand brengen. Opgelet: er worden kosten in rekening gebracht indien u niet over een flatrate-tarief formule beschikt.

Beschrijving van het startscherm



(lijkende afbeelding)

Icoon	Beschrijving
	Alle Apps (toepassingen) van de tablet-pc weergeven
	Widgets en shortcuts toevoegen
	Terug naar het startscherm
	Terug naar het vorige scherm
	Onlangs gebruikte Apps weergeven
	Tijd
	Status van de internetverbinding
	Batterijstatus

Aan/uit-schakelaar

De tablet-pc inschakelen

1. Houd de aan/uit-schakelaar in de linkerbovenhoek gedurende 2 à 3 seconden ingedrukt tot u een trilling voelt. De tablet-pc wordt ingeschakeld.

De tablet-pc uitschakelen

1. Druk op de aan/uit-schakelaar in de linkerbovenhoek tot de volgende melding verschijnt: **Wilt u afsluiten?**
2. Druk op OK om de tablet-pc uit te schakelen.

De tablet-pc in de energiebesparingsmodus zetten

In de energiebesparingsmodus verbruikt de tablet-pc weinig energie aangezien het scherm is uitgeschakeld. Indien binnen een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt, wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld en wordt het apparaat geblokkeerd.


Indien de tablet-pc is ingeschakeld en u hem niet gebruikt, kunt u even op de aan/uit-schakelaar drukken om de schermverlichting uit te schakelen. Het apparaat wordt dan in de energiebesparingsmodus gezet en wordt geblokkeerd.

Via **Instellingen > Scherm > Time-out** kunt u de tijd instellen.

De energiebesparingsmodus verlaten

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u even op de aan/uit-schakelaar om het scherm opnieuw te activeren.





Schermblokkering configureren

Via **Instellingen** ⇒ **Locatie en beveiliging** ⇒ **Vergr. Scherm inst.** kunt u de volgorde voor de schermblokkering instellen.

De tablet-pc automatisch uitschakelen

Volgens de standaardinstelling wordt de tablet-pc na 4 uur in de energiebesparingsmodus automatisch uitgeschakeld.

Via **Instellingen** ⇒ **Apps** ⇒ **Systeem uitschakelen** kunt u deze tijd aanpassen.

Voeding

Sluit de tablet-pc aan op de netadapter als u het apparaat voor het eerst inschakelt of als dit lange tijd uitgeschakeld is geweest. De tablet-pc is uitgerust met een herlaadbare, ingebouwde, krachtige lithiumbatterij die u via de meegeleverde netadapter kunt opladen.

Netadapter

De tablet-pc wordt geleverd met een universele netadapter. Het volgende bereik wordt ondersteund: **100 - 240V~ / 50 - 60 Hz** wisselstroom. Volg de richtlijnen betreffende een veilig gebruik van de netadapter op pagina 6.

De netadapter is aangesloten op een stopcontact. De stroomtoevoer van de netadapter is met de onderkant van de tablet-pc verbonden (zie ook multifunctionele aansluiting op pagina 10).

De netadapter voorziet de tablet-pc van stroom en laadt de batterij op. De batterij wordt ook opgeladen als u met de tablet-pc werkt en de netadapter is aangesloten. Ook als de tablet-pc niet is aangesloten, wordt de netadapter verder van stroom voorzien. Daarom dient u de stroomtoevoer naar de netadapter uit te schakelen indien de netadapter niet is aangesloten op de tablet-pc.

Opgelet!

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netadapter.

Accuwerking

Opmerking

Gelieve de nieuwe accu drie keer na elkaar volledig op te laden en te ontladen zodat de accu zijn vol vermogen bereikt!

Accu's slaan in hun cellen elektrische energie op en geven die indien nodig weer af.

De levensduur en het vermogen van uw accu worden bepaald door een zorgvuldig gebruik.

De accu dient voor het laadproces steeds volledig opgebruikt te zijn en compleet herladen te worden om de levensduur en het vermogen te optimaliseren.

Accu opladen

De accu wordt via de stroomvoorziening opgeladen. Als de stekker is aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen, onafhankelijk van het feit of het Notebook wel of niet is ingeschakeld. Het duurt voor het volledig opladen van de accu enkele uren, als het Notebook is uitgeschakeld. Als de Notebook is ingeschakeld, duurt dit omdat er stroom wordt gebruikt iets langer.

Opmerking

Het opladen wordt onderbroken, wanneer temperatuur of accuspanning te hoog zijn.

Multifunctionele aansluiting

Met de multifunctionele aansluiting (8) aan de onderkant van de tablet-pc kunt u

- De batterij met de bijgeleverde netadapter opladen of
- De tablet-pc met een HDMI-adapterkabel aansluiten op een televisietoestel.

Opmerking

Indien u videobestanden die op de tablet-pc zijn opgeslagen op een tv-toestel wilt afspelen, kunt u het volume enkel op het tv-toestel regelen.

Bediening van de tablet-pc

De tablet-pc wordt met de vingertoppen bediend. Gebruik geen scherpe voorwerpen.


- Druk op het scherm om Apps te selecteren of te openen.
- Als u een vinger op een invoerveld legt, worden alle beschikbare opties weergegeven.
- Beweeg uw vinger over het scherm om het naar boven, beneden, rechts of links te bewegen.
- Als u iets langer op een toepassing drukt, kunt u deze toepassing over het scherm bewegen en verplaatsen.
- Beweeg op het scherm twee vingers tegelijkertijd van elkaar weg of druk op het scherm om een website te vergroten of verkleinen.

Opmerking

U kunt het scherm verticaal of horizontaal bekijken. Houd het scherm gewoon in de gewenste richting.

Startscherm aanpassen

De tablet-pc beschikt over meerdere werkvlakken.



U kunt het scherm met uw vingers verplaatsen of aanpassen of symbolen tussen de werkvlakken verplaatsen.

Instellingen doorvoeren / controleren

Om de instellingen van de tablet-pc te wijzigen, drukt u op instellingen.

Symbool	Menunaam	Beschrijving
	Draadloos en netwerken	Dient om draadloze verbindingen, zoals WLAN, Bluetooth® en mobiele netwerken te configureren en te beheren en om gegevensverbindingen en virtuele private netwerken (VPN) te aanvaarden. Hier kunt u ook de vliegtuigmodus selecteren.
	Geluid	De geluidsinstellingen selecteren, bijvoorbeeld beltonen en meldingen.
	Dolby Mobile	Activeert / deactiveert Dolby Mobile en past de instellingen van de equalizer voor muziek en video aan.
	Scherf	De scherminstellingen, bijvoorbeeld helderheid, selecteren.
	Locatie en beveiliging	Hier creëert u een deblokkeringscode, stelt u de sim-blokkering in of beheert u de registratiegegevens op de tablet-pc. Via Mijn locatie kunt u de bronnen instellen die gebruikt moeten worden om uw locatie te bepalen.
	Apps	Toepassingen beheren en nieuwe toepassingen installeren.
	Accounts & synchronisatie	Uw accounts en instellingen voor de synchronisatie beheren.
	Back-up & herstellen	Instellingen betreffende gegevensbescherming, bv. back-up, herstellen en persoonlijke gegevens.
	Opslagruimte	Controleren van de beschikbare geheugenruimte op de geplaatste micro SD-kaart en in het interne geheugen van het apparaat.
	Taal en invoer	Taal, regio en toegankelijkheid van het besturingssysteem instellen.

Symbol	Menunaam	Beschrijving
	Toegankelijkheid	Na de installatie van toepassingen betreffende de toegankelijkheid kunnen hier verschillende opties worden ingesteld.
	Datum en tijd	Datum, tijd, tijdzone, datum- en tijdweergave instellen
	Over tablet	Weergave van de status van uw mobiele netwerk, de batterijstatus, wettelijke richtlijnen en apparaatupdates.

Marktplaats

De tablet-pc maakt gebruik van het Android-platform. U kunt de functies van de tablet-pc

uitbreiden door meer toepassingen te installeren. De Android-marktplaats  biedt u een eenvoudige optie om spellen en andere toepassingen te installeren.

Opmerking

Om toegang te krijgen tot de marktplaats van Android dient u te beschikken over een internetverbinding en een Google-account (zie ook pagina 13).

Andere toepassingen gebruiken

Als u toepassingen wilt installeren die niet beschikbaar zijn via de marktplaats drukt u op **Apps** ⇒ **Onbekende bronnen** en vinkt u deze optie aan. Deze optie is niet standaard aangevinkt.

Sim-kaart

Met de aankoop van een sim-kaart kiest u een netwerkaanbieder, een telefoonnet en een tariefformule. Daarom moet u voordat u een sim-kaart koopt nagaan welke netwerkaanbieder de tariefformule aanbiedt die het best is afgestemd op uw behoeften.


- Bewaar sim-kaarten buiten het bereik van kinderen.
- Ga voorzichtig om met uw sim-kaart, aangezien de kaart en de contactpunten gemakkelijk kunnen worden beschadigd. Maak geen krassen op de sim-kaart.

Een sim-kaart plaatsen

Opgelet!

De tablet-pc moet bij het plaatsen van een sim-kaart steeds zijn uitgeschakeld, aangezien het apparaat of de sim-kaart anders kunnen worden beschadigd.


1. Schuif de sim-kaart voorzichtig in de kaartsleuf. De contacten moeten hierbij naar beneden en naar achteren gericht zijn. Duw de kaart voorzichtig in de kaartsleuf tot u een klikgeluid hoort.



2. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer uw pin-code in.
3. De melding **„sim-kaart wordt gedeblokkeerd“** verschijnt op het scherm.

Internetverbinding maken

Belangrijkste instellingen



Met de standaardverbindinginstellingen kunt u via uw mobiele netwerk (GPRS / 3G / EDGE) of via een WLAN-aansluiting een internetverbinding tot stand brengen.

Om via GPRS / 3G / EDGE een internetverbinding tot stand te kunnen brengen, moet deze dienst in uw tariefformule zijn opgenomen. Neem contact op met uw netwerkaanbieder als de instellingen voor GPRS / 3G / EDGE niet vooraf geconfigureerd zijn.

Een nieuwe GPRS / 3G / EDGE verbinding toevoegen

Voordat u van start kunt gaan, moet u bij uw netwerkaanbieder de volgende gegevens opvragen:

- Naam van het Access Point (APN)
 - Indien vereist, uw gebruikersnaam en wachtwoord
 - Als het netwerk gebruik maakt van een proxyserver is ook een server IP-adres en een portnummer vereist
1. Druk op Instellingen.
 2. Druk op Draadloos & netwerken ⇒ **Mobiele netwerken** ⇒ **Toegangspunten**.
 3. Selecteer een APN-server van uw netwerkaanbieder.
 4. Als uw netwerkaanbieder geen APN heeft geconfigureerd, drukt u op het symbool in de rechterbovenhoek en vervolgens op Nieuwe APN.
 5. Voer de vereiste waarden voor de nieuwe APN in.
 6. Druk op  om uw nieuwe APN op te slaan.
 7. Selecteer de gewenste APN.

Opgelet!

U kunt de standaard APN-gegevens die oorspronkelijk op uw sim-kaart waren opgeslagen opnieuw instellen door op het symbool in de rechterbovenhoek te drukken en de optie „Fabrieksinstellingen herstellen“ te selecteren.

MMS-diensten worden niet ondersteund.

Vliegtuigmodus

1. Druk rechts onderaan op de taakbalk en vervolgens op .
2. Druk op **Vliegtuigmodus** en vervolgens op **AAN** of **UIT** om de draadloos verbindingen te activeren of te deactiveren.

WLAN activeren / deactiveren

Opgelet!

Deactiveer de optie voor draadloze netwerken altijd als u zich in een omgeving bevindt waar deze optie invloed zou kunnen hebben op belangrijke functies of gevoelige apparaten, bijvoorbeeld in vliegtuigen, ziekenhuizen of andere medische instellingen enz.

1. Druk op **Apps** ⇒ **Instellingen**.
2. Druk op **Draadloos en netwerken**.
3. Druk op **WLAN** om deze functie te activeren of deactiveren.

Verbinding maken met een WLAN-netwerk

1. Druk op **Apps** ⇒ **Instellingen**.
2. Druk op **Draadloos en netwerken** ⇒ **Wi-Fi instellingen**.
In **Wi-Fi** wordt de informatie betreffende de WLAN-netwerken die uw tablet-pc kan vinden alsook de desbetreffende veiligheidsinstellingen (beveiligd en niet-beveiligd) weergegeven.
3. Druk op het netwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen.

Opmerking

Als u een verbinding met een beveiligd netwerk tot stand wilt brengen, moet u een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen.

Micro SD-kaartsleuf

De vorm en de capaciteit van een geheugenkaart verschilt van fabrikant tot fabrikant. De tablet-pc ondersteunt het micro SD-formaat.


micro SD-kaart plaatsen

Opmerking

De geheugenkaarten kunnen slechts in een richting worden geplaatst.

Indien een kaart verkeerd is geplaatst, kan de kaartlezer en / of de kaart worden beschadigd.

Schuif de micro SD-kaart voorzichtig in de kaartsleuf. De contacten moeten hierbij naar beneden en naar achteren zijn gericht. Duw de kaart voorzichtig in de kaartsleuf tot u een klikgeluid hoort.



Rechts onderaan op de taakbalk wordt weergegeven dat een micro SD-kaart is geplaatst.

Gegevens op de micro SD-kaart bewerken

Met **ES file explorer** of een andere toepassing naar keuze kunt u de inhoud van de micro SD-kaart bewerken (bijvoorbeeld met LIFETAB MEDIA), muziek afspelen of foto's bekijken.

1. Open de **ES file explorer**.
2. Druk in de linkerbovenhoek op de toets Home.
3. Selecteer de map **Ext-memory folder om gegevens op de micro SD-kaart te bewerken**.

micro SD-kaart verwijderen

1. Druk op het icoon op de taakbalk en vervolgens op het symbool voor het veilig verwijderen van de micro SD-kaart.
2. Druk voorzichtig op de micro SD-kaart. Verwijder de kaart uit de kaartsleuf.

Klantenservice

Heeft u meer ondersteuning nodig ?

Als u ondanks de voorstellen in het vorige hoofdstuk nog altijd problemen hebt, neem dan contact op met uw Helpdesk. We zullen u telefonisch verder helpen. Voor dat u zich aan uw servicecenter wendt, hou aub. de volgende gegevens bij de hand:

- Welke eventuele meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
- Geef uw klantnummer door indien u hierover beschikt.

Onderhoud

Opgelet!

De binnenkant van de behuizing bevat geen onderdelen die u moet schoonmaken of onderhouden.

De levensduur van de tablet-pc kan worden verlengd door rekening te houden met de volgende punten:

- Trek alvorens te reinigen steeds de stekkers van alle verbindingskabels uit het stopcontact.
- Maak de tablet-pc enkel schoon met een vochtige, pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

Reparatie

- Reparaties mogen enkel door een bevoegde technicus worden uitgevoerd.
- Neem contact op met de klantendienst bij technische problemen.

Recycling en afvalverwerking



Apparaat

Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen.



Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten bij een verzamelpunt voor lege batterijen worden ingeleverd.



Verpakking


Om uw toestel tijdens het transport tegen beschadiging te beschermen, wordt het in een verpakking geplaatst. Verpakkingen zijn uit materialen vervaardigd die op een milieuvriendelijke manier behandeld en op een correcte manier gerecycleerd kunnen worden.

Als u vragen heeft i.v.m. de verwerking, gelieve dan uw handelaar of onze dienst-na-verkoop te contacteren.

Europese Norm EN ISO 13406-2 Class II

In het verleden kenden we verschillende aanleidingen om het toegelaten aantal pixelfouten te definiëren. Meestal waren die zeer moeilijk en sterk producent-afhankelijk en bijgevolg ook compleet verschillend. Bijgevolg volgt MEDION voor alle TFT-Display producten bij de garantievoorwaarden de strenge en duidelijke voorschriften van de **ISO 13406-2, Klasse II** norm die hieronder kort worden gebundeld.

De ISO-norm 13406-2 definieert o.a. de algemeen geldende richtlijnen m.b.t. de pixelfouten. De pixelfouten worden in vier foutklassen en drie fouttypes ondergebracht. Elke pixel is verder opgebouwd uit drie sub-pixels met elk hun respectievelijke basiskleur (rood, groen, blauw).



Pixelfouten -Type:

- Type 1: voortdurend oplichtende pixels (heldere, witte punt), maar **niet** aangestuurd. Een witte pixel ontstaat door het oplichten van alle drie de sub-pixels.
- Type 2: niet oplichtende pixel (donkere, zwarte punt), hoewel aangestuurd.
- Type 3: abnormale of defecte sub-pixel van rode, groene of blauwe kleur. (bvb. voortdurend oplichten aan halve helderheid, niet oplichten van een kleur, flikkerend of knipperend, maar niet van het type 1 of 2)

Vervollediging: cluster van type 3 (= het uitvallen van twee of meer sub-pixels in een blok van 5 x 5 Pixels. Een cluster is een veld van 5 x 5 Pixels (15 x 5 sub-pixels).

ISO 13406-2, foutenklasse II

Resolutie	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, Type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3
1680 x 945	3	3	8	0	3

Voorbeeld:

Een ca. 43 cm (17") - SXGA-Display bestaat uit 1280 horizontale en 1024 verticale beeldpunten (pixels), d.w.z. 1.31 miljoen pixels in totaal. In verhouding met een miljoen pixels geeft dit een factor van ongeveer 1,31.

De foutenklasse II laat hiermee telkens drie fouten van het type 1 en type 2 toe en zeven fouten van het type 3 en 3 clusters van het type 3.

Het gaat hier dan in de regel niet om een garantiezaak.

In bepaalde omstandigheden spreken we van een garantiezaak als de boven-genoemde foutenaantallen in een bepaalde categorie werden overschreden.

Index

A

Aan/uit-schakelaar	15
Aansluiten	6
Aanzichten	
Achterkant	10
Bovenkant	10
Linkerkant	11
Onderkant	10
Voorkant	9
Accu opladen	17
Accugebruik	
Accu opladen	17
Accuwerking	17
Andere toepassingen	20

B

Bediening	18
Bekabeling	7
Beschrijving van het startscherm	14
Beveiliging van gegevens	5

E

Een nieuwe GPRS / 3G / EDGE verbinding toevoegen	23
Eerste stappen	
Google-account aanmaken	13
Energiebesparingsmodus	15

G

Google-account aanmaken	13
-------------------------------	----

H

Helpdesk	27
----------------	----

I

Ingebruikneming	
Eerste stappen	12
Instellingen doorvoeren / controleren	19
Internet	
belangrijkste instellingen	22
ISO 13406-2 Class II	29

K

Klantenservice	27
----------------------	----

L

Leveringsomvang	8
Luidsprekers	10

M

Marktplaats	20
micro SD-kaartsleuf	25
Multifunctionele aansluiting	17

N

Netadapter	16
------------------	----

O

Omgevingslichtsensor	9
Omgevingsvoorwaarden	6
Onderhoud	27

R

R&TTE	4
Recycling en afvalverwerking	28
Reparatie	27
Reset opening	10

S

Schermblokkering	16
Sim-kaart	21
Startscherm aanpassen	18
Stroomtoevoer	
Accuwerking	17
Netadapter	16
Stroomvoorziening	6

T

Tablet-pc automatisch uitschakelen ...	16
Tablet-pc inschakelen	15
Tablet-pc uitschakelen	15
Touch Screen	9

V	
Veilig gebruik	
Stroomvoorziening	6
Vliegtuigmodus	23

W	
Webcam.....	10
Webcam mit Mikrofon	9
WLAN.....	24

Sommaire

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English

Utilisation conforme	3
Informations relatives à la conformité	4
Sécurité de fonctionnement.....	5
Environnement prévu	6
Raccordement	6
Adaptateur secteur	6
Câbles	6
Contenu de l'emballage	7
Vue d'ensemble de l'appareil	8
Vue de devant	8
Vue arrière	9
Vue de dessus	9
Vue de dessous	9
Côté gauche	10
Première mise en service.....	11
Premières étapes.....	11
Configurer votre compte Google.....	12
Description de l'écran d'accueil	13
Bouton marche/arrêt	14
Allumer la tablette PC	14
Éteindre la tablette PC.....	14
Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie	14
Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie	15
Configurer le verrouillage d'écran	15
Arrêt automatique de la tablette PC	16
Alimentation	16
Adaptateur secteur	16
Fonctionnement sur batterie.....	17
Chargement de la batterie.....	17
Multi-connecteur.....	18
Utilisation de la tablette PC	18
Adapter l'écran d'accueil	19
Effectuer/vérifier les réglages	20
Android Market.....	21
Utiliser des applications ne provenant pas du market	21
Carte SIM.....	22
Insertion d'une carte SIM.....	22
Établir une connexion Internet.....	23
Paramètres principaux	23
Ajouter une nouvelle connexion GPRS / 3G / EDGE	24
Mode Avion	24
Activer/désactiver Wi-Fi.....	25
Connexion avec un réseau Wi-Fi	25

Slot de carte microSD	26
Insérer la carte microSD	26
Accéder à la carte microSD	27
Retirer la carte microSD	27
Service après-vente	28
Support étendu	28
Entretien	28
Réparation	28
Recyclage et élimination	29
Norme européenne EN ISO 13406-2 Classe II	30
Index	32

Copyright® 2012

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

Le copyright est la propriété de la société **Medion**.

Marques déposées :

Google, Android et d'autres marques Google sont des marques déposées de la société Google Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Utilisation conforme

Votre tablette PC vous offre des possibilités d'utilisation variées : vous pouvez par exemple surfer partout et à tout moment sur Internet, lire messages et livres, savourer jeux et films ainsi que communiquer avec le monde entier.

L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel/commercial.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'autres périphériques que ceux que nous avons autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

Attention !

La bande avec la mention LIFETAB® n'est pas un film protecteur, mais fait partie du design de l'appareil. N'enlevez en aucun cas la bande argentée pour éviter toute trace de colle ou rayure sur le boîtier de l'appareil.

Informations relatives à la conformité

La tablette PC est livrée avec les équipements radio suivants :

- Wi-Fi
- Bluetooth
- 3G

Étant donné la puissance de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation en France n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments. Dans tous les autres pays de l'UE, il n'y a actuellement pas de restrictions. Pour l'utilisation dans d'autres pays, informez-vous sur place au sujet des dispositions légales en vigueur.

Le présent appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE.

Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes à l'adresse

www.medion.com/conformity.

C E 0682 !

Sécurité de fonctionnement

Afin de garantir un fonctionnement sécurisé de votre tablette PC, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques. Les enfants ne sont pas toujours conscients des éventuels dangers.
- Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !
- N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette PC ou de l'adaptateur secteur ! Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'introduisez pas d'objets à l'intérieur de la tablette PC à travers les fentes et ouvertures. Ceux-ci pourraient provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'exposez pas la tablette PC à des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas la tablette PC avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter tout dommage de l'appareil par la foudre.
- Ne posez sur la tablette PC aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran LCD.
- Un écran LCD cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
- Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.

Éteignez immédiatement la tablette PC ou ne l'allumez pas du tout et contactez le service après-vente si

- ... l'adaptateur secteur et les fiches qui y sont raccordées ont brûlé ou sont endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur d'origine. Un adaptateur secteur défectueux ne peut en aucun cas être réparé.
- ... le boîtier de la tablette PC est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur. La sécurité de fonctionnement n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la tablette PC par le service après-vente. Risque d'électrocution !

Environnement prévu

- La tablette PC peut fonctionner à une température ambiante de 5° C à 30° C et avec une humidité relative de l'air de 20 % - 80% (sans condensation).
- Lorsque la tablette PC est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0° C à 60° C.
- Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage et vérifiez qu'aucun câble antenne ne soit raccordé. Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions de manière à éviter que votre tablette PC ne soit endommagée par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Attendez que votre tablette PC soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de brancher l'adaptateur secteur. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette PC, pouvant provoquer un court-circuit électrique.
- Conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez expédier l'appareil.

Raccordement

Pour un branchement correct de votre tablette PC, veuillez respecter les instructions suivantes :

Adaptateur secteur

- Ne jamais ouvrir le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier est ouvert ! Le boîtier ne contient aucune pièce à entretenir.
- La prise doit se trouver à proximité de la tablette PC et être facilement accessible.
- Pour couper l'alimentation en courant de la tablette PC (par l'adaptateur secteur), débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Branchez l'adaptateur secteur de votre tablette PC uniquement sur des prises de courant mises à la terre de 100-240 VAC~, 50-60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation dans cette pièce, renseignez-vous auprès de votre centre EDF.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Si vous voulez couper l'adaptateur secteur du réseau électrique, débranchez tout d'abord la fiche de la prise de courant puis la fiche de la tablette PC. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la tablette PC. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours au niveau de la fiche, jamais sur le cordon.

Câbles

- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.


Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous avertir **dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat** si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Tablette PC
- Adaptateur secteur avec câble de raccordement (modèle : Delta ADP-18TBAC)
- Câble adaptateur HDMI (en option)
- Écouteurs (en option)
- Documentation


Vue d'ensemble de l'appareil

Vue de devant



- 1 - Webcam avec microphone
- 2 - Écran tactile
- 3 - Capteur de lumière ambiante

Vue arrière




- 4 - Webcam

Vue de dessus




- 5 - Boutons de réglage du volume

Vue de dessous



- 6 - Haut-parleurs
 7 - Trou de reset
 8 - Multi-connecteur (adaptateur secteur/HDMI).....(⇒ p. 18)

Côté gauche



- 9 - Bouton marche/arrêt (⇒ p. 14)
- 10 - Slot de carte microSD(⇒ p. 26)
- 11 - Slot de carte SIM.....(⇒ p. 22)
- 12 - Prise casque 4 broches

Attention !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut engendrer une surpression acoustique et entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur ainsi que toute modification des pilotes, des logiciels, de l'égaliseur, du système d'exploitation, etc., peuvent entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.

Afin de garantir votre sécurité personnelle, veuillez à ne pas porter ou conserver le casque fourni à proximité immédiate (moins de 10 cm) de votre stimulateur cardiaque.



À pleine puissance, l’écoute prolongée avec un casque/des écouteurs peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

- 13 - Prise micro USB

Première mise en service

Avant de mettre votre tablette PC en service, prenez tout d'abord le temps de lire la section importante consacrée à la sécurité de fonctionnement.

Premières étapes

- Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le multi-connecteur de la tablette PC (8). Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant libre.
- Allumez la tablette PC avec le bouton marche/arrêt (9). Maintenez pour cela le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que vous sentiez une vibration. La tablette PC démarre et passe par différentes phases.
- Si une carte SIM est insérée, saisissez le code PIN de la carte SIM et confirmez avec OK.

Remarque

Vous trouverez le code SIM dans la documentation de votre opérateur de téléphonie mobile.

- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez votre langue et appuyez sur **Start**.

Remarque

La configuration initiale peut prendre un certain temps.

- Suivez les instructions à l'écran.

Configurer votre compte Google

Votre tablette PC vous permet d'utiliser toute une série de services de Google™. Vous avez besoin pour cela d'un compte Google™, avec lequel vous avez ensuite accès à de nombreux services tels que Google Mail™.

Lorsque vous allumez votre tablette PC pour la première fois, veuillez procéder aux réglages suivants :

1. Vous pouvez maintenant configurer un compte Google™ (appuyez sur **Compte**). Si vous possédez déjà un compte Google™, veuillez saisir vos données de login et appuyer sur **Se connecter**.


Remarque

Pour configurer un compte Google™ ou pouvoir vous logger sur Google™, vous avez besoin d'une connexion Internet, qui est établie via votre carte SIM ou via une connexion Wi-Fi. Attention : cela engendre des coûts si vous ne possédez pas d'accès Internet illimité.

Description de l'écran d'accueil



(Photo non contractuelle)

Icône	Description
	Afficher toutes les Apps (applications) de la tablette PC
	Ajouter widgets et raccourcis
	Revenir à l'écran d'accueil
	Revenir à l'écran précédent
	Afficher les Apps utilisées récemment
	Heure
	État de la connexion Internet
	Indicateur de charge de la batterie

Bouton marche/arrêt

Allumer la tablette PC

1. Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton marche/arrêt dans le coin supérieur gauche jusqu'à ce que vous sentiez une vibration. La tablette PC s'allume.

Éteindre la tablette PC

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt dans le coin supérieur gauche jusqu'à ce que le message suivant s'affiche : **Voulez-vous arrêter l'appareil ?**
2. Appuyez sur **OK** pour éteindre votre tablette PC.

Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie


En mode d'économie d'énergie, l'écran étant éteint, la tablette PC consomme moins de courant. Si aucune activité n'a lieu sur la tablette PC pendant un délai défini, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et la tablette est verrouillée.

Si votre tablette PC est allumée et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt pour réduire l'éclairage de l'écran. L'appareil passe alors en mode d'économie d'énergie et est verrouillé.

Vous pouvez régler le délai au bout duquel le rétro-éclairage s'éteint avec **Paramètres > Écran > Délai**.

Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie

Si l'écran est éteint, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour le réactiver.



Configurer le verrouillage d'écran

Avec **Paramètres** ⇒ **Localisation et sécurité** ⇒ **Configurer écran verr.**, vous pouvez régler l'ordre pour le verrouillage d'écran.

Arrêt automatique de la tablette PC

Avec les réglages par défaut, la tablette PC s'éteint automatiquement après 4 heures en mode d'économie d'énergie.

Ce délai peut être modifié avec **Paramètres** ⇒ **Applications** ⇒ **Arrêter le système**.

Alimentation

Lors de la première mise en service ou si la tablette PC est restée éteinte pendant une période prolongée, raccordez-la à l'adaptateur secteur. La tablette PC est équipée d'une batterie lithium haute performance intégrée rechargeable, que vous pouvez recharger au moyen de l'adaptateur secteur fourni.

Adaptateur secteur

Votre tablette PC est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise en charge : **100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz courant alternatif**. Veuillez respecter les instructions données à la page 6 pour un fonctionnement sécurisé de l'adaptateur secteur.

L'adaptateur secteur est relié à une prise de courant. L'alimentation en courant de l'adaptateur secteur est raccordée au dessous de la tablette PC (voir aussi Multi-connecteur page 18).

L'adaptateur secteur alimente la tablette PC en courant et recharge la batterie. La batterie est aussi rechargée si vous travaillez avec la tablette PC et que l'adaptateur secteur est raccordé. Même si la tablette PC n'est pas raccordée, l'adaptateur secteur est toujours alimenté en courant. Débranchez donc l'adaptateur secteur du réseau électrique s'il n'est pas raccordé à la tablette PC.

Attention !

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec la tablette PC.

Fonctionnement sur batterie

Remarque

Chargez et déchargez complètement la nouvelle batterie deux à trois fois de suite afin qu'elle atteigne sa pleine capacité !

Les batteries emmagasinent de l'énergie électrique dans leurs cellules et la redistribuent lorsqu'on en a besoin. Manipulez la batterie avec précaution afin de garantir sa durée de vie et ses performances.

La batterie doit toujours être totalement déchargée avant un processus de chargement, puis chargée complètement afin d'optimiser sa durée de vie et ses performances.

Chargement de la batterie

La batterie est chargée avec l'adaptateur secteur. Si l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se recharge automatiquement, que la tablette PC soit allumée ou non. Si la tablette PC est allumée, le processus de chargement dure nettement plus longtemps.

Remarque

Le processus de chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée.

Multi-connecteur

Le multi-connecteur (8) situé sur le dessous de la tablette PC vous permet

- de recharger la batterie avec l'adaptateur secteur livré ou
- de raccorder votre tablette PC à un téléviseur à l'aide d'un câble adaptateur HDMI.

Remarque

Lorsque vous visionnez sur un téléviseur des vidéos stockées sur la tablette PC, vous ne pouvez régler le volume que sur le téléviseur.

Utilisation de la tablette PC

Vous commandez votre tablette PC du bout de vos doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.


- Appuyez sur l'écran pour sélectionner ou ouvrir des Apps.
- Laissez votre doigt posé sur un champ de saisie pour afficher toutes les options disponibles.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- Si vous appuyez un peu plus longtemps sur une application, vous pouvez la tirer sur l'écran pour la positionner à un autre endroit.
- Écartez deux doigts simultanément sur l'écran ou appuyez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire la taille d'un site Web.

Remarque

Vous pouvez regarder l'écran à la verticale ou à l'horizontale. Il vous suffit alors de tenir l'écran dans la position souhaitée.

Adapter l'écran d'accueil

Votre tablette PC possède plusieurs surfaces de travail.



Vous pouvez déplacer l'écran de vos doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les surfaces de travail.

Effectuer/vérifier les réglages

Pour modifier les réglages de votre tablette PC, appuyez sur **Paramètres**.

Icône	Nom du menu	Description
	Sans fil et réseaux	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil, p. ex. Wi-Fi, Bluetooth®, réseaux mobiles, pour accepter les connexions de données et les réseaux privés virtuels (VPN) Vous pouvez aussi sélectionner ici le mode Avion
	Son	Sélection des réglages sonores tels que sonneries et messages
	Dolby Mobile	Active / désactive Dolby Mobile et ajuste les réglages de l'égaliseur pour musique et vidéos
	Écran	Sélection des réglages d'écran, p. ex. luminosité
	Localisation et sécurité	Vous créez ici votre modèle de déblocage, réglez le verrouillage SIM ou gérez les informations de login sur votre tablette PC Avec Ma position , vous pouvez régler les sources qui doivent être utilisées pour votre localisation
	Applications	Gérer les applications et installer de nouvelles applications
	Comptes et synchro	Gestion de vos comptes et réglages pour la synchronisation
	Confidentialité	Réglages pour la sécurité des données, p. ex. sauvegarde, restauration et données personnelles
	Stockage	Vérification de l'espace libre sur la carte microSD insérée et dans la mémoire interne de l'appareil
	Langue et saisie	Réglage de la langue du système d'exploitation, de la région et des options de saisie de texte

Icône	Nom du menu	Description
	Accessibilité	Après l'installation d'applications d'accessibilité, différentes options peuvent être réglées ici
	Date et heure	Réglage de date, heure, fuseau horaire, format de date et d'heure
	À propos de la tablette	Affichage de l'état de votre réseau mobile, de la batterie, remarques juridiques et mises à jour de l'appareil

Android Market

Votre tablette PC est basée sur la plateforme Android et vous pouvez étendre ses

fonctionnalités en installant d'autres applications. L'Android Market  vous offre une possibilité simple d'installer des jeux et d'autres applications.

Remarque

Pour pouvoir accéder à l'Android Market, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un compte Google (voir aussi page 12).

Utiliser des applications ne provenant pas du market

Pour installer des applications qui ne sont pas disponibles via le market, appuyez sur **Applications** ⇒ **Sources inconnues** et cochez la case. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Carte SIM

En achetant une carte SIM, vous choisissez un opérateur de réseau, un réseau téléphonique et un tarif. Avant d'acheter une carte SIM, vous devriez donc vérifier quel tarif de quel opérateur convient le mieux à l'usage mobile que vous faites de votre tablette PC.


- Conservez toutes les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- Manipulez votre carte SIM avec précaution car la carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés par griffure ou torsion.

Insertion d'une carte SIM

Attention !

Lorsque vous insérez la carte SIM, la tablette PC doit toujours être éteinte : vous risqueriez sinon d'endommager l'appareil ou la carte SIM.


1. Insérez la carte SIM dans le slot correspondant. Les contacts doivent être dirigés vers le bas.



2. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre code PIN.

Établir une connexion Internet

Paramètres principaux



Avec les réglages de connexion par défaut, vous pouvez établir une connexion Internet via votre réseau mobile (GPRS / 3G / EDGE) ou un port Wi-Fi.

Pour pouvoir établir une connexion Internet via GPRS / 3G / EDGE, le service correspondant doit être activé dans votre contrat. Veuillez contacter votre opérateur si les réglages pour GPRS / 3G / EDGE ne sont pas préconfigurés.

Ajouter une nouvelle connexion GPRS / 3G / EDGE

Avant de commencer, demandez tout d'abord à votre opérateur réseau les informations suivantes :

- Nom du point d'accès (APN)
 - Si nécessaire, votre identifiant et votre mot de passe
 - Si le réseau utilise un serveur proxy, vous avez aussi besoin d'une adresse IP de serveur et d'un numéro de port
1. Appuyez sur **Paramètres**.
 2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux** ⇒ **Réseaux mobiles** ⇒ **Noms des points d'accès**.
 3. Sélectionnez un serveur APN de votre opérateur réseau.
 4. Si votre opérateur n'a pas configuré d'APN, appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit puis sur **Nouveau APN**.
 5. Saisissez les valeurs nécessaires pour le nouvel APN.
 6. Appuyez sur  pour sauvegarder votre nouvel APN.
 7. Sélectionnez l'APN souhaité en appuyant dessus.

Attention !

Vous pouvez restaurer les entrées APN par défaut qui étaient à l'origine enregistrées sur votre carte SIM en appuyant sur l'icône dans le coin supérieur droit et en sélectionnant l'option « **Restaurer valeurs d'usine** ».

Les services MMS ne sont pas pris en charge.

Mode Avion

1. Appuyez sur le coin inférieur droit de la barre des tâches puis sur .
2. Appuyez sur **Mode Avion** puis sur **ON** ou **OFF**.

Activer/désactiver Wi-Fi

Attention !

Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans des avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

3. Appuyez sur **Applications** ⇒ **Paramètres**.
4. Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
5. Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

Connexion avec un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur **Applications** ⇒ **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux** ⇒ **Paramètres Wi-Fi**.
Sous **Paramètres Wi-Fi** sont affichés l'information sur les réseaux Wi-Fi que votre tablette PC peut trouver et leurs réglages de sécurité (réseaux accessibles ou sécurisés).
3. Appuyez sur le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.

Remarque

Si vous souhaitez vous connecter sur un réseau sécurisé, vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir y accéder.

Slot de carte microSD

La forme et la capacité d'une carte mémoire peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Votre tablette PC prend en charge le format microSD.


Insérer la carte microSD

Remarque

Vous ne pouvez insérer les cartes mémoire que dans un sens.

Une carte insérée dans le mauvais sens peut endommager le lecteur de cartes et/ou la carte.

Insérez prudemment la carte microSD dans le slot prévu en veillant à ce que les contacts soient dirigés vers le bas et à l'arrière. La carte doit s'enclencher légèrement.



Si une carte microSD est insérée, une icône correspondante apparaît en bas à droite dans la barre des tâches.

Accéder à la carte microSD

Avec l'**ES file explorer** ou une autre application de votre choix, vous pouvez accéder au contenu de la carte microSD (p. ex. avec LIFETAB MEDIA) pour écouter de la musique ou afficher des photos.

1. Ouvrir l'**ES file explorer**.
2. Appuyez dans le coin supérieur gauche sur la touche **Home**.
3. Sélectionnez le dossier **Ext-memory folder** pour accéder aux données stockées sur la carte microSD.

Retirer la carte microSD

1. Appuyez sur l'icône dans la barre des tâches puis sur l'icône de retrait sécurisé de la carte microSD.
2. Appuyez légèrement sur la carte microSD. Retirez la carte microSD en la tirant prudemment en dehors de l'appareil.

Service après-vente

Support étendu

Veillez vous adresser au service après-vente et nous tenterons de vous aider à résoudre votre problème. Mais avant de nous téléphoner, veuillez tenir prêts le justificatif d'achat et les informations suivantes :

- Quels messages, si vous en avez, apparaissent à l'écran ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Entretien

Attention !

L'intérieur du boîtier ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la tablette PC en respectant les consignes suivantes :

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de raccordement.
- Nettoyez la tablette PC uniquement avec un chiffon non pelucheux légèrement humide.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits d'entretien corrosifs ou gazeux.

Réparation

- Les réparations de votre tablette PC ne peuvent être effectuées que par un technicien de service qualifié.
- Veuillez vous adresser au service après-vente si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre tablette PC.

Recyclage et élimination



Appareil

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez en aucun cas dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage pour éviter qu'il ne s'abîme durant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux devant être recyclés écologiquement et envoyés à un service de recyclage approprié.

Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez contacter votre point de vente ou notre service après-vente.

Norme européenne EN ISO 13406-2


Classe II

Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d'erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d'un fabricant à l'autre. C'est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme aux exigences strictes et transparentes de la norme **ISO 13406-2, classe II** pour tous les écrans TFT. Ces exigences se résument comme suit :

La norme ISO 13406-2 propose entre autres une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels.

Les erreurs de pixels sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreurs. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

Composition des pixels:



Types d'erreur de pixels :

- Type 1 :
pixel allumé en permanence (point clair, blanc) alors qu'il n'est pas activé.
Un pixel devient blanc lorsque les trois sous-pixels sont allumés
- Type 2 :
pixel éteint (point sombre, noir) alors qu'il est activé
- Type 3 :
sous-pixel anormal ou défectueux pour les couleurs rouge, verte ou bleue (par exemple, allumé en permanence avec faible luminosité ; une des couleurs n'est pas allumée, clignote ou vacille, mais n'est pas de type 1 ou 2)

Information supplémentaire : cluster de type 3 (= défaut de deux sous-pixels ou plus dans un rayon de 5 x 5 pixels). Un cluster est un carré de 5 x 5 pixels (15 x 5 sous-pixels).

ISO 13406-2, Classe d'erreur II

Résolution	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, Type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Exemple :

Un écran SXGA d'env. 44 cm (17") se compose de 1280 points d'image (pixels) horizontaux et de 1024 points verticaux, ce qui fait un total de 1,31 million de pixels. Sur un million de pixels, cela représente un facteur arrondi à 1,31. La classe d'erreurs II tolère de cette façon respectivement trois erreurs du type 1 et du type 2 et sept erreurs du type 3 et 3 clusters du type 3.

Il ne s'agit cependant pas ici d'un cas couvert par la garantie. La garantie joue lorsque le nombre d'erreurs dépasse celui indiqué plus haut dans la catégorie appropriée.

Index

3	
3G	24

A	
Adapter l'écran d'accueil	19
Ajouter une nouvelle connexion	
GPRS / 3G / EDGE	24
Alimentation	6
Fonctionnement sur batterie	17
Fonctionnement sur secteur	16
Allumer la tablette PC	14
Android Market.....	21
Applications ne provenant pas du	
market	21
Arrêt automatique de la tablette PC	16

B	
Batterie	
Chargement de la batterie	17
Bouton marche/arrêt	14

C	
Câbles	6
Capteur de lumière ambiante	8
Carte SIM.....	22
Chargement de la batterie	17
Configurer compte Google.....	12
Configurer votre compte Google.....	12
Conformité	4
Contenu de l'emballage	7

E	
Écran tactile	8
Effectuer/vérifier les réglages	20
Éteindre la tablette PC.....	14

F	
Fonctionnement sur batterie.....	17
Fonctionnement sur secteur	16

H	
Haut-parleurs.....	9

I	
Internet	
Paramètres principaux.....	23
ISO 13406-2 Classe II	30

M	
Mode d'économie d'énergie.....	15
Mode Veille	14
Multi-connecteur	18

P	
Première mise en service	
Premières étapes	11
Configurer compte Google	12

R	
Recyclage et élimination.....	29
Réglages du verrouillage d'écran	15
Règlement	4
Réparation	28

S	
Sécurité de fonctionnement	5
Alimentation	6
Câbles	6
Température ambiante.....	6
Service après-vente	28
Slot de carte microSD.....	26
Support	28

T	
Température ambiante.....	6
Trou de reset.....	9

U	
Utilisation.....	18

V	
Vue d'ensemble de l'appareil	
Arrière	9
Côté gauche.....	10
Dessous	9

Dessus9
Devant.....8

W
Webcam..... 9
Webcam avec microphone..... 8
Wi-Fi 25

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English

Indhold

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English

Korrekt anvendelse	3
Konformitetsinformationer	4
Driftssikkerhed	5
Opstillingssted	6
Tilslutning	6
Netadapter	6
Kabelforbindelser	6
Leveringsomfang	7
Oversigt	8
Forside	8
Bagside	9
Overside	9
Underside	9
Venstre side	10
Ibrugtagelse	11
Første skridt	11
Opsætning af din Google konto	11
Beskrivelse af startskærmen	12
Tænd-/slukkontakt	13
Tænding af Tablet-PC'en	13
Slukning af Tablet-PC'en	13
Hvordan du sætter Tablet-PC'en i dvaletilstand	13
At "vække" apparatet fra dvaletilstand	14
Konfiguration af skærmlås	14
Automatisk slukning af Tablet-PC'en	15
Strømforsyning	15
Netadapter	15
Batteridrift	15
Opladning af batteriet	16
Multi connector bøsning	16
Betjening af Tablet-PC'en	16
Tilpasning af startskærm	17
Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger	17
Marked	19
Apps fra andre kilder end Android markedet	19
SIM-kort	20
Isætning af SIM-kort	20
Oprettelse af internetforbindelse	21
Hovedindstillinger	21
Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse	21
Flytilstand	22
Aktivering/deaktivering af Wi-Fi	23
Oprettelse af forbindelse til et WLAN-netværk	23

microSD-kortindgang	24
Isætning af microSD-kort	24
Anvendelse af microSD-kortet	25
Fjernelse af microSD-kortet	25
Service	26
Har du brug for yderligere assistance?	26
Vedligeholdelse	26
Reparation	26
Returnering og genanvendelse	27
Europæisk standard EN ISO 13406-2 Klasse II	28
Indeks	30

Copyright © 2012

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne manual er ophavsretsligt beskyttet.

Copyright indehaves af fa. **MEDION**.

Varemærker:

Google, Android og andre Google-varemærker er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Korrekt anvendelse

Din Tablet PC kan bruges på en lang række måder: Du kan for eksempel til enhver tid surfe på internettet, læse beskeder og bøger, spille spil og se film og kommunikere med hele verden.

Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug.

Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:

- Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og brug ikke tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os.
- Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.
- Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugervejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.

Vigtigt!

Strimlen med påskriften LIFETAB® er ikke nogen beskyttelsesfolie men del af apparatets design. For at undgå limrester eller ridser på apparatets kabinet bør du under ingen omstændigheder fjerne sølvstrimlen.

Konformitetsinformationer

Denne Tablet-PC indeholder det følgende radioudstyr:

- Wireless LAN
- Bluetooth
- 3G

I Frankrig er brugen kun tilladt inden for bygninger, på grund af den indbyggede Wireless LAN version. I alle øvrige EU-lande er der for øjeblikket ingen indskrænkninger. Vedr. brug i andre lande bør De informere Dem på stedet om de lokalt gældende lovbestemmelser.

Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de grundlæggende krav og de øvrige pågældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i øko-design retningslinje 2009/125/EU.

En fuldstændig overensstemmelseserklæring finder du under www.medion.com/conformity.



Driftssikkerhed

Ved at følge anvisningerne i dette afsnit undgår du sikkerhedsproblemer ved driften af Tablet-PC'en.

- Lad ikke børn lege uden opsyn i nærheden af elektriske apparater. Børn kan ikke altid genkende mulige farer.
- Emballagemateriale som f.eks. folier må ikke komme i hænderne på børn. Ved forkert brug kan der opstå fare for kvælning.
- Du må aldrig åbne Tablet-PC'ens eller netadapterens kabinet, da apparatet derved kan blive beskadiget af en elektrisk kortslutning eller ild.
- Stik ikke ting ind gennem Tablet-PC'ens slidser og åbninger, da apparatet derved kan blive beskadiget af en elektrisk kortslutning eller ild.
- Tablet-PC'en kan blive beskadiget, hvis den anvendes under ekstreme omgivelsesforhold.
- Tablet PC'en må ikke anvendes med tilsluttet netadapter under tordenvejr, da den kan blive beskadiget ved et lynnedslag.
- Du må ikke sætte ting oven på Tablet-PC'en, som kan trykke på LCD-skærmen.
- Man risikerer at få skader, hvis man rører en knækket LCD-skærm. Knækkede dele må kun berøres med handsker. Vask hænderne med sæbe bagefter.
- Skærmen må ikke berøres af genstande med skarpe kanter, da det kan blive beskadiget.

Sluk straks for Tablet-PC'en eller lad være med at starte den, og kontakt servicefirmaet, hvis

- ... netadapteren og de tilsluttede stik er brændt eller beskadiget. En beskadiget netadapter skal erstattes med en original adapter. En defekt netadapter må under ingen omstændigheder repareres.
- ... Tablet-PC'ens kabinet er beskadiget eller hvis der er trængt væske ind i dets indre. Lad et servicefirma kontrollere Tablet-PC'en, inden du bruger den igen, da den muligvis ikke er driftssikker, og der er risiko for at få et elektrisk stød.

Opstillingssted

- Tablet-PC'en kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5° C - 30° C og ved en relativ luftfugtighed fra 20% - 80% (ikke kondenserende).
- I slukket tilstand kan Tablet-PC'en opbevares ved 0° C - 60° C.
- Ved tordenvejr bør netadapteren trækkes ud. Kontroller også, at der ikke er tilsluttet antennekabler. Det anbefales desuden at anvende et overspændingsbeskyttet stik, som beskytter Tablet-PC'en mod spændingstoppe og lynnedslag i elnettet.
- Inden Tablet-PC'en tages i brug eller netadapteren tilsluttes, bør du vente til de har tilpasset sig til omgivelsestemperaturen. Ved store forskelle i temperatur og luftfugtighed kan der dannes kondensvand inde i Tablet-PC'en, hvilket kan forårsage en kortslutning.
- Opbevar originalemballagen, hvis apparatet skal forsendes.

Tilslutning

I den følgende vejledning kan du læse, hvordan Tablet-PC'en tilsluttes korrekt:

Netadapter

- Netadapterens kabinet må ikke åbnes. Du risikerer at få et elektrisk stød, hvis du åbner adapteren. Der er ingen servicérbare dele inde i apparatet.
- Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af Tablet-PC'en og være lettilgængelig.
- For at afbryde strømforsyningen til Tablet-PC'en trækkes netstikket ud af stikkontakten.
- Tablet-PC'ens netadapter bør kun anvendes med stikkontakter AC 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz med jordforbindelse. Hvis du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, bør du kontakte dit elselskab.
- Du må kun anvende den medleverede netadapter.
- Hvis du vil afbryde netadapterens forbindelse til elnettet, skal stikket først trækkes ud af stikkontakten, inden det andet stik fjernes fra Tablet-PC'en. Ved omvendt rækkefølge kan der opstå skader på netadapteren eller Tablet-PC'en. Træk altid i stikket og ikke i ledningen.

Kabelforbindelser

- Ledningerne skal placeres sådan, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem.
- Der må ikke stilles ting oven på kablerne, fordi de kan blive beskadiget.


Leveringsomfang

Du bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst **inden for 14 dage efter købet** hvis den ikke er komplet, og husk ubetinget at angive serienummeret i denne forbindelse. Følgende er leveret sammen med den bærbare PC:

- Tablet-PC
- Strømforsyning med tilhørende kabel (Delta ADP-18TBAC)
- HDMI-adapterkabel (ekstra tilbehør)
- Øretelefon (ekstra tilbehør)
- Betjeningsvejledning


Oversigt

Forside



- 1 - Webkameraet med mikrofon
- 2 - Berøringskærm
- 3 - Omgivelseslyssensor

Bagside




- 4 - Webkameraet

Overside




- 5 - Lydstyrkeknapper

Underside



- 6 - Højttaler
 7 - Reset-åbning
 8 - Multi Connector (Netadapter/HDMI)..... (⇒ s. 16)

Venstre side



- 9 - Tænd-/slukkkontakten (⇒ s. 13)
- 10 - microSD-kortslot..... (⇒ s. 24)
- 11 - SIM-kortslot (⇒ s. 20)
- 12 - Hovedtelefonstik / 4-polet hovedtelefon

Forsigtig!

Anvendelse af hovedtelefoner med stor lydstyrke kan medføre varige høreskader. Stil lydstyrken på laveste værdi før afspilning. Start afspilningen, og øg og langsomt lydstyrken til et acceptabelt niveau.

For at undgå sundhedsfare, hvis du har en pacemaker, bør du være opmærksom på, at de medleverede øretettelefoner ikke bæres eller opbevares for tæt på pacemakern (nærmere end 10 cm).



Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.

- 13 - Tilslutning micro USB

Ibrugtagelse

Inden du tager din Tablet-PC i brug, anbefaler vi at du tager dig lidt tid til at læse det vigtige afsnit om driftssikkerhed igennem.

Første skridt

- Tilslut den medleverede netadapter til Tablet-PC'ens multi connector bøsning (8). Tilslut netadapteren til en ledig stikkontakt.
- Tænd Tablet-PC'en med tænd-/slukkontakten (9). Hold tænd-/slukkontakten nede, indtil du mærker en vibration. Tablet-PC'en starter og gennemgår forskellige faser.
- Hvis der er isat et SIM-kort, skal du indtaste dets PIN-kode. Bekræft med OK.

Information

Du finder SIM-koden i dokumentationen fra dit mobiltelefonselskab.

- Når velkomstskræmen er kommet frem, vælger du sproget og trykker på Start.

Information

Den første opsætning kan tage lidt tid.

- Følg anvisningerne på skærmen.

Opsætning af din Google konto

Med din Tablet-PC kan du bruge en række Google™ tjenester. Dertil skal du have en Google™ konto. Med denne konto får du adgang til et stort antal tjenester, som f.eks. Google Mail™.

Når du har tændt din Tablet-PC for første gang, skal du foretage de følgende indstillinger:

1. Du kan nu oprette en Google™ konto (tryk på Opret konto). Hvis du allerede har en Google™ konto, skal du indlæse dine tilmeldingsdata og trykke på Tilmelding.

Information

For at oprette eller tilmelde en Google™ konto skal du have en internetforbindelse. Du kan gå på internettet enten via dit SIM-kort eller via en WLAN-forbindelse. Husk at der påløber omkostninger, hvis du ikke har en flat-rate-aftale.

Beskrivelse af startskærmen



Ikon	Bekrivelse
	Vis alle apps (programmer) på Tablet-PC'en
	Tilføj widgets og genveje
	Tilbage til startskærmen
	Tilbage til forrige skærm
	Vis de sidst anvendte apps
	Tid
	Status for internetforbindelsen
	Visning af batteritilstand

Tænd-/slukkontakt

Deutsch

Tænding af Tablet-PC'en

Nederlands

1. Tryk på tænd-/slukkontakten i øvre venstre hjørne i 2 – 3 sekunder, indtil du mærker en vibration. Tablet-PC'en tændes.

Slukning af Tablet-PC'en

Français

1. Tryk på tænd-/slukkontakten i øvre venstre hjørne, indtil den følgende meddelelse vises: **Vil du slukke?**
2. Tryk på OK for at slukke.

Hvordan du sætter Tablet-PC'en i dvaletilstand

I dvaletilstand bruger Tablet-PC'en mindre energi, fordi skærmen er slukket. Hvis der ikke sker nogen aktivitet inden for et fastlagt tidsrum, slukker baggrundsbelysningen automatisk og apparatet låses.

Når din Tablet-PC er tændt, og du ikke skal bruge den for øjeblikket, kan du trykke kort på tænd-/slukkontakten for at dimme ned for skærmen. Apparatet går herved i dvaletilstand og låses.


Du kan indstille tidsrummet via **Indstillinger > Skærm > Timeout**.

Dansk

English

At "vække" apparatet fra dvaletilstand

Hvis skærmen er slukket, kan du reaktivere den ved et kort tryk på tænd-/slukkontakten.



Konfiguration af skærmlås

Du kan indstille rækkefølgen for skærmlåsen via **Indstillinger** ⇒ **Placering og sikkerhed** ⇒ **Konfigurer skærmlås**.

Automatisk slukning af Tablet-PC'en

I standardindstillingen slukker Tablet-PC'en automatisk efter 4 timer i dvaletilstand. Du kan tilpasse dette tidsrum via **Indstillinger** ⇒ **Programmer** ⇒ **Auto shutdown**.

Strømforsyning

Tilslut Tablet PC'en til strømforsyningen, første gang du tænder den, og hvis den har været slukket i lang tid. Tablet PC'en er udstyret med et genopladeligt integreret højtydende Lithium-batteri, som du kan oplade ved hjælp af den medfølgende lysnetadapter.

Netadapter

Tablet-PC'en leveres med en universel netadapter, som understøtter følgende område: **100 - 240V~ / 50 - 60 Hz vekselstrøm. Følg anvisningerne vedr. driftssikkerhed for netadapteren på side 5.**

Netadapteren er forbundet med en stikkontakt. Netadapterens strømtilførsel er forbundet med Tablet-PC'ens underside (se også multi connector bøsning på s. 23)

Netadapteren forsyner Tablet-PC'en med strøm og oplader batteriet. Batteriet oplades også, når du arbejder med Tablet-PC'en, mens netadapteren er tilsluttet. Netadapteren får fortsat strøm, selv om Tablet-PC'en ikke er tilsluttet. Du bør derfor fjerne netadapteren fra stikkontakten, når den ikke er forbundet med Tablet-PC'en.

Vigtigt!

Du må kun anvende netadapteren, som blev leveret sammen med Tablet-PC'en.

Batteridrift

Information

Et nyt batteri bør aflades fuldstændigt 2 til 3 gange efter hinanden for at opnå sin fulde ydelse!

Batterier lagrer elektrisk energi i celler og afgiver denne efter behov.

Batteriets levetid og ydelse er afhængig af en omhyggelig behandling.

Batteriet bør altid aflades fuldstændigt inden opladningen, og derefter få en fuld opladning, for at optimere dets levetid og ydelse.

Opladning af batteriet

Batteriet oplades gennem netadapteren. Når adapteren er tilsluttet og tændt, oplades batteriet automatisk, uanset om Tablet-PC'en er tændt eller ej. Hvis Tablet-PC'en er tændt, tager opladningen tydeligt længere tid.

Information

Opladningen afbrydes hvis batteriets temperatur eller spænding bliver for høj.

Multi connector bøsning

Med multi connector bøsningen (8) på Tablet-PC'ens underside kan du

- oplade batteriet gennem den medleverede netadapter eller
- tilslutte Tablet-PC'en til et tv-apparat ved hjælp af et HDMI-adaptorkabel.

Information

Når du afspiller videoer, som er gemt på Tablet-PC'en via fjernsynet, kan lydstyrken kun reguleres på tv-apparatet.

Betjening af Tablet-PC'en

Tablet-PC'en betjenes med fingerspidserne. Du må ikke anvende spidse eller skarpkantede genstande.


- Tryk på skærmen for at udvælge eller åbne applikationer.
- Hvis du lader fingeren hvile på et indlæsningsfelt, vises samtlige eksisterende valgmuligheder.
- Du kan bevæge skærmen op, ned, til højre eller venstre ved at trække fingeren hen over den.
- Hvis du trykker lidt længere på en app, kan du trække den hen over skærmen og placere den på et andet sted.
- Ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen kan du forstørre en webside, og du kan formindske den ved at trykke på den to gange.

Information

Du kan se på skærmen både lodret og vandret. Bare hold den i den ønskede position.

Tilpasning af startskærm

Tablet-PC'en giver mulighed for at bruge flere arbejdsflader.



Du kan forskyde skærmen med fingrene, tilpasse skærmen eller forskyde symbolerne mellem arbejdsfladerne.

Sådan foretager/kontrollerer du indstillinger

Tablet-PC'ens indstillinger kan ændres ved at trykke på **Indstillinger**.

Symbol	Menubetegnelse	Beskrivelse
	Trådløs og netværk	Til konfiguration og bearbejdning af trådløse forbindelser, som f.eks. WLAN, Bluetooth®, mobile netværk, til at acceptere dataforbindelser og private virtuelle netværk (VPN). Her kan du også vælge flytilstand.
	Lyde	Valg af lydindstillinger for f.eks. ringetoner og meddelelser.
	Dolby Mobile	Aktiverer/deaktiverer Dolby Mobile og tilpasser equalizerens indstillinger for musik og video.
	Skærm	Valg af skærmindstillinger, f.eks. lysstyrke.
	Pacering og synkronisering	Her kan du oprette dit aktiveringsmønster, indstille SIM-låsen og forvalte registreringsinformationerne på Tablet-PC'en. Via Min placering kan du indstille kilderne, som skal

Symbol	Menubetegnelse	Beskrivelse
		anvendes til at definere stedet, hvor du befinder dig.
	Programmer	Forvaltning af apps og installering af nye apps.
	Konti og synkronisering	Forvaltning af dine konti og synkroniseringsindstillinger.
	Fortrolighed	Indstillinger for datasikkerheden, f.eks. backup, genopretning og personlige data.
	Lagerplads	Kontrol af den forhåndsdefinerede lagerplads på det indsatte microSD-kort og i apparatets interne hukommelse.
	Sprog og input	Indstilling af styresystemets sprog, regionen og tekstindlæsningsmuligheder.
	Tilgængelighed	Efter installeringen af indtastningshjælp-apps kan du her indstille forskellige valgmuligheder.
	Dato og tid	Indstilling af dato, tid, tidszone, dato- og tidsformat.
	Om tabletcomputeren	Visning af status for dit mobile netværk, batteriet, lovinformationer og opdateringer for apparatet.

Marked

Tablet-PC'en er baseret på Android-plattformen, og du kan udvide dens funktionalitet ved

at installere yderligere applikationer. Android markedet  giver nem adgang til
installering af spil og andre apps.

Information

For at kunne anvende Android markedet skal du have en internetforbindelse
samt en Google konto (se også s. 14)

Apps fra andre kilder end Android markedet

Hvis du ønsker at installere applikationer, som ikke kan fås via Android markedet, skal du
trykke på **Programmer** ⇒ **Ukendte kilder** og sætte et flueben i ruden. I
standardindstillingen er ruden ikke markeret.

SIM-kort

Med købet af et SIM-kort fastlægger du din netudbyder, telefonnettet og telefoniprisen. Før du køber et SIM-kort, burde du derfor undersøge, hvilken netudbyder og hvilke priser der er bedst egnet til dit behov for mobil data trafik.

- Alle SIM-kort bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Vær omhyggelig med SIM-kortet, da kortet og dets kontaktpunkter nemt kan blive beskadiget ved at blive ridset eller bøjet.


SIM-kortet skal skubbes forsigtigt ind i indgangen. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås uden at bruge magt.

Isætning af SIM-kort

Vigtigt!

Ved isætning af et SIM-kort skal Tablet-PC'en altid være slukket, da apparatet eller kortet ellers kan blive beskadiget.


1. Skub SIM-kortet ind i det tilsvarende indgang. Kontakterne skal vende nedad.



2. Følg anvisningerne på skærmen og indtast din PIN-kode.
3. Der vises en meddelelse at SIM-kortets lås bliver åbnet.

Oprettelse af internetforbindelse

Hovedindstillinger



Med standardindstillingerne for forbindelsen kan du oprette en forbindelse til internettet via dit mobilnet (GPS / 3 G / EDGE) eller en WLAN-tilslutning.

For at kunne oprette en internetforbindelse via GPRS / 3G / EDGE skal den tilsvarende tjeneste være aktiveret i din mobilaftale. Kontakt din netudbyder, hvis indstillingerne for GPRS / 3G / EDGE ikke er forudkonfigureret.

Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse

Inden du starter, bør du først indhente de følgende informationer fra din netudbyder:

- Navnet på dit Access Point (APN)
- Om nødvendigt dit brugernavn og din adgangskode.
- Hvis netværket bruger en proxy-server, har du brug for en server IP-adresse og et portnummer.

1. Tryk på **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk** ⇒ **Mobilnetværk** ⇒ **Adgangspkt.**
3. Vælg en APN server fra din netudbyder.
4. Hvis din netudbyder ikke har konfigureret et APN, tryk på symbolet i øverste højre hjørne og derefter på Ny APN.
5. Indtast de nødvendige værdier for det ny APN.

6. Tryk på  for at gemme det ny APN.
7. Vælg det ønskede APN ved at trykke på det.

Vigtigt!

Du kan genoprette de oprindelige standard-APN-indstillinger på dit SIM-kort ved at trykke på symbolet i øverste højre hjørne og vælge menupunktet "Genopret fabriksindstillinger".

MMS-tjenester understøttes ikke.

Flytilstand

1. Tryk på nederste højre hjørne i proceslinien og derefter på .
2. 3G-funktionen aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på Flytilstand og derefter på **FRA** eller **TIL**.

Aktivering/deaktivering af Wi-Fi

Vigtigt!

Valgmulighederne for trådløse netværk skal altid deaktiveres, når man opholder sig i omgivelser hvor de kan forstyrre kritiske funktioner eller følsomme installationer, f.eks. i fly, hospitaler, andre medicinske faciliteter osv.

3. Tryk på **Programmer** ⇒ **Indstillinger**.
4. Tryk på **Trådløs og netværk**.
5. Tryk på Wi-Fi for at aktivere/deaktivere denne funktion.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN-netværk

1. Tryk på **Programmer** ⇒ **Indstillinger**.
2. Tryk på **Trådløs og netværk** ⇒ **Indstillinger for Wi-Fi**.
I Wi-Fi funktionen vises informationer om WLAN-netværkene som Tablet-PC'en kan finde, samt om deres sikkerhedsindstillinger (åben eller beskyttet).
3. Tryk på netværket, som du vil oprette forbindelse til.

Information

Hvis du vil oprette forbindelse med et sikret netværk, skal du angive en adgangskode for at få adgang.

microSD-kortindgang

Hukommelseskortenes form og kapacitet kan variere afhængigt af mærket. Tablet-PC'en understøtter microSD-formatet.

Hukommelseskortet skubbes forsigtigt ind i kortsloppet. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås uden at bruge magt.

Hvis der er isat et microSD-kort, vises et tilsvarende symbol nederst til højre i proceslinien.


Isætning af microSD-kort

Information

Hukommelseskortene kan kun isættes i én retning.

Hvis kortet vender forkert ved isætningen, kan det beskadige kortlæseren og / eller kortet.

1. microSD-kortet skubbes forsigtigt ind i kortindgangen. Kontakterne skal vende nedad og bagud. Kortet skal gå i lås, uden at bruge magt.



I proceslinien nederst til højre vises symbolet for et isat microSD-kort.

Anvendelse af microSD-kortet

Med ES file explorer eller en anden applikation efter dit valg (f.eks. LIFETAB MEDIA) kan du få adgang til filerne på microSD-kortet.

1. Tryk på Home-knappen i øverste venstre hjørne.
2. Vælg mappen Ext-memory folder for at få adgang til filerne på microSD-kortet.

Fjernelse af microSD-kortet

1. Tryk på ikonet i proceslinien og derefter på symbolet for sikker fjernelse af microSD-kortet.
2. Tryk let på microSD-kortet. Fjern kortet ved at trække det forsigtigt ud.

Service

Har du brug for yderligere assistance?

Hvis du på trods af forslagene i forrige afsnit stadig har problemer bør du kontakte Hotline. Vi vil hjælpe dig videre via telefon. Men inden du henvender dig til MEDION Service, bør du have følgende data ved hånden:

- Hvilke fejlmeddelelser, hvis overhovedet, får du?
- Hvad har du allerede gjort for at løse problemet?
- Kan du gentage problemet manuelt?
- Meddel os dit kundennummer, hvis du allerede har fået et.

Vedligeholdelse

Vigtigt!

Der er ingen dele inde i apparatet, som kræver vedligeholdelse eller rengøring.

Du kan forlænge Tablet-PC'ens levetid ved at huske følgende:

- Træk altid netstikket og samtlige tilslutningsledninger ud inden rengøring.
- Tablet-PC'en må kun rengøres med en let fugtig, fnugfri klud.
- Brug ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformige rengøringsmidler.

Reparation

- Tablet-PC'en må kun repareres af kvalificeret servicepersonale.
- Du er velkommen til at henvende dig til vores service, hvis du har problemer med din Tablet-PC.

Returnering og genanvendelse



Apparat

Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse.



Batterier

Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier.



Emballage

Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug.

Hvis du har spørgsmål vedr. bortskaffelse, anbefales det at henvende sig til forhandleren eller til vort servicecenter.


Europæisk standard EN ISO 13406-2

Klasse II

Man har mange gange tidligere forsøgt med de mest forskellige metoder at definere antallet af tilladte pixelfejl. Men de var for det meste yderst komplicerede og helt forskellige fra mærke til mærke. MEDION følger derfor ved garantibehandling af alle TFT-displayprodukter de strenge og transparente krav i **ISO 13406-2, klasse II** standarden. Her følger et kort sammendrag:

Pixelfejlene kategoriseres i fire fejlklasser og tre fejltyper. Hver enkelt pixel er igen sammensat af tre subpixels med hver sin grundfarve (rød, grøn, blå).

Pixelens opbygning:



Pixelfejl-typer:

- Type 1:
pixelen lyser vedvarende (lyst, hvidt punkt), selv om den **ikke** er valgt. En hvid pixel opstår når samtlige tre subpixels lyser.
- Type 2:
pixelen lyser ikke (mørkt, sort punkt), selv om den er valgt.
- Type 3:
unormale eller defekte subpixels i farverne rød, grøn eller blå (f.eks. vedvarende lys med halv lysstyrke, manglende lys i én farve, blinker eller blusser, men ikke af type 1 eller 2).

Tillæg: Cluster af type 3 = svigt af to eller flere subpixels i en blok på 5 x 5 pixels. Et cluster er et felt på 5 x 5 pixels (15 x 5 subpixels).

ISO 13406-2, Fejlklasse II

Opløsning	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type1, Type2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Eksempel:

Et ca. 44 cm (17") - SXGA display består af 1280 horisontale og 1024 vertikale billedpunkter (pixels), i alt 1.31 mio. pixels. I forhold til en million pixels giver dette en faktor af ca. 1,31. Fejlklasse II tillader således hver tre fejl af type 1 og 2 og syv fejl af type 3, samt 3 clusters af type 3.

Dette er i reglen ikke noget garantitilfælde.

Der foreligger under visse omstændigheder et garantitilfælde, hvis det ovennævnte antal fejl overskrides i en kategori.

Indeks

3	
3G	22

A	
Apps fra andre kilder.....	19
Automatisk slukning af Tablet PC'en...	15

B	
Batteridrift	15
Beskrivelse af startskærmen	12
Betjening	16

D	
Driftssikkerhed	5
Kabelforbindelser.....	6
Omgivelsestemperatur	6
Strømforsyning.....	6
Dvaletilstand.....	13, 14

F	
Foretage/kontrollere indstillinger	17
Første ibrugtagelse	
Første skridt	11
Opsætning af Google konto	11

G	
Genanvendelse.....	27

H	
Højtaler.....	9
Hovedtelefon / 4-polet hovedtelefon ..	10

I	
Internet	
Hovedindstillinger	21
ISO 13406-2 klasse II	28

K	
Kabelforbindelser.....	6
Konformitetsinformationer	7
Korrekt anvendelse	3

L	
Leveringsomfang	7

M	
Marked	19
Micro USB-tilslutning	10
microSD kortslot	24
Multi connector bøsning.....	16

O	
Omgivelseslyssensor	8
Omgivelsestemperatur.....	6
Opsætning af din Google konto.....	11
Opsætning af Google konto.....	11

R	
R&TTE.....	4
Reparation	26
Reset-åbning	9
Returning	27
Returning og genanvendelse	27

S	
Service	26
SIM-kort.....	20
SIM-kortslot	10
Skærmlås - indstillinger	14
Slukning af Tablet PC'en	13
Strømforsyning	
Tilslutning via stikkontakt.....	15
Strømforsyning	6
Batteridrift.....	15

T	
Tænd-/slukkontakt.....	13
Tænding af Tablet PC'en.....	13
Tilføjelse af en ny GPRS / 3G / EDGE forbindelse.....	21
Tilpasning af startskærm	17
Tilslutning via stikkontakt.....	15
Touch Screen	8

V	
Vedligeholdelse	26
Visning	
Bagside	9
Forside	8
Overside	9

Underside.....	9
Venstre side.....	10

W	
Webcam.....	9
Webkamera med mikrofon.....	8

Table of Contents

Deutsch

Nederlands

Français

Dansk

English

Proper use	3
Information about Conformity	4
Safety Instructions	5
Ambient Temperature	6
Connecting	6
Power Supply	6
Cabling	6
Included with Your tablet	7
Views	8
Front Side	8
Rear Side	9
Top Side	9
Bottom Side	9
Left Side	10
Getting Started	11
First steps	11
Configuring your Google Account	11
Short Description of the Home Screen	12
Power Button	13
Powering On your tablet	13
Powering Off your tablet	13
Setting the tablet into standby mode	13
Waking up from Standby Mode	14
Adjusting Screen Lock Pattern Settings	14
Auto Shutdown	15
Power Adapter	15
Battery Operation	15
Charging the Battery	16
Resetting the Tablet-PC	16
How to carry out the Reset	16
Multi Connector	16
Operating the tablet	17
Switching Home Screens	17
Making/Checking Settings	18
Market	19
Using Non-Market Applications	19
SIM Card	20
Inserting SIM Card	20
Connecting to the Internet	21
Main Settings	21
Adding a New GPRS/3G/EDGE Connection	22
Activating/Deactivating 3G	22
Activating/Deactivating Wi-Fi	23

Adding Wi-Fi Network..... 23

The microSD Card Slot..... 24

 Inserting microSD Cards 24

 Accessing the microSD Card Contents 25

 Removing microSD Cards 25

Customer Service..... 26

 Additional Support 26

 Maintenance..... 26

Repairs..... 26

Recycling and Disposal 27

European Norm EN ISO 13406-2 Class II..... 28

 FCC Compliance Statement..... 30

Index 31

Copyright © 2012

All rights reserved.

This manual is protected by Copyright.

Trademarks:

All trademarks are the property of their respective owners.

Medion® makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Medion® shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Medion® assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by **Medion®**.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of **Medion®**.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The information in this document is subject to change without notice.

Proper use

Your tablet PC offers you various options in terms of its use: You can, for example, surf the internet anytime and anywhere, read messages and books, enjoy games and films and communicate with the whole world.

The device is intended for private use only and not for industrial/commercial use.

Please note that we shall not be liable in case of improper use:

- Do not modify the device without our consent and do not use any auxiliary equipment which we have not approved or supplied.
- Use only spare parts and accessories which we have supplied or approved.
- Follow all the instructions in these directions for use, especially the safety information. Any other use is deemed improper and can cause personal injury or damage to the product.
- Do not use the device in extreme ambient temperatures and conditions.

Attention!

The strip with the lettering LIFETAB® is not a protective film, but an integral part of the device design. Do not under any circumstances remove the silver strip in order to prevent adhesive residues or scratches on the device housing.

Information about Conformity

The following remote equipment has been supplied with this tablet:

- Wireless LAN
- Bluetooth
- 3G

When used in France, the built-in wireless LAN solution may only be used in buildings due to the capacity of the device. Currently the other EU-countries and Australia do not have any restrictions.

The company declares herewith that these devices are in agreement with the fundamental requirements and the other relevant terms of the 1999/5/EG Guideline.

This device fulfils the basic requirements and the relevant regulation of the Ecodesign Guideline 2009/125/EG.

Complete declarations of conformity are available under www.medion.com/conformity.



Safety Instructions

Please follow the instructions in this section for the safe operation of your tablet:

- Do not allow small children to play unattended with electrical equipment. Children are incapable of judging potential risks properly.
- Keep the packing materials, such as plastic away from children. The danger of suffocation could arise in the case of misuse.
- Do not open the case of the tablet, or the power adapter. When the case is open there is a danger of severe electric shock.
- Do not insert foreign objects through the slots and openings of the tablet. This may lead to electric shock, electrical short-circuit or fire that will damage your tablet.
- Operation under extreme environmental conditions can result in damage to your tablet.
- Do not operate the tablet during a thunderstorm, in order to avoid damage through a lightning strike.
- Never place objects on top of the tablet that would exert any pressure on the LCD display.
- An injury hazard exists when the LCD display breaks. Wear protective gloves when handling any broken parts. Wash your hands with soap.
- In order to avoid damage to the LCD display, do not touch it with sharp objects.

Switch off your tablet immediately or do not switch it on at all and contact the contact customer service if

- ...the power supply or the connectors attached to it are burnt or damaged. Replace the defective power supply with an original power supply. Under no circumstances may a defective power supply be repaired.
- ...the housing of the tablet is damaged or fluids have leaked into it. Have the tablet checked by customer service first as the tablet may not be safely operated and there may be a life-threatening risk of electrocution!

Ambient Temperature

- The tablet is most reliably operated at an ambient temperature between 5° C and 30° C and at a relative humidity between 20% and 80% (without condensation).
- When powered off, the tablet can be stored at temperatures between 0° C and 60° C.
- Unplug the power during thunderstorms and make especially sure to remove the antenna cables, if present. We recommend the use of a surge protector for additional safety, in order to protect your tablet from being damaged by power surges or lightning strikes through the power network.
- Wait until the tablet has reached ambient (room) temperature before turning it on or connecting it to the power adapter. Drastic variations in temperature and humidity can create condensation within the tablet and may cause it to short-circuit.
- For transporting the tablet keep the original packing.

Connecting

Pay attention to the following information in order to connect your tablet correctly:

Power Supply

- Do not open the power adapter housing. When the housing is open there is a danger of severe electric shock. It contains no user-serviceable parts.
- The electric outlet must be in the vicinity of the tablet and within reach of the power adapter cords.
- To disconnect your tablet from the power source, or set the tablet to battery operation, remove the power cord from the tablet's power socket.
- Only use the tablet with a power adapter operating at AC 110-240V~/50-60 Hz. For details on power consumption, please refer to the rating plate on the rear of your tablet. If you are unsure of the type of power supply available at the point of use, ask your local power company.
- Use only the supplied power adapter.
- To detach the power adapter from the mains power supply remove the plug from the power source first and then remove the connector from the tablet. A reverse sequence could damage the power adapter or the tablet. Always hold the connector firmly when removing it. Never pull on the power cord.

Cabling

- Arrange cables so that no one can walk on or trip over them.
- Do not place objects on any of the cables.


Included with Your tablet

Please check that the contents are complete and notify us **within 14 days of purchase** if any of the following components are missing:

- tablet
- AC Adapter with Power Cord (Model: Delta ADP-18TBAC)
- HDMI Adapter Cable (optional)
- Headphones (optional)
- Documentation


Views

Front Side



- 1 - Webcam with Microphone
- 2 - Multi-Touch Screen
- 3 - Ambient Light Sensor

Rear Side




- 4 - Webcam

Top Side




- 5 - Volume Buttons

Bottom Side



- 6 - Loudspeakers
 7 - Reset Opening
 8 - Multi Connector (Power Adapter/HDMI)(⇒ p. 16)

Left Side



- 9 - Power ON/OFF(⇒ p. 13)
- 10 - microSD Card Slot(⇒ p. 24)
- 11 - SIM Card Slot(⇒ p. 20)
- 12 - Headphone / 4-pin Headset

Caution!

The use of headphones/earphones with a high volume can lead to lasting damage to your hearing. Set the volume to the lowest level before reproducing any sound. Start the sound reproduction and increase the volume to the level that is comfortable for you. Changing the basic settings of the equaliser can also cause damage to the hearing of the listener.



It can cause damage to the hearing ability of the listener if a device is operated through earphones with an increased volume for a long period.

- 13 - Micro-USB Port

Getting Started

Before you get started using your tablet, first take a few moments to read the important section on **Safety**.

First steps

- Connect the supplied power adapter to the tablet at the tablet power socket (8). Connect the power adapter to a free AC power outlet.
- Switch the tablet on by operating the ON/OFF switch (9). Hold the ON/OFF switch until you feel it vibrate. The tablet starts and goes through a number of phases.
- If there is a SIM card inserted, please type in your SIM PIN code and confirm with **OK**.

Note

You will find your SIM code in the documentation from your provider.

- After the welcome screen has appeared, select your language and tap **Start**.

Note

The initial installation may take some time to complete.

- Follow the steps on the screen.

Configuring your Google Account

Your tablet provides you with access to a variety of applications from Google™. You need a Google™ account to use these applications. This account allows you to use a large number of different services, e.g. Google Mail™.


When you first switch on your tablet, enter the following settings.

1. You can now create a Google™ account (tap on **Create account**).
If you already have a Google™ account, enter your access details and tap **Sign in**.

Note

An Internet connection is required in order to create a Google™ account or to sign in. You can connect to the Internet either via your SIM card or a WLAN connection. Please bear in mind that costs will be incurred for the Internet connection if you do not have a flat-rate contract.

Short Description of the Home Screen



Icon	Description
	Display all tablet's apps
	Add widgets and shortcuts
	Back to the home screen
	Back to the previous screen
	Display recent apps
	Time
	Internet connection status
	Battery status

Power Button

Powering On your tablet

1. Press and hold the ON/OFF button on the upper left side for about 2-3 sec. until you feel the vibration to power on the tablet.

Powering Off your tablet

1. Press and hold the ON/OFF button on the upper left side until the following message appears on the screen: **Would you like to shut down?**
2. Tap **OK** to power off your tablet.

Setting the tablet into standby mode


In sleep mode, your device will be placed into a low-energy standby mode with the display turned off in order to save battery power. If there is no operation within a preset time, the screen backlight will automatically turn off, and the device will be locked.

If your tablet is powered on and you do not use it temporarily, you can press the ON/OFF button quickly to dim the display. The device will then enter the standby mode and become locked.

You can adjust the preset time under **Settings > Screen > Timeout**.

Waking up from Standby Mode

1. While the screen display is off, press the ON/OFF button quickly to re-illuminate the screen.
2. Toggle the button to unlock the screen orientation, allowing screen rotation.



Adjusting Screen Lock Pattern Settings

You can adjust the screen lock pattern settings under **Settings** ⇒ **Location & security** ⇒ **Configure Lock Screen**.

Auto Shutdown

By default the tablet shuts automatically down after 4 hours in standby mode. Under **Settings** ⇒ **Applications** ⇒ **Auto shutdown** you can adjust this time.

Power Adapter

Your tablet is supplied with a universal AC power adapter, which automatically adjusts to the available power source. The following levels are supported: **AC 100-240V~/50 - 60 Hz**. Please follow the power supply **safety instructions** found on page 5.

The power adapter must be connected to a power outlet. The power lead from the power adapter connects to the Multi Connector (8) on the **bottom** of the tablet (see also **Multi Connector** on page 16).

The adapter provides the tablet with power and also charges the battery. The battery is also being charged when you are working on your tablet with the power adapter connected. The power adapter is still receiving power even when your tablet is not connected to it. You should therefore unplug the power adapter from the outlet if it is not connected to the tablet.

Warning!

Only use the power adapter supplied with your tablet.

Battery Operation

Note

Please charge and discharge the new battery completely two to three times in succession. Only then will it achieve its full performance level!

Batteries store electrical energy in their cells and then deliver it when needed. The useful life and performance of your battery will depend on careful handling. The battery should be completely discharged before a charging process and completely charged again in order to optimise its useful life and its performance.

Charging the Battery

The battery is charged via the power adapter. If the power adapter is connected, it charges the battery automatically, no matter if the tablet is turned on or off. If the tablet is switched on, the charging process takes a significantly longer time.

Note

The charging process will be interrupted if the temperature or the voltage of the battery is too high.

Resetting the Tablet-PC

You can reset your tablet if it is no longer reacting or working properly. This option restarts the navigation system, without reinstallation being necessary. A reset is often used in order to reorganise the memory. In doing so all programs that are running are interrupted and the working memory is reinitialised.

How to carry out the Reset

Insert a pointy object (e.g. a paper clip, which has been bent open) with slight pressure into the reset opening.

Multi Connector

Using the Multi Connector (8) at the bottom of the tablet you can

- Charge the battery with the supplied power adapter or
- Use the HDMI Adapter Cable to connect your tablet to the TV.

Note

When playing videos from your tablet PC on a TV the volume can only be adjusted on the TV.

Operating the tablet

You operate your tablet with your fingertips. Do not use any pointed or sharp-edged objects.


- Tap on the display to select apps or to open applications.
- Tapping and holding your finger on an input field will cause any available advanced input options to be displayed.
- Drag your finger over the display to move it up, down, right or left.
- To move an app on the display, tap and hold on it for a few seconds, then drag it to the desired position.
- Drag two fingers apart on the screen at the same time or tap twice on the display in order to increase/reduce the size of a website.

Note

You can view the display in portrait or landscape format. Simply hold the tablet upright and turn it to the desired orientation to do this. The screen contents will rotate automatically.

Switching Home Screens

Your tablet has multiple home screens.



You can slide the screen with your fingers or switch the display and move icons among the home screens.

Making/Checking Settings

To change or display your tablet settings, tap on **Settings**.

Icon	Menu name	Description
	Wireless & networks	Configure and administer your wireless connections, e.g. WLAN, Bluetooth®, mobile networks. Approve data connections and virtual private networks. You can also select the flight mode here.
	Sound	Configure the sound settings, e.g. ring tones and notifications
	Dolby Mobile	Turns ON/OFF Dolby Mobile and adjusts settings for music and video equalizers
	Screen	Configure display settings, e.g. brightness.
	Location & Security	Create your unlock pattern, define the SIM lock or memory management for the registration information on your mobile device. Under My Location you can also select the sources that are to be used for determining your location.
	Applications	Manage your applications and install new applications.
	Accounts & sync	Manage your accounts and configure the synchronisation settings.
	Privacy	Configure the data protection settings, e.g. backup, restoration and personal data.
	Storage	Check the available memory on an inserted microSD card and the internal device memory.
	Language & input	Set the operating system language and region, as well as the text input options.

Icon	Menu name	Description
	Accessibility	Select the input assistance options after the installation of input assistance applications.
	Date & time	Set the date, time, time zone and date/time format.
	About tablet	Display the mobile network status, battery level and legal information. You can also search for system updates.

Market

As your tablet is based on the Android platform, you can expand its functions by installing additional applications. The Android market  offers a simple way to get games and other mobile applications.

Note

Accessing the Android market requires you to be connected to the Internet and have a Google account (see page 11).

Using Non-Market Applications

If you want to install applications which are not downloaded via the marketplace, tap the tick box to enable this option. By default this option is not ticked.

Note

Using non-market applications can be risky and may damage your device.

SIM Card

You choose the network provider, telephone network and tariff when purchasing a SIM card. Therefore, check out which tariff from which network provider is best suited to your mobile data usage before purchasing the SIM card.

- Store all SIM cards out of the reach of small children.
- Handle your SIM card carefully because the card and its contact points can be easily damaged through scratching or bending.


Insert the SIM card carefully into the card bay with the contacts pointing downwards i.e. backwards. The card must lock easily.

Inserting SIM Card

Attention!

Always ensure that the tablet is switched off when carrying out this process to avoid any damage to the device or the SIM card.


1. Slide the SIM card into the relevant slot. Insert the SIM card with the contacts facing downwards and the bevelled corner at the top right.



2. Follow the instructions on the screen and enter your PIN code.
3. The message **Unlocking SIM card** appears.

Connecting to the Internet

Main Settings



You can use the standard connection settings to access the Internet via your mobile network (GPRS/3G/EDGE) or use your WLAN connection.

In order to access the Internet via GPRS/3G/EDGE, an appropriate service must be active in your contract. Please contact your service provider if the GPRS/3G/EDGE settings are not preconfigured.

Adding a New GPRS/3G/EDGE Connection

Before you start, you should first ask your service provider for the following information:

- Name of the access point (APN)
 - If required, your name and your password
 - Server IP and port number, if the network uses a proxy server
1. Tap on **Apps** ⇒ **Settings**.
 2. Tap on **Wireless & networks** ⇒ **Mobile networks** ⇒ **Access Point Names**.
 3. Select the desired **APN** server provided by your mobile operator.
 4. If there is no **APN** configured by your mobile operator, tap the icon in the upper right corner, and then tap on **New APN**.
 5. Enter the necessary values for the new **APN**.
 6. When finished tap on . Your new **APN** is saved.
 7. Tap on the desired **APN** to select it.

Attention!

You can restore the default APN entries that were originally saved on your SIM card by pressing the icon in the upper right corner and choosing the entry “Reset to default”.

Activating/Deactivating 3G

The 3G function can only be enabled/disabled via the Airplane mode.

1. Tap on the lower right corner of the taskbar and then on  **Settings**.
2. Tap on **Airplane mode** and then activate the 3G function by tapping **on** or **off**.

Activating/Deactivating Wi-Fi

Warning!

Make sure the Wireless LAN option is switched OFF in any environment where it might interfere with critical and sensitive devices, e.g. on aircraft, in hospitals and other medical centres, etc.

3. Tap on **Apps** ⇒ **Settings**.
4. Tap on **Wireless & networks**.
5. Tap on **Wi-Fi/3G**, to enable/disable this function.

Adding Wi-Fi Network

1. Tap on **Apps** ⇒ **Settings**.
2. Tap on **Wireless & networks** ⇒ **Wi-Fi Settings**.
The descriptions for the WLAN network and the relevant security settings (open or secure) that have been detected by your tablet are displayed under **Wi-Fi networks**.
3. Tap on the network to which you want to connect.

Note

If you attempt to make a connection to a secure network, you will be required to enter a password to gain access.

The microSD Card Slot

Memory cards are media that are being used for a variety of purposes, especially in digital photography. The form and capacity of a memory card can vary according to the manufacturer. Your tablet supports the microSD format.


Inserting microSD Cards

Note

Memory cards can only be installed in one direction.

Incorrect insertion of a card can cause damage to the card reader and/or the card.

1. Insert the memory card carefully into the card bay with the contacts **pointing downwards** i.e. backwards. The card must lock easily.



In the taskbar you will see an icon that shows the SD card is inserted.

Accessing the microSD Card Contents

To access the SD card you either can use the application the **ES file explorer** or another application of your choice (i.e. LIFETAB Media) to play music or watch photos from the SD card.

1. Open the **ES file explorer**.
2. Press the home button in the upper left corner.
3. Select **Ext-memory folder** to access data from the SD card.

Removing microSD Cards

1. Tap on the SD card icon in the taskbar and then tap on the eject button on the right hand side to remove safely the SD card.
2. To remove the memory card pull it out and remove it.

Customer Service

Additional Support

Please contact the MEDION Help Desk on 1 300 884 987 and we will attempt to help you solve the problem. Before you call, however, please have your proof of purchase at hand and the following information available:

- What is the MD Number of your product?
- What messages, if any, appear on your screen?
- What steps have you already undertaken to solve the problem?
- Can you manually repeat the problem?
- If you have been given a customer number previously, please have this available.

Maintenance

Warning!

There are no user-serviceable or user-cleanable parts inside the tablet housing. Never open the tablet housing.

Following these measures can extend the lifetime of your tablet:

- Before cleaning, always remove the power adapter plug and all connecting cables.
- Only use a damp, lint-free cloth to clean the tablet.
- Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents.

Repairs

- Only a qualified Service Engineer should perform upgrades and repairs to your tablet.
- If you do not have the necessary qualifications, go to an appropriate Service Engineer. Please contact the Service Centre if you are experiencing technical problems with your tablet.

Recycling and Disposal



Device

At the end of its life, the appliance must not be disposed of in household rubbish. Enquire about the options for environmentally-friendly disposal



Batteries

Do not dispose of used batteries in the household rubbish! They must be deposited at a collection point for used batteries.



Packaging

To avoid damage during transport, the tablet is stored in packaging. Packaging is produced mostly from materials which can be disposed of in an environmentally friendly manner and be professionally recycled.

Should you have any questions concerning the disposal please contact your dealer or MEDION Customer Service.


European Norm EN ISO 13406-2 Class II

There have been several attempts in the past to define the acceptable number of defective pixels. But this can be difficult and varies widely between different manufacturers.

We, therefore, adhere to the clear and strict requirements of **ISO 13406-2, class II**, for the warranty handling of all LCD display products. These requirements are summarised below.

Within ISO-standard 13406-2 the general requirements regarding pixel defects are defined. Pixel defects are classified into three failure types and four failure classes. Each individual pixel is made up of three sub-pixels in the primary colours (red, green, blue).

Pixel structure



Types of Pixel Failures:

- Type 1:
A constantly lit pixel (a bright, white spot), even though it is **not** addressed. A white pixel is caused when all three sub-pixel are lit.
- Type 2:
A pixel that does not light up (dark, black spot), although it is addressed
- Type 3:
Abnormal or defective red, green or blue sub-pixels.
(E.g. constantly lit with half the brightness, one colour is not shining, blinking or flickering, but not belonging to Type 1 or 2 Pixel Failures)

In addition: A cluster of type 3 (= 2 or more defective sub-pixels in an array of 5 x 5 pixel).
A cluster is an array of 5 x 5 pixel (15 x 5 sub-pixel).

Resolution	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, Type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Example:

A 17" (44 cm) - SXGA-display consists of 1280 horizontal and 1024 vertical picture dots (pixel), which amounts to a total of 1,31 million pixels. Based on one million pixels this translates into a factor of about 1.31.

Class II type failure consequently allows for three defects each of type 1 and type 2 and 7 defects of type 3 and 3 cluster of type 3.

These cases are normally not covered by warranty.

If the number of failures exceeds the figures of any category mentioned above then this may be covered by the warranty.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cables, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

Index

A	
Adding a New GPRS/3G/EDGE Connection.....	22
Ambient Light Sensor	8
Ambient Temperature.....	6
Auto Shutdown	15
B	
Battery operation	15
Battery Operation Charging	16
C	
Cabling.....	6
Charging the Battery.....	16
Configuring your Google Account.....	11
Connecting to the Internet	21
Customer Service.....	26
D	
Description of the Home Screen	12
F	
FCC Compliance Statement.....	30
G	
Getting Started	
Configuring your Google Account..	11
First Steps	11
H	
Headphone / 4-pin Headset.....	10
I	
Included with Your Tablet PC	7
Information about Conformity.....	4
Internet	
Main Settings.....	21
ISO 13406-2 Class II.....	28
K	
Konformitätsinformation	4

L	
Loudspeakers	9
M	
Main Operation.....	15
Maintenance	26
Making/Checking Settings	18
microSD CardSlot	24
Micro-USB Port.....	10
Multi Connector.....	9, 16
Multi-Touch Schreen.....	8
N	
Non-Market Applications	19
O	
Operating	17
P	
Power Button.....	13
Power supply	
Main Operation.....	15
Battery Operation.....	15
Powering off the Tablet PC.....	13
Powering on the Tablet PC.....	13
Proper use.....	3
R	
Recycling and Disposal	27
Repairs	26
Reset opening	9
S	
Safety Instructions.....	5
Ambient Temperature	6
Cabling	6
Maintenance	26
Power Supply.....	6
Upgrades and Repairs	26
Screen Lock Pattern Settings	14
SIM Card.....	20
SIM Card Slot.....	10

Standards
 FCC Compliance Statement30
Standby Mode13
Support26
Switching Home Screen.....17

U
Upgrades and Repairs26

V
Views
 Bottom Side.....9

Front Side..... 8
Left Side 10
Power ON/OFF..... 10
Rear Side 9
Sim Card Slot 10
Top Side..... 9
Webcam with Microphone..... 8

W
Wi-Fi 22, 23

MEDION®

DE

MTC - Medion Technologie Center
45467 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 225 254 ..
Fax: 01805 - 654 654

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de

DK

Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212024
Fax: (+45) 70212029

E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk

NL

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Hotline: 0900 - 2352534 (0,15 EUR/Min)
Fax: 0900 - 3292534 (0,15 EUR/Min)

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier
op onze website www.medion.nl onder „service“ en
„contact“.

UK

Medion Electronics Ltd.
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan
Swindon SN3 5JF, Wiltshire
United Kingdom

Hotline: 0871 37 61 020
(Costs 7p/min from a BT ladline,
mobiles costs maybe higher)
Fax: 01793 71 57 16

To contact us by email please visit the „Service and
Support“ section of our website at www.medion.co.uk.

www.medion.co.uk

FR

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Service Hotline: 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
Service PREMIUM hors garantie: 08 92 35 05 40
(0.34 EUR/min)

E-Mail: Pour nous contacter, merci de vous rendre sur
notre site internet (www.medion.fr) à la rubrique
« Service » puis « Contact »

www.medion.fr

MSN 4004 1105