

Utilisation du Walkman tout en nageant (à lire avant d'utiliser le Walkman)

Pour utiliser votre Walkman tout en nageant, notez ce qui suit et placez votre Walkman correctement dans vos oreilles :

- Choisissez la taille d'oreillettes de piscine qui vous convient le mieux.
- Fixez bien votre Walkman dans vos oreilles.

Remarques sur l'utilisation pour la baignade

- N'utilisez pas le Walkman dans des endroits où cela pourrait être dangereux de ne pas entendre les bruits environnants.
- Que ce soit dans des piscines publiques ou privées, utilisez le Walkman conformément au règlement de l'établissement.
- N'utilisez pas le Walkman tout en nageant dans une rivière ou dans l'océan.
- Vous ne pouvez pas connecter le Walkman à un smartphone.
- Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande fournie.

Préparations avant la baignade

1 Choisissez les oreillettes de piscine

Lorsque vous l'achetez, le Walkman est équipé d'oreillettes de **type standard**. Pour utiliser le Walkman pour nager, remplacez ces oreillettes par des oreillettes de **piscine**.

Oreillettes de piscine


Les oreillettes de piscine ont un orifice couvert par un film fin pour que l'eau ne puisse pas y pénétrer.



film fin

Oreillettes de type standard

Les oreillettes de type standard ont un orifice ouvert.



orifice



2 Choisissez les oreillettes de piscine qui vous conviennent le mieux

- Il existe 4 tailles différentes d'oreillettes de piscine (S/M/L/LL) fournies dans la boîte.
 - Pour la baignade, choisissez une taille légèrement plus serrée que le type standard.
- Vous devrez peut-être utiliser des tailles d'oreillettes différentes pour chaque oreille, car toutes les oreilles n'ont pas la même taille.
Par exemple : taille moyenne côté gauche – grande taille côté droit.


3 Fixez les oreillettes de piscine sur votre Walkman

- Installez les oreillettes sur les écouteurs de sorte que l'extrémité de la partie interne des oreillettes (1) se positionne sur l'embout (2) des écouteurs.



Extrémité de la partie interne

- Veillez à placer les oreillettes dans l'axe, et à ne pas les incliner, pour éviter qu'elles ne se détachent et ne restent dans les oreilles.



4 Fixez bien votre Walkman dans vos oreilles

Suivez les procédures ci-dessous pour fixer correctement votre Walkman dans vos oreilles :

- 1 Placez le Walkman de sorte que les oreillettes s'adaptent parfaitement à vos oreilles gauche et droite.
- 2 Tournez la partie des écouteurs de votre Walkman dans le sens horaire-antihoraire pour trouver la meilleure position.



- Placez votre Walkman dans vos oreilles avant d'aller nager pendant que les oreillettes et vos oreilles sont encore sèches.
- Veillez à placer correctement votre Walkman dans vos oreilles afin que l'eau ne pénètre pas dans vos oreilles à travers un interstice entre vos oreilles et les écouteurs.

Amélioration du réglage


1 Stabilisation de votre Walkman avec la sangle de réglage fournie

Vous pouvez serrer davantage votre Walkman sur vos oreilles en utilisant la sangle de réglage fournie.



2 Stabilisation de votre Walkman avec les lunettes de piscine

En stabilisant la partie de votre Walkman indiquée par la flèche à l'aide de la sangle de vos lunettes de piscine, vous pouvez éviter que votre Walkman tombe à cause de la pression de l'eau.



Si le son est étouffé lorsque vous nagez

Le son peut être étouffé si de l'eau s'infiltre dans les écouteurs ou dans vos oreilles.


1 Retrait de l'eau de vos oreilles

- Retirez l'eau de vos oreilles.



2 Lorsque de l'eau pénètre à l'intérieur des écouteurs

Retirez les oreillettes des écouteurs et tapotez légèrement les écouteurs 5 à 10 fois sur un chiffon sec.




sections des écouteurs

Retrait du Walkman

Pour retirer le Walkman de vos oreilles, déplacez-le doucement vers le haut et vers le bas.

Remarque

Si vous retirez brusquement le Walkman alors que les oreillettes sont bien enfoncées dans vos oreilles, vous risquez d'endommager vos oreilles ou vos tympans, ou bien les oreillettes risquent de rester dans vos oreilles.



Entretien


Nettoyez les oreillettes et votre Walkman après chaque utilisation, en procédant comme suit.

Remarque

L'accumulation de substances étrangères, telles que du cérumen, etc., dans la section des écouteurs peut entraîner une détérioration de la qualité sonore, voire une perte de son. En cas d'accumulation de substances étrangères sur les bornes, votre Walkman risque de ne pas être chargé ou de ne pas être reconnu par votre ordinateur.

1 Lavez les oreillettes.

- Retirez les oreillettes.
- Lavez les oreillettes à la main à l'aide d'une solution détergente douce.
Après avoir lavé les oreillettes, séchez-les bien.




2 Lavez votre Walkman.

Ne frottez pas les substances étrangères sur la feuille de maille. Vous risqueriez de les enfoncer dans les écouteurs.



- Rincez les bornes et la feuille de maille de votre Walkman en les passant légèrement sous l'eau courante.
- Si les bornes et la feuille de maille ne sont pas propres, nettoyez-les à l'aide d'une brosse douce, par exemple une brosse à dents, mouillée.




Remarque

N'appliquez pas une force excessive sur la feuille de maille. Cela risquerait d'endommager la feuille de maille.

- Essuyez l'humidité présente sur les bornes et la surface de votre Walkman à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- Tapotez doucement les écouteurs avec un chiffon sec. Tapotez environ une vingtaine de fois. Placez ensuite un chiffon sec sous les écouteurs et laissez-les à température ambiante pendant 2 à 3 heures.



Les liquides concernés par les spécifications d'étanchéité sont les suivants

Applicables : eau douce, eau du robinet, transpiration, eau de piscine

Non applicables : liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (exemples : eau savonneuse, eau contenant des détergents, eau contenant des agents de bain, shampooing, eau de source chaude, eau salée, etc.)

Les performances d'étanchéité du Walkman s'appuient sur nos données de mesures sous les conditions décrites ci-dessus. Des dysfonctionnements causés par l'immersion dans l'eau provoquée par une mauvaise utilisation du client ne sont pas couverts par la garantie.

Remarques sur la charge de la batterie

Le socle USB fourni avec le Walkman n'est pas étanche. Avant de mettre la batterie en charge, vérifiez que le Walkman n'est pas humide. En cas d'humidité sur le Walkman, essuyez-le complètement et laissez le Walkman sécher à température ambiante jusqu'à ce que le Walkman ne présente plus aucune trace d'humidité, puis mettez-le en charge. Ne manipulez jamais le socle USB (fourni) lorsque le Walkman ou vos mains sont humides.

Remarques sur l'utilisation du Walkman

- Les oreillettes ferment vos oreilles hermétiquement. Par conséquent, vous risquez de vous abîmer les oreilles ou les membranes des tympans si une forte pression est exercée sur les oreillettes ou si les oreillettes sont brusquement retirées de vos oreilles. En raison de ce risque, évitez de faire de l'exercice de façon trop vigoureuse, de plonger dans une piscine, etc., quand vous portez le Walkman.
- Ne versez jamais de l'eau chaude directement sur le Walkman et n'envoyez jamais d'air chaud (sèche-cheveux, etc.) directement sur le Walkman. N'utilisez jamais le Walkman dans des endroits où la température est élevée, tels qu'un sauna ou à proximité d'un four.
- Le volume sonore est moins élevé avec des oreillettes de piscine qu'avec des oreillettes de type standard. Au besoin, augmentez le volume.
- Quand vous remplacez des oreillettes de piscine par des oreillettes de type standard, le son devient plus fort. Réglez le volume de façon à ne pas abîmer les membranes de vos tympans.

Degrés d'étanchéité de ce Walkman

Les spécifications d'étanchéité*1 de ce Walkman sont équivalentes aux « degrés de protection contre la pénétration d'eau (code IP) » IPX5/8*2 de la norme IEC 60529, qui indiquent des degrés de protection contre la pénétration d'eau. Si vous utilisez le Walkman dans une piscine, ne descendez pas en dessous de 2 mètres.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les spécifications d'étanchéité et assurez-vous de bien les comprendre.

*1 Les sections des écouteurs ne sont pas étanches.

*2 IPX5 (degrés de protection contre les jets d'eau) : Votre Walkman, lorsqu'il est équipé d'oreillettes de piscine, fonctionnera même s'il est exposé à des jets d'eau directs venant de toutes parts avec un débit d'environ 12,5 l/min d'eau sur des durées supérieures à 3 minutes, à une distance d'environ 3 m et avec un embout de lance de diamètre interne de 6,3 mm. Toutefois, cela ne s'applique pas aux sections des écouteurs.

IPX8 (degrés de protection contre les immersions continues dans l'eau) : Le Walkman, équipé des oreillettes de piscine, fonctionnera même s'il est immergé dans l'eau jusqu'à une profondeur de 2 m, pendant 30 minutes.

Pourquoi le son peut être étouffé lors d'une baignade

- S'il existe un léger interstice entre vos oreilles et les écouteurs (1), de l'eau peut y pénétrer et couvrir les membranes des tympans (2), et le son peut être étouffé.
→ Pour éviter que l'eau pénètre, utilisez la taille d'oreillettes la mieux adaptée à vos oreilles.
- Si de l'eau s'accumule dans les amplificateurs des écouteurs (3), le son peut être étouffé.
→ Vous pouvez éviter toute pénétration d'eau en utilisant les oreillettes de piscine fournies avec le Walkman.

