




Panasonic

Model No.

NV-MX1EG
NV-MX5EG
NV-MX7EG

Digital Video Camera

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi

NV-MX1EG	NV-MX5EG	NV-MX7EG
		
Card-Funktionen (MultiMediaCard, SD-Speicherkarte) Fonctions de cartes (MultiMediaCard, Carte mémoire SD)		
Aufnahme eines externen Eingangssignals Enregistrement d'entrée externe		

Mini **DV** PAL
MultiMediaCard™



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Informationen für Ihre Sicherheit

Digital-Camerarecorder

- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Camerarecorders.

Netzadapter

- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Netzadapters.
- Dieses Gerät an einem gut belüfteten Ort betreiben, da es sich beim Betrieb erwärmt. Es darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem keine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist, z. B. in einem Bücherregal o. ä.

■ Die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und den Camerarecorder korrekt benutzen.

- Für Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen, welche nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung entspricht, ist der Benutzer allein verantwortlich.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

- Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die Modelle NV-MX1, NV-MX5 und NV-MX7.
- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung zeigen grundsätzlich das Modell NV-MX7, doch beziehen sich die Erläuterungen teilweise auf andere Modelle.
- Bei manchen Modellen stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Den Camerarecorder ausprobieren.

Bevor Sie Ihr erstes wichtiges Ereignis aufnehmen möchten, den Camerarecorder ausprobieren und sich vergewissern, daß er problemlos aufnimmt und korrekt funktioniert.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Verlust von aufgezeichnetem Inhalt.

Unter keinen Umständen trägt der Hersteller irgendwelche Haftung für den Verlust von Aufzeichnungen aufgrund von Betriebsstörungen oder Defekten dieses Camerarecorders, seines Zubehörs oder von Cassetten.

Urheberrechte sorgfältig beachten.

Das Aufnehmen von kommerziell vorbespielten Bändern oder Platten bzw. von anderem veröffentlichten oder gesendeten Material, außer für den privaten Gebrauch, kann Urheberrechte verletzen. Selbst für den privaten Gebrauch ist jedoch das Aufnehmen von gewissem Material nicht gestattet.

- „Windows“ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation U.S.A.
- Beim SD-Logo handelt es sich um ein Warenzeichen.
- Bestimmte Teile dieses Produkts sind urheberrechtlich geschützt und werden unter Lizenz von ARIS/SOLANA/4C geliefert.
- Bei allen anderen Firmen- oder Produktbezeichnungen handelt es sich um Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

Auf einer MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte aufgezeichnete Standbilder (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Bilder, die mit einem anderen Gerät aufgezeichnet bzw. erstellt wurden, können u.U. nicht mit diesem Camerarecorder wiedergegeben werden, und umgekehrt. Bitte überzeugen Sie sich daher vor dem Gebrauch, dass die Kompatibilität zwischen den beiden Geräten gewährleistet ist.

Seiten mit zusätzlicher Information

Seiten mit zusätzlicher Information sind mit einem Pfeil vor der Seitennummer gekennzeichnet, z. B. (→ 00).

■ WICHTIGER HINWEIS

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Störungen zu vermeiden, nur das empfohlene Zubehör verwenden und dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Das Gehäuse nie öffnen; im Geräteinneren gibt es keine Teile, die von Laien gewartet werden können. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten bitte an das Fachpersonal.

■ EMV Elektrische und magnetische Verträglichkeit.

Dieses Zeichen (CE) finden Sie auf dem Typenschild.

Inhalt

Vor dem Aufnehmen

Mitgeliefertes Zubehör	6
Bedienungselemente und Bauteile	7
Die 3 Arten der Stromversorgung	10
■ Stromversorgung von einer Netzsteckdose	10
■ Stromversorgung von der Zigarettenanzünderbuchse im Auto	10
■ Stromversorgung mit dem Akku	11
■ Ladeanzeigelampe [CHARGE]	11
Einsetzen der Cassette	13
■ LP-Modus	14
Benutzen des Suchers	15
Benutzen des LCD-Monitors	15
Anbringen des Objektivdeckels	16
Verstellen des Handgriffriemens	16
Befestigen des Schultertrageriemens	16
Benutzen des Menüs	17
Menü-Funktionen	18
Einstellen von Datum und Uhrzeit	24
Einstellen der Helligkeit und Farbsättigung des LCD-Monitors/Suchers	25

Grundsätzliche Bedienung

Aufnehmen	26
Überprüfen des Endes einer aufgenommenen Szene (Aufnahme-Prüfung)	27
Aufnehmen von Szenen mit Gegenlicht (Gegenlicht-Kompensation)	27
Sich selbst aufnehmen (Aufnehmen mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor)	28
Den Bildgegenstand oder den Aufnahmewinkel vergrößern (Heran- und Zurückzoomen)	29
Noch stärkeres Vergrößern des Bildgegenstandes (Digital-Zoom)	30
Aufnehmen von Standbildern auf der Cassette	31
■ Progressive Photoshot	31
■ Dauer-Photoshot	33
■ Digital-Standbild	33
Aufnehmen im Kinoformat-Modus (Kinoformat-Modus)	34
Aufnehmen mit minimiertem Verwackeln (Super-Bildstabilisator)	35
Betrachten der soeben aufgenommenen Szenen auf dem Camerarecorder (Wiedergabe)	36
■ Regeln der Lautstärke	36

Auffinden einer gewünschten Szene für die Wiedergabe	37
Wiedergabe in Zeitlupe (Zeitlupe-Wiedergabe)	38
Wiedergabe von Standbildern und Einzelbild-Fortschaltung (Standbild-/Einzelbild-Wiedergabe)	39
Wiedergabe auf einem Fernseher	40

Fortgeschrittene Bedienung

Betrachten der aufgenommenen Szenen während der Aufnahmepause (Kamerasuchlauf)	41
Auffinden des Endes des aufgezeichneten Bandabschnittes auf der Cassette (Leerstellen-Suchlauf)	42
Auffinden des Anfangs aufgezeichneter Szenen, die mit Index-Signal markiert sind. (Index-Suchlauf)	43
Ein- und Ausblenden	46
Aufnehmen in besonderen Situationen (Belichtungsautomatik-Programme)	47
Aufnehmen mit Spezial-Effekten (Digital-Effekte)	49
■ Stroboskop-Multibild-Modus	51
■ Manueller Multibild-Modus	52
■ Bild-im-Bild-Modus	54
■ Wipe-Modus und Mix-Modus	55
Aufnehmen mit natürlichen Farben (Weißabgleich)	56
Manueller Weißabgleich	57
Manuelle Scharfeinstellung des Bildgegenstands (Manuelle Scharfeinstellung)	59
Manuelles Einstellen der Verschlusszeit	60
Manuelles Einstellen der Blende	61
Wiedergabe mit Spezial-Effekten (Wiedergabe-Digital-Effekte)	62
■ Stroboskop-Multibild-Modus	63
■ Manueller Multibild-Modus	64
■ Index-Multibild-Modus	65
■ Multibild-Suchlauf	67
■ Wipe-Modus und Mix-Modus	68
Vergrößern des Wiedergabebildes (Wiedergabe-Zoom)	69
Hinzufügen von neuem Ton auf einer aufgezeichneten Cassette (Nachvertonung)	70
Benutzen der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte	72
Benutzen des Camerarecorders als Digital-Standbild-Kamera (Mega-Pixel-Standbild-Aufnahme-Card-Photoshot)	73
Kopieren von Standbildern einer Cassette auf eine MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte	76
Kopieren von Bildern von der MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte auf eine Cassette	77
Wiedergeben der auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder (Card-Wiedergabe)	78
Einfügen von Titeln	80
Erstellen von Titeln	81
Abspielen von Musikdateien (Musikwiedergabe)	83
Verhindern eines versehentlichen Löschs von Bildern auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte (Sperr-Einstellung)	85
Löschen von Bildern auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte	86
Eine nicht verwendbare MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte wieder verwendbar machen (Formatieren)	87
Schreiben von Druckinformationen auf einer MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte (DPOF-Einstellungen)	88

Verwendung der auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder auf dem Computer	89
Hinweise zu Anwendungsprogrammen für die SD-Speicherkarte	90
Hinweise zum Gebrauch der MultiMediaCard und SD-Speicherkarte	91
Fernbedienung	92
■ Einsetzen der Knopfzelle	96
■ Benutzen der Fernbedienung	97

Editieren

Kopieren auf eine S-VHS- oder VHS-Cassette (Kopieren)	98
Überspielen von einem externen Gerät auf den Camerarecorder	99
■ Hinweise zur Aufzeichnung auf eine Card	99
■ Hinweise zur Analog-Digital-Umwandlung	99
Einsatz zusammen mit digitalen Videogeräten (Kopieren)	100
Kopieren mit Hilfe einer Schnittsteuereinheit	101
Benutzen des Camerarecorders mit einem Video-Drucker	102
Benutzen der automatischen Druckfunktion (Autoprint)	103
Benutzen des Camerarecorders mit einem Computer	105

Hinweise, andere Informationen

Vorsichtshinweise für den Betrieb	106
■ Nach dem Gebrauch	106
■ Kondenswasserbildung	108
■ Verschmutzte Köpfe und Abhilfe	109
■ Optimale Benutzung des Akkus	110
■ Wiedergabe-Wiederholung	110
■ Hören des Wiedergabetons über einen Kopfhörer	110
■ Vorsichtshinweise für die Aufbewahrung	111
■ LCD-Monitor/Sucher/Sonnenblende	112
■ Hinweise zum Blitzgerät	112
Glossar	113
■ Digital-Video-System	113
■ Scharfeinstellung	114
■ Weißabgleich	116
■ Farbtemperatur	117
■ Timecode	118
■ Speicherstopp-Funktion	118
Anzeigen	119
Vor Inanspruchnahme des Kundendienstes (Probleme und Abhilfe)	127
Sonderzubehör	131
Technische Daten	132

Informations pour votre sécurité

Caméscope

- La plaque signalétique se trouve sous le caméscope.

Adaptateur CA

- La plaque signalétique se trouve sous l'adaptateur CA.
- Cet appareil s'échauffe lorsqu'il fonctionne; veuillez donc l'utiliser dans un endroit bien aéré. N'installez pas cet appareil dans un endroit confiné (bibliothèque, etc.).

■ Lisez attentivement le mode d'emploi et utilisez correctement le caméscope.

- Toute blessure ou dégât matériel résultant d'un usage non conforme aux instructions données dans le mode d'emploi sont sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Mode d'emploi

- Ce mode d'emploi s'applique aux modèles NV-MX1, NV-MX5 et NV-MX7.
- Les illustrations de ce mode d'emploi représentent le modèle NV-MX7, mais certaines parties des explications font cependant référence à différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Essayez le caméscope.

Veuillez à essayer le caméscope avant d'enregistrer vos premières séquences importantes et vérifiez qu'il enregistre et qu'il fonctionne correctement.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de la perte de données enregistrées.

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la perte d'enregistrements causée par une anomalie ou un défaut de ce caméscope, de ses accessoires ou des cassettes.

Respectez scrupuleusement les lois sur les droits d'auteur.

L'enregistrement de bandes pré-enregistrées ou de disques ainsi que d'informations publiées ou transmises sur les ondes peut constituer une violation des lois sur les droits d'auteur. L'enregistrement de certaines œuvres peut faire l'objet de limitations, même pour une utilisation privée.

- Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation U.S.A.
- SD Logo est une marque commerciale.
- Des sections de cet équipement sont protégées par les lois sur les droits d'auteur et sont utilisées avec l'autorisation de ARIS/SOLANA/4C.
- Tous les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans le mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur société respective.

Images fixes enregistrées sur une MultiMediaCard ou Carte mémoire SD (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Il peut ne pas être possible de lire sur ce caméscope des images enregistrées sur et créées par un autre appareil vidéo, ou vice versa. Pour cette raison, vérifiez préalablement la compatibilité de l'appareil.

Pages de référence

Les pages de référence sont indiquées par une flèche, par exemple: (→ 00)

■ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution et les interférences indésirables, utilisez seulement les accessoires recommandés et n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. N'enlevez pas le boîtier (ou le dos) de l'appareil; celui-ci ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un spécialiste.

- **Compatibilité électrique et magnétique CEM**
Ce symbole (CE) figure sur la plaque signalétique.

Table des matières

Avant l'enregistrement

Accessoires standard	6
Commandes et composants	7
Les trois types d'alimentation	10
■ Alimentation à partir d'une prise secteur	10
■ Alimentation électrique à partir de la prise pour allume-cigare d'une voiture	10
■ Alimentation à partir de la batterie	11
■ Témoin de charge [CHARGE]	11
Insertion de la cassette	13
■ Mode LP	14
Utilisation du viseur	15
Utilisation du moniteur LCD	15
Fixation du capuchon d'objectif	16
Réglage de la courroie de poignée	16
Fixation de la bandoulière	16
Utilisation de l'écran de menu	17
Fonctions des menus	18
Réglage de la date et de l'heure	24
Réglage du niveau de luminosité et de couleur du moniteur LCD/viseur	25

Opérations de base

Enregistrement	26
Vérification du bon déroulement de l'enregistrement (Vérification d'enregistrement)	27
Enregistrement de séquences à contre-jour (Compensation de contre-jour)	27
Enregistrement de soi-même (Enregistrement avec le moniteur LCD orienté vers l'avant)	28
Agrandissement du sujet ou élargissement de l'angle d'enregistrement (Rapprochement/éloignement au zoom)	29
Pour agrandir encore les sujets (zoom numérique)	30
Enregistrement d'images fixes sur la cassette	31
■ Instantané progressif	31
■ Instantané continu	33
■ Images fixes numériques	33
Enregistrement en mode cinéma (Mode cinéma)	34
Enregistrement avec le moins de tremblement possible (Super stabilisateur d'image)	35
Visionnement sur le caméscope des séquences que l'on vient d'enregistrer (Lecture)	36
■ Réglage du volume sonore	36
Recherche d'une séquence que l'on désire visionner	37
Lecture au ralenti	38

Lecture d'images fixes et d'images avancées une par une (Lecture d'images fixes/trame par trame)	39
Lecture sur un téléviseur	40

Opérations plus poussées

Visionnement de séquences enregistrées pendant la pause d'enregistrement (Recherche caméscope)	41
Recherche de la fin d'une partie enregistrée sur une cassette (Recherche d'espace vierge)	42
Recherche du début d'enregistrements marqués d'un signal d'index (Recherche d'index)	43
Ouverture/fermeture en fondu	46
Enregistrement en situations particulières (Programme AE)	47
Enregistrement avec effets spéciaux (Effets numériques)	49
■ Mode multi-image stroboscopiques	51
■ Mode multi-image manuel	52
■ Mode image dans l'image	54
■ Mode volet et mode mixage	55
Enregistrement aux couleurs naturelles (Balance des blancs)	56
Réglage manuel de la balance des blancs	57
Mise au point manuelle sur le sujet (Mise au point manuelle)	59
Réglage manuel de la vitesse d'obturation	60
Réglage manuel du diaphragme	61
Lecture avec effets spéciaux (Effets numériques de lecture)	62
■ Mode multi-image stroboscopiques	63
■ Mode multi-image manuel	64
■ Mode multi-image d'index	65
■ Recherche multi-image	67
■ Mode volet et mode mixage	68
Agrandissement de l'image de lecture (zoom lecture)	69
Ajout de nouveaux sons sur une cassette enregistrée (Repiquage sonore)	70
Utilisation de la MultiMediaCard ou de la Carte mémoire SD	72
Utilisation du caméscope comme appareil vidéo photo numérique (Enregistrement d'images fixes mégapixels-instantané de carte)	73
Copie des images d'une cassette sur une MultiMediaCard ou Carte mémoire SD	76
Copie d'images fixes d'une MultiMediaCard ou Carte mémoire SD sur une cassette	77
Lecture d'images enregistrées sur la MultiMediaCard ou Carte mémoire SD (lecture de carte)	78
Insertion de titres	80
Création de titres	81
Pour écouter de la musique (lecture de musique)	83
Pour empêcher l'effacement accidentel des images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD (paramètre de verrouillage)	85
Effacement d'images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD	86
Pour pouvoir réutiliser une MultiMediaCard ou une carte mémoire SD devenue inutilisable (formatage)	87
Écriture des informations de tirage sur une MultiMediaCard ou une carte mémoire SD (informations DPOF)	88
Utilisation d'images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD sur l'ordinateur	89
Logiciel d'application pour la carte mémoire SD	90
MultiMediaCard et carte mémoire SD	91




Télécommande	92
■ Insertion de la pile-bouton	96
■ Utilisation de la télécommande	97

Montage

Copie sur une cassette S-VHS (ou VHS) (Repiquage)	98
Enregistrement du contenu d'une source externe	99
■ En ce qui concerne l'enregistrement sur une carte	99
■ Conversion analogique-numérique	99
Utilisation avec des appareils vidéo numérique (Repiquage)	100
Copie à l'aide d'une table de montage	101
Utilisation du caméscope avec une imprimante vidéo	102
Utilisation de la fonction impression automatique (Autoprint)	103
Utilisation du caméscope avec un ordinateur	105

Remarques, divers

Précautions d'utilisation	106
■ Après l'utilisation	106
■ Condensation	108
■ Remède à l'encrassement des têtes vidéo	109
■ Bon usage de la batterie	110
■ Lecture répétée	110
■ Écoute des sons de lecture au casque d'écoute	110
■ Précautions pour le rangement	111
■ Moniteur LCD/Visuel/Pare-soleil d'objectif	112
■ Flash automatique	112
Glossaire	113
■ Système vidéo numérique	113
■ Mise au point	114
■ Réglage de la balance des blancs	116
■ Température de couleur	117
■ Code temporel	118
■ Fonction arrêt mémoire	118
Indications	119
Avant de faire appel à un technicien (Problèmes & Solutions)	127
Accessoires en option	131
Spécifications	133

1.  K2GJ2DZ00010 K2CR2DA00004	2.  VSB0418	3.  N2QAEC000003 CR2025
4.  VYP7852 VGQ5138 VYQ1988	5.  K2KC4CB00001	6.  K2KZ9BA00001
7.  VFC3506	8.  VFK1451	9.  VFA0324

DEUTSCH

Mitgeliefertes Zubehör

- Netzadapter (→ 10, 11)**
Zur Versorgung des Camerarecorders mit Strom.
Zum Aufladen des Akkus.
Gleichstrom-Eingangskabel und Netzkabel (→ 10, 11)
Zum Anschließen des Netzadapters an den Camerarecorder und an eine Netzsteckdose.
- Akku (→ 11)**
Zur Versorgung des Camerarecorders mit Strom.
- Fernbedienung und Knopfzelle (→ 92, 96, 97)**
- Objektivdeckel und Objektivdeckel-Kordel (→ 16)**
Sonnenblende (→ 7, 112)
- AV-Kabel (→ 40, 98, 101, 105)**
- S-Video-Kabel (→ 40, 98, 101, 102, 103, 105)**
Das S-Video-Kabel an diese Buchse anschließen, um ein schärferes Bild aufnehmen oder auf dem Fernseh Bildschirm betrachten zu können.
- Schultertrageriemen (→ 16)**
- Kopfreinigungs-Cassette (→ 109)**
- MultiMediaCard (→ 72) (nur NV-MX5 und NV-MX7)**

Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines in Ihrem Land evtl. vorhandenen Rücknahmesystems. Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab. Batterien sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät
-abschaltet und signalisiert „Batterien leer“
-nach längerem Gebrauch der Batterien nicht
-mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlußsicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Li = Batterie enthält Lithium



FRANÇAIS



Accessoires standard

- Adaptateur CA (→ 10, 11)**
Pour alimenter le caméscope.
Pour charger la batterie.
Câble d'entrée CC et câble d'alimentation secteur (→ 10, 11)
Pour raccorder l'adaptateur CA au caméscope et à une prise d'alimentation secteur.
- Batterie (→ 11)**
Pour alimenter le caméscope.
- Télécommande et pile-bouton (→ 92, 96, 97)**
- Capuchon d'objectif et cordon de capuchon d'objectif (→ 16)**
Pare-soleil d'objectif (→ 7, 112)
- Câble audio/vidéo (→ 40, 98, 101, 105)**
- Câble S-Vidéo (→ 40, 98, 101, 102, 103, 105)**
Raccorder le câble S-Vidéo à la prise S-Vidéo pour enregistrer ou voir des images plus nettes sur l'écran du téléviseur.
- Bandoulière (→ 16)**
- Cassette de nettoyage de têtes (→ 109)**
- MultiMediaCard (→ 72) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)**

■ Remarque concernant les batteries et piles

Les batteries rechargeables ou piles usagées ne peuvent être ajoutées aux déchets ménagers. Informez-vous auprès de l'autorité locale compétente afin de connaître les endroits où vous pouvez déposer celles-ci.





DEUTSCH

Bedienungselemente und Bauteile

- 1 Intelligenter Zubehörschuh** (nur NV-MX5 und NV-MX7)
Hier kann das Blitzgerät VW-FLH3E (Sonderzubehör) oder das Stereo-Mikrofon VW-VMS2E (Sonderzubehör) usw. befestigt werden. Bei Verwendung von Zubehör, das mit dem intelligenten Zubehörschuh kompatibel ist, wird dieses über den Camerarecorder mit Spannung versorgt. Entfernen Sie die Abdeckung vom Zubehörschuh, bevor Sie Zubehör daran befestigen.
• Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte des intelligenten Zubehörschuhs.
Zubehörschuh (nur NV-MX1)
Zum Befestigen eines Stereo-Mikrofon VW-VMS2E (Sonderzubehör) usw.
- 2 Zubehörschuh-Abdeckung**
Vor dem Befestigen eines Zubehörs am Zubehörschuh die Zubehörschuh-Abdeckung abnehmen, indem Sie diese in Pfeilrichtung schieben.
- 3 Ein-/Ausblend-Taste [FADE]** (→ 46)
- 4 Gegenlicht-Taste [BLC]** (→ 27)
- 5 Standbild-Taste [STILL]** (→ 33)
- 6 Öffnungstaste für den LCD-Monitor [PUSH OPEN]** (→ 15)
- 7 LCD-Monitor** (→ 15, 112)

Aufgrund von technologisch bedingten Beschränkungen in der LCD-Produktion können auf dem LCD-Monitor-Bildschirm u. U. einige winzige helle oder dunkle Punkte sichtbar sein. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung, und diese Punkte werden nicht mit aufgezeichnet.

- 8 Lautsprecher** (→ 36)
- 9 Titeltaste [TITLE]** (→ 80) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 10 Multibild-Taste [MULTI]** (→ 51, 52, 63, 64, 65, 79)
Bild-im-Bild-Taste [P-IN-P] (→ 54)
- 11 Akkuhalterung** (→ 10, 11)
- 12 Modus-Wahlschalter [AUTO/MNL]**
(→ 26, 47, 56, 57, 59, 60, 61)
- 13 Scharfeinstelltaste [FOCUS]** (→ 59)
- 14 Sonnenblende** (→ 112)
Achten Sie darauf, die Sonnenblende angesetzt zu lassen, um ein Eindringen von Streulicht zu verhindern.
- 15 Objektiv**


FRANÇAIS

Commandes et composants

- 1 Griffe porte-accessoire intelligente** (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
Un flash automatique (VW-FLH3E: en option) ou un microphone stéréo (VW-VMS2E: en option), etc. peut y être monté. Lorsqu'on utilise un accessoire compatible avec la griffe porte-accessoire intelligente, il est alimenté directement par le caméscope. Retirer le panneau du contact pour monter ces accessoires.
• Ne pas toucher la partie connecteur de la griffe porte-accessoire intelligente.
Griffe accessoire (NV-MX1 seulement)
Un microphone stéréo (VW-VMS2E: en option), etc. est monté ici.
- 2 Panneau de la griffe**
Lors de l'utilisation de la griffe, ouvrir le panneau de la griffe en le faisant glisser dans la direction de la flèche.
- 3 Touche de fondu [FADE]** (→ 46)
- 4 Touche de contre-jour [BLC]** (→ 27)
- 5 Touche d'image fixe [STILL]** (→ 33)
- 6 Touche d'ouverture du moniteur LCD [PUSH OPEN]** (→ 15)
- 7 Moniteur LCD** (→ 15, 112)

En raison des limitations de la technologie de production des LCD, il est possible qu'il y ait de minuscules points brillants ou sombres sur l'écran du moniteur LCD. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie, et n'affecte pas l'image enregistrée.

- 8 Haut-parleur** (→ 36)
- 9 Touche de titre [TITLE]** (→ 80) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 10 Touche de multi-images [MULTI]**
(→ 51, 52, 63, 64, 65, 79)
Touche d'image dans l'image [P-IN-P] (→ 54)
- 11 Support de batterie** (→ 10, 11)
- 12 Interrupteur de sélection de mode [AUTO/MNL]**
(→ 26, 47, 56, 57, 59, 60, 61)
- 13 Touche de mise au point [FOCUS]** (→ 59)
- 14 Pare-soleil d'objectif** (→ 112)
Toujours laisser le pare-soleil d'objectif en place comme protection contre une lumière excessive.
- 15 Objectif**




DEUTSCH

- 16 Aufnahme-Anzeigelampe (→ 26)
- 17 Weißabgleich-Sensor (→ 116)
Fernbedienungs-Sensor (→ 97)
- 18 Mikrofon (eingebaut, Stereo) (→ 29)
- 19 Wiedergabe-Taste [▶] (→ 36, 78, 83)
- 20 Rückwärts-Suchlauf-Taste [-SEARCH] (→ 41, 78)
Rückspul-/Rückwärts-Bildsuchlauf-Taste [◀◀] (→ 36, 37, 83)
Aufnahmeprüf-Taste [Ⓢ] (→ 27)
- 21 Stopp-Taste [■] (→ 36, 78, 83)
- 22 Vorwärts-Suchlauf-Taste [SEARCH+] (→ 41, 78)
Vorspul-/Vorwärts-Bildsuchlauf-Taste [▶▶] (→ 37, 83)
- 23 Pausentaste [II] (→ 39, 78, 83)
- 24 DV-Anschluss (i.LINK) [i] (→ 100)
Diese Buchse mit einem Digital-Video-Gerät mit DV-Anschluss „i.LINK“ verbinden.
„i.LINK“ ist die Buchsenbezeichnung gemäß Norm IEEE1394-1995.
„i“ ist das Logo auf Produkten, die den „i.LINK“-Spezifikationen entsprechen.
(Die Zuleitung von digitalen Signalen ist nur bei Modell NV-MX7 möglich.)
- 25 Menü-Taste [MENU] (→ 17)
- 26 Multifunktions-Regler/Taste [PUSH] (→ 17, 24, 25, 36, 37, 39, 56, 57, 60, 61)
- 27 Standbild-Aufnahmetaste [PHOTO SHOT] (→ 31, 33, 73, 76, 77, 80, 81)
- 28 Akku-Entriegelungstaste [BATT. EJECT] (→ 11)
- 29 Band-/Card-Photoshot-Wahlschalter [TAPE/CARD] (→ 73) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 30 Rückstelltaste [RESET] (→ 127)
- 31 Card-Zugriffslampe [ACCESS] (→ 72) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 32 Cardschlitze-Abdeckung (→ 72) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 33 Cardschlitze (→ 72) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 34 Öffnungshebel für Cardschlitze-Abdeckung [OPEN] (→ 72) (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 35 Cassettenfach-Fenster (→ 13)
- 36 Handgriff-Riemen (→ 16)
- 37 Halterungen für den Schultertrageriemen (→ 16)

FRANCAIS

- 16 Témoin d'enregistrement (→ 26)
- 17 Capteur de la balance des blancs (→ 116)
Capteur de télécommande (→ 97)
- 18 Micro (incorporé, stéréo) (→ 29)
- 19 Touche de lecture [▶] (→ 36, 78, 83)
- 20 Touche de recherche vers l'arrière [-SEARCH] (→ 41, 78)
Touche de rebobinage/repérage arrière [◀◀] (→ 36, 37, 83)
Touche de vérification d'enregistrement [Ⓢ] (→ 27)
- 21 Touche d'arrêt [■] (→ 36, 78, 83)
- 22 Touche de recherche vers l'avant [SEARCH+] (→ 41, 78)
Touche d'avance rapide/repérage avant [▶▶] (→ 37, 83)
- 23 Touche de pause [II] (→ 39, 78, 83)
- 24 Borne DV (i.LINK) [i] (→ 100)
La raccorder à l'appareil vidéo numérique.
"i.LINK" est le nom du connecteur, conformément à IEEE1394-1995.
"i" est le logo marqué sur les produits conformes aux spécifications "i.LINK".
(Il n'est possible d'entrer des signaux numériques qu'avec le modèle NV-MX7.)
- 25 Touche de menu [MENU] (→ 17)
- 26 Molette multifonctions [PUSH] (→ 17, 24, 25, 36, 37, 39, 56, 57, 60, 61)
- 27 Touche d'instantané [PHOTO SHOT] (→ 31, 33, 73, 76, 77, 80, 81)
- 28 Touche d'éjection de batterie [BATT. EJECT] (→ 11)
- 29 Sélecteur d'instantané bande/carte [TAPE/CARD] (→ 73) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 30 Bouton de remise à zéro [RESET] (→ 127)
- 31 Témoin d'accès de carte [ACCESS] (→ 72) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 32 Cache de logement de carte (→ 72) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 33 Logement de carte (→ 72) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 34 Levier d'ouverture de cache de logement de carte [OPEN] (→ 72) (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 35 Fenêtre du compartiment de cassette (→ 13)
- 36 Courroie de poignée (→ 16)
- 37 Pattes d'attache de la bandoulière (→ 16)



DEUTSCH

- 38** Oberer Cassettenfachdeckel (→ 13)
- 39** Zoomhebel [W/T] (→ 29)
- 40** Betriebsmodus-Lampen
[CAMERA/VCR/CARD P.B] (→ 26, 36, 78)
(Die Lampe [CARD P.B] ist nur bei den Modellen NV-MX5 und NV-MX7 vorgesehen.)
- 41** Aus/Ein- und Modus-Wahlschalter [OFF/ON/MODE] (→ 15, 26, 36, 78)
- 42** Augenmuschel
- 43** Sucher (→ 15, 112)

Aufgrund von technologisch bedingten Beschränkungen in der LCD-Produktion können auf dem Sucherbildschirm u. U. einige winzige helle oder dunkle Punkte sichtbar sein. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung, und diese Punkte werden nicht mit aufgezeichnet.


- 44** Okularkorrektur-Regler (→ 15)
- 45** Aufnahme-Start-/Stopp-Taste (→ 26)
- 46** Cassettenauswurf-Hebel [OPEN/EJECT] (→ 13)
- 47** Unterer Cassettenfachdeckel (→ 13)
- 48** Stativanschluss
Zum Befestigen des Camerarecorders auf einem Stativ (Sonderzubehör).
- 49** Cassettenhalterung (→ 13)
- 50** S-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse [S-VIDEO IN/OUT] (→ 40, 98, 101, 102, 103, 105)
(Die Eingangsfunktion ist nur beim Modell NV-MX7 vorgesehen.)
- 51** Edit-Buchse [EDIT (MINI)] (→ 101, 103)
- 52** Audio-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse [AV IN/OUT] (→ 40, 98, 99, 101, 105) (Die Eingangsfunktion ist nur beim Modell NV-MX7 vorgesehen.)
Kopfhörerbuchse [PHONES] (→ 110)
Wenn ein Kabel an diese Buchse angeschlossen ist, wird vom eingebauten Lautsprecher des Camerarecorders kein Ton wiedergegeben.
- 53** Mikrofonbuchse [MIC]
Zum Anschließen eines externen Mikrofons oder einer Stereoanlage. (Durch Anschluß an diese Buchse wird das eingebaute Mikrofon ausgeschaltet.)
- 54** Digital-Standbild-Buchse [D.STILL PICTURE] (→ 105)
- 55** Scharfeinstellring (→ 59)

FRANÇAIS

- 38** Couvercle du compartiment de cassette supérieur (→ 13)
- 39** Levier du zoom [W/T] (→ 29)
- 40** Témoins du mode de fonctionnement
[CAMERA/VCR/CARD P.B] (→ 26, 36, 78)
(Seuls les modèles NV-MX5 et NV-MX7 sont équipés d'un témoin [CARD P.B].)
- 41** Interrupteur d'alimentation et sélection de mode [OFF/ON/MODE] (→ 15, 26, 36, 78)
- 42** Oculaire
- 43** Viseur (→ 15, 112)

En raison des limitations de la technologie de production des LCD, il est possible qu'il y ait de minuscules points brillants ou sombres sur l'écran du viseur. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie, et n'affecte pas l'image enregistrée.

- 44** Bouton du correcteur d'oculaire (→ 15)
- 45** Touche de départ/arrêt d'enregistrement (→ 26)
- 46** Levier d'éjection de cassette [OPEN/EJECT] (→ 13)
- 47** Couvercle du compartiment de cassette inférieur (→ 13)
- 48** Réceptacle du trépied
Pour monter le caméscope sur un trépied en option.
- 49** Support de cassette (→ 13)
- 50** Prise d'entrée/sortie S-Vidéo [S-VIDEO IN/OUT] (→ 40, 98, 101, 102, 103, 105) (Seulement le modèle NV-MX7 est équipé d'une fonction d'entrée.)
- 51** Prise de montage [EDIT (MINI)] (→ 101, 103)
- 52** Prise d'entrée/sortie audio-vidéo [AV IN/OUT] (→ 40, 98, 99, 101, 105) (Seulement le modèle NV-MX7 est équipé d'une fonction d'entrée.)
Prise de casque [PHONES] (→ 110)
Lorsqu'on raccorde un câble à cette prise, le haut-parleur incorporé du caméscope est mis hors circuit.
- 53** Prise de micro [MIC]
Pour raccorder un micro extérieur ou un appareil audio. (La connexion à cette prise met le micro incorporé hors circuit.)
- 54** Borne d'image fixe numérique [D.STILL PICTURE] (→ 105)
- 55** Bague de mise au point (→ 59)



DEUTSCH

Die 3 Arten der Stromversorgung

- 1) Netzadapter ① (mitgeliefert) zur Stromversorgung von einer Netzsteckdose
- 2) Akku-Ladegerät (Autobatterie) ② (Sonderzubehör) für die Stromversorgung von der Zigarettenanzünderbuchse
- 3) Akku (mitgeliefert) (→ 11)

■ Stromversorgung von einer Netzsteckdose

- 1 Den Sucher nach oben schwenken.
Nicht an der Augenmuschel ziehen, um den Sucher auszufahren.
- 2 Den akkuförmigen Stecker des Gleichstrom-Eingangskabels in die Akkuhalterung am Camerarecorder einsetzen und nach unten schieben, bis er mit einem Klick einrastet.
- 3 Den anderen Stecker des Gleichstrom-Eingangskabels an die Buchse [DC OUT] am Netzadapter anschließen.
- 4 Das Netzkabel an den Netzadapter und an eine Netzsteckdose anschließen.
 - Der Stecker des Netzkabels kann nicht vollständig in die Buchse des Netzadapters eingeschoben werden. Der Abstand, um den der Stecker bei korrektem Anschluss aus der Buchse hervorsteht, ist aus der obigen Abbildung ersichtlich.
 - Vor dem Anschließen des Netzkabels den Schalter [OFF/ON/MODE] am Camerarecorder auf [OFF] einstellen.
 - Bei längerem Einsatz des Camerarecorders erhitzt sich das Gerät; dies ist jedoch normal.

■ Stromversorgung von der Zigarettenanzünderbuchse im Auto

Der Einsatz des Akku-Ladegerätes (Autobatterie) (VW-KBD2E, Sonderzubehör) ermöglicht die Stromversorgung des Camerarecorders in einem Auto für Aufnahme und Wiedergabe. Sie können damit auch den Akku des Camerarecorders aufladen.

- Nach Gebrauch das Akku-Ladegerät (Autobatterie) von der Zigarettenanzünderbuchse abziehen.
- Wenn das Akku-Ladegerät (Autobatterie) bereits vor dem Anlassen des Motors in die Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt wird, könnte die Sicherung im Stecker ü. U. durchbrennen.
- Auch die Bedienungsanleitung des Akku-Ladegerätes (Autobatterie) durchlesen.

FRANCAIS

Les trois types d'alimentation

- 1) Adaptateur CA ① (fourni) pour alimenter le caméscope à partir d'une prise secteur
- 2) Chargeur sur allume-cigare ② (en option) permettant de fournir l'alimentation électrique à partir de la prise pour allume-cigare d'un véhicule
- 3) Batterie (fournie) (→ 11)


■ Alimentation à partir d'une prise secteur

- 1 Incliner le viseur vers le haut.
Ne pas tirer sur l'oculaire pour déplier le viseur.
- 2 Introduire le connecteur en forme de batterie du câble d'entrée CC comme indiqué sur l'illustration ci-dessus dans le support de batterie du caméscope, puis le faire glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- 3 Brancher l'autre fiche du câble d'entrée CC à la prise [DC OUT] de l'adaptateur CA.
- 4 Raccorder le câble d'alimentation secteur à l'adaptateur CA et à une prise secteur.
 - La fiche du câble d'alimentation secteur ne peut pas être complètement enfoncée dans la prise de l'adaptateur CA. Il reste un certain espace comme le représente l'illustration ci-dessus.
 - Avant de débrancher le câble d'alimentation secteur, mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF].
 - Lorsque le caméscope fonctionne pendant une longue durée, il s'échauffe. Ceci est normal.

■ Alimentation électrique à partir de la prise pour allume-cigare d'une voiture

Le chargeur sur allume-cigare (VW-KBD2E, en option) permet de fournir l'alimentation électrique au caméscope dans une automobile pour effectuer l'enregistrement et la lecture. Il permet aussi de charger la batterie du caméscope.

- Après l'utilisation, veiller à débrancher le chargeur sur allume-cigare de la prise pour allume-cigare.
- Si le chargeur sur allume-cigare est déjà raccordé à la prise pour allume-cigare avant la mise en marche du moteur, la fiche du chargeur sur allume-cigare risque de sauter.
- Veiller à lire aussi le mode d'emploi du chargeur sur allume-cigare.



DEUTSCH

■ Stromversorgung mit dem Akku

Vor dem Einsatz den Akku vollständig aufladen.

- 1 Die Vorderkante des Akkus auf die Marke ① an der Seite des Netzadapters ausrichten und den Akku dann waagerecht bis zum Anschlag auf den Netzadapter aufschieben, bis er mit einem Klick einrastet.

- Das Gleichstrom-Eingangskabel abziehen.
(Wenn das Gleichstrom-Eingangskabel an den Netzadapter angeschlossen ist, kann der Akku nicht aufgeladen werden.)

- 2 Das Netzkabel an den Netzadapter und an eine Netzsteckdose anschließen.

- Die Lampen [POWER] ② und [CHARGE] ③ leuchten auf, und der Ladevorgang beginnt.
- Falls die Lampe [CHARGE] nicht leuchtet, obwohl der Akku angebracht ist, den Akku entfernen und dann erneut anbringen.
- Wenn die Lampe [CHARGE] erlischt, ist der Ladevorgang beendet.

- 3 Zum Abnehmen des Akkus diesen in entgegengesetzter Richtung zum obigen Schritt 1 schieben.

- Auch das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- 4 Den Sucher nach oben schwenken.

- 5 Den Akku in die Akkualterung am Camerarecorder einsetzen und nach unten schieben, bis er mit einem Klick einrastet.

■ Abnehmen des Akkus vom Camerarecorder

Die Taste [BATT. EJECT] ④ gedrückt halten und gleichzeitig den Akku nach oben schieben und abnehmen.

- Darauf achten, daß der Akku nicht aus Versehen fallen gelassen wird.
- Vor dem Herausnehmen des Akkus den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [OFF] stellen.

■ Ladeanzeigelampe [CHARGE]

Leuchtet: Während der Akku aufgeladen wird

Aus: Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

■ Wenn die Lampe [CHARGE] durchgehend blinkt

Falls die Temperatur des Akkus extrem tief oder hoch ist, blinkt die Lampe [CHARGE] am Netzadapter durchgehend. Sie blinkt ebenfalls, wenn im Akku oder im Netzadapter ein Defekt aufgetreten ist. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Hinweise zum Netzadapter“ (→ 107).

FRANÇAIS

■ Alimentation à partir de la batterie

Avant l'utilisation, charger complètement la batterie.

- 1 Aligner le rebord avant de la batterie avec la marque ① située sur le côté de l'adaptateur CA, puis la faire glisser horizontalement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un bruit sec.

- Si le câble d'entrée CC est raccordé à l'adaptateur CA, le débrancher, sinon il ne sera pas possible d'effectuer la charge.

- 2 Raccorder soigneusement le câble d'alimentation secteur à l'adaptateur CA et à une prise secteur.

- Le témoin [POWER] ② et le témoin [CHARGE] ③ s'allument et la charge commence.
- Si le témoin [CHARGE] ne s'allume pas bien que la batterie soit fixée, retirer la batterie puis la fixer de nouveau.
- Lorsque le témoin [CHARGE] s'éteint, la charge est terminée.

- 3 Retirer la batterie en la faisant glisser dans la direction opposée à celle de l'étape 1 ci-dessus.

- Débrancher aussi le câble d'alimentation secteur.

- 4 Incliner le viseur vers le haut.

- 5 Insérer la batterie dans le support de batterie du caméscope, puis le faire glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

■ Retrait de la batterie du caméscope

Tout en maintenant la touche [BATT. EJECT] ④ enfoncée, faire glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.

- Veiller à ne pas faire tomber la batterie accidentellement.
- Avant de retirer la batterie, mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF].

■ Témoin de charge [CHARGE]

Allumé: Pendant la charge

Eteint: La batterie est complètement chargée.

■ Lorsque le témoin [CHARGE] clignote continuellement

Si la température de la batterie est très basse ou très haute, le témoin [CHARGE] de l'adaptateur CA clignote continuellement. Il clignote aussi continuellement lorsqu'une anomalie s'est produite dans la batterie ou dans l'adaptateur CA. Pour plus de détails, lire la section "Remarques concernant l'adaptateur CA" (→ 107).

		NV-MX1	NV-MX5	NV-MX7
VSB0418 CGR-D120 	(A)	1 h.	1 h.	1 h.
	(B)	1 h 25 min. (1 h 5 min.)	1 h 20 min. (1 h 5 min.)	1 h 20 min. (1 h 5 min.)
	(C)	45 min. (35 min.)	40 min. (35 min.)	40 min. (35 min.)
CGP-D210 	(A)	1 h 50 min.	1 h 50 min.	1 h 50 min.
	(B)	2 h 20 min. (1 h 55 min.)	2 h 20 min. (1 h 50 min.)	2 h 20 min. (1 h 50 min.)
	(C)	1 h 10 min. (1 h.)	1 h 10 min. (55 min.)	1 h 10 min. (55 min.)
CGR-D220 	(A)	2 h.	2 h.	2 h.
	(B)	2 h 55 min. (2 h 20 min.)	2 h 50 min. (2 h 15 min.)	2 h 50 min. (2 h 15 min.)
	(C)	1 h 30 min. (1 h 10 min.)	1 h 25 min. (1 h 10 min.)	1 h 25 min. (1 h 10 min.)
CGP-D320 	(A)	3 h 15 min.	3 h 15 min.	3 h 15 min.
	(B)	5 h 5 min. (4 h 5 min.)	4 h 50 min. (3 h 55 min.)	4 h 50 min. (3 h 55 min.)
	(C)	2 h 35 min. (2 h 5 min.)	2 h 25 min. (2 h.)	2 h 25 min. (2 h.)
CGR-D815 	(A)	5 h 20 min.	5 h 20 min.	5 h 20 min.
	(B)	9 h 25 min. (7 h 40 min.)	9 h 10 min. (7 h 40 min.)	9 h 10 min. (7 h 40 min.)
	(C)	4 h 45 min. (3 h 50 min.)	4 h 35 min. (3 h 50 min.)	4 h 35 min. (3 h 50 min.)

DEUTSCH

Aufladedauer und maximale Aufnahmedauer für Daueraufnahme

(A) Aufladedauer

(B) Maximale ununterbrochene Aufnahmedauer

(C) Unterbrochene Aufnahmedauer

(Die unterbrochene Aufnahmedauer gibt die ungefähr mögliche totale Aufnahmedauer bei wiederholtem Aufnahmestart und -stopp an.)

- „1 h 10 min.“ bedeutet „1 Stunde und 10 Minuten“.
- Das Akku-Modell VSB0418 ist mitgeliefert.
- Bei den in der obigen Tabelle aufgeführten Zeiten handelt es sich um Näherungswerte. Die Zeiten in Klammern gelten für den Aufnahmebetrieb mit LCD-Monitor.

Die obigen zu Ihrer Information angegebenen Zeiten geben die Aufnahmedauer bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% an. Bei niedrigerer oder höherer Temperatur kann eine längere Aufladedauer nötig sein.

- Während des Betriebs und des Aufladens kann sich der Akku erwärmen. Auch der Camerarecorder kann während des Einsatzes warm werden.
- Bei oft wiederholtem Aufnahmestart und -stopp ist die mögliche Aufnahmedauer kürzer als oben angegeben.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, bitte „Vorsichtshinweise für die Aufbewahrung“ (→ 111) durchlesen.
- Die Akkus CGP-D110 und CGP-D105 können nicht mit diesem Netzadapter benutzt werden.

FRANÇAIS

Durée de charge et durée maximale d'enregistrement continu

(A) Durée de charge

(B) Durée maximale d'enregistrement continu


(C) Durée d'enregistrement intermittent

(La durée d'enregistrement intermittent indique la durée d'enregistrement totale possible lorsqu'on enclenche et qu'on arrête l'enregistrement de façon répétée.)

- „1 h 10 min.“ signifie „1 heure et 10 minutes“.
- Le modèle de batterie VSB0418 est fourni.
- Les durées indiquées dans le tableau ci-dessus sont approximatives. Les nombres entre parenthèses indiquent la durée d'enregistrement lorsque le moniteur LCD est utilisé.

Les durées figurant dans le tableau ci-dessus indiquent la durée d'enregistrements effectués à une température ambiante de 20°C et avec une humidité relative de 60%. Il est possible que la durée de charge soit plus longue lorsqu'on charge la batterie à une température plus élevée ou plus basse.

- Pendant l'utilisation et la charge, la batterie s'échauffe. Le caméscope s'échauffe aussi lorsqu'il fonctionne.
- Lorsqu'on arrête et qu'on reprend l'enregistrement à de nombreuses reprises, la durée d'enregistrement par batterie sera plus courte que les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.
- Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une longue durée, lire la section „Précautions pour le rangement“ (→ 111).
- Les modèles de batterie CGP-D110 et CGP-D105 ne peuvent pas être utilisés avec cet adaptateur CA.



DEUTSCH

Einsetzen der Cassette

- 1 Den Hebel [OPEN/EJECT] ① nach rechts schieben und gleichzeitig den unteren Cassettenfachdeckel öffnen, bis er mit einem Klick einrastet.
Die Cassettenhalterung gleitet heraus.
- 2 Die Cassette mit ihrem Fenster in der oben gezeigten Position ② in die Cassettenhalterung einsetzen.
- 3 An der Markierung [PUSH CLOSE] drücken, um den oberen Cassettenfachdeckel zu schließen. Die Cassettenhalterung mit der darin eingesetzten Cassette wird in den Camerarecorder hineingezogen. Sicherstellen, daß die Cassettenhalterung vollständig eingefahren ist.
- 4 Den unteren Cassettenfachdeckel schließen.

- Wenn der Netzadapter oder der Akku für die Stromversorgung verwendet wird, kann die Cassette auch bei ausgeschaltetem Camerarecorder eingesetzt oder herausgenommen werden.
- Beim Öffnen oder Schließen des Cassettenfachs immer die rechteckige Kunststoffschlaufe ③ am Handgriffriemen in Pfeilrichtung nach unten drücken, damit sie das Öffnen und Schließen des Cassettenfachs nicht behindert.
- Beim Einsetzen der Cassette sicherstellen, daß sie richtig ausgerichtet ist, und sie dann bis zum Anschlag gerade nach unten schieben.
- Beim Einsetzen einer Cassette, auf der bereits aufgenommen wurde, zuerst mit der Funktion Kamerasuchlauf (→ 41) die Position auffinden, ab welcher die neue Aufnahme gemacht werden soll.
- Beim Einsetzen einer neuen Cassette das Band zum Anfang zurückspulen, bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen.

Schutz einer Aufnahme vor unbeabsichtigtem Löschen
Das Öffnen des Löscheschuttschiebers an der Cassette ④ (in Richtung des Pfeils [SAVE] schieben) verhindert das Aufnehmen. Um auf eine so geschützte Cassette wieder aufnehmen zu können, den Löscheschuttschieber schließen (in Richtung des Pfeils [REC] schieben).

FRANÇAIS

Insertion de la cassette

- 1 Faire glisser le levier [OPEN/EJECT] ① vers la droite et ouvrir en même temps le couvercle du compartiment de cassette inférieur jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
Le support de cassette glisse vers l'extérieur.
- 2 Insérer la cassette avec sa fenêtre placée à la position ② indiquée ci-dessus.
- 3 Appuyer sur la marque [PUSH CLOSE] pour fermer le couvercle du compartiment de cassette supérieur.
Le support de cassette avec la cassette se rétracte dans l'appareil.
S'assurer que le support de cassette s'est rétracté complètement.
- 4 Refermer le couvercle du compartiment de cassette inférieur.

- Si l'on utilise l'adaptateur CA ou la batterie pour fournir le courant, il est possible d'introduire ou d'éjecter la cassette sans mettre le caméscope en circuit.
- Pour ouvrir ou fermer le compartiment de cassette, abaisser la boucle ③ de la courroie de poignée dans le sens de la flèche de manière qu'elle ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du compartiment de cassette.
- Lorsqu'on insère la cassette, veiller à ce qu'elle soit orientée dans le bon sens puis la pousser à fond vers l'intérieur.
- Lorsqu'on insère une cassette sur laquelle on a déjà enregistré, utiliser la fonction recherche caméscope (→ 41) pour rechercher la position à partir de laquelle on veut poursuivre l'enregistrement.
- Lorsqu'on insère une nouvelle cassette, rebobiner la bande jusqu'au début avant d'enclencher l'enregistrement.

Prévention de l'effacement accidentel des enregistrements
Lorsqu'on ouvre la glissière de protection contre l'effacement de la cassette ④ (lorsqu'on la fait glisser dans le sens de la flèche [SAVE]), il est impossible d'enregistrer. Pour enregistrer à nouveau, fermer la glissière de protection contre l'effacement (la faire glisser dans le sens de la flèche [REC]).

DEUTSCH

Falls die Cassettenhalterung nicht in den Camerarecorder hineingezogen wird:

- An der Markierung [PUSH CLOSE] drücken und den oberen Cassettenfachdeckel sicher schließen.
- Den Camerarecorder aus- und dann erneut einschalten.
- Überprüfen, ob der Akku entladen ist.

Falls die Cassettenhalterung nicht herausgleitet:

- Den unteren Cassettenfachdeckel vollständig schließen und dann wieder öffnen.
- Überprüfen, ob der Akku entladen ist.

■ LP-Modus

Die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit kann mit [REC SPEED] im Untermenü [RECORDING SETUP] gewählt werden. (→ 17)

Wenn Sie den Modus LP wählen, ist die mögliche Aufnahmedauer pro Cassette 1,5 mal so lange wie im SP-Modus.

Das Aufnehmen im LP-Modus hat keinen negativen Einfluß auf die Bildqualität. Das Wiedergabebild kann jedoch mosaikartige Muster enthalten und gewisse Funktionen können nur beschränkt nutzbar sein.

- In den folgenden Fällen können mosaikartige Muster im Wiedergabebild auftreten oder normale Bildwiedergabe ist nicht möglich:
 - Wenn eine mit diesem Camerarecorder im LP-Modus aufgezeichnete Cassette mit einem anderen Digital-Video-Gerät wiedergegeben wird.
 - Wenn eine mit einem anderen Digital-Video-Gerät im LP-Modus aufgezeichnete Cassette mit diesem Camerarecorder wiedergegeben wird.
 - Wenn eine mit diesem Cassettenrecorder im LP-Modus aufgezeichnete Cassette mit einem anderen Digital-Video-Gerät wiedergegeben wird, das nicht mit LP-Modus ausgestattet ist.
 - Im Wiedergabe-Modus Zeitlupe oder Einzelbild. (→ 38, 39)
 - Beim Einsatz der Kameraschluß-Funktion. (→ 41)
- Da die Aufnahmespur im LP-Modus schmaler ist als die Kopfbreite, ist es nicht möglich, eine bereits bespielte Cassette nachzuvertonen (→ 70).

FRANÇAIS

Si le support de cassette ne se rétracte pas dans l'appareil

- Appuyer sur la marque [PUSH CLOSE] et bien refermer le couvercle du compartiment de cassette supérieur.
- Mettre le caméscope hors circuit puis à nouveau en circuit.
- Vérifier si la batterie n'est pas déchargée.

Si le support de cassette ne s'ouvre pas

- Fermer complètement le couvercle du compartiment de cassette inférieur puis l'ouvrir à nouveau.
- Vérifier si la batterie n'est pas déchargée.


■ Mode LP

Il est possible de sélectionner la vitesse d'enregistrement désirée à l'aide de l'élément [REC SPEED] du sous-menu [RECORDING SETUP]. (→ 17)

Lorsqu'on sélectionne le mode LP, la durée d'enregistrement possible est 1,5 fois plus longue qu'en mode SP.

L'enregistrement en mode LP ne détériore pas la qualité de l'image. Toutefois, il se peut que l'image de lecture contienne des motifs en mosaïque et que certaines fonctions ne soient pas correctement utilisables.

- Dans les cas suivants, il est possible que des motifs en mosaïque apparaissent dans l'image de lecture ou que l'image ne soit pas correctement lue:
 - Lorsqu'une cassette enregistrée en mode LP sur ce caméscope est lue sur un autre appareil vidéo numérique.
 - Lorsqu'une cassette enregistrée en mode LP sur un autre appareil vidéo numérique est lue sur ce caméscope.
 - Lorsqu'une cassette enregistrée en mode LP sur ce caméscope est lue sur un appareil vidéo numérique ne possédant pas le mode LP.
 - En mode lecture au ralenti ou lecture trame par trame. (→ 38, 39)
 - Lorsqu'on utilise la fonction recherche caméscope. (→ 41)
- Comme la largeur de la plage d'enregistrement en mode LP est plus petite que la largeur de la tête, il est impossible d'enregistrer de nouveaux sons sur une cassette déjà enregistrée (répiquage sonore) (→ 70).



DEUTSCH

Benutzen des Suchers

Vor dem Benutzen des Suchers diesen präzise so auf die Sehkraft Ihrer Augen abstimmen, daß die Anzeigen im Sucher klar und deutlich sichtbar sind.

- 1** Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen.
- 2** Den Sucher nach oben schwenken.
Der Winkel des Suchers läßt sich nach oben verstellen,
- 3** Den Okularkorrektur-Regler ① nach links oder rechts schieben, bis die Anzeigen im Sucher klar und deutlich sind.

Hinweis:

Darauf achten, daß der Sucher nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
Die Vergrößerungslinse wirkt wie ein Brennglas und kann den Sucher beschädigen.

Benutzen des LCD-Monitors

Sie können auch aufnehmen, während Sie das Motiv auf dem geöffneten LCD-Monitor betrachten.

- 1** Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen.
- 2** Die Taste [PUSH OPEN] drücken und gleichzeitig den LCD-Monitor in Pfeilrichtung um ca. 90° öffnen.
Der Sucher schaltet automatisch ab.

Einstellen des Winkels

- 3** Den Winkel des LCD-Monitors dem gewünschten Aufnahmewinkel entsprechend einstellen.
• Der LCD-Monitor läßt sich aus seiner normalen senkrechten Stellung um maximal 180° nach oben und vorne ② und 90° nach unten ③ drehen. Ein gewaltsames Drehen über diesen Bereich hinaus könnte den Camerarecorder ernsthaft beschädigen.

Schließen des LCD-Monitors

Den LCD-Monitor gegen das Cameragehäuse schwenken, bis die Taste [PUSH OPEN] mit einem Klick einrastet.

FRANÇAIS

Utilisation du viseur

Avant d'utiliser le viseur, le régler à sa vue de manière que les indications dans le viseur soient claires et bien lisibles.

- 1** Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON].
- 2** Incliner le viseur vers le haut.
L'angle du viseur peut être réglé vers le haut.
- 3** Régler en faisant glisser le bouton du correcteur d'oculaire ①.

Remarque:

Ne pas laisser le viseur exposé à la lumière directe du soleil car son verre d'agrandissement pourrait regrouper les rayons lumineux et sérieusement endommager le viseur par la chaleur émise.

Utilisation du moniteur LCD

Il est aussi possible d'enregistrer tout en visionnant l'image sur le moniteur LCD ouvert.


- 1** Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON].
- 2** Appuyer sur la touche [PUSH OPEN] et tourner simultanément le moniteur LCD d'environ 90° dans le sens de la flèche.
Le viseur s'éteint.

Réglage de l'angle

- 3** Régler l'angle du moniteur LCD selon l'angle d'enregistrement désiré.
• Le moniteur LCD peut être tourné vers le haut de 180° ② et vers le bas de 90° ③ au maximum par rapport à sa position verticale normale. Si l'on essaie de le faire tourner en forçant au-delà de ces limites, on risque d'endommager le caméscope.

Fermeture du moniteur LCD

Pousser le moniteur LCD jusqu'à ce que la touche [PUSH OPEN] s'encliquette.



DEUTSCH

Anbringen des Objektivdeckels

- 1 Die größere Schlaufe der Objektivdeckel-Kordel durch die Öse am Objektivdeckel führen.
 - 2 Dann die kleinere Schlaufe der Objektivdeckel-Kordel durch die größere Schlaufe führen und die Kordel festziehen.
 - 3 Die kleinere Schlaufe am Handgriffriemen befestigen.
- Sie können den abgenommenen Objektivdeckel in den Handgriffriemen einhaken. ① (Wenn Sie nicht aufnehmen, sollten Sie den Objektivdeckel zum Schutz der Objektivlinse stets aufsetzen.)

Hinweis:

Darauf achten, daß das Objektiv nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird. Das Objektiv wirkt wie ein Brennglas und kann den CCD-Sensor beschädigen.

Verstellen des Handgriffriemens

Sie können den Handgriffriemen auf die Größe Ihrer Hand einstellen.

- 4 Die Hand unter dem Handgriffriemen durchführen und seine Länge der Hand anpassen. Anschließend das Ende des Handgriffriemens wieder nach hinten falten und den Haftbandverschluß sicher schließen.

Befestigen des Schultertrageriemens

Bevor Sie zum Aufnehmen aus dem Hause gehen, empfiehlt es sich, den Schultertrageriemen zu befestigen, um den Camerarecorder gegen Stürze zu sichern.

- 5 Das Ende des Schultertrageriemens durch die Halterung für den Schultertrageriemen am Camerarecorder ziehen.
- 6 Das Ende des Schultertrageriemens zurückbiegen und durch die Schnalle für die Längenverstellung führen.
Das Ende des Schultertrageriemens sollte mehr als 2 cm ② über die Schnalle herausragen, so daß es nicht herausrutschen kann.

FRANCAIS

Fixation du capuchon d'objectif

- 1 Faire passer la boucle la plus longue du cordon de capuchon d'objectif par l'oeillet fixé sur le capuchon d'objectif.
 - 2 Puis faire passer la boucle la plus courte du cordon de capuchon d'objectif par le centre de la boucle la plus longue et tirer à fond.
 - 3 Fixer la boucle la plus courte à la courroie de poignée.
- Il est possible d'accrocher le capuchon d'objectif retiré à la courroie de poignée ①. (Lorsqu'on n'enregistre pas, toujours fixer le capuchon d'objectif sur l'objectif pour protéger celui-ci.)

Remarque:

Ne pas laisser l'objectif exposé à la lumière directe du soleil car il pourrait regrouper les rayons lumineux et sérieusement endommager le capteur CCD par la chaleur émise.

Réglage de la courroie de poignée


Il est possible de régler la courroie de poignée à la taille de sa main.

- 4 Passer la main dans la courroie de poignée et régler sa longueur. Plier l'extrémité de la courroie de poignée afin d'attacher solidement la fermeture de la bande velcro.

Fixation de la bandoulière

Avant d'aller enregistrer en extérieur, nous vous recommandons de fixer la bandoulière afin d'empêcher une chute accidentelle du caméscope.

- 5 Tirer l'extrémité de la bandoulière par le support de bandoulière du caméscope.
- 6 Plier l'extrémité de la bandoulière vers l'arrière, la tirer par l'élément de réglage de longueur de bandoulière.
La tirer à plus de 2 cm ② de l'élément de réglage de longueur de bandoulière afin qu'elle ne risque pas de se défaire.



1

2

3

CAMERA FUNCTIONS

CAMERA SETUP
DIGITAL EFFECT
CARD SETUP
MULTI-PICTURES
RECORDING SETUP
DISPLAY SETUP
OTHER FUNCTIONS
DMC MODE

PRESS MENU TO EXIT

VCR FUNCTIONS

PLAYBACK FUNCTION
DIGITAL EFFECT
CARD SETUP
MULTI-PICTURES
RECORDING SETUP
AV IN/OUT SETUP
DISPLAY SETUP
OTHER FUNCTIONS

PRESS MENU TO EXIT

CARD FUNCTIONS

CARD PLAYBACK
ERASE PICTURE/TITLE
CARD EDITING
DISPLAY SETUP
OTHER FUNCTIONS

PRESS MENU TO EXIT

DEUTSCH

Benutzen des Menüs

Bei diesem Camerarecorder sind die Einstellungen für verschiedene Funktionen in Menüs zusammengefaßt, wodurch sich die gewünschten Funktionen und Einstellungen bequem wählen lassen.

- 1 Die Taste [MENU] drücken.**
Wenn die Lampe [CAMERA] leuchtet, wird das Menü für die Aufnahmefunktionen eingeblendet. **1**
Wenn die Lampe [VCR] leuchtet, wird das Menü für die Wiedergabefunktionen eingeblendet. **2**
Wenn die Lampe [CARD P.B.] leuchtet, wird das Menü für die Card-Wiedergabe-Funktionen eingeblendet. **3**
(nur NV-MX5 und NV-MX7)
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um das gewünschte Untermenü zu wählen.**
Beim Drehen des Reglers [PUSH] bewegt sich der Leuchtbalken zum nächsten Einstellpunkt.
- 3 Den Regler [PUSH] drücken, um das gewählte Untermenü einzublenden.**
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, um den gewünschten Einstellpunkt zu wählen.**
- 5 Den Regler [PUSH] drücken, um den gewählten Einstellpunkt auf den gewünschten Modus einzustellen.**
Bei jedem Druck auf den Regler rückt der Cursor [▶] zum nächsten Modus.
Einstellungen für die Einstellpunkte, die aufgrund der Kombination der gewählten Funktionen nicht gewählt werden können, sind in dunkelblau angezeigt.

- Solange das Menü eingeblendet ist, kann nicht aufgenommen oder wiedergegeben werden. Während der Wiedergabe kann das Menü eingeblendet werden, jedoch nicht während des Aufnehmens.
- Die oben aufgeführten Bedienungsschritte können auch mit der Fernbedienung ausgeführt werden. (→ 95)

Ausblenden des Menüs

Die Taste [MENU] erneut drücken.

Hinweise zu den im Menü gemachten Einstellungen

Die Einstellungen, die Sie im Menü gewählt haben, werden auch beim Ausschalten des Camerarecorders beibehalten. Wenn Sie jedoch die Stromversorgungseinheit (Akku, Netzadapter) vom Camerarecorder trennen, bevor Sie diesen ausschalten, werden die gewählten Einstellungen u. U. nicht beibehalten.

FRANÇAIS

Utilisation de l'écran de menu

Ce caméscope fait apparaître les réglages de diverses fonctions dans des menus pour faciliter la sélection des fonctions et des réglages désirés.

- 1 Appuyer sur la touche [MENU].**
Lorsque le témoin [CAMERA] est allumé, le menu du mode caméscope apparaît. **1**
Lorsque le témoin [VCR] est allumé, le menu du mode magnétoscope apparaît. **2**
Lorsque le témoin [CARD P.B.] est allumé, le menu du mode lecture de carte apparaît. **3**
(NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner le sous-menu désiré.**
Lorsqu'on tourne la molette [PUSH], l'élément mis en valeur change.
- 3 Appuyer sur la molette [PUSH] pour faire apparaître le sous-menu désiré.**
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner l'élément à régler.**
- 5 Appuyer sur la molette [PUSH] pour régler l'élément sélectionné au mode désiré.**
A chaque pression sur la molette, le curseur [▶] se déplace vers le mode suivant.
Les réglages des éléments de menu qui ne peuvent pas être utilisés en raison de la combinaison des fonctions sélectionnées sont affichés en bleu foncé.


- Pendant que le menu est affiché, il n'est pas possible d'effectuer l'enregistrement ou la lecture. Pendant la lecture, il est possible d'afficher le menu, mais pas pendant l'enregistrement.
- Il est aussi possible d'effectuer les opérations ci-dessus en utilisant la télécommande. (→ 95)

Abandon du menu

Appuyer à nouveau sur la touche [MENU].

Remarques concernant les réglages effectués sur le menu

Les réglages que l'on a sélectionnés sur le menu sont conservés si l'on met le caméscope hors circuit. Toutefois, si l'on débranche l'unité d'alimentation (batterie ou adaptateur CA) du caméscope avant de le mettre hors circuit, les réglages sélectionnés risquent d'être annulés.



DEUTSCH

Menü-Funktionen

Die hier abgebildeten Menüs dienen nur zum Erklären der Funktionen; die effektiven Menüs können daher u. U. etwas anders aussehen.

Hauptmenü für die Aufnahmefunktionen [CAMERA FUNCTIONS]

1. CAMERA SETUP
2. DIGITAL EFFECT
3. CARD SETUP (nur NV-MX5 und NV-MX7)
4. MULTI-PICTURES
5. RECORDING SETUP
6. DISPLAY SETUP
7. OTHER FUNCTIONS
8. DEMO MODE

Untermenü [CAMERA SETUP] ①

- ① Belichtungsautomatik-Programm-Modus [PROG.AE] (→ 47)
- ② Progressive-Modus [PROGRESSIVE] (→ 31)
- ③ Super-Bildstabilisator [SIS] (→ 35)
- ④ Digital-Zoom [D.ZOOM] (→ 30)
- ⑤ Aufnahme im Kinoformat-Modus [CINEMA] (→ 34)
- ⑥ Zurückschalten auf das Hauptmenü [RETURN]
Wenn Sie den Einstellpunkt [RETURN] auf [YES] einstellen, wird das Menü auf das Hauptmenü zurückgeschaltet.

Untermenü [DIGITAL EFFECT] ②

- ⑦ Digital-Effekte 1 [EFFECT1] (→ 49)
- ⑧ Digital-Effekte 2 [EFFECT2] (→ 49)

Untermenü [CARD SETUP] ③ (nur NV-MX5 und NV-MX7)

- ⑨ Bildgröße [PICTURE SIZE] (→ 73)
- ⑩ Bildqualität [PICTURE QUALITY] (→ 75)
- ⑪ Titelerstellung [CREATE TITLE] (→ 81)

FRANÇAIS

Fonctions des menus

Les illustrations des menus sont destinées à expliquer les fonctions; les menus réels sont quelque peu différents.

Menu principal du mode caméscope [CAMERA FUNCTIONS]

1. CAMERA SETUP
2. DIGITAL EFFECT
3. CARD SETUP (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
4. MULTI-PICTURES
5. RECORDING SETUP
6. DISPLAY SETUP
7. OTHER FUNCTIONS
8. DEMO MODE

Sous-menu [CAMERA SETUP] ①




- ① Mode d'exposition automatique [PROG.AE] (→ 47)
- ② Mode progressif [PROGRESSIVE] (→ 31)
- ③ Super stabilisateur d'image [SIS] (→ 35)
- ④ Zoom numérique [D.ZOOM] (→ 30)
- ⑤ Enregistrement en format grand écran [CINEMA] (→ 34)
- ⑥ Retour au menu principal [RETURN]
Si l'on met l'élément [RETURN] sur [YES], le menu retourne au menu principal.

Sous-menu [DIGITAL EFFECT] ②

- ⑦ Effets numériques 1 [EFFECT1] (→ 49)
- ⑧ Effets numériques 2 [EFFECT2] (→ 49)

Sous-menu [CARD SETUP] ③ (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

- ⑨ Taille d'image [PICTURE SIZE] (→ 73)
- ⑩ Qualité d'image [PICTURE QUALITY] (→ 75)
- ⑪ Création de titre [CREATE TITLE] (→ 81)



DEUTSCH

Hauptmenü für die Aufnahmefunktionen [CAMERA FUNCTIONS] (Fortsetzung)

Untermenü [MULTI-PICTURES] ④

- 12 Multibild-Modus [SCAN MODE] (→ 51, 52)
- 13 Stroboskop-Multibild-Geschwindigkeit [SPEED] (→ 51)
- 14 Swing-Modus [SWING] (→ 51)
- 15 Position des kleinen Bildes im normalen Bild [P-IN-P] (→ 54)

Untermenü [RECORDING SETUP] ⑤

- 16 Aufnahmegeschwindigkeits-Modus [REC SPEED] (→ 14)
- 17 Tonaufnahme-Modus [AUDIO REC] (→ 70)
- 18 Szenen-Index-Modus [SCENEINDEX] (→ 43)
- 19 Windgeräuschfilter [WIND CUT]
Wenn Sie [WIND CUT] auf [ON] stellen, werden Windgeräusche unterdrückt. Dies hat jedoch auch eine geringe Verschlechterung der Tonwiedergabe im Bassbereich zur Folge.
- 20 Zoom-Mikrofon [ZOOM MIC] (→ 29)

Untermenü [DISPLAY SETUP] ⑥

- 21 Datums- und Uhrzeit-Anzeige [DATE/TIME] (→ 122)
- 22 Zählwerkanzeige-Modus [C.DISPLAY] (→ 122)
- 23 Zählwerk-Rückstellung [C.RESET] (→ 118)
Zum Zurückstellen des Zählwerkes auf Null.
Der Timecode kann jedoch nicht auf Null zurückgestellt werden.
- 24 Anzeigemodus [DISPLAY] (→ 122)
- 25 LCD-Beleuchtungsmodus [LCD MODE] (→ 25)
- 26 LCD- und Sucher-Einstellung [LCD/EVF SET] (→ 25)

FRANÇAIS

Menu principal du mode caméscope [CAMERA FUNCTIONS] (suite)

Sous-menu [MULTI-PICTURES] ④

- 12 Mode multi-image [SCAN MODE] (→ 51, 52)
- 13 Vitesse multi-image stroboscopiques [SPEED] (→ 51)
- 14 Mode swing [SWING] (→ 51)
- 15 Position de la petite image dans l'image normale [P-IN-P] (→ 54)

Sous-menu [RECORDING SETUP] ⑤

- 16 Mode vitesse d'enregistrement [REC SPEED] (→ 14)
- 17 Mode enregistrement audio [AUDIO REC] (→ 70)
- 18 Mode index de séquence [SCENEINDEX] (→ 43)
- 19 Réducteur de souffle [WIND CUT]
Lorsqu'on règle l'élément [WIND CUT] sur [ON], le souffle du vent sur le micro est réduit. Toutefois, ceci cause aussi une légère dégradation de la reproduction sonore dans les graves.
- 20 Microphone zoom [ZOOM MIC] (→ 29)

Sous-menu [DISPLAY SETUP] ⑥

- 21 Indication de la date et de l'heure [DATE/TIME] (→ 122)
- 22 Mode affichage de compteur [C.DISPLAY] (→ 122)
- 23 Remise à zéro du compteur [C.RESET] (→ 118)
Pour remettre le compteur à zéro.
Toutefois, il n'est pas possible de remettre le code temporel à zéro.
- 24 Mode d'affichage [DISPLAY] (→ 122)
- 25 Mode éclairage LCD [LCD MODE] (→ 25)
- 26 Réglage du LCD et du viseur [LCD/EVF SET] (→ 25)

⑦

- OTHER FUNCTIONS**
- 27 REMOTE ▶ VCR1 VCR2 OFF
 - 28 REC LAMP ▶ OFF ON
 - 29 BEEP SOUND ▶ OFF ON
 - 30 SHTR EFFECT ▶ OFF ON
 - 31 CLOCK SET ▶ ---- YES
 - 32 SELF SHOOT ▶ NORMAL MIRROR
 - 33 RED EYE REDUCTION ▶ OFF ON
 - RETURN ▶ ---- YES
 - PRESS MENU TO EXIT

⑧

- DEMO MODE**
- 34 DEMO MODE ▶ OFF ON
 - RETURN ▶ ---- YES
 - PRESS MENU TO EXIT

DEUTSCH

Hauptmenü für die Aufnahmefunktionen [CAMERA FUNCTIONS] (Fortsetzung)

Untermenü [OTHER FUNCTIONS] ⑦

- 27 Fernbedienungs-Modus [REMOTE] (→ 97)
- 28 Aufnahme-Anzeigelampe [REC LAMP] (→ 26)
- 29 Piepton [BEEP SOUND]
Wenn Sie [BEEP SOUND] auf [ON] einstellen, ertönt in den folgenden Fällen ein Piepton zur Bestätigung bzw. zur Warnung:
1 Piepton
• Beim Starten einer Aufnahme
• Beim Stellen des Schalters [OFF/ON/MODE] von [OFF] auf [ON]
2 Pieptöne
• Beim Umschalten auf Aufnahmepause
10 Pieptöne
• Wenn der Camerarecorder vor oder während einer Aufnahme auf unangemessene Weise bedient wird
- 30 Verschluss-Effekt [SHTR EFFECT] (→ 31)
- 31 Datum- und Uhrzeit-Einstellung [CLOCK SET] (→ 24)
- 32 Selbstaufnahme [SELF SHOOT] (→ 28)
- 33 Rotaugen-Reduzierung [RED EYE REDUCTION] (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 112)
Diese Funktion dient zur Reduzierung des sog. „Rotaugen-Effekts“, der bei Blitzaufnahmen von Menschen und Tieren in einer dunklen Umgebung dazu führt, dass die Pupillen rot in der Aufnahme erscheinen. Dieses Phänomen beruht darauf, dass das Licht des Blitzgerätes von den Pupillen reflektiert wird.

Untermenü [DEMO MODE] ⑧

- 34 Demonstrations-Modus [DEMO MODE]
Wenn Sie den Netzadapter an den Camerarecorder anschließen, den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen, ohne daß eine Cassette eingelegt wurde, und den Camerarecorder für ungefähr 10 Minuten eingeschaltet lassen, ohne ihn zu bedienen, schaltet der Camerarecorder automatisch auf den Demonstrations-Modus und demonstriert seine vielseitigen Funktionen. Sie können den Demonstrations-Modus durch Drücken einer Taste oder Ausführen einer anderen Bedienung ausschalten. Wird der Camerarecorder dann wieder mehr als 10 Minuten nicht benutzt, so beginnt die Demonstration erneut. Wenn Sie [DEMO MODE] auf [ON] einstellen und dann das Menü ausblenden, beginnt die Demonstration ebenfalls. Um den Demonstrations-Modus auszuschalten, eine Cassette einlegen oder [DEMO MODE] auf [OFF] einstellen.

FRANÇAIS





Menu principal du mode caméscope [CAMERA FUNCTIONS] (suite)

Sous-menu [OTHER FUNCTIONS] ⑦

- 27 Mode télécommande [REMOTE] (→ 97)
- 28 Témoin d'enregistrement [REC LAMP] (→ 26)
- 29 Bip [BEEP SOUND]
Si l'on règle l'élément [BEEP SOUND] sur [ON], un bip de confirmation/alarme est émis dans les cas suivants:
1 bip
• Lorsqu'on enclenche l'enregistrement.
• Lorsqu'on fait passer l'interrupteur [OFF/ON/MODE] de [OFF] à [ON].
2 bips
• Lorsqu'on interrompt momentanément l'enregistrement.
10 bips
• Lorsqu'on utilise le caméscope d'une manière inadéquate avant ou pendant l'enregistrement.
- 30 Effet d'obturateur [SHTR EFFECT] (→ 31)
- 31 Réglage de la date et de l'heure [CLOCK SET] (→ 24)
- 32 Enregistrement de soi-même [SELF SHOOT] (→ 28)
- 33 Réduction des yeux rouges [RED EYE REDUCTION] (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 112)
Pour réduire le phénomène "yeux rouges" qui se produit lorsque les éclairs émis par le flash automatique pendant un enregistrement font apparaître rouges les pupilles des personnes enregistrées par le caméscope.

Sous-menu [DEMO MODE] ⑧

- 34 Mode démonstration [DEMO MODE]
Si l'on raccorde l'adaptateur CA au caméscope, mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON] sans qu'aucune cassette ne soit insérée, et le laisser dans cet état pendant environ 10 minutes sans effectuer aucune opération. Le caméscope passe alors automatiquement au mode démonstration pour indiquer ses fonctions. Si l'on appuie sur une touche ou si l'on effectue une autre opération quelconque, le mode démonstration sera désactivé. Si on laisse à nouveau le caméscope en circuit pendant plus de 10 minutes sans effectuer aucune opération, le mode démonstration sera réactivé. En outre, lorsqu'on règle l'élément [DEMO MODE] sur [ON] puis qu'on quitte le menu, la démonstration s'enclenche. Pour annuler le mode démonstration, insérer une cassette ou régler l'élément [DEMO MODE] sur [OFF].



DEUTSCH

Hauptmenü für die Wiedergabe-Funktionen [VCR FUNCTIONS]

1. PLAYBACK FUNCTIONS
2. DIGITAL EFFECT
3. CARD SETUP (nur NV-MX5 und NV-MX7)
4. MULTI-PICTURES
5. RECORDING SETUP
6. AV IN/OUT SETUP (nur NV-MX7)
7. DISPLAY SETUP
8. OTHER FUNCTIONS

Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] ①

- ① Leerstellen-Suchlauf [BLANK SEARCH] (→ 42)
- ② Aufzeichnung auf Card [RECORD TO CARD] (→ 76)
(nur NV-MX5 und NV-MX7)
- ③ Automatisches Drucken [AUTO PRINT] (→ 103)
- ④ Index-Suchlauf [SEARCH] (→ 43, 44, 45)
- ⑤ Audio-Ausgangsmodus [12bit AUDIO] (→ 71)
- ⑥ Tonspurwähler [AUDIO OUT] (nur NV-MX7) (→ 40)
Zur Wahl des Audiokanals.
- ⑦ Zurückschalten auf das Hauptmenü [RETURN]
Wenn Sie den Einstellpunkt [RETURN] auf [YES]
einstellen, wird das Menü auf das Hauptmenü
zurückgeschaltet.

Untermenü [DIGITAL EFFECT] ②

- ⑧ Digital-Effekt Ein/Aus [EFFECT] (→ 62)
- ⑨ Digital-Effekt-Wahl [EFFECT SELECT] (→ 62)

Untermenü [CARD SETUP] ③ (nur NV-MX5 und NV-MX7)

- ⑩ Bildqualität [PICTURE QUALITY] (→ 75)
- ⑪ Titelerstellung [CREATE TITLE] (→ 81)

Untermenü [MULTI-PICTURES] ④

- ⑫ Multibild-Modus [SCAN MODE] (→ 63, 64, 65)
- ⑬ Stroboskop-Multibild-Geschwindigkeit [SPEED] (→ 63)
- ⑭ Swing-Modus [SWING] (→ 63)

FRANÇAIS

Menu principal du mode magnétoscope [VCR FUNCTIONS]

1. PLAYBACK FUNCTIONS
2. DIGITAL EFFECT
3. CARD SETUP (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
4. MULTI-PICTURES
5. RECORDING SETUP
6. AV IN/OUT SETUP (NV-MX7 seulement)
7. DISPLAY SETUP
8. OTHER FUNCTIONS

Sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] ①

- ① Recherche d'espace vierge [BLANK SEARCH] (→ 42)
- ② Enregistrement sur carte [RECORD TO CARD] (→ 76)
(NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- ③ Impression automatique [AUTO PRINT] (→ 103)
- ④ Mode de recherche d'index [SEARCH] (→ 43, 44, 45)
- ⑤ Niveau de sensibilité audio [12bit AUDIO] (→ 71)
- ⑥ Sélecteur audio [AUDIO OUT] (NV-MX7 seulement)
(→ 40)
Pour sélectionner le canal audio.
- ⑦ Retour au menu principal [RETURN]
Si l'on met l'élément [RETURN] sur [YES], le menu
retourne au menu principal.

Sous-menu [DIGITAL EFFECT] ②





- ⑧ Mise en/hors circuit de l'effet numérique [EFFECT]
(→ 62)
- ⑨ Sélection de l'effet numérique [EFFECT SELECT]
(→ 62)

Sous-menu [CARD SETUP] ③

- (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- ⑩ Qualité d'image [PICTURE QUALITY] (→ 75)
 - ⑪ Création de titre [CREATE TITLE] (→ 81)

Sous-menu [MULTI-PICTURES] ④

- ⑫ Mode multi-images [SCAN MODE] (→ 63, 64, 65)
- ⑬ Vitesse multi-images stroboscopiques [SPEED] (→ 63)
- ⑭ Mode swing [SWING] (→ 63)



DEUTSCH

Untermenü [RECORDING SETUP] ⑤

- ⑮ **Aufnahmegeschwindigkeits-Modus [REC SPEED] (→ 99, 100)**
 - Zur Wahl der Aufnahmegeschwindigkeit bei Zuleitung und Überspielen von digitalen oder analogen Eingangssignalen. (nur NV-MX7)
 - Wenn die Einstellung geändert wird, ändert sich die Einstellung [REC SPEED] im Untermenü [RECORDING SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] entsprechend.
- ⑯ **Audio-Aufnahmemodus [AUDIO REC] (→ 70)**
 - Zur Wahl des Aufnahmemodus bei Zuleitung und Überspielen von digitalen oder analogen Eingangssignalen.
 - Wenn die Einstellung geändert wird, ändert sich die Einstellung [AUDIO REC] im Untermenü [RECORDING SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] entsprechend.

Untermenü [AV IN/OUT SETUP] ⑥ (nur NV-MX7)

- ⑰ **AV-Buchse [AV JACK] (→ 40, 99)**
Zur Einstellung des Verfahrens für die Zuleitung von Signalen an die Audio-Video-Eingangsbuchse/ Ausgangsbuchse und die Ausgabe von Signalen von dieser Buchse.
- ⑱ **Nachvertonungs-Eingang [A.DUB INPUT] (→ 70)**
Zur Wahl des Eingangssignals für die Nachvertonung.
- ⑲ **A/D-Umwandlungsausgabe [DV OUT] (→ 99)**
Zur Umwandlung von Analogsignalen in Digitalsignale und anschließende Ausgabe vom DV-Anschluss

Untermenü [DISPLAY SETUP] ⑦

Alle Einstellpunkte im Untermenü [DISPLAY SETUP] sind gleich wie im Untermenü [DISPLAY SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS].

Untermenü [OTHER FUNCTIONS] ⑧

Alle Einstellpunkte im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] sind gleich wie im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS].

FRANÇAIS

Sous-menu [RECORDING SETUP] ⑤

- ⑮ **Mode vitesse d'enregistrement [REC SPEED] (→ 99, 100)**
 - Pour sélectionner la vitesse d'enregistrement lors de l'entrée de signaux numériques ou analogiques et de leur repiquage. (NV-MX7 seulement)
 - Lorsque ce réglage est modifié, le réglage de l'élément [REC SPEED] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] est également modifié.
- ⑯ **Mode enregistrement audio [AUDIO REC] (→ 70)**
 - Pour sélectionner le mode d'enregistrement audio lors de l'entrée de signaux numériques ou analogiques et de leur repiquage.
 - Lorsque ce réglage est modifié, le réglage de l'élément [AUDIO REC] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] est également modifié.

Sous-menu [AV IN/OUT SETUP] ⑥ (NV-MX7 seulement)


- ⑰ **Prise AV [AV JACK] (→ 40, 99)**
Pour régler la méthode d'entrée des signaux à la prise d'entrée/sortie audio-vidéo et de leur sortie de cette prise.
- ⑱ **Entrée de repiquage sonore [A.DUB INPUT] (→ 70)**
Pour régler la méthode d'entrée audio pour le repiquage sonore.
- ⑲ **Sortie de conversion A/D [DV OUT] (→ 99)**
Pour convertir les signaux analogiques en signaux numériques et les sortir de la borne DV.

Sous-menu [DISPLAY SETUP] ⑦

Tous les éléments du sous-menu [DISPLAY SETUP] sont identiques à ceux du sous-menu [DISPLAY SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS].

Sous-menu [OTHER FUNCTIONS] ⑧

Tous les éléments du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sont identiques à ceux du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS].



DEUTSCH

Hauptmenü für die Card-Wiedergabe-Funktionen
 [CARD FUNCTIONS] (nur NV-MX5 und NV-MX7)

1. CARD PLAYBACK
2. ERASE PICTURE/TITLE
3. CARD EDITING
4. DISPLAY SETUP
5. OTHER FUNCTIONS

Untermenü [CARD PLAYBACK] ①

- ① Wiedergabedatei [PB FILE] (→ 78, 83)
- ② Musikwiedergabe-Wiederholung [MUSIC REPEAT] (→ 84)
- ③ Energieeinsparung [POWER SAVE] (→ 84)
- ④ Zurückschalten auf das Hauptmenü [RETURN]
 Wenn Sie den Einstellpunkt [RETURN] auf [YES] einstellen, wird das Menü auf das Hauptmenü zurückgeschaltet.

Untermenü [ERASE PICTURE/TITLE] ②

- ⑤ Wählen und Löschen eines Bildes [ERASE PICTURE BY SELECTION] (→ 86)
- ⑥ Löschen aller Bilder [ERASE ALL PICTURES] (→ 86)
- ⑦ Auswählen und Löschen eines Titels [ERASE TITLE BY SELECTION] (→ 86)

Untermenü [CARD EDITING] ③

- ⑧ Aufnehmen (Kopieren) auf die Cassette [RECORD TO TAPE] (→ 77)
- ⑨ Automatisches Drucken [AUTO PRINT] (→ 103)
- ⑩ Suchen nach einem Bild [PICTURE SEARCH] (→ 79)
- ⑪ Einstellung der Dateisperre [FILE LOCK] (→ 85)
- ⑫ DPOF-Einstellung [DPOF SETTING] (→ 88)
- ⑬ Formatieren einer Card [CARD FORMAT] (→ 87)

Untermenü [DISPLAY SETUP] ④

Alle Einstellpunkte im Untermenü [DISPLAY SETUP] sind gleich wie im Untermenü [DISPLAY SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS].

Untermenü [OTHER FUNCTIONS] ⑤

Alle Einstellpunkte im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] sind gleich wie im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS].

FRANÇAIS

Menu principal du mode lecture de carte
 [CARD FUNCTIONS] (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

1. CARD PLAYBACK
2. ERASE PICTURE/TITLE
3. CARD EDITING
4. DISPLAY SETUP
5. OTHER FUNCTIONS

Sous-menu [CARD PLAYBACK] ①

- ① Lecture de fichier [PB FILE] (→ 78, 83)
- ② Lecture répétée de musique [MUSIC REPEAT] (→ 84)
- ③ Economie d'énergie [POWER SAVE] (→ 84)
- ④ Retour au menu principal [RETURN]
 Si l'on met l'élément [RETURN] sur [YES], le menu retourne au menu principal.

Sous-menu [ERASE PICTURE/TITLE] ②

- ⑤ Sélection et effacement d'une image [ERASE PICTURE BY SELECTION] (→ 86)
- ⑥ Effacement de toutes les images [ERASE ALL PICTURES] (→ 86)
- ⑦ Sélection et effacement d'un titre [ERASE TITLE BY SELECTION] (→ 86)

Sous-menu [CARD EDITING] ③



- ⑧ Enregistrement sur cassette [RECORD TO TAPE] (→ 77)
- ⑨ Impression automatique [AUTO PRINT] (→ 103)
- ⑩ Recherche d'une image [PICTURE SEARCH] (→ 79)
- ⑪ Réglage du verrouillage de fichier [FILE LOCK] (→ 85)
- ⑫ Réglage de DPOF [DPOF SETTING] (→ 88)
- ⑬ Formatage d'une carte [CARD FORMAT] (→ 87)

Sous-menu [DISPLAY SETUP] ④

Tous les éléments du sous-menu [DISPLAY SETUP] sont identiques à ceux du sous-menu [DISPLAY SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS].

Sous-menu [OTHER FUNCTIONS] ⑤

Tous les éléments du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sont identiques à ceux du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS].



DEUTSCH

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie [CLOCK SET] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [YES] einstellen, erscheint das oben gezeigte Menü für die Datum- und Uhrzeit-Einstellung. Beispiel: Einstellen der Uhr auf 15. Oktober 2000, 14:30 Uhr

- 1 Den Regler [PUSH] drehen, um auf [2000] einzustellen.
Die Jahre wechseln in folgender Reihenfolge:
2000 → 2001 → ... → 2089 → 2000 → ...
- 2 Den Regler [PUSH] drücken, um [MONTH] (Monat) zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drehen, um auf [10] einzustellen.
- 3 Den Regler [PUSH] drücken, um [DAY] (Tag) zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drehen, um auf [15] einzustellen.
- 4 Den Regler [PUSH] drücken, um [HOUR] (Stunde) zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drehen, um auf [14] einzustellen.
- 5 Den Regler [PUSH] drücken, um [MIN.] (Minute) zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drehen, um auf [30] einzustellen.
- 6 Die Taste [MENU] drücken, um das Einstellen von Datum und Uhrzeit zu beenden.
Die Uhr läuft an von [00] Sekunden.
Wenn die Taste erneut gedrückt wird, verschwindet das Menü.

- Da die Zeit der im Camerarecorder eingebauten Uhr u. U. nicht präzise ist, diese vor dem Aufnahmebeginn überprüfen. Falls die blinkende Anzeige [] erscheint, die eingebaute Batterie aufladen und das Datum und die Zeit einstellen.
- Die Anzeige der Uhr erfolgt im 24-Stunden-System.

Aufladen der eingebauten Lithium-Batterie

Die eingebaute Batterie versorgt die Uhr im Camerarecorder mit Strom. Wenn die Anzeige [] erscheint, ist die eingebaute Batterie entladen.

- 1 Den Netzadapter an den ausgeschalteten Camerarecorder und an eine Netzsteckdose anschließen. (→ 10)
Nach ca. 4 stündigem Aufladen der eingebauten Lithium-Batterie kann sie den Betrieb der Uhr ca. 3 Monate lang aufrechterhalten.

FRANÇAIS

Réglage de la date et de l'heure

Si l'on règle l'élément [CLOCK SET] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [YES], le menu indiqué ci-dessus apparaît. Par exemple: Pour régler l'horloge au 15 octobre 2000, 14:30



- 1 Tourner la molette [PUSH] pour régler à [2000].
Les années changent dans l'ordre suivant:
2000 → 2001 → ... → 2089 → 2000 → ...
- 2 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [MONTH] (mois), puis la tourner pour régler à [10].
- 3 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [DAY] (jour), puis la tourner pour régler à [15].
- 4 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [HOUR] (heures), puis la tourner pour régler à [14].
- 5 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [MIN.] (minutes), puis la tourner pour régler à [30].
- 6 Appuyer sur la touche [MENU] pour terminer le réglage de la date et de l'heure.
Le compte des secondes s'enclenche alors à partir de [00].
Si l'on appuie à nouveau une fois sur la touche, le menu disparaît.

- L'heure de l'horloge incorporée du caméscope pouvant être légèrement imprécise, veiller à vérifier l'heure avant d'enregistrer. Si l'indication clignotante [] apparaît, charger la batterie incorporée et régler à nouveau la date et l'heure.
- L'horloge utilise un système de 24 heures.

Charge de la pile au lithium incorporée

La pile incorporée assure le fonctionnement de l'horloge. Lorsque l'indication [] apparaît, la pile incorporée est déchargée.

- 1 Brancher l'adaptateur CA au caméscope hors circuit puis le brancher à une prise secteur. (→ 10)
Lorsque la pile au lithium incorporée a été chargée pendant 4 heures, elle peut faire fonctionner l'horloge pendant 3 mois environ.



DEUTSCH

Einstellen der Helligkeit und Farbsättigung des LCD-Monitors/ Suchers

Wenn Sie [LCD/EVF SET] im Untermenü [DISPLAY SETUP] auf [YES] einstellen, erscheinen die folgenden Einstellpunkte.

Helligkeit des LCD-Monitors [LCD BRIGHTNESS]
Zum Regeln der Helligkeit des Bildes auf dem LCD-Monitor.

Farbsättigung des LCD-Monitors [LCD COLOUR LEVEL]
Zum Regeln der Farbsättigung (Intensität der Farben) des Bildes auf dem LCD-Monitor.

Helligkeit des Sucherbildes [EVF BRIGHTNESS]
Zum Regeln der Helligkeit des Sucherbildes.

- 1 Den Regler [PUSH] drücken, um den gewünschten Einstellpunkt zu wählen.**
- 2 Den Regler [PUSH] so drehen, daß mehr oder weniger vertikale Balken angezeigt werden.**
Die Balkenanzeige ist in 8 Stufen unterteilt. Je mehr vertikale Balken sichtbar sind, desto höher ist die Helligkeit bzw. Farbsättigung des Bildes.

Anheben der Helligkeit des LCD-Monitors [LCD MODE] im Untermenü [DISPLAY SETUP] auf [BRIGHT] einstellen.

•Diese Einstellungen haben keinen Einfluß auf das aufgezeichnete Bild.

FRANÇAIS

Réglage du niveau de luminosité et de couleur du moniteur LCD/viseur

Si l'on règle l'élément [LCD/EVF SET] du sous-menu [DISPLAY SETUP] sur [YES], les éléments suivants s'affichent.

Luminosité du LCD [LCD BRIGHTNESS]
Pour régler la luminosité de l'image sur le moniteur LCD.

Niveau de couleur du LCD [LCD COLOUR LEVEL]
Pour régler la saturation de couleur de l'image sur le moniteur LCD.


Luminosité du viseur [EVF BRIGHTNESS]
Pour régler la luminosité de l'image sur le viseur.

- 1 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner l'élément que l'on veut régler.**
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour augmenter ou diminuer les barres verticales de l'indication à barres.**
L'indication à barres est divisée en huit niveaux. Plus le nombre de barres verticales augmente, plus la luminosité ou la saturation de couleur est grande.

Augmentation de la luminosité de l'écran du moniteur LCD tout entier

Régler l'élément [LCD MODE] du sous-menu [DISPLAY SETUP] sur [BRIGHT].

•Ces réglages n'ont pas d'effet sur l'image enregistrée.



DEUTSCH

Aufnehmen

Nachdem Sie den Camerarecorder durch Umschalten des Schalters [OFF/ON/MODE] auf [ON] eingeschaltet und anschließend den Modus-Wahlschalters auf [AUTO] ① eingestellt haben, können Sie ganz einfach durch Drücken der Aufnahme-Start-/Stopp-Taste mit dem Aufnehmen beginnen. Der Camerarecorder erledigt dabei die Scharfeinstellung und den Weißabgleich vollständig automatisch.

- Je nach Aufnahmesituation und Beleuchtung sind korrekte automatische Scharfeinstellung und Weißabgleich u. U. nicht möglich. In solchen Fällen sollten Sie diese manuell durchführen.

Scharfeinstellung: (→ 59);

Weißabgleich: (→ 56, 57, 58)

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen.
Die Lampe [CAMERA] leuchtet auf. ②
- 2 Die Start-/Stopp-Taste drücken.
 - Die Aufnahme beginnt.
 - Die Anzeige [RECORD] erscheint kurz und wechselt dann auf [REC]. ③

Zum Umschalten auf Aufnahmepause:

Die Start-/Stopp-Taste erneut drücken.

Die Anzeige [PAUSE] erscheint. ④

Zum Beenden der Aufnahme:

Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [OFF] stellen.

- Bei Einstellung des Wahlschalters [TAPE/CARD] auf [CARD] ist keine Aufnahme auf Cassette möglich (nur NV-MX5 und NV-MX7).
- Immer zuerst den Objektivdeckel abnehmen, bevor Sie den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen. Andernfalls ist die automatische Weißabgleich-Einstellung (→ 116) u. U. nicht präzise.
- Wenn Sie den Camerarecorder länger als 6 Minuten im Modus Aufnahmepause lassen, schaltet er sich automatisch aus, um das Band zu schützen und Akkustrom zu sparen. Um aus diesem Zustand erneut aufzunehmen, den Schalter [OFF/ON/MODE] zuerst auf [OFF] und dann wieder auf [ON] stellen.

Aufnahmeanzeigelampe

Die Aufnahmeanzeigelampe ⑤ leuchtet während der Aufnahme, damit Ihre Akteure vor dem Camerarecorder wissen, wann die Aufnahme läuft. Wenn Sie [REC LAMP] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [OFF] einstellen, leuchtet die Aufnahmeanzeigelampe nicht mehr.

FRANÇAIS

Enregistrement

Après avoir mis l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON] pour allumer le caméscope et mis l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO] ①, il suffit d'appuyer sur la touche marche/arrêt pour enclencher l'enregistrement. Dans ce cas, le caméscope effectue automatiquement tous les réglages de la mise au point et de la balance des blancs.

- Selon la source lumineuse et la situation d'enregistrement, le réglage correct de la mise au point automatique et de la balance des blancs peut s'avérer impossible. Dans ce cas, les régler manuellement.

Mise au point: (→ 59);

Balance des blancs: (→ 56, 57, 58)

- 1 Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON].
Le témoin [CAMERA] s'allume. ②
- 2 Appuyer sur la touche marche/arrêt.
 - L'enregistrement s'enclenche.
 - L'indication [RECORD] apparaît brièvement puis est remplacée par [REC]. ③

Pour interrompre momentanément l'enregistrement:
Appuyer à nouveau sur la touche marche/arrêt.

L'indication [PAUSE] apparaît. ④


Pour arrêter l'enregistrement:

Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF].

- L'enregistrement sur la cassette n'est pas possible si le sélecteur [TAPE/CARD] se trouve sur [CARD]. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Veiller à retirer le capuchon d'objectif avant de mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON]. Si le capuchon d'objectif est fixé à l'objectif lorsqu'on met l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON], le réglage automatique de la balance des blancs (→ 116) risquera de manquer de précision.
- Si on laisse le caméscope en mode pause d'enregistrement pendant plus de six minutes, il se mettra automatiquement hors circuit afin de protéger la bande et d'économiser l'énergie de la batterie. Pour reprendre l'enregistrement à partir de cet état, mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF] puis à nouveau sur [ON].

Témoin d'enregistrement

Le témoin d'enregistrement s'allume ⑤ pendant l'enregistrement pour indiquer aux personnes placées devant le caméscope que l'enregistrement est en cours. Si l'on règle l'élément [REC LAMP] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [OFF], le témoin d'enregistrement ne s'allume pas.



DEUTSCH

Überprüfen des Endes einer aufgenommenen Szene

(Aufnahme-Prüfung)

Zum Wiedergeben der letzten paar Sekunden einer eben aufgenommenen Szene im Aufnahmepause-Modus.

- 1 Im Aufnahmepause-Modus die Aufnahmeprüf-Taste **[G]** ① kurz drücken.

Die Anzeige [CHK] ② erscheint.

Nach beendeter Aufnahme-Prüfung schaltet der Camerarecorder wieder auf Aufnahmepause um.

- Für die Aufnahme-Prüfung muß der Camerarecorder im gleichen Modus (SP oder LP) sein, wie bei der Aufnahme, sonst ist das Wiedergabebild gestört.

Aufnahmen von Szenen mit Gegenlicht

(Gegenlicht-Kompensation)

Zum Verhindern, daß der Bildgegenstand aufgrund von Gegenlicht zu dunkel aufgenommen wird.

(Wenn sich der Bildgegenstand zwischen dem Camerarecorder und einer starken Lichtquelle befindet, nennt man dies Gegenlicht.)

- 1 Die Gegenlicht-Taste [BLC] drücken.

Die Anzeige [B] ③ blinkt zunächst und wechselt dann auf stetiges Leuchten.

Zurückschalten auf normale Aufnahme

Die Gegenlicht-Taste [BLC] drücken.

- Nach Drücken der Gegenlicht-Taste [BLC] wird das gesamte Bild heller.
- Nach Drücken des Schalters [OFF/ON/MODE] wird die Funktion für Gegenlicht-Kompensation aufgehoben.

FRANÇAIS

Vérification du bon déroulement de l'enregistrement

(Vérification d'enregistrement)

Pour visionner les dernières secondes de la dernière séquence enregistrée en mode pause d'enregistrement.

- 1 Appuyer brièvement sur la touche de vérification d'enregistrement **[G]** ① en mode pause d'enregistrement.

L'indication [CHK] ② apparaît.

Une fois la vérification effectuée, le caméscope repasse au mode pause d'enregistrement.

- Pour effectuer la vérification d'enregistrement, le caméscope doit être dans le même mode que celui que l'on avait utilisé pour l'enregistrement (SP ou LP), sinon l'image de lecture sera déformée.

Enregistrement de séquences à contre-jour

(Compensation de contre-jour)

Pour éviter que le sujet enregistré placé à contre-jour soit trop foncé.

(Contre-jour signifie que la source lumineuse éclaire le sujet par derrière; autrement dit, le sujet se trouve entre la source lumineuse et le caméscope.)



- 1 Appuyer sur la touche de contre-jour [BLC].

Après avoir clignoté, l'indication [B] ③ reste continuellement affichée.

Retour à l'enregistrement normal

Appuyer sur la touche de contre-jour [BLC].

- Lorsqu'on appuie sur la touche de contre-jour [BLC], tout l'écran s'éclaire.
- Lorsqu'on déplace le commutateur [OFF/ON/MODE], la compensation de contre-jour est désactivée.



DEUTSCH

Sich selbst aufnehmen

(Aufnehmen mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor)

Dies ermöglicht es Ihnen, sich selbst aufzunehmen, während Sie das Bild auf dem LCD-Monitor betrachten, oder den Personen vor dem Camerarecorder das Bild zu zeigen, das aufgenommen wird.

1 Den LCD-Monitor öffnen und so drehen, daß der Bildschirm nach vorne (Objektivseite) gerichtet ist.

- Beim Öffnen des LCD-Monitors schaltet sich der Sucher automatisch aus. Wenn Sie den LCD-Monitor jedoch nach vorne richten, erscheint das Bild auch im Sucher.
- Auf diese Weise können Sie beim Aufnehmen das Bild im Sucher betrachten, während die Personen vor dem Camerarecorder das Bild auf dem LCD-Monitor prüfen können.

Spiegelbild-Modus für das Bild auf dem LCD-Monitor

Da Sie daran gewöhnt sind, sich selbst nur im Spiegel zu betrachten, kann für Sie das Bild (wie es aufgenommen wird) ungewohnt und verwirrend wirken, wenn Sie mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor aufnehmen. Wenn Sie sich lieber auf dem LCD-Monitor genauso wie im Spiegel sehen möchten, d. h. seitenverkehrt, [SELFSHOOT] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [MIRROR] einstellen. Das Bild wird aber trotzdem seitenrichtig aufgezeichnet.

Der Spiegelbild-Modus für das Bild auf dem LCD-Monitor kann nur während einer Aufnahme und im Aufnahmepause-Modus und mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor benutzt werden. Er unterscheidet sich auch vom Spiegelbild-Modus der Digital-Effekte 1 (→ 49).

• Im Spiegelbild-Modus werden nur die folgenden Anzeigen angezeigt:

- : Aufnahme
- II: Aufnahmepause
- ▬: Akkuspannung
- 📷: Card-Photoshot (nur NV-MX5, NV-MX7)

Wenn die allgemeine Warn-/Alarm-Anzeige [!] erscheint, sollten Sie den LCD-Monitor nach hinten richten, damit Sie die effektive Warn-/Alarm-Anzeige überprüfen können (→ 123, 124).

FRANCAIS

Enregistrement de soi-même

(Enregistrement avec le moniteur LCD orienté vers l'avant)

Ceci permet de s'enregistrer soi-même tout en visionnant l'image sur le moniteur LCD, ou de montrer l'image en cours d'enregistrement aux personnes placées en face du caméscope.

1 Ouvrir le moniteur LCD et le tourner de manière qu'il soit face à l'avant (côté objectif).

- Lorsqu'on ouvre le moniteur LCD, le viseur est mis automatiquement hors circuit. Toutefois, lorsqu'on tourne le moniteur LCD vers l'avant, l'image apparaît aussi dans le viseur.
- Ceci permet de pointer le caméscope dans la direction voulue et de visionner l'image dans le viseur, tandis que les personnes placées devant le caméscope peuvent vérifier l'image sur le moniteur LCD pendant l'enregistrement.

Mode miroir pour l'image du moniteur LCD


Nous sommes habitués à nous voir dans un miroir. Par conséquent, lorsqu'on s'enregistre soi-même avec le moniteur LCD orienté vers l'avant, l'image (pendant qu'elle est enregistrée) pourra paraître inhabituelle ou gênante. Si l'on préfère se voir dans le moniteur LCD de la même manière que dans un miroir, c-à-d. avec les côtés inversés, régler l'élément [SELFSHOOT] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [MIRROR]. Toutefois, l'image sera encore enregistrée de la manière normale, sans inversion.

Ce mode miroir pour l'image du moniteur LCD est utilisable seulement pendant l'enregistrement et en mode pause d'enregistrement avec le moniteur LCD orienté vers l'avant. En outre, il est complètement différent du mode miroir des effets numériques 1 (→ 49).

• En mode miroir, les indications suivantes seulement apparaissent.

- : Enregistrement
- II: Pause d'enregistrement
- ▬: Énergie restant dans la batterie
- 📷: Instantané de carte (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Lorsque l'indication d'avertissement/alarme générale [!] apparaît, tourner le moniteur LCD vers l'arrière de manière à pouvoir vérifier l'indication d'avertissement/alarme actuelle (→ 123, 124).



DEUTSCH

Den Bildgegenstand oder den Aufnahmewinkel vergrößern (Heranzoomen- und Zurückzoomen)

Mit Großaufnahmen von Personen und Gegenständen sowie mit Weitwinkel-Aufnahmen von Gruppen und Landschaften geben Sie Ihren Videofilmen besondere Wirkung.

Um den Bildausschnitt zu verbreitern (Zurückzoomen):

Den Zoomhebel [W/T] gegen [W] drücken.

Um den Bildgegenstand zu vergrößern (Heranzoomen):

Den Zoomhebel [W/T] gegen [T] drücken.

- Die Zoom-Vergrößerungsanzeige erscheint für einige Sekunden.
- Je weiter Sie den Zoomhebel [W/T] gegen [W] oder [T] schieben, desto ist die Zoomgeschwindigkeit.
- Wenn Sie den Zoomhebel [W/T] im Aufnahmepause-Modus so weit gegen [W] oder [T] schieben, bis Sie ein Klicken bemerken, können Sie zwischen 1x und 10x in extrem schnellen ca. 0,5 Sekunden zoomen. (**Jet-Zoom**)
- Während einer Aufnahme ist das Zoomen von 1x auf 10x in der kurzen Zeit von ungefähr 1,0 Sekunde möglich.
- Beim extrem schnellen Zoomen kann das Bild u. U. vorübergehend unscharf werden.
- Wenn Sie auf Tele-Einstellung zoomen, kann der Camerarecorder nur auf Gegenstände scharf einstellen, die mindestens 1,2 Meter entfernt sind.

Aufnahmen von extrem kleinen Gegenständen in Großaufnahme (Makro-Nahaufnahme)

Wenn die Zoomeinstellung 1x beträgt, kann der Camerarecorder bis auf eine Mindestentfernung von ca. 35 mm zwischen Objektiv und Bildgegenstand scharf einstellen. Dies ermöglicht Großaufnahmen von Insekten, Blumen und anderen kleinen Bildgegenständen.

Benutzen der Zoom-Mikrofon-Funktion

Wenn eine Aufnahme aus der Entfernung mit Heranzoomen gemacht wird, kann ein Zoom-Effekt erzielt werden, der den Ton vor dem Camerarecorder besser hörbar macht.

[ZOOM MIC] im Untermenü [RECORDING SETUP] auf [ON] einstellen. (Die Anzeige [Z.MIC] erscheint. ❶)

Wenn laute Geräusche im Umfeld des Camerarecorders auftreten, arbeitet die Zoom-Mikrofon-Funktion u.U. nicht einwandfrei.

FRANÇAIS

Agrandissement du sujet ou élargissement de l'angle d'enregistrement

(Rapprochement/éloignement au zoom)

L'enregistrement de gros plans des sujets et l'enregistrement en grand angle ajoutent des effets spéciaux à vos vidéos.

1 Pour enregistrer une vue plus large (éloignement au zoom):

Pousser le levier de zoom [W/T] vers [W].

Pour agrandir le sujet (rapprochement au zoom):

Pousser le levier de zoom [W/T] vers [T].

- L'indication d'agrandissement au zoom apparaît pendant quelques secondes.
- En règle générale, plus on pousse le levier de zoom [W/T] vers [W] ou [T], plus la vitesse du zoom augmente.
- En mode pause d'enregistrement, si l'on pousse le levier de zoom [W/T] vers [W] ou [T] jusqu'à ce qu'un déclic se produise, il est possible d'actionner le zoom entre 1x et 10x très rapidement en environ 0,5 secondes. (**Zoom Jet**)
- Pendant l'enregistrement, il est possible d'actionner le zoom entre 1x et 10x très rapidement en environ 1,0 seconde seulement.
- Lorsqu'on actionne très rapidement le zoom, il est possible que l'image soit momentanément floue.
- Lorsqu'on a mis le zoom au réglage téléobjectif, la mise au point ne sera précise que sur des sujets placés à au moins 1,2 mètres de l'objectif.


Enregistrement de petits sujets en très gros plan (fonction gros plan macro)

Lorsque l'agrandissement au zoom est de 1x, le caméscope peut effectuer la mise au point sur les sujets placés à une distance minimale d'environ 35 mm de l'objectif. Ceci permet d'enregistrer de très petits sujets, des insectes par exemple.

Utilisation de la fonction zoom du microphone

Lorsqu'on utilise le rapprochement au zoom pour enregistrer depuis une certaine distance, on peut obtenir un effet zoom qui rend plus audible le son devant le caméscope.

- Régler l'élément [ZOOM MIC] du sous-menu [RECORDING SETUP] sur [ON]; (L'indication [Z.MIC] apparaît. ❶)
- Il est possible que la fonction zoom du microphone ne soit pas efficace si le bruit environnant est trop fort.



DEUTSCH

Noch stärkeres Vergrößern des Bildgegenstandes (Digital-Zoom)

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie einen weit entfernten Bildgegenstand noch weiter vergrößern möchten, als es mit dem normalen (optischen) Zoom möglich ist, der einen Vergrößerungsbereich von 1x–10x hat. Bei der Digital-Zoom-Funktion haben Sie die Wahl zwischen zwei Bereichen: entweder bis zu 20x oder bis zu 100x.

- 1** Die Taste [MENU] drücken.
Das Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] erscheint.
- 2** Den Regler [PUSH] drehen, um [CAMERA SETUP] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [CAMERA SETUP] erscheint.
- 3** Den Regler [PUSH] drehen, um [D.ZOOM] zu wählen.
- 4** Den Regler [PUSH] drücken, um [20x] oder [100x] zu wählen.
 - 20x: Digitales Zoomen bis 20fach
 - 100x: Digitales Zoomen bis 100fach
- 5** Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 6** Den Zoomhebel [W/T] gegen [W] oder [T] schieben, um den Bildgegenstand zu vergrößern oder zu verkleinern.

• Je höher der Digital-Zoom-Vergrößerungsgrad ist, desto niedriger ist die Bildqualität.

Ausschalten der Digital-Zoom-Funktion

[D. ZOOM] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [OFF] einstellen.

- Wenn Sie auf 10x oder höher (Digital-Zoombereich) zoomen, während [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [AUTO] eingestellt ist, wird der Progressive Photoshot-Modus automatisch ausgeschaltet.
- Wenn auf 10x oder höher (Digital-Zoombereich) gezoomt wurde, kann der Weißabgleich nicht manuell vorgenommen werden.
- Während der Mega-Pixel-Einstellung (→ 73) steht die Digital-Zoom-Funktion nicht zur Verfügung (nur NV-MX5 und NV-MX7).

FRANÇAIS

Pour agrandir encore les sujets (zoom numérique)

Cette fonction est fort pratique lorsqu'on veut agrandir un sujet très éloigné encore plus qu'il n'est possible avec le zoom normal (optique) qui offre une plage d'agrandissement comprise entre 1x et 10x. Pour la fonction zoom numérique, il est possible de choisir une plage d'agrandissement comprise entre 20x et 100x.


- 1** Appuyer sur la touche [MENU].
Le menu principal [CAMERA FUNCTIONS] apparaît.
- 2** Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CAMERA SETUP] puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [CAMERA SETUP] apparaît.
- 3** Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [D.ZOOM].
- 4** Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [20x] ou [100x].
 - 20x: Zoom numérique jusqu'à 20x.
 - 100x: Zoom numérique jusqu'à 100x.
- 5** Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 6** Pousser le levier de zoom [W/T] vers [W] ou [T] pour approcher ou éloigner le sujet au zoom.

• Plus l'agrandissement au zoom numérique est élevé, plus la qualité de l'image est mauvaise.

Annulation de la fonction zoom numérique

Mettre l'élément [D. ZOOM] du sous-menu [CAMERA SETUP] sur [OFF].

- Si l'on utilise le zoom à une puissance de 10x ou plus (plage du zoom numérique) lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est mis sur [AUTO], le mode instantané progressif est annulé automatiquement.
- Lorsqu'on utilise le zoom à une puissance de 10x ou plus (plage du zoom numérique), il n'est pas possible de régler manuellement la balance des blancs.
- Lorsque l'option Mega-Pixel est sélectionnée (→ 73), la fonction de zoom numérique ne peut pas être utilisée. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)



DEUTSCH

Aufnehmen von Standbildern auf der Kassette

Instantan

Mit dieser Funktion können Sie Standbilder je ca. 7 Sekunden lang zusammen mit laufendem Ton aufnehmen.

Den Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [TAPE] schieben. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Die Taste [PHOTO SHOT] im Aufnahmepause-Modus drücken.

Der Camerarecorder nimmt ein Standbild ca. 7 Sekunden lang auf und schaltet dann auf Aufnahmepause um.

Es empfiehlt sich, zunächst die Taste [STILL] ① und dann die Taste [PHOTO SHOT] zu drücken.

Falls Sie [SHTR EFFECT] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [ON] einstellen, blinkt der Bildschirm kurz, und Sie können ein simuliertes Auslöserklicken aufnehmen, indem Sie die Taste [PHOTO SHOT] drücken. Dieser audiovisuelle Effekt wird auch aufgenommen.

Mit den Standbildern, die Sie im Photoshot-Modus aufgenommen haben, können Sie folgendes durchführen:

- Index-Suchlauf (→ 43)
- Automatische Übertragung von Bildern auf Card (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 76)
- Automatisches Drucken (→ 103)

Der visuelle Verschluss effekt und das Klickgeräusch können u. U. mit geringer Verzögerung nach Aufnahmebeginn auftreten.

Die Bildqualität ist etwas schlechter.

Bei normaler Aufnahme steht die Photoshot-Funktion nicht zur Verfügung.

Progressive Photoshot

Die Progressive Photoshot-Funktion ermöglicht Standbilder mit einer höheren Auflösung als die normale Photoshot-Funktion. Dies ist ideal zum Beispiel für Bilder, die mit einem digitalen Video-Drucker gedruckt oder in einen Computer übertragen werden sollen.

Nach Einstellung von [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [ON] oder [AUTO] drücken Sie die Taste [PHOTO SHOT] im Aufnahmepause-Modus. Die Anzeige [P] erscheint. ②

FRANÇAIS

Enregistrement d'images fixes sur la cassette

Instantané

Cette fonction permet d'enregistrer des images fixes d'environ sept secondes chacune avec des sons.

1 Faire glisser le sélecteur [TAPE/CARD] sur [TAPE]. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

2 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] en mode pause d'enregistrement.

Le caméscope enregistre une image fixe pendant environ sept secondes puis passe au mode pause d'enregistrement.

- Il est recommandé d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] après avoir tout d'abord appuyé sur la touche [STILL] ①.
- Si l'on règle [SHTR EFFECT] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [ON], l'écran clignote un court instant et un son de déclic d'obturateur simulé peut être enregistré lorsque l'on appuie sur la touche [PHOTO SHOT]. Cet effet audiovisuel est également enregistré.
- Avec l'image fixe que l'on a enregistrée en mode instantané, on peut utiliser les fonctions suivantes.
 - Recherche d'index (→ 43)
 - Transmission automatique des images sur une carte (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 76)
 - Impression automatique (→ 103)
- L'effet d'obturateur visuel et le déclic sonore pourront se produire avec un léger retard après que l'enregistrement de l'image fixe a commencé.
- La qualité de l'image est légèrement dégradée.
- Pendant l'enregistrement normal, il n'est pas possible d'utiliser la fonction instantané.

Instantané progressif

La fonction instantané progressif permet d'enregistrer des images fixes avec une résolution supérieure à celle de la fonction instantané normal. Ceci convient parfaitement, par exemple, pour les images que l'on veut imprimer avec une imprimante vidéo numérique ou importer dans un ordinateur.

Après avoir réglé [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] sur [ON] ou [AUTO], appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] en mode pause d'enregistrement. L'indication [P] apparaît. ②

Hinweise zur Progressive Photoshot-Funktion

- Bei den mit einem Einzel-CCD-Camerarecorder aufgenommenen Standbildern handelt es sich normalerweise um Halbbilder, deren vertikale Auflösung ungefähr der Hälfte eines Vollbildes entspricht. Daher sind feine Bilddetails nicht deutlich sichtbar. (1 Vollbild besteht aus 2 Halbbildern.)
- Bei Motiven mit schneller Bewegung kann es zwischen den beiden Halbbildern zu einer zeitlich bedingten leichten horizontalen Verschiebung kommen. Wenn zwei solche Halbbilder als Vollbild-Standbild aufgezeichnet werden, treten gebrochene Bildkonturen auf.
- Um die Aufzeichnung von Standbildern mit sauberen Konturen und hervorragender Bildqualität zu ermöglichen, ist dieser Camerarecorder mit dem Progressive Photoshot-Modus ausgestattet, der folgende Merkmale aufweist:
Verschlußartige Blende
2 Halbbild-Speicher
Funktionsablauf:
• Drücken der Taste [PHOTO SHOT].
• Die Blende wird unverzüglich geschlossen, um ein Eintreten von Licht für das nächste Bild zu verhindern.
• In beide Halbbild-Speicher werden die gleichen Bilddaten eingegeben.
- Auf diese Weise wird ein Standbild aufgezeichnet, das sich aus zwei Halbbildern zusammensetzt, welche genau zur gleichen Zeit aufgenommen wurden. Dadurch wird die Bildauflösung um ca. 50% erhöht, was sich in glatteren Bildkonturen und feineren Details widerspiegelt.
- Wenn die Taste [PHOTO SHOT] gedrückt wird, ist ein Klickgeräusch hörbar. Dies wird durch das Schließen der Blende verursacht und ist keine Funktionsstörung.
- Wenn beim Aufnehmen von Standbildern im Progressive Photoshot-Modus der Einstellungspunkt [PROG.AE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf den Aufnahmemodus Sport [] (→ 47) oder Porträt [] (→ 47) eingestellt ist, kann die Bildhelligkeit von Bild zu Bild unterschiedlich sein.

Hinweise zu den Einstellungen für [PROGRESSIVE]

Wenn die Anzeige [P] sichtbar ist, können Standbilder im Progressive Photoshot-Modus aufgenommen werden.

Wenn [PROGRESSIVE] auf [ON] eingestellt ist:

Die Photoshot-Standbilder werden immer im Progressive Photoshot-Modus aufgezeichnet.

Die folgenden Funktionen lassen sich dabei jedoch nicht benutzen:

- Digital-Effekte in [EFFECT1] (→ 49)
- Digital-Zoom [D.ZOOM] (→ 30)
- Verschlusszeiten von 1/750 s oder schneller (→ 60)
- Dauer-Photoshot (→ 33)

Wenn [PROGRESSIVE] auf [AUTO] eingestellt ist:

In den folgenden Fällen kann die Progressive Photoshot-Funktion nicht benutzt werden:

- Bei einer Zoomvergrößerung von ca. 10× oder höher.
- Bei einer Verschlusszeit von 1/750 s oder schneller.
- Wenn der Einstellungspunkt [EFFECT1] auf [WIPE], [MIX], [STROBE], [GAINUP], [TRACER], [MOSAIC] oder [MIRROR] eingestellt ist.
- Wenn ein Bild im Multibild-Modus oder im Bild-im-Bild-Modus eingeblendet ist.
- Dauer-Photoshot (→ 33)

Sur la fonction instantané progressif

- Normalement, les images fixes enregistrées avec des caméscopes à un CCD sont des images fixes à champ, dont la résolution verticale est environ la moitié de celle des images fixes à trame, et les détails de l'image ne sont pas très précis. (1 trame est composée de 2 champs.)
- Lorsqu'on enregistre des objets mobiles, il y a une légère différence entre deux champs. Si ces images fixes à champ sont enregistrées comme image fixe à trame, les contours de l'image seront irréguliers.
- Pour enregistrer des images fixes aux contours souples avec une qualité d'image excellente, ce caméscope est équipé du mode instantané progressif comportant un diaphragme qui se ferme comme un obturateur 2 mémoires de champ.
Opération réelle:
• Enfoncement de la touche [PHOTO SHOT]
• Fermeture instantanée du diaphragme pour éviter que l'image suivante pénètre par l'objectif.
• Mémorisation des données d'image dans les 2 mémoires de champ.
- Ainsi, la trame enregistrée est composée de deux champs pris exactement au même moment, et la résolution est approximativement 50% plus haute pour garantir l'obtention d'une image aux contours souples.
- Lorsqu'on appuie sur la touche [PHOTO SHOT] en mode instantané progressif, un déclic se fait entendre. Ceci est causé par la fermeture du diaphragme et n'est pas le signe d'une anomalie.
- Lorsqu'on enregistre une image fixe en mode instantané progressif pendant que l'élément [PROG.AE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est réglé sur le mode sport [] (→ 47) ou sur le mode portrait [] (→ 47), il est possible que la luminosité de l'image varie d'une image à l'autre.

Remarques concernant les réglages de l'élément [PROGRESSIVE]

Lorsque l'indication [P] est affichée, il est possible d'utiliser la fonction instantané progressif.

Lorsque l'élément [PROGRESSIVE] est réglé sur [ON]:

Il est possible d'utiliser toujours la fonction instantané progressif.



Dans ce cas toutefois, les fonctions suivantes sont désactivées:

- Modes d'effet numérique dans [EFFECT1] (→ 49)
- Zoom numérique [D.ZOOM] (→ 30)
- Vitesses d'obturation supérieures ou égales à 1/750 s (→ 60)
- Instantané continu (→ 33)

Lorsque l'élément [PROGRESSIVE] est réglé sur [AUTO]:

Dans les cas suivants, il n'est pas possible d'utiliser la fonction instantané progressif.

- Lorsque l'agrandissement au zoom est d'environ 10× ou plus grand.
- Lorsque la vitesse d'obturation est de 1/750 s ou plus rapide.
- Lorsque l'élément [EFFECT1] est mis sur [WIPE], [MIX], [STROBE], [GAINUP], [TRACER], [MOSAIC] ou [MIRROR].
- Lorsqu'une image apparaît en mode multi-images ou en mode image dans l'image.
- Instantané continu (→ 33)



DEUTSCH

Aufnahmen von Standbildern auf der Cassette (Fortsetzung)

■ Dauer-Photoshot

Wenn Sie [SHTR EFFECT] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [ON] einstellen und die Taste [PHOTO SHOT] gedrückt halten, nimmt der Camerarecorder laufend Standbilder im Abstand von ca. 0,7 Sekunden auf, bis Sie die Taste wieder loslassen.

- Nach dem Loslassen der Taste [PHOTO SHOT] kann u. U. ein weiteres Standbild aufgezeichnet werden.
- Bei Verwendung des Blitzgerätes steht die Dauer-Photoshot-Funktion nicht zur Verfügung (nur NV-MX5 und NV-MX7).

■ Digital-Standbild

Wenn Sie die Taste [STILL] drücken, können Sie ein Bild als Standbild betrachten. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Aufnahmemodus Digital-Standbild wieder aufgehoben.

- Nachdem die Taste [STILL] an der Stelle gedrückt wurde, an der das Standbild aufgenommen werden soll, um auf den Digital-Standbild-Modus umzuschalten, empfiehlt es sich, die Taste [PHOTO SHOT] zu drücken.
- Nach einer Verstellung des Wahlschalters [TAPE/CARD] wird das Digital-Standbild gelöscht (nur NV-MX5 und NV-MX7).
- Wenn der Digital-Standbild-Modus bei angesetztem Blitzgerät benutzt wird, zündet der Blitz (nur NV-MX5 und NV-MX7).

- Die im Aufnahmemodus Dauer-Photoshot oder Digital-Standbild aufgenommenen Standbilder werden nicht mit Photoshot-Index-Signalen markiert.

FRANÇAIS

Enregistrement d'images fixes sur la cassette (suite)

■ Instantané continu

Si l'on règle l'élément [SHTR EFFECT] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [ON] et qu'on maintient la touche [PHOTO SHOT] enfoncée, le caméscope enregistre automatiquement des images fixes successivement à des intervalles d'environ 0,7 secondes jusqu'à ce qu'on relâche la touche.

- Il est possible d'enregistrer une image fixe de plus après qu'on ait relâché la touche [PHOTO SHOT].
- Une prise de vues en mode instantané continu n'est pas possible si le flash automatique est utilisé (NV-MX5, NV-MX7 seulement).



■ Images fixes numériques

Il est possible de voir une image fixe en appuyant sur la touche [STILL]. Le mode d'images fixes numériques est désactivé en appuyant de nouveau sur cette touche.



- Il est recommandé d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT], après que le mode d'images fixes numériques a été établi en appuyant sur la touche [STILL], lorsque l'image doit être prise.
- L'image fixe numérique disparaît lorsqu'on déplace le sélecteur [TAPE/CARD] (NV-MX5, NV-MX7 seulement).
- Si le mode d'image fixe numérique est utilisé lorsque le flash automatique est installé, le flash se déclenche (NV-MX5, NV-MX7 seulement).

- Les images fixes enregistrées en mode instantané continu ou en mode images fixes numériques ne sont pas marquées de signaux d'index d'instantané.

1



1, 5
2, 3, 4



DEUTSCH

Aufnahmen im Kinoformat-Modus (Kinoformat-Modus)

Dieser Modus ermöglicht das Aufnehmen in einem kinobildschirm-ähnlichen Breitbild-Format.

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
Das Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] erscheint.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [CAMERA SETUP] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [CAMERA SETUP] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [CINEMA] zu wählen.
- 4 Den Regler [PUSH] drücken, um [ON] zu wählen.
Schwarze Balken erscheinen oben und unten auf dem Bildschirm ①.
- 5 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.

Ausschalten des Kinoformat-Modus

[CINEMA] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [OFF] einstellen.

- Der Aufnahmewinkel wird nicht durch das Benutzen des Kinoformat-Modus vergrößert.
- Während der Mega-Pixel-Einstellung (nur NV-MX5, NV-MX7) (→ 73) kann das Bild nicht im Kinoformat angezeigt werden.
- Nach Wahl des Kinoformat-Modus wird das im Multibild-Modus (→ 51) angezeigte Bild gelöscht.
- Wenn Sie ein im Kinoformat-Modus aufgenommenes Bild auf einem Fernseher im Breitbild-Format (16:9) wiedergeben, wird die Größe des Wiedergabebildes automatisch dem Fernsehformat angeglichen. Für nähere Einzelheiten die Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes lesen.
- Beim Betrachten von Bildern auf dem Fernsehbildschirm wird die Datums-/Uhrzeit-Anzeige u.U. nicht eingeblendet.

FRANÇAIS

Enregistrement en mode cinéma (Mode cinéma)

Ce mode permet d'enregistrer en mode de grand écran cinématographique.




- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
Le menu principal [CAMERA FUNCTIONS] apparaît.
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CAMERA SETUP], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [CAMERA SETUP] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CINEMA].
- 4 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [ON].
Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran ①.
- 5 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.

Annulation du mode cinéma

Régler l'élément [CINEMA] du sous-menu [CAMERA SETUP] sur [OFF].

- Le mode cinéma ne permet pas d'élargir l'angle d'enregistrement.
- Lorsque l'option méga-pixels est sélectionnée (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73), il n'est pas possible d'afficher une image en mode cinéma.
- L'image affichée en mode multi-image (→ 51) est effacée lorsqu'on règle le mode cinéma.
- Si l'on effectue la lecture de l'image enregistrée en mode cinéma sur un téléviseur de format grand écran (16:9), la taille de l'image de lecture est réglée automatiquement pour s'adapter au format de l'écran du téléviseur. Pour plus de détails, lire le mode d'emploi du téléviseur.
- Il est possible que l'indication date/heure manque lorsqu'on affiche des images sur l'écran du téléviseur.

1



DEUTSCH

Aufnahmen mit minimiertem Kamerawackeln (Super-Bildstabilisator)

Aufnahmesituationen, wo Kamerawackeln oft auftritt, beispielsweise bei Tele-Aufnahmen oder beim Aufnehmen im Gehen, können Sie mit dieser Funktion das Bild stabilisieren. Bei extrem starkem Kamerawackeln läßt sich das Bild u. U. nicht stabilisieren.

1 Die Taste [MENU] drücken.

Das Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] erscheint.

2 Den Regler [PUSH] drehen, um [CAMERA SETUP] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.

Das Untermenü [CAMERA SETUP] erscheint.

3 Den Regler [PUSH] drehen, um [SIS] zu wählen.

4 Den Regler [PUSH] drücken, um [ON] zu wählen.

5 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.

Die Anzeige [] 1 erscheint.

- An einem dunklen Ort funktioniert die Super-Bildstabilisator-Funktion u. U. nicht. In diesem Fall blinkt die Anzeige [].
 - Unter Leuchtstofflampen-Beleuchtung schwankt die Bildhelligkeit u. U., und die Farben sind möglicherweise unnatürlich.
 - Das Wiedergabebild kann u. U. durch Nachziehen gestört werden.
 - Beim Einsatz eines Stativs empfiehlt es sich, die Super-Bildstabilisator-Funktion auszuschalten.
 - Während der Mega-Pixel-Einstellung (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73) steht die Super-Bildstabilisator-Funktion nicht zur Verfügung.
 - Bei Einstellung von [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [GAINUP] (→ 49) steht die Super-Bildstabilisator-Funktion nicht zur Verfügung. (Die Anzeige [] blinkt.)
- Ausschalten der Super-Bildstabilisator-Funktion**
[SIS] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [OFF] einstellen.

FRANÇAIS

Enregistrement avec le moins de tremblement possible

(Super stabilisateur d'image)

Dans certaines situations d'enregistrement durant lesquelles le caméscope risque fort de trembler, par exemple lorsqu'on rapproche un sujet distant au zoom ou qu'on enregistre tout en marchant, on peut utiliser cette fonction pour stabiliser l'image.

- Si le caméscope tremble excessivement, il peut être impossible de stabiliser l'image.

1 Appuyer sur la touche [MENU].

Le menu principal [CAMERA FUNCTIONS] apparaît.

2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CAMERA SETUP], puis appuyer sur la molette [PUSH].

Le sous-menu [CAMERA SETUP] apparaît.

3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SIS].

4 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [ON].


5 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.

L'indication [] 1 apparaît.

- Dans un endroit trop faiblement éclairé, il est possible que la fonction super stabilisateur d'image ne soit pas utilisable. Dans ce cas, l'indication [] clignote.
- Sous éclairage de lampes fluorescentes, il est possible qu'il y ait des fluctuations de la luminosité de l'image et que les couleurs manquent de naturel.
- Il est possible que des distorsions après image se produisent.
- Lorsqu'on utilise un trépied, il est recommandé de mettre la fonction super stabilisateur d'image hors circuit.
- Lorsque l'option Mega-Pixel est sélectionnée (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73), la fonction Super stabilisateur d'image est inopérante.
- Si l'on a placé [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [GAINUP] (→ 49), la fonction Super stabilisateur d'image est inopérante. (L'indication [] clignote.)

Annulation de la fonction super stabilisateur d'image

Régler l'élément [SIS] du sous-menu [CAMERA SETUP] sur [OFF].



DEUTSCH

Betrachten der soeben aufgenommenen Szenen auf dem Camerarecorder (Wiedergabe)

Sie können aufgezeichnete Szenen sofort nach dem Aufnehmen wiedergeben.

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten. Die Lampe [VCR] leuchtet.
- 2 Die Rückspultaste [◀◀] drücken, um das Band zurückzuspulen.
 - Das Band bis zu der Bandstelle zurückspulen, an der Sie mit dem Aufnehmen begannen.
 - Am Bandanfang wird das Rückspulen automatisch gestoppt.
- 3 Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Zum Stoppen der Wiedergabe: Die Stopp-Taste [■] drücken.

■ Regeln der Lautstärke

Den Regler [PUSH] ① so lange gedrückt halten, bis die Anzeige [VOLUME] ② erscheint. Anschließend den Regler [PUSH] drehen, um die Lautstärke zu regeln. Nach beendeter Lautstärke-Einstellung den Regler [PUSH] drücken, um die Anzeige [VOLUME] wieder auszublenden.

Zum Regeln der Lautstärke mit der Fernbedienung, die Taste [T] oder [W] so lange drücken, bis die Anzeige [VOLUME] erscheint. Anschließend die Lautstärke durch Drücken der Taste [T] anheben, bzw. durch Drücken der Taste [W] senken. Ein paar Sekunden nach beendeter Einstellung verschwindet die Anzeige [VOLUME] wieder.

- Die Lautstärke des über den eingebauten Lautsprecher ③ und die Buchse [PHONES] abgegebenen Tons wird geregelt.
- Wenn die Wiedergabe-Zoom-Funktion benutzt wird, kann die Lautstärke nicht geregelt werden.
- Bei der Wiedergabe einer mit Kopierschutzsignalen aufgezeichneten Cassette wird der Bildschirm ganzflächig schwarz.

FRANÇAIS

Visionnement sur le caméscope des séquences que l'on vient d'enregistrer (Lecture)


Il est possible d'effectuer la lecture des séquences que l'on vient d'enregistrer.

- 1 Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope. Le témoin [VCR] s'allume.
- 2 Appuyer sur la touche de rebobinage [◀◀] pour rebobiner la bande.
 - Rebobiner la bande jusqu'au point où l'enregistrement a commencé.
 - Lorsque la bande atteint le début, le rebobinage s'arrête automatiquement.
- 3 Appuyer sur la touche de lecture [▶] pour enclencher la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture: Appuyer sur la touche d'arrêt [■].

■ Réglage du volume sonore

Maintenir la molette [PUSH] ① enfoncée jusqu'à ce que l'indication [VOLUME] ② apparaisse. Ensuite, tourner la molette [PUSH] pour régler le volume. Une fois le réglage effectué, appuyer sur la molette [PUSH] pour faire disparaître l'indication [VOLUME]. Pour régler le volume en utilisant la télécommande, appuyer sur la touche [T] ou [W] pour faire apparaître l'indication [VOLUME]. Il est ensuite possible d'augmenter le volume en appuyant sur la touche [T] ou de le diminuer en appuyant sur la touche [W]. Quelques secondes après la fin du réglage, l'indication [VOLUME] disparaît.

- Le volume de sortie de l'enceinte intégrée ③ et de la prise [PHONES] est ajusté.
- Lorsqu'on utilise la fonction zoom de lecture, il n'est pas possible de régler le volume sonore.
- Si l'on effectue la lecture d'une cassette enregistrée avec un signal de protection de droits d'auteur, l'écran devient noir.



DEUTSCH

Auffinden einer gewünschten Szene für die Wiedergabe

Bildsuchlauf vorwärts (Cue) ①

Die Vorwärts-Suchlauf-Taste [▶▶] ① während der Wiedergabe gedrückt halten.

Bildsuchlauf rückwärts (Review) ②

Die Rückwärts-Suchlauf-Taste [◀◀] ② während der Wiedergabe gedrückt halten.

Suchlauf-Verriegelungs-Funktion

Für längeren Bildsuchlauf vorwärts (Cue) oder rückwärts (Review) die Vorwärts-Suchlauf-Taste [▶▶] bzw. die Rückwärts-Suchlauf-Taste [◀◀] nur kurz drücken. Dadurch wird die entsprechende Funktion verriegelt, und die Taste muß nicht dauernd gedrückt gehalten werden.

- Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe, die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.
- Beim Bildsuchlauf vorwärts (Cue) und rückwärts (Review) können Bilder mit schnellen Bewegungen mosaikartige Muster enthalten.

Hyper-Check-Funktion

- Wenn Sie während dem Vorspulen die Vorspultaste [▶▶] oder während dem Rückspulen die Rückspultaste [◀◀] drücken, schaltet der Camerarecorder so lange auf Bildsuchlauf vorwärts (Cue) bzw. Bildsuchlauf rückwärts (Review) um, wie Sie die Taste gedrückt halten.
- Am Anfang und Ende des Bildsuchlaufs vorwärts oder rückwärts treten u. U. vorübergehend Bildstörungen auf.

Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit ③

Beim Bildsuchlauf vorwärts (Cue) und rückwärts (Review) können Sie zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten wählen.

- 1 Die Wiedergabe-Taste [▶] während der Wiedergabe drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um die gewünschte Suchlauf-Geschwindigkeit zu wählen.

Der Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit bietet die folgenden 6 Wiedergabe-Geschwindigkeiten sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung: 1/5fache (Zeitleupe nur im SP-Modus), 1/3fache (Zeitleupe nur im LP-Modus), 1fache, 2fache, 5fache, 10fache, 20fache Geschwindigkeit.

Zurückschalten auf normale Wiedergabe

Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken. Die Wiedergabe läuft mit normaler Geschwindigkeit weiter.

Während des Bildsuchlaufs mit variabler Geschwindigkeit erscheinen mosaikartige Muster im Bild.

Während des Bildsuchlaufs mit variabler Geschwindigkeit bleibt der Ton abgeschaltet.

FRANÇAIS

Recherche d'une séquence que l'on désire visionner

Lecture repérage avant ①

Maintenir la touche de repérage avant [▶▶] ① enfoncée pendant la lecture.

Lecture repérage arrière ②

Maintenir la touche de repérage arrière [◀◀] ② enfoncée pendant la lecture.

Fonction verrouillage de recherche

Pour effectuer une lecture repérage avant ou arrière plus longue, appuyer brièvement sur la touche de repérage avant [▶▶] ou de repérage arrière [◀◀]. La fonction de recherche étant alors verrouillée, il n'est pas nécessaire de maintenir la touche longtemps enfoncée.

- Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur la touche de lecture [▶].
- Lors de la lecture repérage avant ou arrière, les images de sujets en déplacement rapide peuvent contenir des motifs en mosaïque.

Fonction hyper-vérification

- Si l'on appuie sur la touche d'avance rapide [▶▶] pendant l'avance rapide de la bande, ou sur la touche de rebobinage [◀◀] pendant le rebobinage de la bande, la lecture repérage avant ou arrière continuera aussi longtemps que l'on maintient la touche enfoncée.
- Au début et à la fin de la lecture repérage avant ou arrière, il est possible que l'image soit momentanément déformée.

Fonction recherche à vitesse variable ③

Il est possible de changer la vitesse de la lecture repérage avant ou repérage arrière.




- 1 Appuyer sur la touche de lecture [▶] pendant la lecture.
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour électionner la vitesse de recherche désirée.

La fonction recherche à vitesse variable offre un choix entre les 6 différentes vitesses de lecture suivantes, vers l'avant et vers l'arrière: 1/5× (vitesse lente en mode SP seulement), 1/3× (vitesse lente en mode LP seulement), 1×, 2×, 5×, 10×, 20×.

Retour à la lecture normale

Appuyer sur la touche de lecture [▶]. La lecture se poursuit alors à la vitesse normale.

- Pendant la recherche à vitesse variable, des motifs en mosaïque apparaissent dans l'image.
- Lorsqu'on utilise la fonction recherche à vitesse variable, le son est mis en sourdine.



DEUTSCH

Wiedergabe in Zeitlupe

(Zeittlupen-Wiedergabe)

- 1 Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.
- 2 Die Zeittlupen-/Einzelbild-Taste [◀] oder [▶] auf der Fernbedienung drücken.
Beim Drücken der Taste [◀] erfolgt die Zeittlupen-Wiedergabe in Rückwärtsrichtung und beim Drücken der Taste [▶] in Vorwärtsrichtung.

Im SP-Modus aufgenommene Szenen werden mit ca. 1/5 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben.
Im LP-Modus aufgenommene Szenen werden mit ca. 1/3 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben.

- Während der Zeittlupen-Wiedergabe in Rückwärtsrichtung ist die Timecode-Anzeige u. U. nicht präzise.
- Wenn Sie im Bild-im-Bild-Modus (→ 54) oder im Multibild-Modus (→ 51, 52) aufgenommene Bilder wiedergeben, können sie vertikal schwanken.

Zurückschalten auf normale Wiedergabe

Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.
Die Wiedergabe wird mit Normalgeschwindigkeit fortgesetzt.

FRANÇAIS

Lecture au ralenti

- 1 Appuyer sur la touche de lecture [▶].
- 2 Appuyer sur la touche de lecture au ralenti/trame par trame [◀] ou [▶] de la télécommande.
Lorsqu'on appuie sur la touche [◀], la lecture au ralenti s'encenche vers l'arrière, et lorsqu'on appuie sur la touche [▶], la lecture au ralenti s'encenche vers l'avant.



Les séquences enregistrées en mode SP sont reproduites à environ un cinquième de la vitesse normale.

Les séquences enregistrées en mode LP sont reproduites à environ un tiers de la vitesse normale.

- Pendant la lecture au ralenti vers l'arrière, il est possible que l'indication de code temporel manque de précision.
- Lorsqu'on effectue la lecture de l'image enregistrée en mode image dans l'image (→ 54) ou en mode multi-images (→ 51, 52), il est possible que l'image tremble verticalement.

Reprise de la lecture normale

Appuyer sur la touche de lecture [▶].
La lecture se poursuit à la vitesse normale.



DEUTSCH

Wiedergabe von Standbildern und Einzelbild-Fortschaltung

(Standbild-/Einzelbild-Wiedergabe)

Sie können das Geschehen auf dem Bildschirm während der Wiedergabe stoppen und dann Standbilder Bild um Bild wiedergeben.

- 1 Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.**
- 2 Die Pausentaste [II] drücken.**
Die Wiedergabe wird im Standbild-Modus gestoppt.
- 3 Die Zeitlupen-/Einzelbild-Taste [◀] oder [▶] auf der Fernbedienung drücken.**
Beim Drücken der Taste [◀] wird Standbild um Standbild in Rückwärtsrichtung und beim Drücken der Taste [▶] in Vorwärtsrichtung wiedergegeben.

- Bei jedem Druck auf die Taste [◀] wird um ein Standbild zurückgeschaltet. Bei jedem Druck auf die Taste [▶] wird um ein Standbild vorwärtsgeschaltet. Wenn Sie die entsprechende Taste gedrückt halten, erfolgt kontinuierliche Einzelbild-Wiedergabe in Rückwärts- bzw. Vorwärtsrichtung so lange, bis Sie die Taste loslassen.
- Wenn Sie den Camerarecorder länger als 6 Minuten im Modus Standbild-Wiedergabe lassen, schaltet er automatisch auf den Stopp-Modus um, damit die Videoköpfe gegen übermäßige Abnutzung geschützt werden.
- Während der Einzelbild-Wiedergabe ist die Timecode-Anzeige u. U. nicht präzise.
- Während der Standbild-Wiedergabe ist es nicht möglich, die Lautstärke zu regeln.

Zurückschalten auf normale Wiedergabe

Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.

Die Wiedergabe wird mit Normalgeschwindigkeit fortgesetzt.

Benutzen der Jog-Wiedergabe-Funktion

Durch Drehen des Jog-Reglers (Regler [PUSH]) **1** am Camerarecorder im Standbild-Wiedergabe-Modus können Sie ebenfalls Einzelbild-Wiedergabe in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung durchführen.

FRANÇAIS

Lecture d'images fixes et d'images avancées une par une

(Lecture d'images fixes/trame par trame)

Il est possible de "geler" les actions pendant la lecture et d'avancer image par image.

- 1 Appuyer sur la touche de lecture [▶].**
- 2 Appuyer sur la touche de pause [II].**
L'image lue s'arrête en mode image fixe.
- 3 Appuyer sur la touche de lecture au ralenti/trame par trame [◀] ou [▶] de la télécommande.**
Lorsqu'on appuie sur la touche [◀], les images fixes sont avancées une par une vers l'arrière. Lorsqu'on appuie sur la touche [▶], les images fixes sont avancées une par une vers l'avant.

- A chaque pression sur la touche [◀], l'image fixe suivante apparaît dans la direction arrière. A chaque pression sur la touche [▶], l'image fixe suivante apparaît dans la direction avant. Si l'on maintient l'une ou l'autre touche enfoncée, les images fixes avancent une par une jusqu'à ce qu'on relâche la touche.
- Si on laisse le caméscope dans le mode lecture image fixe pendant plus de six minutes, il passera au mode arrêt pour éviter que les têtes vidéo ne s'usent excessivement.
- Pendant la lecture trame par trame, il est possible que l'indication du code temporel manque de précision.
- Pendant la lecture d'images fixes, il est impossible de régler le volume sonore.


Reprise de la lecture normale

Appuyer sur la touche de lecture [▶].

La lecture se poursuit à la vitesse normale.

Utilisation du cadran Jog (lecture Jog)

Si l'on tourne le cadran Jog (molette [PUSH]) **1** du caméscope en mode image fixe, il est possible d'avancer les images fixes une par une vers l'avant ou vers l'arrière.



DEUTSCH

Wiedergabe auf einem Fernseher

Das Anschließen des Camerarecorders an ein Fernsehgerät ermöglicht die Wiedergabe der aufgenommenen Szenen auf einem Fernsehgerät.

1 Die Buchse [AV IN/OUT] am Camerarecorder mit den Video- und Audio-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät verbinden.

Das AV-Kabel ① für die Anschlußverbindung zum Fernsehgerät verwenden. Falls das Fernsehgerät mit einer S-Video-Buchse ausgestattet ist, auch das S-Video-Kabel ② anschließen.

- Vor dem Anschließen den Camerarecorder und das Fernsehgerät ausschalten.
- Bei der Wiedergabe einer Cassette, deren Aufzeichnung Kopierschutzsignale enthält, wird der Bildschirm schwarz. Die mit diesem Camerarecorder aufgezeichneten Szenen enthalten selbstverständlich keine Kopierschutzsignale.
- Wenn ein Titel während der Wiedergabe eines im Kinoformat-Modus aufgezeichneten Bilds eingefügt wird, kann der Anzeigemodus nicht mehr automatisch erfasst werden, so dass auch dann Streifen am oberen und unteren Bildschirmrand erscheinen, wenn Bilder im Breitbild-Format betrachtet werden. (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- Wenn beim Modell NV-MX7 [AV JACK] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [IN/OUT] eingestellt wird, erscheint außer bei Wiedergabe nichts auf dem Fernsehbildschirm.

Einblenden der Anzeigen auf dem Fernsehbildschirm

Die Taste [OSD] ③ auf der Fernbedienung drücken. Die Anzeigen des Camerarecorders erscheinen daraufhin auch auf dem Fernsehbildschirm.

Wahl der Tonspur (nur NV-MX7)

Die zur Wiedergabe gewünschte Tonspur kann durch entsprechende Einstellung des Einstellpunkts [AUDIO OUT] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] gewählt werden.

STEREO: Stereoton (Haupt- und Nebentonspur)
Normalerweise sollte die Einstellung [STEREO] gewählt werden.

L: Ton des linken Kanals (Haupttonspur)
R: Ton des rechten Kanals (Nebentonspur)

- Wenn versucht wurde, eine Nachvertonung mit einem Audiosignal auszuführen, das mit der Einstellung [12bit] des Einstellpunkts [AUDIO REC] aufgezeichnet wurde, so wird der Ton stereophon wiedergegeben, sofern [12bit AUDIO] auf [MIX] eingestellt ist, wobei die Einstellung von [AUDIO OUT] ignoriert wird.

FRANÇAIS

Lecture sur un téléviseur

Si l'on raccorde le caméscope à un téléviseur, il est possible de visionner les images des séquences enregistrées sur l'écran du téléviseur.

1 Raccorder la prise [AV IN/OUT] du caméscope aux prises d'entrée vidéo et audio du téléviseur.

Utiliser le câble audio/vidéo ① pour effectuer le raccordement au téléviseur. Si le téléviseur est équipé d'une prise S-Vidéo, raccorder aussi le câble S-Vidéo ②.

- Avant d'effectuer le raccordement, mettre le caméscope et le téléviseur hors circuit.
- Si une cassette enregistrée avec un signal de protection de droits d'auteur est lue, l'écran devient noir. Toutefois, les séquences enregistrées avec ce caméscope ne contiennent pas de signal de protection de droits d'auteur.
- Lors de l'insertion d'un titre pendant la lecture d'une image enregistrée en mode cinéma, le mode d'affichage n'est plus identifié automatiquement et des bandes apparaissent en haut et en bas de l'écran même si les images sont visionnées en grand écran téléviseur. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Si l'on règle [AV JACK] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [IN/OUT] sur le NV-MX7, rien n'apparaît sur l'écran du téléviseur sauf pendant la lecture.

Apparition des indications sur l'écran du téléviseur

Appuyer sur la touche [OSD] ③ de la télécommande.

Les indications à l'écran apparaissent aussi sur l'écran du téléviseur.

Sélection du son (NV-MX7 seulement)

Il est possible de sélectionner le son en réglant l'élément [AUDIO OUT] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS].


STEREO: Son stéréo (son principal et son secondaire)

Le réglage est généralement laissé sur [STEREO].

L: Son du canal gauche (son principal)

R: Son du canal droit (son secondaire)

- Si l'on essaie d'effectuer un repiquage sonore de ce qui a été enregistré avec [12bit] sélectionné comme réglage [AUDIO REC], le son de lecture sera réglé sur stéréo quel que soit le réglage de l'élément [AUDIO OUT] si [12bit AUDIO] est réglé sur [MIX].



DEUTSCH

Betrachten der aufgenommenen Szenen während der Aufnahmepause (Kamerasuchlauf)

Wenn der Camerarecorder im Aufnahmepause-Modus ist, können Sie die aufgenommenen Szenen wiedergeben. Die Kamerasuchlauf-Funktion ist praktisch zum Auffinden einer Szene, ab welcher Sie eine neue Szene mit sauberem Szenenübergang aufnehmen möchten.

1 Die Rückwärts-Suchlauf-Taste [–SEARCH] oder die Vorwärts-Suchlauf-Taste [SEARCH+] gedrückt halten.

- Durch Drücken der Taste [–SEARCH] wird das Bild in Rückwärtsrichtung wiedergegeben.
- Durch Drücken der Taste [SEARCH+] wird das Bild in Vorwärtsrichtung wiedergegeben.

Aufnahmen ab der gewünschten Stelle

2 Die gedrückt gehaltene Suchlauf-Taste loslassen.

Der Camerarecorder ist im Aufnahmepause-Modus.

3 Die Start-/Stopp-Taste drücken, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.

Der Camerarecorder beginnt mit dem Aufnehmen der neuen Szene und fügt diese mit sauberem Szenenübergang an.

- Im Kamerasuchlauf-Modus enthält das Bild u. U. mosaikartige Muster. Dies ist jedoch eine systembedingte Eigenart von Digital-Video und völlig normal.
- Falls der Aufnahmegeschwindigkeits-Modus (SP/LP) der alten und neuen Szene nicht gleich ist, können bei der Wiedergabe Bildstörungen auftreten.

FRANÇAIS

Visionnement de séquences enregistrées pendant la pause d'enregistrement (Recherche caméscope)

Il est possible de visionner des séquences enregistrées lorsque le caméscope est en mode pause d'enregistrement. La fonction recherche caméscope permet de rechercher commodément une séquence à partir de laquelle on désire enclencher l'enregistrement d'une nouvelle séquence avec une transition souple entre les séquences.

1 Maintenir enfoncée la touche de repérage arrière [–SEARCH] ou la touche de repérage avant [SEARCH+].

- Lorsqu'on appuie sur la touche [–SEARCH], l'image est lue vers l'arrière.
- Lorsqu'on appuie sur la touche [SEARCH+], l'image est lue vers l'avant.

Enclenchement de l'enregistrement à partir d'une position voulue


2 Relâcher la touche de recherche enfoncée.

Le caméscope est en mode pause d'enregistrement.

3 Appuyer sur la touche marche/arrêt pour enclencher l'enregistrement.

Le caméscope commence à enregistrer une nouvelle séquence avec une transition souple entre les séquences.

- En mode recherche caméscope, il se peut que l'image contienne des motifs en mosaïque. Toutefois, ce phénomène particulier à la vidéo numérique est tout à fait normal.
- Si le mode de vitesse d'enregistrement (SP/LP) de l'enregistrement précédent et du nouvel enregistrement ne sont pas identiques, l'image de lecture pourra être déformée.



DEUTSCH

Auffinden des Endes des aufgezeichneten Bandabschnittes auf der Cassette (Leerstellen-Suchlauf)

Mit der Leerstellen-Suchlauf-Funktion können Sie das Ende des aufgezeichneten Bandabschnittes auf einer Cassette (oder einen aufnahmefreien Bandabschnitt zwischen Aufnahmen) schnell und bequem auffinden.

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.
Die Lampe [VCR] leuchtet.
- 2 Die Taste [MENU] drücken.
Das Hauptmenü [VCR FUNCTIONS] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [PLAYBACK FUNCTIONS] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] erscheint.
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, um [BLANK SEARCH] zu wählen.
- 5 Den Regler [PUSH] drücken, um [YES] zu wählen.
Ca. 1 Sekunde vor dem Ende der letzten aufgezeichneten Szene schaltet der Camerarecorder auf Standbild-Wiedergabe um.

- Falls sich auf der ganzen Cassette kein aufnahmefreier Bandabschnitt befindet, schaltet der Camerarecorder am Bandende auf Stopp um.
- Wenn Sie nach beendetem Leerstellen-Suchlauf den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [CAMERA] umschalten und dann erneut mit dem Aufnehmen beginnen, wird die neue Szene mit sauberem Übergang an das Ende der zuletzt aufgenommenen Szene angefügt.
- Um den Leerstellen-Suchlauf vorzeitig zu beenden, die Stopp-Taste [■] drücken.

FRANÇAIS


Recherche de la fin d'une partie enregistrée sur une cassette (Recherche d'espace vierge)

La fonction recherche d'espace vierge permet de repérer rapidement la fin d'une partie enregistrée sur une cassette (ou un intervalle vierge entre des enregistrements).


- 1 Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.
Le témoin [VCR] s'allume.
- 2 Appuyer sur la touche [MENU].
Le menu principal [VCR FUNCTIONS] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [PLAYBACK FUNCTIONS], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] apparaît.
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [BLANK SEARCH].
- 5 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [YES].
Environ une seconde avant la fin de la dernière séquence enregistrée, le caméscope passe au mode image fixe.

- Si la cassette ne contient pas d'espace vierge, le caméscope s'arrête à la fin de la bande.
- Lorsque l'interrupteur [OFF/ON/MODE] est réglé sur [CAMERA] puis qu'on enclenche l'enregistrement après avoir terminé la recherche d'espace vierge, la nouvelle séquence sera enregistrée avec une transition souple entre la séquence précédente et la nouvelle séquence.
- Pour annuler la recherche d'espace vierge en cours, appuyer sur la touche d'arrêt [■].

A



B



DEUTSCH

Auffinden des Anfangs aufgezeichneter Szenen, die mit Index- Signal markiert sind (Index-Suchlauf)

Um das Auffinden gewünschter Szenen zu vereinfachen, zeichnet dieser Camerarecorder beim Aufnehmen automatisch Index-Signale wie folgt auf:

1 Photoshot-Index-Signal

Zum schnellen Auffinden des Anfangs von Standbildern, die im Photoshot-Modus (→ 31) aufgezeichnet wurden, und zum Benutzen der automatischen Druckfunktion (→ 103).

Bei jedem Aufzeichnen eines Standbildes im Photoshot-Modus wird automatisch ein Photoshot-Index-Signal aufgezeichnet.

- Die im Modus Dauer-Standbild-Aufnahme (→ 33) aufgenommenen Standbilder werden jedoch nicht mit Photoshot-Index-Signalen markiert.

2 Szenen-Index-Signal

Zum schnellen Auffinden des Anfangs von aufgezeichneten Szenen.
In den folgenden Fällen wird automatisch ein Index-Signal aufgezeichnet:

- Beim Aufnahmebeginn nach Einsetzen einer Cassette.
Nach dem Umschalten des Camerarecorders vom Wiedergabemodus auf den Aufnahmemodus oder nach dem Einstellen des Datums und/oder der Uhrzeit wird jedoch kein Indexsignal aufgenommen.
- Je nach der gewählten Einstellung für [SCENEINDEX] im Untermenü [RECORDING SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS]:
[2HOUR]: Bei erneutem Aufnahmestart nach mehr als 2 Stunden wird ein Indexsignal aufgezeichnet.
[DAY]: Bei erneutem Aufnahmestart nach Datumwechsel wird ein Indexsignal aufgezeichnet.

(Während des Aufnehmens eines Index-Signals blinkt die Anzeige [INDEX] für einige Sekunden.)

A: Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] im Wiedergabemodus

B: Untermenü [RECORDING SETUP] im Aufnahmemodus

FRANÇAIS

Recherche du début d'enregistrements marqués d'un signal d'index (Recherche d'index)

Pour permettre de rechercher facilement les séquences désirées, ce caméscope enregistre automatiquement des signaux d'index pendant l'enregistrement, comme indiqué ci-dessous:

1 Signal d'index d'instantané

Pour rechercher des images fixes enregistrées en mode instantané (→ 31) et utiliser l'impression automatique (→ 103).

Un signal d'index d'instantané est automatiquement enregistré à chaque fois que l'on enregistre une image fixe en mode instantané.

- Toutefois, en mode instantané continu (→ 33), aucun signal d'index n'est enregistré.

2 Signal d'index de séquence




Pour rechercher le début de séquences enregistrées.
Un signal d'index de séquence est automatiquement enregistré dans les cas suivants:

- Lorsqu'on enclenche l'enregistrement après avoir inséré une cassette.
Toutefois, si l'on fait passer le caméscope du mode magnétoscope au mode caméscope ou qu'on règle la date et/ou l'heure avant d'enclencher l'enregistrement, aucun signal d'index ne sera enregistré.
- Selon le réglage de l'élément [SCENEINDEX] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS]:
[2HOUR]: Un signal d'index est enregistré lorsque l'enregistrement est relancé après un délai de plus de deux heures.
[DAY]: Un signal d'index est enregistré lorsque l'enregistrement est relancé après que la date ait changé après le dernier enregistrement.

(Lorsque l'enregistrement d'un signal d'index est en cours, l'indication [INDEX] clignote pendant quelques secondes.)

A: Sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] en mode magnétoscope

B: Sous-menu [RECORDING SETUP] en mode caméscope



DEUTSCH

Auffinden von Photoshot-Standbildern (Photoshot-Index-Suchlauf)

- Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.
- [SEARCH] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] auf [PHOTO] einstellen.

Photoshot-Index-Suchlauf vorwärts

Die Index-Taste [▶▶] ① auf der Fernbedienung drücken.

Photoshot-Index-Suchlauf rückwärts

Die Index-Taste [◀◀] ② auf der Fernbedienung drücken.

- Bei jedem Druck auf die entsprechende Taste wird das Band bis zum nächsten Standbild, das im Photoshot-Modus aufgezeichnet wurde, vor- bzw. zurückgespult. Nach Erreichen des nächsten Standbildes wird dieses fortdauernd und der Ton ca. 4 Sekunden lang wiedergegeben. (Wenn Sie den Camerarecorder länger als 6 Minuten im Standbild-Wiedergabe-Modus lassen, schaltet er auf Stopp um, um die Videoköpfe gegen übermäßige Abnutzung zu schützen.)
- Bei nahe am Bandanfang aufgezeichneten Standbildern funktioniert der Photoshot-Index-Suchlauf u. U. nicht richtig.
- Da die im Modus Dauer-Standbild-Aufnahme (→ 33) aufgenommenen Standbilder nicht mit Photoshot-Index-Signalen markiert sind, ist es nicht möglich, diese mit dem Photoshot-Index-Suchlauf aufzufinden.
- Wenn Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Funktion Intro-Suchlauf ausgelöst. Mit dieser Funktion werden alle im Photoshot-Modus aufgezeichneten Standbilder nacheinander ein paar Sekunden lang wiedergegeben. (Um die Intro-Suchlauf-Funktion zu beenden, die Wiedergabe-Taste [▶] ③ oder die Stopp-Taste [■] ④ drücken.)

FRANÇAIS

Recherche d'images fixes (Recherche d'index d'instantané)

- Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.
- Régler l'élément [SEARCH] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] sur [PHOTO].


Recherche d'index d'instantané vers l'avant

Appuyer sur la touche d'index [▶▶] ① de la télécommande.

Recherche d'index d'instantané vers l'arrière

Appuyer sur la touche d'index [◀◀] ② de la télécommande.

- A chaque pression sur la touche correspondante, la bande est avancée rapidement ou rebobinée jusqu'à l'image fixe suivante enregistrée en mode instantané. Après avoir atteint l'image fixe suivante, l'image fixe est lue continuellement (mais avec le son pendant environ quatre secondes seulement). (Si on laisse le caméscope en mode image fixe pendant plus de six minutes, il passe au mode arrêt pour éviter une usure excessive des têtes vidéo.)
- Il est possible que la recherche d'index d'instantané ne fonctionne pas correctement pour des images fixes enregistrées près du début de la bande.
- Comme aucun signal d'index n'est enregistré pour les images fixes enregistrées en mode instantané continu (→ 33), la fonction recherche d'index d'instantané ne peut pas être utilisée pour rechercher ces images fixes.
- Si l'on maintient la touche [◀◀] ou [▶▶] enfoncée pendant plus de deux secondes, la fonction recherche d'intro est activée et elle effectue la lecture de toutes les images fixes enregistrées en mode instantané sur la cassette individuellement pendant quelques secondes chacune. (Pour annuler la fonction recherche d'intro, appuyer sur la touche de lecture [▶] ③ ou sur la touche d'arrêt [■] ④.)



DEUTSCH

Auffinden des Anfangs aufgezeichneter Szenen Szenen-Index-Suchlauf

- Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.
- [SEARCH] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] auf [SCENE] einstellen.

Szenen-Index-Suchlauf in Vorwärtsrichtung

Die Index-Taste [▶▶] 1 auf der Fernbedienung drücken.

Szenen-Index-Suchlauf in Rückwärtsrichtung

Die Index-Taste [◀◀] 2 auf der Fernbedienung drücken.

- Bei kurzem Druck auf die entsprechende Taste erscheint die Anzeige [S 1], und der Suchlauf nach der nächsten mit einem Index-Signal markierten Szene beginnt. Bei wiederholtem Drücken der Taste nachdem der Szenen-Index-Suchlauf ausgelöst worden ist, wechselt die Anzeige dementsprechend von [S 2] bis auf [S 9], und die der angezeigten Zahl entsprechende Szene wird angelaufen. 3 Nach Auffinden der gewünschten Szene beginnt die Wiedergabe automatisch. Der Index-Suchlauf läßt sich für maximal 9 mit einem Index-Signal markierte Szenen (von der gegenwärtigen aus) vorwählen.

- Wenn der Abstand zwischen zwei Szenen-Index-Signalen auf dem Band weniger als 1 Minute beträgt, funktioniert der Szenen-Index-Suchlauf u. U. nicht richtig.
- Bei nahe am Bandanfang aufgezeichneten Standbildern funktioniert der Szenen-Index-Suchlauf u. U. nicht richtig.
- Wenn Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Funktion Intro-Suchlauf ausgelöst. In dieser Funktion werden die ersten paar Sekunden aller mit einem Index-Signal markierten Szenen nacheinander wiedergegeben. (Um die Intro-Suchlauf-Funktion zu beenden, die Wiedergabe-Taste [▶] 4 oder die Stopp-Taste [■] 5 drücken.)

FRANÇAIS

Recherche du début de séquences enregistrées (Recherche d'index de séquence)

- Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.
- Régler l'élément [SEARCH] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] sur [SCENE].


Recherche d'index de séquence vers l'avant

Appuyer sur la touche d'index [▶▶] 1 de la télécommande.

Recherche d'index de séquence vers l'arrière

Appuyer sur la touche d'index [◀◀] 2 de la télécommande.

- Lorsqu'on appuie une fois brièvement sur la touche correspondante, l'indication [S 1] apparaît et la recherche de la séquence suivante marquée d'un signal d'index commence. Une fois que la recherche d'index de séquence a commencé, à chaque pression sur la touche, l'indication passe successivement de [S 2] à [S 9], et le début de la séquence correspondant au numéro choisi est repéré. 3 Après que la séquence désirée a été atteinte, la lecture s'enclenche automatiquement. [En une seule fois, la recherche d'index de séquence vers l'avant ou vers l'arrière est possible jusqu'à la neuvième séquence (marquée d'un signal d'index) à partir de la position de bande actuelle.]
- Si l'écart entre deux signaux d'index de séquence est inférieur à une minute, il est possible que la recherche d'index de séquence ne fonctionne pas correctement.
- Il est possible que la recherche d'index de séquence ne fonctionne pas correctement pour les séquences enregistrées près du début de la bande.
- Si l'on maintient la touche [◀◀] ou [▶▶] enfoncée pendant plus de deux secondes, la fonction recherche d'intro est activée et elle effectue la lecture du début de toutes les séquences marquées d'un signal d'index sur la cassette individuellement pendant quelques secondes chacune. (Pour annuler la fonction recherche d'intro, appuyer sur la touche de lecture [▶] 4 ou sur la touche d'arrêt [■] 5.)



DEUTSCH

Ein- und Ausblenden

Einblenden ①

Mit der Einblendfunktion können Sie das Bild zusammen mit dem Ton am Anfang einer Szene langsam von Schwarz einblenden.

- 1** Im Aufnahmepause-Modus die Ein-/Ausblend-Taste [FADE] gedrückt halten.
Das Bild verschwindet langsam.
- 2** Wenn das Bild vollständig verschwunden ist, die Start-/Stopp-Taste drücken, um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
- 3** Ca. 3 Sekunden nach Aufnahmebeginn die Ein-/Ausblend-Taste [FADE] loslassen.
Das Bild erscheint langsam wieder.

Ausblenden ②

Mit der Ausblendfunktion können Sie das Bild zusammen mit dem Ton am Ende einer Szene langsam auf Schwarz ausblenden.

- 1** Während des Aufnehmens die Ein-/Ausblend-Taste [FADE] an der gewünschten Stelle drücken und gedrückt halten.
Das Bild verschwindet langsam.
- 2** Nachdem das Bild vollständig verschwunden ist, die Start-/Stopp-Taste drücken, um das Aufnehmen zu beenden.
Der Camerarecorder ist im Aufnahmepause-Modus.
- 3** Die Ein-/Ausblend-Taste [FADE] loslassen.

Im Photoshot-, Digital-Standbild- oder im Multibild-Modus aufgenommene Standbilder oder das kleine Standbild im Bild-im-Bild-Modus können nicht ein- oder ausgeblendet werden.

FRANCAIS

Ouverture/fermeture en fondu

Ouverture en fondu ①

L'ouverture en fondu permet de faire apparaître progressivement l'image et le son à partir d'un écran noir au début d'une séquence.



- 1** Le caméscope étant en mode pause d'enregistrement, maintenir la touche de fondu [FADE] enfoncée.
L'image disparaît progressivement.
- 2** Une fois que l'image a complètement disparu, appuyer sur la touche marche/arrêt pour enclencher l'enregistrement.
- 3** Environ trois secondes après le début de l'enregistrement, relâcher la touche de fondu [FADE].
L'image réapparaît progressivement.

Fermeture en fondu ②

La fermeture en fondu permet de faire disparaître progressivement l'image et le son vers un écran noir à la fin d'une séquence.

- 1** Pendant l'enregistrement, maintenir la touche de fondu [FADE] enfoncée.
L'image disparaît progressivement.
- 2** Une fois que l'image a complètement disparu, appuyer sur la touche marche/arrêt pour arrêter l'enregistrement.
Le caméscope est en mode pause d'enregistrement.
- 3** Relâcher la touche de fondu [FADE].

Il n'est pas possible d'utiliser l'ouverture et la fermeture en fondu lorsqu'on enregistre des images fixes en mode instantané, mode images fixes numériques ou mode multi-image, et pour les petites images fixes en mode image dans l'image.



DEUTSCH

Aufnehmen in besonderen Situationen

(Belichtungsautomatik-Programme)

Dieser Camerarecorder bietet Ihnen verschiedene Belichtungsautomatik-Programme, die für spezielle Aufnahmesituationen optimiert sind.

- 1 Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] einstellen.**
Die Anzeige [MNL] erscheint.
 - 2 Die Taste [MENU] drücken.**
Das Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] erscheint.
 - 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [CAMERA SETUP] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.**
Das Untermenü [CAMERA SETUP] erscheint.
 - 4 Den Regler [PUSH] drehen, um [PROG.AE] zu wählen.**
 - 5 Den Regler [PUSH] drücken, um den gewünschten Modus ([], [], [], [] oder []) zu wählen.**
 - 6 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.**
Die Anzeige des gewählten Modus erscheint.
- [] Sport-Modus ①**
Zum Aufnehmen von Szenen mit viel schneller Bewegung, beispielsweise Sportszenen.
- [] Porträt-Modus ②**
Zum Hervorheben eines scharf eingestellten Bildgegenstandes vor einem unscharfen Hintergrund.
- [] Schwachlicht-Modus ③**
Zum Aufhellen von dunklen Szenen.
- [] Spotlight-Modus ④**
Zum Aufnehmen von Bildgegenständen, die durch starke Lichtquellen beleuchtet sind, z. B. auf einer Party oder im Theater.
- [] Strand & Schnee-Modus ⑤**
Zum Aufnehmen von Bildgegenständen, die sich in extrem hell ausgeleuchteter Umgebung befinden, z. B. auf einer Skipiste oder am Strand.

Ausschalten der Belichtungsautomatik-Programmfunktion

[PROG.AE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [OFF] einstellen, oder den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] stellen.

Es ist nicht möglich, die Verschlussgeschwindigkeit (→ 60) oder den Blendenwert (→ 61) einzustellen, wenn eines der Belichtungsautomatik-Programme eingestellt wurde.

FRANÇAIS

Enregistrement en situations particulières

(Programme AE)

Cette fonction permet de sélectionner les réglages d'exposition automatique convenant le mieux pour des situations d'enregistrement particulières.

- 1 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].**
L'indication [MNL] apparaît.
 - 2 Appuyer sur la touche [MENU].**
Le menu principal [CAMERA FUNCTIONS] apparaît.
 - 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CAMERA SETUP], puis appuyer sur la molette [PUSH].**
Le sous-menu [CAMERA SETUP] apparaît.
 - 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [PROG.AE].**
 - 5 Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner le mode désiré ([], [], [], [] ou []).**
 - 6 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.**
L'indication du mode sélectionné apparaît.
- [] Mode sport ①**
Pour enregistrer des séquences contenant des sujets se déplaçant rapidement, des images de sport par exemple.
- [] Mode portrait ②**
Pour que les sujets se détachent nettement de l'arrière-plan.
- [] Mode faible luminosité ③**
Pour enregistrer plus clairement des séquences sombres.
- [] Mode projecteur ④**
Pour enregistrer des sujets placés sous des projecteurs puissants, par exemple lors de réunions, au théâtre, etc.
- [] Mode surf & neige ⑤**
Pour enregistrer des sujets se trouvant dans des endroits intensément éclairés, par exemple sur une piste de ski, à la plage, etc.

Annulation de la fonction de programme AE

Régler l'élément [PROG.AE] du sous-menu [CAMERA SETUP] sur [OFF].

Ou encore, mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO].

Il n'est pas possible de régler la vitesse d'obturation (→ 60) ou la valeur du diaphragme (→ 61) lorsque l'un des modes de programme AE est sélectionné.

DEUTSCH

Die Aufnahmemodi Sport und Porträt können nicht gemeinsam mit dem Aufhellungs-Modus [GAINUP] benutzt werden.

Aufnahmemodus Sport

- Bei der Wiedergabe von Szenen, die im Aufnahmemodus Sport aufgezeichnet wurden, können Sie Zeitlupen- und Standbild-Wiedergabe mit klaren Bildern und feinen Details genießen.
- Während der normalen Wiedergabe sind die Bewegungen u. U. nicht fließend.
- Vermeiden Sie das Aufnehmen in diesem Modus unter Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen oder Natriumlampen, denn die Farben und die Helligkeit des Wiedergabebildes sind u. U. nicht stabil.
- Beim Aufnehmen von Motiven unter extrem starker Beleuchtung oder mit viel Lichtreflexion können im Wiedergabebild u. U. vertikale Lichtstrahlen auftreten.
- Wenn das Motiv nicht ausreichend beleuchtet ist, blinkt die Anzeige [*].
- Wenn dieser Modus für Innenaufnahmen benutzt wird, kann im Wiedergabebild Flimmern auftreten.
- Wenn Standbilder im Progressive Photoshot-Modus aufgenommen werden, während der Sport-Modus eingeschaltet ist, kann die Bildhelligkeit des aufgenommenen Standbildes instabil sein.

Aufnahmemodus Porträt

- Wenn dieser Modus für Innenaufnahmen benutzt wird, kann im Wiedergabebild Flimmern auftreten.
- Wenn Standbilder im Progressive Photoshot-Modus aufgenommen werden, während der Porträt-Modus eingeschaltet ist, kann die Bildhelligkeit des aufgenommenen Standbildes instabil sein.

Aufnahmemodus Schwachlicht

- Bei extrem dunklen Szenen können diese u. U. nicht ausreichend aufgehellt werden.

Aufnahmemodus Spotlight

- Beim Einsatz dieses Modus kann das aufgenommene Bild gesamthaft extrem dunkel sein.
- Bei einem extrem hellen Bildgegenstand kann das aufgenommene Bild überbelichtet (ausgewaschen) sein.

Aufnahmemodus Strand & Schnee

- Bei einem extrem hellen Bildgegenstand kann das aufgenommene Bild überbelichtet (ausgewaschen) sein.

FRANCAIS

Il n'est pas possible d'utiliser le mode sport ou le mode portrait avec le mode augmentation du gain [GAINUP].

Mode sport

- Lorsqu'on effectue la lecture de séquences enregistrées en mode sport, les images tournées au ralenti et les images fixes pourront être reproduites très nettement dans tous leurs détails.
- Pendant la lecture normale, il est possible que les mouvements de l'image manquent de souplesse.
- Dans ce mode, éviter d'enregistrer sous l'éclairage de lampes fluorescentes, à vapeur de mercure ou au sodium, car les couleurs et la luminosité des images lues pourraient être irrégulières.
- Lorsqu'on enregistre des sujets intensément éclairés ou avec beaucoup de réflexions lumineuses, il est possible que les images lues contiennent des stries lumineuses verticales.
- Lorsque l'éclairage est insuffisant, l'indication [*] s'allume.
- Lorsqu'on utilise ce mode pour enregistrer en intérieur, il est possible que l'image lue tremble.
- Lorsqu'on enregistre des images fixes en mode instantané progressif pendant que le mode sport est activé, il est possible que la luminosité des images fixes enregistrées soit instable.

Mode portrait

- Lorsqu'on utilise ce mode pour enregistrer en intérieur, il est possible que l'image lue tremble.
- Lorsqu'on enregistre des images fixes en mode instantané progressif pendant que le mode portrait est activé, il est possible que la luminosité des images fixes enregistrées soit instable.

Mode faible luminosité

- Il peut être impossible d'éclaircir suffisamment des séquences excessivement sombres.

Mode projecteur

- Lorsqu'on utilise ce mode, il est possible que l'image enregistrée soit très sombre.
- Si un sujet est très lumineux, l'image enregistrée pourra être blanchâtre.

Mode surf & neige

- Si un sujet est très lumineux, l'image enregistrée pourra être blanchâtre.

1



2



3




4




5




6



7



8



9



10



11



12



13



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten

(Digital-Effekte)

Dieser Camerarecorder bietet Ihnen verschiedene Digital-Effekte, mit deren Hilfe sich aufgenommene Szenen auf einfache Weise mit einer Vielzahl von kreativen Möglichkeiten bearbeiten lassen.

Digital-Effekte 1 [EFFECT1]

- 1 **Multibild-Modus [MULTI]** (→ 52)
- 2 **Bild-im-Bild-Modus [P-IN-P]** (→ 54)
- 3 **Wipe-Modus [WIPE]** (→ 55)
- 4 **Mix-Modus [MIX]** (→ 55)
- 5 **Stroboskop-Modus [STROBE]**
Die Bilder werden mit einem stroboskopartigen Effekt aufgenommen.
- 6 **Aufhellungs-Modus [GAINUP]**
Das Bild wird elektronisch aufgehellt.
In diesem Modus muß die Scharfeinstellung manuell vorgenommen werden.
- 7 **Nachzieheffekt-Modus [TRACER]**
Bildgegenstände mit schneller Bewegung erhalten einen Nachzieheffekt.
- 8 **Mosaik-Modus [MOSAIC]**
Das Bild erhält einen mosaikartigen Effekt.
- 9 **Spiegelbild-Modus [MIRROR]**
Die rechte Bildhälfte ist ein Spiegelbild der linken Hälfte.

Digital-Effekte 2 [EFFECT2]

- 10 **Negativ-Modus [NEGA]**
Die Bilder werden mit umgekehrten Farben aufgezeichnet, ähnlich einem Foto-Negativ.
- 11 **Sepia-Modus [SEPIA]**
Die Szenen werden mit einem Braunstich aufgezeichnet, ähnlich der Farbe alter Fotos.
- 12 **Schwarzweiß-Modus [B/W]**
Die Bilder werden in Schwarzweiß aufgezeichnet.
- 13 **Solarisation [SOLARI]**
Die aufgezeichneten Bilder haben einen Effekt ähnlich dem von Gemälden.

FRANÇAIS

Enregistrement avec effets spéciaux

(Effets numériques)




Ce caméscope offre divers modes d'effets numériques afin de mettre facilement en valeur des scènes de nombreuses manières créatives.

Effets numériques 1 [EFFECT1]

- 1 **Mode multi-images [MULTI]** (→ 52)
- 2 **Mode image dans l'image [P-IN-P]** (→ 54)
- 3 **Mode volet [WIPE]** (→ 55)
- 4 **Mode mixage [MIX]** (→ 55)
- 5 **Mode stroboscope [STROBE]**
Il enregistre les images avec un effet de stroboscope.
- 6 **Mode augmentation du gain [GAINUP]**
Il éclaircit électroniquement l'image.
Dans ce mode, régler manuellement la mise au point.
- 7 **Mode d'effet de traçage [TRACER]**
L'image est enregistrée avec un effet de traçage.
- 8 **Mode mosaïque [MOSAIC]**
L'image apparaît en forme de mosaïque.
- 9 **Mode miroir [MIRROR]**
La moitié droite de l'image est une image en miroir de la moitié gauche.

Effets numériques 2 [EFFECT2]

- 10 **Mode positif [NEGA]**
Les couleurs des images enregistrées sont inversées, comme celles des négatifs photographiques.
- 11 **Mode sépia [SEPIA]**
Les séquences sont enregistrées avec une teinte brune similaire à la couleur des photographies anciennes.
- 12 **Mode monochrome [B/W]**
L'image est enregistrée en noir et blanc.
- 13 **Mode solarisation [SOLARI]**
L'image est enregistrée avec un effet similaire à un tableau.



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten

(Digital-Effekte) (Fortsetzung)

Wählen des gewünschten Digital-Effektes

- 1** Die Taste [MENU] drücken.
Das Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] erscheint.
- 2** Den Regler [PUSH] drehen, um [DIGITAL EFFECT] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [DIGITAL EFFECT] erscheint.
- 3** Den Regler [PUSH] drehen, um [EFFECT1] oder [EFFECT2] zu wählen.
- 4** Den Regler [PUSH] drücken, um den gewünschten Digital-Effekt zu wählen.
- 5** Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
Das Bild erscheint jetzt mit dem gewünschten Digital-Effekt.
Für die Digital-Effekte Multibild, Bild-in-Bild, Wischblende und Mischblende sind jedoch zusätzliche Bedienungsschritte nötig, bevor der entsprechende Effekt sichtbar wird. (→ 51, 52, 54, 55)

- Während der Mega-Pixel-Einstellung (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73) steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [GAINUP] eingestellt haben, müssen Sie die Scharfeinstellung manuell vornehmen; eine manuelle Einstellung von Verschlusszeit und Blende sowie die Wahl eines Weißabgleich-Modus sind dabei jedoch nicht möglich.
- Wenn Sie [EFFECT2] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [B/W] oder [SEPIA] eingestellt haben, ist es nicht möglich, den gewählten Weißabgleich-Modus zu ändern. (→ 56)
- Es ist nicht möglich, den Aufnahmemodus Sport [] oder Porträt [] zusammen mit dem Aufhellungs-Modus [GAINUP] zu benutzen.
- Wenn [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [ON] eingestellt ist, ist es nicht möglich, für [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] irgendeinen Digital-Effekt zu wählen. (→ 31)

Ausschalten des Digital-Effektes

[EFFECT1] oder [EFFECT2] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [OFF] einstellen.

FRANÇAIS

Enregistrement avec effets spéciaux

(Effets numériques) (suite)




Sélection de l'effet numérique voulu

- 1** Appuyer sur la touche [MENU].
Le menu principal [CAMERA FUNCTIONS] apparaît.
- 2** Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [DIGITAL EFFECT], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [DIGITAL EFFECT] apparaît.
- 3** Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [EFFECT1] ou [EFFECT2].
- 4** Appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner l'effet numérique désiré.
- 5** Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
L'image possède maintenant l'effet numérique sélectionné.
Toutefois, pour la fonction multi-image, la fonction image dans l'image, la fonction volet et la fonction mixage, il faut effectuer des opérations supplémentaires pour que leurs effets soient visibles. (→ 51, 52, 54, 55)

- Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction lorsque l'option Mega-Pixel est sélectionnée (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73).
- Si l'on a réglé l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [GAINUP], il faut régler manuellement la mise au point ; toutefois, il n'est pas possible de régler la vitesse, d'obturation, la valeur du diaphragme et de sélectionner un mode de balance des blancs.
- Si l'on a réglé l'élément [EFFECT2] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [B/W] ou [SEPIA], il n'est pas possible de changer le mode de balance des blancs sélectionné. (→ 56)
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode sport [] ou le mode portrait [] et le mode d'augmentation de gain [GAINUP] simultanément.
- Lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est réglé sur [ON], il n'est possible d'utiliser aucun des modes numériques de l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT]. (→ 31)

Annulation de l'effet numérique

Régler l'élément [EFFECT1] ou [EFFECT2] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [OFF].



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten

Digital-Effekte) (Fortsetzung)

■ Stroboskop-Multibild-Modus

Mit dieser Funktion können Sie eine Folge von 9 kleinen Standbildern festhalten und einblenden.

Nachdem [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [MULTI] eingestellt worden ist... (→ 50)

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [SCAN MODE] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um [STROBE] zu wählen.
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, um [SPEED] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um die gewünschte Strobe-Geschwindigkeit einzustellen.
In der Einstellung [FAST] wird die Folge der 9 Standbilder innerhalb 1 Sekunde festgehalten, bei [NORMAL] innerhalb von 2 Sekunden und bei [SLOW] innerhalb von 3 Sekunden.
- 5 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 6 Die Taste [MULTI] drücken.
Eine Folge von 9 Standbildern erscheint.

Swing-Modus

Wenn Sie [SWING] im Untermenü [MULTI-PICTURES] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] auf [ON] einstellen, sind die Intervalle zwischen den einzelnen 9 Standbildern am Anfang und Ende der Folge größer als in der Mitte der Aufnahmezeitspanne.

Ausblenden der Multibilder
Die Taste [MULTI] drücken.

Neuzeitliches Einblenden der Multibilder
Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

FRANÇAIS

Enregistrement avec effets spéciaux

(Effets numériques) (suite)

■ Mode multi-image stroboscopiques

Cette fonction capture et affiche une séquence de 9 petites images fixes.

Après avoir réglé l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [MULTI]... (→ 50)




- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SCAN MODE], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [STROBE].
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SPEED], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner la vitesse de stroboscope désirée.
Au réglage [FAST], la séquence de 9 images fixes est capturée en environ 1 seconde, au réglage [NORMAL] en environ 2 secondes, et au réglage [SLOW] en environ 3 secondes.
- 5 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 6 Appuyer sur la touche [MULTI].
Une séquence de 9 images fixes apparaît.

Mode swing

Si l'on règle l'élément [SWING] du sous-menu [MULTI-PICTURES] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] sur [ON], les intervalles auxquels les 9 images fixes sont prises seront plus longs au début et à la fin qu'au milieu de la période de stroboscope swing.

Pour faire disparaître les multi-images
Appuyer sur la touche [MULTI].

Réaffichage des multi-images
Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten

(Digital-Effekte) (Fortsetzung)

■ Manueller Multibild-Modus

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 9 kleine Standbilder festhalten und sie zusammen auf dem gleichen Bildschirm einblenden.

Nachdem [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [MULTI] eingestellt worden ist... (→ 50)

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [SCAN MODE] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um [MANUAL] zu wählen.
- 4 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 5 Die Taste [MULTI] einmal drücken, und dann für jede der Szenen, die Sie festhalten möchten, erneut drücken.
- 6 Den Camerarecorder auf die gewünschte Stelle richten und die Taste [MULTI] für jedes der bis zu 9 Standbilder, die Sie festhalten möchten, wiederholt drücken.

Ausblenden aller Multibilder

Wenn alle 9 Bilder eingeblendet sind, ist es möglich, sie alle auf einmal durch Drücken der Taste [MULTI] auszublenden.

Erneutes Einblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

Die Multibilder einzeln löschen

Wenn Standbilder eingeblendet sind, die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

- Dadurch wird das zuletzt festgehaltene Bild gelöscht. Wenn Sie die Taste [MULTI] gedrückt halten, werden die Bilder nacheinander gelöscht.
- Nachdem Sie Bilder einzeln nacheinander gelöscht haben, können Sie diese nicht wieder einblenden.

FRANÇAIS

Enregistrement avec effets spéciaux

(Effets numériques) (suite)

■ Mode multi-image manuel

Cette fonction permet de capturer jusqu'à 9 petites images fixes et de les faire apparaître ensemble sur le même écran.

Après avoir réglé l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [MULTI]... (→ 50)

- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SCAN MODE], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [MANUAL].
- 4 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 5 Appuyer une fois sur la touche [MULTI], puis appuyer à nouveau sur cette touche pour chacune des séquences que l'on veut capturer en mode multi-image.
- 6 Pointer le caméscope sur la séquence désirée et appuyer à nouveau sur la touche [MULTI] pour chacune des neuf images fixes (au maximum) que l'on veut capturer.

Pour faire disparaître toutes les multi-images

Après avoir fait apparaître les 9 images, il est possible de les faire disparaître en une seule fois en appuyant sur la touche [MULTI].

Réaffichage des multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

Effacement des multi-images une par une

Pendant que les images fixes sont affichées, appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

- Ceci efface la dernière image capturée. Si l'on maintient la touche [MULTI] enfoncée, les images seront effacées continuellement.
- Après qu'on ait effacé les images fixes une par une, il n'est pas possible de les faire à nouveau apparaître.

DEUTSCH

inweise zur Anwendung des Multibild-Modus

Es ist nicht möglich, den Multibild-Modus zu wählen, wenn [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [ON] eingestellt ist.

Bei Anwendung des Spiegelbild-Modus mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor werden durch das Drücken der Taste [MULTI] die Standbilder von oben rechts an eingeblendet.

Die Bildqualität im Multibild-Modus ist geringfügig schlechter.

Um die im Multibild-Modus eingeblendeten Standbilder auf das Band aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahme-Start-/Stopp-Taste oder die Taste [PHOTO SHOT].





Bei Wahl des Standbild-Modus kann der Multibild-Modus nicht benutzt werden.

Während der Mega-Pixel-Einstellung (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73) kann der Multibild-Modus nicht benutzt werden.

FRANÇAIS

Remarques concernant l'utilisation du mode multi-image

- Il n'est pas possible d'utiliser le mode multi-image lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est réglé sur [ON].
- Lorsqu'on utilise le mode miroir avec le moniteur LCD orienté vers l'avant, si l'on appuie sur la touche [MULTI] les images fixes apparaîtront en commençant par le coin supérieur droit de l'écran.
- La qualité des images enregistrées en mode multi-image est légèrement moins bonne.
- Pour enregistrer les images fixes affichées en mode multi-image sur la bande, appuyer sur la touche marche/arrêt d'enregistrement ou sur la touche [PHOTO SHOT].
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode multi-image pendant que le mode images fixes numériques est utilisé.
- Le mode multi-image ne peut pas être utilisé lorsque l'option Mega-Pixel est sélectionnée (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73).



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten

(Digital-Effekte) (Fortsetzung)

■ Bild-im-Bild-Modus

Mit dieser Funktion können Sie ein kleines Standbild in das normale bewegte Bild einblenden.

Nachdem [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [P-IN-P] eingestellt worden ist... (→ 50)

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken. Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [P-IN-P] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um die gewünschte Position (1, 2, 3 oder 4) zu wählen, an der Sie das Standbild einblenden möchten.
- 4 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 5 Den Camerarecorder auf das Motiv richten, welches Sie festhalten und als kleines Standbild einblenden möchten, und dann die Taste [P-IN-P] drücken.

Das kleine Standbild erscheint im normalen bewegten Bild eingeblendet.

Löschen des kleinen Bildes

Die Taste [P-IN-P] drücken.

- Während der Mega-Pixel-Einstellung (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73) steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Es ist nicht möglich, den Bild-im-Bild-Modus zu wählen, wenn [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [ON] eingestellt ist.
- Beim Einsatz der Funktion Kamerasuchlauf oder Aufnahmeprüfung verschwindet das kleine Bild. (Sobald der Kamerasuchlauf oder die Aufnahmeprüfung beendet ist, erscheint es jedoch wieder.)
- Es ist auch möglich, das Bild mit dem eingeblendeten kleinen Bild als Standbild im Photoshot-Modus aufzunehmen. (Es kann jedoch nicht im Progressive Photoshot-Modus aufgenommen werden.)
- Beim Ausschalten des Camerarecorders wird das kleine im normalen Bild eingeblendete Standbild gelöscht.
- Um im Bild-im-Bild-Modus aufzunehmen, die Start-/Stopp-Taste oder die Taste [PHOTO SHOT] drücken.
- Ein Titel kann nicht in ein kleines Bild verwandelt werden.
- Durch Drücken der Taste [STILL] im Bild-im-Bild-Modus wird diese Einstellung aufgehoben.
- Das Blitzgerät zündet, wenn die Taste [P-IN-P] bei angesetztem Blitzgerät im Bild-im-Bild-Modus gedrückt wird. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

FRANÇAIS

Enregistrement avec effets spéciaux

(Effets numériques) (suite)

■ Mode image dans l'image

Cette fonction permet de faire apparaître une petite image fixe dans l'image normale.





Après avoir réglé l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [P-IN-P]... (→ 50)

- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [P-IN-P], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner la position désirée (1, 2, 3 ou 4) à laquelle on veut insérer la petite image.
- 4 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 5 Pointer le caméscope vers la séquence que l'on veut capturer et insérer comme petite image, puis appuyer sur la touche [P-IN-P].
La petite image fixe apparaît dans l'image normale.

Effacement de la petite image

Appuyer sur la touche [P-IN-P].

- Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction lorsque l'option Mega-Pixel est sélectionnée (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73).
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode image dans l'image lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est réglé sur [ON].
- Lorsqu'on utilise la fonction recherche caméscope ou la fonction vérification d'enregistrement, la petite image disparaît. (Toutefois, elle réapparaît après que la recherche caméscope ou la vérification d'enregistrement a été effectuée.)
- Il est possible d'enregistrer l'image avec la petite image affichée à l'intérieur en mode instantané. (Toutefois, elle ne peut pas être enregistrée en mode instantané progressif.)
- Si l'on met le caméscope hors circuit, la petite image affichée dans l'image normale est effacée.
- Pour enregistrer en mode image dans l'image, appuyer sur la touche marche/arrêt ou sur la touche [PHOTO SHOT].
- Il n'est pas possible de transformer un titre en petite image.
- Si l'on appuie sur la touche [STILL] en mode image dans l'image, le réglage est annulé.
- Si l'on a monté un flash automatique et que l'on appuie sur la touche [P-IN-P] en mode image dans l'image, le flash se déclenche. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)



DEUTSCH

Aufnahmen mit Spezial-Effekten (Digital-Effekte) (Fortsetzung)

Wipe-Modus und Mix-Modus

Szenenübergänge mit Wischblende (Wipe):

Diese Funktion ersetzt ein Standbild der zuletzt aufgenommenen Szene langsam durch das laufende Bild der neuen Szene von rechts nach links, ähnlich dem Ziehen eines Vorhanges.

Szenenübergänge mit Mischblende (Mix):

Diese Funktion blendet ein Standbild der zuletzt aufgenommenen Szene langsam aus und blendet gleichzeitig das laufende Bild der neuen Szene darüber ein.

- 1 **[EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [WIPE] oder [MIX] einstellen (→ 50).**
Die Anzeige [WIPE] bzw. [MIX] erscheint.
- 2 **Die Start-/Stopp-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.**
Die normale Aufnahme beginnt.
- 3 **Die Start-/Stopp-Taste drücken, um eine Aufnahmepause einzulegen.**
Das letzte Bild wird im Speicher festgehalten.
Die Anzeige [WIPE] oder [MIX] wechselt auf **[WIPE]** bzw. **[MIX]**.
- 4 **Die Start-/Stopp-Taste drücken, um die Aufnahme erneut zu starten.**
Das letzte Bild der vorhergehenden Szene wird jetzt langsam vom rechten Bildrand ausgehend durch die neue Szene ersetzt.

Wenn Sie nach dem Durchführen von Schritt 3 eine der folgenden Bedienungen vornehmen, wird das Bild im Speicher gelöscht, und die Wischblenden-Funktion (Wipe) bzw. die Mischblenden-Funktion (Mix) kann nicht benutzt werden:

Bei der Wahl einer anderen Digital-Funktion für [EFFECT1] oder [EFFECT2] im Untermenü [DIGITAL EFFECT].

Beim Einsatz der Kamerasuchlauf-Funktion.

Drücken der Taste [STILL].

Verstellen des Wahlschalters [TAPE/CARD] (nur NV-MX5 und NV-MX7).

Anstatt den Wischblenden- oder Mischblenden-Übergang auf oben beschriebene Weise von einem Standbild der zuletzt aufgenommenen Szene durchzuführen, können Sie ihn von einem neu eingegebenen Standbild durchführen. Dazu nach dem Schritt 1 oben durch Drücken der Taste [PHOTO SHOT] ein neues Standbild festhalten und direkt in den Speicher eingeben und anschließend Schritt 4 durchführen.

FRANCAIS

Enregistrement avec effets spéciaux (Effets numériques) (suite)

Mode volet et mode mixage

Mode volet:

Il remplace progressivement une image fixe de la séquence enregistrée en dernier par une image animée de la nouvelle séquence, avec un effet d'ouverture de rideau.


Mode mixage:

Il effectue progressivement une fermeture en fondu de la dernière séquence enregistrée tout en effectuant une ouverture en fondu dans l'image animée de la nouvelle séquence.

- 1 **Régler [WIPE] ou [MIX] pour l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT]. (→ 50)**
L'indication [WIPE] ou [MIX] apparaît.
- 2 **Appuyer sur la touche marche/arrêt pour enclencher l'enregistrement.**
L'enregistrement normal s'enclenche.
- 3 **Appuyer sur la touche marche/arrêt pour interrompre momentanément l'enregistrement.**
La dernière image est mémorisée.
L'indication **[WIPE]** ou **[MIX]** remplace l'indication [WIPE] ou [MIX].
- 4 **Appuyer sur la touche marche/arrêt pour poursuivre l'enregistrement.**
La dernière image de la séquence précédente est progressivement remplacée par la nouvelle séquence.

Si l'on effectue l'une des opérations suivantes après avoir effectué l'étape 3, l'image mémorisée est effacée et l'on ne peut pas utiliser la fonction volet ou mixage:

- Sélection d'une autre fonction numérique sur les éléments [EFFECT1] ou [EFFECT2] du sous-menu [DIGITAL EFFECT].
- Utilisation de la fonction recherche caméscope.
- Pression sur la touche [STILL].
- Changement de la position du sélecteur [TAPE/CARD] (NV-MX5, NV-MX7 seulement).
- Au lieu d'effectuer la fonction volet ou mixage à partir de la dernière image enregistrée, il est possible de mémoriser une image fixe en appuyant sur la touche [PHOTO SHOT] après avoir effectué l'étape 1 ci-dessus, puis d'effectuer l'étape 4.



DEUTSCH

Aufnahmen mit natürlichen Farben (Weißabgleich)

Dieser Camerarecorder nimmt den Weißabgleich automatisch vor, damit die Bilder mit natürlichen Farben aufgezeichnet werden. Für gewisse Motive und Aufnahmesituationen kann die automatische Weißabgleich-Funktion jedoch nicht natürliche Farben gewährleisten (→ 116, 117). In diesen Fällen können Sie entweder einen der nachstehend beschriebenen 3 Modi (Innenaufnahme, Außenaufnahme oder die zuletzt manuell vorgenommene Weißabgleich-Einstellung) wählen, oder den Weißabgleich manuell durchführen (→ 57).

- 1 Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] stellen.**
Die Anzeige [MNL] erscheint.
- 2 Den Regler [PUSH] drücken.**
Die Anzeige [AWB] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um den gewünschten Weißabgleich-Modus zu wählen.**
Die Modi wechseln in folgender Reihenfolge:
 - ① Automatischer Weißabgleich-Modus [AWB]
 - ② Zuletzt manuell vorgenommene Weißabgleich-Einstellung. (→ 57) [MNL]
 - ③ Außenaufnahme-Modus [*]
 - ④ Innenaufnahme-Modus [☀]
(unter Glühlampen-Beleuchtung)

- Immer zuerst den Objektivdeckel abnehmen, bevor Sie den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen. Falls der Objektivdeckel noch am Camerarecorder angebracht ist, wenn die Lampe [CAMERA] leuchtet, ist der automatische Weißabgleich u. U. nicht präzise.
- Wenn Sie [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] auf [GAINUP] eingestellt haben, oder wenn Sie [EFFECT2] auf [SEPIA] oder [B/W] eingestellt haben, ist es nicht möglich, die gewählte Weißabgleich-Einstellung zu ändern.

Zurückschalten auf automatischen Weißabgleich

Den Regler [PUSH] drehen, bis die Anzeige [AWB] erscheint, oder den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] einstellen.

FRANCAIS

Enregistrement aux couleurs naturelles (Balance des blancs)


Ce caméscope règle automatiquement la balance des blancs afin d'obtenir des enregistrements aux couleurs naturelles. Toutefois, pour certains types de sujets et de conditions d'éclairage, il est possible que ce mode de réglage automatique de la balance des blancs ne permette pas d'obtenir des couleurs naturelles (→ 116, 117). Dans ces cas, il est possible de sélectionner l'un des trois modes mentionnés ci-après (intérieur, plein air, ou le réglage de balance des blancs réglé en dernier), ou l'on peut régler manuellement la balance des blancs (→ 57).

- 1 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].**
L'indication [MNL] apparaît.
- 2 Appuyer sur la molette [PUSH].**
L'indication [AWB] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner le mode de la balance des blancs voulu.**
Les modes apparaissent dans l'ordre suivant:
 - ① Réglage automatique de la balance des blancs [AWB]
 - ② Réglage de balance des blancs réglé en dernier. (→ 57) [MNL]
 - ③ Mode plein air [*]
 - ④ Mode intérieur [☀]
(enregistrement sous lampe incandescente)

- Veiller à retirer le capuchon d'objectif avant de mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON]. Si le capuchon d'objectif est toujours fixé à l'objectif lorsque le témoin [CAMERA] est allumé, il est possible que le réglage automatique de la balance des blancs soit imprécis.
- Si l'on a réglé l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] sur [GAINUP], ou l'élément [EFFECT2] sur [SEPIA] ou [B/W], il n'est pas possible de changer le mode de balance des blancs.

Retour au mode réglage automatique de la balance des blancs

Tourner la molette [PUSH] jusqu'à ce que l'indication [AWB] apparaisse. Ou encore, mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO].



DEUTSCH

Manueller Weißabgleich

Benutzen Sie den manuellen Weißabgleich-Modus für alle Beleuchtungstypen außerhalb des Bereichs ① (→ 117), da der automatische Weißabgleich-Modus nur für die Beleuchtungstypen innerhalb dieses Bereichs Bilder mit natürlichen Farben gewährleisten kann. Für optimale Farbwiedergabe unter fast allen Beleuchtungstypen empfiehlt sich, den Weißabgleich für jede einzelne Szene manuell durchzuführen.

- 1 Den Objektivdeckel aufsetzen und heranzoomen, bis der ganze Bildschirm weiß wird.
- 2 Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] stellen.
Die Anzeige [MNL] erscheint. ①
- 3 Den Regler [PUSH] drücken.
Die Anzeige [AWB] erscheint.
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, bis die Anzeige [AWB] erscheint. ②
- 5 Den Regler [PUSH] so lange gedrückt halten, bis die Anzeige [AWB] zu blinken aufhört aber weiterhin leuchtet.

Zurückschalten auf automatischen Weißabgleich: Den Regler [PUSH] drehen, bis die Anzeige [AWB] erscheint, und den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] einstellen.

FRANÇAIS

Réglage manuel de la balance des blancs

Utiliser le mode réglage manuel de la balance des blancs pour tous les types d'éclairage non compris dans la plage ① (→ 117), car le mode réglage automatique de la balance des blancs permet d'assurer l'obtention de couleurs naturelles pour les types d'éclairage compris dans cette plage seulement. Pour obtenir des résultats optimaux dans pratiquement toutes les conditions d'éclairage, nous recommandons de régler manuellement la balance des blancs à chaque nouvelle séquence.

- 1 Fixer le capuchon d'objectif et rapprocher au zoom jusqu'à ce que l'écran devienne entièrement blanc.
- 2 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].
L'indication [MNL] apparaît. ①
- 3 Appuyer sur la molette [PUSH].
L'indication [AWB] apparaît.
- 4 Tourner la molette [PUSH] jusqu'à ce que l'indication [AWB] apparaisse. ②
- 5 Maintenir la molette [PUSH] enfoncée jusqu'à ce que l'indication [AWB] arrête de clignoter et reste allumée.

Retour au mode réglage automatique de la balance des blancs

Tourner la molette [PUSH] jusqu'à ce que l'indication [AWB] apparaisse. Ou encore, mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO].

In den folgenden Fällen blinkt die Anzeige []:

Wenn die zuletzt manuell eingestellte Weißabgleich-Einstellung aufgerufen wird

- Die blinkende Anzeige deutet an, daß die zuletzt eingestellte Weißabgleich-Einstellung noch beibehalten wird. Diese Einstellung bleibt beibehalten, bis der Weißabgleich erneut vorgenommen wird.

Wenn Sie versuchen, den Weißabgleich in einer dunklen Umgebung vorzunehmen

- Bei schwacher Beleuchtung ist ein genauer manueller Weißabgleich nicht möglich. In diesem Fall den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] stellen, um mit dem automatischen Weißabgleich aufzunehmen.

Während der Weißabgleich manuell vorgenommen wird

- Die Anzeige [] blinkt während der Weißabgleich vorgenommen wird. Wenn der Weißabgleich beendet ist, hört die Anzeige [] zu blinken auf und leuchtet.
- Es ist nicht möglich, den manuellen Weißabgleich vorzunehmen, wenn auf 10X oder höher (Digital-Zoombereich) gezoomt wurde, wenn [EFFECT1] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [GAINUP] und [EFFECT2] auf [SEPIA] oder [B/W] eingestellt ist.
- Es wird empfohlen, den Weißabgleich bei jeder Veränderung der Aufnahmebedingungen vorzunehmen.

Dans les cas suivants, l'indication [] clignote:

Lorsqu'on rappelle le réglage de balance des blancs réglé en dernier manuellement.



- L'indication clignotante indique que le réglage de balance des blancs que l'on a réglé en dernier est toujours en service. Ce réglage sera conservé jusqu'à ce qu'on effectue un nouveau réglage de la balance des blancs.

Lorsqu'on essaie de régler la balance des blancs dans un endroit sombre.

- Lorsque l'éclairage est très faible, il pourra ne pas être possible d'effectuer un réglage manuel précis de la balance des blancs. Dans ce cas, mettre le commutateur de sélection de mode sur [AUTO] pour enregistrer avec le réglage automatique de la balance des blancs.

Lors du réglage manuel de la balance des blancs

- L'indication [] clignote pendant que le réglage de la balance des blancs est effectué. Lorsque le réglage de la balance des blancs est terminé, l'indication [] cesse de clignoter et reste continuellement allumée.
- Il n'est pas possible d'effectuer un réglage manuel de la balance des blancs lorsqu'on a utilisé le zoom à une puissance de 10X ou plus (plage de zoom numérique), lorsque l'élément [EFFECT1] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] est mis sur [GAINUP] et lorsque l'élément [EFFECT2] est mis sur [SEPIA] ou [B/W].
- Nous conseillons d'effectuer un nouveau réglage de la balance des blancs à chaque fois qu'il y a un changement des conditions d'enregistrement.



DEUTSCH

Manuelle Scharfeinstellung des Bildgegenstands

Manuelle Scharfeinstellung

ies ermöglicht das manuelle Durchführen der Scharfeinstellung für Motive und Aufnahmesituationen, bei welchen die automatische Scharfeinstellung nicht präzise funktioniert.

- 1 Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] stellen.**
Die Anzeige [MNL] erscheint.
- 2 Die Taste [FOCUS] drücken.**
Die Anzeige [MF] (manuelle Scharfeinstellung) **1** erscheint.
- 3 Den Scharfeinstellring drehen, um das Bild scharf einzustellen.**

Zurückschalten auf automatische Scharfeinstellung

Die Taste [FOCUS] drücken, damit die Anzeige [MF] verschwindet. Oder, den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] stellen.

Tip für die manuelle Scharfeinstellung

• Wenn Sie die Scharfeinstellung in der Weitwinkel-Einstellung des Objektivs durchführen, ist der Bildgegenstand nach dem Heranzoomen u. U. nicht mehr scharf. Um dies zu vermeiden empfiehlt es sich, zuerst den Bildgegenstand bildfüllend heranzuzoomen **2**, bevor Sie auf ihn scharf einstellen, damit er auch beim späteren Zurückzoomen immer scharf bleibt **3**.

• Wenn das Blitzgerät angesetzt ist und der Blitz in einer dunklen Umgebung zündet, wird das Motiv u.U. unscharf. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

FRANÇAIS

Mise au point manuelle sur le sujet

(Mise au point manuelle)

Ceci permet de régler manuellement la mise au point pour les sujets et les situations d'enregistrement pour lesquels la mise au point automatique manque de précision.



- 1 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].**
L'indication [MNL] apparaît.
- 2 Appuyer sur la touche [FOCUS].**
L'indication [MF] (mode mise au point manuelle) **1** apparaît.
- 3 Tourner la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.**

Retour au mode mise au point automatique

Appuyer sur la touche [FOCUS] pour faire disparaître l'indication [MF]. Ou encore, mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO].

Suggestion pour le réglage manuel de la mise au point

- Si l'on règle la mise au point dans le réglage grand angle, il se peut que le sujet soit flou lorsqu'on l'agrandit. Par conséquent, agrandir le sujet **2** avant de régler la mise au point, de manière que l'image reste bien mise au point lorsqu'on éloigne le sujet au zoom **3**.
- Si l'on déclenche le flash dans un endroit sombre lorsqu'on a monté le flash automatique, il est possible que le sujet devienne flou. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)



DEUTSCH

Manuelles Einstellen der Verschlusszeit

Zum Erzielen spezieller kreativer Effekte, oder auch für spezielle Beleuchtungssituationen oder Motive mit viel schneller Bewegung, können Sie die Verschlusszeit manuell regeln.

- 1 Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] stellen.**
Die Anzeige [MNL] erscheint.
- 2 Den Regler [PUSH] drücken, bis die Verschlusszeit-Anzeige erscheint.**
Durch wiederholtes Drücken des Reglers [PUSH] können Sie zwischen der Verschlusszeit-Anzeige, der Blendenanzeige (→ 61) und der manuellen Weißabgleich-Anzeige (→ 57) umschalten.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um die Verschlusszeit zu regeln.**

Einstellbereich für die Verschlusszeit

1/50–1/8000 s

Die normale Verschlusszeit ist 1/50 s.
Je näher bei [1/8000] die gewählte Einstellung ist, desto kürzer wird die Verschlusszeit.

- Wenn [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [ON] eingestellt ist, kann nur eine Verschlussgeschwindigkeit zwischen 1/50 bis 1/500 s gewählt werden.
- Wenn [PROGRESSIVE] im Untermenü [CAMERA SETUP] auf [AUTO] und die Verschlusszeit auf 1/750 s oder kürzer eingestellt ist, kann der Progressive Photoshot-Modus nicht benutzt werden.
- Bei Motiven unter greller Beleuchtung oder mit viel Lichtreflexion können im Wiedergabebild vertikale Leuchtfahnen auftreten.
- Bei der normalen Wiedergabe sind die Szenenübergänge u. U. nicht glatt und sauber.
- Das Aufnehmen unter Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen und Natriumlampen ist zu vermeiden, denn dabei sind die Farben und die Helligkeit des Wiedergabebildes u. U. nicht stabil.
- Beim Einsatz des Aufhellungs-Modus (→ 49) oder irgendeines Belichtungsautomatik-Programmes (→ 47) kann die Verschlusszeit nicht manuell eingestellt werden. Falls die Verschlusszeit bereits manuell eingestellt war, wird diese Einstellung aufgehoben.
- Die Verschlusszeit sollte den Aufnahmebedingungen entsprechend eingestellt werden.

Zurückschalten auf die normale Verschlusszeit

Den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] stellen.

FRANÇAIS

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

Pour obtenir certains effets créatifs ou pour s'adapter à certaines situations d'éclairage ou aux séquences aux mouvements rapides, on peut régler manuellement l'obturateur.

- 1 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].**
L'indication [MNL] apparaît.
- 2 Appuyer sur la molette [PUSH] jusqu'à ce que l'indication de la vitesse d'obturation apparaisse.**
Il est possible de passer entre les indications de la vitesse d'obturation, de diaphragme (Numéro F) (→ 61) et de la balance des blancs manuelle (→ 57) en exerçant des pressions successives sur la molette [PUSH].
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour régler la vitesse d'obturation.**

Plage de réglage de la vitesse d'obturation



1/50 à 1/8000 s

La vitesse d'obturation normale est de 1/50 s.
Plus la vitesse d'obturation sélectionnée est proche de [1/8000], plus la vitesse d'obturation est rapide.

- Lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est mis sur [ON], la plage des vitesses d'obturation sélectionnables est comprise entre 1/50s et 1/500s seulement.
- Lorsque l'élément [PROGRESSIVE] du sous-menu [CAMERA SETUP] est réglé sur [AUTO] et que la vitesse d'obturation est réglée à 1/750 s ou plus rapide, il n'est pas possible d'utiliser le mode instantané progressif.
- L'image de lecture des sujets éclairés par une lumière puissante ou avec de nombreuses réflexions lumineuses pourra contenir des zébrures verticales de lumière.
- Pendant la lecture normale, il est possible que les transitions de séquence à séquence ne soient pas bien souples.
- Éviter d'enregistrer sous l'éclairage de lampes fluorescentes, de lampes au mercure ou de lampes au sodium, car elles peuvent causer une instabilité des couleurs et de la luminosité de l'image de lecture.
- Lorsqu'on utilise le mode augmentation du gain (→ 49) ou l'un des modes de programme AE (→ 47), il n'est pas possible de régler la vitesse d'obturation. Si la vitesse d'obturation a été réglée manuellement, ce réglage sera annulé.
- Régler la vitesse d'obturation en fonction de la situation d'enregistrement.

Retour à la vitesse d'obturation normale

Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [AUTO].



DEUTSCH

Manuelles Einstellen der Blende

Um Erzielen spezieller kreativer Effekte oder für besondere Beleuchtungssituationen können Sie auch die Blende manuell einstellen.

Den Modus-Wahlschalter auf [MNL] stellen.

Die Anzeige [MNL] erscheint.

Den Regler [PUSH] drücken, bis die Anzeige [F] erscheint.

Durch wiederholtes Drücken des Reglers [PUSH] können Sie zwischen der Blendenanzeige, der manuellen Weißabgleich-Anzeige (→ 57) und Verschlusszeit-Anzeige (→ 60) umschalten.

Den Regler [PUSH] drehen, um die Blende zu regeln.

Einstellbereich für die Blende

CLOSE (geschlossen) → F16...F2.0 →

OP (voll geöffnet) +0 dB...OP+18 dB

Je näher bei [CLOSE] die gewählte Einstellung ist, desto dunkler wird das Bild.

Je näher bei [OP+18 dB] die gewählte Einstellung ist, desto heller wird das Bild.

Die Zahlen mit +dB zeigen Aufhellungswerte an. Wenn Sie einen zu hohen Wert wählen, kann sich die Bildqualität verschlechtern.

Zurückschalten auf die normale Blende

Den Modus-Wahlschalter auf [AUTO] einstellen.

Bei der Wahl eines höheren Aufhellungswertes wird das Bild zwangsläufig etwas grobkörniger.

Je nach Zoom-Vergrößerungsgrad werden gewisse Blendenwerte u. U. nicht angezeigt.

Durch manuelles Einstellen der Verschlusszeit nach dem manuellen Regeln der Blende wird die Blendenregelung auf Automatikbetrieb zurückgestellt. Wenn Sie daher sowohl die Verschlusszeit als auch die Blende manuell einstellen möchten, müssen Sie unbedingt zuerst die Verschlusszeit und dann die Blende regeln. (→ 60)

Bei Verwendung des Aufhellungs-Modus (→ 49) oder eines der Belichtungsautomatik-Programme (→ 47) kann der Blendenwert nicht justiert werden. Wenn die Blende manuell eingestellt wurde, wird diese Einstellung aufgehoben.

FRANÇAIS

Réglage manuel du diaphragme

Pour obtenir certains effets créatifs ou pour s'adapter à certaines situations d'éclairage, on peut régler manuellement le diaphragme.

1 Mettre l'interrupteur de sélection de mode sur [MNL].

Les indications de vitesse d'obturation et [MNL] apparaissent simultanément.

2 Appuyer sur la molette [PUSH] jusqu'à ce que l'indication [F] apparaisse.

Il est possible de passer entre les indications de diaphragme (Numéro F), de la balance des blancs manuelle (→ 57) et de la vitesse d'obturation (→ 60) en exerçant des pressions successives sur la molette [PUSH].

3 Tourner la molette [PUSH] pour régler le diaphragme.

Plage de réglage du diaphragme

CLOSE (fermé) → F16...F2.0 →

OP (ouvert)+0 dB...OP+18 dB

Plus la valeur sélectionnée est proche de [CLOSE], plus l'image devient foncée.


Plus la valeur sélectionnée est proche de [OP+18 dB], plus l'image devient claire.

Les nombres accompagnés de +dB indiquent la valeur d'augmentation du gain. Si l'on augmente excessivement la valeur, l'image devient médiocre.

Retour à la valeur de diaphragme normale

Mettre l'interrupteur du sélecteur de mode sur [AUTO].

- Si l'on augmente la valeur d'augmentation du gain, le grain de l'image augmentera aussi.
- Selon l'agrandissement du zoom, il est possible que certaines valeurs de diaphragme ne soient pas affichées.
- Si l'on règle manuellement la vitesse d'obturation après avoir réglé manuellement le diaphragme, le réglage du diaphragme retournera au mode automatique. Par conséquent, si l'on veut régler la vitesse d'obturation et le diaphragme tous deux manuellement, veiller à régler la vitesse d'obturation en premier. (→ 60)
- Lorsqu'on utilise le mode augmentation du gain (→ 49) ou l'un des modes programme AE (→ 47), il n'est pas possible de régler le diaphragme. Si le diaphragme était réglé manuellement, ce réglage est annulé.



DEUTSCH

Wiedergabe mit Spezial-Effekten

(Wiedergabe-Digital-Effekte)

Sie können Ihre Aufnahmen auch nachträglich bei der Wiedergabe (bzw. beim Editieren) durch verschiedene digitale Bildeffekte kreativ bereichern. Diese Effekte sind identisch mit den Digitaleffekten 1 und 2 (→ 49), die beim Aufnehmen benutzt werden können.

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 MULTI | 2 WIPE | 3 MIX | 4 STROBE |
| 5 NEGA | 6 SEPIA | 7 B/W | 8 TRACER |
| 9 SOLARI | 10 MOSAIC | 11 MIRROR | |

1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.

2 Die Wiedergabetaste [▶] drücken.

3 Die Taste [SELECT] auf der Fernbedienung drücken, um den gewünschten Digital-Effekt zu wählen.

Durch wiederholtes Drücken der Taste [SELECT] können Sie zwischen den Digital-Effekten in der Reihenfolge 1 bis 11 umschalten.

Vorübergehendes Aufheben des Wiedergabe-Digital-Effektes

Sie können den Digital-Effekt vorübergehend aufheben und wieder aktivieren, indem Sie die Taste [OFF/ON] (1) wiederholt drücken. Wenn der Digital-Effekt vorübergehend aufgehoben ist, blinkt die Anzeige des gewählten Effekts.

Ausschalten des Digital-Effektes

Die Taste [SELECT] auf der Fernbedienung drücken, damit die Anzeige des Digital-Effektes verschwindet.

- Die gleiche Einstellung kann auch im Untermenü [DIGITAL EFFECT] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] vorgenommen werden.
- Das Bildsignal mit einem bei der Wiedergabe hinzugefügten Digital-Effekt kann nicht über die DV-Buchse (→ 8) oder die Digital-Standbild-Buchse (→ 105) ausgegeben werden.
- Im Wiedergabe-Modus können die Funktionen Wischblende (Wipe) und Mischblende (Mix) nur mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
- Es ist nicht möglich, die Funktionen Wischblende (Wipe) und Mischblende (Mix) während der Wiedergabe eines unbespielten Bandabschnittes auszulösen.
- Es ist nicht möglich, den Spiegelbild-Modus der Digital-Effekte zu benutzen, wenn die Wiedergabe-Zoom-Funktion aktiviert wurde. (→ 69)

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux

(Effets numériques de lecture)

Plusieurs modes permettent d'ajouter des effets d'image numériques spéciaux aux enregistrements pendant la lecture. Ils sont identiques aux effets numériques 1 et 2 (→ 49) qui peuvent être utilisés pendant l'enregistrement.

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 MULTI | 2 WIPE | 3 MIX | 4 STROBE |
| 5 NEGA | 6 SEPIA | 7 B/W | 8 TRACER |
| 9 SOLARI | 10 MOSAIC | 11 MIRROR | |

1 Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.

2 Appuyer sur la touche de lecture [▶].

3 Appuyer sur la touche [SELECT] de la télécommande pour sélectionner l'effet numérique désiré.

Lorsqu'on exerce des pressions successives sur la touche [SELECT], l'effet numérique sélectionné change dans l'ordre 1 à 11.


Interruption provisoire de l'effet numérique de lecture

Il est possible d'interrompre et de réactiver l'effet numérique en exerçant des pressions successives sur la touche [OFF/ON] (1). Lorsque l'effet numérique est momentanément interrompu, l'indication de l'effet sélectionné clignote.

Annulation de l'effet numérique

Appuyer sur la touche [SELECT] de la télécommande pour faire disparaître l'indication de l'effet numérique affichée.

- Il est aussi possible de régler le même élément en utilisant le sous-menu [DIGITAL EFFECT] du menu principal [VCR FUNCTIONS].
- Le signal de l'image avec un effet numérique ajouté pendant la lecture ne peut pas être émis par la borne DV (→ 8) ou la borne d'image fixe numérique (→ 105).
- En mode magnétoscope, les fonctions volet et mixage sont utilisables seulement à partir de la télécommande.
- Il n'est pas possible d'utiliser les fonctions volet et mixage pendant la lecture d'une partie non enregistrée de la bande.
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode miroir des effets numériques lorsque la fonction zoom de lecture a été activée. (→ 69)



DEUTSCH

Viedergabe mit Spezial-Effekten

Viedergabe-Digital-Effekte (Fortsetzung)

Stroboskop-Multibild-Modus

Bei dieser Funktion können Sie eine Folge von 9 kleinen Standbildern vom Wiedergabebild festhalten und einblenden. Dies ist sehr praktisch für Bewegungsanalysen beim Sport, Tieraufnahmen etc.

Wählen Sie den Multibild-Modus, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen (→ 62).

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [SCAN MODE] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um [STROBE] zu wählen.
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, um [SPEED] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um die gewünschte Strobe-Geschwindigkeit einzustellen.
In der Einstellung [FAST] wird die Folge der 9 Standbilder innerhalb 1 Sekunde festgehalten, bei [NORMAL] innerhalb von 2 Sekunden und bei [SLOW] innerhalb von 3 Sekunden.
- 5 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 6 Die Wiedergabe beginnen, und bei der Szene, welche Sie festhalten und im Stroboskop-Multibild-Modus einblenden möchten, auf Standbild umschalten.
- 7 Die Taste [MULTI] drücken.
Eine Folge von 9 Standbildern erscheint und das Band wird gestoppt.

Swing-Modus

Wenn Sie [SWING] im Untermenü [MULTI-PICTURES] auf [ON] einstellen, sind die Intervalle zwischen den einzelnen 9 Standbildern am Anfang und Ende der Folge größer als in der Mitte der Aufnahmezeitspanne.

Ausblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] drücken.

Neues Einblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux

(Effets numériques de lecture) (suite)

Mode multi-image stroboscopiques

Cette fonction permet de capturer et d'afficher une séquence de 9 petites images fixes à partir de l'image de lecture. Ceci permet d'effectuer commodément l'analyse des mouvements sportifs, les études d'animaux, etc.

Régler le mode multi-image avant d'effectuer les opérations suivantes. (→ 62)

- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SCAN MODE], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [STROBE].
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SPEED], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner la vitesse de stroboscope désirée.
Au réglage [FAST], la séquence de 9 images fixes est capturée en environ 1 seconde, au réglage [NORMAL] en environ 2 secondes, et au réglage [SLOW] en environ 3 secondes.
- 5 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 6 Enclencher la lecture, puis lorsque la séquence que l'on veut capturer et afficher en mode multi-images stroboscopiques est atteinte, immobiliser l'image.
- 7 Appuyer sur la touche [MULTI].
Une séquence de 9 images fixes apparaît et la bande s'arrête.

Mode swing


Si l'on règle l'élément [SWING] du sous-menu [MULTI-PICTURES] sur [ON], les intervalles auxquels les 9 images fixes sont prises seront plus longs au début et à la fin qu'au milieu de la période de stroboscope swing.

Pour faire disparaître les multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI].

Réaffichage des multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde



DEUTSCH

Wiedergabe mit Spezial-Effekten

(Wiedergabe-Digital-Effekte) (Fortsetzung)

■ Manueller Multibild-Modus

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 9 Bilder aus verschiedenen Szenen auswählen und zusammen als kleine Standbilder auf dem Bildschirm einblenden. Auf diese Weise können Sie Standbilder aus verschiedenen Szenen in einem Bild zusammenfassen.

Wählen Sie den Multibild-Modus, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen (→ 62).

- 1 Die Taste [MENU] drücken.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken.
Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [SCAN MODE] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um [MANUAL] zu wählen.
- 4 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.
- 5 Die Taste [▶] drücken.
- 6 Die Taste [MULTI] einmal drücken, und dann für jede der Szenen, die Sie festhalten möchten, erneut drücken.
- 7 Die Taste [MULTI] an der Stelle drücken, welche Sie als Standbild festhalten und im Multibild-Modus einblenden möchten.
Sobald 9 kleine Standbilder eingeblendet sind, wird das Band gestoppt.

Ausblenden aller Multibilder

Wenn alle 9 Bilder eingeblendet sind, ist es möglich, sie alle auf einmal durch Drücken der Taste [MULTI] auszublenden.

Erneutes Einblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

Die Multibilder einzeln löschen

Wenn Standbilder eingeblendet sind, die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

- Dadurch wird das zuletzt festgehaltene Bild gelöscht. Wenn die Taste [MULTI] gedrückt gehalten wird, werden die Bilder nacheinander gelöscht.
- Nachdem Sie Bilder einzeln nacheinander gelöscht haben, können Sie diese nicht wieder einblenden.

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux

(Effets numériques de lecture) (suite)

■ Mode multi-image manuel

Cette fonction permet de sélectionner jusqu'à 9 images de différentes séquences et de les faire apparaître ensemble sous forme de 9 petites images sur le même écran. Ceci permet d'afficher ensemble un choix de différentes séquences dans une seule image.

Régler le mode multi-image avant d'effectuer les opérations suivantes. (→ 62)

- 1 Appuyer sur la touche [MENU].
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].
Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SCAN MODE], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [MANUAL].
- 4 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.
- 5 Appuyer sur la touche [▶].
- 6 Appuyer une fois sur la touche [MULTI], puis appuyer à nouveau sur cette touche pour chacune des séquences que l'on veut capturer en mode multi-images.
- 7 Appuyer sur la touche [MULTI] sur la séquence que l'on veut capturer et afficher en mode multi-images manuel.

Lorsque 9 images fixes sont affichées, la bande s'arrête.

Pour faire disparaître toutes les multi-images

Après avoir fait apparaître les 9 images, il est possible de les faire disparaître en une seule fois en appuyant sur la touche [MULTI].


Réaffichage des multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

Effacement des multi-images une par une

Pendant que les images fixes sont affichées, appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

- Ceci efface la dernière image capturée. Si l'on maintient la touche [MULTI] enfoncée, les images seront effacées continuellement.
- Après qu'on ait effacé les images fixes une par une, il n'est pas possible de les faire à nouveau apparaître.



DEUTSCH

Wiedergabe mit Spezial-Effekten

Wiedergabe-Digital-Effekte (Fortsetzung)

Index-Multibild-Modus

In dieser Funktion können Sie automatisch bis zu 9 kleine Multibilder von Szenen oder Photoshot-Standbildern erhalten, die mit Indexsignalen markiert sind, und sie zusammen auf dem Bildschirm einblenden.

Stellen Sie den Multibild-Modus, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen (→ 62).

Die Taste [MENU] drücken.

Den Regler [PUSH] drehen, um [MULTI-PICTURES] zu wählen; und dann den Regler [PUSH] drücken.

Das Untermenü [MULTI-PICTURES] erscheint.

Den Regler [PUSH] drehen, um [SCAN MODE] zu wählen, und dann den Regler [PUSH] drücken, um [PHOTO] oder [SCENE] zu wählen.

Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.

Die Taste [MULTI] drücken.

In Vorwärtsrichtung von der Bandstelle aus, wo die Taste [MULTI] gedrückt wurde, werden jetzt die nächsten 9 mit Indexsignalen markierten Bilder festgehalten, und daraufhin stoppt das Band. (Falls weniger als 9 mit Indexsignalen markierte Bilder vorhanden sind, stoppt das Band am Bandende.)

Einblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] drücken.

Neues Einblenden der Multibilder

Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

Gibt es zwei verschiedene Indexsignal-Arten:

Schritt 3 oben, [PHOTO] oder [SCENE] wie folgt wählen:

[PHOTO]: Zum Suchen, Festhalten und Einblenden von Standbildern, die mit dem Photoshot-Indexsignal markiert sind.

[SCENE]: Zum Suchen, Festhalten und Einblenden als Standbilder von Szenen, die mit dem Szenen-Indexsignal markiert sind.

Die Indexsignale werden automatisch während des Aufnehmens mit aufgezeichnet. (→ 43)

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux

(Effets numériques de lecture) (suite)

Mode multi-image d'index

Cette fonction permet de capturer automatiquement jusqu'à 9 petites images fixes de séquences ou d'images fixes d'instantanées marquées d'un signal d'index, et de les faire apparaître ensemble sur le même écran.

Régler le mode multi-image avant d'effectuer les opérations suivantes. (→ 62)

1 Appuyer sur la touche [MENU].

2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [MULTI-PICTURES], puis appuyer sur la molette [PUSH].

Le sous-menu [MULTI-PICTURES] apparaît.

3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [SCAN MODE], puis appuyer sur la molette [PUSH] pour sélectionner [PHOTO] ou [SCENE].

4 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.

5 Appuyer sur la touche [MULTI].

9 images marquées de signaux d'index sont capturées en sens de défilement avant à partir la position de bande à laquelle la touche [MULTI] a été enfoncée, puis la bande s'arrête. (S'il y a moins de 9 images marquées de signaux d'index, la bande s'arrête en fin de course.)

Pour faire disparaître les multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI].

Réaffichage de la multi-image

Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

Il existe deux types différents de signaux d'index:

A l'étape 3 ci-dessus, sélectionner [PHOTO] ou [SCENE] comme suit:

[PHOTO]: Pour rechercher les images fixes marquées d'un signal d'index d'instantané, les capturer et les afficher.

[SCENE]: Pour rechercher les séquences marquées d'un signal d'index de séquence, les capturer et les afficher sous forme d'images fixes.

• Les signaux d'index sont enregistrés automatiquement pendant l'enregistrement. (→ 43)

DEUTSCH



Hinweise zur Anwendung des Multibild-Modus

- Es ist nicht möglich, ein Wiedergabe-Multibild über die DV-Buchse (→ 8) oder die Digital-Standbild-Buchse (→ 105) auszugeben.
- Die Qualität der im Multibild-Modus eingeblendeten Bilder ist geringfügig schlechter.
- Wenn Sie nach dem Wählen des Index-Multibild-Modus den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [CAMERA] umschalten, wird die Einstellung für [SCAN MODE] im Untermenü [MULTI-PICTURES] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] automatisch auf [STROBE] geändert.
- Beim Modell NV-MX7 kann der Multibild-Modus nicht benutzt werden, während dem DV-Anschluss ein Signal zugeleitet wird. Beenden Sie zunächst die Signalezuleitung an den DV-Anschluss.
- Beim Modell NV-MX7 können Multibilder nicht erneut angezeigt werden, wenn Signale der S-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse oder der Audio-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse zugeleitet werden.
- Beim Modell NV-MX7 können die der S-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse oder der Audio-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse zugeleiteten Signale nicht als Multibilder angezeigt werden.

FRANÇAIS

Remarques concernant le mode multi-image

- Les multi-images de lecture ne peuvent pas être sorties par la borne DV (→ 8) ou par la borne d'image fixe numérique (→ 105).
- La qualité des images apparaissant en mode multi-image est légèrement inférieure.
- Si l'on fait passer le caméscope du mode multi-images d'index au mode caméscope, le réglage de l'élément [SCAN MODE] du sous-menu [MULTI-PICTURES] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] est automatiquement réglé sur [STROBE].
- Sur le NV-MX7, il n'est pas possible d'utiliser le mode multi-image si des signaux sont entrés depuis la borne DV. Arrêter l'alimentation de signaux depuis cette borne.
- Sur le NV-MX7, il n'est pas possible de réafficher des multi-images lorsque des signaux sont entrés depuis la prise d'entrée/sortie S-Vidéo ou la prise d'entrée/sortie audio-vidéo.
- Sur le NV-MX7, il n'est pas possible d'afficher comme multi-images des signaux qui sont entrés depuis la prise d'entrée/sortie S-Vidéo ou la prise d'entrée/sortie audio-vidéo.



EUTSCH

Wiedergabe mit Spezial-Effekten

Wiedergabe-Digital-Effekte) (Fortsetzung)

Multibild-Suchlauf

Mit dieser Funktion können Sie die Bandstelle eines gewünschten Standbildes suchen, welches im Multibild-Modus eingeblendet ist.

Nachdem die Standbilder im Multibild-Modus eingeblendet wurden, den Regler [PUSH] drehen, um das Bild zu wählen, dessen Bandstelle Sie finden möchten.

Das gewählte Bild ist mit einem blinkenden roten Rahmen markiert.

Die Index-Taste [◀◀] oder [▶▶] auf der Fernbedienung drücken.

Das Band stoppt am Anfang der gewählten Szene, und der Camerarecorder ist im Standbild-Modus.

Neues Einblenden der Standbilder im Multibild-Modus: Die Taste [MULTI] länger als 1 Sekunde drücken.

Wenn die Bilder im manuellen Multibild-Modus (→ 64) eingeblendet worden sind, die Multibild-Suchlauf-Funktion anzuwenden, nachdem alle 9 Bilder eingeblendet worden sind. Wenn die Bilder im Index-Multibild-Modus eingeblendet (→ 65) worden sind, kann die Multibild-Suchlauf-Funktion auch dann verwendet werden, wenn weniger als 9 Bilder eingeblendet sind.

Wenn Sie einen Drucker, der mit einer 5-poligen Edit-Buchse ausgestattet ist, benutzen, können Sie das in Schritt 1 gewählte Bild ausdrucken.

Wenn die Bandstellen der Bilder, die mit der Multibild-Suchlauf-Funktion angelaufen werden, kann es zu geringen Verschiebungen kommen.

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux

(Effets numériques de lecture) (suite)

■ Recherche multi-image

Cette fonction permet de rechercher la position de bande d'une image fixe désirée affichée en mode multi-image.

1 Après avoir fait apparaître les images fixes en mode multi-image, tourner la molette [PUSH] pour sélectionner une image dont on veut localiser la position de bande.

L'image sélectionnée est marquée d'un cadre rouge clignotant.


2 Appuyer sur la touche d'index [◀◀] ou [▶▶] de la télécommande.

La bande s'arrête au début de la séquence sélectionnée et le caméscope se trouve en mode lecture d'image fixe.

Réaffichage des images fixes en mode multi-images

Appuyer sur la touche [MULTI] pendant plus d'une seconde.

- Pour les images affichées en mode multi-image (→ 64), utiliser la fonction recherche multi-image après avoir affiché toutes les 9 images.
- Pour les images affichées dans les multi-images d'index (→ 65), la fonction recherche multi-images peut être utilisée même si moins de 9 images sont affichées.
- Si l'on utilise une imprimante vidéo équipée d'une prise de montage à cinq broches, il est possible d'imprimer l'image que l'on a sélectionné lors de l'étape 1.
- Il est possible que la détermination des positions de bande des images repérées à l'aide de la fonction recherche multi-images manque de précision.



DEUTSCH

Wiedergabe mit Spezial-Effekten

(Wiedergabe-Digital-Effekte) (Fortsetzung)

■ Wipe-Modus und Mix-Modus

Nachdem [EFFECT SELECT] im Untermenü [DIGITAL EFFECT] auf [WIPE] oder [MIX] eingestellt worden ist... (→ 62)

- 1 Die Taste [▶] drücken, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- 2 Die Taste [STORE] bei der Szene drücken, von der Sie ein Standbild in den Speicher eingeben möchten.
Die Anzeige [WIPE] oder [MIX] erscheint, und das Standbild wird gespeichert.
- 3 Beim Erreichen der Szene, die Sie mit einem Wipe- oder Mix-Effekt starten möchten, die Taste [OFF/ON] drücken.
Der Szenenübergang erfolgt mit Wipe- oder Mix-Effekt.

- Die Wipe- und Mix-Funktion während der Wiedergabe kann nur mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
- Wenn Sie die Taste [OFF/ON] während des Durchführens des Wipe- oder Mix-Effektes erneut drücken, wird der Effekt an der erreichten Stelle gestoppt. Bei erneutem Drücken der Taste [OFF/ON] läuft der Effekt weiter.

FRANÇAIS

Lecture avec effets spéciaux


(effets numériques de lecture) (suite)

■ Mode volet et mode mixage

Après avoir réglé l'élément [EFFECT SELECT] du sous-menu [DIGITAL EFFECT] sur [WIPE] ou [MIX]... (→ 62)

- 1 Appuyer sur la touche [▶] pour enclencher la lecture.
- 2 Appuyer sur la touche [STORE] au moment où l'on veut mémoriser l'image fixe.
L'indication [WIPE] ou [MIX] apparaît et l'image est mémorisée.
- 3 Appuyer sur la touche [OFF/ON] sur la séquence pour laquelle on veut utiliser l'effet de volet ou de mixage.
Un effet de volet ou de mixage modifie les séquences.

- Pendant la lecture, il faut absolument utiliser la télécommande pour employer les fonctions volet et mixage.
- Si l'on appuie sur la touche [OFF/ON] pendant que le volet ou le mixage est effectué, l'effet marquera une pause à ce point. Si l'on appuie à nouveau sur la touche [OFF/ON], l'effet reprendra.



DEUTSCH

Vergrößern des Wiedergabebildes

(Wiedergabe-Zoom)

Mit dieser Funktion können Sie während der Wiedergabe einen Teil des Bildes bis auf das Zehnfache vergrößern.

- 1 Während der Wiedergabe die Wiedergabe-Zoom-Taste [P.B.ZOOM] auf der Fernbedienung drücken.

Daraufhin wird der zentrale Bildausschnitt ungefähr auf das Zweifache vergrößert.

Ändern des Zoom-Vergrößerungsgrades

- 2 Die Zoom-Taste [W] oder [T] auf der Fernbedienung drücken, um den Vergrößerungsgrad zu ändern.

Sie können den Vergrößerungsgrad bis auf das Zehnfache (10x) steigern.

Verschieben des vergrößerten Bildausschnittes

- 3 Auf der Fernbedienung eine der Pfeiltasten (▲, ◀, ▶, ▼) für die Richtung drücken, in welcher der Bildausschnitt verschoben werden soll.

Wenn Sie die Wiedergabe beenden, wird der zu vergrößernde Bildausschnitt automatisch auf die Bildmitte zurückgestellt.

Ausschalten der Wiedergabe-Zoom-Funktion

Die Taste [P.B.ZOOM] auf der Fernbedienung drücken.

- Im Wiedergabe-Zoom-Modus ist es nicht möglich, die Lautstärke zu regeln.
- Durch Ausschalten des Camerarecorders oder Umschalten vom Aufnahme- auf den Wiedergabe-Modus wird der Wiedergabe-Zoom-Modus automatisch ausgeschaltet.
- Auch wenn die Wiedergabe-Zoom-Funktion benutzt wird, ist das über die DV-Buchse (→ 8) oder die Digital-Standbild-Buchse (→ 105) ausgegebene Wiedergabebild nicht vergrößert.
- Je stärker das Bild vergrößert wird, desto mehr verringert sich die Bildqualität.
- Es ist nicht möglich, die Spiegel-Funktion der Digital-Effekte gleichzeitig mit der Wiedergabe-Zoom-Funktion zu benutzen. (→ 62)
- Wenn der Multibild-Modus im Wiedergabe-Zoom-Modus gewählt wird, so wird das gleiche Vielfache (1x) für den Zoom-Vergrößerungsmaßstab verwendet.

FRANÇAIS

Agrandissement de l'image de lecture

(zoom lecture)

Cette fonction permet d'agrandir jusqu'à 10 fois une partie de l'image pendant la lecture.

- 1 Pendant la lecture, appuyer sur la touche de zoom lecture [P.B.ZOOM] de la télécommande. La partie centrale de l'image est agrandie environ 2 fois.

Changement de l'agrandissement au zoom

- 2 Appuyer sur la touche de zoom [W] ou [T] de la télécommande pour changer l'agrandissement. Il est possible d'augmenter l'agrandissement jusqu'à 10 fois.


Déplacement de la partie agrandie de l'image

- 3 Sur la télécommande, appuyer sur la touche fléchée (▲, ◀, ▶, ▼) correspondant à la direction dans laquelle on veut déplacer la partie agrandie de l'image. Lorsqu'on arrête la lecture, la position de la partie de l'image à élargir est automatiquement remise au centre.

Annulation de la fonction zoom lecture

Appuyer sur la touche [P.B.ZOOM] de la télécommande.

- En mode zoom lecture, il n'est pas possible de régler le volume sonore.
- Lorsqu'on met le caméscope hors circuit ou qu'on le fait passer du mode magnétoscope au mode caméscope, le mode zoom lecture est annulé automatiquement.
- Même pendant qu'on utilise la fonction zoom lecture, l'image sortie par la borne DV (→ 8) et par la borne d'image fixe numérique (→ 105) n'est pas agrandie.
- Plus l'image est agrandie, plus sa qualité diminue.
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode miroir des effets numériques et la fonction zoom de lecture simultanément. (→ 62)
- Lorsqu'on sélectionne le mode multi-image en mode zoom lecture, le multiple équivalent (1x) est utilisé pour l'agrandissement au zoom.



DEUTSCH

Hinzufügen von neuem Ton auf einer aufgezeichneten Cassette (Nachvertonung)

Mit Nachvertonung können Sie den Ton der Originalaufnahme durch Musik, Kommentar und spezielle Toneffekte bereichern.

- Falls beim Aufnehmen [AUDIO REC] im Untermenü [RECORDING SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] auf [16bit] eingestellt war, wird der Originalton durch die Nachvertonung gelöscht. (Wenn Sie daher vorhaben, später eine Nachvertonung durchzuführen, aber auch den Originalton beibehalten möchten, müssen Sie unbedingt [AUDIO REC] auf [12bit] einstellen, bevor Sie die Originalaufnahme machen.)
- Auf Aufnahmen, welche im LP-Modus gemacht wurden, kann eine Nachvertonung nicht durchgeführt werden. (→ 14)
- Eine Nachvertonung über die Buchse [AV IN/OUT] ist nur beim Modell NV-MX7 möglich. Bei allen anderen Modellen brauchen Schritt 2 und 3 nicht ausgeführt zu werden.

- 1 Die bespielte Cassette einsetzen und den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten. Sicherstellen, daß der Löschschuttschieber der Cassette auf [REC] gestellt ist.
- 2 [AV JACK] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [IN/OUT] einstellen.
- 3 [A.DUB INPUT] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [MIC] oder [AV IN] einstellen.
[AV IN]: Für Nachvertonung unter Verwendung eines externen Gerätes (z.B. einer Audiokomponente).
[MIC]: Für Nachvertonung über ein externes oder das eingebaute Mikrofon.
- 4 An der Stelle, ab welcher Sie den neuen Ton einfügen möchten, den Camerarecorder auf Standbild-Wiedergabe umschalten.
- 5 Die Taste [A.DUB] auf der Fernbedienung drücken.
- 6 Die Pausentaste [II] auf der Fernbedienung drücken, um die Nachvertonung zu starten. Bei Nachvertonung unter Verwendung eines Line-Eingangssignals mit der Wiedergabe des angeschlossenen Gerätes beginnen.

Stoppen der Nachvertonung

Die Pausentaste [II] auf der Fernbedienung drücken. Der Camerarecorder ist erneut im Standbild-Wiedergabe-Modus.

FRANCAIS

Ajout de nouveaux sons sur une cassette enregistrée (Repiquage sonore)

Le repiquage sonore permet d'ajouter de la musique ou une narration au son enregistré initialement sur une cassette.

- Si l'on effectue le repiquage sonore sur une bande qui a été enregistrée avec l'élément [AUDIO REC] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] mis sur [16bit], le son original est effacé. (Lorsque l'on veut effectuer un repiquage sonore mais qu'on veut aussi conserver le son initial, veiller à régler [AUDIO REC] sur [12bit] avant d'effectuer l'enregistrement initial.)
- Il n'est pas possible de réaliser un repiquage sonore sur des enregistrements effectués en mode LP. (→ 14)
- Un repiquage sonore en utilisant la prise [AV IN/OUT] n'est possible qu'avec le modèle NV-MX7. Il est inutile d'effectuer les opérations 2 et 3 pour tous les autres modèles.

- 1 Insérer la cassette enregistrée et faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnéto. Veiller à ce que la glissière de protection contre l'effacement soit mise sur [REC].
- 2 Régler l'élément [AV JACK] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [IN/OUT].
- 3 Régler l'élément [A.DUB INPUT] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [MIC] ou [AV IN].
[AV IN]: Pour effectuer un repiquage sonore en utilisant un dispositif externe (comme un composant audio).
[MIC]: Pour effectuer un repiquage sonore en utilisant le microphone externe ou incorporé.
- 4 Au point à partir duquel on veut insérer le nouveau son, faire passer le caméscope au mode image fixe.
- 5 Appuyer sur la touche [A.DUB] de la télécommande.
- 6 Appuyer sur la touche de pause [II] de la télécommande pour enclencher le repiquage sonore. Dans le cas de signaux d'entrée de ligne, faire fonctionner le dispositif qui a été raccordé.

Arrêt du repiquage sonore

Appuyer sur la touche de pause [II] de la télécommande. Le caméscope retournera au mode image fixe.

DEUTSCH

Wiedergabe des mit Nachvertonung aufgezeichneten Tons

Entsprechend der für [12bit AUDIO] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] gewählten Einstellung werden der mit Nachvertonung hinzugefügte Ton und der Originalton auf folgende Weise wiedergegeben:

- ST1: Der Originalton allein wird wiedergegeben.
- ST2: Der Ton der Nachvertonung allein wird wiedergegeben.
- MIX: Der Originalton und der mit Nachvertonung hinzugefügte Ton werden zusammen wiedergegeben.

- Es ist nicht möglich, eine Nachvertonung auf einem unbespielten Bandabschnitt durchzuführen.
- Eine Nachvertonung unter Verwendung eines Signals, das dem DV-Anschluss zugeleitet wird, ist nicht möglich.
- Wenn sich mitten in einem Bandabschnitt, auf dem Nachvertonung durchgeführt wurde, eine unbespielte Bandstelle befand, können bei der Wiedergabe an dieser Bandstelle Bild- und Tonstörungen auftreten.
- Wenn Sie das Bandzählwerk an der Stelle, wo die Nachvertonung enden soll, auf Null zurückstellen und die Speicherstopp-Funktion (→ 118) einschalten, stoppt die Nachvertonung beim Erreichen dieser Bandstelle automatisch.
- Wenn die mit Hilfe der Nachvertonung aufgezeichneten Daten über ein Anwendungsprogramm in den Computer importiert werden, wird je nach dem verwendeten Programm u.U. nur der Originalton (ST1) importiert.




FRANÇAIS

Lecture des sons enregistrés avec le repiquage sonore

Selon le réglage sélectionné pour l'élément [12bit AUDIO] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] du menu principal [VCR FUNCTIONS], les sons ajoutés avec le repiquage sonore et les sons originaux sont reproduits de la manière suivante:

- ST1: Lecture du son original seulement.
- ST2: Lecture du son repiqué seulement.
- MIX: Lecture simultanée du son original et du son ajouté avec le repiquage sonore.

- Il n'est pas possible d'effectuer le repiquage sonore sur une partie non enregistrée de la bande.
- Il n'est pas possible d'effectuer un repiquage sonore pour un son fourni depuis la borne DV.
- Si le repiquage audio a été effectué sur une partie non enregistrée de la bande, des déformations de l'image et du son se produiront sur cette partie de la bande pendant la lecture.
- Si l'on remet le compteur de bande à zéro au point où l'on veut que le repiquage sonore finisse et qu'on met la fonction arrêt mémoire (→ 118) en circuit, le repiquage sonore s'arrêtera automatiquement lorsque la bande aura atteint ce point.
- Si l'on importe des données enregistrées avec un repiquage sonore dans un ordinateur en utilisant un programme logiciel PC, il est possible, selon le programme logiciel, que seul le son d'origine (ST1) soit importé.



DEUTSCH

Benutzen der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte

(Nur die Modelle NV-MX5 und NV-MX7 verfügen über Card-Funktionen.)

Sie können die mitgelieferte MultiMediaCard oder eine als Sonderzubehör erhältliche SD-Speicherkarte zur Aufzeichnung von Standbildern verwenden. SD-Speicherkarten (Sonderzubehör) können zusätzlich zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Musik benutzt werden. Den folgenden Erläuterungen liegt als Beispiel die MultiMediaCard zugrunde, doch gelten alle Bedienungsanweisungen gleichermaßen für die SD-Speicherkarte.

Einsetzen und Herausnehmen der MultiMediaCard

Vor dem Einsetzen der MultiMediaCard den Camerarecorder unbedingt ausschalten.

- 1 Den Hebel [OPEN] nach rechts schieben, um die Cardschlitz-Abdeckung zu öffnen.
- 2 Die MultiMediaCard mit der abgeschnittenen Ecke nach rechts weisend gegen den Camerarecorder gerichtet halten und sie ohne Verkannten bis zum Anschlag in den Schlitz am Camerarecorder schieben.
(Zum Herausnehmen die MultiMediaCard in der Mitte leicht nach innen drücken und dann gerade aus dem Schlitz ziehen.)
- 3 Die Cardschlitz-Abdeckung sicher schließen.

• Vor dem Schließen der Cardschlitz-Abdeckung immer sicherstellen, daß die MultiMediaCard korrekt eingesetzt ist.
Zugriffsampe [ACCESS]

Die Lampe [ACCESS] leuchtet, während ein Zugriff (Lesen, Aufnehmen, Wiedergeben, Löschen, Bildübertragung) auf die MultiMediaCard stattfindet.

• Während die Lampe [ACCESS] ① leuchtet, auf keinen Fall die Cardschlitz-Abdeckung öffnen, um die MultiMediaCard herauszunehmen, den Camerarecorder ausschalten oder den Wahlschalter [TAPE/CARD] verstellen. Andernfalls kann die Card beschädigt und eine Funktionsstörung des Camerarecorders verursacht werden.

FRANÇAIS

Utilisation de la MultiMediaCard ou de la Carte mémoire SD

(Seulement les modèles NV-MX5 et NV-MX7 sont équipés de fonctions de cartes.)

On peut utiliser la MultiMediaCard fournie ou une Carte mémoire SD en option pour y enregistrer des images fixes. On peut en outre lire de la musique avec des cartes mémoire SD en option. Les procédures d'utilisation s'appliquant à la fois à la MultiMediaCard et à une Carte mémoire SD sont données en prenant la MultiMediaCard comme exemple.

Insertion et retrait de la MultiMediaCard

Veiller à éteindre le caméscope avant d'insérer la MultiMediaCard.


- 1 Faire glisser le levier [OPEN] vers la droite pour ouvrir le cache du logement de carte.
- 2 Tenir la MultiMediaCard en orientant son coin découpé vers la droite et vers le caméscope et l'insérer bien droit jusqu'en butée.
(Pour retirer la MultiMediaCard, appuyer doucement sur son centre et la tirer droit vers l'extérieur.)
- 3 Bien refermer le cache du logement de carte.

• Avant de refermer le cache du logement de carte, s'assurer que la MultiMediaCard est insérée correctement.

Témoin [ACCESS]

Pendant l'accès à la MultiMediaCard (lecture, enregistrement, reproduction, effacement, transmission d'images), le témoin [ACCESS] est allumé.

• Lorsque le témoin [ACCESS] ① est allumé, ne pas ouvrir le cache de logement de carte pour retirer la MultiMediaCard, ne pas éteindre le caméscope et ne pas changer la position du sélecteur [TAPE/CARD]. Ceci pourrait endommager la carte et causer une anomalie du caméscope.



DEUTSCH

Benutzen des Camerarecorders als Digital-Standbild-Kamera

(Mega-Pixel-Standbild-Aufnahme-Card-Photoshot)
Der Camerarecorder kann als Digital-Standbild-Kamera eingesetzt werden, um scharfe Standbilder auf der MultiMediaCard aufzuzeichnen. Die Größe der Standbilder, die mit diesem Camerarecorder aufgezeichnet werden können, beträgt 1,08 Millionen Pixel. Die Aufnahme von Bildern mit einer Größe von mehr als 1 Million Pixel wird als „Mega-Pixel-Standbild-Aufnahme“ bezeichnet (Mega=1 Million). Im Vergleich zur normalen Aufnahme wird mit Hilfe der Mega-Pixel-Standbild-Aufnahme beim Ausdrucken ein wesentlich schärferes Bild erzielt. Wenn Bilder ausgedruckt werden sollen, führen Sie den Druckvorgang daher mit den Daten der MultiMediaCard aus. Andernfalls kann die Mega-Pixel-Bildqualität nicht erzielt werden.

- Es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Der Verschluss effekt (→ 31) kann nicht benutzt werden.
- Wenn eine Cassette eingesetzt ist, wird die Stromversorgung nach ca. 6 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- Eine Aufnahme von Mega-Pixel-Standbildern auf Cassette ist nicht möglich.

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [ON] stellen.**
Die Lampe [CAMERA] leuchtet auf.
- 2 Den Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [CARD] schieben.**
- 3 [PICTURE SIZE] im Untermenü [CARD SETUP] auf [1200×900] einstellen. (→ 17)**
- 4 Die gewünschte Bildqualität mit dem Einstellpunkt [PICTURE QUALITY] im Untermenü [CARD SETUP] einstellen und dann das Menü ausblenden. (→ 75)**
- 5 Die Taste [PHOTO SHOT] an der aufzunehmenden Szene drücken.**

- Durch elektromagnetische Wellen, statische Elektrizität, Betriebsstörungen des Camerarecorders oder der MultiMediaCard selbst könnten u. U. die darauf aufgezeichneten Daten gelöscht werden. Um den Verlust von Bilddaten zu vermeiden empfiehlt es sich, immer eine Sicherungskopie auf einer Cassette (→ 77) oder auf dem Computer (→ 89) anzulegen.
- Vor dem Drücken der Taste [PHOTO SHOT] ist es ratsam, die Taste [STILL] ① zu drücken, um das Bild zu überprüfen.

FRANÇAIS

Utilisation du caméscope comme appareil vidéo photo numérique

(Enregistrement d'images fixes méga-pixels-instantané de carte)

On peut utiliser le caméscope comme appareil vidéo photo numérique pour enregistrer des images fixes nettes sur la MultiMediaCard. La taille des images qu'il est possible d'enregistrer en utilisant ce caméscope est de 1,08 million de pixels et l'enregistrement d'images de cette taille est appelé Enregistrement d'images fixes méga-pixels (plus de 1 million de pixels). Comparées aux images enregistrées normalement, les images produites par un Enregistrement d'images fixes méga-pixels sont imprimées plus nettement. Pour imprimer ces images, le faire depuis la MultiMediaCard. Sinon on ne peut pas obtenir des images méga-pixels nettes.

- Le son n'est pas enregistré.
- Il n'est pas possible d'utiliser l'effet d'obturation (→ 31).
- L'alimentation est automatiquement coupée après environ 6 minutes lorsqu'on a introduit une cassette.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des images fixes méga-pixels sur la cassette.

- 1 Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON].**
Le témoin [CAMERA] s'allume.
- 2 Faire glisser le sélecteur [TAPE/CARD] sur [CARD].**
- 3 Régler l'élément [PICTURE SIZE] du sous-menu [CARD SETUP] sur [1200×900]. (→ 17)**
- 4 Sélectionner la qualité d'image désirée au moyen de l'élément [PICTURE QUALITY] du sous-menu [CARD SETUP] et quitter le menu. (→ 75)**
- 5 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] sur la séquence que l'on veut enregistrer.**

- Les ondes électromagnétiques, l'électricité statique, une anomalie de fonctionnement du caméscope ou de la MultiMediaCard elle-même risquent d'effacer les données qui y sont enregistrées. Pour éviter toute perte de données d'image, il est conseillé de faire une copie de secours sur une cassette (→ 77) ou sur l'ordinateur (→ 89).
- Avant d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT], il est recommandé d'appuyer sur la touche [STILL] ① pour vérifier l'image.

DEUTSCH

Hinweis zur Card-Photoshot-Funktion

- Bei Einstellung des Wahlschalters [TAPE/CARD] auf [CARD] ist keine Aufnahme auf Cassette möglich.

Hinweise zur Mega-Pixel-Standbild-Aufnahme

- Die Progressive Photoshot-Funktion wird auf [ON] eingestellt. (→ 31)
- Bei Aufnahme im Automatik-Modus wird die Verschlusszeit automatisch auf einen Wert zwischen 1/25 Sek. und 1/500 Sek. eingestellt.
- Falls sich die Farben auf dem Bildschirm ändern oder das Bild flackert, stellen Sie die Verschlusszeit manuell auf 1/25 Sek., 1/50 Sek. oder 1/100 Sek. ein. (→ 60)
- Beim Betrachten der Bilder auf einem Fernsehbildschirm oder dem LCD-Monitor ist die Bildqualität geringfügig beeinträchtigt.
- Das Bild erscheint geringfügig verbreitert auf dem Bildschirm.
- Die folgenden Funktionen und Operationen stehen nicht zur Verfügung:
 - Digital-Zoom (→ 30)
 - Super-Bildstabilisator (→ 35)
 - Kinoformat (→ 34)
 - Digital-Effekte (→ 49)
 - Titelerstellung (→ 80, 81)
- Die auf der Card aufgezeichneten Bilder können auf eine Cassette kopiert werden, doch nimmt die Bildqualität der Kopie ab, da die Mega-Pixel-Funktion beim Aufnehmen auf Cassette nicht zur Verfügung steht.
- Wenn ein Filter oder ein anderer Sonderzubehör-Artikel angebracht ist, wird das Bild an den vier Ecken des Bildschirms u.U. dunkler (Abschattung).

Sonstige Hinweise

- Wenn Bilder, die mit Hilfe der Card-Photoshot-Funktion aufgezeichnet wurden, nicht ausgedruckt, sondern auf einem Fernsehbildschirm oder dem LCD-Monitor betrachtet werden sollen, empfiehlt es sich, in Schritt 3 auf der vorigen Seite die Einstellung [640×480] zu wählen. (In einem solchen Fall wird keine Mega-Pixel-Aufnahme ausgeführt.)
- Es empfiehlt sich, zunächst die Taste [STILL] an der Stelle zu drücken, an der das Standbild aufgenommen werden soll, um den Camerarecorder auf den Standbild-Modus umzuschalten, bevor die Taste [PHOTO SHOT] gedrückt wird.

FRANCAIS

En ce qui concerne les instantanés de carte



- Il n'est pas possible d'enregistrer sur une cassette lorsque le sélecteur [TAPE/CARD] est sur le réglage [CARD].

En ce qui concerne l'enregistrement d'images fixes méga-pixels

- La fonction instantané progressif est réglée sur [ON]. (→ 31)
- Lors d'un enregistrement en mode automatique, la vitesse d'obturation est ajustée automatiquement sur une valeur dans la plage de 1/25 à 1/500.
- Si les couleurs de l'écran changent ou que l'écran scintille, régler manuellement la vitesse d'obturation sur 1/25, 1/50 ou 1/100. (→ 60)
- La qualité d'image se détériore légèrement lorsqu'on regarde les images sur un écran de téléviseur ou moniteur LCD.
- La largeur de l'écran augmente légèrement.
- Les fonctions ou opérations suivantes ne peuvent plus être utilisées:
 - Zoom numérique (→ 30)
 - Super stabilisateur d'image (→ 35)
 - Cinéma (→ 34)
 - Effets numériques (→ 49)
 - Création de titre (→ 80, 81)
- On peut enregistrer les images de la carte sur une cassette ; toutefois, leur qualité se détériore car il n'est pas possible de les enregistrer avec la fonction méga-pixels.
- Les quatre coins de l'écran peuvent devenir sombres (vignetage) si des filtres ou autres accessoires en option sont montés.

Divers

- Pour regarder des images enregistrées avec la fonction instantané de carte sur un écran de téléviseur ou moniteur LCD plutôt que de les imprimer, il est recommandé de sélectionner [640×480] comme réglage à l'étape 3 de la page précédente. (Dans ce cas, un enregistrement méga-pixels ne sera pas effectué.)
- Il est recommandé d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] après avoir tout d'abord appuyé sur la touche [STILL] au point où l'enregistrement doit être effectué pour mettre le caméscope en mode images fixes.



DEUTSCH

Qualität (Auflösung) der Card-Photoshot-Bilder
Beim Einsatz der Card-Photoshot-Funktion haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Bildqualitäts-Modi.

- 1 Das Untermenü [CARD SETUP] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] oder [CAMERA FUNCTIONS] aufrufen. (→ 17)
- 2 Den Regler [PUSH] zur Wahl von [PICTURE QUALITY] drehen und ihn dann drücken, um die gewünschte Bildqualität einzustellen.
- 3 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.

Anzahl der Bilder die maximal auf der mitgelieferten 8MB-MultiMediaCard aufgezeichnet werden können

Bei Einstellung der Bildgröße auf 1200×900 Pixel

FINE: ca. 12 Bilder
NORMAL: ca. 20 Bilder
ECONOMY: ca. 32 Bilder

Bei Einstellung der Bildgröße auf 640×480 Pixel

FINE: ca. 55 Bilder
NORMAL: ca. 110 Bilder
ECONOMY: ca. 220 Bilder

- Beim Aufnehmen in mehr als einem Modus (FINE, NORMAL, ECONOMY) auf der gleichen MultiMediaCard entspricht die Anzahl der maximal aufnehmbaren Bilder nicht den oben aufgeführten Zahlen.
- Um mit möglichst hoher Bildqualität aufzunehmen, [PICTURE QUALITY] im Untermenü [CARD SETUP] auf [FINE] einstellen. Um möglichst viele Bilder auf einer MultiMediaCard aufzunehmen, auf [ECONOMY] einstellen.
- Wenn Sie zum Aufnehmen [ECONOMY] wählen, können je nach Bildinhalt u. U. mosaikartige Bildstörungen auftreten.
- Bei den oben aufgeführten Aufnahmekapazitäten handelt es sich Näherungswerte. Beim Aufnehmen von Szenen mit feinen Details verringert sich die Zahl der aufnehmbaren Bilder aufgrund des großen Datenvolumens.
- Um eine noch größere Anzahl von Standbildern aufnehmen zu können, empfiehlt sich die Verwendung einer Card mit einer höheren Speicherkapazität.

FRANÇAIS

Qualité des images d'instantané de carte

Il est possible de choisir entre trois modes de qualité d'image pour la fonction instantané de carte.

- 1 Afficher le sous-menu [CARD SETUP] du menu principal [VCR FUNCTIONS] ou du menu principal [CAMERA FUNCTIONS]. (→ 17)
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [PICTURE QUALITY] et appuyer sur la molette [PUSH] pour mettre l'élément au réglage désiré.
- 3 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.

Nombre maximum d'images enregistrables sur la MultiMediaCard de 8 Mo fournie


Lorsque la taille d'image est 1200×900 pixels

FINE: Environ 12 images
NORMAL: Environ 20 images
ECONOMY: Environ 32 images

Lorsque la taille d'image est 640×480 pixels

FINE: Environ 55 images
NORMAL: Environ 110 images
ECONOMY: Environ 220 images

- Lorsqu'on enregistre en plus d'un mode (FINE, NORMAL, ECONOMY) sur la même MultiMediaCard, le nombre enregistrable maximum est différent des nombres indiqués ci-dessus.
- Pour enregistrer des images de haute qualité, mettre l'élément [PICTURE QUALITY] du sous-menu [CARD SETUP] sur [FINE]; pour enregistrer le plus grand nombre d'images possible, le mettre sur [ECONOMY].
- Lorsqu'on sélectionne [ECONOMY] pour l'enregistrement, il est possible que l'image de lecture contienne des parasites en forme de mosaïque, selon le contenu de l'image.
- Les nombres maximum d'images enregistrables sont approximatifs. Lorsqu'on enregistre des images complexes aux détails très fins, le nombre d'images fixes enregistrables sur la MultiMediaCard diminue car ces images possèdent un grand volume de données.
- Pour pouvoir enregistrer un nombre encore plus grand d'images fixes, nous recommandons d'utiliser une carte ayant une plus grande capacité de mémoire.



DEUTSCH

Kopieren von Standbildern einer Cassette auf eine MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte

- Es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Der Verschlusseffekt (→ 31) kann nicht benutzt werden.
- Bei diesem Kopiervorgang handelt es sich nicht um eine Mega-Pixel-Aufnahme.

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Videorecorder-Modus... (→ 36)

Manuelles Kopieren von Bildern (Card-Photoshot)

- 1 Den Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [CARD] schieben.
 - 2 Die gewünschte Bildqualität mit dem Einstellpunkt [PICTURE QUALITY] im Untermenü [CARD SETUP] einstellen. (→ 75)
 - 3 Die Bandwiedergabe starten und die Taste [PHOTO SHOT] an der aufzunehmenden Szene drücken. Während das Bild aufgezeichnet wird, steht es einige Sekunden lang still (wenn [PICTURE QUALITY] auf [NORMAL] eingestellt ist).
- Es empfiehlt sich, zunächst die Taste [II] und dann die Taste [PHOTO SHOT] zu drücken.

Automatisches Kopieren von Bildern mit Photoshot-Index-Signalen

- 1 Den Camerarecorder kurz vor der Stelle, an der die Bildübertragung beginnen soll, auf den Standbild-Wiedergabe-Modus umschalten.
 - 2 Die gewünschte Bildqualität mit dem Einstellpunkt [PICTURE QUALITY] im Untermenü [CARD SETUP] einstellen. (→ 75)
 - 3 [RECORD TO CARD] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] auf [YES] einstellen. (→ 17)
- Danach startet der Index-Suchlauf an der aktuellen Bandposition, und alle Bilder, die mit Photoshot-Index-Signalen markiert sind, werden der Reihe nach auf der MultiMediaCard aufgezeichnet.

- Während des Kopiervorgangs erscheint die Anzeige ①.

Beenden der Bildübertragung

Die Taste [■] drücken.

- Während der Bildübertragung wird die für Aufzeichnung auf der MultiMediaCard verbleibende Anzahl von Bildern angezeigt. Nach Erreichen von "0" schaltet der Camerarecorder auf den Standbild-Wiedergabe-Modus um.
- Die Bildgröße der auf der Card aufgezeichneten Bilder ist [640x480].
- Breitformat-Bilder können nicht kopiert werden.

FRANÇAIS

Copie des images d'une cassette sur une MultiMediaCard ou Carte mémoire SD

- Le son n'est pas enregistré.
 - Il n'est pas possible d'utiliser l'effet d'obturation. (→ 31)
 - Cette fonction n'est pas un enregistrement Mega-Pixel.
- Après avoir mis le caméscope en mode magnétoscope... (→ 36)
Copie manuelle des images (Instantané de carte)

- 1 Faire glisser le sélecteur [TAPE/CARD] sur [CARD].
 - 2 Sélectionner la qualité d'image désirée avec l'élément [PICTURE QUALITY] du sous-menu [CARD SETUP]. (→ 75)
 - 3 Enclencher la lecture et appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] sur la séquence que l'on veut enregistrer.
- L'image reste immobile pendant quelques secondes (lorsque [PICTURE QUALITY] est réglé sur [NORMAL]) pendant que l'image est enregistrée.
- Il est recommandé d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT] après avoir tout d'abord appuyé sur la touche [II].

Copie automatique d'images avec signal d'index d'instantané





- 1 Régler le caméscope en mode lecture d'images fixes juste avant le point où le transfert d'images doit commencer.
 - 2 Sélectionner la qualité d'image désirée avec l'élément [PICTURE QUALITY] du sous-menu [CARD SETUP]. (→ 75)
 - 3 Régler l'élément [RECORD TO CARD] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] sur [YES]. (→ 17)
- Une recherche est commencée depuis la position de cassette actuelle et les images avec signal d'index d'instantané sont enregistrées en séquence sur la MultiMediaCard.

- L'indication ① apparaît pendant la copie.

Arrêt de la transmission d'images

Appuyer sur la touche [■].

- Le nombre restant d'images qui peut être enregistré sur la MultiMediaCard est affiché pendant la transmission d'images. Lorsque "0" est atteint, la cassette se met en mode lecture d'images fixes.
- La taille des images enregistrées sur la carte est [640x480].
- Il n'est pas possible de copier des images avec signaux de format grand écran.



DEUTSCH

Kopieren von Bildern von der MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte auf eine Cassette

- Es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Der Verschlusseffekt (→ 31) kann nicht benutzt werden.

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus und Schieben des Wahlschalters [TAPE/CARD] auf [TAPE]... (→ 78)

Kopieren eines einzelnen Bilds

- 1 Das gewünschte Bild wiedergeben. (→ 79)
- 2 Die Taste [PHOTO SHOT] drücken.
Das Kopieren des Bildes auf die Cassette dauert ca. 7 Sekunden.

Kopieren aller Bilder

- 1 Das gewünschte Bild wiedergeben. (→ 79)
Wenn ein anderes Bild als das erste Bild wiedergegeben wird, werden nur die nachfolgenden Bilder kopiert.
- 2 Das Untermenü [CARD EDITING] des Hauptmenüs [CARD FUNCTIONS] aufrufen. (→ 17)
- 3 [RECORD TO TAPE] auf [YES] einstellen.
Zum Kopieren jedes einzelnen Bilds auf die Cassette sind ca. 7-11 Sekunden erforderlich.
Falls Sie den Kopiervorgang vorzeitig abbrechen möchten, die Taste [■] drücken.

- Während des Kopierens erscheint Anzeige ①.
- Beim Kopieren von Bildern einer anderen Größe als [640×480] auf eine Cassette wird die Bildqualität geringfügig beeinträchtigt.
- Die Verwendung der Funktion Leerstellen-Suchlauf (→ 42) empfiehlt sich, um das Ende des aufgezeichneten Teils oder einen unbespielten Abschnitt auf der Cassette zu finden.
- Ein (Photoshot)-Index-Signal wird automatisch für jedes Bild mit aufgezeichnet. Dies ermöglicht die Verwendung der Funktionen Index-Suchlauf und automatisches Drucken. (→ 43, 103)

FRANÇAIS

Copie d'images fixes d'une MultiMediaCard ou Carte mémoire SD sur une cassette

- Le son n'est pas enregistré.
- Il n'est pas possible d'utiliser l'effet d'obturation. (→ 31)

Après avoir mis le caméscope en mode lecture de carte et fait glisser le sélecteur [TAPE/CARD] sur [TAPE]... (→ 78)


Copie d'une seule image

- 1 Afficher l'image désirée. (→ 79)
- 2 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT].
Il faut environ sept secondes pour copier l'image fixe sur la cassette.

Copie de toutes les images

- 1 Afficher la première image. (→ 79)
Lorsqu'on affiche une image autre que la première image, seules les images subséquentes seront copiées.
- 2 Afficher le sous-menu [CARD EDITING] du menu principal [CARD FUNCTIONS]. (→ 17)
- 3 Mettre l'élément [RECORD TO TAPE] sur [YES].
Il faut environ 7 à 11 secondes pour copier chacune des images sur la cassette. Pour arrêter la copie à mi-chemin, appuyer sur la touche [■].

- L'indication ① apparaît pendant la copie.
- Lors de la copie d'images ayant une taille autre que [640×480] sur une cassette, leur qualité d'image se détériore quelque peu.
- Utiliser la fonction recherche d'espace vierge (→ 42) pour localiser facilement la fin de la partie enregistrée ou une partie vierge de la cassette.
- Un signal d'index (instantané) est automatiquement enregistré avec une image. Cela rend possible l'utilisation de la fonction de recherche d'index ou la fonction d'impression automatique. (→ 43, 103)



DEUTSCH

Wiedergeben der auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder (Card-Wiedergabe)

Wiedergeben der Bilder

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] aus der Position [ON] verschieben, um den Camerarecorder auf den Card-Wiedergabe-Modus zu schalten. Die Lampe [CARD P.B.] leuchtet auf. Das zuletzt auf der MultiMediaCard aufgezeichnete Standbild wird wiedergegeben. (Um die auf einer SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder zu betrachten, [PB FILE] im Untermenü [CARD PLAYBACK] auf [PICTURE] einstellen.)

1 Dateiname 2 Bildgröße 3 Bildnummer

Um später aufgezeichnete Bilder wiederzugeben:
Die Taste [SEARCH+] drücken.

Um früher aufgezeichnete Bilder wiederzugeben:
Die Taste [-SEARCH] drücken.

Um alle aufgezeichneten Bilder nacheinander wiederzugeben (Dia-Wiedergabe):

Die Taste [▶] drücken.

Die Anzeige [SLIDE▶] erscheint. 4

- Alle Bilder werden nacheinander, vom zuerst bis zum zuletzt aufgenommenen Bild, für jeweils ca. 6 Sekunden wiedergegeben. Danach wird die Wiedergabe gestoppt.

Zum Unterbrechen der Dia-Wiedergabe:

Die Taste [■] drücken.

Die Anzeige [SLIDE■] erscheint. 5

- Um die Dia-Wiedergabe fortzusetzen, erneut die Taste [■] oder die Taste [▶] drücken. Die Wiedergabe wird vom nächsten Bild an wieder aufgenommen und stoppt nach Erreichen des letzten aufgezeichneten Bildes.

Zum Stoppen der Dia-Wiedergabe:

Die Taste [■] drücken.

- Um die Dia-Wiedergabe fortzusetzen, die Taste [▶] drücken. Die Wiedergabe wird vom nächsten Bild an wieder aufgenommen und stoppt beim Erreichen des Bildes, bei dem Sie die Wiedergabe vorher gestoppt haben.

- Bilder können mit Titeln versehen und wiedergegeben werden. (→ 80)

- Während der Wiedergabe wird die Bildqualität nicht angezeigt.

FRANCAIS

Lecture d'images enregistrées sur la MultiMediaCard ou Carte mémoire SD (lecture de carte)

Lecture des images

- 1 Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] de la position [ON] de manière que le caméscope soit en mode lecture de carte.

Le témoin [CARD P.B.] s'allume.

La dernière image fixe enregistrée sur la MultiMediaCard apparaît. (Pour voir les images d'une carte mémoire SD, régler l'élément [PB FILE] du sous-menu [CARD PLAYBACK] sur [PICTURE].)

1 Nom de fichier 2 Taille d'image 3 Numéro d'image

Pour effectuer la lecture d'images enregistrées dernièrement:

Appuyer sur la touche [SEARCH+].

Pour effectuer la lecture d'images enregistrées il y a plus longtemps:

Appuyer sur la touche [-SEARCH].

Pour effectuer la lecture de toutes les images enregistrées successivement (lecture diaporama):

Appuyer sur la touche [▶].

L'indication [SLIDE▶] apparaît. 4

- Toutes les images sont lues pendant environ six secondes chacune, depuis l'image enregistrée en premier jusqu'à celle enregistrée en dernier, puis la lecture s'arrête.

Pour interrompre momentanément la lecture diaporama:

Appuyer sur la touche [■].

L'indication [SLIDE■] apparaît. 5

- Pour reprendre la lecture diaporama, appuyer à nouveau sur la touche [■] ou sur la touche [▶]. La lecture reprend à partir de l'image suivante et s'arrête sur la dernière image enregistrée.





Pour arrêter la lecture diaporama:

Appuyer sur la touche [■].

- Pour reprendre la lecture diaporama, appuyer sur la touche [▶]. La lecture reprend à partir de l'image suivante, et, après que toutes les images enregistrées ont été lues, elle s'arrête sur l'image sur laquelle on avait arrêté la lecture diaporama auparavant.

- Il est possible d'insérer des titres sur des images et d'effectuer la lecture de ces images. (→ 80)

- La qualité d'image n'est pas affichée pendant la lecture.



DEUTSCH

Auswählen und Wiedergeben von gewünschten Bildern

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 78)

Benutzen des Multibild-Modus

- 1 Die Taste [MULTI] drücken.**
Die auf der MultiMediaCard aufgezeichneten Standbilder werden im Multibild-Modus wiedergegeben. ①
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um das gewünschte Bild zu wählen.**
Das gewählte Bild wird durch einen roten Rahmen markiert.
- 3 Den Regler [PUSH] oder die Taste [MULTI] drücken.**
Das gewählte Bild wird bildschirmfüllend eingeblendet.
- ② Bildgröße ③ Dateinummer ④ Dateiname**
• Das gewünschte Multibild kann nicht mit der Fernbedienung gewählt werden.
• Im Multibild-Modus werden 6 Standbilder zusammen auf dem Bildschirm eingeblendet. Falls mehr als 6 Bilder auf der MultiMediaCard aufgezeichnet sind, können Sie durch Drehen des Reglers [PUSH] die nächsten 6 Bilder einblenden. (Anstelle des Reglers [PUSH] können Sie auch die Taste [SEARCH+] oder [-SEARCH] benutzen.)
• Wenn Sie versuchen, eine MultiMediaCard wiederzugeben, auf der keine Bilder aufgezeichnet sind, wird der Bildschirm weiß, und die Anzeige [NO PICTURE] erscheint.
• Wenn Sie versuchen, ein Bild wiederzugeben, das in einem anderen Format aufgezeichnet wurde oder dessen Bilddaten defekt sind, erscheinen u. U. die Anzeigen [x] und [CARD ERROR] zur Warnung.
• Wenn die Standbilder im Multibild-Modus eingeblendet werden, kann die Funktion Dia-Wiedergabe nicht ausgelöst werden.
• Bei der Wiedergabe von Bildern, die mit einem anderen Gerät aufgezeichnet wurden, weicht die von diesem Camerarecorder angezeigte Bildgröße u.U. von der tatsächlichen Größe der Bilder ab.

Benutzen des Bildsuchlauf-Modus

Nachdem Sie [PICTURE SEARCH] im Untermenü [CARD EDITING] auf [YES] eingestellt haben, wonach die Bildsuchlauf-Anzeige ⑤ erscheint, drehen Sie den Regler [PUSH], um die Nummer des gewünschten Bilds zu wählen, und drücken dann den Regler [PUSH].
• Die gleichen Einstellungen können auch im Abkürzungs-Menü vorgenommen werden. (→ 126)

FRANÇAIS

Sélection et lecture des images désirées


Après avoir mis le caméscope en mode lecture de carte... (→ 78)

Utilisation du mode multi-image

- 1 Appuyer sur la touche [MULTI].**
Les images fixes enregistrées sur la MultiMediaCard sont affichées en mode multi-image. ①
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner l'image désirée.**
L'image sélectionnée est marquée d'un cadre rouge.
- 3 Tourner la molette [PUSH] ou appuyer sur la touche [MULTI].**
L'image sélectionnée apparaît.
- ② Taille d'image ③ Numéro de fichier ④ Nom de fichier**
• Il n'est pas possible de sélectionner le multi-image désirée avec la télécommande.
• En mode multi-image, 6 images fixes sont affichées sur le même écran. Si plus de 6 images fixes sont enregistrées sur la MultiMediaCard, tourner la molette [PUSH] pour afficher les 6 images fixes suivantes. (Au lieu de la molette [PUSH], il est aussi possible d'utiliser la touche [SEARCH+] ou la touche [-SEARCH].)
• Lorsqu'on effectue la lecture d'une MultiMediaCard vierge (non enregistrée), l'écran devient blanc et l'indication [NO PICTURE] apparaît.
• Si l'on tente d'effectuer la lecture d'une image fixe enregistrée en un format différent, ou d'une image dont les données d'image sont défectueuses, l'indication [x] et l'indication [CARD ERROR] peuvent apparaître pour vous en avertir.
• Lorsque les images fixes sont affichées en mode multi-image, il n'est pas possible d'activer la lecture diaporama.
• Lors de la lecture d'images enregistrées avec un autre appareil, la taille d'image indiquée par le caméscope peut être différente de celle de ces images.

Utilisation du mode recherche d'image

Après avoir réglé l'élément [PICTURE SEARCH] du sous-menu [CARD EDITING] sur [YES] pour faire apparaître l'écran de recherche d'image ⑤, tourner la molette [PUSH] pour sélectionner le numéro de l'image désirée, puis appuyer sur la molette.
• Il est possible d'effectuer les mêmes réglages en utilisant le menu de raccourci. (→ 126)



DEUTSCH

Einfügen von Titeln

Die mitgelieferte MultiMediaCard enthält verschiedene werkseitig vorbereitete Titel (Vorwahltitel). Sie können gewünschte Titel auswählen und anzeigen lassen. (Eine Anzeige von Titeln ist im Camera-, Videorecorder- und Card-Wiedergabe-Modus möglich.)

1 Die Taste [TITLE] drücken.

Der zuletzt vom Benutzer erstellte Titel (→ 81) wird angezeigt. Wenn kein Benutzertitel erstellt wurde, wird ein Vorwahltitel angezeigt.

2 Die Taste [MULTI] drücken.

Eine Liste aller vorhandenen Titel erscheint.

3 Den Regler [PUSH] zur Wahl des gewünschten Titels drehen.

Der ausgewählte Titel wird mit einer roten Umrandung versehen.

4 Den Regler [PUSH] oder die Taste [MULTI] drücken.

Der ausgewählte Titel erscheint.

5 Das Aufnahmziel mit dem Wahlschalter [TAPE/CARD] wählen.

Camera-Modus: TAPE oder CARD

Videorecorder-Modus: CARD

Card-Wiedergabe-Modus: TAPE

6 Die Taste [PHOTO SHOT] drücken.

- Ein Standbild mit eingefügtem Titel wird aufgezeichnet.

- Um im normalen Aufnahmemodus eine Aufzeichnung auf Cassette zu machen, schieben Sie den Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [TAPE] und drücken dann die Aufnahme-Start-/Stopp-Taste.

- Es empfiehlt sich, zunächst die Taste [STILL] und dann die Taste [PHOTO SHOT] zu drücken.

- Beim Drücken der Taste [PHOTO SHOT] wird der Titel sofort gelöscht, doch wird die Aufnahme davon nicht beeinflusst.

1 Anzeige der Sperre-Einstellung (→ 85) 2 Dateiname

Löschen der Titelanzeige

Die Taste [TITLE] drücken.

- Bei Anzeige eines Titels im Videorecorder-Modus ist der Titel nicht in dem vom DV-Anschluss (→ 8) oder von der Digital-Standbild-Buchse (→ 105) ausgegebenen Signal enthalten.

- Nach einem Einfügen von Titeln kann der MultiBild-Modus nicht benutzt werden.

- Wenn Sie [PICTURE SIZE] auf [1200×900] eingestellt haben, während der Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [CARD] eingestellt ist, können Titel nicht angezeigt werden.

FRANÇAIS

Insertion de titres

La MultiMediaCard fournie contient des titres (titres pré-réglés). Il est possible de sélectionner des titres et de les afficher. (Des titres peuvent être affichés en mode caméscope, mode magnétoscope ou mode lecture de carte.)

1 Appuyer sur la touche [TITLE].

Le titre original (→ 81) créé en dernier lieu s'affiche. Si l'on n'a pas créé de titre original, un titre pré-réglé s'affiche.

2 Appuyer sur la touche [MULTI].

Une liste des titres s'affiche.

3 Tourner la molette [PUSH] et sélectionner le titre désiré.

Le titre sélectionné est marqué par un cadre rouge.

4 Appuyer sur la molette [PUSH] ou appuyer sur la touche [MULTI].

Le titre sélectionné apparaît.

5 Sélectionner la destination d'enregistrement avec le sélecteur [TAPE/CARD].

Mode caméscope: TAPE ou CARD

Mode magnétoscope: CARD

Mode lecture de carte: TAPE

6 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT].

- Une image instantanée avec le titre inséré est enregistrée.

- Pour enregistrer sur une cassette en mode d'enregistrement normal, régler le sélecteur [TAPE/CARD] sur [TAPE] et appuyer sur la touche marche/arrêt d'enregistrement.

- Il est recommandé d'appuyer sur la touche [STILL] avant d'appuyer sur la touche [PHOTO SHOT].

- Lorsqu'on appuie sur la touche [PHOTO SHOT], le titre est effacé pendant cet instant mais cela n'affecte pas l'enregistrement.

1 Indication du paramètre de verrouillage (→ 85)

2 Nom de fichier




Effacement de l'affichage de titre

Appuyer sur la touche [TITLE].

- Lorsqu'un titre est affiché en mode magnétoscope, il n'est pas sorti de la borne DV (→ 8) ou de la borne images fixes numériques (→ 105).

- Il n'est pas possible d'utiliser le mode multi-image une fois que des titres sont insérés.

- Il n'est pas possible d'afficher des titres lorsque [1200×900] a été sélectionné pour l'élément [PICTURE SIZE] alors que le sélecteur [TAPE/CARD] est sur [CARD].



DEUTSCH

Erstellen von Titeln

Titel können erstellt und auf der MultiMediaCard aufgezeichnet werden.

- Die vom Benutzer erstellten Titel werden nach den Vorwahltiteln in die Liste aufgenommen.

- 1 Camera-Modus:**
Das Objektiv auf das Bild richten, das als Titel dienen soll.
Videorecorder-Modus:
Das Bild aufsuchen, das als Titel dienen soll, und den Camerarecorder dann auf den Standbild-Wiedergabe-Modus umschalten.
- 2 [CREATE TITLE] im Untermenü [CARD SETUP] auf [YES] einstellen.**
- 3 Die Taste [PHOTO SHOT] drücken.**
 - Daraufhin erscheint das Titeleinstellungs-Menü.
 - Um erneut eine Photoshot-Aufnahme zu machen, wählen Sie [RETURN].
- 4 [COLOUR] und [LUMINANCE] wunschgemäß einstellen.**
Den Regler [PUSH] zur Wahl von [COLOUR] und [LUMINANCE] drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
[COLOUR]: Beim Drehen des Reglers [PUSH] ändern sich die Titelfarben der Reihe nach. Den Regler [PUSH] zur Wahl der gewünschten Farben drücken. (→ 82)
[LUMINANCE]: Beim Drehen des Reglers [PUSH] ändert sich die Akzentuierung des Titels. Den Regler [PUSH] zur Wahl der gewünschten Akzentuierung drücken.
- 5 Den Titel aufzeichnen.**
Den Regler [PUSH] zur Wahl von [RECORD] drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.



FRANÇAIS

Création de titres

Il est possible de créer des titres et de les enregistrer sur une MultiMediaCard.

- Des titres originaux sont ajoutés après les titres pré-réglés.

- 1 Mode caméscope:**
Pointer l'objectif sur l'image qui doit servir de titre.
Mode magnétoscope:
Rechercher l'image qui doit servir de titre et mettre le caméscope en mode lecture d'images fixes.
- 2 Placer [CREATE TITLE] du sous-menu [CARD SETUP] sur [YES].**
- 3 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT].**
 - Le menu pour ajuster le titre apparaît alors.
 - Sélectionner [RETURN] pour effectuer de nouveau un instantané.
- 4 Régler [COLOUR] et [LUMINANCE].**
Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [COLOUR] ou [LUMINANCE], puis appuyer sur la molette.
[COLOUR]: Lorsqu'on tourne la molette [PUSH], les couleurs du titre changent. Appuyer sur la molette [PUSH] pour entrer les couleurs. (→ 82)
[LUMINANCE]: Lorsqu'on tourne la molette [PUSH], l'accentuation du titre est réglée. Appuyer sur la molette [PUSH] pour entrer le résultat du réglage.
- 5 Enregistrer le titre.**
Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [RECORD], puis appuyer sur la molette.



DEUTSCH

Erstellen von Titeln (Fortsetzung)

Hinweis zur Farbauswahl

Wenn Sie den Regler [PUSH] während des Erstellens eines Titels zur Wahl der Farben drehen, ändern sich die Farben in der unten erläuterten Reihenfolge.

- 1 **Originalfarben (Farben des erfassten Bildes)**
Titel in den Originalfarben, wobei die dunklen Bildstellen (Schwarztöne) fehlen
- 2 **Vorwahlfarben (Schwarz, Blau, Grün, Zyan, Rot, Rosa, Gelb, Weiß)**
Titel in den Vorwahlfarben, wobei die dunklen Bildstellen (Schwarztöne) fehlen
- 3 **Originalfarben (Farben des erfassten Bildes)**
Titel in den Originalfarben, wobei die hellen Bildstellen (Weißtöne) fehlen
- 4 **Vorwahlfarben (Schwarz, Blau, Grün, Zyan, Rot, Rosa, Gelb, Weiß)**
Titel in den Vorwahlfarben, wobei die hellen Bildstellen (Weißtöne) fehlen

Wenn Sie den Regler [PUSH] in der entgegengesetzten Richtung drehen, werden die Farben in der umgekehrten Reihenfolge durchlaufen.

- Wenn Sie [PICTURE SIZE] auf [1200x900] eingestellt haben, während der Wahlschalter [TAPE/CARD] auf [CARD] eingestellt ist, kann [CREATE TITLE] nicht gewählt werden.
- Die Größe des Titelbilds ist stets [640x480], wobei die Einstellung von [PICTURE SIZE] ignoriert wird.
- Wenn die automatische Scharfeinstellung nicht einwandfrei ausgeführt wird, nehmen Sie die Scharfeinstellung manuell vor. (→ 59)
- In kontrastarmen Bildbereichen sowie auf den Rändern zwischen hellen und dunklen Bildstellen lässt sich u.U. keine scharfe Akzentuierung erzielen.
- Wenn ein kleiner Gegenstand als Titel verwendet wird, wird der Titel u.U. nicht scharf abgebildet.
- Wenn Titel vom Benutzer erstellt werden, verringert sich die Anzahl von Bildern, die auf der MultiMediaCard aufgezeichnet werden können.
- Wenn die für die Aufzeichnung auf der MultiMediaCard verbleibende Anzahl von Bildern gering ist, kann u.U. kein Benutzertitel erstellt werden.

FRANÇAIS

Création de titres (suite)


En ce qui concerne la sélection des couleurs

Lorsqu'on tourne la molette [PUSH] pour sélectionner les couleurs pendant qu'un titre est créé, les couleurs changent comme indiqué ci-dessous.

- 1 **Couleurs d'origine (couleurs de l'image saisie)**
Titre en couleurs d'origine avec les sections foncées (parties noires) de l'image capturée manquant
- 2 **Couleurs prééglées (noir, bleu, vert, cyan, rouge, rose, jaune, blanc)**
Titre en couleurs prééglées avec les sections foncées (parties noires) de l'image capturée manquant
- 3 **Couleurs d'origine (couleurs de l'image saisie)**
Titre en couleurs d'origine avec les sections claires (parties blanches) de l'image capturée manquant
- 4 **Couleurs prééglées (noir, bleu, vert, cyan, rouge, rose, jaune, blanc)**
Titre en couleurs prééglées avec les sections claires (parties blanches) de l'image capturée manquant

On peut inverser la séquence de couleurs en inversant le sens dans lequel on tourne la molette [PUSH].

- Il n'est pas possible de sélectionner l'élément [CREATE TITLE] lorsque [1200x900] a été sélectionné pour le réglage [PICTURE SIZE] alors que le sélecteur [TAPE/CARD] est sur [CARD].
- La taille de l'image de titre est [640x480] quel que soit le réglage [PICTURE SIZE].
- Si l'on a des difficultés à régler la mise au point, utiliser la fonction de mise au point manuelle. (→ 59)
- Il est possible que l'accentuation ne soit pas nette dans les zones ayant une différence minimale entre le clair et le foncé ou sur les limites entre le clair et le foncé même lorsque l'accentuation est réglée.
- Si l'on utilise un petit objet comme titre, il se peut que le titre n'apparaisse pas clairement.
- Lorsqu'on crée des titres originaux, le nombre d'images qui peut être enregistré sur la MultiMediaCard diminue.
- Lorsque le nombre d'images qui peut être enregistré sur la MultiMediaCard est petit, il est possible qu'un titre original ne puisse pas être créé.



DEUTSCH

Abspielen von Musikdateien (Musikwiedergabe)

Dieser Camerarecorder kann Musikdateien des Formats MPEG-2 AAC abspielen. Für Musikwiedergabe mit dem Camerarecorder müssen Musikdateien unter Verwendung des USB Reader Writer für die SD-Speicherkarte (Sonderzubehör) und des Anwendungsprogramms SD-Jukebox (Sonderzubehör) per „Check-out“ auf eine SD-Speicherkarte geschrieben werden. (Bei Verwendung einer MultiMediaCard ist keine Musikwiedergabe möglich.) (Musikdateien, die mit einem anderen Verfahren als diesem Check-out geschrieben wurden, können nicht mit diesem Camerarecorder abgespielt werden.)

Wiedergeben von Musik

Nach dem Einsetzen der SD-Speicherkarte, auf die Musik mit diesem Camerarecorder geschrieben wurde, und Umschalten auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 72, 78)

- 1 [PB FILE] im Untermenü [CARD PLAYBACK] auf [MUSIC] einstellen. (→ 17)
Der Camerarecorder schaltet auf den Musikwiedergabe-Modus um, und die Anzeige ① erscheint.
• Die gleiche Einstellung kann auch im Abkürzungs-Menü vorgenommen werden. (→ 126)

2 Die Taste [▶] drücken.

Die Musikwiedergabe beginnt. Durch Drücken der Taste [▶] kann jeweils an den Anfang des nächsten Titels gesprungen werden. Beim ersten Drücken der Taste [◀◀] wird an den Anfang des laufenden Titels zurückgekehrt, bei jedem weiteren Drücken der Taste wird an den Anfang des jeweils vorigen Titels gesprungen. Nach Drücken der Taste [||] pausiert die Musikwiedergabe. (Die obigen Bedienungsschritte können auch auf der Fernbedienung ausgeführt werden.)

- 2 Titelname (Wenn mehr als 12 Zeichen für einen Titelnamen eingegeben wurden, läuft der Name im Scrollbetrieb von rechts nach links, wonach die ersten 12 Zeichen in der Anzeige verbleiben.)
- 3 Wiedergabeanzeige 4 Titelnnummer

Beenden der Wiedergabe

Die Taste [■] drücken.

Verwendung des Musiktitel-Suchmodus

Unter Verwendung des Einstellpunkts [MUSIC SEARCH] im Untermenü [CARD EDITING] kann ein gewünschter Titel anhand seiner Titelnnummer lokalisiert werden.

Auswählen eines bestimmten Titels für Wiedergabe

Wenn die Taste [MULTI] im Stoppzustand gedrückt wird, erscheint die Multibild-Anzeige ⑤. Drehen Sie den Regler [PUSH] zur Wahl des Wiedergabe gewünschten Titels und drücken Sie dann den Regler [PUSH] zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

FRANÇAIS

Pour écouter de la musique

(lecture de musique)

Ce caméscope peut lire des données au format MPEG-2 AAC. Pour que la lecture de musique soit possible, il est nécessaire de procéder à l'écriture par "check-out" (écriture) des fichiers de musique sur la carte mémoire SD à l'aide d'un lecteur-enregistreur USB pour carte mémoire SD (en option) et du logiciel SD-Jukebox spécial (en option). (La lecture de musique n'est pas possible avec une MultiMediaCard.) (Les fichiers de musique écrits par toute autre opération que l'écriture par "check-out" ne peuvent pas être lus sur ce caméscope.)

Lecture de musique

Après avoir inséré la carte mémoire SD sur laquelle l'on a enregistré de la musique dans le caméscope et être passé en mode lecture de carte... (→ 72, 78)

- 1 Placer [PB FILE] du sous-menu [CARD PLAYBACK] sur [MUSIC]. (→ 17)

Le caméscope passe en mode lecture de musique et l'écran ① apparaît.

- On peut sélectionner les mêmes options à l'aide du menu de raccourcis. (→ 126)

2 Appuyer sur la touche [▶].

La lecture de musique commence. Pour passer au début de la plage suivante, appuyer sur la touche [▶]. Pour revenir au début de la plage actuelle, appuyer une fois sur la touche [◀◀]. Pour revenir au début de la plage précédente, appuyer deux fois sur cette touche. Pour arrêter la lecture de musique, appuyer sur la touche [||]. (Ces opérations peuvent également être effectuées avec la télécommande.)

- 2 Titre de plage (L'indication défile si le titre de plage comporte plus de 12 caractères. Le défilement s'arrête avec l'indication des 12 premiers caractères.)
- 3 Indication de lecture 4 N° de plage

Arrêt de la lecture

Appuyer sur la touche [■].

Utilisation du mode de recherche de musique

Il est possible de localiser une plage par son numéro de plage en utilisant [MUSIC SEARCH] du sous-menu [CARD EDITING].

Sélection d'une plage donnée

Lorsque l'on appuie sur la touche [MULTI] en mode d'arrêt, l'affichage multi-image ⑤ apparaît. Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner la plage que l'on désire écouter, puis appuyer sur la molette [PUSH] pour valider.

Allgemeines Verfahren für Musikwiedergabe

- Die gewünschten Titel einer Musik-CD auf das Festplattenlaufwerk des Computers aufzeichnen (kopieren).
- Die kopierten Titel per "Check-out" auf eine SD-Speicherkarte schreiben.
- Die SD-Speicherkarte in den Camerarecorder einsetzen und die Musikwiedergabe starten.

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Anwendungsprogramms SD-Jukebox (Sonderzubehör).

Energieeinsparungs-Funktion

Wenn [POWER SAVE] im Untermenü [CARD PLAYBACK] auf [ON] eingestellt ist, wird die Energieeinsparungs-Funktion einige Sekunden nach Ende der Wiedergabe und anderer Betriebsvorgänge aktiviert, die Anzeige wird gelöscht, und der Bildschirm wird dunkel. Diese Funktion arbeitet jedoch nicht, während Menüoperationen durchgeführt oder die Lautstärke eingestellt wird.

Übersicht über Leistungsaufnahme und Wiedergabezeit bei ein- und ausgeschalteter Energieeinsparungs-Funktion (Die in Klammern gesetzten Angaben geben die Wiedergabezeit bei Verwendung des mitgelieferten Akkus VSB0418 an.)

	[POWER SAVE] ON	[POWER SAVE] OFF
Sucher	4,9 W (ca. 1 Std. 5 Min.)	5,1 W (ca. 1 Std. 5 Min.)
LCD-Monitor	5,3 W (ca. 1 Std. 5 Min.)	6,1 W (ca. 50 Min.)

- Die Energieeinsparungs-Funktion wird aufgehoben, sobald ein Betriebsvorgang durchgeführt wird.
- Nach beendetem Abspielen eines Titels wird der Name des nächsten Titels mehrere Sekunden lang angezeigt, wonach die Energieeinsparungs-Funktion erneut aktiviert wird.
- Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung auszuschalten.

Wiedergabe-Wiederholung

Der gewünschte Wiedergabewiederhol-Modus kann im Einstellpunkt [MUSIC REPEAT] des Untermenüs [CARD PLAYBACK] eingestellt werden.

[OFF] (▷): Die Wiedergabe stoppt nach beendetem Abspielen des letzten Titels.

[ONE] (▷▷): Der gleiche Titel wird fortlaufend wiederholt.

[ALL] (▷▷▷): Alle Titel werden fortlaufend wiederholt.

- Der Wiedergabeton kann nur über einen Kopfhörer oder den eingebauten Lautsprecher abgehört werden.
- Der Ton kann nicht mit einem über ein DV- oder AV-Kabel angeschlossenen externen Gerät wiedergegeben werden. Wird der Camerarecorder zur Durchführung eines Überspielvorgangs an ein externes Gerät angeschlossen, so werden nur die Videosignale überspielt.
- Dieser Camerarecorder kann ausschließlich als Player eingesetzt werden, nicht aber zum Aufnehmen oder Löschen von Titeln. Mit Hilfe der Formatierfunktion des Camerarecorders jedoch können alle Daten von einer SD-Speicherkarte gelöscht werden. Vor dem erneuten Formatieren einer SD-Speicherkarte ist darauf zu achten, dass Titel, die erhalten bleiben sollen, unter Verwendung des Programms SD-Jukebox per "Check-in" von der Speicherkarte auf die Festplatte des Computers zurückgeführt werden (d.h., die Musikdaten müssen von der SD-Speicherkarte an den Computer übertragen werden).
- Bevor Musikdaten auf eine mit diesem Camerarecorder formatierte SD-Speicherkarte aufgezeichnet werden, sollte die betreffende SD-Speicherkarte erneut mit dem Programm SD-Jukebox formatiert werden. Anderenfalls werden die Musikdaten u.U. nicht einwandfrei wiedergegeben. Wenn beim Betrieb von SD-Jukebox kein Zugriff auf die SD-Speicherkarte möglich ist, entfernen Sie die SD-Speicherkarte, setzen Sie sie wieder ein und versuchen Sie dann erneut, darauf zuzugreifen. Da beim Formatieren alle Daten von der SD-Speicherkarte gelöscht werden, empfiehlt es sich vor Ausführung des Formatierungsvorgangs, Sicherungskopien von allen wichtigen Daten auf der Festplatte des Computers anzulegen.

Procédure générale pour la lecture de musique

- Enregistrer un CD audio sur le disque dur de votre ordinateur.
- Écrire par "check-out" des plages enregistrées sur la carte mémoire SD.
- Insérer la carte mémoire SD dans le caméscope et écouter les plages.

Pour plus d'informations sur la marche à suivre, consulter le mode d'emploi du logiciel SD-Jukebox (en option).

Fonction d'économie d'énergie

Pour activer la fonction d'économie d'énergie, placer [POWER SAVE] du sous-menu [CARD PLAYBACK] sur [ON]. Lorsque cette fonction est activée, les indications disparaissent de l'afficheur et l'écran devient noir quelques secondes après la lecture ou une autre opération. Cette fonction est inopérante pendant une sélection d'options sur les menus ou un réglage du volume.

Consommation et durée de lecture selon que l'on choisit ON ou OFF pour la fonction d'économie d'énergie

(Les chiffres entre parenthèses indiquent la durée de lecture lorsque la pile VSB0418 fournie est utilisée.)

	[POWER SAVE] ON	[POWER SAVE] OFF
Viseur	4,9 W (Environ 1 h 5 mn)	5,1 W (Environ 1 h 5 mn)
Moniteur LCD	5,3 W (Environ 1 h 5 mn)	6,1 W (Environ 50 mn)

- La fonction d'économie d'énergie est désactivée dès que l'on exécute une opération.
- À la fin de la lecture d'une plage, le nom de la plage suivante s'affiche pendant quelques secondes, puis la fonction d'économie d'énergie est réactivée.
- Ne pas oublier d'éteindre le caméscope.

Lecture répétée






Pour passer en mode lecture répétée, sélectionner [MUSIC REPEAT] dans le sous-menu [CARD PLAYBACK].

[OFF] (▷): La lecture s'arrête après la dernière plage.

[ONE] (▷▷): La même plage est répétée sans interruption.

[ALL] (▷▷▷): Toutes les plages sont répétées sans interruption.

- Il est seulement possible d'entendre la musique par le casque d'écoute ou le haut-parleur du caméscope.
- Il n'est pas possible d'entendre le son du caméscope sur un appareil externe en utilisant un câble DV ou AV. Si l'on raccorde le caméscope à un appareil externe pour la copie, seules les images seront copiées.
- Le caméscope ne peut servir que de lecteur. Il ne peut pas enregistrer ou effacer des plages. On peut, toutefois, effacer toutes les données d'une carte mémoire SD avec la fonction de formatage. Avant le formatage, il faut procéder à un rapatriement des fichiers par "check-in" (les fichiers de musique doivent être transférés de la carte mémoire SD à l'ordinateur) à l'aide de SD-Jukebox.
- Pour enregistrer de la musique sur une carte mémoire SD formatée avec ce caméscope, il faut la reformater avec SD-Jukebox. Sinon, la musique peut ne pas être lue correctement. S'il n'est pas possible d'accéder à la carte mémoire SD pendant l'utilisation de SD-Jukebox, la retirer et la réintroduire, puis essayer de nouveau d'y accéder. Le formatage effaçant toutes les données de la carte mémoire SD, il est recommandé de sauvegarder toutes les données que l'on désire conserver sur un ordinateur personnel avant le formatage.



DEUTSCH

Verhindern eines versehentlichen Löschs von Bildern auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte (Spzerre-Einstellung)

Wichtige Bilder, die auf einer MultiMediaCard aufgezeichnet sind, können gegen versehentliches Löschen gesperrt werden. (Bitte beachten Sie jedoch, dass gesperrte Bilder beim Formatieren der MultiMediaCard ebenfalls gelöscht werden.)

- Die gleiche Einstellung kann auch im Abkürzungs-Menü vorgenommen werden. (→ 126)

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 78)

- 1 [FILE LOCK] im Untermenü [CARD EDITING] auf [YES] einstellen. (→ 17)
Daraufhin erscheint das Menü [FILE LOCK] ①.
- 2 Den Regler [PUSH] zur Wahl von [PICTURE] oder [TITLE] drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
Daraufhin werden die Bilder bzw. Titel im Multibild-Modus angezeigt.
- 3 Den Regler [PUSH] zur Wahl des zu sperrenden Bilds drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
Die Anzeige [O] ② erscheint unterhalb des ausgewählten Bilds. Um weitere Bilder zu sperren, die obigen Schritte wiederholen.
Den Regler [PUSH] zum Freigeben erneut drücken.
- 4 Die Taste [MENU] drücken.

- Die an diesem Camerarecorder vorgenommenen Sperre-Einstellungen sind nur für diesen Camerarecorder wirksam.

Hinweis zum Verhindern eines versehentlichen Löschs von Daten auf einer SD-Speicherkarte

Die SD-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutzschieber ausgestattet, der ein versehentliches Löschen der aufgezeichneten Daten verhindert. Wenn dieser Schieber in Stellung [LOCK] ③ gebracht wird, ist das Schreiben von Daten gesperrt: die Aufzeichnung wird freigegeben, indem der Schreibschutzschieber wieder in seine Ausgangsstellung ebracht wird.

FRANÇAIS

Pour empêcher l'effacement accidentel des images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD (paramètre de verrouillage)

Il est possible de "verrouiller" les images d'une MultiMediaCard pour empêcher leur effacement accidentel. (Si l'on procède à un formatage de la carte, ceci efface même les images verrouillées.)

- On peut sélectionner les mêmes options à l'aide du menu de raccourcis. (→ 126)



Après avoir mis le caméscope en mode lecture de carte... (→ 78)

- 1 Placer [FILE LOCK] du sous-menu [CARD EDITING] sur [YES]. (→ 17)
Le menu [FILE LOCK] ① apparaît.
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [PICTURE] ou [TITLE], puis appuyer sur elle.
Les images ou les titres sont maintenant affichés en mode multi-image.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner l'image à verrouiller, puis appuyer sur elle.
L'indication [O] ② apparaît pour l'image sélectionnée. Pour verrouiller plusieurs images, répéter ces opérations. Appuyer de nouveau sur la molette [PUSH] pour déverrouiller.
- 4 Appuyer sur la touche [MENU].

- Le verrouillage effectué par ce caméscope n'est valable qu'avec celui-ci.

Protection contre l'effacement accidentel des données d'une carte mémoire SD

On peut également protéger les données d'une carte mémoire SD contre un effacement accidentel à l'aide de son commutateur de protection contre l'écriture. Lorsque le commutateur ③ est sur [LOCK], l'enregistrement est impossible. Lorsqu'il est ramené sur sa position initiale, l'enregistrement est possible.



DEUTSCH

Löschen von Bildern auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte

Die auf der MultiMediaCard aufgezeichneten Bilder können mit dem Camerarecorder gelöscht werden.
Achtung! Das Löschen ist endgültig, und die Bilddaten lassen sich nachher nicht mehr wiederherstellen.

- Gesperrte Bilder können nicht gelöscht werden. (→ 85)
- Wenn sich ihr Schreibe- und Leseschutzschieber in Stellung [LOCK] befindet, können keine Daten von einer SD-Speicherkarte gelöscht werden. (→ 85)
- Die gleiche Einstellung kann auch im Abkürzungs-Menü vorgenommen werden. (→ 126)

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 78)

Gezieltes Löschen einzelner Bilder (A)

- 1 [ERASE PICTURE BY SELECTION] im Untermenü [ERASE PICTURE/TITLE] wählen und dann den Regler [PUSH] drücken. (→ 17)
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um das zu löschende Bild zu wählen, und ihn dann drücken.
Das gewählte Bild blinkt.
- 3 Die Taste [PHOTO SHOT] drücken.
Die Bestätigungsmittlung erscheint.
- 4 Den Regler [PUSH] drehen, um [YES] zu wählen, und ihn dann drücken.
Das gewählte Bild auf der MultiMediaCard ist jetzt gelöscht. Wenn Sie [NO] wählen, wird die Bildlösch-Funktion ausgeschaltet.
- 5 Die Taste [MENU] drücken, um das Menü auszublenden.

- Um einen Titel zu löschen, wählen Sie [ERASE TITLE BY SELECTION] in Schritt 1. (C)

Löschen aller Bilder (B)

- 1 [ERASE ALL PICTURES] im Untermenü [ERASE PICTURE/TITLE] wählen und dann den Regler [PUSH] drücken. (→ 17)
Die Bestätigungsmittlung erscheint.
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [YES] zu wählen, und ihn dann drücken.
Alle Bilder auf der MultiMediaCard sind jetzt gelöscht.

FRANÇAIS

Effacement d'images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD

Il est possible d'utiliser le caméscope pour effacer les images fixes enregistrées sur la MultiMediaCard.

Une fois qu'on les a effacées, il n'est plus possible de récupérer les images.

- Il n'est pas possible d'effacer une image verrouillée. (→ 85)
- Il n'est pas possible d'effacer les données d'une carte mémoire SD lorsque son commutateur de protection contre l'écriture est sur [LOCK]. (→ 85)
- On peut sélectionner les mêmes options à l'aide du menu de raccourcis. (→ 126)

Après avoir mis le caméscope en mode lecture de carte... (→ 78)

Sélection et effacement des images (A)



- 1 Sélectionner [ERASE PICTURE BY SELECTION] dans le sous-menu [ERASE PICTURE/TITLE], puis appuyer sur la molette [PUSH]. (→ 17)
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner l'image que l'on veut effacer, puis appuyer sur la molette [PUSH].
L'image sélectionnée est marquée d'un cadre rouge.
- 3 Appuyer sur la touche [PHOTO SHOT].
Le message de confirmation apparaît.
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [YES], puis la presser.
L'image sélectionnée est alors effacée de la MultiMediaCard. Si l'on sélectionne [NO], la sélection d'image est annulée.

- 5 Appuyer sur la touche [MENU] pour quitter le menu.

- Pour effacer un titre, sélectionner [ERASE TITLE BY SELECTION] à l'étape 1. (C)

Effacement de toutes les images (B)

- 1 Sélectionner [ERASE ALL PICTURES] dans le sous-menu [ERASE PICTURE/TITLE], puis appuyer sur la molette [PUSH]. (→ 17)
Le message de confirmation apparaît.
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [YES], puis la presser.
Toutes les images mémorisées sur la MultiMediaCard sont alors effacées.



DEUTSCH

Eine nicht verwendbare MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte wieder verwendbar machen (Formatieren)

Wenn die MultiMediaCard im Camerarecorder nicht mehr wiedergegeben werden kann, ist es u. U. möglich, sie durch Formatieren wieder verwendbar zu machen. Eine MultiMediaCard, die einwandfrei vom Camerarecorder erkannt wird, braucht nicht formatiert zu werden. Achtung! Durch eine Formatierung werden alle auf der MultiMediaCard aufgezeichneten Daten (einschließlich der Vorwahltitel) unwiderruflich gelöscht.

- Wenn sich Ihr Schreibe- und Leseschutzschieber in Stellung [LOCK] befindet, kann eine SD-Speicherkarte nicht formatiert werden. (→ 85)

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 78)

- 1 Das Untermenü [CARD EDITING] des Hauptmenüs [CARD FUNCTIONS] aufrufen. (→ 17)
- 2 Den Regler [PUSH] drehen, um [CARD FORMAT] zu wählen, und ihn dann drücken. Die Bestätigungsmeldung erscheint.
- 3 Den Regler [PUSH] drehen, um [YES] zu wählen, und ihn dann drücken. Das Formatieren beginnt. Wenn das Formatieren beendet ist, wird der Bildschirm weiß.

- Um eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Formatierungsvorgangs auszuschließen, empfiehlt es sich, beim Formatieren der MultiMediaCard den Netzadapter als Stromquelle zu verwenden.
- Eine mit diesem Camerarecorder formatierte Card kann u.U. nicht mit einem anderen Gerät verwendet werden. In einem solchen Fall muss die Card erneut mit dem Gerät formatiert werden, in dem sie verwendet werden soll. Achten Sie vorher darauf, Sicherungskopien von allen wichtigen Daten auf der Festplatte des Computers usw. anzulegen.

FRANÇAIS

Pour pouvoir réutiliser une MultiMediaCard ou une carte mémoire SD devenue inutilisable (formatage)


Si la MultiMediaCard ne peut pas ou ne peut plus être lue par le caméscope, on peut la rendre réutilisable en la formatant. Il est inutile de formater des MultiMediaCards qui peuvent être reconnues. Le formatage efface toutes les données (y compris les titres préprogrammés) enregistrées sur la MultiMediaCard.

- Il n'est pas possible de formater une carte mémoire SD lorsque le commutateur de protection contre l'écriture est sur [LOCK]. (→ 85)

Après avoir mis le caméscope en mode lecture de carte... (→ 78)

- 1 Afficher le sous-menu [CARD EDITING] du menu principal [CARD FUNCTIONS]. (→ 17)
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [CARD FORMAT], puis la presser. Le message de confirmation apparaît.
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [YES], puis la presser. L'image sélectionnée clignote. Lorsque le formatage est terminé, l'écran devient blanc.

- Nous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA comme source d'alimentation lorsqu'on formate la MultiMediaCard afin d'assurer une alimentation électrique ininterrompue pendant le formatage.
- Il peut être impossible d'utiliser sur un autre appareil une carte qui a été formatée en utilisant ce caméscope. Dans ce cas, formater la carte sur l'appareil où elle sera utilisée. Prendre des mesures pour s'assurer que des images importantes sont sauvegardées sur un ordinateur, etc. avant de procéder au formatage.



DEUTSCH

Schreiben von Druckinformationen auf einer MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte (DPOF-Einstellungen)

Die Informationen über die auszudruckenden Bilder, die Anzahl von Kopien und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Drucken (DPOF-Einstellungen) können auf der MultiMediaCard aufgezeichnet werden. Die Abkürzung „DPOF“ vertritt „Digital Print Order Format“ (Digitales Druckreihenfolge-Format). Dieses Format ermöglicht es, den auf der MultiMediaCard aufgezeichneten Bildern Druckinformationen hinzuzufügen, die von jedem mit DPOF kompatiblen System verarbeitet werden können.

• Die gleiche Einstellung kann auch im Abkürzungs-Menü vorgenommen werden. (→ 126)

Nach dem Umschalten des Camerarecorders auf den Card-Wiedergabe-Modus... (→ 78)

- 1 [DPOF SETTING] im Untermenü [CARD EDITING] auf [YES] einstellen. (→ 17)
- 2 Den Regler [PUSH] zur Wahl von [VARIABLE] drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
Wählen Sie [ALL 1], um jeweils eine Kopie aller Bilder auszudrucken; soll der Ausdruck aller Bilder gesperrt werden, wählen Sie [ALL 0].
- 3 Den Regler [PUSH] zur Wahl der gewünschten Bilder drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
Die über die DPOF-Einstellung festgelegte Anzahl von Kopien wird angezeigt. ①
- 4 Den Regler [PUSH] zur Wahl der gewünschten Anzahl von Kopien jedes Bilds drehen und ihn dann zur Bestätigung der Auswahl drücken.
- 5 Schritt 3 und 4 wiederholen und abschließend die Taste [MENU] drücken, um die Einstellung zu beenden.

Überprüfen der DPOF-Einstellungen

Wählen Sie [VERIFY] in Schritt 2 oben. Alle Bilder, für die ein Ausdruck von mindestens einer Kopie über DPOF eingestellt wurde, werden der Reihe nach angezeigt (Dia-Wiedergabe).

- Der Einstellbereich der Kopienanzahl beträgt 0 bis 99.
- Das Symbol [●] ② erscheint neben Bildern, für die ein Ausdruck von mindestens einer Kopie eingestellt wurde.
- Nehmen Sie die DPOF-Einstellungen mit Ihrem eigenen Camerarecorder beim Gebrauch vor.
- Die Überprüfung der DPOF-Einstellungen kann mehrere Sekunden beanspruchen. Bitte warten Sie, bis die Lampe [ACCESS] erloschen ist.

FRANCAIS

Ecriture des informations de tirage sur une MultiMediaCard ou une carte mémoire SD (informations DPOF)

Il est possible d'enregistrer sur la MultiMediaCard des informations de tirage telles que les images à tirer, le nombre de tirages (informations DPOF). "DPOF" signifie "Digital Print Order Format" (format de requête de tirage numérique). Cette fonction permet d'ajouter des informations de tirage aux images de la MultiMediaCard de sorte qu'elle puisse être utilisée par tout dispositif prenant en charge le DPOF.

• On peut sélectionner les mêmes options à l'aide du menu de raccourcis. (→ 126)

Après avoir placé le caméscope en mode lecture de carte... (→ 78)

- 1 Placer [DPOF SETTING] du sous-menu [CARD EDITING] sur [YES]. (→ 17)
- 2 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner [VARIABLE], puis appuyer sur elle.
Pour tirer un exemplaire de toutes les images, sélectionner [ALL 1]. Pour empêcher le tirage de toutes les images, sélectionner [ALL 0].
- 3 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner les images, puis appuyer sur elle.
Le nombre de tirages établis par les informations DPOF est affiché. ①
- 4 Tourner la molette [PUSH] pour sélectionner le nombre de tirages, puis appuyer sur elle.
- 5 Répéter les opérations 3 et 4. Après avoir fini de spécifier les informations de tirage, appuyer sur la touche [MENU].

Vérification des informations DPOF

Sélectionner [VERIFY] à l'étape 2 ci-dessus. Les images pour lesquelles 1 ou plusieurs tirages ont été spécifiés par DPOF sont lues les unes après les autres (diaporama).

- Il est possible de spécifier un nombre de tirages de 0 à 99.
- La marque [●] ② apparaît pour signaler des images pour lesquelles un ou plusieurs tirages ont été spécifiés.
- Spécifier les informations DPOF avec le caméscope utilisé.
- La vérification des informations DPOF peut demander un certain temps. Attendre que le témoin [ACCESS] s'éteigne.

DEUTSCH

Verwendung der auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder auf dem Computer

Um die auf einer MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilder mit einem Computer zu erfassen, sind die folgenden Sonderzubehör-Artikel erforderlich.

- 1 PC-Karten-Adapter (VW-MAP1E)
- 2 MultiMediaCard-Lesegerät (VW-RWM1E)

Die oben aufgeführten Sonderzubehör-Artikel sind ausschließlich für den Gebrauch mit der MultiMediaCard vorgesehen. Die beiden unten aufgeführten Sonderzubehör-Artikel können sowohl mit einer SD-Speicherkarte als auch mit der MultiMediaCard verwendet werden.

- 3 USB Reader Writer für die SD-Speicherkarte (BN-SDCAPE)
- 4 PC Card-Adapter für die SD-Speicherkarte (BN-SDABPE)

Je nach Ausführung des Computers können u.U. nicht alle der obigen Sonderzubehör-Artikel verwendet werden. Nähere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler.

- Bitte beachten Sie, dass Bilder, die mit diesem Camerarecorder auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte aufgezeichnet wurden, auch mit diesem Camerarecorder gelöscht werden müssen; sie können nicht mit dem Computer gelöscht werden.
- Sie können Standbilder zum Editieren und Hinzufügen kreativer Effekte in den Computer übertragen. (Nach dem Editieren oder anderweitigen Verändern der Bilddaten ist die Wiedergabe im Camerarecorder nicht mehr möglich.)
- Wenn Sie im Computer Daten auf die MultiMediaCard aufzeichnen, die mit dem Camerarecorder nicht kompatibel sind, können diese vom Camerarecorder nicht erkannt werden.
- Wenn Bilder auf der MultiMediaCard oder einer SD-Speicherkarte nach ihrer Erfassung im Computer bearbeitet worden sind, ist u.U. kein Bildsichlauf auf der betreffenden MultiMediaCard bzw. SD-Speicherkarte mehr möglich.

FRANCAIS

Utilisation d'images d'une MultiMediaCard ou d'une carte mémoire SD sur l'ordinateur

Les accessoires en option suivants sont nécessaires pour capturer les images d'une MultiMediaCard ou carte mémoire SD sur un ordinateur.

- 1 Adaptateur PC Card (VW-MAP1E)
- 2 Lecteur MultiMediaCard externe (VW-RWM1E)

Les accessoires ci-dessus sont exclusivement destinés à la MultiMediaCard. Les accessoires suivants peuvent à la fois être utilisés sur la carte mémoire SD et la MultiMediaCard.

- 3 Lecteur-enregistreur USB pour carte mémoire SD (BN-SDCAPE)
- 4 Adaptateur PC Card pour carte mémoire SD (BN-SDABPE)

Selon le type d'ordinateur, il peut être impossible d'utiliser un ou plusieurs de ces accessoires. Consulter un distributeur pour plus de détails.

- Pour effacer des images enregistrées sur la carte avec le caméscope, procéder depuis le caméscope et non l'ordinateur.
- Il est possible d'importer des images fixes dans l'ordinateur pour effectuer le montage et ajouter des effets créatifs. (Après avoir effectué le montage ou modifié les données des images, il n'est plus possible d'effectuer la lecture sur le caméscope.)
- Si l'on enregistre sur l'ordinateur des données qui sont incompatibles avec le caméscope, elles ne pourront pas être reconnues par le caméscope.
- Si l'on modifie les images de la carte après les avoir transférées sur l'ordinateur, il se peut que l'on ne puisse plus effectuer une recherche d'images sur cette carte.

DEUTSCH

Hinweise zu Anwendungsprogrammen für die SD-Speicherkarte

Mit Hilfe des als Sonderzubehör erhältlichen Software-Pakets „SD Art Studio“ (Bei „SD Art Studio“ handelt es sich um die Handelsbezeichnung des Produkts.) (VW-SWA1E) lassen sich die Anwendungsmöglichkeiten der SD-Speicherkarte beträchtlich erweitern.

TitleStudio

Browser

Dieses Programm ermöglicht es, die auf einer SD-Speicherkarte oder dem Festplattenlaufwerk eines Computers aufgezeichneten Bilder in Form einer Liste von Miniaturbildern zu betrachten.

Editor

Dieses Programm ermöglicht es dem Benutzer, mit einem Computer Titel für Bilder zu erstellen, die dann mit einem Camerarecorder oder Digital-Videodrucker verwendet werden können.

SD-Jukebox

Dieses Programm ermöglicht die Aufzeichnung von Musik auf einer SD-Speicherkarte.

Systemanforderungen

Computer:	PC/AT-kompatibler Personalcomputer mit vorinstalliertem Betriebssystem Microsoft® Windows® 98 oder Microsoft® Windows® 98 Second Edition (empfohlene Zentraleinheit: Pentium II/333 MHz oder schneller)
Unterstützte Datenträger:	MultiMediaCard (TitleStudio) SD-Speicherkarte (TitleStudio, SD-Jukebox)
Bilddatei-Format:	JPEG, BMP
Musikdatei-Format:	MPEG-2 AAC
Grafikanzeige:	„High Color“ (16 Bit) oder mehr Farben (Empfehlung: „True Color“)
Soundkarte:	Kompatibel mit Sound Blaster 16 von Creative Technology, Ltd.
Arbeitsspeicher:	Mindestens 64 MB
Freier Speicherplatz auf Festplatte:	Mindestens 20 MB
Zusätzliches Laufwerk:	CD-ROM-Laufwerk
Sonstiges:	Maus

• Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Computern u.U. selbst dann kein einwandfreier Betrieb der Software garantiert ist, wenn diese alle Systemvoraussetzungen erfüllen.

FRANÇAIS

Logiciel d'application pour la carte mémoire SD

SD Art Studio permet d'utiliser efficacement la carte mémoire SD ("SD Art Studio" est le nom du produit.) (VW-SWA1E: en option).

TitleStudio

Browser

Permet de visualiser sous la forme d'une planche de miniatures les images enregistrées sur une carte mémoire SD ou sur le disque dur de l'ordinateur.

Editor

Permet de créer sur l'ordinateur des titres pouvant être utilisés sur un caméscope ou une imprimante vidéo numérique.



SD-Jukebox

Permet d'enregistrer de la musique sur une carte mémoire SD.

Configuration système requise

Ordinateur:	Ordinateur compatible PC/AT avec Microsoft® Windows® 98 ou Microsoft® Windows® 98 Second édition pré-installée (Unité centrale Pentium II/333 MHz ou plus recommandée).
Supports pris en charge:	MultiMediaCard (TitleStudio) Carte mémoire SD (TitleStudio, SD-Jukebox)
Format d'image:	JPEG, BMP
Format de son:	Format MPEG-2 AAC
Affichage graphique:	65 536 couleurs (16 bits) ou plus de couleurs (couleurs vraies recommandées)
Dispositif de son:	Compatible avec Sound Blaster 16 de Creative Technology, Ltd.
Mémoire installée:	64 Mo ou plus
Espace disponible sur le disque dur:	Au moins 20 Mo
Lecteur de disque:	Lecteur CD-ROM
Autres:	Souris

• Les opérations ne sont pas garanties pour tous les ordinateurs ayant l'environnement requis.



DEUTSCH

Hinweise zum Gebrauch der MultiMediaCard und SD-Speicherkarte

MultiMediaCard

Bei der MultiMediaCard handelt es sich um eine kompakte, leichte und entfernbare externe Speicherkarte. Die MultiMediaCard im Lieferumfang dieses Camerarecorders enthält zahlreiche werkseitig vorbereitete Titel (Vorwahltitel), die als Umrandungen, Abbildungen und Hintergrundverzierungen der aufgenommenen Bilder eingesetzt werden können. Bitte beachten Sie, dass die Vorwahltitel beim Formatieren der MultiMediaCard ebenfalls gelöscht werden.

SD-Speicherkarte

Bei der als Sonderzubehör erhältlichen SD-Speicherkarte, die die gleiche Größe wie die MultiMediaCard besitzt, handelt es sich um eine externe Speicherkarte mit einer noch höheren Speicherkapazität. Sie ist mit einem Schreibschutzschieber ausgestattet, der bei entsprechender Einstellung das Schreiben von Daten und eine Formatierung verhindert. Außerdem verfügt die SD-Speicherkarte über eine Funktion zum Schutz der Urheberrechte gemäß SDMI-Norm (Secure Digital Music Initiative).

Musikwiedergabe ist nur mit einer SD-Speicherkarte möglich.

Hinweis zur Kompatibilität der Card-Bilder

Die mit diesem Camerarecorder auf einer MultiMediaCard oder SD-Speicherkarte aufgezeichneten Bilddateien entsprechen der von JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association) aufgestellten DCF-Norm (Design Rules for Camera Files Systems).

Hinweis zur Ordnerstruktur bei Verwendung der Card in einem Computer

Wenn eine Card, auf der Daten aufgezeichnet sind, in einen Computer eingesetzt wird, werden einige Ordner auf oben gezeigte Weise in der Verzeichnisstruktur angezeigt (jeweils unterhalb einer Grafik der betreffenden Card).

[100cdpfp]: Die Bilddateien (Imga0001.jpg usw.) in diesem Ordner wurden im JPEG-Format aufgezeichnet.

[Misc]: Dieser Ordner enthält die Dateien der für Bilder eingestellten DPOF-Daten.

[Title]: Dieser Ordner enthält die Daten der Vorwahltitel (Pre00001.ttl) und Benutzertitel (Usr00001.jpg, Usr00001.ttl usw.).

• [Dcim], [Im01cdpf], [Private], [Vtf] usw. werden lediglich für die Ordnerstruktur benötigt; diese Ordner stehen in keinem Zusammenhang mit Bedienungsvorgängen.

• Im Card-Photoshot-Modus sichert der Camerarecorder automatisch die Dateinummern (Imga0001.jpg usw.) gemeinsam mit den Bildern, wobei jedem Bild eine Dateinummer als Laufnummer zugewiesen wird.

FRANÇAIS

MultiMediaCard et carte mémoire SD

MultiMediaCard

La MultiMediaCard est une carte mémoire externe compacte, légère et amovible. De nombreux titres décoratifs (titres préprogrammés) ont été enregistrés sur la MultiMediaCard fournie. Ces titres seront effacés si l'on formate la carte.

Carte Mémoire SD

De même taille que la MultiMediaCard, la carte mémoire SD (en option) est une carte mémoire externe avec une capacité mémoire encore supérieure. Elle est dotée d'un commutateur de protection contre l'écriture qui permet d'empêcher l'écriture de données et le formatage de la carte. Elle comporte aussi une fonction de protection des droits d'auteurs conforme à la norme SDMI (Secure Digital Music Initiative). La lecture de musique n'est possible qu'avec une carte mémoire SD.

Compatibilité des images sur les cartes

Les fichiers de données d'image enregistrés sur une "MultiMediaCard" ou une "carte mémoire SD" par ce caméscope sont conformes à la norme universelle DCF (Design Rules for Camera Files Systems) de la JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association).

Arborescence des dossiers lorsque la carte est utilisée sur un ordinateur

Lorsque l'on insère une carte contenant des données enregistrées dans un ordinateur, certains fichiers s'affichent comme sur l'illustration ci-dessus. (Les cartes sont indiquées par des pictogrammes.)


[100cdpfp]: Les images (Imga0001.jpg, etc.) de ce dossier sont enregistrées en format JPEG.

[Misc]: Ce dossier contient les fichiers des données DPOF spécifiées pour les images.

[Title]: Ce dossier contient les données des titres préprogrammés (Pre00001.ttl) et des titres originaux (Usr00001.jpg, Usr00001.ttl, etc.).

• [Dcim], [Im01cdpf], [Private], [Vtf], etc., sont nécessaires pour l'arborescence des dossiers; ces dossiers ne concernent pas l'utilisation réelle.

• En mode instantané carte, le caméscope enregistre automatiquement les numéros de fichier (Imga0001.jpg, etc.) avec les images. Un numéro de fichier croissant est enregistré avec chaque image.



DEUTSCH

Fernbedienung

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie einen Großteil der wichtigsten Funktionen dieses Camerarecorders aus einiger Entfernung auslösen.

Tasten auf der Fernbedienung

- 1 Datums- und Uhrzeit-Taste [DATE/TIME]**
Zum Ein- und Ausblenden der Datums-/Uhrzeit-Anzeige. (→ 122)
- 2 Anzeigenausgabe-Taste [OSD]**
Zum Einblenden der Funktions- und Betriebsanzeigen auf einem angeschlossenen Fernsehgerät. (→ 40)
- 3 Rückstelltaste [RESET]**
Zum Zurückstellen des Bandzählwerks auf Null. (→ 118)
- 4 Anzeige-Umschalttaste [COUNTER]**
Zur Wahl der gewünschten Bandzählwerk-Anzeige. (→ 122)
- 5 Aufnahmetaste [REC]**
(nur beim Modell NV-MX7 vorgesehen)
Um Digitalsignale zu überspielen, die dem Camerarecorder über den DV-Anschluss, die S-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse oder die Audio-Video-Eingangsbuchse/Ausgangsbuchse zugeleitet wurden, drücken Sie die beiden Tasten [REC] und [PLAY] gleichzeitig. (→ 99, 100)
- 6 Multibild-/Bild-im-Bild-Taste [MULTI/P-IN-P]**
Zum Durchführen der gleichen Funktionen wie mit den entsprechenden Tasten am Camerarecorder. (→ 51, 52, 54, 63, 64, 65, 79)
- 7 Titeltaste [TITLE]** (nur bei den Modellen NV-MX5 und NV-MX7 vorgesehen)
Zum Einfügen von Titeln in Bilder und Löschen von Titeln aus Bildern. (→ 80)
- 8 Nachvertonungstaste [A.DUB]**
Zum Durchführen von Nachvertonung. (→ 70)


FRANCAIS

Télécommande

Lorsqu'on utilise la télécommande fournie avec le caméscope, on peut commander à distance la plupart des fonctions principales du caméscope.

Touches de la télécommande

- 1 Touche de date et heure [DATE/TIME]**
Pour faire apparaître ou disparaître l'indication de date/heure. (→ 122)
- 2 Touche de sortie d'indications [OSD]**
Pour faire apparaître les indications de fonctions et de fonctionnement sur un téléviseur raccordé. (→ 40)
- 3 Bouton de remise à zéro [RESET]**
Pour remettre à zéro le compteur de bande. (→ 118)
- 4 Touche de déplacement d'indication [COUNTER]**
Pour sélectionner l'indication de compteur voulue. (→ 122)
- 5 Touche d'enregistrement [REC] (Disponible seulement avec le NV-MX7)**
Pour repiquer des signaux numériques entrés dans le caméscope via la borne d'entrée/sortie DV, S-Vidéo et la prise d'entrée/sortie AV, appuyer en même temps sur la touche [REC] et la touche [PLAY]. (→ 99, 100)
- 6 Touche multi-image/image dans l'image [MULTI/P-IN-P]**
Pour commander les mêmes fonctions qu'avec la touche correspondante du caméscope. (→ 51, 52, 54, 63, 64, 65, 79)
- 7 Touche de titre [TITLE] (Disponible seulement avec le NV-MX5 et le NV-MX7)**
Pour insérer un titre sur une image ou supprimer un titre d'une image. (→ 80)
- 8 Touche de repiquage sonore [A.DUB]**
Pour réaliser un repiquage sonore. (→ 70)



DEUTSCH

9 Tasten für Wiedergabe

Rückspul-/Rückwärts-Bildsuchlauf-Taste [◀◀]

Zum Starten des Bildsuchlaufs rückwärts. (→ 37)

Zum Rückspulen des Bands. (→ 36)

Zum Auslösen der Kamera-Suchlauf-Funktion. (→ 41)

Zum Auslösen der Aufnahmeprüfungs-Funktion. (→ 27)

Zum Starten des Musiksuchlaufs rückwärts

(nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 83)

Vorspul-/Vorwärts-Bildsuchlauf-Taste [▶▶]

Zum Starten des Bildsuchlaufs vorwärts. (→ 37)

Zum Vorspulen des Bands.

Zum Auslösen der Kamera-Suchlauf-Funktion. (→ 41)

Zum Starten des Musiksuchlaufs vorwärts

(nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 83)

Wiedergabe-Taste [▶]

Zum Starten der Wiedergabe. (→ 36)

Zum Starten der Dia-Wiedergabe.

(nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 78)

Zum Starten der Musikwiedergabe

(nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 83)

Zeitlupen-/Einzelbild-Taste [◀1, 1▶]

Zum Auslösen der Zeitlupen-Wiedergabe. (→ 38)

Zur Wiedergabe Standbild um Standbild. (→ 39)

(◀1: In Rückwärtsrichtung; 1▶: In Vorwärtsrichtung)

FRANÇAIS

9 Commandes pour la lecture

Touche de rebobinage/repérage arrière [◀◀]

Pour enclencher la lecture repérage arrière. (→ 37)

Pour rebobiner la bande. (→ 36)

Pour activer la fonction recherche caméscope. (→ 41)

Pour activer la fonction vérification d'enregistrement.

(→ 27)

Pour faire reculer la lecture de musique

(NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 83)

Touche d'avance rapide/repérage avant [▶▶]

Pour enclencher la lecture repérage avant. (→ 37)

Pour faire avancer rapidement la bande.

Pour activer la fonction recherche caméscope. (→ 41)

Pour faire avancer rapidement la lecture de musique

(NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 83)

Touche de lecture [▶]

Pour enclencher la lecture. (→ 36)

Pour enclencher la lecture diaporama.

(NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 78)

Pour enclencher la lecture de musique


(NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 83)

Touche de lecture au ralenti/trame par trame [◀1, 1▶]

Pour effectuer la lecture au ralenti. (→ 38)

Pour effectuer la lecture trame par trame. (→ 39)

(◀1: vers l'arrière, 1▶: vers l'avant)



DEUTSCH

12 Tasten für Menü-Einstellungen, Wiedergabe-Zoom und Bildsuchlauf

Menü-Taste [MENU]

Zum Einblenden des Menüs. (→ 17)

Einstellpunkt-Einstelltaste [SET]

Einstellpunkt-Wahltaste [ITEM]

Wiedergabe-Zoom-Taste [P.B. ZOOM]

Zum Vergrößern eines Bildausschnitts des Wiedergabebilds. (→ 69)

- Mit jedem Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe-Zoom-Funktion abwechselnd ein- und ausgeschaltet.

Taste für Verschiebung aufwärts [▲]

Taste für Verschiebung nach links/rechts [◀, ▶]

Taste für Verschiebung abwärts [▼]

Taste für Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit [VAR. SEARCH]

Zum Ändern der Geschwindigkeit des Vorwärts- oder Rückwärts-Bildsuchlaufs. (→ 37)

- Mit jedem Drücken dieser Taste wird die Funktion Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
- Bei aktivierter Wiedergabe-Zoom-Funktion besitzen die Richtungstasten der Wiedergabe-Zoom-Funktion Vorrang, und die beiden folgenden Tasten sind nicht mehr funktionsfähig.

Geschwindigkeits-Wahltaste [▲, ▼]

FRANÇAIS

12 Commandes pour les réglages de menu, zoom lecture et recherche à vitesse variable

Touche de menu [MENU]

Pour afficher le menu. (→ 17)

Touche de réglage d'élément [SET]

Touche de sélection d'élément [ITEM]

Touche de zoom lecture [P.B. ZOOM]

Pour agrandir une partie de l'image de lecture. (→ 69)

- Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la fonction zoom lecture est activée ou désactivée.

Touche de direction vers le haut [▲]

Touche de direction vers la gauche/droite [◀, ▶]

Touche de direction vers le bas [▼]

Touche de recherche à vitesse variable [VAR. SEARCH]

Pour changer la vitesse de la lecture repérage avant ou de la lecture repérage arrière. (→ 37)

- Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la fonction recherche à vitesse variable est activée ou désactivée.
- Lorsque la fonction zoom de lecture est activée, les touches de direction de la fonction zoom de lecture ont priorité, et les deux touches suivantes ne sont plus disponibles.

Touche de sélection de vitesse [▲, ▼]



DEUTSCH

■ Einsetzen der Knopfzelle

Vor dem Benutzen der Fernbedienung die mitgelieferte Knopfzelle einsetzen.

- 1 Den Stopper ① gedrückt halten und gleichzeitig die Knopfzellen-Halterung herausziehen.
- 2 Die Knopfzelle mit der eingepprägten (+)-Marke nach oben gerichtet einsetzen.
- 3 Die Knopfzellen-Halterung wieder in die Fernbedienung einsetzen.

- Wenn die Knopfzelle erschöpft ist, durch eine neue vom Typ CR2025 ersetzen.
(Die Lebensdauer der Knopfzelle beträgt ca. 1 Jahr. Dies hängt jedoch von der Häufigkeit des Einsatzes ab.)
- Beim Einsetzen der Knopfzelle auf richtige Polarität achten.

VORSICHT

Bei einer falsch eingesetzten Batterie besteht Explosionsgefahr. Nur mit einer vom Hersteller empfohlenen Batterie vom gleichen Typ ersetzen. Verbrauchte Batterien beim Fachhändler oder einer Sammelstelle für Sonderstoffe abliefern.

WARNUNG

Bei unsachgemäßer Handhabung der Knopfzelle besteht Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr! Die Knopfzelle auf keinen Fall aufladen, zerlegen, auf eine Temperatur von mehr als 100 °C erhitzen oder in ein Feuer werfen. Die Knopfzelle stets aus der Reichweite von Kindern halten. Die Knopfzelle darf auf keinen Fall in den Mund genommen werden; falls sie versehentlich verschluckt wurde, unverzüglich ärztliche Behandlung aufsuchen.

FRANCAIS

■ Insertion de la pile-bouton

Insérer la pile-bouton fournie avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Extraire le support de pile-bouton tout en appuyant sur la butée ①.
- 2 Insérer la pile-bouton en orientant la marque (+) gravée vers le haut.
- 3 Insérer le support de pile-bouton dans la télécommande.



- Lorsque la pile-bouton est épuisée, la remplacer par une pile CR2025 neuve.
(La durée de vie de la pile-bouton est d'environ un an. Toutefois, cette durée dépend de la fréquence d'utilisation.)
- Veiller à insérer la pile-bouton en orientant correctement ses polarités.

PRECAUTION

Le fait de remplacer incorrectement la pile peut présenter des risques d'explosion. Remplacer la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent recommandée par le fabricant. Se débarrasser des piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100° C ni incinérer. Garder la pile-bouton hors d'atteinte des enfants. Ne jamais mettre une pile-bouton à la bouche. En cas d'ingestion, appeler un médecin.



DEUTSCH

■ Benutzen der Fernbedienung

1 Die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor am Camerarecorder richten und die entsprechende Taste drücken.

Entfernung zum Camerarecorder: Weniger als 5 Meter.
Winkel: Ca. 15° aufwärts, abwärts, links und rechts von der Mittelachse.

- Der vorstehend beschriebene Bedienungsbereich gilt für die Benutzung im Hause. Bei der Benutzung im Freien oder unter starker Beleuchtung ist u. U. korrektes Funktionieren auch in diesem Bereich nicht gewährleistet.
- Innerhalb eines Abstandes von 1 Meter kann die Fernbedienung auch von der Seite des Camerarecorders (Seite der Taste [MENU]) benutzt werden.

Wählen des Fernbedienungs-Modus

Bei gleichzeitiger Benutzung von zwei Camerarecordern können Sie unterschiedliche Fernbedienungs-Modi wählen, damit Sie beide Camerarecorder individuell fernbedienen können.

- Wenn an der Fernbedienung und am Camerarecorder nicht der gleiche Fernbedienungs-Modus gewählt ist, erscheint die Anzeige [REMOTE].

Am Camerarecorder vorzunehmende Einstellung:

[REMOTE] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf den gewünschten Fernbedienungs-Modus einstellen.

An der Fernbedienung vorzunehmende Einstellung:

[VCR1]: Die Tasten [▶] und [■] gleichzeitig drücken. ①

[VCR2]: Die Tasten [◀] und [■] gleichzeitig drücken. ②

- Beim Auswechseln der Batterien in der Fernbedienung wird diese automatisch auf den Modus [VCR1] umgeschaltet.

FRANÇAIS

■ Utilisation de la télécommande

1 Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du caméscope et appuyer sur la touche adéquate.

Distance au caméscope: moins de 5 mètres.

Angle: Environ 15° vers le haut, le bas, la gauche et la droite par rapport à l'axe central.

- La plage d'utilisation décrite ci-dessus est applicable pour l'utilisation de la télécommande en intérieur. Si l'on utilise la télécommande en plein air ou sous un éclairage intense, elle risque de ne pas fonctionner correctement, même dans la limite de la plage indiquée ci-dessus.
- A une distance maximale d'environ un mètre, il est aussi possible d'utiliser la télécommande sur le côté (du côté de la touche [MENU]).

Sélection du mode de télécommande

Si l'on utilise simultanément deux télécommandes, on pourra utiliser séparément les deux télécommandes en sélectionnant des modes de télécommande différents.

- Si le mode de télécommande réglé sur le caméscope et celui réglé sur sa télécommande ne correspondent pas, l'indication [REMOTE] apparaît.

Réglage à effectuer sur le caméscope:


Régler l'élément [REMOTE] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur le mode de télécommande désiré.

Réglage à effectuer sur la télécommande:

[VCR1]: Appuyer sur les touches [▶] et [■] simultanément. ①

[VCR2]: Appuyer sur les touches [◀] et [■] simultanément. ②

- Lorsqu'on remplace les piles de la télécommande, le mode [VCR1] est automatiquement rétabli.



DEUTSCH

Kopieren auf eine S-VHS- oder VHS-Cassette (Kopieren)

Sie können die mit diesem Camerarecorder aufgezeichneten Szenen auf eine S-VHS- oder VHS-Cassette in einem Heim-Videorecorder überspielen.

Führen Sie die folgenden Bedienungsschritte aus, nachdem Sie den Camerarecorder auf oben gezeigte Weise an die S-Video-, Video- und Audio-Eingangsbuchsen (A) des Videorecorders angeschlossen haben.

• Vor dem Kopieren unbedingt die Taste [OSD] auf der Fernbedienung (→ 92) drücken, damit keine Anzeigen mehr sichtbar sind. Andernfalls werden die eingeblendete Bandzählwerk-Anzeige und andere Funktionsanzeigen ebenfalls kopiert.

Camerarecorder:

- 1 Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.
- 2 Die bespielte Cassette einsetzen.

Videorecorder:

- 3 Eine unbespielte Cassette mit intakter Löschschutzlasche einsetzen. Da am Videorecorder gewisse Einstellungen (AV-Eingang, Bandgeschwindigkeit usw.) nötig sind, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Videorecorders.

Camerarecorder:

- 4 Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Videorecorder:

- 5 Die Aufnahme starten.
- 6 Die Pausen- oder Stopp-Taste drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Camerarecorder:

- 7 Die Stopp-Taste [■] drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

① S-Video-Kabel

② AV-Kabel

FRANÇAIS

Copie sur une cassette S-VHS (ou VHS) (Repiquage)

Il est possible de copier les images et les sons enregistrés avec ce caméscope sur une cassette S-VHS ou VHS d'un magnétoscope domestique.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, raccorder le caméscope aux prises d'entrée S-Vidéo, Vidéo et Audio (A) du magnétoscope comme sur la figure ci-dessus.

• Avant d'entreprendre la copie, veiller à appuyer sur la touche [OSD] de la télécommande (→ 92) de manière qu'aucune indication n'apparaisse. Sinon, les indications de compteur de bande et les indications de fonctions affichées seront aussi copiées.

Caméscope:

- 1 Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.
- 2 Insérer la cassette enregistrée.

Magnétoscope:

- 3 Insérer une cassette vierge dont la languette de protection contre l'effacement est intacte. Certains réglages (entrée extérieure, vitesse de la bande, etc.) devant être effectués sur le magnétoscope, veuillez consulter le mode d'emploi de votre magnétoscope.

Caméscope:

- 4 Appuyer sur la touche de lecture [▶] pour commencer la lecture.

Magnétoscope:

- 5 Enclencher l'enregistrement.
- 6 Appuyer sur la touche de pause ou d'arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Caméscope:

- 7 Appuyer sur la touche d'arrêt [■] pour arrêter la lecture.

① Câble S-Vidéo

② Câble audio/vidéo

Überspielen von einem externen Gerät auf den Camerarecorder (nur NV-MX7)

Der Inhalt einer S-VHS- (oder VHS-) Cassette kann von einem externen Gerät auf DV-Cassetten kopiert (überspielt) werden, und Sie können Fernsehprogramme mit dem Camerarecorder aufnehmen.

Führen Sie die folgenden Bedienungsschritte aus, nachdem Sie den Camerarecorder wie in der Abbildung auf der vorigen Seite gezeigt an die S-Video-, Video- und Audio-Ausgangsbuchsen (B) des externen Gerätes angeschlossen haben. (→ 98)

- Für dieses Bedienungsverfahren wird die Fernbedienung benötigt.
- [AV JACK] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [IN/OUT] einstellen. (Bei Einstellung auf [OUT/PHONES] ist keine Aufnahme möglich.)

Camerarecorder:

- 1 Den Schalter [ON/OFF/MODE] aus der Position [ON] verschieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus zu schalten.
- 2 Eine unbespielte Cassette einsetzen.

Externes Gerät:

- 3 Die bespielte Cassette einsetzen und die Wiedergabe starten.

Camerarecorder:

- 4 Die Taste [REC] gedrückt halten und die Taste [PLAY] (beide auf der Fernbedienung) drücken.
- 5 Die Pausen [II]- oder Stopptaste [■] drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Externes Gerät:

- 6 Die Stopptaste drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

1 S-Video-Kabel

2 AV-Kabel

- Wenn Videosignale entweder der Audio-Video-Eingangsbuchse/ Ausgangsbuchse oder S-Video-Eingangsbuchse/ Ausgangsbuchse zugeleitet werden, können keine Videosignale von der jeweils anderen Buchse ausgegeben werden.
- Wenn sowohl ein S-Video-Kabel als auch ein AV-Kabel angeschlossen sind, besitzt der S-Video-Kabelanschluss Vorrang.
- Bilder, die mit Hilfe der Copy Guard-Funktion geschützt sind, können nicht einwandfrei kopiert werden.
- Je nach Art des aufgenommenen Eingangssignals kann es vorkommen, dass das Wiedergabebild Mosaikrauschen enthält.

■ Hinweise zur Aufzeichnung auf eine Card

Bei Einstellung des Wahlschalters [TAPE/CARD] auf [CARD] können Card-Photoshot-Funktionen an extern zugeleiteten Signalen durchgeführt werden (jedoch keine Aufnahme).

- Die Bildgröße ist fest auf [640X480] eingestellt.
- Am oberen, unteren, linken und rechten Rand des Bilds erscheinen u.U. schwarze Balken.
- Nach Drücken der Taste [PHOTO SHOT] kann es so aussehen, als ob das Bild kurzzeitig zurückgeschaltet wird, doch wird die Aufzeichnung davon nicht beeinflusst.

■ Hinweise zur Analog-Digital-Umwandlung

Wenn der Camerarecorder über seinen DV-Anschluss an ein anderes digitales Videogerät angeschlossen ist, können Bilder, die von einem externen Gerät im Analogformat zugeleitet wurden, im Digitalformat über den DV-Anschluss an das betreffende digitale Videogerät ausgegeben werden.

- Um die DV-Ausgabe der von einem externen Gerät zugeleiteten analogen Videosignale einzuleiten, stellen Sie [DV OUT] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [ON] ein. (Normalerweise bleibt [DV OUT] auf [OFF] eingestellt. Bei Einstellung auf [ON] kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.)

Enregistrement du contenu d'une source externe (NV-MX7 seulement)

Il est possible de copier le contenu d'une cassette S-VHS (ou VHS) sur une cassette DV et d'enregistrer une émission de télévision.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, raccorder le caméscope aux prises de sortie S-Vidéo, Vidéo et Audio (B) de la source externe comme sur la figure de la page précédente. (→ 98)

- La télécommande est nécessaire.
- Placer [AV JACK] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [IN/OUT]. (Si l'on sélectionne l'option [OUT/PHONES], l'enregistrement n'est pas possible.)

Caméscope:

- 1 Déplacer le commutateur [OFF/ON/MODE] depuis la position [ON] pour mettre le caméscope en mode magnétoscope.
- 2 Insérer une cassette vierge.

Source externe:

- 3 Insérer une cassette enregistrée et commencer la lecture.

Caméscope:

- 4 Tout en maintenant la touche [REC] enfoncée, appuyer sur la touche [PLAY] (toutes deux sur la télécommande).
- 5 Appuyer sur la touche de pause [II] ou d'arrêt [■] pour arrêter l'enregistrement.

Source externe:

- 6 Appuyer sur la touche d'arrêt pour arrêter la lecture.

1 Câble S-Vidéo

2 Câble AV

- Si des signaux vidéo sont fournis à la prise d'entrée/sortie Audio/Vidéo ou à la prise d'entrée/sortie S-Vidéo, la sortie des signaux vidéo par l'autre prise n'est pas possible.
- Si le câble S-Vidéo et le câble AV ont tous deux été raccordés, le câble S-Vidéo a priorité.
- Les images protégées par Copy Guard ne seront pas correctement enregistrées.
- Selon les signaux d'entrée enregistrés, il se peut que l'image lue contienne des motifs de bruit en mosaïque.

■ En ce qui concerne l'enregistrement sur une carte


Lorsqu'on met le sélecteur [TAPE/CARD] sur le réglage [CARD], il est possible d'effectuer des opérations d'instantané de carte pour des signaux entrés de l'extérieur (mais non un enregistrement).

- La taille d'image est fixée à [640X480].
- Il est possible que des rayures noires apparaissent sur les bords en haut, en bas, à gauche et à droite de l'image.
- Lorsqu'on appuie sur la touche [PHOTO SHOT], il peut sembler que l'image est retournée pendant un instant mais cela n'affecte pas l'enregistrement.

■ Conversion analogique-numérique

Si le caméscope est raccordé à un autre appareil vidéo numérique par sa borne DV, les images de format analogique reçues d'une source externe peuvent être envoyées vers cet appareil vidéo numérique par la borne DV.

- Pour exécuter la sortie DV des signaux vidéo analogiques fournis par une source externe, placer [DV OUT] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [ON]. (Placer normalement [DV OUT] sur [OFF]. Si l'on sélectionne l'option [ON], ceci peut affecter la qualité d'image.)



DEUTSCH

Einsatz zusammen mit digitalen

Videogeräten (Kopieren) (nur NV-MX7)

Wenn Sie diesen Camerarecorder über das DV-Kabel VW-CD1E (Sonderzubehör) ① mit einem anderen digitalen Videogerät (beispielsweise einem anderen Camerarecorder vom gleichen Typ) verbinden, der mit einer DV-Eingangs-/Ausgangsbuchse (i.LINK) ausgestattet ist, können Sie hochqualitatives Überspielen von Bild und Ton durchführen.

- 1 [Wiedergabegerät]**
Die bespielte Cassette einsetzen und den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umschalten.
- 2 [Aufnahmegerät]**
Die Cassette einsetzen, auf die kopiert werden soll, und den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umschalten.
- 3 [Wiedergabegerät]**
Die Wiedergabetaste [▶] drücken, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 [Aufnahmegerät]**
Die Taste [REC] gedrückt halten und gleichzeitig die Taste [PLAY] (beide auf der Fernbedienung) drücken.
Die Aufnahme beginnt.

Beenden des Kopiervorgangs

Die Pausentaste [II] oder die Stopp-Taste [■] drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

- Das Kopieren erfolgt automatisch im gleichen Tonaufnahme-Modus, wie für die Aufnahme auf der Cassette im Wiedergabegerät verwendet wurde, unabhängig von der am Aufnahmegerät für [AUDIO REC] im Untermenü [RECORDING SETUP] im Hauptmenü [CAMERA FUNCTIONS] gewählten Einstellung.
- Der untere Abschnitt des Monitorbilds des Aufnahmegerätes (das im LCD-Monitor, Sucher oder auf dem Fernsehbildschirm erscheinende Bild) ist u.U. verzerrt, oder das Bild rollt nach oben oder unten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Funktionsstörung, und das aufgenommene Bild wird nicht beeinträchtigt.
- Wenn das DV-Kabel nicht angeschlossen ist, wird ein schwarzes Bild aufgezeichnet.
- Bei Verwendung von Digital-Effekten, der Wiedergabe-Zoom-Funktion oder der Titelfunktion wird das von der DV-Buchse ausgegebene Signal nicht mit dem betreffenden Effekt versehen.
- In-Bilder, die über den DV-Anschluss zugeleitet werden, können keine Titel eingefügt und auf Cassette aufgezeichnet werden.
- Selbst bei Verwendung eines digitalen Videogerätes, das über einen DV-Anschluss (z.B. i.LINK) verfügt, ist u.U. kein digitales Überspielen möglich.

FRANÇAIS

Utilisation avec des appareils vidéo

numérique (Repiquage) (NV-MX7 seulement)


Si l'on raccorde ce caméscope à un autre appareil vidéo numérique (par exemple, un autre caméscope du même type) équipé d'une borne d'entrée/sortie numérique DV (i.LINK) à l'aide du câble numérique DV VW-CD1E (en option) ①, il est possible de repiquer des images et des sons de haute qualité en format numérique.

- 1 [Appareil de lecture]**
Insérer la cassette enregistrée et régler le caméscope en mode magnétoscope.
- 2 [Appareil d'enregistrement]**
Insérer la cassette sur laquelle on veut effectuer le repiquage et régler le caméscope en mode magnétoscope.
- 3 [Appareil de lecture]**
Appuyer sur la touche de lecture [▶] pour enclencher la lecture.
- 4 [Appareil d'enregistrement]**
Tout en maintenant la touche [REC] enfoncée, appuyer sur la touche [PLAY] (toutes deux sur la télécommande).
L'enregistrement commence.

Arrêt du repiquage

Appuyer sur la touche de pause [II] ou sur la touche d'arrêt [■] pour arrêter l'enregistrement.

- Le repiquage est effectué automatiquement dans le même mode d'enregistrement audio que celui de la cassette de l'appareil de lecture, et ce quel que soit le réglage de l'élément [AUDIO REC] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] sur l'appareil d'enregistrement.
- La partie inférieure de l'image du moniteur de l'appareil d'enregistrement (l'image affichée sur le moniteur LCD, le viseur ou le téléviseur) peut être déformée, ou bien l'image peut défiler vers le haut ou le bas. Il ne s'agit toutefois pas d'une anomalie et cela n'affecte pas l'image enregistrée.
- Si le câble numérique DV n'est pas raccordé, une image noire est enregistrée.
- Même lorsque l'effet numérique de lecture, le zoom lecture ou le titre de lecture est utilisé, la sortie de cet effet par la borne DV n'est pas possible.
- Il n'est pas possible d'insérer un titre sur une image reçue par la borne DV et enregistrée sur la cassette.
- Il se peut qu'une copie numérique ne soit pas possible même si un appareil avec borne DV (comme i.LINK) est utilisé.



DEUTSCH

Kopieren mit Hilfe einer Schnittsteuereinheit

Wenn Sie den Camerarecorder an eine Schnittsteuereinheit anschließen, die mit 5poliger Edit-Buchse ausgestattet ist, können Sie die Wiedergabe-Funktionen dieses Camerarecorders von der Schnittsteuereinheit aus steuern.

- Zum Anschließen des Camerarecorders an eine Schnittsteuereinheit (VW-EC500E oder VW-EC1E) ist der als Sonderzubehör erhältliche Edit Anschluss Adapter **1** (VW-CE1E) erforderlich.

Beim Anschließen der Schnittsteuereinheit VW-EC500E **2** (Sonderzubehör)

- Ein Videorecorder mit 5poliger Edit-Buchse ist notwendig.
- Wenn Sie die Schnittsteuereinheit VW-EC500E an den Camerarecorder anschließen, muß an der VW-EC500E eine Justierung durchgeführt werden. Nähere Einzelheiten zur Justierung und die sonstige Bedienung der Schnittsteuereinheit können Sie ihrer Bedienungsanleitung entnehmen.

Beim Anschließen der Schnittsteuereinheit VW-EC1E **3** (Sonderzubehör)

- Wenn Sie die Schnittsteuereinheit VW-EC1E an den Camerarecorder anschließen, muß die VW-EC1E nicht an die Edit-Buchse des Videorecorders angeschlossen werden, da die Steuerung des Videorecorders über Infrarot-Fernsteuerung von der VW-EC1E aus erfolgt. Daher kann auch ein Videorecorder zum Editieren verwendet werden, der nicht mit einer Edit-Buchse ausgestattet ist.
- Nähere Einzelheiten zur Bedienung der Schnittsteuereinheit können Sie ihrer Bedienungsanleitung entnehmen.

Beim Editieren mit Timecode

- [C.DISPLAY] im Untermenü [DISPLAY SETUP] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] auf [TIMECODE] einstellen, damit der Timecode eingeblendet wird.
- Wenn der Timecode angezeigt ist, wird das Timecode-Signal von der Edit-Buchse ausgegeben.
- Wenn das Bandzählwerk angezeigt ist, wird das gewöhnliche Echtzeit-Bandzählwerk-Signal ausgegeben.

4 An die Edit-Buchse

FRANÇAIS

Copie à l'aide d'une table de montage

Si l'on raccorde le caméscope à une table de montage équipée d'une prise de montage à cinq broches, les fonctions de lecture de ce caméscope pourront être commandées à partir de la table de montage.

- L'Adaptateur Pour Prise Montage **1** (VW-CE1E: en option) est nécessaire pour raccorder le caméscope à une table de montage (VW-EC500E ou VW-EC1E).

Raccordement de la table de montage VW-EC500E **2** (en option)

- Il faut utiliser un caméscope équipé d'une prise de montage à cinq broches.
- Lorsqu'on raccorde la VW-EC500E au caméscope, il faut régler la VW-EC500E. Pour plus de détails concernant l'utilisation de la table de montage, se reporter à son mode d'emploi.


Raccordement de la table de montage VW-EC1E **3** (en option)

- Lorsqu'on utilise la table de montage VW-EC1E, il n'est pas nécessaire de la raccorder à la prise de montage du magnétoscope, car le fonctionnement du magnétoscope est commandé par télécommande. Par conséquent, il est aussi possible d'effectuer le montage sur des magnétoscopes non équipés d'une prise de montage.
- Pour plus de détails concernant la table de montage, se reporter à son mode d'emploi.

Montage avec code temporel

- Régler l'élément [C.DISPLAY] du sous-menu [DISPLAY SETUP] du menu principal [VCR FUNCTIONS] sur [TIMECODE] pour faire apparaître le code temporel.
- Lorsque le code temporel apparaît, le signal de code temporel est émis par la prise de montage.
- Lorsque l'indication du compteur apparaît, le signal de compteur de bande linéaire est émis.

4 Vers la prise de montage



DEUTSCH

Benutzen des Camerarecorders mit einem Video-Drucker

Wenn Sie den Camerarecorder an einen Video-Drucker **1** anschließen, können Sie von den aufgezeichneten Szenen Standbilder ausdrucken.

Nach dem Anschließen aller Geräte auf oben gezeigte Weise die nötigen Bedienungen durchführen.

Camerarecorder:

- 1** Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten.
- 2** Die bespielte Cassette einsetzen.

Video-Drucker:

- 3** Den Video-Drucker einschalten.

Camerarecorder:

- 4** Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken.

Video-Drucker:

- 5** Das Bild in den Druckerspeicher eingeben.
- 6** Den Druckvorgang starten.

- Nähere Einzelheiten zur Bedienung des Video-Druckers können Sie seiner Bedienungsanleitung entnehmen.
- Für Bilder, die auf anderen Videogeräten aufgezeichnet wurden und auf diesem Camerarecorder wiedergegeben werden, oder umgekehrt, kann die Kompatibilität nicht garantiert werden.

2 S-Video-Kabel

FRANÇAIS

Utilisation du caméscope avec une imprimante vidéo

Si l'on raccorde le magnétoscope à une imprimante vidéo **1**, il est possible d'imprimer des images fixes tirées de séquences enregistrées avec le caméscope.

Après avoir effectué tous les raccordements décrits ci-dessus, effectuer les opérations nécessaires.

Caméscope:

- 1** Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope.
- 2** Insérer la cassette enregistrée.

Imprimante vidéo:

- 3** Mettre l'imprimante vidéo en circuit.

Caméscope:


- 4** Appuyer sur la touche de lecture [▶].

Imprimante vidéo:

- 5** Mémoriser l'image.
- 6** Enclencher l'impression.

- Pour plus de détails concernant l'utilisation de l'imprimante vidéo, se reporter à son mode d'emploi.
- La compatibilité ne peut pas être garantie pour les images enregistrées sur d'autres appareils vidéo et lus sur ce caméscope, ou vice versa.

2 Câble S-Vidéo



DEUTSCH

Benutzen der automatischen Druckfunktion (Autoprint)

Wenn Sie den Camerarecorder an einen Video-Drucker **1** anschließen, der mit einer 5poligen Edit-Buchse ausgestattet ist, können Sie mit der Auto-Print-Funktion alle in der Standbild-Aufnahmefunktion (Photoshot) aufgezeichneten Standbilder automatisch drucken.

Nach dem Anschließen aller Geräte auf oben gezeigte Weise die nötigen Bedienungen durchführen.

Video-Drucker:

- 1** Den Video-Drucker einschalten.
- 2** Am Video-Drucker die nötigen Einstellungen gemäß dem eingegebenen Signal vornehmen.

Camerarecorder:

- 3** Den Schalter [OFF/ON/MODE] aus der Position [ON] verschieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder- oder Card-Wiedergabe-Modus zu schalten.
- 4** Das erste Standbild suchen, ab welchem Sie mit der Autoprint-Funktion drucken möchten. Wenn Sie alle auf der Cassette aufgezeichneten Standbilder drucken möchten, zuerst das Band zum Anfang zurückspulen.
- 5** Die Taste [MENU] drücken.
- 6** [AUTO PRINT] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] oder [CARD EDITING] auf [YES] einstellen.
Das automatische Drucken beginnt.

• Wenn Sie das automatische Drucken vorzeitig beenden möchten, drücken Sie die Stopp-Taste [■] am Camerarecorder.

2 Edit-Kabel VW-K8E (Sonderzubehör)

3 S-Video-Kabel

FRANÇAIS

Utilisation de la fonction impression automatique (Autoprint)

Si l'on raccorde le caméscope à une imprimante vidéo **1** équipée d'une prise de montage à cinq broches, il est possible d'utiliser la fonction impression automatique pour imprimer automatiquement toutes les images fixes enregistrées avec la fonction instantané.

Après avoir effectué tous les raccordements décrits ci-dessus, effectuer les opérations nécessaires.

Imprimante vidéo:

- 1** Mettre l'imprimante vidéo en circuit.
- 2** Effectuer les réglages nécessaires sur l'imprimante vidéo en fonction du signal d'entrée.

Caméscope:

- 3** Déplacer le commutateur [OFF/ON/MODE] depuis la position [ON] pour mettre le caméscope en mode magnétoscope ou en mode lecture de carte.
- 4** Rechercher la première image fixe à partir de laquelle on veut enclencher l'impression avec la fonction impression automatique.
Si l'on veut imprimer toutes les images fixes enregistrées sur la cassette, rebobiner la bande jusqu'au début.
- 5** Appuyer sur la touche [MENU].
- 6** Placer [AUTO PRINT] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] ou [CARD EDITING] sur [YES].
L'impression automatique s'enclenche.


• Si l'on veut arrêter l'impression automatique en cours, appuyer sur la touche d'arrêt [■] du caméscope.

2 Câble de montage VW-K8E (en option)

3 Câble S-Vidéo

- Wenn sich die Kühlfunktion des Video-Druckers einschaltet und die Druckgeschwindigkeit daher abnimmt, kann es vorkommen, dass der automatische Druckvorgang stoppt. In einem solchen Fall stellen Sie [AUTO PRINT] erneut auf [YES] ein.
- Beim Auswechseln der Farbfolien-Cassette oder des Papiers während des Druckvorgangs kann das gleiche Bild u. U. zweimal gedruckt werden.
- Vor dem Eingeben eines Bildes in den Speicher des Druckers die Taste [OSD] (→ 92) auf der Fernbedienung des Camerarecorders drücken, damit keine Anzeigen im Bild eingeblendet sind. Ansonsten werden die Zählwerk-Anzeige und andere Funktionsanzeigen im Bild eingeblendet gedruckt.
- Die Anzeige [PRINTER ERROR] erscheint, wenn der Camerarecorder nicht korrekt mit dem Video-Drucker verbunden ist oder wenn die Farbfolien-Cassette und/oder das Papier aufgebraucht bzw. nicht eingelegt wurde.
- Drucken Sie Mega-Pixel-Bilder stets von der MultiMediaCard aus, um zu gewährleisten, dass ihre hohe Bildqualität erhalten bleibt. (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- Zum Ausdrucken von anderen als Mega-Pixel-Bildern empfiehlt es sich, die Progressive Photoshot-Funktion (→ 31) zur Aufnahme zu benutzen und den Anschluss an den Video-Drucker über ein S-Video-Kabel herzustellen. (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- Da im Dauer-Photoshot-Modus keine Index-Signale mit den Standbildern aufgezeichnet werden, ist automatisches Drucken dieser Bild nicht möglich.
- Wenn Sie eines der 9 im Multibild-Modus eingeblendeten Bilder wählen und es mit der Autoprint-Funktion drucken, ist die Bandstelle des gewählten Bildes u. U. nicht präzise ist, d. h. das gedruckte Bild kann sich etwas vom Bild auf dem Bildschirm unterscheiden.
- Wenn mehrere Standbilder nacheinander im Photoshot-Modus aufgenommen werden, können einige Bilder beim Drucken u. U. übersprungen werden.
- In den folgenden Fällen können bei der Benutzung der automatischen Druckfunktion u. U. einige Bilder ausgelassen werden.
 - Wenn Sie Standbilder drucken, die auf einem Camerarecorder einer anderen Marke im Photoshot-Modus aufgezeichnet worden sind.
 - Wenn Sie zwischen dem Aufzeichnen von zwei Standbildern im Photoshot-Modus den Camerarecorder mehrmals (dreimal oder mehr) ein- und wieder ausschalten.
 - Wenn Sie ein Standbild im Photoshot-Modus auf einer Bandstelle aufzeichnen, an welcher vorher bereits ein Photoshot-Standbild aufgezeichnet wurde.
 - Wenn Sie zwischen dem Aufnehmen von zwei Standbildern im Photoshot-Modus eine andere Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) wählen.
 - Beim ersten zu druckenden Photoshot-Standbild.
 - Ein Bild nahe am Bandanfang wird u. U. nicht gedruckt.
 - Bilder, die mit einem Videodrucker (NV-MPD1E, NV-MPD5E, NV-MPD7E) bearbeitet bzw. erstellt wurden, können zwar auf einer Card aufgezeichnet werden, danach aber nicht mehr mit diesem Camerarecorder wiedergegeben werden. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

- Lorsque la fonction de refroidissement de l'imprimante vidéo est activée et que la vitesse d'impression diminue, il se peut que l'impression automatique s'arrête. Dans un tel cas, remettre [AUTO PRINT] sur [YES].
- Si l'on remplace la cassette d'encre ou le papier en cours d'impression, il est possible que la même image soit imprimée deux fois.
- Avant de mémoriser une image dans l'imprimante vidéo, appuyer sur la touche [OSD] (→ 92) de la télécommande du caméscope de manière qu'aucune indication n'apparaisse dans l'image. Sinon, l'indication du compteur et les autres indications de fonctions seront aussi imprimées dans l'image.
- L'indication [PRINTER ERROR] apparaît si le caméscope n'est pas correctement branché à l'imprimante vidéo, ou si la cassette d'encre et/ou le papier de l'imprimante vidéo ne sont pas mis en place ou sont épuisés.
- Pour obtenir une bonne qualité d'image, imprimer les images Mega-Pixel depuis la MultiMediaCard. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Pour imprimer des images autres que Mega-Pixel, il est recommandé d'utiliser la fonction progressive (→ 31) pour l'enregistrement et de raccorder un câble S-Vidéo à une imprimante vidéo. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Comme les signaux d'index ne sont pas enregistrés avec les images fixes enregistrées en mode instantané continu, il n'est pas possible d'effectuer l'impression automatique de ces images.
- Lorsqu'on sélectionne l'une des neuf images affichées en mode multi-image et qu'on veut l'imprimer à l'aide de la fonction impression auto, il est possible que la position de bande de l'image sélectionnée manque de précision, c-à-d. que l'image imprimée soit légèrement différente de l'image apparaissant sur l'écran.
- Si des images fixes sont enregistrées successivement en mode instantané, il est possible que des images soient sautées pendant l'impression.
- Dans les cas suivants, il est possible de sauter certaines images lorsqu'on imprime à l'aide de la fonction impression automatique.
 - Lorsqu'on imprime des images fixes enregistrées en mode instantané sur un caméscope d'une autre marque.
 - Lorsqu'on met le caméscope en et hors circuit plusieurs fois (trois fois ou plus) dans l'intervalle séparant les enregistrements de deux images fixes en mode instantané.
 - Lorsqu'on enregistre une image fixe en mode instantané sur la même partie d'une cassette sur laquelle une image fixe d'instantané a été enregistrée auparavant.
 - Lorsqu'on a sélectionné une vitesse d'enregistrement différente (SP/LP) dans l'intervalle séparant les enregistrements de deux images fixes en mode instantané.
 - A la première image d'instantané à imprimer.
- Il est possible qu'une image enregistrée à proximité immédiate du début de la bande ne soit pas imprimée.
- Les images que l'on a éditées ou composées sur une imprimante vidéo (NV-MPD1E, NV-MPD5E, NV-MPD7E) peuvent être enregistrées sur la carte ; toutefois, elles ne peuvent plus être lues sur ce caméscope. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)



DEUTSCH

Benutzen des Camerarecorders mit einem Computer

Der PC-Anschlußsatz VW-DTA9E (Sonderzubehör) oder VW-DTA10E (Sonderzubehör) ermöglicht es, den Camerarecorder an einen Computer anzuschließen und Standbilder auf diesen zu übertragen.

Die Illustrationen oben zeigen die Anschlußverbindungen beim Einsatz des Personalcomputer-Anschlusssatzes VW-DTA10E. Beim Einsatz des Modells VW-DTA9E sind die Anschlußverbindungen gemäß seiner Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Computer-Systemanforderungen (VW-DTA10E)

DV STUDIO2 kann auf einem Personalcomputer vom Typ PC/AT installiert werden, der unter Microsoft® Windows® 95/98 läuft.

Kompatible Computer:

Personalcomputer mit 80486DX4 oder besserem Prozessor (Pentium™ oder besser empfohlen)

Grafikkarte:

„True Color“ (ca. 16,7 Millionen Farben) empfohlen (Betrieb mit 256 Farben ebenfalls möglich)

Eingebauter Speicher:

16 MByte RAM oder mehr (32 MByte oder mehr empfohlen)

Freier Speicherplatz auf Festplatte:

Mindestens 16 MByte

Laufwerk:

CD-ROM-Laufwerk

Schnittstellen:

RS-232C (D-sub 9-polig) oder USB

Weitere Anforderung:

Maus

Zum Anschließen des Camerarecorders an den Computer ist die im Personalcomputer-Anschlusssatz enthaltene Schnittstellenbox ① zu verwenden.

- Für den Einsatz des Computerprogrammes DV STUDIO2 über die USB-Verbindung ist ein Computer erforderlich, auf dem Windows® 98 vorinstalliert wurde.
- Mega-Pixel-Bilder können nicht erfasst werden. Die Bildgröße ist fest auf [640×480] eingestellt. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

- Bilder, die Sie später von der Cassette in den Computer übertragen möchten, sollten im SP-Modus aufgenommen werden.

- Der Timecode muß vom Bandanfang an ununterbrochen sein.

- Für nähere Einzelheiten über die Betriebsumgebung, die Anschlußverbindungen und die Bedienung ist die Bedienungsanleitung des Personalcomputer-Anschlusssatzes durchzulesen.

FRANÇAIS

Utilisation du caméscope avec un ordinateur

Le kit de raccordement d'ordinateur personnel VW-DTA9E (en option) ou VW-DTA10E (en option) permet de raccorder le caméscope à un ordinateur et de lui transmettre des images vidéo fixes.

L'illustration ci-dessus représente les raccordements lorsque le modèle VW-DTA10E est utilisé. Pour le modèle VW-DTA9E, se reporter à son mode d'emploi.

Spécifications requises pour l'ordinateur (VW-DTA10E)

Il est possible d'installer le DV STUDIO2 dans un ordinateur personnel PC/AT compatible pouvant fonctionner sous Microsoft® Windows® 95/98.

Machines compatibles:

Ordinateur personnel avec unité centrale de 80486DX4 ou plus (Pentium™ ou plus recommandé)

Carte graphique:

La carte graphique True Color (environ 16.700.000 couleurs) est recommandée (utilisable même avec 256 couleurs).

Mémoire installée:

16 Mo ou plus (32 Mo ou plus recommandé)

Espace libre sur le disque dur:

Au moins 16 Mo

Unité de disque:

Lecteur de CD-ROM

Ports:

RS-232C (D-sub 9 broches) ou USB

Autre composant nécessaire:

Souris

Pour raccorder le caméscope à l'ordinateur, utiliser le boîtier d'interface ① contenu dans le kit de raccordement d'ordinateur personnel.

- Pour utiliser le logiciel DV STUDIO2 via USB, il faut utiliser un ordinateur dans lequel Windows® 98 a été pré-installé.
- Les images Mega-Pixel ne peuvent pas être capturées. La taille d'image est fixée à [640×480]. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Les images que l'on veut importer de la cassette dans les applications de l'ordinateur doivent être enregistrées en mode SP.
- Lors de l'enregistrement, veiller à ce que le code temporel ne soit pas interrompu depuis le début de la bande.
- Pour plus de détails concernant le contexte d'exploitation, les raccordements et les opérations, se reporter au mode d'emploi du kit de raccordement d'ordinateur personnel.

Vorsichtshinweise für den Betrieb

■ Nach dem Gebrauch

- 1 Die Cassette herausnehmen. (→ 13)
- 2 Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [OFF] stellen.
- 3 Den Akku abnehmen und den Sucher in den Camerarecorder zurückschieben. (→ 11)
- 4 Nach dem Gebrauch immer den mitgelieferten Objektivdeckel auf das Objektiv aufsetzen, um die Objektivlinse zu schützen.

Beim Einsatz im Regen und Schnee oder am Strand darauf achten, daß nie Wasser in den Camerarecorder eindringt.

- Das Eindringen von Wasser könnte den Camerarecorder und die Cassette ernsthaft beschädigen. (Solche Schäden sind u. U. nicht reparierbar.)
- Falls Meerwasser versehentlich auf den Camerarecorder gespritzt ist, ein weiches Tuch mit Leitungswasser befeuchten, gut auswringen und damit das Camerarecorder-Gehäuse sorgfältig abwischen. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachreiben.

Den Camerarecorder von magnetisierten Geräten (Fernsehergeräte, Videospiele usw.) fernhalten.

- Wenn Sie den Camerarecorder auf oder sehr nahe bei einem Fernsehgerät benutzen, können Bild und Ton durch elektromagnetische Strahlung gestört werden.
- Durch Lautsprecher und Elektromotoren erzeugte starke Magnetfelder können die Aufzeichnungen auf dem Band negativ beeinträchtigen und das Bild stören.
- Elektromagnetische Ausstrahlung von Mikroprozessoren können den Camerarecorder negativ beeinflussen und Bild- und Tonstörungen verursachen.
- Wenn der Camerarecorder durch magnetisierte Geräte negativ beeinflusst wird und nicht korrekt funktioniert, den Camerarecorder ausschalten, den Akku abnehmen oder den Netzadapter vom Camerarecorder trennen. Anschließend den Akku wieder anbringen bzw. den Netzadapter anschließen und den Camerarecorder wieder einschalten.

Den Camerarecorder nicht nahe einer Radio-Sendestation oder einer Hochspannungsleitung benutzen.

- Beim Aufnehmen nahe einer Radio-Sendestation oder einer Hochspannungsleitung können Störungen im aufgezeichneten Bild und Ton auftreten.

Den Camerarecorder nicht für den Überwachungseinsatz oder anderen industriellen Einsatz verwenden.

- Wenn der Camerarecorder sehr lange im Einsatz bleibt, kann die Temperatur in seinem Innern stark ansteigen und Betriebsstörungen verursachen.
- Dieser Camerarecorder ist nicht für den industriellen Einsatz bestimmt.

Beim Einsatz am Strand oder an ähnlichen Orten darauf achten, daß nicht Sand oder feiner Staub in den Camerarecorder eindringt.

- Sand und Staub können den Camerarecorder und die Cassette ernsthaft beschädigen. (Dieser Punkt ist auch beim Einsetzen und Herausnehmen der Cassette zu beachten.)

Précautions d'utilisation

■ Après l'utilisation

- 1 Retirer la cassette. (→ 13)
- 2 Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF].
- 3 Retirer la batterie et rétracter le viseur. (→ 11)
- 4 Après l'utilisation, fixer le capuchon d'objectif fourni à l'objectif pour le protéger.

Veiller à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le caméscope lorsqu'on l'utilise sous la pluie, la neige ou à la plage.

- Le caméscope et la cassette risquent d'être irréparablement endommagés.
- Si le caméscope a été accidentellement éclaboussé par de l'eau de mer, humecter un chiffon doux d'eau du robinet, bien l'essorer et essuyer le corps du caméscope avec ce chiffon. Ensuite, essuyer soigneusement le caméscope avec un chiffon doux et sec.

Ne pas placer le caméscope à proximité d'équipements magnétisés (téléviseurs, jeux vidéo, etc.)

- Si l'on utilise le caméscope sur ou à proximité d'un téléviseur, il est possible que les radiations électromagnétiques déforment l'image et le son.
- Les champs magnétiques puissants produits par les enceintes et les gros moteurs risquent d'endommager les enregistrements sur bande et de déformer l'image.
- Les radiations électromagnétiques émises par les microprocesseurs risquent de perturber le caméscope et de causer des déformations de l'image et du son.
- Si le fonctionnement du caméscope est perturbé par des appareils magnétiques, mettre le caméscope hors circuit, enlever la batterie ou débrancher l'adaptateur CA, puis remettre la batterie en place ou rebrancher l'adaptateur CA. Remettre ensuite le caméscope en circuit.

Ne pas utiliser le caméscope à proximité d'un émetteur de radio ou d'une ligne à haute tension.

- Si l'on enregistre à proximité d'un émetteur radio ou d'une ligne à haute tension, l'image et le son enregistrés pourront être perturbés.

Ne pas utiliser le caméscope pour la surveillance ou pour d'autres applications industrielles.

- Si l'on fait fonctionner le caméscope pendant une longue durée, sa température interne risque de s'élever excessivement et de causer des anomalies.
- Ce caméscope n'est pas destiné à un usage industriel.

Veiller à ce que du sable ou des petites particules ne pénètrent pas dans le caméscope lorsqu'on l'utilise à la plage ou en plein air.

- Le sable et la poussière risquent d'endommager le caméscope et la cassette. (Faire particulièrement attention en insérant et en retirant la cassette.)

Insektenspray und andere flüchtige Chemikalien vom Camerarecorder fernhalten.

- Solche Mittel könnten das Gehäuse verformen und Abblättern der Oberflächenbeschichtung verursachen.
- Den Camerarecorder nicht lange Zeit in direktem Kontakt mit Gegenständen aus Gummi oder Kunststoff lassen.

Für die Reinigung nicht Benzin oder Verdünner verwenden.

- Benzin oder Verdünner können das Gehäuse verformen oder Abblättern der Oberflächenbeschichtung verursachen.
- Vor dem Reinigen den Akku abnehmen oder das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.
- Den Camerarecorder mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Hartnäckige Flecken mit einem leicht mit mildem Reinigungsmittel und Wasser angefeuchteten Tuch behandeln und sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Um eine Abnutzung der Oberflächenbeschichtung des Camerarecorders zu verhindern empfiehlt es sich, ihn für die Aufbewahrung und den Transport immer in eine gut gepolsterte Tasche einzusetzen.

Nach beendetem Einsatz immer die Cassette herausnehmen und den Akku entfernen oder das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- Wenn Sie die Cassette im Camerarecorder lassen, kann sich die Bandwicklung lockern und das Band dadurch beschädigt werden.
- Wenn der Akku sehr lange am Camerarecorder angebracht bleibt, könnte er sich übermäßig entladen, so daß ein erneuter Einsatz selbst nach Aufladen unmöglich würde.

Hinweise zum Netzadapter

- Bei einer extrem hohen oder niedrigen Temperatur des Akkus kann es vorkommen, dass die Lampe [CHARGE] nicht zu blinken aufhört und kein Aufladen möglich ist. In einem solchen Fall beginnt der Ladevorgang automatisch, sobald sich der Akku ausreichend abgekühlt bzw. angewärmt hat. Falls die Lampe [CHARGE] jedoch trotz ausreichendem Abkühlen oder Erwärmen des Akkus weiterhin leuchtet, ist u. U. ein Defekt im Akku oder im Netzadapter aufgetreten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.
- Wenn der Akku warm ist, dauert der Ladevorgang länger als gewöhnlich.
- Wenn der Netzadapter in der Nähe eines Radios benutzt wird, kann der Radioempfang gestört sein. Den Netzadapter mindestens 1 Meter vom Radio entfernt benutzen.
- Beim Einsatz des Netzadapters kann ein surrendes Geräusch hörbar sein. Dies ist jedoch normal.
- Nach Gebrauch das Netzkabel von der Steckdose trennen. (Wenn es nicht abgezogen wird, ist minimaler Stromverbrauch vorhanden.)
- Die Anschlußkontakte des Netzadapters und des Akkus immer sauber halten.

Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'agents volatils sur le caméscope.

- De tels agents risquent de déformer le corps du caméscope et d'écailler sa surface.
- Ne pas laisser le caméscope directement en contact avec des produits en caoutchouc ou en plastique pendant une longue durée.

Ne pas utiliser de benzine ou de diluant pour le nettoyage.

- Ces produits risquent de déformer le corps du caméscope et d'écailler sa surface.
- Avant de nettoyer le caméscope, retirer la batterie ou débrancher le câble d'alimentation secteur de la prise secteur.
- Essuyer le caméscope avec un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches persistantes, essuyer avec un chiffon humecté d'un détergent doux dilué à l'eau, puis avec un chiffon sec.
- Si l'on range ou transporte le caméscope, le placer dans un sac ou un étui rembourré pour éviter que le revêtement du corps du caméscope ne soit abîmé.

Après l'utilisation, toujours retirer la cassette et enlever la batterie, ou débrancher le câble d'alimentation secteur de la prise secteur.

- Si on laisse la cassette dans le caméscope, la bande risque de se détendre et de s'abîmer.
- Si on laisse la cassette fixée au caméscope pendant une longue durée, le niveau de tension risque de baisser excessivement, et il sera alors impossible de réutiliser la batterie, même après l'avoir chargée.

Remarques concernant l'adaptateur CA

- Si la température de la batterie est extrêmement élevée ou extrêmement basse, le témoin [CHARGE] peut continuer à clignoter et la charge n'est pas possible. Après que la batterie s'est suffisamment refroidie ou réchauffée, la charge commence automatiquement. Toutefois, si le témoin [CHARGE] continue toujours à clignoter après que la batterie se soit suffisamment refroidie ou réchauffée, alors une anomalie s'est produite dans la batterie ou dans l'adaptateur CA. Dans ce cas, s'adresser à son revendeur.
- Lorsque la batterie est chaude, il faut plus de temps pour la charger.
- Lorsqu'on utilise l'adaptateur CA à proximité d'un poste de radio, il est possible que la réception radio soit déformée. Placer l'adaptateur CA à plus d'un mètre de la radio.
- Lorsqu'on utilise l'adaptateur CA, il est possible qu'il émette un ronflement. Ceci est toutefois normal.
- Après l'utilisation, veiller à débrancher le câble d'alimentation secteur de la prise secteur. (Si on le laisse branché, l'appareil continuera à consommer une petite quantité de courant.)
- Veiller à ce que les bornes de l'adaptateur CA et la batterie soient toujours bien propres.

■ Kondenswasserbildung

Feststellen, ob sich im Innern Kondenswasser gebildet hat, und Abhilfe gegen Kondenswasser

Wenn nach Einschalten des Camerarecorders die Kondenswasseranzeige blinkt, hat sich in seinem Innern Kondensation gebildet. In diesem Falle schaltet sich der Camerarecorder nach ungefähr 1 Minute automatisch aus. Auf folgende Weise Abhilfe schaffen:

1 Die Cassette herausnehmen.

Keine anderen Funktionen können ausgelöst werden. Je nachdem, wieviel Kondenswasser sich gebildet hat, kann die Cassette u. U. nicht herausgenommen werden. In diesem Falle ca. 2-3 Stunden warten, bevor Sie die Cassette herausnehmen.

2 Das Cassettenfach geöffnet lassen und ca. 2-3 Stunden warten.

Die nötige Wartezeit hängt davon ab, wieviel Kondenswasser sich gebildet hat, sowie auch von der Umgebungstemperatur.

3 Nach ca. 2-3 Stunden den Camerarecorder einschalten und prüfen, ob die Kondenswasseranzeige nicht mehr sichtbar ist.

Auch wenn die Kondenswasseranzeige nicht mehr sichtbar ist, empfiehlt es sich, zur Sicherheit eine weitere Stunde zu warten.

Auf Kondenswasser achten, auch wenn die Kondenswasseranzeige nicht erscheint.

- Da sich Kondenswasser allmählich bildet, kann es von der Kondenswasserbildung 10-15 Minuten dauern, bevor die Kondenswasseranzeige erscheint.
- An einem extrem kalten Ort könnte das Kondenswasser gefrieren. In einem solchen Fall dauert es zusätzliche 2-3 Stunden, da das Eis zuerst schmelzen muß, bevor sich das Kondenswasser auflösen kann.

Abhilfe für eine angelaufene Objektivlinse

Den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [OFF] stellen und den Camerarecorder ca. 1 Stunde lang in diesem Zustand lassen. Sobald die Temperatur der Objektivlinse auf die Umgebungstemperatur angestiegen ist, wird auch die Linse wieder klar.

■ Condensation

Pénétration de la condensation dans le caméscope et remède

Si l'indication de condensation clignote après qu'on ait mis le caméscope en circuit, cela signifie que de la condensation s'est formée à l'intérieur du caméscope. Dans ce cas, le caméscope est mis automatiquement hors circuit environ une minute plus tard.

Y remédier de la manière suivante:

1 Enlever la cassette.

Toutes les autres fonctions sont inutilisables. Selon la quantité de condensation, il peut être impossible d'enlever la cassette. Dans ce cas, attendre deux à trois heures avant d'enlever la cassette.

2 Laisser le compartiment de cassette ouvert et attendre deux à trois heures.

La durée nécessaire dépend de la quantité de condensation et de la température ambiante.

3 Deux à trois heures plus tard, mettre le caméscope en circuit et vérifier si l'indication de condensation n'est plus affichée.

Même si l'indication de condensation n'est plus affichée, attendre encore une heure par mesure de précaution supplémentaire avant de recommencer à utiliser le caméscope.

Faire attention à la condensation avant même que l'indication de condensation n'apparaisse.

- La condensation se formant progressivement, il est possible que l'indication de condensation n'apparaisse pas pendant les dix à quinze minutes suivant le début de la formation de condensation.
- Dans un endroit très froid, la condensation risque de geler. Dans ce cas, il faudra encore deux à trois heures de plus pour que le gel fondé puis se dissoute.

Remède à la formation de buée sur l'objectif

Mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF] et laisser le caméscope dans cet état pendant une heure environ. L'objectif s'éclaircira automatiquement une fois que sa température sera identique à la température ambiante.

■ Verschmutzte Köpfe und Abhilfe

Wenn die Köpfe (welche mit dem Band in Berührung kommen) verschmutzt sind, treten bei der Wiedergabe mosaikartige Bildstörungen auf, oder der Bildschirm wird ganzflächig schwarz. Wenn die Köpfe sehr stark verschmutzt sind, verschlechtert sich die Aufnahmeleistung noch weiter, und im Extremfall ist kein Aufnehmen mehr möglich.

Ursache von verschmutzten Köpfen

- Stark staubhaltige Luft
- Hohe Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Beschädigtes Band
- Extrem lange Verwendung

Einsatz der Kopfreinigungs-Cassette im Mini-DV-Format

- 1 Die Reinigungscassette auf gleiche Weise in den Camerarecorder einsetzen, wie eine gewöhnliche Videocassette.
- 2 Die Wiedergabe-Taste [▶] drücken und nach ca. 20 Sekunden die Stopp-Taste [■] drücken. (Das Band nicht zurückspulen.)
- 3 Die Reinigungscassette herausnehmen. Eine Videocassette einsetzen, eine Aufnahme machen und diese anschließend wiedergeben und das Bild prüfen.
- 4 Falls das Bild immer noch nicht sauber ist, die obigen Schritte 1–3 wiederholen. (Die Reinigungscassette jedoch nicht öfter als dreimal nacheinander benutzen.)

Hinweise:

- Das Band in der Reinigungscassette nicht nach jedem Einsatz zurückspulen. Erst zurückspulen, wenn das Bandende erreicht ist, und es dann erneut auf gleiche Weise verwenden.
- Wenn die Videoköpfe sehr bald nach der Reinigung wieder verschmutzt werden, könnte die Ursache in einem beschädigten Band liegen. In diesem Fall die betreffende Cassette nicht mehr verwenden.
- Zu häufiges Reinigen mit der Reinigungscassette vermeiden. (Zu häufiges Reinigen kann u. U. übermäßige Abnutzung der Videoköpfe verursachen, und dabei ist das Wiedergabebild auch nach erfolgter Reinigung nicht sauber.)
- Falls sich die Verschmutzung der Videoköpfe durch den Einsatz der Reinigungscassette nicht beheben läßt, muß der Camerarecorder in einer Service-Werkstatt gereinigt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Fachhändler.
- Diese Videokopf-Reinigungscassette im Mini DV-Format ist von Service-Centern erhältlich.
- Kopfreinigung aufgrund von Verschmutzung der Köpfe ist keine Funktionsstörung des Gerätes und ist daher nicht von der Garantie gedeckt.

Periodische Inspektion

Um optimale Bildqualität zu gewährleisten, empfehlen wir das Auswechseln von abgenutzten Teilen wie den Köpfen nach ca. 1000 Betriebsstunden. (Dies ist jedoch stark von den Einsatzbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Staub abhängig.)

■ Remède à l'encrassement des têtes vidéo

Lorsque les têtes vidéo (qui sont au contact de la bande) sont encrassées, l'image de lecture contient des motifs en mosaïque ou l'écran tout entier devient noir. Si elles sont excessivement encrassées, l'enregistrement devient très mauvais ou même tout à fait irréalisable.

Causes de l'encrassement des têtes vidéo

- Air très poussiéreux
- Environnement très chaud et très humide
- Bande endommagée
- Utilisation très longue

Utilisation de la cassette de nettoyage de têtes de format mini DV

- 1 Introduire la cassette de nettoyage dans le caméscope de la même manière qu'une cassette vidéo.
- 2 Appuyer sur la touche de lecture [▶], puis appuyer sur la touche d'arrêt [■] environ vingt secondes plus tard. (Ne pas rebobiner la bande.)
- 3 Retirer la cassette de nettoyage. Insérer une cassette vidéo, effectuer l'enregistrement puis en effectuer la lecture pour vérifier les images.
- 4 Si les images ne sont pas claires, répéter les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus. (Ne pas utiliser la cassette de nettoyage plus de trois fois de suite.)

Remarques:

- Ne pas rebobiner la cassette de nettoyage après chaque utilisation. La rebobiner seulement après que la bande soit arrivée en fin de course, puis l'utiliser à nouveau de la même manière depuis le début.
- Si les têtes vidéo s'encrassent à nouveau peu après qu'on les ait nettoyées, il est possible que la bande soit endommagée. Dans ce cas, arrêter d'utiliser cette cassette immédiatement.
- Veiller à ne pas nettoyer trop souvent les têtes vidéo. (Sinon, les têtes vidéo risqueront de s'user excessivement et les images ne seront pas lues clairement même après le nettoyage.)
- Si les têtes vidéo sont toujours encrassées après qu'on ait utilisé la cassette de nettoyage, il faut alors confier le nettoyage ou les réparations du caméscope à un centre de service. S'adresser à son concessionnaire.
- Cette cassette de nettoyage est disponible dans les centres de service.
- Le nettoyage des têtes vidéo encrassées n'est pas considéré comme une anomalie du produit et n'est pas couvert par la garantie.

Inspection périodique

Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons de remplacer les pièces usées telles que les têtes vidéo toutes les mille heures d'utilisation environ. (Toutefois, ceci dépend considérablement des conditions d'utilisation telles que la température, l'humidité et la poussière.)

■ Optimale Benutzung des Akkus

Besondere Eigenschaften des Akkus

Bei diesem Akku handelt es sich um eine aufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Sein Stromerzeugungsprinzip beruht auf einer chemischen Reaktion in seinem Innern. Diese Reaktion wird von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit beeinflusst, und bei hoher oder tiefer Temperatur verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. Beim Einsatz in extrem kalter Umgebung kann daher der Akku u. U. nur eine Betriebsdauer von ca. 5 Minuten liefern. Wenn sich der Akku übermäßig erhitzt, wird er durch eine Schutzfunktion vorübergehend außer Betrieb gesetzt.

Nach beendetem Gebrauch immer den Akku abnehmen.

Nach dem Gebrauch unbedingt den Akku abnehmen. (Wenn er am Camerarecorder bleibt, wird auch bei ausgeschaltetem Camerarecorder ein wenig Strom von ihm entnommen.) Wenn der Akku extrem lange Zeit am Camerarecorder bleibt, könnte er sich übermäßig entladen, so daß ein erneuter Einsatz selbst nach dem Aufladen unmöglich würde.

Entsorgung eines nicht mehr leistungsfähigen Akkus

- Die Lebensdauer des Akkus ist beschränkt.
- Den Akku nicht in ein Feuer werfen, denn er könnte explodieren.

Die Anschlußkontakte des Akkus sauber halten.

Darauf achten, daß die Anschlußkontakte nicht durch Staub, Schmutz oder andere Substanzen verstopft werden. Wenn der Akku aus Versetzen fallen gelassen wird, überprüfen, daß der Akku selbst und die Kontakte nicht verformt sind.

Das Anbringen eines verformten Akkus am Camerarecorder oder das Aufschieben auf den Netzadapter könnte den Camerarecorder oder den Netzadapter beschädigen.

■ Wiedergabe-Wiederholung

Wenn Sie die Wiedergabe-Taste [▶] länger als 5 Sekunden gedrückt halten, schaltet der Camerarecorder auf Wiedergabe-Wiederholung um, und die Anzeige [R ▶] erscheint. (Zum Ausschalten des Modus Wiedergabe-Wiederholung den Schalter [OFF/ON/MODE] auf [OFF] stellen.)

■ Hören des Wiedergabetons über einen Kopfhörer

Um den Wiedergabeton mit einem Kopfhörer abzuhören, schließen den Kopfhörer an die Buchse [PHONES] am Camerarecorder an. Danach wird kein Ton (einschließlich von Pieptönen und Verschluss-Klickgeräuschen) mehr über den eingebauten Lautsprecher des Camerarecorders abgegeben.

- Stellen Sie [AV JACK] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [OUT/PHONES] ein. Bei Einstellung von [AV JACK] auf [IN/OUT] wird der Ton des rechten Kanals nicht gehört. (nur NV-MX7)
- Bei der Wiedergabe von Musikdaten kann der Kopfhörer ungeachtet der hier gewählten Einstellung benutzt werden. (nur NV-MX5 und NV-MX7)
- Um den Ton bei Anschluss über das S-Video-Kabel über Kopfhörer abzuhören, zunächst das Kabel abtrennen, [AV JACK] im Untermenü [AV IN/OUT SETUP] auf [OUT/PHONES] einstellen und dann den Kopfhörer anschließen. (Anderenfalls tritt Rauschen im Wiedergabeton auf.) (nur NV-MX7)

Mikrofonbuchse

Um Nachvertonung über ein externes Mikrofon oder eine Stereoanlage durchzuführen, dieses an die Buchse [MIC] anschließen. Dadurch wird das eingebaute Mikrofon automatisch ausgeschaltet.

■ Bon usage de la batterie

Caractéristiques particulières de la batterie

Cette batterie est une batterie aux ions-lithium rechargeable. Sa capacité de production d'énergie est basée sur une réaction chimique interne. Cette réaction est facilement influencée par la température et l'humidité ambiantes, et la durée de fonctionnement utile de la batterie diminue lorsque la température est excessivement haute ou basse. Si on l'utilise par temps très-froid, la batterie pourra assurer seulement cinq minutes de fonctionnement. Si la batterie s'échauffe excessivement, une fonction de protection s'enclenche pour empêcher l'utilisation de la batterie pendant un certain temps.

Toujours retirer la batterie après l'utilisation.

Veiller à retirer la batterie du caméscope. (Si on la laisse fixée au caméscope, une petite quantité de courant sera consommée même si l'on met le caméscope hors circuit.) Si on laisse la batterie fixée au caméscope pendant une très longue durée, elle risquera de se décharger excessivement et de ne plus pouvoir être réutilisée, même après avoir été chargée.

Élimination d'une batterie inutilisable

- La durée de vie de la batterie est limitée.
- Ne pas jeter la batterie au feu car elle risquerait d'exploser.

Veiller à la propreté des bornes de la batterie.

Veiller à ce que les bornes ne soient pas obstruées par de la poussière ou d'autres substances. Si la batterie tombe, s'assurer que la batterie elle-même et les bornes ne soient pas déformées. Si l'on fixe une batterie déformée au caméscope ou à l'adaptateur CA, on risquera d'endommager le caméscope ou l'adaptateur CA.

■ Lecture répétée

Si l'on maintient la touche de lecture [▶] enfoncée pendant plus de cinq secondes, le caméscope passe au mode lecture répétée et l'indication [R ▶] apparaît. (Pour annuler le mode lecture répétée, mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [OFF].)

■ Écoute des sons de lecture au casque d'écoute

Si l'on désire utiliser un casque pour écouter le son à la lecture, raccorder le casque à la prise [PHONES] du caméscope. Aucun son (bips et son du décalé de l'obturateur compris) n'est alors produit par le haut-parleur du caméscope.

- Placer [AV JACK] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [OUT/PHONES]. Si l'on place [AV JACK] sur [IN/OUT], seul le son du canal droit n'est plus entendu. (NV-MX7 seulement)
- Lors de la lecture de données musicales, il est possible d'utiliser le casque quelle que soit l'option sélectionnée. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)
- Si l'on veut utiliser un casque pour écouter le son de lecture lors d'une entrée par le câble S-Vidéo, débrancher le câble, régler [AV JACK] du sous-menu [AV IN/OUT SETUP] sur [OUT/PHONES], puis raccorder le casque. (Sinon il est possible que du bruit soit entendu dans le son de lecture.) (NV-MX7 seulement)

Prise de micro

Si l'on veut réaliser un repiquage sonore via un micro extérieur ou un équipement audio, le raccorder à la prise [MIC]. Dans ce cas, le micro incorporé du caméscope est mis hors circuit.

■ Vorsichtshinweise für die Aufbewahrung Vor dem Aufbewahren des Camerarecorders die Cassette herausnehmen und den Akku entfernen.

Alle Geräte an einem trockenen Ort aufbewahren, wo die Temperatur relativ konstant bleibt.

(Der empfohlene Temperaturbereich ist 15°C–25°C und der Luftfeuchtigkeitsbereich (rel.) ist 40%–60%.)

Camerarecorder

- In ein weiches Tuch einhüllen, damit kein Staub eindringen kann.
- Den Camerarecorder nicht an Orten mit hoher Temperatur aufbewahren.

Akku

- Extrem niedrige oder hohe Temperatur verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.
- Beim Aufbewahren an Orten mit ölhaltigem Rauch und viel Staub können die Anschlußkontakte rosten, und dies kann Betriebsstörungen verursachen.
- Darauf achten, daß keine Metallgegenstände (wie Halsschmuck, Haarnadeln und Schlüssel) die Anschlußkontakte berühren. Durch Kurzschluß könnte starke Hitzeentwicklung entstehen und beim Berühren zu Brandwunden führen.
- Den Akku in entladenen Zustand aufbewahren. Bei extrem langem Aufbewahren des Akkus empfehlen wir, den Akku mindestens einmal pro Jahr aufzuladen und die Ladekapazität vollständig aufzubrauchen, bevor Sie ihn in entladenen Zustand erneut aufbewahren.

Cassette

- Vor dem Aufbewahren das Band immer vollständig zurückspulen. Wenn das Band teilweise vorgespuhl länger als 6 Monate aufbewahrt wird, könnten sich (je nach Aufbewahrungsbedingungen) die Bandwicklungen lockern. Daher unbedingt vollständig zurückspulen.
- Die Cassette zum Aufbewahren immer in ihre Box einsetzen. Staub, direkte Sonnenbestrahlung (ultraviolette Strahlen) und hohe Luftfeuchtigkeit können das Band beschädigen. Staub kann harte Mineralpartikel enthalten, und staubhaltige Cassetten können die Köpfe und andere Präzisionsteile im Camerarecorder beschädigen. Machen Sie es sich zur Regel, die Cassette immer in ihre Box einzusetzen.
- Einmal pro Halbjahr das Band vollständig vor- und anschließend wieder zurückspulen. Wenn es länger als ein Jahr ohne Vor- und Zurückspulen aufbewahrt wird, kann es sich durch Ausdehnen und Zusammenziehen aufgrund von Änderungen in der Temperatur und Luftfeuchtigkeit verformen. Zudem könnte es zu Zusammenkleben der Bandwicklungen kommen.
- Die Cassette nicht nahe bei stark magnetisierten Gegenständen oder Geräten aufbewahren.
- Die Bandoberfläche ist mit mikroskopischen Magnetpartikeln beschichtet, in welchen die Signale aufgezeichnet werden. Die magnetische Kraft von Gegenständen wie magnetische Halsketten oder Spielzeug kann weit stärker sein, als man sich vorstellt, und dies kann zum Löschen des aufgezeichneten Inhalts und Bild- und Tönstörungen führen.

MultiMediaCard/SD-Speicherkarte

(nur NV-MX5 und NV-MX7)

- Während Daten von einer Card gelesen werden, darf diese nicht entfernt, Erschütterungen bzw. starken Stößen ausgesetzt oder die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- Cards nicht an Orten zurücklassen, die hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder an denen elektromagnetische Wellen und statische Elektrizität erzeugt werden können.
- Die Card weder verbiegen noch fallen lassen, da sie und die darauf aufgezeichneten Daten dadurch beschädigt werden können.

Nach dem Gebrauch die Card stets aus dem Camerarecorder entfernen.

- Nach dem Gebrauch sowie für Aufbewahrung und zum Mitbringen eine Card stets wieder in ihrem Behälter unterbringen.
- Die Anschlusskontakte an der Hinterkante der Card nicht mit den Fingern berühren und Schmutz, Staub und Wasser von den Kontakten fernhalten.

■ Précautions pour le rangement

Avant de ranger le caméscope, retirer la cassette et enlever la batterie.

Ranger tous les appareils dans un endroit sec à température relativement constante.

(La température recommandée est de 15°C à 25°C et l'humidité relative recommandée est de 40% à 60%.)

Caméscope

- L'envelopper dans un chiffon doux pour empêcher la poussière d'entrer.
- Ne jamais laisser le caméscope dans des endroits à température élevée.

Batterie

- Des températures excessivement basses ou hautes diminuent la durée de vie de la batterie.
- Éviter de la ranger dans un endroit contenant des fumées huileuses ou de la poussière, car les bornes pourraient rouiller et causer des anomalies de fonctionnement.
- Ne pas mettre les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (colliers ou épingles à cheveux par exemple). Un court-circuit risquerait de produire de la chaleur et de causer des brûlures corporelles graves.
- Veiller à ce que la batterie soit complètement déchargée avant de la ranger. Si l'on range la batterie pendant une longue période, il est conseillé de la charger une fois par an et d'en utiliser complètement la charge avant de la ranger à nouveau à l'état déchargé.

Cassette

- Rebobiner la bande jusqu'au début avant de la ranger. Si on laisse la cassette rangée pendant plus de six mois avec sa bande enroulée à mi-course, la bande risquera de se détendre (selon les conditions de rangement). Veiller à la rebobiner jusqu'au début.
- Mettre la cassette dans son boîtier avant de la ranger. La poussière, les rayons (ultraviolets) directs du soleil et l'humidité risquent d'endommager la bande. La poussière contient des particules minérales dures qui peuvent endommager les têtes vidéo et les autres pièces du caméscope. Prendre l'habitude de toujours ranger la cassette dans son boîtier.
- Bobiner complètement la bande vers l'avant puis la rebobiner une fois tous les six mois. Si on laisse la cassette pendant plus d'une année sans la bobiner/rebobiner, la cassette risquera de se déformer et la bande de se dilater ou de rétrécir sous l'effet des changements de température et d'humidité. La bande pourrait aussi présenter des adhérences.
- Ne pas placer la cassette à proximité d'appareils ou d'objets fortement magnétiques.
- La surface de la bande est recouverte de particules magnétiques microscopiques permettant d'enregistrer des signaux. Des objets tels que des colliers ou des jouets possèdent un champ magnétique plus puissant que ce que l'on pense habituellement, qui peut effacer le contenu des enregistrements et causer des parasites dans l'image et le son.

MultiMediaCard/Carte mémoire SD

(NV-MX5, NV-MX7 seulement)

- Pendant la lecture de la carte, ne pas la retirer, ne pas couper l'alimentation et ne pas la soumettre à des vibrations ou des chocs.
- Ne pas laisser la carte dans un endroit exposé à de fortes températures, aux rayons directs du soleil, à des ondes électromagnétiques ou à de l'électricité statique.
- Ne pas plier la carte et ne pas la faire tomber car ceci pourrait l'endommager ainsi que son contenu.

Après l'utilisation, retirer la carte du caméscope.

- Remettre la carte dans l'étui pour carte fourni après l'avoir utilisée ou pour la ranger ou la transporter.
- Ne pas toucher le connecteur sur le bord arrière de la carte avec les doigts et veiller à ce que de la saleté, de la poussière ou de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

■ LCD-Monitor/Sucher/Sonnenblende

LCD-Monitor

- An Orten mit starken Temperaturwechseln kann Kondenswasser auf dem LCD-Monitor-Bildschirm auftreten. Wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Wenn der Camerarecorder beim Einschalten extrem kalt ist, kann das Bild auf dem LCD-Monitor etwas dunkler sein, als normalerweise. Beim Anstieg der Temperatur erreicht jedoch auch der LCD-Monitor wieder seine normale Helligkeit.

Der LCD-Monitor mit insgesamt ca. 200.000 Pixeln wird nach extrem hohen Qualitätskriterien gefertigt. Das Ergebnis sind 99,99% aktive Pixel, und nur 0,01% der Pixel bleiben inaktiv oder dauernd beleuchtet. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung und hat keinen Einfluß auf das aufgezeichnete Bild.

Sucher

- Den Sucher oder das Objektiv nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt lassen, denn dies könnte Teile im Innern ernsthaft beschädigen.
- Beim Einsatz eines Akkus von großer Kapazität (CGP-D320; Sonderzubehör) am Camerarecorder ist das Betrachten des Sucherbildes von hinten u. U. erschwert. In diesem Fall den Sucher bis zu einem Winkel nach oben schwenken, der ein unbehindertes Betrachten ermöglicht.

Der LCD-Sucher mit insgesamt ca. 113.000 Pixeln wird nach extrem hohen Qualitätskriterien gefertigt. Das Ergebnis sind 99,99% aktive Pixel, und nur 0,01% der Pixel bleiben inaktiv oder dauernd beleuchtet. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung und hat keinen Einfluß auf das aufgezeichnete Bild.

Sonnenblende

- Nie versuchen, irgendeine Vorsatzlinse vorne an der Sonnenblende anzubringen; sie hat vorne keine Gewindefassung.
- Um die Tele-Vorsatzlinse (VW-LT3714ME; Sonderzubehör), die Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-LW3707ME; Sonderzubehör), den MC-Schutzfilter (VW-LMC37E; Sonderzubehör) oder den Graufilter (VW-LND37E; Sonderzubehör) aufsetzen möchten, zuerst die Sonnenblende abschrauben, indem Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie einen Filter, können Sie darauf auch die Sonnenblende aufsetzen.
- Beim Aufnehmen mit aufgesetztem Filter oder Vorsatzlinse können in den Ecken und am Bildrand Abschattungen entstehen (Vignetteneffekt), wenn Sie durch Drücken des Zoomhebels [W/T] gegen [W] auf Weitwinkel-Einstellung zoomen. Nähere Einzelheiten dazu können Sie der Bedienungsanleitung des verwendeten Zubehörs entnehmen.

■ Hinweise zum Blitzgerät (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Bei Verwendung des Blitzgerätes lässt sich das Auftreten des „Rotaugen-Effekts“ in Ihren Aufnahmen reduzieren, indem Sie [RED EYE REDUCTION] im Untermenü [OTHER FUNCTIONS] auf [ON] einstellen.

- Nach Einstellung von [RED EYE REDUCTION] auf [ON] erscheint die Anzeige [RE].
- Während das Blitzgerät aufgeladen wird, blinkt die Anzeige [F]. Sobald diese Anzeige von Blinken auf stetiges Leuchten wechselt, ist das Blitzgerät wieder blitzbereit.
- Bei schwachem Umgebungslicht beträgt die Reichweite des Blitzgeräts ca. 1-4 Meter. Bei Aufnahmen unter Verwendung des Blitzgeräts in einer größeren Entfernung als 4 Meter werden die Bilder u.U. dunkel.
- Wenn die Blende des Camerarecorders verstellt wird, während der Schalter [OFF/ON/AUTO] des Blitzgerätes auf [AUTO] eingestellt ist, kann es vorkommen, dass die Anzeige [F] verschwindet und das Blitzgerät nicht zündet.
- Bei Gebrauch des Blitzgerätes können Verschlusszeit und Blende nicht verändert werden.
- Bei Verwendung des Blitzgeräts im Freien, im Gegenlicht oder in einer sehr hellen Umgebung erscheinen u.U. weiße Flecken (Farbflecken) in den Bildern.
- Bei Gegenlicht-Aufnahmen entweder die Blende manuell einstellen oder die Funktion für Gegenlicht-Kompensation verwenden.

■ Moniteur LCD/Viseur/Pare-soleil d'objectif

Moniteur LCD

- Dans des endroits soumis à de grandes variations de température, il est possible que de la condensation se forme sur le moniteur LCD. L'essuyer avec un chiffon doux et sec.
- Si le caméscope est très froid lorsqu'on le met en circuit, le moniteur LCD apparaît d'abord un peu plus foncé que d'habitude. Toutefois, au fur et à mesure que la température interne s'élève, le moniteur LCD retrouve sa luminosité normale.

Une technologie de très haute précision a été utilisée pour fabriquer l'écran du moniteur LCD qui comporte environ 200.000 pixels au total. Le résultat est que 99,99% des pixels sont efficaces, et seulement 0,01% des pixels sont inactifs ou continuellement allumés. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie et n'affecte pas l'image enregistrée.

Viseur

- Ne pas laisser le viseur ou l'objectif dirigé vers le soleil. Ceci risquerait d'endommager gravement les pièces internes.
- Si l'on fixe une pile de grande capacité (CGP-D320, en option) au caméscope, il peut être inconfortable de visionner l'image dans le viseur depuis l'arrière. Dans ce cas, tourner le viseur vers le haut d'un angle permettant de visionner de façon satisfaisante.

Une technologie de très haute précision a été utilisée pour fabriquer l'écran du viseur qui comporte environ 113.000 pixels au total. Le résultat est que 99,99% des pixels sont efficaces, et seulement 0,01% des pixels sont inactifs ou continuellement allumés. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie et n'affecte pas l'image enregistrée.

Pare-soleil d'objectif

- Ne jamais tenter de fixer d'objectif de conversion sur l'avant du capuchon d'objectif; celui-ci ne possède pas de fixation filetée à l'avant.
- Lorsqu'on veut fixer le objectif de conversion en mode téléphoto (VW-LT3714ME, en option), le objectif de conversion en mode grand angle (VW-LW3707ME, en option), le protecteur MC (VW-LMC37E, en option) ou le filtre ND (VW-LND37E, en option), veiller à retirer d'abord le pare-soleil d'objectif en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'on fixe un filtre, il est possible de fixer le pare-soleil d'objectif sur celui-ci.
- Pendant l'enregistrement avec un filtre ou un convertisseur fixé, il est possible que les quatre coins de l'image deviennent sombres (effet de vignette) lorsqu'on déplace le levier de zoom [W/T] vers [W]. Pour plus de détails, lire aussi le mode d'emploi de l'accessoire utilisé.

■ Flash automatique (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Lorsqu'un flash automatique est utilisé, on peut placer [RED EYE REDUCTION] du sous-menu [OTHER FUNCTIONS] sur [ON] pour atténuer le phénomène des "yeux rouges" sur les photos.

- Lorsque [RED EYE REDUCTION] est sur [ON], l'indication [RE] s'affiche.
- L'indication [F] clignote pendant la charge du flash automatique. Lorsqu'elle est continuellement affichée, il est possible d'utiliser le flash.
- La portée admissible du flash automatique est d'environ 1 à 4 mètres dans un endroit sombre. Les images peuvent apparaître sombres lorsqu'on les enregistre en utilisant le flash automatique à une distance de plus de 4 mètres.
- Lorsque l'interrupteur d'alimentation du flash automatique est sur Auto et l'iris du caméscope est réglé, il se peut que l'indication [F] disparaisse et que le flash automatique ne se déclenche pas.
- La vitesse d'obturation et la valeur d'iris sont fixées lorsque le flash automatique est utilisé.
- L'utilisation du flash automatique à l'extérieur, en situations de contre-jour ou de forte luminosité peut provoquer des taches blanches (taches de couleur) sur les images.
- En situations de contre-jour, régler manuellement le diaphragme ou utiliser la fonction de compensation de contre-jour.

Glossar

■ Digital-Video-System

Beim Digital-Video-System werden Bild und Ton in Digitalsignale umgesetzt und anschließend auf das Band aufgezeichnet.

Dieses rein digitale Aufzeichnungsverfahren ermöglicht Aufnahme und Wiedergabe mit einem absoluten Minimum an Qualitätsverlust.

Zusätzlich werden verschiedene Daten wie Timecode, Datum und Uhrzeit automatisch als digitale Signale mit aufgezeichnet.

Qualitätsmerkmale

- Überlegene Bildauflösung
- Hervorragender Signal-/Störabstand
- Stabiles Bild
- Minimierter Qualitätsverlust beim Kopieren
- Minimierter Farbversatz
- Digitaler PCM-Ton
- Kein Bildqualitätsverlust im LP-Modus
- 6,35 mm Bandbreite
- Kompakte Cassette und lange Aufnahmedauer
- Minimierter Qualitätsverlust beim Editieren
- Timecode-gesteuertes Editieren

Kompatibilität mit S-VHS- oder VHS-Cassetten

Da dieser Camerarecorder ein rein digitales Verfahren für die Aufzeichnung von Bild und Ton verwendet, besteht keine Kompatibilität mit dem konventionellen S-VHS- und VHS-System, welche analoge Aufzeichnungsverfahren verwenden. Zudem besteht ein sehr großer Unterschied in der Größe und Form der Cassetten.

Kompatibilität mit Ausgangssignalen

Da die durch die Video- und Audio-Ausgangsbuchsen ausgegebenen Bild- und Tonsignale analog sind—also gleich wie die Signale in den konventionellen Videosystemen—, können Sie den Camerarecorder für die Wiedergabe direkt an ein Fernsehgerät oder auch an einen S-VHS- oder VHS-Videorecorder anschließen.

PCM-Digital-Ton

Für die Aufzeichnung des Tons bietet dieser Camerarecorder die Wahl zwischen zwei PCM- Tonaufzeichnungs-Modi:

- 16 Bit, 48 kHz, 2 Kanäle
- 12 Bit, 32 kHz, 4 Kanäle

Der Modus „16 Bit, 48 kHz, 2 Kanäle“ bietet eine überlegene Stereo-Tonqualität.

Der Modus „12 Bit, 32 kHz, 4 Kanäle“ bietet die Möglichkeit, den Originalton in Stereo auf 2 Kanälen und Nachvertonung in Stereo auf zwei weiteren Kanälen aufzuzeichnen.

Zusatzcode

Das digitale Aufzeichnungsverfahren ermöglicht auch das Aufzeichnen von Zusatzcode, der verschiedene Daten enthält. Dieser Camerarecorder zeichnet die folgenden Daten im Zusatzcode mit auf:

- Timecode
- Aufnahme-Datum und -Uhrzeit
- Indexsignale für schnelles Auffinden von Standbildern, die im Photoshot-Modus aufgezeichnet wurden.
- Indexsignale für schnelles Auffinden des Anfangs von Szenen, die mit Indexsignal markiert sind.

Glossaire

■ Système vidéo numérique

Dans le système vidéo numérique, l'image et le son sont convertis en signaux numériques et enregistrés sur la bande. Cet enregistrement entièrement numérique permet d'enregistrer et de lire l'image et le son avec une perte de qualité minimale.

En outre, les données telles que le code temporel, la date et l'heure sont aussi automatiquement enregistrées sous forme de signaux numériques.

Caractéristiques

- Très bonne résolution des images
- Excellent rapport signal/bruit
- Images stables
- Perte de qualité minimale lors du repiquage
- Distorsion minimale des couleurs
- Son numérique PCM
- Aucune détérioration de l'image en mode LP
- Bande de 6,35 mm de large
- Cassette compacte à longue durée d'enregistrement
- Perte de qualité minimale lors du montage
- Montage à code temporel

Compatibilité avec les cassettes S-VHS ou VHS

Ce caméscope utilisant une méthode numérique d'enregistrement de l'image et du son, il n'est pas compatible avec les appareils vidéo S-VHS ou VHS traditionnels utilisant des méthodes d'enregistrement analogiques. En outre, la taille et la forme de la cassette sont complètement différentes.

Compatibilité avec les signaux de sortie

Les signaux vidéo et audio émis par les prises de sortie audio et vidéo étant analogiques—comme ceux des systèmes vidéo traditionnels—, il est possible de raccorder ce caméscope à un magnétoscope S-VHS ou VHS ou à un téléviseur pour la lecture.

Son numérique PCM

Pour enregistrer le son, ce caméscope offre le choix entre deux modes d'enregistrement audio PCM différents.

- 16 bits, 48 kHz, 2 canaux
- 12 bits, 32 kHz, 4 canaux

Le mode "16 bits, 48 kHz, 2 canaux" offre une très bonne qualité de son d'enregistrement.

Le mode "12 bits, 32 kHz, 4 canaux" permet d'enregistrer le son original sur deux canaux et le son repiqué sur deux canaux séparés, en stéréo.

Sous-code

Le système d'enregistrement numérique offre aussi la possibilité d'enregistrer un sous-code contenant diverses données.

Les données suivantes sont enregistrées comme sous-code sur ce caméscope:

- Code temporel
- Date et heure de l'enregistrement
- Signaux d'index pour repérer les images fixes enregistrées en mode instantané
- Signaux d'index pour repérer le début des séquences marquées d'un signal d'index

■ Scharfeinstellung

Wenn Sie einen Gegenstand unter der Lupe betrachten und diese dem Gegenstand nähern oder davon entfernen, erreichen Sie einen Punkt, wo der Gegenstand deutlich sichtbar wird. Das Einstellen des Objektivs, um den Bildgegenstand am klarsten und scharfsten sichtbar zu machen, wird als Scharfeinstellung bezeichnet.

Menschenauge

Auch das Menschenauge hat eine Linse, und wenn wir Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung betrachten, verändert sich die Form der Linse automatisch und sofort, damit wir diese Gegenstände immer scharf und deutlich sehen.

Camerarecorder

Der Bildgegenstand wird durch die Objektivlinse auf den Bildwandler im Innern des Camerarecorders gespiegelt und durch diesen für die Aufzeichnung auf Magnetband in ein elektrisches Signal (Video-Signal) umgewandelt. Die Scharfeinstellung erfolgt entweder automatisch oder manuell, indem die Fokussierlinse hinter dem Objektiv verschoben wird.

Automatische Scharfeinstellung (Auto-Focus)

Das Auto-Focus-System in diesem Camerarecorder bewegt die Fokussierlinse vorwärts oder rückwärts bis das Bild scharf eingestellt ist.

Das Auto-Focus-System hat die folgenden Eigenschaften:

- Es stellt so scharf ein, daß die vertikalen Konturen des Bildgegenstandes optimal klar und sauber sind.
 - Es stellt einen Bildgegenstand mit starkem Kontrast scharf ein.
 - Es stellt den Bildgegenstand in der Bildmitte scharf ein.
- Anders als das Menschenauge ist das Scharfeinstellungs-System des Camerarecorders jedoch nicht in der Lage, die Scharfeinstellung ohne jegliche Verzögerung von einem entfernten auf einen nahen Bildgegenstand und umgekehrt zu ändern.

■ Mise au point

Lorsqu'on regarde un objet avec une loupe et qu'on la rapproche ou qu'on l'éloigne de l'œil, on atteint un point auquel l'objet est nettement visible. On dit que le sujet est mis au point lorsqu'il peut être vu avec la clarté et la netteté optimales.

L'œil humain

L'œil humain possède aussi des lentilles, et lorsqu'on regarde des objets placés à différentes distances, la forme de ces lentilles change automatiquement, de manière que les objets soient toujours nettement visibles.

Caméscope

L'image du sujet entre dans le caméscope par l'objectif et est converti en signal électrique (signal vidéo) pour l'enregistrement sur bande magnétique. La mise au point est réglée soit manuellement soit automatiquement par le déplacement d'une lentille de mise au point.

Mise au point automatique

Le système de mise au point automatique déplace la lentille de mise au point interne vers l'avant ou vers l'arrière et règle la mise au point de manière que le sujet soit nettement visible. Le réglage automatique de la mise au point possède les caractéristiques suivantes:

- Il effectue le réglage jusqu'à ce que les contours verticaux du sujet soient aussi clairs et nets que possible.
- Il règle la mise au point sur les sujets possédant un fort contraste.
- Il règle la mise au point sur le sujet placé au centre du moniteur LCD ou du viseur.

A la différence de l'œil humain, l'objectif du caméscope ne peut pas changer la mise au point d'un objet proche à un objet éloigné, et vice versa, sans un certain retard.

Für die folgenden Bildgegenstände und Aufnahmesituationen kann das Auto-Focus-System nicht präzise Scharfeinstellung liefern. In diesen Fällen sollte die Scharfeinstellung daher manuell vorgenommen werden. (→ 59)

- 1 Bildgegenstände, die zum Teil nahe beim Camerarecorder und zum Teil weit davon entfernt sind**
Da die automatische Scharfeinstellung auf den zentralen Bildausschnitt vorgenommen wird, ist es oft unmöglich, sowohl auf den nahen Teil des Bildgegenstandes als auch auf den entfernten Teil scharf einzustellen.
Wenn Sie zum Beispiel eine Person vor einem entfernten Berg aufnehmen möchten, kann nicht gleichzeitig auf beide scharf eingestellt werden.
- 2 Bildgegenstände hinter verschmutzten oder nassen Fenstern**
Da die automatische Scharfeinstellung auf das verschmutzte Glas vorgenommen wird, bleibt der Bildgegenstand hinter dem Glas unscharf. Beim Aufnehmen eines Bildgegenstandes auf der anderen Straßenseite wird die Scharfeinstellung u. U. wiederholt auf dazwischen vorbeifahrende Autos vorgenommen.
- 3 Bildgegenstände in dunkler Umgebung**
Da die durch das Objektiv empfangene Lichtinformation sehr gering ist, kann der Camerarecorder nicht präzise scharf einstellen.
- 4 Bildgegenstände, die von glänzenden Oberflächen oder viel Lichtreflexion umgeben sind**
Da der Camerarecorder bevorzugt auf Gegenstände mit glänzenden Oberflächen oder viel Lichtreflexion scharf einstellt, ist der Bildgegenstand u. U. nicht scharf. Beim Aufnehmen von Strandszenen, Abendszenen, Feuerwerk und Situationen unter besonderen Beleuchtungstypen bleibt der Bildgegenstand u. U. unscharf.
- 5 Bildgegenstände mit schneller Bewegung**
Da die interne Fokussierlinse mechanisch bewegt wird, kann sie den sich schnell bewegenden Objekten nicht ohne Verzögerung folgen. Bei Motiven, wie Kindern, die hin und her laufen, werden diese vorübergehend unscharf.
- 6 Bildgegenstände mit schwachem Kontrast**
Da der Camerarecorder auf die vertikalen Bildkonturen scharf einstellt, kann es bei Motiven mit wenig Kontrast, wie etwa bei einer weißen Mauer, zur Unschärfe kommen.

Le système de mise au point automatique ne peut pas réaliser un réglage précis pour les sujets et les situations d'enregistrement suivants. Dans ces cas, utiliser le mode de mise au point manuelle. (→ 59)

- 1 Enregistrement de sujets dont une partie est rapprochée et l'autre éloignée du caméscope**
Comme la mise au point s'effectue sur la partie centrale de l'image, il est souvent impossible d'obtenir une bonne mise au point à la fois sur les parties distantes et les parties proches du sujet.
Si l'on veut enregistrer une personne placée devant une montagne, il n'est pas possible d'obtenir une mise au point satisfaisante sur les deux plans à la fois.
- 2 Enregistrement de sujets placés derrière des vitres couvertes de poussière ou de boue**
Comme la mise au point est réglée sur la vitre sale, le sujet placé derrière la vitre sera flou. Si l'on enregistre un sujet placé de l'autre côté d'une rue dans laquelle des voitures circulent, il est possible que la mise au point se règle sur les voitures.
- 3 Enregistrement de sujets dans un environnement sombre**
Comme la quantité de lumière entrant par l'objectif est considérablement réduite, le caméscope ne peut pas effectuer une mise au point précise.
- 4 Enregistrement de sujets entourés d'objets aux surfaces brillantes ou très réfléchissantes**
Comme le caméscope règle la mise au point sur les objets aux surfaces brillantes ou très réfléchissantes, il est possible que le sujet soit flou.
Par conséquent, lorsqu'on enregistre à proximité d'un lac ou de la mer, des séquences de soirée, des feux d'artifice, ou sous certains types d'éclairage, il est possible que le sujet soit flou.
- 5 Enregistrement de sujets se déplaçant rapidement**
Comme la lentille de mise au point interne se déplace mécaniquement, elle ne peut pas suivre les mouvements de sujets se déplaçant rapidement sans un certain retard. Par conséquent, les sujets tels que des enfants courant en tous sens pourront être momentanément flous.
- 6 Sujets aux contrastes faibles**
Comme le caméscope règle la mise au point sur la base des contours verticaux de l'image, les sujets faiblement contrastés tels que des murs blancs pourront être flous.

■ Weißabgleich

Während mit dem Camerarecorder wohl überwiegend im Freien unter Sonnenlicht aufgenommen wird, findet man immer wieder interessante Motive, die durch die verschiedensten Arten von Kunstlicht beleuchtet sind, sowohl drinnen wie draußen. Jede dieser Lichtquellen färbt jedoch den Bildgegenstand unterschiedlich ein.

Menschenauge

Unsere Augen und unser Gehirn können sich ohne jegliche Schwierigkeiten auf verschiedenste Arten von Beleuchtung einstellen, und wir sehen daher die Farbe eines Gegenstandes sogar unter verschiedensten Lichtquellen immer gleich.

Camerarecorder

Camerarecorder hingegen besitzen diese hervorragende Anpassungsfähigkeit nicht. Würde daher ein Bildgegenstand ohne Farbkompensierung aufgenommen, würde die Beleuchtung seine Farbe beeinflussen, und die Bilder hätten einen Rot- oder Blaustich. Um dies zu verhindern und immer natürliche Farben zu gewährleisten, muß am Camerarecorder eine als „Weißabgleich“ bezeichnete Einstellung—entweder automatisch oder manuell—durchgeführt werden.

Weißabgleich

Der Camerarecorder stellt die Farbe der Beleuchtung fest und kompensiert diese so, daß Weiß rein weiß bleibt. Weiß ist die Grundfarbe des Farbspektrums, und wenn daher Weiß korrekt wiedergegeben wird, sind auch alle anderen Farben korrekt und natürlich.

Automatischer Weißabgleich

In diesem Camerarecorder sind die optimalen Weißabgleich-Einstellungen für einige allgemein übliche Beleuchtungssituationen gespeichert. Er stellt die Farbe des durch das Objektiv und durch das Weißabgleichsensor-Fenster (→ 8) einfallenden Lichtes fest und wählt die entsprechende Farbeinstellung aus den gespeicherten Einstellungen aus. Diese Funktion wird als „automatischer Weißabgleich“ bezeichnet.

Da jedoch nur die optimalen Einstellungen für eine beschränkte Anzahl an Lichtquellen gespeichert sind, funktioniert der automatische Weißabgleich nicht mit ausreichender Präzision unter anderen Bedingungen.

Der Bereich an Beleuchtungstypen, unter denen die automatische Weißabgleich-Funktion präzise Resultate liefern kann, ist auf Seite (→ 117) gezeigt. Beim Aufnehmen unter Beleuchtungstypen außerhalb dieses Bereichs funktioniert der automatische Weißabgleich nicht präzise, und die Bilder können einen Rot- oder Blaustich haben. Das gleiche gilt auch beim Aufnehmen einer Szene unter mehr als einem Beleuchtungstyp, selbst wenn diese Beleuchtungstypen innerhalb dieses Bereichs liegen.

■ Réglage de la balance des blancs

Bien que la plupart des enregistrements au caméscope soient effectués sous la lumière solaire, ils peuvent aussi être effectués sous éclairage artificiel, en plein air ou en intérieur. Toutefois, chacune des différentes sources d'éclairage donne au sujet des couleurs bien particulières.

L'œil humain

L'œil humain s'adapte facilement à divers types d'éclairage et peut reconnaître qu'un objet a une seule et même couleur, même sous différents éclairages.

Caméscope

A la différence de l'œil humain, le caméscope n'a pas la capacité de s'adapter aux changements d'éclairage, et ceux-ci influencent l'enregistrement des couleurs. Par conséquent, selon la source d'éclairage, l'image enregistrée aura une teinte bleutée ou rougeâtre. Pour minimiser l'influence de l'éclairage sur les couleurs du sujet, il faut effectuer un réglage appelé réglage de la balance des blancs.

Réglage de la balance des blancs


Le réglage de la balance des blancs détermine la couleur de la lumière et règle les couleurs de manière que le blanc reste purement blanc. Comme le blanc est la couleur de base du spectre des couleurs tout entier, si le blanc est reproduit correctement, les autres couleurs seront aussi reproduites correctement et naturellement.

Réglage automatique de la balance des blancs

Ce caméscope mémorise les réglages optimaux des quelques sources lumineuses habituelles. Le caméscope évalue la situation d'enregistrement en déterminant la teinte de la lumière reçue par l'objectif et par le capteur de la balance des blancs (→ 8), et il sélectionne le réglage pour la teinte la plus similaire. Cette fonction est appelée réglage automatique de la balance des blancs.

Toutefois, comme le nombre de réglages de la balance des blancs correspondant aux plusieurs sources d'éclairage mémorisées est limité, la balance des blancs ne sera pas réglée correctement pour d'autres conditions d'éclairage.

Pour la gamme des différents types d'éclairage dans laquelle la fonction de réglage automatique de la balance des blancs permet d'obtenir un réglage précis, se reporter au tableau (→ 117). Pour enregistrer dans des conditions d'éclairage différentes de celles de cette gamme, la fonction de réglage automatique de la balance des blancs ne fonctionne pas correctement, et l'image enregistrée a une teinte bleutée ou rougeâtre. Toutefois, ceci sera aussi le cas si le sujet est éclairé par plusieurs sources d'éclairage, même si ces sources d'éclairage sont comprises dans cette gamme.



DEUTSCH

■ Farbtemperatur

Jede Lichtquelle hat ihre eigene Farbtemperatur, und diese wird in Kelvin (K) gemessen. Je höher der Kelvinwert ist, desto bläulicher ist das Licht, und je niedriger er ist, desto rötlicher ist das Licht. Der Kelvinwert steht in direkter Beziehung zur Farbe des Lichtes, jedoch nicht direkt zu seiner Helligkeit.

Der Bereich **1** in obiger Übersicht zeigt die Lichtquellen, unter denen die automatische Weißabgleich-Funktion präzise funktioniert und Bilder mit natürlichen Farben gewährleisten kann. Für Lichtquellen außerhalb dieses Bereichs sollte der Weißabgleich manuell vorgenommen werden (→ 57). Zudem ist eventuell für verstärkte Beleuchtung zu sorgen.

- 1** Regelbereich der Weißabgleich-Automatik
- 2** Blauer Himmel
- 3** Stark bewölkter Himmel (Regen)
- 4** Fernsehbildschirm
- 5** Sonnenlicht
- 6** Leuchtstofflampe, weißgefärbt
- 7** 2 Stunden nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang
- 8** 1 Stunde nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang
- 9** Halogenlampe
- 10** Glühlampe, weißgefärbt
- 11** Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
- 12** Kerzenlicht

FRANÇAIS

■ Température de couleur

Chaque source lumineuse possède une température de couleur particulière, et cette valeur est mesurée en Kelvin (K). Plus la valeur en Kelvin est élevée, plus la couleur de la lumière se rapproche du bleu; plus la valeur est basse, plus la couleur de la lumière se rapproche du rouge. La valeur en Kelvin varie selon la teinte de la lumière, et non directement selon sa luminosité.

La plage **1** indiquée dans l'illustration ci-dessus indique les sources lumineuses pour lesquelles ce caméscope peut effectuer un réglage précis de la balance des blancs, et donc produire des couleurs naturelles dans les images enregistrées, lorsqu'on utilise le mode entièrement automatique. Pour les sources lumineuses non comprises dans cette plage, régler manuellement la balance des blancs (→ 57).

En outre, un éclairage supplémentaire pourra être nécessaire.

- 1** Plage de contrôle de la balance des blancs automatique de ce caméscope
- 2** Ciel dégagé
- 3** Ciel couvert (pluie)
- 4** Ecran de téléviseur
- 5** Lumière solaire
- 6** Lampe fluorescente blanche
- 7** Deux heures après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil
- 8** Une heure après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil
- 9** Lampe halogène
- 10** Lampe à incandescence
- 11** Lever ou coucher du soleil
- 12** Lumière d'une bougie

■ Timecode

Beim Timecode handelt es sich um Daten, welche die Zeit in Stunden, Minuten, Sekunden und Vollbildern (25 Vollbilder pro Sekunde) angeben und automatisch mit aufgezeichnet werden. Dadurch besitzt jedes Vollbild auf dem Band seine eigene Adresse (Nummer), und dies ermöglicht extrem präzises Editieren.

- Der Timecode wird automatisch bei jeder Aufnahme als Teil des Zusatzcodes mit aufgezeichnet.
- Beim Einsetzen einer neuen (noch nie bespielten) Cassette beginnt der Timecode automatisch von Null. Beim Einsetzen einer bereits teilweise bespielten Cassette läuft der Timecode ab dem bei der letzten Aufnahme erreichten Stand weiter. (Obwohl in diesem Fall u. U. die Timecode-Anzeige [0h00m00s00f] erscheinen kann, wird der Timecode beim Aufnahmestart korrekt vom zuletzt aufgezeichneten Timecodewert an aufgenommen.)
- Der Timecodewert kann nicht auf Null zurückgestellt werden.
- In den Sonderwiedergabe-Funktionen (also mit Ausnahme normaler Wiedergabe) wird der Timecode u. U. nicht angezeigt, oder er ist nicht korrekt.
- Hohe Editierpräzision ist nur dann gewährleistet, wenn der Timecode vom Bandanfang an kontinuierlich aufgezeichnet wird. Um sicherzustellen, daß der Timecode ohne Unterbrechung aufgezeichnet wird, empfehlen wir die Benutzung der Funktionen Kamera-Suchlauf (→ 41) oder Leerstellen-Suchlauf (→ 42) vor dem erneuten Aufnahmebeginn.

■ Speicherstopp-Funktion

Die Speicherstopp-Funktion ist besonders praktisch für folgende Einsatzmöglichkeiten:

Zurück- oder Vorspulen des Bandes zu einer gewünschten Stelle

- 1 [C.DISPLAY] im Untermenü [DISPLAY SETUP] auf [MEMORY] einstellen.
- 2 Das Bandzählwerk an der Bandstelle, ab welcher Sie später wiedergeben möchten, auf Null zurückstellen. (→ 19, 92)
- 3 Die Wiedergabe oder Aufnahme starten.
- 4 Nach beendeter Wiedergabe oder Aufnahme: Den Schalter [OFF/ON/MODE] von der Position [ON] schieben, um den Camerarecorder auf den Videorecorder-Modus umzuschalten. Die Lampe [VCR] leuchtet.
- 5 Das Band zurückspulen. Das Band stoppt automatisch ungefähr an der Stelle, an der das Bandzählwerk auf Null zurückgestellt wurde.

Automatisches Stoppen des Editiervorgangs bei der Nachvertonung

- 1 [C.DISPLAY] im Untermenü [DISPLAY SETUP] auf [MEMORY] einstellen.
- 2 Das Bandzählwerk an der Bandstelle, an welcher die Nachvertonung enden soll, auf Null zurückstellen.
- 3 An der Bandstelle, an welcher die Nachvertonung beginnen soll, auf Standbild-Wiedergabe umschalten.
- 4 Die Nachvertonung starten. (→ 70) Die Nachvertonung stoppt automatisch ungefähr an der Stelle, an der das Bandzählwerk auf Null zurückgestellt wurde.

■ Code temporel

Les signaux de code temporel sont les données qui indiquent le temps en heures, minutes, secondes et trames (25 trames/s). En intégrant ces données à l'enregistrement, on donnera une adresse individuelle à chacune des images de la bande.

- Le code temporel est automatiquement enregistré comme partie du code auxiliaire à chaque enregistrement que l'on effectue.
- Lorsqu'on insère une cassette neuve (vierge), le code temporel s'enclenche automatiquement à partir de zéro. Si l'on insère une cassette enregistrée, le code temporel se poursuit à partir du point où la dernière séquence précédemment enregistrée s'est terminée. (Dans ce cas, il est possible que l'indication zéro [0h00m00s00f] apparaisse après qu'on ait inséré la cassette, mais lorsque l'enregistrement commence, le code temporel enregistre à partir de la valeur précédente.)
- Il n'est pas possible de remettre le code temporel à zéro.
- Dans les modes de lecture autres que le mode lecture normale, il est possible que le code temporel n'apparaisse pas (ou qu'il soit incorrect).
- Sauf si le code temporel est enregistré de manière continue depuis le début de la bande, il peut être impossible d'effectuer un montage précis. Pour garantir que le code temporel soit enregistré sans interruption, il est conseillé d'utiliser la fonction recherche caméscope (→ 41) ou la fonction recherche d'espace vierge (→ 42) avant d'enclencher l'enregistrement d'une nouvelle séquence.

■ Fonction arrêt mémoire


La fonction arrêt mémoire est commode pour les opérations suivantes.

Rebobinage ou avance rapide de la bande jusqu'à la position désirée

- 1 Régler l'élément [C.DISPLAY] du sous-menu [DISPLAY SETUP] sur [MEMORY].
- 2 Remettre le compteur de bande à zéro à la position de la bande à partir de laquelle on désire effectuer la lecture ultérieurement. (→ 19, 92)
- 3 Enclencher la lecture ou l'enregistrement.
- 4 Après la lecture ou à la fin de l'enregistrement: Faire glisser l'interrupteur [OFF/ON/MODE] à partir de la position [ON] pour faire passer le caméscope en mode magnétoscope. Le témoin [VCR] s'allume.
- 5 Rebobiner la bande. La bande s'arrête approximativement à la position à laquelle on a remis le compteur à zéro.

Arrêt automatique du montage pour le repiquage sonore

- 1 Régler l'élément [C.DISPLAY] du sous-menu [DISPLAY SETUP] sur [MEMORY].
- 2 Remettre le compteur de bande à zéro à la position de la bande à laquelle on veut que le montage s'arrête.
- 3 Effectuer la lecture d'une image fixe au point de la bande auquel on veut que le repiquage sonore commence.
- 4 Enclencher le repiquage sonore. (→ 70) Le repiquage sonore s'arrête automatiquement vers la position à laquelle on a remis le compteur à zéro.



DEUTSCH

Anzeigen

1 Akkuspannung

Beim Abnehmen der Akkuspannung ändert sich die Anzeige wie folgt:



Wenn der Akku vollständig entladen ist, blinkt die Anzeige ().

(Beim Einsatz des Netzadapters erscheint u. U. die Anzeige ; dies ist jedoch in diesem Falle ohne Bedeutung.)

2 Bandrestzeit

Die Bandrestzeit wird in Minuten angezeigt. (Wenn sie unter 3 Minuten absinkt, beginnt die Anzeige zu blinken.)

- Wenn eine Aufnahme weniger als 15 Sekunden dauert, kann die Bandrestzeit nicht korrekt angezeigt werden.
- Die angezeigte Bandrestzeit kann u. U. etwas kürzer sein, als die effektiv auf dem Band verbleibende Zeit.

3 Kinoformat-Aufnahmemodus (→ 34)

Beim Aufnehmen im Kinoformat erscheint diese Anzeige.

Digital-Zoom (→ 30)

Wenn die Digital-Zoom-Funktion eingeschaltet wird, erscheint diese Anzeige.

Digital-Effekte (→ 49, 62)

Wenn ein Digital-Effekt eingeschaltet wird, erscheint die entsprechende Anzeige.

Wiedergabe-Zoom (→ 69)

Wenn die Wiedergabe-Zoom-Funktion eingeschaltet ist, werden diese Anzeige und der Zoom-Vergrößerungsgrad eingeblendet.

4 Aufnahmegeschwindigkeits-Modus (→ 14)

Der gewählte Aufnahmegeschwindigkeits-Modus wird angezeigt.

SP: Standard-Modus


LP: Long-Play-Modus

FRANÇAIS

Indications

1 Energie restant dans la batterie

Au fur et à mesure que l'énergie restant dans la batterie diminue, l'indication change de la manière suivante:



Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'indication () clignote.

(Lorsqu'on utilise l'adaptateur CA, il est possible que l'indication apparaisse; toutefois, ceci peut être ignoré dans ce cas.)

2 Temps restant sur la bande

Le temps restant sur la bande apparaît en minutes. (Lorsque ce temps devient inférieur à trois minutes, l'indication se met à clignoter.)

- Si un enregistrement dure moins de quinze secondes, le temps restant sur la bande ne pourra pas apparaître correctement.
- Il est possible que le temps restant sur la bande indiqué soit plus court que le temps restant sur la bande réel.

3 Mode cinéma (→ 34)

Lorsqu'on enregistre en mode cinéma, cette indication apparaît.

Zoom numérique (→ 30)

Lorsque la fonction de zoom numérique est activée, cette indication apparaît.

Effets numériques (→ 49, 62)

Lorsqu'un effet numérique est activé, l'indication correspondante apparaît.

Zoom de lecture (→ 69)


Lorsque la fonction zoom de lecture est activée, cette indication et l'indication de l'agrandissement du zoom sont affichées.

4 Mode de vitesse d'enregistrement (→ 14)

Le mode de vitesse d'enregistrement sélectionné apparaît.

SP: Mode standard

LP: Mode longue durée



DEUTSCH

5 Index (→ 43)

INDEX: Diese Anzeige blinkt für einige Sekunden, während ein Index-Signal aufgezeichnet wird.

Suchlauf-Nummer (→ 45)

S 1: Die angezeigte Zahl zeigt an, die wievielte Szene von der gegenwärtigen Szene aus abgespielt werden soll.

6 Zoom-Vergrößerung (→ 29)

Wenn der Zoomhebel [W/T] nach oben oder unten gedrückt wird, erscheinen die Zoom-Vergrößerungsgrad-Anzeige und die Zoom-Skala.

Aufnahme-Modus (→ 26, 56, 57, 59, 60, 61)

AUTO: Wenn der Modus-Wahlschalter auf [AUTO] eingestellt wird, erscheint diese Anzeige.

MNL: Wenn der Modus-Wahlschalter auf [MNL] eingestellt wird, erscheint diese Anzeige.

Super-Bildstabilisator (→ 35)

: Wenn die Super-Bildstabilisator-Funktion eingeschaltet wird, erscheint diese Anzeige.

Nachvertonungs-Eingang (→ 70)

MIC/AV IN: Die Anzeige des jeweils zur Nachvertonung gewählten Eingangs erscheint. (nur NV-MX7)

Tonaufnahme-Modus (→ 70)

12 bit/16 bit: Die Anzeige des für die Aufnahme gewählten Tonaufnahme-Modus erscheint während der Wiedergabe.

Automatisches Drucken (→ 103)

AUTO PRINT: Wenn die automatische Druckfunktion benutzt wird, erscheint diese Anzeige.

7 Manuelle Scharfeinstellung (→ 59)

Wenn Sie den manuellen Scharfeinstellungs-Modus wählen, erscheint die Anzeige [MF].

Gegenlicht-Kompensationsmodus (→ 27)

Diese Anzeige erscheint bei aktivierter Funktion für Gegenlicht-Kompensation.

Belichtungsautomatik-Programm-Modus (→ 47)

Die Belichtungsautomatik-Programmfunktion bietet folgende Einstellungen mit den entsprechenden Anzeigen:

- : Aufnahmemodus Sport
- : Aufnahmemodus Porträt
- : Aufnahmemodus Schwachlicht
- : Aufnahmemodus Spotlight
- : Aufnahmemodus Strand & Schnee

FRANCAIS

5 Index (→ 43)

INDEX: L'indication [INDEX] clignote pendant quelques secondes pendant qu'un signal d'index est enregistré.

Numéro de recherche (→ 45)

S 1: Le nombre indique le numéro de la séquence précédant la séquence actuelle qui doit être lue.

6 Agrandissement au zoom (→ 29)

Lorsqu'on pousse le levier de zoom [W/T] vers le haut ou vers le bas, l'indication d'agrandissement au zoom et la jauge de zoom apparaissent.

Mode d'enregistrement (→ 26, 56, 57, 59, 60, 61)

AUTO: Cette indication apparaît lorsque l'interrupteur de sélection de mode est mis sur [AUTO].

MNL: Cette indication apparaît lorsque l'interrupteur de sélection de mode est mis sur [MNL].

Super stabilisateur d'image (→ 35)

: Lorsque la fonction super stabilisateur d'image est activée, cette indication apparaît.

Indication de l'entrée de repiquage sonore (→ 70)

MIC/AV IN: Indique le mode d'entrée de repiquage sonore. (NV-MX7 seulement)

Mode d'enregistrement audio (→ 70)

12 bit/16 bit: L'indication du mode d'enregistrement audio qui avait été sélectionnée pour l'enregistrement apparaît pendant la lecture.

Impression automatique (→ 103)

AUTO PRINT: Cette indication apparaît lorsque la fonction impression automatique est utilisée.

7 Mise au point manuelle (→ 59)

Lorsqu'on sélectionne le mode mise au point manuelle, l'indication [MF] apparaît.


Mode contre-jour (→ 27)

Cette indication s'affiche lorsque la fonction de contre-jour est active.

Mode programme AE (→ 47)

La fonction de programme AE offre les réglages suivants:

- : Mode sport
- : Mode portrait
- : Mode faible luminosité
- : Mode projecteur
- : Mode surf & neige



DEUTSCH

8 Bandlauf-Anzeigen

- REC: Aufnahme (→ 26)
- PAUSE: Aufnahmepause (→ 26)
- ▷: Wiedergabe (→ 36)/
Kamera-Suchlauf vorwärts (→ 41)
- ◁: Kamerasuchlauf rückwärts (→ 41)
- II: Standbild-Wiedergabe (→ 39)
- ▷▷: Vorspulen/
Bildsuchlauf vorwärts (Cue) (→ 37)
- ◁◁: Rückspulen/
Bildsuchlauf rückwärts (→ 36, 37)
- I▷/◁I: Zeitlupen-Wiedergabe vorwärts/
Zeitlupen-Wiedergabe rückwärts (→ 38)
- II▷/◁II: Einzelbild-Wiedergabe vorwärts/
Einzelbild-Wiedergabe rückwärts (→ 39)
- ▷▷/◁◁: Index-Suchlauf vorwärts/
Index-Suchlauf rückwärts (→ 44, 45)
- CHK: Aufnahmeprüfung (→ 27)
- A.DUB ▷: Nachvertonung (→ 70)
- A.DUB II: Nachvertonungspause (→ 70)
- PHOTO: Standbild-Aufnahme im Photoshot-Modus (→ 31)
- BLANK: Leerstellen-Suchlauf (→ 42)
- R ▷: Wiedergabe-Wiederholung (→ 110)
- 2X▷▷: Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit (→ 37)
- SLIDE ▷: Dia-Wiedergabe (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 78)
- SLIDE II: Dia-Wiedergabepause (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 78)

- Wenn Sie mit nach vorne gerichtetem LCD-Monitor aufnehmen und das Bild darauf im Spiegelbild-Modus eingeblendet ist, erscheint keine der oben gezeigten Bandlauf-Anzeigen. Nur die Anzeigen für Akkuspannung, für Aufnahme [●], für Aufnahmepause [●II] und für die Card-Photoshot-Funktion [☐] (nur NV-MX5 und NV-MX7) erscheinen. Falls die Anzeige [I] erscheint, den LCD-Monitor so drehen, dass er nach hinten gerichtet ist und dann die eingeblendeten Warnhinweise beachten.

9 Verschlusszeit

Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Verschlusszeit manuell einstellen. (→ 60)

10 Blendenwert

Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Blende manuell einstellen. (→ 61)

FRANÇAIS

8 Indications du défilement de la bande

- REC: Enregistrement (→ 26)
- PAUSE: Pause d'enregistrement (→ 26)
- ▷: Lecture (→ 36)/
recherche caméscope vers l'avant (→ 41)
- ◁: Recherche caméscope vers l'arrière (→ 41)
- II: Lecture d'image fixe (→ 39)
- ▷▷: Avance rapide/lecture repérage avant (→ 37)
- ◁◁: Rebobinage/
lecture repérage arrière (→ 36, 37)
- I▷/◁I: Lecture au ralenti vers l'avant/
lecture au ralenti vers l'arrière (→ 38)
- II▷/◁II: Lecture trame par trame vers l'avant/
lecture trame par trame vers l'arrière (→ 39)
- ▷▷/◁◁: Recherche d'index vers l'avant/
recherche d'index vers l'arrière (→ 44, 45)
- CHK: Vérification d'enregistrement (→ 27)
- A.DUB ▷: Repiquage sonore (→ 70)
- A.DUB II: Pause de repiquage sonore (→ 70)
- PHOTO: Enregistrement en mode instantané (→ 31)
- BLANK: Recherche d'espace vierge (→ 42)
- R ▷: Lecture répétée (→ 110)
- 2X▷▷: Recherche à vitesse variable (→ 37)
- SLIDE ▷: Lecture diaporama (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 78)
- SLIDE II: Pause de lecture diaporama (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 78)


- Lorsqu'on enregistre en orientant le moniteur LCD vers l'avant en utilisant le mode miroir, aucune des indications de défilement de bande représentées ci-avant n'apparaît. Seulement l'indication d'énergie restant dans la batterie, l'indication d'enregistrement [●], l'indication de pause d'enregistrement [●II] et l'indication d'instantané de carte [☐] (NV-MX5, NV-MX7 seulement) apparaissent. Si l'indication [I] apparaît, tourner le moniteur LCD de manière qu'il soit orienté vers l'arrière, puis vérifier les messages d'avertissement affichés.

9 Vitesse d'obturation

Lorsqu'on règle manuellement la vitesse d'obturation, cette indication apparaît. (→ 60)

10 Valeur de diaphragme

Lorsqu'on règle manuellement le diaphragme, cette indication apparaît. (→ 61)



DEUTSCH

① Bandzählwerk, Timecode (→ 118)

Die Bandzählwerk-, die Speicherstopp-Funktions- oder die Timecode-Anzeige wird angezeigt.

Umschalten des Bandzählwerk-Anzeigemodus

Durch Ändern der Einstellung für [C.DISPLAY] im Untermenü [DISPLAY SETUP] können Sie den Bandzählwerk-Anzeigemodus in der Reihenfolge der oben gezeigten Abbildungen ①–③ umschalten.

- ① **COUNTER:** Bandzählwerk-Anzeige
- ② **MEMORY:** Bandzählwerk-Anzeige mit Speicherstopp-Funktionsanzeige
- ③ **TIMECODE:** Timecode-Anzeige

② Datum und Uhrzeit

Die Zeit wird im 24-Stunden-System angezeigt.

Einblenden der Datum-/Uhrzeit-Anzeige

Dieser Camerarecorder zeichnet das Aufnahmedatum und die Uhrzeit automatisch als Teil des Zusatzcodes auf (→ 113), d. h. nicht direkt im Bild.

Zum Einblenden der Datums-/Uhrzeit-Anzeige [DATE/TIME] im Untermenü [DISPLAY SETUP] auf die gewünschte Einstellung bringen.

Es ist auch möglich, die Datums-/Uhrzeit-Anzeige einzublenden und zu wechseln, indem die Taste [DATE/TIME] auf der Fernbedienung wiederholt gedrückt wird. (→ 92)

Umschalten des Anzeigemodus

Durch Ändern der Einstellung für [DISPLAY] im Untermenü [DISPLAY SETUP] können Sie den Bandzählwerk-Anzeigemodus in der Reihenfolge der oben gezeigten Abbildungen ④–⑥ umschalten.

- ④ **ALL:** Alle Anzeigen erscheinen (Grundeinstellung)
- ⑤ **PARTIAL:** Nur wenige Anzeige erscheinen
- ⑥ **OFF:** Nur die unerlässlichen Anzeigen, z.B. Betriebsmodus-Anzeigen und Warn-/Alarmanzeigen, erscheinen

FRANCAIS

① Compteur de bande, code temporel (→ 118)

Le compteur de bande, la fonction arrêt mémoire ou l'indication de code temporel apparaissent.

Changement du mode d'affichage du compteur

Le mode d'affichage compteur peut être changé dans l'ordre indiqué sur les illustrations ci-dessus ① à ③ en changeant le réglage de l'élément [C.DISPLAY] du sous-menu [DISPLAY SETUP].

- ① **COUNTER:** Indication du compteur de bande
- ② **MEMORY:** Indication du compteur de bande avec indication d'arrêt mémoire activée
- ③ **TIMECODE:** Indication du code temporel

② Date et heure

L'heure est indiquée en système 24 heures.

Affichage de l'indication de date/heure

Ce caméscope enregistre automatiquement la date et l'heure, non pas directement dans l'image, mais comme partie du sous-code (→ 113).


Pour faire apparaître l'indication Date/Heure, mettre l'élément [DATE/TIME] du sous-menu [DISPLAY SETUP] sur le réglage désiré.

Il est aussi possible de faire apparaître l'indication de date/heure et de la changer en exerçant des pressions successives sur la touche [DATE/TIME] de la télécommande. (→ 92)

Changement du mode d'affichage

Le mode d'affichage compteur peut être changé dans l'ordre indiqué sur les illustrations ci-dessus ④ à ⑥ en changeant le réglage de l'élément [DISPLAY] du sous-menu [DISPLAY SETUP].

- ④ **ALL:** Toutes les indications apparaissent (réglage initial)
- ⑤ **PARTIAL:** Seules quelques indications apparaissent
- ⑥ **OFF:** Les indications minimales requises, telles que les indications de mode d'opération et les indications d'avertissement/alarme, apparaissent



DEUTSCH

13 Weißabgleich-Modus (→ 56)

Der Weißabgleich-Modus bietet die folgenden möglichen Einstellungen mit den entsprechenden Anzeigen:

AWB: Automatischer Weißabgleich-Modus

☒: Zuletzt manuell vorgenommene Weißabgleich-Einstellung

☀: Außenaufnahme-Modus

☀: Innenaufnahme-Modus
(unter Glühlampen-Beleuchtung)

Wenn der Camerarecorder im Automatik-Modus ist, erscheint keine der obigen 4 Anzeigen.

14 Zoom-Mikrofon (→ 29)

Diese Anzeige erscheint, wenn die Zoom-Mikrofon-Funktion eingeschaltet ist.

15 Windgeräuschfilter [WIND CUT]

Wenn Sie [WIND CUT] im Untermenü [RECORDING SETUP] des Hauptmenüs [CAMERA FUNCTIONS] auf [ON] einstellen, erscheint die Anzeige [WIND CUT].

Progressive Photoshot-Modus (→ 31, 74)

☐: Wenn der Progressive-Modus eingeschaltet wird, erscheint diese Anzeige.

16 Lautstärke (→ 36)

Diese Anzeige zur Einstellung der Lautstärke des über den eingebauten Lautsprecher und die Buchse [PHONES] abgegebenen Tons verwenden.

17 Warnung/Alarm

Wenn eine der folgenden Anzeigen leuchtet oder blinkt, sollte der Zustand des Camerarecorders geprüft werden.

☒: Im Camerarecorder hat sich Kondenswasser gebildet. (→ 108)

☒: Der Löschschuttschieber der eingesetzten Cassette ist geöffnet (auf [SAVE] eingestellt). Es wurde versucht, auf einen unbespielten Bandabschnitt eine Nachvertonung zu machen. Es ist keine Cassette eingesetzt. (→ 13)

☒: Der Akku ist entladen. Den Akku aufladen. (→ 11)

☒: Die eingebaute Batterie ist entladen. (→ 24)

☒: Die Videoköpfe sind verschmutzt. (→ 109)

FRANÇAIS

13 Mode balance des blancs (→ 56)

Le mode balance des blancs offre les réglages suivants:

AWB: Mode balance des blancs automatique

☒: Réglage de balance des blancs réglé en dernier

☀: Mode plein air

☀: Mode intérieur (enregistrement sous lampe incandescente)

Lorsque le caméscope est en mode automatique, aucune des 4 indications ci-dessus n'apparaît.

14 Microphone zoom (→ 29)

Cette indication est affichée lorsque la fonction microphone zoom est activée.

15 Réducteur de souffle [WIND CUT]

Si l'élément [WIND CUT] du sous-menu [RECORDING SETUP] du menu principal [CAMERA FUNCTIONS] est réglé sur [ON], l'indication [WIND CUT] est affichée.

Mode instantané progressif (→ 31, 74)

☐: Cette indication apparaît lorsque le mode progressif est activé.

16 Volume sonore (→ 36)

Utiliser cette indication pour régler le volume du son de lecture de l'enceinte intégrée ou du casque.

17 Avertissement/alarme

Lorsque l'une des indications suivantes s'allume ou clignote, vérifier l'état du caméscope.

☒: De la condensation s'est formée. (→ 108)


☒: La glissière de protection contre l'effacement de la cassette insérée est ouverte (mise sur [SAVE]). Le repiquage audio a été tenté sur une partie non enregistrée (vierge) de la bande.

La cassette n'a pas été mise en place. (→ 13)

☒: La batterie est déchargée. La charger. (→ 11)

☒: La batterie incorporée est déchargée. (→ 24)

☒: Les têtes vidéo sont encrassées. (→ 109)



DEUTSCH

17 Warnung/Alarm (Fortsetzung)

END: Während der Aufnahme: Das Band hat sein Ende erreicht.

REMOTE: Falscher Fernbedienungs-Modus ist gewählt. (→ 97)

PRINTER:

ERROR: Der Videodrucker ist nicht richtig angeschlossen oder eine Fehlfunktion im Drucker ist aufgetreten.

UNPLAYABLE TAPE

(OTHER FORMAT):

Es wurde versucht, einen Bandabschnitt wiederzugeben, der in einem anderen Format aufgenommen wurde.

UNABLE TO A. DUB

(LP RECORDED):

Eine Nachvertonung ist nicht möglich, weil die Originalaufnahme im LP-Modus gemacht wurde.

INCOMPATIBLE TAPE:

Die Cassette ist nicht kompatibel.

CARD FULL: (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Auf der MultiMediaCard ist nicht genug Speicherplatz vorhanden.

NO CARD: (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Es ist keine MultiMediaCard eingesetzt.

NO PICTURE: (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Auf der MultiMediaCard sind keine Bilder aufgezeichnet.

CARD ERROR: (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 79)

Die MultiMediaCard ist nicht mit dem Camerarecorder kompatibel.

COPY INHIBITED:

Der Datenträger ist mit einer Kopiersperre versehen, so dass eine einwandfreie Aufzeichnung von Bildern nicht möglich ist.

CHANGE TO 640x480: (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Titel können nicht angezeigt werden. Um Titel anzuzeigen, muss die Einstellung auf [640x480] geändert werden. (→ 80)

FRANÇAIS

17 Avertissement/alarme (suite)

END: Pendant l'enregistrement, la bande est arrivée en fin de course.

REMOTE: Un mode de télécommande inadéquat a été sélectionné. (→ 97)

PRINTER:

ERROR: L'imprimante vidéo n'est pas correctement raccordée, ou il y a une anomalie de l'imprimante vidéo.

UNPLAYABLE TAPE

(OTHER FORMAT):

La lecture a été tentée sur une partie de la bande enregistrée dans un autre format.

UNABLE TO A. DUB

(LP RECORDED):

Le repiquage audio ne peut pas être effectué car l'enregistrement original a été fait en mode LP.

INCOMPATIBLE TAPE:

La cassette est incompatible.

CARD FULL: (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Il ne reste plus assez de mémoire dans la MultiMediaCard.

NO CARD: (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Aucune MultiMediaCard n'est insérée.

NO PICTURE: (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Aucune image n'est enregistrée sur la MultiMediaCard.

CARD ERROR: (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 79)


La MultiMediaCard n'est pas compatible avec le caméscope.

COPY INHIBITED:

Le support est protégé, ce qui rend impossible un enregistrement correct des images.

CHANGE TO 640x480: (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Il n'est pas possible d'afficher des titres. Passer au mode [640x480] pour afficher des titres. (→ 80)



DEUTSCH

- 18 Dateityp (nur NV-MX5 und NV-MX7)**
Hier wird der Typ der Wiedergabedatei auf der Card wie folgt angezeigt.
PICTURE: Bild
TITLE: Titelbild
MUSIC: Musikdaten
- 19 Dateiname (nur NV-MX5 und NV-MX7)**
Hier wird der Dateiname des Bilds oder der Name des momentan wiedergegebenen Musiktitels angezeigt.
- 20 Card-Bildanzeigen 1 (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73)**
- : Vorgenommene DPOF-Einstellungen (für 1 oder mehrere Bilder)
 - 0: Anzahl der mit DPOF eingestellten Bilder
 - [1200]: Mit diesem Camerarecorder aufgezeichnetes Mega-Pixel-Bild
 - [640]: Mit diesem Camerarecorder aufgezeichnetes Bild der Größe [640×480]
- Bilder, die nicht mit diesem Camerarecorder aufgenommen wurden, besitzen je nach Anzahl ihrer horizontalen Pixel eine der folgenden Bildgrößen.
- | | Anzahl der horizontalen Pixel |
|---------|--|
| [640]: | 640 bis 800 Pixel (Eine Größe von weniger als 640 Pixel wird nicht angezeigt.) |
| [SVGA]: | 800 bis 1024 Pixel |
| [XGA]: | 1024 bis 1280 Pixel |
| [SXGA]: | 1280 bis 1600 Pixel |
| [UXGA]: | Mehr als 1600 Pixel |
- 21 Card-Bildanzeigen 2 (nur NV-MX5 und NV-MX7) (→ 73)**
- N (F, E): Für die Card-Photoshot-Bilder gewählte Bildqualität (während Card-Photoshot-Aufnahme)
- [F] = Fine, [N] = Normal, [E] = Economy
- [📷] (Rot): Während Card-Photoshot-Aufnahme
- ACCESS: Während des Ablesens der MultiMediaCard (Wiedergabe, Formatieren oder Benutzen der Multibild-Funktion)
- [📷]: Keine MultiMediaCard eingesetzt
- [📷] (Zyan): Bereit für Card-Photoshot-Aufnahme
- No. 00: Bildnummer/Musikdatennummer
- 00: Verbleibende Zahl der Card-Photoshot-Bilder
- [1200]: Bildgröße 1200×900 (Mega-Pixel)
- [640]: Bildgröße 640×480
- 🔒: Sperre-Einstellung

Einzelheiten zu den Anzeigen, die während der Musikwiedergabe erscheinen, finden Sie auf Seite 83 und 84.

FRANÇAIS

- 18 Indication du type de fichier (NV-MX5, NV-MX7 seulement)**
Le type de fichier de lecture sur la carte est indiqué ici.
PICTURE: Image
TITLE: Image de titre
MUSIC: Données musicales
- 19 Indication du nom de fichier (NV-MX5, NV-MX7 seulement)**
Le nom de fichier de l'image ou le nom du titre de plage lu est indiqué ici.
- 20 Indications d'image de carte 1 (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73)**
- : Des informations DPOF ont été spécifiées. (pour 1 ou plusieurs images)
 - 0: Nombre d'images pour lesquelles des informations DPOF ont été spécifiées
 - [1200]: Image méga-pixels enregistrée à l'aide de ce caméscope
 - [640]: Image de taille [640×480] enregistrée à l'aide de ce caméscope
- Les images qui n'ont pas été enregistrées avec ce caméscope ont l'une des tailles suivantes selon le nombre de pixels horizontaux:
- | | Nombre de pixels horizontaux |
|---------|--|
| [640]: | De 640 à 800 pixels (La taille n'est pas affichée au-dessous de 640 pixels.) |
| [SVGA]: | De 800 à 1024 pixels |
| [XGA]: | De 1024 à 1280 pixels |
| [SXGA]: | De 1280 à 1600 pixels |
| [UXGA]: | Plus de 1600 pixels |
- 21 Indications d'image de carte 2 (NV-MX5, NV-MX7 seulement) (→ 73)**
- N (F, E): Qualité d'image sélectionnée pour les images d'instantané de carte (avec l'instantané de carte)
- [F] signifie Fin, [N] Normal, et [E] Economy.
- [📷] (Rouge): Pendant l'enregistrement d'instantané de carte
- ACCESS: Pendant la lecture de la MultiMediaCard (lecture, formatage, ou pendant que la fonction multi-image est utilisée)
- [📷]: Aucune MultiMediaCard insérée
- [📷] (Cyan): Prêt pour l'enregistrement d'instantané de carte
- No. 00: Numéro d'image/
Numéro de fichier de musique
- 00: Nombre restant d'images d'instantané de carte
- [1200]: Taille d'image 1200×900 (Mega-Pixel)
- [640]: Taille d'image 640×480
- 🔒: Verrouillage

Pour plus d'informations sur les indications apparaissant pendant la lecture de musique, voir les pages 83 et 84.

22

PB FILE
PICTURE SEARCH
ERASE PICTURE
FILE LOCK
DPOF SETTING
EXIT

DEUTSCH

22 Abkürzungs-Menüs (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Die Abkürzungs-Menüs ermöglichen ein rasches Aufrufen bestimmter Card-Wiedergabe-Modusmenüs. Drücken Sie den Regler [PUSH], um die Liste der Abkürzungs-Menüs aufzurufen, und drehen Sie den Regler [PUSH] zur Wahl des gewünschten Menüs.

PB FILE: Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte erscheint das Menü [PB FILE] zur Auswahl der Wiedergabedatei aus [PICTURE] oder [MUSIC]. (→ 78, 83)

PICTURE SEARCH: Das Menü [PICTURE SEARCH] zum Suchen von Bildern nach ihren Nummern erscheint. (→ 79)

ERASE PICTURE: Das Menü [ERASE PICTURE] zum Löschen des momentan angezeigten Bilds erscheint (→ 86). Verwenden Sie dieses Menü erst, nachdem das zu löschende Bild erschienen ist.

FILE LOCK: Das Menü [FILE LOCK] zum Verhindern eines versehentlichen Löschens des momentan angezeigten Bilds (Sperre-Einstellung) erscheint (→ 85). Verwenden Sie dieses Menü erst, nachdem das zu schützende Bild erschienen ist.

DPOF SETTING: Das Menü [DPOF SETTING] zur Vornehmen der DPOF-Einstellungen für das momentan angezeigte Bild erscheint (→ 88). Verwenden Sie dieses Menü erst, nachdem das Bild erschienen ist, für das DPOF-Einstellungen vorgenommen werden sollen.

EXIT: Zum Ausblenden des Abkürzungs-Menüs.

FRANCAIS

22 Menu de raccourcis (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Le menu de raccourcis permet d'accéder rapidement à certains menus du mode lecture de carte. Appuyer sur la molette [PUSH] pour afficher le menu de raccourcis, puis tourner la molette [PUSH] pour sélectionner le menu désiré.

PB FILE: Lorsqu'on utilise une carte mémoire SD, le menu [PB FILE] pour sélectionner le fichier de lecture [PICTURE] ou [MUSIC] apparaît. (→ 78, 83)

PICTURE SEARCH: Fait apparaître le menu [PICTURE SEARCH] pour permettre de rechercher des images parmi les numéros. (→ 79)

ERASE PICTURE: Fait apparaître le menu [ERASE PICTURE] pour permettre d'effacer l'image affichée. (→ 86) Utiliser ce menu lorsque l'image à effacer est affichée.

FILE LOCK: Fait apparaître le menu [FILE LOCK] pour permettre de protéger l'image affichée contre un effacement accidentel (verrouillage). (→ 85) Utiliser ce menu lorsque l'image à verrouiller est affichée.

DPOF SETTING: Fait apparaître le menu [DPOF SETTING] pour permettre de spécifier des informations DPOF pour l'image affichée (→ 88). Utiliser ce menu lorsque l'image pour laquelle on désire spécifier les informations DPOF est affichée.

EXIT: Permet de quitter le menu de raccourcis.

Vor Inanspruchnahme des Kundendienstes (Probleme und Abhilfe)

Stromversorgung

- P1: Der Camerarecorder kann nicht eingeschaltet werden.**
A1: Ist der Akku oder der Netzadapter richtig angeschlossen? Die Anschlußverbindung überprüfen. (→ 10, 11)
- P2: Der Camerarecorder hat sich automatisch ausgeschaltet.**
A2: Wenn Sie den Camerarecorder länger als 6 Minuten im Aufnahmepause-Modus lassen, schaltet er sich automatisch aus, um das Band zu schützen und Akkustrom zu sparen. (→ 26)
- P3: Der Camerarecorder schaltet sich sofort wieder aus.**
A3-1: Ist der Akku entladen? Wenn die Akkuspannungs-Anzeige blinkt, oder die Anzeige [] erscheint, ist der Akku entladen. Den Akku aufladen oder einen anderen vollständig aufgeladenen Akku anbringen. (→ 11, 119)
- A3-2:** Hat sich im Innern des Camerarecorders Kondenswasser gebildet? Wird er von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich Kondenswasser bilden. In diesem Fall schaltet er sich automatisch aus und, mit Ausnahme von Herausnehmen der Cassette, lassen sich am Camerarecorder keine Funktionen auslösen. Warten, bis die Kondenswasseranzeige verschwindet. (→ 108)
- P4: Eine Funktionsstörung des Camerarecorders liegt vor. Oder der Camerarecorder ist zwar eingeschaltet, funktioniert jedoch nicht.**
A4-1: Die Taste [RESET] am Camerarecorder mit einem spitzen Gegenstand drücken. Wenn sich die Störung dadurch nicht beseitigen lässt, die Stromversorgung ca. 1 Minute lang abtrennen und dann wieder anschließen. (Wenn der obige Vorgang bei den Modellen NV-MX5 und NV-MX7 durchgeführt wird, während die Lampe [ACCESS] des Cardschlitzes leuchtet, können die Daten auf der Card beschädigt werden.)
- A4-2:** Wird der Inhalt der DPOF-Einstellungen momentan überprüft? Diese Prüfung kann einige Zeit beanspruchen. Warten, bis die Lampe [ACCESS] erlischt. (nur NV-MX5 und NV-MX7)

Akku

- P1: Der Akku entlädt sich schnell.**
A1-1: Ist der Akku vollständig aufgeladen? Den Akku mit dem Netzadapter aufladen. (→ 11)
- A1-2:** Benutzen Sie den Akku an einem sehr kalten Ort? Die Leistung des Akkus hängt stark von der Umgebungstemperatur ab. In kalter Umgebung sinkt die Betriebsdauer beträchtlich. (→ 111)
- A1-3:** Hat der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht? Die Lebenszeit des Akkus ist beschränkt, sie hängt jedoch stark davon ab, wie der Akku benutzt und aufgeladen wird. Wenn seine mögliche Betriebszeit sogar nach korrektem Aufladen für den normalen Einsatz zu kurz ist, so hat er das Ende seiner Lebenszeit erreicht.
- P2: Der Akku kann nicht aufgeladen werden.**
A2: Wenn das Gleichstrom-Eingangskabel an den Netzadapter angeschlossen ist, kann nicht aufgeladen werden. Das Gleichstrom-Eingangskabel vom Netzadapter trennen.

Avant de faire appel à un technicien (Problèmes & Solutions)

Alimentation

- P1: Le caméscope ne se met pas en circuit.**
S1: La batterie ou l'adaptateur CA sont-ils correctement branchés? Vérifier le branchement. (→ 10, 11)
- P2: Le caméscope s'est mis automatiquement hors circuit.**
S2: Si vous laissez le caméscope en mode pause d'enregistrement pendant plus de six minutes, il se met automatiquement hors circuit afin de protéger la bande et de conserver l'énergie de la batterie. (→ 26)
- P3: Le caméscope se met rapidement hors circuit.**
S3-1: La batterie est-elle déchargée? Si l'indication d'énergie restant dans la batterie clignote ou si l'indication [] apparaît, alors la batterie est déchargée. Charger la batterie ou fixer une batterie complètement chargée. (→ 11, 119)
- S3-2:** De la condensation s'est-elle formée? Si le caméscope est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, il peut y avoir formation de condensation dans le caméscope. Dans ce cas, le caméscope se met automatiquement hors circuit et aucune opération n'est plus possible à l'exception du retrait de la cassette. Attendez que l'indication de condensation ait disparu. (→ 108)
- P4: Il y a une anomalie dans le fonctionnement du caméscope. Ou le caméscope est allumé mais on ne peut utiliser aucune fonction.**
S4-1: Appuyer sur le bouton [RESET] du caméscope avec un objet pointu. Si cela ne résout pas le problème, débrancher tout d'abord l'alimentation, attendre environ une minute, puis rebrancher l'alimentation pour remettre le caméscope en circuit. (Si l'on effectue l'opération ci-dessus lorsque le témoin [ACCESS] du logement de carte est allumé pour les NV-MX5 et NV-MX7, les données de la carte peuvent être endommagées.)
- S4-2:** Le contrôle du contenu des informations DPOF est-il en cours? Ce contrôle des informations peut prendre un certain temps. Attendez que le témoin [ACCESS] s'éteigne. (NV-MX5, NV-MX7 seulement)

Batterie

- P1: La batterie se décharge rapidement.**
S1-1: La batterie est-elle complètement chargée? La charger à l'aide de l'adaptateur CA. (→ 11)
- S1-2:** La batterie est-elle utilisée dans un endroit à température très basse? La température ambiante a une influence considérable sur le fonctionnement de la batterie. Sa durée de fonctionnement diminue dans un endroit froid. (→ 111)
- S1-3:** La durée de vie de la batterie est-elle terminée? La durée de vie de la batterie est limitée. Elle dépend de la manière dont on utilise la batterie, mais si la durée de fonctionnement est trop courte pour assurer une utilisation normale même après qu'on ait chargé la batterie, cela signifie que la durée de vie de la batterie est terminée.
- P2: Impossible de charger la batterie.**
S2: Si le câble d'entrée CC est raccordé à l'adaptateur CA, il n'est pas possible d'effectuer la charge. Débrancher le câble d'entrée CC.

Normales Aufnehmen

- P1:** Die Aufnahme kann nicht gestartet werden, obwohl der Camerarecorder mit Strom versorgt wird und die Cassette richtig eingesetzt ist.
- A1-1:** Ist der Löschschuttschieber der Cassette geöffnet? Falls er geöffnet ist (auf [SAVE] gestellt), kann nicht aufgenommen werden. (→ 13)
- A1-2:** Hat das Band sein Ende erreicht? Eine neue Cassette einsetzen. (→ 13)
- A1-3:** Ist der Camerarecorder eingeschaltet? (→ 26)
- A1-4:** Leuchtet die Lampe [CAMERA]? Wenn die Lampe [CAMERA] nicht leuchtet, können die Aufnahmefunktionen nicht aktiviert werden. (→ 26)
- A1-5:** Ist die Kondenswasseranzeige  sichtbar? Wenn sich Kondenswasser gebildet hat, können, mit Ausnahme von Herausnehmen der Cassette, am Camerarecorder keine Funktionen ausgelöst werden. Warten, bis die Kondenswasseranzeige verschwindet. (→ 108)

Anderes Aufnehmen

- P1:** Das Bild auf dem LCD-Monitor/im Sucher steht für einige Sekunden still.
- A1:** Haben Sie die Taste [PHOTO SHOT] gedrückt? Durch Drücken der Taste [PHOTO SHOT] wird für ca. 7 Sekunden ein Standbild aufgezeichnet. Danach schaltet der Camerarecorder wieder auf Aufnahmepause um. (→ 31)
- P2:** Die automatische Scharfeinstellung funktioniert nicht.
- A2-1:** Ist die manuelle Scharfeinstellungs-Funktion gewählt? Wenn Sie die automatische Scharfeinstellungs-Funktion wählen, stellt der Camerarecorder automatisch scharf ein. (→ 59)
- A2-2:** Ist der Bildgegenstand oder die Aufnahmesituation für automatische Scharfeinstellung geeignet? Für gewisse Motive und Aufnahmesituation ist der Auto Focus-Modus nicht zweckmäßig. In diesen Fällen sollte mit der manuellen Scharfeinstellungs-Funktion scharf eingestellt werden. (→ 114)

Editieren

- P1:** Nachvertonung kann nicht durchgeführt werden.
- A1-1:** Ist der Löschschuttschieber der Cassette geöffnet? Wenn er auf [SAVE] gestellt ist, ist das Editieren nicht möglich. (→ 13)
- A1-2:** Versuchen Sie, auf Bandabschnitte, die im LP-Modus aufgezeichnet wurden, Nachvertonung durchzuführen? Da die im LP-Modus aufgezeichneten Spuren schmaler sind als die Köpfe, ist eine Nachvertonung nicht möglich. (→ 14)

Anzeigen

- P1:** Der angezeigte Timecode ist nicht korrekt.
- A1:** Bei der Zeitlupen-Wiedergabe rückwärts ist das Zählwerk der Timecode-Anzeige nicht stabil. Dies ist jedoch keine Funktionsstörung.
- P2:** Die Bandrestzeit-Anzeige verschwindet.
- A2:** Wenn Sie ein Standbild im Photoshot-Modus aufzeichnen, kann die Bandrestzeit-Anzeige u. U. vorübergehend verschwinden. Wenn Sie jedoch erneut im normalen Aufnahmemodus aufzeichnen, erscheint sie erneut.
- P3:** Die Bandrestzeit-Anzeige entspricht nicht der effektiv auf dem Band verbleibenden Zeit.
- A3-1:** Wenn Sie wiederholt Szenen von weniger als 15 Sekunden aufzeichnen, wird die Bandrestzeit nicht korrekt angezeigt.
- A3-2:** Die angezeigte Bandrestzeit kann u. U. 2–3 Minuten kürzer sein, als die effektiv auf dem Band verbleibende Zeit.

Enregistrement normal

- P1:** L'enregistrement ne peut pas être enclenché même si le caméscope est alimenté et la cassette correctement insérée.
- S1-1:** La glissière de protection contre l'effacement de la cassette est-elle ouverte? Si elle est ouverte (mise sur [SAVE]), il n'est pas possible d'enregistrer. (→ 13)
- S1-2:** La bande est-elle arrivée en fin de course? Insérez une nouvelle cassette. (→ 13)
- S1-3:** Le caméscope est-il en circuit? (→ 26)
- S1-4:** Le témoin [CAMERA] est-il allumé? Lorsque le témoin [CAMERA] n'est pas allumé, aucune fonction d'enregistrement n'est disponible. (→ 26)
- S1-5:** L'indication de condensation  apparaît-elle? Lorsque de la condensation s'est formée, aucune opération n'est plus possible à l'exception du retrait de la cassette. Attendez que l'indication de condensation ait disparu. (→ 108)

Autre enregistrement

- P1:** L'image du moniteur LCD/viseur s'immobilise soudain pendant quelques secondes.
- S1:** Avez-vous appuyé sur la touche [PHOTO SHOT]? Si vous appuyez sur la touche [PHOTO SHOT], une image fixe est enregistrée pendant environ sept secondes. Après environ sept secondes, le caméscope repasse au mode pause d'enregistrement. (→ 31)
- P2:** La fonction mise au point automatique ne fonctionne pas.
- S2-1:** Le mode mise au point manuelle est-il sélectionné? Lorsque vous sélectionnez le mode mise au point automatique, la mise au point est réglée automatiquement. (→ 59)
- S2-2:** Le sujet ou la situation d'enregistrement convient-il au mode mise au point automatique? La fonction mise au point automatique ne fonctionne pas correctement pour certains types de sujets et de situations d'enregistrement. Dans ce cas, régler la mise au point en utilisant le mode mise au point manuelle. (→ 114)

Montage

- P1:** Impossible d'effectuer le repiquage sonore.
- S1-1:** La glissière de protection contre l'effacement de la cassette est-elle ouverte? Si elle est ouverte (mise sur [SAVE]), il n'est pas possible d'effectuer le montage. (→ 13)
- S1-2:** Essayez-vous de monter des parties de la bande enregistrées en mode LP? Les plages enregistrées en mode LP étant plus étroites que les têtes, il n'est pas possible d'effectuer le repiquage sonore. (→ 14)

Indications

- P1:** Le code temporel est incorrect.
- S1:** En mode lecture au ralenti vers l'arrière, il est possible que le compteur de l'indication du code temporel ne soit pas régulier; ceci n'est pas une anomalie.
- P2:** L'indication du temps restant sur la bande disparaît.
- S2:** Si l'on enregistre une image fixe en mode instantané, il est possible que l'indication du temps restant sur la bande disparaisse momentanément. Toutefois, si vous faites passer le caméscope au mode enregistrement normal, elle réapparaît.
- P3:** L'indication du temps restant sur la bande ne correspond pas au temps restant sur la bande réel.
- S3-1:** Si des séquences de moins de quinze secondes ont été enregistrées successivement, le temps restant sur la bande n'est pas indiqué correctement.
- S3-2:** Il est possible que l'indication du temps restant sur la bande indique une durée inférieure de deux à trois minutes au temps restant sur la bande réel.

Wiedergabe (Bild)

- P1:** Beim Drücken der Wiedergabe-Taste [▶] wird kein Bild wiedergegeben.
- A1:** Leuchtet die Lampe [VCR]? Wenn die Lampe [VCR] nicht leuchtet, kann keine Wiedergabe-Funktion ausgelöst werden. (→ 36)
- P2:** Mosaikartige Muster erscheinen im Bild während Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts oder Zeitlupen-Wiedergabe.
- A2:** Dabei handelt es sich um eine für das Digital-Video-System typische Erscheinung. Dies ist keine Funktionsstörung.
- P3:** Der Camerarecorder ist korrekt an ein Fernsehgerät angeschlossen, aber es erscheint kein Wiedergabebild.
- A3:** Haben Sie am Fernsehgerät „Video-Eingang“ gewählt? Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes durch und wählen Sie das Programm, das den für die Anschlußverbindung benutzten Eingangsbuchsen entspricht.
- P4:** Das Wiedergabebild ist nicht klar und sauber.
- A4:** Sind die Videoköpfe des Camerarecorders verschmutzt? Wenn die Köpfe verschmutzt sind, kann das Bild nicht sauber wiedergegeben werden.

Wiedergabe (Ton)

- P1:** Über den eingebauten Lautsprecher des Camerarecorders und die Buchse [PHONES] wird kein Ton abgegeben.
- A1:** Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt? Während der Wiedergabe den Regler [PUSH] so lange gedrückt halten, bis die Anzeige [VOLUME] erscheint. Anschließend den Regler [PUSH] drehen, um die Lautstärke zu regeln. (→ 36)
- P2:** Verschiedene Tonspuren werden gemischt wiedergegeben.
- A2:** [12bit AUDIO] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] ist auf [MIX] eingestellt. Daher werden der Originalton und der mit der Nachvertonung hinzugefügte Ton zusammen wiedergegeben. Es ist auch möglich, beide Tonspuren getrennt wiederzugeben. (→ 71)
- P3:** Der Ton der Originalaufnahme wurde durch die Nachvertonung gelöscht.
- A3:** Wenn Sie auf einer Aufzeichnung, die im Modus [16bit] (→ 70) gemacht wurde, eine Nachvertonung durchführen, wird der Originalton gelöscht. Wenn Sie den Originalton beibehalten möchten, muß für die Originalaufnahme unbedingt der Modus [12bit] gewählt werden.
- P4:** Es wird kein Ton wiedergegeben.
- A4-1:** Ist [12bit AUDIO] im Untermenü [PLAYBACK FUNCTIONS] des Hauptmenüs [VCR FUNCTIONS] auf [ST2] eingestellt, obwohl auf der wiedergegebenen Cassette keine Nachvertonung durchgeführt wurde? Wenn Sie eine Cassette wiedergeben, auf der keine Nachvertonung durchgeführt wurde, muß [12bit AUDIO] auf [ST1] eingestellt sein. (→ 71)
- A4-2:** Ist die Funktion Bildsuchlauf mit variabler Geschwindigkeit eingeschaltet? Die Wiedergabetaste [▶] drücken, um die Funktion auszuschalten. (→ 37)

Lecture (image)

- P1:** Aucune image de lecture n'est reproduite lorsque vous appuyez sur la touche de lecture [▶].
- S1:** Le témoin [VCR] est-il allumé? Lorsque le témoin [VCR] n'est pas allumé, aucune fonction de lecture n'est utilisable. (→ 36)
- P2:** Des motifs en mosaïque apparaissent dans l'image pendant la lecture repérage avant, repérage arrière ou la lecture au ralenti.
- S2:** Ce phénomène est particulier au système vidéo numérique. Ce n'est pas une anomalie.
- P3:** Le caméscope est correctement raccordé à un téléviseur, mais aucune image de lecture n'est reproduite.
- S3:** Avez-vous sélectionné "Entrée vidéo" sur le téléviseur? Lisez attentivement le mode d'emploi du téléviseur et sélectionnez le canal qui correspond aux prises d'entrée utilisées pour le raccordement.
- P4:** L'image de lecture n'est pas reproduite nettement.
- S4:** Les têtes vidéo du caméscope sont-elles encrassées? Si les têtes vidéo sont encrassées, l'image ne peut pas être reproduite nettement.

Lecture (son)

- P1:** Aucun son n'est émis par l'enceinte intégrée du caméscope ou par le casque.
- S1:** Le volume est-il réglé trop bas? Pendant la lecture, maintenir la molette [PUSH] enfoncée jusqu'à ce que l'indication [VOLUME] apparaisse. Ensuite, tourner la molette [PUSH] pour régler le volume. (→ 36)
- P2:** Différents sons sont émis simultanément.
- S2:** L'élément [12bit AUDIO] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] du menu principal [VCR FUNCTIONS] est réglé sur [MIX]. Par conséquent, le son original et le son repiqué lors du repiquage sonore sont reproduits simultanément. Il est aussi possible de les reproduire séparément. (→ 71)
- P3:** Le son original a été effacé lors du repiquage sonore.
- S3:** Si l'on effectue le repiquage sonore sur un enregistrement réalisé en mode [16bit] (→ 70), le son original est effacé. Si l'on veut conserver le son original, veiller à sélectionner le mode [12bit] pour l'enregistrement original.
- P4:** Aucun son de lecture n'est reproduit.
- S4-1:** L'élément [12bit AUDIO] du sous-menu [PLAYBACK FUNCTIONS] du menu principal [VCR FUNCTIONS] a-t-il été mis sur [ST2] bien qu'aucun repiquage sonore n'ait été effectué sur la cassette dont on effectue la lecture? Lorsqu'on effectue la lecture d'une cassette sur laquelle aucun repiquage sonore n'a été effectué, l'élément [12bit AUDIO] doit être mis sur [ST1]. (→ 71)
- S4-2:** La fonction de recherche à vitesse variable est-elle activée? Appuyer sur la touche de lecture [▶] pour annuler la fonction de recherche à vitesse variable. (→ 37)

**MultiMediaCard/SD-Speicherkarte
(nur NV-MX5 und NV-MX7)**

- P1: Die aufgenommenen Bilder sind nicht sauber.**
A1: War [PICTURE QUALITY] im Untermenü [CARD SETUP] auf [ECONOMY] eingestellt?
 Falls dieser Einstellpunkt bei der Aufnahme auf [ECONOMY] eingestellt war, können Bilder mit feinen Details mosaikartige Muster enthalten. [PICTURE QUALITY] auf [NORMAL] oder [FINE] einstellen. (→ 75)
- P2: Die Bildqualität hat sich verschlechtert, nachdem Mega-Pixel-Bilder mit dem Computer erfasst worden sind.**
A2: Wurde der DV-Anschluss (i.LINK) oder die Digital-Standbild-Buchse zur Bilderfassung verwendet? Um Mega-Pixel-Bilder zu erfassen, am Computer Bilddateien mit dem USB Reader Writer für die SD-Speicherkarte (Sonderzubehör) usw. auf einer Card aufzeichnen (→ 89).
- P3: Das wiedergegebene Card-Photoshot-Bild sieht nicht normal aus.**
A3: Die Bilddaten können u. U. defekt sein.
 Um den Verlust von Bilddaten zu vermeiden empfiehlt es sich, immer eine Sicherungskopie auf einer Cassette oder auf dem Computer (→ 89) anzulegen.
- P4: Die Anzeige [X] erscheint während der Wiedergabe.**
A4: Das Bild wurde in einem anderen Format aufgezeichnet, oder die Daten sind defekt.
- P5: Selbst nach der Formatierung kann eine Card nicht verwendet werden.**
A5: Der Camerarecorder oder die Card ist u.U. beschädigt.
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Diverses






- P1: Die Cassette kann nicht herausgenommen werden.**
A1-1: Wird der Camerarecorder mit Strom versorgt? Ist der Netzadapter korrekt angeschlossen bzw. der Akku richtig angebracht? Zum Herausnehmen des Akkus muß der Camerarecorder mit Strom versorgt werden, der Schalter [OFF/ON/MODE] muß jedoch nicht auf [ON] gestellt werden.
- A1-2:** Der am Camerarecorder angebrachte Akku ist u. U. entladen. Durch einen vollständig aufgeladenen Akku ersetzen.
- P2: Mit Ausnahme von Herausnehmen der Cassette kann keine Funktion ausgelöst werden.**
A2: Ist die Kondenswasseranzeige  sichtbar? Wenn sich im Innern des Camerarecorders Kondenswasser gebildet hat, schaltet er automatisch ab, und, mit Ausnahme von Herausnehmen der Cassette, ist jeglicher Betrieb vorübergehend gesperrt. Warten, bis die Kondenswasseranzeige verschwindet. (→ 108)
- P3: Die Fernbedienung funktioniert nicht.**
A3-1: Ist die Knopfzelle in der Fernbedienung erschöpft? Wenn die Fernbedienung auch ganz nahe beim Fernbedienungs-Sensor am Camerarecorder nicht funktioniert, ist die Knopfzelle erschöpft. Durch eine neue Knopfzelle ersetzen. (→ 96)
- A3-2:** Ist der richtige Fernbedienungs-Modus gewählt? Wenn die Einstellung für [REMOTE] im Menü und der an der Fernbedienung gewählte Modus nicht übereinstimmen, kann der Camerarecorder nicht fernbedient werden, und die Anzeige [REMOTE] erscheint. (→ 97)

**MultiMediaCard/Carte mémoire SD
(NV-MX5, NV-MX7 seulement)**

- P1: Les images enregistrées ne sont pas belles.**
S1: L'élément [PICTURE QUALITY] du sous-menu [CARD SETUP] est-il mis sur [ECONOMY]?
 S'il est mis sur [ECONOMY], les images très finement détaillées pourront contenir des motifs en mosaïque. Mettez l'élément [PICTURE QUALITY] sur [NORMAL] ou [FINE]. (→ 75)
- P2: La qualité d'image est détériorée après qu'on a capturé des images méga-pixels dans l'ordinateur.**
S2: La borne DV (i.LINK) ou la borne d'images fixes numériques est-elle utilisée pour capturer les images? Pour capturer des images méga-pixels, enregistrer les fichiers sur une carte dans l'ordinateur personnel au moyen du Lecteur/enregistreur USB pour Carte mémoire SD (en option), etc. (→ 89)
- P3: L'image d'instantané de carte tue semble anormale.**
S3: Les données d'image sont peut-être endommagées. Pour éviter toute perte de données d'image, il est conseillé de faire une copie de secours sur une cassette ou sur l'ordinateur (→ 89).
- P4: L'indication [X] apparaît pendant la lecture.**
S4: L'image a été enregistrée dans un format différent, ou ses données sont endommagées.
- P5: Il est impossible d'utiliser la carte, même après formatage.**
S5: Le caméscope ou la carte peut être endommagé. Confier les réparations au revendeur.

Divers

- P1: Il est impossible de retirer la cassette.**
S1-1: Le caméscope est-il allumé? L'adaptateur CA est-il correctement raccordé ou la batterie est-elle correctement fixée? Pour retirer la cassette, le caméscope doit être allumé; toutefois, il n'est pas nécessaire de mettre l'interrupteur [OFF/ON/MODE] sur [ON].
- S1-2:** Il est possible que la batterie fixée soit déchargée. La remplacer par une batterie chargée.
- P2: Aucune opération n'est possible à l'exception du retrait de la cassette.**
S2: L'indication de condensation  apparaît-elle? Si de la condensation s'est formée dans le caméscope, il se met automatiquement hors circuit et aucune opération n'est plus possible à l'exception du retrait de la cassette. Attendez que l'indication de condensation ait disparu. (→ 108)
- P3: La télécommande ne fonctionne pas.**
S3-1: La pile-bouton de la télécommande est-elle épuisée? Si la télécommande ne fonctionne pas lorsqu'on l'utilise à proximité du capteur de télécommande du caméscope, cela signifie que la pile-bouton est épuisée. La remplacer. (→ 96)
- S3-2:** Le mode de télécommande adéquat a-t-il été sélectionné? Si le réglage du caméscope pour l'élément [REMOTE] du menu ne correspond pas au mode sélectionné sur la télécommande, il ne sera pas possible de faire fonctionner le caméscope avec la télécommande et l'indication [REMOTE] apparaîtra. (→ 97)

1 VW-AD9E 	2 CGR-D120 (800 mAh) 	3 CGP-D210 (1400 mAh) 	4 CGR-D220 (1600 mAh) 	5 CGP-D320 (2800 mAh) 	6 CGR-D815 (5300 mAh) 	7 VW-KBD2E 	8 VW-K10E 
9 VW-LW3707ME 	10 VW-LT3714ME 	11 VW-LND37E 	12 VW-LMC37E 	13 VW-VMS1E 	14 VW-VMS2E 	15 VW-FLH3E 	16 VW-SK11E 
17 VZ-CT55E 	18 VZ-CTR1E 	19 VW-EC500E 	20 VW-EC1E 	21 VW-DTA10E 	22 VW-DTA9E 	23 VW-K8E 	24 VW-CE1E 
25 VW-CD1E 	26 VW-RWM1E 	27 VW-MAP1E 	28 VW-MAF1E 	29 BN-SDABPE 	30 BN-SDCAPE 	31 VW-SWA1E 	
32 VW-MMC8E VW-MMC8E-K VW-MMC16E VW-MMC16E-K 	33 RP-SD016E-A RP-SD032E-A RP-SD064E-A 						

DEUTSCH

Sonderzubehör

- 1** Netzadapter
- 2–6** Akku (Lithium)
- 7** Akku-Ladegerät
- 8** 5poliges Synchro-Überspielkabel
- 9** Weitwinkel-Vorsatzlinse
- 10** Tele-Vorsatzlinse
- 11** Graufilter (ND)
- 12** MC-Schutzfilter
- 13** Stereo-Zoom-Mikrofon
(Der Edit Anschluss Adapter **24** (VW-CE1E) ist erforderlich.)
- 14** Stereo-Mikrofon
- 15** Blitzgerät
- 16** Schuhadapter
- 17** Stativ
- 18** Stativ mit Fernbedienung
- 19–20** Schnittsteuergerät
- 21–22** Computer Anschluß-Kit
- 23** Edit-Kabel
- 24** Edit Anschluss Adapter
- 25** DV-Kabel
- 26** MultiMediaCard-Lesegerät
- 27** PC-Karten-Adapter
- 28** Disketten-Adapter
- 29** PC Card-Adapter für die SD-Speicherkarte
- 30** USB Reader Writer für die SD-Speicherkarte
- 31** Anwendungsprogramme für die SD-Speicherkarte
- 32** MultiMediaCard
- 33** SD-Speicherkarte

• Nicht jedes Sonderzubehör ist in allen Ländern erhältlich.
• Bei den Artikeln **15** und **26** bis **33** handelt es sich um Sonderzubehör für die Modelle NV-MX5 und NV-MX7.

FRANÇAIS

Accessoires en option

- 1** Adaptateur CA
- 2–6** Bloc-batterie (lithium)
- 7** Chargeur de batterie sur allume cigare
- 8** Câble de synchro-montage à 5 broches
- 9** Objectif de conversion en mode grand angle
- 10** Objectif de conversion en mode téléphoto
- 11** Filtre ND
- 12** Protecteur MC
- 13** Microphone zoom stéréo
(L'Adaptateur Pour Prise Montage (VW-CE1E) **24** est nécessaire.)
- 14** Microphone stéréo
- 15** Flash automatique
- 16** Adaptateur de griffe pour accessoires
- 17** Trépied
- 18** Trépied à télécommande
- 19–20** Table de montage
- 21–22** Kit de raccordement à un ordinateur personnel
- 23** Câble de montage
- 24** Adaptateur Pour Prise Montage
- 25** Câble DV
- 26** Lecteur MultiMediaCard externe
- 27** Adaptateur PC Card
- 28** Adaptateur de disquette
- 29** Adaptateur PC Card pour carte mémoire SD
- 30** Lecteur/enregistreur USB pour carte mémoire SD
- 31** Logiciel d'application pour carte mémoire SD
- 32** MultiMediaCard
- 33** Carte mémoire SD

• Certains accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays.
• **15**, **26–33** sont des accessoires en option pour les NV-MX5 et NV-MX7.

Technische Daten

Digital-Camerecorder

Informationen für Ihre Sicherheit

Stromversorgung:	Gleichstrom 7,9 V/7,2 V
Leistungsaufnahme:	(NV-MX1) Aufnahmebetrieb 4,1 W (Einsatz des Suchers) 5,0 W (Einsatz des LCD-Monitors) (NV-MX5) Aufnahmebetrieb 4,2 W (Einsatz des Suchers) 5,2 W (Einsatz des LCD-Monitors) (NV-MX7) Aufnahmebetrieb 4,2 W (Einsatz des Suchers) 5,2 W (Einsatz des LCD-Monitors)

Video-Aufnahmesystem: Mini DV (Digital-Video für den Konsumer-Gebrauch, SD-Format)

Band: 6,35 mm Digital-Video-Band

Aufnahme-/Wiedergabe-Zeit: SP: 80 Min.; LP: 120 Min.
(mit Cassette DVM80)

Video

Aufnahmeformat: Digitale Komponenten-Aufzeichnung

Fernsehsystem: CCIR: 625 Zeilen, 50 Halbbilder,
PAL- Farbsignal

Audio

Aufnahmeformat: Digital PCM Stereo

16-Bit (48 kHz/2 Kanäle)

12-Bit (32 kHz/4 Kanäle)

Bildwandler-System: 1/3,8-Zoll CCD-Bildwandler

Objektiv: F1,8; Brennweite: 3,55–35,5 mm,
Vollbereich-Auto-Focus, Automatische
Blendeneinstellung, Makro

Durchmesser des

Filtergewindes: 37 mm

Zoom: Motor-Zoom-Objektiv 10:1

Monitor: (NV-MX1)

2,5-Zoll LCD

(NV-MX5, NV-MX7)

3-Zoll LCD

Sucher: Elektronischer Farbsucher

Mikrofon: Stereo

Lautsprecher: 1 runder Lautsprecher Ø 20 mm

Standardbeleuchtung: 1.400 lx

Mindestbeleuchtung: 1 lx (Digital-Auflichtungs-Modus)

Video-Ausgangspegel: 1,0 Vss, 75 Ohm

S-Video

Ausgangspegel: Y-Ausgang: 1,0 Vss, 75 Ohm

C-Ausgang: 0,3 Vss, 75 Ohm

Audio-Ausgangspegel: 316 mV, 600 Ohm

Video-Eingangspegel: (NV-MX7) 1,0 Vss, 75 Ohm

S-Video

Eingangspegel: (NV-MX7)

Y-Signaleingang: 1,0 Vss, 75 Ohm

C-Signaleingang: 0,3 Vss, 75 Ohm

Audio

Eingangspegel (Line): (NV-MX7) 316 mV, 10 kOhm oder
höher

Mikrofoneingang: Mikrofonempfindlichkeit -50 dB

(0 dB = 1 V/PA, 1 kHz)

(Mini-Stereobuchse)

Digitalstandbild: Digitalstandbild-Ausgang,

Steuersignal-Eingang/Ausgang

(Übertragungsrate: max. 115 kBit/s)

Digital-Schnittstelle: (NV-MX1, NV-MX5)

DV-Ausgangsbuchse (i.LINK, 4polig)

(NV-MX7)

DV-Eingangs-/Ausgangsbuchse

(i.LINK, 4polig)

Abmessungen:

Gewicht:

ca. 68 (B)×86 (H)×159 (T) mm

(NV-MX1)

ca. 530 g

(ohne Akku, und DV Cassette)

ca. 610 g (mit VSB0418 und DVM60)

(NV-MX5)

ca. 540 g

(ohne Akku, und DV Cassette)

ca. 620 g (mit VSB0418 und DVM60)

(NV-MX7)

ca. 540 g

(ohne Akku, und DV Cassette)

ca. 620 g (mit VSB0418 und DVM60)

Betriebstemperatur:

Luftfeuchtigkeit (rel.):

0 °C–40 °C

10 %–80 %

Card-Speicherfunktionen (NV-MX5, NV-MX7)

Aufnahmemedium: MultiMediaCard, SD-Speicherkarte

Bilddaten-

Komprimierung: JPEG

Netzadapter

Informationen für Ihre Sicherheit

Stromversorgung: Wechselstrom 100–240 V,
50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 20 Watt

Gleichstrom-

Ausgang: Gleichstrom 7,9 V, 9 W

(Camerecorder-Betrieb)

8,4 V, 1,2 A

(Aufladen des Akkus)

Abmessungen:

Gewicht:

70 (B)×45 (H)×116 (T) mm

ca. 165 g

Bei Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Spécifications

Caméscope numérique

Informations pour votre sécurité

Alimentation:	7,9 / 7,2 V CC
Consommation:	(NV-MX1) Enregistrement 4,1 W (en utilisant le viseur) 5,0 W (en utilisant le moniteur LCD) (NV-MX5) Enregistrement 4,2 W (en utilisant le viseur) 5,2 W (en utilisant le moniteur LCD) (NV-MX7) Enregistrement 4,2 W (en utilisant le viseur) 5,2 W (en utilisant le moniteur LCD)

Format d'enregistrement:	Mini DV (format vidéo numérique SD)
Bande utilisée:	Bande vidéo numérique de 6,35 mm
Durée d'enregistrement/lecture:	SP: 80 mn; LP: 120 mn (avec cassette DVM80)

Vidéo	
Système d'enregistrement:	Composant numérique
Système de télévision:	CCIR; système PAL couleur 625 lignes, 50 frames

Audio	
Système d'enregistrement:	Stéréo numérique PCM 16 bits (48 kHz/2 can.) 12 bits (32 kHz/4 can.)

Capteur d'image:	Capteur d'image CCD de 1/3,8 pouce
Objectif:	Diaphragme automatique, F1,8 Distance focale: 3,55–35,5 mm, macro (gamme AF intégrale)

Diamètre de filtre:	37 mm
Zoom:	Zoom assisté 10:1
Moniteur:	(NV-MX1) LCD de 2,5 pouces (NV-MX5, NV-MX7) LCD de 3 pouces

Viseur:	Viseur électronique en couleurs
Micro:	Stéréo

Haut-parleur:	Un haut-parleur rond de 20 mm de diamètre
---------------	---

Norme d'éclairage:	1.400 lux
--------------------	-----------

Eclairage minimum requis:	1 lux (mode augmentation numérique du gain)
---------------------------	---

Niveau de sortie vidéo:	1,0 Vc-c, 75 ohms
-------------------------	-------------------

Niveau de sortie	
------------------	--

S-Vidéo:	Sortie Y: 1,0 Vc-c, 75 ohms Sortie C: 0,3 Vc-c, 75 ohms
Niveau de sortie audio:	316 mV, 600 ohms

Niveau d'entrée vidéo:	(NV-MX7) 1,0 Vc-c, 75 ohms
------------------------	----------------------------

Niveau d'entrée S-Vidéo:	(NV-MX7) Entrée Y: 1,0 Vc-c, 75 ohms Entrée C: 0,3 Vc-c, 75 ohms
--------------------------	--

Niveau d'entrée audio (Ligne):	(NV-MX7) 316 mV, 10 kohms ou plus
--------------------------------	-----------------------------------

Entrée microphone:	Sensibilité microphone -50 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) (Mini fiche stéréo)
--------------------	--

Image fixe numérique:	Sortie d'image fixe numérique, entrée/sortie de signal de commande (taux de transfert: 115 kbps max.)
-----------------------	--

Interface numérique:	(NV-MX1, NV-MX5) Bornes de sortie DV (i.LINK, 4 broches) (NV-MX7) Bornes d'entrée/sortie numérique DV (i.LINK, 4 broches)
----------------------	--

Dimensions:	Environ 68 (L) × 86 (H) × 159 (P) mm
Poids:	(NV-MX1) Environ 530 g (sans batterie ni cassette DV) Environ 610 g (avec VSB0418 et DVM60) (NV-MX5) Environ 540 g (sans batterie ni cassette DV) Environ 620 g (avec VSB0418 et DVM60) (NV-MX7) Environ 540 g (sans batterie ni cassette DV) Environ 620 g (avec VSB0418 et DVM60)

Température:	0°C–40°C
Humidité:	10%–80%

Fonctions de mémoire (NV-MX5, NV-MX7)

Support d'enregistrement:	MultiMediaCard, Carte mémoire SD
---------------------------	----------------------------------

Compression des données d'image:	JPEG
----------------------------------	------

Adaptateur CA Informations pour votre sécurité

Alimentation:	100–240 V CA, 50/60 Hz
Consommation:	20 W
Sortie CC:	7,9 V CC 9 W (alimentation du caméscope) 8,4 V CC 1,2 A (charge de la batterie)

Dimensions:	70 (L) × 45 (H) × 116 (P) mm
Poids:	Environ 165 g

Le poids et les dimensions sont approximatifs.


Cette fiche technique peut être modifiée sans avis préalable.

G

VQT8897-1

F1000Sg1100 (7500 @)

C



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan